

CONGELADOR

Dejar inmóvil el congelador con la tapa alzada, durante al menos doce horas después del transporte, para permitir que el sistema se estabilice.

CONEXION ELECTRICA

Introducir el enchufe en un conector incorporado a una eficaz toma de tierra. La conexión a una toma de tierra es una garantía de seguridad exigida por la ley. Este aparato está de acuerdo con las indicaciones EEC 82/499/EEC para limitaciones de interferencias de radio.

INSTALACION

Comprueben que haya suficiente espacio entre la pared y el congelador, para favorecer tanto una justa circulación de aire como la abertura de la tapa. A tal fin coloque el congelador lejos de fuentes de calor, como estufas, radiadores, etc.

Quando el congelador se utiliza al aire libre o en un garage, no debe estar afectado por corrientes de aire y no debe estar expuesto directamente al sol, o donde la temperatura pueda aumentar por efecto de la luz.

El congelador no se debe colocar en un lugar húmedo.

ANTES DEL USO

Limpia la parte interior, utilizando una solución compuesta por una cucharadita de bicarbonato sódico por cada medio litro de agua. Posteriormente secar con un paño.

No utilizar detergente o jabón, ya que puede dejar residuos de olor.

No utilizar polvos detergentes o abrasivos porque podrían estropear el revestimiento interior.

LUCES DE INDICACION E INTERRUPTOR PARA LA CONGELACION RAPIDA

Señal verde: Esta señal indica que el congelador está conectado a la toma de corriente.

Señal naranja: Se enciende al mismo tiempo que se emplea el interruptor para la congelación rápida.

Este interruptor no tiene en cuenta la posición del termostato y el compresor funciona continuamente. De esta forma la temperatura del congelador alcanza rápidamente los valores mínimos, ideales para la congelación.

MANDO DE TEMPERATURA

El interruptor del mando de la temperatura, colocado en la parte anterior del congelador, tiene que estar colocado en la posición número 3, para obtener una perfecta conservación de la comida ya congelada.

Esta posición puede variarse según la frecuencia con que se abra y cierre la puerta, o según la temperatura de la cámara cuando la temperatura ambiente supere los 25 grados.

IMPORTANTE

Quando se instala el congelador por vez primera, encender el interruptor para la congelación rápida (se encenderá la luz naranja) y dejarlo en funcionamiento, por lo menos cuatro horas, antes de introducir alimentos congelados. Esto asegurará una perfecta temperatura para la adecuada conservación de la comida.

Apagar el interruptor de congelación rápida.

Si por cualquier razón la temperatura no bajase, llamar al servicio de asistencia.

COMO CARGAR AL CONGELADOR

Al llenar el congelador con comida fresca verifiquen que la comida esté en contacto con las paredes. Si es necesario, coloque la comida fresca entre la comida ya congelada y las paredes del congelador.

Si la comida congelada ha sido protegida durante la operación de descongelación, según se indica anteriormente, estará todavía congelada después de dos horas y podrá ser recolocada directamente en el congelador para una conservación normal. Un aumento de la temperatura de los alimentos congelados, durante las operaciones de descongelación, pueda abreviar la

duración del mantenimiento. En este caso no podrán ser aplicados los tiempos de conservación indicados. Si por cualquier razón la operación de descongelación durase más de dos horas, algunos alimentos congelados podrían empezar a descongelarse. De cualquier modo, si no se descongelaran completamente, pueden ser congelados de nuevo, a condición de utilizarlos lo más pronto posible. La comida que se descongelase completamente no deberá ser colocada de nuevo en el congelador, sino que ser consumida antes de transcurridas 24 horas.

LIMPIEZA GENERAL

La parte exterior del congelador debe limpiarse normalmente con un trapo húmedo y con una solución muy diluida de detergente.

Ocasionalmente limpiar la parte externa del congelador con un producto para muebles. Nunca utilizar material abrasivo u otros productos químicos en cualquier parte del congelador.

SI EL CONGELADOR NO FUNCIONA

- 1 Verifiquen que el congelador esté enchufado a la red y que el interruptor esté encendido. La luz deberá estar encendida.
- 2 Si esto no ocurre, comprueben que haya corriente en el enchufe, conectando al mismo otro aparato eléctrico.
- 3 Si el congelador no funcionase, llamar al servicio de asistencia.

Si la temperatura en el interior del congelador sube, puede querer decir que ha sido cargado con una cantidad exagerada.

El aparato podrá congelar 6,5 Kgs. de alimentos frescos en 24 horas.

Al llenar el congelador por primera vez (o más bien cada vez que se introduzca una cantidad apreciable de alimento fresco) accionar el interruptor para la congelación rápida al menos 8 horas antes de la carga y apagar este interruptor cuando la comida esté congelada.

COMO MANTENER LOS ALIMENTOS

La comida congelada preconfeccionada comercialmente ha de ser conservada conforme a las instrucciones del fabricante de la misma.

Poner las cajas en el congelador lo más pronto posible después de la compra. Cumplir escrupulosamente las instrucciones relativas al tiempo de conservación del alimento congelado.

La duración del mantenimiento de los alimentos congelados varía, y no se deben dejar pasar los límites indicados por los fabricantes de los mismos. Seguir atentamente las instrucciones en lo que se refiere a la descongelación de los alimentos.

ATENCIÓN

Es peligroso introducir recipientes cerrados, con líquidos que contengan anhídrido carbónico (por ejemplo bebidas gaseosas), en el congelador:

El líquido se congela y los trozos de hielo pueden no fundirse de inmediato cuando son retirados del congelador, provocando excoiraciones en la piel por la baja temperatura.

COMO SUPRIMIR EL HIELO

Con el tiempo, se hará un poco de hielo en todo el perímetro superior del congelador. Este hielo tiene que ser eliminado cuando llegue al espesor de casi 5 cms, utilizando un utensillo de madera o plástico. No utilizar utensillos de metal porque podrían estropear el revestimiento del congelador.

Tapar la comida con una tela limpia y poner una bandeja en el interior de la cámara para recoger el hielo, a medida que éste va siendo retirado.

DESCONGELACION COMPLETA

Cada cierto tiempo será necesaria una descongelación completa. Esta operación deberá realizarse cuando el hielo que se ha formado no pueda ser retirado, o más bien si está en contacto con el alimento congelado. Elegir un momento en el que haya poca comida congelada y proceder de la siguiente forma:

- 1 Retirar la comida congelada, apagar el congelador y dejar la tapa abierta.
- 2 Lo ideal sería que la comida congelada fuera trasladada a otro congelador. Si esto no fuera posible, reunir toda la comida en un único bloque, después de haber envuelto cada trozo en

varios pliegos de periódico o en grandes servilletas, el cual deberá ser, a su vez, envuelto en una gruesa manta y conservado en un lugar frío, evitando superficies metálicas.

- 3 Retirar el hielo, recogiendo en una bandeja, según se indica anteriormente. La descongelación se puede acelerar colocando telas tibias en el interior de la cámara. En cuanto el hielo se ablanda quitarlo con un utensilio de madera ó de plástico, después limpiar el interior de la cámara y la tapa con bicarbonato sódico, y secar completamente, conforme mencionado arriba.
- 4 Cuando la cámara esté completamente seca y limpia, cerrar la tapa, poner en marcha de nuevo el congelador y apretar el interruptor para la congelación rápida.
- 5 Dejar que la cámara se enfríe durante una hora, antes de volver a meter los alimentos congelados.

Apagar el interruptor para la congelación rápida después de no menos de dos horas.

NOTAS IMPORTANTES

Si no se siguen las instrucciones para una retirada periódica del hielo, se puede producir fácilmente una descongelación completa en menos de dos horas de alimentos frescos, o que la tapa se ha dejado abierta. Si ninguna de éstas es la causa, llamar al servicio de asistencia.

NOTA:

En caso de no conseguir ponerlo en marcha, mantener la tapa cerrada y no abrirla. Gracias al espesor del aislamiento, la comida durará mucho tiempo antes de descongelarse, en particular si la cámara estuviese llena. Los alimentos de la parte superior del congelador se descongelan un poco más rápidamente que los del fondo, pero no se echan a perder durante al menos 12 horas.

INFORMACIONES GENERALES

La temperatura normal de funcionamiento del congelador es de -18° , lo que permite la conservación hasta tres meses de los alimentos congelados preconfeccionados comercialmente, y hasta un año la de los alimentos frescos congelados en casa.

Se pueden obtener temperaturas más bajas con un mayor costo de funcionamiento y con escasa utilidad práctica.

Cuando se congelan alimentos frescos, dejar transcurrir siempre 24 horas para obtener una congelación completa. Para evitar que los alimentos estén almacenados durante un periodo de tiempo exagerado, los paquetes deberían consumirse por rotación y deberían llevar la fecha, para favorecer la conservación y el reconocimiento.

La colocación del congelador fuera de casa, o en un garage puede dar lugar, con tiempo frío, a la formación de vapor condensado en la parte exterior del mismo. Esto no es debido a un mal funcionamiento del congelador, y desaparecerá generalmente cuando la temperatura ambiente llegue a ser más agradable.

Cuando se retire un congelador o frigorífico viejo, verifiquen antes si han destruido cualquier cerradura o tapa con la que podrían encerrarse los niños.
