


Manual del usuario de la lavadora

**J1043(V/S)/
J843(V/S)**



Precauciones de seguridad	2
Instalación de la lavadora	3
Desembalaje de la lavadora	3
Vista general de la lavadora	3
Selección de la ubicación	3
Ajuste de las patas niveladoras	3
Retirada de los tornillos de transporte	4
Conexión de la manguera de suministro de agua	4
Colocación de la manguera de desagüe	4
Lavado de la colada	5
Vista general del panel de control	5
Lavado por primera vez	6
Cómo poner el detergente en la lavadora	6
Lavado manual de ropa	6
Selección de opciones	7
Sugerencias y consejos de lavado	7
Mantenimiento de la lavadora	8
Reparación de la lavadora si ha sufrido heladas	8
Limpeza del exterior	8
Limpeza del filtro para residuos	8
Limpeza del filtro poroso de la manguera de agua	8
Solución de problemas	9
Problemas y soluciones	9
Interpretación de los mensajes de error	9
Tabla de programas	10
Apéndice	11
Tabla de indicaciones del tejido	11
Advertencias eléctricas	11
Protección del medio ambiente	11
Declaración de conformidad	11
Especificaciones	12

Precauciones de seguridad

Le felicitamos por la compra de esta lavadora Samsung. El Manual del usuario contiene información importante acerca de la instalación, uso y cuidado del electrodoméstico. Le sugerimos que lea detenidamente estas instrucciones a fin de que pueda aprovechar todas las funciones de la lavadora y disfrutar del electrodoméstico durante muchos años.

Antes de usar el electrodoméstico

- Los materiales del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) pueden resultar peligrosos para los niños, por lo que debe mantenerlos fuera del alcance de éstos.
- Este electrodoméstico está diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Las conexiones de agua y electricidad las efectuarán exclusivamente técnicos cualificados, que deberán respetar estrictamente las instrucciones del fabricante (véase "Instalación de la lavadora", en la página 3) y las regulaciones locales de seguridad.
- Retire todos los tornillos utilizados para el embalaje y el transporte antes de poner en marcha el electrodoméstico. Si no lo hace, podrían producirse daños graves. Véase "Retirada de los tornillos de transporte", en la página 4.
- Antes de lavar prendas por primera vez, debe efectuar un ciclo completo de lavado sin ropa. Véase "Cómo lavar por primera vez", en la página 8.
- Este aparato está diseñado para bajo consumo de agua y alto rendimiento de lavado. El nivel del agua durante los ciclos de lavado y aclarado no será visible en las ventanas frontales. Esto es normal y no es indicativo de funcionamiento incorrecto.
- Deshágase del embalaje de este aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.

Instrucciones de seguridad

- Antes de limpiar o efectuar tareas de mantenimiento en la lavadora, desenchúfela o apáguela poniendo en Off (Desactivado) el botón  (encendido/apagado).
- Compruebe que no haya nada en los bolsillos de las prendas que vaya a lavar. Los objetos duros o afilados, como monedas, clips, clavos, tornillos o piedras, pueden causar daños considerables en la lavadora.
- Desenchufe siempre el electrodoméstico y cierre el paso del agua después del uso.
- Antes de abrir la puerta de la lavadora, compruebe que no haya agua. No abra la puerta si aún puede ver agua dentro.
- Los niños pequeños y los animales domésticos podrían introducirse en la lavadora. Compruebe el electrodoméstico antes de cada uso.
- La puerta de cristal puede llegar a calentarse mucho durante el ciclo de lavado. No deje que los niños se acerquen a la lavadora mientras está en funcionamiento.
- No intente reparar la lavadora usted mismo. Las manipulaciones efectuadas por personas sin la experiencia o la cualificación adecuada podrían dañar la lavadora y hacer necesarias reparaciones más serias.
- Si se daña el enchufe (cable de alimentación eléctrica), para evitar accidentes deberá sustituirlo el fabricante, su técnico de reparaciones o una persona igualmente cualificada.
- El mantenimiento de este electrodoméstico sólo debe realizarlo un centro de servicio autorizado y únicamente deben utilizarse piezas originales.
- Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen niños o personas enfermas a menos que una persona responsable pueda asegurarse de que pueden utilizar el aparato sin correr ningún riesgo. Es importante vigilar a los niños pequeños para que no jueguen con el electrodoméstico.
- Si este electrodoméstico está conectado por medio de un alargador o a una toma de corriente portátil, se ha de procurar que estos dispositivos no puedan mojarse o estén expuestos a la humedad y que, además, tengan una capacidad de corriente suficiente para el aparato.


● CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Instalación de la lavadora

Desembalaje de la lavadora

Desembale la lavadora e inspecciónela para ver si se han producido daños durante el transporte. Compruebe también que haya recibido todos los elementos que se muestran a continuación. Si la lavadora ha sufrido desperfectos durante el transporte, o si falta algún elemento, póngase en contacto inmediatamente con el distribuidor de Samsung.

Vista general de la lavadora



Selección de la ubicación

Antes de instalar la lavadora, seleccione una ubicación que reúna las características siguientes:

- La superficie debe ser dura y nivelada (en caso de que esté desnivelada, véase "Ajuste de las patas niveladoras", más adelante)
- No debe recibir la luz directa del sol
- Ventilación adecuada
- La temperatura no deberá ser nunca inferior a 0 °C
- Debe estar alejada de cualquier fuente de calor

Debe estar alejada de cualquier fuente de calor Compruebe que la lavadora no pise el cable de alimentación.


Si se instala sobre una alfombra, deberá asegurarse de que ésta no obstruya los orificios de ventilación.

Ajuste de las patas niveladoras

Si el suelo está desnivelado, ajuste las patas (no inserte fragmentos de madera ni ningún otro objeto bajo ellas):

1. Afloje los tornillos de las patas girándolos con la mano hasta que estén a la altura deseada.
 2. Apriete la tuerca de bloqueo girándola con una llave.
- **Coloque la lavadora en una superficie sólida y plana.**

Si coloca la lavadora en una superficie blanda o desnivelada, pueden producirse ruidos o vibraciones. (Sólo se permite un ángulo de 1°.)




Instalación de la lavadora

Retirada de los tornillos de transporte

Antes de usar la lavadora debe retirar todos los tornillos de embalaje de la parte trasera de la unidad. Para retirar los tornillos:

1. Afloje todos los tornillos con la llave suministrada antes de retirarlos.
2. Agarre la cabeza de cada tornillo y tire a través de la parte ancha del orificio. Repita el proceso para cada tornillo.
3. Cubra los orificios con los tapones de plástico que se suministran.
4. Conserve los tornillos de transporte por si los necesita en el futuro.




Conexión de la manguera de suministro de agua

La manguera de suministro de agua deberá conectarse por un extremo a la lavadora y, por el otro, a la llave del agua. No estire la manguera de suministro de agua. Si la manguera resulta demasiado corta y no desea mover el grifo, sustitúyala por otra más larga, de alta presión.

Para conectar la manguera de suministro de agua:

1. Tome el brazo de ajuste en forma de L de la manguera de suministro de agua fría y conéctelo a la toma del suministro de agua fría situada en la parte posterior de la lavadora. Ajústelo manualmente.
2. Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua fría al grifo de salida de agua fría del lavabo o fregadero y ajústelo manualmente. Si es necesario, recoloque la manguera de suministro de agua en el extremo de la lavadora aflojando el ajuste, girando la manguera y volviéndola a ajustar.




Colocación de la manguera de desagüe

El extremo de la manguera de desagüe puede colocarse de tres formas:

Sobre el borde de un desagüe

La manguera de desagüe debe colocarse a una altura de 60 a 90 cm. Para mantener doblado el caño, utilice la guía de plástico para la manguera que le suministramos. Fije la guía a la pared mediante un gancho, o bien a la llave mediante una cuerda, para impedir que la manguera de desagüe se mueva.



En un ramal de la tubería de desagüe del lavabo o fregadero


El ramal de la tubería de desagüe debe estar situado por encima del sifón y el extremo de la manguera debe quedar al menos a 60 cm del suelo.

En una tubería de desagüe

Samsung recomienda que utilice una tubería vertical de al menos 65 cm de altura; en cualquier caso, no debe tener menos de 60 cm ni más de 90.

Lavado de la colada

Vista general del panel de control



1. Dispensador de detergente

2. Paneles de visualización

Muestran el ciclo de lavado y los mensajes de error.

Durante la ejecución del programa, el indicador del programa parpadea.

3. Botón Program Select (Selección de programas)

Pulse el botón repetidamente para seleccionar uno de los seis programas de lavado disponibles.

Cotton (Algodón) → Colour (Color) → Synthetics (Sintético) → Delicates (Delicado) → Wool (Lana) → Quick (Rápido) → Rinse+Spin (Aclarado + Centrifugado) → Spin (Centrifugado)

4. Botón de programa Baby (Sanitario)

Pulse el botón para seleccionar uno de los tres programas Baby (Sanitario) disponibles.

Cotton (Algodón) → Colour (Color) → Delicate (Delicado)

5. Botón de selección Spin (Centrifugado)

Pulse este botón repetidamente para rotar entre las opciones de velocidad de centrifugado disponibles.

J1043(V/S)	sin centrifugado, 600, 800, 1000 rpm
J843(V/S)	sin centrifugado, 600, 800 rpm

Si pulsa este botón durante el funcionamiento, puede ver la velocidad de centrifugado seleccionada en el panel de visualización.

6. Botón Option (Opción)

Pulse este botón repetidamente para ver todas las opciones disponibles de lavado parcial.

Prewash (Prelavado) → Rinse+ (Aclarado) → Rinse Hold (Mantener aclarado) → Prewash (Prelavado)+Rinse+ (Aclarado) → Prewash (Aclarado) +Rinse Hold (Mantener aclarado) → Rinse+ (Aclarado) +Rinse Hold (Mantener aclarado) → Prewash (Prelavado) +Rinse+ (Aclarado) + Rinse Hold (Mantener aclarado) → Cancel (Cancelar)

Nota : El modo Prewash (Prelavado) sólo está disponible si lava ropa de algodón, sintética o delicada.

7. Botón de selección Temperature (Temperatura)

Pulse el botón repetidamente para ver las opciones disponibles de temperatura del agua (agua fría, 40 °C, 60 °C y 95 °C).

Si pulsa este botón durante el lavado, puede ver la temperatura seleccionada en el panel de visualización.

8. Botón Start/Pause (Inicio/pausa)

Púlselo para detener y volver a poner en marcha los programas.

9. Botón (encendido/apagado)

Púlselo una vez para encender la lavadora y vuelva a pulsarlo para apagarla.

Si la lavadora permanece encendida durante más de 10 minutos sin tocar ninguno de los botones, se apagará automáticamente.

● Qué es la función "Child Lock" (Bloqueo para niños)?

- Si pulsa el botón "Child Lock" (Bloqueo para niños) (botón Spin + Option (Centrifugado + Opción)) más de 2 segundos durante el funcionamiento, se seleccionará esta función.
- Una vez seleccionada esta función no se podrá deshacer la selección hasta que termine la colada.
- Pulse el botón "Child Lock" (Bloqueo para niños) (botón Spin + Option (Centrifugado + Opción)) más de 2 segundos para cancelar la función.

Lavado de la colada

La lavadora se detiene en el paso actual del ciclo o no continúa con el paso siguiente del lavado (la indicación del tiempo restante en el visor LED puede aumentar).

Su nueva lavadora está equipada con el sistema Fuzzy Logic, el cual ajusta el nivel óptimo de agua y otros parámetros del lavado, al tiempo que controla el proceso y hace las correcciones necesarias con el fin de proporcionar unos mejores resultados. En el asunto anteriormente mencionado, el sistema Fuzzy Logic ha detectado desvíos en el ciclo de lavado, como: gran cantidad de detergente al final del ciclo, vibración excesiva durante el centrifugado, etc. Puede ajustar los programas de lavado existentes, por ejemplo cambiando la temperatura del lavado o la velocidad del centrifugado. Tras detectar dichas anomalías, la lavadora suspende el curso normal del programa con el fin de normalizar estos parámetros y continuar con el ciclo. El sistema Fuzzy Logic intenta en 7 ocasiones eliminar dichos desvíos. Si no es posible normalizar los desvíos antes mencionados mediante el sistema Fuzzy Logic, verá la indicación correspondiente en los indicadores LED (consulte el capítulo "Solución de problemas"). El funcionamiento de la lavadora que se corresponda con el esquema antes mencionado se considera el normal.

Lavado por primera vez

Antes de lavar prendas por primera vez, debe efectuar un ciclo completo de lavado sin ropa. Para ello:

1. Pulse el botón  (encendido/apagado).
 2. Ponga un poco de detergente en el cajón para detergente .
 3. Abra la llave del suministro de agua a la lavadora.
 4. Pulse varias veces el botón Temperature (Temperatura) hasta que aparezca 40 °C.
 5. Pulse el botón Start/Pause (Inicio/pausa).
- Con ello eliminará cualquier resto de agua que haya quedado en la lavadora después de las pruebas efectuadas por el fabricante.


Cómo poner el detergente en la lavadora:

1. Abra el cajón para detergente.
2. Ponga detergente para ropa en el compartimiento .
3. Añada suavizante en el compartimiento  (si lo desea).
4. Añada detergente de prelavado en el compartimiento  (si lo desea).

* Opcional

Uso del agua caliente

- La válvula del agua caliente se activa si selecciona una temperatura superior a los 60 °C (60 o 95 °C)



Lavado manual de ropa

Se puede lavar la ropa manualmente mediante la función Fuzzy Logic. Para ello:

1. Abra la llave del suministro de agua.
2. Pulse el botón  (encendido/apagado) de la lavadora.
3. Abra la puerta.
4. Coloque las prendas una a una, bien extendidas, en el tambor, sin llenarlo demasiado.
5. Cierre la puerta.
6. Ponga el detergente en el cajón para detergente .
7. Pulse varias veces el botón Program (Programa) para seleccionar el ciclo que prefiera: Cotton (Algodón) → Colour (Color) → Synthetics (Sintético) → Delicates (Delicado) → y Quick (Rápido).
8. Pulse el botón Spin (Centrifugado) para seleccionar la velocidad de centrifugado (sin centrifugado, 600, 800, ..., sin centrifugado, ...).
9. Pulse varias veces el botón Option (Opción) para seleccionar el ciclo que prefiera (Prewash (Prelavado), Rinse+ (Aclarado+), Rinse Hold (Mantener aclarado)...
10. Pulse el botón Temperature (Temperatura) para seleccionar una: agua fría, 40 °C, 60 °C y 95 °C).
11. Pulse el botón Start/Pause (Inicio/pausa) y la lavadora comenzará el ciclo.

Cuando el ciclo haya terminado:

1. Abra la puerta.

Nota: La puerta no se abrirá hasta 3 minutos después de que la lavadora se detenga o se apague.

2. Saque la colada.

Lavado de la colada

Selección de opciones

Prelavado

El modo Prewash (Prelavado) sólo está disponible si lava ropa de algodón, de color, sintética o delicada. Si desea usar el prelavado:

1. Ponga el detergente para el prelavado en el compartimiento ① del cajón para detergente.
2. Seleccione "Cotton" (Algodón) con el botón de selección Program (Programa).
3. Pulse el botón Option (Opción) hasta que el indicador "Prewash" (Prelavado) se encienda en el panel de control.
4. Pulse Start/Pause (Inicio/Pause) para comenzar el ciclo.

Aclarado*

La lavadora efectuará un ciclo adicional de aclarado.

La duración del lavado se prolongará en consecuencia.

Rinse Hold (Mantener en remojo)

La colada permanece en remojo en el agua del último aclarado.

Antes de sacar la colada, debe ejecutarse el programa "Spin" (Centrifugado).

Sugerencias y consejos de lavado

Clasificación de la colada: Clasifique la colada de acuerdo con las características siguientes:

- **Etiqueta de indicaciones del tejido:** Clasifique la colada según la composición: algodón, mezclas, fibras sintéticas, seda, lana y rayón.
- **Color:** Separe la ropa blanca de la de color. Lave las prendas nuevas de color por separado.
- **Tamaño:** Ponga prendas de diferentes tamaños en la misma carga para mejorar el lavado.
- **Sensibilidad:** Lave los artículos delicados por separado; utilice el programa Delicate (Delicado) para las prendas de pura lana virgen, las cortinas y las prendas de seda. Compruebe las etiquetas de los artículos que va a lavar o consulte la tabla de indicaciones del tejido que se encuentra en el apéndice.

Vaciado de los bolsillos: Elementos como monedas, clips, etc., pueden estropear la ropa, el tambor de la lavadora y el tanque de agua.

Cierres de seguridad: Cierre las cremalleras, botones y corchetes; las cintas y cinturones sueltos deben atarse juntos.

Cálculo de la capacidad de carga: No sobrecargue la lavadora, ya que la colada no se lavará correctamente. Utilice la tabla siguiente para determinar la capacidad de carga según el tipo de ropa que vaya a lavar.

Tipo de tejido	Capacidad de carga
	J1043(V/S)/J843(V/S)
Color/algodón	
-medio/ligeramente sucio	7,0 kg
-muy sucio	7,0 kg
Synthetic (Sintética)	4,0 kg
Delicate (Delicada)	2,5 kg
Wool (Lana)	2,0 kg

Consejos sobre el detergente: Deberá usar un detergente adecuado al tipo de tejido (algodón, sintético, prendas delicadas), color, temperatura del agua y grado y tipo de suciedad. Utilice siempre jabón con "poca espuma", que es específico para lavadoras automáticas.

A la hora de determinar la cantidad de detergente, es necesario tener en cuenta las recomendaciones del fabricante del detergente, indicadas en el paquete, así como el peso, el tipo de colada, su factor de suciedad y la dureza del agua de su zona.

Nota:

Guarde los detergentes y aditivos en un lugar seguro, seco y lejos del alcance de los niños.

Mantenimiento de la lavadora

Reparación de la lavadora si ha sufrido heladas

Si la temperatura desciende por debajo del punto de congelación y la lavadora sufre el efecto de las heladas:

1. Desenchufe la lavadora.
2. Vierta agua templada en la llave de salida para soltar la manguera de suministro de agua.
3. Quite la manguera de suministro de agua y sumérjala en agua templada.
4. Vierta agua templada en el tambor de la lavadora y déjela allí durante 10 minutos.
5. Vuelva a conectar la manguera de suministro de agua a la llave del agua y compruebe si los procesos de suministro de agua y de desagüe se realizan con normalidad.


Limpeza del exterior

1. Limpie la superficie de la lavadora, incluido el panel de control, con un trapo suave y un detergente para el hogar que no sea abrasivo.
2. Séquela con un paño suave.
3. No vierta agua en la lavadora.

Limpeza del filtro para residuos

Limpie el filtro de suciedad 2 o 3 veces al año.

1. Retire el zócalo del frontal de la lavadora.
2. Desenrosque el tapón del filtro y sáquelo.
3. Limpie la suciedad y los materiales que hubieran quedado retenidos en el filtro. Asegúrese de que no esté bloqueada la bomba de desagüe situada detrás del filtro. Vuelva a colocar el tapón del filtro.
4. Vuelva a colocar el zócalo.




Limpeza del filtro poroso de la manguera de agua

Limpie el filtro poroso de la manguera de agua al menos una vez al año o cuando parpadeen las luces de la lavadora:

Para ello:

1. Cierre el suministro de agua a la lavadora.
2. Desenrosque la manguera de la parte posterior de la lavadora.
3. Con ayuda de unos alicates, tire suavemente del filtro poroso situado al final de la manguera y lávelo con agua corriente. Limpie también el interior y el exterior del conector de rosca.
4. Vuelva a introducir el filtro en su sitio.
5. Enrosque de nuevo la manguera en la lavadora.
6. Abra la llave y asegúrese de que las conexiones sean estancas.



Solución de problemas

Problemas y soluciones

La lavadora no inicia el lavado

- Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.
- Compruebe que la lavadora esté enchufada.
- Verifique que la llave de salida del agua esté abierta.
- Pulse el botón Start/Pause (Inicio/pausa).

No hay suministro de agua o ésta es insuficiente

- Verifique que la llave de salida del agua esté abierta.
- Compruebe que la salida del agua no esté congelada.
- Asegúrese de que la manguera de entrada del agua no esté doblada.
- Cerciórese de que el filtro de la entrada del agua no esté atascado.

Queda parte del detergente en el cajón después de terminarse el programa de lavado

- Compruebe que la lavadora esté funcionando con una presión de agua suficiente.
- Ponga el detergente en la parte más interna del cajón (alejado del borde exterior).

La lavadora vibra o hace demasiado ruido

- Compruebe que la lavadora esté situada sobre una superficie nivelada. Si el suelo está desnivelado, ajuste las patas de la lavadora para nivelar el electrodoméstico (consulte la página 3).
- Asegúrese de que se hayan retirado los tornillos de transporte (véase la página 4).
- Verifique que la lavadora no esté tocando otros objetos.
- Cerciórese de que la colada esté cargada de forma equilibrada.

La lavadora no desagua o no centrifuga

- Asegúrese de que la manguera de desagüe no esté doblada.
- Asegúrese de que el filtro poroso de la manguera de entrada de agua no esté obstruido (consulte la página 8).

Interpretación de los mensajes de error

Error mostrado	Solución
	• Cierre la puerta.
	• Verifique que la llave de salida de agua esté abierta. • Compruebe la presión del agua.
	• Limpie el filtro para residuos. • Compruebe que la manguera de desagüe esté instalada correctamente.
	• La colada está desequilibrada; deshaga los enredos entre las prendas. • Si sólo lava una prenda, como un albornoz o unos tejanos, quizá el centrifugado final no sea todo lo satisfactorio que debiera y aparecerá un mensaje de error "UE" en la pantalla del panel.
	• Compruebe que el extremo de la manguera de desagüe no esté demasiado bajo. (Compruebe que el soporte de la manguera de desagüe de la parte posterior esté intacto) • Compruebe que el extremo de la manguera de desagüe no esté sumergido en el agua.

Antes de ponerse en contacto con el servicio posventa:

1. Intente solucionar el problema usted mismo (Véase "Solución de problemas", en esta página).
2. Vuelva a iniciar el programa para ver si el fallo se repite.
3. Si el problema persiste, llame al servicio posventa y descríbaselo.

Tabla de programas

PROGRAMA		Carga máxima (Kg)	DETERGENTE Y ADITIVOS			Temperatura máxima (°C)	Velocidad de centrifugado en rpm (MÁX)		Prelavado
			Prelavado	Lavado	Suavizante		J1043 (V/S)	J843 (V/S)	
Cotton (Algodón)		7,0	*	Si	*	95	1000	800	*
Colour(Color)		7,0	*	Si	*	60	1000	800	*
Synthetic (Sintética)		4,0	*	Si	*	60	800	800	*
Delicate (Delicada)		2,5	*	Si	*	40	600	600	*
Wool (Lana)		2,0	-	Si	*	40	400	400	-
Quick (Rápido)		3,0	-	Si	*	60	1000	800	-
Baby Cotton (Ropa de niño de algodón)	Cotton (Algodón)	5,0	*	Si	*	95	1000	800	*
	Coloureds (Color)	5,0	*	Si	*	60	1000	800	*
	Delicate (Delicada)	2,5	*	Si	*	40	600	600	*

PROGRAMA	Tipo de LAVADO
Cotton (Algodón)	Ropa de cama y de mesa, ropa interior, toallas, camisas, etc., de algodón, ligera o medianamente sucia.
Colour (Color)	Ropa de cama y de mesa, ropa interior, toallas, camisas, etc., de algodón, ligera o medianamente sucia.
Synthetic (Sintética)	Camisas, blusas, etc., ligera o medianamente sucias, de poliéster (diolen, trevira), poliamida (perlon, nylon) u otros materiales similares.
Delicate (Delicada)	Cortinas, vestidos, faldas, camisas y blusas de tejidos delicados.
Wool (Lana)	Sólo lanas lavables a máquina, con etiqueta de garantía de pura lana virgen.
Quick (Rápido)	Blusas y camisas de algodón o lino poco sucias, toallas de rizo de colores oscuros, artículos de lino de color, vaqueros, etc.
Baby Cotton (Ropa de niño de algodón)	Ropa de cama y de mesa, ropa interior, toallas, camisas, etc., de algodón para bebé, ligera o medianamente sucia.
Baby Colour (Sanitario - color)	Ropa de cama y de mesa, ropa interior, toallas, camisas, etc., de algodón para bebé, ligera o medianamente sucia.
Baby Delicate (Sanitario - delicada)	Vestidos, faldas, camisas y blusas de tejidos delicados para bebé.

1. Los datos de la duración del programa se han medido en las condiciones especificadas en el estándar IEC 456.
2. Los consumos concretos pueden diferir de los valores que aparecen en la tabla debido a las variaciones en la presión y temperatura del suministro de agua, la carga y el tipo de colada.

Apéndice

Tabla de indicaciones del tejido

 Material resistente	 Puede plancharse a 100 °C máx
 Tejido delicado	 No planchar
 Puede lavarse a 95 °C	 Puede limpiarse en seco con cualquier disolvente
 Puede lavarse a 60 °C	 Puede limpiarse en seco con perclorato, fuel ligero, alcohol puro o R113, solamente
 Puede lavarse a 40 °C	 Puede limpiarse en seco con fuel para aviación, alcohol puro o R113, solamente
 Puede lavarse a 30 °C	 No limpiar en seco
 Debe lavarse a mano	 Secar en posición horizontal
 Sólo limpieza en seco	 Puede secarse colgado
 Puede utilizarse lejía en agua fría	 Secar colgado en una percha
 No usar lejía	 Admite secadora; temperatura normal
 Puede plancharse a 200 °C máx	 Admite secadora; temperatura baja
 Puede plancharse a 150 °C máx	 No secar en secadora

Advertencias eléctricas

Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y otras lesiones, tenga en cuenta estas precauciones:

- Utilice la lavadora únicamente con el tipo de fuente de alimentación que se indica en la etiqueta de características técnicas. Si no está seguro del tipo de alimentación eléctrica de su hogar, consulte al distribuidor del aparato o a la compañía eléctrica.
- Utilice sólo una toma con conexión a tierra o polarizada. Este enchufe se conecta a la toma de alimentación de una sola forma. Si no puede insertar el enchufe totalmente en la toma, intente invertir el enchufe. Si, aún así, el enchufe no entra, póngase en contacto con un electricista para que sustituya la toma eléctrica.
- Proteja el cable de alimentación. Los cables de suministro eléctrico deben estar recogidos para que no se pisen o queden aplastados por objetos colocados encima. Preste especial atención a los cables en los enchufes, en los receptáculos apropiados y en los puntos de salida de la unidad.
- No sobrecargue la toma de la pared ni los cables alargadores. La sobrecarga puede provocar incendios o descargas eléctricas.

Protección del medio ambiente

- Este electrodoméstico se ha fabricado con materiales reciclables. Cuando quiera desecharlo, hágalo siguiendo la normativa local para la eliminación de residuos. Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una toma eléctrica. Quite la puerta para que los animales y los niños pequeños no puedan quedar atrapados dentro.
- No utilice cantidades de detergente mayores que las recomendadas por el fabricante del producto.
- Utilice productos quitamanchas y lejías antes del ciclo de lavado sólo cuando sea estrictamente necesario.
- Ahorre agua y electricidad cargando siempre la lavadora al máximo (la cantidad exacta de ropa depende del programa que se utilice).

Declaración de conformidad

Este electrodoméstico cumple con las normas europeas de seguridad, directiva EC 93/68 y norma EN 60335.

Apéndice

Especificaciones

TIPO		LAVADORA DE CARGA FRONTAL	
DIMENSIONES		598 (An) x 550 (L) x 844 (Al) mm	
PRESIÓN DEL AGUA		50 kPa ~ 800 kPa	
PESO		78kg	
CAPACIDAD DE LAVADO Y CENTRIFUGADO		7,0kg (COLADA SECA)	
CONSUMO ELÉCTRICO	LAVADO Y CALENTAMIENTO	J1043(V/S)	J843(V/S)
		220V / 2000W 240V / 2400W	220V / 2000W 240V / 2400W
BOMBEO		34W	
VOLUMEN DE AGUA		J1043(V/S)	J843(V/S)
		55l	50l
REVOLUCIONES DEL CENTRIFUGADO	Modelo rpm	J1043(V/S)	J843(V/S)
		1000	800

EN CASO DE NECESITAR SERVICIO TÉCNICO

- No dude en llamar a cualquier centro AS cercano facilitando su nombre, dirección, teléfono, número de modelo y número de serie de su lavadora cuando ocurra algo anómalo.

