

MANUAL DE USUARIO

# Manual de usuario

NW9120F4







## **CAPÍTULO-1: ANTES DE UTILIZAR EL APARATO**

- Uso correcto .....6-7
- Advertencias generales ..... 8-9-10-11
- Advertencias de seguridad .....12-13-14-15-16-17
- Embalaje y el medio ambiente..... 18
- Información de ahorros..... 19

## **CAPÍTULO-2: RESUMEN DE SU DISPOSITIVO**

- Apariencia general ..... 20-21
- Características.Técnicas..... 22

## **CAPÍTULO-3: INSTALACIÓN**

- Extracción de los tornillos de seguridad para el transporte 23
- Ajuste de tirantes regulables..... 25-26-27
- Conexión eléctrica ..... 28
- Manguera de entrada de agua obstruida ..... 29-30
- Conexión del desagüe .....31


## **CAPÍTULO-4: INTRODUCCIÓN AL PANEL DE CONTROL ..... 32**

- Depósito de detergente.....33-34.....
- Mando de programas..... 35
- Pantalla electrónica..... 36-37

<b>CAPÍTULO-5:</b>	<b>PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA EL LAVADO</b>	
•	Separación de prendas.....	38-39
•	Colocación de las prendas en la máquina....	40
•	Añadir detergente en la máquina.....	41
•	Funcionamiento de su máquina.....	42-43-44
•	Funciones auxiliares.....	45-46-47-48-49
•	Bloqueo infantil.....	50
•	Cancelar un programa.....	51
•	Terminar un programa.....	52
<b>CAPÍTULO-6:</b>	<b>TABLA DE PROGRAMAS.....</b>	<b>53-54-55-56-57-58-59-60-61</b>
<b>CAPÍTULO-7:</b>	<b>MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA LAVADORA</b>	
•	Advertencia.....	62
•	Filtros en la entrada de agua.....	63
•	Filtro de bomba.....	64-65
•	Depósito de detergente.....	66
<b>CAPÍTULO-8:</b>	<b>TOPE DE DESCARGA / CUERPO / TAMBOR... 67</b>	
<b>CAPÍTULO-9:</b>	<b>SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....</b>	<b>68-69-70-71-72</b>
<b>CAPÍTULO-10:</b>	<b>AVISOS AUTOMÁTICOS DE AVERÍAS Y QUÉ HACER....</b>	<b>73</b>
<b>CAPÍTULO-11:</b>	<b>INFORMACIÓN PRÁCTICA.....</b>	<b>74-75-76-77</b>
•	<b>Cómo leer la etiqueta energética y ahorro de energía...</b>	<b>78-79</b>
•	<b>Desecho de la lavadora vieja.....</b>	<b>80</b>

- **Definitivamente, lea el manual del usuario.**

- **Su máquina está diseñada para el uso doméstico. El uso comercial causaría la anulación de la garantía.**



- Mantenga a sus mascotas lejos del equipo.
- Por favor, revise el embalaje del equipo antes de la instalación, y la superficie exterior después de abrir el embalaje. No opere máquinas dañadas o máquinas con el paquete abierto.
- Haga que su máquina sea instalada sólo por el servicio autorizado. Cualquier interferencia en su máquina por personas ajenas a los servicios autorizados hará que su garantía sea nula.
- El aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimientos reducidos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Debe vigilarse a los niños a fin de asegurarse de que no jueguen con el aparato.

- Utilice el equipo únicamente para prendas que se han especificado como adecuadas para el lavado por el fabricante.

- **Antes de utilizar la lavadora, retire los 4 tornillos de transporte y los separadores de goma de la parte posterior de la máquina. Si los tornillos no son retirados, pueden causar fuertes vibraciones, ruido y mal funcionamiento del producto, (anulando la garantía).**

- El equipo no está cubierto por la garantía por defectos causados por cualquier tipo de factores externos (pesticidas, incendio, etc).

- Por favor, no deseche este manual del usuario; consérvelo para consultarlo en el futuro. Usted o alguien más lo puede necesitar en el futuro.

Nota: Las especificaciones de la máquina pueden variar dependiendo del producto comprado.

- La temperatura ambiente necesaria para un funcionamiento perfecto de su equipo es de 15-25°.
  - Las mangueras congeladas pueden romperse y explotar. En las regiones donde la temperatura es bajo cero, la temperatura ambiente puede poner en peligro el funcionamiento seguro de la tarjeta electrónica.
  - Asegúrese de que la ropa que se pone en su máquina no contiene elementos extraños (uñas, agujas, monedas, encendedores, fósforos, clips, etc.) en el bolsillo. Estos elementos extraños pueden dañar el equipo.
  - Antes de comenzar a utilizar su máquina, usted puede llamar al servicio autorizado más cercano y solicitar libre de cargo ayuda para la instalación, el funcionamiento y el uso de su máquina.
- Se recomienda llevar a cabo la primera operación de lavado en el programa algodón 90° y sin ropa mediante la inserción de 1/2 ración de detergente en el 2do compartimento del detergente.**




- Como el detergente o suavizante expuesto al aire durante un largo tiempo puede causar residuos, ponga el detergente o suavizante en el depósito de detergente al comienzo de cada lavado.
- Se recomienda que desconecte el aparato y cierre la llave del agua si no va a utilizar el equipo durante un tiempo prolongado. También, dejando abierta la puerta de la máquina evita la formación de malos olores debido a la humedad.
- Un poco de agua puede quedarse en su máquina después de los ensayos y pruebas realizadas debido a los procedimientos de control de calidad. Esto no dañará la lavadora.
- Recuerde que los materiales de embalaje de la máquina pueden ser peligrosos para los niños. Guarde los materiales de embalaje en un lugar donde los niños no puedan alcanzar o disponer de ellos apropiadamente.
- Mantenga las piezas pequeñas que se encuentran en la parte del documento fuera del alcance de los niños y los bebés.
- Utilice los programas de prelavado sólo para ropa muy sucia.

- Nunca abra el compartimento del detergente cuando el aparato está funcionando.



- En caso de avería, desconecte el aparato primero y luego cierre el grifo. No intente repararla por su cuenta, siempre en contacto con el asesoramiento de servicio autorizado.




- La cantidad de ropa que usted pone en su lavadora no debe exceder la cantidad máxima indicada.

- Nunca abra el compartimento del detergente cuando el aparato está funcionando.



- Lavar ropa harinosa en el equipo daña la máquina. No lave ropa con harina en su máquina.



- Es importante atenerse a los consejos del fabricante sobre detergentes / acondicionadores de telas con respecto al uso de suavizantes o productos similares en su máquina.
- Instale su máquina en un lugar donde se pueda abrir completamente la puerta. (No instale su máquina en lugares en donde no se pueda abrir la puerta completamente.)
- Configure su máquina en lugares que puedan ser totalmente ventilados y con una circulación de aire constante.

**Usted debe leer estas advertencias. De este modo puede protegerse a sí mismo y a sus seres queridos contra las lesiones fatales y riesgos.**




## **¡PELIGRO DE QUEMADURA!**

No toque la manguera de desagüe ni el agua de éste, ya que la lavadora puede alcanzar temperaturas altas durante su funcionamiento.




## ¡RIESGO DE MUERTE POR CORRIENTE ELÉCTRICA!


• No utilice varios adaptadores ni cables alargadores.




• No la conecte a enchufes dañados



• No tire del cable cuando desenchufe - Siempre agarre del enchufe.



• ¡No desconecte el enchufe del tomacorriente con las manos mojadas para evitar la electrocución!



• No toque nunca el aparato con las manos o los pies mojados.


• Llame al servicio autorizado más cercano para obtener un reemplazo si hay un mal funcionamiento del cable de alimentación.



## ¡Riesgo de inundación!



- Revise si el agua corre rápido o no antes de la colocación de la manguera de descarga en el lavabo.
- Tome las medidas necesarias para evitar el deslizamiento de la manguera.
- La fuerza de las detonaciones de una manguera que no se coloca adecuadamente puede desplazar la manguera. Evite que el tapón entre a su fregadero y bloquee el agujero del fregadero.



## ¡Peligro de incendio!



- No guarde líquidos inflamables cerca de la máquina.
- El contenido de Azufre de removedores de pintura pueden causar corrosión. Por esta razón, nunca use removedores de pintura en la máquina.
- Nunca use productos que contengan material disolvente (como gasolina para limpiar) en su máquina.
- Retire todos los objetos de los bolsillos de sus prendas (agujas, clips, encendedores, cerillos, etc) cuando las coloque para lavarlas.



**Puede ocurrir riesgo de incendio y explosión.**

## **¡Peligro de lesiones y caída!**



- No se suba a la máquina. La tabla superior de la máquina podría romperse y usted podría sufrir una lesión.
- Acomode bien la manguera, el cable y el embalaje de su máquina durante la instalación. Usted podría tropezar y caer.
- No coloque la máquina boca abajo ni de costado.
- No levante la máquina sujetándola de las piezas que sobresalen (compartimento para detergente, puerta). Estas piezas podrían romperse y causar que usted se lesionara.
- Existe el riesgo de tropezar y lesionarse si los materiales como la manguera y los cables no son correctamente almacenados después de que su máquina quede instalada.

**La máquina debe ser transportada por dos o más personas.**





## ¡Seguridad Infantil!



- No deje a sus hijos solos cerca de la máquina. Los niños podrían encerrarse dentro de la máquina y hay riesgo de muerte.

- La puerta de vidrio y la superficie podrían estar extremadamente calientes mientras el equipo funciona.

Especialmente tocar la máquina podría causar daño a la piel de los niños.



- Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.


- Podría ocurrir envenenamiento si los materiales detergentes y de mantenimiento se consumen, y los ojos o la piel pueden ser irritados si entran en contacto con la piel. Mantenga los productos de limpieza fuera del alcance de los niños.

## La eliminación de los materiales de embalaje

Los materiales de embalaje protegen al equipo de cualquier daño que pudiera ocurrir durante el transporte. Los materiales de embalaje son amigables con el medio ambiente, ya que son reciclables. El material de reciclaje ofrece tanto el ahorro de materias primas y disminuye la producción de residuos.

## La eliminación de vieja máquina

Los dispositivos eléctricos o electrónicos viejos todavía pueden contener piezas reutilizables. Así pues, nunca tire sus dispositivos antiguos que ya no utiliza en la basura.



Asegúrese de que las partes de los aparatos viejos eléctricos o electrónicos se vuelven a utilizar, dándolos a los centros de recolección previstos por las autoridades correspondientes.

**Por favor, asegúrese de que sus aparatos viejos se mantengan en un lugar apropiado para la seguridad de los niños hasta que sean llevados fuera de la casa.**

Información importante para obtener una mayor eficiencia de la máquina:

- La cantidad de ropa que usted pone en su lavadora no debe exceder la cantidad máxima indicada.  
De esta forma, la lavadora funcionará en modo de ahorro.
- No se utiliza la función de prelavado para ropa poco sucia ni con suciedad normal lo que ahorrará electricidad y agua.

Pantalla electrónica


Mando de programas

Tapa superior

Depósito de detergente

Depósito

Cubierta del filtro.




Tornillo de seguridad para transporte  
Válvula de entrada de agua  
Manguera de descarga

Cable de alimentación

Tornillo de seguridad para transporte

Tornillo de seguridad para transporte


Tornillo de seguridad para transporte




Tensión/frecuencia de funcionamiento (V/Hz)	(220-240) V~/50Hz
Corriente total (A)	10
Presión del agua (Mpa)	Maximum: 1 Mpa Minimum : 0.1 Mpa
Potencia total (W)	2200
Capacidad de carga máxima (kg)	9
Revoluciones de centrifugado (rev / min)	1200
Número de programas	15
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) (mm)	845 x 597 x 557



Antes de utilizar la lavadora, retire los 4 tornillos de transporte y los separadores de goma de la parte posterior de la máquina. Si los tornillos no son retirados, pueden ocurrir fuertes vibraciones, ruido y mal funcionamiento del producto, (anulando la garantía).



Por esta razón, los tornillos de seguridad para transporte deben ser aflojados mediante rotarlos en sentido antihorario con una llave apropiada.





Los tornillos para transporte deberán ser retirados sacándolos.

Monte las tapas de plástico para los tornillos de transporte que vienen en la bolsa de accesorios en los huecos de los tornillos de transporte que se han retirado.

Los tornillos de seguridad para transporte deben ser guardados para ser utilizados en caso de transporte.


**NOTA:** Hay que eliminar los tornillos de transporte de la máquina antes del primer uso. Los fallos que se producen en las máquinas operadas con tornillos de transporte montados quedarán fuera de garantía.






### **Ajuste de las correas**

- No instale el equipo sobre una alfombra o pisos de tal manera que impida la ventilación de su base.
- Para garantizar un funcionamiento silencioso y sin vibraciones de la máquina, se debe instalar en un suelo no deslizante y firme.
- Usted puede ajustar el balance de su máquina a través de las estancias.
- Afloje la tuerca plástica de ajuste.




- Ajuste las estancias hacia arriba y hacia abajo, rotándolas.
- Después de mantener el equilibrio, comprima la tuerca de ajuste de plástico hacia arriba otra vez.



- Nunca coloque cartón, madera o materiales parecidos bajo su máquina con la intención de estabilizar las distorsiones en el suelo.




- Al limpiar el suelo, sobre el que descansa la máquina, tenga cuidado de no modificar las estancias de estabilización.



- Su lavadora está configurada en 220-240V y 50Hz.

- El cable de alimentación de la lavadora está equipado con un enchufe de puesta a tierra específica. Este enchufe debe ser siempre introducido a una toma a tierra de 10 amperios. El valor actual del fusible debe ser de 10 amperios.




El valor actual del fusible de la línea de alimentación conectada a este tapón también debe ser de 10 amperios. Si usted no sabe si tiene tal conexión y fusible, vea por favor que lo haga un electricista calificado.

- No tomamos la responsabilidad de los daños que se producen debido al uso sin conexión a tierra.

**NOTA: El uso de la lavadora en condiciones de tensión eléctrica baja provocará que la vida útil de la misma se reduzca, así como también su rendimiento.**


- La máquina puede tener una sola entrada (fría) o entradas dobles de agua (fría / caliente), basado en sus especificaciones.

La manguera con extremo blanco debe conectarse al agua fría, y la manguera con el extremo rojo al agua caliente (aplicable sólo a modelos con entrada doble).



- Para eliminar las fugas de agua en los puntos de contacto, las roscas 1 o 2 se proporcionan en el paquete de la manguera (aplicable a máquinas con entradas de agua dobles).

Ajuste estas tuercas en los extremos de la manguera cercanos al grifo.




- Monte las mangueras nuevas de entrada de agua a un grifo roscado de 3/4 pulg.


- Conecte el extremo blanco del codo de la entrada de las mangueras de agua a la válvula de agua blanca con el filtro de entrada en el lado posterior de la máquina y el extremo rojo del codo al filtro rojo (aplicable para máquinas con entradas de agua dobles).

Apriete las piezas plásticas de las uniones a mano.

En condiciones inciertas, contacte con un fontanero autorizado para realizar estas conexiones.



- El flujo de agua con presión de 0,1-1 MPa permitirá que su máquina funcione más eficientemente. (La presión 0,1 Mpa significa que más de 8 litros de agua fluirán a través de un grifo totalmente roscado por un minuto.)




- Asegúrese de que los puntos de contacto no se derramen cerrando el grifo por completo después de la realización de las conexiones.

- Asegúrese de que las mangueras del agua de entrada no estén dobladas, aplastadas, rotas ni han sido cambiadas en su tamaño.

- Si su máquina tiene dobles entradas de agua caliente, la temperatura de entrada del agua caliente debe ser como máximo de 70°C.


**Nota: Use sólo la manguera de entrada de agua nueva que viene con el equipo durante las conexiones de entrada de agua de la máquina. Nunca utilice mangueras de entrada de agua viejas, usadas o dañadas.**

- El extremo de la manguera de descarga de agua puede ser instalado en un aparato específico unido directamente al orificio de descarga de agua sucia o al conjunto de salida de la cuenca del codo.




- No intente nunca alargar la manguera mediante conexiones.


- No coloque la manguera de descarga de la máquina en un recipiente, cubo o fregadero.



- Asegúrese de que la manguera de descarga de agua no se doble, no se enrosque, sea aplastada o extendida. Tenga en cuenta lo siguiente:

- La manguera de drenaje de agua debe ser montada a una altura mínima de 60 cm y un máximo de 100 cm desde el suelo.







Mando de programas

Pantalla

Depósito De  
Detergente




Puede utilizar la placa de nivel de determinación de líquido cuando se quiere lavar su ropa con detergente líquido. Puede utilizar detergentes líquidos en todos los programas sin prelavado. Coloque el detergente líquido del aparato en el segundo compartimiento (que está disponible en el interior de la máquina) del depósito de detergente (\*) y ajuste la cantidad de detergente. (Use la cantidad recomendada de detergente líquido por los productores de detergente). No supere el nivel MAX, utilice este compartimento únicamente para el detergente líquido, no utilice este compartimento para detergente en polvo ni lo saque.)



- ▶ Compartimento para detergente líquido
- Compartimento principal del detergente
- Compartimento para suavizante
- Compartimento del detergente para

Nivel de etapas del detergente en polvo



Pala del detergente en polvo (\*)



(\*) La maquinaria pueden variar dependiendo del producto comprado.

## **SECCIONES**

### **Compartimento principal del detergente para lavado:**



En este compartimento coloque sólo materiales como detergente (líquido o polvo), preventor de cal y similares.

Usted puede encontrar el compartimento para detergente líquido en el interior de su equipo en la primera instalación. (\*)



### **Compartimento para suavizante, almidón, detergente:**



Puede utilizar suavizante para la ropa (use la cantidad y el tipo recomendados por el fabricante). A veces, los suavizantes utilizados para la ropa permanecen en este compartimento. La razón de esto es que el suavizante no es viscoso. Para evitar esta situación, se recomienda el uso de los suavizantes líquidos más viscosos o el suavizante puede ser diluido y luego utilizado.



### **Compartimento del detergente para prelavado:**


Este compartimento sólo se debe utilizar cuando la función de prelavado se selecciona.


Utilice los programas de prelavado sólo para ropa muy sucia.






(\*) Las especificaciones de la maquinaria pueden variar dependiendo del producto comprado.

- Puede seleccionar el programa con el que desea lavar su ropa a través del mando de programas.
- Usted puede configurar la operación de selección del programa girando el mando de programas en ambas direcciones.
- Asegúrese de que el selector de programas está exactamente en el programa que desea seleccionar.






En la pantalla electrónica podrá ver la temperatura de lavado, la velocidad de centrifugado, cuándo finalizará el lavado, las funciones auxiliares que haya seleccionado, y la etapa en la que se encuentre el ciclo de lavado que haya elegido ( → prelavado/lavado,  → aclarado,  → centrifugado).

Además, la pantalla le mostrará advertencias mediante símbolos cuando haya una avería o fallo en la lavadora, y le avisará de la finalización del lavado mostrando el mensaje “END” tan pronto como haya finalizado el programa seleccionado.

- Su ropa tiene etiquetas sobre los productos en los que se muestran sus especificaciones. Lave o seque la ropa según las especificaciones en la etiqueta del producto.



- Separe sus prendas de acuerdo con su tipo (algodón, sintéticos, delicados, lana, etc.), su temperatura (frío, 30°, 40°, 60°, 90°) y grado de suciedad (ligeramente manchada, manchada, muy manchada).



- No lave nunca los tejidos de color y blancos juntos.

- Lave la ropa de color por separado en su primera lavada, pues puede desteñir.




- Asegúrese de que no haya materiales metálicos en sus prendas o en los bolsillos, si es así, no los deje ahí.

**PRECAUCIÓN: ADVERTENCIA:**  
**Cualquier avería derivada de la entrada de sustancias extrañas en la lavadora no está amparada por la garantía.**



- Suba las cremalleras y abotone las piezas de ropa de la carga.



- Quite los ganchos metálicos o de plástico de las cortinas o cortinas de tul o colóquelas en una red de lavado o en una bolsa y luego amárrelas.




- Voltee los textiles, como pantalones, prendas de punto, camisetas y sudaderas.



- Lave los calcetines, pañuelos y cosas por el estilo como prendas pequeñas en una red de lavado.






Blanqueado disponible




Sin blanqueado.




Lavado normal




La temperatura máxima de planchado es de 150°C




La temperatura máxima de planchado es de 200°C




No planchar



Limpieza en seco disponible




No lavar en seco



Dejar en una superficie plana




Colgar húmedo



Secar colgado




No se recomienda secarlo escurriéndolo



Es posible la limpieza en seco en aceite de gas, alcohol puro y R113




Percloroetileno R11, R13, Petróleo




Percloroetileno R11, R113. Gas de petróleo

- Abra la puerta de su máquina. ....
- Disperse sus prendas en la máquina.




**NOTA: Nota: La capacidad máxima de carga puede variar en función del tipo de colada a realizar, el nivel de suciedad y el programa elegido. No supere la carga máxima indicada en la tabla de programas.**



Puede tomar una referencia en la siguiente tabla de pesos.

TIPO DE LAVANDERÍA	PESO (gr)
Toallas	200
Lino	500
Ropa de baño	1200
Cubiertas de edredones	700
Fundas de almohadas	200
Ropa interior	100
Manteles	250

- Ponga cada elemento de la ropa por separado.
- Asegúrese de que la ropa no quede atascada entre la cubierta y la goma de sellado al cerrar la puerta de la lavadora.
- Empuje la puerta de la máquina hasta que oiga el sonido de bloqueo para cerrarla.



- Cierre la puerta de su equipo de manera adecuada, de lo contrario el equipo no iniciará la operación de lavado.





La cantidad de detergente que se pone en su máquina dependerá de los siguientes criterios:

- Su utilización de detergente se basa en el grado de contaminación de sus prendas. No prelave sus prendas menos manchadas y ponga una pequeña cantidad de detergente en el 2do compartimiento de depósito de detergente .
- Para sus prendas muy manchadas, seleccione un programa que incluya prelavado, y ponga  $\frac{1}{4}$  del detergente que va a poner en el depósito de detergente en el 1er compartimiento del cajón y ponga las tres cuartas partes restantes en el 2do compartimiento.
- Utilice detergentes elaborados para lavadora automática en el equipo. La cantidad de detergente que se usa para sus cargas está impresa en el paquete de detergente.
- Cuanto mayor sea el grado de dureza del agua más detergente tendrá que utilizar.
- La cantidad de detergente que va a utilizar aumentará a medida que la cantidad de su incremento de cargas.
- Ponga el suavizante en el compartimiento del suavizante en el depósito de detergente . No supere el nivel MAX. De lo contrario, el suavizante fluirá en el agua de lavado a través del desagüe.
- Los suavizantes de alta densidad deberán para ser diluidos de grado antes de ser introducido en el cajón. Debido la alta densidad del suavizante este obstruirá la descarga y evitará el flujo del suavizante.
- Usted puede utilizar sus detergentes líquidos en todos los programas sin prelavado. Para ello, coloque la placa de nivel de líquido de detergente en la bolsa de accesorios o el compartimiento de detergente líquido (\*) en el 2do compartimiento del depósito de detergente y ajuste la cantidad de detergente líquido de acuerdo con los niveles en esta placa. Recuerde separar la placa de detergente líquido.

(\*) Las especificaciones de la maquinaria pueden variar dependiendo del producto comprado.

- Conecte su máquina.
- Abra el grifo de agua.
- Abra la puerta de la máquina.
- Disperse sus prendas en la máquina.
- Empuje la puerta de la máquina hasta que oiga el sonido de bloqueo para cerrarla.



### **Selección del programa de lavado**

Seleccione el programa adecuado para la carga según la tabla de programas.

## FUNCIONES AUXILIARES

Antes de iniciar el programa, si lo desea, puede seleccionar una función auxiliar.



- Pulse el botón de función auxiliar que desea seleccionar.
- Si el símbolo de la función auxiliar en la pantalla electrónica parpadea continuamente, la función auxiliar que haya seleccionado se activará.
- Si el símbolo de una función auxiliar en la pantalla electrónica parpadea, la función auxiliar que ha seleccionado no se activará.

## Razones por la que no se activa:

- La función auxiliar que desea utilizar en el programa de lavado seleccionado no es aplicable.
- La máquina ha pasado esa etapa, durante el cual la función auxiliar que desea seleccionar se llevaría a cabo.
- No es compatible con una función auxiliar que ha seleccionado previamente.

## **SISTEMA DE DETECCIÓN DE MEDIA CARGA**

La lavadora viene equipada con un sistema de detección de media carga.


En caso de que ponga aproximadamente la mitad o menos de la cantidad de capacidad de lavandería máxima en su máquina, la máquina funcionará a fin de ahorrar tiempo de lavado, el consumo de agua y energía en algunos programas. Cuando la función de media carga está activa, la máquina puede completar el programa que ha establecido en un tiempo más corto.

## 1- Selección de temperatura

Puede seleccionar la temperatura del agua para el lavado mediante su correspondiente botón.




Cada vez que seleccione un programa nuevo, se mostrará la temperatura máxima de lavado en la pantalla correspondiente.



Puede disminuir la temperatura del agua de lavado, de forma gradual, entre el máximo y el mínimo (frío, --), pulsando este botón de ajuste.



Si se ha pasado de la temperatura que quería, puede volver a ella pulsando continuamente el botón de ajuste.






## 2- Mando selector de velocidad de centrifugado

Gracias a este botón podrá ajustar la velocidad del centrifugado de la colada.

Al seleccionar un programa de lavado nuevo, podrá ver en la pantalla la velocidad que haya seleccionado para el centrifugado en dicho programa.

Pulsando el botón selector de velocidad, podrá modificar las revoluciones, de forma gradual, desde la cancelación del centrifugado (--)

Si se ha pasado en las revoluciones que desease fijar, podrá volver a dicha cifra manteniendo pulsado el botón selector de velocidad de centrifugado.




## 3- Temporizador

Gracias a esta función auxiliar, podrá establecer cuándo quiere que la lavadora empiece con el lavado. Podrá retrasar el inicio del lavado entre una y veintitrés horas.




### Para utilizar esta función:


- Pulse una vez el botón del temporizador de retardo.
- En la pantalla se mostrará "1h". - En la pantalla parpadeará el símbolo .

- Pulse este botón hasta ver las horas de retardo en las cuales quiera que se inicie el lavado.

- Para activar este temporizador seleccionado en el programa, puede pulsar cualquier botón de función auxiliar, excepto el botón de Inicio/Pausa.



Si se ha pasado el retardo que quería, puede volver a él manteniendo pulsado el botón del temporizador de retardo.


Si desea cancelar el temporizador, es necesario que pulse una vez el botón del mismo. El símbolo  de la pantalla dejará de parpadear.


Para ejecutar esta función, es necesario que pulse el botón de Inicio/Pausa.

## 4- Antialérgico

Si activa esta función, la lavadora añadirá un aclarado extra antes del aclarado final.





El correspondiente símbolo  parpadeará en la pantalla cuando pulse el botón de “antialérgico”.






## Botón de Inicio/Pausa

Pulsando este botón podrá iniciar el programa de lavado que haya seleccionado, o bien suspender uno que esté en marcha. Si deja la lavadora en modo de reposo, el led indicador de la pantalla comenzará a parpadear.



Para evitar que la marcha del programa se vea afectada por pulsar accidentalmente cualquier mando o botón, está disponible la opción del bloqueo infantil. Podrá activarlo pulsando a la vez los botones 3 y 4 de funciones auxiliares durante más de 3 segundos.



En la pantalla se mostrará “CL” parpadeando cuando active el bloqueo.

El símbolo del bloqueo infantil “CL” parpadeará si se pulsa cualquier botón mientras este modo esté activado.

Con el bloqueo activado y un programa de lavado en marcha, si el botón selector de programas se coloca en posición de cancelación para intentar seleccionar otro programa, en realidad continuará el programa anteriormente seleccionado desde el punto en que se paró.

Para desactivarlo, bastará con pulsar los mismos botones durante más de 3 segundos. Cuando se desactive, el indicador “CL” de la pantalla electrónica se apagará.

**Si desea cancelar un programa en marcha:**

- 1- Ponga el selector en la posición “CANCEL”.
- 2 - La lavadora se detendrá y se cancelará el lavado.
- 3 - Para evacuar el agua acumulada en la lavadora, ponga el selector en cualquier programa.
- 4 - La lavadora efectuará el desagüe necesario y cancelará el programa.
- 5 - Puede volver a ponerla en marcha seleccionando un programa nuevo.

La lavadora se detendrá por sí sola tan pronto como finalice el programa seleccionado.

- En la pantalla se mostrará “END” parpadeando.



- Puede abrir la puerta de la lavadora y sacar la colada.
- Deje abierta la puerta para dejar que se seque el interior de la lavadora tras sacar la colada.
- Ponga el selector en la posición “CANCEL”.
- Desenchufe la lavadora.
- Cierre el grifo.

**ALGODÓN 90°**

Temperatura de lavado (°C)	90°
Monto de carga seca máxima (kg)	9,0
Depósito de detergente	2
Duración del programa (Min.)	193
Tipo de ropa / Descripciones	Muy sucio, algodón y textiles de lino. (Ropa interior, ropa de cama, manteles, toallas (máximo 4,5 kg), ropa de cama, etc.

**Pre-lavado Algodón**

Temperatura de lavado (°C)	60°
Monto de carga seca máxima (kg)	9,0
Depósito de detergente	1&2
Duración del programa (Min.)	164
Tipo de ropa / Descripciones	Algodón y textiles de lino sucios. (Ropa interior, ropa de cama, manteles, toallas (máximo 4,5 kg), ropa de cama, etc.

**NOTA: LA DURACIÓN DEL PROGRAMA PUEDE CAMBIAR DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE LA CARGA, AGUA DEL GRIFO, TEMPERATURA AMBIENTE Y FUNCIONES ADICIONALES SELECCIONADAS.**

## ALGODÓN ECO



Temperatura de lavado (°C)	60°
Monto de carga seca máxima (kg)	9,0
Depósito de detergente	2
Duración del programa (Min.)	230
Tipo de ropa / Descripciones	<i>Algodón sucio y tejidos de lino. (Ropa interior, ropa de cama, manteles, toallas (de un máximo de 4,5 kg), ropa de cama, etc.)</i>

**NOTA: LA DURACIÓN DEL PROGRAMA PUEDE CAMBIAR DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE LA CARGA, AGUA DEL GRIFO, TEMPERATURA AMBIENTE Y FUNCIONES ADICIONALES SELECCIONADAS.**

**ECO 20°**

Temperatura de lavado (°C)	20°
Monto de carga seca máxima (kg)	4,5
Depósito de detergente	2
Duración del programa (Min.)	96
Tipo de ropa / Descripciones	Textiles de algodón y lino menos sucios. (Ropa interior, ropa de cama, manteles, toallas (máximo 2 kg), ropa de cama, etc.

**CUIDADO FÁCIL**

Temperatura de lavado (°C)	40°
Monto de carga seca máxima (kg)	3,5
Depósito de detergente	2
Duración del programa (Min.)	89
Tipo de ropa / Descripciones	Muy sucio o textiles sintéticos mezclados. (Calcetines de nylon, camisas, blusas, pantalones incluyendo sintéticos etc.)

**NOTA: LA DURACIÓN DEL PROGRAMA PUEDE CAMBIAR DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE LA CARGA, AGUA DEL GRIFO, TEMPERATURA AMBIENTE Y FUNCIONES ADICIONALES SELECCIONADAS.**

**LANA**

Temperatura de lavado (°C)	30°
Monto de carga seca máxima (kg)	2,5
Depósito de detergente	2
Duración del programa (Min.)	43
Tipo de ropa / Descripciones	Ropa de lana con etiquetas de lavado a mano.

**ENJUAGADO**

Temperatura de lavado (°C)	-
Monto de carga seca máxima (kg)	9,0
Depósito de detergente	-
Duración del programa (Min.)	45
Tipo de ropa / Descripciones	Si desea un aclarado extra para su ropa tras el lavado, puede utilizar esta opción para todo tipo de prendas.

**NOTA: LA DURACIÓN DEL PROGRAMA PUEDE CAMBIAR DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE LA CARGA, AGUA DEL GRIFO, TEMPERATURA AMBIENTE Y FUNCIONES ADICIONALES SELECCIONADAS.**



**ALERGIA SAFE**

Temperatura de lavado (°C)	60°
Monto de carga seca máxima (kg)	4,5
Depósito de detergente	2
Duración del programa (Min.)	212
Tipo de ropa / Descripciones	La ropa del bebé

**GIRO**

Temperatura de lavado (°C)	-
Monto de carga seca máxima (kg)	9,0
Depósito de detergente	-
Duración del programa (Min.)	17
Tipo de ropa / Descripciones	Si desea un centrifugado extra para su colada tras el lavado, puede utilizar esta opción para todo tipo de prendas.

**LAVADO A MANO/DELICADOS**

Temperatura de lavado (°C)	30°
Monto de carga seca máxima (kg)	2,5
Depósito de detergente	2
Duración del programa (Min.)	90
Tipo de ropa / Descripciones	Prendas recomendadas para lavado a mano o ropa delicada.

**NOTA: LA DURACIÓN DEL PROGRAMA PUEDE CAMBIAR DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE LA CARGA, AGUA DEL GRIFO, TEMPERATURA AMBIENTE Y FUNCIONES ADICIONALES SELECCIONADAS.**

**ROPA DEPORTIVA**

Temperatura de lavado (°C)	30°
Monto de carga seca máxima (kg)	3,5
Depósito de detergente	2
Duración del programa (Min.)	80
Tipo de ropa / Descripciones	Ropa deportiva.

**MEZCLADO**

Temperatura de lavado (°C)	30°
Monto de carga seca máxima (kg)	3,5
Depósito de detergente	2
Duración del programa (Min.)	82
Tipo de ropa / Descripciones	El algodón, los sintéticos, los tejidos de color y de lino sucios se pueden lavar juntos.

**NOTA: LA DURACIÓN DEL PROGRAMA PUEDE CAMBIAR DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE LA CARGA, AGUA DEL GRIFO, TEMPERATURA AMBIENTE Y FUNCIONES ADICIONALES SELECCIONADAS.**

**BLUSAS / CAMISETAS**

Temperatura de lavado (°C)	60°
Monto de carga seca máxima (kg)	4,0
Depósito de detergente	2
Duración del programa (Min.)	112
Tipo de ropa / Descripciones	El algodón, los sintéticos, las blusas y camisetas de sintéticos se pueden lavar juntos.

**DIARIO 60 min.**

Temperatura de lavado (°C)	60°
Monto de carga seca máxima (kg)	4,0
Depósito de detergente	2
Duración del programa (Min.)	60
Tipo de ropa / Descripciones	Se puede lavar el algodón, los textiles de color y de lino sucios a 60°C en 60 minutos.

*Si tiene la función de lavado rápido auxiliar en el equipo, entonces si pone 2 kg o menos de ropa en la máquina, la máquina de forma automática lavará la ropa durante 30 minutos.*

**NOTA: LA DURACIÓN DEL PROGRAMA PUEDE CAMBIAR DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE LA CARGA, AGUA DEL GRIFO, TEMPERATURA AMBIENTE Y FUNCIONES ADICIONALES SELECCIONADAS.**


**RÁPIDO 15 min.**

Temperatura de lavado (°C)	30°
Monto de carga seca máxima (kg)	2,0
Depósito de detergente	2
Duración del programa (Min.)	15
Tipo de ropa / Descripciones	Puede lavar el algodón, lino y textiles de color ligeramente manchados en sólo 15 minutos.


NOTA: Se necesita menos detergente, en comparación con otros programas, debido a la corta duración del mismo. La duración del programa aumentará si la lavadora detecta una carga inestable. Podrá abrir la puerta de la lavadora en 2 minutos tras la finalización del lavado. (La duración de 2 minutos necesarios para abrir la puerta de su máquina no están incluidos en el período de lavado.)

**NOTA: LA DURACIÓN DEL PROGRAMA PUEDE CAMBIAR DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE LA CARGA, AGUA DEL GRIFO, TEMPERATURA AMBIENTE Y FUNCIONES ADICIONALES SELECCIONADAS.**

Desconecte la máquina antes de iniciar el mantenimiento y la limpieza de la misma.



Gire el grifo del agua antes de iniciar el mantenimiento y la limpieza de su máquina.



**PRECAUCIÓN:** Las piezas de la máquina podrían resultar dañadas si se utilizan limpiadores con agentes solventes.



**No utilice productos de limpieza con agentes solventes.**

Los filtros para evitar que la suciedad y las sustancias extrañas penetren en el agua en la máquina están disponibles tanto en el lado de la llave del agua como en los extremos de las válvulas de agua a lo largo de la manguera de entrada de la lavadora.

Si la lavadora no puede tomar suficiente agua de grifo a pesar de estar abierto éste, estos filtros deben ser limpiados.

(Se recomienda que limpie el filtro de la bomba una vez cada 2 meses).

- Desconecte las mangueras de entrada de agua.
- Retire los filtros de las válvulas de entrada de agua con unos alicates y luego límpielo con un cepillo en agua.
- Desmonte los filtros en el lado del grifo de las mangueras de entrada de agua y límpielos manualmente.
- Una vez que los filtros estén limpios, puede colocarlos de la misma manera inversamente.



## **PRECAUCIÓN:**




**Los filtros de las válvulas de entrada de agua se pueden obstruir por un grifo de agua sucio, o por falta de mantenimiento, o por estar rotas las válvulas, causando esto último que el agua se filtre continuamente a la lavadora.**

**Las averías que puedan surgir debido a estas razones están fuera del alcance de la garantía.**

Un sistema de filtro que evita que los restos de hilados y materiales diminutos de sus prendas entren en la bomba durante la operación de descarga de agua llevada a cabo por la máquina después de completar el lavado para prolongar el ciclo de vida de la bomba está disponible. Se recomienda limpiar el filtro de la bomba cada 2 meses. Para limpiar el filtro de la bomba:


- Para abrir la tapa de la bomba, se puede utilizar a pala del detergente en polvo (\*) o la placa del nivel del detergente líquido que sale de la máquina.

- Ajuste el punto final de la parte de plástico a la brecha de la cubierta de la bomba y empuje hacia atrás. Esto abrirá la cubierta.



- Antes de abrir la tapa del filtro, instale un recipiente en frente de la cubierta del filtro para evitar que el agua se mantenga en la máquina para que no fluya en el suelo.

- Afloje la tapa del filtro de agua hacia la izquierda y luego vacíe.




Nota: Puede tener que vaciar el recipiente de recolección de agua varias veces de acuerdo con la cantidad de agua en la máquina.


(\*) Las especificaciones de la maquinaria pueden variar dependiendo del producto comprado.




- Limpie los materiales extraños en el filtro con un cepillo.




- Después de limpiar el filtro, coloque la tapa del filtro y apriételo girándolo en sentido horario.



- Mientras se cierra la tapa de la bomba, asegúrese de que las partes en el lado interior de la tapa coincida con los orificios en el lado del panel frontal.






- Puede volver a colocar la tapa de la bomba en el orden inverso de como se la ha quitado.



**¡ADVERTENCIA!**  
Espere a que el agua de la bomba se enfrié si estuviera caliente.

Los detergentes que utilice pueden dejar residuos en el cajón y la carcasa del mismo con el tiempo. Para limpiar el residuo formado, desmonte el depósito de detergente en determinados períodos. Se recomienda limpiar el filtro de la bomba cada 2 meses. Para extraer el depósito de detergente :

- Tire del depósito de detergente hasta el tope
- Siga tirando, presionando sobre la sección que se muestra a continuación en el depósito de detergente y siga tirando y luego saque el cajón.





- Límpielo usando un cepillo.
- Recoja los residuos en la carcasa del depósito de detergente sin dejarlos caer dentro de la máquina.
- Ensamble el depósito de detergente después de secarlo con una toalla o un trapo seco.
- No se lave el depósito de detergente en el lavavajillas.



### Compartimiento para detergente líquido (\*)




Saque el compartimiento del nivel de detergente líquido para su limpieza y mantenimiento, como se muestra en la figura y limpie los residuos de detergente. Coloque el compartimiento de nuevo en su lugar. Asegúrese de que no queden residuos en el interior.

(\*) Las especificaciones de la maquinaria pueden variar dependiendo del producto comprado.




### Tope de descarga

Desmonte el depósito de detergente . Desmonte el tope de descarga y limpie totalmente los residuos de suavizante. Vuelva a colocar el tope de descarga después de limpiarlo. Compruebe que encaja bien.




### Cuerpo

Limpie el cuerpo exterior de la máquina con agua tibia y un limpiador no inflamable que no desgaste el cuerpo de la máquina. Tras enjuagar con agua, seque con un paño suave y seco.



### Tambor

No deje objetos metálicos, tales como agujas, clips para papel, monedas, etc., en su máquina. Estos objetos conducen a la formación de manchas de óxido en el tambor. Para limpiar estas manchas, utilice limpiadores sin lejía y siga las instrucciones de los mismos. No utilice estropajos metálicos ni obojos duros similares para limpiar el óxido.



Todas las operaciones de reparación necesarias para su máquina deben llevarse a cabo por nuestro servicio técnico autorizado. Si la lavadora necesita una reparación, o si no puede solucionar el problema con esta guía de solución de problemas:

- Desenchufe su máquina.
- Cierre el grifo de agua.

<b>AVERÍA</b>	<b>POSIBLE CAUSA</b>	<b>RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b>
La lavadora no se pone en marcha.	No está enchufada.	Conecte la
	Fusible quemado..	Cambie los fusibles.
	Corte eléctrico.	Compruebe el sum-
	Botón de Inicio/Pausa no pulsado.	Pulse el botón de Inicio/Pausa.
	Mando de programas en la posición de	Cambie el selector de programas a la posición deseada.
	La puerta de la máquina no está completamente cerrada..	Cierre la puerta de la lavadora.
La lavadora no se coge agua.	El grifo está cerrado.	Abra el grifo del agua.
	La manguera de entrada de agua	Revise la manguera de entrada
	Manguera de entrada de agua	Limpie los filtros de la entrada de agua. (*)
	Filtro de válvulas obstruido.	Limpie los filtros de la válvula de
	La puerta de la máquina no está completamente	Cierre la puerta de la lavadora.

(\*) Lea el capítulo relativo a la limpieza y mantenimiento de la lavadora.

<b>AVERÍA</b>	<b>POSIBLE CAUSA</b>	<b>RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b>
La lavadora no desagua.	La manguera de desagüe podría estar obstruida o	Revise la manguera de descarga, y límpiela o destuer-
	Filtro de bomba obstruido.	Límpie el filtro de la bomba.
	El servicio de lavandería se instaló en la máquina de manera desigual	Separe su ropa en la máquina de manera uniforme.
La lavadora vibra.	Los pies de la máquina no se han ajustado.	Ajuste las patas de su máquina. (**)
	Las entancias de seguridad colocadas para el transporte siguen colocadas.	Desmunte las entancias de seguridad de su máquina. (**)
	Menos cantidad de ropa en el aparato.	Esto no impedirá el funcionamiento de la lavadora.
	La máquina está sobrecargada de lavandería o las prendas están distribuidas de forma desigual..	Evite que su máquina descance sobre superficies duras.
	La lavadora está sobre una superficie dura.	Evite que su máquina descance sobre superficies duras.

(\*) Lea el capítulo relativo a la limpieza y mantenimiento de la lavadora.

(\*\*) Lea el capítulo relativo a la instalación de la lavadora.

<b>AVERÍA</b>	<b>POSIBLE CAUSA</b>	<b>RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b>
<p>Demasiada espuma en el depósito de detergente .</p>	<p>Demasiado detergente.</p>	<p>Pulse el botón de Inicio/Pausa. Para eliminar la formación de espuma, mezcle una cuchara de suavizante con medio litro de agua y poner en el depósito de detergente . Tras 5-10 minutos, pulse el botón de Inicio/Pausa de nuevo. En su siguiente operación de lavado, ajuste la dosis de detergente en consecuencia.</p>
	<p>Detergente inapropiado.</p>	<p>Utilice detergentes específicos para lavadoras automáticas.</p>
<p>Lavado con mal resultado.</p>	<p>La dosis de detergente no es la adecuada para el programa escogido.</p>	<p>Seleccione el programa adecuado al nivel de suciedad de sus prendas. (Vea la tabla de programas)</p>
	<p>Dosis insuficiente de detergente.</p>	<p>Ajuste la cantidad de detergentes según el nivel de suciedad de sus prendas.</p>
	<p>Demasiada carga de ropa en la lavadora.</p>	<p>Cargue la máquina con prendas, cuya cantidad no exceda la capacidad máxima de lavandería.</p>

<b>AVERÍA</b>	<b>POSIBLE CAUSA</b>	<b>RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b>
Lavado con mal resultado.	Agua dura. ( Agua contaminada, cal, etc.)	Ajuste la dosis según las instrucciones del fabricante del detergente.
	Ropa no colocada homogéneamente en la lavadora.	Distribuya las prendas en la lavadora de manera adecuada y homogénea.
La lavadora desagua en cuanto carga el agua.	El extremo de la manguera de desague está muy bajo.	Ajuste la manguera de descarga de agua a la altura apropiada. (**)
No hay agua en el tambor durante el lavado.	No hay avería. Agua en la parte no visible del tambor.	—————
Ropa con restos de jabón.	Partículas no disueltas de algunos detergentes puede adherirse a sus prendas como manchas blancas.	Realice un enjuague adicional al configurar su máquina para el programa de enjuague, o limpie las manchas con un cepillo después de
Manchas grises en las prendas.	La razón de tales puntos puede ser aceite, crema o ungüento.	Aplicar la cantidad máxima de detergente de acuerdo con las instrucciones del fabricante del detergente en la operación de lavado

(\*\*) Lea el capítulo relativo a la instalación de la lavadora.

AVERÍA	POSIBLE CAUSA	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
<p>La operación de centrifugado no se realiza o se atrasa.</p>	<p>No hay avería. Se ha activado el sistema de control de carga inestable.</p>	<p>El sistema de control de carga desequilibrado tratará de extender sus prendas homogéneamente. La operación de escurrido comenzará después de que su ropa sea esparcida. Coloque la ropa en la máquina de manera equilibrada la próxima vez.</p>




La lavadora está equipada con sistemas que son capaces de tanto tomar las precauciones necesarias y la alerta que en caso de cualquier avería por medio de la continua auto-verificación durante las operaciones de lavado.


<b>CÓDIGO DE ERROR</b>	<b>POSIBLE AVERÍA</b>	<b>Qué hacer</b>
<b>E1</b>	La puerta de su máquina está abierta.	Cierre la puerta de la lavadora. Si la máquina continúa indicando falla, apague el equipo, desenchúfelo y póngase en contacto con el distribuidor autorizado más cercano inmediatamente.
<b>E2</b>	La presión del agua o el nivel de agua dentro de la máquina es baja.	Abra el grifo del agua. Es posible que el suministro de agua esté interrumpido. Si el problema persiste, la máquina se detendrá automáticamente después de un tiempo. Desenchufe la máquina, cierre el grifo y póngase en contacto con el distribuidor autorizado más cercano.
<b>E3</b>	La bomba es defectuosa o el filtro de la bomba está obstruida o la conexión eléctrica de la bomba está defectuosa.	Límpie el filtro de la bomba. Si la avería persiste, contacte con el servicio técnico. (*)
<b>E4</b>	La lavadora tiene demasiada agua.	La máquina descargará el agua por sí sola. Tras esto, apague la lavadora, y desenchúfela. Cierre el grifo y contacte con el servicio técnico autorizado.

(\*) Lea el capítulo relativo a la limpieza y mantenimiento de la lavadora.

**Bebidas alcohólicas:** La zona manchada inicialmente se debe lavar con agua fría y luego con glicerina y agua y enjuagar con vinagre mezclado con agua.



**Cera de zapatos:** La mancha se debe frotar suavemente sin dañar la tela y ser lavada y enjuagada con detergente. Si no se elimina, debe ser borrada usando la mezcla obtenida mediante la adición de 1 escala de alcohol (96 °) en 2 escalas de agua y luego lave con agua tibia.




**Té y café:** Estire el área manchada de sus prendas por la abertura de un vaso y vierta tanta agua caliente como la ropa pueda resistir. Si el tipo de tejido lo permite, límpielo con blanqueador.




**Chocolate y cacao:** Después de sumergir sus lavaderos con agua fría y frotando con jabón o detergente, lave a la temperatura de acuerdo al tipo de tela que la ropa puede resistir. En caso de que la mancha de aceite sea aún visible, limpie con agua oxigenada (3%).



**Pasta de tomate:** Después de frotar las sustancias secas, sin dañar la ropa, sumérgjala en agua durante 30 minutos y luego restregue y lave con detergente.




**Huevo hervido:** Elimine los residuos secos en la ropa, y luego limpie con un paño suave o una esponja sumergida en agua fría previamente. Frote con detergente, lave con blanqueador diluído.




**Manchas de grasa y aceite:** En primer lugar, limpie los residuos. Cepille la mancha con detergente y lave con agua jabonosa tibia.



**Mostaza:** Aplique glicerina en la mancha. Frote con detergente y lave. Si el punto no se puede eliminar, limpie con alcohol. (Para los tejidos sintéticos y de color, se debe utilizar una mezcla de 1 medida de alcohol y 2 medidas de agua)




**Fruta:** Estire el área manchada de su ropa a través de la abertura de un recipiente, y vierta agua fría en el mismo. No utilice agua caliente sobre la mancha. Limpie con agua fría y aplique glicerina. Deje que pasen 1 o 2 horas, y limpie con unas gotas de vinagre de vino blanco y enjuague.



**Manchas de hierba:** Limpie la mancha con detergente. Si el tipo de tejido lo permite, límpiela con blanqueador. Limpie los tejidos de lana con alcohol. (Para tejidos en color, una mezcla de 1 medida de alcohol puro y 2 medidas de agua)




**Pintura de aceite:** La mancha debe ser eliminada mediante la aplicación de thinner antes del secado. Luego se debe limpiar con detergente y lavar.



**Quemaduras:** Si la ropa es adecuada para la aplicación de blanqueador, puede agregar blanqueador en el agua de lavado. Para tejidos de lana, un paño previamente sumergido en el agua oxigenada debe ser cubierto sobre la mancha y se debe planchar después de poner un paño seco sobre esta paño. Debe ser lavado después de ser enjuagado correctamente.




**Manchas de sangre:** Sumerja sus prendas en agua fría durante 30 minutos. Si la mancha no se elimina, suméjala en una mezcla de agua y amoníaco (3 cucharadas de amoníaco en 4 litros de agua) durante 30 minutos.




**Crema, helados y leche:** Sumerja sus prendas con agua fría y frote el área manchada con detergente. Si no sale la mancha, aplique blanqueador si el tejido lo permite. (No use blanqueador para prendas de color.)




**Desperdicios:** Estas manchas deben limpiarse tan pronto como sea posible. Debe ser lavado con agua con detergente, sin embargo, si no se puede quitar, se debe limpiar con agua oxigenada (3%).



**Tinta:** Someta el área manchada a agua corriente y espere hasta que el flujo del agua entintada termine. A continuación, limpie con limón añadido a agua y detergente y lávela después de permitir cinco minutos.






El consumo de energía y agua pueden variar en función de la presión del agua, su dureza y temperatura, la temperatura ambiente, la cantidad de ropa, la selección de funciones adicionales y las fluctuaciones de voltaje. Esto reducirá el consumo de energía y agua para utilizar el equipo con la capacidad de ropa propuesta para el programa seleccionado, lave las prendas menos sucias o diario en programas cortos, lleve a cabo la limpieza y el mantenimiento periódicamente, utilice la máquina en intervalos de tiempo especificados convenientes de electricidad especificados por el vendedor.

Este símbolo en el producto o el embalaje indica que el producto no debe ser tratado como residuo domésticos. En cambio, debería ser entregado a los lugares de recolección de residuos aplicables de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Al garantizar que este producto se desecha correctamente, usted contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto.

El reciclaje de los materiales ayudaría a conservar los recursos naturales.

Para obtener más información sobre el reciclaje de este aparato, póngase en contacto con su ayuntamiento, servicio de recogida selectiva de desechos, o con la tienda en la que lo adquirió.









Imported by: Vestel Iberia  
Avenida del Partenon 16-18 28042 Madrid  
B82073222

52205603