At your side. MANUAL DEL USUARIO MFC-5440CN MFC-5840CN







Si nagasita llamar al Sarvigio al glianto
Si necesita namar ai Servicio ai cheme
Siga la información siguiente para consultarla cuando sea necesario:
Número de modelo: MFC-5440CN y MFC-5840CN (Marque con círculo el número de su modelo)
Número de serie:*
Fecha de compra:
Fecha de compra:
* El número de serie aparece en la parte posterior de la unidad. Guarde este Manual del usuario junto con el recibo de compra de forma permanente como justificante de su compra, para que lo pueda utilizar en caso de robo, fuego o como garantía de servicio posventa.

Registre su producto en red en el sitio

http://www.brother.com/registration

Al registrar su producto con Brother, usted será registrado como dueño original del producto.

ESTE EQUIPO HA SIDO DISEÑADO PARA FUNCIONAR CON UNA LÍNEA TELEFÓNICA PÚBLICA CONMUTADA (PSTN) ANALÓGICA DE DOS HILOS, EQUIPADA CON EL CONECTOR ADECUADO.

INFORMACIÓN DE HOMOLOGACIÓN

Brother advierte que es posible que este producto no funcione correctamente fuera del país en el que fue originalmente adquirido, y no otorga ningún tipo de garantía en caso de que sea utilizando conectado a líneas públicas de telecomunicaciones de otro país.

Aviso de compilación y publicación

Este manual ha sido compilado y publicado bajo la supervisión de Brother Industries Ltd., e incluye las descripciones y especificaciones más recientes del producto.

El contenido de este manual, así como las especificaciones de este producto, están sujetos a modificación sin previo aviso.

Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones y materiales descritos en el presente manual, y no asume responsabilidad alguna por los daños (incluyendo los daños consiguientes) causados por el uso de los materiales presentados, incluyendo – entre otros – los errores tipográficos y de otra índole que pudiera contener esta publicación.

brother

"EC" Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park, Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

 Herewith declare that:

 Products description:
 Facsimile Machine

 Type:
 : Group 3

 Model Name
 : MFC-5440CN, MFC-5840CN

is in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Standards applied : Harmonized :

Safety : EN60950:2000

EMC : EN55022:1998 Class B EN55024:1998 EN61000-3-2:2000 EN61000-3-3:1995

Year in which CE marking was First affixed : 2004

Issued by : Brother Industries, Ltd.

:

Date : 25th February, 2004

Place

: Nagoya, Japan

Signature

Jakashu Maeda

Takashi Maeda Manager Quality Management Group Quality Management Dept. Information & Document Company

La declaración de conformidad de la CE en virtud de la directiva de R y <u>TTE</u>

Fabricante

Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japón

<u>Planta</u>

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park Bao Lung Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Por la presente declaro que:

Descripción de los productos: Máquina de facsímil Tipo: Grupo 3 Nombre del modelo: MFC-5440CN, MFC-5840CN

está en conformidad con las disposiciones de la directiva R & TTE Directive (1999/5/CE) y declaramos su cumplimiento de los siguientes estándares:

Estándares aplicados :

Armonizados :

Seguridad	: EN60950:2000
EMC	: EN55022:1998 clase B
	EN55024:1998
	EN61000-3-2:2000
	EN61000-3-3:1995

Año en que se obtuvo por primera vez la etiqueta CE: 2004

Emitido por	: Brother Industries, Ltd.
Fecha	: 25 de febrero, 2004
Lugar	: Nagoya, Japón

Precauciones de seguridad

Para utilizar el equipo MFC de modo seguro

Consulte estas instrucciones para su posterior consulta y antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.



Mayoría de ilustraciones en este Manual del usuario se refieren al equipo MFC-5440CN.



ADVERTENCIA

- Adopte las debidas precauciones al instalar o modificar líneas telefónicas. No toque nunca los cables o terminales telefónicos que no estén aislados, excepto si han sido desconectados de la toma de la pared. Nunca instale cables telefónicos durante tormentas eléctricas. Nunca instale una toma de teléfono en un lugar húmedo.
- Este producto debe estar instalado cerca de un enchufe eléctrico que pueda ser alcanzado con facilidad. En caso de emergencia, debe desenchufar el cable eléctrico de la toma de corriente para desconectar completamente la alimentación.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice el teléfono, deberán seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de que se produzca fuego, una descarga eléctrica o lesiones en las personas. Entre estas precauciones se incluven:



1. No utilice este equipo cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, un lavabo, un fregadero o una lavadora, sobre una superficie mojada o cerca de una piscina.

2. Evite usar este producto durante una tormenta. Existe menor probabilidad de electrocución en estos casos.

No use este producto para informar de un escape de gas en la vecindad de un escape.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Cómo escoger el lugar de instalación

Sitúe el equipo MFC sobre una superficie plana y estable que no esté expuesta a vibraciones ni a golpes. Por ejemplo, sobre un escritorio. Instale el equipo MFC cerca de una toma de teléfono y de una toma de corriente normal puesta a tierra. Escoja un lugar donde la temperatura no sea inferior a 10º ni superior 35ºC. Para asegurarse de que el equipo ADF pueda alimentar 35 páginas como máximo, mantenga la temperatura entre 20°C y 30°C.

🚺 Aviso

- No instale el equipo MFC en un lugar por el que transite mucha gente.
- Evite instalar el equipo MFC sobre una alfombra.
- Evite instalarlo en las proximidades de calefactores, equipos de aire acondicionado, agua, sustancias químicas, neveras o refrigeradores.
- No exponga el equipo MFC a la luz solar directa ni al calor, la humedad o el polvo excesivos.
- No conecte el equipo MFC a tomas de red controladas por interruptores de pared o temporizadores automáticos.
- La interrupción de la alimentación eléctrica puede borrar la información contenida en la memoria del equipo MFC.
- No conecte el equipo MFC a tomas de corriente que se encuentren en el mismo circuito que aparatos grandes u otros aparatos que pudiesen afectar a la alimentación eléctrica.
- Evite las fuentes de interferencias, como por ejemplo los altavoces o las bases de los teléfonos inalámbricos.







Guía de referencia rápida

Envío de faxes

Transmisión automática

- 1 Si no está iluminado en verde, pulse 🥡 (Fax).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Introduzca el número del fax utilizando Marcación rápida, Búsqueda o el teclado de marcación.
- 4 Pulse Inicio negro o Inicio color.

Cómo guardar los números

Almacenamiento de los números de Marcación abreviada

- **1** Pulse **Menu/Set**, **2**, **3**, **1**.
- 2 Use el teclado de marca para asignar un número de Marcación abreviada de dos dígitos y pulse Menu/Set.
- 3 Introduzca un número (máximo de 20 dígitos) y, a continuación, pulse Menu/Set.
- 4 Escriba un nombre de hasta 15 caracteres (o déjelo en blanco) y, a continuación, pulse Menu/Set.
- 5 Pulse Detener/Salir.

Operaciones de marcación

Marcación abreviada

- 1 Si no está iluminado en verde, pulse (Fax).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Pulse
 - Buscar/M.abreviada, pulse # y, a continuación, pulse el número de Marcación abreviada de dos dígitos.
- 4 Pulse Inicio negro o Inicio color.

Uso de la función Buscar

- 1 Si no está iluminado en verde, pulse (Fax).
- 2 Cargue el documento.
- **3** Pulse **Buscar/M.abreviada**, y a continuación introduzca la primera letra del nombre que esté buscando.
- 4 Pulse ◄ o ► para buscar en la memoria.
- 5 Pulse Inicio negro o Inicio color.

Hacer copias

- 1 Pulse (Copia) para que se ilumine en verde.
- 2 Cargue el documento.
- 3 Pulse Inicio negro o Inicio color.

Tabla de contenido

1

Introducción	1_1
Cómo utilizor octo Monuel	۱-۱ ۱ ۹
	ו-ו ה ה
Como encontrar la información	۱-۱
Simpolos que se utilizan en este Manual	1-1
Informacion general del panel de control	1-2
Poner el aparato MFC en Modo de ahorro de	
energía	1-5
Configuración de Ahorro de energía	1-6
Carga de documentos	1-7
Utilización del Alimentador automático de	
documentos (ADF)	1-7
Condiciones ambientales recomendadas	1-7
Uso del cristal de escaneo	1-9
Acerca del papel	1-10
Papel recomendado	1-10
Manipulación y uso de papeles especiales	1-11
Tipo de papel y tamaño para cada función	1-12
Peso del papel, grosor y capacidad,	1-13
Capacidad de papel de la bandeia de salida	
del papel	1-13
Área de impresión	1-14
Cómo cargar papel, sobres y tarietas postales	1-15
Para cargar papel u otros materiales	1-15
Para cargar papel en la bandeja de papel Nº2	
(sólo MEC-5840CN)	1-17
Para cargar sobres	1-20
Para cargar las tarietas nostales	1-21
Acerca de los anaratos de fax	1-22
Funciones personalizadas	1-22
: Tiene la función Becordador de llamadas de l	RT 22
instalada on la línea telefónica?	1_22
: Por quó puodo habor problemas?	1_22
¿Cómo oo puede oviter posibleo	1-22
conno se puede evitar posibles	1 00
pioblemas :	1 00
Los tonos de lax y el intercambio de protocolos	1-23
ECIVI (IVIOAO AE CORRECCIÓN AE Errores)	1-24

2	Inicialización	2-1
	Configuración inicial	2-1
	Aiuste de la fecha y la hora	2-1
	Selección del modo de marcación nor Tonos o nor	
	Pulsos	2-1
	Configuración del ID de la estación	2-2
	Configuración del tipo de línea telefónica	2-3
	Centralita automática privada y transferencia de	
	llamadas	2-3
	Configuración general	2-4
	Configuración del modo Temporizador	2-4
	Selección del tipo de papel	2-4
	Configuración de tipo de papel	2-5
	Aiuste del volumen del timbre	2-6
	Aiuste del volumen de la alarma	2-6
	Aiuste del volumen del altavoz	2-7
	Para activar automáticamente la opción Horario de	
	Verano	2-7
	Ajuste del contraste de la pantalla LCD	2-8
	Configuración de la Bandeja para el modo Copiado	ra
	(sólo MFC-5840CN)	2-8
	Configuración de la Bandeja para el modo Copiado	ra
	(sólo MFC-5840CN)	2-9
2	(sólo MFC-5840CN)	2-9
3	(sólo MFC-5840CN)	2-9 3-1
3	(sólo MFC-5840CN) Configuración de envío Para activar el modo de Fax	2-9 3-1 3-1
3	(sólo MFC-5840CN) Configuración de envío Para activar el modo de Fax Cómo marcar	2-9 3-1 3-1 3-1
3	(sólo MFC-5840CN) Configuración de envío Para activar el modo de Fax Cómo marcar Marcación manual	2-9 3-1 3-1 3-1 3-1
3	(sólo MFC-5840CN) Configuración de envío Para activar el modo de Fax Cómo marcar Marcación manual Marcación abreviada	2-9 3-1 3-1 3-1 3-1 3-2
3	(sólo MFC-5840CN) Configuración de envío Para activar el modo de Fax Cómo marcar Marcación manual Marcación abreviada Búsqueda	2-9 3-1 3-1 3-1 3-1 3-2 3-2
3	(solo MFC-5840CN) Configuración de envío Para activar el modo de Fax Cómo marcar Marcación manual Marcación abreviada Búsqueda Remarcación de fax	2-9 3-1 3-1 3-1 3-1 3-2 3-2 3-2
3	(solo MFC-5840CN) Configuración de envío Para activar el modo de Fax Cómo marcar Marcación manual Marcación abreviada Búsqueda Remarcación de fax Para enviar un Fax (B/N y Color)	2-9 3-1 3-1 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-3
3	(solo MFC-5840CN) Configuración de envío Para activar el modo de Fax Cómo marcar Marcación manual Marcación abreviada Búsqueda Remarcación de fax Para enviar un Fax (B/N y Color) Transmisión de fax en color	2-9 3-1 3-1 3-1 3-2 3-2 3-2 3-3 3-3 3-3
3	(sólo MFC-5840CN) Configuración de envío Para activar el modo de Fax Cómo marcar Marcación manual Marcación abreviada Búsqueda Búsqueda Para enviar un Fax (B/N y Color) Transmisión de fax en color Envío de faxes desde la unidad ADF	2-9 3-1 3-1 3-1 3-2 3-2 3-2 3-3 3-3 3-3 3-3
3	(sólo MFC-5840CN) Configuración de envío Para activar el modo de Fax Cómo marcar Marcación manual Marcación abreviada Búsqueda Remarcación de fax Para enviar un Fax (B/N y Color) Transmisión de fax en color Envío de faxes desde la unidad ADF Envío de faxes desde el cristal de escaneo	2-9 3-1 3-1 3-1 3-2 3-2 3-2 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-4 3-4
3	(solo MFC-5840CN) Configuración de envío Para activar el modo de Fax Cómo marcar Marcación manual Marcación abreviada Marcación abreviada Búsqueda Remarcación de fax Para enviar un Fax (B/N y Color) Transmisión de fax en color Envío de faxes desde la unidad ADF Envío de faxes desde el cristal de escaneo Transmisión automática Transmisión automática	2-9 3-1 3-1 3-1 3-2 3-2 3-2 3-3 3-3 3-3 3-3 3-4 3-5
3	(solo MFC-5840CN) Configuración de envío Para activar el modo de Fax Cómo marcar Marcación manual Marcación abreviada Búsqueda Remarcación de fax Para enviar un Fax (B/N y Color) Transmisión de fax en color Envío de faxes desde la unidad ADF Envío de faxes desde el cristal de escaneo Transmisión automática Transmisión manual	2-9 3-1 3-1 3-1 3-2 3-2 3-2 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-4 3-5 3-5
3	(solo MFC-5840CN)	2-9 3-1 3-1 3-1 3-2 3-2 3-2 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-5 3-5 3-6
3	(sólo MFC-5840CN)	2-9 3-1 3-1 3-1 3-2 3-2 3-2 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-4 3-5 3-6 3-6 3-6
3	(solo MFC-5840CN)	2-9 3-1 3-1 3-1 3-2 3-2 3-2 3-3 3-3 3-3 3-3 3-4 3-5 3-6 3-6 3-6 3-6 3-7
3	(solo MFC-5840CN)	2-9 3-1 3-1 3-1 3-2 3-2 3-2 3-2 3-3 3-3 3-3 3-3 3-5 3-5 3-6 3-6 3-6 3-7 2
3	(solo MFC-5840CN)	2-9 3-1 3-1 3-1 3-2 3-2 3-2 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-5 3-5 3-6 3-6 3-6 3-6 3-7 3-8 3-8 3-7 3-8 3-5 3-6 3-6 3-7
3	(solo MFC-5840CN)	2-9 3-1 3-1 3-1 3-2 3-2 3-2 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-5 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 3-7 3-8 3-9 2.10

Cancelando el fax en progreso	3-10
Cancelación de una tarea programada	3-10
Operaciones avanzadas de envío	3-11
Multienvíos (no disponible para faxes en color)	3-11
Modo Satélite	3-12
Fax diferido (no disponible para faxes en color)	3-13
Transmisión por Lotes Diferidos	
(No disponible para faxes en color)	3-14
Configuración de Transmisión por sondeo (estánc	lar)
(No disponible para faxes en color)	3-14
Configuración de transmisión por sondeo con	
Código de seguridad	
(No disponible para faxes en color)	3-15
Bloqueo TX	3-16
Configuración de la contraseña	3-17
Cambio de la contraseña de Bloqueo TX	3-17
Activado del bloqueo TX	3-17
Desactivado del bloqueo TX	3-18
Envío por fax de documentos en tamaño carta	
desde el cristal de escaneo	3-18
nfiguración de la recepción	4-1
Operaciones básicas de recepción	4-1
Selección del modo de Recepción	4-1
Para seleccionar o cambiar el modo de	
Recepción	4-2
Ajuste del número de timbres	4-2
Ajuste de la duración del timbre F/T	
(sólo modo Fax/Tel)	4-3
Detección de faxes	4-4
Impresión reducida de faxes entrantes	
(Reducción automática)	4-5
Impresión de un fax desde la memoria	4-5
Recepción en memoria (no disponible con la	
recepción del fax en color)	4-6
Sondeo	4-7
Sondeo seguro	4-7
Configuración de Recepción por sondeo	
(estándar)	4-7
Configuración para Recepción por sondeo con	
código de seguridad	4-8
Configuración de la Recepción por sondeo	
diferida	4-8
Sondeo secuencial	4-9

5	Números de marcación rápida y opciones de marcación	5-1
	Almacenamiento de numeros para simplificar la	
	Marcacion Almacenamiento de los números de Marcación	5-1
	abreviada	5-1
	Cambio de números de marcación abreviada	5-2
	Configuración de Grupos para multienvíos	5-3
	Opciones de marcación	5-5
	Códigos de acceso y números de tarjeta de crédito	5-5
	Pausa	5-5
	Tonos o pulsos	5-6
6	Opciones de fax remoto	
	(No disponible para faxes en color)	6-1
	Configuración de Reenvío de faxes	6-1
	Configuración del almacenamiento de faxes	6-2
	Ajuste de Recepción PC Fax	6-2
	Desactivado de las opciones del Fax remoto	6-3
	Configuración del Código de acceso remoto	6-4
	Recuperación remota	6-5
	Uso del Código de acceso remoto	6-5
	Comandos remotos	6-6
	Recuperación de los mensajes de fax	6-7
	Cambio del número de Reenvío de faxes	6-7
7	Impresión de informes	7-1
	Aiustes del Fax v sus funciones	7-1
	Personalización del Informe de Verificación de la	
	transmision	/-1
	Configuración del intervalo de los informes de	
		7-2
	Impresion de informes	7-3
	Para Imprimir un Informe	7-3
8	Hacer copias	8-1
	Uso del equipo MEC como copiadora	8-1
	Entrada al modo Copia	8-1
	Cómo hacer una copia única	8-2
	Hacer varias copias	8-2
	Detener la copia	8-2
	Uso de los botones Conia temporales	8-3
	Para incrementar la velocidad de la conia o de la	
	calidad	8-4
	Para ampliar o reducir la imagen copiada	8-5
	i ala ampilar o roadon la imagon oopiada	

Configuración de tipo de papel	
(sólo MFC-5440CN)	8-6
Uso del botón para selección de bandeja	
(Sólo MFC-5840CN)	8-7
Para cambiar los ajustes de la configuración	
temporal de la copiadora	8-8
Configuración de tipo de papel	
(sólo MFC-5840CN)	8-9
Ajuste del tamaño de papel	8-9
Para ajustar el brillo	8-10
Ajuste del contraste	8-10
Clasificación de las copias utilizando la	
unidad ADF	8-11
Para hacer un número determinado de copias en	
1 copia o en un póster (Formato de página)	8-11
Cambio de la configuración predeterminada de las copias	8-15
Para incrementar la velocidad de la copia o de	
la calidad	8-15
Ajuste del brillo	8-15
Ajuste del contraste	8-15
Ajuste de la saturación del color	8-16
Limitaciones legales	8-17

9	Impresión mediante el PhotoCanture Center™	
	(sólo MFC-5840CN)	9-1
	Introducción	9-1
	Requisitos de PhotoCapture Center [™]	9-2
	Inicialización	9-3
	Impresión del Índice (Miniaturas)	9-5
	Impresión de imágenes	9-6
	Impresión de archivos DPOF	9-8
	Cambio de la configuración predeterminada	9-9
	Para incrementar la velocidad de la copia o la	
	calidad	9-9
	Ajuste del papel y su tamaño	9-9
	Para ajustar el brillo	9-10
	Ajuste del contraste	9-10
	Mejora del color	9-10
	Recorte	9-12
	Sin bordes	9-12
	Acerca de los mensajes de error	9-13
	Uso de PhotoCapture Center [™] desde el ordenador Uso de PhotoCapture Center [™] para escanear	9-14
	documentos	9-14

10	Información importante	10-1
	Para su seguridad	10-1
	Conevión a redes I AN	10-1
	Declaración de conformidad con	10-1
		10.1
	ENERGY STAR ⁻	10-1
	Mercee esperielee	2-10
	Marcas comerciales	10-4
11	Solución de problemas y mantenimiento rutinario	11_1
	Solución de problemas	11_1
	Monsaios de orror	
	Atagaga da dagumantag	
	Alascos de documentos	11-5
		44 5
	la unidad ADF	כ-וו זי וי
	Documento atascado dentro de la unidad ADF.	C-11
	Atasco de Impresora o de papei	11-6
	El papel esta atascado en el interior de la	
	bandeja del papel.	11-6
	Papel atascado en el interior del equipo MFC	11-/
	Si tiene problemas con el equipo MFC	11-9
	Compatibilidad	11-14
	Cómo mejorar la calidad de impresión	11-15
	Limpieza del cabezal de impresión	11-15
	Compruebe la calidad de impresión.	11-16
	Comprobación de la alineación de la impresión	11-18
	Comprobación del volumen de tinta	11-19
	Embalaje y transporte del equipo MFC	11-20
	Mantenimiento rutinario	11-23
	Limpieza del escáner	11-23
	Limpieza de la placa de impresión del MFC	11-24
	Sustitución de los cartuchos de tinta	11-25
A		
A	Apéndice A	A-1
	Operaciones avanzadas de recepción	A-1
	Operación desde extensiones telefónicas	A-1
	Modo FAX/TEL	A-1
	Modo Fax/Tel en la condición ahorro de energía.	A-2
	Uso de un auricular inalámbrico externo	A-2
	Cambio de los códigos remotos	A-2
	Conexión de un dispositivo externo al MFC	A-3
	Conexión de un teléfono externo	A-3
	Conexión de un contestador automático externo	
	(TAD)	Δ-4
	(···=)	

11

	Secuencia	A-4
	Conexiones	A-6
	Grabación del mensaje del contestador (OGM)	1
	en un TAD externo	A-6
	Conexiones de líneas múltiples (PBX)	A-7
	Si se está instalando el equipo MFC para	
	funcionar con una centralita	A-7
	Funciones personalizadas de la línea telefónica	A-7
B	Anéndice B	B-1
	Programación de la pantalla	R-1
	Tabla de menús	D 1 B-1
	Almacenamiento en memoria	D 1 B_1
	Controles de navogación	D-1 ₽_2
	Introducción do toxto	D 10
		D 12
	Corrossiones	D 10
	Bonotición do lotros	D 10
		D 12
	Caracteres y simbolos especiales	D-13
G	Glosario	G-1
F	_ . <i>n</i>	- 4
	Especificaciones	E-1
		E-1
	Especificaciones generales	E-1
	Soportes de impresion	E-3
		E-4
	PhotoCapture Center (Solo MFC-5840CN)	E-5
	Fax	E-6
	Escàner	E-7
	Impresora	E-8
	Interfaces	E-8
	Requisitos del ordenador	E-9
	Artículos consumibles	E-10
	Red (LAN)	E-11
	Impresión inalámbrica externa opcional/Servidor esca	áner F-12
		12
	Índice	í-1
	Tarjeta de acceso a recuperación remota	T-1



Introducción

Cómo utilizar este Manual

Gracias por adquirir un Centro Multifunción (MFC) de Brother. El equipo MFC es un aparato sencillo de usar, e incluye una pantalla LCD cuyas instrucciones le guiarán en el proceso de programación. Podrá sacarle todo el partido a su equipo MFC tras haber leído este Manual

Cómo encontrar la información

Todos los títulos y subtítulos de capítulo aparecen relacionados en la Tabla de contenido. Podrá encontrar la información sobre el tema o función de su interés consultando el Índice que aparece al final del Manual.

Símbolos que se utilizan en este Manual

En este Manual verá varios símbolos especiales cuyo objeto es el de destacar advertencias, notas y procedimientos importantes. Para que las explicaciones le resulten más claras y para ayudarle a pulsar las teclas correctas, hemos utilizado fuentes especiales e incluido algunos de los mensajes que aparecen en la pantalla LCD.

Negrita	La tipografía en negrita identifica teclas especiales del panel de control del equipo MFC.
Cursiva	La tipografía en cursiva tiene por objeto destacar puntos importantes o derivarle a un tema afín.
Courier New	La tipografía Courier New identifica los mensajes de la pantalla LCD del equipo MFC.



Las llamadas de atención le informan sobre lo que debe hacer para evitar una posible lesión.



En los Avisos se indican los procedimientos que deben seguirse para evitar causar posibles daños al equipo MFC.



Las Notas indican cómo responder ante situaciones que pueden presentarse, y ofrecen consejos sobre cómo actúa la función tratada combinada con otras funciones.



🔨 Configuración incorrecta: advierte sobre dispositivos v operaciones incompatibles con el equipo MFC.

Información general del panel de control







Teclas del fax y el teléfono:

Teléfono/R

Este botón se utiliza para conversar después de haber cogido el auricular externo durante el semitimbre F/T

Asimismo, utilice este botón para transferir una llamada a otra extensión cuando esté conectado a una Centralita automática privada (PABX).

Remarcar/Pausa

Vuelve a marcar el último número al que se ha llamado. Asimismo. introduce una pausa en los números de marcación rápida.

Resolución fax

Ajusta la resolución al enviar un fax.

🔊 Botones de copia (Ajustes temporales):

Opciones

Permite seleccionar rápida y fácilmente las opciones de configuración temporales para copiar.

Calidad

Utilice este botón para los ajustes de copia temporal.

Ampliar/Reducir

Permite ampliar o reducir las copias en función del porcentaje seleccionado.

Tipo de papel (Sólo MFC-5440CN)

Esta opción permite seleccionar qué tipo de bandeja desea utilizar para la siguiente copia.

Seleccionar bandeja (Sólo MFC-5840CN)

Esta opción permite seleccionar qué bandeja desea utilizar para la siguiente copia.

R Teclado de marcación

Utilice estas teclas para marcar números de teléfono y de fax, así como para introducir información en el equipo MFC.

La tecla # le permite cambiar temporalmente el tipo de marcación durante las llamadas telefónicas, de Pulsos a Tonos.

Botones de modo:









Permite acceder al modo Escáner.



Permite acceder al modo Copia.

Detener/Salir 5



Detener/Salir

Detiene una operación o sale del menú.



6

7

Inicio color

Le permite empezar a enviar faxes o realizar copias a todo color.

Asimismo, le permite iniciar la operación de escaneado (en color o blanco y negro, en función de la configuración del PC).

Inicio negro \Diamond

Inicio negro

Le permite iniciar a enviar faxes o hacer copias en blanco y negro. Asimismo, le permite iniciar la operación de escaneado (en color o blanco y negro, en función de la configuración del PC).

8 Ahorro energía

Podrá hacer que el equipoMFC pase a modo de ahorro de energía.

Ontroles de navegación:

Menu/Set

Se utiliza el mismo control para operaciones del Menú y de Ajuste. Permite acceder al menú, desde donde podrá programar y almacenar los ajustes en el MFC.

Si utiliza el altavoz unidireccional o salta el timbre de llamada durante el modo de fax, puede pulsar estos botones para ajustar el volumen.

Buscar/M.abreviada

Permite buscar números previamente guardados en la memoria de marcación. Asimismo, permite marcar los números guardados pulsando # y un número de dos dígitos.

◀

Pulse para desplazarse hacia atrás en la selección de menús.

▲ 0 ▼

Pulse para desplazarse por los menús y opciones.

Pantalla de cristal líquido (LCD)

Muestra los mensajes en la pantalla para ayudarle a configurar y utilizar el equipo MFC.

Teclas de impresión:

Cancelar trabajo (Sólo MFC-5440CN)

Borra los datos de la memoria de la impresora.

Informes (Sólo MFC-5440CN)

Le permite imprimir las listas de información sobre su MFC.

Gestión de tinta

Le permite limpiar la cabeza de la impresora, verificar la calidad de la impresión, y verificar la cantidad de tinta.

Botones Foto: (Sólo MFC-5840CN)

PhotoCapture

Le permite tener acceso al modo PhotoCapture Center[™].

Imprimir índice

Puede imprimir rápido y fácilmente el índice con las imágenes en miniatura desde la tarjeta de soporte.

Poner el aparato MFC en Modo de ahorro de energía

Cuando el equipo MFC esté inactivo, podrá ponerlo en modo ahorro de energía pulsando el botón Ahorro de energía. En modo ahorro de energía, el MFC recibe llamadas telefónicas de manera normal. Para obtener más información acerca de la recepción de faxes en modo ahorro de energía, vea la tabla de la página 1-6. Se enviarán los faxes diferidos que se hubiesen programado. Incluso se pueden recuperar faxes mediante le Recuperación remota cuando se está fuera.MFC Si desea hacer otras operaciones, tiene que volver a encender el equipo MFC.

Poner el aparato MFC en Modo de ahorro de energía

Pulse y mantenga pulsado el botón **Ahorro energía** hasta que en la pantalla LCD aparezca el siguiente mensaje:

Apagando equipo

Por favor espere

La luz LCD se apagará.

Para poner el equipoMFC en Modo de ahorro de energía

Pulse y mantenga pulsado el botón **Ahorro energía** hasta que en la pantalla LCD aparezca el siguiente mensaje:



La pantalla LCD indicará la fecha y la hora (Modo de fax).

Aunque haya apagado el equipo MFC, limpiará periódicamente los cabezales de impresión para conservar la calidad de la impresión.

El equipo MFC no podrá realizar ninguna función con el cable de alimentación desenchufado.

Se puede Apagar el equipo MFC personalizando el botón **Ahorro energía** como se indica en la siguiente página. En este modo de Desconexión, el equipo MFC no podrá realizar ninguna función. (Consulte *Configuración de Ahorro de energía* en la página 1-6.)



El teléfono externo o contestador automático siempre está disponible.

Configuración de Ahorro de energía

Puede personalizar el botón de la máquina **Ahorro energía**. El modo predeterminado es Recepc. fax: Sí, de manera que el equipo pueda recibir faxes o llamadas aún cuando el equipo esté en modo Ahorro de energía. Si no desea que el equipo reciba llamadas ni faxes, cambie este ajuste a Recepc. fax:No. (Consulte *Poner el aparato MFC en Modo de ahorro de energía* en la página 1-5.)

- 1 Pulse Menu/Set, 1, 6.
- 2 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar No (ó bien Sí).
- 3 Pulse Menu/Set.
- 4 Pulse Detener/Salir.

Ajuste On/Off	Modo de recepción	Funciones disponibles
Recepc. fax:Sí (ajuste predeterminado)	Sólo fax Ext. Tel/Tad	Recepción de fax, Detección de fax, Fax diferido, Opción de fax remoto, Recuperación remota:
		No puede recibir ningún fax con Inicio negro o Inicio color.
		Las funciones de Fax diferido y Fax remoto deberán seleccionarse antes de desenchufar el equipo MFC.
	Manual	Fax diferido, Detección de fax:
	Fax/Tel*	No puede recibir ningún fax con Inicio negro o Inicio color.
		 *No puede recibir un fax automáticamente aún cuando haya configurado el modo de recepción a Fax/Tel.
		El Fax diferido deberá configurarse antes de apagar el equipo MFC.
Recepc. fax:No		El equipo MFC no podrá realizar ninguna función.

Carga de documentos

Puede recibir un fax, hacer copias, y escanear desde el ADF (alimentador automático de documentación) o desde la superficie del escáner

Utilización del Alimentador automático de documentos (ADF)

La unidad ADF tiene capacidad para 35 páginas, que se alimentan una a una. Use papel normal (80 g/m²) y aviente siempre las hojas antes de cargarlas en la unidad ADF.

Condiciones ambientales recomendadas

Temperatura:	20° C - 30° C
Humedad:	50% - 70%
Papel:	80 g/m² A4

🔊 NO use papel enrollado, arrugado, doblado, roto, grapado, con clips, pegamento o cinta adhesiva.

NO use cartulina, papel de periódico ni tela. (Para enviar fax, copiar o escanear este tipo de documentos, consulte Uso del cristal de escaneo en la página 1-9.)

- Asegúrese de que la tinta de los documentos impresos esté completamente seca.
- Los documentos a enviar han de tener unas dimensiones entre 14,8 y 21,6 cm de ancho y entre 14,8 y 35,6 cm de largo.

1 Extraiga el soporte de documentos del ADF.



- 2 Aviente bien las hojas y despliéguelas formando un ángulo. Asegúrese de poner los documentos boca arriba, insertándolos desde el borde superior en la unidad ADF, hasta que sienta que tocan el rodillo de alimentación.
- 3 Ajuste las guías del papel al ancho de los documentos.
- **4** Despliegue la aleta del soporte de documentos de salida de la unidad ADF.



- **NO** tire de los documentos mientras se esté alimentando.
- Para utilizar el ADF, el cristal de escaneado deberá estar vacío.

Uso del cristal de escaneo

Puede utilizar el cristal de escaneo para enviar por fax páginas de un libro, o bien una página cada vez. Los documentoss pueden tener como máximo un tamaño de A4 (de 21,6 a 29,7 cm).



Para utilizar el cristal de escaneo, la unidad ADF tiene que estar vacía.

1 Levante la cubierta de documentos.



- 2 Utilizando las guías para documentos que hay a la izquierda, centre el documento (colocado boca abajo) sobre el cristal de escaneo.
- *3* Cierre la cubierta de documentos.

Si el documento es un libro o si es grueso, no cierre la cubierta de golpe ni haga presión sobre ella.

Acerca del papel

La calidad de impresión de los documentos puede verse afectada por el tipo de papel que utilice en el equipo MFC.

Para obtener una calidad de impresión óptima con las opciones de configuración especificadas, configure siempre la opción Tipo de Soporte en función del papel que utilice.

Se puede utilizar papel normal, papel para chorro de tinta (papel estucado), papel satinado, transparencias y sobres.

Recomendamos probar distintos tipos de papel antes de adquirir grandes cantidades.

Para obtener resultados óptimos, utilice el papel recomendado.

- Al imprimir sobre papel para chorro de tinta (papel estucado), transparencias y papel satinado, asegúrese de seleccionar el tipo adecuado en la ficha "Básica" del controlador de la impresora o en soporte de papel en el menú ajustes (Menu/Set, 1, 2).
 - Cuando imprima sobre transparencias Brother, cargue primero la hoja de instrucciones incluida con el papel satinado en la bandeja del papel, y coloque el papel satinado en la misma hoja.
 - Si se están imprimiendo transparencias o papel satinado, retire cada hoja inmediatamente para evitar que la tinta se corra o que se produzcan atascos del papel.
 - Evite tocar la superficie del papel inmediatamente después de la impresión, ya que la superficie puede que no esté completamente seca, por lo que puede mancharse los dedos.

Papel recomendado

Para obtener la calidad óptima de impresión, le sugerimos que use papel Brother. (Vea la tabla de abajo.)

Si el papel Brother no está disponible en su país, recomendamos probar distintos tipos de papel antes de adquirir grandes cantidades.

Le recomendamos usar "Película de transparencias 3M" cuando imprima sobre transparencias.

Papel Brother

Tipo de papel	Elemento
A4 Normal	BP60PA
Satinado A4	BP60GLA
A4 Chorro de tinta (Foto Mate)	BP60MA

1-10 INTRODUCCIÓN

Manipulación y uso de papeles especiales

- Mantenga el papel guardado en su embalaje original, que deberá permanecer cerrado. Mantenga el papel alisado y evite exponerlo a la humedad, la luz solar directa y cualquier fuente de calor.
- La cara estucada del papel satinado es brillante. Evite tocar la cara brillante (estucada). Cargue el papel satinado con la cara brillante hacia abajo.
- Evite tocar las transparencias (ambas caras), ya que absorben fácilmente el agua y la transpiración, lo que puede provocar una merma en la calidad del documento impreso. Las transparencias diseñadas para las impresoras/copiadoras láser pueden manchar el siguiente documento. Utilice solamente transparencias recomendadas para impresión de chorro de tinta.

No utilice papel:

dañados, curvados, arrugados o de forma irregular



- excesivamente brillantes o con demasiado relieve
- impresos previamente con una impresora láser
- que no se pueda apilar uniformemente
- elaborados con fibra corta

Tipo de	Tamaño del pap	el		ň	So	
papel			Fax	Copiar	PhotoCapture (sólo MFC-5840CN)	Impresora
Papel cortado	Carta	216 x 279 mm (8 1/2" x 11")	Sí*	Sí*	Sí	Sí*
	A4	210 x 297 mm (8,3" x 11,7")	Sí*	Sí*	Sí	Sí*
	Oficio	216 x 356 mm (8 1/2" x 14")	Sí*	Sí*		Sí*
	Ejecutivo	184 x 267 mm (7 1/4" x 10 1/2")				Sí*
	JIS B5	182 x 257 mm (7,2" x 10,1")	ı			Sí*
	A5	148 x 210 mm (5,9" x 8,3")		Sí		Sí
	A6	105 x 148 mm (4,1" x 5,8")	ı			Sí
Tarjetas	Fotografía	102 x 152 mm (4" x 6")		Sí	Sí	Sí
	Fotografía L	89 x 127 mm (3 1/2" x 5")				Sí
	Fotografía 2L	127 x 178 mm (5" x 7")			Sí	Sí
	Fichas	127 x 203 mm (5" x 8")				Sí
	Tarjeta postal 1	100 x 148 mm (3,9" x 5,8")	I			Sí
	Tarjeta postal 2 (doble)	148 x 200 mm (5,9" x 7,9")		-		Sí
Sobres	Sobre C5	162 x 229 mm (6,4" x 9")	-	-	-	Sí
	Sobre DL	110 x 220 mm (4,3" x 8,7")				Sí
	COM-10	105 x 241 mm (4 1/8" x 9 1/2")	I			Sí
	Monarca	98 x 191 mm (3 7/8" x 7 1/2")				Sí
	Sobre JE4	105 x 235 mm (4,1" x 9,3")		-		Sí
Transparencias	Carta	216 x 279 mm (8 1/2" x 11")		Sí		Sí
	A4	210 x 297 mm (8,3" x 11,7")		Sí		Sí

* Bandeja del papel n°2 también está disponible. (Sólo MFC-5840CN)

Tipo de papel y tamaño para cada función

Tipo de pap	pel	Peso	Grosor	Nº de hojas
Papel cortado	Papel normal	de 64 hasta 120 g/m ² (de 17 a 32 lb)	0,08 hasta 0,15 mm (0.003" a 0,006")	100*1*2
				250 ^{*3} (papel n°2) (Sólo MFC-5840CN)
	Papel para chorro de tinta	de 64 hasta 200 g/m ² (de 17 a 53 lb)	0,08 hasta 0,25 mm (0.003" a 0,01")	20
	Papel satinado	Hasta 220 g/m ² (Hasta 58 lb)	Hasta 0,25 mm (Hasta 0,01")	20
Tarjetas	Tarjeta fotográfica	Hasta 240 g/m ² (Hasta 64 lb)	Hasta 0,28 mm (Hasta 0,01")	20
	Fichas	Hasta 120 g/m ² (Hasta 32 lb)	Hasta 0,15 mm (Hasta 0,006")	30
	Tarjeta	Hasta 200 g/m ² (Hasta 53 lb)	Hasta 0,23 mm (Hasta 0,01")	30
Sobres		de 75 hasta 95 g/m ² (de 20 a 25 lb)	Hasta 0,52 mm (Hasta 0,02")	10
Transparencias		-	-	10

Peso del papel, grosor y capacidad.

*1 Máximo 50 hojas de papel tamaño oficio (80 g/m²).

 $*^2$ Hasta 100 hojas de 80 g/m².

*³ Hasta 250 hojas de 80 g/m².

Capacidad de papel de la bandeja de salida del papel

Bandeja de	Hasta 50 hojas de 80 g/m ² (A4)
salida del papel	Las transparencias o el papel satinado deberán retirarse hoja por hoja del soporte de salida para evitar que se corra la tinta.
	El papel de oficio no podrá apilarse sobre el soporte de salida del papel.

Área de impresión

El área de impresión dependerá de la configuración de la aplicación utilizada. Los siguientes datos indican las áreas no imprimibles de hojas sueltas y sobres.



	Página superior	Página inferior	Izquierda	Oerecha
Hojas sueltas	3 mm (0 mm)* ¹			
Sobres	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm



1 Cuando se activa la función Sin Bordes.

- El área de impresión dependerá de la configuración del controlador de impresora.
- Los datos indicados son aproximados; el área imprimible puede variar en función del tipo de hojas sueltas que se utilice.
- Puede utilizar la función sin bordes sólo con la bandeja Nº1. (Sólo MFC-5840CN)

Cómo cargar papel, sobres y tarjetas postales



Para Bandeja №2, consulte Para cargar papel en la bandeja de papel №2 (sólo MFC-5840CN) en la página 1-17.

(Sólo MFC-5840CN) Si está utilizando Selecc. Auto., después de recargar la bandeja de papel, debe abrir y cerrar la cubierta del escáner para reajustarla.

Para cargar papel u otros materiales

1 Extraiga la bandeja completamente del equipo MFC y retire la bandeja de salida de papel.



2 Pulse y deslice la guía del papel para ajustarla al ancho del papel.



3 Extraiga el soporte del papel y despliegue la aleta de soporte del papel.



Utilice la aleta de soporte del papel para los tamaños Carta, oficio y A4.

4 Aviente bien el papel para evitar que se produzcan atascos de papel y problemas de alimentación.



5 Introduzca el papel suavemente en la bandeja para el mismo, quedando boca abajo la superficie del papel a imprimir, primero el borde el de la parte superior.

Asegúrese de que el papel de la bandeja no esté arrugado y que éste esté por debajo de la marca de nivel máximo.



- Compruebe que las guías laterales del papel toquen los lados del papel.
 - Evite empujar el papel hasta demasiado lejos; de lo contrario, se levantaría el papel en la parte posterior de la bandeja, causando problemas de alimentación de papel.
- **6** Vuelva a colocar la bandeja de salida de papel e introdúzcala de nuevo en el interior del equipo MFC con firmeza.



Para cargar papel en la bandeja de papel №2 (sólo MFC-5840CN)

Sólo puede utilizar papel normal de tamaño Carta, Oficio, A4, Ejecutivo o B5 en la bandeja №2.

1 Extraiga totalmente la bandeja de papel del equipo MFC.



2 Pulse y deslice la guía lateral de papel y la de longitud para ajustarlas a la anchura y longitud de papel.



En el caso de papel Oficio, pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo de la guía universal deslizando hacia fuera la parte delantera de la bandeja de papel.



3 Aviente bien el papel para evitar que se produzcan atascos de papel y problemas de alimentación.





4 Introduzca el papel suavemente en la bandeja para el mismo, quedando boca abajo la superficie del papel a imprimir, primero el borde de la parte superior.

Asegúrese de que el papel de la bandeja no esté arrugado y que éste esté por debajo de la marca de nivel máximo.



- Compruebe que las guías laterales del papel y la guía de longitud del papel toquen los lados del papel.
- **5** Vuelva a poner con firmeza la bandeja de papel en el equipo MFC.



Para cargar sobres

- Utilice papel de entre 75 y 95 g/m².
- Se necesitan los ajustes de margen para aplicar algunos sobres. Asegúrese de efectuar una prueba de impresión primero.

Para evitar posible daño al mecanismo de alimentación, no utilice los tipos de sobres descritos a continuación.



Cómo cargar sobres

- **1** Antes de cargarlos, aplaste las esquinas y costados de los sobres para alisarlos lo máximo posible.
 - Si los sobres son de 'doble cara', coloque en la bandeja un sobre cada vez.


2 Introduzca los sobres en la bandeja para el papel con el espacio para la dirección encarado hacia abajo, primero el borde el de la parte superior. Deslice la guía del papel para ajustarla al ancho de los sobres.



Si se presentan problemas al imprimir sobres, trate de seguir las sugerencias descritas a continuación:

- 1 Abra la solapa del sobre.
- **2** Asegúrese de que la solapa abierta esté al lado del sobre o al borde trasero del sobre durante la impresión.
- *3* Ajuste el tamaño y margen para su aplicación.





Para cargar las tarjetas postales

1 Eleve el inmovilizador del papel e introduzca las tarjetas postales en la bandeja de papel. Deslice la guía lateral del papel para ajustarla a la anchura de las tarjetas postales.



Acerca de los aparatos de fax

Funciones personalizadas

¿Tiene la función Recordador de llamadas de BT instalada en la línea telefónica?

Si usted posee un Recordador de llamadas en la línea donde tiene instalado el nuevo MFC, *es casi seguro que el Recordador de llamadas y el MFC estén en conflicto cuando se reciban llamadas*.

¿Por qué puede haber problemas?

Debido a que el MFC y el Recordador de llamadas recogerán la llamada, después del número de tonos que usted haya seleccionado, cada una de estos puede evitar que el otra reciba la llamada.

Por ejemplo, si la función Aviso de teléfono está ajustado para que funcione después de que hayan sonado dos timbres y el MFC está ajustado después de cuatro, el Recordador de llamadas evitará que el MFC reciba faxes entrantes.

Si la función Recordador de llamadas y el equipo MFC de Brother están configurados después de que hayan sonado el mismo número de timbres, no hay manera de saber cuál de las dos funciones contestará primero. Es importante recordar que ni el Recordador de llamadas ni el MFC puedan volver a pasar la llamada al otro después de que la llamada haya sido contestada.

¿Cómo se puede evitar posibles problemas?

Una buena manera de evitar estos problemas del tipo que hemos mencionado, *es obtener un segundo número de teléfono en la línea telefónica actual.*

Otra manera de evitar posibles problemas es reemplazar el Recordador de llamadas de BT por otro contestador. Su MFC de Brother ha sido diseñado para funcionar con un contestador automático o TAD.

(Consulte *Conexión de un contestador automático externo (TAD)* en la página A-4.)

Los tonos de fax y el intercambio de protocolos

Cuando alguien le envía un fax, el equipo MFC envía los tonos de llamada de fax (tonos CNG). Se trata de pitidos intermitentes, de bajo volumen, a intervalos de 4 segundos. Los escuchará al marcar y pulsar **Inicio negro** o **Inicio color** y continuarán durante unos 60 segundos tras haber marcado. Durante este tiempo, el dispositivo de envío deberá haber comenzado el intercambio de protocolos o la conexión con el dispositivo receptor.

Cada vez que envíe un fax automáticamente, estará enviando tonos CNG a través de la línea telefónica. Pronto se acostumbrará a identificar estos tonos de baja intensidad cada vez que conteste una llamada por la línea a la que esté conectado el aparato de fax, y sabrá si está recibiendo un fax.

El aparato receptor responderá con los tonos de recepción de fax, que son unos pitidos de mayor volumen y más estridentes. El aparato receptor emitirá estos tonos durante unos 40 segundos, y en la pantalla LCD aparecerá el mensaje Recibiendo.

Si el equipo MFC está configurado en el modo Sólo Fax, responderá automáticamente a toda llamada con tonos de recepción de fax. Si el interlocutor cuelga, el equipo MFC continuará emitiendo estos "pitidos" durante unos 40 segundos; la pantalla LCD seguirá presentando el mensaje Recibiendo. Para cancelar la recepción, pulse **Detener/Salir**.

El 'intercambio de protocolos' del fax se produce en el momento en que se solapan los tonos CNG del equipo emisor y los pitidos del equipo receptor. Este período debe prolongarse como mínimo entre 2 y 4 segundos, con el objeto de que ambos aparatos intercambien información sobre cómo van a enviar y a recibir el fax. El intercambio de protocolos no podrá iniciarse hasta que sea contestada la llamada; los tonos CNG se emiten sólo durante unos 60 segundos después de marcar el número. Por ello, es importante que el aparato receptor conteste la llamada tras el menor número posible de timbres.

Si se dispone de un contestador automático externo (TAD) conectado a la línea del fax, el TAD decidirá el número de timbres que deben sonar antes de contestar la llamada.

ECM (Modo de Corrección de Errores)

El Modo de Corrección de Errores (ECM) es un método que permite al equipo MFC verificar la transmisión de un fax mientras se está produciendo. Si el equipo MFC detecta errores durante la transmisión del fax, reenviará las páginas del fax en las que se haya producido el error. Las transmisiones en modo ECM sólo son posibles si ambos aparatos incorporan esta función. En tal caso podrán enviarse y recibirse faxes continuamente supervisados por el equipo MFC.

Para que esta función pueda ejecutarse, el equipo MFC debe tener suficiente memoria.



Configuración inicial

Ajuste de la fecha y la hora

Cuando no se esté utilizando el equipo MFC mostrará la fecha y la hora. Si se configura el ID de estación, la fecha y la hora mostrada en el equipo MFC se imprimirán en todos los faxes que envíe. Si se produce un fallo en la corriente, puede que tenga que volver a introducir la fecha y la hora. Ninguna de las demás opciones de configuración se verá afectada.

- **1** Pulse **Menu/Set**, **0**, **2**.
- 2 Introduzca los dos últimos dígitos del año.
 - Pulse Menu/Set.
- *3* Introduzca los dos dígitos del mes. Pulse **Menu/Set**.

(Por ejemplo, introduzca 09 para septiembre, o 10 para octubre).

- 4 Introduzca los dos dígitos del día.Pulse Menu/Set. (Por ejemplo, introduzca 06 para el día 6).
- **5** Introduzca la hora, en formato de 24 horas. Pulse **Menu/Set**.

(Por ejemplo, introduzca 15:25 para las 3:25 PM).

6 Pulse Detener/Salir.

En la pantalla LCD aparecerá entonces la fecha y la hora cada vez que el equipo MFC esté en el modo Fax.

Selección del modo de marcación por Tonos o por Pulsos

- **1** Pulse **Menu/Set**, **0**, **4**.
- 2 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Pulsos (ó bien Tonos). Pulse Menu/Set.
- **3** Pulse **Detener/Salir**.

Conf.inicial 2.Fecha/Hora

Configuración del ID de la estación

Resulta conveniente guardar su nombre, o el nombre de su organización, junto con el número de fax en todas las páginas que envíe.

Es importante introducir el número de fax en formato internacional normalizado; es decir, siguiendo estrictamente la secuencia que a continuación se expone:

- El carácter "+" (más), pulsando para ello la tecla *
- El código de su país (por ejemplo, "34" para España, "54" para Argentina)
- El código local, sin incluir ningún "0" a la izquierda (por ejemplo, "9" para España)
- Un espacio
- El número de teléfono local, insertando los espacios adecuados para facilitar la lectura (por ejemplo, 638 62 99).

Por ejemplo, si el equipo está instalado en Buenos Aires, Argentina, se utiliza la misma línea para llamadas de fax y de voz, y el número de teléfono nacional es el +54 11 4302 9737, deberá configurar los números de fax y de teléfono de su ID de estación como: +54 11 4302 9737.

- 1 Pulse Menu/Set. 0. 3.
- 2 Introduzca su número de fax (máximo 20 dígitos).

Conf.inicial 3.Iden. estación

Pulse Menu/Set.



No puede introducir un guión en el número de fax. Para introducir un espacio pulse ► una vez entre números.

3 Utilice el teclado de marcación para introducir su nombre (máximo 20 caracteres). (Consulte Introducción de texto en la página B-12.)

Pulse Menu/Set.

- 4 Pulse Detener/Salir.
- Si la ID de estación ya ha sido programada, en la pantalla LCD aparecerá un mensaje pidiendo que pulse 1 para modificarla, o bien 2 para salir sin hacer ningún cambio.

Configuración del tipo de línea telefónica

Si está conectando el equipo MFC a una centralita automática privada PABX (PBX), ADSL o ISDN para enviar y recibir faxes, también es necesario cambiar el tipo de línea telefónica siguiendo los pasos descritos a continuación.

- 1 Pulse Menu/Set, 0, 5.
- 2 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar PBX, ADSL, RDSI (ó bien Normal). Pulse Menu/Set.
- 3 Pulse Detener/Salir.

Centralita automática privada y transferencia de llamadas

Inicialmente, el equipo MFC está configurado para conectarlo a líneas telefónicas públicas (PSTN). No obstante, muchas oficinas utilizan un sistema telefónico centralizado o una centralita privada (PABX). El MFC puede conectar a la mayoría de los modelos de centralitas (PABX). La función de rellamada del equipo MFC sólo admite las rellamadas por interrupción temporizada (TBR). Las rellamadas por interrupción temporizada (TBR). Las rellamadas por interrupción temporizada (TBR) funcionan con la mayoría de las centralitas automáticas, permitiendo el acceso a líneas exteriores, o la transferencia de llamadas a otra extensión. Esta función se activa al pulsar el botón **Teléfono/R**.

Se puede programar la pulsación del botón **Teléfono/R** como parte de un número almacenado en la memoria de Marcación rápida. Al programar el número de Marcación rápida (**Menu/Set 2-3-1**), pulse **Teléfono/R** primero (en la pantalla aparecerá el símbolo "!") y, a continuación, introduzca el número de teléfono. De este modo no tendrá que pulsar **Teléfono/R** cada vez que desee utilizar un número de Marcación abreviada. (Consulte *Almacenamiento de números para simplificar la marcación* en la página 5-1.)

Configuración general

Configuración del modo Temporizador

El equipo MFC tiene en su panel de control tres botones de configuración temporal: Fax, Escáner y Copiadora. El botón PhotoCapture (sólo MFC-5840CN) también funciona como botón de modo temporal: Se puede especificar el número de minutos o de segundos que debe tardar el equipo MFC para volver al modo Fax después de la última operación de Escáner, Copiadora o PhotoCapture. Si selecciona No, el equipo MFC se mantendrá en el último modo seleccionado.



- 1 Pulse Menu/Set, 1, 1.
- 2 Pulse \blacktriangle o \checkmark para seleccionar 0 Seq., 30 Seqs, 1 Min, 2 Mins, 5 Mins **O** No.
 - Pulse Menu/Set.
- 3 Pulse Detener/Salir.

Selección del tipo de papel

Para obtener una calidad de impresión óptima, configure el equipo MFC para el tipo de papel que esté utilizando.

- 1 Pulse Menu/Set, 1, 2.
- 2 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Normal, Invección tinta, Satinado **ó** Transparencia.

Pulse Menu/Set.

3 Pulse Detener/Salir.

Config. gral. 2. Tipo de papel



El papel sale con la cara impresa boca arriba a la bandeja de papel del equipo MFC, situada en la parte delantera. Si se están imprimiendo transparencias o papel satinado, retire cada hoja inmediatamente para evitar que la tinta se corra o que se produzcan atascos del papel.

■ (Sólo MFC-5840CN) Puede utilizar sólo papel normal en la bandeja Nº2.

Configuración de tipo de papel

Puede utilizar hasta cinco tamaños de papel para imprimir copias: Carta, Oficio, A4, A5, y 10 x 15 cm; y tres tamaños para imprimir faxes: Carta, oficio y A4. Cuando cambia el tipo de papel que haya cargado en el equipo MFC, necesita cambiar los ajustes relacionados con el Tamaño del Papel, de manera que el equipo MFC pueda ajustar el fax entrante en el soporte de papel.

- 1 Pulse Menu/Set, 1, 3.
- 2 (Sólo MFC-5840CN) Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Superior (o Inferior).

Config. gral. 3.Tamaño papel

Pulse Menu/Set.

3 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Carta, Legal, A4, A5 ó bien 10x15cm.

Pulse Menu/Set.

4 Pulse Detener/Salir.

🛒 (Sólo MFC-5840CN)

Sólo puede utilizar papel normal de tamaño Carta, Oficio o A4 en la bandeja Nº2.

Ajuste del volumen del timbre

Podrá desactivar el timbre ${\tt No}$ o bien seleccionar el nivel de volumen del mismo.

- **1** Pulse **Menu/Set**, **1**, **4**, **1**.
- 2 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Bajo, Med, Alto ó No.

Volumen	
1.Sonar	

Pulse Menu/Set.

3 Pulse Detener/Salir.

```
-O BIEN-
```

El volumen del timbre se puede ajustar cuando el equipo MFC está inactivo (no está siendo utilizado). En modo Fax (), pulse () o () para ajustar el nivel del volumen. Cada vez que pulse estos botones, el equipo MFC sonará para que pueda escuchar el ajuste activado, tal y como aparece indicado en la pantalla LCD. El volumen cambiará cada vez que pulse el botón. La nueva configuración se mantendrá hasta que la cambie otra vez.

Ajuste del volumen de la alarma

Es posible modificar el volumen de la alarma. La configuración predeterminada (de fábrica) es Bajo. Cuando la alarma está activada, el equipo MFC emitirá un pitido cada vez que pulse una tecla o cometa un error, así como al finalizar el envío o la recepción de un fax.

- **1** Pulse **Menu/Set**, **1**, **4**, **2**.
- 2 Pulse ▲ ó bien ▼ para seleccionar la opción deseada. (Bajo, Med, Alto O No)

Pulse Menu/Set.

3 Pulse Detener/Salir.

Volumen 2.Alarma

Ajuste del volumen del altavoz

Es posible modificar el volumen del altavoz.

- 1 Pulse Menu/Set, 1, 4, 3.
- 2 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Bajo, Med, Alto ó No. Pulse Menu/Set.
- Volumen 3.Altavoz

3 Pulse Detener/Salir.

Para activar automáticamente la opción Horario de Verano

Puede ajustar el equipo MFC para que cambie automáticamente a Horario de verano. Con ello el horario se adelanta una hora en primavera y se retrasa una hora en otoño. Asegúrese de que haya ajustado el día y la hora correctamente en los ajustes de Fecha/Hora.

- 1 Pulse Menu/Set, 1, 5.
- 2 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Si (ó bien No). Pulse Menu/Set.
- 3 Pulse Detener/Salir.

Ajuste del contraste de la pantalla LCD

Si lo desea, puede ajustar el contraste de la pantalla LCD para ver su contenido de manera más nítida. Si tiene dificultades para ver el contenido de la pantalla LCD desde su posición, recomendamos el siguiente ajuste de contraste para una mejor nitidez.

- **1** Pulse **Menu/Set**, **1**, **7**.
- 2 Pulse ▲ Ó ▼ para seleccionar Claro ó bien Oscuro.

Pulse **Menu/Set**.

3 Pulse Detener/Salir.



Config. gral.

8.Bandeja:Copia

Configuración de la Bandeja para el modo Copiadora (sólo MFC-5840CN)

Puede cambiar la bandeja predeterminada para el uso de copia.

- **1** Pulse **Menu/Set**, **1**, **8**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Bandeja 1 sólo, Bandeja 2 sólo, O Selecc. Auto...

Pulse Menu/Set.

3 Pulse Detener/Salir.



- Si las dos bandejas están ajustadas al mismo tamaño y tipo de papel, Selecc. Auto. le permite al equipo MFC tomar papel de la bandeja nº1 primero, y después la bandeja nº2 si no queda papel en la bandeja nº1.
- Sólo puede utilizar papel normal de tamaño Carta, Oficio o A4 en la bandeja №2.

Configuración de la Bandeja para el modo Copiadora (sólo MFC-5840CN)

Puede cambiar la bandeja predeterminada para la impresión de faxes recibidos.

1 Pulse Menu/Set, 1, 9.

```
2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar
Bandeja 1 sólo,
Bandeja 2 sólo, o Selecc. Auto..
Pulse Menu/Set.
```

Config. gral. 9.Bandeja:Fax

3 Pulse Detener/Salir.



Selecc. Auto. le permite al equipo MFC tomar papel de la bandeja nº1 primero, o la bandeja nº2 si:

- La bandeja nº1 se ha quedado sin papel.
- La bandeja nº2 está ajustada a un tamaño de papel distinto que no sea adecuado para la recepción de faxes.
- Ambas bandejas están utilizando el mismo tamaño de papel y la bandeja nº1 no está configurado para el uso de papel normal.
- Sólo puede utilizar papel normal de tamaño Carta, Oficio o A4 en la bandeja Nº2.

Configuración de envío

Para activar el modo de Fax

Antes de proceder a enviar faxes, asegúrese de que (Fax)



esté iluminado en verde. Si no lo está, pulse (Fax) para entrar al modo de Fax. La configuración predeterminada es Fax.



Cómo marcar

Puede marcar en cualquiera de las siguientes maneras.

Marcación manual

Puede marcar en cualquiera de las siguientes maneras.



Marcación abreviada

Pulse **Buscar/M.abreviada**, **#** y, a continuación, el número de marcación abreviada de dos dígitos. (Consulte *Almacenamiento de los números de Marcación abreviada* en la página 5-1.)



Si la pantalla LCD muestra No asignado cuando pulse la tecla de Marcación abreviada, el número no se habrá almacenado en la memoria.

Búsqueda

Puede realizar una búsqueda de los números previamente guardados en la memoria de Marcación abreviada. Pulse **Buscar/M.abreviada** y los controles de navegación para realizar la búsqueda. (Consulte *Almacenamiento de los números de Marcación abreviada* en la página 5-1.)



* Para efectuar una búsqueda alfabética, podrá utilizar el teclado de marcación para especificar la primera letra del nombre que desea buscar.

Remarcación de fax

Si está enviando manualmente un fax y la línea comunica, pulse **Remarcar/Pausa** y, a continuación, pulse **Inicio negro** o **Inicio color** para volver a intentarlo. Si desea volver a llamar al último número marcado, podrá ahorrar tiempo pulsando **Remarcar/Pausa** e **Inicio negro** o **Inicio color**.

Remarcar/Pausa sólo funciona si marcó desde el panel de control. *Si está enviando un fax automáticamente* y la línea está ocupada, el equipo MFC volverá a marcar automáticamente el número tres veces a intervalos de cinco minutos.

Para enviar un Fax (B/N y Color)

Transmisión de fax en color

El equipo MFC puede enviar faxes en color a máquinas que admitan esta función.

Sin embargo, los faxes en color no pueden ser almacenados en la memoria. Al enviar un fax en color, el equipo MFC lo enviará en tiempo real (incluso si Trans.t.real está configurado como No).

🔊 Las funciones Fax diferido y la Transmisión por sondeo no están disponibles para color.

Envío de faxes desde la unidad ADF

Cologue el documento boca arriba en la unidad ADF. Para cancelar, pulse Detener/Salir.

- 1 Si no está iluminado en verde, pulse (Fax).
- **2** Cargue el documento.
- 3 Marque el número de fax.

Pulse Inicio negro o Inicio color. De este modo, el equipo MFC comenzará a escanear la primera página.



🕵 Si la memoria está llena y está enviando una sola página, ésta se enviará inmediatamente.

Envío de faxes desde el cristal de escaneo

Puede utilizar el cristal de escaneo para enviar por fax páginas de un libro, o bien una página cada vez. Los documentos pueden tener un tamaño máximo de A4. Para cancelar, pulse **Detener/Salir**.

- 1 Si no está iluminado en verde, pulse
- 2 Cargue el documento en el cristal de escaneo.
- 3 Marque el número de fax.

Pulse Inicio negro o Inicio color.

- Si pulsa **Inicio negro**, el equipo empieza a escanear la primera página.
- Si pulsa **Inicio color**, el equipo iniciará el envío.
- 4 Para enviar una sola página, pulse 2 (o pulse **Inicio negro** de nuevo).

Sig	uient	: página?
1.S	í 2.1	No,Marcar

(Fax).

El equipo MFC comenzará a enviar el documento.

-0-

Para enviar más de una página, pulse **1** y continúe a partir del paso 5.

5 Coloque la siguiente página sobre el cristal de escaneo.

A	juste	sig.	pág.
У	pulse	e Set	

Pulse Menu/Set.

El equipo MFC comenzará a escanear. (Repita los pasos 4 y 5 por cada página adicional.)



- Si la memoria está llena y está enviando una sola página, ésta se enviará inmediatamente.
- No podrán enviarse varias páginas para los faxes en color.

Transmisión automática

Ésta es la forma más fácil de enviar un fax.

- 1 Si no está iluminado en verde, pulse
- **2** Cargue el documento.
- **3** Introduzca el número del fax con el teclado de marcación, Marcación abreviada o Búsqueda. (Consulte *Cómo marcar* en la página 3-1.)
- 4 Pulse Inicio negro o Inicio color.

Transmisión manual

La transmisión manual permite oír la marcación, el timbre y los tonos de recepción del fax durante el envío de un fax.

1 Si no está iluminado en verde, pulse



(Fax).

- 2 Cargue el documento.
- **3** Levante el auricular del teléfono externo y espere hasta escuchar el tono de marcar.
- 4 Marque el número de fax al que desea llamar.
- **5** Cuando oiga el tono de fax, pulse **Inicio negro** ó **Inicio color**.
- 6 Si levantó el auricular del teléfono externo, vuelva a colgarlo.

Operaciones básicas de envío

Envío de faxes con múltiples configuraciones

Al enviar un fax, podrá seleccionar cualquier combinación de las siguientes opciones de configuración: contraste, resolución, modo satélite, fax diferido, transmisión por sondeo o transmisión inmediata.

1 Si no está iluminado en verde, pulse (S) (Fax).

Una vez aceptada cada opción de configuración, en la pantalla LCD aparecerá un mensaje preguntando si desea configurar más opciones:

2 Pulse 1 para seleccionar más opciones de configuración. La pantalla LCD vuelve al menú

Conf.envío.

0

Pulse **2** si ya no va a configurar más opciones y vaya al paso siguiente.

Contraste

Si el documento es demasiado claro o demasiado oscuro, puede que desee ajustar el contraste.

Use Claro para enviar un documento claro.

Use Oscuro para enviar un documento oscuro.

- 1 Si no está iluminado en verde, pulse
- **2** Cargue el documento.
- 3 Pulse Menu/Set, 2, 2, 1.
- 4 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Automá., Claro ó bien Oscuro.

Pulse Menu/Set.



Siguiente

1.Si 2.No

Conf.envío 1.Contraste

Resolución de Fax

(Fax).

Conf.envío 2.Fax resolución

-0-

Puede cambiar la configuración predeterminada:

- 1 Si no está iluminado en verde, pulse
- **2** Cargue el documento.
- 3 Pulse Menu/Set, 2, 2, 2.
- 4 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar la resolución que desee.

Pulse Menu/Set.

Estándar	La opción más idónea para la mayoría de los documentos mecanografiados.
Fina	Opción idónea para letra pequeña; la velocidad de transmisión es un poco más lenta que la de la resolución Estándar.
Superfina	Idónea para letra pequeña o gráficos; la velocidad de transmisión es más lenta que la de la resolución Fina.
Foto	Utilice esta opción si el documento contiene distintas tonalidades de gris o fotografías. Su velocidad de transmisión es la más lenta

Acceso doble (no disponible para faxes en color)

Es posible marcar un número y comenzar a escanear el fax en la memoria—incluso mientras el equipo MFC está enviando desde la memoria o recibiendo faxes. En la pantalla LCD podrá verse el nuevo número de tarea y la memoria disponible.

Normalmente, el equipo MFC utiliza el Acceso doble. No obstante, en el caso de faxes en color, el equipoMFC enviará el documento en tiempo real (incluso si Trans.t.real es No).

El número de páginas que pueden escanearse para quedar guardadas en la memoria dependerá de la cantidad de información que contengan.

Si aparece el mensaje Sin memoria mientras esté escaneando la primera página de un fax, pulse **Detener/Salir** para cancelar el escaneado. Si aparece el mensaje Sin memoria mientras esté escaneando una de las páginas siguientes, tendrá la opción de pulsar **Inicio negro** para enviar las páginas escaneadas hasta el momento, o bien pulsar **Detener/Salir** para cancelar la operación.

Transmisión en tiempo real

Al enviar un fax, el equipo MFC escaneará los documentos y guardará la información en la memoria antes de enviarlos. Seguidamente, en cuanto la línea telefónica esté libre, el equipo MFC comenzará el proceso de marcación y envío.

Si la memoria se llena, el equipo MFC enviará el documento en tiempo real (incluso si se ha configurado la opción Trans.t.real como No).

A veces, puede que quiera enviar un documento importante inmediatamente, sin esperar a la transmisión desde la memoria. En ese caso, configure la opción Trans.t.real como Si para todos los documentos, o bien sólo para el siguiente fax.

Si desea enviar por fax varias páginas desde el cristal de escaneado, la Transmisión en tiempo real deberá estar configurada como No.

1 Si no está iluminado en verde, pulse



- **2** Cargue el documento.
- 3 Pulse Menu/Set, 2, 2, 5.

- Conf.envío 5.Trans.t.real
- 4 Para cambiar la configuarción predeterminada, pulse ▲ ó ▼ para selecionar Si (ó bien No).

Pulse Menu/Set.

—0—

Para transmitir sólo el siguiente fax, pulse ▲ o ▼ para seleccionar Sólo Sig.Fax.

Pulse Menu/Set y continúe a partir del Paso 5.

5 Sólo para el siguiente fax, pulse ▲ o ▼ para seleccionar Si (o No).

Pulse Menu/Set.



P Durante la transmisión en tiempo real, la función de remarcación no funciona.



Comprobación del estado de la tarea

En todo caso, recomendamos verificar qué tareas hay pendientes de envío en la memoria. (Si no existe ninguna tarea pendiente, la pantalla LCD mostrará el mensaje Ningún trabajo.)

- 1 Pulse Menu/Set, 2, 6.
- 2 Si hay más de una tarea en espera, pulse ▲ ó ▼ parea deslizarse sobre la lista.
- 3 Pulse Detener/Salir.

Cancelando el fax en progreso

Si desea interrumpir un fax, mientras el MFC está escaneando, llamando o enviándolo, pulse **Detener/Salir**.

Cancelación de una tarea programada

Es posible cancelar cualquier tarea de envío de fax almacenada en la memoria y pendiente de envío.

1 Pulse Menu/Set, 2, 6.

Todas las tareas pendientes aparecerán en la pantalla LCD.

2 Si hay más de dos tareas pendientes, pulse ▲ o ▼ para seleccionar la que desea cancelar.

Pulse Menu/Set.



Si hay una sola tarea pendiente, vaya al paso 3.

3 Pulse **1** para cancelar.

Para cancelar otra tarea, vaya al paso 2.

0

Pulse 2 para salir sin cancelar.

4 Pulse Detener/Salir.

Fax 6.Trab restantes

Fax 6.Trab restantes

Operaciones avanzadas de envío

Multienvíos (no disponible para faxes en color)

Se entiende por Multienvíos el envío automático del mismo mensaje de fax a más de un número de fax. Podrá incluir Grupos, números de Marcación abreviada y un máximo de 50 números en el mismo multienvío.

Pulse **Menu/Set** entre cada uno de los números. Utilice la función **Buscar/M.abreviada**, que le facilitará la selección de números. (Para ajustar los números de marcación para los Grupos, consulte *Configuración de Grupos para multienvíos* en la página 5-3.)

Una vez concluido el multienvío, se imprimirá el informe pertinente que le permitirá conocer los resultados.

1 Si no está iluminado en verde, pulse



- 2 Cargue el documento.
- **3** Introduzca un número mediante Marcación abreviada, número de Grupo, Búsqueda o la marcación mediante el teclado de marcación.

(Ejemplo: número de Grupo)

4 Cuando en la pantalla LCD aparezca el número de fax o nombre del remitente, pulse **Menu/Set**.

Aparecerá un mensaje indicando que introduzca el siguiente número.

- 5 Introduzca el siguiente número.(Ejemplo: número de Marcación abreviada)
- 6 Cuando en la pantalla LCD aparezca el número de fax o nombre del remitente, pulse **Menu/Set**.
- 7 Una vez introducidos todos los números de fax, vaya al paso 8 para iniciar el multienvío.
- 8 Pulse Inicio negro.



Si no se utiliza alguno de los números de Grupos, códigos de acceso o números de tarjetas de crédito, puede realizar un 'multienvío' de faxes hasta un máximo de 90 (MFC-5440CN) ó 150 números distintos (MFC-5840CN).

- No obstante, la cantidad de memoria disponible dependerá de los tipos de tareas que haya en la memoria, así como del número de ubicaciones utilizadas para el multienvío. Si pretende realizar un multienvío a un número superior a los máximos disponibles, no podrá utilizar las funciones Acceso doble ni Fax diferido.
- Introduzca los números de secuencias de marcación larga de la manera habitual, pero recuerde que cada número de Marcación abreviada cuenta como un número, de forma que el número de ubicaciones que puede guardar es limitado.
- Si la memoria está llena, pulse Detener/Salir para detener la tarea; si se ha escaneado más de una página, pulse Inicio negro para enviar la parte del fax guardada en la memoria.

Modo Satélite

Si tiene problemas para enviar un fax al extranjero debido a posibles interferencias en la línea telefónica, recomendamos activar el modo Satélite. Después de enviar un fax con esta función, ésta se desactivará automáticamente.

1 Si no está iluminado en verde, pulse





- 2 Cargue el documento.
- 3 Pulse Menu/Set, 2, 2, 7.
- 4 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Si (ó bien No).

Pulse Menu/Set.

Conf.envío 7.Modo satélite

Fax diferido (no disponible para faxes en color)

Durante el horario diurno, podrá guardar en la memoria hasta 50 faxes para enviarlos más tarde, en el curso de las 24 horas siguientes. Estos faxes se enviarán a la hora del día especificada en el paso 4.

1 Si no está iluminado en verde, pulse



- **2** Cargue el documento.
- 3 Pulse Menu/Set, 2, 2, 3.
- 4 Pulse **Menu/Set** para aceptar la hora especificada.

Conf.envío	
3.Horario	

—0—

Especifique a qué hora desea que se envíe el fax (en formato de 24 horas).

Pulse Menu/Set.

(Por ejemplo, introduzca 19:45 si desea que se envíe a las ocho menos cuarto de la tarde.)

El número de páginas que pueden escanearse y guardarse en la memoria dependerá del volumen de datos que haya en cada página.

Transmisión por Lotes Diferidos (No disponible para faxes en color)

Antes de enviar faxes diferidos, el equipo MFC le ayudará a ahorrar clasificando todos los documentos guardados en la memoria por destino y por hora programada. Todos los faxes diferidos cuyo envío esté programado para la misma hora y el mismo destinatario serán enviados como un único fax.

- 1 Si no está iluminado en verde, pulse
- **2** Pulse **Menu/Set**, **2**, **4**.
- 3 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Si (ó bien No).

Pulse Menu/Set.

4 Pulse Detener/Salir.

Configuración de Transmisión por sondeo (estándar) (No disponible para faxes en color)

La transmisión por sondeo consiste en configurar el equipo MFC para que espere antes de enviar un documento para que otro aparato de fax lo recupere.

- 1 Si no está iluminado en verde, pulse
- 2 Cargue el documento.
- 3 Pulse Menu/Set, 2, 2, 6.
- 4 Pulse ▲ ó bien ▼ para seleccionar Estándar.
 Pulse Menu/Set.



Conf.envío 4.Trans.diferida

(Fax).

Configuración de transmisión por sondeo con Código de seguridad (No disponible para faxes en color)

Si selecciona la opción Recep.sondeo:Seguro, todo aparato que sondee el equipo deberá introducir el código de seguridad por sondeo.

1 Si no está iluminado en verde, pulse



- **2** Cargue el documento.
- 3 Pulse Menu/Set, 2, 2, 6.
- 4 Pulse ▲ ó bien ▼ para seleccionar Seguro. Pulse Menu/Set.
- **5** Introduzca el código de seguridad de cuatro dígitos. Pulse **Menu/Set**.
- El documento quedará guardado y podrá recuperarse desde cualquier otro aparato de fax hasta que lo borre de la memoria mediante la función Cancelar tarea del menú configuración. (Consulte *Cancelación de una tarea programada* en la página 3-10.)

La opción Sondeo seguro puede utilizarse sólo con otro aparato de fax de Brother.

Bloqueo TX

El Bloqueo TX permite impedir el acceso no autorizado al equipo MFC.

Mientras Bloqueo TX esté configurado como Si, estarán disponibles las siguientes operaciones:

- Recepción de faxes
- Reenvío de faxes (siempre y cuando la función Reenvío de faxes haya estado configurada como Si)
- Recuperación remota (si la función Almacenamiento de fax ya estaba configurada como Si)
- Recibir PC Fax

Mientras Bloqueo TX esté configurado como Si, NO estarán disponibles las siguientes operaciones:

- Envío de faxes
- Copiar
- Impresión a PC
- Escaneado a PC
- PhotoCapture (sólo MFC-5840CN)

Tampoco podrá continuar programando Faxes diferidos ni tareas de sondeo. No obstante, serán enviados todos los Faxes diferidos programados antes de configurar Bloqueo TX Si, con el objeto de evitar que se pierdan.

Si ha seleccionado Reenvío de faxes o Almacenamiento de faxes (**Menu/Set**, **2**, **5**) *antes* de haber activado la función Bloqueo TX Si, entonces las funciones Reenvío de faxes y la Recuperación remota seguirán funcionando.

Para imprimir los faxes, configure Bloqueo TX como No.

Configuración de la contraseña

- Si se le olvida la contraseña de Bloqueo TX, póngase en contacto con su distribuidor Brother o con Brother para solicitar ayuda.
- **1** Pulse **Menu/Set**, **2**, **0**, **1**.
- Introduzca un número de 4 dígitos como contraseña.
 Pulse Menu/Set.
- **3** Si la pantalla indica Verif clave:, vuelva a introducir la clave.

Pulse Menu/Set.

4 Pulse Detener/Salir.

Cambio de la contraseña de Bloqueo TX

- **1** Pulse **Menu/Set**, **2**, **0**, **1**.
- 2 Pulse ▲ ó bien ▼ para seleccionar Cambiar clave. Pulse Menu/Set.
- Introduzca un número de 4 dígitos como contraseña.
 Pulse Menu/Set.
- **4** Introduzca un número de 4 dígitos como nueva contraseña. Pulse **Menu/Set**.
- **5** Si la pantalla indica Verif clave:, vuelva a introducir la clave.

Pulse Menu/Set.

6 Pulse Detener/Salir.

Activado del bloqueo TX

- **1** Pulse **Menu/Set**, **2**, **0**, **1**.
- 2 Pulse ▲ ó bien ▼ para seleccionar Fijar blog TX. Pulse Menu/Set.
- Introduzca la contraseña registrada de 4 dígitos.
 Pulse Menu/Set.

El equipo MFC se desconectará de la línea y en la pantalla LCD aparecerá el texto Modo blog TX.

Desactivado del bloqueo TX

- 1 Pulse Menu/Set.
- 2 Introduzca la contraseña registrada de 4 dígitos. Pulse Menu/Set.

El bloqueo TX se desactiva automáticamente.



🕵 Si introduce una contraseña errónea, en la pantalla LCD aparecerá el mensaje Clave errónea y el equipo se desconectará de la línea. El equipo MFC seguirá en el modo bloqueo TX hasta que introduzca la clave registrada.

Envío por fax de documentos en tamaño carta desde el cristal de escaneo

Cuando los documentos son de tamaño carta, necesita ajustar el tamaño del cristal de escaneo al tamaño carta, de lo contrario, el área interior del fax no será enviada.

- 1 Pulse Menu/Set, 2, 2, 0.
- 2 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Carta (ó bien A4). Pulse Menu/Set.
- 3 Pulse Detener/Salir.

4 Configuración de la recepción

Operaciones básicas de recepción

Selección del modo de Recepción

El equipo MFC tiene cuatro modos distintos de recepción. Podrá optar por el más adecuado a sus necesidades.

LCD	Cómo funciona	Cuándo utilizarlo
Sólo fax (recepción automática)	El equipo MFC contesta automáticamente cada llamada como si fuera de fax.	Para líneas de fax dedicadas.
Fax/Tel (fax y teléfono) (con teléfono externo o extensión telefónica)	El equipo MFC controla la línea y contesta todas las llamadas automáticamente. Si la llamada es de fax, recibirá el fax. Si la llamada no es de fax, sonará un timbre (semitimbre/doble timbre) para que el usuario conteste la llamada.	Utilice este modo si prevé recibir un gran número de faxes y pocas llamadas de voz. No se puede conectar un contestador automático en la misma línea, ni siguiera a través de otro conector telefónico (toma de pared) en la misma línea. En este modo no es posible utilizar el servicio de correo de voz (contestador automático) de la compañía telefónica.
Ext. Tel/Tad (Sólo equipos con un contestador automático externo)	El contestador automático externo (TAD) contesta automáticamente todas las llamadas. Los mensajes de voz se guardan en el TAD externo. Los mensajes de fax se imprimen.	Utilice este modo si tiene un contestador automático conectado a la línea telefónica del equipo MFC. La configuración del TAD externo funciona sólo con un contestador automático externo. La función retardar número de timbres no funciona para esta configuración.
Manual (recepción manual) (con un teléfono externo, una extensión telefónica o un timbre diferenciado de BT)	En este modo, usted controla la línea telefónica y debe contestar personalmente todas las llamadas.	Utilice este modo si no recibe muchos faxes, Timbre diferenciado de la compañía telefónica BT, o si está usando un ordenador en la misma línea. Si oye los tonos del fax, espere hasta que el equipo MFC se encargue de la llamada y, a continuación, cuelgue. (Consulte <i>Detección de faxes</i> en la página 4-4.)

Para seleccionar o cambiar el modo de Recepción

- **1** Pulse **Menu/Set**, **0**, **1**.
- 2 Pulse ▲ Ó ▼ para seleccionar Sólo fax, Fax/Tel, Ext. Tel/Tad Ó Manual.
 - Pulse Menu/Set.
- 3 Pulse Detener/Salir.



Ajuste del número de timbres

La opción Número de timbres de retardo permite ajustar el número de veces que sonará el equipo MFC antes de contestar en modo S610 fax 0 Fax/Tel. Si tiene conectadas extensiones en la misma línea que el equipo MFC, o bien si está suscrito al servicio Timbre diferenciado de la compañía telefónica BT, deje la opción Número de timbres ajustada en 4.

(Consulte *Operación desde extensiones telefónicas* en la página A-1 y *Detección de faxes* en la página 4-4.)

- 1 Si no está iluminado en verde, pulse (Fax).
- 2 Pulse Menu/Set, 2, 1, 1.
- 3 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar cuántas veces deberá repetirse el timbre antes de que el equipo MFC conteste (02-04).
 Pulse Menu/Set.
- 4 Pulse Detener/Salir.

Ajuste de la duración del timbre F/T (sólo modo Fax/Tel)

Si se configura el modo de recepción como Fax/Tel, deberá decidir durante cuánto tiempo el equipo MFC hará sonar el semitimbre/doble timbre especial en el caso de recibirse una llamada de voz. (Si se trata de una llamada de fax, el equipo MFC imprimirá el fax.)

Este semitimbre/doble timbre sonará después del timbre inicial habitual de la compañía telefónica. El semitimbre/doble timbre especial sólo sonará en el equipo MFC y en ningún otro teléfono conectado a la misma línea. No obstante, podrá contestar a la llamada desde cualquier teléfono en la misma línea a la que esté conectado el equipo MFC. (Consulte Modo FAX/TEL en la página A-1.)

- 1 Si no está iluminado en verde, pulse ((Fax).
- 2 Pulse Menu/Set, 2, 1, 2.
- 3 Pulse ▲ ó ▼ para especificar durante cuánto tiempo debe sonar el equipo MFC para avisar que se trata de una llamada de voz (20, 30, 40 ó 70 segundos).

Pulse Menu/Set

- 4 Pulse Detener/Salir.

Incluso si la persona que llama cuelga mientras está sonando el semitimbre/doble timbre, el equipo MFC continuará sonando durante el período establecido.

Detección de faxes

Si utiliza esta función, no tendrá que pulsar **Inicio negro**, **Inicio color**, o el Código de recepción de fax *** 51** al contestar una llamada de fax. Al seleccionar Si, el equipo MFC recibirá automáticamente las llamadas de fax, incluso si levanta el auricular de una extensión telefónica o de un teléfono externo. Si en la pantalla LCD aparece el mensaje Recibiendo o si se oyen los "pitidos" por el auricular de una extensión telefónica conectada a otra clavija de la pared (clavija telefónica), sólo tendrá que colgar el auricular para que el equipo MFC se encargue del resto.

- Si esta función está configurada como Si pero el equipo MFC no conecta la llamada de fax cuando se levanta el auricular de un teléfono externo o de una extensión telefónica, pulse el Código de recepción de fax + 51.
 - Si envía faxes desde un ordenador a través de la misma línea telefónica y el equipo MFC los intercepta, configure la función Detección de faxes como No.
 - Si selecciona No tendrá que activar el equipo MFC levantando el auricular de un teléfono externo o de una extensión telefónica y, a continuación, pulsar Inicio negro ó Inicio color en el equipo MFC —O BIEN—

pulsando **± 51** si no se encuentra junto al mismo equipo MFC. (Consulte *Operación desde extensiones telefónicas* en la página A-1.)

- 1 Si no está iluminado en verde, pulse
- (Fax).

- **2** Pulse **Menu/Set**, **2**, **1**, **3**.
- 3 Use ▲ ó ▼ para seleccionar Si (ó No).
 Pulse Menu/Set.
- 4 Pulse Detener/Salir.

Impresión reducida de faxes entrantes (Reducción automática)

Si elige Si, el equipo MFC automáticamente reduce el tamaño del fax entrante para ajustarlo a una hoja tamaño A4, carta o tamaño de oficio. El equipo MFC calculará el porcentaje de reducción utilizando el tamaño de la página del original y la configuración de Tamaño de papel que haya especificado (**Menu/Set**, **1**, **3**).

- 1 Si no está iluminado en verde, pulse
- 2 Pulse Menu/Set, 2, 1, 5.
- 3 Pulse ▲ ó bien ▼ para seleccionar Si (ó bien ℕ₀).



Conf.recepción 5.Reducción auto

- Pulse Menu/Set.
- 4 Pulse Detener/Salir.
- Active esta configuración si recibe mensajes de fax divididos en dos páginas. Pero, si el documento es demasiado largo, el equipo MFC podrá imprimirlo en dos páginas.
 - Si se recortan los márgenes izquierdo y derecho, active este ajuste.

Impresión de un fax desde la memoria

Si se ha seleccionado Reenvío de fax o Almacenamiento de fax (**Menu/Set**, **2**, **5**, **1**), se puede imprimir un fax desde la memoria cuando se encuentre cerca del equipo MFC. (Consulte *Configuración del almacenamiento de faxes* en la página 6-2.)

- **1** Pulse **Menu/Set**, **2**, **5**, **3**.
- **2** Pulse **Inicio negro**.
Recepción en memoria (no disponible con la recepción del fax en color)

En cuanto la bandeja de papel se vacía durante la recepción de un fax, en la pantalla LCD aparecerá el mensaje Compruebe papel; carque papel en la bandeja. (Consulte Cómo cargar papel, sobres y tarjetas postales en la página 1-15.)

Si Recepcn.memo muestra Si en este momento...

Continuará la recepción en curso, guardándose las páginas restantes en la memoria en función de la cantidad de memoria que hava disponible. Los faxes siguientes también se guardarán en la memoria hasta que ésta se llene, después de lo cual el equipo dejará de contestar automáticamente las siguientes llamadas de fax. Para imprimir todos los datos, cargue papel en la bandeja y pulse Inicio negro o Inicio color.

Si Recepcn.memo muestra No en este momento...

Continuará la recepción en curso, guardándose las páginas restantes en la memoria en función de la cantidad de memoria que haya disponible. El equipo no contestará automáticamente las siguientes llamadas de fax entrantes hasta que carque papel en la bandeja de papel. Para imprimir el último fax recibido, ponga papel en la bandeja y pulse Inicio negro o Inicio color.

- Si no está iluminado en verde, pulse 1
- (Fax).

- 2 Pulse Menu/Set, 2, 1, 6.
- 3 Pulse ▲ ó bien ▼ para seleccionar Si (ó bien No). Pulse Menu/Set
- 4 Pulse Detener/Salir.

Sondeo

El sondeo es el proceso mediante el cual se recuperan faxes desde otro aparato de fax. Podrá utilizar el equipo MFC para 'sondear' otros aparatos de fax, o bien permitir que otro usuario sondee el equipo MFC desde su aparato.

Todas las partes implicadas en un sondeo tienen que configurar sus aparatos de fax para ello. Si otro usuario sondea su equipo MFC para recibir un fax, será él quien pague la llamada. Si es usted quien sondea el aparato de fax de otra persona para recibir un fax, los gastos de la llamada correrán de su cuenta.

Algunos aparatos de fax no responden a la función de sondeo.

Sondeo seguro

El Sondeo seguro permite impedir que tanto los documentos como los de otros usuarios caigan en manos no autorizadas cuando el equipo MFC esté configurado para la función de sondeo. La opción Sondeo seguro puede utilizarse sólo con otro aparato de fax de Brother. Cualquier persona que desee utilizar la función de sondeo para recibir un fax deberá introducir el código de seguridad de sondeo.

Configuración de Recepción por sondeo (estándar)

La Recepción por sondeo consiste en llamar a otro aparato de fax para que le envíe un fax.

1 Si no está iluminado en verde, pulse



- 2 Pulse Menu/Set, 2, 1, 7.
- 3 Pulse ▲ ó bien ▼ para seleccionar Estándar.
 Pulse Menu/Set.
- **4** Introduzca el número del aparato de fax que vaya a sondear. Pulse **Inicio negro** o **Inicio color**.

Configuración para Recepción por sondeo con código de seguridad

Es imprescindible asegurarse de utilizar el mismo código de seguridad que el interlocutor.

- 1 Si no está iluminado en verde, pulse (Fax).
- 2 Pulse Menu/Set, 2, 1, 7.
- **3** Pulse ▲ ó bien ▼ para seleccionar Seguro. Pulse Menu/Set.
- 4 Introduzca un código de seguridad de cuatro dígitos. Debe ser el mismo código de seguridad del aparato de fax que pretende sondear.

Pulse Menu/Set

- 5 Introduzca el número del aparato de fax que vaya a sondear.
- 6 Pulse Inicio negro o Inicio color.

Configuración de la Recepción por sondeo diferida

El equipo MFC se puede configurar para iniciar una Recepción por sondeo en otro momento.

- 1 Si no está iluminado en verde, pulse ((Fax).
- 2 Pulse Menu/Set, 2, 1, 7.
- **3** Pulse ▲ ó bien ▼ para seleccionar Diferido. Pulse Menu/Set.
- 4 Especifique a qué hora (en formato de 24 horas) desea que se inicie el sondeo.

Por ejemplo, especifique 21:45 si desea que se inicie a las diez menos cuarto de la noche.

Pulse Menu/Set.

5 Introduzca el número del aparato de fax que vaya a sondear. Pulse Inicio negro o Inicio color.

El equipo MFC realizará la llamada de sondeo a la hora especificada.



Se puede configurar una sola operación de Sondeo diferido.

Sondeo secuencial

El equipo MFC puede solicitar documentos a varios aparatos de fax en una misma operación. Para ello, bastará con que especifique los números de los diversos aparatos de destino en el paso 5. Una vez finalizada la operación, el equipo imprimirá el Informe de Sondeo secuencial.

- 1 Si no está iluminado en verde, pulse (Fax).
- 2 Pulse Menu/Set, 2, 1, 7.
- 3 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Estándar, Seguro ó bien Diferido.

Pulse **Menu/Set** cuando en la pantalla aparezca la opción de su preferencia.

- 4 Si ha seleccionado la opción Estándar, vaya directamente al paso 5.
 - Si ha seleccionado la opción Seguro, introduzca el código de 4 dígitos, pulse **Menu/Set**y vaya directamente al paso 5.
 - Si la opción seleccionada es Diferido, especifique a qué hora (en formato de 24 horas) desea que se inicie el sondeo. Seguidamente, pulse Menu/Set, y vaya al paso 5.
- 5 Especifique los números de los aparatos de fax de destino que desea sondear utilizando las funciones Marcación abreviada, Búsqueda, un número de Grupo (consulte *Configuración de Grupos para multienvíos* en la página 5-3) o el teclado de marcación. Deberá pulsar **Menu/Set** entre cada ubicación.
- Pulse Inicio negro o Inicio color.
 Así, el equipo MFC sondeará cada número o grupo, uno cada vez, en busca de documentos.

Para cancelar el proceso de sondeo en curso, pulse **Detener/Salir** mientras el equipo MFC esté marcando.

Para cancelar todas las tareas de recepción secuencial por sondeo, pulse **Menu/Set**, **2**, **6**. (Consulte *Cancelación de una tarea programada* en la página 3-10.)

Números de marcación rápida y opciones de marcación

Almacenamiento de números para simplificar la marcación

Puede configurar el equipo MFC para realizar dos tipos de marcación simplificada: Marcación abreviada y Grupos para multienvíos de faxes. Al pulsar una tecla de marcación rápida, la pantalla LCD mostrará el nombre, si es que lo ha almacenado, o el número.



Si se produce un corte de corriente eléctrica, los números de marcación rápida guardados en la memoria no se perderán.

Almacenamiento de los números de Marcación abreviada

Puede guardar los números de Marcación abreviada con la finalidad de sólo tener que pulsar unas pocas teclas para marcar (Buscar/M.abreviada, #, el número de dos dígitos, e Inicio negro o Inicio color). El MFC-5440CN tiene una capacidad para 40 números de marcación abreviada, mientras que el MFC-5840CN tiene una capacidad para 100 números.

Marcado rápido

- **1** Pulse **Menu/Set**, **2**, **3**, **1**.
- 1.M. abreviado 2 Use el teclado de marcación para asignar un número de Marcación abreviada (01-40 para el MFC-5440CN y 00-99 para el MFC-5840CN).
- 3 Introduzca el número de teléfono o de fax (con un máximo de 20 dígitos).

Pulse Menu/Set.

(Por ejemplo, pulse 05.) Pulse Menu/Set.

4 Utilice el teclado de marcación para introducir el nombre (con un máximo de 15 caracteres).

Pulse Menu/Set.

(Puede utilizar el gráfico de la página B-12 para teclear las letras deseadas.)

-O BIEN-

Pulse **Menu/Set** para guardar el número sin asignarle un nombre.

5 Para guardar otro número de Marcación abreviada, continúe a partir del paso 2.

-O BIEN-

Pulse Detener/Salir.

Cambio de números de marcación abreviada

Si intenta guardar un número de Marcación abreviada en la misma posición en la que ya hay almacenado un número, la pantalla LCD mostrará el nombre (o número) allí guardado, y pedirá que efectúe alguna de las siguientes operaciones:

1 Pulse 1 para cambiar el número almacenado. —O BIEN—

Pulse 2 para salir sin hacer cambios.

Cómo cambiar el número o nombre almacenado.

- Si desea cambiar un carácter, utilice ◄ o ► para situar el cursor debajo del carácter que quiera cambiar y, a continuación, sobreescríbalo.
- Si desea borrar la totalidad del número o del nombre, pulse Detener/Salir cuando el cursor se encuentre debajo del primer dígito o letra. Los caracteres situados por encima y a la derecha del cursor se borrarán.
- 2 Introduzca un número nuevo.Pulse Menu/Set.
- 3 Siga las instrucciones al inicio del Paso 4 acerca del almacenamiento de los números de Marcación abreviada. (Consulte la página 5-1.)

Configuración de Grupos para multienvíos

La función Grupos le permite enviar el mismo mensaje de fax a diversos números de fax pulsando sólo unas pocas teclas (**Buscar/M.abreviada**, **#**, el número de 2 dígitos e **Inicio negro**). En primer lugar, es necesario guardar cada número de fax como número de Marcación abreviada.

A continuación, podrá combinarlos en un grupo. Cada Grupo utiliza un número de Marcación abreviada. Se puede configurar un máximo de seis grupos, o bien asignar hasta 39 (MFC-5440C) o hasta 99 números (MFC-5840CN) a un único grupo grande.

(Consulte Almacenamiento de los números de Marcación abreviada en la página 5-1 y *Multienvíos (no disponible para faxes en color)* en la página 3-11.)

- 1 Pulse Menu/Set, 2, 3, 2.
- 2 Utilice el teclado de marcación para insertar el número de Marcación abreviada de dos dígitos en la

posición en la que desea guardar el grupo.

Pulse Menu/Set.

(Por ejemplo, pulse **07** y **Menu/Set**.)

 Utilice el teclado de marcación para introducir el número del grupo (de 1 a 6).

Pulse Menu/Set.

(Por ejemplo, pulse **1** para el Grupo 1).

/ El número de Grupo puede ser cualquiera entre 1 y 6.

4 Para incluir números de Marcación abreviada en el grupo, púlselos como a continuación se indica:

Por ejemplo, para los números de marcación abreviada 05 y 09. Pulse **Buscar/M.abreviada**, **05**, **Buscar/M.abreviada**, **09**. En la pantalla LCD aparecerá el texto: #05#09.

Conf. grupos Conf. grupo:G01

Marcado rápido 2.Conf. grupos

Conf. grupos Selec. Núm? #

Conf. grupos G01:#05#09

- **5** Pulse **Menu/Set** para aceptar los números de Marcación abreviada de este grupo.
- **6** Utilice el teclado de marcación y la tabla de la página B-12 para asignar un nombre al grupo.

Pulse Menu/Set.

(Por ejemplo, escriba CLIENTES NUEVOS).

- 7 Pulse Detener/Salir.
- Si lo desea, puede imprimir una lista de todos los números de Marcación abreviada. Los números de grupo aparecerán indicados en la columna "GRUPO".

(Consulte Impresión de informes en la página 7-3.)

Opciones de marcación

Existen tres modos de marcación. (Consulte *Cómo marcar* en la página 3-1.)

Códigos de acceso y números de tarjeta de crédito

En ocasiones tendrá la posibilidad de optar entre varias compañías telefónicas para hacer llamadas de larga distancia. Las tarifas pueden variar en función de la hora y del destino. Para aprovechar las tarifas más bajas, puede guardar los códigos de acceso o los números de las compañías y de las tarjetas de crédito como números de Marcación abreviada. Estas largas secuencias de marcación pueden guardarse dividiéndolas y configurándolas mediante la Marcación abreviada, en la combinación de números de su preferencia. Asimismo, podrá incluir la marcación manual mediante el teclado de marcación. (Consulte *Almacenamiento de los números de Marcación abreviada* en la página 5-1.)

Por ejemplo, quizás haya almacenado el '555'en #03 de marcación abreviada y '7000' en #02 de marcación abreviada. Si pulsa **Buscar/M.abreviada**, **#03**, **Buscar/M.abreviada**, **#02**, e **Inicio negro** ó **Inicio color**, marcará el '555-7000'.

Para cambiar temporalmente un número, podrá sustituir parte del número marcando manualmente a través del teclado de marcación. Por ejemplo, para cambiar el número a 555-7001, pulse **Buscar/M.abreviada**, **#03**, y a continuación pulse **7001** con el teclado de marcación.

Si tiene que esperar a oír tono o señal de marcado en cualquier momento de la secuencia de marcación, inserte una pausa en ese lugar pulsando la opción **Remarcar/Pausa**. Cada vez que pulse esta tecla añadirá una pausa de 3,5 segundos.

Pausa

Pulse **Remarcar/Pausa** para insertar una pausa de 3,5 segundos entre los números. Si la llamada es al extranjero, puede pulsar **Remarcar/Pausa** tantas veces como sea necesario con el fin de incrementar la duración de la pausa.

Tonos o pulsos

Si dispone de un servicio de marcación por pulsos pero necesita enviar señales de tono (por ejemplo, para operaciones de banca telefónica), efectúe el siguiente procedimiento. Si tiene una línea de marcación por tonos, no necesitará esta función para enviar señales de tonos.

- 1 Levante el auricular del teléfono externo.
- 2 Pulse # en el panel de control del equipo MFC. Todo dígito marcado después de esta secuencia enviará señales de tonos.

Al colgar, el equipo MFC volverá a la modalidad de marcación de pulsos.

6 Opciones de fax remoto (No disponible para faxes en color)

Puede utilizar sólo una opción de fax remoto cada vez: Fax Reenvío—O BIEN—Almacenamiento de faxes—O BIEN— Recepción PC-FAX—O BIEN—desactivado.

Puede modificar su selección cuando quiera (**Menu/Set**, **2**, **5**, **1**). (Consulte *Desactivado de las opciones del Fax remoto* en la página 6-3.)

Configuración de Reenvío de faxes

Cuando se ha seleccionado Reenvío de faxes, el equipo MFC guarda los faxes recibidos en la memoria. El equipo MFC marcará el número de fax que se haya programado y reenviará el mensaje de fax.

- 1 Pulse Menu/Set, 2, 5, 1.
- 2 Pulse ▲ ó bien ▼ para seleccionar Localización Fax. Pulse Menu/Set.

En la pantalla LCD aparecerá un mensaje pidiendo que introduzca el número de fax al que deben reenviarse los mensajes de fax.

- *3* Introduzca el número de reenvío (máximo 20 dígitos). Pulse **Menu/Set**.
- 4 Pulse ▲ ó bien ▼ para seleccionar Impr. Faxes:Si ó bien Impr. Faxes:No.

Localización Fax Impr. Faxes:Si

Pulse Menu/Set.



Si ha seleccionado Impr. Faxes:Si, el equipo MFC también imprimirá el fax en el MFC de manera que tendrá una copia si se produjera una interrupción de la corriente eléctrica antes de efectuar el reenvío.

- Si la opción Reenvío de fax está activada, el equipo no puede recibir un fax en color a menos que el equipo de envío lo convierta en blanco y negro antes de proceder al envío.
- 5 Pulse Detener/Salir.

Configuración del almacenamiento de faxes

Cuando se ha seleccionado Reenvío de faxes, el equipo MFC guarda los faxes recibidos en la memoria. Será capaz de recuperar mensajes de fax desde otra localización con los comandos de recuperación remota.

- **1** Pulse **Menu/Set**, **2**, **5**, **1**.
- 2 Pulse ▲ ó bien ▼ para seleccionar Almacenado fax. Pulse Menu/Set.
- **3** Pulse **Detener/Salir**.
 - Si ha seleccionado la función Almacenamiento de faxes, una copia de seguridad se imprimirá automáticamente mediante el equipo MFC.
 - Si la opción Almacenamiento de faxes está activada, el equipo no puede recibir un fax en color a menos que el equipo de envío lo convierta en blanco y negro.

Ajuste de Recepción PC Fax

Si ha seleccionado Recepción PC Fax, el equipo MFC almacena temporalmente en su memoria los faxes recibidos, y a continuación los envía al PC. Puede utilizar el ordenador para ver y almacenar estos faxes.

- **1** Pulse **Menu/Set**, **2**, **5**, **1**.
- 2 Pulse ▲ ó bien ▼ para seleccionar Recibir PC Fax. Pulse Menu/Set.
- 3 Pulse ▲ ó bien ▼para seleccionar Impr. Faxes:Si ó bien Impr. Faxes:No.

Recibir	PC	Fax
Impr. Fa	axes	s:Si

- Pulse Menu/Set.
- 4 Pulse Detener/Salir.



Antes de configurar la función Recepción PC Fax, debe instalar el software MFL-Pro Suite en el ordenador, asegúrese de que el ordenador está conectado y activado. (Si desea obtener información más detallada, consulte Uso del software PC-FAX de Brother en la página 5-1 en el Manual de usuario del Software del CD-ROM.)

- Si ha seleccionado Impr. Faxes:Si, el equipo MFC también imprimirá el fax en el MFC de manera que tendrá una copia si se produjera una interrupción de la corriente eléctrica antes de efectuar el reenvío.
- En el caso de que obtenga un mensaje de error y no se pueda imprimir faxes en la memoria, puede usar este ajuste para transferir los faxes al ordenador. (Para obtener más detalles, consulte *Mensajes de error* en la página 11-1.)
- Cuando la opción Recepción PC Fax está activada, el equipo puede imprimir exclusivamente los faxes en color que reciba. No puede almacenarlos en memoria.

Desactivado de las opciones del Fax remoto

Si ha ajustado las opciones del Fax remoto como ${\rm No}$ y existen faxes en la memoria del MFC, la pantalla LCD le indicará dos elecciones.

- Si pulsa 1, todos los faxes no imprimidos serán imprimidos y borrados antes de desactivar esta función. Si ya se ha imprimido una copia de seguridad, entonces no se volverá a imprimir.
- Si pulsa 2, la memoria no será borrada y los ajustes de la configuración no sufrirán modificación.

(Consulte Impresión de un fax desde la memoria en la página 4-5.)

Configuración del Código de acceso remoto

El código de acceso remoto permite acceder a las funciones de Recuperación remota cuando está lejos del equipo MFC. Antes de poder utilizar las funciones de acceso remoto y de recuperación, deberá configurar su propio código. El código predeterminado es un código inactivo (--- \star).

- **1** Pulse **Menu/Set**, **2**, **5**, **2**.
- 2 Introduzca un código de tres dígitos utilizando números
 0-9 o *.

Pulse **Menu/Set**. (No es posible cambiar la opción predeterminada ' * '.)

No utilice los mismos dígitos que aparecen en el Código de Recepción de Fax (* 51) o en el Código de contestación del teléfono (#51).

(Consulte *Operación desde extensiones telefónicas* en la página A-1.)

- 3 Pulse Detener/Salir.
- El código se puede cambiar en todo momento, introduciendo uno nuevo. Si desea que el código quede inactivo, pulse Detener/Salir en el paso 2 para restablecer la configuración inactiva (--- *).

Recuperación remota

Puede llamar al equipo MFC desde cualquier teléfono o aparato de fax utilizando marcación por tonos. A continuación, utilice el Código de acceso remoto y los comandos remotos para recuperar los mensajes de fax.

Uso del Código de acceso remoto

- 1 Marque el número de su fax desde un teléfono u otro equipo de fax mediante marcación por tonos.
- 2 Cuando su equipo MFC conteste, introduzca inmediatamente su código de acceso remoto (3 dígitos seguidos de *).
- **3** El equipo MFC emitirá una señal para indicar si ha recibido mensajes de fax:

1 pitido largo — Mensaje(s) de fax Ningún pitido — No hay mensajes

- 4 El equipo MFC emitirá dos breves pitidos para avisarle que introduzca un comando.. Si tarda más de 30 segundos en introducir un comando, el equipo MFC colgará. Si introduce un comando no válido, el equipo MFC emitirá tres pitidos.
- **5** Pulse **90** para reiniciar el equipo MFC una vez que haya terminado.
- 6 Cuelgue.
- Si el equipo MFC está configurado en el modo Manual y desea utilizar las funciones de recuperación remota, podrá acceder al MFC esperando unos dos minutos después que empiece a llamar, tras lo cual deberá introducir el Código de acceso remoto antes de que transcurran 30 segundos.

Comandos remotos

Si se encuentra alejado del equipo MFC, utilice los siguientes comandos para acceder a las diversas funciones. Al llamar al equipo MFC e introducir el Código de acceso remoto (3 dígitos seguidos de *), el sistema emitirá dos breves pitidos, tras lo cual deberá introducir un comando remoto.

Cor	nandos remotos	Detalles de la operación
95	Cambio de la configuración de Reenvío de faxes o de Almacenamiento de Faxes	
	1 NO	Podrá configurar como No una vez recuperados o borrados todos los mensajes.
	2 Reenvío de faxes	Un pitido largo indicará que el cambio ha sido
	4 Número de reenvío de faxes	realizar el cambio debido a que las condiciones no se han cumplido (por ejemplo,
	6 Almacenamiento de Fax	no se ha registrado un número de reenvío de faxes). Podrá almacenar el número de Reenvío de fax tecleando 4. (Consulte <i>Cambio</i> <i>del número de Reenvío de faxes</i> en la página 6-7.) Una vez que haya almacenado el número, el Reenvío de fax funcionará.
96	Recuperación de un fax	
	2 Recuperación de todos los faxes	Introduzca el número del aparato de Fax remoto para recibir los mensajes de fax guardados. (Consulte la página 6-7.)
	3 Borrado de los faxes de la memoria	Si oye un pitido largo, el mensaje de fax ha sido borrado de la memoria.
97	Compruebe el estado de la recepción	
	1 Fax	Puede comprobar si el equipo MFC ha recibido algún fax. En caso afirmativo, oirá un pitido largo. En caso negativo, oirá tres pitidos cortos.
98	Cambio del modo de recepción	
	1 TAD externo	Un pitido largo indicará que el cambio ha sido
	2 Fax/Tel	
	3 Sólo Fax	
90	Salir	Pulse 90 para salir de la recuperación remota. Espere hasta escuchar un tono largo y entonces cuelgue el auricular.

Recuperación de los mensajes de fax

Puede llamar a su equipo MFC desde cualquier teléfono de marcación por tonos y transferir mensajes de fax a un aparato de fax

- 1 Marque el número de su aparato de fax.
- 2 Cuando su equipo MFC conteste, introduzca inmediatamente su código de acceso remoto (3 dígitos seguidos de *). Si oye un pitido largo es señal de que hay mensajes.
- **3** En cuanto oiga dos pitidos cortos, utilice el teclado de marcación para marcar **962**.
- 4 Espere al pitido largo y, a continuación, utilice el teclado de marcación para marcar el número del equipo de fax remoto al que desea que se envíen los mensajes de fax, seguido de ## (máximo 20 dígitos).

No se pude utilizar \star ni # como números de marcado. No obstante, puede pulsar # si desea insertar una pausa.

5 Cuelgue después de haber escuchado el pitido del equipo MFC. El equipo MFC llamará al otro aparato, que seguidamente imprimirá los mensajes de fax.

Cambio del número de Reenvío de faxes

Es posible cambiar el número predeterminado de reenvío de faxes desde otro teléfono o aparato de fax empleando la marcación por tonos.

- 1 Marque el número de su aparato de fax.
- 2 Cuando su equipo MFC conteste, introduzca inmediatamente su código de acceso remoto (3 dígitos seguidos de *). Si oye un pitido largo es señal de que hay mensajes.
- *3* Si escucha dos pitidos cortos, utilice el teclado de marcación para pulsar **954**.
- 4 Espere al pitido largo y, a continuación, utilice el teclado para marcar el número del equipo de fax remoto al que desea que se reenvíen los mensajes de fax, seguido de ## (máximo 20 dígitos).

No se pude utilizar \star ni # como números de marcado. No obstante, puede pulsar # si desea insertar una pausa.

5 Cuelgue después de haber escuchado el pitido del equipo MFC.

Impresión de informes

Ajustes del Fax y sus funciones

El Informe Verificación de la transmisión y el Informe de actividad se configuran desde la tabla de menús.

Pulse Menu/Set, 2, 4, 1.

Pulse Menu/Set. 2. 4. 2.

Personalización del Informe de Verificación de la transmisión

Los informes de transmisión se pueden utilizar como comprobantes del envío de faxes. Este informe indica la fecha y hora de transmisión, y si ésta fue satisfactoria (Sí). Si selecciona la opción Si o Si + Imagen, se imprimirá un informe por cada fax que se envíe.

Si envía un gran número de faxes al mismo destinatario, puede que los números de las transmisiones no sean suficientes para saber cuál de los faxes tiene que volver a enviar. Si se selecciona Si + Imagen o No + Imagen se imprime una parte de la primera página del fax en el informe para ayudarle a recordar.

Cuando el Informe de verificación se ajusta en No ó No + Imagen, el informe sólo se imprimirá si se produce un error de transmisión, y en la columna RESULTADO aparecerá la abreviación NG (No Correcta).

- 1 Pulse Menu/Set, 2, 4, 1.
- 2 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar No + Imagen, Si, Si + Imagen Ó NO.

Pulse Menu/Set

3 Pulse Detener/Salir.

Configuración del intervalo de los informes de actividad

El equipo MFC puede configurarse para imprimir informes de actividad a intervalos específicos (cada 50 faxes; cada 6, 12 ó 24 horas; cada 2 ó 7 días). Si el intervalo se configura como No, podrá imprimir el informe realizando los pasos indicados en la página siguiente.

La configuración predeterminada es Cada 50 faxes.

- 1 Pulse Menu/Set, 2, 4, 2.
- 2 Pulse ▲ ó ▼ para elegir el intervalo. Pulse Menu/Set.

Ajus. Informes 2.Frec. informe

(Si escoge 7 días, en la pantalla LCD aparecerá un mensaje pidiendo que seleccione el día de la semana en el que debe iniciarse la cuenta atrás de 7 días).

3 Especifique la hora en que debe iniciarse la impresión, en formato de 24 horas.

Pulse Menu/Set.

(Por ejemplo: especifique 19:45 para las ocho menos cuarto de la tarde.)

- 4 Pulse Detener/Salir.

Si selecciona 6, 12 ó 24 horas, o bien 2 ó 7 días, el equipo MFC imprimirá el informe en el momento seleccionado y, a continuación, borrará todas las tareas de la memoria. Si la memoria del equipo MFC se llena con más de 200 tareas antes de haberse alcanzado la hora especificada, el equipo MFC imprimirá el informe en ese momento y, a continuación, borrará todas las tareas de la memoria. Si desea imprimir un informe adicional antes de que llegue el momento especificado para imprimirlo, podrá hacerlo sin eliminar las tareas de la memoria.



Si ha seleccionado Cada 50 faxes, el equipo MFC imprimirá el informe de actividad cuando el MFC hava almacenado 50 tareas.

Impresión de informes

Pueden utilizarse los siguientes tipos de informes:

1.Ayuda	Imprime la lista Ayuda, en la que podrá ver a simple vista cómo programar rápidamente el equipo MFC.
2.Marc. rápida	Imprime una lista de los nombres y números guardados en la memoria de Marcación rápida, ordenados numéricamente.
3.Diario del fax	Listado de la información sobre los últimos faxes entrantes y salientes. (TX significa Transmisión.) (RX significa Recepción.)
4.Verif. Trans.	Imprime el Informe de Verificación de transmisión correspondiente a la última transmisión.
5.Ajust. usuario	Imprime una lista de la configuración del sistema.
6.Configur. red	Imprime una lista de la configuración de red.

Para imprimir un informe

- **1** Para el MFC-5440CN, pulse **Informes**. Para MFC-5840CN, pulse **Menu/Set**, **6**.
- 2 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar el tipo de informe que desee. Pulse Menu/Set.

0

Introduzca el número del informe que desea imprimir.

Por ejemplo, pulse $\boldsymbol{1}$ para imprimir la lista Ayuda.

3 Pulse Inicio negro.



Uso del equipo MFC como copiadora

El equipo MFC puede ser utilizado como copiadora, y puede hacer hasta 99 copias consecutivas.

Entrada al modo Copia



Cómo hacer una copia única

- **1** Pulse (Copia) para que se ilumine en verde.
- **2** Cargue el documento.

(Consulte Carga de documentos en la página 1-7.)

3 Pulse Inicio negro o Inicio color.

Para detener la copia, pulse Detener/Salir.

Hacer varias copias

- **1** Pulse (Copia) para que se ilumine en verde.
- 2 Cargue el documento.
- **3** Use el teclado de marcación para entrar el número de copias que desee (máximo 99).
- 4 Pulse Inicio negro o Inicio color.
- Para ordenar las copias, pulse el botón **Opciones**. (Consulte Uso de los botones Copia temporales en la página 8-3.)

Detener la copia

Para detener la copia, pulse Detener/Salir.

Uso de los botones Copia temporales

Si desea cambiar temporalmente los ajustes sólo para la copia siguiente, utilice los botones de Copia temporal. Se pueden utilizar diferentes combinaciones.



🔊 Las opciones así configuradas son temporales; el equipo MFC volverá a su configuración predeterminada 60 segundos después de terminar de copiar. No obstante, si ha configurado el Temporizador de modo como 0 ó 30 segundos, el equipo MFC volverá a la configuración predeterminada una vez transcurrido dicho período. (Consulte Configuración del modo Temporizador en la página 2-4.)

Puede guardar los ajustes de la configuración de copiadora que use más a menudo. Para ello puede seleccionarlas como predeterminadas. (Consulte Cambio de la configuración predeterminada de las copias en la página 8-15.)

Para incrementar la velocidad de la copia o de la calidad

Podrá seleccionar la calidad de la copia. La configuración predeterminada es Normal.

Pulse Calidad	Normal	Modo recomendado para impresiones normales. Copia de buena calidad, a una velocidad adecuada.
y calidad	Rápida	Velocidad de copia rápida y consumo mínimo de tinta. Utilice la opción RÁPIDA para ahorrar tiempo (documentos para corrección de pruebas, documentos voluminosos o numerosas copias).
	Alta	Utilice este modo para copiar imágenes de gran nitidez, como por ejemplo fotografías. ALTA utiliza la máxima resolución a la mínima velocidad.

- **1** Pulse (Copia) para que se ilumine en verde.
- 2 Cargue el documento.
- **3** Use el teclado de marcación para entrar el número de copias que desee (máximo 99).
- 4 Pulse Calidad.
- 5 Pulse ▲ ó ▼ para elegir la calidad de la copia (Rápida, Normal ó bien Alta).

Pulse Menu/Set.

6 Pulse Inicio negro o Inicio color.

Para ampliar o reducir la imagen copiada.

Puede seleccionarse cualquiera de los siguientes porcentajes de ampliación o de reducción.

Pers. (25-400%) le permite introducir un porcentaje del 25% al 400%.



- 1 Pulse (Copia) para que se ilumine en verde.
- 2 Cargue el documento.
- **3** Use el teclado de marcación para entrar el número de copias que desee (máximo 99).
- 4 Pulse Ampliar/Reducir.
- 5 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar el porcentaje de ampliación o de reducción de su preferencia.

Pulse Menu/Set.

0

Puede seleccionar Pers. (25-400%) y pulsar Menu/Set.

Utilice el teclado de marcación para seleccionar un porcentaje de ampliación o de reducción entre 25% y 400%.

Pulse Menu/Set.

(Por ejemplo, pulse **5 3** para seleccionar el 53%.)

6 Pulse Inicio negro o Inicio color.

Las opciones de copia especiales 2 en 1 (P), 2 en 1 (L), 4 en 1 (P), 4 en 1 (L) o Póster no pueden utilizarse con Ampliación/Reducción.

Configuración de tipo de papel (sólo MFC-5440CN)

Si está copiando en un papel especial, asegúrese de seleccionar el tipo de papel que está usando para obtener la mejor calidad de impresión.

- 1 Pulse **[** Style **(Copia**) para que se ilumine en verde.
- 2 Carque el documento.
- 3 Use el teclado de marcación para entrar el número de copias que desee (máximo 99).
- 4 Pulse Tipo de papel.
- **5** Pulse \blacktriangle ó \checkmark para seleccionar el tipo de papel que esté utilizando (Normal, Invección tinta, Satinado ó bien Transparencia).

Pulse Menu/Set

- 6 Pulse Inicio nearo o Inicio color.

🔊 La configuración de Tipo de papel predeterminado se puede cambiar en todo momento. (Consulte Selección del tipo de papel en la página 2-4.)

Uso del botón para selección de bandeja (Sólo MFC-5840CN)

Puede cambiar la bandeja a usar sólo para la siguiente copia.

- **1** Pulse (Copia) para que se ilumine en verde.
- 2 Cargue el documento.
- **3** Use el teclado de marcación para entrar el número de copias que desee (máximo 99).
- 4 Pulse Seleccionar bandeja.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Automá., #1(xxx), o #2(xxx). Pulse Menu/Set.
- 6 Pulse Inicio negro o Inicio color.
- Si las dos bandejas están ajustadas al mismo tamaño y tipo de papel, Automà. le permite al equipo MFC tomar papel de la bandeja nº1 primero, y después la bandeja nº2 si no queda papel en la bandeja nº1.
- Sólo puede utilizar papel normal de tamaño Carta, Oficio o A4 en la bandeja Nº2.

Para cambiar los ajustes de la configuración temporal de la copiadora

Utilice el botón **Opciones** para configurar rápidamente los siguientes ajustes de copia sólo para la siguiente copia.

Pulse Opciones	Selecciones de menú seleccione	Opciones seleccione	Configuración predeterminada	Página
Opciones	Tipo de papel (Sólo MFC-5840CN)	Normal/ Inyección tinta/ Satinado/ Transparencia	Normal	8-9
	Tamaño papel	Carta/Legal/ A4/A5/ 10(An)x15(Al)cm	A4	8-9
	Brillo	+	- _{00∎00} +	8-10
	Contraste	+	+	8-10
	Apilar/Ordenar	Apilar/Ordenar	Apilar	8-11
	Formato Pág.	Normal (1 en 1)/ 2 en 1 (Vert)/ 2 en 1 (Hori)/ 4 en 1 (Vert)/ 4 en 1 (Hori)/ Póster (3 x 3)	Normal (1 en 1)	8-11
	Número copias	No. de Copias:01 (01-99)	01	

Después de haber elegido los ajustes pulsando **Menu/Set**, la pantalla LCD indicará Ajuste temporal.

Pulse **Inicio negro** o **Inicio color** si ha terminado de elegir la configuración.

__0__

Pulse ▲ ó bien ▼ para seleccionar más ajustes.

Configuración de tipo de papel (sólo MFC-5840CN)

Si realiza copias sobre papel que no sea papel normal, seleccione el tipo de papel que esté utilizando para obtener la mejor calidad de impresión posible.

- **1** Pulse (Copia) para que se ilumine en verde.
- 2 Cargue el documento.
- **3** Use el teclado de marcación para entrar el número de copias que desee (máximo 99).
- 4 Pulse Opciones y ▲ ó ▼ para seleccionar Tipo de papel. Pulse Menu/Set.
- 5 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar el tipo de papel que esté utilizando (Normal, Inyección tinta, Satinado ó bien Transparencia).

Pulse Menu/Set.

✓ Puede utilizar sólo papel normal en la bandeja №2.



La configuración de Tipo de papel predeterminado se puede cambiar en todo momento. (Consulte *Selección del tipo de papel* en la página 2-4.)

Ajuste del tamaño de papel

Si copia en otro papel que no sea A4, necesitará cambiar el ajuste del tamaño de papel.



Sólo puede realizar copias sobre papel de tamaño Carta, Oficio, A4, A5 o de tarjeta fotográfica (10 (An) x 15 (Al)).

- Puede utilizar sólo este ajuste para la bandeja nº1.
- **1** Pulse (Copia) para que se ilumine en verde.
- 2 Cargue el documento.
- **3** Use el teclado de marcación para entrar el número de copias que desee (máximo 99).
- 4 Pulse Opciones y ▲ ó ▼ para seleccionar Tamaño papel. Pulse Menu/Set.

- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tipo de papel que esté utilizando (Carta, Legal, A4, A5 o bien 10 (An) x15 (Al) cm). Pulse Menu/Set.
- 6 Pulse Inicio negro o Inicio color.

Para ajustar el brillo

Se puede ajustar el brillo de la copia para hacerla más clara o más oscura.

- **1** Pulse (Copia) para que se ilumine en verde.
- 2 Cargue el documento.
- **3** Use el teclado de marcación para entrar el número de copias que desee (máximo 99).
- 4 Pulse Opciones y ▲ ó ▼ para seleccionar Brillo.
 Pulse Menu/Set.
- 5 Pulse ▲ para hacer una copia más clara.

-0-

Pulse ▼ para hacer una copia más oscura. Pulse **Menu/Set**.

6 Pulse Inicio negro o Inicio color.

Ajuste del contraste

Se puede ajustar el contraste de la copia para que la imagen tenga un aspecto más nítido y vívido.

- 1 Pulse (Copia) para que se ilumine en verde.
- 2 Cargue el documento.
- **3** Use el teclado de marcación para entrar el número de copias que desee (máximo 99).
- 4 Pulse Opciones y ▲ ó ▼ para seleccionar Contraste. Pulse Menu/Set.

5 Pulse \blacktriangle para aumentar el contraste.

0

Pulse ▼ para disminuir el contraste. Pulse **Menu/Set**.

6 Pulse Inicio negro o Inicio color.

Clasificación de las copias utilizando la unidad ADF

Podrá ordenar varias copias. Las páginas se apilarán en orden (321, 321, 321), y así sucesivamente.

- 1 Pulse ((Copia) para que se ilumine en verde.
- 2 Cargue el documento.
- **3** Use el teclado de marcación para entrar el número de copias que desee (máximo 99).
- 4 Pulse Opciones y ▲ ó ▼ para seleccionar Apilar/Ordenar. Pulse Menu/Set.
- 5 Pulse ▲ ó bien ▼ para seleccionar Ordenar. Pulse Menu/Set.
- 6 Pulse Inicio negro o Inicio color.

Para hacer un número determinado de copias en 1 copia o en un póster (Formato de página)

Se puede reducir la cantidad de copias mediante la utilización de la función N en 1 copia. Esto le permite copiar dos o cuatro páginas en una sola página, y de esta manera puede economizar papel. También es posible crear un póster. Cuando use la función Póster, el equipo MFC divide el documento original en secciones, a continuación amplia las secciones de manera que puedan ser reunidas en forma de póster. Si quiere imprimir un póster, use el cristal de escaneo.



- Asegúrese de que el tamaño de papel esté seleccionado en A4 ó Carta.
- Se puede utilizar la opción en 1 copia sólo cuando el tamaño seleccionado de la copia sea del 100%.
- (P) significa Retrato y (L) significa Paisaje.

- 1 Pulse (Copia) para que se ilumine en verde.
- 2 Cargue el documento.
- **3** Use el teclado de marcación para entrar el número de copias que desee (máximo 99).
- 4 Pulse Opciones y ▲ ó ▼ para seleccionar Formato Pág.. Pulse Menu/Set.

```
5 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar 2 en 1 (Vert),
2 en 1 (Hori), 4 en 1 (Vert), 4 en 1 (Hori),
Póster (3 x 3) ó bien Normal (1 en 1).
```

- Pulse Menu/Set.
- **6** Pulse **Inicio negro** o **Inicio color** para escanear el documento.
- 7 Si está creando un póster o ha colocado el documento en la unidad ADF, el MFC escanea el documento e inicia la impresión.

Si está utilizando el cristal de escaneo:

 Cuando el equipo MFC haya escaneado la página, en la pantalla LCD aparece el mensaje siguiente:

Sigui	lent	página?
1.Si	2.No	C

Pulse 1 para escanear la siguiente página.

9 Coloque el siguiente documento sobre el cristal de escaneo.

Ajuste	sig.	pág.
y pulse	e Set	

Pulse Menu/Set.

Repita los Pasos 8 y 9 para cada página del diseño.

- 10 Después de que todas las páginas del documento hayan sido escaneadas, pulse 2 para finalizar.
 - Si se ha seleccionado Satinado en el ajuste del tipo de papel para la opción N en 1 copia, el MFC imprimirá las imágenes como si se hubiese seleccionado Papel normal.



- Si está haciendo un número múltiple de copias en color, la opción N en 1 copia no puede ser utilizada.
- Para las copias de póster, no podrá realizar más de una copia.

Si está copiando de la Unidad ADF, introduzca el documento boca arriba en la dirección que se indica abajo.

2 en 1 (P)



Si está copiando del cristal de escaneo, coloque el documento boca arriba en la dirección que se indica abajo.

2 en 1 (P)



4 en 1 (P)



4 en 1 (L)



Póster (3X3)

Si lo desea, puede hacer una copia de una fotografía en tamaño póster.



Cambio de la configuración predeterminada de las copias

Puede guardar los ajustes de la configuración de copiadora que use más a menudo. Para ello puede seleccionarlas como predeterminadas. Estas opciones permanecerán tal como están hasta la siguiente vez que las modifique.

Para incrementar la velocidad de la copia o de la calidad.

- 1 Pulse Menu/Set, 3, 1.
- 2 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Normal, Alta ó bien Rápida. Pulse Menu/Set.
- 3 Pulse Detener/Salir.

Ajuste del brillo

- 1 Pulse Menu/Set, 3, 2.
- 2 Pulse ▲ para hacer una copia más clara.

__0__

Pulse ▼ para hacer una copia más oscura.

Pulse Menu/Set.

3 Pulse Detener/Salir.

Ajuste del contraste

Se puede modificar el contraste para que la imagen tenga un aspecto más nítido y vívido.

- 1 Pulse Menu/Set, 3, 3.
- 2 Pulse ▲ para aumentar el contraste.

__0__

Pulse ▼ para disminuir el contraste. Pulse **Menu/Set**.

3 Pulse Detener/Salir.

Ajuste de la saturación del color

- 1 Pulse Menu/Set, 3, 4.
- 2 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Rojo, Verde ó bien Azul. Pulse Menu/Set.
- *3* Pulse ▲ para aumentar la saturación de color.
 —O—

Pulse ▼ para reducir la saturación de color.

Pulse Menu/Set.

4 Vuelva al paso 2 para seleccionar el siguiente color.

—**O**—

Pulse Detener/Salir.
Limitaciones legales

Las reproducciones en color de determinados documentos son ilegales y pueden conllevar responsabilidades penales o civiles. La presente lista pretende ser una guía más que una relación exhaustiva de los documentos cuya reproducción está prohibida. En caso de duda, sugerimos que consulte a las autoridades relevantes sobre el documento en particular.

Los siguientes son ejemplos de documentos cuya copia está prohibida:

- Dinero
- Bonos, obligaciones, letras u otros certificados de deuda
- Certificados de depósito
- Documentación de servicio o de reclutamiento de las fuerzas armadas
- Pasaportes
- Sellos de correos (cancelados o sin cancelar)
- Documentación de inmigración
- Documentación del servicios de bienestar social
- Cheques o giros emitidos por organismos oficiales
- Documentos, chapas o insignias de identificación
- Licencias y certificados de propiedad de automotores

Está prohibido copiar obras protegidas por derechos de propiedad intelectual. Está autorizada la copia de partes de dichas obras para 'uso justificado'. Las copias múltiples se consideran uso injustificado.

Las obras de arte se consideran equivalentes a obras protegidas por derechos de propiedad intelectual.

9 Impresión mediante el PhotoCapture Center[™] (sólo MFC-5840CN)

Introducción

Aunque su equipo MFC no esté conectado al ordenador, podrá imprimir las fotografías directamente desde el soporte de cámara digital. El equipo MFC Brother incluye cinco unidades de soporte (ranuras) para utilizar con cámaras digitales de uso difundido: CompactFlash[®], SmartMedia[®], Memory Stick[®], SecureDigital[™], y xD-Picture Card[™].





SmartMedia[®]

Memory Stick[®]

CompactFlash[®] (Sólo tipo I)

_	 _	
h	Ν	
J		

SecureDigital[™]

xD-Picture Card[™]

La función PhotoCapture Center[™] permite imprimir fotografías digitales de alta resolución y calidad fotográfica desde una cámara digital.

■ miniSD[™] puede usarse con el adaptasdor miniSD[™].

Memory Stick Duo[™] puede ser utilizado con el adaptador Memory Stick Duo[™].

Los adaptadores están incluidos con el equipo MFC.
 Póngase en contacto con otro distribuidor para adquirir los adaptadores.

No puede utilizar la bandeja №2 con la función PhotoCapture Center[™].

9 - 1 IMPRESIÓN MEDIANTE EL PHOTOCAPTURE CENTER™ (SÓLO MFC-5840CN)

Requisitos de PhotoCapture Center[™]

Para evitar mensajes de error, recuerde:

- El archivo DPOF de la tarjeta de soporte debe tener un formato válido. (Consulte Impresión de archivos DPOF en la página 9-8.)
- La extensión de los archivos de imagen debe ser .JPG (cualquier otra extensión, como por ejemplo .JPEG, .TIF, .GIF, etc., no será reconocida).
- La impresión mediante el Photocapture Center[™] se debe realizar independientemente de las operaciones del Photocapture Center[™] que utilicen el PC
 (El funcionamiente aimultánea na ca pacible)

(El funcionamiento simultáneo no es posible).

- IBM Microdrive[™] es incompatible con el equipo MFC.
- El equipo MFC puede leer hasta 999 archivos guardados en una tarjeta de soporte.
- Utilice sólo tarjetas de soporte inteligentes con una tensión de 3,3 voltios.
- CompactFlash[®] Tipo II no es compatible con este equipo.
- Al imprimir el ÍNDICE o una IMAGEN, PhotoCapture Center™ imprimirá todas las imágenes válidas, aunque una o más de las mismas estén dañadas. Es posible que pueda imprimirse una parte de la imagen dañada.

El equipo MFC ha sido diseñado para leer tarjetas de soporte que hayan sido formateadas con una cámara digital.

Cuando la cámara digital formatea una tarjeta de soporte, ésta crea una carpeta especial en la que se copian los datos de la imagen. Si necesita modificar los datos de la imagen almacenados en una tarjeta de soporte con su ordenador, le recomendamos que no modifique la estructura de la carpeta creada por la cámara digital. Cuando guarde archivos de imágenes nuevas o modificadas en la tarjeta de soporte, también le recomendamos que use la misma carpeta que usa la cámara digital. Si los datos no han sido guardados en la misma carpeta, el MFC puede que no pueda leer el archivo o que no pueda imprimir la imagen.

Inicialización

Introduzca firmemente la tarjeta en la ranura correspondiente.



Smart Media®

Indicaciones del botón PhotoCapture:

- Si la luz PhotoCapture está ENCENDIDA, indica que la tarjeta de soporte ha sido insertada correctamente.
- Si la luz PhotoCapture está APAGADA, indica que la tarjeta de soporte no ha sido insertada correctamente.



- Si la luz PhotoCapture PARPADEA, indica que se está leyendo o escribiendo en la tarjeta de soporte.
 - NO desenchufe el cable de alimentación ni extraiga la tarjeta de su ranura mientras el equipo MFC esté leyendo o escribiendo la tarjeta (es decir, cuando el botón PhotoCapture esté parpadeando). De lo contrario, los datos pueden perderse o la tarjeta dañarse.

El equipo MFC puede leer una sola tarjeta de soporte cada vez, por lo que le recomendamos que no inserte más de una. Las opciones configuradas para la tarjeta se mantendrán hasta que la extraiga de la ranura, imprima imágenes o pulse **Detener/Salir**.

9 - 3 IMPRESIÓN MEDIANTE EL PHOTOCAPTURE CENTER[™] (SÓLO MFC-5840CN)

Los pasos abajo indicados dan una visión general de la opción Impresión directa. Lea las páginas restantes de este capítulo para obtener mayor información detallada sobre sus instrucciones.

1 Inserte firmemente la tarjeta de soporte en la unidad correspondiente (ranura).

Una vez insertada la tarjeta de soporte en la ranura correspondiente, en la pantalla LCD aparecerá el mensaje:



El mensaje Tarjeta de soporte activa se mostrará durante 60 segundos y luego desaparecerá. Incluso en este caso, podrá entrar al Modo PhotoCapture pulsando **PhotoCapture**.

2 Pulse PhotoCapture.

Si su cámara digital soporta la impresión DPOF, consulte *Impresión de archivos DPOF* en la página 9-8.

3 Imprima el índice, éste muestra una selección de imágenes en miniatura correspondientes a las imágenes almacenadas en su tarjeta de soporte. El equipo MFC numerará cada imagen en miniatura de la selección.

Pulse Imprimir índice.

Pulse **Inicio color** para iniciar la impresión de la hoja de índice.

(Consulte Impresión del Índice (Miniaturas) en la página 9-5.)

4 Para imprimir las imágenes, pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Imprimir imagen y después pulse Menu/Set.

Introduzca el número de imagen y pulse Menu/Set.

Pulse Inicio color para iniciar la impresión.

(Consulte Impresión de imágenes en la página 9-6.)

Puede cambiar los ajustes para la impresión de imágenes, tales como por ejemplo el Tipo del papel, el Tamaño del papel, el Tamaño de la impresión y el número de copias deseadas. (Consulte *Impresión de imágenes* en la página 9-6.)

Impresión del Índice (Miniaturas)

PhotoCapture Center[™] asigna un número a cada imagen (por ejemplo, Nº 1, Nº 2, Nº 3, etc.).



01.01.2003 No. 1 DELJPG 100KB

No reconoce ningún otro número ni nombre de archivo que la cámara digital o el ordenador pueda utilizar para identificar las imágenes. Se puede imprimir una página de miniaturas (la página Índice, con 6 ó 5 imágenes por línea). De este modo podrá ver todas las imágenes contenidas en la tarjeta de soporte.

- 1 Asegúrese de haber insertado la tarjeta de soporte. Pulse PhotoCapture. (Consulte la página 9-3.)
- 2 Pulse Imprimir índice.
- **3** Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar6 Imágen./Línea ó bien 5 Imágen./Línea.

Pulse Menu/Set



5 Imágen./Línea

Índice



6 Imágen./Línea

4 Pulse **Inicio color** para iniciar la impresión.

۶ El tiempo de impresión para 5 imágenes por línea será más lento que el necesario para 6 imágenes por línea, aunque la calidad es mejor. Para imprimir una imagen, consulte Impresión de imágenes en la página 9-6.

Impresión de imágenes

Antes de imprimir una imagen individual, tiene que saber cuál es el número de la misma.

Marima primero el Índice.

(Consulte Impresión del Índice (Miniaturas) en la página 9-5.)

- Asegúrese de haber insertado la tarjeta de soporte.
 Pulse PhotoCapture. (Consulte la página 9-3.)
- 2 Pulse ▲ ó bien ▼ para elegir Imprimir imagen. Pulse Menu/Set.
- Si su tarjeta de soporte contiene información DPOF, la pantalla LCD indica Impres DPOF:Si, vaya a *Impresión de archivos* DPOF en la página 9-8.
- 3 Utilice el teclado de marcación para especificar el número de la imagen de la página Índice (Miniaturas) que desea imprimir.



Pulse Menu/Set.

Repita este paso hasta que haya introducido todos los números de imágenes que quiera imprimir.

Podrá introducir todos los números de una sola vez utilizando la tecla + para insertar una coma, o bien la tecla # para insertar un guión.

(Por ejemplo, teclee $1 \times 3 \times 6$ - para imprimir las imágenes Nº 1, Nº 3 y Nº 6. Introduzca **1#5** para imprimir todas las imágenes entre el N 1 y el Nº 5).

Una vez seleccionados todos los números de las imágenes,
 Pulse Menu/Set de nuevo y continúe a partir del Paso 5.
 —O—

Si ha finalizado de elegir los ajustes, pulse **Inicio color**.

Tamaño y tipo del papel

5 Pulse ▲ Ó ▼ para seleccionar el tipo de papel que esté utilizando, Carta Satinado, 10x15cm Brillo, 13x18cm Brillo, A4 Brillo, Carta Normal, A4 Normal, Carta Inkjet, A4 Tinta Ó bien 10x15cm Tinta.

Pulse Menu/Set.

Si ha seleccionado tamaño Carta o A4, vaya al paso 6.

Si ha seleccionado otro tamaño, vaya directamente al paso 7.

-0-

Si ha finalizado de elegir los ajustes, pulse Inicio color.

Tamaño de impresión

6 Si ha seleccionado Carta o A4, pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tamaño de impresión (10x8cm, 13x9cm, 15x10cm, 18x13cm, 20x15cm o Tamaño Máximo).

Pulse Menu/Set y continúe a partir del Paso 7.

-0-

Si ha finalizado de elegir los ajustes, pulse Inicio color.

Posición de impresión para papel tamaño A4

1 10x8cm	2 13x9cm	3 15x10cm	4 18x13cm	5 20x15cm	6 Tamaño Máximo

Número de copias

7 Utilice el teclado de marcación para introducir el número de copias de su preferencia.

Pulse Menu/Set.

8 Pulse Inicio color para imprimir.

La configuración temporal se guardan hasta que extraiga la tarjeta de soporte de la unidad (ranura), imprima imágenes o pulse **Detener/Salir**.

Impresión de archivos DPOF

DPOF son las siglas, en inglés, de Digital Print Order Format.

Se trata de una norma creada por los principales fabricantes de cámaras digitales (Canon Inc, Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. y Sony Corporation) para facilitar la impresión de imágenes procedentes de una cámara digital.

Si su cámara digital admite la impresión de archivos en formato DPOF, podrá seleccionar en el visor de la cámara digital las imágenes y el número de copias que quiera imprimir.

Insertando la tarjeta de memoria (CompactFlash[®], SmartMedia[®], Memory Stick[®], SecureDigital[™] y xD-Picture Card[™]) con información DPOF en el equipo MFC, podrá imprimir fácilmente la imagen seleccionada.

1 Inserte la tarjeta de soporte en la unidad correspondiente (ranura).

C.Flash activa Pulse PhotoCapture...

El mensaje Tarjeta de soporte activa se mostrará durante 60 segundos y luego desaparecerá. Incluso en este caso, podrá entrar al Modo PhotoCapture pulsando **PhotoCapture**.

- 2 Pulse PhotoCapture.
- 3 Pulse ▲ ó bien ▼ para seleccionar Imprimir imagen. Pulse Menu/Set.
- **4** Si en la tarjeta hay algún archivo DPOF, la pantalla LCD indicará:
- 5 Pulse ▲ ó bien ▼ para seleccionar Impres DPOF:Si.

Pulse Menu/Set.

6 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Carta Satinado, 10x15cm Brillo, 13x18cm Brillo, A4 Brillo, Carta Normal, A4 Normal, Carta Inkjet, A4 Tinta o bien 10x15cm Tinta.

Pulse Menu/Set.

Si ha seleccionado Carta o A4, pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tamaño de impresión (10x8cm, 13x9cm, 15x10cm, 18x13cm, 20x15cm o Tamaño Máximo).

Pulse Menu/Set.

7 Pulse Inicio color para imprimir.

IMPRESIÓN MEDIANTE EL PHOTOCAPTURE CENTER[™] (SÓLO MFC-5840CN) 9 - 8

Sel ▲▼ Y Set Impres DPOF:Si

Cambio de la configuración predeterminada

Puede guardar los ajustes de PhotoCapture Center[™] que use más a menudo. Para esto defínalos como predeterminados. Estas opciones permanecerán tal como están hasta la siguiente vez que las modifique.

Para incrementar la velocidad de la copia o la calidad.

- 1 Pulse Menu/Set, 4, 1.
- 2 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Normal ó bien Foto.

Pulse Menu/Set.

3 Pulse Detener/Salir.

Ajuste del papel y su tamaño

- **1** Pulse **Menu/Set**, **4**, **2**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Carta Satinado, 10x15cm Brillo, 13x18cm Brillo, A4 Brillo, Carta Normal, A4 Normal, Carta Inkjet, A4 Tinta o bien 10x15cm Tinta.

Pulse Menu/Set.

Si ha seleccionado Carta o A4, pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tamaño de impresión (10x8cm, 13x9cm, 15x10cm, 18x13cm, 20x15cm o Tamaño Máximo).

Pulse Menu/Set.

3 Pulse **Detener/Salir**.

PhotoCapture 1.Calidad impre.

PhotoCapture 2.Papel y tamaño

Para ajustar el brillo

- 1 Pulse Menu/Set. 4. 3.
- 2 Pulse ▲ para hacer una copia más clara.

0

Pulse v para hacer una impresión más oscura.

Pulse Menu/Set.

3 Pulse Detener/Salir.

Ajuste del contraste

Es posible seleccionar el nivel de contraste. Cuanto mayor el contraste, mayor será la nitidez y vivacidad de la imagen.

- **1** Pulse **Menu/Set**, **4**, **4**.
- **2** Pulse \blacktriangle para aumentar el contraste.

0

Pulse v para disminuir el contraste.

Pulse Menu/Set.

3 Pulse Detener/Salir.

Mejora del color

Esta función se puede activar para imprimir imágenes más vívidas. El tiempo necesario para la impresión aumentará.

- **1** Pulse **Menu/Set**, **4**, **5**.
- 2 Pulse ▲ ó bien ▼ para seleccionar Si.

Pulse Menu/Set.

-0-

Seleccione No y pulse Menu/Set, a continuación vaya al Paso 5.

🛒 Si ha seleccionado la opción Si, podrá personalizar el balance de blanco, la nitidez o la densidad del color.

PhotoCapture 3.Brillo

PhotoCapture 5.Mejora color

PhotoCapture 4.Contraste

- 3 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Nivel blanco, Definición ó bien Densidad color.
 - Pulse Menu/Set.
- 4 Pulse ▲ ó ▼ para ajustar el nivel del ajuste.
 Pulse Menu/Set.
- 5 Pulse Detener/Salir.

Nivel de blanco

Esta configuración ajusta el matiz de las áreas blancas de una imagen.

La luz, los ajustes de la cámara y otros factores podrán influir en la apariencia del blanco. Las partes blancas pueden a veces aparecer ligeramente rosadas, amarillentas o con sombras de otro color. Este ajuste permite corregir dichos efectos y recuperar el blanco original de la imagen.

Definición

Esta opción permite retocar los detalles de una imagen. Es similar al ajuste de enfoque fino de una cámara. Si la imagen no está enfocada correctamente y no pueden verse los detalles de la misma, ajuste la nitidez.

Densidad del color

Esta opción permite ajustar la densidad cromática total de la imagen. La densidad de color de una imagen puede incrementarse o disminuirse para retocar fotos descoloridas.

Recorte

Si una fotografía tiene un largo o ancho excesivo para el espacio disponible en la disposición seleccionada, parte de la imagen se recortará automáticamente.

La configuración predeterminada es Si. Si desea imprimir toda la imagen, cambie esta configuración a ${\tt No.}$

- 1 Pulse Menu/Set, 4, 6.
- Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar No (ó bien Si).
 Pulse Menu/Set.
- 3 Pulse Detener/Salir.

Recortar:Si



Recortar:No



Sin bordes

Esta función amplia el área imprimible para ajustarla a los bordes del papel. El tiempo necesario para la impresión aumentará ligeramente

- **1** Pulse **Menu/Set**, **4**, **7**.
- Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar No (ó bien Si).
 Pulse Menu/Set.
- 3 Pulse Detener/Salir.

Acerca de los mensajes de error

Una vez que se haya familiarizado con los tipos de errores que se pueden producir al utilizar PhotoCapture Center[™], podrá identificar y localizar fácilmente los problemas.

Cuando en la pantalla LCD aparezca un mensaje de error, el equipo MFC emitirá un pitido para llamar su atención.

Error de soporte—Este mensaje aparecerá si inserta una tarjeta defectuosa o no formateada, o bien si existe algún problema con la unidad de soporte. Para borrar el error, extraiga la tarjeta de soporte.

Sin archivo—Este mensaje aparece cuando la tarjeta de soporte introducida en unidad (ranura) a la que intenta acceder no contiene un archivo .JPG.

Sin memoria—Este mensaje aparece si trabaja con imágenes que son demasiado grandes para la memoria del equipo MFC.

Uso de PhotoCapture Center[™] desde el ordenador

Es posible acceder a la tarjeta de soporte insertada en la ranura del equipo MFC desde el ordenador.

(Consulte Uso de PhotoCapture Center[™] desde el PC en la página 6-1 en el Manual de usuario del Software del CD-ROM o Uso de PhotoCapture Center[™] en un Macintosh[®] (no disponible para MFC-3240C ni para MFC-5440CN) en la página 8-47 en el Manual del usuario del software en el CD-ROM.)

Uso de PhotoCapture Center[™] para escanear documentos

Se puede escanear documentos y guardarlos en una tarjeta soporte para crear fácil y rápidamente documentos portátiles. (Consulte *Escanear a Tarjeta (Excepto MFC-3240C, MFC-210C y MFC-5440CN)* en la página 2-23 en el Manual de usuario del Software del CD-ROM.)

10 Información importante

Para su seguridad

Con el objeto de garantizar un funcionamiento seguro, el enchufe de tres polos deberá enchufarse exclusivamente en una toma de corriente estándar de tres clavijas, conectada correctamente a tierra a través del cableado normal del edificio.

El hecho de que el equipo funcione correctamente no implica que la alimentación eléctrica esté puesta a tierra y que la instalación sea completamente segura. Por su propia seguridad, si tiene cualquier duda sobre la puesta a tierra de la alimentación eléctrica, consulte a un electricista cualificado.

Conexión a redes LAN

Aviso

No conecte este producto a una red LAN que esté sujeta a sobretensiones.

Declaración de conformidad con Energy Star®

El objeto del programa ENERGY STAR[®] es promover el desarrollo y popularización de equipos de oficina que utilicen eficientemente los recursos energéticos.

Como asociada a ENERGY STAR[®], Brother Industries, Ltd. ha determinado que el producto cumple las directrices de economía energética de ENERGY STAR[®].



Instrucciones de seguridad importantes

- 1 Lea detenidamente la totalidad de estas instrucciones.
- 2 Téngalas a mano para consultarlas cuando sea necesario.
- **3** Respete todas las advertencias e instrucciones del producto.
- 4 Antes de limpiar este producto, desenchúfelo de la toma de corriente. No utilice productos de limpieza líquidos o en aerosol. Utilice un paño húmedo para limpiarlo.
- **5** Absténgase de utilizar este producto cerca del agua.
- 6 No coloque este producto encima de un carro, soporte o mesa inestables. El producto podría caerse y averiarse seriamente.
- 7 Las ranuras y orificios de la parte posterior e inferior de la carcasa son necesarios para la ventilación. Para garantizar un funcionamiento fiable del producto y protegerlo contra un posible recalentamiento, dichos orificios no deben bloquearse ni cubrirse. No obstruya los orificios apoyando el producto sobre una cama, sofá, moqueta o superficie similar. Bajo ninguna circunstancia se instalará el producto en las proximidades a un radiador o calefactor. Tampoco deberá colocarse dentro de un armario o similar, salvo que se garantice una ventilación adecuada.
- 8 Este producto debe conectarse a la fuente de alimentación indicada en la etiqueta. Si desconoce qué tipo de corriente dispone, consulte al distribuidor o a la compañía de electricidad. Utilice exclusivamente el cable de alimentación incluido con el equipo MFC.
- 9 Este producto está equipado con un enchufe de 3 polos con puesta a tierra; es decir, con un enchufe que tiene una tercera clavija para la conexión a tierra. Este enchufe sólo podrá conectarse a una toma de corriente con puesta a tierra. Se trata de una medida de seguridad. Si no puede conectar el enchufe a la toma de corriente, solicite a un electricista que instale una toma de corriente adecuada. No ignore la finalidad del enchufe con puesta a tierra.
- **10** Evite que haya cualquier objeto apoyado sobre el cable de alimentación. No instale este producto en un lugar en el que esté expuesto a que otras personas pisen el cable.

- 11 No coloque nada delante del equipo MFC que pudiera bloquear los faxes entrantes. No coloque ningún objeto en la trayectoria de los faxes recibidos.
- **12** Espere hasta que todas las páginas hayan salido del interior del equipo MFC antes de recogerlas.
- **13** Desenchufe el aparato de la toma de corriente y encargue la reparación al personal del servicio técnico autorizado cuando se produzcan las siguientes circunstancias:
 - Si el cable de alimentación está dañado o deshilachado.
 - Si se ha vertido líquido en el equipo.
 - Si el equipo ha estado expuesto a la lluvia o al agua.
 - Si el equipo no funciona con normalidad cuando se siguen las instrucciones de uso. Ajuste sólo los controles que se indican en las instrucciones de uso. El ajuste incorrecto de otros controles puede dañar el aparato, el cual probablemente necesitará de reparaciones serias por parte de un técnico cualificado para devolverlo a condiciones de servicio normales.
 - Si el equipo se ha caído o si la carcasa ha resultado dañada.
 - Si el funcionamiento del aparato cambia notablemente, indicando la necesidad de una reparación.
- **14** Para proteger al equipo contra las sobretensiones, recomendamos que utilice un dispositivo de protección contra sobrecorrientes momentáneas.

Marcas comerciales

El logotipo de Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link es una marca comercial registrada de Brother International Corporation.

© 2004 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.

Windows y Microsoft son marcas comerciales registradas de Microsoft en Estados Unidos y otros países.

Macintosh y True Type son marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc.

PaperPort y OmniPage OCR son marcas comerciales registradas de ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager es una marca comercial registrada de NewSoft Technology Corporation.

Microdrive es una marca comercial de International Business Machine Corporation.

SmartMedia es una marca comercial registrada de Toshiba Corporation.

CompactFlash es una marca comercial registrada de SanDisk Corporation.

Memory Stick es una marca comercial registrada de Sony Corporation.

SecureDigital es una marca comercial de of Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., SanDisk Corporation y Toshiba Corporation.

SanDisk es una licencia de las marcas comerciales SD y miniSD.

xD-Picture Card es una marca comercial de of Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation y Olympus Optical Co. Ltd.

Memory Stick Duo y MagicGate son marcas comerciales registardas de Sony Corporation.

Todas las empresas cuyos programas de software se mencionan en el presente manual cuentan con un Acuerdo de Licencia de Software específico para sus programas patentados.

Todos los demás nombres de marca y de producto mencionados en el presente Manual del usuario, Manual del usuario del software y Manual del usuario de red son marcas registradas de sus respectivas compañías.

11 Solución de problemas y mantenimiento rutinario

Solución de problemas

Mensajes de error

Al igual que con cualquier otro producto electrónico sofisticado, es posible que se produzcan errores. Si ocurre esto, su MFC identifica el problema y muestra un mensaje de error. A continuación se exponen los mensajes de error más comunes.

Puede corregir la mayor parte de los problemas sin enviar el equipo a un técnico o experto. Si necesita una ayuda adicional, el Centro de Soluciones Brother ofrece la última información sobre preguntas y respuestas.

MENSAJES DE ERROR		
MENSAJE DE ERROR	CAUSA	QUÉ HACER
Alta temperatura	El cabezal de la impresora está demasiado caliente.	Deje que el equipo MFC se enfríe.
(Para MFC-5440CN)	El equipo MFC se ha quedado sin papel.	Agregue papel y, a continuación, pulse Inicio negro o Inicio color.
Compruebe papel (Para	Se ha producido un atasco de papel en el equipo MFC.	Consulte <i>Atasco de impresora o de papel</i> en la página 11-6.
MFC-5840CN) Comp papel núm.1	El papel cargado en la bandeja Nº2 es de tamaño o tipo incorrecto. (Sólo MFC-5840CN)	Compruebe que el papel esté cargado en la bandeja №2. Sólo puede utilizar papel normal de tamaño Carta, Oficio, A4, Ejecutivo o B5 de
Comp papel núm.2		esta manera.

Visítenos en el sitio http://solutions.brother.com.

MENSAJES DE ERROR			
MENSAJE DE ERROR	CAUSA	QUÉ HACER	
Cambio imposible Limpieza impos. Inicio imposible Escaneado impos.	El equipo MFC ha sufrido un problema mecánico. —O— Hay un objeto extraño, como por ejemplo un clip o un trozo de papel en el interior del equipo MFC.	Abra la cubierta del escáner y extraiga cualquier elemento extraño que pudiera haber en el interior del equipo MFC. Si el mensaje de error continúa, siga los pasos abajo descritos antes de desconectar el equipo MFC. De esta manera no perderá ningún mensaje importante. Entonces, desconecte el equipo MFC de la fuente de alimentación durante algunos minutos (esta acción borrará todos los faxes), y vuelva a conectarlo a continuación. Compruebe si el equipo MFC tiene faxes en la memoria 1. Pulse Menu/Set , 9 , 0 , 1 . 2. Si el MFC no tiene datos almacenados, desconecte el MFC de la fuente de alimentación durante varios minutos y después vuelva a conectarlo. — O — Si contiene datos de fax almacenados, puede transferirlos a otro equipo de fax. Vaya al paso 3. — O — Puede enviar los datos de fax restantes al ordenador. Vea Transferencia de datos fax al ordenador. Transferencia de datos fax a otro equipo de fax Si no ha configurado la ID de la Estación, no puede entrar en modo transferencia de fax. 3. Introduzca el número de fax al que desee reenviar los faxes. 4. Pulsel nicio negro . 5. Después de haber transferido los faxes, desconecte el equipo MFC de la fuente de alimentación durante varios minutos y después vuelva a conectarlo. Puede transferir el informe de actividad de fax a otro equipo de fax pulsando Menu/Set , 9 , 0 , 2 en el paso 1. Transferencia de datos fax al ordenador Puede mover los faxes almacenados en la memoria del equipo MFC da la fuente de alimentación durante varios minutos y después vuelva a conectarlo. Puede mover los faxes almacenados en la memoria del equipo MFC da la rdenador. 1. Pulse Menu/Set , 2 , 5 , 1 . 2. Use A é V , para seleccionar Recibir PC Fax, y a continuación pulse Menú/Fijar . La pantalla LCD le preguntará si desea transferir un fax al ordenador. 3. Para transferir todos los datos faxes en la memoria del equipo MFC, pulse 2 . 4. Después de haber transferido los faxes, desconecte el equipo MFC de la fuente de alimentación durante varios minutos y después	

MENSAJES DE ERROR			
MENSAJE DE ERROR	CAUSA	QUÉ HACER	
Compruebe tamño papel	El tamaño del papel no es el correcto.	Recargue con papel de tamaño correcto (Carta, Legal o A4), y entonces pulse Inicio negro o Inicio color.	
Error comm.	Se ha producido un error de comunicaciones debido a la calidad deficiente de la línea telefónica.	Intente volver a llamar. Si el problema persiste, póngase en contacto con la compañía telefónica para que revisen la línea.	
Error de soporte (sólo MFC-5840CN)	La tarjeta de soporte está corrupta o no formateada apropiadamente, o existe un problema con la unidad de soporte.	Vuelva a insertar la tarjeta con firmeza en la ranura para asegurarse de que se encuentra en la posición adecuada. Si el error persiste, compruebe la tarjeta soporte, para ello puede introducir otra tarjeta soporte que tenga la seguridad de que funcione correctamente.	
Fallo conexión	Se ha intentado sondear un aparato de fax que no está en modo de Espera de sondeo.	Compruebe la configuración del otro equipo de barrido de los datos de fax.	
Línea desconect.	Otra persona o el aparato de fax de la otra máquina ha parado de llamar.	Intente volver a enviar o a recibir.	
Negro semivacío	En uno o más cartuchos se está agotando la tinta. Si el equipo emisor está enviando un fax de color, el "intercambio de protocolos" del equipo MFC le pedirá que el fax se envíe en blanco y negro. Si el equipo emisor puede convertirlo, el fax en color será recibido en la memoria como fax en blanco y negro.	Encargue un nuevo cartucho de tinta.	
Negro vacío	Se ha agotado la tinta de uno o más cartuchos. El equipo MFC interrumpirá todas las tareas de impresión. Mientras haya memoria disponible, los faxes en blanco y negro se almacenarán en la memoria. Si el equipo emisor está enviando un fax de color, el "intercambio de protocolos" del equipo MFC le pedirá que el fax se envíe en blanco y negro. Si el equipo emisor puede convertirlo, el fax en color será recibido en la memoria como fax en blanco y negro.	Sustituya los cartuchos de tinta. (Consulte <i>Sustitución de los cartuchos de tinta</i> en la página 11-25.)	
No asignado	Se ha intentado acceder a un número de Marcación abreviada que no ha sido programado.	Configure el número de Marcación abreviada. (Consulte Almacenamiento de los números de Marcación abreviada en la página 5-1.)	
Papel atascado	Papel atascado en el interior del equipo MFC.	(Consulte <i>Atasco de impresora o de papel</i> en la página 11-6.)	

MENSAJES DE ERROR		
MENSAJE DE ERROR	CAUSA	QUÉ HACER
Quedan datos	Los datos impresos quedan en la memoria del equipoMFC.	Reinicie el proceso de impresión desde el ordenador.
	Los datos impresos quedan en la memoria del equipoMFC. El cable USB se desconectó mientras el ordenador estaba enviando datos al equipo MFC.	Para el MFC-5440CN, pulse Cancelar trabajo . Para MFC-5840CN, pulse Detener/Salir . El equipo MFC cancelará la impresión y expulsará la página que estaba siendo imprimiendo.
Sin archivo (sólo MFC-5840CN)	La tarjeta de soporte insertada en la ranura no contiene ningún archivo .JPG.	Introduzca una tarjeta de soporte adecuada.
Sin cartucho	Un cartucho de tinta no está instalado correctamente.	Extraiga el cartucho y vuelva a insertarlo correctamente. (Consulte <i>Sustitución de los cartuchos de tinta</i> en la página 11-25.)
Sin memoria	La memoria de MFC está llena.	 (Envío de fax u operación de copia en curso) Pulse Detener/Salir y espere hasta que terminen de procesarse las demás operaciones en curso. A continuación, vuelva a intentarlo. —O— Borre datos de la memoria. Para liberar memoria, desactive la función de Almacenamiento de faxes. (Consulte <i>Configuración del almacenamiento de faxes</i> en la página 6-2.) —O— Imprima los faxes que haya guardados en la memoria. (Consulte <i>Impresión de un fax desde la memoria</i> en la página 4-5.) (Operación de impresión en curso) Reduzca la resolución de la impresión.
Sin Resp/Ocupado	El número marcado no contesta o comunica.	Verifique el número y vuelva a intentarlo.
Tapa abierta	La cubierta del escáner no está cerrada completamente.	Levante la cubierta del escáner y vuelva a cerrarla.
Temperatura baja	El cabezal de la impresora está demasiado frío.	Espere a que el equipo MFC se caliente.
Ver original	El documento escaneado desde el ADF tenía un tamaño superior a unos 90 cm.	Consulte Utilización del Alimentador automático de documentos (ADF) en la página 1-7.
Ver original	Se ha producido un atasco de papel en el equipo MFC.	Consulte Atascos de documentos en la página 11-5.

Atascos de documentos

Si el documento está atascado, efectúe el siguiente procedimiento.

Documento atascado en la parte superior de la unidad ADF.

- 1 Saque el papel que no esté atascado en el ADF.
- 2 Levante la cubierta de la unidad ADF.
- **3** Saque el documento atascado tal como se indica en la ilustración de abajo.



4 Cierre la cubierta de la unidad ADF. Pulse **Detener/Salir**.

Documento atascado dentro de la unidad ADF.

- 1 Saque el papel que no esté atascado en el ADF.
- 2 Levante la cubierta de documentos.
- **3** Tire del documento atascado hacia la derecha.



- 4 Cierre la cubierta de documentos. Pulse Detener/Salir.
- 11-5 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO RUTINARIO

Atasco de impresora o de papel

En función del lugar del equipo MFC en que se haya atascado el papel, extraiga el papel atascado.

El papel está atascado en el interior de la bandeja del papel.

1 Extraiga la bandeja de papel del equipo MFC.



2 Tire del papel atascado tranquilamente para sacarlo.



Papel atascado en el interior del equipo MFC

1 Retire la cubierta de desatasco de papel. Tire del papel atascado para retirarlo del equipo MFC.



- 2 Vuelva a introducir la cubierta de desatasco de papel.
- 3 Si no puede extraer el papel atascado, eleve la cubierta de escáner del lado derecho del MFC hasta que ésta quede correctamente inmovilizada en la posición abierta.





- Si el papel está atascado debajo de los cabezales de impresión, desenchufe el equipo MFC de la fuente de alimentación, y mueva los cabezales para sacar el papel.
- 5 Eleve la cubierta del escáner para liberar el seguro. Empuje suavemente el soporte de la cubierta del escáner hacia abajo y cierre la cubierta del escáner.



Si tiene problemas con el equipo MFC

Si piensa que existe un problema en el equipo MFC, compruebe la lista de abajo y siga las sugerencias para la solución de averías.

El Brother Solutions Center le ofrece información actualizada sobre preguntas frecuentes realizadas por otros usuarios, así como sugerencias para su posible solución.

Visítenos en el sitio http://solutions.brother.com.

	PROBLEMA	SUGERENCIAS
Impresión		
	No imprime.	Compruebe la conexión del cable de la interfaz tanto en el MFC como en el computador.
		Compruebe si el equipo MFC esté enchufado y no en modo ahorro de energía.
		Uno o más cartuchos de tinta está vació. (Consulte <i>Sustitución de los cartuchos de tinta</i> en la página 11-25.)
		Compruebe para ver si la pantalla de LCD muestra un mensaje de error. (Consulte <i>Mensajes de error</i> en la página 11-1.)
	Impresión de mala calidad.	Compruebe la calidad de impresión. (Consulte <i>Compruebe la calidad de impresión</i> . en la página 11-16.)
		Asegúrese de que el controlador de impresora o el tipo de papel seleccionado en el menú coincida con el tipo de papel que se está utilizando. (Consulte <i>Tipo de Soporte</i> en la página 1-8 en el Manual de usuario del Software del CD-ROM y <i>Selección del tipo de papel</i> en la página 2-4.)
		Asegúrese de que los cartuchos de tinta no sean demasiado viejos. Los cartuchos son utilizables en buena calidad durante dos años si se guardan éstos en su empaquetado original, antes de que la tinta pueda solidificarse. Las fechas de caducidad de los cartuchos aparecen indicadas en el envoltorio.
		Trate de usar los tipos de papel recomendados. (Consulte Acerca del papel en la página 1-10.)
		La temperatura de servicio recomendada para el funcionamiento del equipo MFC es de 20 °C a 33 °C.
	Aparecen líneas horizontales blancas en los textos o gráficos	Limpie el cabezal de impresión. (Consulte Limpieza del cabezal de impresión en la página 11-15.)
	grancos.	Trate de usar los tipos de papel recomendados. (Consulte Acerca del papel en la página 1-10.)
		En caso de que apareciesen bandas horizontales cuando use el papel normal, utilice el modo 'Impresión Normal Mejorada' para evitar que aparezcan estas bandas o rayas en algunos tipos de papel. En el controlador de la impresora, ficha 'Básica', haga clic en 'Ajustes', y active la casilla 'Mejora de la impresión normal'. Si persisten bandas horizontales, cambie la selección de Tipo de soporte a 'Papel de Secado Lento' en la ficha 'Básica' del controlador de impresora para mejorar la calidad de impresión.
	El equipo MFC imprime páginas en blanco.	Limpie el cabezal de impresión. (Consulte Limpieza del cabezal de impresión en la página 11-15.)
	Superposición de líneas y caracteres.	Compruebe el alineamiento de la impresión. (Consulte <i>Comprobación de la alineación de la impresión</i> en la página 11-18.)
	El texto impreso o las imágenes aparecen oblicuas.	Asegúrese de que el papel está cargado adecuadamente en la bandeja, y de que tanto las guías laterales del papel como la guía trasera están ajustadas correctamente. (Consulte <i>Cómo cargar papel, sobres y</i> <i>tarjetas postales</i> en la página 1-15.)
	Mancha corrida en la parte superior del centro de la página.	Asegúrese de que el papel no sea demasiado grueso o que no esté arrugado. (Consulte Acerca del papel en la página 1-10.)

11 - 9 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO RUTINARIO

PROBLEMA	SUGERENCIAS	
Impresión (Continuada)		
La impresión tiene un aspecto borroso o la tinta parece correrse.	Asegúrese de utilizar los tipos de papel adecuados. (Consulte Acerca del papel en la página 1-10.) No manipule el papel hasta que la tinta esté seca.	
Aparecen manchas al dorso o en la parte inferior de la	Asegúrese de que la placa de impresión no esté manchada de tinta. (Consulte <i>Limpieza de la placa de impresión del MFC</i> en la página 11-24.)	
pagina.	Asegúrese de utilizar la aleta de soporte del papel. (Consulte <i>Cómo</i> cargar papel, sobres y tarjetas postales en la página 1-15.)	
Aparecen algunas líneas gruesas.	En la ficha Básica del controlador de impresora, compruebe la configuración de 'Orden inverso'.	
Las impresiones aparecen arrugadas.	En el controlador de la impresora, ficha "Básica", haga clic en "Ajustes", y desactive la casilla "Impresión bidireccional".	
No puede realizar impresiones de "2 en 1 ó de 4 en 1".	Compruebe que la configuración de tamaño de papel en la aplicación y en el controlador de impresión sea idéntica.	
La velocidad de impresión es demasiado lenta.	Puede que el cambio de los parámetros de la configuración del controlador de la impresora mejore la velocidad de la impresión. La resolución más alta de impresión necesita más tiempo para el procesado de datos, transferencia de los mismos y un tiempo superior de impresión. Intente usar las otras opciones para los ajustes de la calidad del controlador de la impresora en la ficha "Básica". También, haga clic en la ficha "Ájustes", y asegúrese de que la casilla de mejora del color esté desactivada.	
	La impresión sin bordes es más lenta que la impresión en modo normal. Si desea imprimir más rápidamente, desactive la opción Sin bordes. (Consulte <i>Sin bordes</i> en la página 9-12.)	
La función Mejora del color no funciona correctamente.	Si los datos de la imagen no son a todo color en la aplicación (por ejemplo, 256 colores), Mejora del color no funcionará. Para la función Mejora del color utilice como mínimo 24 bits de datos de color.	
MFC alimenta varias páginas	Asegúrese de que el papel esté cargado correctamente en la bandeja. (Consulte <i>Cómo cargar papel, sobres y tarjetas postales</i> en la página 1-15.)	
	Compruebe que no haya más de dos tipos de papeles cargados en la bandeja al mismo tiempo.	
La función Selecc. Auto. no está disponible después de recargar la bandeja de papel.	Abra y cierre la cubierta del escáner para reajustar la bandeja de papel.	
Las páginas impresas no podrían apilarse correctamente.	Asegúrese de utilizar la aleta de soporte del papel. (Consulte <i>Cómo</i> cargar papel, sobres y tarjetas postales en la página 1-15.)	
No es posible imprimir utilizando Paint Brush.	Intente ajustar la pantalla a "256" colores.	
No es posible imprimir utilizando Adobe Illustrator.	Intente reducir la resolución de la impresión.	
Impresión de los faxes recibio	dos	
Impresión condensada con rayas blancas que cruzan la página, o la parte superior y la inferior a las frases es ilegible.	Puede ser consecuencia de la estática o de interferencias en la línea telefónica. Puede hacer una copia mediante el botón Inicio negro y ver si el problema persiste. Si la copia tiene un buen aspecto, lo más probable es que no se trate de un problema del equipo MFC sino de la línea telefónica.	
Líneas negras verticales en los faxes recibidos.	Puede que el escáner emisor esté sucio. Pida al remitente que haga una copia para ver si se trata de un problema del equipo emisor. Pruebe a recibir un fax desde otro aparato.	
Los faxes en color se imprimen sólo en blanco y negro.	Cambie los cartuchos de tinta vacíos o casi agotados; a continuación, pida al remitente que envíe nuevamente un fax en color. (Consulte <i>Sustitución de los cartuchos de tinta</i> en la página 11-25.) Compruebe que la función Almacenamiento de fax esté desactivada. (Consulte <i>Configuración del almacenamiento de faxes</i> en la página 6-2.)	
Los márgenes derecho e izquierdo se recortan o se imprime una sola página en dos.	Active la función Reducción automática. (Consulte Impresión reducida de faxes entrantes (Reducción automática) en la página 4-5.)	

PROBLEMA	SUGERENCIAS	
Línea telefónica o conexiones		
La marcación no funciona. (No tono de llamada)	Compruebe que el MFC está desconectado.	
	Compruebe que exista tono de marcar. Si fuese posible, haga una llamada al equipo MFC para oír cómo contesta. Si aún no contesta, compruebe la conexión del cable de la línea telefónica y compruebe que todas las líneas telefónicas están bien conectadas. Si al llamar al equipo MFC no suena, pida a la compañía telefónica que revise la línea.	
	Cambie los ajustes de Tono/Pulso (Consulte Selección del modo de marcación por Tonos o por Pulsos en la página 2-1.)	
Recepción de faxes		
No puede recibir un fax.	Asegúrese de que el equipo MFC esté configurado en el modo de recepción correcto. (Consulte <i>Operaciones básicas de recepción</i> en la página 4-1.)	
	Si a menudo se encuentra con interferencias en la línea telefónica, intente cambiar los ajustes del menú de compatibilidad Básica o Normal. (Consulte <i>Compatibilidad</i> en la página 11-14.)	
	Si conecta su MFC a PBX, PABX, ADLS o ISDN, ajuste los ajustes del menú de Tipo de línea de teléfono al tipo de teléfono que esté utilizando. (Consulte <i>Configuración del tipo de línea telefónica</i> en la página 2-3.)	
Envío de faxes		
No puede recibir un fax.	Asegúrese de que el botón de Fax 🐼 esté iluminada. (Consulte Para activar el modo de Fax en la página 3-1.)	
	Pida al interlocutor que compruebe si el equipo receptor tiene papel.	
	Imprima el Informe de Verificación de Transmisión y verifique si hay algún error. (Consulte Impresión de informes en la página 7-3.)	
En el informe de verificación de la transmisión se indica 'Resultado:NG' o 'Resultado:ERROR'.	Posiblemente exista un ruido temporal o estática en la línea telefónica. Intente enviar nuevamente el fax. Si está enviando un mensaje PC FAX y en el informe de verificación se indica 'Resultado:NG' (No Correcto), es posible que no haya suficiente memoria en el equipo MFC.	
	Para liberar memoria, desactive la función Almacenamiento de fax (consulte <i>Configuración del almacenamiento de faxes</i> en la página 6-2), imprima los mensajes de fax guardados en la memoria (consulte <i>Impresión de un fax desde la memoria</i> en la página 4-5) o cancele cualquier trabajo de Fax diferido o de Sondeo (consulte <i>Cancelación de una tarea programada</i> en la página 3-10.) Si el problema persiste, pida a la compañía telefónica que revise la línea.	
	Si se encuentra frecuentemente con errores de transmisión con posibles interferencias en la línea de teléfono, intente cambiar los ajustes del menú de Compatibilidad a Básica ó Normal. (Consulte <i>Compatibilidad</i> en la página 11-14.)	
	Si conecta su MFC a PBX, PABX, ADLS o ISDN, ajuste los ajustes del menú de Tipo de línea de teléfono al tipo de teléfono que esté utilizando. (Consulte <i>Configuración del tipo de línea telefónica</i> en la página 2-3.)	
Mala calidad de envío.	Pruebe a cambiar la resolución a Fina o Superfina. Haga una copia para comprobar el funcionamiento del escáner del equipo MFC.	
Líneas negras verticales al enviar.	Haga una copia; si presenta el mismo problema, lo más probable es que el escáner esté sucio. (Consulte <i>Limpieza del escáner</i> en la página 11-23.)	

PROBLEMA	SUGERENCIAS	
Gestión de las llamadas entrantes		
El equipo MFC interpreta los mensajes de voz como tonos CNG.	Si está activada la opción Detección de faxes, el equipo MFC será más sensible a los sonidos. Lo más probable es que el equipo MFC haya interpretado incorrectamente ciertas voces o música de la línea telefónica como tonos de un aparato de fax, por lo cual responde con tonos de recepción de fax. Desactive el fax pulsando Detener/Salir . Intente evitar este problema desactivando el Detector de fax. (Posición Off). (Consulte <i>Detección de faxes</i> en la página 4-4.)	
Transferencia de una llamada de fax al equipo MFC.	Si ha contestado en un teléfono externo o extensión de teléfono, pulse su Código de Recepción de Fax (el ajuste predeterminado (X 51). Cuando el equipo MFC conteste, cuelgue.	
Funciones personalizadas en la misma línea.	Si tiene Llamada en espera, Llamada en espera/ID de llamada, gestión de líneas telefónicas (Ring Master), Recordador de llamadas de BT, sistema de alarma o cualquier otra función personalizada en la misma línea telefónica a la que esté conectado el equipo MFC, pueden producirse problemas al enviar o recibir datos de fax. Por ejemplo: Si mientras está enviando o recibiendo un mensaje de fax se cuela en la línea la señal de una función personalizada, dicha señal puede interrumpir temporalmente los datos del fax, o dañarlos. La función ECM de Brother debería solucionar este problema. Se trata de una situación habitual en el sector de telefonía, común a todos los dispositivos que envían o reciben datos a través de una línea compantida con funciones personalizadas. Si evitar la más mínima interrupción es fundamental para sus actividades, recomendamos conectar el equipo a una línea telefónica independiente sin estas funciones.	
Dificultades de Copia		
No puede hacer una copia.	Asegúrese de que el botón de Fax 📷 esté iluminada. (Consulte Entrada al modo Copia en la página 8-1.)	
En las copias aparecen rayas verticales.	A veces puede ver rayas verticales en las copias. Limpie el escáner. (Consulte <i>Limpieza del escáner</i> en la página 11-23.)	
Malos resultados cuando utilice el ADF	Trate de utilizar el cristal de escaneado. (Consulte <i>Uso del cristal de escaneo</i> en la página 1-9.)	
Problemas de escaneo		
Se producen errores de TWAIN durante el escaneo.	Asegúrese de haber seleccionado el controlador TWAIN/WIA de Brother como controlador principal. En PaperPort [®] , haga clic en el menú Archivo y seleccione el controlador TWAIN/WAIN.	
Malos resultados de escaneado cuando utilice el ADF	Trate de utilizar el cristal de escaneado. (Consulte <i>Uso del cristal de escaneo</i> en la página 1-9.)	
Problemas de software		
No se puede instalar el software ni imprimir.	Ponga en funcionamiento el problema Repair MFL-Pro Suite ubicado en el CD-ROM. Este programa reparará y volverá a instalar el software.	
"Dispositivo Ocupado"	Asegúrese de que no aparece ningún mensaje de error en la pantalla LCD del equipo MFC.	

PROBLEMA	SUGERENCIAS
Problemas de PhotoCapture Center™ (sólo MFC-5840CN)	
Un disco extraíble no funciona correctamente.	 a) ¿Ha instalado la actualización de Windows[®] 2000? En caso contrario, realice los siguientes pasos: 1. Desconecte el cable USB. 2. Instala la actualización de Windows[®] 2000. Consulte la Guía de configuración rápida. Tras la instalación, el ordenador se reiniciará automáticamente. 3. Espere un minuto después de reiniciar el PC, y después conecte el cable USB. b) Extraiga la tarjeta de soporte y vuelva a insertarla. c) Si ha utilizado la opción "Expulsar" que hay en Windows[®], debe extraer la tarjeta antes de continuar. d) Si aparece un mensaje de error al intentar expulsar la tarjeta de soportes, quiere decir que la tarjeta está siendo leída. Espere un poco y vuelva a intentarlo. e) Si no ha conseguido solucionar el problema aplicando los métodos precedentes, apague el ordenador y el equipo MFC y, a continuación, vuelva a encenderlos. (Para apagar el equipo MFC, deberá desenchufar el cable de alimentación.)
No se puede tener acceso al icono del Disco extraíble desde el escritorio.	Asegúrese de introducir la tarjeta de soporte en la ranura soporte.
Problemas de red	
No es posible imprimir a través de la red.	Asegúrese de que el equipo MFC esté encendido, en línea y preparado. Imprima la lista de configuración en red (Consulte <i>Impresión de informes</i> en la página 7-1.) Entonces, se imprime la configuración de la red. Vuelva a conectar el cable de red LAN al hub para verificar que el cableado y las conexiones de red sean correctas. Si fuese posible, intente conectar el equipo MFC a un puerto diferente utilizando un cable distinto. Si las conexiones son buenas, el equipo muestra Red activa durante 2 segundos.

Compatibilidad

Si tiene problemas enviando o recibiendo faxes debido a una posible interferencia de la línea telefónica, le recomendamos que ajuste la Compensación para la compatibilidad de su línea telefónica. El MFC ajusta la velocidad del modem para las operaciones del fax.

1 Pulse **Menu/Set**, **2**, **0**, **2**.

2 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Normal, Básica (ó bien Alta).

Pulse Menu/Set.



- 3 Pulse Detener/Salir.
 - Básica reduce la velocidad del módem a 9600 bps. A menos que la interferencia en su línea telefónica se repita, puede que prefiera utilizarlo sólo cuando sea necesario.
 - Normal configura la velocidad del módem a 14400 bps.
 - Alta configura la velocidad del módem a 33600 bps. (Predeterminado)

Cómo mejorar la calidad de impresión

Limpieza del cabezal de impresión

Para garantizar una buena calidad de impresión, el equipo MFC limpia periódicamente los cabezales de impresión. El proceso de limpieza puede iniciarse manualmente cuando sea necesario.

Limpie el cabezal de impresión si aparecen rayas horizontales en los textos o en los gráficos de las páginas impresas. Puede limpiar sólo el color Negro o tres colores cada vez (Cián/Amarillo/Magenta), o los cuatro colores de una vez.

La limpieza del cabezal de impresión consume una pequeña cantidad de tinta. Las limpiezas demasiado frecuentes consumirán tinta innecesariamente.

Aviso

NO TOQUE el cabezal de impresión. Si e toca el cabezal de impresión puede causar un daño irreparable y puede anular la garantía del cabezal.

- 1 Pulse Gestión de tinta.
- 2 Pulse ▲ ó bien ▼ para seleccionar Limpiando. Pulse Menu/Set.
- 3 Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Negro, Color ó bien Todas. Pulse Menu/Set.

El equipo MFC limpiará el cabezal de impresión. Una vez finalizada la limpieza, el equipo MFC volverá automáticamente al modo de espera.

Si ha limpiado el cabezal de impresión cinco veces y las impresiones no han mejorado, solicite asistencia técnica al distribuidor de Brother.

Compruebe la calidad de impresión.

Si aparecen colores descoloridos o rayas en el texto de las impresiones, puede que algunos de los inyectores estén solidificados. Puede comprobar esto imprimiendo una Hoja de comprobación de la calidad de impresión y mirar el dibujo de verificación de los inyectores.

- 1 Pulse Gestión de tinta.
- 2 Pulse ▲ ó bien ▼ para seleccionar Impr de prueba. Pulse Menu/Set.
- 3 Pulse ▲ ó bien ▼ para seleccionar Calidad Impres.. Pulse Menu/Set.
- 4 Pulse Inicio color.

El equipo MFC comenzará a imprimir la Hoja de comprobación de la calidad de impresión.

5 Siga las instrucciones ofrecidas en la hoja para ver si la calidad está correcta.

Comprobación de calidad de los bloques de color

En la pantalla LCD aparecerá el texto:

Calidad OK? 1.Si 2.No

- 6 Compruebe la calidad de los cuatro bloques de color en la hoja.
- 7 Si todas las línea aparecen nítidas y visible, pulse 1 (Si), y vaya al paso 10.

__0__

Si observa que faltan líneas cortas, como puede verse en la ilustración, pulse ${f 2}$ (No).

Bien Mal

La pantalla LCD le pregunta si la calidad de impresión es buena para blanco y negro, y para los tres colores.

Correcto Negro? 1.Si 2.No 8 Pulse 2 (No) para blanco y negro o para los tres colores con el problema.

En la pantalla LCD aparecerá el texto: Pulse **1** (Si). Limpiar ahora? 1.Si 2.No

El equipo MFC empezará a limpiar el cabezal de impresión.

9 Una vez concluida la limpieza, pulse **Inicio color**. El equipo MFC comenzará a imprimir nuevamente la Hoja de comprobación de la calidad de impresión y, a continuación, volverá al paso 5.

10 Pulse Detener/Salir.

Si sigue faltando tinta en la Hoja de comprobación de la calidad de impresión, repita los procedimientos de limpieza y comprobación por lo menos cinco veces. Si después de la quinta limpieza y prueba sigue faltando tinta, sustituya el cartucho de tinta del color problemático. (Lo más probable es que el cartucho haya sido instalado en el equipo MFC más de seis meses atrás, o bien que haya pasado la fecha de caducidad del cartucho. También podría ocurrir que la tinta no haya estado correctamente almacenada antes de su uso).

Una vez sustituido el cartucho de tinta, compruebe que todo funcione correctamente imprimiendo otra Hoja de comprobación de la calidad de impresión. Si el problema persiste, repita los procedimientos de limpieza y comprobación del nuevo cartucho por lo menos cinco veces. Si continúa faltando tinta, llame a su distribuidor de Brother.

Aviso

NO TOQUE el cabezal de impresión. Si toca el cabezal de impresión puede causar un daño irreparable y puede anular la garantía del cabezal.



Cuando el cabezal de impresión se haya solidificado, la muestra de impresión tiene este aspecto.



Después de haber limpiado el cabezal de impresión, las líneas horizontales desaparecen.
Comprobación de la alineación de la impresión

Sin embargo raramente se necesitará ajustar el alineamiento de la impresión, si después de haber transportado el equipo, la impresión de texto apareciese borroso o las imágenes descoloridas, entonces puede que sea necesario hacer este ajuste.

- 1 Pulse Gestión de tinta.
- 2 Pulse ▲ ó bien ▼ para seleccionar Impr de prueba. Pulse Menu/Set.
- 3 Pulse ▲ ó bien ▼ para seleccionar Alineamiento. Pulse Menu/Set.

4 Pulse Inicio negro o Inicio color.

El equipo MFC comenzará a imprimir la Hoja de comprobación de la alineación.

En la pantalla LCD aparecerá el texto:

Alineamiento OK? 1.Si 2.No

5 Revise las pruebas de impresión a 600 y 1200 ppp para ver si el número 5 es el que más se asemeja al número 0. Si la muestra número 5 de las pruebas a 600 ppp y 1200 ppp guarda la correspondencia más estrecha, pulse 1 (Si) para concluir la Comprobación del alineamiento, y vaya al paso 8.

0

En el caso de que el número de la prueba de impresión sea otro número tanto para 600 ppp y para 1200 ppp, pulse 2 (No) para seleccionarlo.

- 6 Para 600 ppp, pulse el número de la prueba de impresión que más se asemeje a la muestra del número 0 (1-8).
- 7 Para 1200 ppp, pulse el número de la prueba de impresión que más se asemeje a la muestra del número 0 (1-8).
- 8 Pulse Detener/Salir.

Ajuste 600 ppp Núm. alineación <u>5</u>

Ajuste 1.200 ppp Núm. alineación 5

Comprobación del volumen de tinta

Se puede comprobar cuánta tinta queda en el cartucho.

- **1** Pulse **Gestión de tinta**.
- 2 Pulse ▲ ó bien ▼ para seleccionar Tinta restante. Pulse Menu/Set.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el color que desee comprobar.

Tinta	restante	
N:-00	□■□□□+	\$

En la pantalla LCD aparecerá indicado el volumen de tinta.

4 Pulse Detener/Salir.

Podrá comprobar la tinta restante desde su ordenador. (Consulte Configuración remota del equipo MFC en la página 4-1 en el Manual de usuario del Software del CD-ROM o Configuración remota MFC (Mac OS[®] X 10.2.4 ó superior) (no disponible para DCP-110C ni para DCP-310CN) en la página 8-45 en el Manual del usuario del software en el CD-ROM.)

Embalaje y transporte del equipo MFC

Siempre que transporte el equipo MFC, utilice el material de embalaje original del equipo MFC. Si no embala correctamente el equipo MFC, la garantía podría quedar nula y sin efecto.

Aviso

Es importante permitir al cabezal de impresión que complete su movimiento para que se 'estacione' adecuadamente después de haber finalizado la impresión. Escuche cuidadosamente al equipo MFC antes de desconectarlo de la fuente de la alimentación para asegurarse de que ha finalizado todo ruido mecánico. Si no se deja al equipo MFC que complete este proceso de estacionamiento puede que sea causa de problemas de impresión, y que se deteriore el cabezal de impresión.

- 1 Levante la cubierta del escáner del lado derecho del MFC hasta que quede correctamente inmovilizada en la posición abierta.
- 2 Retire todos los cartuchos de tinta e inserte las piezas de protección. (Consulte Sustitución de los cartuchos de tinta en la página 11-25.)

Cuando ajuste las piezas de protección, asegúrese de que las sujeciones vayan en los lugares apropiados mostrados en el diagrama.





Si no encuentra las piezas de protección, NO retire los cartuchos de tinta antes de transportar el equipo. Es fundamental que el equipo MFC sea transportado con las piezas de protección o los cartuchos de tinta correctamente instalados. De lo contrario, el equipo MFC podría averiarse y la garantía quedar nula y sin efecto.

3 Eleve la cubierta del escáner para liberar el seguro. Empuje suavemente el soporte de la cubierta del escáner hacia abajo y cierre la cubierta del escáner.



- **4** Desenchufe el equipo MFC de la toma telefónica de pared y retire el cable de la línea telefónica del equipo MFC.
- **5** Desenchufe el equipo MFC de la toma de corriente.
- **6** Desenchufe el cable USB o el cable LAN del equipo MFC, en caso de que esté conectado.
- 7 Envuelva el equipo MFC en una bolsa y guárdelo en la caja original junto con el material de embalaje.



8 Introduzca los materiales impresos en la caja original tal y como se muestra a continuación. No introduzca los cartuchos de tinta usados en la caja.



9 Cierre la caja.

Mantenimiento rutinario

Limpieza del escáner

Desenchufe el equipo MFC y levante la cubierta de documentos. Limpie el cristal de escaneo con alcohol isopropílico que habrá aplicado a un paño suave y sin pelusa.



Limpie la película blanca y la tira de cristal que hay debajo de la película con alcohol isopropílico y un paño sin pelusa.



Limpieza de la placa de impresión del MFC

- Tenga cuidado de no tocar las ruedas de rodillo de la alimentación del papel o película de codificación.
- Asegúrese de desenchufar el equipo MFC del enchufe antes de limpiar la placa de impresión.
- Si se le ha derramado la tinta en la placa de impresora o en sus alrededores, asegúrese de limpiarla con un paño seco, suave y sin pelusa.



Sustitución de los cartuchos de tinta

El MFC está equipado con un medidor de tinta. El medidor del volumen de tinta supervisa automáticamente el nivel de tinta de cada uno de los 4 cartuchos. Cuando el MFC detecta que uno de los cartuchos se está quedando sin tinta, el equipo MFC se lo indica mediante un mensaje en la pantalla LCD.

El LCD le informa cuál de los cartuchos tiene poca tinta o le hace falta sustituir. Asegúrese de seguir las instrucciones de la pantalla LCD para sustituir los cartuchos de tinta de color en el orden correcto.

Aún cuando el MFC le informe que hay un cartucho vacío, habrá una pequeña cantidad de tinta que quede en el mismo. Es necesario guardar algo de tinta en los cartuchos para prevenir que se seque y dañe el conjunto del cabezal de impresión.

1 Levante la cubierta del escáner del lado derecho del MFC hasta que quede correctamente inmovilizada en la posición abierta.

Si uno o más de los cartucho de tinta están vacios, por ejemplo el Negro, la pantalla LCD muestra Negro vacío y Cambiar cartucho.

2 Extraiga el gancho del cartucho de tinta hacia usted y extraiga el cartucho de tinta para el color que aparece en la pantalla LCD.





3 Abra la bolsa del cartucho de tinta nuevo (del color indicado en la pantalla LCD) y saque el cartucho.

4 Extraiga las cubiertas del cartucho.



No toque el área que se muestra en la ilustración de arriba.

Si se le ha quitado la cubierta del cartucho al abrir la bolsa, el cartucho podría haber sufrido daño.

5 Cada color tiene su propia posición específica. Mantenga el cartucho de tinta derecho cuando lo introduzca en la ranura. Apriete el cartucho de tinta hasta que el gancho quede ajustado.



6 Eleve la cubierta del escáner para liberar el seguro. Empuje suavemente el soporte de la cubierta del escáner hacia abajo y cierre la cubierta del escáner.

- 7 Si sustituve un cartucho de tinta mientras Negro semivacío aparecía en la pantalla LCD, la pantalla LCD puede pedirle que verifique si era un cartucho nuevo. Eiemplo: Cambio Cartuchos Negro? 1.Si 2.No. Para cada cartucho nuevo que hava instalado, pulse 1 en el teclado de marcación para que automáticamente reajuste el contador de puntos de la tinta para cada color. Si el cartucho de tinta que haya instalado no es completamente nuevo, asegúrese de seleccionar 2.
- 🙀 En el caso de que espere hasta que Negro vacío el mensaje mostrado en la pantalla LCD, el MFC automáticamente reajustará el contador de puntos de tinta.



🔊 Si aparece el mensaje Negro vacío en la pantalla tras haber instalado los cartuchos de tinta, compruebe que éstos estén correctamente instalados.

🛕 ADVERTENCIA

Si le entra tinta en los ojos, lávelos de inmediato con abundante agua y consulte a un médico si le parece oportuno.



- I NO EXTRAIGA los cartuchos de tinta si no los va a cambiar. Si lo hace puede reducir la cantidad de tinta, y el equipo MFC no sabrá la cantidad de tinta que queda en el cartucho.
- NO toque las ranuras de inserción del cartucho. De lo contrario, puede que la tinta le manche la piel.
- Si se mancha la piel o la ropa con la tinta, lávese de inmediato con jabón o detergente.
- Si instala un cartucho de tinta en la posición equivocada, deberá limpiar varias veces el cabezal de impresión antes de poder comenzar a imprimir (una vez corregida la instalación del cartucho), dado que los colores se habrían mezclado.
- Una vez abierto el cartucho de tinta, instálelo en el equipo MFC y utilícelo como máximo durante seis meses a partir de la fecha de instalación. Utilice exclusivamente cartuchos de tinta cerrados hasta la fecha de caducidad indicada en su embalaje.
- No desmonte o fuerce el cartucho de tinta, de lo contrario puede provocar que la tinta se salga del cartucho.
- El equipo multifunción de Brother ha sido diseñado para funcionar con tintas de determinada especificación. Obtendrá con él resultados óptimos si utiliza cartuchos de tinta originales Brother. Brother no puede garantizar este rendimiento óptimo si se utilizan tintas o cartuchos de tinta de especificaciones diferentes. Brother recomienda utilizar exclusivamente cartuchos Brother originales con este equipo, así como no recargar los cartuchos vacíos con tinta de otros fabricantes. Si el cabezal de impresión o cualquier otra pieza de este equipo sufren daños como consecuencia del uso de tintas o cartuchos de tinta que no sean productos Brother originales (debido a la incompatibilidad de dichos productos con este equipo), las reparaciones necesarias no estarán cubiertas por la garantía.



Operaciones avanzadas de recepción

Operación desde extensiones telefónicas

Si se contesta a una llamada de fax desde una extensión telefónica o desde un teléfono externo conectado a la toma pertinente del equipo MFC, puede hacer que el equipo MFC reciba la llamada utilizando el Código de recepción de fax. Al introducir el Código de recepción de fax \pm 51, el equipo MFC comenzará a recibir el fax. (Consulte *Detección de faxes* en la página 4-4.)

Si el equipo MFC contesta a una llamada de voz y suena el semitimbre/doble timbre indicando que debe levantar el auricular, utilice el Código de contestación telefónica **#51** para contestar desde una extensión telefónica. (Consulte *Ajuste de la duración del timbre F/T (sólo modo Fax/Tel)* en la página 4-3.)

Si se contesta una llamada y no hay nadie en la línea, puede suponerse que se está recibiendo un fax manual.

- Pulse * 51 y espere a escuchar los pitidos o hasta que la pantalla LCD del equipo MFC muestre el mensaje Recibiendo y, a continuación, cuelgue.
- El interlocutor deberá pulsar Inicio para enviar el fax.

Modo FAX/TEL

Si el equipo MFC está en el modo FAX/TEL, utilizará la Duración del timbre F/T (semitimbre/doble timbre) para avisar que debe contestar una llamada de voz.

Levante el auricular del teléfono externo y, a continuación, pulse **Teléfono/R** para contestar.

Si atiende desde una extensión telefónica, deberá levantar el auricular antes de que transcurra el período configurado como Duración del timbre F/T y, a continuación, pulse **#51** entre cada semitimbre/doble timbre. Si no hay nadie en la línea o si alguien desea enviarle un fax, reenvíe la llamada al equipo MFC pulsando \times **51**.

Modo Fax/Tel en la condición ahorro de energía

El modo Fax/Tel no funciona en condición de ahorro de energía. El equipo MFC no contestará a las llamadas de teléfono o de fax y seguirá emitiendo llamada.

Si está cerca de un teléfono externo o extensión telefónica, levante el auricular de la extensión telefónica y hable. Si escucha tonos de fax, cuelgue el auricular hasta que se active la Detección de fax del equipo MFC. Si la otra parte dice que desea enviar un fax, active el equipo MFC pulsando $\times 51$.

Uso de un auricular inalámbrico externo

Si la unidad base del teléfono inalámbrico está conectada (vea la página A-3) y normalmente lleva la unidad del auricular inalámbrico a cualquier otro sitio, es más fácil contestar a las llamadas durante el número de timbres. Si deja que el equipo MFC conteste primero, tendrá que ir al equipo MFC para pulsar **Teléfono/R** y transferir la llamada al teléfono inalámbrico.

Cambio de los códigos remotos

Es posible que los códigos remotos no funcionen en algunos sistemas telefónicos. El Código predeterminado de recepción del fax es ± 51 . El Código predeterminado de contestación telefónica es #51.

- Si está siempre desconectado al acceder remotamente al contestador automático externo, pruebe a cambiar el Código de recepción del fax y el Código de contestación telefónica a otro código de tres dígitos (como por ejemplo ### y 999).
- 1 Si no está iluminado en verde, pulse (

- 2 Pulse Menu/Set, 2, 1, 4.
- Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar Si (ó bien No).
 Pulse Menu/Set.
- **4** Introduzca el Código de recepción de fax. Pulse **Menu/Set**.
- **5** Introduzca el nuevo Código de contestación de teléfono. Pulse **Menu/Set**.
- 6 Pulse Detener/Salir.

Conexión de un dispositivo externo al MFC

Conexión de un teléfono externo

Se puede conectar a un teléfono separado como se indica en el diagrama de abajo.



Cuando está utilizando una extensión o teléfono externo, la pantalla LCD muestra Teléfono.

Conexión de un contestador automático externo (TAD)

Secuencia

Si lo desea, puede conectar un contestador automático adicional. No obstante, si tiene conectado un TAD externo a la misma línea telefónica a la que está conectado el equipo MFC, el TAD contestará todas las llamadas, mientras que el equipo MFC "estará a la escucha" de tonos de llamada (CNG) de fax. Si los detecta, el equipo MFC se encargará de contestar la llamada y de recibir el fax. Si no detecta tonos CNG, el equipo MFC dejará que el TAD continúe reproduciendo el mensaje saliente, para que el interlocutor deje un mensaje de voz.

El TAD tiene que contestar antes de que suenen los primeros cuatro timbres (el número de timbres recomendado es dos). El equipo MFC no podrá oír los tonos CNG hasta que el TAD hava contestado a la llamada; con cuatro timbres, guedan entre 8 y 10 segundos para gue los tonos CNG inicien el "intercambio de protocolos" de fax.

Asegúrese de seguir al pie de la letra las instrucciones de grabación del mensaje saliente expuestas en este manual. No recomendamos utilizar la función de ahorro de tarifa con el contestador automático externo si el número de timbres es superior a cinco.



Si no recibe todos los faxes, reduzca el ajuste de Número de timbres del TAD externo.

No conecte un TAD en otro punto de la misma línea telefónica.



Cuando utilice un TAD, la pantalla LCD indicará Teléfono.

Conexiones

El TAD externo deberá estar conectado de la forma indicada anteriormente.

- 1 Ajuste el número de timbres del TAD externo a uno o dos. (La función número de timbres de retardo configurada para el equipo MFC no es aplicable en este caso.)
- **2** Grabe el mensaje saliente en el TAD externo.
- 3 Configure el TAD para que conteste las llamadas.
- 4 Configure el Modo de recepción como Ext. Tel/Tad. (Consulte Selección del modo de Recepción en la página 4-1.)

Grabación del mensaje del contestador (OGM) en un TAD externo

La sincronización es importante al grabar este mensaje. El mensaje determina cómo se va a gestionar la recepción, tanto manual como automática, de los faxes.

- 1 Grabe 5 segundos de silencio al inicio del mensaje. (De esta manera, el equipo MFC tendrá tiempo de detectar los tonos CNG de fax durante la transmisión automática, antes de que se interrumpan.)
- 2 Limite la duración del mensaje a 20 segundos.
- Recomendamos comenzar el mensaje del contestador con un silencio inicial de 5 segundos, dado que el equipo MFC es incapaz de detectar los tonos de fax si hay una voz alta o resonante al mismo tiempo. Puede intentar omitir esta pausa, aunque si el equipo MFC tiene problemas de recepción, deberá volver a grabar el mensaje del contestador para incluirla.

Conexiones de líneas múltiples (PBX)

La mayoría de las oficinas utilizan un sistema telefónico centralizado. Aunque suele ser relativamente sencillo conectar el equipo MFC a una centralita privada (PBX), recomendamos solicitar a la compañía que instaló el sistema que se encargue de la conexión del equipo MFC. Asimismo, recomendamos una línea separada para el equipo MFC.

Si es necesario conectar el equipo MFC a un sistema de líneas múltiples, solicite al instalador que lo conecte a la última línea del sistema. De esta manera se impide que el equipo se active cada vez que se recibe una llamada telefónica.

Si se está instalando el equipo MFC para funcionar con una centralita

- 1 No garantizamos que el equipo funcionará correctamente en todas las circunstancias con centralitas PBX. En caso de presentarse alguna dificultad, consulte en primer lugar a la compañía que gestiona la centralita PBX.
- 2 Si todas las llamadas entrantes van a ser respondidas por una operadora, recomendamos configurar el modo de recepción como Manual. De este modo, todas las llamadas entrantes serán tratadas inicialmente como si fuesen llamadas telefónicas.

Funciones personalizadas de la línea telefónica

Si la línea telefónica dispone de servicios como correo de voz, llamada en espera, ID de llamada de gestión de líneas telefónicas (RingMaster), servicio de contestador, sistema de alarma u otra función personalizada en una línea del teléfono, el funcionamiento del equipo MFC podría verse afectado. (Consulte *Funciones personalizadas en la misma línea.* en la página 11-12.)



Programación de la pantalla

El equipo MFC ha sido diseñado para que resulte fácil utilizarlo. Incorpora un sistema de programación a través de la pantalla LCD, que se maneja con las teclas de navegación. La programación simplificada le ayudará a sacar el máximo partido a todas las opciones de menús del equipo MFC.

Dado que la programación se maneja a través de la pantalla LCD, hemos incorporado a la misma instrucciones 'paso a paso' que le ayudarán a programar el equipo MFC. Sólo tiene que seguir las instrucciones, que le guiarán en la selección de menús y de opciones de programación.

Tabla de menús

Probablemente podrá programar el equipo MFC sin el Manual de usuario si utiliza el listado de menús que comienza en la página B-3. Estas páginas le ayudarán a entender las opciones y selecciones del menú que se encuentran en los programas del equipo MFC.



Almacenamiento en memoria

En caso de producirse un corte de corriente eléctrica, la configuración de menús no se perderá, ya que los valores quedan permanentemente almacenados. Se perderán, en cambio, los ajustes temporales (como el Contraste, el modo Satélite, etc.). También es posible que tenga que reajustar la fecha y la hora.

Controles de navegación

	_	Acceso al menú
	Menu Set	Ir al siguiente nivel del menú
)	Aceptar una opción
		Desplazarse por el nivel
Menu		actual del menú
Ser	-	Volver al nivel del menú precedente
	Detener/Salir	Salir del menú

Podrá acceder al modo de menú pulsando **Menu/Set**. Cuando entre en el menú, el contenido de la pantalla LCD se desplazará.

Pulse **1** para ir al menú Configuración general

-O BIEN-

Pulse 2 para el Menú del fax

-O BIEN-

Pulse 3 para el Menú de copia

Pulse **0** para la Configuración inicial

Sel ▲▼ Y Set 1.Config. gral.

Sel ▲▼ Y Set 2.Fax

Sel ▲♥ Y Set 3.Copia

(a.1		57	C ~ L	
Ser		Y	Sel	
~~~				
	- m f	: ~	i ai al	
0.00	JILL .	111	LICIAL	

Si desea desplazarse más rápidamente

por un nivel del menú, pulse la flecha correspondiente a la dirección hacia la que desee avanzar:  $\blacktriangle$  ó bien  $\checkmark$ .

A continuación, seleccione la opción de su preferencia pulsando **Menu/Set** cuando dicha opción aparezca en la pantalla LCD.

De este modo, en la pantalla LCD aparecerá el siguiente nivel del menú.

Pulse  $\blacktriangle$  ó  $\checkmark$  para desplazarse hasta la siguiente selección del menú. Pulse **Menu/Set**.

Cuando haya terminado de configurar una opción, en la pantalla LCD aparecerá el texto Aceptado.



Menú principal	Submenú	Selecciones de menú	Opciones	Descripciones	Página
1.Config. gral.	1.Temporiz. modo	_	5 Mins 2 Mins 1 Min 30 Segs 0 Seg. No	Permite seleccionar el tiempo para volver al Modo de fax.	2-4
	2.Tipo de papel	_	<b>Normal</b> Inyección tinta Satinado Transparencia	Permite seleccionar el tipo de papel cargado en la bandeja de papel.	2-4
	3.Tamaño papel (Sólo MFC-5440CN)	—	Carta Legal <b>A4</b> A5 10x15cm	Permite seleccionar el tipo de papel cargado en la bandeja de papel.	2-5
	3.Tamaño papel (Sólo MFC-5840CN)	1.Superior	Carta Legal <b>A4</b> A5 10 x 15cm	Configura el tamaño de papel cargado en la bandeja de papel №1.	2-4
		2.Inferior	Carta Legal <b>A4</b>	Configura el tamaño de papel cargado en la bandeja de papel Nº2.	2-4
	4.Volumen	1.Sonar	Alto <b>Med</b> Bajo No	Permite ajustar el volumen del timbre.	2-6
		2.Alarma	Alto Med <b>Bajo</b> No	Permite ajustar el volumen de la alarma.	2-6
		3.Altavoz	Alto <b>Med</b> Bajo No	Permite ajustar el volumen del altavoz.	2-7
	5.Luz día auto	_	Si No	Cambia a Horario de verano automáticamente.	2-7



Menú principal	Submenú	Selecciones de menú	Opciones	Descripciones	Página
1.Config. gral. (Continuación)	6.Ajuste energía	_	Recepc. fax:Sí Recepc. fax:No	Personaliza el botón Ahorro de energía para que no se reciban faxes en Modo de ahorro energía.	1-6
	7.Contraste LCD	—	<b>Claro</b> Oscuro	Ajusta el contraste de la pantalla LCD.	2-8
	8.Bandeja: Copia (Sólo MFC-5840CN)	_	Bandeja 1 sólo Bandeja 2 sólo Selecc. Auto.	Permite seleccionar la bandeja que se utilizará para hacer copias.	2-8
	9.Bandeja: Fax (Sólo MFC-5840CN)	_	Bandeja 1 sólo Bandeja 2 sólo Selecc. Auto.	Permite seleccionar la bandeja que se utilizará para hacer copias.	2-9
2.Fax	1.Conf. recepción (Sólo en Modo Fax)	1.Núm. timbres	02-04( <b>02</b> )	Permite seleccionar el número de timbres antes de que el equipo MFC conteste en modo sólo FAX o modo Fax/Tel.	4-2
		2.Dur.Timbre F/T	70 Seg. 40 Seg. 30 Seg. 20 Seg.	Permite ajustar la duración del semitimbre/doble timbre en el modo Fax/Tel.	4-3
		3.Detección fax	<b>Si</b> No	Permite recibir mensajes de fax sin necesidad de pulsar el botón <b>Inicio negro</b> o <b>Inicio color</b> .	4-4
	1.Conf. recepción (Sólo en Modo Fax) (Continuación)	4.Activ. remota	si ( <del>*</del> 51, #51) ^{No}	Puede contestar todas las llamadas desde una extensión o desde un teléfono externo, así como utilizar los códigos para activar o desactivar el equipo MFC. Puede personalizar estos códigos.	A-2
		5.Reducción auto	<b>Si</b> No	Esta función permite reducir el tamaño de los faxes entrantes.	4-5
		6.Recepcn.memo	Si No	Guarda automáticamente todos los faxes entrantes en la memoria cuando se acaba el papel.	4-6
		7.Trans.sondeo	Estándar Seguro Diferido	Permite configurar el equipo MFC para que sondee a otro aparato de fax.	4-7
	La configurad	ción predeterm	iinada de fábrio	ca aparece en neg	rita.

Menú principal	Submenú	Selecciones de menú	Opciones	Descripciones	Página
2.Fax (Continuación)	2.Conf.envío (Sólo en Modo Fax)	1.Contraste	<b>Automá.</b> Claro Oscuro	Permite cambiar el contraste (más claro o más oscuro) de los faxes enviados.	3-6
		2.Fax resolución	<b>Estándar</b> Fina Superfina Foto	Permite configurar la resolución predeterminada de los faxes salientes.	3-7
		3.Horario	_	Permite especificar a qué hora del día (en formato de 24 horas) deben enviarse los faxes diferidos.	3-13
		4.Trans. diferida	Si No	Esta opción permite combinar los faxes diferidos destinados al mismo número de fax para enviarlos a la misma hora en una sola transmisión.	3-14
		5.Trans.t.real	<b>No</b> Si Sólo Sig.Fax	Permite enviar un fax sin utilizar la memoria.	3-9
		6.Recep.sondeo	Estándar Seguro	Permite configurar el documento en el equipo MFC para que sea recuperado por otro aparato de fax.	3-14
	2.Conf.envío (Sólo en Modo Fax) (Continuación)	7.Modo satélite	Si No	Si tiene problemas para enviar un fax al extranjero, ponga esta función en Si.	3-12
		0.Tamaño escan.	Carta <b>A4</b>	Permite ajustar el área del cristal de escaneo al tamaño del documento.	3-18
	3.Marcado rápido	1.M. abreviado	_	Permite almacenar los números de Marcación abreviada, con lo que podrá marcarlos pulsando sólo unas pocas teclas (y el botón Iniciar).	5-1
		2.Conf. grupos	_	Permite configurar un número de Grupo para multienvíos.	5-3



Menú principal	Submenú	Selecciones de menú	Opciones	Descripciones	Página
2.Fax (Continuación)	4.Ajus. Informes	1.Ver transmsión	Si + Imagen <b>No</b> + Imagen	Configuración inicial para los informes Verificación de la transmisión y Actividad.	7-1
		2.Frec. informe	Cada 7 días Cada 2 días Cada 24 horas Cada 12 horas Cada 6 horas <b>Cada 50 faxes</b> No		7-2
	5.0pcn fax remot	1.Reenv./Almac.	<b>No</b> Localización Fax Almacenado fax Recibir PC Fax	Ajusta el equipo MFC a reenvío de mensajes de fax, para guardar los faxes entrantes en la memoria (de manera que pueda recuperarlos mientras esté lejos del equipo MFC), o para enviar faxes al ordenador.	6-2
		2.Acceso remoto	<del>X</del>	Debe configurar su propio código para la recuperación remota.	6-4
		3.Imprimir doc.		Permite imprimir los faxes entrantes guardados en la memoria.	4-5
	6.Trab restantes	_	_	Compruebe qué tareas estarán guardadas y le permitirán cancelar las tareas seleccionadas.	3-10
	0.Varios	1.Blog TX		Permite inhabilitar la mayoría de las funciones, a excepción de la recepción de faxes.	3-16
		2.Compatibilidad	<b>Alta</b> Normal Básica	Ajusta la compensación para solucionar los problemas de transmisiones.	11-14
	La configurad	ción predeterm	inada de fábrio	ca aparece en neg	rita.



Menú principal	Submenú	Selecciones de menú	Opciones	Descripciones	Página
3.Copia	1.Calidad	_	Alta <b>Normal</b> Rápida	Permite configurar la resolución de copiadora idónea para el tipo de documento.	8-15
	2.Brillo	_	- 0 0 0 0 0 0 + - 0 0 0 0 0 0 + - 0 0 0 0 0 0 + - 0 0 0 0 0 + - 0 0 0 0 0 +	Permite ajustar el brillo.	8-15
	3.Contraste	_	+ + + + +	Permite ajustar el contraste de las copias.	8-15
	4.Ajuste color	1.Rojo	R:-0000 + R:-0000 + R:-0000 + R:-0000 + R:-0000 +	Permite ajustar la tonalidad de rojo de las copias.	8-16
		2.Verde	V:-0000 + V:-0000 + V:-0000 + V:-0000 + V:-0000 +	Permite ajustar la tonalidad de verde de las copias.	
		3.Azul	A:-0000 + A:-0000 + A:-0000 + A:-0000 + A:-0000 +	Permite ajustar la tonalidad de azul de las copias.	
	La configurad	ción predeterm	iinada de fábri	ca aparece en neg	rita.



Menú principal	Submenú	Selecciones de menú	Opciones	Descripciones	Página
4.PhotoCapture (Sólo MFC-5840CN)	1.Calidad impre.	_	Normal Foto	Permite seleccionar la calidad de la impresión.	9-9
	2.Papel y tamaño	_	Carta Satinado 10x15cm Brillo 13x18cm Brillo A4 Brillo Carta Normal A4 Normal Carta Inkjet A4 Tinta 10x15cm Tinta	Selecciona el papel y el tamaño de impresión.	9-9
	3.Brillo	—	- 0 0 0 0 0 + - 0 0 0 0 0 +	Permite ajustar el brillo.	9-10
	4.Contraste	_	+ + + + +	Permite ajustar el contraste.	9-10
	5.Mejora color	Si No	1.Nivel blanco 	Permite ajustar el matiz de las áreas blancas.	9-10
			2.Definición - 0000 + - 0000 + - 0000 + - 0000 + - 0000 +	Permite realzar los detalles de la imagen.	
			3.Densidad color 	Permite ajustar la densidad total del color en la imagen.	

Menú principal	Submenú	Selecciones de menú	Opciones	Descripciones	Página
4.PhotoCapture (Sólo MFC-5840CN) (Continuación)	6.Recortar	_	Si No	Recorta los márgenes de la imagen para ajustarse al tamaño del papel o de la impresión. Desactive esta función si desea imprimir las imágenes completas o evitar que se produzca un recorte no deseado.	9-12
	7.Sin bordes	_	<b>Si</b> No	Esta función amplia el área imprimible para ajustarla a los bordes del papel.	9-12
	8.Escanea a mem.	1.Calidad	ByN 200x100 ppp ByN 200 ppp Color 150 ppp Color 300 ppp Color 600 ppp	Permite seleccionar la resolución de escaneado idónea para el tipo de documento.	2-25*1
		2.Fichero negro	TIFF PDF	Permite seleccionar el formato de archivo predeterminado para el escaneado en blanco y negro.	2-26*1
		3.Fichero color	PDF JPEG	Permite seleccionar el formato de archivo predeterminado para el escaneado en color.	2-27* ¹
4.LAN (MFC-5440CN) 5.LAN (MFC-5840CN)	1.Setup TCP/IP	1.BOOT Method	Auto Static RARP BOOTP DHCP	Permite seleccionar el método de inicio más adecuado a sus necesidades.	Consulte el Manual del usuario de la red
		2.Dirección IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Especifica la dirección IP.	en el CD-ROM
		3.Máscara Subred	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Especifica la máscara de subred.	
		4.Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Especifica la dirección de la puerta de enlace.	
		5.Nombre de Host	BRN_XXXXXX	Especifica el nombre del host.	



La configuración predeterminada de fábrica aparece en negrita. *1 Consulte el Manual del usuario de red en el CD-ROM.

Menú principal	Submenú	Selecciones de menú	Opciones	Descripciones	Página
4.LAN (MFC-5440CN) 5.LAN (MFC-5840CN) (Continuación)	1.Setup TCP/IP (Continuación)	6.WINS config	Auto Static	Esta opción permite especificar el modo de configuración del WINS.	Consulte el Manual del usuario de red
		7.WINS Server	(Primario) 000.000.000.000	Permite especificar la dirección IP del servidor primario o secundario.	en el CD-ROM
		8.Servidor DNS	(Primario) 000.000.000.000	Permite especificar la dirección IP del servidor primario o secundario.	
		9.АРІРА	Si No	Asigna automáticamente la dirección IP a partir del intervalo de direcciones del vínculo local	
	2.Misceláneo	1.Ethernet	Automático 100b-FD 100b-HD 10b-FD 10b-HD	Esta opción permite seleccionar el modo de enlace de Ethernet.	
		2.Zona horaria	GMT+1:00	Permite configurar el uso horario de su país.	
	0.Rest. Predeter.	—	_	Restaura todas las configuraciones de red de acuerdo con los ajustes predeterminados por el fabricante.	
6.Imp.	1.Ayuda	—	—	Permite imprimir	7-3
informes (Sólo MFC-5840CN)	2.Marc. rápida	—	—	listas e informes.	
	3.Diario del fax	_	—		
	4.Verif. Trans.	—	_		
	5.Ajust. usuario	—	_		
	6.Configur. red	-	-		



Menú principal	Submenú	Selecciones de menú	Opciones	Descripciones	Página
0.Conf.inicial	1.Modo recepción	_	<b>Sólo fax</b> Fax/Tel Ext. Tel/Tad Manual	Permite seleccionar el modo de recepción más adecuado a sus necesidades.	4-1 4-2
	2.Fecha/Hora	_	_	Muestra la fecha y la hora en la pantalla LCD, y la inserta en los faxes enviados.	2-1
	3.Iden. estación	_	Fax: Nomb:	Esta opción le permitirá programar su nombre, y número de fax para que aparezcan en todas las páginas enviadas.	2-2
	4.Tono/Pulsos	—	<b>Tonos</b> Pulsos	Permite seleccionar el modo de marcación.	2-3
	5.Conex. Telef.	_	Normal PBX ADSL RDSI	Selecciona el tipo de línea telefónica.	2-3



#### Introducción de texto

Al realizar determinadas configuraciones del menú, como por ejemplo la ID de la estación, puede que tenga que teclear el texto en el equipo MFC. La mayoría de las teclas numéricas incluyen tres o cuatro letras. Las teclas correspondientes a  $0, #y \times$  no incluyen letras, ya que se utilizan para caracteres especiales.

Pulse la tecla	una vez	dos veces	tres veces	cuatro veces
2	А	В	С	2
3	D	E	F	3
4	G	Н	I	4
5	J	К	L	5
6	М	Ν	0	6
7	Р	Q	R	S
8	Т	U	V	8
9	W	х	Y	Z

Pulsando repetidamente la tecla numérica pertinente, podrá acceder al carácter de su preferencia.

#### Inserción de espacios

Para introducir un espacio en el número de fax, pulse ► una vez entre los números. Para introducir un espacio en el nombre, pulse ► dos veces entre los caracteres.

#### Correcciones

Si se equivocó al introducir una letra y desea modificarla, pulse ◄ para mover el cursor y situarlo debajo del carácter incorrecto. A continuación, pulse **Detener/Salir**. De este modo se borrarán todas las letras situadas por encima y a la derecha del cursor. Introduzca de nuevo el carácter correcto. También es posible retroceder y sobreescribir las letras incorrectas.

#### Repetición de letras

Si tiene que introducir un carácter incluido en la misma tecla que el carácter precedente, pulse ► para mover el cursor hacia la derecha antes de volver a pulsar la tecla.

#### Caracteres y símbolos especiales

Pulse  $\star$ , **#** o **0** y, a continuación, pulse  $\triangleleft$  o  $\triangleright$  para mover el cursor y situarlo debajo del carácter o símbolo que desee insertar. A continuación, pulse **Menu/Set** para seleccionarlo.

Pulse <del>X</del>	para	(espacio) ! " # \$ % & ' ( ) * + , / €
Pulse #	para	:;<=>?@[]^_
Pulse 0	para	À Á É Ó Í Ú Ñ Ü 0



- Acceso de recuperación remota La capacidad de acceder remotamente al equipo MFC desde un teléfono de marcación por tonos.
- **Acceso doble** El equipo MFC puede escanear en la memoria faxes salientes o tareas programadas al mismo tiempo que envía, recibe o imprime un fax entrante.
- ADF (Alimentador automático de documentos) El documento puede colocarse en la unidad ADF y escanear automáticamente una página cada vez.
- Almacenamiento de faxes Puede almacenar faxes en la memoria.
- **Brillo** Al cambiar el brillo, la imagen se hace más clara o más oscura.
- **Buscar** Un listado alfabético electrónico de los números de Marcación abreviada y de Grupos.
- **Cancelar tarea** Cancela una tarea programada, como por ejemplo un fax retenido o un sondeo.
- Código de acceso remoto El propio código de cuatro dígitos (--- *), el cual le permite llamar y acceder al equipo MFC remotamente, es decir, desde un lugar diferente al del equipo.
- Código de recepción del fax Pulse este código (+ 51) cuando conteste a una llamada de fax desde una extensión o desde un teléfono externo.
- **Configuración del usuario** Informe impreso que muestra la configuración actual del equipo MFC.
- **Configuración temporal** Es posible seleccionar una serie de opciones para cada transmisión de fax y cada copia sin que ello modifique la configuración predeterminada.
- **Contraste** Opción de configuración para compensar documentos demasiado claros o demasiado oscuros, que permite aclarar los mensajes de fax o las copias oscuras, y oscurecer las claras.
- **Detección de faxes** Permite que el equipo MFC responda a tonos CNG si el usuario interrumpe una llamada de fax contestándola.

- **Duración del timbre F/T** El tiempo durante el cual suena el timbre del equipo Brother MFC (si el modo de recepción está configurado como Fax/Tel) para indicarle que debe atender una llamada de voz que ha contestado.
- **ECM (Modo de Corrección de Errores)** Función que detecta errores durante la transmisión de faxes y vuelve a enviar la o las páginas del fax en las que se detectó un error.
- Error de comunicación (ó Error com) Error que se produce al enviar o recibir un fax, normalmente como consecuencia del ruido o de la estática en la línea.
- **Escala de grises** Las tonalidades de gris disponibles para copiar y enviar fotografías por fax.
- **Escanear y enviar a tarjeta** (Sólo MFC-5840CN) Se pueden escanear documentos en color o en blanco y negro para enviarlos a una tarjeta de soporte. Las imágenes en blanco y negro se guardarán en formato TIFF o PDF, en tanto que las de color pueden guardarse en formatos PDF o JPEG.
- **Escaneo** El proceso de envío de la imagen electrónica de un documento en papel al ordenador.
- **Extensión telefónica** Un teléfono con el mismo número del fax que está conectado a una toma de pared separada.
- **Fax diferido** Función que permite enviar un determinado fax en otro momento.
- **Fax manual** Cuando descuelga el auricular del teléfono externo de manera que puede oír la respuesta del aparato receptor del fax antes de pulsar **Inicio negro** ó **Inicio color** para iniciar la transmisión.
- **Fax/Tel** Esta modalidad permite recibir llamadas de fax y de teléfono. No la utilice si está empleando un contestador automático (TAD).
- **Grupo de compatibilidad** La capacidad de un equipo de fax de comunicarse con otro. Está garantizada la compatibilidad entre grupos ITU-T.
- **ID de estación** La información almacenada que aparece en la parte superior de las páginas enviadas por fax. Incluye el nombre y número de fax del remitente.

 Impresión de seguridad Configura el equipo MFC para que haga una copia de cada fax recibido y guardado en la memoria.
 Se trata de una función de seguridad, gracias a la cual se evita la pérdida de mensajes en caso de corte de la alimentación eléctrica.

#### Impresión mediante el PhotoCapture Center[™] (sólo

- **MFC-5840CN)** Permite imprimir fotos digitales a alta resolución desde una cámara digital para obtener una impresión de calidad fotográfica.
- **Informe de fax** Imprime una lista con información acerca de los 200 mensajes de fax entrantes y salientes más recientes. TX significa Transmisión. RX significa Recepción.

#### Informe Xmit (informe de Verificación de la transmisión)

Listado de cada transmisión que indica su fecha, hora y número.

- **LCD (pantalla de cristal líquido)** La pantalla del equipo MFC que presenta los mensajes interactivos durante el proceso de Programación en pantalla, y que muestra la fecha y la hora cuando el equipo MFC está en reposo.
- Lista Ayuda Copia impresa del menú completo, que puede utilizarse para programar el equipo MFC si no tiene el Manual del usuario a mano.
- Lista de Marcación abreviada Un listado de los nombres y números guardados en la memoria de Marcación abreviada, ordenados numéricamente.
- Marcación abreviada Un número preprogramado para facilitar la marcación. Debe pulsar el botón **Buscar/M.abreviada**, **#**, y el código de dos dígitos, e **Inicio negro** o **Inicio color** para iniciar el proceso de marcación.
- **Mejora del color** Función que permite ajustar el color de la imagen para obtener una calidad de impresión más alta, mejorando la nitidez, el balance de blancos y la densidad del color.

- Método de codificación Método para codificar la información contenida en un documento. Todos los aparatos de fax deben utilizar como mínimo el estándar Modified Huffman (MH). El equipo MFC admite métodos para una mayor compresión, Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) y JPEG, siempre y cuando el equipo receptor sea compatible con dichas normas.
- **Modo Menú** Modo de programación para cambiar los ajustes del equipo MFC.
- **Modo Satélite** Efectúa cambios temporales en los tonos de fax para adaptarse a los ruidos y a la estática en líneas telefónicas en el extranjero.
- **Multienvíos** La posibilidad de enviar el mismo mensaje de fax a más de un destinatario.
- **Número de grupo** Una combinación de números de Marcación abreviada almacenados como número de Marcación abreviada para multienvíos.
- Número de timbres El número de timbres antes de que el equipo MFC conteste en modo Sólo fax y modo Fax/Tel.
- **OCR (reconocimiento óptico de caracteres)** La aplicación de software ScanSoft[®] OmniPage[®] convierte las imágenes de texto en texto que puede ser modificado por el usuario.
- Pausa Permite insertar un retardo de 3,5 segundos en la secuencia de marcación guardada en los números de Marcación abreviada. Pulse Remarcar/Pausa tantas veces como lo desee para insertar pausas más prolongadas.
- **Período de actividad** El período de tiempo previamente programado entre las impresiones automáticas de informes de actividad. Si lo desea, puede imprimir el informe de fax en cualquier momento sin que ello interrumpa el ciclo especificado.
- Pulso Una modalidad de marcación rotativa en una línea telefónica.
- **Recepción sin papel** Opción que permite recibir faxes en la memoria del equipo MFC cuando se ha agotado el papel del MFC.
- **Reducción automática** Esta función permite reducir el tamaño de los faxes entrantes.

- **Reenvío de faxes** Permite enviar un fax recibido y guardado en la memoria a otro número de fax previamente programado.
- **Rellamada automática** Una función que permite que el equipo MFC vuelva a marcar el último número de fax marcado transcurridos cinco minutos, si el fax no pudo ser enviado por estar la línea comunicada.
- **Resolución** El número de líneas verticales y horizontales por pulgada. Véase: Normal, Fina, Superfina y Foto.
- **Resolución Fina** La resolución es de 203 x 196 ppp. Se utiliza para letra pequeña y gráficos.
- **Resolución Foto** Un ajuste de resolución que utiliza diversas tonalidades de gris para representar mejor las fotografías.
- **Resolución normal** 203 x 97 ppp. Se utiliza para texto de tamaño normal y para agilizar las transmisiones.
- **Resolución Superfina** 392 x 203 ppp. Idónea para texto muy pequeño y líneas.
- **Sondeo** El proceso durante el cual un equipo de fax llama a otro para recuperar mensajes de fax en espera.
- **TAD (contestador automático)** Se puede conectar un TAD externo al MFC.
- **Tareas restantes** Es posible comprobar qué tareas hay pendientes en la memoria, así como cancelarlos uno por una.
- **Teléfono externo** Un contestador automático (TAD) o teléfono conectado al equipo MFC.
- **Tonos** Una forma de marcación telefónica utilizada por los teléfonos por tonos.
- **Tonos CNG** Los tonos especiales (pitidos) que los equipos de fax envían durante la transmisión automática para indicar al aparato receptor que proceden de un equipo de fax.
- **Tonos de fax** Las señales enviadas por los equipos de fax remitente y destinatario al comunicar información.
- **Transmisión** El proceso de envío de faxes, a través de la línea telefónica, desde el equipo MFC a un equipo de fax receptor.
- **Transmisión automática de fax** Permite enviar un fax sin descolgar el auricular de un teléfono externo.
- **Transmisión en tiempo real** Si la memoria está llena, existe la posibilidad de enviar mensajes de fax en tiempo real.
- **Transmisión por lotes** (Sólo para faxes en blanco y negro) Una función de ahorro, gracias a la cual todos los faxes retenidos con destino al mismo número se envían como una única transmisión.
- Volumen de la alarma Ajuste del volumen del pitido de la alarma al pulsar una tecla o producirse un error.
- **Volumen del timbre** Ajuste del volumen del timbre del equipo MFC.



# Descripción del producto

## **Especificaciones generales**

Capacidad de la memoria	16 MB	
Alimentador automático de documentos (ADF)	Hasta 35 pági Temperatura: Humedad: 509 Papel: 80 g/m	nas 20°C - 30°C % - 70% ² , tamaño A4
Bandeja del papel	100 hojas (80	g/m²)
Bandeja de papel n°2 (Sólo MFC-5840CN)	250 hojas (80	g/m²)
Tipo de impresora	Chorro de tinta	a
Método de impresión	Piezoeléctrico	con 74 $ imes$ 5 boquillas
LCD (pantalla de cristal líquido)	16 caracteres (sólo MFC-584	× 2 líneas, Negro claro 40CN)
Fuente de alimentación	220 - 240V 50	/60Hz
Consumo eléctrico	(Para MFC-54	40CN)
	Modo Ahorro de energía: En reposo: En servicio:	Bajo 5 vatios 9 Wh o menos (25°C) 22 Wh o menos
	(MFC-5840CN	1)
	Modo Ahorro de energía: En reposo: En servicio:	Bajo 5 vatios 9.5 Wh o menos (25°C) 23 Wh o menos

Dimensiones

(MFC-5440CN)









Peso	8.0 kg (MFC- 9.9 kg (MFC-	8.0 kg (MFC-5440CN) 9.9 kg (MFC-5840CN)		
Ruido	En servicio:	de 42,5 a 51 dB* * En función de las condiciones de impresión		
Temperatura	En servicio: Calidad de	10-35°C		
	impresión óptima:	20 - 33°C		
Humedad	En servicio: Calidad de	20 a 80% (no condensada)		
	impresión óptima:	20 a 80% (no condensada)		

## Soportes de impresión

Entrada de papel	<ul> <li>Bandeja del papel</li> <li>Tipo de papel: Papel normal, papel para impresión por chorro de tinta (papel estucado), papel satinado*², transparencias*^{1*2} y sobres</li> <li>Tamaño del papel: Carta, Oficio*³, Ejecutivo, A4, A5, A6, JIS_B5, sobres (comercial N.º 10, DL, C5, Monarca, JE4), Tarjeta fotográfica, Fichas y Tarjetas postales. Si desea información más detallada, consulte <i>Peso del papel, grosor y capacidad.</i> en la página 1-13.</li> <li>Capacidad máxima de la bandeja de papel: Aprox. 100 hojas de papel normal de 80 g/m²</li> <li>Bandeja de papel n°2 (sólo MFC-5840CN)</li> <li>Tipo de papel: Papel normal</li> <li>Tamaño del papel: Carta, Oficio, Ejecutivo, A4, B5 (JIS)</li> <li>Capacidad máxima de la bandeja de papel: Aprox. 250 hojas de papel normal de 80 g/m²</li> </ul>
Salida del papel	Hasta 50 hojas de papel normal A4 (boca arriba en el soporte de salida del papel)* ² * ¹ Utilice solamente transparencias recomendadas para impresión de chorro de tinta. * ² Para papel satinado o para transparencias, recomendamos retirar las páginas impresas del soporte de salida del papel inmediatamente a medida que salgan del aparato para evitar que se corra la tinta.
	*3 El papel de oficio no podrá apilarse sobre el soporte de salida del papel.

## Copia

Color/Blanco y negro	Color/Blanco y negro
Tamaño documento	Ancho de la unidad ADF: 148 mm hasta 216 mm
	Altura de la unidad ADF: 148 mm hasta 356 mm
	Ancho del cristal de escaneo: Máx. 216 mm
	Altura del cristal de escaneo: Máx. 297 mm
Copias múltiples	Apila o clasifica hasta 99 páginas
Ampliación/Reducción	de 25% hasta 400% (en incrementos de 1%)
Resolución	La resolución de copiadora hasta 600 x 1200 ppp para papel normal, 1200 x 1200 ppp para papel estucado, papel satinado y OHP/transparencias

## PhotoCapture Center (Sólo MFC-5840CN)

Medios disponibles	CompactFlash [®] (Sólo tipo I) (Microdrive [™] es incompatible) (La tarjeta Compact I/O como por ejemplo la tarjeta Compact LAN y la tarjeta de Modem no son compatibles.) SmartMedia [®] (3,3 V) (No puede utilizarse con ID) Memory Stick [®] (No disponible para datos musicales con MagicGate [™] ) SecureDigital [™] xD-Picture Card [™]
Extensión de archivos	
(Formato de medios)	DPOF, EXIF, DCF
(Formato de imagen)	Photo Print: JPEG*
	Escanear y enviar a tarjeta:JPEG, PDF (Color) TIFF, PDF (Blanco y negro)
	* El formato JPEG progresivo no es compatible.
Número de archivos	Hasta 999 en la tarjeta de medios
Carpeta	El archivo debe estar ubicado en el nivel tres de la carpeta de la tarjeta de Soporte.
Sin bordes	Carta, A4, Tarjeta Fotográfica

## Fax

Compatibilidad	ITU-T Grupo 3
Sistema de codificación	MH/MR/MMR/JPEG
Velocidad del módem	Retroceso automático 33600 bps
Tamaño documento	Ancho de la unidad ADF: 148 mm hasta 216 mm Altura de la unidad ADF: 148 mm hasta 356 mm Ancho del cristal de escaneo: Máx. 216 mm Altura del cristal de escaneo: Máx. 297 mm
Ancho de escaneo	208 mm
Ancho de impresión	204 mm
Escala de grises	256 niveles
Tipos de sondeo	Normal, Seguro, Temporizado, Secuencial: (sólo blanco y negro)
Control de contraste	Automático/Claro/Oscuro (configuración manual)
Resolución	<ul> <li>Horizontal 203 puntos/pulgada (8 puntos/mm)</li> <li>Vertical estándar - 3,85 líneas/mm (negro) 7,7 líneas/mm (color)</li> <li>Fina – 7,7 líneas/mm (negro/color)</li> <li>Foto – 7,7 líneas/mm (negro)</li> <li>Superfina – 15,4 líneas/mm (negro)</li> </ul>
Marcación abreviada	40 estaciones (MFC-5440CN) 100 estaciones (MFC-5840CN)
Multienvíos	90 estaciones (MFC-5440CN) 150 estaciones (MFC-5840CN)
Rellamada automática	3 veces, a intervalos de 5 minutos
Contestación automática	2, 3 ó 4 timbres
Fuente de comunicaciones	Red telefónica pública.

Transmisión desde la	Hasta 200* ¹ /170* ² páginas (MFC-5440CN)
memoria	Hasta 480* ¹ /400* ² páginas (MFC-5840CN)
Recepción sin papel	Hasta 200* ¹ /170* ² páginas (MFC-5440CN) Hasta 480* ¹ /400* ² páginas (MFC-5840CN)

- *1 Por "Páginas" se entiende lo especificado en la "Tabla de pruebas Brother Nº 1" (una carta comercial normal, con resolución estándar y código MMR). Las especificaciones y la documentación impresa están sujetas a modificación sin previo aviso.
- *2 Por "Páginas" se entiende lo especificado en la "Tabla de pruebas ITU-T n°1" (una carta comercial normal, con resolución estándar y código MMR). Las especificaciones y la documentación impresa están sujetas a modificación sin previo aviso.

### Escáner

Color/Blanco y negro	Color/Blanco y negro
Compatible con TWAIN	Sí (Windows [®] 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) Mac $OS^{\otimes}$ 8.6-9.2/Mac $OS^{\otimes}$ X 10.2.4 ó superior
Compatible con WIA	Sí (Windows [®] XP)
Intensidad del color	Procesamiento de color 48 bit (Entrada) Procesamiento de color de 24 bits (Salida)
Resolución	Hasta 19200 $\times$ 19200 ppp (interpolados)* Hasta 1200 $\times$ 2400 ppp (ópticos)
	* Máximo 1200 x 1200 ppp scaneado con Windows [®] XP (La resolución máxima de 19200 x 19200 ppp puede seleccionarse usando la utilidad de escaneo Brother)
Velocidad de escaneo	Color: hasta 4,76 seg.
	(Tamaño A4 en $100 \times 100$ ppp)
Tamaño documento	Ancho de la unidad ADF:148 mm hasta 216 mmAlto de la unidad ADF:148 mm hasta 356 mmAncho del cristal de escaneo:Máx. 216 mmAlto del cristal de escaneo:Máx. 297 mm
Ancho de escaneo	210 mm
Escala de grises	256 niveles

El escaneo Mac OS[®] X es utilizable con Mac OS[®] X 10.2.4 ó superior.

## Impresora

Controlador de impresora	Controlador Windows [®] 98/98SE/Me/2000 Professional y XP compatible con modo Compresión nativa Brother y capacidad bidireccional Controlador Apple [®] Macintosh [®] QuickDraw [®] Para Mac OS [®] 8.6-9.2/Mac OS [®] X 10.2.4 ó superior
Resolución	Hasta 1200 x 6000 puntos por pulgada (ppp)* 1200 x 1200 puntos por pulgada (ppp)
	600 x 600 puntos por pulgada (ppp)
	600 x 150 puntos por pulgada (ppp)
	* La calidad de la imagen de salida varía en función de diversos factores, incluyendo, aunque no en exclusiva, la resolución de la imagen de entrada y la calidad y medios de impresión.
Velocidad de impresión	hasta 20 páginas/minuto (Negro)*
	hasta 15 páginas/minuto (color)*
	<ul> <li>* Basado en el patrón estándar de Brother.</li> <li>Tamaño A4 en modo borrador.</li> <li>No incluye el tiempo necesario para la alimentación del papel.</li> </ul>
Ancho de impresión	204 mm (216 mm)*
•	* Cuando ha activado la función Sin Bordes (puesta en ON).
Fuentes basadas en el disco	35 TrueType
Sin bordes	Carta, A4, A6, Tarjeta Fotográfica, Fichas, Tarjeta Postal
	(No disponible para el uso de la Bandeja nº2 (sólo MFC-5840CN)

## Interfaces

USB	Cable de alta velocidad USB 2.0 con una longitud máxima de 2,0 m.*
	* EIMFC dispone de una interfaz USB 2.0 de Toda-Velocidad. Esta interfaz es compatible con el USB 2.0 de Alta-Velocidad; sin embargo, la velocidad máxima de transferencia de datos será de 12 Mbits/s. El equipo MFC puede ser también conectado a un ordenador con una interfaz USB 1.1.
Cable LAN	Cable Ethernet UTP categoría 5 o superior.

## **Requisitos del ordenador**

Requisitos mínimos del sistema					
Plataforma informática y versión del sistema operativo		Velocidad mínima del procesador mínima	Memoria RAM mínima	Memoria RAM recomendada	Espacio disponible en el disco duro
					para controladores
Sistema	98, 98SE	Pentium II o equivalente	32 MB	64 MB	90 MB
operativo Windows ^{®*1}	Me				
	2000 Professional		64 MB	128 MB	
	XP* ²		128 MB	256 MB	150 MB
Sistema operativo Apple [®]	Mac OS [®] 8.6 (Sólo impresión y envío de PC-FAX ^{*4} )	Todos los mo cumplen los F mínimos	delos básicos Requisitos	64 MB	80 MB
Macintosh®	Mac OS [®] 9.X (Impresión, Escaneado* ³ , PhotoCapture Center [™] y Sólo envío de PC-FAX* ⁴ )				
	Mac OS [®] X 10.2.4 ó superior		128 MB	160 MB	
<b>NOTA:</b> Todas las marcas comerciales registradas a las que se hace referencia en la presente documentación son propiedad de sus respectivos titulares.					

*1 Microsoft® Internet Explorer 5 o superior.

*2 Resolución máxima de escaneado 1200 x 1200 ppp con Windows® XP. (Podrán seleccionarse utilidades de hasta 19200 x 19200 ppp por medio de la Utilidad Brother.)

*3 Botón exclusivo "Escanear" y Escaneado directo de red utilizables en Mac® Sistemas operativos Mac OS® X 10.2.4 o superior.

*4 PC Fax es compatible sólo con fax en blanco y negro.

## **Artículos consumibles**

Tinta	El equipo MFC utiliza cartuchos individuales Negro, Amarillo, Cián y Magenta, separados del conjunto del cabezal de impresión.
Vida útil de los cartuchos de tinta	Negro – Aproximadamente 500 páginas con un entintado del 5%, Amarillo, Cián y Magenta – Aproximadamente 400 páginas con un entintado del 5%.
	Los datos indicados arriba están basados en los siguientes análisis de hipótesis:
	La impresión continua a una resolución de 600 x 600 ppp en modo normal;
	<ul> <li>La frecuencia de impresión;</li> </ul>
	<ul> <li>El número de páginas impresas;</li> </ul>
	• Limpieza periódica y automática del ensamblaje del cabezal de impresión (el MFC limpiará el conjunto del cabezal periódicamente. Este proceso usará una pequeña cantidad de tinta), y,
	• Cartuchos de tinta identificados como "vacíos". (Es conveniente dejar una pequeña cantidad de tinta en el cartucho para evitar que el aire seque completamente y dañe el conjunto de los cabezales de impresión).
Consumibles	<negro> LC900BK, <cián> LC900C, <magenta> LC900M, <amarillo> LC900Y</amarillo></magenta></cián></negro>

## Red (LAN)

LAN	Podrá conectar el equipo MFC a una red para la impresión en red, escaneado en red y envío PC Fax. También se incluye el software BRAdmin Professional Network Management de Brother.
Compatible con:	Windows [®] 98/98SE/Me/2000/XP Mac OS [®] 8.6 - 9.2, Mac OS [®] X 10.2.4 ó superior* Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation
Protocolos	TCP/IP RARP, BOOTP, DHCP, APIPA, NetBIOS, WINS LPR/LPD, Port9100, SSDP, mDNS, FTP
	<ul> <li>* La impresión en red y el PC-FAX están disponibles para Mac OS[®] 8.6-9.2, Mac OS[®] 10.2.4 o superior.</li> <li>* Mac OS[®] 8.6-9.2 (Quick Draw sobre TCP/IP)</li> <li>* Mac OS[®] X 10.2.4 ó superior (mDNS)</li> <li>* El escaneado en red y la función configuración remota están disponibles para Mac OS[®] 10.2.4 o superior.</li> <li>* La tarjeta de soporte no está disponible para Mac OS[®] 8.6.</li> </ul>
	Utilidades incluidas: BRAdmin Professional (Windows [®] )
	BRAdmin Professional no es soportado por Mac OS®.

# Impresión inalámbrica externa opcional/Servidor escáner (NC-2200w)

NC-2200w Servidor Externo Inalámbrico de Impresión/Escáner (Opcional)	La conexión a la impresión inalámbrica externa opcional/servidor escáner (NC-2200w) al equipo MFC le permitirá imprimir y escanear en una red inalámbrica.
Tipos de red	IEEE 802.11b inalámbrica LAN
Compatible con:	Windows [®] 98/98SE/Me/2000/XP Mac OS [®] X 10.2.4 ó superior
Protocolos	TCP/IP ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS, LPR/LPD, Port9100, SMB Print, IPP, RawPort, mDNS, TELNET, SNMP, HTTP
	Puede asignar el botón escanear sólo a un ordenador en red.



# Índice

#### Α

Acceso doble	3-	8
ADF (Alimentador automátic	0	
de documentos) 1-7,	3-	3
Almacenamiento de		
faxes	6-	2
activación	6-	2
impresión desde la		
memoria	4-	5
Almacenamiento en		
memoria	B-	1
Atascos		
documento 1	1-	5
papel 1	1-	5
Automática		
recepción de faxes	4-	1
Detección de faxes	4-	4
remarcación de fax	3-	2
transmisión	3-	5
AYUDA		
Ayuda	7-	3
Listado de los menús		
B-1,	B-	3
Mensajes de la pantalla	_	
LCD	B-	1
uso de los controles de	_	_
navegación	B-	2

#### В

Bloqueo TX	3-16
Botón Calidad (copia)	8-3
Botón Opciones Copia (cop	oia)
Brillo	8-10
Tamaño del papel	8-9
Tipo de papel 8-6	3, 8-9

#### С

Cancelación
de tareas de fax en la
memoria3-10
Reenvío de faxes6-6
tareas en espera de
remarcación3-10
Cartuchos de tinta
comprobación del volumen
de tinta 11-19
sustitución 11-25
Códigos de acceso,
almacenamiento y
marcación5-5
Códigos de fax
cambiar6-4, A-2
Código de acceso remoto 6-4
Código de contestación
telefónicaA-1
Código de recepción del
faxA-1
Conexión
TAD externoA-4
teléfono externoA-3
Conexiones de líneas múltiples
(PBX)A-7
Configuración
Fecha y hora2-1
ID de la estación
(encabezado del fax)
introducción de texto2-2
Configuración temporal
de copia8-3
ConsumiblesE-10
Contestador automático
(TAD)A-4
conexiónA-6

#### Copiar

ajuste del color	8-16
Ampliación/Reducción	
	-5, 8-8
Botón Calidad8	-4, 8-8
botones	8-3
brillo	8-10
configuración de la	
calidad	8-15
configuración predetermin	ada
	8-15
configuración temporal	8-3
contraste	8-15
entrada al modo Copia	8-1
Formato página	8-11
múltiples	8-2
Ordenar	
(sólo con unidad ADF)	8-11
papel8	-6, 8-9
única	8-2
utilizando la unidad	
ADF	8-2
copiar	
uso de la bandeja	2-8
Corte del suministro	
eléctrico	B-1
Cubierta de la unidad	
ADF	11-5

#### D

Detección de faxes ......4-4

#### Е

n de
1-24
. 11-14
-6, E-7
A-1

#### F

Fax, independiente
envío3-1
automático3-5
cancelación desde la
memoria3-10
compatibilidad11-14
contraste3-6
desde el cristal de
escaneo3-4
desde la memoria
(acceso doble)3-8
entrada al modo Fax3-1
fax en color3-3
manual3-5
Multienvíos3-11
resolución3-7
satélite3-12
Transmisión en tiempo
real3-9
recepción4-1
compatibilidad11-14
desde un teléfono de
extensión A-1
Número de timbres,
ajuste4-2
problemas11-10
recuperación desde
fuera6-7
reducción para ajustarlo al
_papel4-5
Reenvio de faxes6-6
Fecha y hora2-1
Funciones personalizadas del
teletono dentro de la misma
linea 11-12, A-7

#### G

Grupos para multienvíos .....5-3

I

#### Impresión

área 1-14	4
atascos de papel 11-6	6
controladores E-8	8
especificaciones E-8	8
fax desde la memoria 4-	5
informe7-3	3
mejora de la calidad 11-1	5
problemas 11-9, 11-10	0
resoluciónE-8	8
Información general del panel	
de control 1-2	2
Informes7-	1
cómo imprimir7-3	3
Configuración de la red 7-3	3
Configuración del	
usuario7-3	3
Informe de fax7-3	3
Período de actividad 7-2	2
Lista Ayuda7-3	3
Lista de Marcación	
rápida7-3	3
Verifica XMIT7-3	3
Verificación de la	
transmisión7-	1
Instrucciones de	
seguridadiv, 10-2	2

#### L

LCD (pantalla de cristal líquido)
contraste 2-8
Lista Ayuda 7-3
Limpieza de la
placa de impresión 11-24
Limpieza del
cabezal de impresion 11-15
escaner 11-23

Línea telefónica	
ajuste	2-3
conexiones	A-6
líneas múltiples (PBX)	A-7
problemas	11-11

#### Μ

mantenimiento rutinario	11-23
Manual	
recepción	4-1
transmisión	3-5
Marcación	
códigos de acceso y nún	neros
de tarjeta de crédito	5-5
grupos	. 3-11
manual	3-1
Marcación abreviada	3-2
remarcación automática	de
fax	3-2
transmisión automática .	3-5
una pausa	5-5
Marcación abreviada	
almacenamiento	5-1
cambiar	5-2
marcación	3-2
Marcación rápida	
Buscar	3-2
Códigos de acceso y nún	neros
de tarjeta de crédito	
configuración	5-5
Marcación abreviada	
cambiar	5-2
configuración	5-1
utilizando	3-2
Marcación en grupo	
cambiar	5-2
Configuración de Grup	os
para multienvíos	5-3
Multienvíos	. 3-11
para utilizar Grupos	. 3-11
-	

	ъ.	
	- 1	
-		

Número de timbres, ajuste	4-2
Números de tarjeta de	
crédito	5-5

#### Ρ

.1-10, E-3
2-5
2-4
M
9-1
9-9
F-5
<u> </u>
0_8
1659-0
9-5
9-10
9-1
9-12
9-1
9-12
9-1
9-1
С
B-1, B-2

#### R

Recuperación remota	.6-5
Código de acceso 6-4,	6-5
comandos	.6-6
recuperar los faxes	.6-7
Reducción	
copias 8-5,	8-8
faxes entrantes	.4-5
Reenvío de faxes	
cambiar remotamente	
	6-7
programación de un número	.6-1

Remarcar/Pausa	3-2	2
Resolución		
configuración para el		
siguiente fax	3-	7
copiar	E-4	4
escaneo	E-	7
fax (Normal, Fina, Superfir	ıa,	
Foto)	E-(	6
impresión	E-a	8

#### S

Seguridad de la memoria
Sobres 1-14
Solución de problemas 11-1
Atasco de documentos 11-5
atasco de papel 11-6
Calidad de impresión 11-15
comprobación del volumen
de tinta 11-19
mensajes de error en la
pantalla LCD 11-1
si tiene problemas
copia 11-12
enviando faxes 11-11
escaneado 11-12
impresión 11-9
Impresión de la recepción
de faxes 11-10
impresión o recepción de
faxes 11-10
línea telefónica 11-14
llamadas entrantes 11-12
PhotoCapture
Center [™] 11-13
problemas con la línea
telefónica 11-11
recepción de faxes 11-11
Red 11-13
software 11-12

#### Т

Tabla de selección de
menúsB-1
TAD (Contestador automático),
externo4-1, A-4
conexión A-4, A-6
grabación OGMA-6
modo de recepción 4-1
Teléfono externo,
conexiónA-3
Teléfono inalámbricoA-2
Texto, introducciónB-12
caracteres especialesB-13
Tonos CNG 1-23
Transmisión diferida por
lotes
Transporte del equipo 11-20

#### U

8
9

#### V

Volumen, ajuste	2-6
alarma	2-6
altavoz	2-7
timbre	2-6

## Tarjeta de acceso a recuperación remota

Si espera recibir mensajes de fax mientras está alejado del MFC, la tarjeta de Acceso a la recuperación remota que aparece impresa a continuación le servirá para recordar fácilmente cómo hacerlo. Sólo tiene que recortar la tarjeta y doblarla para que le quepa en la cartera o en la agenda. Téngala a mano, y le ayudará a sacar el máximo partido de las funciones de reenvío, y recuperación remota del equipo MFC.







#### Visítenos en el sitio World Wide Web http://www.brother.com

Este aparato ha sido aprobado para ser utilizado sólo en el país en que se adquirió. Las compañías Brother o sus distribuidores sólo prestarán apoyo a los aparatos adquiridos en sus propios países.



LF71140152