PROIETTORE DATI XJ-450

Guida dell'utente

 Conservare questo manuale in un luogo si curo per riferimenti futuri.

000000

T



- Digital Light Processing[™], DLP[™], Digital Micromirror Device[™] e DMD[™] sono marchi di fabbrica della Texas Instruments Incorporated degli Stati Uniti.
- Microsoft, Windows, Windows NT, Windows XP e il logo Windows sono marchi di fabbrica depositati o marchi di fabbrica della Microsoft Corporation degli Stati Uniti negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Apple e Macintosh sono marchi di fabbrica depositati della Apple Computer, Inc. degli Stati Uniti.
- Altri nomi di aziende e di prodotti possono essere marchi di fabbrica depositati o marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく クラスBの情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的と していますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される と、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱 いをしてください。

Avvertenze per la sicurezza

Grazie per aver scelto questo prodotto CASIO. Leggere le seguenti "Avvertenze per la sicurezza" prima di tentare di usare il prodotto. Dopo aver letto questa guida dell'utente, conservarla in un luogo sicuro per riferimenti futuri.

Simboli e indicazioni di sicurezza

Vari simboli e indicazioni sono usati in questa guida dell'utente e sul prodotto stesso per assicurare che il prodotto venga usato in maniera sicura, e per proteggere l'utente ed altri dal rischio di lesioni fisiche e danni materiali. Il significato di ciascuno di questi simboli e di queste indicazioni è spiegato di seguito.

Pericolo	Questa indicazione indica informazioni che, se ignorate o applicate in maniera errata, comportano il rischio di morte o di gravi lesioni fisiche.	
Avvertimento	Questa indicazione indica informazioni che, se ignorate o applicate in maniera errata, potrebbero comportare il rischio di morte o di gravi lesioni fisiche.	
Attenzione	Questa indicazione indica informazioni che, se ignorate o applicate in maniera errata, potrebbero comportare il rischio di lesioni fisiche o di danni materiali.	

Esempi di icone



Un triangolo indica una situazione in cui è necessario fare attenzione. L'esempio qui mostrato significa che si deve fare attenzione al pericolo di scosse elettriche.



Un cerchio sbarrato da una linea indica informazioni riguardanti un'azione che non deve essere eseguita. L'azione specifica è indicata da una figura all'interno del cerchio. L'esempio qui mostrato significa che è proibito smontare.



Un cerchio nero indica informazioni riguardanti un'azione che deve essere eseguita. L'azione specifica è indicata da una figura all'interno del cerchio. L'esempio qui mostrato significa che si deve scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Avvertenze per l'uso

Avvertimento

Fumo, strani odori, calore, forte rumore e altre anormalità

Se si dovesse notare la fuoriuscita di fumo, strani odori o forti rumori dal proiettore, o una qualsiasi altra anormalità, smettere immediatamente di usare il proiettore. L'uso continuato del prodotto può essere causa di incendi e scosse elettriche. Eseguire immediatamente i seguenti punti.

- 1. Scollegare il proiettore.
- Rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.

Problemi di funzionamento



Smettere immediatamente di usare il proiettore se la visualizzazione appare anormale, se il suono non viene emesso o se si nota qualsiasi altro funzionamento anormale anche se si sta azionando il proiettore nella maniera corretta. L'uso continuato del prodotto può essere causa di incendi e scosse elettriche. Eseguire immediatamente i seguenti punti.

- 1. Spegnere il proiettore.
- 2. Scollegare il proiettore.
- Rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.

Cavo di alimentazione



Un utilizzo errato del cavo di alimentazione può essere causa di incendi e scosse elettriche. Fare attenzione ad osservare sempre le seguenti avvertenze.

- Accertarsi di usare una fonte di alimentazione la cui tensione sia uguale a quella specificata per il proiettore.
- Non sovraccaricare una presa di corrente collegandovi troppi dispositivi.

Cavo di alimentazione

Un cavo di alimentazione danneggiato può essere causa di incendi e scosse elettriche. Fare attenzione ad osservare sempre le seguenti avvertenze.

- Non collocare mai oggetti pesanti sopra il cavo di alimentazione e non esporre mai il cavo al calore.
- Fare attenzione affinché il cavo di alimentazione non rimanga stretto tra il muro e il rack o il tavolo su cui è collocato il proiettore, e non coprire mai il cavo di alimentazione con un cuscino o altri oggetti.
- Non tentare mai di modificare il cavo di alimentazione, evitare che subisca danni e non sottoporlo a piegature eccessive.
- Non torcere e non tirare mai il cavo di alimentazione.

•Cavo di alimentazione



Non toccare mai il cavo di alimentazione o la spina con le mani bagnate.

Tale azione può essere causa di scosse elettriche.

Acqua e altri oggetti o sostanze estranei



Fare attenzione affinché il proiettore non si bagni con acqua, perché ciò può essere causa di incendi e scosse elettriche.



Non collocare mai un vaso o altri recipienti contenenti acqua sopra il proiettore, perché ciò può essere causa di incendi e scosse elettriche.



La penetrazione di acqua, altri liquidi o corpi estranei (metallo, ecc.) all'interno del proiettore può essere causa di incendi e scosse elettriche. Se qualcosa dovesse penetrare all'interno del proiettore, eseguire immediatamente i seguenti punti.

- **1.** Spegnere il proiettore.
- **2.** Scollegare il proiettore.
- Rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.

Smontaggio e modifiche



Non tentare mai di smontare o di modificare in alcun modo il proiettore. Il proiettore contiene un gran numero di componenti ad alta tensione che possono essere causa di scosse elettriche e lesioni da ustioni.

Per l'ispezione, la regolazione e la riparazione dei componenti interni, rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.

●Cadute e impatti



L'uso continuato del proiettore dopo che esso ha riportato danni in seguito a cadute o altri trattamenti bruschi può essere causa di incendi e scosse elettriche. Eseguire immediatamente i seguenti punti.

1. Spegnere il proiettore.

- **2.** Scollegare il proiettore.
- **3.** Rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.

Smaltimento mediante incenerimento



Non tentare mai di smaltire il proiettore ricorrendo all'incenerimento. Tale azione può causare un'esplosione, con il conseguente pericolo di incendi e lesioni fisiche.

Non guardare nell'obiettivo o nelle aperture mentre la lampada è accesa.



Non guardare mai direttamente nell'obiettivo o nelle aperture mentre la lampada è accesa. La luce forte emessa dal proiettore può essere causa di danni alla vista.

Ostruzione delle aperture

Non lasciare mai che le aperture di aspirazione (sul fondo o sul retro del proiettore) o le aperture di scarico (sul lato del proiettore) rimangano ostruite. L'ostruzione delle aperture può causare un accumulo di calore all'interno, con il conseguente pericolo di incendi e guasti al proiettore. Se si tocca il proiettore mentre esso è surriscaldato si possono riportare lesioni da ustioni. Fare attenzione ad osservare sempre le seguenti avvertenze.

- Lasciare almeno 30 cm di spazio tra il proiettore e le pareti.
- Non collocare il proiettore in uno spazio ristretto in cui la circolazione dell'aria è scadente.
- Non coprire mai il proiettore con una coperta o altri oggetti simili.
- Non usare mai il proiettore su un tappeto, una coperta, un asciugamano o altri materiali morbidi.
- Non collocare mai il proiettore su uno dei suoi lati durante l'uso.

Rivestimento del proiettore



Non aprire mai il rivestimento del proiettore, perché si potrebbero subire scosse elettriche.

Pulizia



Prima di pulire il proiettore, accertarsi di spegnerlo e di scollegarlo dalla presa di corrente. La mancata osservanza di queste avvertenze comporta il rischio di scosse elettriche.

• Aperture di scarico

Le aperture di scarico si riscaldano notevolmente mentre il proiettore è in funzione. Non toccarle mai, perché si potrebbero riportare lesioni da ustioni. Anche le aree attorno alle aperture di scarico si riscaldano in maniera notevole. Non collocare mai oggetti di plastica o di altri materiali sensibili al calore vicino o sotto al proiettore, perché essi potrebbero deformarsi o scolorirsi.

Coperchio anteriore

Accertarsi di aprire il coperchio anteriore prima di accendere il proiettore. Non chiudere mai il coperchio anteriore mentre il proiettore è in funzione.

Collocazione

Non collocare mai il proiettore in alcuno dei seguenti tipi di luoghi, perché la collocazione in tali luoghi può essere causa di incendi e scosse elettriche.

- In luoghi soggetti a forti vibrazioni
- · In luoghi soggetti a notevole accumulo di umidità o polvere
- In una cucina o in altri luoghi esposti ad esalazioni oleose
- Nei pressi di un apparecchio per il riscaldamento, su un tappeto elettrico o in luoghi esposti alla luce solare diretta
- In luoghi soggetti a temperature eccessive (la gamma della temperatura di impiego è da 5°C a 35°C).

Oggetti pesanti

Non collocare mai oggetti pesanti sul proiettore e non salire mai sul proiettore, perché tali azioni possono essere causa di incendi e scosse elettriche.

Non collocare mai il proiettore in una stanza da bagno o in qualsiasi altro luogo in cui esso possa essere esposto a schizzi d'acqua.

Luoghi instabili



Non collocare mai il proiettore su una superficie instabile o su una mensola situata ad una certa altezza, perché il proiettore potrebbe cadere causando lesioni fisiche alle persone.

•Uso del proiettore su una base con ruote orientabili

Ogni volta che si usa il projettore su una base munita di ruote orientabili, accertarsi di bloccare le ruote orientabili in modo che la base non si muova.

Fulmini

Durante temporali con fulmini, non toccare la spina del cavo di alimentazione del proiettore.

Telecomando



Non tentare mai di smontare o di modificare in alcun modo il telecomando. Tali azioni possono essere causa di scosse elettriche. lesioni da ustioni e altre lesioni fisiche. Per l'ispezione, la regolazione e la riparazione dei componenti interni, rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.



Non far bagnare mai il telecomando. L'acqua può essere causa di incendi e scosse elettriche.

🕂 Attenzione

•Cavo di alimentazione



Un utilizzo errato del cavo di alimentazione può essere causa di incendi e scosse elettriche. Fare attenzione ad osservare sempre le seguenti avvertenze.

- Non collocare il cavo di alimentazione nei pressi di stufe.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione, afferrare sempre la spina, e non tirare mai il cavo direttamente.

Cavo di alimentazione



Un utilizzo errato del cavo di alimentazione può essere causa di incendi e scosse elettriche. Fare attenzione ad osservare sempre le seguenti avvertenze.

- Inserire completamente la spina nella presa di corrente fino in fondo.
- Dopo aver usato il proiettore, spegnerlo e lasciarlo raffreddare. Quindi, scollegarlo dalla presa di corrente.
- Scollegare il proiettore dalla presa di corrente se si prevede di non usare il proiettore per un lungo periodo.
- Per evitare che la polvere si accumuli tra i poli della spina, scollegare la spina dalla presa di corrente e pulire l'area tra i poli almeno una volta all'anno.
- Prima di spostare il proiettore, accertarsi innanzitutto di averlo spento e averlo scollegato dalla presa di corrente.

Backup di dati importanti



Accertarsi di fare delle copie scritte di riserva di tutti i dati memorizzati nella memoria del proiettore. I dati presenti nella memoria possono andare perduti in seguito a guasti, interventi di assistenza, ecc.

Effetto lente

Non collocare mai un acquario o qualsiasi altro oggetto che produce un effetto lente davanti al proiettore mentre la lampada è accesa. L'effetto lente prodotto da tali oggetti può essere causa di incendi.

Obiettivo

Non toccare mai l'obiettivo con le mani.

Avvertenze sulle pile

Avvertimento

Un utilizzo errato delle pile potrebbe essere causa di perdite di liquido dalle pile, con conseguente contaminazione dell'area attorno alle pile, o causa dell'esplosione delle pile stesse, con il conseguente rischio di incendi e lesioni fisiche. Fare attenzione ad osservare sempre le seguenti avvertenze.



Non tentare mai di smontare le pile ed evitarne il cortocircuito.

- Non esporre mai le pile al calore e non gettarle mai nel fuoco.
- Non usare mai insieme pile vecchie e pile nuove.
- Non usare mai insieme pile di tipo diverso.
- Non tentare mai di caricare le pile.



Accertarsi che le pile siano orientate correttamente guando le si inserisce.



Un utilizzo errato delle pile potrebbe essere causa di perdite di liquido dalle pile, con conseguente contaminazione dell'area attorno alle pile, o causa dell'esplosione delle pile stesse, con il conseguente rischio di incendi e lesioni fisiche. Fare attenzione ad osservare sempre la sequente avvertenza.



Usare esclusivamente le pile del tipo specificato per il telecomando.

Pile esaurite

Accertarsi di rimuovere le pile dal telecomando appena esse si esauriscono.



Estrarre le pile dal telecomando se si prevede di non usare il telecomando per un lungo periodo.

Smaltimento delle pile

Smaltire le pile usate secondo le norme e le disposizioni in vigore nella propria area.

Avvertenze sulla lampada

1 Avvertimento

•Rimozione della lampada



Non rimuovere mai la lampada dal proiettore subito dopo l'uso. La lampada si riscalda notevolmente durante l'uso, creando il pericolo di lesioni da ustioni. Spegnere il proiettore. Dopo che l'indicatore POWER/STANDBY è passato allo stato di illuminazione stabile (non lampeggiante) in ambra, scollegare il proiettore dalla presa di corrente. Quindi, attendere per almeno 60 minuti prima di rimuovere la lampada.

• Tipo di lampada specificato Usare esclusivamente il tipo di lampada che è specificato per questo proiettore. L'uso di qualsiasi altro tipo di lampada può essere

causa di incendi e guasti.

Attenzione

•Sostituzione della lampada



Prima di sostituire la lampada, accertarsi di spegnere il proiettore e di scollegarlo dalla presa di corrente. La mancata osservanza di queste avvertenze comporta il rischio di scosse elettriche.

• Fare attenzione guando si sostituisce una lampada rotta. Una lampada rotta può far disperdere frammenti di vetro all'interno del vano lampada. Il vetro all'interno del vano lampada potrebbe inoltre essere espulso dalle bocchette di scarico delle aperture del proiettore. Il gas all'interno della lampada include mercurio, pertanto assicurarsi di ventilare l'area ogni volta che la lampada si rompe. Nel caso si dovessero accidentalmente inalare fumi gassosi o se questi dovessero accidentalmente penetrare negli occhi, consultare immediatamente un medico.

Lampada rotta

Non tentare mai di sostituire personalmente una lampada rotta. II proiettore utilizza come sorgente luminosa una lampada a vapori di mercurio con un'elevata pressione interna. Se la lampada si rompe, rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato per richiedere la sostituzione. Se si tenta di sostituire personalmente una lampada rotta si corre il rischio di riportare lesioni fisiche causate dal vetro rotto o dal mercurio disperso.

Avvertenze sul modo di impiego della lampada

Attenzione

- L'uso continuato di una lampada che è giunta alla fine della sua durata di servizio aumenta il rischio della rottura della lampada. Sostituire la lampada con una nuova il più presto possibile dopo la comparsa del messaggio di sostituzione.
- Non toccare mai il vetro della lampada con le dita, perché ciò può danneggiare la lampada e abbreviare la sua durata.
- La lampada, che costituisce la sorgente luminosa, è un articolo soggetto a consumo. La durata media di una lampada è 2000 ore circa. Dopo 2000 ore, appare un messaggio per segnalare all'utente che è necessario sostituire la lampada. Tuttavia, notare che le caratteristiche di una particolare lampada o le condizioni di impiego della lampada possono far sì che la lampada inizi ad affievolirsi o persino a non accendersi più prima della comparsa del messaggio.
- Le lampade sono garantite per 90 giorni da calcolarsi a partire dalla data di acquisto, o
 per 500 ore di utilizzo, a prescindere da quale dei due limiti viene raggiunto per primo.
- Come sorgente luminosa è utilizzata una lampada a vapori di mercurio con un'elevata pressione interna. Una lampada indebolita perché ha subito impatti, danni o che è giunta alla fine della sua durata di servizio può esplodere o non accendersi se esposta a forte rumore. Notare che le prestazioni differiscono enormemente da una lampada all'altra, e sono influenzate anche dalle condizioni in cui la lampada viene utilizzata.
- Il messaggio di sostituzione appare e l'indicatore LAMP lampeggia in rosso dopo che la lampada è giunta alla fine della sua durata di servizio. Se ciò dovesse accadere, sostituire la lampada seguendo le istruzioni riportate in questa guida dell'utente.
- Se si continua ad usare la lampada anche dopo che questa ha raggiunto la fine della sua durata di servizio, dopo 100 ore il proiettore entrerà nello stato di raffreddamento e quindi nello stato di attesa. Il proiettore non si riaccenderà se prima non si sostituisce la lampada.

Avvertenze sulla sostituzione della lampada

- Quando la lampada è giunta alla fine della sua durata di servizio, il messaggio "È ora di sostituire la lampada. Usare il procedimento descritto nella guida dell'utente per sostituire la lampada il più presto possibile." appare sul display per 10 secondi circa, e l'indicatore LAMP inizia a lampeggiare in rosso a intervalli di un secondo. Sostituire la lampada il più presto possibile dopo che il messaggio è apparso o dopo che l'indicatore LAMP ha iniziato a lampeggiare.
- Sostituire la lampada con un'apposita lampada per la sostituzione YL-40, che dovrebbe essere disponibile presso il rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto.
- Spegnere il proiettore. Dopo che l'indicatore POWER/STANDBY è passato allo stato di illuminazione stabile (non lampeggiante) in ambra, scollegare il proiettore dalla presa di corrente. Quindi, attendere per almeno 60 minuti prima di rimuovere la lampada. Notare che la cartuccia lampada si riscalda notevolmente durante l'uso normale e durante l'attesa. Se la si tocca quando è calda si possono riportare lesioni da ustioni.
- La lampada contiene mercurio. Smaltire le lampade usate secondo le norme e le disposizioni della giurisdizione locale.

 Quando si sostituisce la lampada, usare l'apposito cacciavite fornito in dotazione alla lampada per la sostituzione YL-40.

Altre avvertenze

Questo proiettore è costituito da componenti di precisione. La mancata osservanza delle seguenti avvertenze può avere come conseguenza l'impossibilità di salvare correttamente i dati e il verificarsi di problemi di funzionamento.

Non usare e non riporre mai il proiettore nei seguenti luoghi, perché la collocazione in tali luoghi può essere causa di problemi di funzionamento e danni al proiettore.

- Luoghi soggetti a cariche elettrostatiche
- Luoghi soggetti a temperature eccessive
- Luoghi molto umidi
- Luoghi soggetti a bruschi cambiamenti di temperatura
- Luoghi molto polverosi
- Su superfici traballanti, inclinate o altrimenti instabili
- Luoghi in cui esiste il pericolo che il proiettore possa bagnarsi



Evitare di usare il proiettore nelle seguenti condizioni, perché tali condizioni possono essere causa di problemi di funzionamento e danni al proiettore.

- Evitare luoghi soggetti a temperature eccessive (la gamma della temperatura di impiego è da 5°C a 35°C).
- Non collocare mai oggetti pesanti sul proiettore e non salire mai sul proiettore.
- Non inserire mai oggetti estranei nel proiettore ed evitare che qualcosa possa cadere sul proiettore.
- Non collocare mai vasi da fiori o altri recipienti contenenti acqua sopra il proiettore.



Non lasciare mai pile esaurite all'interno del telecomando per lunghi periodi.

Le pile possono perdere liquido, con conseguenti problemi di funzionamento e danni al telecomando.

•Pulire il proiettore con un panno morbido e asciutto.

Quando il proiettore è molto sporco, servirsi di un panno morbido inumidito con una blanda soluzione di acqua e detergente neutro. Strizzare bene il panno per eliminare il liquido in eccesso prima di passarlo sul proiettore. Non usare mai diluenti, benzene o altri agenti volatili per pulire il proiettore, perché tali sostanze potrebbero rimuovere le scritte sul proiettore e macchiare il rivestimento.

Punti sullo schermo mancanti

Anche se questo proiettore è stato fabbricato utilizzando la tecnologia digitale più avanzata disponibile al giorno d'oggi, alcuni dei punti sullo schermo potrebbero risultare mancanti. Ciò è normale, e non è indice di problemi di funzionamento.

- Il contenuto di questa guida dell'utente è soggetto a modifiche senza preavviso.
- La copia di questo manuale, sia in parte che per intero, è vietata. All'utente è consentito usare questo manuale esclusivamente per uso strettamente personale. Qualsiasi altro utilizzo è vietato senza l'autorizzazione della CASIO COMPUTER CO., LTD.
- La CASIO COMPUTER CO., LTD. non può essere ritenuta responsabile di eventuali perdite di profitti o reclami da parte di terzi derivanti dall'uso di questo prodotto o di questo manuale.
- La CASIO COMPUTER CO., LTD. non può essere ritenuta responsabile di eventuali perdite o profitti perduti derivanti dalla perdita dei dati avvenuta a causa di problemi di funzionamento o operazioni di assistenza di questo prodotto, o per qualsiasi altro motivo.
- Le schermate di esempio mostrate in questo manuale sono esclusivamente per scopi illustrativi, e differiscono dalle schermate realmente prodotte dal prodotto.

Indice

Avvertenze per la sicurezza3Simboli e indicazioni di sicurezza3Esempi di icone3Avvertenze per l'uso4Avvertenze sulle pile8Avvertenze sulla lampada9
Avvertenze sull'uso10
Caratteristiche e funzioni15
Guida generale16
Telecomando24Guida generale24Inserimento delle pile nel telecomando27Uso del puntatore laser28Campo del segnale del telecomando29
Preparativi30Preparazione del proiettore per l'uso30Avvertenze sulla preparazione per l'uso33Angolatura del proiettore rispetto allo schermo34Regolazione dell'angolo di elevazione del proiettore35Retroproiezione (dal retro dello schermo)37Collegamento di un computer al proiettore (video e audio)37Collegamento di un computer alla porta USB del proiettore38Collegamento ad un dispositivo video normale39Collegamento ad un dispositivo con uscita component video40Accensione del proiettore41Spegnimento del proiettore44
Operazioni di proiezione 46 Proiezione su uno schermo. 46 Correzione della distorsione trapezoidale (KEYSTONE) 53 Regolazione del livello del volume (VOL +/-) 56 Ingrandimento dell'immagine proiettata (D-ZOOM +/-) 57 Uso della funzione di visione contemporanea di due immagini (P-IN-P) 59 Soppressione dell'immagine proiettata (FREEZE) 61 Blocco dell'immagine proiettata (FREEZE) 62 Controllo del computer con il telecomando (mouse senza fili) 62

Indice

Uso del menu di setup	64
Descrizione del menu di setup	64
Prima di configurare le impostazioni del menu	67
Operazioni con le schermate del menu di setup	68
Riferimento per il menu di setup	77
Regolazione immagine	77
Regolazione volume	82
Impostazioni schermo	83
İmpostazioni ingresso	89
Impostazioni opzioni 1	92
Impostazioni opzioni 2	. 106
Inform sul funzionam	109
Ripris tutti default	110
Manutenzione effettuabile dall'utente	.111
Pulizia del proiettore	. 111
Sostituzione della lampada	. 111
Soluzione di problemi	.119
Indicatori e segnali acustici di avvertenza	119
Soluzione di problemi riguardanti il proiettore	122
Appendice	.124
Caratteristiche tecniche	124
Requisiti di sistema informatico per il collegamento USB	125
Segnali supportati	. 126

Caratteristiche e funzioni

Le seguenti sono alcune delle principali caratteristiche e funzioni di questo prodotto.

Proiettore dati compatto e leggero dalle dimensioni pari a 278 × 64 × 197 mm e dal peso di 2,4 kg

Nonostante la sua compattezza e la sua leggerezza lo rendano trasportabile ovunque, l'elevata luminosità del proiettore (2800 ANSI lumen) consente una chiara proiezione delle immagini, anche in una stanza molto illuminata.

Messa a fuoco automatica, correzione automatica della distorsione trapezoidale verticale e orizzontale

La pressione di un solo tasto mette a fuoco automaticamente l'immagine ed esegue automaticamente la correzione automatica della distorsione trapezoidale verticale e orizzontale per un'immagine proiettata perfetta.

Zoom e messa a fuoco comandati elettricamente

La zoomata e la messa a fuoco dell'immagine proiettata possono essere eseguite usando il telecomando.

Puntatore laser incorporato nel telecomando

Il telecomando funge anche da puntatore laser. Durante una presentazione, è possibile usare il puntatore per indicare dei punti specifici all'interno dell'immagine proiettata.

Versatile gamma di proiezione

La distanza di proiezione minima è 0,8 metri, che significa che è necessario pochissimo spazio per la proiezione. Lo zoom 2X consente di produrre un'immagine proiettata della dimensione desiderata da una gamma di possibili distanze. Per esempio, per proiettare su uno schermo da 60 pollici, è possibile collocare il proiettore ad una qualsiasi distanza dallo schermo compresa tra 1,6 metri e 3,2 metri.

Scelta di possibili fonti di ingresso

Le possibili fonti di ingresso sono il segnale RGB di un computer, il segnale video/S-video di un dispositivo video, e il segnale component video (Y-Cb/Pb-Cr/Pr).

Versatili funzioni di proiezione

Una serie di potenti strumenti di proiezione consente di ingrandire una parte specifica dell'immagine proiettata con lo zoom digitale, di usare la funzione di visione contemporanea di due immagini per inserire una finestra secondaria per l'ingresso video nell'immagine di un computer proiettata, ed altro ancora.

Telecomando in grado di eseguire anche le funzioni del mouse di un computer

È possibile usare il telecomando in dotazione al proiettore per eseguire le operazioni del mouse su un computer collegato alla porta USB del proiettore, per eseguire le operazioni di scorrimento pagine in su/in giù, eccetera. Il telecomando aiuta a rendere le presentazioni più efficaci.

Questa sezione definisce i nomi e spiega le funzioni principali di ciascuna parte del proiettore.

[Davanti/Parte superiore/Lato sinistro]



- Pannello tasti e indicatori : Questo pannello include il tasto [U] (alimentazione) e vari indicatori.
 - Pannello tasti e indicatori] (pagina 21)
- ③ Aperture di scarico : Espellono l'aria per il raffreddamento.
 ^a "Avvertenze sulla preparazione per l'uso" (pagina 33)

Avvertimento

④ Coperchio anteriore

: Protegge l'obiettivo del proiettore. Aprire il coperchio facendolo scorrere per estendere l'obiettivo prima di accendere il proiettore.

⑤ Ricevitore di segnali di comando a distanza:

Riceve il segnale di comando a distanza.

☞ "Campo del segnale del telecomando" (pagina 29)

6	Obiettivo	: Proietta l'immagine dal proiettore.		
	Avvertimento	Non guardare mai nell'obiettivo mentre il proiettore è acceso.		
 Sensori Misurano la distanza tra il proiettore 		: Misurano la distanza tra il proiettore e lo schermo.		
	Attenzione	• Impronte digitali o sporco sui sensori possono causare problemi nella correzione della distorsione trapezoidale. Se i sensori dovessero sporcarsi, pulirli passandoli con un panno per lenti o con carta per lenti ottiche reperibili in commercio, come quelli utilizzati per gli occhiali o per gli obiettivi delle fotocamere.		

[Fondo]



① Piedino di regolazione elevazione :

Girarlo per cambiare l'angolo del proiettore.

- @ "Per cambiare l'angolo di elevazione del proiettore" (pagina 35)
- ② Pulsante di sblocco : Premerlo per sbloccare il piedino di regolazione elevazione.
- ③ Piedini di regolazione elevazione sinistro, destro (2):

Girarli per eseguire la regolazione di precisione dell'angolo di elevazione del proiettore per i lati sinistro e destro.

* "Per cambiare l'angolo di elevazione del proiettore" (pagina 35)

Aperture di aspirazione : Immettono l'aria per il raffreddamento.
 "Avvertenze sulla preparazione per l'uso" (pagina 33)

Avvertimento Non lasciare mai che le aperture di aspirazione si proiettore rimangano ostruite. Aperture ostruite posi di calore all'interno, comportando il rischio di incer funzionamento.	ul retro o sul fondo del sono causare un accumulo ndi e problemi di
---	---

Coperchio del vano lampada : Aprire questo coperchio per sostituire la lampada.
 "Per sostituire la lampada" (pagina 114)

[Retro, Terminali]



① Terminale di ingresso RGB (RGB):

Per il collegamento al terminale di uscita video di un computer o di un dispositivo component video mediante il cavo mini D-sub fornito in dotazione o mediante un cavo component video opzionale (YK-3).

"Collegamento di un computer al proiettore (video e audio)" (pagina 37)

@ "Collegamento ad un dispositivo con uscita component video" (pagina 40)

Porta USB (USB) : Per il collegamento alla porta USB di un computer mediante il cavo USB fornito in dotazione.

" "Collegamento di un computer alla porta USB del proiettore" (pagina 38)

③ Ricevitore di segnali di comando a distanza:

Riceve il segnale di comando a distanza.

- ☞ "Campo del segnale del telecomando" (pagina 29)
- ④ Coperchio del pannello tasti di proiezione:

Protegge il pannello dei tasti per le operazioni di proiezione.

^⑤ Aperture di aspirazione : Immettono l'aria per il raffreddamento.

"Avvertenze sulla preparazione per l'uso" (pagina 33)

- ⑤ Foro per dispositivo antifurto : È possibile far passare una catena antifurto attraverso questo foro. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web della Kensington Lock in <u>http://www.kensington.com</u>.
- ⑦ Terminale di ingresso video (VIDEO): Per il collegamento al terminale di uscita video di un dispositivo video mediante il cavo video fornito in dotazione.
 - ☞ "Collegamento ad un dispositivo video normale" (pagina 39)

8 Terminale di ingresso S-video (S-VIDEO):

Per il collegamento al terminale di uscita S-video di un dispositivo video mediante un cavo S-video reperibile in commercio.

9 Terminale di ingresso audio (AUDIO):

Per il collegamento al terminale di uscita audio di un computer o di un dispositivo video mediante un cavo audio reperibile in commercio (diametro di 3,5 mm, stereo).

- ☞ "Collegamento di un computer al proiettore (video e audio)" (pagina 37)
- " "Collegamento ad un dispositivo video normale" (pagina 39)
- Connettore di alimentazione : Perilcollegamento del cavodi alimentazione CAfornito in dotazione.
 "Accensione del proiettore" (pagina 41)

Uso del pannello tasti di proiezione

È possibile usare i tasti sul pannello tasti di proiezione per controllare il proiettore quando il telecomando non è disponibile per qualche motivo.

Apertura e chiusura del coperchio del pannello tasti di proiezione



[Pannello tasti e indicatori]



- Indicatore di errore (TEMP) : Indica lo stato di errore del proiettore.
 "Indicatori e segnali acustici di avvertenza" (pagina 119)
- Indicatore di lampada (LAMP) : Indica lo stato attuale della lampada.
 "Indicatori e segnali acustici di avvertenza" (pagina 119)
 "Sostituzione della lampada" (pagina 111)
- - "Indicatori e segnali acustici di avvertenza" (pagina 119)
- Tasti dello zoom ([ZOOM +/-]) : Premerli per cambiare la dimensione dell'immagine proiettata.
 "Zoom e messa a fuoco" (pagina 50)
- ⑤ Tasto di modo AF/AK ([AF/AK]): Premerlo per eseguire la messa a fuoco automatica e la correzione automatica della distorsione trapezoidale.
 - "Correzione automatica della distorsione trapezoidale e messa a fuoco automatica" (pagina 53)

6 Tasto di regolazione automatica dell'immagine ([AUTO]):

Regola automaticamente l'immagine proiettata conformemente all'ingresso RGB.

- " "Regolazione automatica di un'immagine RGB" (pagina 51)
- ⑦ Tasto di selezione ingresso ([INPUT]):

Premerlo per scorrere ciclicamente le fonti di ingresso disponibili per il proiettore.

- @ "Selezione manuale della fonte di ingresso" (pagina 48)
- Tasto di alimentazione [也] : Accende e spegne il proiettore.
 デ "Accensione del proiettore" (pagina 41)

[Pannello tasti di proiezione]



① Tasto di menu ([MENU]) : Premere questo tasto per visualizzare il menu di setup del proiettore sull'immagine proiettata.

☞ "Uso del menu di setup" (pagina 64)

2 Tasto di correzione distorsione trapezoidale ([KEYSTONE]) :

Premere questo tasto per correggere automaticamente l'immagine proiettata ed eliminare la distorsione trapezoidale verticale e orizzontale.

" "Correzione della distorsione trapezoidale (KEYSTONE)" (pagina 53)

③ Tasto di uscita ([ESC])

SC]) : Usare questo tasto per eseguire le operazioni descritte di seguito.

- Quando è visualizzata una schermata del menu, per retrocedere alla schermata precedente (pagina 68)
- Per eseguire un'operazione di clic destro del mouse sul computer collegato alla porta USB del proiettore (* pagina 62)

- Tasti del cursore
 : Usare questi tasti per eseguire le operazioni descritte di seguito.
 - Per spostare l'evidenziatura (cursore di selezione) sulla schermata del menu (@ pagina 68)
 - Per eseguire le operazioni del mouse sul computer collegato alla porta USB del proiettore (pagina 62)
 - * In questo manuale, le operazioni dei tasti del cursore sono indicate con [▲], [▼], [▲],
- ⑤ Tasto di esecuzione ([ENTER]) : Usare questo tasto per eseguire le operazioni descritte di seguito.
 - Per eseguire il comando attualmente evidenziato sulla schermata del menu (@ pagina 68)
 - Per eseguire un'operazione di clic sinistro del mouse sul computer collegato alla porta USB del proiettore (* pagina 62)
- 6 Tasti di messa a fuoco ([FOCUS]):

Premerli per regolare la messa a fuoco.

☞ "Zoom e messa a fuoco" (pagina 50)

ENOTA

• È possibile disabilitare il funzionamento di alcuni tasti, se lo si desidera. Per i dettagli, vedere "Impostazioni opzioni 1 → Blocco dei tasti" a pagina 94.

Telecomando

Questa sezione definisce i nomi e spiega le funzioni principali di ciascuna parte del telecomando.

Guida generale



NOTA

- Gli asterischi (*) nelle seguenti spiegazioni indicano i tasti del telecomando che hanno lo stesso nome e la stessa funzione dei tasti presenti sul proiettore stesso. Notare che le operazioni dei tasti del telecomando (8), (8) e (9) possono essere eseguite usando il tasto [INPUT] del proiettore.
- Alcuni tasti del telecomando hanno lo stesso nome dei tasti sul proiettore. Se non diversamente indicato in questo manuale, i tasti del telecomando eseguono le stesse funzioni dei corrispondenti tasti sul proiettore.
- ① Emettitore di segnali di comando a distanza/segnale laser

CLASS 1 LED PRODUCT (PRODOTTO LED CLASSE 1)

- ② *Tasto di alimentazione ([也]) : Accende e spegne il proiettore. ☞ "Accensione del proiettore" (pagina 41)
- ③ Tasti di scorrimento pagine in su/in giù ([PAGEUP/PAGEDOWN]):

Premerli per eseguire le operazioni di scorrimento pagine in su

e in giù sul computer collegato alla porta USB del proiettore.

- "Controllo del computer con il telecomando (mouse senza fili)" (pagina 62)
- ④ *Tasto di esecuzione ([ENTER]): Usare questo tasto per eseguire le operazioni descritte di seguito.
 - Per eseguire il comando attualmente evidenziato sulla schermata del menu (@ pagina 68)
 - Per eseguire le operazioni del mouse sul computer collegato alla porta USB del proiettore (pagina 62)
- ⑤ *Tasto di menu ([MENU]) : Premere questo tasto per visualizzare il menu di setup del proiettore sull'immagine proiettata.

☞ "Uso del menu di setup" (pagina 64)

⑥ *Tasti di messa a fuoco ([FOCUS ▲/▼]):

Premerli per regolare la messa a fuoco.

- "Zoom e messa a fuoco" (pagina 50)
- *Tasti dello zoom ([ZOOM +/-]): Premerli per cambiare la dimensione dell'immagine proiettata.
 * "Zoom e messa a fuoco" (pagina 50)
- 8 Tasto di selezione ingresso RGB ([RGB]):

Premerlo per selezionare il terminale di ingresso RGB come fonte di ingresso.

@ "Selezione manuale della fonte di ingresso" (pagina 48)

9 *Tasto di regolazione automatica dell'immagine ([AUTO]):

Regola automaticamente l'immagine proiettata conformemente all'ingresso RGB.

- * "Regolazione automatica di un'immagine RGB" (pagina 51)
- 1 Tasto di visione contemporanea di due immagini ([P-IN-P]):

Quando si proietta l'ingresso RGB (computer), premere questo tasto per proiettare l'ingresso video in una finestra secondaria.

- ☞ "Uso della funzione di visione contemporanea di due immagini (P-IN-P)" (pagina 59)
- ① Tasto di soppressione audio/immagine ([MUTE]):

Premerlo per sopprimere temporaneamente l'immagine proiettata e l'emissione audio dal diffusore del proiettore.

" "Soppressione dell'immagine e dell'audio (MUTE)" (pagina 61)

Tasto di emissione raggio laser ([LASER]): Tenerlo premuto per emettere un raggio laser che è possibile usare come puntatore. Il tasto [AF/AK] si illumina in rosso mentre questo tasto è premuto a indicare che è in corso l'emissione del raggio laser.

	* "Uso del puntatore laser" (pagina 28)		
	 Non guardare mai direttamente il raggio laser, perché ciò può causare danni agli occhi e la perdita della vista. Non puntare mai il raggio laser verso un'altra persona. Se si fa balenare il raggio laser negli occhi di qualcuno, quella persona può subire danni agli occhi e perdere la vista. Tenere il telecomando fuori dalla portata di bambini piccoli, e non lasciare mai che un bambino azioni il telecomando. 		
13	*Tasto di modo AF/AK ([AF/AK]) : Premerlo per eseguire la messa a fuoco automatica e la correzione automatica della distorsione trapezoidale.		
14	 *Tasti del cursore : Usare questi tasti per eseguire le operazioni descritte di seguito Per spostare l'evidenziatura (cursore di selezione) sulla schermata del menu (* pagina 68) Per eseguire le operazioni del mouse sul computer collegato alla porta USB del proiettore (* pagina 62) 		
	*In questo manuale, le operazioni dei tasti del cursore sono indicate con [▲], [▼], [▲].		
15*	 Issto di uscita ([ESC]) Usare questo tasto per eseguire le operazioni descritte di seguito Quando è visualizzata una schermata del menu, per retrocedere alla schermata precedente (* 		
	 Per eseguire un'operazione di clic destro del mouse sul computer collegato alla porta USB de proiettore (* pagina 63) 		
16	*Tasto di correzione distorsione trapezoidale ([KEYSTONE]): Premere questo tasto per correggere automaticamente l'immagine proiettata ed eliminare la distorsione trapezoidale verticale e orizzontale.		
	"Correzione della distorsione trapezoidale (KEYSTONE)" (pagina 53)		
1	Tasti di ingrandimento/riduzione immagine ([D-ZOOM +]/[D-ZOOM –]: Premere il tasto [+] per aumentare la dimensione dell'immagine proiettata, e il tasto [–] per ridurla.		
_	☞ "Ingrandimento dell'immagine proiettata (D-ZOOM +/−)" (pagina 57)		
18	Tasto di selezione ingresso video ([VIDEO]): Premerlo per selezionare il terminale di ingresso VIDEO come fonte di ingresso.		
19	Tasto di selezione ingresso S-video ([S-VIDEO]): Premerlo per selezionare il terminale di ingresso S-VIDEO come fonte di ingresso.		
Selezione manuale della fonte di ingresso" (pagina 48)			
20	Tasti di aumento/riduzione volume ([VOL +]/[VOL -]): Premere il tasto [+] per alzare il volume, e il tasto [-] per abbassare il volume.		
	☞ "Regolazione del livello del volume (VOL +/-)" (pagina 56)		
2)	Tasto di blocco ([FREEZE]) : Blocca l'immagine proiettata. "Blocco dell'immagine proiettata (FREEZE)" (pagina 62)		

Inserimento delle pile nel telecomando

Prima di poter usare il telecomando per la prima volta, è necessario inserire le due pile fornite in dotazione al telecomando.

Importante!

• Accertarsi di usare esclusivamente pile alcaline.

Sostituire le pile del telecomando con un gruppo di pile nuove ogni volta che il telecomando non funziona o se si è costretti ad avvicinare notevolmente il telecomando al proiettore per poterlo far funzionare.

Attenzione	 Un utilizzo errato delle pile potrebbe essere causa di perdite di liquido dalle pile, con conseguente contaminazione dell'area attorno alle pile, o causa dell'esplosione delle pile stesse, con il conseguente rischio di incendi e lesioni fisiche. Fare attenzione ad osservare sempre le seguenti avvertenze. Accertarsi che le pile siano orientate correttamente quando le si inserisce. Non usare mai insieme pile vecchie e pile nuove. Non usare mai insieme pile di tipo diverso. Usare esclusivamente le pile del tipo specificato per l'uso con il telecomando.
------------	---

Per inserire le pile nel telecomando

1. Rimuovere il coperchio del comparto pile dal retro del telecomando.



• Se all'interno del comparto sono presenti delle pile vecchie, rimuoverle.

2. Inserire due pile nuove nel comparto, accertandosi che il polo positivo (+) e il polo negativo (-) delle pile siano orientati correttamente.



3. Rimettere a posto il coperchio del comparto pile sul retro del telecomando.



Uso del puntatore laser

Il telecomando include un puntatore laser che può essere utilizzato durante una presentazione per indicare un punto specifico all'interno di un'immagine. Il laser è un laser 1 mW/Classe 2, che secondo la legge giapponese sulla sicurezza dei prodotti per consumatori ("Consumer Product Safety Law") è qualificato come prodotto specificato designato ("Designated Specified Product").

- Se si tiene premuto il tasto [LASER], un raggio laser rosso viene emesso dal bordo anteriore del telecomando. Usare il raggio laser per puntare l'oggetto che si desidera indicare nell'immagine.
- Il tasto [AF/AK] si illumina in rosso mentre questo tasto è premuto a indicare che è in corso l'emissione del raggio laser.

Avvertimento	 Non guardare mai direttamente il raggio laser, perché ciò può causare danni agli occhi e la perdita della vista. Non puntare mai il raggio laser verso un'altra persona. Se si fa balenare il raggio laser negli occhi di qualcuno, quella persona può subire danni agli occhi e perdere la vista. Tenere il telecomando fuori dalla portata di bambini piccoli, e non lasciare mai che un bambino azioni il telecomando.
--------------	---

Campo del segnale del telecomando

Quando si esegue un'operazione sul telecomando, puntare questo verso il ricevitore di segnali di comando a distanza sul retro o sul davanti del proiettore. L'illustrazione sottostante mostra il campo d'azione del segnale del telecomando.



Preparativi

Questa sezione spiega come preparare il proiettore in modo che sia pronto per l'uso, e come collegare ad esso una fonte di ingresso (computer o dispositivo video).

Essa contiene inoltre informazioni su come accendere il proiettore e su come selezionare la lingua per la visualizzazione la prima volta che si accende il proiettore, ed elenca le avvertenze che bisogna tenere presente riguardo all'alimentazione.

Preparazione del proiettore per l'uso

Collocare il proiettore su una scrivania, un tavolo o un supporto che siano saldi e orizzontali. Accertarsi di lasciare uno spazio sufficiente sui lati e sul retro del proiettore per assicurare una ventilazione appropriata.

• Le illustrazioni sottostanti mostrano in che modo deve essere orientato il proiettore per offrire una proiezione ottimale in rapporto allo schermo.



Importante!

 È possibile collocare il proiettore su una superficie che viene inclinata fino ad un massimo di 30 gradi verso l'alto o verso il basso durante l'uso. L'inclinazione del proiettore per più di 30 gradi verso l'alto o verso il basso può causare la rottura o il prematuro invecchiamento della lampada del proiettore, o problemi di funzionamento del proiettore.

YNOTA

 Il procedimento di preparazione per l'uso sopra spiegato consente una proiezione appropriata senza alcuna correzione dell'immagine. Se il proiettore è situato in diagonale rispetto allo schermo, si verifica il fenomeno detto "distorsione trapezoidale", che fa risultare i lati e/o la parte superiore e la parte inferiore dell'immagine di lunghezze differenti. Il proiettore è dotato di una funzione di correzione della distorsione trapezoidale che corregge automaticamente l'immagine. Per informazioni sulla correzione della distorsione trapezoidale, vedere "Correzione della distorsione trapezoidale (KEYSTONE)" a pagina 53.

Preparativi

• La gamma di proiezione ammessa è da 0,8 metri a 16 metri, che è la distanza dalla superficie dell'obiettivo fino allo schermo.



Preparativi

Dimensione di proiezione		Distanza di proiezione	
Dimensione schermo	Diagonale (cm)	Distanza minima (m)	Distanza massima (m)
30	76	0,8	1,6
40	102	1,1	2,1
60	152	1,6	3,2
80	203	2,1	4,3
100	254	2,7	5,3
120	305	3,2	6,4
150	381	4,0	8,0
200	508	5,3	10,7
250	635	6,7	13,3
300	762	8,0	16,0

La tabella sottostante mostra la relazione tra la distanza e la dimensione dell'immagine proiettata.

 Le distanze minime/massime nella tabella soprastante definiscono le gamme entro cui la messa a fuoco manuale è possibile. Le gamme per la messa a fuoco automatica e per la correzione automatica della distorsione trapezoidale sono minori.

Importante!

• Notare che le distanze sopra riportate sono esclusivamente a scopo di riferimento. Le distanze effettive saranno all'interno del ±5% di quelle qui fornite.

Avvertenze sulla preparazione per l'uso

Notare che la condizione dell'ambiente in cui si usa il proiettore influisce notevolmente sulle prestazioni del prodotto. Ogni volta che si usa il proiettore, accertarsi che questo sia stato predisposto in maniera conforme alle seguenti condizioni di utilizzo.

- Usare una presa di corrente situata a portata di mano che sia facilmente raggiungibile quando si ha bisogno di scollegare il proiettore.
- Non collocare alcun oggetto all'interno dell'area indicata dalla linea tratteggiata nell'illustrazione sottostante. Fare attenzione in modo particolare a non ostruire mai le aperture di aspirazione e di scarico.
- Non lasciare mai che le aperture di aspirazione sul fondo del proiettore rimangano ostruite.



- Non collocare alcun oggetto vicino al proiettore mentre questo è in funzione. Tenere tutti gli oggetti ad una distanza di almeno 30 cm dalle aperture di scarico.
- Le aperture si riscaldano notevolmente mentre il proiettore è in funzione. Non toccare mai le aperture con le mani. Inoltre, anche le aree attorno alle aperture di scarico si riscaldano in maniera notevole. Non collocare mai oggetti di plastica o di altri materiali sensibili al calore vicino o sotto al proiettore, perché essi potrebbero deformarsi o scolorirsi.
- Evitare di collocare il proiettore su una superficie instabile o soggetta a vibrazioni. Non collocare mai il proiettore su un tappeto, una coperta, un asciugamano o altri materiali morbidi.
- Non collocare il proiettore in luoghi in cui può essere esposto alla luce solare diretta.
- Evitare luoghi soggetti a notevole accumulo di polvere e umidità.
- Tenere il proiettore lontano da diffusori, televisori, radio e altri dispositivi che generano magnetismo, come pure apparecchi per il riscaldamento.

Angolatura del proiettore rispetto allo schermo

L'illustrazione sottostante mostra l'angolo ammesso per il posizionamento del proiettore rispetto allo schermo.



Importante!

- Gli angoli mostrati nell'illustrazione sopra riportata sono soggetti alle seguenti condizioni.
 Proiezione di un'immagine da un computer (Risoluzione: 1024 × 768; Frequenza verticale: 60 Hz)
 - •Ridimensionamento automatico: Si
- Le gamme di correzione effettive sono influenzate dal tipo di segnale in corso di proiezione, dallo zoom, dall'impostazione "Ridimensionam automatico", dall'impostazione del rapporto di formato, e da altri fattori.

Regolazione dell'angolo di elevazione del proiettore

È possibile cambiare l'angolo di elevazione del proiettore nella gamma da 0 a 8 gradi. È anche possibile eseguire una regolazione di precisione per l'angolo di elevazione per i lati sinistro e destro, se necessario.

Per cambiare l'angolo di elevazione del proiettore

- 1. Alzare il davanti del proiettore e premere il pulsante di sblocco.
 - Questa operazione fa fuoriuscire il piedino di regolazione elevazione dal fondo del proiettore.



- Tenendo premuto il pulsante di sblocco, alzare e abbassare il davanti del proiettore fino a quando il piedino di regolazione elevazione è approssimativamente della lunghezza necessaria.
- **3.** Rilasciare il pulsante di sblocco per bloccare il piedino di regolazione elevazione nella sua posizione attuale.
- **4.** Girare il piedino di regolazione elevazione per regolare precisamente la sua lunghezza.



5. Usare i piedini di regolazione elevazione sinistro e destro per regolare ancora più precisamente l'angolo di elevazione.



Girare per regolare l'allineamento orizzontale.

Importante!

 Per reinserire il piedino di regolazione elevazione, tenere premuto il pulsante di sblocco e far scorrere il piedino di regolazione elevazione all'interno del proiettore. Non tentare mai di cambiare forzatamente la posizione del piedino di regolazione elevazione senza premere il pulsante di sblocco.
Retroproiezione (dal retro dello schermo)

Le distanze e gli angoli per la retroproiezione sono identici a quelli per la proiezione frontale. Nel caso della retroproiezione, tuttavia, l'orientamento sinistra/destra è opposto a quello per la proiezione frontale, pertanto è necessario configurare conformemente il menu di setup. Per i dettagli, vedere "Impostazioni schermo → Modo di proiezione" a pagina 86.

Collegamento di un computer al proiettore (video e audio)

È possibile usare il proiettore per proiettare l'immagine dell'uscita video da un computer. È anche possibile emettere l'audio dal computer attraverso il diffusore del proiettore.

Importante!

• Spegnere sempre il proiettore e il computer prima di collegarli.

Proiettore



al terminale di controllo (terminale di uscita RGB analogica)

- È possibile usare il cavo mini D-sub fornito in dotazione per eseguire il collegamento ad un terminale di controllo tipo D-sub a 15 piedini. Per quanto riguarda altri tipi di terminali di controllo (come quello sul vecchio modello di Macintosh), è necessario acquistare un adattatore opzionale. Consultare la documentazione allegata al computer per informazioni sul suo terminale.
- Il modo di visualizzazione dell'uscita video RGB analogica (combinazione di risoluzione e frequenza) del computer utilizzato potrebbe non consentire il funzionamento corretto con il proiettore. Vedere "Segnali supportati" a pagina 126 per informazioni sui modi di visualizzazione del computer supportati da questo proiettore.

Collegamento di un computer alla porta USB del proiettore

Dopo aver collegato un computer alla porta USB del proiettore, è possibile usare il telecomando per eseguire le operazioni del mouse del computer, e le operazioni di scorrimento pagine in su e in giù. L'illustrazione sottostante mostra come eseguire il collegamento alla porta USB.

Proiettore



- Per i dettagli sui requisiti del computer, vedere "Requisiti di sistema informatico per il collegamento USB" a pagina 125.
- Per i dettagli sul funzionamento tramite un collegamento USB, vedere "Controllo del computer con il telecomando (mouse senza fili)" a pagina 62.

Collegamento ad un dispositivo video normale

È possibile usare il proiettore per proiettare l'immagine da una piastra video, un televisore, una videocamera o un altro dispositivo video. È anche possibile emettere l'audio dal dispositivo video attraverso il diffusore del proiettore.

Importante!

• Spegnere sempre il proiettore e il dispositivo video prima di collegarli.



- È possibile usare il cavo video fornito in dotazione per eseguire il collegamento ad un terminale di uscita video tipo pin jack (RCA). Quando si collega una videocamera o un altro dispositivo video muniti di apposito terminale di uscita video, usare l'apposito cavo fornito in dotazione al dispositivo video. Per i dettagli, consultare la documentazione allegata al dispositivo video.
- Notare che il proiettore è dotato di circuiti separati per il terminale di ingresso VIDEO e il terminale di ingresso S-VIDEO. Accertarsi di collegare il dispositivo video al terminale corretto. Il proiettore consente di commutare la fonte di ingresso tra RGB (o Component), VIDEO e S-VIDEO ogni qualvolta lo si desideri.

Collegamento ad un dispositivo con uscita component video

Alcuni dispositivi video sono muniti di un terminale di uscita component video. È possibile usare un cavo component video disponibile opzionalmente (YK-3) per collegare il terminale di ingresso RGB del proiettore al terminale di uscita component video di un dispositivo video.

Importante!

• Spegnere sempre il proiettore e il dispositivo video prima di collegarli.

Proiettore



- I terminali di uscita component video sono costituiti da gruppi di 3 terminali: Y-Cb-Cr o Y-Pb-Pr. Accertarsi di far corrispondere il colore delle spine del cavo component video YK-3 opzionale al colore dei terminali (verde: Y: blu: Cb/Pb: rosso: Cr/Pr).
- È possibile usare il cavo component video YK-3 opzionale per eseguire il collegamento a terminali di uscita component video tipo pin jack (RCA). Il proiettore non supporta il collegamento a nessun altro tipo di terminale.
- Notare che è supportato soltanto il collegamento ad un terminale di uscita component video analogica. Il collegamento ad un terminale di uscita digitale non è supportato.
- Per poter eseguire il collegamento ad un terminale component video, si deve usare il menu di setup per configurare le impostazioni di ingresso. Per i dettagli, vedere "Impostazioni ingresso → Ingresso RGB" a pagina 89.

Accensione del proiettore

Prima di eseguire una qualsiasi delle operazioni descritte in questa sezione, accertarsi di preparare innanzitutto il proiettore per l'uso (pagina 30) e di collegarlo ad un dispositivo di uscita (pagine da 37 a 40).

Avvertenze sul cavo di alimentazione CA

- Accertarsi di usare una fonte di alimentazione con una tensione identica a quella specificata per il proiettore.
- Non condividere la presa che fornisce l'alimentazione al proiettore con altri dispositivi. Se si usa una prolunga, accertarsi che l'amperaggio della prolunga sia compatibile con il valore di consumo di corrente di questo proiettore.
- Non usare mai il cavo di alimentazione mentre esso è ancora legato.
- Non collocare mai oggetti sopra il cavo di alimentazione e non calpestare mai il cavo.
- Non tirare mai il cavo di alimentazione. Per scollegarlo, afferrarne la spina.
- Usare una presa di corrente situata a portata di mano che sia facilmente raggiungibile quando si ha bisogno di scollegare il proiettore.
- In caso di bisogno di ulteriori informazioni sull'alimentazione, rivolgersi al rivenditore presso cui si è
 acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.

Per accendere il proiettore

1. Usare il cavo di alimentazione CA fornito in dotazione per collegare il proiettore ad una presa di corrente.



- Il collegamento ad una presa di corrente fa illuminare in ambra i tre indicatori sulla parte superiore del proiettore. Dopo un po', due degli indicatori si spengono e soltanto l'indicatore POWER/STANDBY rimane illuminato in ambra, a indicare lo stato di attesa.
- Notare che il proiettore non si accende se si preme il tasto [U] (alimentazione) mentre tutti e tre gli indicatori sono illuminati in ambra. Attendere fino a quando il proiettore è entrato nello stato di attesa prima di tentare di accenderlo.

Preparativi

- 2. Accendere il computer o il dispositivo video che è collegato al proiettore.
- **3.** Se il coperchio anteriore del proiettore è chiuso, aprirlo.

4. Premere il tasto [也] (alimentazione).

- Questa operazione fa lampeggiare in verde l'indicatore POWER/STANDBY, condizione che indica che il proiettore si sta riscaldando. Dopo un po', la schermata di avvio sarà proiettata (il riscaldamento è ancora in corso).
- Dopo che il riscaldamento è terminato, l'indicatore POWER/STANDBY smette di lampeggiare e rimane illuminato in verde, e il proiettore inizia a proiettare un'immagine dal dispositivo ad esso collegato. Normalmente sono necessari 60 secondi circa dal momento in cui il riscaldamento inizia fino al momento in cui un'immagine viene proiettata dal dispositivo collegato.
- La finestra "Language" sarà proiettata la prima volta che si accende il proiettore. Usare il procedimento descritto in "Specificazione della lingua per la visualizzazione dei messaggi" a pagina 43 per configurare le impostazioni per la lingua.



NOTA

- È possibile configurare la schermata di avvio in modo che essa mostri un logo personalizzato creato dall'utente, o in modo che nulla appaia all'inizio. Per i dettagli, vedere "Impostazioni opzioni 1 → Impostazioni logo personalizzato" a pagina 99 e a "Impostazioni schermo → Schermata di avvio" a pagina 87.
- Se il proiettore è configurato per il funzionamento nel modo basso rumore, l'indicatore LAMP si illumina in verde quando il riscaldamento inizia. Per informazioni sul modo basso rumore, vedere "Impostazioni opzioni 1 → Modo basso rumore" a pagina 93.
- Per i dettagli sulle operazioni di proiezione, vedere "Proiezione su uno schermo" a pagina 46.

Specificazione della lingua per la visualizzazione dei messaggi

La finestra "Language" sarà proiettata la prima volta che si accende il proiettore. Usare il menu su questa schermata per specificare la lingua per la visualizzazione che si desidera usare.

1. Usare i tasti del cursore [▲] e [▼] per evidenziare la lingua che si desidera usare.

 Notare che la scelta delle lingue disponibili sulla finestra "Language" dipende da se il numero di serie del proiettore inizia con la lettera A (per esempio: A791A42...) o con la lettera B (per esempio: B791A42...).

Se il numero di serie inizia con questa lettera:	È possibile scegliere tra queste lingue:				
А	Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Svedese, Coreano, Giapponese				
В	Inglese, Spagnolo, Cinese (Semplificato), Cinese (Tradizionale), Giapponese				

Modello A

Language	
Select a language : English	[▲]/[▼]:Scroll [ENTER]:Apply
Sélectionner une langue : Français	[▲]/[▼]:Défilement [ENTER]:Validatio
Wählen Sie eine Sprache : Deutsch	[▲]/[▼]:Scrollen [ENTER]:Anwenden
Seleziona una lingua : Italiano	[▲]/[▼]:Scorrimento [ENTER]:Applicazione
Seleccione un idioma : Español	[▲]/[▼]:Desplazar [ENTER]:Aplicar
Välj ett språk : Svenska	[▲]/[▼]:Rolar [ENTER]:Executar
언어 선택하기:한국어	[▲]/[▼]:스크롤 [ENTER]:적용
言語を選択してください:日本語	[▲]/[▼]:選択 [ENTER]:決定
[▲]/[▼]:Scroll [ENTER]:APPLY	

Modello B

Language	
Select a language : English	[▲]/[▼]:Scroll [ENTER]:Apply
Seleccione un idioma : Español	[▲]/[▼]:Desplazar [ENTER]:Aplicar
选择語言:中文(简体字)	[▲]/[▼]:选换 [ENTER]:采用
選擇語言:中文(繁體字)	[▲]/[▼]:選換 [ENTER]:套用
言語を選択してください:日本語	[▲]/[▼]:選択 [ENTER]:決定
[▲]/[▼]:Scroll [ENTER]:APPLY	

2. Premere il tasto [ENTER].

• Questa operazione applica la lingua selezionata, chiude la finestra "Language" e visualizza l'immagine proiettata dal dispositivo collegato.

ENOTA

- È possibile cambiare la selezione della lingua per la visualizzazione in seguito, se è necessario.
 Per i dettagli, vedere "Impostazioni opzioni 1 → Lingua" a pagina 105.
- Per i dettagli sulle operazioni di proiezione, vedere "Proiezione su uno schermo" a pagina 46.

Spegnimento del proiettore

Attenzione

- Quando si spegne il proiettore, la lampada si spegne e il proiettore entra nello stato di raffreddamento. Notare che non sarà possibile riaccendere il proiettore mentre questo si sta raffreddando.
- Il proiettore potrebbe rimanere piuttosto caldo per un certo lasso di tempo dopo che è stato spento. Evitare di toccare il proiettore dopo averlo spento.
- Notare che il proiettore potrebbe essere ancora piuttosto caldo anche dopo che il suo processo di raffreddamento è terminato. Prima di impacchettare il proiettore, si consiglia di controllare che la ventola si sia fermata e che il proiettore non sia più caldo.

Per spegnere il proiettore

1. Premere il tasto [0] (alimentazione).

• Questa operazione fa apparire al centro dello schermo di proiezione un messaggio di conferma come quello mostrato di seguito.

Desideri spegnere il proiettore?
= Si:Premere il tasto [()] (alimentazione). = No:Non fare nulla.
[①]:Spegnimento

• Se non si spegne il proiettore, il messaggio di conferma scomparirà automaticamente dopo 10 secondi circa. Il messaggio di conferma scomparirà anche se si preme il tasto [ESC].

Preparativi

- 2. Per spegnere il proiettore, premere di nuovo il tasto [心] (alimentazione) in risposta al messaggio di conferma.
 - Questa operazione fa spegnere la lampada del proiettore e interrompe la proiezione.
 - Inoltre, l'indicatore POWER/STANDBY inizia a lampeggiare in ambra, condizione che indica che il proiettore si sta raffreddando. Sono necessari 120 secondi circa dall'inizio del raffreddamento fino al momento in cui il proiettore si spegne.
 - Il proiettore non si riaccende mentre si sta raffreddando.
 - Dopo che il raffreddamento è terminato, l'indicatore POWER/STANDBY sulla parte superiore del proiettore si illumina in ambra, condizione che indica lo stato di attesa. Ora è possibile riaccendere il proiettore, se lo si desidera.
- **3.** Dopo aver verificato che il raffreddamento è terminato, scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa di corrente.

Attenzione

- Notare che il proiettore potrebbe essere ancora piuttosto caldo anche dopo che il suo processo di raffreddamento è terminato. Prima di impacchettare il proiettore, si consiglia di controllare che la ventola si sia fermata e che il proiettore non sia più caldo.
 - Questa operazione fa spegnere l'indicatore POWER/STANDBY.
- Dopo essersi accertarsi che il proiettore e il computer o il dispositivo video collegato siano spenti, scollegare i cavi di collegamento dal proiettore e dal dispositivo collegato.
- 5. Chiudere il coperchio anteriore.

Spegnimento automatico

Lo spegnimento automatico fa spegnere automaticamente il proiettore ogni volta che non c'è alcun segnale di ingresso dalla fonte di ingresso attualmente selezionata, e ogni volta che nessuna operazione viene eseguita sul proiettore per 10 minuti circa.

Quando lo spegnimento automatico si aziona, il proiettore entra prima nello stato di raffreddamento, come quando si preme il tasto [\bigcup] (alimentazione) per spegnere il proiettore.

- L'indicatore POWER/STANDBY lampeggia in ambra a indicare che il proiettore si sta raffreddando. Sono necessari 120 secondi circa dall'inizio del raffreddamento fino al momento in cui il proiettore si spegne.
- Il proiettore non si riaccende mentre si sta raffreddando.
- Dopo che il raffreddamento è terminato, l'indicatore POWER/STANDBY sulla parte superiore del proiettore si illumina in ambra, condizione che indica lo stato di attesa. Ora è possibile riaccendere il proiettore, se lo si desidera.

NOTA

- È possibile disattivare lo spegnimento automatico, se lo si desidera. Vedere "Impostazioni opzioni
 - $1 \rightarrow$ Spegnimento automatico" a pagina 94.

Operazioni di proiezione

Questa sezione spiega le operazioni che riguardano la proiezione di un'immagine.

Proiezione su uno schermo

Questa sezione spiega i punti basilari per proiettare un'immagine.

Flusso basilare



Selezione automatica della fonte di ingresso

Quando si accende il proiettore, esso controlla lo stato di ciascuna fonte di ingresso (controlla se la fonte di ingresso sta inviando un segnale o no) nell'ordine indicato di seguito. Esso seleziona automaticamente la prima fonte di ingresso trovata che sta inviando un segnale di ingresso, e proietta la relativa immagine.



Se per esempio il terminale di ingresso RGB è collegato ad un computer e il terminale di ingresso S-VIDEO è collegato ad una piastra video e dei segnali sono in fase di invio da entrambi i dispositivi, il proiettore seleziona automaticamente l'ingresso RGB quando esso viene acceso. Il nome della fonte di ingresso attualmente selezionata viene visualizzato nell'angolo in alto a destra dello schermo di proiezione.



YNOTA

- Se il proiettore non trova alcun segnale di ingresso, il messaggio "Nessun segnale in ingresso" appare al posto del nome della fonte di ingresso.
- Che il nome della fonte di ingresso visualizzato sia [RGB] o [Component] dipende dall'impostazione attuale di "Impostazioni ingresso → Ingresso RGB" (pagina 89) che è configurata nel menu di setup del proiettore.

Se il nome della fonte di ingresso è:	Significa che è selezionato questo ingresso:					
RGB	RGB					
Component	Component video					

Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni del menu di setup, vedere "Uso del menu di setup" a pagina 64. Per informazioni su component video, vedere "Collegamento ad un dispositivo con uscita component video" a pagina 40.

 Notare che il proiettore non seleziona la fonte di ingresso automaticamente quando "No" è selezionata per l'impostazione "Impostazioni opzioni 1 → Rivelaz autom ingresso" (pagina 92) nel menu di setup.

Selezione manuale della fonte di ingresso

Il procedimento da seguire per selezionare la fonte di ingresso dipende da se si stanno usando i tasti sul proiettore o quelli sul telecomando.



Per selezionare la fonte di ingresso usando i tasti sul proiettore

Sul proiettore, premere il tasto [INPUT] per scorrere ciclicamente le fonti di ingresso nell'ordine indicato di seguito.



Per selezionare la fonte di ingresso usando i tasti sul telecomando

Sul telecomando, premere il tasto [RGB], [VIDEO] o [S-VIDEO] per selezionare la fonte di ingresso desiderata.

NOTA __

- Il nome della fonte di ingresso attualmente selezionata viene visualizzato nell'angolo in alto a destra dello schermo di proiezione.
- Se la fonte di ingresso attualmente selezionata non sta inviando alcun segnale di ingresso, il messaggio "Nessun segnale in ingresso" appare al posto del nome della fonte di ingresso.
- Che il nome della fonte di ingresso visualizzato sia [RGB] o [Component] dipende dall'impostazione attuale di "Impostazioni ingresso → Ingresso RGB" (pagina 89) che è configurata nel menu di setup del proiettore.

Se il nome della fonte di ingresso è:	Significa che è selezionato questo ingresso:					
RGB	RGB					
Component	Component video					

Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni del menu di setup, vedere "Uso del menu di setup" a pagina 64. Per informazioni su component video, vedere "Collegamento ad un dispositivo con uscita component video" a pagina 40.

Zoom e messa a fuoco

Usare i tasti [ZOOM] per regolare la dimensione dell'immagine, e i tasti [FOCUS] per mettere a fuoco l'immagine.

Per regolare la dimensione dell'immagine

- Tenere premuto il tasto [ZOOM +] per aumentare la dimensione dell'immagine o il tasto [ZOOM –] per ridurla.
 - Questa operazione fa apparire sull'immagine l'indicatore di zoom, che indica l'impostazione dello zoom attuale.



- 2. Rilasciare il tasto [ZOOM] quando l'immagine è della dimensione desiderata.
 - L'indicatore di zoom scompare dall'immagine automaticamente se non si esegue alcuna ulteriore operazione di tasto per un certo lasso di tempo.

Per mettere a fuoco l'immagine

- 1. Tenere premuto [FOCUS ▲] o [FOCUS ▼] per regolare la messa a fuoco.
 - Questa operazione fa apparire sull'immagine l'indicatore di messa a fuoco, che indica l'impostazione della messa a fuoco attuale.



- Quando la messa a fuoco è come desiderato, rilasciare il tasto [FOCUS].
 - L'indicatore di messa a fuoco scompare dall'immagine automaticamente se non si esegue alcuna ulteriore operazione di tasto per un certo lasso di tempo.

NOTA

- È anche possibile eseguire la messa a fuoco automatica premendo il tasto [AF/AK]. Per ulteriori informazioni, vedere "Correzione automatica della distorsione trapezoidale e messa a fuoco automatica" (pagina 53).
- Gli indicatori di messa a fuoco e di zoom potrebbero non apparire in alcune condizioni (quando è visualizzato il logo per la schermata di avvio, quando l'immagine e l'audio sono soppressi, durante l'introduzione del codice d'accesso, ecc.). Anche se gli indicatori non appaiono, la regolazione della messa a fuoco e dello zoom può ancora essere eseguita premendo i relativi tasti.

Regolazione automatica di un'immagine RGB

Quando la fonte di ingresso è RGB (computer), il proiettore regola automaticamente il posizionamento verticale e orizzontale, la frequenza e la fase ogni volta che esso individua un segnale RGB (in seguito alla selezione della fonte di ingresso, all'accensione, ecc.). È possibile eseguire un'operazione di regolazione automatica anche premendo il tasto [AUTO].

YNOTA _

- È possibile disattivare la regolazione automatica (pagina 93) quando si desidera disabilitare la regolazione automatica e conservare le impostazioni manuali.
- L'immagine proiettata potrebbe subire distorsioni mentre un'operazione di regolazione automatica è in corso.
- Il tasto [AUTO] è disabilitato ogni volta che S-VIDEO, VIDEO o Component è selezionato come fonte di ingresso.
- Se un'immagine non è chiara dopo l'operazione di regolazione automatica, è possibile usare il menu per regolare le voci manualmente. Per i dettagli, vedere "Regolazione immagine" a pagina 77.

Visualizzazione a tutto schermo di un'immagine RGB

Il proiettore emette le immagini usando la risoluzione video XGA (1024 pixel × 768 pixel). Quando il segnale di ingresso dal computer collegato al proiettore non è un segnale XGA, "Ridimensionam automatico" ingrandisce o riduce automaticamente l'immagine in modo da farla corrispondere alla risoluzione video del proiettore e in modo che riempia tutto lo schermo. La tabella sottostante mostra in che modo segnali di ingresso differenti da un computer vengono regolati durante la proiezione.

Esempio di segnale di ingresso	Immagine proiettata
800 × 600	
1024 × 768	
1280 × 1024	

NOTA

 Il ridimensionamento di un'immagine in ingresso mediante "Ridimensionam automatico" può rendere la qualità dell'immagine scadente o può causare il taglio di una parte dell'immagine. Se ciò dovesse accadere, provare a disattivare "Ridimensionam automatico". Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni schermo → Ridimensionam automatico" a pagina 85.

Correzione della distorsione trapezoidale (KEYSTONE)

Quando il proiettore è situato in diagonale rispetto allo schermo su cui sta proiettando, l'immagine proiettata può avere il bordo destro e il sinistro, o il bordo superiore e quello inferiore, di lunghezze differenti. Questo fenomeno è detto "distorsione trapezoidale". Questo proiettore è dotato di funzioni per la correzione automatica e la correzione manuale della distorsione trapezoidale, che consentono di ottenere un'immagine proiettata di forma regolare.

Importante!

 La correzione della distorsione trapezoidale (automatica o manuale) può causare la distorsione dell'immagine proiettata. Se ciò dovesse accadere, provare a spostare lo schermo e/o il proiettore in modo che essi siano orientati in maniera simile alla configurazione mostrata in "Preparazione del proiettore per l'uso" a pagina 30.

NOTA

 A seconda dell'angolo tra lo schermo e il proiettore, la correzione della distorsione trapezoidale può far risultare l'immagine corretta più piccola dell'immagine originale (non corretta), o può causare il deterioramento dell'immagine. Se la correzione della distorsione trapezoidale causa problemi all'immagine, riposizionare lo schermo e/o il proiettore in modo che siano situati il più possibile in linea retta l'uno rispetto all'altro.

Correzione automatica della distorsione trapezoidale e messa a fuoco automatica

Con la configurazione di default iniziale del proiettore, il modo AF/AK è configurato in modo che sia la correzione automatica della distorsione trapezoidale che la messa a fuoco automatica vengano eseguite quando si preme il tasto [AF/AK]. È anche possibile configurare le impostazioni del modo AF/AK continuo.

AF/AK

La correzione automatica della distorsione trapezoidale e la messa a fuoco automatica sono abilitate quando [AF/AK] è selezionata per "Impostazioni opzioni 2 → Modo AF/AK" (pagina 106) nel menu di setup. Notare che questa è l'impostazione di default iniziale. Con questa impostazione, la correzione automatica della distorsione trapezoidale e la messa a fuoco automatica vengono eseguite automaticamente ogni volta che il tasto [AF/AK] viene premuto.

■AF/AK continuo

La correzione automatica della distorsione trapezoidale e la messa a fuoco automatica continue sono abilitate quando [AF/AK continuo] è selezionata per "Impostazioni opzioni 2 \rightarrow Modo AF/AK" (pagina 106) nel menu di setup. Questa funzione è utile quando è necessario proiettare su una superficie lontana dal proiettore o ad un angolo acuto rispetto al proiettore.

Quando AF/AK continuo è abilitata, se si preme il tasto [AF/AK] una volta il proiettore entra nel modo di pre-messa a fuoco, che visualizza un diagramma di allineamento e avvia la messa a fuoco automatica continua. Se si preme di nuovo il tasto [AF/AK], viene eseguita la correzione automatica della distorsione trapezoidale.

Notare inoltre che il proiettore entra automaticamente nel modo AF/AK continuo ogni volta che il proiettore viene acceso mentre [AF/AK continuo] è selezionata per "Impostazioni opzioni 2 \rightarrow Modo AF/AK all'accensione" (pagina 107) nel menu di setup.

Esecuzione della correzione automatica della distorsione trapezoidale e della messa a fuoco automatica mentre AF/AK è abilitata

Eseguire i seguenti punti mentre "AF/AK" è selezionata per "Impostazioni opzioni $2 \rightarrow Modo AF/AK$ " (pagina 106) nel menu di setup.

- 1. Premere il tasto [AF/AK].
 - Questa operazione mette a fuoco automaticamente l'immagine ed esegue la correzione automatica della distorsione trapezoidale.

Esecuzione della correzione automatica della distorsione trapezoidale e della messa a fuoco automatica mentre AF/AK continuo è abilitata

Eseguire i seguenti punti mentre "AF/AK continuo" è selezionata per "Impostazioni opzioni $2 \rightarrow Modo$ AF/AK" (pagina 106) nel menu di setup.

1. Premere il tasto [AF/AK].

- Questa operazione fa entrare il proiettore nel modo di pre-messa a fuoco, che proietta un diagramma di allineamento come quello mostrato di seguito.
- La dimensione del diagramma di allineamento dipende dalle condizioni di impostazione dello schermo e del proiettore..



 Regolare l'angolo e la posizione del proiettore come necessario in modo che il diagramma di allineamento proiettato rientri nell'area dello schermo.

3. Premere di nuovo il tasto [AF/AK].

• Questa operazione esegue la correzione automatica della distorsione trapezoidale.

Regolazione automatica all'accensione

Mentre [AF/AK continuo] è selezionata per "Impostazioni opzioni $2 \rightarrow Modo AF/AK$ all'accensione" (pagina 107) nel menu di setup, l'accensione del proiettore fa entrare automaticamente il proiettore nel modo di pre-messa a fuoco e proietta il diagramma di posizionamento. Eseguire il procedimento descritto in "Esecuzione della correzione automatica della distorsione trapezoidale e della messa a fuoco automatica mentre "AF/AK continuo" è abilitata" sopra a partire dal punto 2.

NOTA

- Quando [AF] è selezionata per "Impostazioni opzioni 2 → Modo AF/AK" nel menu di setup, viene eseguita soltanto la messa a fuoco automatica quando si preme il tasto [AF/AK].
- Se appare il messaggio "Fuori dalla gamma di messa a fuoco automatica. Riposizionare il proiettore per cambiare la distanza dallo schermo, e quindi premere il tasto AF/AK.", provare a spostare lo schermo e/o il proiettore in modo che la distanza tra di essi rientri nella gamma di messa a fuoco automatica (approssimativamente da 0,8 a 4 metri). Notare che la gamma di messa a fuoco automatica effettiva dipende dalle condizioni di impostazione dello schermo e del proiettore, e da altri fattori. Quando la distanza è al di fuori della gamma di messa a fuoco automatica, usare la messa a fuoco manuale.
- Notare che alcune condizioni dello schermo e del proiettore, e altri fattori ambientali, possono rendere impossibile una corretta esecuzione della correzione automatica della distorsione trapezoidale e della messa a fuoco automatica. In questo caso, regolare le impostazioni manualmente.
- Una correzione automatica della distorsione trapezoidale e una messa a fuoco automatica appropriate non sono possibili se il proiettore non si trova su una superficie orizzontale. Accertarsi che il proiettore sia stato disposto correttamente, conformemente alle informazioni fornite in "Preparativi" (pagina 30).

Correzione manuale della distorsione trapezoidale

La correzione manuale della distorsione trapezoidale può essere usata per correggere sia la distorsione trapezoidale verticale che quella orizzontale.

Per usare la correzione manuale della distorsione trapezoidale

1. Premere il tasto [KEYSTONE].

• Questa operazione fa apparire la schermata di correzione distorsione trapezoidale sull'immagine proiettata.

Corr distors trapez	vert	0 -	+
Corr distors trapez orizz		() - [+
[▲]/[▼]∶Selezione	[◄]/[▶] : Regolazione	[KEYSTONE]: Uscita	

Usare i tasti [▲] e [▼] per selezionare "Corr distors trapez vert" o "Corr distors trapez orizz".

3. Usare i tasti [◀] e [▶] per correggere la distorsione trapezoidale.

● Ogni pressione di [◀] o [▶] sposta l'indicatore sulla barra attualmente selezionata verso sinistra o verso destra.



- Ripetere i punti 2 e 3 per eseguire la correzione della distorsione trapezoidale per l'altra direzione, se lo si desidera.
- Dopo che le impostazioni sono come desiderato, premere il tasto [ESC] o il tasto [KEYSTONE].
 - Questa operazione fa scomparire la schermata di correzione distorsione trapezoidale.

NOTA 📔

• Le gamme ammesse per la correzione manuale della distorsione trapezoidale sono da -30 a +30 gradi verticalmente, e da -30 a +30 gradi orizzontalmente.

Regolazione del livello del volume (VOL +/-)

È possibile usare i tasti sul telecomando per regolare il livello del volume dell'audio che è emesso dal diffusore del proiettore.

Per regolare il livello del volume

- 1. Sul telecomando, premere il tasto [VOL +] o [VOL -].
 - Questa operazione fa apparire la schermata [Volume] al centro dell'immagine proiettata.

Volume		16 - 🕅] +
[VOL-]/[VOL+]: Regolazione	[ESC] : Uscita		

 Premere il tasto [VOL +] o [▶] per alzare il volume, o il tasto [VOL –] o [◀] per abbassare il volume.

3. Dopo che l'impostazione è come desiderato, premere il tasto [ESC].

• Questa operazione fa scomparire la schermata [Volume].

Ingrandimento dell'immagine proiettata (D-ZOOM +/-)

È possibile usare i tasti dello zoom del telecomando per ingrandire una parte specifica dell'immagine proiettata fino a quattro volte la sua dimensione originale.

Per ingrandire una parte dell'immagine proiettata

- 1. Sul telecomando, premere il tasto [D-ZOOM +] o [D-ZOOM –].
 - Questa operazione fa apparire un cursore a croce sull'immagine proiettata.



2. Usare i tasti del cursore sul telecomando per spostare il cursore a croce sulla parte dell'immagine che si desidera avere al centro dell'immagine ingrandita.



3. Sul telecomando, premere il tasto [D-ZOOM +] per ingrandire l'immagine.



- È possibile premere di nuovo il tasto [D-ZOOM +] per ingrandire ulteriormente l'immagine, fino a 4 volte.
- È possibile retrocedere attraverso gli ingrandimenti dell'immagine premendo il tasto [D-ZOOM –].
- È possibile spostare l'immagine zoomata verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra premendo il relativo tasto del cursore sul telecomando.

4. Per terminare l'ingrandimento dell'immagine e riportare l'immagine alla sua dimensione originale, premere il tasto [ESC] sul telecomando.

Uso della funzione di visione contemporanea di due immagini (P-IN-P)

Mentre RGB è selezionato come fonte di ingresso, è possibile visualizzare una finestra secondaria che visualizza simultaneamente l'immagine in ingresso tramite il terminale VIDEO o S-VIDEO. Questa funzione è detta "visione contemporanea di due immagini" o "P-IN-P".



NOTA

- L'impostazione di default iniziale per la fonte di ingresso per la finestra secondaria è VIDEO. Usare il menu di setup quando si desidera cambiare la fonte di ingresso per la finestra secondaria in S-VIDEO. Per i dettagli, vedere "Impostazioni ingresso → Ingresso multiimmagine" a pagina 90.
- Notare che la funzione P-IN-P può essere usata soltanto quando RGB è selezionato come fonte di ingresso. Essa non è disponibile mentre è selezionata una qualsiasi altra fonte di ingresso.
- Se Component è selezionato per "Impostazioni ingresso → Ingresso RGB" nel menu di setup, è necessario cambiare l'impostazione in RGB per poter usare la funzione di visione contemporanea di due immagini. Notare che l'impostazione di default iniziale per "Impostazioni ingresso → Ingresso RGB" è RGB.

Per visualizzare la finestra secondaria

- **1.** Sul telecomando, premere il tasto [RGB] per selezionare RGB come fonte di ingresso.
 - È possibile selezionare la fonte di ingresso anche usando il tasto [INPUT] sul proiettore.
- **2.** Sul telecomando, premere il tasto [P-IN-P] per visualizzare la finestra secondaria.
 - Questa operazione fa apparire sull'immagine proiettata la finestra secondaria, che contiene l'immagine in ingresso tramite il terminale VIDEO o S-VIDEO. La finestra secondaria sarà collocata nella posizione che è stata utilizzata l'ultima volta che si è visualizzata una finestra secondaria. La posizione di default iniziale è l'angolo in basso a destra.
 - È possibile lasciare la finestra secondaria dove si trova, o spostarla in un'altra posizione all'interno dell'immagine proiettata. Per ulteriori informazioni, vedere "Per cambiare la posizione della finestra secondaria".
 - È anche possibile selezionare una fra tre dimensioni disponibili per la finestra secondaria. Per ulteriori informazioni, vedere "Per cambiare la dimensione della finestra secondaria".
- **3.** Per chiudere la finestra secondaria, premere il tasto [P-IN-P] o il tasto [ESC] sul telecomando.

Per cambiare la posizione della finestra secondaria

Mentre è visualizzata una finestra secondaria, usare i tasti del cursore sul telecomando per spostare la finestra in una delle nove posizioni mostrate di seguito.



Per cambiare la dimensione della finestra secondaria

Mentre è visualizzata una finestra secondaria, usare i tasti [D-ZOOM +] e [D-ZOOM –] per selezionare una delle tre dimensioni (piccola, media, grande) disponibili per la finestra secondaria.



Importante!

 Quando RGB è selezionato come fonte di ingresso, alcuni tipi di segnali (per esempio, il segnale UXGA da 1600 × 1200) non supportano la selezione della dimensione grande della finestra secondaria.

Soppressione dell'immagine e dell'audio (MUTE)

La funzione di soppressione fa cambiare l'immagine proiettata in una schermata nera, e interrompe l'emissione dell'audio dal diffusore.

Per sopprimere l'immagine e l'audio

1. Sul telecomando, premere il tasto [MUTE].

- Questa operazione fa cambiare l'immagine proiettata in una schermata nera, e interrompe l'emissione dell'audio dal diffusore.
- Per ripristinare l'immagine e l'audio, premere di nuovo il tasto [MUTE] o premere il tasto [ESC].

NOTA

 È possibile selezionare una schermata nera, una schermata blu o una schermata di logo per la funzione di soppressione. Per i dettagli, vedere "Impostazioni schermo → Schermata soppressione" a pagina 88.

Blocco dell'immagine proiettata (FREEZE)

La funzione di blocco immagine memorizza l'immagine attualmente proiettata nella memoria del proiettore, e la proietta come un'immagine ferma.

Per bloccare l'immagine proiettata

- 1. Sul telecomando, premere il tasto [FREEZE].
 - Questa operazione blocca l'immagine che era in fase di proiezione quando si è premuto il tasto [FREEZE].
- Per sbloccare l'immagine, premere di nuovo il tasto [FREEZE] o premere il tasto [ESC].

Controllo del computer con il telecomando (mouse senza fili)

È possibile usare il telecomando come mouse senza fili per eseguire le operazioni del mouse sul computer che è collegato al proiettore. Le funzioni di mouse senza fili risultano molto utili quando è necessario aprire il file di un software di presentazione per la proiezione durante una riunione o una presentazione.

Importante!

- Per poter usare il telecomando come mouse senza fili, il computer deve essere collegato al proiettore mediante il cavo USB che è fornito in dotazione al proiettore. Per i dettagli, vedere "Collegamento di un computer alla porta USB del proiettore" a pagina 38.
- Notare che le funzioni di mouse senza fili sono disponibili soltanto quando RGB è selezionato come fonte di ingresso ed è presente un ingresso RGB dal computer al proiettore.

Per controllare il computer con il telecomando

- Usare il cavo mini D-sub e il cavo USB forniti in dotazione al proiettore per collegare il computer al proiettore. Dopodiché, accendere il proiettore e il computer.
 - Per ulteriori informazioni, consultare le seguenti sezioni.
 - " "Collegamento di un computer al proiettore (video e audio)" (pagina 37)
 - « "Collegamento di un computer alla porta USB del proiettore" (pagina 38)

2. Sul telecomando, premere il tasto [RGB] per selezionare RGB come fonte di ingresso.

• È possibile selezionare la fonte di ingresso anche usando il tasto [INPUT] sul proiettore.

3. Usare il telecomando per eseguire le operazioni del mouse come descritto di seguito.

Per fare ciò:	Usare questo tasto del telecomando:
Spostare il puntatore sullo schermo del computer verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra	Tasto del cursore
Scorrere in su di una pagina	[PAGE UP]
Scorrere in giù di una pagina	[PAGE DOWN]
Eseguire un'operazione di clic sinistro	[ENTER]
Eseguire un'operazione di clic destro	[ESC]

NOTA

- Notare che le operazioni di mouse senza fili non sono possibili mentre è in corso un'operazione di correzione manuale della distorsione trapezoidale (pagina 55), di regolazione del volume (pagina 56), di ingrandimento dell'immagine (pagina 57) o di visione contemporanea di due immagini (P-IN-P) (pagina 59), o mentre è visualizzato il menu (pagina 64). Le funzioni di mouse senza fili saranno ripristinate appena termina l'operazione che ne causa la disabilitazione.
- Notare che il funzionamento come mouse senza fili non è supportato quando il segnale di ingresso dal computer è maggiore di XGA, e "Ridimensionam automatico" (pagina 85) è disattivata. Il funzionamento come mouse senza fili sarà supportato per un segnale di ingresso che è maggiore di XGA se "Ridimensionam automatico" è attivata.
- Notare che il trascinamento e deposito non è supportato dalle operazioni di mouse senza fili.

Uso del menu di setup

Questa sezione spiega come configurare le impostazioni per il menu di setup, e fornisce dettagli su ciascuna delle impostazioni.

Descrizione del menu di setup

La pressione del tasto [MENU] mentre un'immagine è in fase di proiezione visualizza il menu di setup sull'immagine proiettata. Il menu di setup può essere usato per configurare una serie di differenti impostazioni del proiettore. Vedere "Lista delle impostazioni del menu di setup" a pagina 65 per i dettagli sulle impostazioni che sono disponibili.

Uso della lista delle impostazioni del menu di setup

Le impostazioni che possono essere configurate e le impostazioni che appaiono sulla voce dipendono dalla fonte di ingresso che è attualmente selezionata. In "Fonte di ingresso" nella lista alle pagine successive, c'è una colonna per ciascuna delle fonti di ingresso sotto elencate. Il segno "O" nella colonna significa che la voce del menu a sinistra viene visualizzata per quella fonte di ingresso, mentre il segno "X" iindica che la voce del menu non viene visualizzata.

Nome della colonna:	Fonte di ingresso:
R	RGB
С	Component
S	S-VIDEO
V	VIDEO
Nessun segnale	Nessun segnale in fase di ingresso

La colonna "Tipo di voci di sottomenu" indica il tipo di voce di sottomenu pertinente. Consultare le pagine riportate di seguito per ulteriori informazioni su ciascun tipo di voce. Impostazione de valore: Specifica un valore numerico (* pagina 70). Selezione: Consente la selezione tra più opzioni (* pagina 71). Schermata di impostazione: Specificazione di un valore numerico o selezione di un'opzione su una schermata di impostazione a parte (* pagina 71). Inizializza un'impostazione (* pagina 73).
 Informazioni: Visualizza soltanto informazioni (* pagina 73).

• La colonna "Pagina di riferimento" indica le pagine da consultare per trovare altre informazioni.

Lista delle impostazioni del menu di setup

Мерц		Tipo di voci di sottomenu		Fonte di ingresso				Pagina di
principale	Sottomenu			R C S	s	V	Nessun segnale	riferimento
	Luminosità	Impostazione valore	Ο	Ο	0	Ο	X	pagina 77
	Contrasto	Impostazione valore	0	0	Ο	0	X	pagina 77
	Nitidezza	Impostazione valore	0	0	Ο	0	X	pagina 77
	Saturazione	Impostazione valore	Х	Х	Ο	0	X	pagina 77
	Tinta	Impostazione valore	Х	Х	*2	*2	X	pagina 77
	Modo gamma	Schermata di impostazione	0	0	Ο	0	\times	pagina 78
Regolazione	Bilanc colori	Schermata di impostazione	0	0	0	0	X	pagina 78
immagine	Posizione verticale	Impostazione valore	0	0	\bigcirc	0	X	pagina 80
	Posizione orizzontale	Impostazione valore	Ο	Ο	\bigcirc	Ο	\times	pagina 80
	Frequenza	Impostazione valore	0	\times	\times	\times	X	pagina 81
	Fase	Impostazione valore	0	\times	\times	\times	X	pagina 81
	Filtro antidisturbi	Selezione	0	\times	\times	\times	X	pagina 81
	Ripristino default del menu	Esecuzione	0	0	0	0	X	pagina 82
Begolazio-	Volume	Impostazione valore	Ο	Ο	Ο	Ο	*1	pagina 82
ne volume	Ripristino default del menu	Esecuzione	0	0	0	0	0	pagina 82
	Corr distors trapez vert	Impostazione valore	Ο	Ο	О	Ο	0	pagina 83
	Corr distors trapez orizz	Impostazione valore	0	0	\bigcirc	0	0	pagina 83
	Rapporto di formato	Selezione	\times	*3	\bigcirc	0	X	pagina 84
	Ridimensionam automatico	Selezione	0	\times	\times	\times	×	pagina 85
Impostazio-	Modo di proiezione	Selezione	0	0	Ο	0	0	pagina 86
ni schermo	Montaggio a soffitto	Selezione	0	0	Ο	0	0	pagina 86
	Schermata di avvio	Selezione	0	0	Ο	0	0	pagina 87
	Scher di nessun segnale	Selezione	0	0	Ο	0	0	pagina 87
	Schermata soppressione	Selezione	0	0	\bigcirc	0	0	pagina 88
	Ripristino default del menu	Esecuzione	0	0	0	0	0	pagina 88
Impostazioni ingresso	Ingresso RGB	Selezione	0	0	\times	Х	*4	pagina 89
	Segnale video	Schermata di impostazione	\times	\times	\times	0	*5	pagina 89
	Segnale S-video	Schermata di impostazione	Х	Х	0	Х	*6	pagina 89
	Ingresso multiimmagine	Selezione	Ο	Х	Х	Х	*7	pagina 90
	Indicat nome segnale	Selezione	Ο	Ο	\bigcirc	Ο	0	pagina 91
	Segnale speciale	Schermata di impostazione	Ο	Х	Х	Х	*7	pagina 91
	Ripristino default del menu	Esecuzione	0	0	0	0	0	pagina 92

*1 Questa impostazione è per la fonte di ingresso attualmente selezionata.

*2 Questa impostazione può essere configurata soltanto per un segnale NTSC o NTSC4.43.
*3 Questa impostazione può essere selezionata soltanto quando il rapporto di formato del segnale in ingresso è 4:3.

*4 Questa impostazione può essere configurata soltanto quando la fonte di ingresso è RGB/Component.

*5 Questa impostazione può essere configurata soltanto quando la fonte di ingresso è VIDEO.

*6 Questa impostazione può essere configurata soltanto quando la fonte di ingresso è S-VIDEO.

Lista delle impostazioni del menu di setup

Мори		Fonte di ingresso				resso	Pagina di	
principale	Sottomenu	Tipo di voci di sottomenu	R	С	s	V	Nessun segnale	riferimento
	Rivelaz autom ingresso	Selezione	Ο	Ο	Ο	Ο	0	pagina 92
	Regolazione automatica	Selezione	0	Х	Х	Х	*8	pagina 93
	Modo basso rumore	Selezione	0	0	0	0	0	pagina 93
	Spegnimento automatico	Selezione	0	0	0	0		pagina 94
	Blocco dei tasti	Selezione	0	0	0	0		pagina 94
Impostazioni	Codice accensione	Speciale*7	0	0	0	0		pagina 95
opzioni 1	Impostazioni logo personalizzato	Speciale*9	0	0	0	\bigcirc	\times	pagina 99
	Lingua	Schermata di impostazione	0	0	0	0	0	pagina 105
	Segn acust avvertenza	Selezione	0	Ο	Ο	Ο	0	pagina 105
	Ripristino default del menu	Esecuzione	0	0	0	\bigcirc	0	pagina 106
	Modo AF/AK	Selezione	0	0	0	0	0	pagina 106
Impostazioni	Modo AF/AK all'accensione	Selezione	0	0	0	0	0	pagina 107
opzioni 2	Memoria di zoom	Selezione	0	0	Ο	0	0	pagina 108
	Ripristino default del menu	Esecuzione	0	0	0	0	0	pagina 108
	Tempo di utilizzo Iampada	Informazioni	0	0	0	\bigcirc	0	pagina 109
	Azzeramento tempo di utilizzo lampada	Esecuzione	0	0	0	\bigcirc	0	pagina 109
	Segnale in ingresso	Informazioni	0	0	Ο	0	0	pagina 109
Inform sui	Nome del segnale	Informazioni	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	X	pagina 109
TUTIZIONAM	Indice	Informazioni	\bigcirc	\bigcirc	Х	Х	X	pagina 109
	Risoluzione	Informazioni	Ο	Х	Х	Х	X	pagina 109
	Frequenza orizzontale	Informazioni	0	0	0	0	<u> </u>	pagina 109
	Frequenza verticale	Informazioni	0	0	0	0	<u> </u>	pagina 109
	Sistema di scansione	Informazioni	0	0	Х	Х	X	pagina 109
Ripris tutti default	Ripris tutti default	Esecuzione	0	0	0	0	0	pagina 110

*7 Questa è una voce di sottomenu speciale che differisce dagli altri tipi. Per i dettagli, vedere "Impostazioni opzioni 1 \rightarrow Codice accensione" a pagina 95.

*8 Questa impostazione può essere configurata soltanto quando la fonte di ingresso è RGB.

*9 Questa è una voce di sottomenu speciale che differisce dagli altri tipi. Per i dettagli, vedere "Impostazioni opzioni 1 → Impostazioni logo personalizzato" a pagina 99.

Prima di configurare le impostazioni del menu

Ricordare sempre che le impostazioni configurate dall'utente nel menu di setup vengono applicate per la fonte di ingresso (RGB, Component, VIDEO, S-VIDEO) che era selezionata quando si è visualizzato il menu di setup. Tenere presente i seguenti importanti punti.

- Le voci che appaiono nel menu di setup dipendono dalla fonte di ingresso attualmente selezionata e da altri fattori. Alcune voci valgono per una sola specifica fonte di ingresso, mentre altre valgono per più fonti di ingresso.
- Anche per voci del menu che sono in comune per più fonti di ingresso, la gamma di impostazione o le opzioni selezionabili possono differire a seconda della fonte di ingresso.
- Salvo alcune eccezioni, fondamentalmente esistono due tipi di impostazioni che è possibile configurare per più fonti di ingresso. Un tipo consente di configurare impostazioni differenti per una ciascuna singola fonte di ingresso. L'altro tipo applica una singola impostazione a tutte le fonti di ingresso. Per esempio, l'impostazione del livello del volume consente di configurare un'impostazione differente per ciascuna fonte di ingresso, mentre l'impostazione della correzione della distorsione trapezoidale consente di configurare una singola impostazione comune a tutte le fonti di ingresso.

NOTA

• Per i dettagli su come vengono salvate le impostazione e altri dettagli, vedere "Riferimento per il menu di setup" a pagina 77.

Operazioni con le schermate del menu di setup

Questa sezione spiega le operazioni sul proiettore che bisogna eseguire per configurare le impostazioni del menu di setup. Essa fornisce anche dettagli su ciascun tipo di voce di sottomenu.

Operazioni basilari del menu di setup

Quanto segue è il flusso generale dei punti che bisogna eseguire quando si configurano le operazioni del menu di setup.

1. Selezionare la fonte di ingresso le cui impostazioni si desidera configurare.

2. Premere il tasto [MENU].

- Questa operazione fa apparire la schermata del menu di setup al centro dell'immagine proiettata.
- Il menu di setup presenta un menu principale sul lato sinistro. Sul lato destro è presente un sottomenu di impostazioni che possono essere configurate per la voce del menu principale attualmente selezionata.

Menu principale

Sottomenu

- 20	Regolazione immagine	Luminosità	0	- [+
1	Regolazione volume	Contrasto	32	- [+
影	Impostazioni schermo	Nitidezza	2	- [+
900	Impostazioni ingresso	Modo gamma	Pre	sentazione	Modifica [EN	NTER]
20	Impostazioni opzioni 1	Bilanc colori	Temperat colore	Norm	Modifica [EN	NTER]
8ª	Impostazioni opzioni 2	Posizione verticale	0	- [+
۵.	Inform sul funzionam	Posizione orizzontale	0	- [- +
-9	Ripris tutti default	Frequenza	1344	- [+
		Fase	31	- [+
		Filtro antidisturbi	⊙Basso	Norma	le ©Alto	
		Ripristino default del	menu		OK [EN	NTER]
	[▲]/[▼]/[ENTER] : Selezione	[MENU]: Abbandono				

• Le voci che appaiono nel sottomenu dipendono dalla fonte di ingresso attualmente selezionata, e da se un segnale è in fase di ingresso o no dalla fonte di ingresso. Per i dettagli, vedere "Descrizione del menu di setup" a pagina 64.

- **3.** Usare i tasti [▲] e [▼] per selezionare il menu principale il cui sottomenu contiene le impostazioni che si desidera configurare.
 - Le impostazioni per il menu principale selezionato appaiono nel sottomenu.

🌤 Regolazione immagine	Corr distors trapez vert	0 - 1	+
🔊 Regolazione volume	Corr distors trapez orizz	0 - 1	+
🐺 Impostazioni schermo	Ridimensionam automatico	🔿 Sì	©No
100 Impostazioni ingresso	Modo di proiezione	🔵 Davanti	⊙Retro
🎇 Impostazioni opzioni 1	Montaggio a soffitto	No	OSI
28 Impostazioni opzioni 2	Schermata di avvio	🔿 Logo	Nessuna
🗐., Inform sul funzionam	Scher di nessun segnale 🔘 Blu	O Nero	OLogo
🔊 Ripris tutti default	Schermata soppressione ⊙Blu	Nero	©Logo
	Ripristino default del menu		OK [ENTER]
[▲]/[▼]/[ENTER] : Selezione	[MENU]: Abbandono		

4. Premere il tasto [ENTER].

• Questa operazione seleziona la voce iniziale nel sottomenu.

🕸 Regolazione immagine	Corr distors trapez vert	0 - 1	+
🔊 Regolazione volume	Corr distors trapez orizz	0 - 🕅	+
🔅 Impostazioni schermo	Ridimensionam automatico	🔍 Sì	©No
📫 Impostazioni ingresso	Modo di proiezione	🔵 Davanti	⊙Retro
🎇 Impostazioni opzioni 1	Montaggio a soffitto	No	OSì
% Impostazioni opzioni 2	Schermata di avvio	● Logo	Nessuna
🗐., Inform sul funzionam	Scher di nessun segnale Blu	O Nero	OLogo
🔊 Ripris tutti default	Schermata soppressione ⊙Blu	Nero	OLogo
	Ripristino default del menu		OK [ENTER]
	A LUCE FEODE DUE DUENUE AL		
[▲]/[▼]:Selezione [◀]/[►]:Modifica [ESU]:Ritorno [MENU]:Al	bandono	

5. Usare i tasti [▲] e [▼] per selezionare la voce di sottomenu la cui impostazione si desidera cambiare.

🌤 Regolazione immagine	Corr distors trapez vert	0 - 🗖	+
🔊 Regolazione volume	Corr distors trapez orizz	0 -	+
🐺 Impostazioni schermo	Ridimensionam automatico	🔍 Sì	©No
100 Impostazioni ingresso	Modo di proiezione	🔵 Davanti	⊙Retro
🎇 Impostazioni opzioni 1	Montaggio a soffitto	🖲 No	OSì
% Impostazioni opzioni 2	Schermata di avvio	Cogo	ONessuna
🗐., Inform sul funzionam	Scher di nessun segnale 🔘 Blu	○ Nero	OLogo
Ripris tutti default	Schermata soppressione OBlu	Nero	OLogo
	Ripristino default del menu		OK [ENTER]
	In Madifica (ECC) - Distance (MENUL, A)		
[▲]/[▼]: Selezione [◀]/[►	j:modifica [ESU]:Kitorno [MENU]:Ak	pandonio	

- **6.** Cambiare l'impostazione o selezionare un'opzione per configurare la voce di sottomenu attualmente selezionata.
 - L'operazione che bisogna eseguire dipende dal tipo di voce di sottomenu. Per ulteriori informazioni, vedere "Descrizione del menu di setup" a pagina 64.
 - Per informazioni su come configurare le impostazioni per ciascuna voce di sottomenu, vedere "Operazioni del sottomenu" a pagina 70.
 - Dopo aver configurato le impostazioni di una voce di sottomenu, è possibile ripetere i punti 5 e 6 per selezionare un'altra voce sullo stesso sottomenu e configurare la sua impostazione.
 - Se si desidera configurare le impostazioni di un'altra voce del menu principale, premere il tasto [ESC] per uscire dal sottomenu attuale. Quindi, ripetere i punti da 3 a 6 per selezionare un'altra voce del menu principale e cambiare le impostazioni del suo sottomenu.

7. Premere il tasto [MENU] per uscire dal menu principale.

• Questa operazione fa scomparire il menu di setup dall'immagine proiettata.

Operazioni del sottomenu

Questa sezione spiega i punti che bisogna eseguire per poter configurare le impostazioni per ciascun tipo di voce di sottomenu (Valore, Selezione, Schermata di impostazione, Esecuzione, Informazioni).

Voce di sottomenu "Impostazione del valore"

Questo tipo di voce di sottomenu è costituita da un valore e da un diagramma a colonne.

- Esempi: Regolazione immagine → Luminosità; Impostazioni schermo → Corr distors trapez vert
- Operazione: Premere il tasto [◀] per rendere il valore più basso, o il tasto [▶] per rendere il valore più alto. La selezione di un valore è possibile entro il campo per cui l'indicatore è in grado di spostarsi all'interno della barra selezionata. A seconda delle condizioni, l'indicatore potrebbe non spostarsi completamente verso una delle due estremità della barra.

🕸 Regolazione immagine	Luminosità	() - (· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
📣) Regolazione volume	Contrasto	32 -	+
🚊 Impostazioni schermo	Nitidezza	2 -	+
100 Impostazioni ingresso	Modo gamma	Presentazione	Modifica [ENTER]
🎎 Impostazioni opzioni 1	Bilanc colori	Temperat colore Norm	Modifica [ENTER]
Impostazioni opzioni 2	Posizione verticale	0 -	+
■. Inform sul funzionam	Posizione orizzontale	() —	+
⑦ Ripris tutti default	Frequenza	1344 -	+
	Fase	31 -	+
	Filtro antidisturbi	●Basso ●Norma	ale ©Alto
	Ripristino default del	menu	OK [ENTER]
[▲]/[▼] : Selezione [◀]/[▶]	:Modifica [ESC]:Rito	rno [MENU]; Abbandono	

Voce di sottomenu "Selezione"

Questo tipo di voce di sottomenu offre varie opzioni tra cui è possibile scegliere.

- Esempio: Impostazioni schermo → Schermata di avvio
 - Operazione: L'opzione attualmente selezionata è indicata da un pulsante nero accanto ad essa. Usare i tasti [◀] e [▶] per spostarsi tra le selezioni, operazione che fa diventare i pulsanti accanto ad esse neri (selezionata) o bianchi (deselezionata).

The Resolutione immasine	Corr distors tranez vert	0 -	+
(A) Deselezione volume	Com distors transz snizz	0 - 1	1+
Negotazione volume	con distors d'apez orizz	0 - 1	+
🐹 Impostazioni schermo	Ridimensionam automatico	🔍 Sì	ONo
100 Impostazioni ingresso	Modo di proiezione	🔵 Davanti	⊙Retro
🎎 Impostazioni opzioni 1	Montaggio a soffitto	No	OSI
🎇 Impostazioni opzioni 2	Schermata di avvio	Contraction Contractic Contr	ONessuna
🗐., Inform sul funzionam	Scher di nessun segnale 🔘 Blu	🔿 Nero	●Logo
Ripris tutti default	Schermata soppressione OBlu	Nero	©Logo
	Ripristino default del menu		OK [ENTER]
[▲]/[▼] : Selezione [◀]/[►]:Modifica [ESC]:Ritorno [MENU]:A	bbandono	

NOTA _

 Per i dettagli sulle opzioni che sono disponibili per ciascuna voce di sottomenu "Selezione", vedere "Riferimento per il menu di setup" a pagina 77.

Voce di sottomenu "Schermata di impostazione"

Questo tipo di voce di sottomenu visualizza una schermata a parte che serve per configurare le impostazioni.

Esempi: Regolazione immagine → Modo gamma; Impostazioni opzioni 1 → Lingua, ecc. Operazione: L'esempio seguente mostra come configurare le impostazioni per Impostazioni ingresso → Segnale video, Segnale S-video.

- **1.** Sul telecomando, premere il tasto [VIDEO] per selezionare il terminale di ingresso VIDEO come fonte di ingresso.
- Eseguire i punti da 2 a 4 di "Operazioni basilari del menu di setup" a pagina 68. Nel menu principale "Impostazioni ingresso", selezionare la voce di sottomenu "Segnale video".

×.	Regolazione immagine		Segnale v	video	Automatic	o Mod	ifica [ENTER]
1)	Regolazione volume		Indicat n	ome segnale	● Si	© No	
ミ	Impostazioni schermo		Ripristinc	o default del	menu		OK [ENTER]
900	Impostazioni ingresso						
20	Impostazioni opzioni 1						
21	Impostazioni opzioni 2	2					
۵.	Inform sul funzionam						
Ð	Ripris tutti default						
	[▲]/[▼]∶Selezione	[ENTER]	: Modifica	[ESC]: Rito	rno [MENU]:Abi	bandono	

3. Premere il tasto [ENTER].

• Questa operazione visualizza la schermata di selezione segnale video mostrata di seguito.

🌤 Regolazione immagine	Segnale video
Negolazione volume	Automatico
🔢 Impostazioni schermo	O NTSC
900 Impostazioni ingresso	NTSC4.43
🎇 Impostazioni opzioni 1	O PAL
% Impostazioni opzioni 2	⊙ PAL-M
🗐., Inform sul funzionam	O PAL-N
Ripris tutti default	PAL60
	© SECAM
[▲]/[▼]∶Selezione [ENTER]:Modifica [ESC]:Ritorno [MENU]:Abbandono

- **4.** Usare i tasti [▲] e [▼] per evidenziare la voce che si desidera selezionare, e quindi premere il tasto [ENTER].
- **5.** Dopo aver finito di configurare le impostazioni, premere il tasto [ESC] per chiudere la schermata di impostazione e ritornare alla schermata del sottomenu.
 - Dopo aver finito, premere il tasto [MENU] per uscire dal menu di setup.

NOTA _

• Notare che le impostazioni disponibili e i procedimenti di configurazione dipendono dalla schermata di impostazione. Per i dettagli su ciascuna voce di sottomenu, vedere "Riferimento per il menu di setup" a pagina 77.
Voce di sottomenu "Esecuzione"

Questo tipo di voce di sottomenu riporta un'impostazione al suo valore di default iniziale.

Esempi: Regolazione immagine → Ripristino default del menu; Inform sul funzionam → Azzeramento tempo di utilizzo lampada

@ "Inizializzazione delle impostazioni" (pagina 74)

" "Azzeramento del tempo di utilizzo lampada" (pagina 117)

Voce di sottomenu "Informazioni"

Questo tipo di voce di sottomenu fornisce informazioni sullo stato di funzionamento e sul setup.

Esempi: Inform sul funzionam → Tempo di utilizzo lampada; Inform sul funzionam → Segnale in ingresso

Consultare le seguenti sezioni per i dettagli sul tipo di informazioni che sono disponibili usando il tipo di voce di sottomenu "Informazioni".

Inform sul funzionam" (pagina 109)

- 𝔅 "Inform sul funzionam → Segnale in ingresso" (pagina 109)
- $rac{P}{P}$ "Inform sul funzionam → Nome del segnale" (pagina 109)
- 𝔅 "Inform sul funzionam → Indice" (pagina 109)
- ☞ "Inform sul funzionam → Risoluzione" (pagina 109)
- ☞ "Inform sul funzionam → Frequenza orizzontale" (pagina 109)
- 𝔅 "Inform sul funzionam → Frequenza verticale" (pagina 109)
- ☞ "Inform sul funzionam → Sistema di scansione" (pagina 109)

Inizializzazione delle impostazioni

Il menu di setup consente di inizializzare le impostazioni di una particolare voce del menu principale, o quelle di tutte le voci del menu di setup.

Per inizializzare le impostazioni di una particolare voce del menu principale

Esempio: Per inizializzare le impostazioni della voce del menu principale "Regolazione immagine"

Importante!

- L'esecuzione del seguente procedimento riporta tutte le voci di sottomenu sotto la voce del menu principale attualmente selezionata alle rispettive impostazioni di default iniziali.
- L'inizializzazione delle impostazioni della voce del menu principale "Regolazione immagine" riporta le impostazioni "Posizione verticale", "Posizione orizzontale", "Frequenza" e "Fase" soltanto del tipo di segnale attuale (XGA/60 Hz, UXGA/60 Hz, ecc.) al rispettivo stato di default iniziale.
- 1. Selezionare la fonte di ingresso le cui impostazioni si desidera inizializzare.
- Eseguire i punti da 2 a 4 di "Operazioni basilari del menu di setup" a pagina 68. Selezionare il menu principale "Regolazione immagine", e quindi selezionare la voce di sottomenu "Ripristino default del menu".

Хŋ	Regolazione immagine	Luminosità	0	- [i +
1	Regolazione volume	Contrasto	32	- [+
燕	Impostazioni schermo	Nitidezza	2	- [i +
900	Impostazioni ingresso	Modo gamma	Pres	entazione	Modifica [EN]	FER]
26	Impostazioni opzioni 1	Bilanc colori	Temperat colore	Norm	Modifica [EN]	FER]
88	Impostazioni opzioni 2	Posizione verticale	0	- [+
۵.	Inform sul funzionam	Posizione orizzontale	Û	- [i +
-2	Ripris tutti default	Frequenza	1344	- [i +
		Fase	31	- [+
		Filtro antidisturbi	⊙Basso	Normal	e ©Alto	
		Ripristino default del	menu		OK [EN]	TER]
	[▲]/[▼]:Selezione [ENTER]	:OK [ESC]:Ritorno	[MENU]: Abbandono			

3. Premere il tasto [ENTER].

• Questa operazione visualizza un messaggio di conferma che chiede se si desidera inizializzare le impostazioni.

🎭 Regolazione immagine	Inizializzazione impostazioni immagine
()) Regolazione volume	Desideri inizializzare le impostazioni per l'immagine?
📰 Impostazioni schermo	Si
翰 Impostazioni ingresso	No
📲 Impostazioni opzioni 1	
2 Impostazioni opzioni 2	
🗐 "Inform sul funzionam	
🔊 Ripris tutti default	
[▲]/[▼]:Selezione [ENTER]/[ESC]:Ritorno [MENU]:Abbandono

- **4.** Usare i tasti [▲] e [▼] per selezionare [Sì].
- 5. Premere il tasto [ENTER] per inizializzare le impostazioni del menu, o il tasto [ESC] per uscire dall'operazione di inizializzazione senza fare nulla.
 - La pressione del tasto [ENTER] riporta tutte le voci di sottomenu nel menu principale attualmente selezionato alle rispettive impostazioni di default iniziali.

Per inizializzare tutte le impostazioni dei menu

Importante!

- L'esecuzione del seguente procedimento inizializza tutte le voci di sottomenu per tutti i menu, ad eccezione di quello per la lingua (Impostazioni opzioni 1 → Lingua) e di quello per il tempo di utilizzo della lampada (Inform sul funzionam → Tempo di utilizzo lampada).
- Notare che l'inizializzazione non cancella il logo personalizzato.
- Eseguire i punti da 1 a 4 di "Operazioni basilari del menu di setup" a pagina 68. Selezionare il menu principale "Ripris tutti default", e quindi selezionare la voce di sottomenu "Ripris tutti default".

×.	Regolazione immagine	Ripris tutti default	OK [ENTER]
N	Regolazione volume		
账	Impostazioni schermo		
990	Impostazioni ingresso		
2.	Impostazioni opzioni 1		
8 <u>.</u>	Impostazioni opzioni 2		
۵.	Inform sul funzionam		
Ð	Ripris tutti default		
	[ENTER]:OK [ESC]:Ritorno	[MENU]: Abbandono	

2. Premere il tasto [ENTER].

• Questa operazione visualizza un messaggio di conferma che chiede se si desidera inizializzare tutte le impostazioni.

🎭 Regolazione immagine	Inizializzazione di tutte le impostazioni
🔊) Regolazione volume	Desideri inizializzare tutte le impostazioni?
📰 Impostazioni schermo	Sì
100 Impostazioni ingresso	No
🎎 Impostazioni opzioni 1	
% Impostazioni opzioni 2	
🗐., Inform sul funzionam	
⑦ Ripris tutti default	
[▲]/[▼]:Selezione [ENTER	/[ESC]:Ritorno [MENU]:Abbandono

- **3.** Usare i tasti [▲] e [▼] per selezionare [Sì].
- **4.** Premere il tasto [ENTER] per inizializzare tutte le impostazioni dei menu, o il tasto [ESC] per uscire dall'operazione di inizializzazione senza fare nulla.
 - La pressione del tasto [ENTER] inizializza tutte le voci dei menu tranne "Lingua" e "Tempo di utilizzo lampada".

Riferimento per il menu di setup

Questa sezione fornisce spiegazioni dettagliate sul contenuto di tutte le voci del menu di setup.

- NOTA
 - I titoli in questa sezione adottano il formato: Voce di menu principale → Voce di sottomenu.

Regolazione immagine

■Regolazione immagine → Luminosità

Questo sottomenu regola la luminosità dell'immagine proiettata. Un valore più alto produce un'immagine più luminosa.

- Questa impostazione non è possibile quando non c'è alcun segnale in ingresso.
- È possibile configurare e memorizzare un'impostazione differente per ciascuna fonte di ingresso.

■Regolazione immagine → Contrasto

Questo sottomenu regola il contrasto dell'immagine proiettata. Un valore più alto produce un contrasto più forte.

- Questa impostazione non è possibile quando non c'è alcun segnale in ingresso.
- È possibile configurare e memorizzare un'impostazione differente per ciascuna fonte di ingresso.

■Regolazione immagine → Nitidezza

Questo sottomenu regola la nitidezza dell'immagine proiettata. Un valore più alto rende l'immagine più nitida, mentre un valore più basso rende l'immagine più sfumata.

- Questa impostazione non è possibile quando non c'è alcun segnale in ingresso.
- È possibile configurare e memorizzare un'impostazione differente per ciascuna fonte di ingresso.

■Regolazione immagine → Saturazione

Questo sottomenu regola la saturazione del colore dell'immagine proiettata. Un valore più alto aumenta la saturazione del colore.

- Questa impostazione non è possibile quando la fonte di ingresso è RGB/Component e quando non c'è alcun segnale in ingresso.
- È possibile configurare e memorizzare un'impostazione differente per ciascuna fonte di ingresso.

Regulazione immagine \rightarrow Tinta

Questo sottomenu regola la tinta dell'immagine proiettata. Un valore più alto rende l'immagine globale più rossastra, mentre un valore più basso rende l'immagine globale più bluastra.

- Questa impostazione non è possibile quando la fonte di ingresso è RGB/Component e quando non c'è alcun segnale in ingresso.
- È possibile configurare e memorizzare un'impostazione differente per ciascuna fonte di ingresso.

■Regolazione immagine → Modo gamma

Questo sottomenu consente di selezionare il modo gamma per l'immagine proiettata.

Voci del menu relative alle fonti di ingresso

Voci disponibili (Le voci in parentesi sono le impostazioni di default.)
Normale, (Presentazione), Cinema, Grafica/Lavagna
Normale, Presentazione, (Cinema), Grafica/Lavagna
Nessuna

Spiegazioni delle impostazioni

Normale: Modo gamma normale

Presentazione: Enfasi sulla chiarezza per facilitare la lettura del testo

Cinema: Enfasi sulla riproduzione di toni di colore moderati e aree di immagine scure

Grafica: Enfasi sulle gradazioni di colore e sul contrasto

Lavagna: Ottimizza la correzione dei colori per la proiezione su una lavagna.

Memorizzazione delle impostazioni

Viene memorizzata un'impostazione differente per ciascuna fonte di ingresso.

■Regolazione immagine → Bilanc colori

Questo sottomenu consente di regolare il bilanciamento dei colori dell'immagine proiettata. Sono disponibili due metodi per la regolazione del bilanciamento dei colori: la selezione di un valore di temperatura del colore preselezionato o la regolazione delle componenti rosso, verde o blu di ciascun colore.

- Notare che è possibile regolare il bilanciamento dei colori o mediante la selezione di un valore di temperatura del colore o mediante la regolazione delle componenti del colore. Non è possibile usare entrambi i metodi.
- Non è possibile configurare le impostazioni di bilanciamento dei colori quando non c'è alcun segnale in ingresso.
- È possibile configurare e memorizzare un'impostazione differente per ciascuna fonte di ingresso.

Regolazione del bilanciamento dei colori mediante la selezione di un valore di temperatura del colore

È possibile usare il procedimento descritto di seguito per regolare il bilanciamento dei colori mediante la selezione di una delle tre temperature del colore (bassa, normale, alta).

Il cambiamento della temperatura del colore di un'immagine altera il bianco dell'immagine. Una temperatura del colore più bassa rende i bianchi più rossi, mentre una temperatura del colore più alta rende i bianchi più blu.

1. Nel menu principale "Regolazione immagine", selezionare la voce di sottomenu "Bilanc colori", e quindi premere il tasto [ENTER].

• Questa operazione visualizza la schermata di impostazione bilanciamento dei colori.

Usare i tasti [▲] e [▼] per selezionare "Temperat colore", e quindi premere il tasto [ENTER].

 Questa operazione fa apparire il simbolo

 all'inizio della riga di "Temperat colore", che indica che la selezione del valore di temperatura del colore
 è abilitata.

🖓 Regolazione immagine	Bilanc colori				
🔊 Regolazione volume	Temperat (colore			
🗱 Impostazioni schermo		O Bassa	Norm	⊖ Alta	
100 Impostazioni ingresso	Colore				
👫 Impostazioni opzioni 1	Rosso		0 -		- +
📲 Impostazioni opzioni 2	Verde		0 -		+
🗐 "Inform sul funzionam	Blu		0 -		= +
🔊 Ripris tutti default					
[▲]/[▼]:Selezione [◀]/[►]:Modifica [ESC];	Ritorno [MEN	U]: Abbandono		

3. Usare i tasti [◀] e [▶] per selezionare l'impostazione di temperatura del colore desiderata.

4. Dopo che l'impostazione è come desiderato, premere il tasto [MENU].

Regolazione del bilanciamento dei colori mediante la regolazione delle componenti del colore

Invece di specificare una temperatura del colore per regolare il bilanciamento dei colori, è possibile anche regolare singolarmente l'intensità relativa delle componenti rosso, verde e blu.

- 1. Nel menu principale "Regolazione immagine", selezionare la voce di sottomenu "Bilanc colori", e quindi premere il tasto [ENTER].
 - Questa operazione visualizza la schermata di impostazione bilanciamento dei colori.

Usare i tasti [▲] e [▼] per selezionare "Colore", e quindi premere il tasto [ENTER].

• Questa operazione fa apparire il simbolo • all'inizio della riga di "Colore", che indica che la regolazione del colore è abilitata.

Ŷð	Regolazione immagine	Bilanc colori				
1	Regolazione volume	Temperat c	olore			
盐	Impostazioni schermo		○ Bassa	Norm	⊙ Alta	
900	Impostazioni ingresso	Colore				
20	Impostazioni opzioni 1	Rosso		() – (+
88	Impostazioni opzioni 2	Verde		0 -		- +
۵.	Inform sul funzionam	Blu		0 - 🗖		+
Ð	Ripris tutti default					
	[▲]/[▼] · Selezione [4]/[►	l·Modifica [ESC]·	Ritorno [MEI	Abbandono		
		j.moarroa [Looj.		(o], Abbandono		_

- 3. Usare i tasti [▲] e [▼] per selezionare il colore che si desidera regolare, e quindi usare i tasti [◀] e [▶] per regolarlo.
- Dopo che tutte le impostazioni sono come desiderato, premere il tasto [MENU].

■Regolazione immagine → Posizione verticale

Questo sottomenu consente di regolare la posizione verticale dell'immagine della fonte di ingresso all'interno dell'area di proiezione.



- Questa impostazione non è possibile quando non c'è alcun segnale in ingresso.
- Le impostazioni della voce del menu principale "Regolazione immagine" vengono salvate soltanto per il tipo di segnale attuale (XGA/60 Hz, UXGA/60 Hz, ecc.) e non per la fonte del segnale di ingresso. Notare, tuttavia, che il numero di impostazioni per il tipo di segnale che è possibile salvare è limitato. Se il limite viene superato, l'impostazione più vecchia viene cancellata automaticamente.

■Regolazione immagine → Posizione orizzontale

Questo sottomenu consente di regolare la posizione orizzontale dell'immagine della fonte di ingresso all'interno dell'area di proiezione.



- Questa impostazione non è possibile quando non c'è alcun segnale in ingresso.
- Vedere "Regolazione immagine → Posizione verticale" per i dettagli su come vengono salvate le impostazioni.

■Regolazione immagine → Frequenza

Questo sottomenu consente di controllare manualmente la frequenza dell'immagine. Normalmente, il proiettore è in grado di regolare la frequenza automaticamente. Tuttavia, se nell'immagine proiettata sono presenti delle strisce verticali, significa che la regolazione automatica non è possibile per qualche motivo. Se ciò dovesse accadere, usare questa impostazione per regolare la frequenza dell'immagine.

- Questa impostazione è possibile soltanto quando RGB è selezionato come fonte di ingresso.
- Le impostazioni vengono salvate per ciascun tipo di segnale (XGA/60 Hz, UXGA/60 Hz, ecc.). Notare, tuttavia, che il numero di impostazioni per il tipo di segnale che è possibile salvare è limitato. Se il limite viene superato, l'impostazione più vecchia viene cancellata automaticamente.

Importante!

 Se per qualche motivo le impostazioni manuali della frequenza causano la scomparsa dalla proiezione dell'immagine in ingresso dal computer, è possibile premere il tasto [AUTO] per eseguire un'operazione di regolazione automatica (pagina 51), che dovrebbe far riapparire l'immagine.

Regulazione immagine \rightarrow Fase

Questo sottomenu consente di controllare manualmente la fase dell'immagine.

Normalmente, il proiettore è in grado di regolare la fase automaticamente. Tuttavia, se nell'immagine proiettata sono presenti degli errori di colore o tremolii, significa che la regolazione automatica non è possibile per qualche motivo. Se ciò dovesse accadere, usare questa impostazione per regolare la fase dell'immagine.

- Questa impostazione è possibile soltanto quando RGB è selezionato come fonte di ingresso.
- Vedere "Regolazione immagine → Frequenza" per i dettagli su come vengono salvate le impostazioni.

■Regolazione immagine → Filtro antidisturbi

Questo sottomenu consente di scegliere i livelli del filtro antidisturbi per eliminare i disturbi digitali dall'immagine proiettata quando RGB è selezionato come fonte di ingresso. Notare che il filtro antidisturbi potrebbe non essere in grado di eliminare alcuni tipi di disturbi digitali.

- Questa impostazione è possibile soltanto quando RGB è selezionato come fonte di ingresso. L'impostazione viene salvata soltanto per la fonte di ingresso RGB.
- Quando si spegne il proiettore, questo sottomenu viene riportato automaticamente alla sua impostazione di default iniziale (Normale).

Fonte di ingresso	Voci disponibili (Le voci in parentesi sono le impostazioni di default.)
RGB	Basso, (Normale), Alto
Component	Nessuna
S-VIDEO	
VIDEO	
Nessun segnale	

Voci del menu relative alle fonti di ingresso

■Regolazione immagine → Ripristino default del menu

Questo sottomenu riporta tutte le voci di sottomenu nel menu principale Regolazione immagine alle rispettive impostazioni di default iniziali.

- È possibile eseguire l'inizializzazione anche quando non c'è alcun segnale in ingresso. In questo caso, l'inizializzazione viene eseguita per la fonte di ingresso attualmente selezionata.
- Le impostazioni "Posizione verticale", "Posizione orizzontale", "Frequenza" e "Fase" del menu principale "Regolazione immagine" vengono inizializzate soltanto per il tipo di segnale attuale (XGA/60 Hz, UXGA/60 Hz, ecc.).
- Per i dettagli sul procedimento di inizializzazione, vedere "Per inizializzare le impostazioni di una particolare voce del menu principale" a pagina 74.

Regolazione volume

■Regolazione volume → Volume

Questo sottomenu può essere usato per regolare il livello del volume del diffusore del proiettore. Questa impostazione è collegata anche alle impostazioni del volume eseguite con i tasti [VOL +] e [VOL -] del telecomando.

- Il cambiamento di questa impostazione quando non c'è alcun segnale in ingresso fa cambiare l'impostazione del volume della fonte di segnale attualmente selezionata.
- È possibile memorizzare un'impostazione differente per ciascuna fonte di ingresso.

■Regolazione volume → Ripristino default del menu

Questo sottomenu riporta Volume alla sua impostazione di default iniziale.

- È possibile eseguire l'inizializzazione anche quando non c'è alcun segnale in ingresso. In questo caso, l'inizializzazione viene eseguita per la fonte di ingresso attualmente selezionata.
- L'inizializzazione viene eseguita singolarmente per ciascuna fonte di ingresso.
- Per i dettagli sul procedimento di inizializzazione, vedere "Per inizializzare le impostazioni di una particolare voce del menu principale" a pagina 74.

Impostazioni schermo

■Impostazioni schermo → Corr distors trapez vert

Questo sottomenu consente di correggere la distorsione trapezoidale verticale dell'immagine proiettata.



- La correzione della distorsione trapezoidale verticale può essere eseguita a prescindere dalla fonte di ingresso attualmente selezionata.
- Viene memorizzata una singola impostazione, che viene applicata a tutte le fonti di ingresso.

■Impostazioni schermo → Corr distors trapez orizz

Questo sottomenu consente di correggere la distorsione trapezoidale orizzontale dell'immagine proiettata.



- La correzione della distorsione trapezoidale orizzontale può essere eseguita a prescindere dalla fonte di ingresso attualmente selezionata.
- Viene memorizzata una singola impostazione, che viene applicata a tutte le fonti di ingresso.

■Impostazioni schermo → Rapporto di formato

Questo sottomenu consente di selezionare il rapporto di formato (il rapporto tra la dimensione verticale e quella orizzontale) dell'immagine proiettata.

Voci del menu relative alle fonti di ingresso

Fonte di ingresso	Voci disponibili (Le voci in parentesi sono le impostazioni di default.)
RGB	Nessuna
Component	(4:3), 16:9
S-VIDEO	
VIDEO	
Nessun segnale	Nessuna

Spiegazioni delle impostazioni

- 4:3: Imposta il rapporto di formato dell'immagine proiettata su 4:3 (identico a quello dello schermo di un televisore normale). Questa impostazione va normalmente usata quando S-VIDEO o VIDEO è selezionato come fonte di ingresso.
- 16:9: Imposta il rapporto di formato dell'immagine proiettata su 16:9 (identico a quello di uno schermo da cinema o dello schermo di un televisore ad alta definizione). Se si usa questa impostazione quando l'immagine della fonte di ingresso è un'immagine 16:9 che è stata compressa in un'immagine 4:3, come conseguenza l'immagine sarà proiettata con il suo rapporto di formato 16:9 normale.

Memorizzazione delle impostazioni

Viene memorizzata un'impostazione differente per ciascuna fonte di ingresso.

NOTA

 Quando un segnale component con un rapporto di formato di 16:9 viene inviato dalla fonte di ingresso, il rapporto di formato dell'immagine proiettata viene cambiato automaticamente in 16:9. In questo caso, questa impostazione non può essere cambiata.

Importante!

 L'uso di questo proiettore per ridurre, ingrandire o altrimenti alterare un'immagine per scopi commerciali o per l'esposizione al pubblico può violare i diritti della persona che detiene il diritto d'autore di quell'immagine.

■Impostazioni schermo → Ridimensionam automatico

Quando RGB è selezionato come fonte di ingresso e la risoluzione video del computer collegato è una qualsiasi risoluzione diversa da XGA (1024×768 pixel), "Ridimensionam automatico" ingrandisce o riduce automaticamente l'immagine in ingresso in modo da farla corrispondere alla risoluzione video del proiettore e far sì che riempia l'intero schermo.

Voci del menu relative alle fonti di ingresso

Fonte di ingresso	Voci disponibili (Le voci in parentesi sono le impostazioni di default.)
RGB	(Sì), No
Component	Nessuna
S-VIDEO	
VIDEO	
Nessun segnale	

Spiegazioni delle impostazioni

- Si: Quando il segnale in ingresso dal computer collegato al proiettore non è un segnale XGA, l'immagine viene ingrandita o ridotta automaticamente in modo da corrispondere alla risoluzione video del proiettore e in modo da riempire l'intero schermo.
- No: Disattiva il ridimensionamento dell'immagine in ingresso dal computer. Se l'immagine in ingresso dal computer è minore di XGA, anche la dimensione dell'immagine proiettata sarà più piccola. Quando l'immagine in ingresso dal computer è maggiore di XGA, viene proiettata soltanto la parte centrale dell'immagine che corrisponde alla dimensione XGA.

NOTA

 Il ridimensionamento di un'immagine in ingresso mediante "Ridimensionam automatico" può rendere la qualità dell'immagine scadente o può causare il taglio di una parte dell'immagine. Se ciò dovesse accadere, provare a disattivare "Ridimensionam automatico". Notare tuttavia che disattivando "Ridimensionam automatico", l'immagine proiettata potrebbe rimpicciolirsi, o potrebbe essere proiettata soltanto la parte centrale dell'immagine.

Memorizzazione delle impostazioni

Questa impostazione è possibile soltanto quando RGB è selezionato come fonte di ingresso. L'impostazione viene salvata soltanto per la fonte di ingresso RGB.

■Impostazioni schermo → Modo di proiezione

Usare questo sottomenu per specificare se la proiezione avverrà dal davanti dello schermo o se avverrà dal retro dello schermo.

Voci del menu relative alle fonti di ingresso

Fonte di ingresso	Voci disponibili (Le voci in parentesi sono le impostazioni di default.)
RGB	(Davanti), Retro
Component	
S-VIDEO	
VIDEO	
Nessun segnale	

Spiegazioni delle impostazioni

Davanti: Per la proiezione dal davanti dello schermo.

Retro: Per la proiezione dal retro dello schermo. Questa impostazione ribalta orizzontalmente l'immagine proiettata dal davanti.

Memorizzazione delle impostazioni

Viene memorizzata una singola impostazione, che viene applicata a tutte le fonti di ingresso.

■Impostazioni schermo → Montaggio a soffitto

Usare questo sottomenu per configurare il proiettore per l'uso in un'installazione in cui esso va posizionato capovolto.

Voci del menu relative alle fonti di ingresso

Fonte di ingresso	Voci disponibili (Le voci in parentesi sono le impostazioni di default.)
RGB	Sì, (No)
Component	
S-VIDEO	
VIDEO	
Nessun segnale	

Spiegazioni delle impostazioni

Si: Ribalta l'immagine proiettata orizzontalmente e verticalmente.

No: Proietta un'immagine normale.

Memorizzazione delle impostazioni

■Impostazioni schermo → Schermata di avvio

Usare questo sottomenu per specificare se una schermata di avvio deve essere proiettata o no ogni volta che il proiettore viene acceso.

Voci del menu relative alle fonti di ingresso

Fonte di ingresso	Voci disponibili (Le voci in parentesi sono le impostazioni di default.)
RGB	(Logo), Nessuna
Component	
S-VIDEO	
VIDEO	
Nessun segnale	

Spiegazioni delle impostazioni

Logo: Proietta la schermata del logo come schermata di avvio. La schermata del logo incorporata è la schermata di avvio di default iniziale. È anche possibile creare un logo personalizzato, se lo si desidera. Per i dettagli, vedere "Impostazioni opzioni 1 → Impostazioni logo personalizzato" a pagina 99.

Nessuna: Non viene proiettata alcuna schermata di avvio.

Memorizzazione delle impostazioni

Viene memorizzata una singola impostazione, che viene applicata a tutte le fonti di ingresso.

Impostazioni schermo \rightarrow Scher di nessun segnale

Questo sottomenu consente di specificare cosa deve essere proiettato quando non c'è alcun segnale in ingresso nel proiettore.

Voci del menu relative alle fonti di ingresso

Fonte di ingresso	Voci disponibili (Le voci in parentesi sono le impostazioni di default.)
RGB	(Blu), Nero, Logo
Component	
S-VIDEO	
VIDEO	
Nessun segnale	

Spiegazioni delle impostazioni

Blu: Visualizza una schermata blu quando non c'è alcun segnale in ingresso.

Nero: Visualizza una schermata nera quando non c'è alcun segnale in ingresso.

Logo: Visualizza la schermata del logo quando non c'è alcun segnale in ingresso. La schermata del logo incorporata è la schermata di avvio di default iniziale. È anche possibile creare un logo personalizzato, se lo si desidera. Per i dettagli, vedere "Impostazioni opzioni 1 → Impostazioni logo personalizzato" a pagina 99.

Memorizzazione delle impostazioni

Viene memorizzata una singola impostazione, che viene applicata a tutte le fonti di ingresso.

■Impostazioni schermo → Schermata soppressione

Questo sottomenu consente di specificare cosa deve essere proiettato durante la soppressione (pagina 61).

Voci del menu relative alle fonti di ingresso

Fonte di ingresso	Voci disponibili (Le voci in parentesi sono le impostazioni di default.)
RGB	Blu, (Nero), Logo
Component	
S-VIDEO	
VIDEO	
Nessun segnale	

Spiegazioni delle impostazioni

Blu: Visualizza una schermata blu durante la soppressione.

Nero: Visualizza una schermata nera durante la soppressione.

Logo: Visualizza la schermata del logo durante la soppressione. La schermata del logo incorporata è la schermata di avvio di default iniziale. È anche possibile creare un logo personalizzato, se lo si desidera. Per i dettagli, vedere "Impostazioni opzioni 1 → Impostazioni logo personalizzato" a pagina 99.

Memorizzazione delle impostazioni

Viene memorizzata una singola impostazione, che viene applicata a tutte le fonti di ingresso.

■Impostazioni schermo → Ripristino default del menu

Questo sottomenu riporta tutte le voci di sottomenu nel menu principale Impostazioni schermo alle rispettive impostazioni di default iniziali.

- È possibile eseguire l'inizializzazione anche quando non c'è alcun segnale in ingresso. In questo caso, l'inizializzazione viene eseguita per la fonte di ingresso attualmente selezionata.
- Fondamentalmente, l'inizializzazione inizializza le impostazioni della fonte di ingresso attuale. Notare, tuttavia, che le seguenti impostazioni vengono sempre inizializzate, a prescindere dalla fonte di ingresso attualmente selezionata.
 - Corr distors trapez vert Corr distors trapez orizz Modo di proiezione Montaggio a soffitto Schermata di avvio Scher di nessun segnale Schermata soppressione
- Per i dettagli sul procedimento di inizializzazione, vedere "Per inizializzare le impostazioni di una particolare voce del menu principale" a pagina 74.

Impostazioni ingresso

Impostazioni ingresso → Ingresso RGB

Questo sottomenu consente di specificare il tipo di segnale di ingresso conformemente al dispositivo collegato al terminale RGB del proiettore.

Voci del menu relative alle fonti di ingresso

Fonte di ingresso	Voci disponibili (Le voci in parentesi sono le impostazioni di default.)
RGB	(RGB), Component
Component	
S-VIDEO	Nessuna
VIDEO	
Nessun segnale	 (RGB), Component * Soltanto quando la fonte di ingresso attualmente selezionata è RGB o Component

Spiegazioni delle impostazioni

RGB: Selezionare questa impostazione quando un computer è collegato al terminale di ingresso RGB del proiettore. Per i dettagli sui collegamenti, vedere "Collegamento di un computer al proiettore (video e audio)" a pagina 37.

Component: Selezionare questa impostazione quando il terminale di ingresso RGB del proiettore è collegato ad terminale di uscita component video di un dispositivo video mediante un cavo component video YK-3 disponibile opzionalmente. Per i dettagli sui collegamenti, vedere "Collegamento ad un dispositivo con uscita component video" a pagina 40.

Memorizzazione delle impostazioni

Questa impostazione viene salvata soltanto per il terminale di ingresso RGB.

■Impostazioni ingresso → Segnale video, Segnale S-video

Questo sottomenu specifica il segnale di ingresso per i terminali di ingresso VIDEO e S-VIDEO del proiettore.

Voci del menu relative alle fonti di ingresso

Fonte di ingresso	Voci disponibili (Le voci in parentesi sono le impostazioni di default.)
RGB	Nessuna
Component	
S-VIDEO	(Automatico), NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM
VIDEO	
Nessun segnale	(Automatico), NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM * Soltanto quando la fonte di ingresso attualmente selezionata è VIDEO o S-VIDEO

Spiegazioni delle impostazioni

Automatico:	Selezionare questa impostazione per fare in modo che il proiettore commuti automaticamente il sistema di segnale video conformemente al segnale in ingresso dal dispositivo video che è collegato al terminale di ingresso VIDEO o S-VIDEO. Questa è l'impostazione che si deve usare normalmente.
Altre impostazioni:	Ciascuna impostazione seleziona il relativo sistema di segnale video.

Usare queste impostazioni quando si desidera specificare un solo particolare segnale video per il terminale di ingresso VIDEO o S-VIDEO.

Memorizzazione delle impostazioni

Questa impostazione viene salvata soltanto per i terminali di ingresso VIDEO e S-VIDEO.

■Impostazioni ingresso → Ingresso multiimmagine

Questo sottomenu consente di selezionare la fonte di ingresso per l'immagine che appare nella finestra secondaria per la visione contemporanea di due immagini (pagina 59).

Voci del menu relative alle fonti di ingresso

Fonte di ingresso	Voci disponibili (Le voci in parentesi sono le impostazioni di default.)
RGB	(VIDEO), S-VIDEO
Component	Nessuna
S-VIDEO	
VIDEO	
Nessun segnale	(VIDEO), S-VIDEO * Soltanto quando la fonte di ingresso attualmente selezionata è RGB

Spiegazioni delle impostazioni

VIDEO: Seleziona VIDEO come fonte di ingresso per la finestra secondaria.

S-VIDEO: Seleziona S-VIDEO come fonte di ingresso per la finestra secondaria.

Memorizzazione delle impostazioni

Questa impostazione viene salvata soltanto per il terminale di ingresso RGB.

Impostazioni ingresso \rightarrow Indicat nome segnale

Questo sottomenu consente di specificare se il nome della fonte di ingresso attualmente selezionata deve essere visualizzato o no nell'immagine proiettata.

Voci del menu relative alle fonti di ingresso

Fonte di ingresso	Voci disponibili (Le voci in parentesi sono le impostazioni di default.)
RGB	(Sì), No
Component	
S-VIDEO	
VIDEO	
Nessun segnale	

Spiegazioni delle impostazioni

Si: Attiva la visualizzazione del nome della fonte di ingresso attualmente selezionata nell'immagine proiettata.

No: Disattiva la visualizzazione del nome della fonte di ingresso.

Memorizzazione delle impostazioni

Viene memorizzata una singola impostazione, che viene applicata a tutte le fonti di ingresso.

■Impostazioni ingresso → Segnale speciale

Quando un computer è collegato al terminale di ingresso RGB, il proiettore individua automaticamente il tipo di segnale RGB inviato dal computer e proietta l'immagine. Alcuni segnali, tuttavia, non possono essere individuati appropriatamente dal proiettore. Quando l'individuazione automatica non è possibile per qualche motivo, provare ad usare questa impostazione per un segnale da un computer con una risoluzione di SXGA (1280 \times 1024) o SXGA+ (1400 \times 1050).

Voci del menu relative alle fonti di ingresso

Fonte di ingresso	Voci disponibili (Le voci in parentesi sono le impostazioni di default.)
RGB	1280 × 1024, (1400 × 1050)
Component	Nessuna
S-VIDEO	
VIDEO	
Nessun segnale	* Soltanto quando la fonte di ingresso attualmente selezionata è RGB

Spiegazioni delle impostazioni

1280 \times 1024: Specifica un segnale RGB con risoluzione SXGA (1280 \times 1024).

1400 \times 1050: Specifica un segnale RGB con risoluzione SXGA+ (1400 \times 1050).

Memorizzazione delle impostazioni

Questa impostazione viene salvata soltanto per il terminale di ingresso RGB.

■Impostazioni ingresso → Ripristino default del menu

Questo sottomenu riporta tutte le voci di sottomenu nel menu principale Impostaz ingresso alle rispettive impostazioni di default iniziali.

- È possibile eseguire l'inizializzazione anche quando non c'è alcun segnale in ingresso. In questo caso, l'inizializzazione viene eseguita per la fonte di ingresso attualmente selezionata.
- Fondamentalmente, l'inizializzazione inizializza le impostazioni della fonte di ingresso attuale. Notare, tuttavia, che l'impostazione per l'indicatore del nome della fonte di segnale viene sempre inizializzata, a prescindere dalla fonte di ingresso attualmente selezionata.
- Per i dettagli sul procedimento di inizializzazione, vedere "Per inizializzare le impostazioni di una particolare voce del menu principale" a pagina 74.

Impostazioni opzioni 1

■Impostazioni opzioni 1 → Rivelaz autom ingresso

Questo sottomenu consente di specificare se la rivelazione automatica della fonte di ingresso deve essere eseguita ogni volta che il proiettore viene acceso (pagina 47).

Voci del menu relative alle fonti di ingresso

Fonte di ingresso	Voci disponibili (Le voci in parentesi sono le impostazioni di default.)
RGB	(Sì), No
Component	
S-VIDEO	
VIDEO	
Nessun segnale	

Spiegazioni delle impostazioni

Sì: Attiva la rivelazione automatica della fonte di ingresso ogni volta che il proiettore viene acceso.

No: Disattiva la rivelazione automatica della fonte di ingresso ogni volta che il proiettore viene acceso.

Memorizzazione delle impostazioni

■Impostazioni opzioni 1 → Regolazione automatica

Questo sottomenu consente di specificare se la regolazione automatica deve essere eseguita o no (pagina 51) quando RGB è selezionato come fonte di ingresso.

Voci del menu relative alle fonti di ingresso

Fonte di ingresso	Voci disponibili (Le voci in parentesi sono le impostazioni di default.)
RGB	(Sì), No
Component	Nessuna
S-VIDEO	
VIDEO	
Nessun segnale	(Si), No * Soltanto quando la fonte di ingresso attualmente selezionata è RGB.

Spiegazioni delle impostazioni

Sì:

Attiva la regolazione automatica, che viene eseguita quando RGB è selezionato come fonte di ingresso.

No: Disattiva la regolazione automatica.

Memorizzazione delle impostazioni

Questa impostazione viene salvata soltanto per il terminale di ingresso RGB.

■Impostazioni opzioni 1 → Modo basso rumore

Il modo basso rumore riduce la luminosità della lampada di proiezione e la velocità della ventola di raffreddamento, consentendo un funzionamento del proiettore più silenzioso.

Voci del menu relative alle fonti di ingresso

Fonte di ingresso	Voci disponibili (Le voci in parentesi sono le impostazioni di default.)
RGB	Sì, (No)
Component	
S-VIDEO	
VIDEO	
Nessun segnale	

Spiegazioni delle impostazioni

Sì	(modo	basso	rumore):	Ques del r silen	sto mo notore zioso i	do del risp	di fun: la ver etto a	zionamer ntola per quello r	nto ridi offrire iel mo	uce la l un fur do norr	lumi nzio male	inosi nam ə.	tà e la ento pi	velocità ù
				~										

No (modo normale): Questo modo di funzionamento proietta a luminosità normale.

Memorizzazione delle impostazioni

■Impostazioni opzioni 1 → Spegnimento automatico

Questo sottomenu consente di attivare o di disattivare lo spegnimento automatico (pagina 45).

Voci del menu relative alle fonti di ingresso

Fonte di ingresso	Voci disponibili (Le voci in parentesi sono le impostazioni di default.)
RGB	(Sì), No
Component	
S-VIDEO	
VIDEO	
Nessun segnale	

Spiegazioni delle impostazioni

Si: Attiva lo spegnimento automatico.

No: Disattiva lo spegnimento automatico.

Memorizzazione delle impostazioni

Viene memorizzata una singola impostazione, che viene applicata a tutte le fonti di ingresso.

Impostazioni opzioni 1 → Blocco dei tasti

Questo sottomenu consente di attivare o di disattivare il blocco dei tasti.

Voci del menu relative alle fonti di ingresso

Fonte di ingresso	Voci disponibili (Le voci in parentesi sono le impostazioni di default.)
RGB	Sì, (No)
Component	
S-VIDEO	
VIDEO	
Nessun segnale	

Spiegazioni delle impostazioni

Si: Attiva il blocco dei tasti e disabilita i tasti del proiettore.

No: Disattiva il blocco dei tasti e abilita i tasti del proiettore.

Memorizzazione delle impostazioni

NOTA _

- Oltre all'operazione di menu spiegata sopra, è possibile usare anche le seguenti operazioni per disattivare il blocco dei tasti.
 - •Quando il proiettore è acceso: Tenere premuto il tasto [ESC] del proiettore per cinque secondi circa.
 - •Quando il proiettore è spento: Tenere premuti simultaneamente il tasto [ESC] e il tasto [\bigcup] (alimentazione) del proiettore per cinque secondi circa. Questa operazione fa accendere il proiettore e fa anche disattivare il blocco dei tasti.
- Le operazioni sul proiettore sopra descritte possono essere usate per disattivare il blocco dei tasti quando ad esempio le pile del telecomando si esauriscono improvvisamente, ecc.

■Impostazioni opzioni 1 → Codice accensione

Questo sottomenu consente di attivare e di disattivare il codice d'accesso per l'accensione. Mentre il codice d'accesso per l'accensione è attivato, il funzionamento del proiettore è impossibile se prima non viene inserito il codice d'accesso corretto.

Codice d'accesso di default di fabbrica iniziale

La seguente è l'operazione a 8 tasti che è necessario eseguire per introdurre il codice d'accesso di default di fabbrica iniziale.

[AF/AK], [PAGEUP], [PAGEDOWN], [▲], [▼], [◀], [▶], [MENU]

Importante!

- Notare che il codice d'accesso del proiettore non è un vero e proprio "codice", ma piuttosto una serie di operazioni con i tasti del telecomando.
- Se è necessario tenere sicuro il funzionamento del proiettore, accertarsi di cambiare il codice d'accesso di default di fabbrica iniziale in un altro il più presto possibile.
- Il codice d'accesso può essere introdotto soltanto mediante il telecomando. La massima sicurezza può essere ottenuta attivando il codice d'accesso e tenendo il telecomando con sé.
- Se si dimentica il codice d'accesso, rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o
 ad un centro di assistenza CASIO autorizzato. Lì il proiettore sarà inizializzato alle sue
 impostazioni di default di fabbrica iniziali. Oltre al codice d'accesso, tutte le altre impostazioni del
 proiettore (ad eccezione del tempo di utilizzo della lampada) saranno riportate ai rispettivi stati di
 default iniziali.

Voci del menu relative alle fonti di ingresso

Fonte di ingresso	Voci disponibili (Le voci in parentesi sono le impostazioni di default.)
RGB	Sì, (No)
Component	
S-VIDEO	
VIDEO	
Nessun segnale	

Spiegazioni delle impostazioni

Sì:

Attiva il codice d'accesso per l'accensione, che richiede l'introduzione di un codice d'accesso per poter accendere il projettore.

No: Disattiva il codice d'accesso per l'accensione, che consente di azionare il proiettore senza bisogno di introdurre il codice d'accesso.

Memorizzazione delle impostazioni

Viene memorizzata una singola impostazione, che viene applicata a tutte le fonti di ingresso.

Uso della finestra di dialogo per l'introduzione del codice d'accesso

La finestra di dialogo per l'introduzione del codice d'accesso apparirà quando viene a crearsi una qualsiasi delle seguenti condizioni. Il testo all'interno della finestra di dialogo dipende dal tipo di operazione in corso di esecuzione.

- Quando si accende il proiettore mentre il codice d'accesso è attivato
- Quando si attiva o si disattiva il codice d'accesso
- Quando si cambia il codice d'accesso

Introduci il codice d'accesso.					
[ENTER]: Avanti	[ESC]:Ritorno				

Quando questa finestra di dialogo è visualizzata, eseguire un'operazione con i tasti del telecomando per ciascuna delle posizioni di introduzione del codice d'accesso. La sezione seguente spiega come introdurre i numeri.

- Quando la finestra di dialogo per l'introduzione del codice d'accesso appare per la prima volta, tutte le sue posizioni di introduzione sono vuote, e il cursore lampeggia in corrispondenza della prima posizione di introduzione (all'estrema sinistra).
- Il cursore serve per selezionare una posizione di introduzione per l'introduzione.
- Per introdurre un codice d'accesso, è possibile eseguire una qualsiasi operazione di tasto utilizzando i 20 tasti del telecomando riportati di seguito.
 [AF/AK], [PAGEUP], [PAGEDOWN], [MENU], [KEYSTONE], [D-ZOOM +], [D-ZOOM –], [RGB], [VIDEO], [S-VIDEO], [AUTO], [P-IN-P], [MUTE], [FREEZE], [VOL +], [VOL –], [▲], [▼], [◀], [▶]
- Ogni volta che si esegue un'operazione con i tasti del telecomando, "

 " appare in
 corrispondenza della posizione di introduzione attuale, e il cursore si sposta alla successiva
 posizione di introduzione sulla destra.
- Un codice d'accesso può essere lungo da uno a otto operazioni di tasto.
- Dopo aver eseguito tutte le operazioni di tasto desiderate, premere il tasto [ENTER].

Per visualizzare la schermata di impostazione codice d'accesso per l'accensione

- Eseguire i punti da 1 a 4 di "Operazioni basilari del menu di setup" a pagina 68. Selezionare il menu principale "Impostazioni opzioni 1", e quindi selezionare la voce di sottomenu "Codice accensione".
- 2. Premere il tasto [ENTER].
 - Questa operazione visualizza una finestra di dialogo per l'introduzione del codice d'accesso come quella mostrata di seguito.

Introduci il codice d'accesso.							
[ENTER]: Avanti	[ESC]:Ritorno						

3. Introdurre il codice d'accesso attuale.

 Per informazioni su come introdurre il codice d'accesso, vedere "Uso della finestra di dialogo per l'introduzione del codice d'accesso".

4. Premere il tasto [ENTER].

- Se il codice d'accesso introdotto non corrisponde al codice d'accesso attualmente registrato, appare il messaggio "Il codice d'accesso introdotto è errato.". Premere il tasto [ESC] per ritornare al punto 1.
- Se il codice d'accesso introdotto corrisponde al codice d'accesso registrato, la pressione di [ENTER] sopra visualizza la schermata di impostazione codice d'accesso per l'accensione.

Per attivare e disattivare il codice d'accesso per l'accensione

1. Visualizzare la schermata di impostazione codice d'accesso per l'accensione.

🕸 Regolazione immagine	Codice accensione		
Negolazione volume	Codice accensione	OSI	©No
🔢 Impostazioni schermo	Modifica codice d'acces	so	Modifica [ENTER]
🏟 Impostazioni ingresso			
🗯 Impostazioni opzioni 1			
% Impostazioni opzioni 2			
■. Inform sul funzionam			
🔊 Ripris tutti default			
[▲]/[▼] : Selezione [◀]/[►]:Modifica [ESC]:Ritorno	[MENU]: Abbandono	

 Vedere "Per visualizzare la schermata di impostazione codice d'accesso per l'accensione" a pagina 97.

- 2. Usare i tasti [▲] e [▼] per selezionare "Codice accensione" se lo si desidera.
- **3.** Usare i tasti [◀] e [▶] per attivare o disattivare il codice d'accesso per l'accensione.
 - Il cambiamento dell'impostazione del codice d'accesso per l'accensione fa apparire un messaggio come quello mostrato di seguito.



• Premere il tasto [ENTER] per cambiare l'impostazione. Se non si desidera cambiare l'impostazione, premere il tasto [ESC].

Per cambiare il codice d'accesso per l'accensione

- 1. Visualizzare la schermata di impostazione codice d'accesso per l'accensione.
 - Vedere "Per visualizzare la schermata di impostazione codice d'accesso per l'accensione" a pagina 97.
- 2. Usare i tasti [▲] e [▼] per selezionare "Modifica codice d'accesso".
- **3.** Premere il tasto [ENTER].
 - Questa operazione visualizza la finestra di dialogo per l'introduzione del nuovo codice d'accesso.

Introduci il nuovo	o codice d'accesso.
[ENTER]: Avanti	[ESC]:Ritorno

- 4. Introdurre il nuovo codice d'accesso, e quindi premere il tasto [ENTER].
 - Questa operazione visualizza una finestra di dialogo per reintrodurre il codice d'accesso per la conferma.

Introduci di nuov	o il nuovo codice d'accesso.
[ENTER]: Avanti	[ESC]:Ritorno

- **5.** Introdurre di nuovo lo stesso codice d'accesso introdotto al punto 4, e quindi premere [ENTER].
 - Se i due codici d'accesso introdotti sono identici, appare il messaggio "Il nuovo codice d'accesso è stato registrato.". Premere il tasto [ESC].
 - Se il codice d'accesso qui introdotto differisce da quello introdotto al punto 4, appare il messaggio "I due codici d'accesso introdotti sono diversi.". Premere il tasto [ESC] per ritornare al punto 1.

■Impostazioni opzioni 1 → Impostazioni logo personalizzato

Con questo sottomenu, è possibile tagliare parte della schermata proiettata e usare la parte così ricavata per creare un logo originale, che è possibile visualizzare per la schermata di avvio, la schermata di nessun segnale e la schermata di soppressione. Il logo originale creato dall'utente è detto "logo personalizzato". Le impostazioni per il logo personalizzato consentono di creare un logo personalizzato, di visualizzare il logo personalizzato e di eseguire altre operazioni.

- Le impostazioni per il logo personalizzato non possono essere configurate quando non c'è alcun segnale in ingresso.
- Viene memorizzato un singolo logo personalizzato, che viene applicato a tutte le fonti di ingresso.

Cattura di un'immagine per il logo personalizzato

È possibile creare un logo personalizzato mediante la cattura di una parte dell'immagine che è attualmente proiettata dal proiettore.

Importante!

• La dimensione e la posizione di visualizzazione di un logo personalizzato creato mediante la cattura di un'immagine dipendono dalla configurazione delle seguenti impostazioni al momento della cattura dell'immagine: "Posiz vertic logo", "Posiz orizz logo", "Zoom logo person", "Colore dello sfondo" e "Risoluzione". Accertarsi di configurare queste impostazioni nel modo desiderato prima di eseguire l'operazione di cattura dell'immagine. Per i dettagli su queste operazioni, vedere "Configurazione delle impostazioni per la cattura per il logo personalizzato" a pagina 102.

Per catturare un'immagine per il logo personalizzato

- 1. Proiettare l'immagine ferma che si desidera usare come logo personalizzato.
- Eseguire i punti da 1 a 4 di "Operazioni basilari del menu di setup" a pagina 68. Selezionare il menu principale "Impostazioni opzioni 1", e quindi selezionare la voce di sottomenu "Impostazioni logo personalizzato".
- **3.** Premere il tasto [ENTER].
 - Questa operazione visualizza la schermata delle impostazioni per il logo personalizzato.

🌤 Regolazione immagine	Impostazioni logo personalizzato				
()) Regolazione volume	Posiz vertic logo	⊙In alto ©Centro	OIn fondo		
🕱 Impostazioni schermo	Posiz orizz logo	⊙Sinistra @Centro	⊙Destra		
100 Impostazioni ingresso	Zoom logo person	●100% ●200% ●A	dat schermo		
28 Impostazioni opzioni 1	Colore dello sfondo	⊙Nero ●Bianco			
📲 Impostazioni opzioni 2	Risoluzione	●Normale ⊙Alta			
🗐., Inform sul funzionam	Inizio cattura		OK [ENTER]		
Ripris tutti default	Visione logo personaliz	zato	OK [ENTER]		
	Inizializzazione imposta	zioni logo personalizzato	OK [ENTER]		
[▲]/[▼];Selezione [◀]/[▶];Modifica [ESC];Ritorno [MENU];Abbandono					

- Usare i tasti [▲] e [▼] per selezionare "Inizio cattura", e quindi premere il tasto [ENTER].
 - Questa operazione fa apparire un cursore a croce nell'immagine proiettata.



- **5.** Usare i tasti del cursore per spostare il cursore a croce nella posizione in cui si desidera collocare l'angolo superiore sinistro del bordo di selezione.
- 6. Premere il tasto [ENTER].
 - Questa operazione stabilisce la posizione attuale del cursore a croce come angolo superiore sinistro del bordo di selezione.

 Usare i tasti del cursore per spostare il cursore a croce e trascinare il bordo di selezione.



- Quando l'area che si desidera catturare è circondata dal bordo di selezione, premere il tasto [ENTER].
 - Questa operazione fa apparire il messaggio "Inizi la cattura dell'immagine e la registrazione come logo personalizzato?".
- **9.** Premere il tasto [ENTER] per catturare l'immagine circondata dal bordo di selezione.
 - Dopo qualche istante, appare una finestra di dialogo con il messaggio "Cattura immagine e registrazione come logo personalizzato terminate!" per segnalare all'utente che l'operazione di cattura è terminata.
- **10.**Per vedere il logo personalizzato (l'immagine catturata), premere il tasto [ENTER].
 - Questa operazione proietta il logo personalizzato. Dopo aver finito di vedere il logo personalizzato, premere il tasto [ESC] per ritornare alla schermata delle impostazioni per il logo personalizzato menzionata al punto 3.

11. Premere il tasto [MENU] per uscire dal menu di setup.

Configurazione delle impostazioni per la cattura per il logo personalizzato

Prima di catturare un'immagine per il logo personalizzato, configurare le seguenti impostazioni per controllare la posizione, lo zoom e altri parametri quando il logo viene proiettato.

Impostazione	Voci disponibili (Le voci in parentesi sono le impostazioni di default.)			
Posiz vertic logo	In alto, (Centro), In fondo			
Posiz orizz logo	Sinistra, (Centro), Destra			
Zoom logo person	(100%), 200%, Adat schermo			
Colore dello sfondo	(Bianco), Nero			
Risoluzione	(Normale), Alta			

NOTA

- Le impostazioni "Posiz vertic logo", "Posiz orizz logo" e "Colore dello sfondo" non sono usate quando l'impostazione per lo zoom è "Adat schermo".
- Notare che non è possibile cambiare le impostazioni sopra menzionate per un logo personalizzato dopo aver catturato l'immagine per quel logo.
- I seguenti sono alcuni esempi di come le impostazioni sopra menzionate influenzino il logo personalizzato.

Posiz vertic logo: Centro Posiz orizz logo: Centro Zoom logo person: 100% Colore dello sfondo: Bianco



Posiz vertic logo: Centro Posiz orizz logo: Centro Zoom logo person: 200% Colore dello sfondo: Bianco



Posiz vertic logo: In fondo Posiz orizz logo: Sinistra Zoom logo person: 100% Colore dello sfondo: Bianco



Posiz vertic logo: Centro Posiz orizz logo: Centro Zoom logo person: 100% Colore dello sfondo: Nero



 Se si verifica un errore con l'impostazione di risoluzione "Alta", provare a cambiare l'impostazione di risoluzione in "Normale". Ciò aumenterà le possibilità di successo della cattura. Se si incontrano problemi nell'eseguire la cattura con l'impostazione "Normale", potrebbe significare anche che l'area che si sta tentando di catturare è troppo grande. Provare a selezionare un'area più piccola.

Per configurare le impostazioni per il logo personalizzato

- Eseguire i punti 2 e 3 di "Per catturare un'immagine per il logo personalizzato" a pagina 100 per visualizzare la schermata delle impostazioni per il logo personalizzato.
- 2. Usare i tasti [▲] e [▼] per selezionare la voce per il logo personalizzato di cui si desidera cambiare l'impostazione.

🐲 Regolazione immagine	Impostazioni logo persona	lizzato		
Negolazione volume	Posiz vertic logo	⊙In alto	●Centro	⊙In fondo
🚊 Impostazioni schermo	Posiz orizz logo	⊙Sinistra	●Centro	⊙Destra
100 Impostazioni ingresso	Zoom logo person	●100% (0200% 0	Adat schermo
🖁 Impostazioni opzioni 1	Colore dello sfondo	⊙Nero	Bianco	
% Impostazioni opzioni 2	Risoluzione	€Normale	⊙Alta	
🗐 "Inform sul funzionam	Inizio cattura			OK [ENTER]
Ripris tutti default	Visione logo personaliz	zato		OK [ENTER]
	Inizializzazione imposta	izioni logo per:	sonalizzato	OK [ENTER]
[▲]/[▼] : Selezione [◀]/[►];Modifica [ESC];Ritorno	[MENU] : Abba	andono	

- 3. Usare i tasti [◀] e [▶] per selezionare l'impostazione desiderata. Il pulsante accanto all'impostazione attualmente selezionata è nero (●).
- **4.** Ripetere i punti 2 e 3 per configurare tutte le impostazioni per il logo personalizzato desiderate.
- 5. Dopo aver finito, premere il tasto [MENU] per uscire dal menu di setup.

Per vedere il logo personalizzato attuale

- **1.** Eseguire i punti 2 e 3 di "Per catturare un'immagine per il logo personalizzato" a pagina 100 per visualizzare la schermata delle impostazioni per il logo personalizzato.
- 2. Usare i tasti [▲] e [▼] per selezionare "Visione logo personalizzato", e quindi premere il tasto [ENTER].
 - Questa operazione proietta il logo personalizzato attualmente registrato.
- **3.** Per ritornare alla schermata delle impostazioni per il logo personalizzato, premere il tasto [ESC].
- 4. Premere il tasto [MENU] per uscire dal menu di setup.

Per inizializzare il logo personalizzato

NOTA .

- L'inizializzazione delle impostazioni per il logo personalizzato cancella il logo personalizzato attualmente registrato e riporta tutte le voci di impostazione della schermata delle impostazioni per il logo personalizzato alle rispettive impostazioni di default iniziali.
 - Eseguire i punti 2 e 3 di "Per catturare un'immagine per il logo personalizzato" a pagina 100 per visualizzare la schermata delle impostazioni per il logo personalizzato.
 - Usare i tasti [▲] e [▼] per selezionare "Inizializzazione impostazioni logo personalizzato", e quindi premere il tasto [ENTER].
 - Questa operazione visualizza un messaggio di conferma che chiede se si desidera inizializzare le impostazioni per il logo personalizzato.
 - 3. Usare i tasti [▲] e [▼] per selezionare [Sì].
 - **4.** Premere il tasto [ENTER] per inizializzare le impostazioni per il logo personalizzato, o il tasto [ESC] per uscire dall'operazione di inizializzazione senza fare nulla.
 - La pressione del tasto [ENTER] inizializza le impostazioni e riporta la visualizzazione alla schermata delle impostazioni per il logo personalizzato.
 - La pressione del tasto [ESC] riporta la visualizzazione alla schermata delle impostazioni per il logo personalizzato senza inizializzare nulla.

5. Premere il tasto [MENU] per uscire dal menu di setup.

NOTA

 L'inizializzazione delle impostazioni per il logo personalizzato e la cancellazione del logo personalizzato fanno apparire il logo preselezionato del proiettore quando "Logo" è selezionata per la schermata di avvio (pagina 87), la schermata di nessun segnale (pagina 87) e la schermata di soppressione (pagina 88).

Impostazioni opzioni $1 \rightarrow$ Lingua

Questo sottomenu consente di specificare la lingua da usare per i messaggi, il menu di setup, ecc.

 Notare che la scelta delle lingue dipende da se il numero di serie del proiettore inizia con la lettera A (per esempio: A791AA42...) o con la lettera B (per esempio: B791AA42...).

Voci del menu relative alle fonti di ingresso

Fonte di ingresso	Voci disponibili
RGB	Modello A: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo,
Component	Svedese, Coreano, Giapponese
S-VIDEO	Modello B: Inglese, Spagnolo, Cinese (Semplificato), Cinese (Tradizionale), Giapponese
VIDEO	
Nessun segnale	

Memorizzazione delle impostazioni

Viene memorizzata una singola impostazione, che viene applicata a tutte le fonti di ingresso.

NOTA

• Questa impostazione è necessaria la prima volta che si accende il proiettore. Per ulteriori informazioni, vedere "Specificazione della lingua per la visualizzazione dei messaggi" a pagina 43.

■Impostazioni opzioni 1 → Segn acust avvertenza

Questo sottomenu consente di attivare e di disattivare i segnali acustici di avvertenza.

Voci del menu relative alle fonti di ingresso

Fonte di ingresso	Voci disponibili (Le voci in parentesi sono le impostazioni di default.)
RGB	(Sì), No
Component	
S-VIDEO	
VIDEO	
Nessun segnale	

Spiegazioni delle impostazioni

Si: Attiva l'avvertenza errore, che fa suonare un segnale acustico quando si verifica un errore.

No: Disattiva l'avvertenza errore.

Memorizzazione delle impostazioni

Viene memorizzata una singola impostazione, che viene applicata a tutte le fonti di ingresso.

NOTA

 Per i dettagli sul segnale acustico di avvertenza che suona per ciascun tipo di errore quando il segnale acustico di avvertenza è attivato, vedere "Indicatori e segnali acustici di avvertenza" a pagina 119.

■Impostazioni opzioni 1 → Ripristino default del menu

Questo sottomenu riporta tutte le voci di sottomenu nel menu principale Impostazioni opzioni 1 alle rispettive impostazioni di default iniziali.

- È possibile eseguire l'inizializzazione anche quando non c'è alcun segnale in ingresso. In questo caso, l'inizializzazione viene eseguita per la fonte di ingresso attualmente selezionata.
- La voce Regolazione automatica viene inizializzata soltanto quando RGB è selezionato come fonte di ingresso. Tutte le altre voci vengono sempre inizializate, a prescindere dalla fonte di ingresso attualmente selezionata.
- Per i dettagli sul procedimento di inizializzazione, vedere "Per inizializzare le impostazioni di una particolare voce del menu principale" a pagina 74.

Impostazioni opzioni 2

■Impostazioni opzioni 2 → Modo AF/AK

Questa voce di sottomenu specifica la funzione del tasto [AF/AK].

Voci del menu relative alle fonti di ingresso

Fonte di ingresso	Voci disponibili (Le voci in parentesi sono le impostazioni di default.)
RGB	(AF/AK), AF/AK continuo, AF
Component	
S-VIDEO	
VIDEO	
Nessun segnale	

Spiegazioni delle impostazioni

- AF/AK: Assegna il modo AF/AK al tasto [AF/AK]. Se si preme il tasto [AF/AK] mentre è selezionata questa impostazione, vengono eseguite la messa a fuoco automatica e la correzione automatica della distorsione trapezoidale.
- AF/AK continuo:Assegna il modo AF/AK continuo al tasto [AF/AK]. Se si preme il tasto [AF/ AK] mentre è selezionata questa impostazione, viene visualizzato un diagramma di allineamento e viene eseguita un'operazione di messa a fuoco automatica continua. Se si preme di nuovo il tasto [AF/AK], viene eseguita la correzione automatica della distorsione trapezoidale.
- AF: Assegna il modo AF al tasto [AF/AK]. Se si preme il tasto [AF/AK] mentre è selezionata questa impostazione, viene eseguita soltanto la messa a fuoco automatica.

Memorizzazione delle impostazioni

Viene memorizzata una singola impostazione, che viene applicata a tutte le fonti di ingresso.

NOTA

 Per i dettagli sul funzionamento del tasto [AF/AK] e sui vari modi che possono essere assegnati ad esso (modo AF/AK, modo AF/AK continuo, modo AF), vedere "Correzione automatica della distorsione trapezoidale e messa a fuoco automatica" (pagina 53).

■Impostazioni opzioni 2 → Modo AF/AK all'accensione

È possibile specificare una tra due differenti operazioni di regolazione automatica da eseguire ogni volta che il proiettore viene acceso.

Voci del menu relative alle fonti di ingresso

Fonte di ingresso	Voci disponibili (Le voci in parentesi sono le impostazioni di default.)
RGB	AF/AK continuo, (No)
Component	
S-VIDEO	
VIDEO	
Nessun segnale	

Spiegazioni delle impostazioni

AF/AK continuo: Se si accende il proiettore mentre è selezionata questa impostazione, viene visualizzato un diagramma di allineamento e viene eseguita un'operazione di messa a fuoco automatica continua. Se a questo punto si preme il tasto [AF/AK], viene eseguita la correzione automatica della distorsione trapezoidale.

Memorizzazione delle impostazioni

Viene memorizzata una singola impostazione, che viene applicata a tutte le fonti di ingresso.

NOTA _

- Quando AF/AK continuo è selezionata come modo AF/AK, il logo personalizzato non viene proiettato quando il proiettore viene acceso, anche se un logo personalizzato è specificato come schermata di avvio (pagina 87).
- Per ulteriori informazioni su AF/AK continuo, vedere "Correzione automatica della distorsione trapezoidale e messa a fuoco automatica" (pagina 53).
- Per informazioni sull'impostazione di messa a fuoco, vedere "Per mettere a fuoco l'immagine" (pagina 50). Per informazioni sull'impostazione di correzione della distorsione trapezoidale, vedere "Correzione della distorsione trapezoidale (KEYSTONE)" (pagina 53).
- Quando "AF/AK continuo" è disattivata, se si spegne il proiettore mentre la messa a fuoco è vicina alla sua impostazione massima o minima, l'immagine proiettata potrà risultare fuori fuoco la volta successiva che si accende il proiettore. Se ciò dovesse accadere, regolare la messa a fuoco manualmente o premere il tasto [AF/AK].

No: Se si accende il proiettore mentre è selezionata questa impostazione, vengono ripristinate le impostazioni di messa a fuoco e di correzione della distorsione trapezoidale che erano in vigore l'ultima volta che il proiettore è stato spento.

■Impostazioni opzioni 2 → Memoria di zoom

La memoria di zoom consente di salvare l'impostazione dello zoom quando si spegne il proiettore, in modo che essa possa essere ripristinata automaticamente la volta successiva che si accende il proiettore.

Voci del menu relative alle fonti di ingresso

Fonte di ingresso	Voci disponibili (Le voci in parentesi sono le impostazioni di default.)
RGB	Sì, (No)
Component	
S-VIDEO	
VIDEO	
Nessun segnale	

Spiegazioni delle impostazioni

- Si: Se si accende il proiettore mentre è selezionata questa impostazione, viene ripristinata l'impostazione dello zoom che era in vigore l'ultima volta che il proiettore è stato spento.
- No: Se si accende il proiettore mentre è selezionata questa impostazione, l'immagine viene proiettata alla sua dimensione massima.

Memorizzazione delle impostazioni

Viene memorizzata una singola impostazione, che viene applicata a tutte le fonti di ingresso.

NOTA

 Per i dettagli sull'impostazione dello zoom, vedere "Per regolare la dimensione dell'immagine" (pagina 50).

■Impostazioni opzioni 2 → Ripristino default del menu

Questo sottomenu riporta tutte le voci di sottomenu nel menu principale Impostazioni opzioni 2 alle rispettive impostazioni di default iniziali.

- È possibile eseguire l'inizializzazione anche quando non c'è alcun segnale in ingresso. In questo caso, l'inizializzazione viene eseguita per la fonte di ingresso attualmente selezionata.
- Per i dettagli sul procedimento di inizializzazione, vedere "Per inizializzare le impostazioni di una particolare voce del menu principale" a pagina 74.
Inform sul funzionam

■Inform sul funzionam → Tempo di utilizzo lampada

Questa voce di sottomenu indica il numero di ore cumulative per cui la lampada attuale è stata utilizzata fino a quel momento.

Usare questo valore come riferimento per decidere se è necessario sostituire la lampada attuale o no. Per i dettagli sulla sostituzione della lampada, vedere "Sostituzione della lampada" a pagina 111.

■Inform sul funzionam → Azzeramento tempo di utilizzo lampada

Usare questa voce di sottomenu per riportare il tempo di utilizzo lampada a 0 ore. Per i dettagli sulla sostituzione della lampada e sul procedimento di azzeramento, vedere "Sostituzione della lampada" a pagina 111.

Inform sul funzionam \rightarrow Segnale in ingresso

Questa voce di sottomenu indica il segnale di ingresso attualmente selezionato (RGB, Component, S-VIDEO o VIDEO). "Nessuna" è visualizzata qui quando non c'è alcun segnale in ingresso.

Inform sul funzionam \rightarrow Nome del segnale

Questa voce di sottomenu mostra il nome di segnale del segnale in ingresso al proiettore. La colonna "Nome del segnale" nella tabella "Segnali supportati" a pagina 126 riporta i nomi dei segnali che vengono visualizzati da questa voce di sottomenu.

Inform sul funzionam \rightarrow Indice

Questa voce di sottomenu appare soltanto quando RGB o Component è il segnale in ingresso. Essa indica le informazioni interne del proiettore.

Inform sul funzionam → Risoluzione

Questa voce di sottomenu appare soltanto quando RGB è il segnale in ingresso, e indica la risoluzione del segnale di ingresso RGB in termini di pixel verticali e orizzontali.

Inform sul funzionam \rightarrow Frequenza orizzontale

Questa voce di sottomenu appare soltanto quando RGB, Component, S-VIDEO o VIDEO è il segnale in ingresso. Essa la frequenza orizzontale del segnale di ingresso.

Inform sul funzionam \rightarrow Frequenza verticale

Questa voce di sottomenu appare soltanto quando RGB, Component, S-VIDEO o VIDEO è il segnale in ingresso. Essa la frequenza verticale del segnale di ingresso.

■Inform sul funzionam → Sistema di scansione

Questa voce di sottomenu appare soltanto quando RGB o Component è il segnale in ingresso, e indica la frequenza di scansione del segnale in ingresso. Il segnale in ingresso è interlacciato o non interlacciato per un ingresso di segnale RGB, e interlacciato o a linee contigue per un ingresso di segnale Component.

Ripris tutti default

■Ripris tutti default → Ripris tutti default

Questo sottomenu riporta tutte le voci dei sottomenu di tutti i menu principali alle rispettive impostazioni di default iniziali. Questa operazione può essere eseguita a prescindere dalla fonte di ingresso attualmente selezionata e a prescindere dal fatto che un segnale sia attualmente in ingresso o no.

Per i dettagli su questo procedimento di inizializzazione, vedere "Per inizializzare tutte le impostazioni dei menu" a pagina 75.

Manutenzione effettuabile dall'utente

Questa sezione spiega i procedimenti per la manutenzione effettuabile dall'utente, compresa la sostituzione della lampada e la pulizia del proiettore.

Pulizia del proiettore

Spegnere sempre il proiettore prima di pulirlo.

Pulizia dell'esterno del proiettore

Pulire l'esterno del proiettore servendosi di un panno morbido inumidito con una blanda soluzione di acqua e detergente neutro. Strizzare bene il panno per eliminare il liquido in eccesso prima di passarlo sul proiettore.

Non usare mai benzene, alcool, diluenti o altri agenti volatili per pulire il proiettore.

Pulizia dell'obiettivo

Pulire delicatamente l'obiettivo passandolo con un panno per lenti o con carta per lenti ottiche reperibili in commercio, come quelli utilizzati per gli occhiali o per gli obiettivi delle fotocamere. Quando si pulisce l'obiettivo, fare molta attenzione a non graffiarlo.

Pulizia dei sensori

Pulire delicatamente i sensori passandoli con un panno per lenti o con carta per lenti ottiche reperibili in commercio, come quelli utilizzati per gli occhiali o per gli obiettivi delle fotocamere.

Sostituzione della lampada

Attenzione	• L'utilizzo continuato di una lampada che è giunta alla fine della sua durata di servizio aumenta il rischio di rottura della lampada. Sostituire la lampada con un'altra nuova il più presto possibile dopo la comparsa del messaggio di sostituzione.
------------	--

La lampada, che costituisce la sorgente luminosa, è un articolo soggetto a consumo. La durata media di una lampada è 2000 ore circa. Dopo 2000 ore, appare un messaggio per segnalare all'utente che è necessario sostituire la lampada. Tuttavia, notare che le caratteristiche di una particolare lampada o le condizioni di impiego della lampada possono far sì che la lampada inizi ad affievolirsi o persino a non accendersi più prima della comparsa del messaggio.

Per controllare il tempo di utilizzo della lampada attuale

1. Premere il tasto [MENU] per visualizzare il menu di setup.

Premere il tasto [▼] per selezionare il menu principale "Inform sul funzionam".

• La voce di sottomenu "Tempo di utilizzo lampada" indica il numero di ore per cui la lampada attuale è stata utilizzata.

Regolazione immagine	Tempo di utilizzo lampada	10 ore	
()) Regolazione volume	Azzeramento tempo di utilizzo	lampada	OK [ENTER]
🔢 Impostazioni schermo	Segnale in ingresso	RGB	
100 Impostazioni ingresso	Nome del segnale	1024×768/60	
🎇 Impostazioni opzioni 1	Indice	82	
% Impostazioni opzioni 2	Risoluzione	1024×768	
🗐., Inform sul funzionam	Frequenza orizzontale	48.36 kHz	
Ripris tutti default	Frequenza verticale	60.00 Hz	
	Sistema di scansione	Non interlacciata	
[▲]/[▼]/[ENTER] : Selezione	[MENU]: Abbandono		

3. Premere il tasto [MENU] per uscire dal menu di setup.

Quando sostituire la lampada

L'indicatore LAMP inizia a lampeggiare in rosso e il messaggio mostrato di seguito appare ogni volta che il tempo di utilizzo lampada supera 2000 ore.

È ora di sostituire la lampada. Usare il procedimento descritto nella guida dell'utente per sostituire la lampada il più presto possibile.

Quando appare questo messaggio, sostituire la lampada il più presto possibile seguendo il procedimento descritto in "Sostituzione della lampada" a pagina 113.

Notare che il messaggio sopra riportato scompare 10 secondi circa dopo che si è acceso il proiettore, anche se non si sostituisce la lampada.

Sarà possibile continuare ad usare il proiettore senza sostituire la lampada fino a quando il tempo di utilizzo lampada raggiunge 100 ore. A quel punto, l'indicatore LAMP smetterà di lampeggiare e rimarrà stabilmente illuminato in rosso, il seguente messaggio apparirà per 10 secondi circa, e quindi il proiettore si spegnerà automaticamente.

La lampada è giunta alla fine della sua durata di servizio! Il proiettore non si accenderà fino a quando non si è sostituita la lampada.

Quando appare questo messaggio, sostituire la lampada immediatamente seguendo il procedimento descritto in "Sostituzione della lampada" a pagina 113.

Sostituzione della lampada

Attenzione	 Durante ruso normate, la lampada e l'area attorito da essà si riscaldano notevolmente. Prima di sostituire la lampada, spegnere il proiettore e attendere che l'operazione di raffreddamento (indicata dall'indicatore POWER/STANDBY lampeggiante in ambra) sia terminata. Quindi, scollegare il cavo di alimentazione CA dal proiettore, e attendere per altri 60 minuti per consentire al proiettore di raffreddarsi ulteriormente. Se si tocca la lampada o l'area attorno ad essa durante il funzionamento o subito dopo aver spento il proiettore si rischia di riportare gravi lesioni da ustioni. Sostituire la lampada usando esclusivamente la cartuccia lampada YL-40 opzionale. Il proiettore utilizza come sorgente luminosa una lampada a vapori di mercurio con un'elevata pressione interna. Una lampada indebolita perché ha subito impatti, danni o che è giunta alla fine della sua durata di servizio può esplodere o non accendersi. Notare che le prestazioni differiscono enormemente da una lampada viene utilizzata. Non toccare mai il vetro della lampada o la riduzione della sua durata di servizio. Una lampada rotta può far disperdere frammenti di vetro all'interno del vano lampada. Il gas all'interno del vano lampada potrebbe inoltre essere espulso dalle bocchette di scarico delle aperture del proiettore. Il gas all'interno del alampada include mercurio, pertanto assicurarsi di ventilare l'area ogni volta che la lampada si rompe. Nel caso si dovessero accidentalmente inalare fumi gassosi o se questi dovessero accidentalmente penetrare negli occhi, consultare immediatamente un medico. Se la lampada si rompe, fare attenzione ad evitare di ferirsi con i frammenti di vetro. Non tentare mai di sostituire personalmente una lampada contiene mercurio. Smaltire le lampade usate secondo le norme e le disposizioni della guirisdizione locale.

Per sostituire la lampada

Importante!

- Quando si sostituisce la lampada, usare l'apposito cacciavite fornito in dotazione alla lampada per la sostituzione YL-40. Al proiettore non è fornito in dotazione alcun cacciavite.
- 1. Spegnere il proiettore e scollegare il suo cavo di alimentazione CA.
- Attendere per 60 minuti circa per consentire alla lampada attuale del proiettore di raffreddarsi completamente.
- **3.** Capovolgere il proiettore e collocarlo sopra un tavolo o su un'altra superficie stabile.
- **4.** Allentare le viti del coperchio del vano lampada, e quindi rimuovere il coperchio.





5. Allentare le tre viti che fissano la cartuccia lampada.

6. Usare la maniglia della cartuccia lampada per estrarre la cartuccia lampada dal proiettore.



- Inserire la nuova cartuccia lampada fino in fondo, come mostrato nell'illustrazione.
 - Dopo aver inserito la cartuccia lampada, adagiare la sua maniglia nella posizione mostrata nell'illustrazione riportata al punto 5 a pagina 115.



8. Fissare la cartuccia lampada con le tre viti.

- Rimettere il coperchio del vano lampada nella sua posizione originale, e fissarlo con le due viti.
 - Dopo aver sostituito la lampada, accertarsi di eseguire il procedimento descritto in "Azzeramento del tempo di utilizzo lampada" a pagina 117.

Azzeramento del tempo di utilizzo lampada

L'operazione di azzeramento del tempo di utilizzo lampada che è necessario eseguire dipende da quando si sostituisce la lampada.

È ora di sostituire la lampada. Usare il procedimento descritto nella guida dell'utente per sostituire la lampada il più presto possibile.

Se si sostituisce la lampada quando appare il messaggio sopra riportato, usare il procedimento descritto in "Azzeramento del tempo di utilizzo lampada" a pagina 117.

La lampada è giunta alla fine della sua durata di servizio! Il proiettore non si accenderà fino a quando non si è sostituita la lampada.

Se si sostituisce la lampada dopo che è apparso il messaggio sopra riportato, usare il procedimento descritto in "Per azzerare il tempo di utilizzo lampada dopo il raggiungimento della fine della durata della lampada" a pagina 118.

Per azzerare il tempo di utilizzo lampada

- 1. Usare il procedimento descritto in "Per accendere il proiettore" a pagina 41 per accendere il proiettore.
 - Non c'è bisogno di collegare un computer o un dispositivo video al proiettore se si intende soltanto azzerare il tempo di utilizzo lampada.
- 2. Premere il tasto [MENU] per visualizzare il menu di setup.
- 3. Premere il tasto [▼] per selezionare "Inform sul funzionam", e quindi premere il tasto [ENTER].
 - Nel sottomenu che appare, selezionare "Azzeramento tempo di utilizzo lampada".

🌤 Regolazione immagine	Tempo di utilizzo lampada	10 ore	
Negolazione volume	Azzeramento tempo di utilizzo	o lampada	OK [ENTER]
📰 Impostazioni schermo	Segnale in ingresso	RGB	
100 Impostazioni ingresso	Nome del segnale	1024×768/60	
🌋 Impostazioni opzioni 1	Indice	82	
📲 Impostazioni opzioni 2	Risoluzione	1024×768	
🗐., Inform sul funzionam	Frequenza orizzontale	48.36 kHz	
🔊 Ripris tutti default	Frequenza verticale	60.00 Hz	
	Sistema di scansione	Non interlacciata	
[▲]/[▼]∶Selezione [ENTER]:OK [ESC]:Ritorno [MENU]	: Abbandono	

4. Premere il tasto [ENTER].

• Questa operazione fa apparire il messaggio "Azzeri il tempo di utilizzo lampada?".

- 5. Premere il tasto [▲] per selezionare "Sì", e quindi premere il tasto [ENTER].
 Questa operazione riporta il tempo di utilizzo lampada a 0 ore.
- 6. Premere il tasto [MENU] per uscire dal menu di setup.
 - Questa operazione fa scomparire il menu di setup dall'immagine proiettata.

Per azzerare il tempo di utilizzo lampada dopo il raggiungimento della fine della durata della lampada

Se si usa la lampada esistente fino al raggiungimento della fine della sua durata di esercizio, non sarà possibile accendere il proiettore neppure dopo aver sostituito la lampada con un'altra nuova. Eseguire il seguente procedimento per inizializzare il tempo di utilizzo lampada in questo caso, operazione che consentirà di accendere il proiettore.

- **1.** Usare il cavo di alimentazione CA fornito in dotazione per collegare il proiettore ad una presa di corrente.
 - Il collegamento ad una presa di corrente fa illuminare in rosso gli indicatori POWER/STANDBY e LAMP sulla parte superiore del proiettore, condizione che indica che la lampada è giunta alla fine della sua durata di servizio.
- 2. Tenendo premuto il tasto [◀] del proiettore, tenere premuto il tasto [AUTO] per cinque secondi circa.
 - Questa operazione azzera il tempo di utilizzo lampada, fa cambiare l'indicatore POWER/ STANDBY dal rosso all'ambra, e fa anche spegnere l'indicatore LAMP.
- 3. Premere il tasto [小] (alimentazione) per accertarsi che il proiettore si accenda normalmente.

Soluzione di problemi

Questa sezione spiega come interpretare gli indicatori del proiettore, e cosa bisogna fare quando ci si imbatte in problemi di funzionamento del proiettore.

Indicatori e segnali acustici di avvertenza

Lo stato degli indicatori consente di capire lo stato di funzionamento attuale del proiettore. Questa sezione fornisce dettagli sugli indicatori e sui segnali acustici di avvertenza errore.



Indicatori di funzionamento normale

• "POWER" nella tabella sottostante indica l'indicatore POWER/STANDBY.

Indicatore	Stato dell'indicatore	Significato	Pagina di riferimento
POWER:	Stabilmente illuminato in ambra	Si è appena collegato il cavo di	
TEMP:	Stabilmente illuminato in ambra	Attendere fino a quando il proiettore è entrato nello stato di attesa (vedere sotto)	41
LAMP:	Stabilmente illuminato in ambra	prima di tentare di accendere il proiettore.	
POWER:	Stabilmente illuminato in ambra	Stato di attesa: Il cavo di alimentazione CA è collegato e il proiettore è nello stato di attesa.	
POWER:	Lampeggiante in verde	Il proiettore si sta riscaldando dopo essere stato acceso.	41
POWER:	Stabilmente illuminato in verde	Il proiettore è acceso ed è in attesa di essere utilizzato.	
POWER:	Lampeggiante in ambra	Il proiettore si sta raffreddando dopo essere stato spento.	44
LAMP:	Stabilmente illuminato in verde	Il proiettore è nel modo basso rumore.	93

Indicatori di errore

- "POWER" nella tabella sottostante indica l'indicatore POWER/STANDBY.
- "○" nella colonna "Avvertenza" indica che il proiettore emetterà quattro lunghi segnali acustici quando si verifica un errore. "△" nella colonna "Avvertenza" indica che il proiettore emetterà due brevi segnali acustici quando si verifica un errore. Notare che i segnali acustici di avvertenza suonano soltanto quando "Sì" è specificata per "Impostazioni opzioni 1 → Segn acust avvertenza".
- Quando si verifica un errore, attendere fino a quando il raffreddamento è terminato e la ventola si è fermata prima di scollegare il cavo di alimentazione CA. Se si scollega il cavo di alimentazione CA mentre la ventola è ancora in movimento, potrebbe verificarsi un errore quando si ricollega il cavo di alimentazione CA.

	Indicatore	Avvertenza	Descrizione
POWER	 : Lampeggiante in ambra → Stabilmente illuminato in rosso : Stabilmente illuminato in rosso 	0	Un problema operativo è stato causato da disturbi esterni o da qualche altro fattore. Dopo aver verificato che l'indicatore POWER/STANDBY sia illuminato (stabilmente) in rosso e che la ventola si sia fermata, scollegare il cavo di alimentazione CA. Dopo che l'indicatore si è spento, ricollegare il cavo di alimentazione CA e riaccendere il proiettore. Se si verifica di nuovo un errore quando si riaccende il proiettore, rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o al più vicino centro di assistenza CASIO autorizzato.
POWER	 : Lampeggiante in ambra → Stabilmente illuminato in rosso : Lampeggiante in rosso (a intervalli di mezzo secondo) 	0	Si è verificato qualche problema con la ventola. Dopo aver verificato che l'indicatore POWER/ STANDBY sia illuminato (stabilmente) in rosso e che la ventola si sia fermata, scollegare il cavo di alimentazione CA. Dopo che l'indicatore si è spento, ricollegare il cavo di alimentazione CA e riaccendere il proiettore. Se si verifica di nuovo un errore quando si riaccende il proiettore, rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o al più vicino centro di assistenza CASIO autorizzato.
POWER	: Lampeggiante in ambra → Stabilmente illuminato in rosso : Lampeggiante in rosso (a intervalli di 1 secondo)	0	 Il proiettore si è spento automaticamente a causa di un surriscaldamento interno. Eseguire i seguenti punti. ① Dopo aver verificato che l'indicatore POWER/ STANDBY sia illuminato in rosso, scollegare il cavo di alimentazione CA e attendere per 60 minuti circa per consentire al proiettore di raffreddarsi. ② Controllare che le aperture di aspirazione e le aperture di scarico del proiettore non siano bloccate, e accertarsi che ci sia spazio sufficiente attorno al proiettore. * "Avvertenze sulla preparazione per l'uso" (pagina 33). ③ Ricollegare il cavo di alimentazione CA e accendere di nuovo il proiettore.

	Indicatore	Avvertenza	Descrizione
POWER TEMP LAMP	 : Lampeggiante in ambra → Stabilmente illuminato in rosso : Lampeggiante in rosso (a intervalli di mezzo secondo) : Lampeggiante in rosso (a intervalli di mezzo secondo) 	0	Il proiettore si è spento automaticamente a causa di un problema con la lampada. Dopo aver verificato che l'indicatore POWER/ STANDBY sia illuminato in rosso, scollegare il cavo di alimentazione CA, quindi ricollegarlo e accendere di nuovo il proiettore. Se ciò non risolve il problema, attendere che il proiettore si sia raffreddato e quindi controllare che la cartuccia lampada non sia danneggiata. Se la cartuccia lampada non presenta problemi, portare il proiettore al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o al più vicino centro di assistenza CASIO autorizzato.
POWER	 : Lampeggiante in ambra → Stabilmente illuminato in rosso : Lampeggiante in ambra 	0	 Il proiettore si è spento automaticamente perché il coperchio del vano lampada è aperto. Eseguire i seguenti punti. ① Dopo aver verificato che l'indicatore POWER/STANDBY sia illuminato in rosso, scollegare il cavo di alimentazione CA e attendere per 60 minuti circa per consentire al proiettore di raffreddarsi. ② Chiudere il coperchio del vano lampada. ⁽³⁾ "Per sostituire la lampada" (pagina 114). ③ Ricollegare il cavo di alimentazione CA e accendere di nuovo il proiettore.
POWER	 : Lampeggiante in ambra → Stabilmente illuminato in rosso : Lampeggiante in rosso (a intervalli di 2 secondi) 	0	Errore della memoria interna. Dopo aver verificato che l'indicatore POWER/ STANDBY sia illuminato in rosso, scollegare il cavo di alimentazione CA, attendere per 60 minuti circa per consentire al proiettore di raffreddarsi, e quindi portare il proiettore al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o al più vicino centro di assistenza CASIO autorizzato.
POWER	: Stabilmente illuminato in verde : Lampeggiante in rosso (a intervalli di 1 secondo)	Δ	È ora di sostituire la lampada. Sostituire la lampada seguendo il procedimento descritto in "Sostituzione della lampada" a pagina 113.
POWER	: Lampeggiante in ambra → Stabilmente illuminato in rosso : Stabilmente illuminato in rosso	0	La fine della durata di servizio ammessa per la lampada è stata raggiunta, e il proiettore non si accenderà. Sostituire la lampada seguendo il procedimento descritto in "Sostituzione della lampada" a pagina 113.

Soluzione di problemi riguardanti il proiettore

Eseguire i seguenti controlli ogni volta che ci si imbatte in qualche problema con il proiettore.

Problema	Causa e rimedio	Pagina di riferimento
Il proiettore non si accende quando si preme il tasto [仏] (alimentazione).	Se l'indicatore POWER/STANDBY non è illuminato, potrebbe significare che il cavo di alimentazione CA non è collegato correttamente. → Accertarsi che il cavo di alimentazione CA sia collegato correttamente al proiettore e alla presa di corrente.	41
	Se l'indicatore TEMP o LAMP continua a lampeggiare o a rimanere illuminato, significa che si è verificato qualche altro tipo di errore. → Vedere "Indicatori di errore".	120
Il proiettore non proietta alcuna immagine dal dispositivo collegato.	Il computer o il dispositivo video collegato potrebbe non essere acceso, o potrebbe non stare emettendo un segnale video. → Accertarsi che il computer o il dispositivo video collegato sia acceso, ed eseguire l'operazione necessaria su di esso per emettere il segnale video.	_
	La fonte di ingresso corretta non è selezionata sul proiettore. → Sul proiettore, selezionare la fonte di ingresso che corrisponde al dispositivo la cui immagine si sta tentando di proiettare.	48
Il proiettore non proietta correttamente l'immagine dal dispositivo collegato.	Le immagini potrebbero non essere proiettate correttamente quando il terminale di uscita component di un dispositivo video è collegato al terminale RGB del proiettore. → Provare ad usare il terminale di ingresso VIDEO o il terminale di ingresso S-VIDEO del proiettore.	39
	Le immagini inviate da un computer tramite un cavo RGB potrebbero non essere proiettate correttamente se [Component] è selezionata per l'impostazione del menu "Impostazioni ingresso → Ingresso RGB". → Spegnere il proiettore e scollegare il cavo di alimentazione CA e il cavo RGB. Quindi, ricollegare il cavo di alimentazione CA e accendere il proiettore. Cambiare l'impostazione del menu "Impostazioni ingresso → Ingresso RGB" in [RGB]. Quindi proiettare di nuovo.	89

Soluzione di problemi

Problema	Causa e rimedio	Pagina di riferimento
Quando RGB/Component è selezionato come fonte di ingresso, il colore dell'immagine proiettata o l'immagine stessa è anormale.	Le impostazioni configurate nel menu "Impostazioni ingresso → Ingresso RGB" del menu di setup potrebbero non essere compatibili con il dispositivo collegato al terminale di ingresso RGB. → Usare il menu di setup per configurare le impostazioni del menu "Impostazioni ingresso → Ingresso RGB" per risolvere il problema.	89
I tasti del proiettore non funzionano.	Potrebbero essere attivati il blocco dei tasti o il codice d'accesso per l'accensione. → Disattivare il blocco dei tasti e/o il codice d'accesso per l'accensione.	94
Il telecomando non funziona.	Le pile del telecomando potrebbero essere esaurite. → Sostituire le pile.	27
	II telecomando potrebbe trovarsi troppo lontano dal proiettore. → Accertarsi che il telecomando si trovi all'interno del campo ammesso quando lo si usa.	29
La funzione di correzione automatica della distorsione trapezoidale (AF/AK) non si aziona correttamente.	Sui sensori potrebbero essere presenti impronte digitali o sporco. → Pulire delicatamente i sensori passandoli con un panno per lenti o con carta per lenti ottiche reperibili in commercio, come quelli utilizzati per gli occhiali o per gli obiettivi delle fotocamere.	111
	Potrebbe esserci un ostacolo tra i sensori e lo schermo. → Rimuovere l'ostacolo.	_
L'indicatore TEMP o LAMP lampeggia o è illuminato.	→ Vedere "Indicatori di errore".	120
Il messaggio "È ora di sostituire la lampada." è in fase di proiezione.	È ora di sostituire la lampada. → Sostituire la lampada.	111
Il messaggio "La lampada è giunta alla fine della sua durata di servizio!" è in fase di proiezione.	La fine della durata di servizio ammessa per la lampada è stata raggiunta, e il proiettore non si accenderà. → Sostituire la lampada.	111

Appendice

Caratteristiche tecniche

Nome di modello		XJ-450		
Sistema di proiez	tione	DLP (DMD, pannello singolo)		
DMD	Dimensione	0,7 pollici		
	Numero di pixel	XGA (1024 × 768)		
Obiettivo di proie	zione	Automatico, zoom ottico (×2); messa a fuoco automatica F = Da 2,0 a 2,8 f = Da 20 a 40 mm		
Sorgente luminos	a	Lampada a va	pori di mercurio ad alta pressione da 250 W	
Terminale di ingre	esso RGB	RGB mini D- (Usato anche component)	RGB mini D-sub a 15 piedini × 1 (Usato anche come terminale di ingresso per segnale component)	
Terminale di ingre	esso VIDEO	Pin jack RCA	Pin jack RCA × 1	
Terminale di ingre	esso S-VIDEO	Mini DIN a 4 piedini × 1		
Terminale di ingre	esso audio	Minipresa stereo \times 1		
Uscita audio		1 W monofonica		
Porta USB		USB tipo B		
Ambiente		Temperatura di impiego: Da 5°C a 35°C Umidità di impiego: Dal 20% all'80% (senza condensazione)		
Alimentazione		CA a 100-240 V, 50/60 Hz		
Dimensioni		278 mm (L) \times 64 mm (A) \times 197 mm (P) (escluse le parti sporgenti)		
Peso		Circa 2,4 kg		
Lingue per la visualizzazione		Modello A: Modello B:	Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Svedese, Coreano, Giapponese Inglese, Spagnolo, Cinese (Semplificato), Cinese (Tradizionale), Giapponese	

* Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Requisiti di sistema informatico per il collegamento USB

I seguenti sono i requisiti di sistema informatico Windows e Macintosh minimi per il collegamento USB al proiettore.

Windows

Computer IBM PC/AT o compatibile munito di porta USB e con Windows 98, 98SE, Me, 2000 Professional o XP preinstallato

Macintosh

Computer Macintosh munito di porta USB e con OS da 8.6 a 9, 10.1 o 10.2 preinstallato

NOTA

- Il funzionamento USB normale potrebbe non essere possibile con alcune configurazioni di sistema.
- Il funzionamento corretto non è garantito su computer il cui sistema operativo è stato potenziato da un'altra versione.

Segnali supportati

Segnale RGB

	Nome del segnale	Risoluzione	Frequenza	Frequenza
VESA	640 × 250/95	640 × 250		
VESA	640 × 350/85	640 × 350	37,9	80
	640 × 400/85	640 × 400	37,9	65
	720 × 400/85	720 × 400	37,9	85
	640 × 480/60	640 × 480	31,5	60
	640 × 480/72	640 × 480	37,9	/3
	640 × 480/75	640 × 480	37,5	75
	640 × 480/85	640 × 480	43,3	85
	800 × 600/56	800 × 600	35,2	56
	800 × 600/60	800 × 600	37,9	60
	800 × 600/72	800 × 600	48,1	72
	800 × 600/75	800 × 600	46,9	75
	$800 \times 600/85$	800 imes 600	53,7	85
	1024 × 768/43i	1024 × 768	35,5	87
	1024 × 768/60	1024 × 768	48,4	60
	1024 × 768/70	1024 × 768	56,5	70
	1024 × 768/75	1024 × 768	60,0	75
	1024 × 768/85	1024 × 768	68,7	85
	1152 × 864/75	1152 × 864	67,5	75
	1280 × 960/60	1280 × 960	60,0	60
	1280 × 960/85	1280 × 960	85,9	85
	1280 × 1024/60	1280 × 1024	64,0	60
	1280 × 1024/75	1280 × 1024	80,0	75
	1280 × 1024/85	1280 × 1024	91,1	85
	1600 × 1200/60	1600 × 1200	75,0	60
APPLE	640 × 480/67M13	640 × 480	35,0	67
	$832 \times 624/75M16$	832 × 624	49,7	75
	$1024 \times 768/75M19$	1024 × 768	60,2	75
	1152 × 870/75M21	1152 × 870	68,7	75
	640 × 480/117iM	640 × 480	56,0	117
	$800 \times 600/95$ iM	800 × 600	59,0	95
	1024 × 768/75iM	1024 × 768	59,0	75
NEC	640 × 400/56	640 × 400	24,8	56
Altri	1400 × 1050/A	1400 × 1050	64,0	59
	1400 × 1050/B	1400 × 1050	64,0	60
	1152 × 864/70	1152 × 864	64,0	70
	1152 × 864/85	1152 × 864	77,5	85
	1280 × 960/75	1280 × 960	75,0	75

Appendice

	Nome del segnale	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)
HDTV	1080i60	33,7	60
	720p60	45,0	60
SDTV	576p50	31,3	50
	576i50	16,6	50
	480p60	31,5	60
	480i60	15,7	60

Segnale component

Segnale video/S-video

Nome del segnale	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)
NTSC	15,7	60
NTSC4.43	15,7	60
PAL	15,6	50
PAL-M	15,7	60
PAL-N	15,6	50
PAL60	15,7	60
SECAM	15,6	50

* Il fatto che un dispositivo sia elencato nella tabella sopra riportata non garantisce che si riuscirà a visualizzare l'immagine correttamente.

- * Quando "640 \times 350/85" è il segnale in ingresso, le voci di sottomenu di "Inform sul funzionam" indicano le informazioni per 640 \times 400/85.
- * Quando "1024 × 768/75iM" è il segnale in ingresso, le voci di sottomenu di "Inform sul funzionam" indicano le informazioni per "1024 × 768/75".
- * Se ci si imbatte in problemi durante la proiezione dell'immagine di un segnale "1280 × 1024/60", "1400 × 1050/A" o "1400 × 1050/B", si potrebbe riuscire ad ottenere un'immagine corretta passando a "Segnale speciale".

GUIDELINES LAID DOWN BY FCC RULES FOR USE OF THIS UNIT IN THE U.S.A. (not applicable to other areas).

NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC WARNING

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Proper connectors must be used for connection to host computer and/or peripherals in order to meet FCC emission limits.

Connector cable XJ-450 unit to PC

Declaration of Conformity

Model Number:XJ-450 Trade Name:CASIO COMPUTER CO., LTD. Responsible party:CASIO, INC. Address:570 MT. PLEASANT AVENUE, DOVER, NEW JERSEY 07801 Telephone number:973-361-5400 This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.





CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road London NW2 7JD, U.K.

CASIO.

CASIO COMPUTER CO.,LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan