

HDD NAVIGATION/DVD RECEIVER NAVEGACIÓN HDD/RECEPTOR DVD SISTEMA DI NAVIGAZIONE HDD/RICEVITORE DVD HDD NAVIGATION/DVD-MOTTAGARE HDD NAVIGATION/DVD RECEIVER

KD-NX901





Para cancelar la demostración en pantalla, consulte la página 14. Per annullare la demo del display, vedere a pagina 14. Se sidan 14 för att avbryta demonstrationen i teckenfönstret. Se side 14 vedrørende annullering af displaydemonstrationen.

Para la instalación y las conexiones, refiérase al manual separado. Per le istruzioni d'installazione e di collegamento, vedere il manuale a parte. Se separat handbok för installation och anslutning. Se separat brugsanvisning for installation og tilslutning.

// INSTRUCTIONS

// MANUAL DE INSTRUCCIONES / ISTRUZIONI INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE SVENSKA ITALIANO ESPAÑO

DANSK

ESPAÑOI

Muchas gracias por la compra de un producto JVC.

Como primer paso, por favor lea detenidamente este manual para comprender a fondo todas las instrucciones y obtener un máximo disfrute de esta unidad.

IMPORTANTE PARA PRODUCTOS LÁSER

- 1. PRODUCTO LÁSER CLASE 1
- 2. **PRECAUCIÓN:** No abra la tapa superior. En el interior de la unidad no hay piezas que pueda reparar el usuario; encargue el servicio a personal técnico cualificado.
- PRECAUCIÓN: Radiación láser visible e invisible en caso de apertura o con interbloqueo averiado o defectuoso. Evite la exposición directa a los haces.
- 4. REPRODUCCIÓN DE LA ETIQUETA: ETIQUETA DE PRECAUCIÓN, COLOCADA EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD.

CAUTION : Visible and invisible	ADVARSEL : Svnlig og usvnlig	VARNING : Synlig och	VARO : Avattaessa ja suojalukitus
laser radiation when open and	laserstråling når maskinen er	osynlig laserstrålning när	ohitettuna tai viallisena olet alttiina
interlock failed or defeated.	åben eller interlocken fejler.	den öppnas och spärren är	näkyvälle ja näkymättömälle
AVOID DIRECT EXPOSURE TO	Undgå direkte eksponering til	urkopplad. Betrakta ej	lasersäteilylle. Vältä säteen
BEAM. (e)	stråling. (d)	strålen. (s)	kohdistumista suoraan itseesi. (f)

Advertencia:

Si necesita operar el receptor mientras conduce, asegúrese de mirar atentamente hacia adelante para no provocar un accidente de tráfico.

Precaución:

Nunca intente analizar ni recuperar los datos almacenados en la unidad de disco duro (HDD). Si lo hiciese, su garantía podría quedar inválida, y ser castigado por ley. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños de cualquier índole resultantes de conductas tales como las mencionadas arriba.

Cómo reposicionar su unidad



Esto hará que se reposicione el microcomputador. También se borrarán los ajustes preestablecidos por usted.

Cómo expulsar el disco por la fuerza

Si el disco no puede ser reconocido por el receptor o no lo puede expulsar, expúlselo de la siguiente manera.

• Mientras se está mostrando la pantalla de operación de fuente...



- Si esto no funciona, intente reposicionar su receptor.
- Tenga cuidado de no dejar caer el disco al ser expulsado.

Por motivos de seguridad, este receptor está provisto de una tarjeta de ID numerada, y el mismo número de ID está impreso en el cuerpo del receptor. Conserve la tarjeta en un lugar seguro, ya que la misma ayudará a las autoridades a identificar su unidad, si es robada.

Para fines de seguridad....

- No aumente demasiado el nivel de volumen pues es muy peligroso conducir si no se escuchan los sonidos exteriores.
- Detenga el automóvil antes de efectuar cualquier operación complicada.

Temperatura dentro del automóvil....

Si ha dejado el automóvil estacionado durante largo tiempo en un sitio cálido o frío, no opere la unidad hasta que se normalice la temperatura del habitáculo.

ADVERTENCIAS

- NO instale ninguna unidad en los siguientes sitios:
 - donde pueda obstruir la maniobra del volante de dirección y del cambio de engranajes, con el consiguiente riesgo de accidentes de tráfico.
 - donde pueda obstruir el funcionamiento de dispositivos de seguridad tales como las bolsas de aire, pues podría resultar en un accidente fatal.
 - donde pueda obstruir la visibilidad.
- NO OPERE la unidad mientras está maniobrando el volante de dirección, pues podría producirse un accidente de tráfico.
- El conductor no debe mirar el monitor mientras conduce.
 Si lo hiciese, se podría distraer su atención y producirse un accidente de tráfico.
- Si no está aplicado el freno de estacionamiento, aparecerá el siguiente mensaje...
 - Cuando intente ver la imagen reproducida en el monitor, aparece "EL CONDUCTOR NO DEBE MIRAR EL MONITOR MIENTRAS CONDUCE", y la imagen reproducida no se visualiza.
 - Cuando intente ingresar el destino para la guía de navegación, aparece "Esta función no puede ser aceptada mientras conduce.", y no podrá ingresarlo.

Estas advertencias aparecen sólo cuando el cable del freno de estacionamiento no está conectado, o cuando no está aplicado el freno de estacionamiento (refiérase al Manual de instalación/conexión).

Precaución sobre el ajuste de volumen:

Los discos producen muy poco ruido al compararse con otras fuentes. Antes de reproducir un disco, baje el volumen para evitar daños a los altavoces debido a un repentino aumento del nivel de salida.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

El uso del Sistema de Navegación sólo está permitido si las condiciones de tráfico son adecuadas y cuando está absolutamente seguro de que no supone ningún tipo de riesgos, impedimentos ni inconveniencias para usted, sus pasajeros u otros usuarios de la carretera. Siempre se deberán observar las prescripciones de los Reglamentos de Tráfico por Carretera. **No se deberá ingresar el destino mientras conduce.**

El Sistema de Navegación sirve sólo como una ayuda a la navegación. No exime al conductor de su responsabilidad de conducir con cuidado y de juzgar por sí mismo sobre las condiciones del tráfico. Es posible que se emitan instrucciones inadecuadas o incorrectas debido a factores variables del tráfico. Por lo tanto, siempre se deberán observar las señales y los reglamentos de tráfico presentes. Asimismo, no se podrá utilizar el Sistema de Navegación como ayuda a la orientación cuando la visibilidad es deficiente.

El Sistema de Navegación debe utilizarse sólo para el propósito intentado. El volumen del autorradio/Sistema de Navegación debe ajustarse de manera que se puedan escuchar los ruidos exteriores.

Cuando usted actualiza la base de datos:

Si el mensaje siguiente aparece en la pantalla al encender la unidad, visite <http://www.jvc-exad.com>. Podrá confirmar la información actualizada.

Your map data is more than one year old and updates may be available.

For more information: http://www.jvc-exad.com

Cuando efectúe el cambio/rotación de los neumáticos:

Se deberán borrar todos los datos de aprendizaje acumulados, que son importantes para una navegación de precisión. Para borrar los datos, efectúe "BORRAR RUNTIME" de la página 21.

Contenido

	Cómo reposicionar su unidad	2
Q	Cómo expulsar el disco por la fuerza	2
ľ Z	Cómo leer este manual	5
SP/	Introducción	6
й	Control remoto — RM-RK230	8
	Elementos principales y funciones	8
	Panel de control — KD-NX901	10
	Identificación de las partes	. 10
	Preparativos	11
	Procedimientos iniciales	13
	Operaciones básicas	13
	Cancelación de las demostraciones en	
	pantalla	. 14
	Puesta en hora del reloj	14
	Operaciones de navegación	15
	Qué es la navegación	15
	Operaciones básicas de navegación	16
	Menús de operación de la navegación	. 17
	Configuraciones de navegación Menús de ajustes de navegación	17 20
	Procesos básicos de navegación	20
	Ingresando su destino	23
	Por dirección	23
	Por código postal	26
	Por centro urbano	27
	 Por histas de destinos Por puntos de interés (PUNTO DE 	. 20
	INTERES)	28
	Por las coordenadas	. 31
	Guardando direcciones y rutas	32
	Funciones convenientes utilizando las	24
	rutas memorizadas	. 34 36
	Configuración de las opciones de ruta	. 37
	Guía de ruta	38
	Información visualizada durante la guía	39
	Guía dinámica	41
	Operaciones de la radio	42
	Para escuchar la radio	42
	Cómo almacenar emisoras en la memoria	43
	Como escuchar una emisora preajustada	. 44
	Búsqueda de su programa favorito	. 44
	Empleo de la recepción de espera	. 46
	Seguimiento del mismo programa	. 47
	Operaciones de los discos	48
	Reproduciendo un disco en el receptor	48
	Operaciones básicas	50

Funciones especiales del
DVD/VCD
Selección de subtítulos 52
Selección de los idiomas de audio 52
Selección de vistas multiángulo 52
Operaciones del menú del disco 53
Zoom de acercamiento
Operaciones del disco en
pantalla54
Operaciones básicas de la barra en
pantalla
Operaciones basicas de la pantalla de
Operaciones de la pantalla de lista 58
Operaciones de la pantana de lista
Menu de configuracion del DVD 59
Procedimiento de ajustes básicos
Otras operaciones de los discos 62
Operaciones básicas
Selección de los modos de reproducción 64
Cambio de la información en pantalia 65
Operaciones del HDD 66
Reproduciendo género/álbum/pista del
HDD66
Cómo seleccionar los modos de
reproducción
Reproduciendo listas de reproducción 70
Grabando CDs de audio 70
Asignando los títulos
Editando los contenidos del HDD
• Borrando una pista/álbum/género73
 Desplazando una pista/álbum
• Clasificando un álbum/género74
• Creando/editando una lista de
Perrando una lista de reproducción 75
 Borrando una lista de reproducción 76
 Guardando información en árbol en
la SD
 Confirmando los contenidos del
HDD 77
Operaciones de SD78
Insertando la tarieta SD
Cómo seleccionar los modos de
reproducción81
Cambiando la información en pantalla 82
Copiando datos al HDD 82

Ajustes del sonido
preajustados (EQ: ecualizador)
sonido
Configuraciones generales — PSM87
Procedimiento básico
Otras funciones principales 91
Asignación de títulos a las fuentes
de control
de CD
Para reproducir discos en el cambiador de CD93
Cómo seleccionar los modos de reproducción96
Cambio de la información en pantalla 97
externo
Reproducción de un componente externo98
Operaciones del sintonizador
DAB
Guardando servicios DAB en la memoria
preajustado 100
Búsqueda de su programa favorito 101 Uso de la recepción de espera 101
Seguimiento del mismo programa 102
Cambio de la información visualizada 102
Mantenimiento 103
Codigos de idiomas 104
Mas acerca de las funciones 105
Localización de averías 112
Especificaciones118

Cómo leer este manual

Para que las explicaciones sean más simples y fáciles de entender, hemos adoptado los siguientes métodos:

- Algunas notas y consejos relacionados se explican posteriormente en "Más acerca de las funciones" (consulte las páginas 105 a 110).
- Las operaciones de los botones se explican principalmente mediante ilustraciones, de la siguiente manera:



Reproductor DVD/CD

Discos que se pueden reproducir

En este receptor podrá reproducir los siguientes discos (de 12 cm y de 8 cm):

- **DVD Vídeo**: Grabado en sistema de color PAL con el código de región "2" (véase abajo).
 - También se pueden reproducir discos DVD-R/DVD-RW grabados en formato DVD-Vídeo.
- Vídeo CD (VCD)/CD de audio
- **MP3/WMA:** Grabados en CD-R/CD-RW o en DVD-R/DVD-RW/DVD-ROM.
 - CD-R/CD-RW: Compatible con ISO 9660 Level 1, ISO 9660 Level 2, Romeo y Joliet.
 - DVD-R/DVD-RW/DVD-ROM: Compatible con el formato puente UDF.

Discos que no se pueden reproducir

DVD-Audio, DVD-ROM (datos), DVD-RAM, DVD-R/DVD-RW grabado en formato DVD-VR, CD-ROM, CD-I (CD-I Ready), Photo CD, etc.

• La reproducción de estos discos generará ruidos y dañará los altavoces.

Nota sobre el código de región:

Los reproductores DVD y los discos DVD Vídeo disponen de sus propios números de códigos de región. Este receptor puede reproducir solamente discos DVD cuyos números de código de región incluyan un "2".

Ejemplos:



"DVD Logo" es una marca comercial de DVD Format/Logo Licensing Corporation registrado en los EE.UU., Japón y otros países.

<u>Precaución sobre la reproducción de</u> <u>DualDisc</u>

• El lado no DVD de un "DualDisc" no es compatible con la norma "Compact Disc Digital Audio". Por consiguiente, no se recomienda usar el lado no DVD de un DualDisc en este producto.

Formatos de audio digital

El Sistema puede reproducir los siguientes formatos de audio digital—PCM Lineal/Dolby Digital*1/DTS*2/MPEG Audio.

- *1 Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby" y el símbolo con una doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.
- *2 "DTS" y "DTS 2.0 + Digital Out" son marcas comerciales de Digital Theater Systems, Inc.

Unidad de disco duro (HDD)

<u>Instalación</u>

Esta unidad dispone de un HDD incorporado, que es un dispositivo que lee los cambios magnéticos diminutos. En el interior del dispositivo hay componentes de precisión y por lo tanto, se deberá tener en cuenta lo siguiente al instalar la unidad:

Instale la unidad en un lugar que cumpla con las siguientes condiciones:

- Nivelado, seco, ni demasiado frío ni demasiado caluroso—entre 5°C y 35°C.
- A una altitud entre –300 m por debajo del nivel del mar y +3000 m por encima del nivel del mar.
- Con una ventilación adecuada para evitar la generación de calor en el interior de la unidad.

Antes de usar el HDD

Mientras la unidad está encendida, el disco duro gira constantemente a alta velocidad. Esto requiere tener en cuenta lo siguiente:

- NO aplique golpes ni vibraciones.
- NO acerque a la unidad ningún dispositivo dotado de un fuerte magnetismo o que emita ondas electromagnéticas intensas (teléfonos celulares, etc.).
- NO desconecte los cables de alimentación de la batería del automóvil cuando la unidad está encendida. La negligencia en la observación de las precauciones anteriores puede dañar el HDD (los datos almacenados se perderán definitivamente y no se podrán recuperar).

Sistema de gestión de copias en serie (SCMS)

Este sistema utiliza el SCMS, que permite realizar solamente copias digitales de la primera generación del software "premastered", como los CDs convencionales. Si intenta grabar de un CD-R/RW copiado, podría aparecer "SCMS Cannot Copy" en la pantalla y seguidamente, se cancelaría la grabación.

IMPORTANTE: El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes de la pérdida de oportunidades o el borrado accidental debido a un mal funcionamiento de la unidad o avería de la misma, como un error fatal de la unidad de disco duro en sí.

• Dado que el HDD tiene una vida de servicio limitada, se recomienda fuertemente realizar una copia de sus grabaciones importantes, y guardarla utilizando otros dispositivos de grabación.

La grabación o reproducción de material protegido por la ley del copyright sin el consentimiento de sus respectivos titulares podría resultar ilegal.

Indicaciones en pantalla

Esta unidad visualiza diversas pantallas.

• Podrá encontrar una información detallada en cada una de las secciones pertinentes.

Visualizaciones de navegación:

• Guía de ruta sin iniciar, pero la unidad está en el modo de navegación:

La pantalla muestra la posición actual.



El compás siempre se visualiza, aunque "Compass" esté ajustado a "Off" (consulte la página 88).

• Guía de ruta iniciada:

En la pantalla se muestra la guía de navegación.



Durante la guía, también podrá reproducir cualquier fuente (ej. HDD).



Visualizaciones de reproducción de fuente:



El compás se muestra si "Compass" está ajustado a "On".



Instalación de la pila botón de litio (CR2025)



Uso del control remoto:

- Apunte directamente el control remoto hacia el sensor remoto de la unidad (consulte la página 10). Asegúrese de que no hayan obstáculos entremedio.
- No exponga el sensor remoto a una luz potente (luz solar directa o iluminación artificial).

Advertencia:

- No instale ninguna otra pila que no sea la CR2025 o su equivalente, pues de lo contrario, podrá explotar.
- Para evitar riesgos de accidentes, guarde la pila en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
- Para proteger la pila contra el recalentamiento, las grietas, o para evitar que produzca incendio:
 - Evite recargar, cortocircuitar, desarmar, o calentar la pila, o arrojarla al fuego.
 - No deje la pila con otros objetos metálicos.
 - No toque la pila con pinzas u otras herramientas similares.
 - Enrolle la pila con una cinta y aíslela antes de desecharla o guardarla.

Elementos principales y funciones



El control remoto puede controlar las fuentes de reproducción en todo momento, incluso cuando se está usando el Sistema de Navegación.

MONITOR CONTROL

- 1 Botones de control del monitor
 - Controlable solamente si su monitor es uno de los monitores JVC—KV-MR9010 o KV-MH6510.

DVD/RECEIVER CONTROL

- 2 Botón **b**/I ATT (atenuador en espera/ encendido)
 - Conecta y desconecta la alimentación y también atenúa el sonido.
- 3 Botón SOURCE
 - Selecciona la fuente.
- 4 Botón BAND
 - Selecciona las bandas FM/AM/DAB.
- 5 Botón TOP M (menú)*1
 - Visualiza el menú del disco DVD.
- 6 Botón DUAL
 - No funciona para este modelo.

- 7 Botones VOL +/-
 - Ajusta el nivel de volumen.
 - No funciona como 2da. botones VOL +/- para este modelo.
- 8 Botón SETUP*1
- 9 Botón SHIFT
- 10 Para las operaciones de los discos:

 - Para las operaciones del sintonizador:
 - PRESET ▲ / ▼ Cambia las emisoras preajustadas.
- 11 Para las operaciones de los discos:
 - I<
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 - <</p>
 (búsqueda hacia atrás/búsqueda hacia adelante): No se utiliza para CD-CH, HDD, y SD.
 - (parada), ► (reproducción), II (pausa): No se utiliza para CD-CH, HDD, y SD.
 ► (reproducción) también funciona como botón ZOOM al pulsarlo junto con el botón SHIFT.
 - Para las operaciones del sintonizador:
 - I◀◀ / ►►I Efectúa la búsqueda de las emisoras*³
- 12 Botón OSD
 - Visualiza la barra en pantalla.
 - También funciona como el botón
 /TITLE al pulsarlo junto con el botón SHIFT.
 - Podrá utilizar los botones numéricos para seleccionar directamente carpetas (para MP3/WMA) o títulos (para DVD) (consulte la columna derecha).
- 13 Botón MENU*1
 - Visualiza el menú del disco DVD.
- 14 Botones de operación del menú*1
 - Cursor (\triangle , \bigtriangledown , \lhd , \triangleright), y ENTER
 - △ / ▽ : También funciona como los botones DISC+ / – cuando la fuente es "CD-CH".
- 15 Botón RETURN*1
- 16 Botones de funciones especiales del DVD/ VCD
 - \bigcirc (audio), \fbox (subtítulo), $\overset{\bigcirc}{\Box}$ (ángulo)

- *1 Estos botones funcionan como los botones numéricos al pulsar los junto con el botón SHIFT.
- *2 Estos botones funcionan como los botones +10/-10 al pulsar los junto con el botón SHIFT.
- *3 Estos botones funcionan como los botones +100/-100 al pulsar los junto con el botón SHIFT.



- Para seleccionar 65, pulse +10 seis veces y a continuación, 5.
- Para seleccionar 104, pulse +100, 0, y a continuación, 4.
- Para seleccionar 236, pulse +100 dos veces, +10 tres veces y a continuación, 6.
- Los botones -100 y -10 se utilizan para corregir una entrada incorrecta. Permiten reducir el correspondiente número de dígito antes de introducir el último dígito.

Panel de control — KD-NX901



Identificación de las partes 4 5 6 7 8 **≜**/⇔ 1 4 -5 з 6 JVC Sə HƏD ... 11 14 9 10 12 13 15

- 1 Botón VOL (volumen) +/-
- 2 Botón 📥 / 🖨 (expulsión/ángulo)
 - Expulsa el disco al pulsarlo.
 - Cambia el ángulo del panel de control si se pulsa repetidamente después de mantenerlo pulsado una vez.

3 Botón SEL (selección)

Para el Sistema de navegación:

- Visualiza el menú DESTINO al pulsarlo.
- Visualiza el menú de configuración si lo pulsa y mantiene pulsado.

Para las fuentes de reproducción:

- Visualiza la pantalla "Select Preset EQ" y las pantallas de ajuste de sonido si lo pulsa repetidamente.
- Visualiza el menú PSM si lo pulsa y mantiene pulsado.
- **4** Botón SOURCE
- 5 Dial de control/botón OK
 - Dial de control: Selecciona los ítems.
 - Botón OK: Confirma la selección.
- 6 Sensor remoto
- 7 Ventanilla de visualización
- 8 Botón T/P (programa de tráfico/tipo de programa)
 - Se activa/desactiva la recepción de espera de TA al pulsarlo.
 - Se activa/desactiva la recepción de espera de PTY al pulsarlo y mantenerlo pulsado.
 - Visualiza la información del tráfico mientras está en el modo de navegación.

- 9 Botón め/I ATT (en espera/encendido atenuador)
 - Conecta la alimentación cuando está apagado.
 - Atenúa el sonido al conectarse la alimentación.
 - Desconecta la alimentación si lo pulsa y mantiene pulsado.
- 10 Botón DISP (visualizar)/BACK
 - DISP: Cambia los patrones de visualización.
 - BACK: Vuelve a la pantalla anterior o cancela la configuración mientras operan los menús.
- **11** Botón MODE/REC
 - MODE: Cambia las funciones de algunos botones.
 - REC: Activa el modo de grabación si lo pulsa y mantiene pulsado mientras se reproduce un CD.
- 12 Botón NAVI/AV
 - Cambia la información visualizada entre la pantalla de navegación y la pantalla de operación de fuente.
- 13 Botón de reinicialización
- 14 Botones numéricos
- **15 L** Botón (liberación del panel de control)

Preparativos

- Antes de usar el Sistema de Navegación por primera vez, es necesario calibrarlo.
- Después de borrar el tiempo de ejecución (BORRAR RUNTIME: consulte la página 21) o de cambiar el ángulo de instalación (ÁNGULO MONTAJE: consulte la página 21), también es necesaria la calibración.



- **1** Conecte el interruptor de encendido (ya sea en ON o en ACC).
- **2** Púlselo Φ/1 ATT para encender el sistema y seguidamente pulse NAVI/AV.
- **3** Seleccione su idioma preferido y ajuste el ángulo medido por usted.
 - La unidad se expide de fábrica con el idioma de navegación ajustado a ENGLISH UK.
 - Consulte "Medición del ángulo de instalación" en el Manual de instalación/ conexión (y también las páginas 20 y 21).
- **4** Confirme las siguientes conexiones en la pantalla.

Antena GPS (A):

- GPS:OK ➡ Conexiones correctas.
- GPS:NG ⇒ Antena desconectada o en cortocircuito.

Cable del freno de estacionamiento B:

Pise el pedal del freno, y seguidamente aplique y libere repetidamente el freno de estacionamiento.

• Si aparece "PKG:OFF" al liberar y "PKG: ON" al aplicarlo, significa que las conexiones son correctas.

Cable de señal de marcha atrás ©: Aplique el freno de estacionamiento, pise el pedal del freno, y seguidamente efectué el cambio con la palanca de cambios.

 Si "D:FWD/H" y "D:FWD/L" cambian alternativamente en la pantalla, significa que las conexiones son correctas. (Sólo después de iniciarse la calibración, aparece "REV" al poner la palanca de cambios en marcha atrás).

Cable de señal de velocidad D:

Conduzca el automóvil durante algún tiempo.

• Si el número aumenta conforme aumenta la velocidad del automóvil, significa que las conexiones son correctas.

Si la conexión no es correcta, compruebe la conexión.

Continúa....



5 Tras confirmar todas las conexiones anteriores, conduzca el automóvil para iniciar la calibración.

- Se requiere una cierta velocidad para la calibración.
- El tiempo de calibración difiere según los automóviles.
- Durante la calibración, podrá utilizar el sistema como si fuera el receptor (podrá escuchar música, etc.).
- Si desconecta el interruptor de encendido, la calibración se cancela temporalmente. La calibración se vuelve a iniciar al conectarlo otra vez.



Una vez que finalice la calibración (cuando el nivel de aprendizaje sea "2"), aparece en la pantalla la información sobre la posición actual.

- (E): Si se encuentra sobre alguna carretera, aparecerá el nombre de la carretera.
- (Ē): De lo contrario, aparecerá la latitud/ longitud.

La navegación (funciones tales como la guía) no se puede usar hasta que finalice la calibración.

 "Esta función no puede ser aceptada mientras conduce." aparece si intenta ingresar el destino sin aplicar el freno de estacionamiento (o sin el conductor del freno de estacionamiento conectado). No podrá ingresar su destino.

ESPAÑOI

Procedimientos iniciales



Cancelación de las demostraciones en pantalla

Si no se efectúa ninguna operación durante aproximadamente un minuto, se iniciará la demostración en pantalla (excepto cuando se está usando el Sistema de Navegación). [Inicial: Interval]—consulte la página 87.



3 Seleccione "Off".



4 Finalice el procedimiento.



Para activar la demostración en pantalla

En el paso **3** de arriba...



• Seleccione "All Time" o "Interval".

Puesta en hora del reloj

El reloj incorporado se ajusta automáticamente recibiendo las señales GPS. Para obtener una información correcta sobre la hora, se deberá ajustar la hora local.

• Cuando se reciben señales GPS por primera vez después de la calibración (consulte la página 11), el reloj se ajusta automáticamente a la hora ordenada universal (UTC).

Ajuste el reloj a la hora local sólo después de ajustarlo a UTC.



2 Seleccione "24H/12H" y, a continuación, seleccione "24Hours" o "12Hours".



3 Seleccione "Time" y, a continuación, ajuste la hora local.



4 Finalice el procedimiento.



<u>Para verificar la hora local cuando la unidad</u> <u>está apagada</u>



Operaciones de navegación

Qué es la navegación

Con el KD-NX901, la posición del vehículo se determina mediante el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), y la distancia al destino deseado y las rutas requeridas se determinan utilizando un mapa de carretera digital, un ordenador de navegación, y sensores. Se utilizan adicionalmente la señal del velocímetro y la señal de inversión para calcular la hora estimada de llegada o el tiempo de viaje restante hasta el lugar de destino.

Por motivos de seguridad, la navegación se realiza principalmente de forma auditiva (en diversos idiomas, con voz masculina o femenina), respaldada por un indicador de dirección en pantalla.

Instrucciones de seguridad

- Mientras conduce con el Sistema de Navegación activado, observe atentamente las señales de tráfico. El Sistema de Navegación es sólo una ayuda. Elconductor debe decidir siempre si se va a utilizar o no la información proporcionada. JVC no acepta ninguna responsabilidad por la inexactitud de los datos proporcionados por el Sistema de Navegación.
- La guía de tráfico está limitada solamente a los vehículos de pasajeros. Los reglamentos y recomendaciones especiales de conducción para otros vehículos (ej. vehículos comerciales) no están incluidos.
- No se puede introducir el destinomientras conduce.

La guía de navegación se realiza utilizando la base de datos y por consiguiente, es posible que no sea aplicable a la situación actual debido a las condiciones cambiantes del tráfico (por ejemplo, cambios en las carreteras de peaje, carreteras principales, tráfico de una vía u otros reglamentos sobre el tráfico). En este caso, observe las señales y reglamentos de tráfico vigentes.

Términos de licencia

Se le concede a usted una licencia no exclusiva para usar la base de datos para uso personal. La presente licencia no le autoriza para conceder sublicencias. El uso de los datos está permitido solamente para este sistema JVC específico. Se prohíbe la extracción o uso adicional de partes significantes del contenido de la base de datos, o copiar, modificar, adaptar, traducir,

analizar, descompilar o aplicar ingeniería inversa a cualquier parte de la misma.

IMPORTANTE para guía dinámica

Una vez que ajuste "TMC" (consulte la página 37) a "✔ (Encendido)", podrá utilizar la guía de ruta dinámica.

Se reciben y analizan los anuncios de tráfico enviados por una emisora de radio TMC. El Sistema de Navegación puede informarle dónde hay congestión de tráfico, y cómo puede esquivarla.

Para los usuarios de Austria:

La ubicación iy el código de evento fueronproporcionados por ASFINAG and BMVIT.

Operaciones básicas de navegación



Se utilizan los siguientes botones para las operaciones de navegación.

Para visualizar el menú DESTINO:



Para seleccionar un ítem:



Seleccione el número que aparece junto al ítem mostrado en la pantalla.

• También podrá seleccionar un ítem mediante...



Seleccione (invierta) el ítem, y seguidamente confirme.

Para volver a las pantallas anteriores



Para introducir un carácter:



Seleccione (invierta) la opción, y seguidamente confirme.



Número de ítems que corresponden con las entradas actuales.

- Una vez que se ingresado una letra, el sistema solamente podrá mostrar las letras que se ingresarán como letra siguiente.
- El sistema mostrará un nombre correspondiente que más se asemeje a las letras ingresadas. Si el nombre del lugar es correcto, pulse 6 para finalizar la entrada. Para mostrar la lista de los nombres coincidentes, pulse y mantenga pulsado OK y, a continuación, pulse los botones numéricos para seleccionar (o gire el control giratorio para mostrar otras listas).
- Si no se pueden ingresar más letras, el sistema finalizará automáticamente la entrada.
- Para borrar una entrada incorrecta, pulse 4.

Para salir de las pantallas de navegación



Menús de operación de la navegación

Antes de operar la navegación, familiarícese con los menús de operación y los menús de configuración.

DESTINO

Este es el primer menú que se visualiza al pulsar **SEL**.

- FIJAR DESTINO: Visualice el menú FIJAR ORIGEN—consulte la página 22.
- **OPCIONES DE RUTA:** Fije las preferencias de ruta para llegar a destino, como disponibilidad de autopistas, transbordadores, y peajes—consulte la página 37.

EMPEZAR GUIA	OPCIONES	DE	RUTA
PUNTO INTERMEDIO			
ITINERARIO			
NAUX	10		

Este menú aparece después que usted fija su destino.

- EMPEZAR GUÍA: Inicie la guía hasta su destino—consulte la página 22.
- **PUNTO INTERMEDIO:** Fije un punto de escala (punto intermedio) antes de llegar al destino final—consulte la página 36. Aparece el menú FIJAR ORIGEN.
- **ITINERARIO:** Confirme el destino final de navegación pasando a través de los puntos intermedios.
- OPCIONES DE RUTA: Consulte la página 37.

FIJAR ORIGEN

En este menú, usted puede seleccionar cómo fijar su destino.

• **DIRECCIÓN:** Fije su destino ingresando la dirección.

Aparece el menú SELECCIONAR—consulte la página 23.

• **DESTINOS PREVIOS:** Fije su destino seleccionándolo entre los últimos 50 destinos guiados—consulte la página 28.

0 STOCKHOLM, HJORTHAGEN
BONN, GIELGEN
ERANKFURT AM MAIN, FECHENHEIM
NAUL DESTINOS PREVIOS

• **DIR. PREFIJADAS:** Fije su destino seleccionándolo entre las seis direcciones prefijadas—consulte la página 28.

OKÖRNER		⊕
0	APARTMENT	6
SAVOY FRANKFURT	DÜSSELDORFER	STR 🖸
NAUT DIR.	PREFIJADAS	

Para prefijar una nueva dirección (y el nombre del lugar)—consulte la página 28.

 DIR. MEMORIZADAS: Fije su destino seleccionándolo entre las 50 direcciones memorizadas—consulte la página 28.

① FRANKFURT AM MAIN,FECHENHEIM
SAVOY FRANKFURT
JVC SUPPORT CENTER
NAUL BDIR. MEMORIZADAS

Para prefijar una nueva dirección (y el nombre del lugar), consulte la página 32.

PUNTO DE INTERES: Fije su destino (o punto intermedio) seleccionándolo de la lista de puntos de interés. Incluye gasolineras, restaurantes, hospitales, etc.—consulte la página 28.

Los puntos de interés funcionan de diferente manera, de acuerdo con el estado de navegación.

0 CATEGORÍA	NUMERO	TELEFONO	€
O NOMBRE			-
🕘 AREA	ENGLAND		Ê,
NAUX SELECO	CIONAF	? POR	

SELECCIONAR

	I <u>CENTRO</u>	Φ
BLONDON APPRENTIC	Código Postal	ľ
// CALLE	COORDENADAS	Ľ ₽
NAUX	CIONAR	

En este menú, podrá seleccionar su destino específico por país, ciudad, calle, centro urbano, código postal, y sus coordenadas.

- Cuando se utiliza el sistema de navegación por primera vez, se visualizan solamente "PAÍS" y "COORDENADAS".
- Una vez que ajuste "PAÍS/CIUDAD", se visualizan los nombres ajustados previamente.
- Si se han listado los centros para la ciudad actualmente visualizada, aparecerá "CENTRO".
- **PAÍS:** Seleccione el país de su destino consulte la página 24.

NAUL APHIS	

• **CIUDAD:** Ingrese el nombre de la ciudad de su destino—consulte la página 24.



• **CALLE:** Ingrese el nombre de la calle de su destino—consulte la página 25.

		F	0F 0F	RE		s	TF	RE	E	т															1	÷
Í			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	R	•	•	•	•	•	•	•		Ì.,
Į	Ē	l	IU	Ē	Ň	į	ļ	(Ż	ì		Ľ	Ē				•								_	Ľ

Después que ingrese el nombre de la calle, podrá seleccionar una de las opciones.

🛿 CALLE COMPLETA 📄	
NUMERO PORTAL	
#INTERSECCIÓN	
NAUX SELECC	IONAR

• **CENTRO:** Ingrese el centro urbano para su destino—consulte la página 27.

0 NIED	1
INIEDER-ERLENBACH	
INIEDER-ESCHBACH	
NAUX & CENTRO	

 CÓDIGO POSTAL: Ingrese el código postal para su destino—consulte la página 26.



Después que ingrese el código postal, podrá ingresar el nombre de la calle.

• **COORDENADAS:** Ingrese las coordenadas geográficas (LATITUD/LONGITUD) para poder localizar su destino—consulte la página 31.

																								E
 Ø1	 23	4	51	6	7	8	9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Ì-
N A	UI		N.	P	L	.f	J.	Γ	I	T	U	D												-

Configuraciones de navegación



Antes de operar la navegación, configure el Sistema de Navegación según sus preferencias.



Mientras escucha cualquier fuente...



- Aparece la pantalla de navegación (posición actual)*
- * Si ya se ha iniciado la navegación, aparecerá la pantalla de guía.



Los números en ambos lados se muestran sólo después de almacenar las direcciones prefijadas (consulte la página 33).





- Cambie el ajuste.
- **1** Seleccione el ítem que desea cambiar.
- Al seleccionar "GUÍA DE VOZ", aparece el submenú. Vuelva a seleccionar un ítem en el submenú.
- 2 Seleccione una opción para el ítem seleccionado.



 Para salir del submenú GUÍA DE VOZ...





DISP

Repita el paso **3** para configurar otros ítems.



Finalice la configuración.

Menús de ajustes de navegación



IDIOMA

ODEUTSCH	
@ENGLISH UK	
BENGLISH US	
NAUT 2ªLANGUAGE	

Ajuste su idioma preferido: DANSK, DEUTSCH, ENGLISH UK, ENGLISH US, ESPAÑOL, FRANÇAIS, ITALIANO, NEDERLANDS, SVENSKA

 Una vez que seleccione el idioma, se activa el idioma seleccionado para la navegación auditiva y visualizada.

UNIDAD DE MEDIDA



Ajuste su unidad de medida preferida: **MÉTRICO** (km), **IMPERIAL** (yarda)

COORDENADAS

①GRAD∕MIN∕SEG

@ GRAD≁MILI≁MICRO

NAUX +FORMATO

Ajuste su unidad preferida: GRAD/MIN/SEG, GRAD/MILI/MICRO

📕 GUÍA DE VOZ

La voz de guía sale solamente a través de los altavoces delanteros (y la salida de línea delantera en la parte trasera).

O VOZ HOMBRE∠MUJER VOICE CRUISE	⊕
Ø VOLUMEN GUÍA	
O CANAL DE VOZ	_
NAUX MGUÍA DE VOZ	

Podrá configurar lo siguiente en este submenú:

- VOZ HOMBRE/MUJER: Seleccione voz de HOMBRE o MUJER para la navegación auditiva.
- VOLUMEN GUÍA: Ajuste el nivel del volumen de guia—0 a 8.
- CANAL DE VOZ: Seleccione el canal de salida de guía—IZQUIERDO SOLO, DERECHO SOLO, o IZQ Y DHA.
- VOICE CRUISE: —CRUISE: 0 (cancelado) a CRUISE: 10.

Al activar esta función, el sistema aumenta automáticamente el nivel del volumen de guía conforme aumenta la velocidad del coche. Si desea usar el aumento automático de volumen incluso a bajas velocidades, ajuste el nivel a números más bajos; por otra parte, si desea usarlo sólo a altas velocidades, ajústelo a números más altos.

PRUEBA

ADELANTE	APRENDIENDO:4
⊷984km⁄h	120,2pps
• GYR0:2,238	ANGULO:1
目N51°23'11"	SAT:5
ⅢE012°01'45"	
NAUX SDD	IERA
AGULA DEL AU	JLUN

Podrá confirmar lo siguiente sobre el estado actual:

- Dirección/Nivel de aprendizaje*1
- Velocidad/PPS (Pulsos Por Segundo)
- Sensor giroscópico/Ángulo de unidad
- Latitud/Número del satélite GPS recibido*2
- Longitud
- *1 Indica el nivel de datos de aprendizaje. Cuanto más alto sea el número (el número más alto es "4"), más precisos serán los datos de aprendizaje.

(Los datos de aprendizaje son los acumulados por el sistema para una navegación más precisa—por ejemplo, velocidad, nivel de salida giroscópica con respecto al movimiento del coche).

*2 Si en su lugar aparece "NG", significa que la antena GPS no está conectada, o está en cortocircuito.

VERSION SOFTWARE

DB : europe 2.0.9.6

Puede confirmar la versión de software en los mapas digitales (DB).

BORRAR RUNTIME

Reinicialice el tiempo de ejecución en los casos siguientes:

- Cuando reinstala la unidad en otro coche.
- Cuando reemplaza o efectúa la rotación de los neumáticos.



BORRANDO	
Dominingo	

1:00

Una vez realizado, los datos de aprendizaje se borran. Al salir del menú de ajuste de navegación, el sistema vuelve a realizar internamente la calibración.

 No podrá utilizar esta función si ha activado la guía.

ANGULO MONTAJE

O ANGULO 1	NGULO 4 🛛 🕘
ANGULO 2	
ANGULO 3	
NAUX	MONTAJE

Podrá registrar manualmente el ángulo de la unidad.

- Cuando utilice el Sistema de Navegación por primera vez después de la instalación o cuando borre el tiempo de ejecución, automáticamente se le solicitará preajustar el ángulo de instalación de la unidad principal.
- No podrá utilizar esta función si ha activado la guía.

Ajuste a uno de los ángulos medidos mediante el calibrador suministrado:

- ÁNGULO 1: Selecciónelo cuando el ángulo de instalación se encuentra dentro del margen de -5,0 a 17,0°.
- ÁNGULO 2: Selecciónelo cuando el ángulo de instalación se encuentra dentro del margen de 17,0 a 23,0°.
- ÁNGULO 3: Selecciónelo cuando el ángulo de instalación se encuentra dentro del margen de 23,0 a 28,0°.
- ÁNGULO 4: Selecciónelo cuando el ángulo de instalación se encuentra dentro del margen de 28,0 a 32,0°.*



* No se recomienda instalar la unidad principal a un ángulo de más de 30°; pues de lo contrario, se podrá producir una anomalía.

Procesos básicos de navegación





Mientras escucha cualquier fuente...



Aparece la pantalla de navegación (posición actual)*



* Si ya se ha iniciado la navegación, aparecerá la pantalla de guía.



SE

Visualice el menú DESTINO.



0 DIRECCIÓN	DIR.MEMORIZADAS	€
Destinos previos	PUNTO DE INTERES	ß
DIR. PREFIJADAS		
	ORIGEN	-

Seleccione una de las opciones listadas en la pantalla.

- DIRECCIÓN: Consulte la página 23.
- **DESTINOS PREVIOS:** Consulte la página 28.
- **DIR. PREFIJADAS:** Consulte la página 28.
- **DIR. MEMORIZADAS:** Consulte la página 28.
- **PUNTO DE INTERES:** Consulte la página 28.
- También podrá localizar su destino ingresando las coordenadas (consulte la página 31) y seleccionando una ruta memorizada (consulte la página 34).

•
Ŝ≂ENGLAND Malondon Mafore street
NAUL DPULSE OK
5 Confirme el destino seleccionado.
EMPEZAR GUIA
PUNTO INTERMEDIO
ITINERARIO
NAUX DESTINO

• Antes (o después) de iniciar la guía, podrá ajustar "PUNTO INTERMEDIO" y "OPCIONES DE RUTA".



Se efectúa el cálculo de la ruta, y seguidamente se inicia la guía.

Para cancelar la guía de ruta...



Iniciando la guía de navegación hacia las direcciones prefijadas

Una vez que memorice las DIR. PREFIJADAS (consulte la página 33), podrá iniciar la guía hacia tales direcciones de manera muy fácil y sencilla.

• Si ya se ha iniciado la navegación, no podrá utilizar esta función.

Mientras escucha cualquier fuente...



Aparece la pantalla de navegación (posición actual)

2 Seleccione el número de la dirección prefijada.



3 Confirme el destino seleccionado.





- Por dirección
- **1** Visualice el menú DESTINO.



2 Seleccione "FIJAR DESTINO".



3 Seleccione "DIRECCIÓN".

 Cuando se utiliza la navegación por primera vez, aparecerá la siguiente pantalla.

Ê_PA1S	I	
	COORDENADAS	۳
NAUZ DISELECO	IONAR	

• Una vez que haya utilizado la navegación, aparecerá el último destino.

🚊 ENGLAND	CENTRO	ж. Ж.					
LONDON APPRENTIC	CÓDIGO POSTAL	=					
// CALLE	COORDENADAS	٩P					

Continúa...

4 Localice su país de destino.

• Si el nombre del país aparece en la columna "PAÍS", seleccione el país sólo cuando su destino se encuentre en un país diferente.

1 Seleccione "PAÍS".

0 ANDORRA 2 AUSTRIA

BELGIË

- 2 Seleccione su país de destino.
 - 1 DEUTSCHLAND
 - 2 DINAMARCA

③ ENGLAND

NAUT 🚴 PAÍS

Lengland	I	_
#CIUDAD	CÓDIGO POSTAL	ľ
	COORDENADAS	₽
NAUT DI SELECO	TONAR	

- **5** Localice su ciudad de destino.
 - 1 Seleccione "CIUDAD" y, a continuación, ingrese el nombre de la ciudad.

置CIUDAD	CÓDIGO POSTAL	=
	COORDENADAS	μP
NAUZ NELECI	CIONAR	

• Si el nombre de la ciudad aparece en la columna "CIUDAD", seleccione la ciudad sólo cuando su destino se encuentre en una ciudad diferente.

Ej. Ingrese "LONDON".

5
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW YZ
L 0
CD·FG·I··L·NOP·RSTUVW·YZ
NAUT # CIUDAD
LONDON LONDON APPRENTICE, ST AUSTELL 8
■·CD···H···L····ST·····
NAUT #CIUDAD

2 Para seleccionar la ciudad visualizada en la 2da. línea...



Para visualizar la lista de los nombres coincidentes, y para seleccionar seguidamente la ciudad en la lista...



Olondon APPRENTICE,ST AUSTELL,CDR
CENTRO
NAUX NISELECCIONAR

- **6** Localice la calle de su destino en la ciudad seleccionada.
 - 1 Seleccione "CALLE" y, a continuación, ingrese el nombre de la calle.
 - Ej. Ingrese "FORE".



- Para localizar su destino mediante los centros urbanos, seleccione "CENTRO" (consulte la página 27).
- 2 Para seleccionar la calle visualizada en la 2da. línea...



Para visualizar la lista de los nombres coincidentes, y seleccionar seguidamente la calle en la lista...



Si diferentes calles tienen el mismo nombre, aparecerá el menú de entrada CALLE EN (área). Ingrese el área en donde está situada la calle de destino. 🖉 CALLE COMPLETA

NÚMERO PORTAL

INTERSECCIÓN

NAUL DISELECCIONAR

- 7 Seleccione "CALLE COMPLETA", "NÚMERO PORTAL", o "INTERSECCIÓN".
 - CALLE COMPLETA: Selecciónelo si no tiene la dirección específica.
 - NÚMERO PORTAL: Selecciónelo si no conoce la dirección exacta y, a continuación, ingrese el número portal (de la casa). (Si no hay datos para la calle seleccionada, esto no se visualizará).
 - INTERSECCIÓN: Selecciónelo para visualizar la lista de las intersecciones y, a continuación, seleccione la intersección más cercana a su destino. (Si no hay datos para la calle seleccionada, esto no se visualizará).

\$ENGLAND ■London ØFORE STREET

NAUX DPULSE OK

8 Confirme su destino.



EMPEZAR GUIA	OPCIONES	DE	RUTA
PUNTO INTERMEDIO			_
ITINERARIO			
	10		

1

Por código postal

Podrá localizar su destino mediante el código postal después de ajustar el país.

Visualice el menú SELECCIONAR.



- Si no se ha ajustado el país de destino, ajústelo (consulte el paso 4 de la página 24) antes de pasar al siguiente paso.
- **2** Ajuste el código postal.
 - 1 Seleccione "CÓDIGO POSTAL".
 - 2 Ingrese el código postal.



3 Para seleccionar el código postal visualizado en la 2da. línea...



Para visualizar la lista de los códigos coincidentes, y seleccionar seguidamente el código en la lista...



3 Siga los pasos **6** y **7** de la página 25.



EMPEZAR GUIA
 OPCIONES DE RUTA
 PUNTO INTERMEDIO
 ITINERARIO

NAUZ DESTINO

Por centro urbano

Podrá localizar su destino mediante el centro urbano después de ajustar el país y la ciudad.

1 Visualice el menú SELECCIONAR.



 Si el nombre de la ciudad no ha sido ingresado, no se utilizará "CENTRO".
 ⇒ Ingrese el nombre de la ciudad (consulte el paso 5 de la página 24) y, a continuación, confirme su entrada de manera que aparezca la siguiente pantalla.



NAUX

 Si no existen datos para los centros comprendidos dentro de la ciudad, no se utilizará "CENTRO". ⇒ Seleccione otro método para ingresar su destino.

2 Seleccione "CENTRO".

Aparecen las listas de los centros comprendidos dentro de la ciudad seleccionada.

3 Seleccione su centro de destino.

¢ENGLAND ∎LONDON ⊕NIEDER-ERLENBACH

NAUX DPULSE OK

4 Confirme su destino.



EMPEZAR	GLITA	OPCIONES.	DE	RUTA	
	00111			<u></u>	

PUNTO INTERMEDIO

ITINERARIO

NAUX DESTINO

Por listas de destinos

Podrá localizar su destino seleccionándolo de las siguientes listas—**DESTINOS PREVIOS**/ **DIR. PREFIJADAS**/**DIR MEMORIZADAS**.

1 Visualice el menú FIJAR ORIGEN.



Por puntos de interés (PUNTO DE INTERES)

Podrá localizar su destino seleccionándolo de los puntos de interés.

- Para utilizar los puntos de interés, ingrese de antemano el país, pues de lo contrario, se localizarán los puntos de interés de los ajustes (países) anteriores. (Para ajustar el país, consulte el paso **4** de la página 24).
- **1** Visualice el menú FIJAR ORIGEN.

● FIJAR DESTINO	OPCIONES DE RUTA
	10
\sim	
0 DIRECCIÓN	DIR.MEMORIZADAS 🧕
DESTINOS PREVIOS	PUNTO DE INTERES 🧕
DIR. PREFIJADAS	
NAUZ DFIJAR	ORIGEN

2 Seleccione "PUNTO DE INTERES".

0 CATEGORÍA	NUMERO	TELEFONO	④
NOMBRE			_
AREA	ENGLAND)	Ê,
NAUX DISELECO	CIONAL	R POR	

- CATEGORÍA: Selecciónela de los lugares categorizados.
- **NOMBRE:** Ingrese directamente el nombre de su punto de destino.
- ÁREA: Seleccione el área en que desea efectuar la búsqueda de su punto de interés.
- NUMERO TELEFONO: Ingrese el número de teléfono de su punto de interés.
- País (Ej. ENGLAND): Cambie el país, si es necesario. ⇒ Seleccione el país (consulte el paso 4 de la página 24).
- Si el país no está seleccionado, se le solicitará automáticamente que seleccione el país en este paso.

Selección de punto de interés por categoría

Los puntos de interés se encuentran clasificados por categorías y sub-categorías para facilitar la búsqueda:

3 Seleccione "CATEGORÍA".

Aparece la lista de principales categorías.

0 ENPRESAS ->		
<pre>②LUGARES -></pre>		
OCIO ->		
NAVI	PTO	INTERES

- **4** Seleccione la categoría principal que desea.
 - Seguidamente, visualice las subcategorías...



NAUX SCAT PTO INTERES

Aparece la lista de sub-categorías de la categoría principal. (Ej. cuando se selecciona COMPRAS para la categoría principal). ⇒ Vaya al paso **5**.

• Si desea efectuar la búsqueda de todas las opciones de la categoría principal...

🖲 -> CENTRO COMERCIAL



Aparece el menú de entrada CIUDAD ⇒ Vaya al paso **6**.

5 Seleccione la sub-categoría principal que desea.

Aparece el menú de entrada CIUDAD



6 Ingrese la ciudad en la que desea localizar su punto de interés y, a continuación.

Aparece la lista de puntos de interés.

<pre>①'T LOON,APOLLOL</pre>	AAN,HEERLEN
❷ EINKAUFSZENTRUM	BRESLAUER STRASS
⑧ EINKAUFSZENTRUM	ELSASSSTRASSE, EL
NAUX PorPUNTO	DE INTERES

7 Seleccione (o confirme) su destino.

'T LOON,APOLLOLAAN,HEERLEN ¢ENGLAND ≝LONDON ØFORE STREET

NAUL NUPULSE OK

8 Confirme su destino.

EMPEZAR GUIA	OPCIONES	DE	RUTA	
PUNTO INTERMEDIO				
ITINERARIO				
NAUX	10			

<u>Selección del punto de interés mediante</u> <u>ingreso del nombre</u>

3 Seleccione "NOMBRE".

Aparece el menú de entrada del nombre del punto de interés.



- **4** Ingrese directamente el nombre de su punto de interés.
 - **1** Ingrese el nombre.



Continúa...

2 Para seleccionar el nombre visualizado en la 2da. línea...



Visualice la lista de los nombres coincidentes y, a continuación, seleccione el nombre en la lista...



- Si el nombre ingresado existe en numerosas categorías, aparecerá el menú CAT PTO INTERES. ⇒ Seleccione las categorías.
- Si el nombre ingresado existe en numerosas ciudades, aparecerá el menú CIUDAD. ⇒ Ingrese la ciudad.

5 Seleccione (o confirme) su destino.



- NAUL NUPULSE OK
- **6** Confirme su destino.

EMPEZAR GUIA

🖡 <u>PUNTO INTERMEDIO</u>

ITINERARIO

NAUZ DESTINO

Selección del punto de interés por área

Podrá localizar el punto de interés desde las siguientes áreas.

- **ALREDEDORES:** Seleccione el punto de interés dentro de una distancia de 5 km desde la posición actual. (Seleccionable en cualquier momento)
- **CERCA DE DESTINO:**Seleccione el punto de interés dentro de una distancia de 5 km desde su destino. (Seleccionable después de ajustar el destino)
- EN LA RUTA: Seleccione el punto de interés dentro de una distancia de 2 km en la ruta. (Seleccionable después de iniciar la guía)

3 Seleccione "ÁREA". Aparece el menú PUNTOS INTERES.

O ALREDEDORES

CERCA DE DESTINO

🖲 EN LA RUTA

- NAUL PUNTOS INTERES
- **4** Seleccione una de las opciones. Aparece la lista de principales categorías.

0 ENPRESAS -> 0 LUGARES -> 0 OCTO -> NAUX @CAT PTO INTERES

- **5** Seleccione la categoría que desea.
 - Podrá seleccionar la posición de su punto de interés de la categoría principal o bien de la sub-categoría (para los detalles, consulte la página 29).

0°T LOON, APOLLOLAAN, HEERLEN Øeinkaufszentrum breslauer strass Øeinkaufszentrum elsassstrasse, el NAVI P&PUNTO DE INTERES

6 Seleccione (o confirme) su punto de interés.

'T LOON, APOLLOLAAN, HEERLEN ♣ ENGLAND ■ LONDON ■ FORE STREET NAUT □ PULSE OK

7 Confirme su destino.

EMPEZAR GUIA	OPCIONES	DE	RUTA
PUNTO INTERMEDIO			
ITINERARIO			
NAULADESTIN	10		

- Selección del punto de interés por el número de teléfono
- **3** Seleccione "NUMERO TELEFONO". Aparece el menú de entrada de números de teléfono.



4 Ingrese el número de teléfono (con su código de área) y, a continuación, confirme la ubicación.



5 Confirme su destino.

EMPEZAR GUIA
PUNTO INTERMEDIO
ITINERARIO
NAUZ DESTINO

Por las coordenadas

Podrá localizar su destino ingresando su latitud y longitud.

1 Visualice el menú SELECCIONAR.



🖲 DIR. PREFIJADAS NAUR 🗅 FIJAR ORIGEN ENGLAND E ‼CIUDAD CÓDIGO POSTAL NP COORDENADAS NAUX NELECCIONAR

ODIRECCIÓN DIR. MEMORIZADAS

2 Seleccione "COORDENADAS". Aparece la pantalla de entrada LATITUD.



3 Ingrese la latitud y, a continuación, seleccione Norte (N) o Sur (S).

Aparece	la	pantalla	de	entrada	LON	GITUD.
---------	----	----------	----	---------	-----	--------

																	Ξ
 0 12345678	 g.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	·	
NAUZ +L(<u>)</u> N(G	I	T	U	D										_	

4 Ingrese la longitud y, a continuación, seleccione Este (E) u Oeste (W). Se visualiza el nombre de la posición

geológica de la posición ingresada.

. ✿ DEUTSCHLAND #FRANKFURT AM MAIN ₩KARBENER STRASSE 51°23'11"N 12°01'45"W NAUX N PULSE OK

5 Confirme su destino.

0	EMPEZAR	GUIA	OPCIONES	DE	RUTA
A	PUNTO IN	TERMEDIO			
Ð	ITINERAR	10			
Ñ		DESTIN	10		

Guardando direcciones y rutas

Podrá guardar las direcciones o las rutas en la memoria.

• Para cancelar la edición durante el proceso, pulse **BACK (DISP)**.

1 Mientras se está mostrando la posición actual...

 Si se ha iniciado la navegación, pulse DISP (BACK) para que se visualice la pantalla de la posición actual.



O GUARDAR DIR. <u>BORRAR RUTA</u> BORRAR DIRECCIÓN GRABA RUTA NAUX SEDITAR

Aparece el menú EDITAR.

- **GUARDAR DIR.:** Guarda las direcciones en la memoria.
- BORRAR DIRECCIÓN: Borra las direcciones memorizadas.
- **GRABA RUTA:** Guarda las rutas en la memoria. Guardando las rutas, podrá utilizar las funciones convenientes explicadas en la página 34.
- **BORRAR RUTA:** Borra la ruta memorizada.

<u>Guardando direcciones en DIR.</u> MEMORIZADA

2 Seleccione "GUARDAR DIR.". Aparece el menú GUARDAR CÓMO.

NAUZ EGUARDAR CÓMO

3 Seleccione "DIR. MEMORIZADA". Aparece el menú GUARDAR DESDE.



- DIR. ACTUAL: Guarde la dirección actual.
- **DIRECCIÓN:** Guarde la dirección nueva ajustándola manualmente con el menú SELECCIONAR.
- **DESTINOS PREVIOS:** Guarde la dirección seleccionándola de los destinos previos.
- **PUNTO DE INTERES:** Guarde el punto de interés utilizando los menús PUNTO DE INTERES.
- **4** Seleccione (o confirme) la dirección que desea almacenar.

Aparece el menú ENTRAR NOMBRE.



5 Fije la dirección.

• Podrá ingresar un máximo de 32 caracteres. Para los métodos de entrada de caracteres, consulte la página 91.

6 Guarde el nombre.



Aparece otra vez el menú EDITAR.

32

Guardando direcciones en DIR. PREFIJADA

Podrá prefijar una dirección en cada uno de los botones numéricos-total seis direcciones.

2 Seleccione "GUARDAR DIR.". Aparece el menú GUARDAR CÓMO

🛈 DIR. MEMORIZADA 📄

🖉 DIR. PREFIJADA

NAUX GUARDAR CÓMO

3 Seleccione "DIR. PREFIJADA".

Aparece la lista de direcciones almacenadas.

0	FRANKF	URT	AM	MAIN, FECHENHEIM
Ø	SAUNY	FRAN	IKEI	IRT

🖲 JVC SUPPORT CENTER

NAUL GUARDAR DESDE

4 Seleccione de la lista la dirección que desea guardar.

Aparece la lista de direcciones prefijadas.



5 Seleccione el número en que desea preajustar la dirección.

Aparece el menú ENTRAR NOMBRE.



• Si hay una dirección preajustada en el número seleccionado, será sobrescrita.

6 Fije la dirección.

• Podrá ingresar un máximo de 32 caracteres.

7 Guarde el nombre.



Aparece otra vez el menú EDITAR.

Si se han memorizado direcciones prefijadas,

podrá seleccionar directamente una de ellas pulsando los botones numéricos mientras se muestra la pantalla de posición actual.

Borrando direcciones memorizadas

2 Seleccione "BORRAR DIRECCIÓN".

Aparece el menú BORRAR DIRECCIÓN.

DIR. MEMORIZADAS

DIR. PREFIJADAS

NAUL BORRAR DIRECCIÓN

- DESTINOS PREVIOS: Borre una dirección no deseada de la lista de DESTINOS PREVIOS.
- DIR. MEMORIZADAS: Borre una dirección no deseada de la lista de DIR. MEMORIZADAS.
- DIR. PREFIJADAS: Borre una dirección no deseada de la lista de DIR. PREFLJADAS.
- **3** Seleccione una de las opciones (listadas arriba).
- **4** Seleccione la dirección que no necesita.

Aparece la pantalla "SUPRIMIR: OK".

5 Confirme.



Aparece otra vez el menú EDITAR

Guardando rutas nuevas

Podrá guardar hasta 20 rutas en la memoria.

2 Seleccione "GRABA RUTA". Aparece el menú EMPEZAR A GRAB. ?



3 Empiece a grabar la ruta desde la posición actual.



GRABANDO AM RÖMERHOF FRANKFURT AM MAIN PARAR: PULSE OK NAUL 1:00

4 Conduzca el coche siguiendo la ruta que desea grabar, y luego detenga la grabación cuando llegue al lugar de destino.

Aparece el menú ENTRAR NOMBRE.





5 Fije la dirección.

- Podrá ingresar un máximo de 32 caracteres. Para los métodos de entrada de caracteres, consulte la página 91.
- **6** Guarde el nombre.



Aparece otra vez el menú EDITAR.

Para cancelar la grabación...



• La grabación también se cancelará al desconectar el interruptor de encendido del automóvil.

Borrando las rutas memorizadas

2 Seleccione "BORRAR RUTA". Aparece el menú RUTAS.

1 Place	
@ HOME	
<pre>③Office</pre>	
NAUZ A RUTAS	

3 Seleccione la ruta que no necesita.

Aparece la pantalla "SUPRIMIR: OK".

4 Confirme.



Aparece otra vez el menú EDITAR.

Funciones convenientes utilizando las rutas memorizadas

Podrá confirmar su posición actual—distancia hasta el destino y hora estimada de llegada (ETA) si se encuentra por lo menos en una de las rutas memorizadas, y ajustar el fin de la ruta como destino de guía.

• También puede visualizar la información del tráfico sobre las rutas memorizadas.

Verificación de la ETA y de la distancia

1 Mientras no se utiliza la guía...



2

 $\overline{4}$

× Home × Office × School

NAUX A RUTAS Aparece el menú RUTAS.

3 Seleccionela ruta que está tomando.

• Puede seleccionar hasta 3 rutas en este paso, de manera que pueda conocer la posición actual en estas rutas.

× Home



el control giratorio.



4 Visualice la información.





Si ahora pulsa el botón numérico correspondiente al número de ruta, podrá ajustar el fin de su ruta y el destino de la guía. (Para iniciar la guía, consulte la página 22).

Verificación de la información del tráfico de las rutas memorizadas

Si el icono de número aparece resaltado en la pantalla como en el ejemplo de abajo, significa que hay alguna información de tráfico disponible a lo largo de la ruta.

En el siguiente ejemplo de pantalla se indica que hay cierta información de tráfico disponible para la ruta memorizada 1 (Home).

①KARBENE	ER STR	RASSE	N	Δ
Home	1:33	9.0km		
School	1:02	ĸm 700m	LΓ	
NAUI	1:0	30 \		-

Esto significa que usted no está actualmente en esta ruta.

Para verificar la información del tráfico, siga el procedimiento de abajo.

1 Seleccione el número de ruta memorizada (en este ejemplo, 1). Aparece la lista de informaciones disponibles.

(1)Hold.

() A3	8	VERGWEIGUNG WINTERTHUR-OST
2 A5	:	NIEDERRAD
() 63 63	:	OFFENBACH

- NAUX AIHINFO. DE TRÁFICO
- **2** Seleccione la información cuyos detalles desea confirmar.



Configuración de las opciones de guía

Ingresando los puntos intermedios

Podrá ajustar cinco puntos intermedios a lo largo del trayecto hasta su destino final.

• Los puntos intermedios se pueden ajustar también mientras está utilizando el sistema de navegación hasta su destino.

1 Ingrese su destino para visualizar el siguiente menú DESTINO.

EMPEZAR GUIA	OPCIONES	DE	RUTA 🖥
PUNTO INTERMEDIO			
ITINERARIO			
NAUX DESTIN	10		

2 Seleccione "PUNTO INTERMEDIO".

Aparece el menú FIJAR ORIGEN.

ODIRECCION DIR. MEMORIZADAS ODESTINOS PREVIOS DIR. PREFIJADAS NAUT DFIJAR ORIGEN

- **3** Ajuste un punto intermedio utilizando el menú de arriba (y los menús que siguen).
 - Las operaciones son las mismas que las explicadas en "Ingresando su destino".

*			
EMPEZAR GUIA	OPCIONES	DE	RUTA
PUNTO INTERMEDIO	<u> </u>		
ITINERARIO			
NAUZ	10		

- * Si ya se ha iniciado la guía hasta el destino, aparece "REANUDAR GUÍA".
- **4** Repita los pasos **2** y **3** para ajustar más puntos intermedios.

Editando las posiciones de los puntos intermedios

1 Ingrese su destino para visualizar el siguiente menú DESTINO.

EMPEZAR GUIA	OPCIONES	DE	RUTA
PUNTO INTERMEDIO			
ITINERARIO			
NAUX	10		

2 Seleccione "ITINERARIO". Aparece la lista ITINERARIO.



• Los puntos intermedios aparecen listados secuencialmente, y el destino final en la parte inferior.

3 Para cambiar la secuencia de los puntos intermedios

• Seleccione un punto intermedio en la lista y a continuación, pulse...



Para borrar un punto intermedio

• Seleccione un punto intermedio en la lista y a continuación, pulse...



• No podrá borrar el destino final una vez que se inicie la guía a tal destino.


Configuración de las opciones de ruta

1 Ingrese su destino para visualizar el siguiente menú DESTINO.

EMPEZAR GUÍA	OPCIONES	DE	RUTA 🖥
PUNTO INTERMEDIO			
ITINERARIO			
NAUZ DESTIN	10		

2 Seleccione "OPCIONES DE RUTA". Aparece el menú OPCIONES DE RUTA.

MAS PAPIDA	AUTOPISTA	$\mathbf{\mathbf{v}}$
🖌 тмс	TRANSBORDADOR	$\mathbf{\overline{\mathbf{Y}}}$
DESVIO AUTO	PEAJE	\checkmark
NAUX DOPCIO	NES DE RUTA	

- **3** Ajuste cada opción del menú.
 - Para los detalles de cada opción, véase abajo.



OPCIONES DE RUTA

En este menú, podrá ajustar algunos de los elementos importantes del cálculo de ruta.

• MÁS RÁPIDA (MÁS CORTA):

MÁS RÁPIDA: El sistema calcula el tiempo más rápido del itinerario.

MÁS CORTA: El sistema calcula la ruta más corta hasta su destino.

- **TMC:** Configure la disponibilidad de información del canal de mensajes de tráfico (TMC).
 - El sistema calcula (y vuelve a calcular siempre que sea necesario) la ruta utilizando información de TMC. Se podrá disponer de la guía de ruta dinámica.
 - El sistema calcula la ruta sin utilizar la información de TMC.

• DESVÍO AUTO/DESVÍO MANUAL:

Configure cómo desea que el sistema calcule una nueva ruta en caso que sea necesario (por ejemplo, cuando se le anticipa posibles congestiones de tráfico en la ruta—juzgada por la información recibida de TMC). Esta función no se activa cuando "TMC" está ajustado a "× (Apagado)."

DESVÍO AUTO: El sistema vuelve a calcular la ruta en caso necesario.

DESVÍO MANUAL: El sistema le preguntará cada vez que se requiera volver a calcular la ruta (véase el ejemplo de abajo).



• Pulse **OK** para el desvío. Si no está de acuerdo, pulse **BACK (DISP)**.

• AUTOPISTA:

- ✓: El sistema calcula la ruta incluyendo las autopistas..
- ×: El sistema calcula la ruta excluyendo las autopistas.

TRANSBORDADOR:

- El sistema calcula la ruta incluyendo la disponibilidad de transbordadores.
- ×: El sistema calcula la ruta excluyendo la disponibilidad de transbordadores.

• PEAJE:

- El sistema calcula la ruta incluyendo los peajes.
- El sistema calcula la ruta excluyendo los peajes.

Guía de ruta

Una vez que se inicie la guía, escuchará la guía en el idioma y voz seleccionados.

También se muestra la información de guía en la pantalla.

• La voz de guía sale solamente a través de los altavoces delanteros (y la salida de línea delantera en la parte trasera).



Aparece la información de guía.

• Pulsando **NAVI/AV**, podrá volver a la pantalla de operación de la fuente de reproducción. La información de guía hasta el destino se visualiza en la parte derecha de la pantalla.

ADVERTENCIA: Los reglamentos de tránsito en carretera siempre tienen prioridad mientras conduce el vehículo. El Sistema de Navegación es sólo una ayuda. Es posible que se produzcan errores en los ítems/ entradas individuales. En todo momento, el conductor debe decidir si se va a aceptar o no la información proporcionada. JVC no acepta ninguna responsabilidad por la inexactitud de los datos proporcionados por el Sistema de Navegación.

Los siguientes son algunos ejemplos de la guía de voz (e información en pantalla):

- Los ejemplos de visualización siguientes corresponden a los países de circulación por la derecha.
- "Si es possible haga un cambio de sentido".



• "400 metros adelante gire a la derecha".



• "En la rotonda tome la primera salida".



• "400 metros adelante mántengase a la derecha".



• "Ha llegado a su destino las intrucciónes de la guia finalizan en este punto".



Pulse cualquier botón para volver a la pantalla normal después de llegar al destino.

• Cuando se acerque a un punto intermedio (aprox. menos de 30 m), aparecerá la siguiente pantalla.



Cuando llegue a un punto intermedio, o se aleje del mismo (aprox. 30 m), se reanuda la pantalla de guía normal.

Información visualizada durante la guía

Después de iniciarse la guía, aparece la información de guía en la pantalla.

• Cuando aún se encuentra lejos del siguiente punto de viraje:



- El nombre de la calle actual*
- DST: Distancia hasta el destino
- ETA: Hora estimada de llegada
- Cuando está cerca del siguiente punto de viraje:



- El nombre de la siguiente* calle que va a tomar
- · La distancia al punto de viraje
- * Si la ruta no tiene nombre en la base de datos, aparecerá "UNNAMED" para el nombre de la ruta.

Durante la navegación, podrá utilizar las siguientes funciones convenientes mediante los botones numéricos.



Para volver a la pantalla de guía (arriba) después de haber utilizado las siguientes funciones...



Para evitar los embotellamientos

Cuando anticipa que hay congestión adelante...



Aparece el menú EXCLUIR TRAMO/ SECCIÓN

2 Ingrese la extensión del embotellamiento que desea evitar.



3 Comience a buscar un desvío.



Visualización de la información del tráfico

Podrá confirmar la información de tráfico del lugar* más cercano a su posición actual a lo largo de la ruta.

* Menos de 100 km desde la posición actual.

● EVENTO : Congestión de tráfico, velocidad media de 10km.∕h NAUT IHINFO. DE TRÁFICO ₿A1/ZURICH-ST. GALLEN PUNTO FINAL: VERGWEIGUNG WINTERTH • PUNTO INICIO : RASTSTATTE FORRENBER 🕑 en la pròxima hora NAUX IHINFO. DE TRÁFICO Aparece la pantalla INFO. DE TRÁFICO. En esta pantalla, podrá confirmar lo siguiente: • Event: Muestra una información de tráfico detallada. (Si aparece "----", significa que en este momento no hay ninguna información disponible). • Carretera: en qué carretera está sucediendo. • PUNTO FINAL: hasta dónde continúa. PUNTO INICIO: desde dónde está sucediendo. • Tiempo: Elperíodo devalidez de la información. Para confirmar la información de tráfico disponible* en ruta... * Menos de 200 km desde la posición actual. 1 Visualice la lista de informaciones de tráfico. VERGWEIGUNG WINTERTHUR-OST : NIEDERRAD : OFFENBACH

NAUT IHINFO. DE TRÁFICO

2 Seleccione la información cuyos detalles desea confirmar.



Visualización detallada de la posición actual



ADEUTSCHLAND FRANKFURT AM MAIN KARBENER STRASSE ENSI*23'11" E012*01'45" MAUX XPOSICIÓN ACTUAL

- 1ra. hilera: país
- 2da. hilera: ciudad
- 3ra. hilera: carretera
- 4ta. hilera: latitud
- 5ta. hilera: longitud

Visualización de la lista de puntos de viraje

Podrá confirmar la ruta actual hasta su destino.



B A255	4km
HORSTER DREIECK	13km
I⊗AS F-REBSTOCK	100m
CURSINUSSTRASSE	300m
🖸 AM RÖMERHOF	100m
NAUX 🗈 LISTA	MANIOBRAS

Visualización de los detalles de la guía



INFO VIAJE	
INFO. DESTINOS	
MODE DE GUÍA	
NAUX	ES

Aparece el menú DETALLES.

Utilizando este menú, podrá confirmar lo siguiente:

• INFO. VIAJE:

₩DIST.CUBIERTA : 2.7km @TIEMP.CONDUCC.: 0:12 ⇔VELOCIDAD MEDIA : 100.0km/h

NAUX INFO. VIAJE

• INFO. DESTINOS:



• MODO DE GUÍA:

♦RUTA : MAS RAPIDA	
♦TMC : DESVIO AUTO	
●AUTOPISTA : PERMITIR	
TRANSBORDADOR : PERMITIR	
●PEAJE : PERMITIR	
NAUI 🖬 MODO DE GUIA	

Guía dinámica

Una vez que ajuste "TMC" (consulte la página 37) a "✓ (Encendido)", podrá utilizar la guía de ruta dinámica.

El sistema recibe y analiza los anuncios de tráfico enviados por una emisora de radio TMC. El sistema puede informarle dónde hay congestión de tráfico, y cómo puede esquivarla.

- La guía de ruta dinámica se encuentra ahora disponible en algunos países.
- El sistema puede recibir la información TMC sin sintonizar esa emisora.

Como los anuncios de tráfico son transmitidos por las emisoras de radio TMC, **JVC no asume ninguna responsabilidad por la integridad o la exactitud de los anuncios.**

Para confirmar toda la información disponible sobre el tráfico...

Se puede confirmar en cualquier momento, excepto cuando la pantalla está mostrando la información sobre la fuente de reproducción.

1 Visualice la lista de información sobre el tráfico.



0 A3 : VERGWEIGUNG WINTERTHUR-OST 0 A5 : NIEDERRAD 1 A3 : OFFENBACH

NAUZ IHINFO. DE TRÁFICO

2 Seleccione la opción cuyos detalles desea confirmar.



Operaciones de la radio



<u>Cuando una radiodifusión en FM estéreo sea</u> difícil de recibir



El indicador MONO se enciende. Se consigue mejorar la recepción, pero se pierde el efecto estereofónico.

Para restablecer el efecto estereofónico, repita el mismo procedimiento. Aparece "Mono Off" y el indicador MONO se apaga.

Para sintonizar sólo emisoras FM con señales potentes

Si las señales recibidas son débiles, es posible que se escuchen ruidos solamente. Usted puede configurar esta unidad para que detecte solamente las emisoras con señales suficientemente fuertes mientras se efectúa la búsqueda de emisoras FM.





- **DX:** Para sintonizar todas las emisoras que se pueden recibir. El indicador DX se enciende.
- **Local:** Para sintonizar sólo las emisoras con una señal suficientemente fuerte. El indicador LOCAL se enciende.

Cómo almacenar emisoras en la memoria

Se pueden preajustar seis emisoras para cada banda.

Preajuste automático de emisoras FM—SSM (Memoria secuencial de las emisoras más fuertes)



2 Seleccione la banda FM (FM1 – FM3) en la que desea almacenar.



"SSM" parpadea, y luego desaparece al finalizar el preajuste automático.

Las emisoras FM locales con las señales más intensas serán exploradas y almacenadas automáticamente en la banda FM.

Preajuste manual

Ej.: Almacenando una emisora FM de 92,5 MHz en el número de preajuste 4 de la banda FM1.



Continúa....



El número de preajuste parpadea durante unos momentos.

Cómo escuchar una emisora preajustada

 Si no puede sintonizar una emisora FM RDS preajustada, significa que está funcionando la búsqueda programada. Para los detalles, consulte "P-Search" en la página 89.



3 Seleccione la emisora preajustada.



<u>Para seleccionar de la lista una emisora</u> <u>preajustada</u>

Seleccione "TUNER" y seguidamente, la banda.



2 Visualice la lista de emisoras preajustadas.

Hold...

0 92.5	105.9		⊕
Ø <u>89.9</u>	Rock		ß
<u>® мнн</u>	POP		6
TUNER SPreset	t FM1	P1	

- Para las bandas FM: Gire el control giratoriopara que se visualicen las listas de las otras bandas.
- **3** Seleccione la emisora preajustada.



Cambio de la información visualizada



El nombre de la emisora se agranda.

Las siguientes operaciones sólo se pueden realizan mientras se sintoniza una emisora FM RDS.

Qué puede hacer con RDS

El RDS (Sistema de Datos por Radio) permite a las emisoras de FM transmitir una señal adicional junto con las señales regulares de los programas de radio.

Recibiendo los datos RDS, este receptor puede realizar lo siguiente:

- Búsqueda del tipo de programa (PTY) (véase abajo)
- Recepción de espera de anuncio de tráfico (TA: véase lo siguiente) o su programa favorito (PTY) (consulte las páginas 46 y 47)
- Seguimiento automático del mismo programa—Recepción de seguimiento de redes de radio (consulte la página 47)
- Búsqueda de programa (consulte la página 89)

Códigos PTY

News, Affairs, Info, Sport, Educate, Drama, Culture, Science, Varied, Pop M (música), Rock M (música), Easy M (música), Light M (música), Classics, Other M (música), Weather, Finance, Children, Social, Religion, Phone In, Travel, Leisure, Jazz, Country, Nation M (música), Oldies, Folk M (música), Document

Búsqueda de su programa favorito

Podrá sintonizar la emisora que está difundiendo su programa favorito mediante la búsqueda de un código PTY.



Aparece el código PTY seleccionado en último término. **2** Seleccione uno de los tipos de programas favoritos.





 $\overline{4}$

Para seleccionar de entre todos los códigos PTY...



3 Comience la búsqueda.



Si hay una emisora que está difundiendo un programa con el mismo código PTY que el seleccionado por usted, se sintonizará esa emisora.

Para seleccionar de la lista un código PTY



Aparece la lista de códigos PTY preajustados (consulte la página 46).

• Para desplazarse a otras listas...



Continúa....



Cómo almacenar sus programas favoritos

Podrá almacenar seis tipos de programas favoritos.

<u>Preajuste los tipos de programas en los botones</u> <u>numéricos (1-6):</u>



- 1 TP Hold
- **2** Seleccione un código PTY.



Ej.: Cuando se selecciona "ROCK M"

3 Seleccione el número de preajuste (1 – 6) en que desea almacenar.



El número de preajuste parpadea durante unos momentos.

- **4** Repita los pasos **2** y **3** para almacenar otros códigos PTY en otros números de preajuste.
- **5** Finalice el procedimiento.



Empleo de la recepción de espera

📕 Recepción de espera de TA

La recepción de espera de TA permite al receptor cambiar temporalmente a Anuncio de Tráfico (TA) desde cualquier fuente, a excepción de AM.

El volumen cambia al nivel de volumen de TA preajustado (consulte la página 89).

• Si está conectado el sintonizador DAB, la recepción de espera también permite efectuar la búsqueda de un servicio DAB que esté difundiendo un anuncio de tráfico.

Para activar la recepción de espera de TA



El indicador TP se enciende o parpadea.

- <u>Si el indicador TP se enciende</u>, significa que la recepción de espera de TA está activada.
- <u>Si el indicador TP se parpadea</u>, significa que la recepción de espera de TA aún no está activada.

Para activar la recepción de espera de TA, sintonice otra emisora (o servicio DAB) que provea las señales. El indicador TP dejará de parpadear y permanecerá encendido.

Para desactivar la recepción de espera de TA



El indicador TP se apaga.

Recepción de espera de PTY

La recepción de espera de PTY permite al receptor cambiar temporalmente a su programa PTY favorito desde cualquier fuente, a excepción de AM.

- La unidad se expide de fábrica con la opción "News" seleccionada como tipo de programa favorito. Para cambiar a su código PTY favorito, consulte la página 88.
- Si está conectado el sintonizador DAB, la recepción de espera también funciona para efectuar la búsqueda de un servicio DAB.

Para activar la recepción de espera de PTY



El indicador PTY se enciende o parpadea.

- <u>Si el indicador PTY se enciende</u>, significa que la recepción de espera de PTY está activada.
- <u>Si el indicador PTY se parpadea</u>, significa que la recepción de espera de PTY aún no está activada.

Para activar la recepción de espera de PTY, sintonice otra emisora (o servicio DAB) que provea las señales. El indicador PTY también dejará de parpadear y permanecerá encendido.

Para desactivar la recepción de espera de PTY



Seleccione "PTY Off".

El indicador PTY se apaga.

Seguimiento del mismo programa

Cuando conduce el automóvil en una zona donde la recepción de FM no sea satisfactoria, este receptor sintonizará automáticamente otra emisora FM RDS de la misma red, que posiblemente esté transmitiendo el mismo programa con señales más potentes (véase la ilustración de abajo)—Recepción de seguimiento de redes de radio.

La unidad se expide de fábrica con la Recepción de seguimiento de redes de radio activada.

Para cambiar la configuración para recepción con seguimiento de redes, consulte "AF-Regn'l" en la página 88.



Operaciones de los discos



El tipo de disco se detecta automáticamente, y la reproducción se inicia también automáticamente (para DVD: el inicio automático depende de su programa interno).

 Encienda el monitor para reproducir un DVD o VCD. Si enciende el monitor, también podrá controlar la reproducción del CD de audio, CD Text, y MP3/WMA refiriéndose a la pantalla del monitor. (Consulte las páginas 57 y 58.)

Si el disco actual es un CD de audio, CD Text, MP3/WMA, o VCD sin PBC, todas las pistas se reproducirán repetidamente hasta que usted cambie la fuente o expulse el disco.

 Si aparece una lista de títulos o un menú de disco mientras se reproduce un DVD o VCD con PBC, consulte "Operaciones del menú del disco" en la página 53.

Las siguiente marcas se utilizan para indicar los discos reproducibles.... DVD Video Vídeo CD con PBC VCD CD CD CD de audio/CD Text (con/sin PBC) Disco MP3/WMA Todos los discos

listados aquí

Antes de realizar cualquier operación, compruebe lo siguiente....

- Para la reproducción del DVD, podrá cambiar el ajuste del menú de configuración según sus preferencias. (Consulte las páginas 59 a 61.)
- Para la reproducción de DVD/CD, se recomienda usar el control remoto. Podrá disponer de un mayor número de funciones.
 Si desea operar el reproductor DVD/CD utilizando los botones del panel de control, consulte "Otras operaciones de los discos" en las páginas 62 a 65.

Si aparece " \bigcirc " en el monitor al pulsar un botón, significa que el receptor no acepta la operación que ha intentado realizar.

 En algunos casos, puede suceder que no se acepte la operación aunque no se visualice "
O".

Cuando se reproduce un software DVD

multicanal como por ejemplo Dolby Digital y DTS, las señales se reducen y se convierten a 2 canales, y se reproducen a través de los altavoces y de los jacks LINE OUT de la parte trasera. (Consulte también "MEZCLA" en la página 61).

• Para disfrutar plenamente del software DVD multicanal, conecte un decodificador multicanal compatible con estas fuentes al terminal DIGITAL OUT de la parte trasera. (Consulte también "SALIDA DE AUDIO DIGITAL" en la página 61). Mientras se reproduce un DVD:



Mientras se reproducen discos MP3/WMA:



Mientras se reproduce un CD/VCD:





Operaciones básicas

Operaciones	Indicación en pantalla y/o siguiente operación	
Para detener la reproducción	Se ilumina "PAUSE" en la pantalla.	ABP
temporalmente	Aparece una imagen fija. (A) Reproducción cuadro por cuadro	Vec
	B Reproducción a cámara lenta	
	$\blacksquare \blacksquare \square \square$	/2 /2 * DVD.
	Para reanudar la reproducción normal:	
Para reproducir las escenas anteriores—Reproducción de un solo toque	La posición de reproducción retrocede aproximadamente 10 segundos antes de la posición actual.	DYD
Para detener la reproducción	Al volver a iniciar la reproducción, ésta se inicia desde el punto de interrupción (Reanudación de la reproducción).) GD
Ż	Al volver a iniciar la reproducción, ésta se inicia desde el comienzo de la última pista.	MP3 WMA

• Durante la reproducción, en el monitor aparecen iconos de guía en pantalla durante unos instantes (consulte la página 111).

Para expulsar el disco



<u>Para ir a los capítulos/pistas siguientes</u> <u>o anteriores</u>

- Para DVD: Durante la reproducción o la pausa
- Para VCD: Mientras no se utiliza el PBC (consulte la página 53).



Para avanzar rápidamente o retroceder el pista—Búsqueda progresiva/regresiva



• También podrá utilizar los siguientes botones.



La velocidad de búsqueda cambia a x2 ⇔ x10.

Para reanudar la velocidad normal



Para localizar directamente un título/ capítulo/pista específico

- Para DVD: Durante la reproducción o la pausa—Capítulo Antes de la reproducción —Título
- Para VCD: Mientras no se utiliza el PBC (consulte la página 53)
- Para MP3/WMA: Para seleccionar una pista dentro de la misma carpeta.



• Para seleccionar un número mayor que 9, consulte "Cómo seleccionar un número" en la página 9.







título/carpeta específico

Seguidamente, pulse los botones numéricos antes que pasen 10 segundos (consulte la página 9).

 Para discos MP3/WMA: Para poder seleccionar directamente las carpetas con el(los) botón(es) numérico(s), es necesario haber asignado un número de 2 dígitos al comienzo de sus respectivos nombres—01, 02, 03, y así sucesivamente.

Selección de subtítulos

Podrá seleccionar el idioma del subtítulo que desea visualizar en el monitor.

· También podrá borrar el subtítulo, si es innecesario.



Ej.: Cuando el disco dispone de 3 opciones

Selección de los idiomas de audio

Para DVD:

Podrá seleccionar el idioma que desea escuchar si el disco dispone de múltiples idiomas de audio.

DVA



Ej.: Cuando el disco dispone de 3 opciones

Para VCD:

Podrá seleccionar el canal de audio que desea reproducir. (Esto es conveniente cuando se reproduce un Karaoke VCD).



- ST: Para escuchar reproducción estereofónica normal (izquierdo/derecho).
- L: Para escuchar el canal de audio L (izquierdo).
- R: Para escuchar el canal de audio R (derecho).

Selección de vistas multiángulo

Si el disco contiene vistas multiángulo, podrá ver la misma escena desde diferentes ángulos.



ved





Ej.: Cuando el disco dispone de 3 vistas multiángulo



Operaciones del menú del disco

La reproducción controlada por menú podrá realizarse mientras se reproduce un DVD con características de control por menú o un VCD con PBC (control de reproducción).

Mientras se está reproduciendo un DVD



La lista de títulos o el menú del disco aparece en el monitor.

2 Seleccionar la opción deseada en el menú.



Se empieza a reproducir la opción seleccionada.

• En algunos discos, también podrá seleccionar las opciones deseadas pulsando los botones numéricos correspondientes.

Mientras se está reproduciendo un VCD

• Cuando se visualiza la lista de opciones en el monitor.



 Para seleccionar un número mayor que 9, consulte "Cómo seleccionar un número" en la página 9.

Para volver a los menús anteriores



 Con algunos discos, también podrá desplazarse entre los menús pulsando
 I<

Cancelling the PBC playback



2 Seleccione un número de pista.



 Para seleccionar un número mayor que 9, consulte "Cómo seleccionar un número" en la página 9.

Para reanudar PBC





2 Mover la parte ampliada.



Operaciones del disco en pantalla

Acerca de la barra en pantalla Podrá verificar la información del disco y utilizar algunas funciones a través de la barra en pantalla. • Para los discos CD de audio, CD Text, y MP3/WMA, podrá utilizar la pantalla de control y la pantalla de lista (consulte las páginas 57 y 58). Æ Barras en pantalla DVD 2 3 1 4 DVD-V DD Digital 2ch T02-C03 TOTAL 1:25:58 > TITLE + CHAP + COFF ത 24 4 5 VCD 1 2 3 4 PBC VCD TRACK 1 TIME 00:36 TIME 🕘 🕈 TRACK 🕈 REPEAT INTRO RANDOM ကာ 5 5 MP3/WMA



1 Tipo de disco

- Tipo de formato de señal de audio (para DVD y CD de audio DTS)
 - PBC (sólo para VCD)
- 3 Información sobre reproducción

mormaen	on source reproduceion
T02-C03	Título/capítulo actual
TRACK 1	Pista actual
TOTAL	Tiempo de reproducción
	transcurrido
T. REM	Tiempo restante del disco (para
	VCD)
	Tiempo restante del título (para
	DVD)
TIME	Tiempo de reproducción
	transcurrido del capítulo/pista
	actual
REM	Tiempo restante del capítulo/
~	pista actual
Condición	de reproducción
	Reproducción
	Búsqueda progresiva/regresiva
	Cámara lenta hacia adelante/
-	atrás
	Pausa
	Parada
Iconos de	operación
TIME	Indicación de la hora
₽⇒	Búsqueda de tiempo *
TITLE	Búsqueda de título
CHAP -	Busqueda de capítulo
TRACK	Búsqueda de pista *
CDD CDD	Cambia el idioma de audio o el
	canal de audio.
	Cambia el idioma de los
00 .	subtitulos.
	Cambia el angulo de vision.
企) 0FF	Reproduction repetida (para
REPEAT	Reproducción repetida (para
INTRO	ouros discos) **
INTRO	Reproduccion de introducciones
DANDON	nusicales *
KANDUM	Reproduccion aleatoria *

* No disponible durante la reproducción PBC.



Continúa....



RANDOM Reproducción aleatoria



Para cambiar la información del tiempo

- 1 Seleccione TIME.
- 2 Cambie la información del tiempo.



<u>Para efectuar la búsqueda de un punto</u> <u>específico según el tiempo de reproducción</u>

- 1 Seleccione $\square \rightarrow$.
- 2 Introduzca el tiempo de reproducción transcurrido del titulo o del disco actual.



- Ej.: Para introducir 1 (horas): 02 (minutos): 00 (segundos), pulse 1, 0, 2, 0 y luego 0.
 - Para introducir 54 (minutos): 00 (segundos), pulse 0, 5, 4, 0 y luego 0.
 - Siempre se deberá introducir el dígito de la hora (aunque sea la hora "0"), pero no necesitará introducir los ceros a la derecha (los dos últimos dígitos del ejemplo anterior).
 - Para corregir una entrada incorrecta, pulse...



3 Finalice el procedimiento.

<u>Para efectuar la búsqueda de un título/</u> <u>capítulo/pista específico</u>

- 1 Seleccione TITLE⇒, CHAP⇒ o TRACK⇒.
- 2 Introduzca el número.



- Para corregir una entrada incorrecta, pulse el botón numérico hasta que se introduzca el número correcto.
- 3 Finalice el procedimiento.

ESPAÑOI

Operaciones básicas de la pantalla de control

Podrá efectuar la búsqueda y la reproducción de las opciones deseadas a través de la pantalla de control.

• La pantalla de control aparece automáticamente en el monitor al insertar un disco.

Pantalla de control de MP3/WMA



- 1 Carpeta actual
- 2 Número de carpeta actual/número total de carpetas
- 3 Lista de carpetas
- 4 Modo de reproducción seleccionado
- 5 Tiempo de reproducción transcurrido de la pista actual
- 6 Icono del modo de operación
- 7 Número de la pista actual/número total de pistas de la carpeta actual (número total de pistas del disco)
- 8 Información de la pista
- 9 Lista de pistas
- 10 Pista actual (barra resaltada)

<u>Para seleccionar una carpeta o una pista</u>

1 Seleccione la columna "Folder" o la columna "Track" en la pantalla de control.



2 Seleccione una carpeta o una pista.



Pantalla de control de CD Text/

 Mientras graba un CD en el HDD, no se visualizará la pantalla de control de CD Text/ CD de audio.



- 1 Tiempo de reproducción transcurrido de la pista actual
- 2 Icono del modo de operación
- 3 Número de la pista actual/número total de pistas del disco
- 4 Información de la pista
- 5 Lista de pistas
- 6 Pista actual (barra resaltada)

Para seleccionar una pista



Operaciones de la pantalla de lista

Podrá visualizar la lista de carpetas/lista de pistas durante el modo de parada. En esta lista, se podrán confirmar los contenidos e iniciar la reproducción.

Pantallas de la lista de carpetas/pistas



Lista de carpetas (MP3/WMA)



Lista de pistas (MP3/WMA/CD Text/CD de audio)

1	2		3
Folder : 169/2	220 Track 154	1/198	Page : 4/11
file0131.mp3	file0141.mp3	file0151.wma	file0161.wma
file0132.mp3	file0142.mp3	file0152.mp3	file0162.mp3
file0133.wma	file0143.mp3	file0153.wma	file0163.wma
file0134.mp3	file0144.mp3	file0154.mp	file 0164.mp3
file0135.mp3	file0145.wma	file0155.mp3	file 0165.wma
file0136.wma	file0146.mp3	file0156.mp3	file 0166.wma
file0137.wma	file0147.wma	file0157.mp3	file 0167.wma
file0138.mp3	file0148.mp3	file0158.wma	file 0168.wma
file0139.mp3	file0149.wma	file0159.wma	file 0169.mp3
file0140.wma	file0150.wma	file0160.wma	file 0170.wma

- Ej.: Lista de pistas para MP3/WMA 4
 - 1 Número de la carpeta actual/número total de carpetas (sólo para MP3/WMA)
 - 2 Número de pista actual/número total de pistas en la carpeta actual (para MP3/ WMA) o en el disco (para CD Text/CD de audio).
 - 3 Página actual/número total de páginas incluidas en la lista
 - 4 Carpeta/pista actual (barra resaltada)

Para MP3/WMA:

1 Visualice la lista de carpetas.



Cada vez que pulsa el botón, la pantalla de lista aparece y desaparece.

2 Seleccione una carpeta de la lista.



Aparece la lista de pistas de la carpeta seleccionada.

3 Seleccione la pista en la lista, e inicie la reproducción.



Para volver a la lista de carpetas, pulse...



Para CD Text/CD de audio:

1 Visualice la lista de pistas.

Cada vez que pulsa el botón, la pantalla de lista aparece y desaparece.

2 Seleccione la pista en la lista, e inicie la reproducción.



Menú de configuración del DVD

Podrá almacenar el estado de reproducción inicial del disco.

- Mientras se está reproduciendo, no podrá realizar ningún cambio en el menú de configuración.
- La unidad se expide de fábrica, con el idioma en pantalla ajustado a Inglés. Para cambiar el idioma, consulte la página 60.



Ej.: Cuando se selecciona la pantalla "AUDIO"





Ej.: Cuando se selecciona "MEZCLA"

Δ ENTER AUDIO STREAM/PCM SALIDA DE AUDIO DIGITAL MEZCLA ESTÉREO DOLBY SURROUND COMPR. GAMA DINÁMICA CESTÉREC Δ



5 Seleccione una opción.





ESPAÑOL



A Menú IDIOMA

Opción	Contenidos
IDIOMA DE MENU :	Seleccione el idioma inicial para el menú del disco. INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO, HOLANDÉS, SUECO, DANÉS, y otros.
IDIOMA DE AUDIO :	Seleccione el idioma inicial de audio. INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO, HOLANDÉS, SUECO, DANÉS, y otros.
SUBTÍTULO :	Seleccione el idioma inicial para los subtítulos o borre los subtítulos (DESCONECTAR). DESCONECTAR (no subtítulos), INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO, HOLANDÉS, SUECO, DANÉS, y otros.
IDIOMA EN PANTALLA :	Seleccione el idioma para el menú de configuración y algunas indicaciones visualizadas en el monitor. INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO, HOLANDÉS, SUECO, DANÉS.

• Para los ajustes de IDIOMA, consulte también la lista de códigos de idioma en la página 104.

Menú IMAGEN

Opción	Contenidos
TIPO DE MONITOR : 16:9 4:3 BUZÓN 4:3 PANORAM. Y ESCANEO 16:9 4:3 BUZÓN 4:3 PANORAM. Y ESCANEO	 Seleccione el tipo de monitor para ver una imagen en pantalla ancha en su monitor. 16:9 : Selecciónelo cuando la relación de aspecto de su monitor sea de 16:9. 4:3 BUZÓN : Selecciónelo cuando la relación de aspecto de su monitor sea de 4:3. Mientras mira una imagen de pantalla ancha, aparecerán franjas negras en las partes superior e inferior de la pantalla. 4:3 PANORAM. Y ESCANEO : Selecciónelo cuando la relación de aspecto de su monitor sea de 4:3. Mientras mira una imagen de pantalla ancha, aparecto de su monitor sea de 4:3.
POSICIÓN DEL OSD : Posición 1 Posición 2	 Selecciona la posición de la barra en pantalla en el monitor. 1 : Posición más alta 2 : Posición más baja (Las pantallas de ayuda bajo el menú de configuración también desaparecen).



Menú AUDIO

Opción	Contenidos
SALIDA DE AUDIO DIGITAL :	 Seleccione el formato de señal a emitirse a través del terminal DIGITAL OUT (óptica) de la parte trasera. PCM SÓLO : Selecciónelo cuando se conecta un amplificador o decodificador no compatible con Dolby Digital, DTS y MPEG Audio, o al conectar a un dispositivo de grabación. DOLBY DIGITAL/PCM : Selecciónelo al conectar un amplificador o decodificador compatible con Dolby Digital. STREAM/PCM : Selecciónelo al conectar un amplificador o decodificador compatible con Dolby Digital.
MEZCLA :	 Cuando reproduce un disco DVD multicanal, este ajuste afecta las señales reproducidas a través de los jacks LINE OUT (y a través del terminal DIGITAL OUT cuando se selecciona "PCM SÓLO" para "SALIDA DE AUDIO DIGITAL"). DOLBY SURROUND : Selecciónelo cuando desee escuchar sonido envolvente multicanal conectando un amplificador compatible con Dolby Surround a este receptor. ESTÉREO : Normalmente seleccione este ajuste.
COMPR. GAMA DINÁMICA :	 Podrá escuchar un sonido potente a niveles de volumen bajo a mediano mientras se reproduce un software Dolby Digital. AUTO : Selecciónelo para aplicar el efecto a un software codificado multicanal (excluyendo software de 1-canal y de 2-canales). CONECTAR : Selecciónelo para utilizar siempre esta función.

Otras operaciones de los discos

En esta sección, podrá aprender cómo usar los botones del panel de control para operar el reproductor DVD/CD.

Operaciones básicas

Para detener la reproducción





Para volver a iniciar la reproducción



DVD

vêd cíd



• También se podrá cancelar si pulsa el botón durante la pausa.

Para reproducir las pantallas anteriores—Reproducción de un solo toque

Mientras se reproduce ...



<u>Para expulsar un disco</u>





Para el avance rápido o el retroceso de un capítulo/ pista

La velocidad de búsqueda cambia a $x2 \Rightarrow x10$.



Para ir a los capítulos/pistas siguientes o anteriores

- Para DVD: Durante la reproducción o la pausa
- Para VCD: Mientras no se utiliza el PBC (consulte la página 53).



Para localizar directamente un título/	MIN
apítulo/carpeta/pista específico	كالطلق

- Para DVD: Durante la reproducción o la pausa—Capítulo
- Antes de la reproducción—Título • Para VCD: Mientras no se utiliza el PBC (consulte la página 53).

Para seleccionar un número entre 1-6:



Para seleccionar un número entre 7 - 12:



- Para poder utilizar la búsqueda de carpetas en los discos MP3/WMA, tiene que haber asignado a las carpetas un número de 2 dígito que preceda a sus respectivos nombres—01, 02, 03, y así sucesivamente.
- Los botones numéricos también se pueden utilizar para seleccionar una opción en el menú PBC.

<u>Para omitir rápidamente capítulos/</u> pistas



1

- Para DVD: Durante la reproducción o la pausa
- Para VCD: Mientras no se utiliza el PBC (consulte la página 53).
- Para MP3/WMA: Seleccione una pista dentro de la misma carpeta.



Conforme gira el control giratorio, se podrán omitir 10 capítulos/pistas a la vez.

La primera vez que gira el control giratorio, se saltará al capítulo/pista inmediatamente superior o inferior cuyo número de capítulo/ pista sea múltiplo de diez (ej. 10°, 20°, 30°). Seguidamente, cada vez que gira el control, se saltarán 10 capítulos/pistas.

• Después de la última pista, se seleccionarán los primeros capítulos/pistas y viceversa.

<u>Para ir a las carpetas siguientes o</u> anteriores



El icono de carpeta queda resaltado en la pantalla.





<u>Para seleccionar de la lista una</u> <u>carpeta/pista</u>



Podrá confirmar el título de cada opción y seleccionar la opción que desea.



0 LINEAR	STOTB	Ð
<mark>@</mark> cdj	DFR	<u> </u>
Bounce	DVSP	6
en NaSe	lect Folder	

Aparece la lista de carpetas.



3 Seleccione una opción en la lista.





(4)

Para pasar a otra página de la lista, gire el dial.



Prohibición de la expulsión del disco

Podrá bloquear un disco en la ranura de carga.



Para cancelar la prohibición, repita el mismo procedimiento. Parpadea "Eject OK".



1

Selección de los modos de reproducción

Podrá utilizar solamente uno de los siguientes modos de reproducción a la vez.



- *1Sólo mientras se reproduce un disco DVD.
 *2Sólo mientras se reproduce un disco MP3 o WMA.
- **2** Seleccione el modo de reproducción deseado.

Reproducción repetida	Modo	Reproduce repetidamente
	Chapter *1:	Un capítulo.
 Para DVD: Durante la reproducción o la pausa. Para VCD: Mientras no se utiliza el 	Title *1:	 C.PPT se enciende. T.PPT se enciende.
PBC (consulte la página 53).	Track:	Una pista. • FEFT se enciende.
	Folder *2:	Todas las pistas de la carpeta. • EPPT se enciende.
(1) 01p 00'09" Repeat Image: Construction of the second seco	Off:	Para DVD: La reproducción repetida se cancela. Para otros discos: Todas las pistas del disco.
Reproducción aleatoria	Modo	Reproduce aleatoriamente
	Folder *2:	Todas las pistas de la carpeta actual y, seguidamente, todas las pistas de la siguiente carpeta, y así
01b 01c 00' 09" Random 10TRACK.		sucesivamente. • ERND se enciende.
	Disc	Todas las pistas del disco. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	Off:	Se cancela.
Exploración de introducciones musicales	Modo	Reproduce los primeros 15 segundos de
	Track:	Todas las pistas del disco.
	Folder *2:	La primera pista de cada carpeta.
R Intro Folder 1:00	Off:	Se cancela.
ra cancelar el modo de reproducción 🛛 🤇	e	

• También podrá cancelarlo seleccionando "Off" en el paso 2.

Cambio de la información en pantalla

- Para MP3/WMA discs
 - BAC DISP 010 00'09" 01u 0 ⊠Album Neoteny Ø⊅Title 01-001 ß 3 MP3 ß FLAT 1:00 <mark>0</mark>⊠Album Neoteny 0 ♪Title 01-001 010 010 00'09" 6 0 MP3 G 0 FLAT 1:00 CD

El título/ejecutante del álbum o el nombre de la carpeta se agranda.



El título de la pista o el nombre de la pista se agranda.

Iconos	Significados
	Icono del nombre de la carpeta
Ð	Icono del nombre de la pista
\otimes	Icono de título del disco
۵	Icono (etiqueta) del título de álbum
ł	Icono del título (etiqueta) de la pista
MP3	Formato MP3
WMA	Formato WMA

• Para CD Text/CD de audio





El título/ejecutante del disco o el nombre del disco asignado por usted se agranda.



El título de la pista se agranda.

Operaciones del HDD

Reproduciendo género/álbum/pista del HDD

Acerca del HDD

El HDD incorporado funciona no sólo para guardar los datos de navegación, sino también como servidor de música para que usted pueda grabar 99 álbumes en cada carpeta de género (es posible crear un total de 99 carpetas de género).

1

- Cada álbum puede incluir 999 pistas.
- Las listas de reproducción también se pueden crear y reproducir.
- Para grabar CDs, consulte "Grabando CDs de audio" en la página 70.
- Para copiar los MP3/WMA de una tarjeta SD al HDD, consulte la página 82.

Para editar los contenidos del HDD, consulte "Editando de los contenidos del HDD" en la página 72.



Se empieza a reproducir la última pista seleccionada.

FLAT

HDD

• Todas las pistas del HDD se reproducen repetidamente hasta que usted cambie de fuente.

1:00

• La etiqueta WMA no se puede visualizar durante la reproducción HDD.



* CDC: Compresión de CD—formato utilizado para guardar pistas de CD en el HDD. Se utiliza ya sea <.llc> o bien <.bsc> como código de extensión (consulte la página 71).

Para ir a las pistas siguientes o anteriores



- Usando los botones numéricos (1 6), también podrá ir directamente a las pistas 1 – 12.
 - Para las pistas 1 6: Pulse 1 6.
 - Para las pistas 7 12: Pulse y mantenga

pulsado 1 – 6.

Para omitir rápidamente las pistas

Podrá omitir las pistas contenidas en la misma álbum.



Conforme gira el control giratorio, se podrán omitir 10 capítulos/pistas a la vez.

La primera vez que gira el control giratorio, se saltará al capítulo/pista inmediatamente superior o inferior cuyo número de capítulo/ pista sea múltiplo de diez (ej. 10°, 20°, 30°). Seguidamente, cada vez que gira el control, se saltarán 10 capítulos/pistas.

• Después de la última pista, se seleccionarán los primeros capítulos/pistas y viceversa.

Para ir a las álbumes/géneros siguientes o anteriores



- El icono de la opción seleccionada aparece resaltado en la pantalla (excepto el icono de pista).
- Esto no funciona durante la reproducción de la lista de reproducción. Solamente se pueden omitir pistas.





<u>Para seleccionar de la lista una pista/ álbum/género</u>

Podrá confirmar el título de cada opción y seleccionar la opción que desea.

• Para seleccionar una lista de reproducción, consulte la página 70.



1) Techno	Рор	4
@ House	Ska	0
⑧ Нір-Нор	Rock	0
HDD Select	t Genre	

Aparece la lista de géneros.



* Durante la reproducción de la lista de reproducción, se visualiza la lista de pistas incluidas en la lista de reproducción actual.

3 Seleccione una opción de la lista.





(4)

Para pasar a otra página de la lista, gire el control giratorio.



1

Cómo seleccionar los modos de reproducción

Podrá utilizar solamente uno de los siguientes modos de reproducción a la vez.

MODE

2 Seleccione el modo de reproducción deseado.

Reproducción repetida	Modo	Reproduce repetidamente
	Track:	Una pista.
		• PPT se enciende.
	Album:	Todas las pistas del álbum.
		• A PPT se enciende.
	Genre	Todas las pistas del género.
		• G RPT se enciende.
	Off:	Se cancela.
Reproducción aleatoria	Modo	Reproduce aleatoriamente
Ē	Album:	Todas las pistas del álbum.
		• [A. RDD] se enciende.
	Genre:	Todas las pistas del género.
		• G END se enciende.
Random	All:	Todas las pistas del HDD.
🖫 🔄 Album 🔄 🌑 📘 🗍 🖫		• ALL PND se enciende.
HDD FLAT 1:00	Off:	Se cancela.
Exploración de introducciones musicales	Modo	Reproduce los primeros 15 segundos de
E. O	Trook	To do a los mintos del álherm
	Track:	Todas las pistas del album.
	Album	• La primera pista de cada álbum
	Album.	• D. IDT se enciende
	Genre	La primera pista de cada género
	0.01110.	• G III se enciende.
HDD FLAT 1:00	Off:	Se cancela.
	-	

Para cancelar el modo de reproducción



- También se puede cancelar seleccionando "Off" en el paso **2**.
- El modo de reproducción de HDD también se cancela en los siguientes casos:
 - Cuando graba un CD de audio en el HDD (consulte la página 70).
 - Cuando copia los datos de la SD a la HDD (consulte la página 82).

Cambio de la información en pantalla

Para la reproducción normal



El título/ejecutante del álbum o el nombre de la carpeta se agranda.



El título de la pista o el nombre de la pista se agranda.



El nombre del género se agranda.

• Para la reproducción de la lista de reproducción



El nombre de la lista de reproducción se agranda.



El título de la pista o el nombre de la pista se agranda.

Iconos	Significados
lia -	Icono del nombre del género
	Icono del nombre de álbum
Ð	Icono del nombre de la pista
a	Lista de reproducciónicono del nombre
۲	Icono del título (etiqueta) de álbum
ŗ	Icono del título (etiqueta) de la pista
MP3	Formato MP3
WMA	Formato WMA
CDC	Formato CDC

Reproduciendo listas de reproducción

Podrá visualizar las listas de las listas de reproducción almacenadas, y seleccionar la que desea reproducir.

• Para crear sus propias listas de reproducción, consulte la página 75.





2 Visualice la lista de las listas de reproducción.



❶DISCO.m3u	<u>C-Best.m3u</u>	0
0_p100001.m3u	<u>My favorite.m3u</u>	0
Sound-ONE.m3u	YOUR ONLY.m3u	6
нор\@Select	Playlist	

- **3** Seleccione la lista de reproducción, e inicie la reproducción.
 - Si hay más de seis listas de reproducción, gire el control giratorio para mostrar otras listas de reproducción y, a continuación pulse...



Para cancelar la reproducción de la lista de reproducción, seleccione un género o un álbum después que se visualice la lista (consulte la página 67).

Grabando CDs de audio

Podrá grabar solamente pistas de CD de audio (CD-DA) en el HDD.

- Mientras está en el siguiente proceso de grabación/edición:
 - Para volver a las pantallas anteriores, pulse repetidamente BACK (DISP).
 - Para cancelarlo, pulse y mantenga pulsado
 BACK (DISP).
- - * Esto aparece sólo después de haber cancelado la grabación (pero no se ha expulsado el disco ni editado los contenidos del HDD).
- **2** Seleccione el tipo de grabación.



- **REC Album:** Graba el CD entero desde la primera pista.
- **REC Track:** Graba desde el comienzo de la pista actual.
- **REC Continue:** La grabación cancelada previamente continúa desde la pista que se estaba grabando al cancelar.

➡ Vaya al paso 6.

0 Techno	Рор	④	
O House	Ska	0	
🛛 Нір-Нор	New Genre	6	
🖘 🖻 Select Genre			

70

3 Seleccione el género en que desea guardar la grabación.

• Si existen más de seis géneros, gire el control giratorio para mostrar otros géneros y, a continuación, pulse...

(1)

4



• Si desea crear una nueva carpeta de género, seleccione "New Genre".



- **4** Seleccione el álbum en que desea guardar la grabación.
 - Si ha seleccionado "REC Album", este paso se omite.
 - Si hay más de seis álbumes, gire el control giratorio para mostrar otros álbumes y, a continuación pulse...





• Para guardar la pista en un nuevo álbum, seleccione "New Album".



5 Seleccione el modo de grabación.





- **Compress (HQ):** Grabación sin pérdida de alta calidad, pero el tamaño de los datos es mayor—código de extensión <.llc>.
- **Compress:** Grabación más comprimida, pero el tamaño de los datos se hace más pequeño—código de extensión <.bsc>.
- Tiempo de grabación: muestra el tiempo total de la grabación.

6 Inicie la grabación.



7 Detenga la grabación cuando aparezca la siguiente pantalla.



- La grabación finaliza antes de que termine la reproducción. Una vez que se detenga la grabación, se reanuda la reproducción del CD.
- Los nombres de las pistas se asignan automáticamente junto con el código de extensión <.llc> y <.bsc>.
- Aunque no detenga la grabación manualmente, la grabación se almacena automáticamente.
- Si ha seleccionado "New Genre" o "New Album", se asignará automáticamente su título, como por ejemplo <ge000001>,
 <ge000002>, o <al000001>, <al000002>.
 Después podrá cambiar manualmente el título (consulte la página 72).

Para cancelar la grabación



- La grabación se cancela en los siguientes casos:
- Si apaga la unidad o desconecta el interruptor de encendido del automóvil.
- Si desmonta el panel de control.

Para continuar con la grabación, pulse **REC** (MODE), y seguidamente seleccione "REC Continue" (consulte la página 70).

Asignando los títulos

Podrá asignar (o cambiar) el título de los géneros, álbumes y listas de reproducción.No podrá asignar títulos a las pistas.

- **1** Mientras reproduce una pista del HDD...
 - Para asignar el título a una lista de reproducción, reproduzca la lista de reproducción deseada.



Agrande la indicación (consulte también la página 69) a la que desea asignar un nuevo nombre (por ej., asignar título a un género).

С



2 Acceeda al modo de entrada de texto.



abcdefshijklmnopqrstuvwxyz HDD DInput Genre Name

3 Asigne el título (máximo 32 caracteres).

• Para cambiar el juego de caracteres...



• Para introducir un carácter...



• Para mover la posición de entrada del carácter...



Si pulsa y mantiene pulsado el botón, la posición de entrada de carácter se desplaza a la primera posición o a la última.

- Para borrar una entrada incorrecta, mueva la posición de entrada del carácter hasta el carácter que desea borrar y, a continuación...
- Para borrar todas las entradas...



4 Después de introducir el título...



• Cuando modifica el nombre del género o del álbum, la pista actual se volverá a iniciar desde el principio.

Editando los contenidos del HDD

Los menús de edición constan de tres páginas principales (abajo) y sub-pantallas.



Disp HDD Info

- Cuando se visualiza uno de los menús de edición, la pista actual se reproduce repetidamente.
- No se genera sonido mientras edita los contenidos del HDD.
- Al finalizar la edición, el modo de reproducción actual se cancela, y se reanuda la reproducción normal.
ESPAÑOI

Para desplazarse entre las páginas...



Para seleccionar la opción mostrada en la pantalla...





• Si existen más de seis opciones en el mismo nivel, gire el control giratorio para visualizar los demás.

Para volver a la pantalla anterior...



📕 Borrando una pista/álbum/género

- Ej. Para borrar una pista no deseada
- **1** Mientras reproduce una pista del HDD...



Erase Track	Move Track	€
Erase Album	Move Album	0
🛛 Erase Genre	Sort Album	6
ноо Edit		

2 Seleccione una de las funciones "Erase".

 \bigcirc

: Para borrar una pista dentro del álbum actual



: Para borrar un álbum dentro del género actual



: Para borrar el género

OPefect free.mp3	urge.mp3	Ð
@MAX150.mp3	SHARON.mp3	6
⑧breakin.mp3	Distance.mp3	6
HDD DErase	Track	

3 Seleccione el que desea borrar.



Pefect free.mp3	urge.mp3	Ð
MAX150.mp3	SHARON.mp3	S
⑧breakin.mp3	Distance.mp3	6
нор∖⊠Edit?	:0K	

4 Confirme.



• Una vez finalizada la edición, la reproducción se reanuda (desde la pista actual. Si se borra la pista que se está reproduciendo, desde una anterior o posterior a la que se ha borrado).

📕 Desplazando una pista/álbum

Podrá desplazar la pista actual a otro álbum, o el álbum actual a otro género.

- Ej. Para mover la pista
- 1 Mientras se reproduce una pista/ álbum de HDD que desea desplazar...



Erase Track	Move Track	€
Erase Album	Move Album	6
Erase Genre	Sort Album	6
ноо Edit		

2 Seleccione una de las funciones "Move".

: Para desplazar la pista

: Para desplazar el álbum

🛈 K-Shi

2 D7

(4)

5

New Album

ноо 🖬 Move to

Continúa...

3 Seleccione el álbum al cual desea desplazar la pista.

• Para "Move Album": seleccione el género al cual desea desplazar el álbum.





4 Confirme.



• La reproducción se reanuda una vez que finalice la edición (desde las pistas del álbum/género que se está reproduciendo).

📕 Clasificando un álbum/género

Podrá cambiar la prioridad del álbum actual en un género y la prioridad del género actual en el HDD.

Esto es importante, dado que las pistas del HDD se reproducirán en la secuencia del género y álbum listado.

Ej. Para clasificar el álbum



1 Mientras se reproduce una pista de HDD del álbum o género que desea clasificar...



2 Seleccione una de las funciones "Sort".

6

Erase Track	Move Track	Ð
Erase Album	Move Album	0
Erase Genre	Sort Album	6
HDD Edit		

: Para c	lasificar el álbum	
Sort Genre	Copy PL HDD->SD	(4)
Entry Tr to PL	COPY PL SD->HDD	0
Erase Playlist	Store Treeinfo	6
Edit		





0 Album	A	Album	D	€
Album	В			
Album	С			
HDD	■Sor t	Album	1	

El álbum actual se invierte en la lista.

3 Seleccione el álbum que sigue al que se desplazó el álbum actual.

• Para "Sort Genre": seleccione el género que sigue al que desplazó el género actual.



4 Confirme.



• Una vez que finalice la edición, se reanuda la reproducción (desde las pistas del álbum/género clasificado).

Creando/editando una lista de reproducción

Podrá crear una lista de reproducción introduciendo la pista actual en una nueva lista de reproducción. También podrá añadir pistas a la lista de reproducción existente.

- Podrá crear 99 listas de reproducción.
- 1 Mientras reproduce una pista de HDD que desea añadir a la lista de

reproducción...



🛈 Sort Genre	COPY PL HDD->SD	ē
Entry Tr to PL	COPY PL SD->HDD	Ĉ
ً ĴErase Playlist	Store Treeinfo	C
ноо Edit		

2 Seleccione "Entry Tr to PL".



ODSO.m3u				
Side-D.m3u				
🖲 New Playlist				
HDD @Entry	Tr	to	PL	

- **3** Seleccione la lista de reproducción a la que desea añadir la pista.
 - Para añadir la pista a una nueva lista de reproducción, seleccione "New Playlist."



(





DSO.m3u	1
Side-D.m3u	
New Playlist	
HDD @Edit2	:0K

4 Confirme.



- Una vez que finalice la edición, se reanuda la reproducción (desde la pista actual).
- Si ha seleccionado "New Playlist", se asignará automáticamente su título, como por ejemplo <pl000001.m3u>, <pl000002. m3u>.

Después podrá cambiar manualmente la lista de reproducción (consulte la página 72).

5 Repita los pasos anteriores hasta ingresar todas las pistas que desea.

• Se pueden incluir hasta 99 pistas en una lista de reproducción.

Borrando una lista de reproducción

1 Mientras reproduce una pista del HDD...



⑧ Entry Tr to PL	COPY PL SD->HDD	0
🖲 Erase Playlist	Store Treeinfo	6
HDD Edit		

2 Seleccione "Erase Playlist".



0DSO.m3u

Side-D.m3u

ноо @Erase Playlist

Continúa...

3 Seleccione una lista de reproducción que no necesita. 1 4 2 5 7 5



4 Confirme.



• Una vez que finalice la edición, se reanuda la reproducción (desde la pista actual).

Copiando una lista de reproducción

Podrá copiar listas de reproducción del HDD a una tarjeta SD o viceversa. Utilizando esta función, podrá editar las listas de reproducción guardadas en el HDD utilizando su propio PC.

Procedimiento básico:

- 1 Inserte una SD (consulte la página 78).
- 2 Copie las listas de reproducción del HDD a la SD—utilizando "Copy PL HDD–>SD".
- **3** Copie las listas de reproducción de la SD a su PC, edítelas en su PC (consulte la página 77 para la edición) y, a continuación, copie las listas de reproducción editadas en la SD.
- 4 Inserte de nuevo la SD y, a continuación, copie las listas de reproducción editadas en el HDD—utilizando "Copy PL SD->HDD."

Mientras reproduce una pista del HDD...





2 Seleccione una de las funciones "Copy".





3 Seleccione la lista de reproducción que desea copiar.





4 Confirme.



- Una vez que finalice la edición, se reanuda la reproducción (desde la pista actual).
- Si existe una lista de reproducción con el mismo nombre, será sobrescrita.

Guardando información en árbol en la SD

Podrá exportar la información en árbol (estructura de la carpeta) del HDD a una tarjeta SD.

Esto le permite crear con mayor facilidad una nueva lista de reproducción cuando hay numerosos géneros/álbumes/pistas grabados en el HDD.

• Antes de iniciar, inserte una tarjeta SD.

Mientras reproduce una pista del HDD...





🕽 Sort Genre	COPY PL HDD->SD	4
Entry Tr to PL	COPY PL SD->HDD	6
ĴErase Pla⊍list	Store Treeinfo	6
HDD Edit		

2 Seleccione "Store Treeinfo".

🛛 Sort Genre	Copy PL HDD->SD	4
Entry Tr to PL	COPY PL SD->HDD	6
🛛 Erase Playlist	Store Treeinfo	6
HDD Edit?	:0K	

3 Confirme.



- Una vez que finalice la edición, se reanuda la reproducción (desde la pista actual).
- La información en árbol se almacena en la SD cargada como <contents.txt>.

El archivo <contents.txt> aparecerá visualizado en su PC, como sigue.

/m_data/music/genre1/album1/track1.mp3 /m_data/music/genre1/album1/track2.mp3 /m_data/music/genre1/album1/track3.wma /m_data/music/genre1/album1/track4.wma Para crear una lista de reproducción desde este archivo, utilice el editor de texto de su PC. Comience la primera línea con <#EXTM3U> y, a continuación, liste las pistas en la secuencia de reproducción, como en el ejemplo de abajo.

#EXTM3U

/m_data/music/genre1/album1/track2.mp3 /m_data/music/genre2/album4/track11.mp3 /m_data/music/genre4/album5/track4.wma

 Guarde el archivo con el código de extensión <.txt> y, a continuación, cambie manualmente el código de extensión a <.m3u>.

Para copiar el archivo al HDD, guárdelo en la carpeta <list> bajo la carpeta <JVCMS>, tal como se describe en la página 78.

Confirmando los contenidos del HDD

Podrá conformar los contenidos del HDD.

Mientras reproduce una pista del HDD...



2 Seleccione "Disp HDD Info".



Para borrar la pantalla HDD Info...



Operaciones de SD

Insertando la tarjeta SD

Para poder reproducir las pistas de una tarjeta SD, deberá estar configurada exactamente de la siguiente manera:



- La carpeta superior debe titularse <JVCMS> (JVC Music Server), la carpeta que incluye la carpeta de álbum debe ser <music>.
 - NO guarde directamente los archivos en <music>.
 - NO cree ninguna carpeta en las carpetas de álbumes.
- Los títulos de álbumes y los títulos de pistas pueden asignarse según se desee; sin embargo, las pistas deberán llevar su código de extensión, como por ejemplo, <.mp3>
 <.wma>.
- La carpeta <music> puede incluir hasta 99 álbumes, y cada álbum puede incluir hasta 999 pistas.
- Las tarjetas SD son productos de precisión. NO golpee, doble, deje caer ni moje las tarjetas.
- * Las listas de reproducción de la carpeta <list> no se pueden reproducir, pero se pueden copiar al HDD (consulte la página 77).

Podrá reproducir las pistas MP3/WMA grabadas en una tarjeta SD, y también copiar las pistas MP3/WMA de la SD al HDD.

- La etiqueta WMA no se puede visualizar durante la reproducción de la SD.
- Desconecte la alimentación antes de desmontar el panel de control.



Introduzca la SD hasta que oiga un chasquido.



Para expulsar la SD, presione la SD de la manera indicada en la ilustración.



- · Presione suavemente la SD (no retire su dedo apresuradamente); de lo contrario, la SD podría saltar fuera de la unidad.
- Al extraer la SD, hágalo en sentido recto desde la ranura de carga.



Fije el panel de control.







La reproducción se inicia automáticamente en el orden alfabético de los nombres de álbumes/nombres de pistas.



· El panel de control vuelve a su posición anterior (consulte la página 92).



1	Icono del nombre del álbum/icono del título (etiqueta) de álbum
2	Número de álbum
3	Número de pista
4	Tiempo de reproducción transcurrido
5	Icono del nombre de la pista/icono del título (etiqueta) de la pista
6	Formato de grabación
7	Título/ejecutante del álbum o nombre de la carpeta
8	Título/ejecutante del álbum o nombre del álbum

<u>Para ir a las pistas siguientes o anteriores</u>



- Usando los botones numéricos (1 6), también podrá ir directamente a las pistas 1 – 12.
 - Para las pistas 1 6: Pulse 1 6.
 - Para las pistas 7 12: Pulse y mantenga pulsado 1 – 6.

Para omitir rápidamente las pistas

Podrá omitir las pistas contenidas en la misma álbum.



Conforme gira el control giratorio, se podrán omitir 10 capítulos/pistas a la vez.

La primera vez que gira el control giratorio, se saltará al capítulo/pista inmediatamente superior o inferior cuyo número de capítulo/ pista sea múltiplo de diez (ej. 10°, 20°, 30°). Seguidamente, cada vez que gira el control, se saltarán 10 capítulos/pistas.

• Después de la última pista, se seleccionarán los primeros capítulos/pistas y viceversa.

Para ir a los álbumes siguientes o anteriores



El icono de álbum queda resaltado.





<u>Para seleccionar de la lista una pista/álbum</u>

Podrá confirmar el título de cada opción y seleccionar la opción que desea.



1



Aparece la lista de álbumes.



3 Seleccione una opción de la lista.





(4)

Para pasar a otra página de la lista, gire el control giratorio.



Cómo seleccionar los modos de reproducción

Podrá utilizar solamente uno de los siguientes modos de reproducción a la vez.



2 Seleccione el modo de reproducción deseado.



Para cancelar el modo de reproducción



• También se puede cancelar seleccionando "Off" en el paso **2**.





El título de la pista o el nombre de la pista se agranda.

Iconos	Significados
	Icono del nombre de álbum
Ð	Icono del nombre de la pista
a	Icono del nombre de la lista de reproducción.
۵	Icono del título (etiqueta) de álbum
ŀ	Icono del título (etiqueta) de la pista
MP3	Formato MP3
WMA	Formato WMA

Copiando datos al HDD

Podrá copiar los datos de la tarjeta SD al HDD.

- No se genera sonido mientras se copian los datos al HDD.
- Se requiere tiempo en copiar un cierto volumen de datos (alrededor de 5 minutos para 100 MB de datos—aunque esto es sólo un cálculo aproximado). El tiempo real varía dependiendo de la configuración del álbum y de las condiciones del sistema.
- Cuando copia los datos de la SD a la HDD, el modo de reproducción de HDD se cancela (consulte la página 68).
- Mientras está en el siguiente proceso de duplicación:
 - Para volver a las pantallas anteriores, pulse repetidamente BACK (DISP).
 - Para cancelarlo, pulse y mantenga pulsado
 BACK (DISP).

Copiando la pista actual

MODE

OCOPY Track	
Copy Album	
Copy All	
so Edit	

2

1 Techno

House

New Genre

∋⊳∖≌Сору to

3 Seleccione el género de destino al que desea copiar la pista.

• Si existen más de seis géneros, gire el control giratorio para mostrar otros géneros y, a continuación, pulse...



• Si desea crear una nueva carpeta de género, seleccione "New Genre".

0 AC5	Phase	Ð
☑ Gallop	MEBIUS	0
Masters	cube	6
50\⊡Сору	to	

Aparece la lista de álbumes del género seleccionado.

4 Seleccione el álbum de destino al que desea desplazar la pista.

• Si existen más de seis álbumes, gire el control giratorio para mostrar otros albumes y, a continuación, pulse...



• Si desea crear un nuevo álbum, seleccione "New Album".

0 K-Shi	
0 D7	
New Album	
so∖⊠Edit?	:0K

5 Confirme.



• Una vez que finalice la edición, se reanuda la reproducción (desde la pista actual).



Hold... 0 Copy Track Copy Album Copy All Edit SD 2 5 : Para copiar el álbum actual : Para copiar simultáneamente todos los álbumes 🛈 Techno 🛛 House 3 New Genre

3 Seleccione el género de destino.

• Si existen más de seis géneros, gire el control giratorio para mostrar otros géneros y, a continuación, pulse...



• Si desea crear una nueva carpeta de género, seleccione "New Genre".

0 Techno	
@ House	
3 New Genre	I
s⊳∖⊠Edit?	:0K

4 Confirme.



• Una vez que finalice la edición, se reanuda la reproducción (desde la pista actual).

Ajustes del sonido

Selección de los modos de sonido preajustados (EQ: ecualizador)



Podrá seleccionar un modo de sonido preajustado adecuado a la música.





 Utilizando los botones numéricos, solamente se pueden seleccionar los modos de sonido mostrados en la pantalla.

Modos de sonido (ajustes del nivel de frecuencia preajustado)

La lista de abajo muestra los ajustes de nivel de frecuencia preajustados para 12 modos de sonido.

Modo de	Valores de ecualización preajustados						
sonido	60 Hz	150 Hz	400 Hz	1 kHz	2,4 kHz	6 kHz	12 kHz
Flat	00	00	00	00	00	00	00
Hard Rock	+03	+03	+01	00	00	+02	+01
R&B	+03	+02	+02	00	+01	+01	+03
Рор	00	+02	00	00	+01	+01	+02
Jazz	+03	+02	+01	+01	+01	+03	+02
DanceMusic	+04	+02	00	-02	-01	+01	+01

Almacenando sus propios ajustes de sonido

Podrá ajustar los modos de sonido y guardar los ajustes realizados en la memoria.

- **1** Seleccione uno de los modos de sonido preajustados.
 - Repita los pasos 1 y 2 de la página 84.
- **2** Acceda al modo de ajustes de sonido y, a continuación, seleccione la frecuencia que desea ajustar.



iEQ

→ 60Hz → 150Hz → 400Hz -12kHz 🗲 6kHz 🗲 2.4kHz 🗲 1kHz 🗲 **3** Ajuste el nivel (-05 a +05).



- **4** Repita los pasos **2** y **3** para ajustar las otras bandas de frecuencia.
- **5** Seleccione uno de los modos de usuario-USER1/2/3.





Ej. cuando se selecciona "USER1"

Modo de	Valores de ecualización preajustados						
sonido	60 Hz	150 Hz	400 Hz	1 kHz	2,4 kHz	6 kHz	12 kHz
Country	+02	+01	00	00	00	+01	+02
Reggae	+03	00	00	+01	+02	+02	+03
Classics	+02	+03	+01	00	00	+02	00
User1	00	00	00	00	00	00	00
User2	00	00	00	00	00	00	00
User3	00	00	00	00	00	00	00

USER

USER

Configurando los ajustes básicos de sonido

Usted puede ajustar las características de sonido según sus preferencias.







📕 Ajustando el fader y el balance



Ajuste el fader—balance de salida de altavoz, entre los altavoces delanteros y traseros.

- F06: Más arriba—sólo delanteros
- **R06**: Más abajo—sólo traseros

Ajuste el balance balance—balance de salida de altavoz, entre los altavoces izquierdos y derechos.

- L06: Extremo izquierdo—sólo izquierdos
- R06: Extremo derecho—sólo derechos

Ajustando la salida del subwoofer



Seleccione un nivel de frecuencia de corte apropiado, de acuerdo con el subwoofer conectado.

• 115 Hz/85 Hz/55 Hz

Las frecuencias superiores al nivel seleccionado no llegan al subwoofer.

Ajuste el nivel de salida del subwoofer. • **00** (mín.) a **08** (máx.)

También podrá activar o desactivar el filtro pasaaltos (HPF) pulsando **3**.

Al activarse, aparecerá "**H**" entre el nivel de salida y la frecuencia de corte. Las señales de frecuencias inferiores también se envían al subwoofer para que pueda disfrutar del efecto de baja frecuencia (LFE) del software DVD sólo con el subwoofer.

Ajustando el nivel de entrada de cada fuente



Este ajuste debe efectuarse para cada fuente, a excepción de FM. Antes de realizar un ajuste, seleccione la fuente apropiada cuyo ajuste se desea realizar.

Una vez realizado el ajuste, éste será memorizado, y el nivel de volumen aumentará o disminuirá automáticamente según el nivel ajustado cada vez que cambie de fuente. Ajuste de manera que el nivel de entrada corresponda con el nivel de sonido de FM.

- -05 (mín.) a +05 (máx.)
- Si se ajusta mientras está grabando un CD, se ajustará el nivel de entrada del HDD.

Configuraciones generales — PSM

ESPAÑOL

Procedimiento básico

Podrá cambiar las opciones PSM (Modo de ajustes preferidos) listadas en la tabla siguiente.



2 Seleccione una opción de PSM.





Ej.: Cuando se selecciona "Scroll"

3 Ajuste la opción de PSM seleccionada.



- **4** Repita los pasos **2** y **3** para ajustar las otras opciones de PSM, si fuera necesario.
- **5** Finalice el procedimiento.



Indi	caciones	Configuraciones seleccionables, [página de referencia]			
Movie	Demo Demostración en pantalla	 Interval: [Inicial]; La demostración en pantalla se activa y muestra a intervalos de un minuto. All Time: La demostración en pantalla se activa. Off: Se cancela, [14]. La demostración en pantalla se inicia si no se efectúa ninguna operación durante aproximadamente un minuto. 			
	KeyIn CFM Confirmación de tecla	 On: [Inicial]; Encendido, apagado, se activan las animaciones de la fuente (o compás). Off: Se cancela. 			
	24H/12H Sistema horario	12Hours Z 24Hours, [14] [Inicial: 24Hours]			
Clock	Time Hora	Ajuste la hora local (a intervalos de una hora). No es necesario ajustar los minutos ya se que ajustan automáticamente refiriéndose a las señales GPS recibidas. [Inicial: 00:00]			

Continúa...

	Ο
2	Ζ
	\triangleleft
	<u> </u>
	S
	ЦÚ

Indicaciones			Configuraci	iones seleccionables, [página de referencia]
		Scroll Desplazamiento	Podrá despl toda la infor Once: Auto: Off: • Si mantier desplazam	azar el texto cuando no se pueda ver simultáneamente rmación. <i>[Inicial];</i> Se desplaza una sola vez. El desplazamiento se repite (a intervalos de 5 segundos). Se cancela. (Para DAB: se muestra sólo el encabezamiento) ne pulsado DISP (BACK) se podrá efectuar el niento, independientemente del ajuste.
		Dimmer Luz tenue (Atenuador de luminosidad)	Auto: Off: On: Time Set:	<i>[Inicial];</i> La pantalla se oscurece al encender los faros. Se cancela. El atenuador de luminosidad se activa. Programa el temporizador para el atenuador de luminosidad, [90].
Display		From– To*1 Tiempo del atenuador de luminosidad	Cualquier h [Inicial: 18-	ora – Cualquier hora, [90] – 07]
		Contrast Contraste	1 – 10 [Inicial: 5]	
		LCD Type Tipo de pantalla	Auto: Positive: Negative:	<i>[Inicial];</i> Se seleccionará el patrón positivo durante el día* ² ; mientras que se utilizará el patrón negativo durante la noche* ² . Patrón positivo de la pantalla. Patrón negativo de la pantalla.
		Tag Visualización de etiqueta	On: Off:	[Inicial]; Para mostrar la etiqueta mientras se reproducen pistas MP3/WMA. • La etiqueta WMA no se puede mostrar durante la reproducción de HDD/SD. Se cancela.
		Compass Compás	On: Off:	<i>[Inicial];</i> Visualiza el compás (que indica la dirección norte). Visualiza la animación de fuente cuando "KeyIn CFM" está ajustado a "On".
		PTY Stnby Espera de PTY	Podrá seleco espera de P	cionar uno de los códigos PTY para la recepción de FY, [47]. [Inicial: News]
	uner	AF-Regn'l Recepción de frecuencia alternativa/	Cuando las s AF:	 señales recibidas de la emisora actual se vuelven débiles [<i>Inicial</i>]; Cambia a otra emisora (el programa podría ser diferente del que se está recibiendo), [47]. El indicador AF se enciende.
	F	regionalización	AF Reg: Off:	 Cambia a otra emisora que está difundiendo el mismo programa. El indicador REG se enciende. Se cancela (no se puede seleccionar cuando "DAB AF" se ajusta a "On").

*1 Se visualiza sólo cuando "Dimmer" está ajustado a "Time Set".
*2 Se determina mediante el ajuste "Dimmer".

	Ο
2	Ž
	\triangleleft
	ď
	S
	ЦÚ

Indicaciones		Configuraciones seleccionables, [página de referencia]			
	TA Volume Volumen de anuncio de tráfico	Cuando se sintoniza un anuncio de tráfico mediante la recepción de espera de TA, el nivel de volumen cambia automáticamente al nivel preajustado. [<i>Inicial: 15</i>]; Volumen 0 – Volumen 30 o Volumen 50*3			
Tuner	P-Search Búsqueda de programa	 On: El receptor sintonizará otra frecuencia que transmita el mismo programa que la emisora RDS preajustada original si las señales enviadas por la emisora preajustada no son lo suficientemente fuertes. Off: [Inicial]; Se cancela. 			
	IF Filter Filtro de frecuencia intermedia	 Auto: [Inicial]; Aumenta la selectividad del sintonizador para reducir las interferencias entre las emisoras. (El efecto estereofónico se pierde). Wide: Sujeto a interferencias de las emisoras adyacentes, pero la calidad del sonido no se degrada. (El efecto estereofónico no se pierde). 			
	DAB AF*4 Recepción de frecuencia alternativa	 On: [Inicial]; Se busca el mismo programa entre servicios DAB y emisoras FM RDS, [102]. El indicador AF se enciende. Off: Se cancela. 			
	Announce ^{*4} Recepción de espera de anuncio	Seleccione uno de los 9 tipos de anuncio para la recepción de espera de anuncio, [102]. Travel (Viajes) [Inicial]/Warning (Aviso)/News (Noticias)/ Weather (Clima)/Event (Sucesos)/Special (Especial)/ Rad Inf (Información de radio)/Sports (Deportes)/Finance (Finanzas)			
	Beep Pitido	On: <i>[Inicial];</i> Emite pitidos cuandousted opera la unidad. Off: Se cancela.			
	ExtInput ^{*5} Entrada externa	Changer:[Inicial]; Para usar un cambiador de CD JVC.Ext In:Para utilizar cualquier componente externo.			
Audio	Telephone Silenciamiento del teléfono	Muting1/Muting2: Seleccione el que sea apropiado para silenciar el sonido mientras se utiliza el teléfono celular. (Esto no afecta a la guía de ruta). Off: [Inicial]; Se cancela.			
	Amp Gain Control de ganancia del amplificador	Podrá cambiar el nivel máximo de volumen de la unidad. High Pwr: [Inicial]; Volumen 0 – Volumen 50 Low Pwr: Volumen 0 – Volumen 30 (Selecciónelo si la potencia máxima del altavoz es de menos de 50 W, para evitar daños en el altavoz). Off: Se desactiva el amplificador incorporado.			

*³ Depende del control de ganancia del amplificador.
*⁴ Se visualiza sólo cuando está conectado el sintonizador DAB.
*⁵ No se visualiza cuando se selecciona el cambiador de CD o el componente externo para la fuente.

Selección del modo de atenuador de luminosidad

Podrá atenuar la luminosidad de la pantalla de noche o según el ajuste del temporizador.



2 Seleccione "Dimmer".





3 Seleccione una de las siguientes opciones.



Auto:	Atenúa la luminosidad de la pantalla cuando enciende los faros. → Vaya al paso 8 .
Off:	Se cancela. → Vaya al paso 8 .
On:	La luminosidad siempre se atenúa. → Vaya al paso 8 .
Time Set:	Programa el temporizador del atenuador de luminosidad. → Vaya al paso 4 .

4 Seleccione "From– To".





5 Ajuste la hora de inicio del atenuador de luminosidad.



6 Mueva el punto parpadeante a la hora de finalización.





7 Ajuste la hora de finalización del atenuador de luminosidad.



8 Salga del ajuste.



Otras funciones principales

Asignación de títulos a las fuentes

Podrá asignar títulos a los CDs (tanto en este receptor como en el cambiador de CD), y al componente externo.

• Para asignar títulos a los contenidos del HDD, consulte la página 72.

Fuentes	Número máximo de caracteres		
CDs/CD-CH	Hasta 32 caracteres (hasta 30 discos)		
Componente externo	Hasta 16 caracteres		

• No podrá asignar título a un disco DVD, VCD, CD Text ni MP3/WMA.

1 Seleccione la fuente.

- Para un CD de este receptor: Inserte un CD
- Para los CDs del cambiador de CD: Seleccione "CD-CH" y, a continuación, seleccione un número de disco.
- Para el componente externo: Seleccione "LINE IN".

2 Acceda a la pantalla de asignación de título.





Ej.: cuando se selecciona CD como fuente

- **3** Asigne un título.
 - **1** Seleccione un juego de caracteres.



2 Seleccione un carácter.



3 Desplácese a la posición del carácter siguiente (o anterior).



- Si pulsa y mantiene pulsado el botón, la posición de entrada de carácter se desplaza al comienzo (o al final).
- Para borrar una entrada incorrecta, mueva la posición de entrada del carácter hasta el carácter que desea borrar y, a continuación...



- 4 Repita los pasos 1 a 3 hasta que termine de introducir el título.
- **4** Finalice el procedimiento.



Para borrar el título entero









Desmontaje del panel de control

Al desmontar o instalar el panel de control, preste atención para no dañar los conectores provistos al dorso del mismo y en el portapanel.

Desmontaje del panel de control

Antes de desmontar el panel de control, asegúrese de desconectar la alimentación.











Operaciones del cambiador de CD

Para reproducir discos en el cambiador de CD



Acerca del cambiador de CD

Se recomienda usar un cambiador de CD compatible con MP3 JVC con este receptor.

- También podrá conectar cambiadores de CD de la serie CH-X (excepto CH-X99 y CH-X100). Sin embargo, no podrá reproducir discos MP3 debido a que no son compatibles con discos MP3.
- No podrá utilizar los cambiadores de CD de la serie KD-MK con este receptor.
- La información de texto del disco grabada en el CD Text se puede visualizar cuando se ha conectado un cambiador de CD compatible con CD Text JVC.

Antes de hacer funcionar su cambiador de CD:

- Consulte también el manual de instrucciones entregado con su cambiador de CD.
- No podrá controlar ni reproducir ningún disco DVD, VCD y WMA en el cambiador de CD.

 source
 CD-CH→

 0
 TRK 01 00'09"

 0 >DS04
 01*

 0 >Jet Mountain
 01*

 0
 TRK 01

Todas las pistas de los discos insertados se reproducen repetidamente.



Seleccione un disco.

Para un número de disco entre 1-6:





(4)

Para un número de disco entre 7 – 12:



Mientras se reproducen discos MP3:



Mientras se reproduce un CD Text/CD de audio:



Para ir a las pistas siguientes o anteriores



Para omitir las pistas rápidamente

Esta operación sólo es posible cuando se utiliza un cambiador de CD compatible con MP3 de JVC.



Conforme gira el control giratorio, se podrán omitir 10 capítulos/pistas a la vez. La primera vez que gira el control giratorio,

se saltará al capítulo/pista inmediatamente superior o inferior cuyo número de capítulo/ pista sea múltiplo de diez (ej. 10°, 20°, 30°). Seguidamente, cada vez que gira el control, se saltarán 10 capítulos/pistas.

- Después de la última pista, se seleccionarán los primeros capítulos/pistas y viceversa.
- Para MP3: Sólo podrá omitir las pistas que se encuentran dentro de la misma carpeta.

Para ir a las carpetas siguientes o anteriores (sólo para MP3)



<u>Para el avance rápido o el retroceso de un</u> pista



<u>Para seleccionar de la lista una pista/</u> <u>carpeta/disco</u>

Podrá confirmar el título de cada opción y seleccionar la opción que desea.

• Para CD Text/CD de audio: Sólo podrá visualizar la lista de disco.



1

①Disc 01	MY BEST	⊕		
Disc 02	Disc 04	ß		
🖲 Disc 03	Disc 05	6		
со-сн ⊘Select Disc				

Aparece la lista de discos.

2 Para discos MP3 solamente: Cambie a la lista que desea usar.



3 Seleccione una opción en la lista.









Cómo seleccionar los modos de reproducción

Podrá utilizar solamente uno de los siguientes modos de reproducción a la vez.

MODE

2 Seleccione el modo de reproducción deseado.



*1 Sólo mientras se reproduce un disco MP3.

Para cancelar el modo de reproducción

6

• También podrá cancelarlo seleccionando "Off" en el paso **2**.

Cambio de la información en pantalla

- Para discos MP3
 - DISP 00'09" 01¤ 0 01u 0 Ø⊈Album Neoteny Ø⊅Title 01-001 G 01° 6 MP3 G FLAT CD-CH 1:00 **0⊠Album** Neoteny 0 ♪Title 01-001 6 0 **01**° 010 010 00'09" 3 MP3 G CD-CH FLAT 1:00

El nombre/ejecutante del álbum o el nombre de la carpeta se agranda.



El título de la pista o el nombre de la pista se agranda.

Iconos	Significados
	Icono del nombre de la carpeta
Ð	Icono del nombre de la pista
Ø	Icono de título del disco
۲	Icono (etiqueta) del título de álbum
♪	Icono del título (etiqueta) de la pista
MP3	Formato MP3

• Para CD Text/CD de audio





El título/ejecutante del disco o el nombre del disco asignado por usted se agranda.



El título de la pista se agranda.

Operaciones del componente externo

Reproducción de un componente externo

Podrá conectar un componente externo al jack del cambiador de CD de la parte trasera utilizando el adaptador de entrada de línea KS-U57 (no suministrado) o el adaptador de entrada auxiliar KS-U58 (no suministrado).

• Para la conexión, consulte el Manual de instalación/conexión (volumen separado).



• Si no puede seleccionar "LINE IN", seleccione "Ext In" para "ExtInput" en la configuración PSM (consulte la página 89).



Encienda el componente conectado y comience a reproducir la fuente. **3** Ajuste el volumen.



4

Ajuste el sonido según se desee. (Consulte la página 84).

Operaciones del sintonizador DAB





<u>Para sintonizar manualmente un ensemble</u>

En el paso 3...



Guardando servicios DAB en la memoria

Podrá preajustar seis servicios DAB (primarios) para cada banda.

- Realice los pasos a de la página 99, y seleccione el servicio que desea.
- **2** Seleccione el número de preajuste (1 6) en el que se desea memorizar



El número de preajuste parpadea durante unos momentos.

Sintonización de un servicio DAB preajustado 1 _______ pun



- SOURCE DAB1 -> DAB2 DAB3 -Hold....
- **3** Seleccione el número (1 6) en que desea preajustar el servicio DAB (primario).



Si el servicio primario seleccionado dispone de algunos servicios secundarios, pulse otra vez el mismo botón para sintonizar otros servicios secundarios.

<u>Para seleccionar de la lista un servicio</u> <u>preajustado</u>

1 Seleccione "DAB" y seguidamente, la banda.



2 Visualice la lista de emisoras preajustadas.



0 HR 1	HRH	0
☑ No Service	HRS	0
Ø FFH	No Service	6
DAB Servis	se DAB1 P1	

• Gire el control giratorio para que se visualicen las listas de las otras bandas.

3 Seleccione el servicio preajustado.



Cuando un servicio sea difícil de escuchar

Podrá reforzar los sonidos de bajo nivel, los cuales son difíciles de escuchar mientras conduce, y mejorar su audición si el servicio recibido actualmente provee señales de control de rango dinámico (DRC).



- Cuanto más alto sea el número, más fuerte será el refuerzo.
- Al activarse esta función, el indicador DRC se enciende en la pantalla.



Cuando se detecten señales DRC, **DEC** cambiará a **DEC**.

Qué puede hacer con el DAB

El DAB puede proporcionar sonido de calidad comparable a la del CD sin ninguna interferencia molesta ni distorsión de la señal. Asimismo, puede proveer texto, imágenes, y datos.

Conectando el sintonizador DAB, este receptor puede realizar lo siguiente:

- Búsqueda del tipo de programa (PTY)
- Recepción de espera de anuncio de tráfico (TA) o de su programa favorito (PTY)
- Resintonización automática del mismo programa Recepción de frecuencia alternativa (consulte "DAB AF" en la página 89)

Búsqueda de su programa favorito

Podrá sintonizar una emisora que esté difundiendo su programa favorito mediante la búsqueda de un código PTY.

- Las operaciones son exactamente las mismas que las explicadas en la página 45 para emisoras FM RDS.
- No podrá preajustar los códigos PTY separadamente para el sintonizador DAB y para el sintonizador FM.

Uso de la recepción de espera

Recepción de espera de TA (Noticias sobre el tráfico en carretera)

- Las operaciones son exactamente las mismas que las explicadas en la página 46 para emisoras FM RDS.
- No podrá activar la recepción de espera de TA separadamente para el sintonizador DAB y para el sintonizador FM.

Uso de la recepción de espera de PTY

- Las operaciones son exactamente las mismas que las explicadas en la página 47 para emisoras FM RDS.
- La recepción de espera de PTY para el sintonizador DAB funciona solamente si se utiliza un código PTY dinámico.
- No podrá memorizar su PTY favorito ni activar la recepción de espera de PTY separadamente para el sintonizador DAB y para el sintonizador FM.
- Podrá activar y desactivar la recepción de espera de PTY cuando la fuente es "FM" o bien "DAB".

Continúa....

Recepción de espera de anuncio

La recepción de espera de anuncio permite que el receptor cambie temporalmente a su servicio favorito (tipo de anuncio).

Para seleccionar su tipo de anuncio favorito, consulte la página 89.



El indicador ANN se enciende o parpadea.

- <u>Si el indicador ANN se enciende,</u> significa que se ha activado la recepción de espera de anuncio.
- <u>Si el indicador ANN parpadea</u>, significa que aún no se ha activado la recepción de espera de anuncio.

Para activarla, sintonice otro servicio que provea tales señales. El indicador ANN dejará de parpadear y permanecerá encendido.

Seguimiento del mismo programa

Podrá seguir escuchando el mismo programa activando la recepción de frecuencia alternativa (consulte la página 89).

• Mientras se está recibiendo un servicio DAB:

Cuando conduzca por una zona donde no se puede recibir el servicio, esta unidad sintonizará automáticamente otro ensemble o emisora FM RDS que esté difundiendo el mismo programa.

• Mientras se está recibiendo una emisora FM RDS:

Cuando conduzca por una zona donde el servicio DAB transmite el mismo programa que la emisora FM RDS que se está difundiendo, este receptor sintonizará automáticamente el servicio DAB.

Cuando se expide de fábrica, se activa la recepción de frecuencia alternativa.

Para desactivar la recepción de frecuencia alternativa, consulte la página 89.



Se visualiza DLS (Segmento de etiqueta dinámica: información de texto DAB), siendo agrandado.

102

Mantenimiento

Cómo limpiar los conectores

Un desmontaje frecuente producirá el deterioro de los conectores.

Para reducir esta posibilidad al mínimo, limpie periódicamente los conectores con un palillo de algodón, teniendo cuidado de no dañar los conectores.





Condensación de humedad

Se podrá condensar humedad en la lente alojada en el interior del reproductor DVD/CD en los siguientes casos:

· Después de encender el calefactor del automóvil.

· Si hay mucha humedad en el habitáculo. En estos casos, el reproductor DVD/CD podría no funcionar correctamente. Si así sucede, saque el disco y deje el receptor encendido durante algunas horas, hasta que se evapore la humedad.

Cómo manejar los discos

Cuando saque un disco de

su estuche, presione el sujetador central del estuche y extraiga el disco hacia arriba, agarrándolo por los bordes.



 Siempre sujete el disco por sus bordes. No toque la superficie de grabación.

Cuando guarde un disco en su estuche, insértelo suavemente alrededor del sujetador central (con la superficie impresa hacia arriba).

· Asegúrese de guardar los discos en sus estuches después del uso.

Para mantener los discos limpios

Un disco sucio podría no reproducirse correctamente. Si se llegara a ensuciar un disco, límpielo con un lienzo suave, en



línea recta desde el centro hacia el borde.

• No utilice ningún tipo de solvente (por ejemplo, limpiador de discos convencional, pulverizadores, diluyente, bencina, etc.) para limpiar los discos.

Para reproducir discos nuevos

Los discos nuevos podrían presentar ciertas irregularidades en sus bordes interior y exterior. Si intenta utilizar un disco en tales condiciones, el receptor podría rechazar el disco.



Elimine las irregularidades raspando los bordes con un lápiz o bolígrafo, etc.



Codigos de idiomas

	0
2	Ζ
	\triangleleft
	Ч.
	ш

Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma
AA	Afar	IN	Indonesio	RO	Rumano
AB	Abkasiano	IS	Islandés	RU	Rusia
AF	Afrikaans	IW	Hebreo	RW	Kinyarwanda
AM	Amearico	JA	Japón	SA	Sánscrito
AR	Arabe	JI	Yidish	SD	Sindhi
AS	Asamés	JW	Javanés	SG	Sangho
AY	Aimara	KA	Georgiano	SH	Serbocroata
AZ	Azerbayano	KK	Kazak	SI	Cingalés
BA	Baskir	KL	Groenlandés	SK	Eslovaco
BE	Bielorruso	KM	Camboyano	SL	Esloveno
BG	Búlgaro	KN	Kanadí	SM	Samoano
BH	Bihari	KO	Coreano (KOR)	SN	Shona
BI	Bislama	KS	Cashemir	SO	Somali
BN	Bengalí, Bangla	KU	Curdo	SQ	Albanés
BO	Tibetano	KY	Kirgí	SR	Serbio
BR	Bretón	LA	Latín	SS	Siswati
CA	Catalán	LN	Lingalés	ST	Sesotho
CO	Corso	LO	Laosiano	SU	Sudanés
CS	Checo	LT	Lituano	SW	Suahili
CY	Galés	LV	Letón, Latvio	TA	Tamul
DZ	Butaní	MG	Malagasio	TE	Telugu
EL	Griego	MI	Maorí	TG	Tajik
EO	Esperanto	MK	Macedonio	TH	Tailandés
ET	Estonio	ML	Malayalam	TI	Tigrinya
EU	Vasco	MN	Mongol	TK	Turcomano
FA	Persa	MO	Moldavo	TL	Tagalo
FI	Finlandés	MR	Marathi	TN	Setswana
FJ	Islas Fiji	MS	Malayo (MAY)	ТО	Tonga
FO	Faroés	MT	Maltés	TR	Turco
FY	Frisón	MY	Burmés	TS	Tsonga
GA	Irlandés	NA	Nauru	TT	Tártaro
GD	Escocés Gaélico	NE	Nepalés	TW	Twi
GL	Gallego	NO	Noruego	UK	Ucraniano
GN	Guaraní	OC	Ocitano	UR	Urdu
GU	Gujaratí	OM	(Afan) Oromo	UZ	Uzbek
HA	Hausa	OR	Oriya	VI	Vietnamés
HI	Hindi	PA	Punjabi	VO	Volapük
HR	Croata	PL	Polaco	WO	Wolof
HU	Húngaro	PS	Pashto, Pushto	XH	Xhosa
HY	Armenio	РТ	Portugués	YO	Yoruba
IA	Interlingua	QU	Quechua	ZH	China
IE	Interlingüe	RM	Retorromano	ZU	Zulú
IK	Inupiak	RN	Kirundi		

Sistema de navegación

Introducir su destino

Por puntos de interés (P.O.I.)

 Si no existe ningún dato sobre puntos de interés para la ciudad seleccionada, en la pantalla aparecerá "NO SE ENCUENTRA PUNTO DE INTERES". Pulse BACK (DISP) hasta que aparezca el menú de entrada de CIUDAD, y seguidamente vuelva a introducir otra ciudad.

Selección de puntos de interés por área

 Si no existe ningún dato sobre puntos de interés para el área seleccionada, aparecerá "NO SE ENCUENTRA PUNTO DE INTERES". Pulse BACK (DISP) hasta que aparezca la lista de categorías principales.

Por coordenadas

 Si la posición introducida se encuentra fuera del área navegable, en la pantalla aparecerá "ÁREA NO NAVEGABLE". Repita la entrada.

Configuración de las opciones de ruta

- Siempre se utilizan autopistas para calcular la ruta cuando la distancia hasta el punto de destino excede los 200 km.
- Si no es posible llegar a destino sin utilizar autopistas/transbordadores/peajes, serán utilizados para calcular la ruta, independientemente de las configuraciones para las opciones de ruta.

Características convenientes utilizando las rutas memorizadas

- Si intenta visualizar direcciones/rutas memorizadas cuando no hay ninguna dirección/ruta memorizada, aparecerá "NO ENCONTRADO" en la pantalla.
- Si intenta visualizar la información de tráfico cuando no hay ninguna información disponible, aparecerá "NO ENCONTRADO" en la pantalla.

Procesos básicos de navegación

 Si desconecta y vuelve a conectar el encendido de su automóvil después que se inicie la guía de ruta, ésta se reiniciará automáticamente después de la pantalla de abajo.



• Si intenta ingresar un destino sin aplicar el freno de estacionamiento, aparece la siguiente pantalla, y no podrá ingresar su destino.



• Cuando su vehículo se encuentre a aproximadamente 30 metros del destino/ punto intermedio, el sistema de navegación considerará que ha llegado a su destino/punto intermedio.

Guía de navegación I

- Puede suceder que el sistema no pueda recibir las señales GPS en los siguientes lugares...
 - en un túnel o en un edificio de aparcamiento
 - en una carretera cubierta
 - en un lugar rodeado de edificios altos o árboles densos.
- Puede suceder que la posición de su automóvil no pueda ser detectada correctamente en los siguientes casos...
 - cuando circula por una carretera muy próxima a otra (por ejemplo, una autopista o una carretera que se extienden en paralelo)
 - al girar en una bifurcación casi recta del camino
 - cuando circula por un camino controvertido
 - después de tomar un transbordador, etc.
 - cuando circula por una carretera de montaña de pendiente pronunciada
 - cuando circula por una carretera en espiral
 - cuando dobla a la izquierda o la derecha después de un largo tiempo de conducción en línea recta

Continúa....

- cuando circula en zigzag sobre una carretera ancha
- cuando arranca su vehículo poco después de poner en marcha el motor
- cuando circula por prima vez después de instalar la unidad
- cuando se han cambiado los neumáticos o se han instalado cadenas en los mismos
- cuando los neumáticos patinan continuamente y con frecuencia
- después de circular fuera de la carretera (por ejemplo, terrenos privados o playas de estacionamiento)
- después de circular en pisos subterráneos o en aparcamientos tipo torre
- después de girar su automóvil sobre una plataforma giratoria
- después de frecuentes pardas y arranques mientras maneja por un camino congestionado
- cuando se ha alterado intencionalmente la precisión del GPS
- cuando circula por una carretera recién construida
- La ruta calculada por el sistema es una de las posibles rutas hasta su destino. No siempre es la más apropiada.
- Podrían presentarse los siguientes síntomas aunque el sistema esté funcionando correctamente...
 - Puede guiarle a una carretera cerrada.
 - Puede guiarle a una ruta que requiera una vuelta en U.
 - Puede suceder que no le guíe a destino si no hay ningún camino o hay sólo un camino angosto.
 - Puede suceder que no sea capaz de prevenir una congestión aún cuando esté activada la guía dinámica.
 - Podría indicar un nombre de carretera diferente.
 - Podría no indicarle que gire en un empalme a pesar de que debe hacerlo.
 - Podría darle una guía que no corresponde con las condiciones actuales de la carretera.
 - Podría darle una información incorrecta acerca de la distancia.

Operaciones de reproducción

Operaciones básicas

• Hay un límite de tiempo para realizar algunas operaciones. En estos casos, si no se realiza ninguna otra operación durante un determinado período, se cancelará la operación en curso.

Encendido de la unidad

• Pulsando **SOURCE** en el receptor, también podrá encender la unidad.

Selección de las fuentes

- Si no hay ningún'; disco cargado en el receptor, no se podrá seleccionar "DISC".
- Sin conectar al cambiador de CD y al sintonizador DAB, no se podrá seleccionar "CD-CH" ni "DAB".

Apagado de la unidad

 Si apaga la unidad mientras está escuchando un disco, la reproducción del disco se iniciará automáticamente la próxima vez que encienda la unidad.

Operaciones del sintonizador

Guardando emisoras en la memoria

- Durante la búsqueda SSM ...
 - Todas las emisoras previamente memorizadas se borran y se memorizan las emisoras nuevas.
 - Las emisoras recibidas se preajustan en N° 1 (frecuencia más baja) a N° 6 (frecuencia más alta).
 - Al finalizar SSM, se sintonizará automáticamente la emisora memorizada en N°1.
- Al memorizar manualmente una emisora, la emisora memorizada previamente se borra cuando se memoriza una emisora nueva en el mismo número de preajuste.
- La recepción de espera de TA y la recepción de espera de PTY se cancelan temporalmente en los siguientes casos:
 - Mientras se graba un CD en el HDD.
 - Mientras se editan los contenidos del HDD.
 - Mientras se copian los contenidos de la SD en el HDD.
- Para mayor información sobre el RDS, visite http://www.rds.org.uk>.

106

Operaciones de los discos

<u>General</u>

- En este manual, las palabras "pista/archivo" y "carpeta/álbum" se utilizan indistintamente para referirse a los archivos y carpetas MP3/ WMA.
- Dependiendo de los discos, las operaciones podrían se diferentes de las explicadas en este manual.
- Este receptor también puede reproducir discos de 8 cm.
- Este receptor sólo puede reproducir archivos de CD de audio (CD-DA) si hay diferentes tipos de archivos grabados en el mismo disco.
 La primera pista se omite si se detecta en
 - La primera pista se omite si se detecta en primer lugar un tipo de archivo diferente.
- Para DVD-R/DVD-RW: Este receptor puede reproducir solamente discos grabados en formato DVD-Vídeo. (No se pueden reproducir discos grabados en formato DVD-VR).
- Si se selecciona "DISC" para la fuente de reproducción cuando hay un disco cargado, se iniciará la reproducción.

Insertando un disco

• Si inserta un disco al revés, el disco será expulsado automáticamente.

Operaciones básicas

- No se genera sonido durante la reproducción a cámara lenta. Cuando se reproduce un VCD, se inhibe la reproducción a cámara lenta hacia atrás.
- La reproducción de un solo toque funciona solamente dentro del mismo título. (Para algunos DVDs, esta función no se activa).
- Cuando se reproduce un DVD/VCD, no se genera sonido durante la búsqueda.
- La búsqueda regresiva se detiene automáticamente cuando se llega al comienzo del disco. La reproducción se reanuda a la velocidad normal.

<u>Reproducción de un DVD-R/RW o</u> <u>CD-R/RW</u>

- Utilice únicamente DVD-R/RWs o CD-R/ RWs "finalizados".
- Si no hay archivos reproducibles en la carpeta, ésta no será reconocida.
- Este receptor puede reproducir discos multisesión; sin embargo, las sesiones no cerradas será omitidas durante la reproducción.
- Puede suceder que algunos discos DVD-R/RWs o CD-R/CD-RWs no se puedan reproducir en este receptor debido a las características propias de los mismos, o por una de las siguientes causas:
 - Los discos están sucios o rayados.
 - Condensación de humedad en el lente del interior de la unidad.
 - Suciedad en el lente captor del interior del receptor.
 - CD-R/RWs en los cuales los archivos están escritos mediante el método "Packet Write".
 - DVD-R/RWs no escritos en formato puente UDF (ej. formato UDF o formato ISO).
 - Condiciones inadecuadas de grabación (datos faltantes, etc.), o del medio (manchas, arañazos, alabeo, etc.).
- Los DVD-RWs o CD-RWs pueden requerir mayor tiempo de lectura debido a que la reflectancia de los DVD-RW y CD-RW es menor que la de los discos convencionales.
- No utilice los DVD-R/RWs ni CD-R/RWs siguientes:
 - Discos con pegatinas, etiquetas o sellos de protección adheridos a la superficie.
 - Discos en los cuales las etiquetas pueden imprimirse directamente mediante una impresora de chorro de tinta.

Utilizando estos discos con temperaturas o humedad elevadas podrían producirse fallos de funcionamiento o daños en los discos.

Continúa....

Reproducción de archivos MP3/WMA

- Este receptor puede reproducir archivos MP3/ WMA con el código de extensión <.mp3> o
 <.wma> (sin distinción de caja—mayúsculas/ minúsculas).
- Este receptor puede mostrar los nombres de los álbumes, artistas (ejecutantes), y etiqueta ID3 (Versión 1,0, 1,1, 2,2, 2,3 o 2,4) para archivos MP3 y archivos WMA.
- Este receptor puede visualizar solamente caracteres de un byte. Los otros caracteres no se visualizarán correctamente.
- Este receptor puede reproducir archivos MP3/WMA que cumpla con las siguientes condiciones:
 - Velocidad de bit:
 - 32 kbps 320 kbps (MP3)
 - 32 kbps 192 kbps (WMA)
 - Frecuencia de muestreo: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (para MPEG-1/ WMA)
 - 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (para MPEG-2)
 - Formato del disco: ISO 9660 Level 1/ Level
 2, Romeo, Joliet, nombre de archivo largo de Windows
- El número máximo de caracteres para los nombres de archivos/carpetas puede variar entre los formatos de disco utilizados (incluye 4 caracteres de extensión—<.mp3> o <.wma>).
 - ISO 9660 Level 1: hasta 12 caracteres
 - ISO 9660 Level 2: hasta 31 caracteres
 - Romeo: hasta 128 caracteres
 - Joliet: hasta 64 caracteres
 - Nombre de archivo largo de Windows: hasta 128 caracteres
- Este receptor puede reconocer un total de 1100 archivos y de 250 carpetas (un máximo de 999 por carpeta).

- Este receptor puede reproducir los archivos grabados en VBR (velocidad de bit variable). Los archivos grabados en VBR presentan una discrepancia en la visualización del tiempo transcurrido, y no muestran el tiempo transcurrido real. Esta diferencia es especialmente evidente después de realizar la función de búsqueda.
- Este receptor no puede reproducir los siguientes MP3/WMA archivos:
 - Archivos MP3 codificados con formato MP3i y MP3 PRO.
 - Archivos MP3 codificados en un formato inapropiado.
 - Archivos MP3 codificados con Layer 1/2.
 - Archivos WMA codificados con formato sin pérdida, profesional y de voz.
 - Archivos WMA que no se basan en Windows Media[®] Audio.
 - Archivos WMA protegidos contra copia con DRM.
 - Archivos WMA codificados con formato MBR (múltiple velocidad de bit).
 - Archivos con datos tales como WAVE, ATRAC3, etc.

<u>Cambio de la fuente</u>

 Si cambia de fuente, la reproducción también se interrumpe (sin que se expulse el disco). La próxima vez que seleccione "DISC" como fuente de reproducción, el disco comenzará a reproducirse automáticamente.

Expulsión del disco

• Si no saca el disco expulsado en el lapso de 15 segundos, el disco será reinsertado automáticamente en la ranura de carga para protegerlo contra el polvo. (Esta vez el disco no se reproduce).

Funciones especiales de DVD/VCD

- En algunos DVDs y VCDs, está prohibido cambiar el idioma de los subtítulos o el idioma de audio (o canal de audio) sin utilizar el menú del disco.
- Durante el zoom de acercamiento, la imagen puede aparecer borrosa.
Menú de configuración del DVD

- Cuando se selecciona un idioma no grabado en el disco, el idioma original será utilizado automáticamente como idioma inicial. Asimismo, en algunos discos, los ajustes iniciales para los idiomas no se activarán de la manera deseada debido a la programación interna del disco.
- Después de cambiar cualquiera de las configuraciones para el idioma inicial, expulse el disco y vuélvalo a insertar (o inserte otro disco) para que la configuración quede efectiva.
- Al seleccionar "16:9" para una imagen con una relación de aspecto de 4:3, la imagen sufrirá un ligero cambio debido al proceso para convertir su anchura.
- Con algunos DVDs, aunque seleccione "4:3 PANORAM. Y ESCANEO", el tamaño de la pantalla será "4:3 BUZÓN". Esto depende de cómo están grabados.

Operaciones del HDD

Reproduciendo listas de reproducción

- Podrá utilizar el modo de reproducción reproducción repetida, reproducción aleatoria, o exploración de introducciones musicales durante la reproducción de la lista de reproducción. No obstante, cuando se inicia la reproducción de una lista de reproducción (o se cambia la lista de reproducción), el modo de reproducción se cancela. Se deberá seleccionar nuevamente el modo de reproducción.
- Si ha cambiado el nombre del género o el nombre del álbum, o ha cambiado sus posiciones tras incorporar sus pistas a una lista de reproducción, las pistas serán omitidas al reproducir la lista de reproducción. ("No Music File" aparece en la pantalla.)

Grabando CDs de audio

- La calidad del sonido podría deteriorarse si selecciona "Compress" para el modo de grabación.
- Mientras graba, los sonidos grabados se reproducen a través de los altavoces. Cuando se para la grabación, se reproducen los sonidos originales del CD.
- Mientras graba, la recepción de espera de TA y la recepción de espera de PTY se cancelan temporalmente.
- Mientras graba, no podrá cambiar la fuente de reproducción ni expulsar el disco.

- Los datos de texto del CD Text no se pueden grabar en el HDD.
- Si cancela la grabación del álbum, las pistas que han sido completamente grabadas serán guardadas en el HDD. Sin embargo, su reproducción no será posible hasta que termine de grabar las pistas restantes. Si edita los contenidos del HDD, expulsa el disco, o realiza una nueva grabación antes de grabar el resto, las pistas grabadas serán eliminadas.
- La indicación del tiempo de reproducción podría avanzar de forma inestable en la pantalla mientras se está grabando. Esto no indica anomalía de la unidad.

Edición de los contenidos del HDD

- Mientras reproduce una lista de reproducción, no podrá visualizar los menús EDITAR.
- Mientras edita, no podrá cambiar la fuente de reproducción ni expulsar el disco.
- No podrá desplazarse a una pista o álbum si existe el mismo nombre en el álbum o género de destino. En este caso, aparecerá "Same Name".
- Si ha seleccionado "New Genre", "New Album" o "New Playlist" como lugar de almacenamiento (después de grabar o de editar), se asignará automáticamente su título, como <gexxxxx>, <alxxxxx>, o <plxxxxxx.m3u>.

Después podrá cambiar el título manualmente (consulte la página 72).

 No podrá utilizar un espacio para el primer carácter del título cuando lo asigne a un álbum/género/lista de reproducción.

Operaciones de SD

- El número máximo de caracteres para el nombre de álbum/pista es 128 incluyendo 4 para el código de extensión—<.mp3> o <.wma>.
- El formato de grabación de SD requerido es FAT 12/16/32 y el tipo de almacenamiento recomendado es 8 MB a 512 MB.
- No podrá utilizar MMC ni mini SD con este receptor.
- Al insertar una tarjeta SD, se crea automáticamente un archivo designado "FAILSAFE" en la tarjeta. El tamaño de los datos de este archivo varía según las tarjetas insertadas.

- Mientras se reproduce una tarjeta SD, el orden de reproducción puede ser diferente de cuando se utilizan otros reproductores SD.
- Este receptor puede ser incapaz de reproducir algunas tarjetas SD debido a sus características o a las condiciones de grabación.
- Mientras copia los datos SD a un HDD, no podrá cambiar la fuente de reproducción ni expulsar el disco.

Ajustes de sonido

• Mientras se editan los contenidos del HDD o se copia la SD en el HDD, no se podrán realizar ajustes de sonido.

Configuraciones generales—PSM

- Mientras se editan los contenidos del HDD o se copia la SD en el HDD, no podrá acceder a la pantalla de configuración de PSM.
- Cuando cambie el ajuste "DAB AF" de "Off" a "On", el ajuste "AF-Regn'l" cambiará a "AF" si ha sido ajustada a "Off".
- Si cambia la configuración "Amp Gain" de "High Pwr" a "Low Pwr" mientras el nivel de volumen está ajustado a un nivel superior a "Volume 30", el receptor cambiará automáticamente a "Volume 30".

Otras funciones principales

- Si intenta asignar un título al disco 31, "Name Full" parpadeará en la pantalla. Antes de asignar, borre los títulos que no necesita.
- Los títulos asignados a los discos del cambiador de CD también se pueden mostrar si reproduce el disco en el receptor.

Glosario

Sistema de Navegación

DST

Significa destino de este Sistema de Navegación.

ETA

Hora estimada de llegada.

GPS

Sistema de posicionamiento global. Recibiendo las señales GPS de los satélites, el Sistema de Navegación determina la posición del vehículo.

PUNTO DE INTERES

Puntos de interés.

Podrá seleccionar sus destinos según las categorías—como centros de negocios, centros comerciales.

Punto intermedio

Lugar por donde desea pasar antes de llegar a su destino final. Con este Sistema de Navegación, podrá especificar hasta cinco paradas intermedias antes de llegar a su destino final.

тмс

Canal de mensajes sobre el tráfico. Mensajes sobre el tráfico transmitidos por algunos radiotransmisores VHF a través de señales RDS.

Utilizando estos datos, el Sistema de Navegación efectúa una orientación dinámica.

Fuentes de reproducción

Dolby Digital

Audio digital comprimido, desarrollado por Dolby Laboratories, que permite la codificación multicanal para crear un sonido envolvente real.

DTS

Audio digital comprimido, desarrollado por Digital Theater Systems, Inc., que ofrece sonido multicanal, como Dolby Digital. Como la relación de compresión es menor que para Dolby Digital, proporciona un rango dinámico más amplio y una mejor separación.

Formato de puente UDF

Un sistema de archivo híbrido utilizado para ofrecer compatibilidad con ISO 9660 y permitir el acceso a cualquier tipo de archivo del disco. (UDF son las siglas de Universal Disk Format).

Guía en pantalla

Mientras se controla el reproductor DVD/CD incorporado, los modos de operación se visualizan en el monitor. Consulte la siguiente columna.

Lista de reproducción

Un archivo que determina la secuencia de reproducción de los archivos de audio guardados en el HDD.

MPEG Audio

Otro audio digital comprimido que también permite la codificación multicanal para crear un sonido envolvente realístico.

PCM lineal

Audio digital sin comprimir, el mismo formato que el usado para los CDs y la mayoría de los masters de estudio.

WMA

Windows Media Audio.

Proceso de compresión desarrollado por Microsoft[®] para comprimir datos de audio (por ej., música).

Señales de salida a través del terminal DIGITAL OUT

Se diferencian según el ajuste "SALIDA DE AUDIO DIGITAL" del menú de configuración (consulte la página 61).

• No se generan señales mientras se reproducen los archivos en la HDD o la SD, o mientras se graba un CD de audio en la HDD.

	SALIDA DE AUDIO DIGITAL	Señales de salida		
Disco	reproducido	STREAM/PCM	DOLBY DIGITAL/PCM	PCM SÓLO
DVD	48 kHz, 16/20/24 bit PCM Lineal	18 kH-	z 16 bit octórno PCI	VI Lincol
	96 kHz, PCM Lineal	40 KH2		
	con DTS	DTS bitstream	48 kHz, 16 bit es	stéreo PCM Lineal
	con Dolby Digital	A8 kHz, 16 Dolby Digital bitstream Lineal		48 kHz, 16 bit estéreo PCM Lineal
	con MPEG Audio	MPEG bitstream	48 kHz, 16 b	it PCM Lineal
CD de audio, Vídeo CD		44,1 kHz/48 kHz, 16 bit estéreo PCM Lineal		PCM Lineal
CD de audio con DTS		DTS bitstream 44,1 kHz, 16 bit estéreo PCM Lineal		stéreo PCM Lineal
MP3/WMA		32/44,1/48 kHz, 16 bit PCM Lineal		

Durante la reproducción, podrían aparecer los siguientes iconos de guía en el monitor durante unos instantes.

- Aparece al comienzo de una escena que contiene múltiples idiomas de subtítulos (sólo para DVD).
- Aparece al comienzo de una escena que contiene múltiples idiomas de audio (sólo para DVD).
- Aparece al comienzo de una escena que contiene múltiples ángulos de visión (sólo para DVD).
- Reproducción
- 🔲 : Pausa
- : Reproducción a cámara lenta hacia adelante (sólo para DVD y VCD)
- : Reproducción a cámara lenta hacia atrás (sólo para DVD)
- : Búsqueda progresiva
- : Búsqueda regresiva

Localización de averías

Lo que aparenta ser una avería podría resolverse fácilmente. Verifique los siguientes puntos antes de llamar al centro de servicio.

Problemas en la navegación

	Síntomas	Causas	Soluciones
General	 La voz del sistema de navegación no se escucha a través de los altavoces. 	El nivel de la voz de guía está ajustado al mínimo.	Ajústelo al nivel óptimo.
	• El sistema de navegación no funciona para nada.	Podría atribuirse a un funcionamiento defectuoso del microcomputador incorporado, etc.	Reinicialice la unidad (consulte la página 2).
	 Aparece "Low Temperature" y la Navegación/Disco/HDD/ SD no funcionan. 	Temperatura interna excesivamente baja. Esto es normal. Está funcionando el circuito de protección interno.	Deje el sistema encendido, y espere hasta que la temperatura interna aumente y desaparezca la indicación.
	 Falta de precisión en la información sobre navegación. 	Antena GPS afectada por las ventanillas traseras si ha sido instalada en el compartimiento del automóvil.	Instale la antena GPS afuera, para evitar interferencias.
	 Se escuchan ruidos mecánicos. 	La HDD gira continuamente a alta velocidad al conectar el interruptor de encendido, originando un ruido mecánico imperceptible (especialmente a bajas temperaturas).	Esto es normal.
tino	 Aparece "NO SE ENCUENTRA PUNTO DE INTERES" en la pantalla. 	No hay puntos correspondientes en la ciudad o área seleccionada.	Localice el sitio utilizando otro método.
Configuración del dest	Aparece "ÁREA NO NAVEGABLE" en la	El punto ingresado está fuera del área navegable.	Ingrese un punto situado dentro del área navegable.
	pantana.	Ha intentado memorizar la dirección actual en DIR. MEMORIZADA (consulte la página 32) mientras se encontraba fuera del área navegable.	Esto es normal. No podrá memorizar la dirección actual si se encuentra fuera del área navegable.

	Síntomas	Causas	Soluciones
del destino	 Aparece "DEMASIADOS PUNTOS INTERES INTRODUCIR CATEGORIA/CIUDAD MÁS DETALLADA" en la pantalla. 	La categoría/ciudad seleccionada incluye demasiados puntos de interés.	Especifique mayores detalles sobre la categoría/ciudad para poder realizar la búsqueda de los puntos de interés.
Configuraciór	• Aparece "POSICION ACTUAL MUY LEJOS DE LA CALLE/ CARRETERA" en la pantalla.	Ha intentado guardar la dirección actual en "DIR. MEMORIZADA" (consulte la página 32) mientras se encontraba a unos 300 m de la calle más cercana.	Esto es normal. La dirección actual sólo se puede memorizar cuando se encuentre a menos de 300 m de la calle.
	 La guía de navegación no es correcta. 	La configuración del ángulo de instalación no es correcta.	La configuración del ángulo de instalación afecta la precisión. Configure correctamente (consulte la página 21).
Guía	 A veces, la guía de navegación no es correcta. 	No están conectados los cables de señal de marcha atrás/señal de velocidad.	Conéctelos correctamente (consulte el Manual de instalación/conexión— volumen separado).
	• Dificultades en escuchar la guía de navegación.	Interferencia de ruidos adyacentes.	Aumente el nivel de crucero por voz (consulte la página 20).

Problemas del receptor

	Síntomas	Causas	Soluciones
al	• En la pantalla aparece "Push Reset", y se detiene el movimiento del panel de control.	Algo está bloqueando el movimiento del panel de control.	 Retire el obstáculo y, a continuación, reinicialice el receptor (consulte la página 2). Si esto no funciona, verifique que la instalación haya sido realizada correctamente.
Gene	• No se puede escuchar el sonido a través de los	El nivel de volumen está ajustado al minimo.	Ajústelo al nivel óptimo.
	altavoces.	Conexiones incorrectas.	Inspeccione los cables y las conexiones.
	• El receptor no funciona en absoluto.	El microcomputador incorporado podría estar funcionando incorrectamente debido a ruidos, etc.	Reinicialice el receptor (consulte la página 2).
/AM	• El preajuste automático SSM no funciona.	Las señales son muy débiles.	Almacene manualmente las emisoras.
FM/	• Ruidos estáticos mientras se escucha la radio.	La antena no está firmemente conectada.	Conecte firmemente la antena.
Reproducción del disco	 El disco no puede ser reconocido—parpadea "No Disc", "Loading Error", o "Eject Error". 	Podría atribuirse a un funcionamiento defectuoso del reproductor de DVD/CD.	Efectúe la expulsión forzada del disco (consulte la página 4).
	 Aparece "¡ERROR CÓDIGO REGIONAL!" en la pantalla. 	Se ha insertado un disco con un código regional incorrecto.	Inserte un disco con el código regional apropiado (consulte la página 6).
	 No se puede reproducir un DVD-R/RW o un CD-R/ RW. Las pistas del DVD-R/RW o del CD-R/RW no se pueden omitir. 	El disco no está finalizado.	 Inserte un disco finalizado. Finalice el disco con el componente utilizado para la grabación.
	• No se puede reproducir ni expulsar el disco.	Es posible que se deba a un funcionamiento incorrecto del reproductor de DVD/CD.	Expulse el disco a la fuerza (consulte la página 2).
	• El sonido y la imagen del disco se interrumpen algunas veces.	Está conduciendo por caminos accidentados.	Detenga la reproducción mientras conduce por caminos accidentados.
		El disco está arañado.	Cambie el disco.
		Conexiones incorrectas.	Inspeccione los cables y las conexiones.

	Síntomas	Causas	Soluciones
Reproducción del disco	 La imagen de reproducción (DVD/VCD) no aparece en el monitor. 	El cable del freno de estacionamiento no está correctamente conectado.	Consulte el Manual de instalación/conexión.
	• Los bordes izquierdo y derecho de la imagen no aparecen en la pantalla.	Se ha seleccionado "4:3 PANORAM. Y ESCANEO" cuando está viendo en un televisor convencional (relación de aspecto 4:3).	Seleccione "4:3 BUZÓN". (Consulte la página 60).
	• No se puede reproducir el disco.	No hay pistas MP3/WMA grabadas en el disco.	Cambie el disco.
		Las pistas MP3/WMA no tienen el código de extensión <.mp3> o <.wma>.	Añada el código de extensión <.mp3> o <.wma> a los nombres de archivos.
/MA		Las pistas no están grabadas en un formato compatible con ISO 9660 Level 1, Level 2, Romeo, o Joliet.	Cambie el disco. (Grabe las pistas MP3/WMA utilizando una aplicación compatible.)
	• Se generan ruidos.	La pista que se está reproduciendo no es un archivo MP3/WMA (aunque lleve el código de extensión <.mp3> o <.wma>).	Salte a otra pista o cambie el disco. (No añada el código de extensión <.mp3> o <.wma> a pistas que no sean MP3 o WMA).
ción de MP3/	• Se requiere mayor tiempo de lectura.	El tiempo de lectura varía dependiendo de la complejidad de la configuración de la carpeta/archivo.	No utilice demasiadas jerarquías y carpetas.
Reproduc	• Las pistas no se reproducen de la manera intentada por usted.	Se ha determinado el orden de reproducción durante la grabación de los archivos.	
	• El tiempo de reproducción transcurrido no escorrecto.	Esto sucede a veces durante la reproducción. Esto depende de cómo fueron grabadas las pistas en el disco.	
	• La pista WMA no se puede reproducir, y se omite.	La pista está protegida contra copia con DRM.	
	 No se visualizan los caracteres correctos (ej., nombre de álbum). 	Este receptor puede reproducir solamente letras alfabéticas (A - Z, a - z), números, y un número limitado de símbolos, así como algunas letras con acento.	

Continúa....

	Síntomas	Causas	Soluciones
	• Aparece "No Files" en la pantalla.	No se ha grabado ningún archivo reproducible.	
		La configuración de la carpeta no es correcta.	Grabe utilizando la configuración de carpeta correcta. Consulte la página 78.
	• Aparece "Read Failed" en la pantalla.	Formato de la tarjeta SD no adecuado.	Utilice una tarjeta SD formateada en FAT 12/16/32.
		La tarjeta SD o las pistas no se pueden reproducir.	Vuelva a insertar o cambie la tarjeta SD.
	• Aparece "Invalid Card" en la pantalla.	Se ha insertado una tarjeta MMC.	Utilice una tarjeta SD.
	• Aparece "No Music Files" en la pantalla, y se omite la carpeta.	No hay ninguna pista grabada en la carpeta seleccionada (álbum/género).	
HDD/SD	 Aparece "HDD Full", "SD Full", "Track Full", "Album Full", "Genre Full", "Playlist Full" en la pantalla. 	Se ha llenado la capacidad del medio de almacenamiento seleccionado—como HDD, SD, etc.	Para poder disponer de espacio, borre los ítems que no necesita del medio de almacenamiento de destino.
	• Aparece "Cannot Recording" en la pantalla.	Ha intentado grabar un disco que no es un CD de audio.	
	 Aparece "Rec Error" y se cancela la grabación de CD. 	La grabación falla debido a influencias externas como por ejemplo, vibraciones o sacudidas del vehículo.	Detenga la grabación cuando circula por caminos accidentados. Reanude la grabación cuando circule por una carretera pavimentada. Si el problema persiste, consulte con su concesionario.
	Aparece "SCMS Cannot Copy".	Ha intentado copiar un disco no original.	La copia de segunda generación está prohibida. Copie del disco original.
	 No se puede mover una pista o un álbum (Aparece "Same Name" en la pantalla). 	Hay una pista o álbum del mismo nombre en la carpeta de destino.	Seleccione otra carpeta de destino (álbum o género).

ESPAÑOL

	Síntomas	Causas	Soluciones
ADD/SD	• Aparece "SD Loading Error" en la pantalla. (No se puede abrir el panel de control).	La tarjeta SD no está completamente insertada en la ranura de carga.	Insértela completamente en la ranura de carga.
	• Aparece "Write Protect" en la pantalla.	La tarjeta SD está protegida contra escritura.	Desproteja la SD deslizando la lengüeta de protección de la SD desde la posición "LOCK" hacia el lado opuesto.
	• Aparece "No SD Card" en la pantalla.	La tarjeta SD no está insertada.	Inserte una tarjeta SD.
	• Aparece "No Disc" en la pantalla.	No hay disco en el cargador.	Inserte el disco en el cargador.
		El disco está insertado al revés.	Inserte correctamente el disco.
Cambiador de CD	• Aparece "No Magazine" en la pantalla.	No hay ningún cargador en el cambiador de CD.	Inserte el cargador.
	• Aparece "Reset 8" en la pantalla.	Este receptor no está conectado correctamente al cambiador de CD.	Conecte correctamente este receptor y el cambiador de CD y pulse el botón de reinicialización del cambiador de CD.
	 Aparece "Reset 1" – "Reset 7" en la pantalla. 		Pulse el botón de reinicialización del cambiador de CD.
	• El cambiador de CD no funciona en absoluto.	El microcomputador incorporado podría estar funcionando incorrectamente debido a ruidos, etc.	Reinicialice el receptor (consulte la página 2).

📕 SISTEMA DE NAVEGACIÓN

Sistema y servicio:

L1, código C/A Sistema de posicionamiento global Sistema de posicionamiento estándar

Sistema de recepción:

sistema de recepción

multicanal de 15 canales Frecuencia de recepción: 1 575,42 MHz

Sensibilidad: –130 dBm Velocidad de actualización: 1/segundo, continuo

[Antena GPS]

Polarización: Polarización circular a derechas Dimensiones (aprox.): 30,4 mm × 11,7 mm × 35,5 mm (An × Al × Pr) Cable (aprox.): 5.0 m

Tamaño de la estera de fijación (aprox.): 70 mm × 70 mm

SECCIÓN DEL AMPLIFICADOR DE AUDIO

Máxima potencia de salida:

Delantera: 50 W por canal

- Trasera: 50 W por canal Potencia de salida continua (RMS):
 - Delantera: 20 W por canal en 4 Ω , 40 Hz a 20 000 Hz con una distorsión armónica total no mayor que 0,8%.
 - Trasera: 20 W por canal en 4 Ω , 40 Hz a 20 000 Hz con una distorsión armónica total no mayor que 0,8%.

Impedancia de carga: 4 Ω (tolerancia de 4 Ω a 8 Ω) Margen de control del ecualizador:

Frecuencias: 60 Hz, 150 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2,4 kHz, 6 kHz, 12 kHz

Nivel: ±10 dB

Relación señal a ruido: 70 dB

Nivel de Salida de Audio:

Digital (DIGITAL OUT: Óptico): Longitud de onda de señal: 660 nm Nivel de salida: -21 dBm a -15 dBm Nivel/impedancia salida línea: 2,0 V/20 kΩ de carga (plena escala) Impedancia de salida: 1 kΩ

Sistema de Color: PAL

Salida de Vídeo (compuesto): 1 Vp-p/75 Ω

Otros terminales: SUBWOOFER OUT, Cambiador de CD Entrada remota en el volante de dirección

SECCIÓN DEL SINTONIZADOR

Gama de frecuencias:

- FM: 87,5 MHz a 108,0 MHz
- AM: (OM) 522 kHz a 1 620 kHz
 - (OL) 144 kHz a 279 kHz

[Sintonizador de FM]

 $\begin{array}{l} \text{Sensibilidad útil: } 11,3 \text{ dBf } (1,0 \ \mu\text{V}/75 \ \Omega) \\ \text{50 dB Sensibilidad de silenciamiento:} \\ 16,3 \text{ dBf } (1,8 \ \mu\text{V}/75 \ \Omega) \\ \text{Selectividad de canal alternativo } (400 \ \text{kHz}): \\ 65 \ \text{dB} \\ \text{Respuesta de frecuencias: } 40 \ \text{Hz a } 15 \ 000 \ \text{Hz} \\ \text{Separación estereofónica: } 40 \ \text{dB} \\ \text{Relación de captura: } 1,5 \ \text{dB} \\ \end{array}$

[Sintonizador de OM]

Sensibilidad: 20 µV Selectividad: 65 dB

[Sintonizador de OL]

Sensibilidad: 50 µV

SECCIÓN DEL REPRODUCTOR DVD/CD

Sistema de detección de señal: Captor óptico sin contacto (láser semiconductor) Número de Canales: 2 canales (estereofónicos) Respuesta de frecuencia: DVD, fs=48 kHz/96 kHz: 16 Hz a 20 000 Hz 16 Hz a 20 000 Hz VCD/CD: Gama dinámica: 96 dB Relación señal a ruido: 98 dB Lloro v trémolo: Inferior al límite medible MP3 (MPEG Audio Layer 3): Máx. velocidad de bits: 320 kbps WMA (Windows Media® Audio): Máx. velocidad de bits: 192 kbps

SECCIÓN HDD/SD

MP3 (MPEG Audio Layer 3): Máx. velocidad de bits: 320 kbps WMA (Windows Media® Audio): Máx. velocidad de bits: 192 kbps

GENERAL

El diseño y las especificaciones se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.

- Microsoft y Windows Media son marcas registradas o bien marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
- Esta unidad no es compatible con Multiple Bit Rate (MBR: un archivo que contiene un mismo contenido codificado en diferentes velocidades de bit).

Los mapas digitalizados de este Sistema de navegación suministrados por NAVTEQ Corporation se encuentran protegidos por los derechos de autor en los siguientes países:

Austria:	© Bundesamt für Eich- und
	Vermessungswesen
France:	source: Géoroute® IGN France & BD
	Carto® IGN France
Germany:	Die Grundlagendaten wurden mit
	Genehmingung der zuständigen
	Behörden entnommen
Italy:	La Banca Dati Italiana è stata prodotta
	usando quale riferimento anche
	cartografía numeríca ed al tratto
	prodotta e fornita dalla Regione
	Toscana
Norway:	Copyright © 2000; Norwegian
	Mapping Authority
Portugal:	Source: IgeoE – Portugal
Spain:	Infomación geográfica propiedad del
	CNIG
Sweden:	Based upon electronic data © National
	Land Survey Sweden
Switzerland:	Topografische Grundlage: ©
	Bundesamt für Landestopographie
UK:	Based upon Ordnance Survey
	electronic data and used with the
	permission of the Controller of Her
	Majesty's Stationary Office
	© Crown Copyright, 1995.

El receptor está equipado con la función de control remoto en el volante de dirección.

• Para la conexión, consulte el Manual de instalación/conexión (volumen separado).

Este producto incorpora tecnología de protección de los derechos de autor que está protegida por patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual. La utilización de esta tecnología de protección de los derechos de autor debe ser autorizada por Macrovision y está destinada únicamente para uso doméstico y otras formas limitadas de visionado, a menos que Macrovision lo autorice expresamente. Está prohibida la ingeniería inversa y el desmontaje del aparato. La ringraziamo per aver acquistato un prodotto JVC.

La invitiamo a leggere le presenti istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio in modo da poterne sfruttare al meglio le prestazioni.

AVVERTENZE IMPORTANTI SUI PRODOTTI LASER

- 1. PRODOTTO LASER DI CLASSE 1
- 2. **ATTENZIONE:** Non aprire il coperchio superiore. Nessuna parte interna dell'unità richiede manutenzione da parte dell'utente; per la manutenzione rivolgersi al personale qualificato.
- ATTENZIONE: Quando l'unità è aperta e il dispositivo di sincronizzazione è guasto o non funzionante, si può verificare l'emissione di radiazioni laser visibili o non visibili. Evitare l'esposizione diretta ai raggi laser.
- 4. RIPRODUZIONE DELL'ETICHETTA: ETICHETTA DI AVVERTENZA, POSIZIONATA SULLA SUPERFICIE ESTERNA DELL'UNITÀ.

CAUTION : Visible and invisible	ADVARSEL : Synlig og usynlig	VARNING : Synlig och	VARO : Avattaessa ja suojalukitus
laser radiation when open and	laserstråling når maskinen er	osynlig laserstrålning när	ohitettuna tai viallisena olet alttiina
interlock failed or defeated.	åben eller interlocken fejler.	den öppnas och spärren är	näkyvälle ja näkymättömälle
AVOID DIRECT EXPOSURE TO	Undgå direkte eksponering til	urkopplad. Betrakta ej	lasersäteilylle. Vältä säteen
BEAM. (e)	stråling. (ď)	strålen. (s)	kohdistumista suoraan itseesi. (†)

Avvertenze:

Se occorre azionare il ricevitore mentre si guida, accertarsi di guardare attentamente in avanti, altrimenti si corre il rischio di venire coinvolti in un tamponamento.

Attenzione

Non tentare di analizzare o recuperare i dati archiviati sull'unità disco rigido (HDD). Tali operazioni possono rendere invalida la garanzia ed essere perseguite a norma di legge. Il produttore non assume alcuna responsabilità per danni risultanti dalle operazioni sopra descritte.

Come inizializzare l'apparecchio



In questo modo verrà inizializzato il microcomputer. Verranno cancellate anche le impostazioni predefinite.

Come espellere un disco

Se il disco non viene riconosciuto dall'unità oppure non è possibile espellerlo, procedere nel modo seguente.

• Mentre viene visualizzata la schermata delle operazioni con la sorgente...



- Se questo metodo non funziona, provare a inizializzare l'unità.
- Prestare attenzione a non lasciar cadere il disco quando viene espulso.

A scopo di sicurezza, ogni apparecchio viene contrassegnato con un numero di matricola, riportato anche sulla cartolina di identificazione. Si consiglia di conservare con cura la cartolina e, in caso di furto, di comunicare il numero di matricola alle autorità competenti.

<u>Per motivi di sicurezza....</u>

- Evitare di alzare eccessivamente il volume in quanto così facendo si escludono i rumori esterni e si rende pericolosa la guida.
- Dovendo effettuare manovre complicate, usare l'avvertenza di fermare la vettura.

Temperatura all'interno della vettura....

In caso di parcheggio prolungato della vettura in zone particolarmente calde o fredde, prima di accendere l'apparecchio attendere che la temperatura all'interno dell'auto si sia stabilizzata.

AVVERTENZE

- NON installare l'apparecchio in posizioni in cui potrebbe:
 - ostacolare il funzionamento del volante e della leva del cambio, causando incidenti stradali;
 - ostacolare il funzionamento di dispositivi di sicurezza come gli air bag, causando incidenti gravi;
 - limitare la visibilità.
- NON togliere le mani dal volante per azionare i comandi dell'apparecchio, per evitare incidenti stradali.
- Il conducente non deve o guardare il monitor durante la guida, in quanto potrebbe distrarsi e causare un incidente.
- Se il freno di stazionamento non è inserito, verranno visualizzati i seguenti messaggi...
 - Se si tenta di guardare le immagini riprodotte sul monitor, viene visualizzato il messaggio "IL CONDUCENTE NON DEVE GUARDARE IL MONITOR MENTRE STA GUIDANDO." e le immagini non verranno visualizzate.
 - Se si tenta di immettere la destinazione della navigazione, verrà visualizzato il messaggio "Questa funzione non è operativa durante la guida" e non sarà possibile immettere la destinazione.

Questi messaggi di avvertimento vengono visualizzati solo se il filo del freno di stazionamento non è collegato oppure se il freno di stazionamento non è inserito (fare riferimento al Manuale d'installazione/ collegamento).

Fare attenzione alle impostazioni del volume:

I dischi emettono un rumore di fondo inferiore a confronto con altre sorgenti. Abbassare il volume prima di riprodurre un disco per evitare di danneggiare gli diffusori con l'aumento improvviso del livello di uscita.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

L'utilizzo del sistema di navigazione è consentito solo se le condizioni del traffico lo consentono e il guidatore è assolutamente sicuro che non ci siano rischi, ostruzioni o problemi per sé, i passeggeri e le altre persone. È sempre necessario seguire le norme del Codice della strada. La destinazione non deve essere immessa mentre si guida l'automobile. Il sistema di navigazione serve solo come aiuto alla guida. E non sostituisce il guidatore, il quale dovrà comunque prestare attenzione ed effettuare le proprie decisioni mentre guida l'auto nel traffico stradale. È possibile che vengano fornite istruzioni imprecise o non corrette a causa delle mutevoli condizioni del traffico. È pertanto necessario seguire sempre il Codice della strada e i segnali stradali. In particolare, non è possibile utilizzare il sistema di navigazione come supporto all'orientamento quando la visibilità è scarsa, ed è necessario utilizzarlo solo per lo scopo per cui è stato progettato.

Il volume del sistema di navigazione e della radio dell'automobile deve essere regolato in modo tale da consentire di udire i rumori esterni.

??When to update the database??:

Se al momento dell'accensione viene visualizzato il seguente messaggio sul display, visitare il sito Web <http://www.jvc-exad.com> per confermare le informazioni sugli aggiornamenti.

Your map data is more than one year old and updates may be available.

For more information: http://www.jvc-exad.com

In caso di sostituzione/rotazione:

È necessario eliminare tutti i dati di calibrazione accumulati per la navigazione accurata. Per eliminare tali dati, eseguire "CANCELLA RUNTIME" come descritto a pagina 21.

Per I'Italia:

"Si dichiara che il questo prodotto di marca JVC è conforme alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n.548 del 28/08/95 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.301 del 28/12/95".

2

Indice

Come inizializzare l'apparecchio

ITALIAN	\odot
ITALIA	Ν
ITALI	\triangleleft
ITA	
	≪

Come espellere un disco	.2
Introduzione	
	0
Telecomando — RM-RK230 Elementi e caratteristiche principali	8 . 8
Pannello di comando	
— KD-NX901 1	0
Identificazione dei componenti	10
Preparazione 1	1
Operazioni preliminari 1	3
Operazioni di base	13
Annullamento della demo del display	14
Impostazione dell'orologio	14
Funzionamento della	
navigazione1	5
Informazioni sulla navigazione	15
Operazioni di navigazione di base	16
Menu operativi di navigazione	17
Impostazioni di navigazione	19
Menu di impostazione della navigazione 1	20
Processi di navigazione di base	22
Immissione della destinazione	23
Per indifizzo Per codice postale	23 26
Per centro cittadino	20 27
Per elenchi di destinazione	28
• In base ai punti di interesse	28
• In base alle coordinate	31
Funzioni utili con l'utilizzo dei percorsi	32
memorizzati	34
Impostazione delle opzioni di	
navigazione	36
Impostazione delle opzioni di	27
Navigazione sul percorso	37 38
Visualizzare le informazioni durante la	50
navigazione	39
Navigazione dinamica	41
Operazioni con la radio 4	2
Ascolto della radio	42
Memorizzazione di stazioni in memoria	43
Ascolto di una stazione predefinita	44

Modifica delle informazioni sul display 44

Ricerca del programma preferito
Operazioni con i dischi
Funzioni speciali per DVD e VCD
Operazioni su schermo per i dischi
Menu di impostazione DVD 59 Procedura per le impostazioni di base 59 Altre operazioni con i dischi 62 Operazioni di base
Operazioni con l'HDD
 Crocellazione di un elenco di riproduzione di un elenco di riproduzione di un elenco di riproduzione di un elenco di riproduzione delle informazioni in una scheda SD

ITALIANO

Funzionamento del

Inserire la scheda SD
Modifica delle informazioni sul display 82
Duplicazione dei dati nell'HDD
Regolazioni del suono 84
Selezione delle modalità sonore
predefinite (EQ: equalizzatore)84
Memorizzazione di regolazioni del suono
Regolazione delle impostazioni del
suono di base
Impostazioni generali — PSM 87
Procedura di base
Selezione della modalità di smorzamento 90
Altre funzioni principali
Modifica dell'inclinazione del nannello
di comando
Rilascio del pannello di comando
Operazioni con il CD changer 93
Riprodurre un disco nel CD changer
Modifica delle informazioni sul display 96
Operazioni con il componente
esterno
Riproduzione da un componente esterno98
Funzionamento del
sintonizzatore DAB
Ascolto del servizio DAB
Memorizzazione di servizi DAB 100
Sintonizzazione su un servizio DAB
Ricerca del programma preferito 101
Uso della ricezione in standby 101
Tracking dello stesso programma
Manutenzione 103
Ulteriori informazioni sulle
tunzioni 105
Guida e rimedi in caso di
problemi di funzionamento 112
Specifiche118

Come leggere il presente manuale

70

Per semplificare la comprensione delle spiegazioni, vengono utilizzati i metodi seguenti:

- Alcuni suggerimenti e note correlati vengono illustrati in "Ulteriori informazioni sulle funzioni" (vedere le pagin 105 a 110).
- Il funzionamento dei pulsanti viene illustrato solo nelle figure nel modo seguente:



Lettore DVD/CD

Dischi che è possibile riprodurre

Con questa unità è possibile riprodurre i seguenti dischi (da 12 cm e 8 cm):

- **DVD Video:** Registrati nel sistema di colore PAL con codice di area "2" (vedere di seguito).
 - È inoltre possibile riprodurre DVD-R/DVD-RW registrati nel formato DVD-Video.
- Video CD (VCD)/audio CD
- MP3/WMA: Registrati in CD-R/CD-RW o DVD-R/DVD-RW/DVD-ROM.
 - CD-R/CD-RW: Compatibili con ISO 9660 Level 1, ISO 9660 Level 2, Romeo e Joliet.
 - DVD-R/DVD-RW/DVD-ROM: Compatibili con il formato UDF-Bridge.

Dischi non riproducibili

DVD-Audio, DVD-ROM (dati), DVD-RAM, DVD-R/DVD-RW registrati nel formato DVD-VR, CD-ROM, CD-I (CD-I Ready), Photo CD ecc.

• La riproduzione di dischi di questo tipo genera disturbi e danneggia i diffusori.

Nota sui codici di area:

I lettori DVD e i dischi DVD Video sono contraddistinti da codici di area. Questa unità consente soltanto la riproduzione di DVD il cui codice di area contiene il numero "2".

Esempio:



"DVD Logo" è marchio di fabbrica di DVD Format/Logo Licensing Corporation registrato negli USA, in Giappone e in altri paesi.

Avvertenza per la riproduzione di DualDisc

• Il lato non DVD di un "DualDisc" non è conforme allo standard "Compact Disc Digital Audio". Pertanto, non è consigliato l'utilizzo di un lato non DVD di un DualDisc con questo prodotto.

Formati audio digitali

Il sistema è in grado di riprodurre i seguenti formati audio digitali Linear PCM/Dolby Digital*1/DTS*2/MPEG Audio.

- *1 Prodotto sotto licenza dalla Dolby Laboratories. "Dolby" ed il simbolo doppia D sono marchi registrati della Dolby Laboratories.
- *2 "DTS" e "DTS 2.0 + Digital Out" sono marchi di fabbrica della di Digital Theater Systems, Inc.

Disco rigido (HDD)

Installazione

L'unità è dotata di un HDD incorporato. L'HDD è un dispositivo per la lettura di modifiche magnetiche di piccole dimensioni. La parte interna del dispositivo è formata da componenti di precisione, per i quali, durante l'installazione, è necessario tenere presente le seguenti informazioni:

Installare l'unità in un luogo che soddisfi le seguenti condizioni:

- Orizzontale, asciutto e non troppo caldo o freddo, tra 5°C e 35°C.
- Altitudine compresa tra –300 m slm e +3000 slm.
- Ventilazione adeguata per impedire il surriscaldamento interno dell'unità.

Prima di utilizzare l'HDD

Quando l'unità è accesa, il disco rigido ruota continuamente ad alta velocità. Di conseguenza, tenere presente quanto segue:

- NON sottoporre l'unità a vibrazioni o urti.
- NON posizionare oggetti dotati di forte magnetismo o con emissione di forti onde elettromagnetiche (quali telefoni cellulari) vicino all'unità.
- Quando l'unità è accesa, NON scollegare il cavo di alimentazione dalla batteria dell'auto. La mancata ottemperanza alle precauzioni indicate può comportare danni all'HDD (i dati memorizzati potrebbero essere perduti e potrebbe non esserne possibile il recupero).

SCMS (Serial Copy Management System) Questo dispositivo utilizza il sistema SCMS, il quale consente di effettuare solo copie digitali di prima generazione di software premasterizzato come nel caso di CD normali. Se si prova a registrare da un CD-R/RW duplicato, "SCMS Cannot Copy" (Copia impossibile per SCMS) potrà essere visualizzato sul display, dopodiché la registrazione verrà annullata.

IMPORTANTE: il produttore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni risultanti da perdita di opportunità o perdita di informazioni dovuti al malfunzionamento dell'unità o a problemi correlati, compreso un eventuale guasto irreversibile del disco rigido.

• Poiché gli HDD hanno una durata limitata, si consiglia di eseguire sempre una copia d'archivio delle registrazioni importanti su un altro supporto.

Registrare o riprodurre materiale coperto da diritti di copyright senza il preventivo consenso del proprietario può essere illegale.

Indicazioni sul display

Vengono visualizzate automaticamente diverse schermate.

• Ulteriori informazioni dettagliate sono fornite in ognuna delle sezioni relative.

Display di navigazione:

• La navigazione sul percorso non è stata avviata, ma l'unità è in modalità di navigazione:

Viene visualizzata la posizione corrente.



La bussola viene sempre visualizzata anche se "Compass" è impostato su "Off" (vedere pagina 88).

• La navigazione sul percorso è stata avviata: Vengono visualizzate le informazioni di navigazione.



Nel corso della navigazione è possibile riprodurre una sorgente (ad es. HDD).



Display della riproduzione della sorgente:



La bussola viene visualizzata se "Compass" è impostato su "On".

Telecomando — RM-RK230

Installazione della batteria al litio (CR2025)



Uso del telecomando:

- Puntare il telecomando direttamente verso il sensore sull'unità (vedere pagina 10). Assicurarsi che non esistano ostacoli sul cammino del raggio infrarosso.
- NON esporre il sensore del telecomando a luce diretta intensa quale ad esempio la luce diretta del sole o un'illuminazione artificiale.

Avviso:

- Non installare batterie diverse da CR2025 o suoi equivalenti per evitare il pericolo di esplosioni.
- Riporre la batteria in un luogo non raggiungibile da bambini per evitare rischi di incidente.
- Per impedire il surriscaldamento, lo scoppio o l'incendio della batteria:
 - Non ricaricare, provocare cortocircuiti, smontare o riscaldare le batterie e non smaltirle sul fuoco.
 - Non conservare la batteria assieme ad altri materiali metallici.
 - Non forare la batteria tramite oggetti appuntiti o strumenti simili.
 - Avvolgere la batteria con nastro isolante quando viene smaltita o conservata.

Elementi e caratteristiche principali



Con il telecomando è possibile azionare le sorgenti di riproduzione in qualsiasi momento, anche quando è in uso il sistema di navigazione.

MONITOR CONTROL

- 1 Pulsanti di controllo del monitor
 - Controllabile solo se il monitor è uno dei modelli JVC—KV-MR9010 o KV-MH6510.

DVD/RECEIVER CONTROL

- 2 Tasto **U**/I ATT (attenuatore in standby/attivo)
 - Accende e spegne l'unità, oltre ad attenuare i suoni.
- 3 Tasto SOURCE
 - Seleziona la sorgente.
- 4 Pulsante BAND
 - Seleziona le bande FM/AM/DAB.
- 5 Tasto TOP M (menu)*1
 - Visualizza il menu del disco DVD.

ITALIANO

- 6 Tasto DUAL
 - Non funziona per questo modello.
- 7 Pulsanti VOL + / -
 - Regolano il livello del volume.
 - Non funzionano come pulsanti 2nd VOL +/- in questo modello.
- 8 Tasto SETUP*1
- 9 Tasto SHIFT
- 10 Per le operazioni con i dischi:
 - *□*/TITLE ▲ / ▼ Seleziona i titoli (per DVD) o cartelle (per MP3/WMA, HDD e SD). *²
 - Per le operazioni con il sintonizzatore:
 - PRESET ▲ / ▼ Modifica le stazioni predefinite.
- 11 Per le operazioni con i dischi:
 - I → I (salta indietro/salta avanti)*3
 - ◀◀ / ►► (ricerca indietro/ricerca avanti): Non utilizzato per CD-CH, HDD e SD.
 - (arresto), ► (riproduzione), (pausa): Non utilizzato per CD-CH, HDD e SD.
 ► (riproduzione) funziona anche come pulsante di ZOOM quando viene premuto assieme al pulsante SHIFT.
 - Per le operazioni con il sintonizzatore:
 - I → I → Ricerca di stazioni*3
- 12 Tasto OSD
 - Visualizza la barra su schermo.
 - Funziona inoltre come pulsante *m*/TITLE quando viene premuto assieme al pulsante SHIFT.
 - -È possibile selezionare direttamente le cartelle (per MP3/WMA) o i titoli (per DVD) utilizzando i pulsanti numerici (vedere colonna a destra).
- 13 Tasto MENU*1
- Visualizza il menu del disco DVD.
- 14 Pulsanti di utilizzo del menu^{*1}
 - Cursore $(\triangle, \nabla, \lhd, \triangleright)$ e ENTER
 - △ / ▽ : Funzionano anche come pulsanti DISC+ / – quando la sorgente è "CD-CH".
- 15 Tasto RETURN*1
- 16 Tasti di funzioni speciali per DVD/VCD
 - (inclinazione) (audio), (sottotitoli), 🛱

- *1 Questi tasti funzionano come pulsanti numerici se premuti insieme al tasto SHIFT.
- *2 Questi tasti funzionano come tasti +10/–10 se premuti insieme al tasto SHIFT.
- *3 Questi tasti funzionano come tasti +100/ -100 se premuti insieme al tasto SHIFT.

Come selezionare un numero



• Per selezionare un numero maggiore di 9:



Es.:

Per selezionare 10, premere +10 e quindi 0. Per selezionare il numero 65, premere +10 per sei volte e quindi 5.

- Per selezionare 104, premere +100, 0 e quindi 4.
- Per selezionare 236, premere +100 due volte, +10 tre volte e quindi 6.
- I tasti –100 e –10 vengono utilizzati per correggere un'immissione errata. Consentono di ridurre il numero corrispondente prima di immettere l'ultimo numero.

Pannello di comando — KD-NX901





- 1 Tasto VOL (volume) +/-
- 2 Tasto ▲ / 🖨 (espulsione/angolo)
 - Se premuto, espelle il disco.
 - Se tenuto premuto una volta e quindi premuto ripetutamente, modifica l'angolo del pannello di controllo.

3 Tasto SEL (seleziona)

Per il sistema di navigazione:

- Se premuto, visualizza il menu DESTINAZIONE.
- Se tenuto premuto, visualizza il menu Setup.
- Per le sorgenti di riproduzione:
- Visualizza la schermata "Select Preset EQ" e la schermata di impostazione del suono se premuto ripetutamente.
- Se tenuto premuto, visualizza il menu PSM.
- 4 Tasto SOURCE

5 Tasto selettore di comando/OK

- Selettore di comando: Seleziona le opzioni.
- Tasto OK: Conferma la selezione.
- 6 Sensore telecomando
- 7 Finestra del display
- 8 Tasto T/P (Programma informazioni sul traffico/tipo di programma)
 - Se premuto attiva/disattiva la ricezione in TA Standby.
 - Se tenuto premuto attiva/disattiva la ricezione in PTY Standby.
 - Visualizza le informazioni sul traffico durante la modalità di navigazione.

- ⑨ Tasto Ů/I ATT (attenuatore in standby/ attivo)
 - Accende l'unità quando è spenta.
 - Attenua il suono quando l'alimentazione è accesa.
 - Se viene tenuto premuto, spegne l'unità.
- 10 Tasto DISP (display)/BACK
 - DISP: Modifica la configurazione del display.
 - BACK: Torna alla schermata precedente o cancella l'impostazione quando si utilizzano i menu.
- 11 Tasto MODE/REC
 - MODE: Modifica le funzioni di alcuni tasti.
 - REC: Attiva la modalità di registrazione se tenuto premuto quando viene eseguito un CD.
- 12 Tasto NAVI/AV
 - Consente il passaggio nel display tra schermata di navigazione e schermata delle operazioni con la sorgente.
- 13 Pulsante di ripristino
- 14 Pulsanti numerici
- 15 Tasto (rilascio pannello di comando)

Preparazione

- Prima di utilizzare il sistema di navigazione per la prima volta, è necessario calibrarlo.
- Una volta eliminato il runtime (CANCELLA RUNTIME: vedere pagina 21) o modificato l'angolo di installazione (ANGOLAZIONE: vedere pagina 21), è necessario effettuare la calibratura.



- **1** Accendere l'interruttore di accensione (sulla posizione ON o ACC).
- 2 Premere 0/1 ATT per accendere, quindi premere NAVI/AV.
- **3** Selezionare la lingua preferita ed impostare l'angolo misurato.
 - La lingua di navigazione predefinita di fabbrica è l'inglese (UK).
 - Vedere la sezione relativa alla "Misurazione dell'angolo di installazione" sul Manuale d'installazione/collegamento (vedere inoltre le pagine 20 e 21).
- **4** Confermare i collegamenti seguenti sullo schermo.

Antenna GPS (A):

- GPS:OK ➡ Il collegamento è OK.
- GPS:NG ⇒ L'antenna è scollegata o è presente un corto circuito.

Cavo del freno di stazionamento B:

Premere il pedale del freno, quindi disinserire e inserire ripetutamente il freno di stazionamento.

• Se compare "PKG:OFF" quando il freno viene disinserito e "PKG:ON" quando viene inserito, il collegamento è OK.

Cavo del segnale di retromarcia ©: Inserire il freno di stazionamento, premere il pedale del freno, quindi spostare la leva del cambio.

 Se sullo schermo compaiono alternativamente "D:FWD/H" e "D:FWD/L", significa che il collegamento è OK (solo dopo l'avvio della calibratura, compare "REV" quando la leva del cambio viene posta sulla retromarcia).

Cavo del segnale di velocità D:

Guidare l'auto per un certo tempo.

• Se il numero aumenta quando aumenta la velocità dell'auto, significa che il collegamento è OK.

Se il collegamento non è buono, controllare il collegamento.

Continua....



5 Una volta confermati tutti i collegamenti precedenti, guidare l'automobile per iniziare la calibratura.

- È necessaria una certa velocità per la calibratura.
- Il tempo per la calibratura è diverso in base all'auto utilizzata.
- Durante la calibrazione, è possibile utilizzare il sistema come ricevitore (è possibile ascoltare musica ecc.).
- Se viene spento l'interruttore di accensione, la calibratura viene temporaneamente annullata. Quando viene acceso, la calibratura viene riavviata.

Una volta terminata la calibratura (quando il livello di calibrazione passa a "2"), le informazioni sulla posizione corrente compaiono sul display.

- (E): Se ci si trova su una data strada, compare il nome della strada.
- (F): Altrimenti, viene visualizzata la latitudine/ longitudine.

La navigazione (funzioni quali guida) non può essere utilizzata finché la calibrazione non è completata.

• Viene visualizzata l'indicazione "Questa funzione non è operativa durante la guida" se si prova ad immettere la destinazione senza inserire il freno di stazionamento (o senza che sia stato collegato il filo del freno di stazionamento). Non è possibile immettere la destinazione.

Operazioni preliminari



LIANO

Annullamento della demo del display

Se non vengono effettuate operazioni per un minuto circa, la demo del display inizia (eccetto nel caso in cui il sistema di navigazione sia in uso). [Valore predefinito: Interval]—vedere pagina 87.







PSM



Movie

4 Terminare la procedura.

<u>Per attivare la demo del display</u>

Al punto 3 precedente...



Impostazione dell'orologio

L'orologio integrato viene automaticamente regolato tramite la ricezione di segnali GPS. Per ottenere informazioni sull'ora corrette, è necessario impostare l'ora locale.

 Quando i segnali GPS vengono ricevuti per la prima volta dopo la calibratura (vedere pagina 11), l'orologio viene impostato automaticamente sul Tempo universale coordinato (UTC, Coordinated Universal Time).

Regolare l'orologio sull'ora locale solo dopo averlo impostato sul tempo UTC.



2 Selezionare "24H/12H", quindi selezionare "24Hours" o "12Hours".



3 Selezionare "Time", quindi impostare l'ora locale.



4 Terminare la procedura.



<u>Per controllare l'ora locale mentre l'unità è</u> <u>spenta</u>



Informazioni sulla navigazione

Con l'unità KD-NX901, la posizione dell'automobile viene determinata tramite il sistema GPS (Global Positioning System), mentre la distanza dalla destinazione desiderata e i percorsi richiesti vengono determinati utilizzando una mappa stradale digitale, un computer di navigazione e dei sensori. Un segnale di tachimetro e un segnale inverso vengono inoltre utilizzati per calcolare l'ora stimata di arrivo o il tempo di viaggio rimanente per la destinazione. Per maggiore sicurezza, la navigazione è principalmente in formato audio (in varie lingue, con voce femminile o voce maschile) supportata da un indicatore di direzione sul display.

Istruzioni per la sicurezza

- I segnali stradali devono essere osservati attentamente durante la guida con il sistema di navigazione. Il sistema di navigazione rappresenta solo un aiuto. Il guidatore deve sempre decidere se tener conto o meno delle informazioni fornite.
 JVC non accetta alcuna responsabilità per dati errati forniti dal sistema di navigazione.
- La navigazione nel traffico è limitata ai soli veicoli passeggeri. Consigli per la guida speciale e le regole relative ad altri tipi di veicoli (ad esempio, veicoli commerciali) non sono inclusi.
- La destinazione non può essere immessa mentre si guida l'automobile.

Vengono eseguite le informazioni di navigazione basandosi sul database, quindi potrebbe non essere applicabile alla situazione corrente a causa dei cambiamenti nelle condizioni di traffico (es. cambiamenti nelle strade a pedaggio, strade principali, sensi unici o altre norme sul traffico). In questo caso, prestare attenzione ai segnali o alle norme del traffico correnti.

Termini di licenza

All'utente viene concessa una licenza non esclusiva per l'utilizzo del database per scopi personali. La presente licenza non autorizza la concessione di sublicenze.

L'utilizzo dei dati viene concesso solo in questo sistema JVC specifico. È vietato estrarre o utilizzare in altro modo parti significative dei contenuti del database, oltre a duplicare, modificare, adattare, tradurre, analizzare, decompilare o decodificare parti di esso.

IMPORTANTE per la navigazione dinamica

Quando "TMC" (vedere pagina 37) è impostato su "✓ (On)", è possibile utilizzare la navigazione di percorso dinamica. Le informazioni sul traffico inviate da una stazione radio TMC vengono ricevute e analizzate. Il sistema di navigazione è in grado di informare l'utente dei punti in cui è presente un ingorgo e delle possibili deviazioni.

Per gli utenti austriaci:

La località e il codice evento sono stati resi disponibili da ASFINAG e BMVIT.

Operazioni di navigazione di base



I seguenti pulsanti vengono utilizzati per le operazioni di navigazione.

Per visualizzare il menu DESTINAZIONE:



Per selezionare una voce:





Selezionare il numero accanto alla voce visualizzata sul display.

• È anche possibile selezionare la voce in questo modo....



Selezionare (evidenziare) la voce, quindi confermare.

Per ritornare alle schermate precedenti



Per immettere un carattere:



Selezionare (invertire) un carattere, quindi immetterlo.



Numero di voci corrispondenti alle voci correnti

- Una volta immessa una lettera, il sistema è in grado di visualizzare solo le lettere da immettere come lettera successiva.
- Il sistema visualizzerà un nome corrispondente più vicino alle voci correnti. Se viene visualizzato il nome del percorso corretto, premere 6 per terminare l'immissione. Per visualizzare l'elenco di nomi corrispondenti, tenere premuto OK, quindi premere i tasti numerici per la selezione (oppure ruotare il selettore per visualizzare altri elenchi).
- Se non è possibile immettere ulteriori lettere, il sistema completa automaticamente l'immissione.
- Per cancellare una immissione errata, premere
 4.

Per uscire dalle schermate di navigazione



Menu operativi di navigazione

Prima di utilizzare la navigazione, è necessario familiarizzare con i menu operativi e i menu di impostazione.

DESTINAZIONE



Questo è il primo menu visualizzato quando viene premuto **SEL**.

- IMPOSTARE DEST.: Visualizzazione del menu IMPOSTARE DA—vedere pagina 22.
- **OPZ. PERCORSO:** Scegliere le impostazioni predefinite per raggiungere la destinazione, ad esempio la disponibilità di autostrade, traghetti o strade a pedaggio—vedere pagina 37.

● INIZIO NAVIGAZ.	OPZ.PERCORSO
PUNTO INTERM.	
ITINERARIO	
NAUX DESTIN	IAZIONE

Questo menu compare una volta impostata la destinazione.

- **INIZIO NAVIGAZ.:** Iniziare la navigazione verso la propria destinazione—vedere pagina 22.
- **PUNTO INTERM.:** Impostare un punto in cui fare una sosta (Via Point) prima di raggiungere la destinazione finale—vedere pagina 36.

Viene visualizzato il menu IMPOSTARE DA.

- **ITINERARIO:** Confermare la destinazione la cui navigazione avviene tramite Via Points.
- OPZ. PERCORSO: Vedere pagina 37.

IMPOSTARE DA

0 INDIRIZZO	IND.MEMORIZZATI	€
🛛 ULTIME DEST.	PUNTI D'INTER	0
🛛 INDIRIZZI SEL.		
NAUX DIMPOST	FARE DA	-

In questo menu è possibile selezionare la modalità di impostazione della destinazione.

- INDIRIZZO: Impostare la destinazione immettendo l'indirizzo. Viene visualizzato il menu SELEZIONARE—vedere pagina 23.
- **ULTIME DEST.:** Impostare la destinazione effettuando la selezione dalle ultime 50 destinazioni guidate—vedere pagina 28.

0 STOCKHOLM, HJORTHAGEN							
BONN, GIELGEN							
SFRANKFURT AM MAIN, FECHENHEIM							
NAUX BULTIME DEST.							

• **INDIRIZZI SEL.:** Impostare la destinazione effettuando la selezione dai 6 indirizzi predefiniti—vedere pagina 28.

0 KÖRNER	1	Ð
0	APARTMENT	6
SAVOY FRANKFURT	DÜSSELDORFER	STR 🖲
NAUX DINDIRI	ZZI SEL.	

Per preimpostare un nuovo indirizzo (e denominare il percorso)—vedere pagina 28.

• IND. MEMORIZZATI: Impostare la destinazione effettuando la selezione tra 50 indirizzi memorizzati—vedere pagina 28.

OFRANKFURT AM MAIN,FECHENHEIM	
SAVOY FRANKFURT	_
JVC SUPPORT CENTER	_
NAUX 🗐 IND. MEMORIZZATI	

Per preimpostare un nuovo indirizzo (e denominare il percorso), vedere pagina 32.

• **PUNTI D'INTER.:** Impostare la destinazione (o Via Point) attraverso la selezione dall'elenco dei punti d'interesse. Sono incluse stazioni di servizio, ristoranti, ospedali ecc. vedere pagina 28.

I punti d'interesse funzionano in modo diverso in relazione allo stato della navigazione.

O CATEGORIA	NUMERO DI TEL.	۲
O NOME		_
AREA	ENGLAND	<u>ê</u> ,
NAUX DISELEZI	ONARE PER	

SELEZIONARE

Lengland	CENTRO	Φ
HLONDON APPRENTIC	CODICE POSTALE	ľ
// STRADA	COORDINATE	뿌
NAUL	IONARE	

In questo menu è possibile selezionare la propria destinazione particolare per nazione, città, via, centro cittadino, codice postale e coordinate.

- Quando si utilizza la navigazione per la prima volta, viene visualizzato solo "NAZIONE" e "COORDINATE".
- Una volta impostato "NAZIONE/CITTÀ", vengono visualizzati i nomi impostati in precedenza.
- Se vengono elencati i centri per la città visualizzata correntemente, viene visualizzato "CENTRO".
- NAZIONE: Selezionare la nazione della propria destinazione—vedere pagina 24.

0 ANDORRA	
0 AUSTRIA	_
🖲 BELGIË	_
NAUT & NAZIONE	

• **CITTÀ:** Immettere il nome della città di destinazione—vedere pagina 24.



• **STRADA:** Immettere il nome della strada di destinazione—vedere pagina 25.

ſ		F F	0 F 0 F	RE		S	TF	RE	E	т														1	÷
Í	ŀ		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	R	•	·	•	•	•	•		Ì_
Į	ŀ	I.	U	Ē	Ì		ļ	Ś	51	F F	R	Â	D	Â										_	ľ

Una volta immesso il nome della strada, è possibile selezionare una delle opzioni.

🖉 TUTTA LA STRADA)	
MUMERO CIVICO	
#INCROCIO	
NAUZ	ONARE

• **CENTRO:** Immettere il centro cittadino di destinazione—vedere pagina 27.

0 NIED	
INIEDER-ERLENBACH	
INIEDER-ESCHBACH	
NAUX 🔮 CENTRO	

• **CODICE POSTALE:** Immettere il codice postale di destinazione—vedere pagina 26.

AL1∎ AL1 1																		8	÷
0 1234	 78	.9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_∽
NAVI	C)[)	I	С	E		Р	0	15	57	ſ	λl		E				

Una volta immesso il codice postale, è possibile digitare il nome della strada.

• **COORDINATE:** Immettere le coordinate geografiche (LATITUDINE/ LONGITUDINE) per individuare la destinazione—vedere pagina 31.

I																			÷
<u>.</u>																•			Ì
@ 1234	.56	7	89	} •	•	•	•	•	ŀ	·	•	1	•	·	•	1	1	÷	 ľ
NAUI	/ 1	L	<u>A</u>	Γ	I	T	U	D	I	N	IE								

Impostazioni di navigazione



Prima di utilizzare la navigazione, impostare il sistema di navigazione in base alle proprie preferenze.



Mentre si ascolta una qualsiasi sorgente...



Viene visualizzata la schermata di navigazione (posizione corrente)*.

* Se la navigazione è già stata avviata, viene visualizzata la schermata di navigazione.



I numeri ai lati vengono visualizzati solo dopo aver memorizzato gli indirizzi predefiniti (vedere pagina 33).

Visualizzare il menu IMPOSTAZIONI.



3

- Modificare le impostazioni.
- **1** Selezionare la voce da modificare.
- Quando viene selezionato "SUPPORTO VOCALE", compare il menu secondario. Selezionare nuovamente una delle voci nel menu secondario.
- 2 Selezionare un'opzione per la voce selezionata.



• Per uscire dal menu secondario SUPPORTO VOCALE...





Ripetere il punto **6** per impostare altre voci.



Terminare l'impostazione.



Menu di impostazione della navigazione

_						
TEST 👸						
CONTR. DI VERS. 🖸						
NAUT SIMPOSTAZIONI						
<u>1</u> 6						

CANCELLA RUNTIME

ANGOLAZIONE

NAUX SIMPOSTAZIONI

LINGUA

O DEUTSCH	
@ENGLISH UK	1
Inglish us	
NAUT ² ^B LANGUAGE	

Impostare la lingua preferita: DANSK, DEUTSCH, ENGLISH UK, ENGLISH US, ESPAÑOL, FRANÇAIS, ITALIANO, NEDERLANDS, SVENSKA

• Una volta selezionata, la lingua verrà utilizzata per la navigazione vocale e a video.

📕 UNITA' DI MISURA

①METRICO DECIM. ②MIGLIA/YARDS

NAUL EUNITA' DI MISURA

Impostare l'unità di misura preferita: METRICO DECIM. (in km), MIGLIA/ YARDS (in miglia/yard)

COORDINATE

0 GRADI∠MIN∕SEC

@ GRADI∠ML.∠MICRO_

NAUX +FORMATO

Impostare l'unità preferita: GRADI/MIN/SEC, GRADI/ML. /MICRO

SUPPORTO VOCALE

Il supporto vocale viene emesso solo dai diffusori anteriori (e attraverso la linea in uscita anteriore sul retro).

OTIPO DI VOCE	REGOL.	AUT.	VOL. 🕘
Ø VOLUME S.VOC.			
⑧ OPZIONE FR.≁RE.			
NAUZ NAUZ	TO VO	DCAL	E

In questo menu secondario è possibile effettuare le impostazioni seguenti:

- TIPO DI VOCE: Selezionare UOMO o DONNA per la navigazione vocale.
- VOLUME S. VOC.: Regolare il volume del supporto vocale—da 0 a 8.
- OPZIONE FR. /RE.: Selezionare il canale di uscita per la navigazione—SOLO SINISTRA, SOLO DESTRA, o DESTRA & SIN.
- REGOL. AUT. VOL.: —REGOL.: 0 (annullato) a REGOL.: 10.

Quando è attivata questa funzione, il sistema aumenta automaticamente il livello del volume di navigazione quando l'auto aumenta di velocità.

Se si desidera utilizzare la funzione di aumento automatico del volume anche a basse velocità, impostare il livello sui numeri più bassi; al contrario, se si desidera utilizzare la funzione solo ad alte velocità, impostare il livello sui numeri più alti.

TEST



È possibile confermare quanto segue per lo stato corrente:

- Direzione/Livello di calibrazione*1
- Velocità/PPS (Impulsi al secondo)
- Sensore Gyro/Angolo dell'unità
- Latitudine/Numero di satelliti GPS ricevuti*2
- Longitudine
- *1 Indica il livello dei dati di calibrazione. Maggiore è il numero (il numero più alto è "4"), maggiore sarà la precisione dei dati di calibrazione.

(i dati di calibrazione sono dati accumulati dal sistema per una navigazione precisa, ad esempio velocità, livello di uscita Gyro in relazione al movimento dell'auto).

*2 Se invece viene visualizzato "NG", significa che l'antenna GPS non è collegata oppure è presente un corto circuito.

CONTR. DI VERS.



È possibile confermare la versione del software delle mappe digitali (DB).

CANCELLA RUNTIME

Reimposta il runtime nei seguenti casi:

- Quando viene reinstallata l'unità in un'altra auto.
- Quando vengono sostituite o viene effettuata la rotazione delle ruote.



Una volta completato, i dati di calibrazione vengono cancellati. Quando si esce dal menu di impostazione della navigazione, la calibrazione verrà eseguita ancora una volta automaticamente.

• Se la navigazione è stata attivata, non è possibile utilizzare questa funzione.

ANGOLAZIONE



È possibile registrare manualmente l'angolo dell'unità.

- L'impostazione dell'angolo di installazione dell'unità principale viene richiesta automaticamente quando si utilizza il sistema di navigazione per la prima volta dopo l'installazione o quando viene eliminato il runtime.
- Se la navigazione è stata attivata, non è possibile utilizzare questa funzione.

Impostare uno degli angoli misurati con lo strumento di misura fornito in dotazione:

- **ANGOLO 1:** Selezionare quando l'angolo di installazione è compreso nell'intervallo tra -5,0 e 17,0°.
- **ANGOLO 2:** Selezionare quando l'angolo di installazione è compreso nell'intervallo tra 17,0 e 23,0°.
- **ANGOLO 3:** Selezionare quando l'angolo di installazione è compreso nell'intervallo tra 23,0 e 28,0°.
- **ANGOLO 4:** Selezionare quando l'angolo di installazione è compreso nell'intervallo tra 28,0 e 32,0°.*



* Non è consigliabile installare l'unità principale ad un angolo maggiore di 30°, altrimenti si potrebbero verificare dei malfunzionamenti.

Processi di navigazione di base



ITALIANC

 Prima (o dopo) l'avvio della navigazione, è possibile impostare "PUNTO INTERM." e "OPZ. PERCORSO".

6	Selezionare "INIZIO NAVIGAZ.".
	Rispettare sempre il codice della strada. Premere OK per conferma.
	NAUI 1:00
7	Confermare.



Viene calcolato il percorso e inizia la navigazione.

Per annullare la navigazione attraverso il percorso...



Avvio della navigazione verso gli indirizzi di destinazione predefiniti

Una volta memorizzati gli INDIRIZZO SEL. (vedere pagina 33), l'avvio della navigazione verso gli indirizzi di destinazione è molto semplice.

• Se la navigazione è già iniziata, non è possibile utilizzare questa funzione.

1 Mentre si ascolta una qualsiasi sorgente...



Viene visualizzata la schermata di navigazione (posizione corrente).

2 Selezionare il numero di indirizzo predefinito.





3 Confermare la destinazione selezionata.



Immissione della destinazione

Per indirizzo

1 Visualizzare il menu DESTINAZIONE.

● IMPOSTARE DEST. DPZ.PERCORSO

NAUZ

2 Selezionare "IMPOSTARE DEST.".

0 INDIRIZZO	IND.MEMORIZZATI	④
Ø ULTIME DEST.	PUNTI D'INTER	0
🖲 INDIRIZZI SEL.		
NAUX \ LA IMPOST	FARE DA	

- **3** Selezionare "INDIRIZZO".
 - Quando si utilizza la navigazione per la prima volta, viene visualizzata la schermata seguente.

ANAZIONE	I
	COORDINATE
NAUX DISELEZI	ONARE

• Una volta utilizzata la navigazione, viene visualizzata l'ultima destinazione.

Lengland	CENTRO	Φ
LONDON APPRENTIC	CODICE POSTALE	ľ
// STRADA	COORDINATE	뿌
NAUL	IONARE	

Continua...



Es. Immettere "LONDON".



Per selezionare la città visualizzata nella seconda riga...

Per visualizzare l'elenco dei nomi corrispondenti, quindi selezionare la città dall'elenco...



<pre>①LONDON APPRENTICE,ST AUSTELL,CDR</pre>
STRADA
© CENTRO
NAUT DISELEZIONARE

- **6** Individuare la strada di destinazione nella città selezionata.
 - **1** Selezionare "STRADA", quindi immettere il nome della strada.
 - Es. Immettere "FORE".



- Per individuare la destinazione in base ai centri cittadini, selezionare "CENTRO" (vedere pagina 27).
- Per selezionare la strada visualizzata nella seconda riga...

6

Per visualizzare l'elenco dei nomi corrispondenti, quindi selezionare la strada dall'elenco...





Se vi sono strade diverse con lo stesso nome, viene visualizzato il menu STRADA IN (relativo alla zona). Immettere la zona in cui è situata la strada di destinazione.



🖉 TUTTA LA STRADA 🕽

🕯 NUMERO CIVICO

#<u>INCROCIO</u>

NAUL DISELEZIONARE

- 7 Selezionare "TUTTA LA STRADA", "NUMERO CIVICO" o "INCROCIO".
 - **TUTTA LA STRADA:** Selezionare questa voce se non si conosce l'indirizzo particolare.
 - NUMERO CIVICO: Selezionare questa voce se si conosce l'indirizzo esatto, quindi immettere il numero di casa (se non esistono dati per la strada, la strada selezionata non verrà visualizzata).
 - INCROCIO: Selezionare per visualizzare l'elenco degli incroci, quindi selezionare l'incrocio più vicino alla destinazione (se non esistono dati per la strada, la strada selezionata non verrà visualizzata).

\$ENGLAND ∎London Øfore street

NAUX DPREMERE OK

8 Confermare la destinazione.



■ INIZIO NAVIGAZ. OPZ.PERCORSO	
PUNTO INTERM.	
ITINERARIO	_

Per codice postale

È possibile individuare la destinazione per codice postale una volta impostato il paese.

1 Visualizzare il menu SELEZIONARE.



• Se non è stata impostata la nazione di destinazione, impostare la nazione (vedere punto **4** a pagina 24) prima di passare al punto successivo.

2 Impostare il codice postale.

- **1** Selezionare "CODICE POSTALE".
- **2** Immettere il codice postale.



3 Per selezionare il codice postale visualizzato nella seconda riga... Per visualizzare l'elenco dei codici corrispondenti, quindi selezionare il codice dall'elenco...



3 Seguire i punti **6** e **7** a pagina 25.



ITALIANO
INIZIO NAVIGAZ. OPZ.PERCORSO

<mark>₽ PUNTO INTERM.</mark> ■ ITINERARIO

Per centro cittadino

È possibile individuare la destinazione per centro cittadino una volta impostate la nazione e la città.

1 Visualizzare il menu SELEZIONARE.



 Se il nome della città non è stato immesso, non verrà utilizzato
 "CENTRO". ⇒ Immettere il nome della città (vedere punto 5 a pagina 24), quindi confermare l'immissione in modo da visualizzare la schermata seguente.



NAUX DISELEZIONARE

 Se non esistono dati per i centri all'interno della città, non verrà utilizzato "CENTRO". ⇒ Selezionare un altro metodo per immettere la destinazione.

2 Selezionare "CENTRO".

Verrà visualizzato l'elenco dei centri nella città selezionata.

0 NIED

....

®nieder-erlenbach ®nieder-eschbach Nauz ∲CENTRO

3 Selezionare il centro di destinazione.

¢ENGLAND ■LONDON ⊕NIEDER-ERLENBACH

NAUL DPREMERE OK

4 Confermare la destinazione.



1	INIZIO	NAUIGAZ_	OP7 PERCORSO
-	101210	HILL TO LET	

PUNTO INTERM.

🖹 ITINERARIO

NAUT DESTINATIONE

Per elenchi di destinazione

È possibile individuare la destinazione effettuando la selezione dagli elenchi seguenti—ULTIME DEST./INDIRIZZI SEL./ IND. MEMORIZZATI.

1 Visualizzare il menu IMPOSTARE DA.



NAUX DESTINATIONE

📕 In base ai punti di interesse

È possibile individuare la destinazione in base ai punti d'interesse.

- Per utilizzare i punti d'interesse, immettere prima la nazione, altrimenti verranno individuati i punti d'interesse all'interno delle impostazioni precedenti (provincia) (per impostare la nazione, vedere il punto **4** a pagina 24).
- **1** Visualizzare il menu IMPOSTARE DA.

● IMPOSTARE DEST.	OPZ.PERCORSO	31
		-
	<u>NAZIONE</u>	
0 INDIRIZZO	<u>IND.MEMORIZZATI</u>	④
Ø ULTIME DEST.	PUNTI D'INTER	0
⑧ INDIRIZZI SEL.		_
NAUT IMPOS	TARE DA	

2 Selezionare "PUNTI D'INTER.".

0 CATEGORIA	NUMERO DI TEL.	④
O NOME		_
AREA	ENGLAND	<u>e</u>
NAUX DISELEZI	Ionare per	

- **CATEGORIA:** Effettuare la selezione tra le località elencate.
- **NOME:** Immettere direttamente il nome del punto d'interesse.
- **AREA:** Selezionare l'area in cui si desidera effettuare la ricerca del punto d'interesse.
- NUMERO DI TEL.: Immettere il numero di telefono del punto d'interesse.
- Nazione (Es. ENGLAND): Modificare la nazione se necessario. ⇒ Selezionare la nazione (vedere il punto **4** a pagina 24).
- Se il paese non è stato selezionato, la sua selezione viene automaticamente richiesta in questo passaggio.

<u>Selezione dei punti d'interesse per</u> <u>categoria</u>

I punti d'interesse sono stati classificati in categorie principali e secondarie per semplificarne l'individuazione.

3 Selezionare "CATEGORIA".

Viene visualizzato l'elenco delle categorie principali.

0BUSINESS ->
@CENTRO CITTA ->
@cibo ->
NAUX 🔤 CATEG. P. D' INT.

- **4** Selezionare la categoria principale desiderata.
 - Quindi visualizzare le categorie secondarie...



O → CANTINA Ø → CENTRO COMMERCIALE

NAUX @CATEG. P. D' INT.

Viene visualizzato l'elenco delle categorie secondarie relative alla categoria principale (es., quando viene selezionato SHOPPING come categoria principale). ⇒ Passare al punto **5**.

 Se si desidera effettuare la ricerca di tutte le voci nella categoria principale...



Viene visualizzato il menu CITTÀ. ⇒ Passare al punto **6**.

5 Selezionare la categoria secondaria desiderata.

Viene visualizzato il menu CITTÀ.



6 Immettere la città in cui individuare i punti d'interesse.

Viene visualizzata la schermata di elenco dei punti d'interesse.

0°T LOON, APOLLOLAAN, HEERLEN @EINKAUFSZENTRUM BRESLAUER STRASS 0EINKAUFSZENTRUM ELSASSSTRASSE,EL NAUI №POUNTI D'INTER.

confermare) la

7 Selezionare (oppure confermare) la destinazione.

'T LOON,APOLLOLAAN,HEERLEN ¢ENGLAND ≝LONDON ØFORE STREET

NAUZ DPREMERE OK

8 Confermare la destinazione.

● INIZIO NAVIGAZ.) <u>OPZ.PERCORSO</u>									
PUNTO INTERM.									
LITINERARIO	_								

<u>Selezione dei punti d'interesse attraverso</u> <u>l'immissione del nome</u>

3 Selezionare "NOME".

Viene visualizzato il menu della voce del nome dei punti d'interesse.



4 Immettere il nome del punto d'interesse.

1 Immettere il nome.

A∎ Car Park a	2 🗲
BCDEFG·IJKLMN·PQRSTUVWX' ·1·3456····é·····	[Z]
NAUL POLPUNTI D'INTER.	

Continua...

2 Per selezionare il nome visualizzato nella seconda riga...



Per visualizzare l'elenco dei nomi corrispondenti, quindi selezionare il nome dall'elenco...



- Se il nome immesso esiste in diverse categorie, viene visualizzato il menu CATEG. P. D'INT. ⇔ Selezionare le categorie.
- Se il nome immesso esiste in diverse città, viene visualizzato il menu CITTÀ.
 ⇒ Immettere la città.

5 Selezionare (oppure confermare) la destinazione.



NAUX DPREMERE OK

6 Confermare la destinazione.

INIZIO NAVIGAZ. OPZ.PERCORSO

....

PUNTO INTERM.

ITINERARIO

NAUX

Selezione dei punti d'interesse per area

È possibile individuare i punti d'interesse dalle aree seguenti.

- **AREA LOCALE:** Selezionare il punto d'interesse entro una distanza di 5 km dalla posizione corrente (selezionabile in qualsiasi momento).
- VICINO A DEST.:Selezionare il punto d'interesse entro una distanza di 5 km dalla destinazione (selezionabile una volta impostata la destinazione).
- NÉL PERCORSO: Selezionare il punto d'interesse entro una distanza di 2 km lungo il percorso (selezionabile una volta avviata la navigazione).

3 Selezionare "AREA".

Viene visualizzato il menu ZONA PUNTI D'IN.

0<mark>AREA LOCALE</mark>___ 0<u>VICINO A DEST.</u>___ 0<u>NEL PERCORSO</u>____

NAUT ZONA PUNTI D'IN.

4 Selezionare una delle opzioni.

Viene visualizzato l'elenco delle categorie principali.

0 business -> 0 <u>centro citta -></u> 0 <u>cibo -></u> nauz @CATEG+P+D' INT+

- **5** Selezionare la categoria desiderata.
 - È possibile selezionare la località del punto d'interesse dalla categoria principale o secondaria (vedere pagina 29 per dettagli).

O°T LOON, APOLLOLAAN, HEERLEN Ø<u>einkaufszentrum breslauer strass</u> Ø<u>einkaufszentrum elsassstrasse, el</u> NAUZ №PUNTI D'INTER.

6 Selezionare (oppure confermare) il punto d'interesse.

'T LOON,APOLLOLAAN,HEERLEN ♠ENGLAND 』LONDON ØFORE STREET

NAUX DPREMERE OK

7 Confermare la destinazione.

■ INIZIO NAVIGAZ.	OPZ.PERCORSO								
PUNTO INTERM.									
ITINERARIO									

30

<u>Selezione dei punti d'interesse per numero</u> <u>di telefono</u>

3 Selezionare "NUMERO DI TEL.". Viene visualizzato il menu della voce del numero di telefono.



4 Immettere il numero di telefono (con il prefisso), quindi confermare il percorso.

0 EINKAUFSZENTRUM BRESLAUER STRASS
NAVI POXPUNTI D'INTER.
EINKAUFSZENTRUM BRESLAUER STRASS
A DECENDON A NECEDER-ERIENRACH

5 Confermare la destinazione.



In base alle coordinate

È possibile individuare la destinazione immettendo la latitudine e la longitudine.

1 Visualizzare il menu SELEZIONARE.

IMPOSTARE DEST. OPZ.PERCORSO NAUT DESTINATIONE



2 Selezionare "COORDINATE".

Viene visualizzata la schermata della voce LATITUDINE.

I																				E
 0 1234	 567	 78	9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	 ~

3 Immettere la latitudine, quindi selezionare Nord (N) o Sud (S).

Viene visualizzata la schermata della voce LONGITUDINE.

																				E
																			•	
01234	-56	7	89	•	•	•	·	•	·	•	•	•	•	•	•	•	•	•	÷	[~

4 Immettere la longitudine, quindi selezionare Est (E) o Ovest (W).

Viene visualizzato il nome della posizione geologica della posizione immessa.



5 Confermare la destinazione.

	INIZIO	NAVIGAZ.	OPZ.PERCORSO	
*				

PUNTO INTERM.

ITINERARIO

NAUT DESTINATIONE

Memorizzazione di indirizzi e percorsi

È possibile memorizzare gli indirizzi o i percorsi in memoria.

• Per annullare la modifica durante il processo, premere BACK (DISP).

Mentre viene visualizzata la posizione corrente...

• Se è stata avviata la navigazione, premere **DISP (BACK)** per visualizzare la schermata della posizione corrente.





① MEMOR, INDIR. 🗖 CANCELLARE PERC. 🚇

🕲 CANCELL. INDIR.

🖲 REG. PERC.

NAUX SMODIFIC.

Viene visualizzato nuovamente il menu MODIFIC.

- MEMOR. INDIR.: Salvare gli indirizzi in memoria.
- CANCELL. INDIR .: Eliminare gli indirizzi memorizzati.
- REG. PERC.: Salvare il percorso in memoria. Con la memorizzazione dei percorsi, è possibile utilizzare le comode caratteristiche illustrate a pagina 34.
- CANCELLARE PERC.: Eliminare il percorso memorizzato.

Salvataggio degli indirizzi in IND. MEMORIZZATI

2 Selezionare "MEMOR. INDIR.". Viene visualizzato il menu SALVARE COME.

① IND. MEMORIZZATI 🛛 INDIRIZZO SEL.

NAUX SALVARE COME

3 Selezionare "IND. MEMORIZZATI". Viene visualizzato il menu SALVARE COME.

💥 INDIR.ATTUALE	PUNTI D'INTER.	0
INDIRIZZO		
ULTIME DEST.		
NAUX SALVA	RE COME	

- INDIR. ATTUALE: Salvare l'indirizzo attuale.
- INDIRIZZO: Salvare un nuovo indirizzo impostandolo manualmente utilizzando il menu SELEZIONARE.
- ULTIME DEST.: Salvare un indirizzo effettuando la selezione dalle destinazioni precedenti.
- PUNTI D'INTER.: Salvare un punto d'interesse utilizzando i menu relativi.
- **4** Selezionare (o confermare) l'indirizzo da memorizzare.

Viene visualizzato il menu INSERIRE NOME.



5 Scegliere un nome per l'indirizzo.

• È possibile immettere un massimo di 32 caratteri. Per i metodi di immissione dei caratteri, vedere pagina 91.

6 Memorizzare il nome.



Viene visualizzato nuovamente il menu MODIFIC.

Salvataggio degli indirizzi in INDIRIZZO SEL.

È possibile predefinire un indirizzo in ciascun pulsante numerico per un totale di 6 indirizzi.

2 Selezionare "MEMOR. INDIR.".

Viene visualizzato il menu SALVARE COME.

① IND. MEMORIZZATI)_____

② INDIRIZZO SEL.

NAVE SALVARE COME

3 Selezionare "INDIRIZZO SEL.".

Viene visualizzato l'elenco degli indirizzi memorizzati.

① FRANKFURT AM MAIN,FECHENHEIM

SAVOY FRANKFURT

⑧ JVC SUPPORT CENTER

NAUZ SALVARE COME

4 Selezionare dall'elenco l'indirizzo da memorizzare.

Viene visualizzato l'elenco degli indirizzi predefiniti.

0 KÖRNER	I	9
0	APARTMENT	G
SAVOY FRANKFURT	DÜSSELDORFER STR	6
NAUX \ EISAL VAF	RECOME	

5 Selezionare il numero con cui utilizzare l'indirizzo predefinito.

Viene visualizzato il menu INSERIRE NOME.



• Se è stato predefinito un indirizzo nel numero selezionato, verrà sovrascritto.

6 Scegliere un nome per l'indirizzo.

• È possibile immettere un massimo di 32 caratteri.

7 Memorizzare il nome.



Viene visualizzato nuovamente il menu Hold.... MODIFIC.

ITAIIAN

Se gli indirizzi predefiniti sono stati memorizzati, è possibile selezionarne

direttamente uno premendo i pulsanti numerici mentre viene visualizzata la schermata della posizione corrente.

Eliminazione degli indirizzi memorizzati

2 Selezionare "CANCELL. INDIR.". Viene visualizzato il menu CANCELL. INDIR.

①ULTIME DEST.	
② IND. MEMORIZZATI	
INDIRIZZI SEL.	
NAUX	L. INDIR.

- **ULTIME DEST.:** Eliminare un indirizzo non desiderato dall'elenco ULTIME DEST.
- IND. MEMORIZZATI: Eliminare un indirizzo non desiderato dall'elenco IND. MEMORIZZATI.
- INDIRIZZI SEL.: Eliminare un indirizzo non desiderato dall'elenco INDIRIZZI SEL.
- **3** Selezionare una delle opzioni (elencate in precedenza).
- **4** Selezionare un indirizzo da cancellare.

Viene visualizzato "CANCELL .: OK".

5 Confermare.



Viene visualizzato nuovamente il menu MODIFIC.

Continua...

Salvataggio di nuovi percorsi

È possibile memorizzare massimo 20 percorsi.

2 Selezionare "REG. PERC.".

Viene visualizzato il menu INIZIO REGISTR.



3 Iniziare la registrazione del percorso dalla posizione corrente.



REGISTRAZIONE AM RÖMERHOF FRANKFURT AM MAIN PREMERE OK NAUT 1:00

4 Guidare l'auto seguendo il percorso che si desdiera memorizzare, quindi terminare la registrazione una volta arrivati a destinazione.

Viene visualizzato il menu INSERIRE NOME.





5 Scegliere un nome per l'indirizzo.

• È possibile immettere un massimo di 32 caratteri. Per i metodi di immissione dei caratteri, vedere pagina 91.

6 Memorizzare il nome.



Viene visualizzato nuovamente il menu MODIFIC.

Per annullare la registrazione...



• Anche lo spegnimento dell'interruttore di accensione dell'automobile causa l'annullamento della registrazione.

Eliminazione dei percorsi memorizzati

2 Selezionare "CANCELLARE PERC.".

Viene visualizzato nuovamente il menu PERCORSI.

0 Place	
О НОМЕ	
0 Office	
NAUT A PERCORSI	

3 Selezionare un percorso non desiderato.



Viene visualizzato "CANCELL.: OK".

4 Confermare.



Viene visualizzato nuovamente il menu MODIFIC.

Funzioni utili con l'utilizzo dei percorsi memorizzati

È possibile confermare la posizione corrente ovvero la distanza e il tempo previsto di arrivo (ETA) se ci si trova almeno in uno dei percorsi memorizzati, impostando il termine del percorso come destinazione di navigazione.

• È anche possibile visualizzare le informazioni sul traffico lungo i percorsi memorizzati.

Controllo dell'ETA e della distanza

1 Quando non viene utilizzata la navigazione...





× Home	
× _{Office}	
×School	
NAUL A PERCORS I	

Viene visualizzato il menu PERCORSI

3 Selezionare il percorso che si sta per intraprendere.

 A questo punto è possibile scegliere fino a 3 percorsi, in modo da conoscere la posizione corrente nei percorsi.



Se viene premuto il pulsante numerico corrispondente al numero di percorso, è possibile impostare il termine del percorso come destinazione della navigazione (per iniziare la navigazione, vedere a pagina 22).

<u>Controllo delle informazioni sul traffico</u> <u>lungo i percorsi memorizzati</u>

Se l'icona del numero viene evidenziata sul display come nell'esempio sotto, sono disponibili informazioni sul traffico lungo il percorso.

L'esempio di visualizzazione seguente indica che sono disponibili alcune informazioni sul traffico lungo il percorso memorizzato 1 (Home).

OKARBENI	ER STR	RASSE		
(2) Home	1:33	9.0km	L 'i	
office	:	km	<	
😃 School	1:02	700m		
NAUI	1:0	30 \		

Ciò significa che ora non ci si trova in questo percorso.

Per verificare le informazioni sul traffico, attenersi alla procedura illustrata di seguito.

1 Selezionare il numero di percorso memorizzato (in questo esempio, 1).

Viene visualizzato l'elenco delle informazioni disponibili.



2 Selezionare quella di cui confermare le informazioni nei dettagli.



Impostazione delle opzioni di navigazione

Immissione di punti intermedi

È possibile impostare 5 punti intermedi lungo il percorso verso la destinazione finale.

• È possibile impostare i punti intermedi anche mentre è in corso la navigazione verso la destinazione.

1 Immettere la destinazione per visualizzare il seguente menu DESTINAZIONE.

● INIZIO NAVIGAZ.) OPZ.PERCORSO

PUNTO INTERM.

ITINERARIO

2 Selezionare "PUNTO INTERM.". Viene visualizzato il menu IMPOSTARE DA.



- **3** Impostare un punto intermedio utilizzando il menu precedente (e i menu seguenti).
 - L'utilizzo è lo stesso già illustrato in "Immissione della destinazione".



- * Se è già iniziata la navigazione verso la destinazione, viene visualizzato "NUOVO INIZIO N.".
- **4** Ripetere i punti **2** e **3** per impostare ulteriori punti intermedi.

Modifica dei punti intermedi

1 Immettere la destinazione per visualizzare il seguente menu DESTINAZIONE.

● INIZIO NAVIGAZ. OPZ.PERCORSO	
PUNTO INTERM.	
ITINERARIO	
NAUT DESTINATIONE	

2 Selezionare "ITINERARIO".

Viene visualizzato l'elenco ITINERARIO.

V AM RÖMERHOF V GEORGSPLATZ, MITTE D NEUSTRASSE, ALTSTADT NAUT DITINERARIO

• I punti intermedi vengono elencati in sequenza, mentre la destinazione finale è nella parte inferiore.

3 Per modificare la sequenza dei punti intermedi

• Selezionare un punto intermedio dall'elenco, quindi premere...



Per cancellare un punto intermedio

• Selezionare un punto intermedio dall'elenco, quindi premere...



• Non è possibile eliminare la destinazione finale una volta che è stata avviata la navigazione.



Δ

Impostazione delle opzioni di navigazione

1 Immettere la destinazione per visualizzare il seguente menu DESTINAZIONE.

● INIZIO NAVIGAZ.) OPZ.PERCORSO 🛛 🖬

🖡 PUNTO INTERM.

🖹 ITINERARIO

NAUT

2 Selezionare "OPZ. PERCORSO". Viene visualizzato il menu OPZ. PERCORSO.

PIU' VELOCE	AUTOSTRADA	 Y 	
✓ TMC	TRAGHETTO		
RICALCOLO AUT.	PEDAGGIO	<u> </u>	
NAUT DPZ. PERCORSO			

3 Impostare ciascuna opzione sul menu.

 Per ulteriori informazioni su ciascuna opzione, vedere di seguito.



OPZ. PERCORSO

Su questo menu è possibile impostare alcuni degli elementi importanti del calcolo del percorso.

- PIU' VELOCE (PIU' CORTA): PIU' VELOCE: Il sistema calcola il tempo di percorso più breve.
 PIU' CORTA: Il sistema calcola il percorso più breve verso la destinazione.
- **TMC:** Impostare la disponibilità delle informazioni TMC (Traffic Message Channel).
 - Il sistema calcola (e ricalcola quando necessario) il percorso utilizzando le informazioni TMC. La navigazione dinamica diventerà impossibile.
 - ×: Il sistema calcola il percorso senza utilizzare le informazioni TMC.

RICALCOLO AUT./RICALCOLO MAN.:

Impostare in che modo si desidera che il sistema ricalcoli il percorso quando richiesto (ad esempio, quando sono previsti ingorghi sul tragitto, in base alle informazioni TMC ricevute).

Questa funzione non può essere utilizzata quando "TMC" è impostato su "× (Off)".

RICALCOLO AUT.: Il sistema ricalcola il percorso ogni volta che è necessario.

RICALCOLO MAN.: Il sistema effettua una richiesta ogni volta che è necessario effettuare un ricalcolo (vedere esempio seguente).



 Premere OK per effettuare deviazioni. In caso contrario, premere BACK (DISP).

AUTOSTRADA:

- ✓: Il sistema calcola il percorso includendo le autostrade.
- ×: Il sistema calcola il percorso escludendo le autostrade.

TRAGHETTO:

- Il sistema calcola il percorso includendo la disponibilità di traghetti.
- X: Il sistema calcola il percorso escludendo la disponibilità di traghetti.

• PEDAGGIO:

- Il sistema calcola il percorso includendo le strade a pedaggio.
- ×: Il sistema calcola il percorso escludendo le strade a pedaggio.

Navigazione sul percorso

Una volta iniziata, la navigazione verrà effettuata nella lingua e con la voce selezionate. In aggiunta, sul display vengono visualizzate anche le informazioni di navigazione.

• Il supporto vocale viene emesso solo dai diffusori anteriori (e attraverso la linea in uscita anteriore sul retro).



Vengono visualizzate le informazioni di navigazione.

• Premendo **NAVI/AV**, è possibile passare alla schermata delle operazioni con la sorgente di riproduzione. Inoltre, le informazioni di navigazione verso la destinazione vengono visualizzate alla destra del display.

AVVERTENZA: Le norme del codice della strada devono avere sempre la priorità quando si guida un veicolo nel traffico. Il sistema di navigazione rappresenta solo un aiuto. È possibile che si verifichino errori in elementi/voci di dati individuali. In qualsiasi momento, il guidatore deve decidere se seguire o meno le informazioni fornite. JVC non accetta alcuna responsabilità per dati errati forniti dal sistema di navigazione.

Di seguito vengono forniti alcuni esempi di supporto vocale (e di informazioni sul display):

- Gli esempi di visualizzazione riportati sotto si riferiscono ai paesi con la guida a destra.
- "Fare una un'inversione legale a U".



• "400 metri più avanti voltare a destra".



• "Alla rontonda prendere la prima uscita".



• "400 metri più avanti tenere la destra".



• "Destinazione raggiunta. Le istruzioni di guida finiscono a questo punto".



Per tornare alla schermata normale una volta giunti a destinazione, premere un tasto qualsiasi.

• Quando ci si avvicina a un punto intermedio (a circa 30 m di distanza), viene visualizzata la seguente schermata:



Quando si raggiunge il punto intermedio o ci si allontana da esso (di circa 30 m), viene ripristinata la schermata di guida normale.

Visualizzare le informazioni durante la navigazione

Una volta iniziata la navigazione, le informazioni sulla navigazione vengono visualizzate sul display.



Durante la navigazione, è possibile utilizzare le seguenti pratiche funzioni mediante i tasti numerici.





Per tornare alla schermata di navigazione (sopra) una volta utilizzate le funzioni seguenti...



📕 Per evitare gli ingorghi

Quando è presente un ingorgo nel percorso...



Viene visualizzato il menu TRATTO DA EVIT.

2 Immettere la lunghezza dell'ingorgo da evitare.



3 Iniziare la ricerca della deviazione.





①A3 : VERGWEIGUNG WINTERTHUR-OST

NIHINFO TRAFFICO

A5 : NIEDERRAD A3 : OFFENBACH

NAUI

4km

13km

100m 300m

100m

AM RÖMERHOF

NAUX 🔪 🗊 PERCORSO

40

Visualizzazione dei dettagli di navigazione



•	
INFO.SUL PERC.	
INF.SULLA DEST.	
MODALITA'	
NAVI GDETTAG	LI

Viene visualizzato il menu DETTAGLI.

Con questo menu è possibile confermare quanto segue:

• INFO. SUL PERC.:



NAUX INFO. SUL PERC.

• INF. SULLA DEST.:



• MODALITA':

♦ROTTA : PIU′VELOCE	
♦TMC : RICALCOLO AVT.	
♦ AUTOSTRADA : CON	
TRAGHETTO : CON	
♦ PEDAGGIO : CON	
NAUX 🔪 🖬 MODAL I TA'	
	-

Navigazione dinamica

Quando "TMC" (vedere pagina 37) è impostato su "✓ (On)", è possibile utilizzare la navigazione di percorso dinamica. Le informazioni sul traffico inviate da una stazione radio TMC vengono ricevute e analizzate dal sistema. Il sistema è in grado di informare l'utente dei punti in cui è presente un ingorgo e delle possibili deviazioni.

- La navigazione di percorso dinamica non è disponibile in tutti i paesi.
- Il sistema è in grado di ricevere le informazioni TMC senza essere direttamente sintonizzato su tale stazione.

Poiché le informazioni sul traffico vengono trasmesse dalle stazioni radio TMC, **JVC non può assumersi alcuna responsabilità** circa la completezza o l'accuratezza degli annunci.

Per confermare tutte le informazioni sul traffico disponibili...

È possibile confermare tali informazioni in qualsiasi momento, ma non quando vengono visualizzate informazioni relative alla sorgente di riproduzione.

1 Visualizzare l'elenco delle informazioni sul traffico.



A3 : VERGWEIGUNG WINTERTHUR-OST

②A5 : NIEDERRAD

🖲 A3 : OFFENBACH

2 Selezionare l'informazione che si desidera confermare nei dettagli.



Operazioni con la radio



88 STEREO FM1 Prese DX Bayern 2 5+ Rock M 6 PTY TP PTY AF :00 FLAT 1 4 9 10 11 12 13 5 6 7 8

1	Banda FM/AM
2	Frequenza della stazione
3	Indicatori STEREO/MONO
4	Icona della stazione
5	Icona PTY
6	Indicatore TP (vedere pagina 46)
7	Indicatore PTY (vedere pagina 47)
8	Modalità sonora (vedere pagina 85)
9	Indicatore AF/REG (vedere pagina 88)
10	Tipo di programma (PTY: vedere
	pagina 45)
11	Nome della stazione (PS)
12	Numero predefinito
13	Indicatori DX/LOCAL

<u>Se la ricezione di una trasmissione FM</u> stereo è disturbata



La spia MONO si accende. La ricezione viene migliorata, ma verrà perso l'effetto stereo.

Per ripristinare l'effetto stereo, ripetere la stessa procedura. Sul display viene

visualizzato "Mono Off" e l'indicatore MONO si spegne.

Sintonizzazione su stazioni FM solo con segnali di forte intensità

Se i segnali in ricezione sono deboli, l'ascolto può essere molto disturbato. È possibile impostare questa unità per il rilevamento delle sole stazioni che dispongono di una forza di segnale sufficiente durante la ricerca di stazioni FM.





- **DX:** Per sintonizzarsi su tutte le stazioni disponibili. Si accende l'indicatore DX.
- **Local:** Per sintonizzarsi solo sulle stazioni che trasmettono segnali sufficientemente forti. Si accende l'indicatore LOCAL.

Memorizzazione di stazioni in memoria

È possibile impostare 6 stazioni predefinite per ciascuna banda.

Preimpostazione automatica delle stazioni FM—SSM (Strong-station Sequential Memory)



 2 Selezionare la banda FM (FM1 – FM3) nella quale si desidera memorizzare le stazioni.



"SSM" lampeggia e scompare una volta terminata la fase di preimpostazione automatica.

Viene effettuata la ricerca e la memorizzazione automatica delle stazioni FM locali che emettono i segnali di maggiore intensità, per la banda FM.

📕 Impostazione predefinita manuale

Es.: Memorizzazione di una stazione FM sui 92,5 MHz nel numero predefinito 4 della banda FM1.



Continua...



Il numero preimpostato lampeggia brevemente.

Ascolto di una stazione predefinita

• Se non è possibile sintonizzarsi sulla stazione RDS FM predefinita, significa che è in funzione la ricerca di programmi. Per ulteriori informazioni, vedere "P-Search" a pagina 89.



3 Selezionare la stazione predefinita.



<u>Per selezionare una stazione predefinita</u> <u>dall'elenco</u>

Selezionare "TUNER", quindi la banda.



2 Visualizzare l'elenco delle stazioni predefinito.



0 92.5	105.9		⊕
0 89.9	Rock		6
<u>®мнн</u>	POP		6
TUNER SPrese	t FM1	P1	

• Per le bande FM: Ruotare il selettore per visualizzare gli elenchi delle altre bande.

3 Selezionare la stazione predefinita.







Il nome della stazione viene ingrandito.

Le seguenti operazioni sono possibili solo quando si è sintonizzati su una stazione FM RDS.

Funzioni possibili con RDS

Il sistema RDS (Radio Data System) consente alle stazioni FM di trasmettere un segnale supplementare oltre ai normali segnali del programma.

Con la ricezione dei dati RDS, questa unità offre le funzioni seguenti:

- Ricerca dei tipi di programma (PTY) (vedere di seguito)
- · Ricezione in standby di notiziari di informazione sul traffico (TA: vedere di seguito) o del programma preferito (PTY: vedere pagine 46 e 47)
- · Tracking automatico dello stesso programma (Network-Tracking Reception) (vedere a pagina 47)
- Ricerca programma (vedere a pagina 89)

Codici PTY

1

News, Affairs, Info, Sport, Educate, Drama, Culture, Science, Varied, Pop M (musica), Rock M (musica), Easy M (musica), Light M (musica), Classics, Other M (music), Weather, Finance, Children, Social, Religion, Phone In, Travel, Leisure, Jazz, Country, Nation M (musica), Oldies, Folk M (musica), Document

Ricerca del programma preferito

È possibile sintonizzarsi su una stazione che trasmette il programma preferito effettuando la ricerca di un codice PTY.



PTY...

(1)

3

2 Selezionare uno dei tipi di programma preferiti.



3 Iniziare la ricerca.



Se una stazione trasmette un programma con lo stesso codice PTY selezionato, l'unità viene sintonizzata su tale stazione.

Per selezionare un codice PTY dall'elenco



Viene visualizzato l'elenco dei codici PTY predefinito (vedere a pagina 46).

· Per spostarsi agli altri elenchi...



Continua...







4 Iniziare la ricerca.



📕 Memorizzare i programmi preferiti

È possibile memorizzare sei tipi di programma preferiti.

Tipi di programma predefiniti nei tasti numerici (1-6):

1	2	3	4	5	6
Pop M	Rock M	Easy M	Classics	Affairs	Varied



2 Selezionare un codice PTY.



Es.: È stato selezionato "ROCK M"

Selezionare il numero predefinito (1 – 6) in cui effettuare la memorizzazione.



Il numero preimpostato lampeggia brevemente.

- **4** Ripetere i punti **2** e **3** per memorizzare altri codici PTY in altri numeri predefiniti.
- **5** Terminare la procedura.



Uso della ricezione in standby

Ricezione in TA Standby

La ricezione in TA Standby consente la commutazione temporanea dell'unità sui notiziari di informazione sul traffico (TA) da qualsiasi sorgente diversa da stazioni AM. Il volume passa al livello di volume TA predefinito (vedere a pagina 89).

• Se il sintonizzatore DAB è collegato, la ricezione in standby funziona anche per la ricerca di un servizio DAB che trasmette i notiziari di informazione sul traffico.

Per attivare la ricezione in TA Standby



La spia TP si accende o lampeggia.

- <u>Se la spia TP si accende</u>, la ricezione in TA Standby è attiva.
- <u>Se la spia TP lampeggia</u>, la ricezione in TA Standby non è ancora attiva.

Per attivare la ricezione in TA Standby, è necessario sintonizzare l'unità su un'altra stazione (o servizio DAB) che fornisca i segnali. La spia TP terminerà di lampeggiare e rimarrà accesa.

Per disattivare la ricezione in TA Standby



La spia TP si spegne.

Ricezione in PTY Standby

La ricezione in PTY Standby consente la commutazione temporanea dell'unità sui programmi PTY preferiti da qualsiasi sorgente diversa da stazioni AM.

- Quando l'unità viene spedita dalla fabbrica, il tipo di programma preferito selezionato corrisponde a "News". Per cambiarlo nel codice PTY preferito, vedere a pagina 88.
- Se il sintonizzatore DAB è collegato, la ricerca del servizio DAB viene effettuata anche dalla ricezione in standby.

Per attivare la ricezione in PTY Standby



La spia PTY si accende o lampeggia.

- <u>Se la spia PTY si accende</u>, la ricezione in PTY Standby è attiva.
- <u>Se la spia PTY lampeggia</u>, significa che la ricezione in PTY Standby non è ancora attiva.

Per attivare la ricezione in PTY Standby, è necessario sintonizzare l'unità su un'altra stazione (o servizio DAB) che fornisca i segnali. La spia PTY terminerà di lampeggiare e rimarrà accesa.

Per disattivare la ricezione in PTY Standby



Selezionare "PTY Off".

L'indicatore PTY si spegne.

Tracking dello stesso programma

Quando si viaggia in un'area in cui la ricezione FM non è sufficiente, questa unità si sintonizza automaticamente su un'altra stazione RDS FM della stessa rete che trasmetta lo stesso programma con segnali di intensità maggiore (vedere l'illustrazione seguente).

Al momento della consegna, è attivata la funzione Network-Tracking Reception.

Per modificare la funzione Network-Tracking Reception, vedere "AF-Regn'l" a pagina 88.



Operazioni con i dischi

Riprodurre un disco nell'unità principale



Il tipo di disco viene rilevato automaticamente, avviando la riproduzione (per DVD: l'avvio automatico dipende dal programma interno del disco).

 Per la riproduzione di DVD o VCD, accendere lo schermo. Se lo schermo è acceso, è possibile controllare la riproduzione di CD, CD Text e MP3/WMA tramite le visualizzazioni sullo schermo (fare riferimento alle pagine 57 e 58).

Se il disco corrente è un CD audio, CD Text, MP3/WMA o VCD senza PBC, tutte le tracce verranno eseguite ripetutamente finché non viene modificata la sorgente o espulso il disco.

 Se viene visualizzato un elenco di titoli o un menu di dischi mentre viene eseguito un DVD o VCD con PBC, vedere "Operazioni con il menu dei dischi" a pagina 53.



Prima di effettuare una qualsiasi operazione, controllare quanto segue...

- Per la riproduzione di DVD è possibile modificare la configurazione del menu Setup secondo le proprie preferenze (fare riferimento alle pagine da 59 a 61).
- Per la riproduzione DVD/CD, l'utilizzo del telecomando è più divertente in quanto è disponibile un numero maggiore di funzioni.
 Per azionare il lettore DVD/CD tramite i tasti sul pannello di controllo, vedere "Altre operazioni con i dischi" alle pagine da 62 a 65.

Se premendo un tasto viene visualizzata l'icona "**O**" sullo schermo, l'operazione corrispondente non è consentita.

 È possibile che un'operazione non sia ammessa anche senza che l'icona "⊘" venga visualizzata.

Quando viene riprodotto un software

DVD multicanale quale Dolby Digital e DTS, i segnali vengono convertiti in 2 canali e riprodotti attraverso i jack dei diffusori e LINE OUT presenti nella parte posteriore (vedere anche "MISCELA" a pagina 61).

 Per sfruttare completamente il software DVD multicanale, collegare un decoder multicanale compatibile con queste sorgenti al terminale DIGITAL OUT nella parte posteriore (vedere anche "USCITA AUDIO DIGITALE" a pagina 61). Durante la riproduzione di un DVD:



Durante la riproduzione di dischi MP3/WMA:

	1	Icona nome della cartella/titolo dell'album (Tag)
0 010 010 00'09" OAlbum Neoteny	2	Numero cartella Numero traccia Tempo di riproduzione trascorso
	3	Icona nome della traccia/icona del titolo della traccia (Tag)
	4	Icona MP3/WMA
	5	Titolo o nome della traccia
	6	Titolo dell'album/nome dell'artista o della cartella

Durante la riproduzione di un CD/VCD:



UIANO

Operazioni di base



• Durante la riproduzione, vengono visualizzate brevemente icone di guida su schermo (vedere pagina 111).

Per espellere il disco

<u>Per individuare direttamente una</u> <u>capitolo o una traccia particolare</u>



- Per DVD: Durante la riproduzione o la pausa
- Per VCD: Mentre la funzione PBC non è attiva (vedere pagina 53).



<u>Per fare avanzare o</u> <u>retrocedere rapidamente la</u> traccia—Ricerca avanti/indietro





$$\blacktriangleright : \quad \blacktriangleright x2 \Rightarrow x5 \Rightarrow x10 \Rightarrow x20 \Rightarrow x60$$

$$\blacksquare : \quad \P x2 \Rightarrow x5 \Rightarrow x10 \Rightarrow x20 \Rightarrow x60$$

• Potete anche usare i pulsanti seguenti.



La velocità di ricerca cambia da $x2 \Rightarrow x10$.

Per riprendere la velocità normale



<u>Per individuare direttamente un titolo,</u> <u>una cartella o una traccia particolare</u>

- For DVD: Durante la riproduzione o la pausa—Riproduzione capitolo precedente—Titolo
- Per VCD: Mentre la funzione PBC non è attiva (vedere pagina 53).
- Per MP3/WMA: Selezionare una traccia all'interno della stessa cartella.



• Per selezionare un numero maggiore di 9, vedere "Come selezionare un numero" a pagina 9.

<u>Per individuare un titolo o una</u> <u>cartella</u>







• Per dischi MP3/WMA: per selezionare direttamente le cartelle mediante i pulsanti numerici, è necessario che i nomi delle cartelle inizino con numeri a due cifre (ad esempio 01, 02, 03 ecc.).

Funzioni speciali per DVD e VCD

Selezione dei sottotitoli

È possibile selezionare la lingua dei sottotitoli da visualizzare sul schermo.

• È possibile anche eliminare i sottotitoli se non sono richiesti.



Es.: Quando il disco dispone di 3 opzioni

Selezione delle lingue dell'audio

Per DVD:

È possibile selezionare la lingua di ascolto se il disco dispone di più lingue. DÝÐ



Es.: Quando il disco dispone di 3 opzioni

Per VCD:

È possibile selezionare il canale audio da riprodurre. (Tale funzione è utile



specialmente durante la riproduzione di VCD per karaoke).



- **ST:** Per ascoltare la riproduzione in modalità stereo normale (sinistra/destra).
- L: Per ascoltare il canale audio L (sinistro).
- R: Per ascoltare il canale audio R (destro).

Selezione di angolature multiple

È possibile visualizzare la stessa scena da diverse angolature se il disco dispone della visualizzazione ad angolature multiple.







Es.: Nel disco sono presenti 3 angolature diverse

Operazioni con il menu dei dischi

Durante la riproduzione di un DVD dotato di funzione di riproduzione tramite menu o di un VCD dotato di funzione PBC (PlayBack Control, controllo della riproduzione), è possibile effettuare la riproduzione tramite menu.

Durante la riproduzione di un DVD



L'elenco dei titoli o il menu del disco viene visualizzato sullo schermo.

2 Selezionare la voce desiderata dal menu.



Viene avviata la riproduzione della voce selezionata.

 In alcuni dischi è anche possibile selezionare le voci utilizzando i pulsanti numerici corrispondenti.

Durante la riproduzione di un VCD



• Quando sullo schermo viene visualizzato un elenco di voci.



• Per selezionare un numero maggiore di 9, vedere "Come selezionare un numero" a pagina 9.

Per ritornare ai menu precedenti



 Nel caso di alcuni dischi, è possibile anche passare da un menu all'altro premendo I<
 ✓

Annullamento della riproduzione PBC



2 Selezionare un numero di traccia.



• Per selezionare un numero maggiore di 9, vedere "Come selezionare un numero" a pagina 9.

Per riprendere PBC





2 Spostare l'area ingrandita.



Operazioni su schermo per i dischi

Informationi culla haven cu cel

1 Tipo di disco

	Informazioni Sulla Darra Su Schermo Grazie alla barra su schermo è possibile	2	• Tipo di f	formato segnale audio (per DVD
	controllare le informazioni su disco e		PPC (ac	(0 D1S)
	utilizzare alcune funzioni.	3	• I DC (80	oni sulla riproduzione
	Per dischi CD audio, CD Text e MP3/			Titolo/capitolo corrente
0	WMA è anche possibile utilizzare la			Traccia comente
Ž	schermata di controllo e di elenco (vedere		TOTAL	
	pagine 57 e 58).			Tempo di riproduzione trascorso
ITAI			I. REM	VCD)
				Tempo titolo rimanente (per
	Barre su schermo			DVD)
	DVD		TIME	Tempo di riproduzione trascorso del capitolo o della traccia
	1 2 3 4			correnti
			REM	Tempo rimanente del capitolo o della traccia correnti
		4	Condizion	e di riproduzione
	5			Riproduzione
				Ricerca avanti/indietro
	VCD		\mathbf{D}/\mathbf{C}	Riproduzione rallentata avanti/
	1 2 3 4		_	indietro
				Pausa
	TIME () + TRACK + REPEAT INTRO RANDOM ()		0	Stop
		5	Icone di oj	perazione
	5		TIME	Indicazione del tempo
			₽ ⇒	Ricerca in base al tempo*
	MP3/WMA		TITLE	Ricerca di titoli
	1 3 4		CHAP⇒	Ricerca di capitoli
	● FILE TIME 00:00:36 ►		TRACK	Ricerca per traccia*
	REPEAT INTRO RANDOM		CDD	Modifica del canale o della
				Modifice della lingua dei
				sottotitoli.
	CD Text/Audio CD		⁸ 4	Modificare l'angolatura.
			ሮ) OFF	Ripetizione della riproduzione (per DVD)
	CD dts 5.1ch TIME 00:36 ►		REPEAT	Ripetizione della riproduzione (per altri tipi di disco)*
			INTRO	Riproduzione della prima parte*
			RANDOM	Riproduzione casuale*
				1

* Non disponibile durante la riproduzione PBC.



Continua...



RANDOM Riproduzione casuale



Per modificare le informazioni di tempo

- 1 Selezionare TIME.
- 2 Modificare le informazioni di tempo.



<u>Per effettuare le ricerca di un punto</u> <u>particolare per la riproduzione in base al</u> tempo

- 1 Selezionare $\bigcirc \rightarrow$.
- 2 Digitare il tempo di riproduzione trascorso del titolo o del disco corrente.



- Es. Per digitare 1 (ore): 02 (minuti): 00 (secondi), premere 1, 0, 2, 0 e quindi 0.
 - Per digitare 54 (minuti): 00 (secondi), premere 0, 5, 4, 0 e quindi 0.
 - È sempre richiesto di digitare la cifra delle ore (anche "0" ore), ma non è richiesto di digitare gli zeri finali (le ultime due cifre negli esempi precedenti).
 - Per correggere una digitazione errata, premere...



3

3 Terminare la procedura.

<u>Per cercare un titolo, un capitolo o una</u> <u>traccia particolare</u>

- 1 Selezionare TITLE⇒, CHAP⇒ O TRACK⇒.
- 2 Digitare il numero.



ന

- Per correggere una digitazione errata, premere il pulsante del numero finché non viene immesso il numero corretto.
- 3 Terminare la procedura.

ITALIANO

LIANC

Operazioni di base della schermata di controllo

È possibile effettuare la ricerca ed eseguire le voci desiderate attraverso la schermata di controllo

· La schermata di controllo compare automaticamente sullo schermo quando viene inserito un disco.

Schermata di controllo MP3/WMA



- 1 Cartella selezionata
- 2 Numero di cartella corrente/cartelle total
- 3 Elenco cartelle
- 4 Modalità di riproduzione selezionata
- 5 Tempo di riproduzione trascorso della traccia corrente
- 6 Icona di modalità operativa
- 7 Numero di traccia corrente/numero totale tracce in cartella corrente (numero totale tracce sul disco)
- 8 Informazioni sulla traccia
- 9 Elenco tracce
- 10 Traccia corrente (barra evidenziata)

Per selezionare una cartella o una traccia

Selezionare la colonna "Folder" o "Track" sulla schermata di controllo.



2 Selezionare una cartella o una traccia.







- Schermata di controllo di CD Text/Audio CD
- Durante la registrazione di un CD nell'HDD, la schermata di controllo CD Text/Audio CD non viene visualizzata.



- 1 Tempo di riproduzione trascorso della traccia corrente
- 2 Icona di modalità operativa
- 3 Numero di traccia corrente/numero totale tracce nel disco
- 4 Informazioni sulla traccia
- 5 Elenco tracce
- 6 Traccia corrente (barra evidenziata)

Per selezionare una traccia



Operazioni della schermata di elenco

È possibile visualizzare l'elenco delle cartelle o l'elenco delle tracce durante la modalità di arresto. In questo elenco è possibile confermare i contenuti e iniziare la riproduzione.

Schermate di elenco di cartelle/tracce



Elenco cartelle (MP3/WMA)

1	2		3
Folder : 153/	440 Track 15	4/198	Page : 4/11
fol130	fol140	fol150	fol160
fol131	fol141	fol151	fol161
fol132	fol142	fol152	fol162
fol133	fol143	fol153 🔍	iu 163
fol134	fol144	fol154	fo 164
fol135	fol145	fol155	fo 165
fol136	fol146	fol156	fo 166
fol137	fol147	fol157	fo 167
fol138	fol148	fol158	fo 168
fol139	tol149	tol159	to 169
			4

Elenco tracce (MP3/WMA/CD Text/Audio CD)

Folder : 169/2	220 Track 154	1/198	Page : 4/11
file0131.mp3	file0141.mp3	file0151.wma	file0161.wma
file0132.mp3	file0142.mp3	file0152.mp3	file0162.mp3
file0133.wma	file0143.mp3	file0153.wma	file0163.wma
file0134.mp3	file0144.mp3	file0154.mp	file 0164.mp3
file0135.mp3	file0145.wma	file0155.mp3	file 0165.wma
file0136.wma	file0146.mp3	file0156.mp3	file 0166.wma
file0137.wma	file0147.wma	file0157.mp3	file 0167.wma
file0138.mp3	file0148.mp3	file0158.wma	file 0168.wma
file0139.mp3	file0149.wma	file0159.wma	file0169.mp3
file0140.wma	file0150.wma	file0160.wma	file 0170.wma
			_

Es.: Elenco tracce per MP3/WMA

- 1 Numero di cartella corrente/cartelle totali (solo per MP3/WMA)
- Numero di traccia corrente/numero totale di tracce nella cartella corrente (per MP3/WMA) o nel disco (per CD Text/Audio CD)
- 3 Pagina corrente/numero totale di pagine incluse nell'elenco
- 4 Cartella/traccia corrente (barra evidenziata)

Per MP3/WMA:

MENU

1 Visualizzare l'elenco cartelle.

Ad ogni pressione del pulsante, la schermata di elenco viene visualizzata e spenta.

2 Selezionare la cartella dall'elenco.



Viene visualizzato l'elenco delle tracce della cartella selezionata.

3 Selezionare la traccia dall'elenco e iniziare la riproduzione.



Per tornare all'elenco delle cartelle, premere...



Per CD Text/Audio CD:

Visualizzare l'elenco delle tracce.

Ad ogni pressione del pulsante, la schermata di elenco viene visualizzata e spenta.

2 Selezionare la traccia dall'elenco e iniziare la riproduzione.



Menu di impostazione DVD

È possibile memorizzare lo stato di riproduzione del disco iniziale.

- Durante la riproduzione, non è possibile effettuare alcuna modifica al menu di impostazione.
- La lingua dello schermo è l'inglese per impostazione di fabbrica. Per modificare la lingua, fare riferimento a pagina 60.



Es.: quando si seleziona la schermata "AUDIO"

COMPRES. GAMMA DINAMICA ACCENSIONE





AUDIO USCITA AUDIO DIGITALE STREAM/PCM MISCELA STREAM/PCM COMPRES. GAMMA DINAMICA ASTEREO



Per ripristinare la schermata normale





A Menu LINGUA

Regolazione	Indice
LINGUA DEL MENU :	Consente di selezionare la lingua iniziale del menu del disco. INGLESE, SPAGNOLO, FRANCESE, TEDESCO, ITALIANO, OLANDESE, SVEDESE, DANESE e altre.
LINGUA AUDIO :	Consente di selezionare la lingua iniziale dell'audio. INGLESE, SPAGNOLO, FRANCESE, TEDESCO, ITALIANO, OLANDESE, SVEDESE, DANESE e altre.
SOTTOTITOLO :	Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli oppure di eliminare i sottotitoli (SPEGNERE). SPEGNERE (senza sottotitoli), INGLESE, SPAGNOLO, FRANCESE, TEDESCO, ITALIANO, OLANDESE, SVEDESE, DANESE e altre.
LINGUA SULLO SCHERMO :	Consente di selezionare la lingua per il menu Setup e alcune indicazioni visualizzate sullo schermo. INGLESE, SPAGNOLO, FRANCESE, TEDESCO, ITALIANO, OLANDESE, SVEDESE, DANESE.

• Per le impostazioni LINGUA, vedere anche l'elenco dei codici della lingua a pagina 104.

Menu IMMAGINE

Regolazione	Indice
TIPO DEL MONITOR : 16:9 4:3 LETTERBOX 16:9 4:3 LETTERBOX 4:3 PANORAM. E SCANN	 Consente di selezionare il tipo di schermata per visualizzare immagini wide screen sullo schermo. 16:9 : Selezionare questa opzione se il formato dello schermo è 16:9. 4:3 LETTERBOX : Selezionare questa opzione se il formato dello schermo è 4:3. Durante la visualizzazione di immagini wide screen, ai margini inferiore e superiore dello schermo appariranno delle barre nere. 4:3 PANORAM. E SCANN : Selezionare questa voce se il formato dello schermo è 4:3. Durante la riproduzione di immagini wide screen non appariranno le barre nere; tuttavia le estremità destra e sinistra delle immagini non verranno visualizzate.
POSIZIONE OSD :	Selezionare la posizione della barra su schermo.
Posizione 1 Posizione 2	 • 1 : Posizione più in anto • 2 : Posizione più in basso (anche le istruzioni sotto il menu di impostazione scompaiono).

ITALIANO



Menu AUDIO

Regolazione	Indice
USCITA AUDIO DIGITALE :	 Consente di selezionare il formato del segnale che viene emesso tramite il terminale DIGITAL OUT (ottico) sul lato posteriore dell'unità. SOLO PCM : Selezionare questa opzione se è stato collegato un amplificatore o un decodificatore non compatibile con Dolby Digital, DTS e MPEG Audio, oppure se è stato collegato un dispositivo per la registrazione. DOLBY DIGITAL/PCM : Selezionare questa opzione se è stato collegato un amplificatore o un decodificatore compatibile con Dolby Digital. STREAM/PCM : Selezionare questa opzione se è stato collegato un amplificatore o un decodificatore compatibile con Dolby Digital. MPEG Audio.
MISCELA :	 Quando viene eseguito un disco DVD multicanale, questa impostazione influisce sui segnali riprodotti attraverso i jack di LINE OUT (e attraverso il terminale DIGITAL OUT quando è stato selezionato "SOLO PCM" per "USCITA AUDIO DIGITALE"). DOLBY SURROUND : Selezionare questa opzione per la riproduzione di suoni in multicanale surround, collegando al ricevitore un amplificatore compatibile con la tecnologia Dolby Surround. STEREO : Opzione normalmente selezionata.
COMPRES. GAMMA DINAMICA :	 Consente la riproduzione di suoni dettagliati a volume medio o basso durante la riproduzione di dischi in formato Dolby Digital. AUTO : Per applicare l'effetto a software codificato multicanale (esclusi software a 1 o 2 canali). ACCENSIONE : Selezionare questa opzione per attivare la funzione.

Altre operazioni con i dischi

Nel presente capitolo vengono fornite istruzioni sull'utilizzo dei tasti sul pannello di controllo per il funzionamento del lettore DVD/CD.



<u>Per passare ai capitoli o alle tracce</u> <u>successive o precedenti</u>

- Per DVD: Durante la riproduzione o la pausa
- Per VCD: Mentre la funzione PBC non è attiva (vedere pagina 53).



- <u>Per individuare direttamente un titolo,</u> <u>un capitolo, una cartella o una traccia</u> particolare
- Per DVD: Durante la riproduzione o la pausa—Riproduzione capitolo precedente—Titolo
- Per VCD: Mentre la funzione PBC non è attiva (vedere pagina 53).

Per selezionare un numero compreso tra 1 e 6:





Per selezionare un numero compreso tra 7 e 12:



- Per poter cercare nelle cartelle dei dischi MP3/ WMA, occorre che il nome delle cartelle inizi con un numero di 2 cifre (01, 02, 03, ecc.)
- Con il pulsanti numerici è anche possibile selezionare voci sul menu PBC.
<u>Per saltare i capitoli o le tracce</u> <u>rapidamente</u>



1

- Per DVD: Durante la riproduzione o la pausa.
- Per VCD: Mentre la funzione PBC non è attiva (vedere pagina 53).
- Per MP3/WMA: Selezionare una traccia all'interno della stessa cartella.



Con la rotazione del selettore, è possibile saltare 10 capitoli/tracce alla volta.

Quando si ruota il selettore per la prima volta, viene selezionata la traccia o il capitolo successivo o precedente con numero pari a un multiplo di dieci (es.: decimo/a, ventesimo/a, trentesimo/a ecc.). Quindi, ad ogni successiva rotazione del selettore, è possibile saltare 10 tracce o capitoli alla volta.

• Dopo l'ultima traccia, viene selezionata la prima traccia (capitolo) e viceversa.

<u>Per passare alle cartelle precedenti o</u> <u>successive</u>



L'icona cartella viene evidenziata sul display.



<u>Per selezionare una cartella/traccia</u> <u>dall'elenco</u>



È possibile confermare il titolo di ciascuna voce e selezionare la voce desiderata.



0 LINEAR	<u>STOTB</u>	Ð
∅ cdj	DFR	8
Bounce	DVSP	6
CD Sel	lect Folder	

Viene visualizzata la schermata di elenco delle cartelle.



3 Selezionare uno degli elementi nell'elenco.







Per spostarsi su un'altra pagina dell'elenco, ruotare il selettore.



Blocco dell'espulsione disco

È possibile bloccare un disco nel vano di caricamento.



Per annullare il blocco, ripetere la stessa procedura. "Eject OK" lampeggia.

Selezione delle modalità di riproduzione

È possibile utilizzare solo una delle seguenti modalità di riproduzione alla volta.



• È possibile disattivarla anche selezionando "Off" al punto 2.

ITALIANO

64

Modifica delle informazioni sul display

- Per dischi MP3/WMA
 - BAC DISP 010 00'09" 01u 0 ⊠Album Neoteny Ø⊅Title 01-001 ß 0 MP3 ß FLAT 1:00 U. ∣⊠Album Neoteny 0 0 ♪Title 01-001 6 0 010 010 00'09" MP3 G 0 FLAT 1:00 CD

Il titolo dell'album/nome dell'artista o della cartella viene ingrandito.



Il titolo o nome della traccia viene ingrandito.

Icone	Significato
	Icona nome della cartella
5	Icona nome della traccia
\oslash	Icona titolo del disco
0	Icona titolo dell'album (Tag)
ŀ	Icona titolo della traccia (Tag)
MP3	Formato MP3
WMA	Formato WMA

• Per dischi CD Text/Audio CD



Titolo del disco/nome dell'artista o nome assegnato al disco viene ingrandito.



Il titolo della traccia viene ingrandito.

Operazioni con l'HDD

Riproduzione di genere/album/traccia nell'HDD



Informazioni sull'HDD

L'HDD incorporato non funziona solo per la memorizzazione dei dati di navigazione, ma anche come server musicale in cui è possibile registrare 99 album per ciascuna cartella di genere (è possibile creare un totale di 99 cartelle di genere).

- Çiascun album può includere 999 tracce.
- È inoltre possibile creare e riprodurre elenchi di riproduzione.

Per registrare CD, vedere "Registrazione di CD audio" a pagina 70.

Per copiare file MP3/WMA da una scheda SD all'HDD, vedere pagina 82.

Per modificare i contenuti dell'HDD, vedere "Modifica dei contenuti dell'HDD" a pagina 72.

 $0 01 \diamond 01 \diamond 00' 09''$



Inizia la riproduzione dell'ultima traccia selezionata.

- Tutte le tracce nell'HDD verranno riprodotte continuamente finché non viene cambiata la sorgente.
- Non è possibile visualizzare il tag WMA durante la riproduzione HDD.



* CDC:CD Compression—formato utilizzato per la memorizzazione di tracce CD nell'HDD. Come codice di estensione viene utilizzato <.llc> o <.bsc> (vedere pagina 71).

<u>Per passare alle tracce precedenti o successive</u>



- Premendo i tasti numerici (1 6), è anche possibile passare direttamente alle tracce 1 12.
 - Per le tracce 1 6: Premere 1 6.
 - Per le tracce 7 12: Tenere premuto $\mathbf{1} \mathbf{6}$.

Per saltare le tracce rapidamente

È possibile saltare le tracce all'interno della stessa album.



Con la rotazione del selettore, è possibile saltare 10 tracce alla volta.

Quando si ruota il selettore per la prima volta, viene selezionata la traccia successiva o precedente con numero pari a un multiplo di dieci (es.: decima, ventesima, trentesima ecc.). Quindi, ad ogni successiva rotazione del selettore, è possibile saltare 10 tracce alla volta.

• Dopo l'ultima traccia, viene selezionata la prima traccia e viceversa.

<u>Per passare agli album o ai generi</u> <u>successivi o precedenti</u>



- L'icona della voce selezionata è evidenziata sul display (eccetto l'icona della traccia).
- Durante la riproduzione dell'elenco di riproduzione questa non funziona ed è possibile soltanto saltare le tracce.





2

1

<u>Per selezionare una traccia/album/genere</u> <u>dall'elenco</u>

È possibile confermare il titolo di ciascuna voce e selezionare la voce desiderata.

• Per selezionare un elenco di riproduzione, vedere pagina 70.



0 Techno	Рор	(4
O House	Ska	9
⑧Нір-Нор	Rock	6
HDD Sele	ect Genre	

Viene visualizzato l'elenco dei generi.



* Durante la riproduzione dell'elenco di riproduzione, viene visualizzato l'elenco delle tracce incluso nell'elenco di riproduzione corrente.

3 Selezionare uno degli elementi nell'elenco.





Per spostarsi su un'altra pagina dell'elenco, ruotare il selettore.



Selezione delle modalità di riproduzione

È possibile utilizzare solo una delle seguenti modalità di riproduzione alla volta.



2 Selezionare la modalità di riproduzione desiderata.

Riproduzione ripetuta	Modalità	Riproduzione ripetuta
	Track:	Una traccia.
		• FFT si accende.
X 01 ¹ 01 ¹ 00'09"	Album:	Tutte le tracce dell'album.
🛐 Repeat - POTRACK+		• A. PPT si accende.
🖬 Album 🤇 🎧 🔪 🔭 🖌 🖷	Genre:	Tutte le tracce nel genere.
		• G. PPT si accende.
1.00	Off:	Annulla.
Riproduzione casuale 📧	Modalità	Riproduzione casuale
	Album:	Tutte le tracce dell'album.
··· /		• A PDD si accende.
K <u>010 010 00'09"</u>	Genre:	Tutte le tracce del genere.
B Random		• G FID si accende.
📓 Album 🛛 💓 🔪 🗖 📲	All:	Tutte le tracce nell'HDD.
		• ALL PND si accende.
	Off:	Annulla.
Scansione di inizio	Modalità	Riproduce i primi 15 secondi di
	Track:	Tutte le tracce dell'album.
		• I III si accende.
	Album:	Prima traccia di ciascun album.
Intro	_	• A INT si accende.
📓 Album 🛛 🕥 🔪 🖕 🦉	Genre:	Prima traccia di ciascun genere.
	• •	• G I si accende.
	Off:	Annulla.

Per disattivare la modalità di riproduzione

- È possibile disattivarla anche selezionando "Off" al punto **2**.
- La modalità di riproduzione HDD viene annullata anche nei seguenti casi:
 - Quando si registra un CD audio nell'HDD (vedere pagina 70).
 - Quando si duplicano i dati della scheda SD nell'HDD (vedere pagina 82).

Modifica delle informazioni sul display

• Per la riproduzione normale

BACI



Il titolo dell'album/nome dell'artista o della cartella viene ingrandito.



Il titolo o nome della traccia viene ingrandito.



Il nome del genere viene ingrandito.

• Per la riproduzione dell'elenco di riproduzione



Il nome dell'elenco di riproduzione viene ingrandito.



Il titolo o nome della traccia viene ingrandito.

Icone	Significato
Ē2	Icona nome del genere
	Icona nome dell'album
S	Icona nome della traccia
a	Iconanome dell'elenco di riproduzione
٥	Icona titolo dell'album (Tag)
ŀ	Icona titolo della traccia (Tag)
MP3	Formato MP3
WMA	Formato WMA
CDC	Formato CDC

Riproduzione degli elenchi di riproduzione

È possibile visualizzare gli elenchi di riproduzione memorizzati, quindi selezionarne uno da riprodurre.

• Per creare i propri elenchi di riproduzione, vedere a pagina 75.

KI 031□ 01□ 00' 05'' Fi Mode -10 TRACK Fi Mode -10 TRACK Fi Mode -10 TRACK Fi Mode -10 TRACK Fi 1:00

2 Visualizzare l'elenco degli elenchi di riproduzione.



<mark>0</mark> DISCO.m3u	<u>C-Best.m3u</u>	0
0_p100001.m3u	<u>My favorite.m3u</u>	0
🔘 Sound-ONE.m3u	YOUR ONLY.m3u	6
нор\@Select	t Playlist	

- **3** Selezionare l'elenco di riproduzione e iniziare la riproduzione.
 - Se sono presenti più di 6 elenchi di riproduzione, ruotare il selettore per visualizzare altri elenchi, quindi premere...



Per annullare la riproduzione dell'elenco di riproduzione, selezionare un genere o un album una volta visualizzato l'elenco (vedere pagina 67).

Registrazione di CD audio

Nell'HDD è solo possibile registrare tracce di CD audio (CD-DA).

- Durante il processo di registrazione/modifica:
 - Per tornare alle schermate precedenti, premere più volte BACK (DISP).
 - Per annullare, tenere premuto BACK (DISP).
- **1** Durante la riproduzione di un CD...



- * Questo viene visualizzato solo quando è stata annullata la registrazione (ma non è stato espulso il disco, né modificato il contenuto dell'HDD).
- 2 Selezionare il tipo di registrazione.



- **REC Album:** Registra l'intero CD dalla prima traccia.
- **REC Track:** Registra la traccia corrente dall'inizio.
- REC Continue: Continua la registrazione annullata in precedenza dalla traccia in corso di registrazione al momento dell'annullamento. → Passare al punto 6.

0 Techno	Рор	④
Ø House	Ska	ß
🛛 Нір-Нор	New Genre	6
CD Select	Genre	

ITALIANO

3 Selezionare il genere in cui memorizzare la registrazione.

• Se sono presenti più di 6 generi, ruotare il selettore per visualizzare altri generi, quindi premere...



(4)

• Se si desidera creare una nuova cartella di genere, selezionare "New Genre".



4 Selezionare l'album in cui memorizzare la registrazione.

- Quando è stato selezionato "REC Album", questo punto viene ignorato.
- Se sono presenti più di 6 album, ruotare il selettore per visualizzare altri album, quindi premere...



3

4



• Per memorizzare la traccia in un nuovo album, selezionare "New Album".



5 Selezionare la modalità di registrazione.



- **Compress (HQ):** Registrazione di alta qualità senza alcuna perdita ma con conseguente aumento delle dimensioni dei dati; codice di estensione <.llc>.
- **Compress:** Registrazione con maggiore compressione, quindi le dimensioni dei dati diminuiscono; codice di estensione <.bsc>.
- Rectime: Visualizzazione del tempo totale di registrazione.

6 Iniziare la registrazione.



7 Quando viene visualizzata la seguente schermata, terminare la registrazione.



• La registrazione viene terminata prima della fine della riproduzione.

Una volta terminata la registrazione, viene ripresa la riproduzione del CD.

- I nomi delle tracce vengono assegnati automaticamente con codice di estensione <.llc> o <.bsc>.
- Anche se non si termina manualmente la registrazione, questa viene memorizzata automaticamente.
- Quando è stato selezionato "New Genre" o "New Album", il titolo verrà assegnato automaticamente, ad esempio <ge000001>, <ge000002> o <al000001>, <al000002>. Il titolo potrà essere modificato in seguito manualmente (vedere pagina 72).

Per annullare la registrazione



La registrazione verrà annullata nei seguenti casi:

- Se si spegne l'apparecchio oppure l'automobile.
- Se viene staccato il pannello di controllo.

Per continuare con la registrazione, premere **REC (MODE)**, quindi selezionare "REC Continue" (vedere pagina 70).

71

Assegnazione dei titoli

È possibile assegnare (o modificare) i titoli in generi, album ed elenchi di riproduzione.
Non è possibile assegnare titoli a tracce.

1

Durante la riproduzione di una traccia sull'HDD...

• Per assegnare il titolo a un elenco di riproduzione, riprodurre l'elenco di riproduzione desiderato.



Ingrandire l'indicazione (vedere anche pagina 69) a cui assegnare un nuovo nome (ad es. per assegnare un titolo a un genere).



2 Entrare nella modalità di immissione del testo.



- **3** Assegnare il titolo (massimo 32 caratteri).
 - Per modificare la serie di caratteri...



• Per spostare la posizione di immissione del carattere...



Se viene tenuto premuto il pulsante, la posizione di immissione del carattere si sposta sulla prima o sull'ultima posizione.

- Per cancellare un carattere errato, spostare la posizione di immissione del carattere su un carattere da eliminare, quindi...
- Per cancellare tutte le immissioni...



4 Una volta immesso il titolo...



• Quando viene modificato il genere o il nome dell'album, la traccia corrente verrà riprodotta nuovamente dall'inizio.

Modifica dei contenuti dell'HDD

La modifica dei menu comprende tre pagine principali (di seguito) e schermate secondarie.



- Quando viene visualizzato uno dei menu di modifica, la traccia corrente verrà riprodotta a ripetizione.
- Durante la modifica dei contenuti dell'HDD, non viene riprodotto alcun suono.
- Una volta terminata la modifica, la modalità di riproduzione corrente viene annullata e viene ripresa la riproduzione normale.

Per spostarsi tra le pagine...



Per selezionare la voce visualizzata sul display...





• Se vengono visualizzate più di 6 voci nello stesso livello, ruotare il selettore per visualizzare le altre.

Per tornare alla schermata precedente...



Cancellazione di tracce/album/ generi

Es.: Per cancellare una traccia non desiderata

1 Durante la riproduzione di una traccia sull'HDD...



DErase Track	Move Track	④
2 Erase Album	Move Album	S
Erase Genre	Sort Album	6
HDD Edit		

2 Selezionare una delle funzioni di cancellazione ("Erase").



: Per cancellare una traccia all'interno dell'album corrente



: Per cancellare l'album all'interno del genere corrente



: Per cancellare il genere.



3 Selezionare la voce che si desidera cancellare.



4 Confermare.



• Una volta terminata la modifica, la riproduzione viene ripresa (dalla traccia corrente; se questa è stata cancellata, la riproduzione riprende dalla traccia immediatamente prima o dopo).

Spostamento di una traccia/album

È possibile spostare la traccia corrente in un altro album oppure l'album corrente in un altro genere.

Es.: Per spostare la traccia

1 Durante la riproduzione di una traccia/album HDD che si desidera spostare...



0 Erase Track	Move Track	④
Erase Album	Move Album	6
Erase Genre	Sort Album	6
ноо Edit		

2 Selezionare una delle funzioni di spostamento ("Move").



Continua...

3 Selezionare l'album in cui spostare la traccia.

• Per "Move Album": selezionare il genere in cui spostare l'album.





ÛK-Shi	
0 D7	
New Album	I
нор 🗅 Edit?	:0K

4 Confermare.



• Una volta terminata la modifica, la riproduzione viene ripresa (dalle tracce nell'album/genere attualmente riprodotto).

Ordinamento di un album/genere

È possibile modificare la priorità dell'album corrente in un genere e la priorità del genere corrente nell'HDD.

Ciò è importante in quanto le tracce nell'HDD verranno riprodotte nella sequenza dei generi e degli album elencati.



Durante la riproduzione di una traccia HDD di un album o genere che si desidera ordinare...



Es.: Per ordinare l'album

2 Selezionare una delle funzioni di ordinamento ("Sort").

0 Erase Track	Move Track	④
Erase Album	Move Album	0
Erase Genre	Sort Album	6
ноо Edit		
: Per or	dinare l'album	

🛄 Sort Genre	<u>Copy PL HDD->SD</u>
⑧Entry Tr to PL	COPY PL SD->HDD
⑧Erase Playlist	Store Treeinfo 🧕 🚺
ноо Edit	



(4)

L'ordine dell'album corrente viene rovesciato nell'elenco.

HDD 🖬 Sort Album

3 Selezionare l'album accanto al quale viene spostato l'album corrente.

• Per "Sort Genre": selezionare il genere accanto al quale spostare il genere corrente.



4 Confermare.



• Una volta terminata la modifica, la riproduzione viene ripresa (dalle tracce nell'album/genere ordinato).

Creazione/modifica di un elenco di riproduzione

È possibile creare un elenco di riproduzione immettendo la traccia corrente in un nuovo elenco di riproduzione. È anche possibile aggiungere tracce all'elenco di riproduzione esistente.

- È possibile creare fino a 99 elenchi di riproduzione.
- **1** Mentre viene eseguita una traccia HDD che si desidera aggiungere all'elenco di riproduzione...



🛈 Sort Genre	Copy PL HDD->SD	Â
Entry Tr to PL	COPY PL SD->HDD	5
ً ĴErase Playlist	Store Treeinfo	Ē
ноо Edit		

2 Selezionare "Entry Tr to PL".





3 Selezionare l'elenco di riproduzione in cui aggiungere la traccia.

• Per aggiungere la traccia in un nuovo elenco di riproduzione, selezionare "New Playlist".



<u>0</u> DSO.m3u	l
❷Side-D.m3u	
🖲 New Playlist	
нор\@Edit?	:0K

4 Confermare.



- Una volta terminata la modifica, la riproduzione viene ripresa (dalla traccia corrente).
- Quando è stato selezionato "New Playlist", il titolo verrà assegnato automaticamente, ad esempio <pl000001. m3u>, <pl000002.m3u>. Sarà possibile modificare l'elenco di riproduzione manualmente in seguito (vedere pagina 72).
- **5** Ripetere i passaggi di cui sopra fino ad immettere tutte le tracce desiderate.
 - È possibile includere massimo 99 tracce in un elenco di riproduzione.

Cancellazione di un elenco di riproduzione

Durante la riproduzione di una traccia sull'HDD...



0 Sort Genre	COPY PL HDD->SD
Entry Tr to PL	COPY PL SD->HDD
⑧Erase Playlist	Store Treeinfo
ноо Edit	

2 Selezionare "Erase Playlist".



00050.m3u 100Side-D.m3u

HDD @Erase Playlist

Continua...

3 Selezionare un elenco di riproduzione non desiderato.



🖲 Side-D.m3u

HDD @Edit? :OK

4 Confermare.



• Una volta terminata la modifica, la riproduzione viene ripresa (dalla traccia corrente).

Duplicazione di un elenco di riproduzione

È possibile copiare gli elenchi di riproduzione dall'HDD a una scheda SD o viceversa. Utilizzando questa funzione è possibile modificare gli elenchi di riproduzione memorizzati nell'HDD utilizzando il proprio PC.

Procedura di base:

- 1 Inserire una scheda SD (vedere pagina 78).
- 2 Copiare gli elenchi di riproduzione presenti nell'HDD nella scheda SD utilizzando "Copy PL HDD->SD".
- **3** Copiare l'elenco di riproduzione dalla scheda SD al proprio PC, modificarlo nel PC (vedere pagina 77 per spiegazioni sulla modifica), quindi copiare l'elenco di riproduzione modificato nella scheda SD.
- 4 Inserire nuovamente la scheda SD, quindi copiare gli elenchi di riproduzione modificati nell'HDD utilizzando "Copy PL SD->HDD".

1 Durante la riproduzione di una traccia sull'HDD...



2 Selezionare una delle funzioni di copia ("Copy").



3 Selezionare un elenco di riproduzione che si desidera copiare.



4 Confermare.



- Una volta terminata la modifica, la riproduzione viene ripresa (dalla traccia corrente).
- Se esiste un elenco di riproduzione con lo stesso nome, verrà sovrascritto.

Memorizzazione delle informazioni in una scheda SD

È possibile esportare le informazioni di struttura delle cartelle presenti sull'HDD in una scheda SD.

Ciò semplifica la creazione di un nuovo elenco di riproduzione quando vengono registrati diversi generi/album/tracce nell'HDD.

• Prima di iniziare, inserire una scheda SD.

1 Durante la riproduzione di una traccia sull'HDD...



OSort Genre	COPY PL HDD->SD	4
Entry Tr to PL	COPY PL SD->HDD	0
ĴErase Pla⊍list	Store Treeinfo	6
нрр Edit		

2 Selezionare "Store Treeinfo".

\		
🛛 Sort Genre	Copy PL HDD->SD	4
Entry Tr to PL	COPY PL SD->HDD	6
₿ <u>Erase Playlist</u>	Store Treeinfo	6
HDD Edit?	:0K	

3 Confermare.

- Una volta terminata la modifica, la riproduzione viene ripresa (dalla traccia corrente).
- Le informazioni di struttura vengono memorizzate nella scheda SD come <contents. txt>.

Il file <contents.txt> viene visualizzato sul PC come segue.

/m_data/music/genre1/album1/track1.mp3 /m_data/music/genre1/album1/track2.mp3 /m_data/music/genre1/album1/track3.wma /m_data/music/genre1/album1/track4.wma

Per creare un elenco di riproduzione

da questo file, utilizzare un editor di testo presente sul PC.

Iniziare la prima riga con <#EXTM3U>, quindi elencare le tracce nella sequenza dell'elenco di riproduzione come nell'esempio sotto.

#EXTM3U

/m_data/music/genre1/album1/track2.mp3 /m_data/music/genre2/album4/track11.mp3 /m_data/music/genre4/album5/track4.wma

• Salvare il file con l'estensione <.txt>, quindi cambiare l'estensione manualmente in <.m3u>.

Per copiare il file nell'HDD, salvarlo nella sottocartella <list> della cartella <JVCMS> , come descritto a pagina 78.

📕 Conferma dei contenuti dell'HDD

È possibile confermare i contenuti dell'HDD.

1 Durante la riproduzione di una traccia sull'HDD...



2 Selezionare "Disp HDD Info".



Per cancellare la schermata HDD Info...



Funzionamento del riproduttore SD

Inserire la scheda SD



Per riprodurre le tracce di una scheda SD, è necessario configurarla esattamente nel modo seguente:



- La cartella principale deve essere denominata <JVCMS> (JVC Music Server), mentre la cartella che comprende la cartella degli album deve essere denominata <music>.
 - NON memorizzare direttamente i file in <music>.
 - NON creare cartelle nelle cartelle degli album.
- È possibile assegnare titoli di album e titoli di tracce come si preferisce; tuttavia, è necessario che le tracce abbiano l'estensione <.mp3> o <.wma>.
- La cartella <music> può includere fino a 99 album, e ciascun album può includere fino a 999 tracce.
- Le schede SD rappresentano prodotti di precisione. È pertanto importante EVITARE di esercitare pressioni, provocare curvature, lasciarle cadere o esporle all'umidità.
- * Non è possibile riprodurre gli elenchi di riproduzione presenti nella cartella <list>, ma è possibile copiarli nell'HDD (vedere pagina 77).

È possibile riprodurre tracce MP3/WMA registrate in una scheda SD e inoltre copiare le tracce MP3/WMA presenti nella scheda SD all'interno dell'HDD.

- Non è possibile visualizzare il tag WMA durante la riproduzione di una scheda SD.
- Spegnere l'unità prima di scollegare il pannello di comando.





Premere la scheda SD finché non si sente uno scatto.

Per espellere la scheda SD, premerla come illustrato.



- Premere leggermente la scheda SD (non rilasciare le dita velocemente) per evitare che venga rigettata fuori.
- Quando viene estratta la scheda SD, farla uscire dallo slot di caricamento.

Collegare il pannello di comando.







La riproduzione viene avviata automaticamente in ordine alfabetico in base al nome dell'album/nome della traccia.



3

• Il pannello di comando ritorna alla posizione precedente (vedere pagina 92).

	4	1	Icona nome dell'album/icona titolo dell'album (Tag)
0 01a 01a	(00' 09")	2	Numero dell'album
Album Neote	ny 🖌	3	Numero della traccia
<u>∭Titl</u> e 01-00	l1 ≺ ∖	4	Tempo di riproduzione trascorso
		5	Icona nome della traccia/icona del titolo della traccia (Tag)
	<u> </u>	6	Formato di registrazione
		7	Titolo o nome della traccia
5 6	7 8	8	Titolo dell'album/nome dell'artista o dell'album

<u>Per passare alle tracce precedenti o</u> <u>successive</u>

Utilizzo del selettore	Utilizzo dei pulsanti
di comando:	numerici:
() () ()	

- Premendo i tasti numerici (1 6), è anche possibile passare direttamente alle tracce 1 – 12.
 - Per le tracce 1 6: Premere 1 6.
 - Per le tracce 7 12: Tenere premuto 1 6.

Per saltare le tracce rapidamente

È possibile saltare le tracce all'interno dello stesso album.



Con la rotazione del selettore, è possibile saltare 10 tracce alla volta.

Quando si ruota il selettore per la prima volta, viene selezionata la traccia successiva o precedente con numero pari a un multiplo di dieci (es.: decima, ventesima, trentesima ecc.). Quindi, ad ogni successiva rotazione del selettore, è possibile saltare 10 tracce alla volta.

• Dopo l'ultima traccia, viene selezionata la prima traccia e viceversa.

<u>Per passare agli album precedenti o</u> <u>successivi</u>



Viene evidenziata l'icona dell'album.





<u>Per selezionare una traccia/album</u> <u>dall'elenco</u>

È possibile confermare il titolo di ciascuna voce e selezionare la voce desiderata.



1



Viene visualizzato l'elenco degli album.



3 Selezionare uno degli elementi nell'elenco.





(4)

Per spostarsi su un'altra pagina dell'elenco, ruotare il selettore.



Selezione delle modalità di riproduzione

È possibile utilizzare solo una delle seguenti modalità di riproduzione alla volta.



2 Selezionare la modalità di riproduzione desiderata.

Modalità	Riproduzione ripetuta
Track:	Una traccia.
	• FPT si accende.
Album:	Tutte le tracce dell'album.
0"	• A. PPT si accende.
Uff:	Annulla.
	-
Modalità	Riproduzione casuale
Album:	Tutte le tracce dell'album.
	• A. PND si accende.
All:	Tutte le tracce nella scheda SD.
04	• ALL PAD si accende.
UII:	Annulla.
Modalità	Pinroduco i nrimi 15 cocondi di
mouulitu	Kipi odoce i primi 15 secondi di
Track:	Tutte le tracce dell'album.
A 11	• Fint si accende.
Album:	Prima traccia di ciascun album.
Off.	• HILLING SI accende.
UII.	Amuna.
	Modalità Track: Album: Off: Modalità Album: All: Off: Modalità Track: Album: Off:

Per disattivare la modalità di riproduzione

• È possibile disattivarla anche selezionando "Off" al punto **2**. **IALIANO**



reone	Significato
	Icona nome dell'album
R	Icona nome della traccia
â	Icona nome dell'elenco di riproduzione
۲	Icona titolo dell'album (Tag)
Ļ	Icona titolo della traccia (Tag)
MP3	Formato MP3
WMA	Formato WMA

Duplicazione dei dati nell'HDD

È possibile copiare i dati dalla scheda SD all'HDD.

- Durante la copia dei dati nell'HDD, l'audio è disattivato.
- La copia di grandi quantità di dati richiede tempo (circa 5 minuti per 100 MB di dati—questa è solo una stima approssimativa; il tempo effettivo varia a seconda della configurazione dell'album e delle condizioni del sistema).
- Quando si duplicano i dati della scheda SD nell'HDD, la modalità di riproduzione HDD viene annullata (vedere pagina 68).
- Durante il processo di duplicazione:
 - Per tornare alle schermate precedenti, premere più volte BACK (DISP).
 - Per annullare, tenere premuto BACK (DISP).

📕 Copia della traccia corrente



1

2

Copy Track	
Copy Album	
Copy All	
tiha (az	



<u>House</u> New Genre

SD COPY to

- **3** Selezionare il genere di destinazione in cui si desidera copiare la traccia.
 - Se sono presenti più di 6 generi, ruotare il selettore per visualizzare altri generi, quindi premere...



• Se si desidera creare una nuova cartella di genere, selezionare "New Genre".

0 AC5	Phase	Ð
@Gallop	MEBIUS	0
Masters	cube	6
≤⊳\©Сору	to	

Viene visualizzato l'elenco degli album del genere selezionato.

4 Selezionare l'album di destinazione in cui si desidera spostare la traccia.

• Se sono presenti più di 6 album, ruotare il selettore per visualizzare altri album, quindi premere...





• Se si desidera creare un nuovo album, selezionare "New Album".



5 Confermare.



• Una volta terminata la modifica, la riproduzione viene ripresa (dalla traccia corrente).

Copia dell'album corrente/di tutti gli album





3 Selezionare il genere di destinazione.

• Se sono presenti più di 6 generi, ruotare il selettore per visualizzare altri generi, quindi premere...



• Se si desidera creare una nuova cartella di genere, selezionare "New Genre".

0 Techno	
0 House	
③ New Genre	I
s⊳∖⊠Edit?	:0K

4 Confermare.



• Una volta terminata la modifica, la riproduzione viene ripresa (dalla traccia corrente).

Regolazioni del suono

Selezione delle modalità sonore predefinite (EQ: equalizzatore)

TALIANC



È possibile selezionare una modalità del suono predefinita adatta al genere musicale in esecuzione.





Modalità sonore (impostazioni predefinite dei livelli di frequenza)

L'elenco seguente indica le impostazioni predefinite dei livelli di frequenza per 12 modalità sonore.

Modalità	Valori di equalizzazione predefiniti						
sonora	60 Hz	150 Hz	400 Hz	1 kHz	2.4 kHz	6 kHz	12 kHz
Flat	00	00	00	00	00	00	00
Hard Rock	+03	+03	+01	00	00	+02	+01
R&B	+03	+02	+02	00	+01	+01	+03
Рор	00	+02	00	00	+01	+01	+02
Jazz	+03	+02	+01	+01	+01	+03	+02
DanceMusic	+04	+02	00	-02	-01	+01	+01

Memorizzazione di regolazioni del suono personalizzate

È possibile regolare le modalità sonore e memorizzare le impostazioni.

- **1** Selezionare una delle modalità sonore predefinite.
 - Ripetere i punti 1 e 2 a pagina 84.
- **2** Immettere la modalità di regolazione del suono, quindi selezionare una frequenza da regolare.





→ 60Hz → 150Hz → 400Hz -12kHz ← 6kHz ← 2.4kHz ← 1kHz ← **3** Regolare il livello (da –05 a +05).



- **4** Per regolare le altre bande di frequenza, ripetere i punti **2** e **3**.
- **5** Selezionare una delle modalità utente—USER1/2/3.





Es:. se viene selezionato "USER1"

Modalità	Valori di equalizzazione predefiniti						
sonora	60 Hz	150 Hz	400 Hz	1 kHz	2.4 kHz	6 kHz	12 kHz
Country	+02	+01	00	00	00	+01	+02
Reggae	+03	00	00	+01	+02	+02	+03
Classics	+02	+03	+01	00	00	+02	00
User1	00	00	00	00	00	00	00
User2	00	00	00	00	00	00	00
User3	00	00	00	00	00	00	00

Regolazione delle impostazioni del suono di base

È possibile regolare le caratteristiche sonore secondo le proprie preferenze.



2 Regolare la voce selezionata.



Regolazione dell'affievolimento e della compensazione



Regolare l'affievolimento—compensazione di uscita tra diffusori anteriori e posteriori.

- F06: Più in alto-solo frontale
- R06: Più in basso—solo posteriore

Regolare l'affievolimento—compensazione di uscita tra diffusori a destra e sinistra.

- L06: Più a sinistra—solo sinistra
- R06: Più a destra—solo destra

Regolazione dell'uscita del subwoofer



Selezionare un livello della frequenza massima adeguato per il subwoofer collegato.

• 115 Hz/85 Hz/55 Hz

Le frequenze più alte rispetto al livello selezionato vengono escluse dal subwoofer.

Regolazione del livello di uscita del subwoofer. • Da **00** (min.) a **08** (max.)

È anche possibile attivare o disattivare il filtro HPF (High Pass Filter) premendo **3**.

Quando viene attivato, viene visualizzato "**H**" tra il livello di uscita e la frequenza massima. I segnali di frequenza inferiore verranno inviati solo al subwoofer in modo da consentire di sentire l'effetto di bassa frequenza (LFE) del software DVD solamente dal subwoofer.

Regolazione del livello di ingresso di ciascuna sorgente



Questa impostazione è necessaria per tutte le sorgenti tranne FM. Prima di effettuare la regolazione, selezionare la sorgente appropriata per la quale si desidera effettuare la regolazione. Una volta completata, la regolazione viene memorizzata, e il livello del volume viene aumentato o diminuito automaticamente in base al livello regolato ogni volta in cui cambia la sorgente.

Effettuare la regolazione in modo che il livello di ingresso corrisponda al livello sonoro FM.

- Da **-05** (min.) a **+05** (max.)
- Se viene effettuata la regolazione mentre si registra un CD, verrà regolato il livello di ingresso dell'HDD.

DNALIANO

Impostazioni generali — PSM

Procedura di base

È possibile modificare le opzioni della modalità di impostazione preferita (PSM, Preferred Setting Mode) illustrate nella tabella seguente.



2 Selezionare un'opzione PSM.



MOULE VALUE Scroll TUNER CLOCK Image: state sta

Es.: è stato selezionato "Scroll"

Simboli Impostazioni selezionabili, [pagina di riferimento] Demo **Interval:** [Valore predefinito]; La demo del display viene attivata Demo del display e visualizzata in intervalli da un minuto. All Time: La demo del display è attivata. Off: Annulla, [14]. Movie · La demo del display inizia se non viene effettuata alcuna operazione per un minuto circa. KeyIn CFM **On:** [Valore predefinito]; le animazioni della sorgente (o bussola) Immettere conferma all'accensione e allo spegnimento sono attive. Off: Annulla. 24H/12H 24Hours **Z** 24Hours, [14] Sistema orologio [Valore predefinito: 24Hours] Clock Time Impostare l'ora locale (ad intervalli di un'ora). Time Non è richiesto impostare i minuti poiché vengono automaticamente regolati tramite la ricezione dei segnali GPS. [Valore predefinito: 00:00]

3 Regolare l'opzione PSM selezionata.



- **4** Ripetere i punti **2** e **3** per regolare le altre opzioni PSM se necessario.
- **5** Terminare la procedura.



Simboli		Impostazioni selezionabili, [pagina di riferimento]	
	Scorrimento	 È possibile visualizzare tutte le informazioni di testo tramite scorrimento se non vengono visualizzate completamente. Once: [Valore predefinito]; Effettua un solo scorrimento. Auto: Ripete lo scorrimento (a intervalli di 5 secondi). Off: Annulla. (Per DAB: viene visualizzato solo il titolo) Tenendo premuto DISP (BACK) è possibile effettuare lo scorrimento del display indipendentemente dall'impostazione. 	
	Dimmer Oscuratore graduale	Auto:[Valore predefinito]; Quando si accendono le luci del veicolo, la luce del display si attenua.Off:Annulla.On:Attiva l'oscuratore graduale.Time Set:Imposta il timer per lo smorzamento, [90].	
From– To * ¹ Da qualsiasi ora – A qualsiasi ora, [90] Orario smorzamento [Valore predefinito: 18–07]			
ispla	Contrast Contrasto	1 – 10 [Valore predefinito: 5]	
	LCD Type Tipo display	 Auto: [Valore predefinito]; La configurazione positiva viene selezionata durante il giorno*², mentre la configurazione negativa viene utilizzata durante le ore notturne*². Positive: Configurazione positiva del display. Negative: Configurazione negativa del display. 	
	Tag Visualizzazione tag	 On: [Valore predefinito]; Per visualizzare il tag durante la riproduzione di tracce MP3/WMA. Non è possibile visualizzare il tag WMA durante la riproduzione di una scheda SD o dell'HDD. Off: Annulla. 	
	Compass Compass	 On: [Valore predefinito]; Visualizza la bussola (che indica la direzione nord). Off: Visualizza l'animazione della sorgente con "KeyIn CFM" impostato su "On". 	
	PTY Stnby PTY Standby	È possibile selezionare uno dei codici PTY per la ricezione in PTY Standby [47]. [Valore predefinito: News]	
Tuner	AF-Regn'l Frequenza alternativa/Ricezione regionalizzazione	 Se la ricezione del segnale della stazione corrente è scarsa AF: [Valore predefinito]; L'unità viene commutata su un'altra stazione (è possibile che il programma sia diverso da quello ricevuto correntemente), [47]. Si accende la spia AF. AF Reg: L'unità viene commutata su un'altra stazione che trasmette lo stesso programma. Si accende la spia REG. 	
		Off: Annulla (non selezionabile quando "DAB AF" è	

impostato su "On").

*1 Visualizzato solo se "Dimmer" è impostato su "Time Set".
*2 Dipende dall'impostazione "Dimmer".

ITALIANO

Simboli		Impostazioni selezionabili, [pagina di riferimento]				
	TA Volume Volume dei notiziari di informazione sul traffico	Quando inizia la ricezione di un programma sul traffico attraverso la ricezione in TA Standby, il volume passa automaticamente al livello predefinito. [Valore predefinito: 15]; Volume 0 – Volume 30 o Volume 50*3				
	P-Search Ricerca programma	 On: L'unità si sintonizza su un'altra frequenza che trasmette lo stesso programma della stazione RDS predefinita nel caso in cui il segnale di quest'ultima risulti insufficiente. Off: [Valore predefinito]; Annulla. 				
Tuner	IF Filter Filtro frequenza intermedia	 Auto: [Valore predefinito]; Aumenta la selettività del sintonizzatore in modo da ridurre l'interferenza sonora tra stazioni. (Tuttavia verrà perso l'effetto stereo.) Wide: La riproduzione sarà soggetta all'interferenza delle stazioni adiacenti, ma la qualità del suono non sarà degradata. (Tuttavia non verrà perso l'effetto stereo.) 				
	DAB AF ^{*4} Ricezione di frequenze alternative	 On: [Valore predefinito]; Tracking del programma tra servizi DAB e stazioni RDS FM, [102]. Si accende la spia AF. Off: Annulla. 				
	Announce*4 Ricezione in standby degli annunci	Consente di selezionare uno dei 9 tipi di annuncio per la ricezione in standby degli annunci, [102]. Travel [Valore predefinito]/Warning/News/Weather/Event/ Special/Rad Inf/Sports/Finance				
	Beep Beep	On: [Valore predefinito]; Quando viene utilizzata l'unità, viene emesso un segnale acustico. Off: Annulla.				
	ExtInput*5 Ingresso esterno	Changer: [Valore predefinito]; Per utilizzare un CD changer JVC. Ext In: Per utilizzare un componente esterno.				
Audio	Telephone Esclusione dell'audio	 Muting1/Muting2: Selezionare una delle due opzioni per escludere l'audio durante l'utilizzo del telefono cellulare (ciò non influisce sulla navigazione attraverso il percorso). Off: [Valore predefinito]; Annulla. 				
	Amp Gain Comando di uscita dell'amplificatore	 È possibile modificare il livello del volume massimo dell'unità. High Pwr: [Valore predefinito]; Volume 0 – Volume 50 Low Pwr: Volume 0 – Volume 30 (selezionare questa opzione se la potenza massima dell'altoparlante è inferiore a 50 W, al fine di evitarne il danneggiamento). 				
		Disattiva i amplificatore incorporato.				

*³ Dipende dal comando di uscita dell'amplificatore.
 *⁴ Visualizzato solo quando il sintonizzatore DAB è collegato.

*5 Non visualizzato quando viene selezionato come sorgente il CD changer o un componente esterno.

Selezione della modalità di smorzamento

È possibile smorzare direttamente l'illuminazione notturna del display oppure utilizzare l'impostazione del timer.



2 Selezionare "Dimmer".





3 Selezionare una delle opzioni seguenti.



Auto:	Quando si accendono le luci del veicolo, la luce del display si attenua. → Passare al punto 8 .	
Off:	Annulla. → Passare al punto 8 .	
On:	L'illuminazione del display è sempre smorzata. → Passare al punto 8 .	
Time Set:	Imposta il timer per lo smorzamento. → Passare al punto 4 .	

4 Selezionare "From– To".





5 Impostare l'ora di inizio dello smorzamento.



6 Spostare il punto lampeggiante all'ora di fine.





7 Impostare l'ora di termine dello smorzamento.



8 Uscire dall'impostazione.

1

Assegnazione di titoli alle sorgenti

È possibile assegnare titoli ai CD (sia nell'unità che nel CD changer) e al componente esterno.

• Per assegnare i titoli ai contenuti dell'HDD, vedere pagina 72.

Sorgenti	Numero massimo di caratteri		
CDs/CD-CH	Fino a 32 caratteri (fino a 30 dischi)		
Componente esterno	Fino a 16 caratteri		

• Non è possibile assegnare un titolo a un DVD, VCD, CD Text o a un disco MP3/WMA.

1 Selezionare la sorgente.

- Per un CD in questa unità: Inserire un CD.
- Per i CD nel CD changer: Selezionare "CD-CH", quindi un numero per il disco.
- Per il componente esterno: Selezionare "LINE IN".

2 Accedere alla modalità di assegnazione del titolo.



Es.: se la sorgente selezionata è il CD

- **3** Assegnare un titolo.
 - **1** Selezionare una serie di caratteri.



2 Selezionare un carattere.



3 Spostarsi alla posizione del carattere successivo (o precedente).



- Se viene tenuto premuto il pulsante, la posizione di immissione del carattere si sposta sulla prima o sull'ultima posizione.
- Per cancellare un carattere errato, spostare la posizione di immissione del carattere su un carattere da eliminare, quindi...



4 Terminare la procedura.



<u>Per cancellare l'intero titolo</u>





92

Operazioni con il CD changer

Riprodurre un disco nel CD changer



Informazioni sul CD changer

È consigliato l'utilizzo di un CD changer JVC compatibile con il formato MP3 con l'unità.

- È inoltre possibile collegare altri CD changer serie CH-X (ad eccezione dei modelli CH-X99 e CH-X100). Non è possibile tuttavia riprodurre dischi MP3, in quanto non sono compatibili.
- Non è possibile usare CD changer serie KD-MK con questa unità.
- Le informazioni sul disco contenute nel CD Text vengono visualizzate quando si collega un CD changer JVC compatibile con il CD Text.

Prima di usare il CD changer:

- Fare riferimento anche alle Istruzioni fornite con il CD changer.
- Il CD changer non consente il controllo e la riproduzione di dischi DVD, VCD e WMA.

 Source
 CD-CH→

 0
 TRK 01 00'09"

 0 bS04
 010'09"

 0 Jet Mountain
 010

 0
 F00 CH→

Tutte le tracce dei dischi inseriti verranno riprodotte ripetutamente.



Selezionare un disco.

Per i dischi dal numero 1 al 6:





(4)

Per i dischi dal numero 7 al 12:



UIANO

Durante la riproduzione di dischi MP3:



Durante la riproduzione di un CD Text/Audio CD:



Per passare alle tracce precedenti o successive

Utilizzo del selettore	Utilizzo dei pulsanti
di comando:	numerici:
() ()	

Per saltare tracce rapidamente

L'operazione è possibile solo se si utilizza un CD changer JVC compatibile con il formato MP3.



Con la rotazione del selettore, è possibile saltare 10 tracce alla volta.

Quando si ruota il selettore per la prima volta, viene selezionata la traccia successiva o precedente con numero pari a un multiplo di dieci (es.: decima, ventesima, trentesima ecc.). Quindi, ad ogni successiva rotazione del selettore, è possibile saltare 10 tracce alla volta.

- Dopo l'ultima traccia, viene selezionata la prima traccia e viceversa.
- Per MP3: È possibile saltare le tracce solo all'interno della stessa cartella.

<u>Per saltare alla cartella precedente o</u> <u>successiva (solo per MP3)</u>



<u>Per far avanzare o retrocedere rapidamente</u> <u>la traccia</u>



<u>Per selezionare una traccia/cartella/disco</u> <u>dall'elenco</u>

È possibile confermare il titolo di ciascuna voce e selezionare la voce desiderata.

• Per dischi CD Text/Audio CD: È possibile visualizzare solo l'elenco dei dischi.



1

①Disc 01	MY BEST	Ð
Disc 02	Disc 04	9
🖲 Disc 03	Disc 05	6
GD-GH\⊘Sel	ect Disc	

Viene visualizzata la schermata di elenco dei dischi.

2 Solo per i dischi MP3: Passare all'elenco che si desidera utilizzare.



3 Selezionare uno degli elementi nell'elenco.



Per spostarsi su un'altra pagina dell'elenco, ruotare il selettore.



Selezione delle modalità di riproduzione

È possibile utilizzare solo una delle seguenti modalità di riproduzione alla volta.



*1 Solo durante la riproduzione di un disco MP3.

Per disattivare la modalità di riproduzione

• È possibile disattivarla anche selezionando "Off" al punto **2**.

Modifica delle informazioni sul display

- Per dischi MP3
 - DISP 00'09" 0 01u 01p 0 Ø⊈Album Neoteny Ø⊅Title 01-001 G 010 6 G MP3 FLAT CD-CH 1:00 **0⊠Album** Neoteny 0 ♪Title 01-001 6 0 **01**° 010 010 00'09" 3 MP3 G CD-CH FLAT 1:00 Il nome dell'album/artista o il nome della cartella viene ingrandito.



Il titolo o nome della traccia viene ingrandito.

Icone	Significato
	Icona nome della cartella
Ð	Icona nome della traccia
Ø	Icona titolo del disco
۵	Icona titolo dell'album (Tag)
♪	Icona titolo della traccia (Tag)
MP3	Formato MP3

• Per dischi CD Text/Audio CD



Titolo del disco/nome dell'artista o nome assegnato al disco viene ingrandito.



Il titolo della traccia viene ingrandito.

Operazioni con il componente esterno

Riproduzione da un componente esterno



4

È possibile collegare un componente esterno al jack CD changer situato sul retro mediante un adattatore per ingresso linea KS-U57 (non fornito in dotazione) o un adattatore per ingresso ausiliario KS-U58 (non fornito in dotazione).

• Per i collegamenti, consultare il Manuale d'installazione/collegamento (libretto separato).



• Se non è possibile selezionare "LINE IN", selezionare "Ext In" per "ExtInput" nelle impostazioni PSM (vedere pagina 89).



Accendere il componente collegato e avviare la riproduzione della sorgente. Regolare il volume.



Regolare l'audio in base alle proprie preferenze. (Vedere le pagine 84).
Funzionamento del sintonizzatore DAB



Per sintonizzarsi su un gruppo manualmente

Al punto 3...



Memorizzazione di servizi DAB

È possibile impostare 6 servizi DAB (primari) per ciascuna banda.

- Per selezionare il servizio desiderato, eseguire i punti da ① a ② a pagina 99.
- Selezionare il numero predefinito (1 – 6) in cui effettuare la memorizzazione.



Il numero predefinito lampeggia brevemente.





 Selezionare il numero (1 – 6) di servizio (primario) DAB predefinito desiderato.



Se il servizio primario selezionato dispone di alcuni servizi secondari, premere nuovamente lo stesso pulsante per sintonizzarsi sui servizi secondari.

<u>Per selezionare un servizio predefinito</u> <u>dall'elenco</u>

Selezionare "DAB", quindi la banda.



2 Visualizzare l'elenco delle stazioni predefinito.



0 HR1	I HRH	④
⑧No Service	HRS	6
⑧ FFH	No Service	6
DAB Servis	se DAB1 P1	

• Ruotare il selettore per visualizzare gli elenchi delle altre bande.

3 Selezionare il servizio predefinito.



Quando la ricezione di un servizio è scadente

È possibile rafforzare i suoni a basso livello, difficili da ascoltare mentre si guida, per migliorare l'ascolto se il servizio ricevuto correntemente offre segnali DRC (Dynamic Range Control).



- A un numero maggiore corrisponde un rinforzo maggiore.
- Quando questa funzione è attiva, l'indicatore DRC si accende sul display.



Quindi, quando i segnali DRC vengono rilevati, DRC diventa DRC.

Funzioni possibili con DAB

Il sistema DAB può assicurare una qualità audio CD senza interferenze fastidiose e distorsioni di segnale. Inoltre può contenere testo, immagini e dati.

Una volta collegato il sintonizzatore DAB, questa unità offre le funzioni seguenti:

- Effettuare la ricerca del tipo di programma (PTY)
- Effettuare la ricezione in standby di notiziari di informazione sul traffico (TA) o del programma preferito (PTY)
- Tracking automatico dello stesso programma—Ricezione frequenze alternative (vedere "DAB AF" a pagina 89)

Ricerca del programma preferito

È possibile sintonizzarsi su un servizio che trasmette il programma preferito effettuando la ricerca di un codice PTY.

- Il funzionamento è lo stesso illustrato a pagina 45 per le stazioni FM RDS.
- Non è possibile memorizzare codici PTY separatamente per il sintonizzatore DAB e il sintonizzatore FM.

Uso della ricezione in standby

Ricezione in TA Standby (notiziari di informazione sul traffico)

- Il funzionamento è lo stesso illustrato a pagina 46 per le stazioni FM RDS.
- Non è possibile attivare la ricezione TA Standby in modo separato con il sintonizzatore DAB e con il sintonizzatore FM.

Ricezione in PTY Standby

- Il funzionamento è lo stesso illustrato a pagina 47 per le stazioni FM RDS.
- La ricezione in PTY Standby per sintonizzatore DAB funziona solo utilizzando un codice PTY dinamico.
- Non è possibile memorizzare il servizio PTY preferito o attivare la ricezione PTY Standby indipendentemente per il sintonizzatore DAB e il sintonizzatore FM.
- È possibile attivare e disattivare la ricezione in PTY Standby quando la sorgente è "FM" o "DAB".

Continua...

Ricezione in standby degli annunci

La ricezione in standby degli annunci consente la commutazione temporanea dell'unità sul programma preferito (tipo di annunci).

Per selezionare il tipo di annuncio preferito, vedere pagina 89.



Travel

La spia ANN si accende o lampeggia.

- <u>Se compare l'indicatore ANN</u>, la ricezione in standby di annunci è attiva.
- <u>Se l'indicatore ANN lampeggia</u>, la ricezione in standby di annunci non è ancora attiva.

Per attivare, è necessario sintonizzare l'unità su un altro servizio che fornisca questi segnali. La spia ANN terminerà di lampeggiare e rimarrà accesa.

Tracking dello stesso programma

È possibile continuare ad ascoltare lo stesso programma attivando la Ricezione frequenze alternative (vedere pagina 89).

• Durante la ricezione di un servizio DAB: Quando si viaggia in un'area in cui non è possibile ricevere un servizio, l'unità si sintonizza automaticamente su un altro gruppo o stazione RDS FM che trasmette lo stesso programma. • Durante la ricezione di una stazione FM RDS:

Quando si viaggia in un'area in cui un servizio DAB sta trasmettendo lo stesso programma della stazione FM RDS, l'unità si sintonizza automaticamente sul servizio DAB.

Al momento della consegna la Ricezione frequenze alternative è attivata.

Per disattivare la Ricezione frequenze alternative, vedere pagina 89.

Modifica delle informazioni sul display





Il nome del gruppo viene ingrandito.



Il nome del servizio viene ingrandito.



DLS (Dynamic Label Segment: informazioni di testo DAB) viene visualizzato ingrandito.

Pulizia dei connettori

Il rilascio frequente del pannello di comando comporta un deterioramento dei connettori. Per ridurre al minimo questa possibilità, pulire periodicamente i connettori con uno strofinaccio o un panno di cotone inumidito con alcol, facendo attenzione a non danneggiare i connettori.



Connettori

Formazione di umidità

L'umidità può condensarsi sulla lente all'interno del lettore DVD/CD nei seguenti casi:

- · A seguito dell'accensione del riscaldamento nella macchina.
- Se all'interno della macchina diventa molto umido.

Se ciò dovesse accadere, il lettore DVD/CD potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, espellere il disco e lasciare l'unità accesa per alcune ore finché l'umidità evapora.

Come maneggiare i dischi

Ouando viene estratto

Supporto centrale

un disco dalla confezione. premere il supporto centrale della custodia e alzare il disco afferrandolo per i bordi.



· Afferrare sempre il disco per i bordi. Non toccare la superficie di registrazione.

Quando viene riposto un disco nella confezione, inserirlo delicatamente nel supporto

centrale (con la superficie stampata rivolta verso l'alto).

 Assicurarsi di riporre i dischi nelle confezioni dopo l'uso.

Per mantenere il disco pulito

È possibile che i dischi sporchi non vengano eseguiti correttamente. Se un disco si sporca, pulirlo con un movimento diretto dal centro verso il bordo utilizzando un panno morbido.



- · Non utilizzare solventi (ad esempio, prodotti
- convenzionali per la pulizia dei dischi, spray, diluenti, benzina ecc.) per pulire i dischi.

📕 Per riprodurre dischi nuovi

È possibile che attorno ai bordi interni ed esterni dei dischi nuovi siano presenti macchie ruvide. Se si utilizzano dischi di questo tipo, l'unità potrebbe rifiutarli.



Per pulire questo tipo di macchie ruvide, strofinare i bordi con una matita, una penna a sfera o altro oggetto simile.



Codici Lingue

Codice	Lingva	Codice	Lingua	Codice	Lingua
AA	Afar	IN	Indonesiano	RO	Rumeno
AB	Abkhazian	IS	Islandese	RU	Russia
AF	Afrikaans	IW	Hebrew	RW	Kinyarwanda
AM	Ameharic	JA	Giappone	SA	Sanscrito
AR	Arabo	Л	Yiddish	SD	Sindhi
AS	Assamese	JW	Giavanese	SG	Sangho
AY	Aymara	KA	Georgiano	SH	Serbo-Croato
AZ	Azerbaijani	КК	Kazakh	SI	Singhalese
BA	Bashkir	KL	Groenlandese	SK	Slovacco
BE	Bielorusso	KM	Cambogiano	SL	Sloveno
BG	Bulgaro	KN	Kannada	SM	Samoano
BH	Bihari	ко	Coreano (KOR)	SN	Shona
BI	Bislama	KS	Kashmiri	SO	Somalo
BN	Bengalese, Bangla	KU	Kurdo	SQ	Albanese
BO	Tibetano	KY	Kirghiz	SR	Serbo
BR	Bretone	LA	Latino	SS	Siswati
CA	Catalano	LN	Lingala	ST	Sesotho
CO	Corso	LO	Laotiano	SU	Sudanese
CS	Ceco	LT	Lituano	SW	Swahili
CY	Gallese	LV	Lettone	ТА	Tamil
DZ	Bhutani	MG	Malagasy	TE	Telugu
EL	Greco	MI	Maori	TG	Tajik
EO	Esperanto	MK	Macedone	TH	Tailandese
ET	Estone	ML	Malayalam	TI	Tigrinya
EU	Basco	MN	Mongolo	TK	Turkmen
FA	Persiano	MO	Moldavo	TL	Tagalog
FI	Finlandese	MR	Marathi	TN	Setswana
FJ	Figiano	MS	Malese (MAY)	ТО	Tonga
FO	Faroese	MT	Maltese	TR	Turco
FY	Frisone	MY	Burmese	TS	Tsonga
GA	Irlandese	NA	Nauru	TT	Tatar
GD	Gaelico Scozzese	NE	Nepalese	TW	Twi
GL	Galiziano	NO	Norvegese	UK	Ucraino
GN	Guarani	OC	Occitano	UR	Urdu
GU	Gujarati	OM	(Afan) Oromo	UZ	Uzbek
HA	Hausa	OR	Oriya	VI	Vietnamita
HI	Hindi	PA	Panjabi	VO	Volapuk
HR	Croato	PL	Polacco	WO	Wolof
HU	Ungherese	PS	Pashto, Pushto	XH	Xhosa
HY	Armeno	PT	Portuguese	YO	Yoruba
IA	Interlingua	QU	Quechua	ZH	Cina
IE	Interlingue	RM	Rhaeto-Romance	ZU	Zulu
IK	Inupiak	RN	Kirundi		

Sistema di navigazione

Immissione della destinazione

In base ai punti di interesse

 Se per la città selezionata non esistono dati relativi ai punti d'interesse, sul display viene visualizzato "PUNTI D'INTERESSE NON TROVATI". Premere BACK (DISP) finché non viene visualizzata la voce di menu CITTÀ, quindi reimmettere un'altra città.

Selezione dei punti d'interesse per area

• Se per l'area selezionata non esistono dati relativi ai punti d'interesse, sul display viene visualizzato "PUNTI D'INTERESSE NON TROVATI".

Premere **BACK (DISP)** finché non viene visualizzato l'elenco delle categorie principali.

In base alle coordinate

• Se la posizione immessa non si trova all'interno di un'area navigabile, sul display compare "AREA NON NAVIG.". Effettuare una nuova immissione.

Impostazione delle opzioni di percorso

- Per il calcolo del percorso, vengono sempre utilizzate le autostrade se la distanza verso la destinazione è superiore ai 200 km.
- Se non è possibile raggiungere la destinazione senza utilizzare autostrade, traghetti o strade a pedaggio, queste vengono utilizzate per calcolare il percorso indipendentemente dalle impostazioni dell'opzione di percorso.

<u>Caratteristiche utili con l'utilizzo dei percorsi memorizzati</u>

- Se si tenta di visualizzare gli indirizzi o i percorsi memorizzati quando non ne sono stati memorizzati alcuni, sul display viene visualizzata l'indicazione "OGG. NON TROVATO".
- Se si tenta di visualizzare le informazioni sul traffico quando queste non sono disponibili, sul display viene visualizzata l'indicazione "OGG. NON TROVATO".

Processi di navigazione di base 🔳

• Se viene prima spenta e quindi riaccesa l'automobile dopo l'avvio della navigazione attraverso il percorso, viene effettuato un riavvio automatico con la visualizzazione della schermata illustrata di seguito.



• Se si tenta di immettere una destinazione con il freno di stazionamento disinserito, verrà visualizzata la seguente schermata e non sarà possibile immettere la destinazione.



• La destinazione o un punto intermedio si considerano raggiunti quando si arriva a circa 30 m di distanza da essi.

Informazioni di navigazione I

- Il sistema potrebbe non ricevere i segnali GPS nei seguenti luoghi...
 - in un tunnel o in un parcheggio interno
 - sotto una strada sopraelevata
 - in un luogo circondato da alti palazzi o da alberi ravvicinati.
- La posizione dell'automobile potrebbe non essere rilevata correttamente nei casi seguenti...
 - quando si guida su una strada vicina ad un'altra (es. un'autostrada e una strada statale parallele)
 - quando si gira a una biforcazione quasi parallela
 - quando si guida su una strada coperta
 - quando si prende un traghetto
 - quando si guida su una strada di montagna ripida
 - quando si guida su una strada a spirale
 - quando si gira a sinistra o destra dopo aver guidato su una lunga strada diritta

Continua....

LIANC

- quando si guida a zigzag su una strada larga
- quando si avvia l'automobile subito dopo l'accensione
- quando si guida per la prima volta dopo l'installazione dell'unità
- quando si cambiano le ruote o si montano le catene
- quando le ruote slittano continuamente e frequentemente
- quando si guida su aree diverse da strade (es. aree private o parcheggi)
- all'uscita da parcheggi sotterranei o a torre
- a seguito dell'inversione dell'auto su una piattaforma girevole
- dopo frequenti arresti e avvii quando si guida in un ingorgo
- quando la precisione del sistema GPS degrada a causa di rotture
- quando si guida su una strada costruita di recente
- Il percorso calcolato dal sistema è uno dei possibili percorsi verso la destinazione. Pertanto, il percorso non è sempre il più appropriato.
- I fenomeni seguenti si verificano anche se il sistema funziona in modo corretto...
 - È possibile essere guidati verso una strada chiusa.
 - È possibile essere guidati su un percorso che richieda una conversione a U.
 - È possibile non essere guidati verso la propria destinazione se è presente solo una strada stretta oppure non è disponibile alcuna strada.
 - È possibile che non si possa evitare un ingorgo anche se è attivata la guida dinamica.
 - È possibile che venga mostrato un nome di strada diverso.
 - È possibile che non venga chiesto di svoltare a un incrocio anche se risulta necessario.
 - È possibile che vengano date indicazioni diverse dalle attuali condizioni della strada.
 - È possibile che vengano date informazioni sulla distanza non corrette.

Operazioni di riproduzione

Operazioni di base

• Per alcune operazioni è previsto un limite temporale. In questo caso, se non viene eseguita nessun'altra operazione per un certo periodo di tempo, l'operazione corrente viene annullata.

Accensione dell'unità

• Premendo SOURCE viene accesa l'unità.

<u>Selezionare le sorgenti</u>

- Non è possibile selezionare "DISC" quando nell'unità non è presente nessun disco.
- Non è possibile selezionare "CD-CH" e "DAB" senza collegarsi al CD changer e al sintonizzatore DAB.

Spegnimento dell'alimentazione

• Se viene spenta l'alimentazione durante l'ascolto, alla successiva accensione la riproduzione del disco inizierà automaticamente.

Operazioni con il sintonizzatore Memorizzazione di stazioni in memoria

- Durante la ricerca SSM ...
 - Tutte le stazioni memorizzate in precedenza vengono eliminate, memorizzandone di nuove.
 - Le stazioni ricevute vengono preimpostate dal numero 1 (frequenza minore) al numero 6 (frequenza maggiore).
 - Al termine della reimpostazione SSM, viene effettuata la sintonizzazione automatica sulla stazione memorizzata nel pulsante numero 1.
- Quando viene memorizzata una stazione manualmente, la stazione preimpostata in precedenza viene cancellata quando la nuova stazione viene memorizzata nello stesso numero di pulsante.
- La ricezione in TA Standby e la ricezione in PTY Standby verranno annullate temporaneamente nei casi seguenti:
 - Quando viene registrato un CD nell'HDD.
 - Mentre vengono modificati i contenuti dell'HDD.
 - Quando vengono copiati i contenuti SD nell'HDD.
- Per ulteriori informazioni sul sistema RDS, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.rds.org.uk>.

Operazioni con i dischi Generali

- In questo manuale, i termini "traccia/file" e "cartella/album" vengono utilizzati con lo stesso significato quando si riferiscono ai file e alle cartelle MP3/WMA.
- Con alcuni tipi di disco il funzionamento può essere leggermente diverso rispetto alle spiegazioni contenute nel presente manuale.
- Questa unità consente di riprodurre anche dischi da 8 cm.
- Questa unità consente di riprodurre solo file CD audio (CD-DA) se sono stati registrati diversi tipi di file nello stesso disco.
 - La prima traccia verrà ignorata se è stato rilevato per primo un tipo di file diverso.
- DVD-R/DVD-RW: Questa unità consente di riprodurre solo dischi registrati nel formato DVD-Video (non è possibile riprodurre i dischi registrati nel formato DVD-VR).
- Quando è stato caricato un disco, selezionando "DISC" come sorgente di riproduzione viene avviata la riproduzione del disco.

Inserimento di un disco

• Se il disco viene inserito capovolto, verrà automaticamente espulso.

Operazioni di base

- Durante la riproduzione al rallentatore non viene emesso alcun suono. Durante la riproduzione di un VCD, la riproduzione al rallentatore all'indietro non è ammessa.
- La ripetizione con un solo pulsante è attiva solo all'interno dello stesso titolo (alcuni DVD non sono compatibili con questa funzionalità).
- Quando vengono riprodotti dischi DVD/VCD, durante la ricerca non viene emesso alcun suono.
- La ricerca all'indietro viene automaticamente interrotta quando viene raggiunto l'inizio del disco. La riproduzione riprende a velocità normale.

Riprodurre un DVD-R/RW o CD-R/RW

- Utilizzare esclusivamente DVD-R/RW o CD-R/RW "finalizzati".
- Se in una cartella non sono stati registrati file registrabili, la cartella non verrà riconosciuta.
- L'unità può riprodurre dischi a più sessioni, ma eventuali sessioni non chiuse verranno ignorate durante la riproduzione.
- È possibile che la riproduzione di DVD-R/RW o CD-R/RW venga impedita dalle caratteristiche del CD e dai seguenti motivi:
 - Il CD è sporco o graffiato.
 - Si è condensata umidità sulla lente all'interno dell'unità.
 - La lente all'interno dell'unità è sporca.
 - CD-R/RW in cui i file sono stati scritti con il metodo "Packet Write".
 - DVD-R/RW non scritti nel formato UDF-Bridge (es. formato UDF o ISO).
 - Condizioni non corrette di registrazione (dati mancanti, ecc.) o del supporto (macchie, graffi, pieghe, ecc.).
- I DVD-RW o CD-RW richiedono tempi di lettura più lunghi in quanto la loro riflettanza è inferiore rispetto ai normali dischi.
- Non utilizzare i seguenti DVD-R/RW o CD-R/RW:
 - CD con adesivi, etichette o sigilli di protezione incollati sulla superficie.
 - CD sui quali è possibile stampare l'etichetta direttamente sulla superficie tramite una stampante a getto d'inchiostro.

L'utilizzo di tali CD in condizioni di elevata temperatura o umidità può causare malfunzionamenti o danni ai CD.

Continua....

Riprodurre file MP3/WMA

- L'unità consente la riproduzione di file MP3/ WMA con estensione <.mp3> o <.wma> (la distinzione tra lettere maiuscole e minuscole è ininfluente).
- L'unità consente di visualizzare nomi di album e artisti (esecutori), oltre a tag ID3 (Versione 1,0, 1,1, 2,2, 2,3 o 2,4) per file MP3 e WMA.
- L'unità può gestire solo caratteri a un byte. Non è quindi possibile visualizzare correttamente altri tipi di carattere.
- L'unità è in grado di riprodurre file MP3/ WMA che soddisfino le condizioni seguenti:
 - Velocità in bit: MP3: 32 KB/sec. — 320 KB/sec. WMA: 32 KB/sec. — 192 KB/sec.
 - Frequenza di campionamento:
 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (per MPEG-1/ WMA)
 - 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (per MPEG-2)
 - Formato disco: ISO 9660 Level 1/ Level 2, Romeo, Joliet, nomi lunghi di Windows
- Il numero massimo di caratteri per i nomi di file/cartella varia in base ai formati di disco utilizzati (include 4 caratteri di estensione ovvero <.mp3> o <.wma>).
 - ISO 9660 Level 1: fino a 12 caratteri
 - ISO 9660 Level 2: fino a 31 caratteri
 - Romeo: fino a 128 caratteri
 - Joliet: fino a 64 caratteri
 - Nomi lunghi di Windows: fino a 128 caratteri
- Questa unità consente di riconoscere in totale 1100 file e 250 cartelle (con un massimo di 999 file per cartella).
- L'unità è in grado di riprodurre file registrati nel formato VBR (Variable Bit Rate o Velocità in bit variabile).

Nei file registrati nel formato VBR è presente una discrepanza nella visualizzazione del tempo trascorso e non mostrano quindi il tempo trascorso effettivo. Questa differenza diventa evidente specialmente con l'esecuzione della funzione di ricerca.

- L'unità non è in grado di riprodurre i file MP3/WMA seguenti:
 - File MP3 codificati nei formati MP3i e MP3 PRO.
 - File MP3 codificati in formati non adatti.
 - File MP3 codificati nel formato Layer 1/2.
 - File WMA codificati nei formati senza perdita di informazioni, professionali e vocali.
 - File WMA non basati sul formato Windows Media[®] Audio.
 - File WMA formattati con protezione da copia tramite DRM.
 - File WMA codificati in formato MBR (Multiple Bit Rate).
 - File contenenti dati in formati quali WAVE, ATRAC3 ecc.

Modificare la sorgente

• Se la sorgente viene modificata, la riproduzione si interrompe (senza espulsione del disco).

La volta successiva in cui viene selezionato "DISC" come sorgente di riproduzione, la riproduzione del disco verrà avviata automaticamente.

Espulsione di un disco

 Se il disco espulso non viene rimosso entro 15 secondi, verrà nuovamente inserito nel vano di caricamento automaticamente per proteggerlo dalla polvere. (La riproduzione del disco non verrà avviata automaticamente).

Funzioni speciali per DVD e VCD

- Per alcuni DVD e VCD non è possibile modificare la lingua dei sottotitoli e dell'audio (o il canale audio) senza accedere al menu del disco.
- L'ingrandimento può provocare la diminuzione della definizione dell'immagine.

Menu di impostazione DVD

• Se la lingua selezionata non è disponibile sul disco, la lingua originale viene automaticamente selezionata come lingua iniziale. Per alcuni dischi, le impostazioni delle lingue iniziali non funzionano a causa della programmazione del loro disco interno.

- Dopo avere modificato una di queste impostazioni di lingua iniziali, espellere il disco e inserire di nuovo lo stesso o un altro disco in modo che l'impostazione venga attivata.
- Se viene selezionato "16:9" per immagini in formato 4:3, l'immagine risulterà leggermente modificata a causa del processo di conversione della larghezza.
- Anche se è stato selezionato "4:3 PANORAM. E SCANN", è possibile che il formato dello schermo passi a "4:3 LETTERBOX" con alcuni DVD. Ciò dipende dalla modalità di registrazione del DVD.

Operazioni con l'HDD <u>Riproduzione degli elenchi di riproduzione</u>

- È possibile utilizzare la modalità di riproduzione—Riproduzione ripetuta, Riproduzione casuale o Scansione di inizio durante la riproduzione dell'elenco di riproduzione. Tuttavia, quando viene avviata la riproduzione dell'elenco di riproduzione (o viene modificato l'elenco di riproduzione), la modalità di riproduzione viene annullata. È pertanto necessario selezionare di nuovo la modalità di riproduzione.
- Se si è modificato il nome di un genere o di un album o si è cambiata la loro posizione dopo aver inserito le relative tracce in un elenco di riproduzione, tali tracce verranno saltate quando si riprodurrà l'elenco (il messaggio "No Music File" viene visualizzato sul display).

Registrazione di CD audio

- La qualità del suono potrebbe diminuire se si seleziona "Compress" come modalità di registrazione.
- Durante la registrazione, i suoni registrati vengono riprodotti dai diffusori. Una volta terminata la registrazione, vengono riprodotti i suoni originali del CD.
- Durante la registrazione, la ricezione in TA Standby e PTY Standby verrà temporaneamente annullata.
- Durante la registrazione non è possibile modificare la sorgente di riproduzione o espellere il disco.

- Non è possibile registrare nell'HDD i dati di testo presenti nel CD Text.
- Se viene annullata la registrazione di un album, le tracce la cui registrazione è stata completata verranno memorizzate nell'HDD. Tuttavia non sarà possibile riprodurle fino al completamento della registrazione. Se si modificano i contenuti dell'HDD, si espelle il disco o si effettua una nuova registrazione prima di completare la registrazione corrente, le tracce registrate saranno eliminate.
- Durante la registrazione, l'indicazione del tempo di riproduzione potrebbe avanzare in modo irregolare sul display. Non si tratta di un malfunzionamento dell'unità.

Modifica dei contenuti dell'HDD

- Durante la riproduzione di un elenco, non è possibile visualizzare i menu di modifica.
- Durante l'editing non è possibile modificare la sorgente di riproduzione o espellere il disco.
- Non è possibile spostare una traccia o un album se lo stesso nome esiste nell'album o nel genere di destinazione. In questo caso compare "Same Name".
- Quando è stato selezionato "New Genre", "New Album" o "New Playlist" come posizione di memorizzazione (dopo la registrazione o la modifica), il titolo verrà assegnato automaticamente come nel caso di <gexxxxx>, <alxxxxx> o <plxxxxx.m3u>. Il titolo potrà essere modificato in seguito manualmente (vedere pagina 72).
- Non è possibile utilizzare uno spazio per il primo carattere del titolo quando si assegna a un album/genere/elenco di riproduzione.

Funzionamento del riproduttore SD

- Il numero di caratteri massimo per il nome di un album o di una traccia è 128 (inclusi i 4 caratteri dell'estensione: <.mp3> o <.wma>).
- Il formato di registrazione richiesto per la scheda SD è il FAT 12/16/32, mentre il tipo di memoria consigliato deve essere compreso tra 8 MB e 512 MB.
- Non è possibile utilizzare MMC o mini SD con questa unità.
- Quando viene inserita una scheda SD, viene automaticamente creato un file denominato "FAILSAFE" nella scheda. La dimensione dei dati di questo file varia a seconda della scheda inserita.

110

- Mentre viene riprodotta una scheda SD, è possibile che l'ordine di riproduzione differisca da quello utilizzato con altri riproduttori SD.
- · L'unità potrebbe non essere in grado di riprodurre alcune schede SD a causa delle caratteristiche o delle condizioni di registrazione.
- Durante la duplicazione di dati SD nell'HDD, non è possibile modificare la sorgente di riproduzione o espellere il disco.

Regolazioni del suono

· Ouando vengono modificati i contenuti dell'HDD oppure viene duplicato un SD nell'HDD, non è possibile effettuare regolazioni del suono.

Impostazioni generali—PSM

- · Quando vengono modificati i contenuti dell'HDD oppure viene duplicato un SD nell'HDD, non è possibile visualizzare la schermata delle impostazioni PSM.
- Quando l'impostazione "DAB AF" passa da "Off" a "On", l'impostazione "AF-Regn'l" passa automaticamente a "AF" se è stata impostata su "Off".
- · Se viene modificata l'impostazione "Amp Gain" da "High Pwr" a "Low Pwr" quando il livello del volume è impostato su un valore maggiore rispetto a "Volume 30", l'unità cambia automaticamente il livello del volume impostandolo su "Volume 30".

Altre funzioni principali

- · Se si cerca di assegnare un titolo a un 31esimo disco, la scritta "Name Full" lampeggia sul display. Eliminare eventuali file non desiderati prima dell'assegnazione.
- È possibile mostrare i titoli assegnati ai dischi presenti nel CD changer anche se si riproduce il disco in plancia.

Glossario

Sistema di navigazione

DST

Destinazione del sistema di navigazione.

ETA

Estimated Time of Arrival (Ora stimata di arrivo).

GPS

Global Positioning System (Sistema di posizionamento globale). La posizione dell'automobile viene automaticamente determinata tramite la ricezione dei segnali GPS inviati dai satelliti.

PUNTI D'INTER

Points Of Interest (Punti d'interesse). È possibile selezionare le destinazioni tra diverse categorie quali ad esempio centri d'affari e centri commerciali.

Punto intermedio

Punto di passaggio da attraversare per arrivare alla destinazione finale. In questo sistema di navigazione è possibile definire cinque punti di passaggio prima della destinazione finale.

TMC

Traffic Message Channel (Canale di informazioni sul traffico). Informazioni sul traffico trasmesse da emittenti VHF mediante segnali RDS. In base a questi dati viene effettuata la navigazione dinamica.

Sorgenti di riproduzione Audio MPEG

Audio digitale compresso. Consente la codifica multicanale per creare un suono surround realistico.

Dolby Digital

Audio digitale compresso. È stato sviluppato dai Dolby Laboratories e consente la codifica multicanale per creare un suono surround realistico.

DTS

Audio digitale compresso. È stato sviluppato da Digital Theater Systems, Inc. e consente la codifica multicanale, ad esempio lo standard Dolby Digital. Offre tuttavia un intervallo dinamico più ampio e migliore separazione in quanto il rapporto di compressione è inferiore.

ITALIANO

Formato UDF-Bridge

Un sistema di file ibrido che assicura compatibilità con ISO 9660 per l'accesso a qualsiasi tipo di file del disco. (UDF sta per Universal Disk Format).

Guida su schermo

Durante il funzionamento del lettore DVD/CD integrato, vengono visualizzate le modalità di funzionamento sul monitor. Vedere la colonna seguente.

Lineare PCM

Audio digitale non compresso. È il formato utilizzato per i CD e la maggior parte delle registrazioni originali realizzate in studio.

Playlist (Elenco di riproduzione)

File che stabilisce la sequenza di riproduzione dei file audio immagazzinati nelle HDD.

WMA

Windows Media Audio. Un processo di compressione sviluppato da Microsoft[®] per dati audio (musica).

Icone guida su schermo

Durante la riproduzione, sullo schermo sono brevemente visualizzate le seguenti icone guida.

- Wiene visualizzata all'inizio di una scena con sottotitoli in più lingue (solo per DVD).
- Since visualizzata all'inizio di una scena con audio in più lingue (solo per DVD).
- E: Viene visualizzata all'inizio di una scena con angolazioni multiple (solo per DVD).
- Riproduzione
- E Pausa

- : Riproduzione al rallentatore in avanti (solo per DVD e VCD)
- : Riproduzione al rallentatore all'indietro (solo per DVD)
 - : Ricerca avanti
- : Ricerca indietro

Segnali in uscita dal terminale DIGITAL OUT

Tali segnali variano a seconda dell'impostazione "USCITA AUDIO DIGITALE" nel menu delle impostazioni (vedere pagina 61).

• Non vengono emessi segnali durante la riproduzione di file nell'HDD/SD o durante la registrazione di un CD audio nell'HDD.

	USCITA AUDIO DIGITALE		Segnali di uscita	
Disco	di riproduzione	STREAM/PCM	DOLBY DIGITAL/PCM	SOLO PCM
DVD	Linear PCM 16/20/24 bit, 48 kHz	Linoar	PCM storag 18 kH	z 16 hit
	Linear PCM 96 kHz	Linear	F GIVI SICICO, 40 KII	2, 10 01
	con DTS	DTS segnali a flusso di bit	Linear PCM ster	eo, 48 kHz, 16 bit
	con Dolby Digital	Dolby Digital seg	nali a flusso di bit	Linear PCM stereo, 48 kHz, 16 bit
	con MPEG Audio	MPEG segnali a flusso di bit	Linear PCM,	48 kHz, 16 bit
Audio	CD, Video CD	Linear PCN	/I stereo, 44,1 kHz/4	8 kHz, 16 bit
Audio	CD con DTS	DTS segnali a	Linear PCM s	tereo, 44,1 kHz,
		flusso di bit	16	6 bit
MP3/	WMA	Linear	PCM, 32/44,1/48 kł	Hz, 16 bit

Guida e rimedi in caso di problemi di funzionamento

I problemi di funzionamento non sono sempre seri. Controllare i punti seguenti prima di contattare un centro di supporto tecnico.

Problemi di navigazione

	Problema	Causa	Soluzione
	 La navigazione vocale non è udibile dai diffusori. 	Il livello del supporto vocale è impostato al minimo.	Regolare al livello ottimale.
	• Il sistema di navigazione non si attiva.	Il microcomputer incorporato non ha funzionato in modo corretto, ecc.	Inizializzare l'unità (vedere pagina 2).
	Viene visualizzata l'indicazione "Low Temperature" e il sistema di navigazione/disco/HDD/ SD smettono di funzionare.	La temperatura interna è troppo bassa. Non si tratta di un malfunzionamento. I circuiti di protezione interni sono in funzione.	Lasciare accesa l'unità ed attendere finché la temperatura interna non si alza e l'indicazione scompare.
Genera	 Le informazioni di navigazione non sono precise. 	Sul funzionamento dell'antenna GPS influiscono i finestrini posteriori se è stata installata nel comparto dell'auto.	Installare l'antenna GPS all'esterno per evitare interferenze.
	• Si sentono rumori di natura meccanica.	L'HDD gira costantemente ad alta velocità quando l'interruttore di accensione dell'automobile è acceso, causando un rumore meccanico quasi impercettibile (soprattutto quando la temperatura è bassa).	Non si tratta di un malfunzionamento.
Izione	 Sul display viene visualizzata l'indicazione "PUNTI D'INTERESSE NON TROVATI". 	Non ci sono punti corrispondenti nella città o area selezionata.	Trovare la località utilizzando un altro metodo.
Impostazione della destina	 Sul display viene visualizzata l'indicazione "AREA NON NAVIG.". 	Il punto immesso è fuori dell'area navigabile.	Immettere un punto compreso nell'area navigabile.
		Si è tentato di salvare l'indirizzo corrente in IND. MEMORIZZATI (vedere pagina 32) quando si era fuori dell'area navigabile.	Non si tratta di un malfunzionamento. Non è possibile salvare l'indirizzo corrente quando si è fuori dell'area navigabile.

ITALIANO

	Problema	Causa	Soluzione
a destinazione	 Sul display viene visualizzata l'indicazione "TROPPI P. D'INT. SPECIFICARE MEGLIO CATEG./CITTÀ". 	La categoria o città selezionata contiene troppi punti d'interesse.	Specificare la categoria o città in maggiore dettaglio per rendere possibile la ricerca dei punti d'interesse.
Impostazione dell	• Sul display viene visualizzata l'indicazione "TROPPO DISTANTE".	Si è tentato di salvare l'indirizzo corrente in IND. MEMORIZZATI (vedere pagina 32) quando si era a circa 300 m dalla strada più vicina.	Non si tratta di un malfunzionamento. È possibile salvare l'indirizzo corrente solo quando si è a 300 m dalla strada.
Navigazione	 Le informazioni di navigazione non sono corrette. 	L'impostazione dell'angolo di installazione non è corretta.	L'impostazione dell'angolo di installazione influisce sulla precisione. Impostarlo in modo corretto (vedere pagina 21).
	• Le informazioni di navigazione sono a volte errate.	I cavi del segnale inverso/di velocità non sono collegati.	Effettuare il collegamento in modo corretto (vedere il Manuale d'installazione/ collegamento—libretto separato).
	• È difficile ascoltare le informazioni di navigazione.	Interferenza dei rumori esterni.	Aumentare il livello della navigazione vocale (vedere pagina 20).

Problemi del ricevitore

		Problema	Causa	Soluzione
		Sul display viene visualizzata l'indicazione "Push Reset" (Premere Reset) e il movimento del pannello di comando è bloccato.	Qualcosa blocca il movimento del pannello di comando.	 Rimuovere l'ostacolo, quindi reinizializzare il ricevitore (vedere pagina 2). Se ciò non sortisce l'effetto desiderato, controllare che l'installazione sia stata effettuata correttamente.
	Genera	 Non viene emesso alcun suono dai diffusori. 	Il livello del volume è impostato al livello minimo.	Regolarlo al livello ottimale.
			I collegamenti non sono corretti.	Controllare i cavi e i collegamenti.
		• L'unità non funziona.	Il microcomputer incorporato ha funzionato in modo non corretto a causa di interferenze o altro.	Inizializzare l'unità (vedere pagina 2).
	M	• L'impostazione automatica SSM non funziona.	I segnali sono troppo deboli.	Memorizzare le stazioni manualmente.
FM/A	FM/#	 Interferenze statiche durante l'ascolto di programmi radiofonici. 	L'antenna non è collegata saldamente.	Collegare l'antenna correttamente.
		 Il disco non viene riconosciuto— l'indicazione "No Disc", "Loading Error" o "Eject Error" lampeggia sul display. 	È possibile che il lettore DVD/CD non abbia funzionato correttamente.	Espellere il disco (vedere pagina 4).
oduzione dei dischi		• Sul monitor viene visualizzato "ERRORE CODICE REGIONALE!".	È stato inserito un disco con un codice di area errato.	Inserire un disco con un codice di area corretto (vedere pagina 6).
	oduzione dei dischi	 Impossibile riprodurre DVD-R/RW o CD-R/RW. Impossibile saltare le tracce del DVD-R/RW o CD-R/RW. 	Il disco non è finalizzato.	 Inserire un disco finalizzato. Finalizzare il disco utilizzando il componente utilizzato per la registrazione.
	Ripr	Il disco non può essere riprodotto né espulso.	È possibile che il lettore DVD/CD non abbia funzionato correttamente.	Espellere il disco (vedere pagina 2).
		• L'audio e l'immagine del disco vengono a volte interrotti.	La strada è sconnessa.	Interrompere la riproduzione durante la guida su strade sconnesse.
			Il disco è graffiato.	Sostituire il disco.
			I collegamenti non sono corretti.	Controllare i cavi e i collegamenti.

ITALIANO

	Problema	Causa	Soluzione
Riproduzione dei dischi	• Sullo schermo non viene visualizzata alcuna immagine riprodotta (DVD/VCD).	Il cavo del freno di stazionamento non è collegato in modo corretto.	Vedere il Manuale d'installazione/collegamento.
	• Le estremità destra e sinistra delle immagini non sono visualizzate sullo schermo.	È stato selezionato "4:3 PANORAM. E SCANN" durante la riproduzione su un televisore con formato normale (formato 4:3).	Selezionare "4:3 LETTERBOX" (vedere pagina 60).
	 Impossibile riprodurre il disco. 	Sul disco non sono presenti tracce MP3/WMA.	Sostituire il disco.
		I nomi delle tracce MP3/ WMA non comprendono l'estensione <.mp3> o <.wma>.	Aggiungere l'estensione <.mp3> o <.wma> ai nomi dei file.
Riproduzione MP3/WMA		Le tracce MP3/WMA non sono registrate nel formato compatibile concon ISO 9660 Level 1, Level 2, Romeo, o Joliet.	Cambiare il disco. (Registrare le tracce MP3/WMA utilizzando un'applicazione compatibile).
	• Viene generato rumore.	La traccia riprodotta non è una traccia MP3/WMA (sebbene abbia l'estensione <.mp3> o <.wma>).	Passare a un'altra traccia o sostituire il disco (non aggiungere l'estensione <.mp3> o <.wma> a tracce diverse da MP3 o WMA).
	• È necessario un tempo di lettura più lungo.	Il tempo di lettura varia a seconda della complessità della configurazione delle cartelle e dei file.	Limitare l'uso di gerarchie e cartelle.
	• Le tracce non vengono riprodotte nel modo previsto.	L'ordine di riproduzione viene determinato al momento della registrazione dei file.	
	Il tempo di riproduzione trascorso non ècorretto.	Ciò può succedere a volte durante la riproduzione ed è causato dal modo in cui le tracce sono registrate sul disco.	
	• Non è possibile riprodurre e saltare la traccia WMA.	La traccia è protetta da copia con DRM.	
	• Non vengono visualizzati i caratteri corretti (ad esempio, il nome dell'album).	L'unità è in grado di visualizzare solo le lettere dell'alfabeto $(A - Z, a - z)$, i numeri, una serie limitata di simboli e alcune lettere accentate.	

Continua....

	Problema	Causa	Soluzione
	 L'indicazione "No Files" appare sul display. 	Non è stato registrato alcun file riproducibile.	
		La configurazione della cartella non è corretta.	Registrare utilizzando la corretta configurazione di cartella vedere pagina 78.
	• Sul display viene visualizzata l'indicazione "Read Failed".	Il formato della scheda SD non è appropriato.	Utilizzare una scheda SD formattata in FAT 12/16/32.
		Non è possibile riprodurre la scheda SD o le tracce.	Reinserire o sostituire la scheda SD.
	• Sul display viene visualizzata l'indicazione "Invalid Card".	È inserita la scheda MMC.	Utilizzare la scheda SD.
	• L'indicazione "No Music Files" compare sul display e la cartella viene saltata.	Non è registrata alcuna traccia nella cartella selezionata (album/genere).	
HDD/SD	• L'indicazione "HDD Full", "SD Full", "Track Full", "Album Full", "Genre Full" o "Playlist Full" viene visualizzata sul display.	Il dispositivo di destinazione selezionato per la memorizzazione (HDD, SD ecc.) è già pieno.	Cancellare gli oggetti non più desiderati nel dispositivo di destinazione per creare lo spazio necessario.
	• Sul display viene visualizzata l'indicazione "Cannot Recording".	Si è tentato di registrare un disco diverso da un CD audio.	
	• Viene visualizzata l'indicazione "Rec Error" e la registrazione del CD viene annullata.	La registrazione viene annullata da fattori esterni quali le vibrazioni e le scosse dell'automobile.	Sospendere la registrazione su strade sconnesse. Riprendere la registrazione su strade asfaltate. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore.
	• Viene visualizzata l'indicazione "SCMS Cannot Copy".	È stato effettuato il tentativo di copia di un disco non originale.	È proibita la copia di seconda generazione. Effettuare la copia del disco originale.
	• È impossibile spostare la traccia o un album (sul display compare "Same Name").	Nella cartella di destinazione è presente una traccia o un album con lo stesso nome.	Selezionare un'altra cartella di destinazione (album o genere).

ITALIANO

	Problema	Causa	Soluzione
	• L'indicazione "SD Loading Error" viene visualizzata sul display (non è possibile aprire il pannello di controllo).	La scheda SD non è stata inserita completamente nello slot di caricamento.	Inserirla completamente nello slot di caricamento.
HDD/SD	• Sul display viene visualizzata l'indicazione "Write Protect".	La scheda SD è protetta contro la scrittura.	Togliere la protezione facendo scorrere la linguetta di protezione sulla scheda SD dalla posizione "LOCK" alla posizione opposta.
	 Sul display viene visualizzata l'indicazione "No SD Card". 	La scheda SD non è inserita.	Inserire una scheda SD.
	 L'indicazione "No Disc" appare sul display. 	Non vi sono dischi nel caricatore.	Inserire disco nel caricatore.
CD changer		Il disco è inserito capovolto.	Inserire il disco nel modo corretto.
	 L'indicazione "No Magazine" appare sul display. 	Il caricatore non è stato inserito nel CD changer.	Inserire il caricatore.
	• L'indicazione "Reset 8" appare sul display.	L'unità non è collegata correttamente al CD changer.	Collegare l'unità al CD changer correttamente e premere il pulsante di reset sul CD changer.
	 L'indicazione "Reset 1" – "Reset 7" appare sul display. 		Premere il pulsante di reset del CD changer.
	Il CD changer non funziona.	Il microcomputer incorporato ha funzionato in modo non corretto a causa di interferenze o altro.	Inizializzare l'unità (vedere pagina 2).

SISTEMA DI NAVIGAZIONE

Sistema e servizio:

L1, codice C/A Sistema di posizionamento globale Servizio di posizionamento standard Sistema di ricezione: multicanale (15 canali) Frequenza di ricezione: 1 575,42 MHz Sensibilità: -130 dBm Velocità di aggiornamento: 1/secondo, continuo

[Antenna GPS]

Polarizzazione: Circolare destra Polarizzazione Dimensioni (approssimative): 30,4 mm × 11,7 mm × 35,5 mm (L × A × P) Cavo (approssimativo): 5,0 m Dimensioni base di montaggio (approssimative): 70 mm × 70 mm

SEZIONE AMPLIFICATORE AUDIO

Potenza in uscita massima: Anteriore: 50 W per canale Posteriore: 50 W per canale Potenza in uscita continua (RMS): Anteriore: 20 W per canale in 4 Ω , da 40 Hz a 20 000 Hz con una distorsione armonica totale inferiore allo 0,8%. Posteriore: 20 W per canale in 4 Ω , da 40 Hz a 20 000 Hz con una distorsione armonica totale inferiore allo 0,8%. Impedenza di carico: 4 Ω (tolleranza da 4 Ω $a \otimes \Omega$ Gamma di controllo dell'equalizzatore: Frequenze: 60 Hz, 150 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2,4 kHz, 6 kHz, 12 kHz Livello: ±10 dB Rapporto segnale/interferenza: 70 dB Livello di uscita audio: Digitale (DIGITAL OUT: Ottico): Lunghezza d'onda del segnale: 660 nm Livello di uscita: da -21 dBm a -15 dBm Livello/impedenza linea in uscita: carico 2,0 V/20 k Ω (a scala completa) Impedenza in uscita: 1 k Ω Sistema colore: PAL. Uscita video (composita): 1 Vp-p/75 Ω SUBWOOFER OUT, Altro terminale: CD Changer Telecomando da volante

SEZIONE SINTONIZZATORE

Intervallo di frequenza:

FM: Da 87,5 MHz a 108,0 MHz

AM: (MW) Da 522 kHz a 1 620 kHz (LW) Da 144 kHz a 279 kHz

[Sintonizzatore FM]

Sensibilità utilizzabile: 11,3 dBf $(1,0 \mu V/75 \Omega)$ 50 dB Sensibilità di silenziosità: 16,3 dBf $(1,8 \mu V/75 \Omega)$ Selettività canale alternativo (400 kHz): 65 dB Risposta in frequenza: da 40 Hz a 15 000 Hz Separazione stereo: 40 dB Indice di cattura: 1,5 dB

[Sintonizzatore MW]

Sensibilità: 20 µV Selettività: 65 dB

[Sintonizzatore LW]

Sensibilità: 50 µV

SEZIONE LETTORE DVD/CD

Sistema di rilevamento del segnale: Pickup ottico senza contatto (laser semiconduttore) Numero di canali: 2 canali (stereo) Risposta in frequenza:

DVD, fs=48 kHz/96 kHz:

	16 Hz a 20 000 Hz
VCD/CD:	16 Hz a 20 000 Hz
Gamma dinamica:	96 dB
Rapporto segnale-rumore:	98 dB
Affievolimento periodico o	lel suono e
oscillazione del suono:	
Inferiore al limite misu	ırabile
MP3 (MPEG Audio Layer	3):
Velocità max (Bit	t): 320 KB/sec.
WMA (Windows Media® A	Audio):
Velocità max (Bit	t): 192 KB/sec.

SEZIONE HDD/SD

MP3 (MPEG Audio Layer 3): Velocità max (Bit): 320 kB/sec. WMA (Windows Media® Audio): Velocità max (Bit): 192 kB/sec.

GENERALI

Alimentazione:
Tensione operativa:
CC 14,4 V (tolleranza da 11 V a 16 V)
Messa a terra: Massa negativa
Temperatura operativa consentita:
da 0°C a +40°C
Altitudine operativa consentita:
da –300 m a +3000 m
Dimensioni ($L \times A \times P$):
Dimensioni installazione (approssimative):
$182 \text{ mm} \times 52 \text{ mm} \times 159 \text{ mm}$
Dimensioni pannello (approssimative):
188 mm × 58 mm × 13 mm
Peso (approssimative):
2,1 kg (esclusi accessori)

Design e specifiche soggetti a variazioni senza preavviso.

- Microsoft e Windows Media sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- L'unità non è compatibile con Multiple Bit Rate (MBR: un file che contiene gli stessi dati codificati a velocità bit diverse).

Le mappe digitalizzate per questo sistema di navigazione fornite da NAVTEQ Corporation sono protette dalle norme per i diritti d'autore nei seguenti paesi:

Austria:	© Bundesamt für Eich- und
	Vermessungswesen
France:	source: Géoroute® IGN France & BD
	Carto® IGN France
Germany:	Die Grundlagendaten wurden mit
	Genehmingung der zuständigen
	Behörden entnommen
Italy:	La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche
	cartografia numerica ed al tratto
	prodotta e fornita dalla Regione
	Toscana
Norway:	Copyright © 2000; Norwegian
	Mapping Authority
Portugal:	Source: IgeoE – Portugal
Spain:	Infomación geográfica propiedad del
*	CNIG
Sweden:	Based upon electronic data © National
	Land Survey Sweden
Switzerland:	Topografische Grundlage: ©
	Bundesamt für Landestopographie
UK:	Based upon Ordnance Survey
	electronic data and used with the
	permission of the Controller of Her
	Majesty's Stationary Office © Crown
	Copyright, 1995.

L'unità è predisposta per l'utilizzo con il telecomando da volante.

• Per i collegamenti, consultare il Manuale d'installazione/collegamento (libretto separato).

Questo prodotto incorpora una tecnologia di protezione dei diritti d'autore, la quale viene a propria volta protetta da brevetti U.S.A. e da altri diritti di proprietà intellettuale. L'utilizzo della tecnologia di protezione dei diritti d'autore deve essere autorizzata da Macrovision e deve essere inteso per scopi di visione domestica o in altro modo limitati, salvo diversa autorizzazione da parte di Macrovision. La decodificazione o il disassemblaggio sono proibiti. Tack för att du köpt en JVC produkt. Var snäll och läs noga alla instruktioner innan du använder den, så att du vet hur den ska skötas och kan få ut mesta möjliga av den.

<u>ATT OBSERVERA ANGÅENDE</u> LASERPRODUKTER

- 1. LASERPRODUKT AV KLASS 1
- VARNING: Öppna inte det övre skyddet. Det finns inga delar inuti som användaren själv kan utföra service på; låt service utföras av utbildad servicepersonal.
- VARNING: Synlig och osynlig laserstrålning när den öppnas och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen.
- REPRODUKTION AV ETIKETT: VARNINGSETIKETT, PLACERAD PÅ APPARATENS UTSIDA.

CAUTION : Visible and invisible	ADVARSEL : Synlig og usynlig	VARNING : Synlig och	VARO : Avaltaessa ja suojalukitus
laser radiation when open and	laserstråling når maskinen er	osynlig laserstrålning när	ohitettura tai viallisena olet alttiina
interlock failed or defeated.	åben eller interlocken fejler.	den öppnas och spärren är	näkyvälle ja näkymättömälle
AVOID DIRECT EXPOSURE TO	Undgå direkte eksponering til	urkopplad. Betrakta ej	lasersäteilylle. Vältä säteen
BEAM. (e)	stråling. (d)	strålen. (s)	kohdistumista suoraan itseesi. (†)

Varning!

Om du måste justera mottagaren under färd måste du ha god uppsikt över framför allt mötande trafik, men även andra trafikanter, för att undvika en trafikolycka.

Varning!

Försök aldrig att analysera eller hämta data som är lagrad på hårddisken (HDD). I sådant fall kan din garanti ogiltigförklaras och du kan bli straffskyldig enligt lag.

Tillverkaren åtar sig ingen ansvarsskyldighet för skador som orsakas av ovan nämnda förfarande.

📕 Hur apparaten nollställs



Detta återställer mikrodatorn. Dina förinställningar raderas också.

Mata ut en skiva med våld

Om en skiva inte kan kännas igen av mottagaren eller inte kan matas ut ska du göra så här för att mata ut skivan.

• Medan källfunktionsskärmen visas...



- Om detta inte fungerar, försök att återställa din mottagare.
- Var försiktig så att du inte tappar skivan när den matas ut.

Av säkerhetsskäl medföljer ett numrerat ID-kort mottagaren. Samma ID-nr är tryckt på mottagarens hölje. Förvara kortet på en säker plats eftersom det underlättar identifiering av mottagaren om den skulle bli stulen.

För säkerhets skull....

- Höj inte ljudnivån för mycket, eftersom det blockerar ljuden utifrån och därmed gör bilkörningen riskabel.
- Stoppa bilen innan du utför någon komplicerad manöver.

Temperaturen inne i bilen....

Om bilen stått parkerad länge i varmt eller kallt väder, vänta tills temperaturen i bilen blivit mer normal innan du kopplar på enheten.

VARNINGAR

- Installera INTE enheten någonstans där:
 - den kan hindra rattens och växelspakens rörelser, eftersom detta kan orsaka en trafikolycka.
 - den hindrar användningen av säkerhetsanordningar såsom krockkuddar, eftersom detta kan orsaka en livshotande olycka.
 - den kan hindra sikten.
- Använd INTE enheten när du styr bilen, eftersom detta kan orsaka en trafikolycka.
- Föraren får inte titta på monitorn när han/hon kör bilen.
 Om föraren gör detta under körning, kan det leda till vårdslöshet och orsaka en trafikolycka.
- Om handbromsen inte är ilagd visas följande meddelande...
 - Om du försöker se på uppspelningsbilden på monitorn visas "FÖRAREN SKA EJ TITTA PÅ SKÄRMEN SAMTIDIGT SOM HAN ELLER HON KÖR." och ingen uppspelningsbild visas.
 - Om du försöker att skriva in din destination för navigationsguidning visas
 "Denna funktion får ej användas under körning." och du kan inte skriva in destinationen.

Dessa varningar visas endast när handbromswiren inte är ansluten eller när handbromsen inte är ilagd (se Installations/ anslutningshandbok).

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Det är endast tillåtet att använda navigationssystemet om trafikförhållandena är lämpliga och du är absolut säker på att det inte finns någon risk, något hinder eller obehag för dig, dina passagerare eller andra trafikanter. Du måste alltid följa gällande lagstiftning för trafik. Du får inte skriva in destinationen medan du kör bilen. Navigationssystemet tjänar endast som en hjälp vid navigering. Det befriar aldrig föraren från skyldigheten att köra försiktigt och göra egna bedömningar i trafiken. Det kan hända att otillräckliga eller felaktiga instruktioner ges på grund av ändrade trafikförhållanden. Gällande vägskyltar och trafikregler måste därför alltid iakttas. I synnerhet kan navigationssystemet inte användas som en orienteringshjälp när sikten är dålig. Navigationssystemet får endast användas för avsett ändamål. Volymen i bilens radio/ navigationssystem måste justeras så att externt buller fortfarande hörs

När du ska uppdatera databasen:

Besök <http://www.jvc-exad.com> om följande meddelande visas på skärmen när du slår på stömmen. Du kan bekräfta den uppdaterade informationen.

Your map data is more than one year old and updates may be available.

For more information: http://www.jvc-exad.com

Varning angående volyminställning:

Skivor åstadkommer väldigt lite brus jämfört med andra källor. Sänk volymen innan du spelar en skiva för att undvika att skada högtalarna genom en plötslig höjning av utgångsnivån.

Vid utbyte/rotation av däcken:

Du måste rensa bort all inlärd data, vilket är viktigt för korrekt navigation. Utför "RADERA RUNTIME" på sidan 21 för att rensa bort data.

Innehållsförteckning

Hur apparaten nollställs
Inledning
Fjärrkontroll — RM-RK230
Kontrollpanel — KD-NX901 10 Identifikation av delar 10
Förberedelser11
Komma igång13Grundläggande användning13Avbryta demonstrationerna i teckenfönstret14Ställa klockan14
Navigationsfunktioner
Grundläggande navigationsfunktioner16
Navigationssystemets funktionsmenyer 17
Navigationsinställningar19
Navigationssystemets
inställningsmenyer 20
Grundläggande navigationstunktioner22
Ange din destination
• Med adress
• Med postnummer
Med stadskalla
Med desimationsistor
Med specific object Med koordinater 31
Lagra adresser och rutter
Praktiska funktioner vid användning av
lagrade rutter
Ställa in vägledningsalternativ 36
Ställa in ruttalternativ
Ruttledning
Visa information under vagledning
Kadiofunktioner
Lyssna pa radio42
Lagra stationer 1 minnet
Ändra informationen i teckenfönstret 44
Söka efter ditt FM RDS-
favoritprogram 45
Använda standbymottagningarna
Spara samma program 47

Skivfunktioner	48
Spela en skiva i mottagaren	48
Grundläggande användning	50
DVD/VCD specialfunktioner	52
Välja textspråk	
Välja talspråk	52
Välja flera scenvinklar	52
Skivmenyfunktioner	53
Zooma in	53
Skivfunktioner på skärmen	54
Grundläggande funktioner i listen på	
skärmen	55
Grundläggande	
kontrollskärmsfunktioner	57
Listskarmsfunktioner	58
Inställningsmeny för	
DVD-skivor	. 59
Procedur för grundinställningar	59
Andra skivfunktioner	62
Grundläggande användning	62
Välja spelningslägen	64
Ändra informationen i teckenfönstret	65
Hårddiskens funktioner	66
Spela aenre/album/spår på hårddisken	66
Välja spelningslägen	68
Ändra informationen i teckenfönstret	69
Spela spellistor	70
Spela in ljud-CD-skivor	70
Tilldela titlar	72
Redigera innenaliel på narodisken	12
Kadera ett spär/album	15
Flytta ett spal/album/ganza	75
Solicia ett album/genne Skapa/redigera en spellista	74
Skapa/redigera en spellista	75
Konjera en spellista	75
L agra trädinformation på SD-kort	70
 Bekräfta innehållet på hårddisken 	/ /
Dekraita inicianet pa naruuisken	
SU-TUNKTIONER	. /8
Sätta i ett SD-kort	78
Välja spelningslägen	81
Andra informationen i teckenfönstret	82
	02

Ljuainstallningar	84
Välja förinställda ljudlägen	
(EQ: equalizer)	84
Lagra egna ljudinställningar	85
Ändra grundljudinställningar	86
Allmänna inställningar	
— PSM	87
Grundläggande funktioner	87
Välja dimmerläge	90
Övriga huvudfunktioner	91
Ge källorna titlar	91
Ändra kontrollpanelens vinkel	92
Så här avlägsnar du kontrollpanelen	92
CD-växlarfunktioner	93
Spela skivor i CD-växlaren	93
Välja spelningslägen	96
Ändra informationen i teckenfönstret	97
Externa	
komponentfunktioner	98
Spela en extern komponent	98
DAB-tunerfunktioner	99
Lyssna på DAB-tiänsten	99
Lyssna på DAB-tjänsten Lagra DAB-tjänster i minnet	99
Lyssna på DAB-tjänsten Lagra DAB-tjänster i minnet Lyssna på förinställda DAB-tjänster.	 99 100 100
Lyssna på DAB-tjänsten Lagra DAB-tjänster i minnet Lyssna på förinställda DAB-tjänster. Söka efter särskilda program	 100 100 100
Lyssna på DAB-tjänsten Lagra DAB-tjänster i minnet Lyssna på förinställda DAB-tjänster . Söka efter särskilda program Använda standbymottagning	100 100 101 101
Lyssna på DAB-tjänsten Lagra DAB-tjänster i minnet Lyssna på förinställda DAB-tjänster . Söka efter särskilda program Använda standbymottagning Spåra samma program	 100 100 101 101 102
Lyssna på DAB-tjänsten Lagra DAB-tjänster i minnet Lyssna på förinställda DAB-tjänster . Söka efter särskilda program Använda standbymottagning Spåra samma program Ändra informationen i teckenfönstret	 100 100 101 101 102 102
Lyssna på DAB-tjänsten Lagra DAB-tjänster i minnet Lyssna på förinställda DAB-tjänster . Söka efter särskilda program Använda standbymottagning Spåra samma program Ändra informationen i teckenfönstret Underhåll.	
Lyssna på DAB-tjänsten Lagra DAB-tjänster i minnet Lyssna på förinställda DAB-tjänster . Söka efter särskilda program Använda standbymottagning Spåra samma program Ändra informationen i teckenfönstret Underhåll Språkkodstabell	
Lyssna på DAB-tjänsten Lagra DAB-tjänster i minnet Lyssna på förinställda DAB-tjänster . Söka efter särskilda program Använda standbymottagning Spåra samma program Ändra informationen i teckenfönstret Underhåll Språkkodstabell Mer om funktionerng	99 100 100 101 101 102 102 102 103 104
Lyssna på DAB-tjänsten Lagra DAB-tjänster i minnet Lyssna på förinställda DAB-tjänster . Söka efter särskilda program Använda standbymottagning Spåra samma program Ändra informationen i teckenfönstret Underhåll Språkkodstabell Mer om funktionerna	
Lyssna på DAB-tjänsten Lagra DAB-tjänster i minnet Lyssna på förinställda DAB-tjänster . Söka efter särskilda program Använda standbymottagning Spåra samma program Ändra informationen i teckenfönstret Underhåll Språkkodstabell Mer om funktionerna Felsökning	

Så här använder du bruksanvisningen

Följande metoder används för att förklaringarna ska bli enkla och lätta att förstå:

- Några anvisningar och anmärkningar förklaras i "Mer om funktionerna" (se sidorna 105 till 110).
- Knappfunktioner förklaras huvudsakligen med hjälp av illustrationer enligt nedan:



DVD/CD-spelare

Skivor du kan spela

Du kan spela förljande skivor (12 cm och 8 cm) på denna enhet:

- **DVD Video:** Inspelad med PAL-färgsystem med regionskod "2" (se nedan).
 - DVD-R/DVD-RW skivor inspelade med DVD-Video-format kan även spelas.
- Video CD (VCD)/audio CD
- MP3/WMA: Inspelade i antingen CD-R-/ CD-RW- eller DVD-R/DVD-RW-/DVD-ROM-format.
 - CD-R/CD-RW: Överensstämmer med ISO 9660 Level 1, ISO 9660 Level 2, Romeo och Joliet.

– DVD-R/DVD-RW/DVD-ROM:
 Överensstämmer med UDF-Bridge-format.

Skivan kan inte spelas

DVD-Audio, DVD-ROM (data), DVD-RAM, DVD-R/DVD-RW inspelade i DVD-VRformat, CD-ROM, CD-I (CD-I Ready), Photo CD, o.s.v.

• Om du försöker spela av dessa skivor uppstår endast störningar, och högtalarna skadas.

Om regionskoder:

DVD-spelare och DVD-videoskivor har egna regionkodnummer. Denna mottagare kan endast spela DVD-skivor vars regionkoder innehåller siffran "2".

Exempel:



"DVD Logo" är ett varumärke för DVD Format/Logo Licensing Corporation registrerat i USA, Japan och andra länder.

Varning angående DualDisc-spelning

 Icke-DVD-sidan av "DualDisc" överensstämmer inte med standarden Compact Disc Digital Audio. Därför kanske användningen av icke-DVDsidan av DualDisc på denna produkt inte rekommenderas.

Digitala ljudformat

Detta system kan spela upp följande digitala ljudformat—Linjär PCM/Dolby Digital*1/ DTS*2/MPEG Audio.

- *1 Tillverkad på Dolby Laboratories licens. "Dolby" och dubbel-D-symbol är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
- *2 "DTS" och "DTS 2.0 + Digital Out" är varumärken som tillhör Digital Theater Systems, Inc.

Hårddisk (HDD)

Installation

Enheten har en inbyggd hårddisk (HDD), en enhet som läser mycket små magnetiska förändringar. Insidan av enheten innehåller precisionskomponenter, vilket gör att följande måste observeras när enheten installeras: Installera apparaten på en plats som uppfyller följande förhållanden:

- Jämnt, torrt och varken för varmt eller för kallt—mellan 5°C and 35°C.
- På en altitud mellan –300 m under havsytan och +3000 m över havsytan.
- Tillräckligt god ventilation för att värmen inuti enheten inte ska stiga.

Innan du använder hårddisken

När enheten är påslagen roterar hårddisken kontinuerligt med hög hastighet. Detta kräver att följande observeras:

- · Utsätt INTE apparaten för vibrationer eller chock.
- · Låt INTE objekt som har starka magnetiska fält eller som utsänder starka elektromagnetiska vågor (mobiltelefoner, o.s.v.) komma i närheten av apparaten.
- Koppla INTE ur kontakten från bilbatteriet när apparaten är påslagen. Om försiktighetsåtgärderna ovan inte följs, kan hårddisken skadas (lagrad data förloras och kan aldrig återställas).

SCMS (Serial Copy Management System)

Detta system använder SCMS som endast tillåter första generationens digitala kopior skapas av förmastrad programvara som vanliga CD-skivor. Om du försöker spela in från en duplicerad CD-R/RW-skiva, visas "SCMS Cannot Copy" kanske visas på teckenfönstret, och sedan avbryts inspelningen.

VIKTIGT! Tillverkaren åtar sig inget ansvar för skador som orsakas av misstag eller oavsiktlig radering p.g.a. fel på eller problem med apparaten, t.ex. allvarliga fel på själva hårddisken.

· Eftersom hårddisken har en viss livslängd rekommenderas du att göra en kopia av dina viktiga inspelningar och spara denna med hjälp av andra inspelningsapparater.

Det kan vara olagligt att spela in eller spela av material som omfattas av copyright utan copyrightinnehavarens medgivande.

Displayindikeringar

Enheten visar en rad olika skärmar.

 Mer detaljerad information finns i respektive avsnitt.

Navigationsskärmar:

 Vägledningen har inte satts igång, men enheten är i navigationsläge:

Displayen visar aktuell position.



VENSK

Kompassen visas alltid, även om "Compass" är inställd på "Off" (se sidan 88).

• Vägledningen har satts igång:

Displayen visar navigationsledningen.



Du kan också lyssna på vilken källa som helst (ex. HDD) när vägledningen visas.



Källspelningsskärmar:



Kompassen visas om "Compass" är inställd på "On".

Installera litiumbatteriet (CR2025)



Använda fjärrkontrollen:

- Rikta fjärrkontrollen rakt mot apparatens fjärrsensor (se sidan 10). Kontrollera att det inte finns något hinder emellan.
- Utsätt inte fjärrsensorn för starkt ljus (direkt solljus eller artificiell belysning).

Varning:

- Sätt inte in något annat batteri än CR2025 eller motsvarande, det kan då explodera.
- Förvara batteriet på en plats där barn inte kan nå det för att undvika olycksrisk.
- För att förhindra att batteriet överhettas, spricker eller börjar brinna:
 - Ladda inte, kortslut inte, ta inte isär, värm inte upp batteriet och släng det inte i en eld.
 - Lämna inte batteriet tillsammans med andra metalliska material.
 - Kläm inte batteriet med tänger eller andra liknande verktyg.
 - Isolera batteriet med tejp när du slänger det eller sparar det.

Huvudelement och -funktioner



Fjärrkontrollen kan styra spelkällan när som helst, även när du använder navigeringssystemet.

MONITOR CONTROL

- 1 Monitorns kontrollknappar
 - Kan endast kontrolleras om monitorn är en JVC-monitor—KV-MR9010 eller KV-MH6510.

DVD/RECEIVER CONTROL

- 2 **U**/I ATT-knapp (beredskap/på därmpare)
 - Sätter igång och stänger av spelaren samt dämpar ljudet.
- 3 SOURCE-knapp
 - Väljer källan.
- 4 BAND-knapp
 - Väljer FM-/AM-/DAB-band.
- **5** TOP M (meny) -knapp *1
 - Visar menyn för DVD-skivor.
- 6 DUAL-knapp
 - Modellen har inte denna funktion.

- 7 VOL + / -knappar
 - Justerar volymen.
 - Fungerar inte som andra VOL +/--knappar på denna modell.
- 8 SETUP-knapp*1
- 9 SHIFT-knapp
- 10 För skivfunktioner:
 - *[™]*/TITLE ▲ / ▼ Väljer titlarna (för DVD) eller mappar (för MP3/WMA, HDD (hårddisk) och SD). *2
 För radiofunktioner:
 - PRESET ▲ / ▼ Ändrar de förinställda stationerna.
- 11 För skivfunktioner:
 - I◄◀ / ►►I (spola bakåt/framåt)*3
 - ◄
 ◄
 Används inte för CD-CH, HDD (hårddisk) och SD.
 - (avbryta), ► (uppspelning), II (paus): Används inte för CD-CH, HDD (hårddisk) och SD.
 - (uppspelning) fungerar också som ZOOM-knapp när den trycks in samtidigt som SHIFT.

För radiofunktioner:

- I → I → Söker efter stationer*3
- 12 OSD-knapp
 - Visar listen på skärmen.
 - Fungerar även som *m*/TITLE-knapp när den trycks in samtidigt som SHIFT.
 - Du kan välja mappar (för MP3/WMA) eller titlar (för DVD) direkt med hjälp av sifferknapparna (se höger kolumn).
- 13 MENU-knapp*1
 - Visar menyn för DVD-skivor.
- 14 Menyns funktionsknappar*1
 - Markören (\triangle , \bigtriangledown , \lhd , \triangleright) och ENTER
 - △ / ▽ : Fungerar även som DISC+ / -knappar när källan är "CD-CH".
- 15 RETURN-knapp*1
- 16 Speciella funktionsknappar för DVD/VCD
 - \bigcirc (ljud), $\overline{}$ (text), $\overset{\bigcirc}{\square}$ (vinkel)

- *1 Dessa knappar fungerar som sifferknappar när de trycks in samtidigt som SHIFT.
- *2 Dessa knappar fungerar som +10/-10 -knappar när de trycks in samtidigt som SHIFT.
- *3 Dessa knappar fungerar som +100/–100 -knappar när de trycks in samtidigt som SHIFT.

Så här väljer du nummer

• För att välja nummer från 1–9:



• För att välja nummer som är högre än 9:



Exempel:

- Tryck på +10 och sedan 0 om du vill välja spår 10.
- Tryck på +10 sex gånger och sedan 5 om du vill välja spår 65.
- Tryck på +100, 0 och sedan 4 om du vill välja spår 104.
- Tryck på +100 två gånger, +10 tre gånger och sedan 6 om du vill välja spår 236.
- Knapparna –100 och –10 används för att korrigera en felaktig inmatning. De minskar motsvarande siffra innan den sista siffran anges.

Kontrollpanel — KD-NX901

Identifikation av delar



1 VOL (volym) +/- -knapp

- 2 ▲ / ⇐ (utmatning/vinkel)-knapp
 - Skivan matas ut om du trycker på knappen.
 - Ändrar kontrollpanelsvinkeln om du trycker på knappen flera gånger efter du hållt in den en gång.

3 SEL (val)-knapp

- För navigationssystem:
- Visar menyn DESTINATION om den trycks in.
- Visar inställningsmenyn om knappen trycks och hålls in.

För uppspelningskällor:

- Visar skärmen "Select Preset EQ" och ljudinställningsskärmen om knappen trycks in flera gånger.
- Visar PSM-menyn om knappen trycks och hålls in.
- 4 SOURCE-knapp

5 Kontrollratt/OK-knapp

- Kontrollratt: Väljer alternativen.
- OK-knapp: Bekräftar valet.
- 6 Fjärrsensor
- 7 Visa fönster
- **8** T/P (trafikprogram/programtyp)-knapp
 - Sätter på/stänger av beredskapsmottagning av trafikmeddelanden.
 - Sätter på/stänger av beredskapsmottagning av programtyp om knappen trycks och hålls in.
 - Visar trafikinformationen när du befinner dig i navigeringsläget.

- ອ ປ/I ATT (beredskap/på därmpare)-knapp
 - Slår på apparaten när den är av.
 - Dämpar ljudet när apparaten är påslagen.
 - Stänger av strömmen om den trycks och hålls in.
- 10 DISP (teckenfönster)/BACK-knapp
 - DISP: Ändrar bild i teckenfönstret
 - BACK: Går tillbaka till föregående skärm eller avbryter inställningen när du använder menyerna.
- 11 MODE/REC-knapp
 - MODE: Ändrar vissa knappars funktioner.
 - REC: Aktiverar inställningsläget om knappen trycks och hålls in medan du spelar en CD-skiva.
- 12 NAVI/AV-knapp
 - Växlar displayinformationen mellan navigationsskämen och källfunktionsskärmen.
- 13 Återställningsknapp
- 14 Sifferknappar
- 15 🔺 (lossa kontrollpanelen)-knapp

Förberedelser

- Du måste kalibrera navigationssystemet innan du använder det första gången.
- När du har raderat körtiden (RADERA RUNTIME: se sidan 21) eller ändrat installationsvinkeln (MONTERINGSVINKEL: se sidan 21), måste du också kalibrera enheten.



- **1** Sätt på tändningslåset (ON eller ACC).
- 2 Tryck på Φ/Ι ΑΤΤ denna knapp för att sätta på strömmen, tryck sedan på NAVI/AV.
- **3** Välj önskat språk och din uppmätta vinkel.
 - Navigationsspråket är fabriksinställt på brittisk engelska.
 - Se "Mätning av installationsvinkeln" i Installations/anslutningshandbok (och även sidorna 20 och 21).
- **4** Bekräfta följande anslutningar på skärmen.

GPS-antenn (A):

- GPS:OK ➡ Anslutningen är OK.
- GPS:NG ➡ Antennen är frånkopplad eller kortsluten.

Parkeringsbromskabel B:

Trampa ner bromspedalen och koppla från och anslut parkeringsbromsen flera gånger.

• Om "PKG:OFF" visas när bromsen är frånkopplad och "PKG:ON" visas när den är ansluten, är anslutningen OK.

Backsignalledning ©:

Dra åt parkeringsbromsen, trampa ned bromspedalen och flytta växelspaken.

 Om "D:FWD/H" och "D:FWD/L" visas växelvis på skärmen är anslutningen OK. (Endast när kalibrering har satts igång, visas "REV" när växelspaken har flyttats till backläget).

Hastighetssignalledning D:

Kör bilen en stund.

• Anslutningen är OK om siffran stiger alterftersom du kör med högre hastighet.

Kontrollera anslutningen om den inte fungerar som den ska.

Forts. på nästa sida...



5 Kör bilen för att starta kalibreringen när du har bekräftat alla anslutningar ovan.

- Det krävs en viss hastighet för kalibrering.
- Kalibreringstiden varierar från bil till bil.
- Vid kalibrering kan du använda systemet som mottagare (du kan lyssna på musik, osv.).
- Om du stänger av tändningslåset, avbryts kalibreringen tillfälligt. När du sätter på det igen, startar kalibreringen om.



När kalibreringen har utförts (när inlärningsnivån blir "2"), visas den aktuella positionsinformationen på displayen.

- (E): Om du befinner dig på en väg visas vägnamnet.
- (F): Om inte, visas latitud/longitud istället.

Navigering (t.ex vägledningsfunktion) kan inte användas förrän kalibreringen har genomförts.

 "Denna funktion får ej användas under körning." visas om du försöker ange en destination om inte parkeringsbromsen är åtdragen (eller om parkeringsbromskabeln inte är ansluten). Du kan inte ange destinationen.

Komma igång

Grundläggande användning



Avbryta demonstrationerna i teckenfönstret

Om ingen funktion utförs under ungefär en minut, sätter displaydemonstartionen igång (förutom när navigationssystemet används). [Ursprungsinst.: Interval]—se sidan 87.



PSM

4 Avsluta proceduren.



<u>Så här aktiverar du demonstrationen i teckenfönstret</u>

Gör följande i steg 3 ovan...



Ställa klockan

Den inbyggda klockan justeras automatiskt genom mottagning av GPS-signaler. Ställ in lokaltiden för att erhålla korrekt tidsinformation.

• När GPS-signalerna tas emot första gången efter kalibreringen (se sidan 11), ställs klockan automatiskt in på universaltiden (UTC).

Justera klockan till din lokaltid först när den har ställts in enligt universaltiden.





3 Välj "Time" och ställ sedan in lokaltiden.



4 Avsluta proceduren.

Movie

För att kontrollera lokal klocktid när strömmen är avstängd



Navigationsfunktioner

Vad är navigation

Med KD-NX901 bestäms bilens plats via GPS (Global Positioning System). Sträckan från önskad destination till de rutter som krävs bestäms med hjälp av en digital vägkarta, en navigationsdator och -sensorer. En hastighetsmätarsignal och en backsignal används dessutom för att beräkna ungefärlig ankomsttid eller eller återstående restid till destinationen.

Av säkerhetsskäl är navigationssystemet till övervägande del i talform (kvinnlig eller manlig röst skiftar mellan språken) som stöds av en riktningsindikator i teckenfönstret.

Säkerhetsinstruktioner

- Trafikskyltar ska noggrant iakttas medan du kör och använder navigationssystemet. Navigationssystemet är endast en hjälp. Föraren måste alltid avgöra om hon/han ska ta hänsyn till den information som ges. JVC har inte ansvarsskyldighet för felaktig information som navigations systemet gett.
- Trafikledning är endast begränsat till passagerar- fordon. Speciella trafik rekommendationer och -regler för andra fordon (t.ex. fordon som går i yrkestrafik) omfattas inte.
- Destinationen kan inte anges medan du kör bil.

Navigationsledning utförs baserat på databasen. Därför kanske den inte är tillämplig för den aktuella situationen på grund av förändringar i trafikförhållandena (t.ex, avgiftsbelagda vägar, huvudvägar, enkelriktad trafik eller andra trafikregler). Observera aktuella trafikskyltar och regler i detta fall.

Licensvillkor

Du får en icke-exklusiv licens för att använda databasen för dina personliga ändamål. Nuvarande licens berättigar inte till utdelandet av underlicenser. Det är endast tillåtet att använda informationen i detta specifika JVCsystem. Det är förbjudet att extrahera eller vidareanvända viktiga delar av innehållet i databasen, eller att kopiera, modifiera, anpassa, översätta, analysera, plocka isär eller manipulera någon del av den.

VIKTIGT för dynamisk ledning

När "TMC" (se sidan 37) är inställt på " (På)", kan du använda dynamisk vägledning. De trafikmeddelanden som skickas av TMCradiostationen tas emot och analyseras. Navigationssystemet kan informera dig om var det är trafikstockning och hur du kör förbi den.

För användarna i Österrike:

Läges- och eventkoden gjordes tillgänglig av ASFINAG och BMVIT.

Grundläggande navigationsfunktioner



Följande knappar används som navigationsfunktioner.

För att visa menyn DESTINATION:



Välja ett alternativ:



visas på skärmen.

• Du kan även välja ett alternativ genom att...



Välj (bakåt) alternativet och bekräfta.

För att gå tillbaka till föregående skärmar:



För att ange ett tecken:



Välj (bakåt) ett tecken och ange.



Antalet alternativ som matchar de aktuella posterna

- När du har skrivit en bokstav kan systemet endast visa bokstäverna som ska skrivas in som nästa bokstav.
- Systemet visar ett matchande namn som är mest likt de aktuella posterna. Om det korrekta namnet på platsen visas, tryck på 6 för att avsluta posten.

För att visa listan med matchande namn, håll in **OK** och tryck sedan på sifferknapparna för att välja (eller vrid på vredet för att visa andra listor).

- Om inga fler bokstäver kan skrivas in avslutar systemet automatiskt posten.
- För att radera felinmatningen trycker du på 4.

För att lämna navigationsskärmarna


Navigationssystemets funktionsmenyer

Innan du använder navigationssystemet ska du bekanta dig med funktions- och inställningsmenyerna.

DESTINATION



Detta är den första menyn som visas när du trycker på **SEL**.

- **ANGE ADRESS:** Visa FRÅN ADRESSmenyn—se sidan 22.
- **RUTT OPTIONER:** Ange favoritinställningar för nå resmålet såsom tillgång på motorvägar, färjor och avgiftsbelagda vägar—se sidan 37.

STARTA VÄGLEDN. RUTT OPTIONER	
INFOGA STOPP	
RESPLAN	

Denna meny visas efter du har angett resmålet.

- **STARTA VÄGLEDN.:** Starta vägledning till resmålet—se sidan 22.
- **INFOGA STOPP:** Ange en plats där du vill stanna till innan du når ditt slutliga resmål—se sidan 36.

FRÅN ADRESS-menyn visas.

- **RESPLAN:** Bekräfta destinationen dit du ska navigeras med vägstopp.
- RUTT OPTIONER: Se sidan 37.

📕 FRÅN ADRESS

① TILL ADRESS	LAGRADE ADRESSER
Ø SENASTE RESMAL	<u>SPECIELLA OBJEKT</u>
FÖRVALADRESSER	
NAUX DERÂN	ADRESS

På denna meny kan du välja hur du ska ange din destination.

- TILL ADRESS: Ange destinationen genom att skriva in adressen.
 VÄLJ-menyn visas—se sidan 23.
- SENASTE RESMÅL: Ange destinationen genom att välja bland de senaste 50 ledda destinationerna—se sidan 28.

O STOCKHOLM, HJORTHAGEN	
BONN, GIELGEN	
B FRANKFURT AM MAIN, FECHENHEIM	
NAUT SENASTE RESMÂL	

• FÖRVALADRESSER: Ange destinationen genom att välja bland de sex förinställda adresserna—se sidan 28.

OKÖRNER)	Ð
0	APARTMENT	6
SAVOY FRANKFURT	DÜSSELDORFER	STR
NAUT FIFÖRVAL	ADRESSER	

För att förinställa en ny adress (och namnge platsen)—se sidan 28.

LAGRADE ADRESSER: Ange

destinationen genom att välja bland 50 lagrade adresser—se sidan 28.

0 FRANKFURT AM MAIN,FECHENHEIM
SAVOY FRANKFURT
JVC SUPPORT CENTER
NAUL BLAGRADE ADRESSER

För att lagra en ny adress (och namnge platsen), se sidan 32.

• **SPECIELLA OBJEKT:** Ange destinationen (eller vägstopp) genom att välja ur listan över speciella objekt. Den omfattar bensinstationer, restauranger, sjukhus, o.s.v.—se sidan 28. SPECIELLA OBJEKT fungerar på olika sätt enligt navigationsstatus.

0 KATEGORI	TELEFONNUMMER	⊛
Ø NAMN		_
OMRADE	ENGLAND	<u>ê</u>
NAUX NUVÄLJ (GENOM	

VÄLJ

A ENGLAND	CENTRUM	\$
HLONDON APPRENTIC	POSTNUMMER	
// БАТА	KOORDINATER	
NAUZ NAUZ		

På denna menyn kan du välja din speciella destination med landet, staden, gatan, stadskärnan, postnumret och dess koordinater.

- När du använder navigationssystemet för första gången visas endast "LAND" och "KOORDINATER".
- När du har angett "LAND/STAD" visas de föregående namnen du angett.
- Om centrum listas för den staden som för närvarande visas, visas "CENTRUM".
- **LAND:** Välj det land där ditt resmål finns se sidan 24.

0 ANDORRA	
BELGIË	
3 DANMARK	
NAUT 🚴 LAND	

• **STAD:** Ange stadsnamnet för din destination—se sidan 24.



• **GATA:** Ange gatunamnet för din destination—se sidan 25.

Γ		F F	01 01	RE		s.	TF	RE	E	т																1	E
	ſ			:	•	÷	•	:	÷	•	•	:	÷	•	•	÷	•	R	•	•	•	•	•	:	÷		Ì
	6	16	ı	h	N		Ø	(ìŕ	ì	Γı	Â														_	ļ۲

När du har angett gatunamnet kan du välja ett av alternativen.

Ø	
<u>N HELA GATAN</u>	
HUSNUMMER	
# VÄGKORSNING	
NAUZ	

• **CENTRUM:** Ange stadskärnan för din destination—se sidan 27.

0 NIED	1
Inieder-erlenbach	
INIEDER-ESCHBACH	
NAUX 🔮 CENTRUM	

• **POSTNUMMER:** Ange postnumret för din destination—se sidan 26.

AL1∎ AL1 1	l																			8	E
0 1234	151	5 1	28	.9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ŀ
NAVI		9	P()(S	Γ	Ν	U	Μ	M	IE	F	2							_	_

När du har angett postnumret kan du ange gatunamnet.

• **KOORDINATER:** Ange geografiska koordinater (LATITUD/LONGITUD) för att lokalisera din destination—se sidan 31.

I																				E
 0 1234	 56	 78	.9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•) ~
NAUI	₩	Lŕ	٩Ì	Γ.	ľ	T	U	D												-

Navigationsinställningar



Innan du använder navigationssystemet ska du ställa in det efter dina önskemål.



Medan du lyssnar på någon källa...



Navigationsskärmen (aktuell plats)* visas.

* Om navigationen redan har startat visas vägledningsskärmen.



Siffrorna på båda sidor visas endast när de förinställda adresserna lagras (se sidan 33).



0 RADERA RUNTIME
MONTERINGSVINKEL
NAUT C GRUNDINSTÄLLNING

Ändra inställningen.

- **1** Välj posten som ska ändras.
- När du väljer "RÖSTVÄGLEDNING" visas undermenyn. Välj en post på undermenyn igen.
- 2 Välj ett alternativ för den valda posten.



· Lämna undermenyn RÖSTVÄGLEDNING...





DISP

Upprepa steg 3 för att ange andra objekt.



8

Avsluta inställningen.

Navigationssystemets inställningsmenyer



📕 SPRÅK

0 DEUTSCH	
@ENGLISH UK	
I ENGLISH US	

Ange önskat språk:

DANSK, DEUTSCH, ENGLISH UK, ENGLISH US, ESPAÑOL, FRANÇAIS, ITALIANO, NEDERLANDS, SVENSKA

• När du har valt språk används det språket vid navigation-talat och visat.

MÅTTENHET



Ange önskad måttenhet: **METRISK** (km), **BRITTISK** (yard)

KOORDINATER

() GRAD∕MIN∕SEK

<u>@ GRAD≁MILL≁MIKRO</u>

NAUX +FORMAT

Ange önskad enhet: GRAD/MIN/SEK, GRAD/MILL/MIKRO

RÖSTVÄGLEDNING

Guiderösten kommer endast ut genom fronthögtalarna (och den främre utgången på baksidan).

①RÖST KÖN K∕M	VOICE CRUISE	€
Ø RÖSTVOLYM		_
Ø VÄLJ HÖGTALARE		
NAUZ NAUZ	GLEDNING	

Du kan ange följande på denna undermeny:

- RÖST KÖN K/M: Välj röst, MAN eller KVINNA, för röstvägledning.
- RÖSTVOLYM: Justera nivån för röstvolym—0 till 8.
- VÄLJ HÖGTALARE: Välj högtalare för röstvägledningen—ENDAST VÄNSTER, ENDAST HÖGER eller VÄNSTER & HÖGER.
- VOICE CRUISE: —CRUISE: 0 (avbruten) till CRUISE: 10.

När denna funktion är aktiverad ökar systemet röstvolymnivån automatiskt när bilen ökar farten.

Om du vill använda den automatiska volymökningen även vid låga hastigheter, ställ in nivån på de lägre numrena. Om du bara vill använda den vid höga hastigheter, ställ in den på de högre numrena.

TEST

⊛FRAMÅT	NIVAINLÄRNING:4
⊷984km⁄h	120,2pps
• GYRO: 2,238	VINKEL:1
■N51°23'11"	SAT:5
mE012°01'45"	
NAUX NETES	ST

Du kan bekräfta följande av aktuell status:

- Riktning/inlärningsnivå*1
- Hastighet/PPS (Pulse Per Second)
- · Gyrosensor/enhetens vinkel
- Latitud/antal mottagna GPS-satelliter*2
- Longitud
- *1 Indikerar nivån på inlärningsdata. Ju högre siffran är (den högsta siffran är "4") desto mer korrekt är inlärningsdatan.
 (Inlärningsdata är den som systemet lagrar för korrekt navigation—såsom hastighet, Gyronivå med hänsyn till bilens rörelse.)
- *² Om "NG" visas istället, är inte GPSantennen ansluten, eller så är den kortsluten.

VERSIONSKONTROLL



Du kan bekräfta programvaruversionen för digitalkartorna (DB).

RADERA RUNTIME

Återställ runtime i följande fall:

- När du återinstallerar enheten i en annan bil.
- När du byter ut eller snurrar på hjulen.





När detta har utförts, raderas den inlärda datan. När du går ut från navigeringsinställningsmeny n utför systemet en intern kalibrering igen.

• Om guidning har aktiverats kan du inte använda denna funktion.

MONTERINGSVINKEL

O VINKEL 1	VINKEL 4	9
Ø VINKEL 2		
<mark>∭</mark> VINKEL 3		
NAUZ SMONTE	RINGSVINKEL	

Du kan registrera enhetens vinkel manuellt.

- Huvudenhetens installationsvinkel måste automatiskt förinställas när du navigationssystemet för första gången efter installation eller när du raderar körtiden.
- Om guidning har aktiverats kan du inte använda denna funktion.

Ställ in en av vinklarna som upmätts med den medföljande mätaren:

- **VINKEL 1:** Välj när installationsvinkeln är inom området –5,0 till 17,0°.
- VINKEL 2: Välj när installationsvinkeln är inom området 17,0 till 23,0°.
- VINKEL 3: Välj när installationsvinkeln är inom området 23,0 till 28,0°.
- VINKEL 4: Välj när installationsvinkeln är inom området 28,0 till 32,0°. *



* Det rekommenderas inte att du installerar huvudenheten i en vinkel på mer än 30°; om du gör det kan apparaten fungera dåligt.

Grundläggande navigationsfunktioner



SVENSK

 Innan (eller efter) du startar vägledning kan du ange "INFOGA STOPP" och "RUTT OPTIONER".



Rutten beräknas och sedan startar vägledningen.

Avbryta vägledningen...



Starta navigationsledning till förinställd adress

När du har lagrat FÖRVALADRESSER (se sidan 33) är det mycket enkelt att starta vägledning till adresserna.

• Om navigationen redan startat kan du inte använda denna funktion.

1 Medan du lyssnar på någon källa...



Navigationsskärmen (aktuell plats) visas.

2 Välj det förinställda adressnumret.



3 Bekräfta vald destination.



Ange din destination

Med adress

1 Visa menyn DESTINATION.



2 Välj "ANGE ADRESS".



3 Välj "TILL ADRESS".

• När du använder navigationssystemet för första gången visas följande skärm.



• När du har använt navigationen visas din senaste destination.

Lengland	I <u>CENTRUM</u>	4
LONDON APPRENTIC	POSTNUMMER	
// GATA	KOORDINATER	P
NAUT		

Forts. på nästa sida...

• Om namnet på landet visas i kolumnen "LAND" väljer du landet endast när din destination ligger i ett annat land.

1 Välj "LAND".

-	
0 ANDORRA	
BELGIË	
3 DANMARK	
NAUX 🚴 LAND	
2 Väli det land so	om din destination
ligger i	
ligger 1.	
0 DANMARK	
DEUTSCHLAND	
③ ENGLAND	
NAUZ 🛝 LAND	
B	
	·
#STAD	POSTNUMMER 📑
	KOORDINATER
NAUX DVALJ	

5 Hitta staden för din destination.1 Välj "STAD" och ange sedan

namnet på staden.



• Om namnet på staden visas i kolumnen "STAD" väljer du staden endast när din destination ligger i en annan stad.

Exempel: Ange "LONDON".



2 Välja staden som visas på andra raden...



Visa listan på matchande namn och sedan välja staden på listan...



OLONDON APPRENTIC	E,ST AUSTELL,CDR
🖉 GATA	·
<pre></pre>	
NAUT NUVÄL J	

- **6** Hitta din destinations gata i vald stad.
 - 1 Välj "GATA" och ange sedan gatunamnet.

Exempel: Ange "FORE".



- Välj "CENTRUM" (se sidan 27) för att hitta din destination med stadskärnor.
- 2 Välja gatan som visas på andra raden...



Visa listan på matchande namn och sedan välja gatan på listan...





Om samma namn används för olika gator visas GATAN I (område) på startmenyn. Ange området där din destinationsgata finns.



🖉 HELA GATAN	
d HUSNUMMER	
# VÄGKORSNING	
NAUX 🗅 VÄLJ	

- 7 Välj antingen "HELA GATAN", "HUSNUMMER" eller "VÄGKORSNING".
 - HELA GATAN: Välj denna om du inte vet exakt adress.
 - **HUSNUMMER:** Välj denna om du vet exakt adress och ange sedan husnumret. (Om ingen information finns för vald gata visas denna inte.)
 - VÄGKORSNING: Välj denna för att visa listan på vägkorsningar och välj sedan den vägkorsning som är närmast din destination. (Om ingen information finns för vald gata visas denna inte.)

\$ENGLAND ∭LONDON ₿FORE STREET

NAUL DITRYCK OK

8 Bekräfta din destination.



2	STARTA	VÄGLEDN.	RUTT OPTIONER	_[:
_					

INFOGA STOPP

RESPLAN

NAUX

Med postnummer

Du kan hitta din destination med postnummer efter du har angett landet.

1 Visa menyn VÄLJ.



• Om landet där destinationen ligger inte har angetts, ange landet (se steg **4** på sidan 24) innan du går till nästa steg.

2 Ange postnumret.

- 1 Välj "POSTNUMMER".
- 2 Ange postnumret.



3 Välja postnumret som visas på andra raden...



Visa listan på matchande postnummer och sedan välja postnumret på listan...



3 Följ steg **6** och **7** på sidan 25.



SVENSKA

STARTA VÄGLEDN. RUTT OPTIONER

LINFOGA STOPP

RESPLAN

NAUZ

Med stadskärna

Du kan hitta din destination med stadskärna när du har angett landet och staden.

1 Visa menyn VÄLJ.



 Om stadens namn inte har angetts används inte "CENTRUM". ⇒ Ange stadens namn (se steg 5 på sidan 24) och bekräfta sedan din post så att följande skärm visas.



 Om det inte finns information om stadskärnor inom staden används inte "CENTRUM". ⇒ Välj en annan metod för att ange din destination.

2 Välj "CENTRUM".

....

Listor på stadskärnor inom den valda staden visas.



3 Välj det centrum som din destination ligger i.

ŜENGLAND ∎London Øfore street

NAUL DITRYCK OK

4 Bekräfta din destination.



STARTA VÄGLEDN. <u>RUTT OPTIONER</u>

INFOGA STOPP

RESPLAN

NAUX DESTINATION

Med destinationslistor

Du kan hitta din destination genom att välja ur följande listor—SENASTE RESMÅL/ FÖRVALADRESSER/LAGRADE ADRESSER.

1 Visa menyn FRÅN ADRESS.



INFOGA STOPP

RESPLAN

NAVI

Med speciella objekt

Du kan hitta din destination genom att välja ur SPECIELLA OBJEKT:

- För att använda SPECIELLA OBJEKT anger du landet i förväg; annars hittas SPECIELLA OBJEKT inom de föregående inställningarna (land). (För att ange landet, se steg **4** på sidan 24.)
- **1** Visa menyn FRÅN ADRESS.



2 Välj "SPECIELLA OBJEKT".

0 KATEGORI	TELEFONNUMMER	0
NAMN		
<pre>0 OMRADE</pre>	ENGLAND	<u>ê</u> ,
NAUX DVÄLJ	GENOM	

- **KATEGORI:** Välj bland de kategoriserade platserna.
- NAMN: Ange namnet på SPECIELLA OBJEKT direkt.
- **OMRÅDE:** Välj området där du vill söka efter SPECIELLA OBJEKT.
- **TELEFONNUMMER:** Ange telefonnumret för SPECIELLA OBJEKT.
- Land (Ex. ENGLAND): Ändra landet vid behov. ⇒ Välj landet (se steg 4 på sidan 24).
- Om du inte har valt land, erfordras det att du väljer land i detta steg.

SVENSKA

Välja SPECIELLA OBJEKT med kategori

SPECIELLA OBJEKT är kategoriserade och underkategoriserade så att du enkelt ska hitta:

3 Välj "KATEGORI".

Huvudkategorilistan visas.

OBILVERKSTAD →

② FRITID =>

⑧LIVSMEDEL =>

NAUT SPEC . KATEGORI

4 Välj önskad huvudkategori.

• Visa sedan underkategorierna...



D-> STORMARKNAD/KöPCENTRUM

② → VINGARD

NAUX SPEC KATEGORI

Underkategorilistan för vald huvudkategori visas. (Exempelvis när du väljer SHOPPING som huvudkategori.)

⇔ Gå till steg **5**.

• Om du vill söka efter alla objekt i huvudkategorin...



Menyn STAD visas. \Rightarrow Gå till steg **6**.

5 Välj den underkategori du önskar. Menyn STAD visas.



6 Ange staden inom vilken du vill placera SPECIELLA OBJEKT. Listan på SPECIELLA OBJEKT visas.

OPT LOON, APOLLOLAAN, HEERLEN ©EINKAUFSZENTRUM BRESLAUER STRASS ©EINKAUFSZENTRUM ELSASSSTRASSE, EL NAUZ №SPECIELLA OBJEKT

7 Välj (eller bekräfta) din destination.

'T LOON,APOLLOLAAN,HEERLEN ¢ENGLAND ぱLONDON ぱFORE STREET

NAUX DITRYCK OK

8 Bekräfta din destination.

STARTA VÄGLEDN.	RUTT OPTIONER
INFOGA STOPP	
RESPLAN	
NAUX DESTIN	ATION

Du väljer SPECIELLA OBJEKT genom att ange namnet

3 Välj "NAMN".

Menyn SPECIELLA OBJEKT visas.



Ange namnet på SPECIELLA OBJEKT, och bekräfta.
Ange ett namn.



Forts. på nästa sida...

Navigationsfunktioner

2 Välja namnet som visas på andra raden...



Visa listan på matchande namn och sedan välja namnet på listan...



- Om namnet du har angett finns i många kategorier visas menyn SPEC. KATEGORI ⇔ Välj kategorierna.
- Om namnet du har angett finns i många städer visas menyn STAD. ⇒ Ange staden.
- 5 Välj (eller bekräfta) din destination.



- NAUX DITRYCK OK
- **6** Bekräfta din destination.

STARTA VÄGLEDN.	RUTT OPTIONER		
INFOGA STOPP			
RESPLAN			
NAUTAINDESTINATION			

Välja SPECIELLA OBJEKT med område

Du kan hitta SPECIELLA OBJEKT bland följande områden.

- **INOM NÄROMRÅDE:** Välj SPECIELLA OBJEKT inom avståndet på 5 km från aktuell plats. (Alltid valbart)
- NÄRA DESTINATION:Välj SPECIELLA OBJEKT inom avståndet på 5 km från din destination. (Valbart när du har angett destinationen)
- **UTEFTER RUTTEN:** Välj SPECIELLA OBJEKT inom sträckan på 2 km längs rutten. (Valbart när du startat vägledningen)

3 Välj "OMRÅDE". Menyn SPECIELLA MÅL visas.

①INOM NÄROMRÅDE	
NÄRA DESTINATION	
UTEFTER RUTTEN	
NAUX SPECIELLA) MÅL

4 Välj ett av alternativen.

Huvudkategorier visas.

0_BILVERKSTAD ->	
<pre>@ FRITID =></pre>	_
<pre> ØLIVSMEDEL → </pre>	_
NAUT SPEC KATEGORI	

- 5 Välj den kategori du önskar.
 - Du kan välja plats för SPECIELLA OBJEKT från huvudkategorin eller underkategorin (se sidan 29 för detaljer).

0°T LOON, APOLLOLAAN, HEERLEN 0 EINKAUFSZENTRUM BRESLAUER STRASS 0 EINKAUFSZENTRUM ELSASSSTRASSE, EL NAUX PASPECIELLA OBJEKT

6 Välj (eller bekräfta) SPECIELLA OBJEKT.



NAUX DIRYCK OK

7 Bekräfta din destination.



Välja SPECIELLA OBJEKT med telefonnummer O TILL ADRESS LAGRADE ADRESSER ⊕ **3** Välj "TELEFONNUMMER". 📵 SENASTE RESMÅL 🛛 SPECIELLA OBJEKT 🗕 ● FÖRVALADRESSER Telefonnummermenyn visas. NAULA DERAN ADRESS ENGLAND 123456789 F STAD POSTNUMMER NAUX PowTELEFONNUMMER NP KOORDINATER **4** Ange telefonnummer (med NAUZ NUVÄLJ riktnumret), bekräfta sedan platsen. **2** Välj "KOORDINATER". ①EINKAUFSZENTRUM BRESLAUER STRASS Skärmen LATITUD visas. NAUZ New SPECIELLA OBJEKT **0**123456789 · · · · · · · · NAUZ 💾 LATITUD EINKAUFSZENTRUM BRESLAUER STRASS **3** Ange latitud, välj sedan Norr (N) \$ ENGLAND #LONDON eller Syd (S). NIEDER-ERLENBACH 1234567890 Skärmen LONGITUD visas. NAUX MITRYCK OK **5** Bekräfta din destination. 123456789 · · · · · STARTA VÄGLEDN. RUTT OPTIONER NAUX 🕂 LONGITUD 🛱 INFOGA STOPP **4** Ange longitud, välj sedan Öst (E) RESPLAN eller Väst (W). NAUX DESTINATION Geologiskt lägesnamn på angiven plats visas. ★DEUTSCHLAND JFRANKFURT AM MAIN NKARBENER STRASSE ■ 51°23'11"N ■ 12°01'45"W Med koordingter Du kan hitta din destination genom att ange NAUX NAUX NAUX latitud och longitud. 5 Bekräfta din destination. 1 Visa menyn VÄLJ.

ANGE ADRESS RUTT OPTIONER

NAUX

....

STARTA VÄGLEDN. RUTT OPTIONER

NAUX

INFOGA STOPP

RESPLAN

Lagra adresser och rutter

Du kan lagra adresserna eller rutten i minnet.

• För att avbryta redigering under processen trycker du på **BACK (DISP)**.

1 Medan aktuell plats visas...

 Om navigationen har startat, tryck på DISP (BACK) för att visa skärmen för aktuellt läge.



0KARBENER STF 0 FRANKFURT AM	
0 SPARA ADRESS	RADERA RUTT
RADERA ADRESS	
🖲 LAGRA RUTT	
NAUX CREDIGE	RA

Menyn REDIGERA visas.

- SPARA ADRESS: Spara adresser i minnet.
- **RADERA ADRESS:** Radera memorerade adresser.
- LAGRA RUTT: Spara rutten i minnet. Genom att lagra rutterna kan du använda de praktiska egenskaperna som beskrivs på sidan 34.
- RADERA RUTT: Radera memorerad rutt.

Spara adresser i LAGRAD ADRESS

2 Välj "SPARA ADRESS". Menyn SPARA SOM visas.

☑ LAGRAD ADRESS
☑ FÖRVALD ADRESS

NAUX SPARA SOM

3 Välj "LAGRAD ADRESS". Menyn SPARA FRÅN visas.

🔀 AKTUELL ADRESS	SPECIELLA OBJEKT	٥
TILL ADRESS		
SENASTE RESMAL		
NAUX ESPARA	FRÅN	

- AKTUELL ADRESS: Spara aktuell adress.
- TILL ADRESS: Spara en ny adress genom att ange den manuellt med menyn VÄLJ.
- SENASTE RESMÅL: Spara en adress genom att välja bland de föregående destinationerna.
- SPECIELLA OBJEKT: Spara speciellt objekt genom att använda menyn SPECIELLA OBJEKT.
- **4** Välj (eller bekräfta) den adress som ska lagras.

Menyn ANGE NAMN visas.



5 Namnge adressen.

- Du kan ange maximalt 32 tecken. Se sidan 91 för teckeninmatningsmetoder.
- **6** Lagra namnet.



SVENSK/

Spara adresser i FÖRVALD ADRESS

Du kan förinställa en adress i varie sifferknapp-totalt sex adresser.

2 Väli "SPARA ADRESS".

Menyn SPARA SOM visas.

① LAGRAD ADRESS

FÖRVALD ADRESS

NAUZ SPARA SOM

3 Välj "FÖRVALD ADRESS".

Listan med lagrade adresser visas.

① FRANKFURT AM MAIN, FECHENHEIM

SAVOY FRANKFURT

I JVC SUPPORT CENTER

NAUT SPARA FRÂN

4 Välj den adress du ska lagra från listan.

Listan med förinställda adresser visas.

0 KÖRNER	I	€
0	APARTMENT	0
SAVOY FRANKFURT	DÜSSELDORFER S	STR 🙆
NAUZ	SOM	

5 Välj siffran du vill förinställa adressen i.

Menyn ANGE NAMN visas.



· Om en adress har förinställts i den valda siffran skrivs den över.

6 Namnge adressen.

• Du kan ange maximalt 32 tecken.

7 Lagra namnet.



Menyn REDIGERA visas igen.

Om de förinställda adresserna har lagrats

kan du direkt välja en genom att trycka på sifferknapparna med skärmen för aktuell plats visas.

Radera memorerade adresser

2 Väli "RADERA ADRESS". Menyn RADERA ADRESS visas.

🖲 SENASTE RESMAL 📄	
LAGRADE ADRESSER	
Förvaladresser	
NAUX TRADERA	ADRESS

- SENASTE RESMÅL: Radera en oönskad adress från listan SENASTE RESMÅL.
- LAGRADE ADRESSER: Radera en oönskad adress från listan LAGRADE ADRESSER.
- FÖRVALADRESSER: Radera en oönskad adress från listan FÖRVALADRESSER.
- **3** Välj ett av alternativen (listas ovan).
- 4 Väli en oönskad adress. "RADERA: TRYCK OK" visas.
- 5 Bekräfta.



Menvn REDIGERA visas igen.

Spara nya rutter

Du kan spara upp till 20 destinationer i minnet.

2 Välj "LAGRA RUTT".

Menyn STARTA LAGRING visas.







LAGRAF	{
AM RÖMEI FRANKFUI STOPP :	RHOF RT AM MAIN TRYCK OK
NAUI	1:00

4 Kör bilen och följ rutten som du vill lagra och avbryt sedan lagringen när du anländer till din destination.

Menyn ANGE NAMN visas.



BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefshijklmnopqrstuvwxyz) NAUIN ⊠ANGE NAMN

5 Namnge adressen.

• Du kan ange maximalt 32 tecken. Se sidan 91 för teckeninmatningsmetoder.

6 Lagra namnet.



Menyn REDIGERA visas igen.

Avbryta inspelningen...



• Inspelningen avbryts också om du stänger av tändningslåset.

Radera lagrade rutter

2 Välj "RADERA RUTT". Menyn RUTTER visas.

0 Place	
<u> И НОМЕ</u>	
Ø Office	
NAUX A RUTTER	

3 Välj en önskad rutt.



"RADERA: TRYCK OK" skärmen visas.

4 Bekräfta.



Menyn REDIGERA visas igen.

Praktiska funktioner vid användning av lagrade rutter

Du kan bekräftadin aktuella plats—avståndet till destinationen och beräknad ankomsttid om du är på minst en av de lagrade rutterna, och ange ruttens slut som vägledningsdestination.

• Du kan också visa trafikinformation längs de lagrade rutterna.

Kontrollera beräknad ankomsttid och sträcka

1 När du inte använder vägledning...



2

(4

× Home × Office × School

Menyn RUTTER visas.

3 Välj rutten du tar nu.

• Du kan välja upp till 3 rutter i detta steg så att du kan veta aktuell plats på denna rutt.





För att flytta till en annan sida i listan (om det finns) vrider du på ratten.

4 Visa informationen.





Om du nu trycker på sifferknappen som motsvarar ruttens nummer kan du ange ruttens slut som vägledningsdestination. (Se sidan 22 för att påbörja vägledningen.)

Kontrollera trafikinformation längs de lagrade rutterna

Om färgerna på sifferikonen är markerade på displayen, enligt bilden nedan, finns det trafikinformation tillgänglig längs vägen. Teckenfönsterexemplet nedan visar att viss trafikinformation är tillgänglig längs den lagrade rutten 1 (Home:hem).

MARBENI	ER STR	RASSE			
2 Home	1:33	9.0km	L 'i		
🗖 Office	:	km	\leftarrow		
🗳 School	1:02	700m		_	
NAUI	1:6	30 \			<u> </u>

Detta betyder att du inte är på denna rutten nu.

Följ proceduren nedan för att kontrollera trafikinformationen.

1 Välj lagrat ruttnummer (i detta exempel, 1).

Listan på tillgänglig information visas.



O_A3 : VERGWEIGUNG WINTERTHUR-OST ∅ A5 : NIEDERRAD

A3 : OFFENBACH

NAUX INTRAFIKINFO

2 Välj den du vill bekräfta information för i detalj.





Ställa in vägledningsalternativ

📕 Ange vägstopp

Du kan ange fem vägstopp längs vägen till din slutdestination.

- Du kan ange vägstopp även medan du navigeras till din destination.
- **1** Ange din destination för att visa följande meny DESTINATION.

STARTA VÄGLEDN. <u>RUTT OPTIONER</u>

INFOGA STOPP

RESPLAN

- NAUX DESTINATION
- 2 Välj "INFOGA STOPP".

Menyn FRÅN ADRESS visas.

①TILL ADRESS	LAGRADE ADRESSER
Ø SENASTE RESMAL	SPECIELLA OBJEKT 🗵
FÖRVALADRESSER	
Neur NERÂN A	ADRESS

- **3** Ange ett vägstopp i menyn ovan (och menyer som följer).
 - Funktioner är desamma som förklaras i "Ange destination".



- * Om du redan har startat vägledning till destinationen visas "OMSTART VÄGLEDN".
- **4** Upprepa stegen **2** och **3** för att ange fler vägstopp.

Redigera platser för vägstopp

1 Ange din destination för att visa följande meny DESTINATION.



2 Välj "RESPLAN". Listan RESPLAN visas.

....

VAM RÖMERHOF	
V GEORGSPLATZ, MITTE	
D NEUSTRASSE, ALTSTADT	đ

• Vägstopp listas i följd och slutdestinationen är längst ner.

3 Ändra följden på Vägstopp

 Välj ett vägstopp i listan och tryck sedan på...



Radera ett vägstopp

• Välj ett vägstopp i listan och tryck sedan på...



• Du kan inte radera slutdestinationen när vägledningen till den har börjat.



4

Ställa in ruttalternativ

1 Ange din destination för att visa följande meny DESTINATION.

STARTA VÄGLEDN. RUTT OPTIONER

....

INFOGA STOPP

RESPLAN

NAVENDESTINATION

2 Välj "RUTT OPTIONER". Menyn RUTT OPTIONER visas.

SNABBAST	MOTORVÄG	K
✓ тмс	FÄRJA	
AUTOM. OMSTART	BETALVÄG	
	OPTIONER	

3 Ange varje alternativ på menyn.

• Se nedan för detaljerad information om varje post.



RUTT OPTIONER

På denna menyn kan du ange några viktiga element för ruttberäkning.

• SNABBAST (KORTAST):

SNABBAST: Systemet beräknar den kortaste restiden.

KORTAST: Systemet beräknar den kortaste rutten till destinationen.

- **TMC:** Ange tillgängligheten för TMCinformation (Traffic Message Channel).
 - Systemet beräknar (och återberäknar vid behov) rutten med hjälp av TMCinformation. Dynamisk vägledning blir möjlig.
 - ×: Systemet beräknar rutten utan att använda TMC-information.

AUTOM. OMSTART/MANUELL

OMSTART: Ange hur du vill att systemet ska starta om när så krävs (till exempel när viss trafikstockning väntas på vägen bedömd av mottagen TMC-information). Denna funktion fungerar inte när "TMC" är inställt på "× (Av)".

AUTOM. OMSTART: Systemet omberäknar rutten vid behov.

MANUELL OMSTART: Systemet ber dig när omberäkning krävs (se exemplet nedan).



 Tryck på OK för att köra en annan väg. Om inte, tryck på BACK (DISP).

• MOTORVÄG:

- Systemet beräknar rutten inklusive motorvägar.
- Systemet beräknar rutten exklusive motorvägar.

• FÄRJA:

- Systemet beräknar rutten inklusive tillgång på färjor.
- ×: Systemet beräknar rutten exklusive tillgång på färjor.

BETALVÄG:

- Systemet beräknar rutten inklusive betalvägar.
- ×: Systemet beräknar rutten exklusive betalvägar.

Ruttledning

När du startat vägledning hör du vägledningen med valt språk och röst.

Utöver det visas vägledningsinformationen i teckenfönstret.

• Guiderösten kommer bara ut genom fronthögtalarna (och den främre utgången på baksidan).

STARTA VAGLEDN. RUTT OPTIONER INFOGA STOPP RESPLAN NAUX DESTINATION A5/E451 DST > 860km ETA > 8:41 NAUX 1:00 3.2km Vägledningsinformationen visas. • Genom att trycka på NAVI/AV kan du

återgå till uppspelningskällans funktionsskärm. Vägledningsinformationen till destinationen visas till höger i teckenfönstret.

Varning!: Trafikregler har alltid prioritet när ett fordon körs i trafik. Navigationssystemet är endast en hjälp. Fel kan inträffa vid individuella dataalternativ/inmatningar. Föraren måste alltid avgöra om hon/han ska ta hänsyn till den information som ges. JVC har inte ansvarsskyldighet för felaktig information som navigationssystemet gett.

Här följer några exempel på röstvägledningen (och information i teckenfönstret):

- Exemplen på displayen nedan används i länder med högertrafik.
- "Gör en U-sväng".



• "Sväng till höger om 400 meter".



• "I rondellen tag den första avfarten".

₽ AV 1. GR	enue de la An de Ameree	<u>-</u> >>	:-: :-:
Ð	200m	$\neg \mathbf{Y}$	G
NAU	1:00		

• "Håll till höger om 400 meter".



• "Du har anlänt till din destination. Vägledning slutar här".



För att återgå till normal skärm när du har nått din destination, tryck på vilken knapp som helst.

• När du kommer nära ett mål (inom cirka 30 m) visas följande skärm.



När du når målet, eller förflyttar dig (ca. 30 m) bort, återupptas skärmen för normal ledning.

Visa information under vägledning

När du har startat vägledning visas vägledningsinformation i teckenfönstret.



Under navigeringen kan du använda följande praktiska funktioner mad hjälp av sifferknapparna.



Återgå till vägledningsskärmen (ovan) efter du använt följande funktioner...



Undvika trafikstockning

När du inser att det finns en trafikstockning framför dig...



Menyil UNDVIK VAOAVSIVITT VIsas.

2 Ange längden på trafikstockningen som du vill undvika.



3 Starta sökningen efter annan väg.



Visa trafikinformation

Du kan bekräfta trafikinformationen för platsen* närmast din nuvarande position längs färdvägen.

* Inom 100 km från nuvarande position.



På denna skärmen kan du bekräfta följande:

- Händelse: Visar detaljerad trafikinformation. (Om "----" visas, finns ingen information tillgänglig).
- Väg: på vilken väg det händer.
- SLUTAR VID: upp til där den fortsätter.
- STARTAR VID: från var det händer
- Tid: Perioden för vilken denna information är giltig.

Bekräfta tillgänglig* trafikinformation längs rutten...

* Inom 200 km från nuvarande position.

1 Visa trafikinformationslistan.

①A3 : VERGWEIGUNG WINTERTHUR-OST

②A5 : NIEDERRAD

⑧A3 ∶ OFFENBACH

NAUX INTRAFIKINFO.

2 Välj den du vill bekräfta information för i detalj.



📕 Visa aktuell plats i detalj



ADEUTSCHLAND FRANKFURT AM MAIN KARBENER STRASSE IN51'23'11" E012'01'45" NAUE XAKTUELL POSITION

- Första raden: land
- Andra raden: stad
- Tredje raden: väg
- Fjärde raden: latitud
- Femte raden: longitud

📕 Visa listan på vändpunkter

Du kan bekräfta rutten du tar till destinationen.



🛛 A255	4km
HORSTER DREIECK	13km
OAS F-REBSTOCK	100m
CURSINUSSTRASSE	300m
🕼 AM RÖMERHOF	100m
NAVI MANOVER LIST	

Visa vägledningsdetaljer



INFO. RESPLAN	
INFO. FÄRDMÅL	
TYP AV VÄGLEDN.	
NAUX GDETAL	IER

Menyn DETALJER visas.

På denna menyn kan du bekräfta följande:

• INFO. RESPLAN:



NAUX INFO. RESPLAN

• INFO. FÄRDMÅL:



• TYP AV VÄGLEDN.:



Dynamisk vägledning

När "TMC" (se sidan 37) är inställt på "✓ (På)", kan du använda dynamisk vägledning. De trafikmeddelanden som skickas av TMCradiostationen tas emot och analyseras av systemet. Systemet kan informera dig om var det är trafikstockning och hur du kör förbi den.

- Dynamiskt destinationsledning finns inte i alla länder.
- Systemet kan ta emot TMC-information utan att ställa in en sådan kanal.

Eftersom trafikmeddelanden skickas genom TMC-radiostationer kan inte JVC inte ha ansvarsskyldighet för fullständighet eller exakthet i meddelanden.

Så här bekräftar du all tillgänglig trafikinformation...

Du kan bekräfta informationen när som helst när displayen visar spelkällans information.

1 Visa trafikinformationslistan.



A3 : VERGWEIGUNG WINTERTHUR-OST

- 🛛 A5 : NIEDERRAD
- ⓓA3 ∶ OFFENBACH

NAUX \IHTRAFIKINFO.

2 Välj den informationen som du vill bekräfta.



Radiofunktioner





1	EM/AM hand
	FM/AM-Dand
2	Stationsfrekvens
3	STEREO/MONO-indikatorer
4	Stationsikon
5	PTY-ikon
6	TP-indikator (se sidan 46)
7	PTY-indikator (se sidan 47)
8	Ljudläge (se sidan 85)
9	AF/REG-indikatorn (se sidan 88)
10	Programtyp (PTY: se sidan 45)
11	Stationsnamn (PS)
12	Förinställt nummer
13	DX /LOCAL-indikatorer

<u>När mottagningen är dålig för en FM-</u> stereosändning





1

MONO-indikatorn tänds. Mottagningen förbättras, men stereoeffekten försvinner.

Du återställer stereoeffekten genom att upprepa proceduren. "Mono Off" visas och MONO-indikatorn släcks.

Ställa in FM-stationer med endast starka signaler

Om signalerna som tas emot är svaga, kan det hända att du bara hör brus. Du kan få enheten att endast upptäcka stationer med tillräcklig signalstyrka medan du söker efter FM-stationer.





- **DX:** För att ta emot alla stationer. DX-indikatorn tänds.
- Local: För att endast ta emot stationer med tillräcklig signalstyrka. LOCAL-indikatorn tänds.

Lagra stationer i minnet

Du kan förinställa sex stationer per band.

 Automatisk förinställning av FMstationer—SSM (Strong-station Sequential Memory)



2 Välj det FM-band (FM1 – FM3) som du vill spara FM-stationerna i.



"SSM" blinkar, och försvinner när den automatiska förinställningen är genomförd.

Hold.

Lokala FM-stationer med den starkaste signalen identifieras och lagras automatiskt på FMbandet.

Manuell förinställning

1

Exempel: Lagra en FM-station på 92,5 MHz som förinställd kanal nr 4 på FM1bandet.



Forts. på nästa sida...



Den förinställda siffran blinkar ett tag.

Lyssna på en förinställd station

 Om du inte kan ta emot den förinställda FM RDS-stationen arbetar Programsökning. Se "P-Search" på sidan 89 för ytterligare information.



3 Välj förinställd station.



<u>Så här väljer du en förinställd station från</u> listan

1 Välj "TUNER" och sedan band.



2 Visa listan med förinställda stationer.



0 92.5	105.9		⊛
Ø <u>89.9</u>	Rock		ß
🖲 мнн	POP		6
TUNER SPrese	t FM1	P1	

• För FM-band: Vrid ratten för att visa listorna för de andra banden.

3 Välj förinställd station.





Stationsnamn förstoras.

Följande funktioner kan endas tutföras när du ställer in en FM **RDS-station**.

Vad kan man göra med RDS?

Med hjälp av RDS (Radio Data System) kan FM-stationer sända ytterligare en signal med de vanliga programsignalerna. Tack vare RDS-datamottagningen har mottagaren stöd för följande:

Sökning efter programtyp (PTY) (se nedan)

- Beredskapsmottagning av trafikmeddelande (TA: se följande) eller ditt favoritprogram (PTY) (se sidorna 46 och 47)
- Spåra samma program automatiskt— Nätverksspårning (se sidan 47)
- Programsökning (se sidan 89)

PTY-koder

News, Affairs, Info, Sport, Educate, Drama, Culture, Science, Varied, Pop M (musik), Rock M (musik), Easy M (musik), Light M (musik), Classics, Other M (musik), Weather, Finance, Children, Social, Religion, Phone In, Travel, Leisure, Jazz, Country, Nation M (musik), Oldies, Folk M (musik), Document

Söka efter ditt FM **RDS-favoritprogram**

Du kan ställa in radiostationer som sänder ett visst program du vill lyssna på genom att söka efter en PTY-kod



Den senast valda PTY-koden visas.

2 Välj din favoritprogramtyp.



- (4)6
- Välja bland alla PTY-koder...



3 Starta sökningen.



Om en station sänder ett program med samma PTY-kod som den du valt ställs den stationen in.

Så här väljer du en PTY-kod från listan



Listan med förinställda PTY-koder (se sidan 46) visas.

• Flytta till andra listor...



Forts. på nästa sida....





4 Starta sökningen.



📕 Lagra dina favoritprogram

Du kan lagra sex favoritprogramtyper. <u>Förinställda programtyper i sifferknapparna</u> (1-6):



- TIP Hol
- **2** Välj en PTY-kod.



∭l⊡KOC	K II	
ma FM1	0.T.U	STERE
Select	PTY	UX
8	AF	
TUNER	FLAT	1:00

Ex.: När "Rock M" är valt

3 Välj önskat förinställda nummer (1 – 6).



Den förinställda siffran blinkar ett tag.

- **4** Upprepa steg **2** och **3** för att lagra andra PTY-koder under andra förinställda nummer.
- **5** Avsluta proceduren.



Använda standbymottagningarna

TA-standbymottagning

Beredskapsmottagning av trafikmeddelanden (TA) gör att mottagaren tillfälligt växlar över till trafikmeddelanden från alla källor utom AM. Volymen ändras till den förinställda volymnivån för trafikmeddelanden (se sidan 89).

• Om DAB-tunern är ansluten, fungerar även standby-mottagningen för sökning av en DAB-tjänst som sänder trafikmeddelanden.

Så här aktiverar du beredskapsmottagningen av TA



TP-indikatorn tänds eller blinkar.

- <u>Om TP-indikatorn tänds</u> är beredskapsmottagningen av trafikmeddelanden (TA) aktiverad.
- <u>Om TP-indikatorn blinkar</u> är beredskapsmottagningen av trafikmeddelanden (TA) ännu inte aktiverad. Du aktiverar standby-mottagningen av trafikmeddelanden (TA) genom att ställa in en annan station (eller DAB-tjänst) som sänder signalerna. TP-indikatorn slutar blinka och förblir tänd.

Så här avaktiverar du beredskapsmottagningen av TA



TP-indikatorn släcks.

Beredskapsmottagning av PTY

Standby-mottagning av PTY gör att mottagaren tillfälligt växlar över till ditt favoritprogram från alla källor utom AM.

- Vid leverans är "News" valt som din favoritprogramtyp. Se sidan 88 för att ändra till din favorit-PTY-kod.
- Om DAB-tunern är ansluten, fungerar även standby-mottagningen för sökning av en DAB-tjänst.

Så här aktiverar du beredskapsmottagningen av PTY



PTY-indikatorn tänds eller blinkar.

- <u>Om PTY-indikatorn tänds</u> är beredskapsmottagningen av programtyp aktiverad.
- <u>Om PTY-indikatorn blinkar</u> är beredskapsmottagningen av programtyp ännu inte aktiverad.
 Du aktiverar standby-mottagningen av PTY genom att ställa in en annan station (eller DAB-tjänst) som sänder signalerna.
 PTY-indikatorn slutar blinka och förblir tänd.

Du avaktiverar beredskapsmottagningen



Välj "PTY Off".

PTY-indikatorn släcks.

Spåra samma program

När du kör i ett område med dålig FMmottagning ställs mottagaren automatiskt in på en annan FM RDS-station i samma nätverk. Tanken bakom detta är att denna station eventuellt sänder samma program med en starkare signal (se bilden nedan)— Nätverksspårning.

När apparaten levereras från fabriken är nätverksspårning aktiverad.

Se "AF-Regn'l" på sidan 88 för att ändra inställningen för nätverksspårningsmottagningen.



Skivfunktioner

Spela en skiva i mottagaren



Skivtypen avkänns automatiskt, och uppspelningen startar automatiskt (för DVD: automatisk start beror på det interna programmet).

• Sätt på monitorn för spelning av en DVDeller VCD-skiva. Kan du även styra ljud-CD, CD Text och MP3/WMA-spelning med hjälp av skärmen. (Se sidorna 57 och 58).

Om den aktuella skivan är en ljud-CD, CD Text, MP3/WMA eller VCD utan PBC, repeteras alla spår tills du ändrar källan eller tar ut skivan.

• Om en titellista eller meny visas när du spelar en DVD- eller VCD-skiva med PBC, se "Skivmenyfunktioner" på sidan 53.



Innan du utför någon funktion, kontrollera följande....

- För spelning av en DVD-skiva kan du ändra inställningsmenyn enligt dina önskemål. (Se sidorna 59 till 61).
- Vid uppspelning av DVD/CD-skivor är det bättre att använda fjärrkontrollen. Du kan använda fler funktioner.

Om vill styra DVD/CD-spelaren med knapparna på kontrollpanelen, se avsnittet "Andra skivfunktioner" på sidorna 62 till 65.

Om "**O**" visas på monitorn när du trycker på en knapp, kan inte mottagaren acceptera funktionen du försökte utföra.

• I vissa fall accepteras inte funktionerna om inte "Q" visas först.

När du spelar upp en flerkanals DVDmjukvara såsom Dolby Digital och DTS konverteras signaler ner till 2 kanaler och återges genom högtalarna och LINE OUTuttagen på baksidan. (Se även "DOWN MIX" på sidan 61.)

• För att njuta av flerkanals DVD-mjukvara fullt ut ska du ansluta en flerkanals dekoder som är kompatibel med dessa källor till DIGITAL OUT-uttaget på baksidan. (Se även "DIGITALT AUDIOOUTPUT" på sidan 61.) När du spelar en DVD-skiva:



När du spelar en MP3/WMA-skiva:

	1	Ikon för mappnamn/albumnamn (tag)
0 010 010 00'09" @Album Neoteny -	2	Mappnummer Spårnummer Förfluten speltid
Title 01-001 ←	3	Ikon för spårnamn/spårtitel (tag)
	4	Ikon för MP3/WMA-skivor
	5	Spårtitel eller spårnamn
	6	Albumtitel/artist eller mappnamn
3 4 5 6		

När en CD-/VCD-skiva spelas:



Grundläggande användning

Funktioner	Displayindikering och/eller nästa funktion		
Stoppa uppspelningen tillfälligt	"PAUSE" blinkar på displayen.	AEP	
	En stillbild visas. A Uppspelning bildruta-för-bildruta B Uppspelning i slow-motion	Vec	
	$ \blacksquare 1/32 \Rightarrow 1/16 \Rightarrow 1/8 \Rightarrow 1/4 \Rightarrow$	2 *	
Spela föregående scener —One Touch Replay (snabbrepetering)	Spelposotionen flyttas tillbaka ungefär 10 sekunder före aktuell position.	DYD	
Avbryta avspelningen	När du startar uppspelningen igen, startar den från den position den avbröts innan (återuppta spelning).	Ø	
Υ`	När du startar uppspelningen igen, startar den från början av det sista spåret.	MR	

* Ikonerna på skärmen visas på monitorn ett tag under spelning (se sidan 111).

<u>Mata ut en skiva</u>





 För MP3-/WMA-skivor: För att välja mapparna direkt med hjälp av sifferknapparna, krävs det att mapparna har tvåsiffriga nummer i början av namnen—01, 02, 03, osv.

DVD/VCD specialfunktioner



Välja textspråk

Du kan välja att visa textspråket på monitorn.

• Du kan även radera textningen om du inte behöver den.



R	···· 1/3
\sim	
Ň 🖝	ENGLISH
	-

SVENSKA

Exempel: När skivan har 3 alternativ

Välja talspråk

För DVD:

Du kan välja det språk du vill lyssna på om skivan har flera talspråk.





Exempel: När skivan har 3 alternativ

För VCD:

Du kan välja vilken ljudkanal du vill spela (det är praktiskt när du spelar en karaoke-VCD-skiva).



- **ST:** Om du vill lyssna på vanlig stereospelning (vänster/höger).
- L: Om du vill lyssna på L (vänster) ljudkanal.
- R: Om du vill lyssna på R (höger) ljudkanal.

Välja flera scenvinklar

Du kan visa samma scen i olika vinklar om skivan har multipla scenvinklar.







Exempel: En skiva med 3 scenvinklar
53



· För vissa skivor kan du även gå mellan menyerna genom att trycka på I◄◀ / ►►I.

Radera PBC-spelningen









Skivmenyfunktioner

Menystyrd spelning är möjlig när du spelar en DVD-skiva med menystyrda funktioner

eller en VCD-skiva med PBC-funktion

När en DVD-skiva spelas

(uppspelningskontroll).

TOP M

monitorn.

1



En titellista eller skivmeny visas på

Den valda delen börjar spelas upp.

· På vissa skivor kan du också välja alternativ med motsvarande sifferknappar.

När du spelar en VCD-skiva





 För att välja ett högre nummer än 9, se "Så här väljer du nummer" på sidan 9.



 För att välja ett högre nummer än 9, se "Så här väljer du nummer" på sidan 9.

Så här återupptar PBC





2 Flytta den inzoomade delen.



Skivfunktioner på skärmen

Om funktionsfältet på skärmen

1 Skivtyp

2 • Ljudsignalernas formattyp (för DVD och

	 bu kan kohttohera skivilionnationen och använda vissa funktioner via funktionsfältet på skärmen. För ljud-CD-, CD Text-, MP3- eller WMA-skivor kan du även använda kontroll- och listskärmen (se sidorna 57 och 58). 	• PB 3 Upps T02- TRAC TOTA T. RE	 S Ijud-CD) SC (endast för VCD) spelningsinformation C03 Aktuellt titel/kapitel C1 Aktuellt spår L Spelad tid på skivan M Återstående tid för hela skivan
SVENSKA	Skärmlister DVD C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	T.RE TIME REM C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	 Återstående tid för hela skivan (för VCD) Återstående tid för hela titeln (för DVD) Förfluten speltid för aktuellt kapitel/spår Återstående speltid för aktuellt kapitel/spår Återstående speltid för aktuellt kapitel/spår Øskning framåt/bakåt Framåt/bakåt i slow-motion Paus Stoppa uppspelningen Stoppa uppspelningen tidsindikering Tidssökning * Titelsökning Kapitelsökning
	1 3 4 FILE TIME 00:00:30 ► 5 5 CD Text/Ljud-CD 1 2 3 4 CD dts 5.1ch TIME 00:36 ► S 5	TRAC CO E C OF REPE INTRO RAND * Ej tillg	 K→ Spårsökning * Ändra ljudspråk eller ljudkanal. Ändra textspråk. Ändra visningsvinkel. F Upprepa spelning (för DVD) F Upprepa spelning (för andra skivor) * Intro play * Slumpmässig spelning * änglig under PBC-spelning.



Forts. på nästa sida...





Ändra tidsinformationen i teckenfönstret

- 1 Välj TIME.
- 2 Ändra tidsinformationen.



Leta efter en viss del med hjälp av speltiden

- 1 Välj **⊖** → .
- 2 Ange förfluten speltid av aktuell titel eller skiva.



- Ex. För att ange 1 (timme): 02 (minuter): 00 (sekunder), tryck på 1, 0, 2, 0 och slutligen på 0.
 - För att ange 54 (minuter): 00 (sekunder), tryck på 0, 5, 4, 0 och slutligen på 0.
 - Du måste alltid ange en siffra för timmen (även "0"), men du behöver inte skriva in avslutande nollor (de sista två siffrorna i exemplen ovan).
 - Så här rättar du till en felaktig inmatning...



3 Avsluta proceduren.

Söka efter viss titel/kapitel/spår

- 1 Välj TITLE→, CHAP→ eller TRACK→.
- 2 Ange nummer.



- För att rätta till en felaktig inmatning, tryck på sifferknappen tills rätt nummer anges.
- 3 Avsluta proceduren.

svensk*a*

Grundläggande kontrollskärmsfunktioner

Du kan söka efter och spela önskade alternativ med hjälp av kontrollskärmen.

 Kontrollskärmen visas automatiskt på monitorn när du sätter in en skiva.

Kontrollskärm för MP3/WMA



- 1 Aktuell mapp
- 2 Aktuellt mappnummer/totalt antal mappar
- 3 Mapplista
- 4 Vald uppspelningstyp
- 5 Det aktuella spårets förflutna speltid
- 6 Ikon för funktionsläge
- 7 Aktuellt spårnummer/totalt antal spår i aktuell mapp (totalt antal spår på skivan)
- 8 Spårinformation
- 9 Spårlista
- 10 Aktuellt spår (markerad list)

Välja mapp eller spår

1 Välj kolumn "Folder" (mapp) eller "Track" (spår) på kontrollskärmen.



2 Välj mapp eller spår.



Kontrollskärm för CD Text och Ljud-CD



 När du spelar in en CD på hårddisken, visas inte kontrollskärmen för CD Text/Ljud-CD.



- 1 Det aktuella spårets förflutna speltid
- 2 Ikon för funktionsläge
- 3 Aktuellt spårnummer och totalt antal spår på skivan
- 4 Spårinformation
- 5 Spårlista
- 6 Aktuellt spår (markerad list)

Välja ett spår



Listskärmsfunktioner

Du kan visa mapp- och spårlistan under stoppläge. Du kan bekräfta innehållet och börja spela en skiva från denna listan.

Listskärmar med mappar och spår



Mapplista (MP3/WMA)



Spårlista (MP3/WMA/CD Text/Ljud-CD)

Folder : 169/	220 Track 154	4/198	Page : 4/11	
file0131.mp3	file0141.mp3	file0151.wma	file0161.wma	
file0132.mp3	file0142.mp3	file0152.mp3	file0162.mp3	
file0133.wma	file0143.mp3	file0153.wma	file0163.wma	
file0134.mp3	file0144.mp3	file0154.mp	filc 0164.mp3	
file0135.mp3	file0145.wma	file0155.mp3	fil€0165.wma	
file0136.wma	file0146.mp3	file0156.mp3	file 0166.wma	
file0137.wma	file0147.wma	file0157.mp3	file0167.wma	
file0138.mp3	file0148.mp3	file0158.wma	file 0168.wma	
file0139.mp3	file0149.wma	file0159.wma	file0169.mp3	
file0140.wma	file0150.wma	file0160.wma	file0170.wma	

Ex.: Spårlista för MP3/WMA

- 1 Aktuellt mappnummer och totalt antal mappar (endast för MP3/WMA)
- 2 Aktuellt spårnummer och totalt antal spår i aktuell mapp (för MP3/WMA) eller skiva (för CD Text/Ljud-CD)
- 3 Aktuell sida och totalt antal sidor på listan
- 4 Aktuell mapp/spår (markerad list)

För MP3/WMA:

1 Visa mapplistan.



Varje gång du trycker på knappen, sätts listskärmen på och stängs av växelvis.

2 Välj en mapp från listan.



Spårlistan för den aktuella mappen visas.

3 Välj ett spår från listan och börja spela det.



För att gå tillbaka till mapplistan, tryck på...



För CD Text/Ljud-CD:

1 Visa spårlistan.



2 Välj ett spår från listan och börja spela det.



Inställningsmeny för DVD-skivor

Du kan lagra den inledande skivspelningsstatusen.

- När du spelar en skiva, kan du inte göra någon ändring på inställningsmenyn.
- Språket på skärmen är fabriksinställt på engelska. Om du vill ändra språket, se sidan 60.





STREAM/PCM
STEREO
PÅ

Exempel: När du väljer "AUDIO"-skärmen

3 Välj en alternativ som du vill justera.



DIGITAL AUDIOOUTPUT	STREAM/PCM
DOWN MIX	STEREO
KOMPRIMERING	PÅ

Exempel: När du väljer "DOWN MIX"



4

6

AUDIO DIGITAL AUDIOOUTPUT STREAM/PCM DOWN MIX STEECO KOMPRIMERING P(STEREO



5 Välj ett alternativ.







SPRÅK-meny (LANGUAGE)

Post	Innehållsförteckning
MENYSPRÅK :	Välj initialspråk för skivmenyerna. ENGELSKA, SPANSKA, FRANSKA, TYSKA, ITALIENSKA, HOLLÄNDSKA, SVENSKA, DANSKA, och andra språk.
AUDIOSPRÅK :	Välj initialljudspråk. ENGELSKA, SPANSKA, FRANSKA, TYSKA, ITALIENSKA, HOLLÄNDSKA, SVENSKA, DANSKA, och andra språk.
TEXTNING :	Välj ursprungligt textspråk eller radera textningen (AV). AV (ingen text), ENGELSKA, SPANSKA, FRANSKA, TYSKA, ITALIENSKA, HOLLÄNDSKA, SVENSKA, DANSKA, och andra språk.
SPRÅK PÅ SKÄRMEN :	Välj språket för inställninsmenyn och vissa indikeringar som visas på monitorn. ENGELSKA, SPANSKA, FRANSKA, TYSKA, ITALIENSKA, HOLLÄNDSKA, SVENSKA, DANSKA.

• För SPRÅK-inställningarna, se även kodlistan på sidan 104.

BILD-meny (PICTURE)

Post	Innehållsförteckning	
MONITOR : 16:9 4:3 LETTER BOX 4:3 PAN SCAN 4:3 PAN SCAN	 Välj monitortyp för att se en wide screen-bild på skärmen. 16:9 : Välj detta alternativ när din TV är inställd till sidförhållandet 16:9. 4:3 LETTER BOX : Välj detta alternativ när sidoförhållandet på din TV är inställt på 4:3. När du tittar på en wide screen-bild, visas svarta fält upptill och nedtill på skärmen. 4:3 PAN SCAN : Välj detta alternativ när din TV har sidoförhållandet 4:3. De svarta remsorna visas inte när du tittar på en widescreen-bild, men bildens vänstra och högra kant saknas på skärmen. 	
OSD-LÄGE : Läge 1 Läge 2	 Välj skärmlistläget på monitorn. 1 : Högt läge 2 : Lågt läge (hjälpskärmar under inställningsmenyn försvinner också). 	



AUDIO-meny (AUDIO)

Post	Innehållsförteckning		
DIGITALT AUDIOOUTPUT :	 Välj signalformatet för uttaget DIGITAL OUT (optisk) på apparatens baksida. ENDAST PCM : Välj detta alternativ när du ansluter en förstärkare eller dekoder som inte är kompatibel med Dolby Digital, DTS eller MPEG Audio, eller ansluter till en inspelningsanordning. DOLBY DIGITAL/PCM : Välj detta alternativ när du ansluter en förstärkare eller dekoder som är kompatibel med Dolby Digital. STREAM/PCM : Välj detta alternativ när du ansluter en förstärkare eller dekoder som är kompatibel med Dolby Digital, DTS eller MPEG Audio. 		
DOWN MIX :	 När du spelar en flerkanalig DVD-skiva, påverkar denna inställning signalerna som återskapas genom LINE OUT-uttagen (och genom DIGITAL OUT-uttaget när "ENDAST PCM" väljs för "DIGITALT AUDIOOUTPUT"). DOLBY SURROUND : Välj detta alternativ när du vill lyssna till flerkanaligt surroundljud genom att ansluta en förstärkare som är kompatibel med Dolby Surround till denna mottagare. STEREO : Välj detta normalt. 		
KOMPRIMERING :	 Du kan lyssna på kraftfullt ljud på låg eller medelhög volym när du spelar en Dolby Digital-programvara. AUTO : Välj detta för att tillämpa effekten på flerkanalskodad programvara (förutom 1- och 2-kanalig programvara). PÅ : Välj detta alternativ för att aktivera funktionen. 		

Andra skivfunktioner

I detta avsnitt kan du lära dig hur man använder knapparna på kontrollpanelen för att styra DVD/CD-spelaren.

Grundläggande användning

Avbryta avspelningen





<u>Starta skivspelning igen</u>





• Om du trycker på knappen under pause, avbryts pausen.

<u>Spela föregående scener</u> <u>—One Touch Replay</u>

Under uppspelning ...

Mata ut en skiva







För att snabbspola kapitel eller spår framåt eller bakåt



Sökhastigheten ändras till $x2 \Rightarrow x10$.



<u>Gå till nästa eller föregående</u> <u>kapitel/spår</u>



- För DVD: Under uppspelning eller paus.
- För VCD-skivor: När PBC-funktionen inte används (se sidan 53).



Leta	upp viss titel/kapitel/mapp/	
<u>spår</u>	direkt	

- För DVD: Under uppspelning eller paus—Kapitel Innan uppspelning— Titel
- För VCD-skivor: När PBC-funktionen inte används (se sidan 53).

För att välja nummer från 1 - 6:



För att välja nummer från 7 – 12:



- För att använda mappsökning på en MP3eller WMA-skivor, måste du ge mapparna namn som börjar med 2 siffror—01, 02, 03, o.s.v.
- Sifferknapparna kan även användas för att välja alternativ på PBC-menyn.

Hoppa över kapitel/spår snabbt

AEL
1995

1

• För DVD:	Under uppspelning eller
	paus
• För VCD-skivor:	När PBC-funktionen inte
	används (se sidan 53).
• För MP3/WMA:	Välj spår inom samma
	mapp.



När du vrider på vredet, kan du hoppa över 10 kapitel/spår åt gången.

Första gången du vrider på ratten går du fram eller tillbaka till närmsta jämna tiotal kapitel eller spår (t.ex. spår nr 10, 20, 30). Därefter går du fram 10 kapitel/spår i taget varje du gång du vrider på ratten.

• Efter det sista spåret väljs det första kapitlet/ spåret och vice versa.

Välja mapp/spår från listan



Du kan bekräfta titeln på varje alternativ och välja önskat alternativ.



0 LINEAR	<u>STOTB</u>	Ð
🖉 CDJ	DFR	6
Bounce	DVSP	6
GD 🛯 🖻 Sel	lect Folder	

Mapplistan visas.



3 Väljer en post från listan.





Vrid på ratten för att flytta till en annan sida i listan.



📕 Spärra utmatning av skivan

Du kan låsa en skiva i enheten.



Du upphäver spärren genom att upprepa proceduren. "Eject OK" blinkar.

<u>Så här går du till nästa eller</u> föregående mapp



Mappikonen visas i teckenfönstret.



Välja spelningslägen

Nedanstående uppspelningslägen kan endast användas ett i taget.



- **2** Välj önskat uppspelningsläge.
- *1 Endast när du spelar en DVD-skiva.
- *²Endast när du spelar en MP3- eller WMAskiva.

Upprepad spelning	MER	Läge	Upprepad uppspelning av
		Chapter *1:	Ett kapitel.
För DVD-skivor: Under uppspelr	ning	-	• C. PPT tänds.
eller paus.		Title *1:	En titel.
För VCD-skivor: När PBC-funkt	ionen		• T.PPT tänds.
inte används		Track:	Ett spår.
(se sidan 53).			• FPT tänds.
\mathbb{Z}		Folder *2:	Alla spår i mappen.
			• EPT tänds.
		Off:	För DVD: Avbryter repeterad
M 010 010 00'09"			avspelning.
Repeat - Torrack	١.		För andra skivor: Alla spår på
🛛 🖌 🗛 🖌 👘	Ē		skivan.
		1	Cu alum alumnum lia sint
Siumpmassig speining VCD	, CD	Lage	Speiar siumpmassigr
	aguint.	Folder *2:	Alla spår i aktuell mapp, sedan
			spåren i nästa mapp o.s.v.
			• EDD tänds.
Random toreack		Disc:	Alla spår på skivan.
B Folder	그멹		• 🖸 END tänds.
	토	Off:	Avbryts.
Intro scan		Läge	Spelar de första 15 sekunderna av
	T	Track:	Alla spår på skivan.
			• ITT tänds.
		Folder *2:	Första spåret i varje mapp.
			• 🖾 INT tänds.
Endor	그멸	Off:	Avbryts.

Avbryta uppspelningsläge



• Du kan även avbryta det genom att välja "Off" i steg 2.

Ändra informationen i teckenfönstret

- För MP3-/WMA-skivor
 - BAC DISP 010 010 00'09" 0 ⊠Album Neoteny Ø⊅Title 01-001 G 3 MP3 ß СD FLAT 1:00 **囫⊠Album** Neoteny Θ ♪Title 01-001 6 0 010 010 00'09" 0 MP3 G FLAT 1:00 CD Albumtitel/artist eller mappnamn förstoras. **0**♪Title 01-001 6 ⊠Album Neoteny 0 6 010 010 00'09" 0 MP3 G

Spårtitel eller spårnamn förstoras.

1:00

FLAT

CD

•	För	Text-CD/Ljud-CD
---	-----	-----------------





Skivtitel/artist eller det namn du tilldelat skivan förstoras.



Spårtiteln förstoras.

Ikoner	Betydelser
	Ikon för mappnamn
Ð	Ikon för spårnamn
\otimes	Ikon för skivtitel
0	Ikon för albumtitel (Tag)
♪	Ikon för spårets titel (tag)
MP3	MP3-format
WMA	WMA-format

SVENSKA

Hårddiskens funktioner

Spela genre/album/spår på hårddisken



<u>Om hårddisken</u>

Den inbyggda hårddisken fungerar inte bara som lagring av navigationsdata utan även som en musikserver där du kan spela in 99 album i varje genremapp (totalt 99 genremappar kan göras).

- Varje album kan innehålla 999 spår.
- Skivlistor kan också göras och spelas.

För att spela in CD-skivor, se "Spela in ljud-CD-skivor" på sidan 70.

För att kopiera MP3/WMA-filer från ett SD-kort till hårddisken, se sidan 82.

För att redigera innehållet på hårddisken, se "Redigera innehållet på hårddisken" på sidan 72.



Det senast valda spåret börjar spela.

FLAT

- Alla spår på hårddisken spelas flera gånger tills du byter källan.
- WMA Tag kan inte visas vid uppspelning från hårddisk.

1:00



* CDC:CD-komprimering—format som används för att lagra CD-spår på hårddisken. <.llc> eller <.bsc> används som tilläggskod (se sidan 71).

Gå till följande eller föregående spår



- Du kan också gå direkt till spåren 1 12 med hjälp av sifferknapparna (1 6).
 - För spår 1 − 6: Tryck på **1** − **6**.
 - För spår 7 12: Håll in **1 6**.

Hoppa över spår snabbt

Du kan hoppa över spår i samma album.



När du vrider på ratten, kan du hoppa över 10 spår åt gången.

Första gången du vrider på ratten går du fram eller tillbaka till närmsta jämna tiotal spår (t.ex. spår nr 10, 20, 30). Därefter går du fram 10 spår i taget varje du gång du vrider på ratten.

• Efter det sista spåret väljs det första spåret och vice versa.

<u>Så här går du till nästa eller föregående album/genre</u>



- Ikonen för valt objekt är markerat på teckenfönstret (förutom spårikonen).
- Detta fungerar inte vid uppspelning av spellistor. Du kan endast hoppa över spår.





<u>Välja spår/album/genre från listan</u>

Du kan bekräfta titeln på varje alternativ och välja önskat alternativ.

• Se sidan 70 för att välja en spellista.



1

() Techno	Рор	6
0 House	Ska	6
<u>®Нір-Нор</u>	Rock	
HDD 🔤 Sel	ect Genre	

Genrelistan visas.



* Vid uppspelning av spellistor ingår spårlistan i den spellista som visas.

3 Välj en post från listan.





(4)

Vrid på ratten för att gå till en annan sida i listan.



Välja spelningslägen

Nedanstående uppspelningslägen kan endast användas ett i taget.



2 Välj önskat uppspelningsläge.

Upprepad spelning		Läge	Upprepad uppspelning av
**** ``	X 📦 1	Track:	Ett spår.
			• [JEPT] tänds.
<u>01₀ 01₀ 00'09</u> "		Album:	Alla spår i albumet.
🛐 Repeat		_	• [A. PPT] tänds.
	. , E	Genre:	Alla spår i genren.
		~ "	• [G. PPT] tänds.
		Off:	Avbryts.
Slumpmässig spelning 📺		Läge	Spelar slumpmässigt
		Album:	Alla spår i albumet.
			• A. RND tänds.
■ <u>01</u> ¹ 01 ¹ 00'09"		Genre:	Alla spår i genren.
Random - Torreack			• G. PND tänds.
🛐 🖪 Album 🔄 🏹 📐 🤇		All:	Alla spår på hårddisken.
		~ <i>··</i>	• ILL END I tänds.
		Off:	Avbryts.
Intro scan		Läge	Spelar de första 15 sekunderna av
	X 🔶 T	Track:	Alla spår i albumet.
			• [IIIII tänds.
		Album:	Första spåret på varje album.
Intro		_	• A. INT tänds.
	Ge	Genre	Första spåret i varje genre.
		~ "	• [G. IIII] tänds.
	(UTT:	Avbryts.

Avbryta uppspelningsläge

- Du kan även avbryta det genom att välja "Off" i steg **2**.
- Uppspelning från hårddisken avbryts också i följande fall:
 - När du spelar in en ljud-CD på hårddisken (se sidan 70).
 - När du kopierar data på SD-kortet till hårddisken (se sidan 82).

Ändra informationen i teckenfönstret

• För normal uppspelning

BACI

För uppspelning av spellistor



Genrenamnet förstoras.





Spårtitel eller spårnamn förstoras.

Ikoner	Betydelser
lia 🛛	Ikon för genrenamn
	Ikon för albumnamn
Ŋ	Ikon för spårnamn
a	Spellistanamnikon
۲	Ikon för albumets titel (tag)
1	Ikon för spårets titel (tag)
MP3	MP3-format
WMA	WMA-format
CDC	CDC-format

SVENSKA

Spela spellistor

Du kan visa en lista över spellistor och sedan välja den du vill spela.

• Se sidan 75 för att skapa en egen spellista.



1



2 Visa listan över spellistor.



ODISCO.m3u	<u>C-Best.m3u</u>	0	
<mark>@</mark> ⊵100001.m3u	My favorite.m3u	0	
Sound-ONE.m3u	YOUR ONLY.m3u	6	
нор @Select Playlist			

3 Välj spellista och starta uppspelning.

• Om det finns fler än sex spellistor, vrid vredet för att visa andra spellistor och tryck sedan på...



För att avbryta uppspelning av en spellista,

välj en genre eller ett album efter du visat listan (se sidan 67).

Spela in ljud-CD-skivor

Du kan endast spela in ljud-CD-spår (CD-DA) på hårddisken.

- Under följande inspelnings-/redigeringsprocess:
 - Om du vill gå tillbaka till föregående fönster trycker du på BACK (DISP) flera gånger.
 - Om du vill avbryta det trycker du och håller in **BACK (DISP)**.
- **1** När du spelar en CD-skiva...



* Detta visas endast efter du har avbrutit inspelning (men inte matat ut skivan eller redigerat innehållet på hårddisken).

2 Välj inspelningstyp.



- **REC Album:** Spelar in CD:n från första spåret.
- **REC Track:** Spelar in aktuellt spår från början.
- **REC Continue:** Fortsätter den tidigare avbrutna inspelningen från det spår där inspelningen avbröts.
 - ➡ Gå till steg **6**.

1 Techno	Рор	④
@ House	Ska	0
1 Нір-Нор	<u>New Genre</u>	6
GD Select	Genre	

3 Välj genre som du vill lagra inspelningen i.

• Om det finns fler än sex genrer, vrid på ratten för att visa andra genrer och tryck sedan på ...





 $\overline{4}$

 Om du vill skapa en ny genremap, välj "New Genre".



- 4 Välj album som du vill lagra inspelningen i.
 - När du har valt "REC Album" hoppas detta steg över.
 - Om det finns fler än sex album, vrid vredet för att visa andra album och tryck sedan på...



• Om du vill lagra spåret i ett nytt album, välj "New Album".



5 Välj inspelningsläge.



- Compress (HQ): Högkvalitets förlustfri inspelning, men datastorleken är större-tilläggskod <.llc>.
- Compress: Mer komprimerad inspelning så att datastorleken blir mindre-tilläggskod <.bsc>.
- · Recording time: visar inspelningens totala tid.

6 Starta inspelningen.



7 Avbryt inspelningen när följande skärm visas.



- Inspelningen är över innan spelningen har avslutats.

CD-spelningen återupptas när du avslutar inspelningen.

- Spårnamn tilldelas automatiskt med tilläggskoderna <.llc> eller <.bsc>.
- · Även om du inte avslutar inspelningen manuellt, lagras inspelningen automatiskt.
- När du valt "New Genre" eller "New Album", kommer detta att automatiskt få en titel såsom <ge000001>, <ge000002>, eller <al000001>. <al000002>.

Du kan manuellt ändra titeln senare (se sidan 72).

Avbryta inspelning



Inspelningen avbryts i följande fall:

- · Om du stänger av strömmen eller stänger av tändningslåset.
- · Om du tar loss kontrollpanelen.

Tryck på REC (MODE) och välj sedan "REC Continue" (se sidan 70) för att fortsätta inspelningen.

Tilldela titlar

Du kan tilldela (eller ändra) titlar till genrer, album och spellistor.

- Du kan inte tilldela titlar till spår.
- 1 När du spelar ett spår från hårddisken...
 - För att tilldela titel till en spellista, spela upp önskad spellista.

BAC

HDD

Förstora det som du vill tilldela (se även sidan 69) ett nytt namn (till exempel om du vill tilldela en titel till en genre).









- **3** Ange en titel (högst 32 tecken).
 - · Att ändra teckenuppsättning...



A – Z / a – z - 9 och symboler (Stora bokstäver/ Små bokstäver) (Siffror) Bokstäver med accenter Bokstäver med accenter (Små bokstäver) (Stora bokstäver)

· För att ange ett tecken:



· Att flytta teckenpositionen...



Om du trycker in och håller nere knappen flyttas teckenpositionen till början (eller slutet).

- · För att radera en felaktig inmatning, flytta teckenpositionen till det tecken du vill radera och...
- · Att radera hela inmatningar...



4 När du angivit titeln...



 När du ändrar genre- eller albumnamn börjar aktuellt spår om från början.

Redigera innehållet på hårddisken

Redigeringsmenyerna består av tre huvudsidor (nedan) och underordnade sidor.

0 Erase Track	Move Track	4
Erase Album	Move Album	0
Erase Genre	Sort Album	6
OSort Genre	COPY PL HDD->SD	4
Entry Tr to PL	COPY PL SD->HDD	0
Erase Playlist	Store Treeinfo	6
Disp HDD Info		_

- När en av redigeringsmenyerna visas spelas aktuellt spår upprepade gånger.
- Medan du redigerar innehåll på hårddisken kommer inget ljud.
- När redigeringen är över avbryts aktuellt uppspelningsläge och normal uppspelning återtas.

Att gå mellan sidorna...



Att välja alternativet som visas på skärmen...



• Om det finns fler än sex alternativ på samma nivå kan du vrida på ratten för att visa de andra.

För att gå tillbaka till föregående skärm...



📕 Radera ett spår/album/genre

Exempel: För att radera ett oönskat spår

1 När du spelar ett spår från

hårddisken...



Erase Track	Move Track	€
🛛 Erase Album	Move Album	S
🛛 Erase Genre	Sort Album	6
HDD Edit		

2 Välj en av "Erase"-funktionerna.

: Radera spår på aktuellt album



: Radera album inom aktuell genre



(1)

: För att radera genre

Pefect free.mp3	urge.mp3	€
MAX150.mp3	SHARON.mp3	
⑧breakin.mp3	Distance.mp3	6
HDD DErase	Track	

3 Välj det du vill radera.

Pefect free.mp3	urge.mp3	
MAX150.mp3	SHARON.mp3	6
🖲 breakin.mp3	Distance.mp3	_6
ноо\@Edit?	:0K	

4 Bekräfta.



 När redigeringen är klar återupptas spelningen (från aktuellt spår. Om det som spelas för närvarande raderats, från spåret före eller efter det raderade spåret).

📕 Flytta ett spår/album

Du kan flytta aktuellt spår till ett annat album, eller aktuellt album till en annan genre.

Exempel: För att flytta spåret

1 När du spelar ett spår eller album som du vill flytta från hårddisken...



0 Erase Track	Move Track	⊕
❷Erase Album	Move Album	ß
Erase Genre	Sort Album	6
нрр Edit		

2 Välj en av "Move"-funktionerna.



- : För att flytta spåret
- : För att flytta albumet

0<u>K-Shi</u>_____ 0<u>D7</u>_____ 0<u>New Album</u>_____ НОО ПМоve to

Forts. på nästa sida...

3 Välj ett album som du vill flytta spåret till.

• För "Move Album": välj den genre du vill flytta albumet till.







4 Bekräfta.



 När redigeringen är klar, återtas spelningen (från spåren i aktuellt album/ genre).

Sortera ett album/genre

Du kan ändra prioriteten för aktuellt album i en genre och prioriteten för aktuell genre på hårddisken.

Detta är viktigt eftersom spåren på hårddisken spelas i ordning enlig listad genre och album.

Exempel: För att sortera albumet



1 När du spelar ett spår på hårddisken i ett album eller en genre du vill sortera...



2 Välj en av "Sort"-funktionerna.

0 Erase Track	Move Track	•
❷ Erase Album	Move Album	6
🖲 Erase Genre	Sort Album	6
нрр Edit		
Ē		

: För att sortera albumet

④
0
6



Aktuellt album inverteras på listan.

3 Välj albumet bredvid det som du vill flytta aktuellt album till.

• För "Sort Genre": välj den genre bredvid den som du vill flytta aktuell genre till.



4 Bekräfta.



 När du är klar med redigeringen påbörjas uppspelningen igen (från spåren i det sorterade albumet/genren).

SVENSKA

📕 Skapa/redigera en spellista

Du kan skapa en spellista genom att ange det aktuella spåret i en ny spellista. Du kan också lägga till spår till den befintliga spellistan. • Du kan skapa 99 spellistor.

1 När du spelar ett spår på hårddisken som du vill lägga till en spellista...



o surt denre	<u>COP9 FL HDD=/30</u>	<u> </u>
⑧Entry Tr to PL	COPY PL SD->HDD	6
🖲 Erase Playlist	Store Treeinfo	G
HDD Edit		

2 Välj "Entry Tr to PL".



ODSO.m3u				_
0 Side−D.m3u				
🛛 New Playlist				
HDD @Entry	Tr	to	PL	

- **3** Välj den spellista som du vill lägga till spåret i.
 - Om du vill lägga till spåret i en ny spellista, välj "New Playlist".



4 Bekräfta.



- När du är klar med redigeringen påbörjas uppspelningen igen (från spåren aktuellt spår).
- När du valt "New Playlist" kommer denna automatiskt få en titel såsom <pl000001. m3u>, <pl000002.m3u>.

Du kan manuellt ändra spellistans namn senare (se sidan 72).

- **5** Upprepa stegen ovan tills du har angett alla spår du vill.
 - Du kan inkludera upp till 99 spår på en spellista.

🛛 Radera en spellista

1 När du spelar ett spår från hårddisken...



2 Välj "Erase Playlist".



0<u>DSO.m3u</u>

🖲 Side-D.m3u

нор\@Erase Playlist

Forts. på nästa sida...



4 Bekräfta.



 När du är klar med redigeringen påbörjas uppspelningen igen (från spåren aktuellt spår).

📕 Kopiera en spellista

Du kan kopiera spellistor från hårddisken till ett SD-kort och vice versa. Genom att använda denna funktion kan du redigera spellistorna som lagras på hårddisken via din egen PC.

Grundläggande steg:

- 1 Sätt i ett SD-kort (se sidan 78).
- 2 Kopiera spellistorna på hårddisken till SDgenom att använda "Copy PL HDD->SD".
- **3** Kopiera spellistorna från SD-kortet till din PC, redigera dem på PC:n (se sidan 77 för redigering), och kopiera dem till SD-kortet.
- 4 Sätt i SD-kortet igen och kopiera sedan de redigerade spellistorna till hårddisken med "Copy PL SD->HDD".

1 När du spelar ett spår från hårddisken...



2 Välj en av "Copy"-funktionerna.



3 Välj den spellista du vill kopiera.



4 Bekräfta.



- När du är klar med redigeringen påbörjas uppspelningen igen (från spåren aktuellt spår).
- Om det finns en spellista med samma namn skrivs den över.

Lagra trädinformation på SD-kort

Du kan exportera trädstrukturinformation (mappstruktur) från hårddisken till ett SD-kort. Det gör det enkelt för dig att göra en ny spellista då många genrer/album/spår finns på hårddisken.

• Sätt i ett SD-kort innan du börjar.

1 När du spelar ett spår från hårddisken...



🛈 Sort Genre	COPY PL HDD->SD	9
Entry Tr to PL	Copy PL SD->HDD	G
🖲 Erase Playlist	Store Treeinfo	6
HDD Edit		

2 Välj "Store Treeinfo".



2		
USort Genre	COPY PL HDD->SD	Θ
Entry Tr to PL	Copy PL SD->HDD	G
Brase Playlist	Store Treeinfo	6
HDD Edit?	:0K	

3 Bekräfta.



 När redigeringen har utförts återupptas spelningen (från aktuellt spår).

• Trädinformationen lagras på SD-kortet som <contents.txt>.

<contents.txt>-filen visas på din PC enligt följande.

/m_data/music/genre1/album1/track1.mp3 /m_data/music/genre1/album1/track2.mp3 /m_data/music/genre1/album1/track3.wma /m_data/music/genre1/album1/track4.wma Använd textredigeraren på din PC **för att skapa en spellista från denna fil.** Skriv <#EXTM3U> på den första raden och lista sedan spåren i den spelordning som visas nedan.

#EXTM3U

/m_data/music/genre1/album1/track2.mp3 /m_data/music/genre2/album4/track11.mp3 /m_data/music/genre4/album5/track4.wma

• Spara en fil med tilläggskod <.txt>, ändra sedan tilläggskoden manuellt till <.m3u>.

För att kopiera filen på hårddisken, spara filen i tist>-mappen i <JVCMS> -mappen enligt beskrivningen på sidan 78.

📕 Bekräfta innehållet på hårddisken

Du kan bekräfta innehållet på hårddisken.



2 Välj "Disp HDD Info".



För att radera skärmen med hårddiskinformation...





SD-funktioner

Sätta i ett SD-kort



För att spela spåren på ett SD-kort måste det konfigureras exakt enligt följande:



- Toppmappen måste heta <JVCMS> (JVC Music Server), mappen med albummappen måste heta <music>.
 - Lagra INTE filerna direkt i <music>.
 - Skapa INTE några mappar i albummapparna.
- Albumtitlar och –spår kan anges hur som helst, men spåren måste ha tilläggskod <.mp3> eller <.wma>.
- <music> -mappen kan innehålla upp till 99 album, och varje album kan innehålla upp till 999 spår.
- SD-kort är en precisionsprodukt. Böj, belasta eller blöt INTE ner dem.
- Spellistor i <list>-mappen kan inte spelas, men kan kopieras till hårddisken (se sidan 77).

Du kan spela upp MP3/WMA-spår som spelats in på ett SD-kort och även kopiera MP3/WMAspår från SD till hårddisken.

- WMA Tag kan inte visas vid SD-uppspelning.
- Stäng av strömmen innan du tar loss kontrollpanelen.



Tryck in SD-kortet tills du hör ett klickande ljud.

För att mata ut SD-kortet, tryck på SD som visas.



- Tryck in SD-kortet mjukt (släpp inte snabbt med fingret); annars kan SD-kortet komma ut ur enheten igen.
- När du drar ut SD-kortet, dra det rakt ut ur spåret.



Sätt fast kontrollpanelen.







 Kontrollpanelen återgår till föregående läge (se sidan 92).





Uppspelning startar automatiskt i alfabetisk ordning för albumnamnet/ spårets namn.

Gå till följande eller föregående spår



- Du kan också gå direkt till spåren 1 12 med hjälp av sifferknapparna (1 – 6).
 - För spår 1 6: Tryck på **1 6**.
 - För spår 7 12: Håll in **1 6**.

Hoppa över spår snabbt

Du kan hoppa över spår i samma album.



När du vrider på ratten, kan du hoppa över 10 spår åt gången.

Första gången du vrider på ratten går du fram eller tillbaka till närmsta jämna tiotal spår (t.ex. spår nr 10, 20, 30). Därefter går du fram 10 spår i taget varje du gång du vrider på ratten.

• Efter det sista spåret väljs det första spåret och vice versa.

<u>Så här går du till nästa eller föregående</u> <u>album</u>



Ikonen för album markeras.





<u>Välja spår/album från listan</u>

Du kan bekräfta titeln på varje alternativ och välja önskat alternativ.



Albumlistan visas.



3 Välj en post från listan.





Vrid på ratten för att gå till en annan sida i listan.



Välja spelningslägen

Nedanstående uppspelningslägen kan endast användas ett i taget.



2 Välj önskat uppspelningsläge.

Upprepad spelning	Läge	Upprepad uppspelning av	
	Track:	Ett spår.	∢
O1□ 01□ 00'09" Repeat Joreacce	Album:	• FEFT tänds. Alla spår i albumet. • G. FFT tänds.	<u> </u>
	Off:	Avbryts.	SV
Slumpmässig spelning	Läge	Spelar slumpmässigt	
	Album:	Alla spår i albumet.	
01b 01z 00' 09" Random foreact Toreact	AII:	• [A. RND] tänds. Alla spår på SD-kortet. • ALL RND tänds.	
	Off:	Avbryts.	
Intro scan	Läge	Spelar de första 15 sekunderna av	
	Track:	Alla spår i albumet.	
₩ <u>01a 01</u> p 00'09" B Intro ^{19786K}	Album:	• Forsta spåret på varje album.	
	Off:	• [A. INT] tänds. Avbryts.	

Avbryta uppspelningsläge



• Du kan även avbryta det genom att välja "Off" i steg **2**.



Ändra informationen i

teckenfönstret

Kopiera data till hårddisken

Du kan kopiera data från SD-kortet till hårddisken.

- Det hörs inget ljud när du kopierar data till hårddisken.
- · Det tar tid att kopiera data med stor volym (ungefär 5 minuter för data på 100 MB-detta är bara en uppskattning). Faktisk tid varierar beroende på albumkonfigurationen och
- När du kopierar data på SD-kortet till hårddisken avbryts läget för uppspelning från
- Under följande kopieringsprocess:
 - Om du vill gå tillbaka till föregående fönster trycker du på BACK (DISP) flera
 - Om du vill avbryta det trycker du och håller

OCOPY Track	
Copy Album	
Copy All	
so\ Edit	

83

3 Välj den genre i vilken du vill kopiera spåret.

• Om det finns fler än sex genrer, vrid på ratten för att visa andra genrer och tryck sedan på...



• Om du vill skapa en ny genremap, välj "New Genre".

0 AC5	Phase	Ð
@Gallop	MEBIUS	9
Masters	cube	6
≤⊳\©Сору	to	

Albumlistan för den valda genren visas.

4 Välj det album till vilket du vill flytta spåret.

• Om det finns fler än sex album, vrid på ratten för att visa andra album och tryck sedan på...



• Om du vill skapa ett nytt album, välj "New Album".

∭ K-Shi	
0 D7	
③New Album	I
s⊳∖⊠Edit?	:0K

5 Bekräfta.



• När redigeringen har utförts återupptas spelningen (från aktuellt spår).

📕 Kopiera aktuellt album/alla album



3 Välj önskad genre.

• Om det finns fler än sex genrer, vrid på ratten för att visa andra genrer och tryck sedan på...



• Om du vill skapa en ny genremap, välj "New Genre".

0 Techno	
Ø House	
③ New Genre	I
s⊳∖⊠Edit?	:0K

4 Bekräfta.



• När redigeringen har utförts återupptas spelningen (från aktuellt spår).

Ljudinställningar

Välja förinställda ljudlägen (EQ: equalizer)



Du kan välja ett förinställt ljudläge som passar musiken.





• Med sifferknapparna kan du endast välja de ljudlägen som visas i teckenfönstret.

Ljudlägen (förinställda frekvensnivåer)

Listan nedan visar förinställda frekvensnivåer för 12 ljudlägen.

Liudlägo			Förinställ	da equaliza	er-värden		
rlogige	60 Hz	150 Hz	400 Hz	1 kHz	2.4 kHz	6 kHz	12 kHz
Flat	00	00	00	00	00	00	00
Hard Rock	+03	+03	+01	00	00	+02	+01
R&B	+03	+02	+02	00	+01	+01	+03
Рор	00	+02	00	00	+01	+01	+02
Jazz	+03	+02	+01	+01	+01	+03	+02
DanceMusic	+04	+02	00	-02	-01	+01	+01

Lagra egna ljudinställningar

Du kan justera ljudlägena och lagra dessa ändringar i minnet.

- Välj ett av de förinställda ljudlägena.
 Upprepa stegen 1 och 2 på sidan 84.
- **2** Gå in i ljudjusteringsläge och välj en frekvens du vill ändra.





→ 60Hz→ 150Hz → 400Hz 12kHz ← 6kHz ← 2.4kHz ← 1kHz ← **3** Justera nivån (–05 till +05).



- **4** Upprepa stegen **2** och **3** för att justera de andra frekvensbanden.
- **5** Välj ett av de förinställda ljudlägena—USER1/2/3.





Exempel: När "USER1" är valt

Liudlägo	Förinställda equalizer-värden							
Llouidge	60 Hz	150 Hz	400 Hz	1 kHz	2.4 kHz	6 kHz	12 kHz	
Country	+02	+01	00	00	00	+01	+02	
Reggae	+03	00	00	+01	+02	+02	+03	
Classics (klassisk musik)	+02	+03	+01	00	00	+02	00	
User1	00	00	00	00	00	00	00	
User2	00	00	00	00	00	00	00	
User3	00	00	00	00	00	00	00	

Ändra grundljudinställningar

Du kan justera ljudegenskaperna enligt dina önskemål.

1	Select Preset EQ
	Fader/Balance
	Subwoofer Output
	Volume Adjust
2	Ändra det valda alternativet.
	VOL +

📕 Justera fader och balans



Justera fader—högtalarbalans mellan främre och bakre högtalare.

- F06: Överst-endast främre
- R06: Nederst—endast bakre

Justera balans—högtalarbalans mellan vänster och höger högtalare.

- L06: Längst åt vänster-endast vänster
- R06: Längst åt höger-endast höger

Ändra subwoofereffekt



Välj lämplig gränsfrekvensnivå för det anslutna baselementet.

115 Hz/85 Hz/55 Hz

Frekvenser över den valda går inte vidare till baselementet.

Justera baselementets uteffektnivå. • **00** (min.) till **08** (max.)

Du kan också aktivera eller avaktivera diskantfiltret (HPF) genom att trycka på **3**.

Här det är aktiverat visas, "**H**" mellan utgångseffekten och delningsfrekvensen. Endast lågfrekventa signaler skickas till subwoofern så att du kan njuta av lågfrekvenseffekten (LFE) i DVD-programmet genom subwoofern.

🛿 Ändra ingångsnivån för varje källa



Denna inställning krävs för samtliga källor förutom FM. Innan du gör inställningen väljer du den källa som du vill justera.

När du är färdig med justeringen lagras den i minnet. Volymen höjs och sänks automatiskt till inställd nivå när du byter källa.

Se till att inställningen matchar ljudnivån för FM.

- -05 (min.) till +05 (max.)
- Om du justerar den när du spelar in en CD, justeras hårddiskens ingångsnivå.

Allmänna inställningar — PSM

Grundläggande funktioner

Du kan ändra standardinställningarna för PSMobjekten i nedanstående tabell.



2 Välj ett PSM-alternativ.





Exempel: När du väljer "Scroll"

3 Justera valt PSM-objekt.



- **4** Upprepa steg **2** och **3** för att justera in de andra PSM-alternativen vid behov.
- **5** Avsluta proceduren.



Indikatorer		Valbara inställningar, [referenssida]		
Movie	Demo Teckenfönsterdemons tration	 Interval: [Ursprungsinst.]; Teckenfönsterdemonstrationen aktiveras och visas med intervall på en minut. All Time: Teckenfönsterdemonstration aktiveras. Off: Avbryter, [14]. Displaydemonstrationen börjar om det inte utförs någon funktion under ungefär en minut. 		
	KeyIn CFM Inmatningsbekräftelse	 On: [Ursprungsinst.]; Sätt igång, stäng av, källans (eller kompass) animationer är aktiverade. Off: Avbryter. 		
Clock	24H/12H 12 eller 24-timmars visning	12Hours Z 24Hours, [14] [Ursprungsinst.: 24Hours]		
	Time Tid	Ställ in lokaltiden (i entimmesintervaller). Du behöver inte ställa in minutrarna eftersom de justeras automatiskt genom hänsvisning till de mottagna GPS-signalerna. [Ursprungsinst.: 00:00]		

Forts. på nästa sida...

Indikatorer		Valbara inställningar, [referenssida]		
	Scroll Rullning	 Om inte all textinformation kan visas samtidigt kan den rullas fra istället. Once: [Ursprungsinst.]; Rullar fram en gång. Auto: Upprepar bläddringen (i 5-sekundersintervaller). Off: Avbryter. (För DAB: visar endast rubriken) Genom att trycka ner DISP (BACK) kan du rulla teckenfönstroberoende av denna inställning. 		
Display	Dimmer Dimmer	Auto:[Ursprungsinst.]; Dämpar teckenfönstret när du sätter på strålkastarna.Off:Avbryter.On:Aktiverar dimmer.Time Set:Ställer in dimmertimern, [90].		
	From– To*1 Dimmertid	Fri inst. – Fri inst., [90] [Ursprungsinst.: 18– 07]		
	Contrast Kontrast	1 – 10 [Ursprungsinst.: 5]		
	LCD Type Typ av teckenfönster	 Auto: [Ursprungsinst.]; Positiv display kommer att väljas dagtid*2; och negativ display kommer att användas nattetid*2. Positive: Positivt mönster i teckenfönstret. 		
	Tag Informationsvisning	 On: [Ursprungsinst.]; Visa taggen när MP3/WMA-spår spelas. • WMA Tag kan inte visas vid hårddisk/SD-uppspelning. Off: Avbryter. 		
	Compass Kompass	On: [Ursprungsinst.]; Visa kompassen (visar bilens färdriktning norrut). Off: Visar källanimeringen när "KeyIn CFM" är inställd på "On".		
Tuner	PTY Stnby PTY beredskap	Du kan välja en av PTY-koderna för PTY beredskapsmottagninger [47]. [Ursprungsinst.: News]		
	AF-Regn'l Växla mellan frekvens-/regionalise ringsmottagning	 När signaler som tas emot från aktuell station blir svaga AF: [Ursprungsinst.]; Växlar över till en annan station (det kan hända att du inte längre kan lyssna på samma program), [47]. AF-indikatorn tänds 		
		 AF Reg: Växlar över till en annan station som sänder samma program. • REG-indikatorn tänds. Off: Avbryter (går inte att välja när "DAB AF" är inställt på "On"). 		

*1 Visas endast när "Dimmer" är satt till "Time Set".

*2 Bestäms av "Dimmer" - inställningen.
ndikatorer		Valbara inställningar, [referenssida]			
	TA Volume Trafikmeddelande- volym	När ett trafikmeddelande tas emot vid TA beredskapsmottagning ändras volymen automatiskt till förinställd nivå. [Ursprungsinst.: 15]; Volume 0 – Volume 30 eller Volume 50*3			
Tuner	P-Search Programsökning	 On: Mottagaren ställs in på en annan frekvens som sänder samma program som den ursprungliga, förinställda RDS-stationen om den förinställda stationens signaler inte är tillräckligt starka. Off: [Ursprungsinst.]; Avbryter. 			
	IF Filter Mellanfrekvensfilter	 Auto: [Ursprungsinst.]; Ökar radioselektiviteten för att minska störningar mellan stationerna. (Stereoeffekten försvinner). Wide: Utsätts för störningar från närliggande stationer, men ljudkvaliteten försämras inte. (stereoeffekten försvinner inte). 			
	DAB AF*4 Alternativ frekvensmottagning	 On: [Ursprungsinst.]; Följer programmet bland DAB-tjänster och FM RDS-stationer, [102]. • AF-indikatorn tänds. Off: Avbryter. 			
	Announce*4 Beredskaps- mottagning av meddelanden	Välj en av de nio meddelandetyperna för beredskapsmottagning av meddelanden, [102] Travel [Ursprungsinst.]/Warning/News/Weather/Event/ Special/Rad Inf/Sports/Finance			
	Beep Pipljud	 On: [Ursprungsinst.]; Ett pipljud aktiveras när du använder enheten. Off: Avbryter. 			
	ExtInput*5 Extern ingång	Changer: <i>[Ursprungsinst.];</i> För att använda en JVC CD-växlare. Ext In: För att använda en extern komponent.			
Audio	Telephone Telefondämpning	 Muting1/Muting 2: Välj en av dem som dämpar ljudet medan du talar i mobiltelefon. (Detta påverkar inte ruttvägledning.) Off: [Ursprungsinst.]; Avbryter. 			
	Amp Gain Förstärkarens förstärknings- reglering	Du kan ändra maxvolymen för enheten. High Pwr: [Ursprungsinst.]; Volym 0 – Volym 50 Low Pwr: Volym 0 – Volym 30 (Välj detta om högtalarens maxeffekt är mindre än 50 W för att undvika skador på högtalaren.)			

Stänger av den inbyggda förstärkaren.

*3 Beror på förstärkningsinställningen.

*4 Visas endast när en DAB-radio är ansluten.

*5 Visas inte när CD-växlare eller annan extern komponent är vald som källa.

Off:

Välja dimmerläge

Du kan dämpa teckenfönstret på natten eller när du ställer in timern.



2 Välj "Dimmer".





3 Välj en av följande alternativ.



Auto:	Dämpar teckenfönstret när du sätter på strålkastarna. ➡ Gå till steg 8 .
Off:	Avbryts. ➡ Gå till steg 8 .
On:	Teckenfönstret dämpas alltid. → Gå till steg 8 .
Time Set:	Ställ in dimmertimern. → Gå till steg 4 .

4 Välj "From-To".





5 Ange dimmerns starttid.



6 Flytta den blinkande punkten till sluttiden.





7 Ange dimmerns sluttid.



8 Lämna inställningen.



Övriga huvudfunktioner

Ge källorna titlar

Du kan ge titlar till CD-skivor (både på denna mottagare och CD-växlaren) och externa komponenter.

• Se sidan 72 för att ange titlar på innehåll på hårddisken.

Källor	Maximalt antal tecken
CD-/CD-CH-skivor	Upp till 32 tecken (upp till 30 skivor)
Extern komponent	Upp till 16 tecken

• Du kan inte ange en titel på en DVD-, VCD-, CD Text-eller MP3/WMA-skiva.

1 Välj källa.

- För CD-skivor i denna mottagare: Sätt in en skiva.
- För CD-skivor i CD-växlaren: Välj "CD-CH" och sedan ett skivnummer.
- För en extern komponent: Välj "LINE IN".

2 Gå in i skärmen för tilldelning av titel.



Exempel: när du väljer CD som källa

- **3** Ange en titel.
 - **1** Välj teckenuppsättning.



A − Z / a − z → 0 − 9 och symboler (Stora bokstäver/ Små bokstäver) Bokstäver med accenter (Små bokstäver) ← (Stora bokstäver)

2 Välj ett tecken.



3 Flytta till nästa (eller föregående) teckenposition.



- Om du trycker in och håller ner knappen flyttas teckenpositionen till början (eller slutet).
- För att korrigera en felaktig inmatning, flytta tecknets inmatningsposition till det tecken du vill radera, sedan...



- 4 Upprepa stegen 1 till 3 tills du angett hela titeln.
- **4** Avsluta proceduren.



<u>Så här raderar du hela titeln</u>



Ändra kontrollpanelens vinkel



Så här avlägsnar du kontrollpanelen

När du avlägsnar eller sätter tillbaka kontrollpanelen ska du vara försiktig så att du inte skadar kontakterna på baksidan av kontrollpanelen och på panelhållaren.

Så här avlägsnar du kontrollpanelen

Stäng av strömmen innan du avlägsnar kontrollpanelen.







📕 Så här sätter du tillbaka kontrollpanelen





Varning!

SVENSK*≜*

CD-växlarfunktioner

Spela skivor i CD-växlaren



Information om CD-växlaren

Du bör använda JVC:s MP3-kompatibla CDväxlare med denna mottagare.

- Du kan även använda andra CD-växlare ur CH-X-serien (förutom CH-X99 och CH-X100). De är dock inte kompatibla med MP3-skivor, så MP3-skivor kan inte spelas.
- Du kan däremot inte använda CD-växlare ur KD-MK-serien med denna mottagare.
- Skivtextinformationen som är inspelad på CD Text-skivan kan visas när en JVC CD Text-kompatibel CD-växlare är ansluten.

Observera följande innan du använder CD-växlaren:

- Läs instruktionsboken som medföljde CD-växlaren.
- Du kan inte kontrollera och spela DVD, VCD och WMA-skivor i CD-växlaren.



Alla spår på de laddade skivorna spelas upprepade gånger.

1:00



CD-CH

Välj en skiva.

För skivnummer 1 – 6:

FLAT





(4)

För skivnummer 7 – 12:



När du spelar en MP3-skiva:



När en CD-text/ljud-CD-skiva spelas:



SVENSKA

94

Gå till följande eller föregående spår



Hoppa över spår snabbt

Denna funktion är endast möjlig när en MP3kompatibel CD-växlare från JVC används.



När du vrider på ratten, kan du hoppa över 10 spår åt gången.

Första gången du vrider på ratten går du fram eller tillbaka till närmsta jämna tiotal spår (t.ex. spår nr 10, 20, 30). Därefter går du fram 10 spår i taget varje du gång du vrider på ratten.

- Efter det sista spåret väljs det första spåret och vice versa.
- För MP3: Du kan endast hoppa över spår i samma mapp.

<u>Gå till nästa eller föregående mapp</u> (endast MP3-skivor<u>)</u>



För att snabbspola spår framåt eller bakåt



<u>Välja spår/mapp/skiva från listan</u>

Du kan bekräfta titeln på varje alternativ och välja önskat alternativ.

• För CD Text/ljud-CD: Du kan endast visa skivlistan.



①Disc 01	MY BEST	0
0Disc 02	Disc 04	9
🖲 Disc 03	Disc 05	6
GD-CH\⊘Sel	ect Disc	

Skivlistan visas.

2 Endast MP3-skivor: Byta till önskad lista.



3 Väljer en post från listan.





Vrid på ratten för att flytta till en annan sida i listan.



Välja spelningslägen

Nedanstående uppspelningslägen kan endast användas ett i taget.



2 Välj önskat uppspelningsläge.

Upprepad spelning	Läge	Upprepad uppspelning av
	Track:	Ett spår.
		• [F PPT tänds.
	Folder *1:	Alla spår i mappen.
B Repeat		• EPT tänds.
🖬 Folder 🛛 💭 🚺 🔺 🔤	Disc:	Alla spår på skivan.
		• 🖾 RPT tänds.
CD-CH FLAT 1:00	Off:	Avbryts.
Slumpmässig spelning	Läge	Spelar slumpmässigt
	Folder *1:	Alla spår i mappen, sedan spåren i
		nästa mapp o.s.v.
K 010 010 00'09"		• Esenn tänds.
Random Torrack	Disc:	Alla spår på skivan.
🖬 Folder 🤍 🔪 🔪 👖		• 🖾 enn i tänds.
	All:	Alla spår på de laddade skivorna.
1.88 (• ALL PND tänds.
	Off:	Avbryts.
Intro scan	Läge	Spelar de första 15 sekunderna av
	Track:	Alla spår på den aktuella skivan.
		• FINT tänds.
Intro - Introck	Folder *1:	Första spåret i varje mapp.
🖬 Folder 🛛 🖓 🚺 🗖 🖉		• 🖾 INT I tänds.
	Disc:	Första spåret på varje isatt skiva.
		• 🖸 INT tänds.
	Off:	Avbryts.

*1 Endast när du spelar en MP3-skiva.

Avbryta uppspelningsläge

6

• Du kan även avbryta det genom att välja "Off" i steg **2**.

Ändra informationen i teckenfönstret

- För MP3-skivor
 - DISP 010 00'09" 0 01u 0 Ø⊈Album Neoteny Ø⊅Title 01-001 G 01° 3 MP3 G FLAT CD-CH 1:00 **0⊠Album** Neoteny 0 Ν ♪Title 01-001 6 0 **01**° 010 010 00'09" 3 MP3 G CD-CH FLAT 1:00 Albumnamn/artist eller mappnamn förstoras.



Spårtitel eller spårnamn förstoras.

Ikoner	Betydelser
	Ikon för mappnamn
Ŋ	Ikon för spårnamn
\oslash	Ikon för skivtitel
0	Ikon för albumtitel (Tag)
1	Ikon för spårets titel (Tag)
MP3	MP3-format

• För Text-CD/ljud-CD





Skivtitel/artist eller det namn du tilldelat skivan förstoras.



Spårtiteln förstoras.

Externa komponentfunktioner

Spela en extern komponent



Du kan ansluta en extern komponent till CD-växlarens uttag på baksidan med hjälp av linjeingångsadaptern KS-U57 (medföljer ej) eller den extra ingångsadaptern KS-U58 (medföljer ej).

• Se Installations/anslutningshandbok (separat häfte) för anslutningar.



• Om du inte kan välja "LINE IN", välj "Ext In" för "ExtInput" i PSMinställningen (se sidan 89).



Sätt igång den anslutna komponenten och börja spela källan. **3** Justera volymen.





Justera ljudet efter önskemål. (Se sidan 84).

DAB-tunerfunktioner



SVENSKA



3 Välj den förinställda tjänsten.



100

SVENSKA

När det är svårt att höra en tjänst

Du kan förstärka låg ljudnivå, som är svår att lyssna på medan du kör, för att förbättra lyssnandet om den tjänst som tas emot sänder DRC- (Dynamic Range Control) signaler.



- Ju högre värde, desto kraftigare förstärkning av ljudet.
- När denna funktion aktiveras, tänds DRCindikatorn på displayen.



När DRC-signaler sedan upptäcks, ändras

Vad kan man göra med DAB

DAB-systemet (Digital Audio Broadcasting) ger störningsfritt ljud av CD-kvalitet utan signalförvrängning. Vidare kan text, bilder och data förmedlas med detta system. Tack vare anslutningen av DAB-tunern kan mottagaren utföra följande:

- Programtypssökning (PTY)
- Beredskapsmottagning av trafikmeddelanden (TA) eller specifika program (PTY)
- Spåra samma program automatiskt Alternativ frekvensmottagning (se "DAB AF" på sidan 89)

Söka efter särskilda program

Du kan ställa in en tjänst som sänder ett visst program du vill lyssna på genom att söka efter en PTY-kod.

- Funktionerna är desamma som beskrivs på sidan 45 för FM RDS-stationer.
- Du kan inte förinställa PTY-koder separat för DAB- respektive FM-tunern.

Använda standbymottagning

Beredskapsmottagning av trafikinformation (TA)

- Funktionerna är desamma som beskrivs på sidan 46 för FM RDS-stationer.
- Du kan inte aktivera beredskapsmottagning av trafikinformation separat för DAB- och FM-tunerna.

Beredskapsmottagning av PTY

- Funktionerna är desamma som beskrivs på sidan 47 för FM RDS-stationer.
- Beredskapsmottagning av programtyp för DAB-tuner fungerar endast om en dynamisk PTY-kod används.
- Du kan varken lagra din favoritprogramtyp eller aktivera beredskapsmottagning av programtyp separat för DAB- och FMtunerna.
- Du kan aktivera och avaktivera beredskapsmottagning av programtyp när källan är antingen "FM" eller "DAB".

Forts. på nästa sida...

Beredskapsmottagning av meddelanden

Beredskapsmottagning för meddelande gör att apparaten kan växla tillfälligt till din favorittjänst (meddelandetyp). Se sidan 89 för information **om hur du väljer din favoritmeddelandetyp.**



ANN-indikatorn tänds eller blinkar.

- <u>Om ANN-indikatorn tänds</u> är beredskapsmottagning av meddelanden aktiverad.
- <u>Om ANN-indikatorn blinkar</u> är beredskapsmottagning av meddelanden ännu inte aktiverad.

Du aktiverar genom att ställa in en annan tjänst som sänder signalerna. ANNindikatorn slutar blinka och förblir tänd.

Spåra samma program

Du kan fortsätta att lyssna på samma program genom att aktivera Alternativ frekvensmottagning (se sidan 89).

• När du tar emot en DAB-tjänst:

Om du kör i ett område där en viss tjänst inte kan tas emot ställs mottagaren automatiskt in på en annan ensemble eller FM RDS-station som sänder samma program. När du tar emot en FM RDS-station: Om du kör i ett område där samma program sänds av såväl en DAB-tjänst som en FM RDS-station ställs mottagaren automatiskt in på DAB-tjänsten.

När apparaten levereras från fabriken är alternativ frekvensmottagning aktiverad.

För att avaktivera den alternativa mottagningen, se sidan 89.



DLS (Dynamic Label Segment: DABtextinformation) visas förstorad.

📕 Rengöra kontakterna

Om kontrollpanelen avlägsnas ofta kan kontaktytorna egenskaper försämras. För att minska slitaget bör du regelbundet torka av kontakterna med en bomullstops eller trasa fuktad med alkohol. Var försiktig så att du inte skadar kontakterna.



Kontakt

Fuktkondensation

Kondens kan samlas på linsen inuti enheten i följande fall:

- Efter att varmluftsfläkten i bilen har slagits på.
- Om bilen blir väldigt fuktig invändigt.

Detta kan leda till funktionsstörningar. I så fall matar du ut skivan och lämnar mottagaren påslagen i några timmar tills fukten har försvunnit.

📕 Rengöra skivor

Om skivan är smutsig eller dammig kan det hända att den inte kan spelas av ordentligt.

Torka då av skivan med en mjuk trasa i en rörelse som går rakt ut från mitten mot kanten.

 Använd inte lösningsmedel (t.ex. skivrengöringsmedel, sprej, thinner eller bensin) när du rengör skivor.

📕 Spela nya skivor

Det kan hända att inner- och ytterkanter på nya skivor är lite ojämna eller vassa, vilket gör att det finns risk för att mottagaren inte kan spela skivan.



Du avlägsnar dessa ojämna/vassa kanter genom att gnugga dem med en blyerts- eller kulspetspenna eller liknande.



Skivhantering

När du tar ut en skiva ur ur fodralet trycker du ner hållaren i mitten på fodralet och lyfter ut skivan genom att hålla den i kanterna. Hållare

• Var noga med att alltid hålla skivan i kanterna och undvik att vidröra inspelningsytan.

När du lägger tillbaka skivan i fodralet trycker du försiktigt fast skivan (med etiketten uppåt) på hållaren igen.

• Var noga med att alltid förvara skivorna i fodralet.

Språkkodstabell

Kod	Språk	Kod	Språk	Kod	Språk
AA	Afar	IN	Indonesiska	RO	Rumänska
AB	Abchasiska	IS	Isländska	RU	Ryska
AF	Afrikanska	IW	Hebreiska	RW	Kinyarwanda
AM	Amehariska	JA	Japan	SA	Sanskrit
AR	Arabiska	Л	Jiddish	SD	Sindhi
AS	Assamesiska	JW	Japanska	SG	Sangho
AY	Aimara	KA	Georgiska	SH	Serbokroatiska
AZ	Azerbadjanska	КК	Kazak	SI	Singalesiska
BA	Bashkir	KL	Grönländska	SK	Slovakiska
BE	Vitryska	КМ	Kambodjanska	SL	Slovenska
BG	Bulgariska	KN	Kanaresiska	SM	Samoanska
BH	Bihari	ко	Koreanska (KOR)	SN	Shona
BI	Bislama	KS	Kashmir	SO	Somali
BN	Bengali, Bangladeshiska	KU	Kurdiska	SQ	Albanska
BO	Tibetanska	KY	Kirgisiska	SR	Serbiska
BR	Bretagnska	LA	Latin	SS	Siswati
CA	Katalanska	LN	Lingala	ST	Sesotho
CO	Korsikanska	LO	Laotiska	SU	Sundanesiska
CS	Tjeckiska	LT	Litauiska	SW	Swahili
CY	Walesiska	LV	Lettiska, Lettländska	ТА	Tamilska
DZ	Butani	MG	Malagassiska	TE	Telugu
EL	Grekiska	MI	Maori	TG	Tajik
EO	Esperanto	MK	Makedoniska	TH	Thailändska
ET	Estländska	ML	Malayalam	TI	Tigrinya
EU	Baskiska	MN	Mongoliska	TK	Turkmenistanska
FA	Persiska	МО	Moldaviska	TL	Tagalog
FI	Finska	MR	Marathi	TN	Setswana
FJ	Fiji	MS	Malajiska (MAY)	ТО	Tonga
FO	Färöiska	MT	Maltesiska	TR	Turkiska
FY	Frisiska	MY	Burmesiska	TS	Tsonga
GA	Irländska	NA	Nauru	TT	Tatarska
GD	Skotsk gaeliska	NE	Nepalesiska	TW	Twi
GL	Galiciska	NO	Norska	UK	Ukrainska
GN	Guarani	OC	Occitanska	UR	Urdu
GU	Gujarati	OM	(Afan) Oromo	UZ	Uzbekiska
HA	Hausa	OR	Oriya	VI	Vietnamesiska
HI	Hindi	PA	Punjabi	VO	Volapuk
HR	Kroatiska	PL	Polska	WO	Wolof
HU	Ungerska	PS	Pashto, Pushto	XH	Xhosa
HY	Armeniska	PT	Portugisiska	YO	Yoruba
IA	Interlingua	QU	Quechua	ZH	Kinesiska
IE	Interlingue	RM	Rätoromanska	ZU	Zulu
IK	Inupiak	RN	Kirundi		

Navigationssystem

Ange din destination Med speciella objekt

 Om ingen information om speciella objekt finns för den valda staden visas "HITTAR INGA OBJEKT" i teckenfönstret. Tryck på BACK (DISP) tills menyn STAD visas och ange sedan en annan stad.

Välja speciella objekt med område

 Om ingen information om speciella objekt finns för det valda området visas "HITTAR INGA OBJEKT" i teckenfönstret. Tryck på BACK (DISP) tills listan för huvudkategorier visas.

Med koordinater

 Om den angivna platsen är utanför navigerbart område visas "ICKE NAVIGERBART OMRÅDE" i teckenfönstret. Ange på nytt.

Ställa in ruttalternativen

- Motorvägar används alltid för att beräkna sträckan om avståndet till destinationen är mer än 200 km.
- Om destinationen inte kan nås utan att använda motorvägar/färjor/avgiftsbelagda vägar används de för att beräkna sträckan utan att ta hänsyn till inställningar för ruttalternativ.

<u>Praktiska funktioner vid användning av</u> lagrade rutter

- Om du försöker visa lagrade adresser/ färdvägar när det inte har lagrats några, visas "FINNER INTE" i teckenfönstret.
- Om du försöker visa trafikinformation när det inte har lagrats någon visas "FINNER INTE" i teckenfönstret.

Grundläggande navigationsfunktioner

• Om du stänger av tändningen och sedan slår på igen efter att du har startat ruttvägledningen startas den automatiskt om enligt skärmen nedan.



 Om du försöker skriva in en destination utan att handbromsen är ilagd visas följande skärm och du kan inte skriva in din destination.



• När du kommer inom cirka 30 meter runt destinationen/målet, anser navigationssystemet att du har nått din destination/Via Point (delmål).

Navigationsledning

- Systemet kanske inte mottager GPS-signaler på följande platser...
 - i en tunnel eller parkeringshus
 - under en upphöjd väg
 - på en plats omringad av höga byggnader eller höga träd.
- Din bils position kanske inte avkänns korrekt i följande fall...
 - när du kör på en väg nära en annan väg (dvs, en motorväg eller parallell väg)
 - när du svänger vid ett nästan rakt vägskäl
 - när du kör i ett vägnätssystem
 - på en färja, osv.
 - när du kör på en brant bergsväg
 - när du kör på en spiralväg
 - när du svänger vänster eller höger efter en lång raksträcka

Forts. på nästa sida...

- när du kör i sicksack på en bred väg
- när du startar bilen kort efter du har satt igång motorn
- när du kör bilen första gången efter du har installerat enheten
- när du byter däck eller sätter kedjor på däcken
- när däcken slirar mycket och ofta
- närdu kör på andra underlag än vägar (dvs, privata marker eller parkeringsplatser)
- när du har kört i parkeringshus under eller över marken
- när du har roterat bilen på en svängskiva
- när du stannar och startar ofta i en trafikstockning
- när GPS:ens exakthet har försämrats avsiktligt
- när du kör på en nylagd väg
- Rutten som kalkuleras av systemet är en av de möjliga ruttern till din destination. Den är inte alltid den lämpligaste rutten.
- Följande kan hända om systemet inte fungerar ordentligt...
 - Det kan leda dig till en avstängd väg.
 - Det kan leda dig till en rutt med U-svängar.
 - Det kanske inte leder dig till destinationen om det endast finns en smal väg eller ingen väg alls till destinationen.
 - Det kanske undviker en trafikstockning även om den dynamiska ledningen är aktiverad.
 - Det kan visa ett annat vägnamn.
 - Det kanske inte ber dig att svänga vid en korsning även om du måste.
 - Det kan ge en ledning som inte överensstämmer med aktuella vägförhållanden.
 - Det kan ge dig fel avståndsinformation.

Spelfunktioner

Grundläggande användning

• Vissa funktioner är tidsbegränsade. I så fall avbryts aktuell funktion när ingen åtgärd utförts under en viss period.

Slå på strömmen

• Du kan också slå på strömmen genom att trycka på **SOURCE** på mottagaren.

<u>Välja källor</u>

- "DISC" kan inte väljas om det inte finns någon skiva i mottagaren.
- "CD-CH" eller "DAB" kan inte väljas om inte CD-växlaren och DAB-tunern är anslutna.

Stänga av strömmen

• Om du stänger av strömmen när du lyssnar på en skiva kommer skivspelningen att fortsätta där den avbröts nästa gång du slår på strömmen.

Tunerfunktioner

Lagra stationer i minnet

- Under SSM-sökning...
 - Alla stationer som tidigare har lagrats raderas och stationerna lagras på nytt.
 - De mottagna stationerna förinställs på kanalnummer 1 (den lägsta frekvensen) till 6 (den högsta frekvensen).
 - När SSM-inställningen är slutförd ställs enheten automatiskt in på den station som lagras på kanal 1.
- När du lagrar stationer manuellt raderas tidigare förinställda stationer om den nya station lagras på samma förinställda kanalnummer.
- Beredskapsmottagning av trafikmeddelanden och programtyp avbryts tillfälligt i följande fall:
 - När du spelar in en CD-skiva på hårddisken.
 - När du redigerar innehållet på hårddisken.
 - När du kopierar SD-innehållet till hårddisken.
- Om du vill veta mer om RDS, gå till <http://www.rds.org.uk>.

SVENSK*≜*

Skivfunktioner

<u>Allmänt</u>

- I denna bruksanvisning används termerna "spår/fil" och "mapp/album" med samma betydelse angående MP3-/WMA-filer och mappar.
- På vissa skivor kan funktionerna skilja sig från de som beskrivs i denna instruktionsbok.
- Denna mottagare kan även spela skivor på 8 cm.
- Denna mottagare kan endast spela ljud-CD (CD-DA)-filer om olika soreters filer är inspelade på samma skiva.
 - Det första spåret hoppas över om en annan typ av fil känns igen först.
- För DVD-R/DVD-RW: Denna mottagare kan endast spela skivor inspelade i formatet DVD-Video. (Det går inte att spela skivor som är inspelade i formatet DVD-VR.)
- Om det sitter en skiva i enheten startar uppspelningen när du väljer "DISC" som uppspelningskälla.

<u>Sätta i en skiva</u>

• Om en skiva sätts i upp och ner matas den ut automatiskt.

Grundläggande användning

- Inget ljud kommer ut under slow-motionspelning. När du spelar en VCD-skiva är inte slow-motion-spelning bakåt tillåten.
- Återuppspelning med en knapptryckning (One Touch Replay) fungerar endast inom en och samma titel. (Denna funktion fungerar inte för vissa DVD-skivor.)
- Det kommer inget ljud under sökningen när du spelar en DVD/VCD-skiva.
- Sökningen bakåt stannar automatiskt när den når skivans början. Uppspelningen återgår till normal hastighet.

<u>Spela en DVD-R/RW- eller CD-R/RW-</u> <u>skiva</u>

- Använd endast "finaliserade" DVD-R/RWeller CD-R/RW-skivor.
- Om inga spelbara filer är inspelade i en mapp känns inte mappen igen.
- Denna mottagare kan spela upp multisessionsskivor, men icke-stängda sessioner hoppas över under spelning.
- En del DVD-R/RW- eller CD-R/RW-skivor kan kanske inte spelas på denna mottagare på grund av deras skivegenskaper, och på grund av följande skäl:
 - Skivorna är smutsiga eller repade.
 - Kondensansamling uppstår på linsen inuti mottagaren.
 - Upptagningslinsen inuti mottagaren är smutsig.
 - CD-R/RW-skivor på vilka filerna är skrivna med paketskrivningsmetoden.
 - DVD-R/RW-skivor vilka inte är skrivna i formatet UDF-Bridge (t.ex. UDF-format eller ISO-format).
 - Inspelningsförhållandena (saknade data, o.s.v.) eller skivans egenskaper (fläckar, repor, skevhet, o.s.v.) är felaktiga.
- DVD-RW- eller CD-RW-skivor kan ta längre tid att läsa eftersom DVD-RW- och CD-RWskivor är mindre reflektiva än vanliga skivor.
- Spela inte en av följande DVD-R/RW- eller CD-R/RW-skivor:
 - Skivor med klistermärken, etiketter eller skyddstätning klistrade på ytan.
 - Skivor på vilka etiketter kan tryckas direkt med en bläckstråleskrivare.

Användning av dessa skivor i höga temperaturer eller i hög luftfuktighet kan orsaka funktionsfel eller skada skivorna.

Forts. på nästa sida...

Spelning av MP3-/WMA-filer

- Denna mottagare kan spela MP3/WMA-filer med tilläggskoden code <.mp3> eller <.wma> (oavsett om bokstäverna är stora eller små).
- Denna mottagare kan visa namnen på album, artister (aktör) och ID3-etiketter (Version 1,0, 1,1, 2,2, 2,3 eller 2,4) för MP3-filer och WMA-filer.
- Denna mottagare kan endast hantera enbyteteckan. Alla andra tecken kan inte visas korrekt.
- Denna mottagare kan spela MP3-/WMA-filer som uppföljer följande kriterier:
 - Bithastighet:
 - 32 kbit/s 320 kbit/s (MP3)
 - 32 kbit/s 192 kbit/s (WMA)
 - Samplingsfrekvens:
 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (för MPEG-1/ WMA)
 - 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (för MPEG-2)
 - Skivformat: ISO 9660 Level 1/ Level 2, Romeo, Joliet, Windows långa filnamn
- Maximalt antal tecken för fil- och mappnamn varierar bland de olika skivformaten (inklusive 4 förlängningstecken—<.mp3> eller <.wma>).
 - ISO 9660 Level 1: upp till 12 tecken
 - ISO 9660 Level 2: upp till 31 tecken
 - Romeo: upp till 128 tecken
 - Joliet: upp till 64 tecken
 - Windows långa filnamn: upp till 128 tecken
- Denna mottagare kan känna igen totalt 1100 filer och 250 mappar (max 999 filer per mapp).

- Denna mottagare kan spela filer som spelats in med variabel bithastighet (VBR).
 Filer som spelats in med VBR har en avviklese vid visning av förfluten speltid, och visar inte den faktiska förflutna tiden.
 Denna skillnad kan särskilt noteras när sökningsfunktionen har använts.
- Denna mottagare kan inte spela upp följande MP3-/WMA-filer:
 - MP3-filer kodade med MP3i- och MP3 PRO-format.
 - MP3-filer kodade i ett format utan äganderätt.
 - MP3-filer kodade med Layer 1/2.
 - WMA-filer kodade med förlustfria, professionella och talformat.
 - WMA-filer som inte är baserade på Windows Media[®] Audio.
 - WMA-filer som är kopieringsskyddade med DRM.
 - WMA-filer som är kodade med MBRformat (Multiple Bit Rate).
 - Filer som har data såsom WAVE, ATRAC3, o.s.v.

<u>Byta källa</u>

 Om du ändrar källan, slutar också uppspelningen (utan att skivan matas ut). Nästa gång du väljer "DISC" som uppspelningskälla kommer skivspelning att starta automatiskt.

<u>Mata ut skivan</u>

 Om den utmatade skivan inte tas bort inom 15 sekunder sätts skivan automatiskt i igen i skivfacket för att skydda den mot damm. (Uppspelningen börjar dock inte).

DVD/VCD specialfunktioner

- För vissa DVD- och VCD-skivor är det förbjudet att ändra text- och ljudspråk (eller ljudkanalen) utan hjälp av menyn.
- En inzoomad bild kan se grovkornig ut.

Inställningsmeny för DVD-skivor

- När språket du har valt inte finns indspelat på en skiva, används originalspråket automatiskt som initialspråk. Dessutom, för vissa skivor fungerar den initiala språkinställningarna inte beroende på deras interna skivprogrammeringen.
- När du har ändrat någon av de här ursprungliga språkinställningarna, mata ut skivan och mata in den (eller en annan skiva) igen för att inställningen ska börja verka.
- När du väljer "16:9" för en bild med bildproportionerna 4:3, förändras bilden något på grund av processen som omvandlar bildbredden.
- Även om "4:3 PAN SCAN" är valt, kan skärmstorleken bli "4:3 LETTER BOX" med vissa DVD-Videos. Detta beror på inspelningsmetoden.

Hårddiskens funktioner Spela skivlistor

- Du kan använda uppspelningsläget—Upprepa spelning, Slumpmässig spelning eller Intro Scan vid uppspelning av spellistor. När du startar uppspelning av skivlista (eller byter skivlista) avbryts uppspelningsläget. Du måste välja spellähet igen.
- Om du har ändrat genrenamnet, albumnamnet eller ändrat deras platser efter att du lagt in deras spår i en spellista, hoppas spåren över när du spelar spellistan. ("No Music File" visas i teckenfönstret).

Spela in ljud-CD-skivor

- Ljudkvaliteten kan försämras om du väljer "Compress" som inspelningsläge.
- När du spelar in återges inspelade ljud genom högtalarna. När inspelningen är stoppad, återges CD:ns originalljud.
- När du spelar in avbryts beredskapsmottagning av trafikmeddelanden och programtyp tillfälligt.
- När du spelar in kan du inte ändra uppspelningskällan eller mata ut skivan.

- Textdata i CD Text kan inte spelas in på hårddisken.
- Om albuminspelningen avbryts, lagras de spår som spelats in på hårddisken. Du kan dock inte spela upp dem förrän du har spelat in resten. Om du redigerar innehåller på hårddisken, matar ut skivan eller påbörjar en ny inspelning innan du spelar in resten, raderas de inspelade spåren.
- Speltidsindikeringen kan flyttas fram oregelbundet på displayen under inspelning. Detta är inte något systemfel.

Redigera innehållet på hårddisken

- När du spelar en spellista kan du inte visa redigeringsmenyerna.
- Under redigeringen kan du inte ändra spelkällan eller mata ut skivan.
- Du kan inte flytta ett spår eller ett album om samma namn finns i albumet eller genren dit du vill flytta spåret eller albumet. Om så är fallet visas "Same Name".
- När du har valt "New Genre", "New Album" eller "New Playlist" som lagringsplats (efter inspelning eller redigering) tilldelas det automatiskt en titel såsom <gexxxxx>, <alxxxxx> eller <plxxxxx.m3u>.
 Du kan manuellt ändra titeln senare (se sidan 72).
- Du kan inte ha mellanslag som första tecken i titeln när du tilldelar den till album/genre/ spellista.

SD-funktioner

- Max antal tecken för album- och spårnamn är 128 (inklusive 4 för tilläggskoden—<.mp3> eller <.wma>.
- För inspelning krävs formatet FAT 12/16/32 och rekommenderad lagringstyp är 8 MB till 512 MB.
- Du kan inte använda MMC eller mini-SD med denna mottagare.
- När ett SD-kort matas in, skapas filnamnet "FAILSAFE" automatiskt på kortet. Filens datastorlek varierar beroende på det insatta kortet.

- När du spelar ett SD-kort kan uppspelningsordningen vara annorlunda än den på andra SD-spelare.
- Mottagaren kan kanske inte spela upp vissa SD-kort beroende på deras egenskaper eller omständigheterna vid inspelningen.
- Under duplicering av SD-data till hårddisken kan du inte ändra spelkällan eller mata ut skivan.

Ljudinställningar 🛽

• När du redigerar innehållet på hårddisken eller kopierar SD till hårddisken kan du inte göra några ljudjusteringar.

Allmänna inställningar—PSM

- När du redigerar innehållet på hårddisken eller kopierar SD till hårddisken kan du inte visa inställningsskärmen för PSM.
- När du ändrar "DAB AF"-inställningen från "Off" till "On", ändras "AF-Regn'l"inställningen till "AF" om den har varit inställd på "Off".
- Om du ändrar "Amp Gain"-inställningen (förstärkarregleringen) från "High Pwr" till "Low Pwr" och volymen överstiger "Volume 30" ändras volymen automatiskt till "Volume 30".

Övriga huvudfunktioner

- Om du försöker ge en titel till den 31:a skivan, blinkar "Name Full" i teckenfönstret. Radera oönskade titlar innan du börjar namnge skivorna.
- Titlar som har givits till skivor i CD-växlaren kan även visas om du spelar skivan i mottagaren.

Ordlista

Navigationssystem

DST

Betyder destination för detta navigationssystem.

ETA

Beräknad ankomsstid.

GPS

Global Positioning System. Navigationssystemet fastställer bilens läge genom mottagning av GPS-signaler från satelliter.

SPECIELLA OBJEKT

Speciella objekt. Du kan välja destinationer från olika kategorier —exempelvis handelscentra, köpcentra osv.

тмс

Trafikinformationskanal. Trafikinformation sänds från vissa VHFstationer via RDS-signaler. Navigationssystemet utför dynamisk navigering med hjälp av denna data.

Via Point

En plats genom vilken du kan nå din slutdestination. För detta navigationssystem kan du fastställa fem platser genom vilka du kan nå din slutdestination.

Spelkällor

Dolby Digital

Komprimerat digitalt ljud, utvecklat av Dolby Laboratories, som möjliggör flerkanalig kodning som skapar ett realistiskt surround-ljud.

DTS

Komprimerat digitalt ljud, utvecklat av Digital Theater Systems, Inc., som möjliggör flerkanaligt ljud i likhet med Dolby Digital. Eftersom komprimeringsgraden är lägre än för Dolby Digital, ger detta ett bredare dynamiskt intervall och bättre separation.

SVENSKA

Linjär PCM

Okomprimerat digitalt ljud, samma format som används för CD och flertalet studiomasterskivor.

MPEG Audio

Ett annat komprimerat digitalt ljud som möjliggör flerkanalig kodning för att skapa ett realistiskt surround-ljud.

Skärmguide

När du använder den inbyggda DVD/CDspelaren, visas funktionslägena på monitorn. Se nästa kolumn.

Spellista

En fil som fastställer spelordningen av ljusfiler som är lagrade på hårddisken.

UDF överkopplingsläge

Ett hybrit filsystemetsom används för att ge kompatibilitet med ISO 9660 för åtkomst av alla typer av filer på skivan. (UDF står för Universal Disk Format.)

WMA

Windows Media Audio.

En komprimeringsprocess som tagits fram av Microsoft[®] för komprimering av ljuddata (dvs. musik).

Utgångssignaler genom DIGITAL OUT-uttaget

De skiljs åt beroende på "DIGITALT AUDIOOUTPUT"-inställningen på inställningsmenyn (se sidan 61).

• Det kommer inte ut några signaler medan du spelar filerna på hårddisken eller SD-kortet, eller medan du spelar in en ljud-CD på hårddisken.

	DIGITALT AUDIOOUTPUT		Utgångssignaler	
Spelbara skivor		STREAM/PCM	DOLBY DIGITAL/PCM	ENDAST PCM
DVD	48 kHz, 16/20/24-bitars linjär PCM	10 LU-	z 16 bito, otoroo lin	iär DCM
	96 kHz, linjär PCM	40 KH		jai fuivi
	med DTS	DTS bitström	48 kHz, 16 bits,	stereo linjär PCM
	med Dolby Digital	Dolby Digit	tal hitetröm	48 kHz, 16 bits
		Bolby Bigit		stereo linjär PCM
	med MPEG Audio	MPEG bitstream	48 kHz, 16-bi	tars linjär PCM
Ljud-CD, Video-CD		44,1 kHz/48 kHz, 16 bits, stereo linjär PCM		eo linjär PCM
Ljud-CD med DTS		DTS bitström 44,1 kHz, 16 bits, stereo linjär PCM		, stereo linjär PCM
MP3/WMA		32/44,1	/48 kHz, 16-bitars li	injär PCM

Ikoner på TV-skärmen

När en skiva spelas, kan följande ikoner visas ett tag på skärmen.

- Visas vid början av en scen med flera textningsspråk (endast för DVDskivor).
- Sisas vid början av en scen med flera ljudspråk (endast för DVD-skivor).
- E: Visas vid början av en scen med multipla visningsvinklar (endast för DVD-skivor).
- Uppspelning

E Paus

- : Slow-motion-spelning framåt (endast för DVD och VCD)
 - : Slow-motion-spelning bakåt (endast för DVD).
- Sökning framåt
- Sökning bakåt

Felsökning

Det som vid första ögonkastet verkar vara allvarliga fel behöver inte nödvändigtvis vara det. Du bör därför först kontrollera följande innan du kontaktar ett servicecenter.

Navigationsproblem

	Problem	Orsaker	Åtgärder
Allmänt	 Ingen navigeringsröst kommer från högtalarna. 	Guiderösten är inställd på lägsta nivå.	Justera den till optimal nivå.
	• Navigationssystemet fungerar inte alls.	Den inbyggda mikrodatorn kan ha fungerat dåligt, o.s.v.	Återställ enheten (se sidan 2).
	 "Low Temperature" visas och navigering/skiva/ hårddisken/SD-kortet fungerar inte. 	Den invändiga temperaturen är för låg. Detta är normalt. Inre skyddskretssystem fungerar.	Lämna strömmen på och vänta tills innertemperaturen stiger och indikeringen släcks.
	• Navigationsinformationen är inte exakt.	GPS-antennen påverkas av bakrutorna om den installeras i kupén.	Installera GPS-antennen på utsidan för att undvika störningar.
	• Mekaniskt brus hörs.	Hårddisken roterar konstant på hög hastighet när tändningslåset är påslaget och orsakar ohörbart mekaniskt brus (särskilt vid låg temperatur).	Detta är normalt.
ing	 "HITTAR INGA OBJEKT" visas i teckenfönstret. 	Det finns inga passande objekt i staden eller området du valt.	Hitta platsen med hjälp av en annan metod.
sinställni	 "ICKE NAVIGERBART OMRÅDE" visas i 	Angiven punkt är utanför navigerbart område.	Ange en punkt inom navigerbart område.
Destinatio	teckenfönstret.	Du har försökt att spara aktuell adress på LAGRAD ADRESS (se sidan 32) medan du är utanför det navigerbara området.	Detta är normalt. Du kan inte spara aktuell adress om den är utanför det navigerbara området.

SVENSKA

	Problem	Orsaker	Åtgärder
Destinationsinställning	 "FÖR MÅNGA VAL ANGE NÄRMARE KATEGORI/STAD" visas i teckenfönstret. 	Den kategori/stad du har valt innehåller för många POI.	Ange kategorin/staden mer detaljerat så att P.O.I- sökning går att utföra.
	 "FÖR LÅNGT FRÅN GATAN" visas i teckenfönstret. 	Du har försökt att spara aktuell adress på LAGRAD ADRESS (se sidan 32) medan du är på ungefär 300 m avstånd från den närmaste gatan.	Detta är normalt. Du kan endast spara aktuell adress när du inom 300 m från gatan.
Vägledning	 Navigationsvägledning är inkorrekt. 	Vinkelinställningen är inte korrekt.	Installationen av vinkelinställningen påverkar precisionen. Ställ in den korrekt (se sidan 21).
	 Navigationsvägledning är ibland inkorrekt. 	Back-/hastighetssignalkablar är inte anslutna.	Anslut dem korrekt (se Installations/ anslutningshandbok— separat häfte).
	• Det är svårt att höra navigationsvägledningen.	Omgivande buller stör.	Öka röstens ljudnivå (se sidan 20).

Mottagarproblem

	Problem	Orsaker	Åtgärder
_	 "Push Reset" visas i teckenfönstret och rörelsen på kontrollpanelen fryses. 	Kontrollpanelens rörelse blockeras av en eller annan anledning.	 Avlägsna hindret och återställ sedan mottagaren (se sidan 2). Om detta inte fungerar, kontrollera om installationen har gjorts på korrekt sätt.
Allmän	 Inget ljud kommer från högtalarna. 	Volymen är inställd på lägsta nivå.	Justera den till optimal nivå.
		Felaktiga anslutningar.	Kontrollera sladdar och anslutningar.
	Mottagaren fungerar inte alls.	Den inbyggda mikrodatorn kan ha drabbats av funktionsstörningar på grund av buller eller dylikt o.s.v.	Återställ mottagaren (se sidan 2).
//AM	 SSM automatisk förinställning fungerar inte. 	Signalerna är för svaga.	Lagra stationerna manuellt.
FM	• Statiskt ljud när du lyssnar på radion.	Antennen är inte rätt ansluten.	Anslut antennen ordentligt.
	 Skivan identifieras inte— "No Disc", "Loading Error" eller "Eject Error" blinkar. 	DVD/CD-spelaren kanske inte har fungerat korrekt.	Mata ut skivan med våld (se sidan 4).
	• "REGIONSKODFEL!" visas i teckenfönstret.	Du har satt i en skiva med felaktig regionkod.	Sätt i en skiva med rätt regionkod (se sidan 6).
Uppspelning av skiva	 DVD-R/RW eller CD-R/ RW kan inte spelas upp. Spår på DVD-R/RW- eller CD-R/RW-skivor kan inte hoppas över. 	Skivan är inte finaliserad.	 Sätt in en finaliserad skiva. Finalisera skivan med den komponent som du använde för inspelningen.
	• Skivan kan varken spelas eller matas ut.	DVD/CD-spelaren kanske inte har fungerat korrekt.	Mata ut skivan med våld (se sidan 2).
	 Ljud och bilder på skivan avbryts ibland. 	Du kör på ojämna vägar.	Avbryt uppspelningen under körning på ojämna vägar.
		Skivan är repad.	Byt skiva.
		Felaktiga anslutningar.	Kontrollera sladdar och anslutningar.

SVENSKA

	Problem	Orsaker	Åtgärder
ig av skiva	 Det visas inte någon uppspelningsbild (DVD/ VCD) i teckenfönstret. 	Parkeringsbromsens kabel är inte ordentligt ansluten.	Se Installations/ anslutningshandbok.
Uppspelnir	 Bildens vänstra och högra kanter saknas på skärmen. 	"4:3 PAN SCAN" väljs när du tittar på en normal TV (sidförhållande 4:3).	Välj "4:3 LETTER BOX". (Se sidan 60).
	• Skivan kan inte spelas.	Inga MP3-/WMA-spår är inspelade på skivan.	Byt skiva.
		MP3-/WMA-spår har inte förlängningskoderna <.mp3> eller <.wma> i sina filnamn.	Lägg till förlängningskoden <.mp3> eller <.wma> till filnamnen.
elning av MP3/WMA		Spelas inte in i det format som är anpassat till ISO 9660 Level 1, Level 2, Romeo eller Joliet.	Byt skiva. (Spela in MP3-/WMA- spårmed hjälp av ett anpassningsprogram.)
	• Det brusar.	Det uppspelade spåret är inte en MP3-/WMA- spår (även om den har förlängningskoden <.mp3> eller <.wma>).	Hoppa till ett annat spår eller byta skiva. (Lägg inte till förlängningskoden <.mp3> eller <.wma> till icke-MP3- eller WMA-spår.)
	 En längre avläsningstid krävs. 	Avläsningstiden varierar beroende på att mapp- /fil-konfigurationen är mer komplex.	Använd inte för många nivåer i hierarkin eller för många mappar.
Upps	• Spåren kan inte spelas som du vill.	Uppspelningsordningen bestäms när filerna spelas in.	
	 Förfluten speltid är inte korrekt. 	Detta händer ibland under spelning. Detta orsakas av det sätt som spåren är inspelade på.	
	• WMA-spår kan inte spelas upp, och hoppas över.	Spåret är kopieringsskyddat med DRM.	
	• Rätt tecken visas inte (t.ex. albumnamn).	Mottagaren kan endast visa alfabet (A – Z, a – z), siffror och ett begränsat antal symboler och vissa bokstäver med accenter.	

Forts. på nästa sida....

	Problem	Orsaker	Åtgärder
Hårddisk/SD	 "No Files" visas i teckenfönstret. 	Ingen spelbar fil är inspelad.	
		Mappkonfigureringen är fel.	Spela in med rätt mappkonfigurering. Se sidan 78.
	 "Read Failed" visas i teckenfönstret. 	SD-kortets format är inte lämpligt.	Använd SD-kortet som formaterats i FAT 12/16/32.
		SD-kortet eller spåren kan inte spelas upp.	Sätt i eller byta SD-kortet.
	 "Invalid Card" visas i teckenfönstret. 	Ett MMC-kort har satts in.	Använda SD-kortet.
	 "No Music Files" visas i teckenfönstret och mappen hoppas över. 	Det finns inget inspelat spår i den valda mappen (album/ genre).	
	 "HDD Full", "SD Full", "Track Full", "Album Full", "Genre Full" eller "Playlist Full" visas i teckenfönstret. 	Kapaciteten för vald lagringsenhet—såsom hårddisken, SD, etc. är redan full.	Avlägsna de objekt du inte vill ha längre i lagringsenheten för att få tillräckligt med utrymme.
	"Cannot Recording" visas i teckenfönstret.	Du har försökt att spela in en skiva som inte är en ljud- CD-skiva.	
	"Rec Error" visas och CD-inspelningen avbryts.	Inspelningen misslyckades på grund av påverkningar så som vibration och att bilen skakar.	Stanna inspelningen på ojämna vägar. Försök att spela in igen på en jämn väg. Om problemet kvarstår, kontakta din återförsäljare.
	 "SCMS Cannot Copy" visas. 	Du har försökt kopiera en skiva som inte är en originalskiva.	Andra generationens kopia är inte tillåten. Kopiera originalskivan.
	• Du kan inte flytta ett spår eller album ("Same Name" visas i teckenfönstret).	Det finns ett spår eller album med samma namn i målmappen.	Välj en annan målmapp (album eller genre).

SVENSKA

116

	Problem	Orsaker	Åtgärder
HDD/SD	 "SD Loading Error" visas i teckenfönstret. (Du kan inte öppna kontrollpanelen.) 	SD-kortet är inte isatt ordentligt i laddningsspringan.	Sätt i det ordentligt i laddningsspringan.
	 "Write Protect" visas i teckenfönstret. 	SD-kortet är skrivskyddat.	Avaktivera skrivskyddet genom att föra skrivskyddsreglaget på SD- kortet från "LOCK"-läget till motsatt läge.
	 "No SD Card" visas i teckenfönstret. 	SD-kortet har inte satts i.	Sätt i ett SD-kort.
CD-växlare	• "No Disc" visas i teckenfönstret.	Ingen skiva i magasinet.	Sätt in en skiva i magasinet.
		Skivan är i satt uppochned.	Sätt i skivan rätt.
	 "No Magazine" visas i teckenfönstret. 	Det har inte laddats något magasin i CD-växlaren.	Sätt in magasinet.
	 "Reset 8" visas i teckenfönstret. 	Mottagaren är inte korrekt ansluten till CD-växlaren.	Anslut mottagaren och CD- växlaren korrekt och tryck på återställningsknappen på CD-växlaren.
	• "Reset 1" – "Reset 7" visas i teckenfönstret.		Tryck på återställningsknappen (reset) på CD-växlaren.
	• CD-växlaren fungerar inte alls.	Den inbyggda mikrodatorn kan ha drabbats av funktionsstörningar på grund av buller eller dylikt o.s.v.	Återställ mottagaren (se sidan 2).

NAVIGATIONSSYSTEM

System och service:

L1, C/A-kod Global Positioning System Standard Positioning Service Mottagningssystem: 15-kanalig, flerkanaligt mottagningssystem Mottagningsfrekvens: 1 575,42 MHz Känslighet: –130 dBm Uppdateringshastighet: 1/sekund, kontinuerlig

[GPS-antenn]

Polarisering: Höger cirkulär polarisering Mått (ungefär): 30,4 mm × 11,7 mm × 35,5 mm (bredd × höjd × djup) Kabel (ungefär): 5,0 m Fästmattans storlek (ungefär): 70 mm × 70 mm

FÖRSTÄRKARE

Maxeffekt: Främre: 50 W per kanal Bakre: 50 W per kanal Kontinuerlig uteffekt (RMS): Främre: 20 W per kanal till 4 Ω , 40 Hz till 20 000 Hz vid högst 0,8% total harmonisk distorsion. Bakre: 20 W per kanal till 4 Ω , 40 Hz till 20 000 Hz vid högst 0,8% total harmonisk distorsion. Belastningsimpedans: $4 \Omega (4 \Omega \text{ till } 8 \Omega \text{ tolerans})$ Equalizer-kontrollintervall: Frekvenser: 60 Hz, 150 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2,4 kHz, 6 kHz, 12 kHz Nivå: ±10 dB Signal-brusförhållande: 70 dB Ljudutgångsnivå: Digital (DIGITAL OUT: Optisk): Signalvågslängd: 660 nm Utgångsnivå: -21 dBm till -15 dBm Utljudsnivå/Impedans: 2,0 V/20 k Ω -belastning (full skala) Utgångsimpedans: 1 kΩ Färgsystem: PAL Videoutgång (komposit): 1 Vp-p/75 Ω Andra uttag: SUBWOOFER OUT, CD-växlare Rattens fjärrinkoppling

RADIO

Frekvensintervall:

- FM: 87,5 MHz till 108,0 MHz
- AM: (MV) 522 kHz till 1 620 kHz
 - (LV) 144 kHz till 279 kHz

[FM-mottagning]

Användbar känslighet: 11,3 dBf $(1,0 \mu V/75 \Omega)$ 50 dB störavståndskänslighet: 16,3 dBf $(1,8 \mu V/75 \Omega)$ Alternativ kanalselektivitet (400 kHz): 65 dB Frekvensrespons: 40 Hz till 15 000 Hz Kanalseparation: 40 dB Absorptionsgrad: 1,5 dB

[MV-mottagning]

Känslighet: 20 µV Selektivitet: 65 dB

[LV-mottagning]

Känslighet: 50 µV

DVD/CD-SPELAREN

Signaldetektor: kontaktlös optisk upptagningslins (halvledarlaser) Antal kanaler: 2 kanalers (stereo) Frekvensrespons: DVD, fs=48 kHz/96 kHz: 16 Hz till 20 000 Hz VCD/CD: 16 Hz till 20 000 Hz Dynamiskt omfång: 96 dB Signal-brusförhållande: 98 dB Svaj: under mätgränsen MP3 (MPEG Audio Layer 3): Max. bithastighet: 320 kbit/sek WMA (Windows Media® Audio): Max. bithastighet: 192 kbit/sek

📕 HÅRDDISK/SD

MP3 (MPEG Audio Layer 3): Max. bithastighet: 320 kbit/sek WMA (Windows Media® Audio): Max. bithastighet: 192 kbit/sek

📕 ALLMÄNT

Strömförsörjning: Driftsspänning: Likström 14,4 V (11 V till 16 V tolerans) Jordningssystem: negativ jord Driftstemperatur: 0°C till +40°C Tillåtens driftsaltitud: -300 m till +3000 m Mått (bredd × höjd × djup): Installationsstorlek (ungefär): 182 mm × 52 mm × 159 mm Panelstorlek (ungefär): 188 mm × 58 mm × 13 mm Vikt (ungefär): 2,1 kg (exklusive tillbehör)

Design och specifikationer kan komma att ändras utan att detta meddelas.

- Microsoft och Windows Media är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/ eller andra länder.
- Enheten är inte kompatibel med MBR-format (MBR: en fil vars innehåll har kodats vid med flera olika bithastigheter).

Denna mottagare är utrustad med fjärrkontrollfunktion på ratten.

• Se Installations/anslutningshandbok (separat häfte) för anslutningar.

De digitaliserade kartorna i detta navigationssystem från NAVTEQ Corporation är alla upphovsrättsskyddade i följande länder:

Österrike:	© Bundesamt für Eich- und
	Vermessungswesen
Frankrike:	source: Géoroute® IGN France & BD
	Carto® IGN France
Tyskland:	Die Grundlagendaten wurden mit
	Genehmingung der zuständigen
	Behörden entnommen
Italien:	La Banca Dati Italiana è stata prodotta
	usando quale riferimento anche
	cartografía numeríca ed al tratto
	prodotta e fornita dalla Regione
	Toscana
Norge:	Copyright © 2000; Norwegian
-	Mapping Authority
Portugal:	Source: IgeoE – Portugal
Spanien:	Infomación geográfica propiedad del
	CNIG
Sverige:	Based upon electronic data © National
	Land Survey Sweden
Schweiz:	Topografische Grundlage: ©
	Bundesamt für Landestopographie
Storbritannier	n:Based upon Ordnance Survey
	electronic data and used with the
	permission of the Controller of Her
	Majesty's Stationary Office
	© Crown Copyright, 1995.

Denna produkt innehåller teknik för copyrightskydd som är skyddat av särskilda amerikanska patent samt andra intellektuella äganderätter som tillhör Macrovision och andra innehavare. Användning av denna teknik för copyrightskydd måste auktoriseras av Macrovision och gäller här endast för utnyttjande i hemmet och annat begränsat tittande såvida inte särskilt auktoriserad av Macrovision. Försök till omvänd engineering eller disassemblering är förbjudna.

Tak fordi du købte et JVC produkt.

Vær venlig at læse brugsanvisningen omhyggeligt inden brug for at sikre, at du har en fuld forståelse af og får det bedst mulige udbytte af apparatet.

VIGTIGT FOR LASERPRODUKTER

- 1. KLASSE 1 LASER PRODUKT
- ADVARSEL: Åbn ikke dækslet. Der findes ingen dele indeni apparet som brugeren kan reparere. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale.
- ADVARSEL: Synlig og usynlig laserstråling når maskinen er åben eller interlocken fejler. Undgå direkte eksponering til stråling.
- REPRODUKTION AF ETIKETTE: ADVARSELSETIKETTE, FINDES UDEN PÅ APPARATET.

CAUTION: Visible and invisible ADVARSEL: Synlig og usynlig VARNING : Synlig och VARO : Avatassa ja socialukihas laser radiation when open and lasesträlling når mäskenne et osynlig lasersträllning når (ohtimuta tai vällarse ole ätilna interlokk hilled or detletad. Äben eller interloken i trijet on oppnas och späten är trävystille ja välmatilnä AVDD DRECT CPOSULE TO Undgå direkte eksporering fil urkopplad. Betraksa ej assektivitik Välla sältena EKAM. (e) lastdeling vällar vällar.

Advarsel:

Hvis du har brug for at betjene receiveren under kørslen, skal du se dig godt for, da du ellers kan blive involveret i trafikuheld

Forsigtig

Forsøg aldrig at analysere eller hente data, der lagres på harddiskdrevet (HDD). Dette kan få garantien til at bortfalde og ydermere medføre straf.

Fabrikanten påtager sig intet ansvar for skader, som er opstået som følge af handlinger som nævnt ovenfor.

Nulstilling af dit apparat



Dette vil nulstille mikrocomputeren. De forudindstillede justeringer slettes også.

Sådan skubbes en disk ud med magt

Hvis en disk ikke genkendes af receiveren eller ikke kan skubbes ud, skal den skubbes ud som følger.

Mens kildebetjeningsbilledet vises...



- Hvis det ikke virker, skal du prøve at nulstille receiveren.
- Pas på ikke at tabe disken, når den bliver skubbet ud.

Af sikkerhedshensyn leveres et nummereret ID-kort med denne enhed. Det samme ID-nummer er prentet i enhedens kabinet. Opbevar kortet på et sikkert sted, da det vil hjælpe myndighederne med at identificere din enhed, hvis den bliver stjålet.

Af hensyn til sikkerheden....

- Lad ikke lydstyrken være for høj, da dette vil overdøve udefrakommende lyde, hvilket vil gøre det farligt at køre.
- Stop bilen inden du udfører nogen form for kompliceret betjening.

Temperaturen inde i bilen....

Hvis du har parkeret bilen i lang tid i varmt eller koldt vejr, bør du vente indtil temperaturen i bilen bliver normal, inden du bruger apparatet.

ADVARSLER

- Der MÅ IKKE installeres noget anlæg på steder, hvor:
 - det kan blokere for rat- og gearstangsfunktioner, da dette kan resultere i trafikuheld.
 - det kan blokere for sikkerhedsanordningers funktion, såsom airbags, da dette kan resultere i et uheld med dødelig udgang.
 - det kan blokere for udsynet.
- Anlægget MÅ IKKE betjenes under manøvrering af rattet, da dette kan resultere i et trafikuheld.
- Føreren må ikke se på skærmen under kørslen.
- Hvis føreren gør det under kørslen, kan det føre til uagtsomhed og forårsage et uheld.
- Hvis håndbremsen ikke er aktiveret, vises følgende meddelelser...
 - Når du prøver at vise afspilningsbilledet på skærmen, fremkommer "FØREREN MÅ IKKE SE PÅ SKÆRMEN UNDER KØRSLEN.", og der vil ikke blive vist noget afspilningsbillede.
 - Når du prøver at indtaste destinationen til navigationsvejledningen, vises
 "Denne funktion kan ikke accepteres under kørsel", og du kan ikke indtaste destinationen.

Disse advarsler vises kun, når håndbremsekablet ikke er tilsluttet, eller hvis håndbremsen ikke er aktiveret (se Brugsanvisning for installation og tilslutning).

Advarsel på volumenindstilling:

Diske frembringer meget lidt støj i sammenligning med andre kilder. Sænk lydstyrken før afspilning af en disk for at undgå beskadigelse af højttalerne ved en pludselig forhøjelse af udgangsniveauet.

SIKKERHEDSVEJLEDNING

Brug af navigationssystemet er kun tilladt, hvis trafikforholdene er egnede, og du er helt sikker på, at der ikke vil blive påført dig, dine passagerer eller andre trafikanter nogen risiko, forhindring eller gene. Færdselslovens betingelser skal altid overholdes. Der må ikke indtastes destination under kørslen. Navigationssystemet fungerer kun som en hjælp til navigeringen. Det frigør aldrig føreren fra dennes pligt til at køre forsigtigt og selv vurdere trafikken. Unøjagtige eller forkerte instruktioner kan blive givet som følge af skiftende trafikforhold. De faktiske vejskilte og trafikreguleringer skal derfor altid overholdes. Navigationssystemet kan i særdeleshed ikke bruges som hjælp til orientering, når sigtbarheden er dårlig.

Navigationssystemet må kun anvendes til det beregnede formål. Bilradioens/ navigationssystemet lydstyrke skal justeres, så støj udefra stadig kan høres.

Databasen skal opdateres, når:

Hvis følgende meddelelse vises på displayet, når du tænder for strømmen, skal du besøge <http://www.jvc-exad.com>. Du kan bekræfte opdateringsoplysningerne.

Your map data is more than one year old and updates may be available.

For more information: http://www.jvc-exad.com

Ved udskiftning/rotation af dækkene:

Det er nødvendigt at slette alle akkumulerede indlæringsdata, som er vigtige for nøjagtig navigation. Dataene slettes ved at udføre "SLET RUNTIME" på side 21.

Contents

Nulstilling af dit apparat	2
Sådan skubbes en disk ud med magt	2
Sådan læses manualen	5
Indledning	6
Figure Ationing DM DK220	0
rjernberjening — KM-KK230	0
vigugste elementer og funktioner	8
Kontrolpanel — KD-NX901	10
Identifikation af delene	10
Klargøringer	11
Kom godt i gang	13
Grundlæggende betiening	13
Annullering af displaydemonstrationerne.	14
Indstilling af uret	14
Navigationsfunktioner	15
Hvad er navigation	15
Grundlæggende ngviggtionsfunktioner	16
Navigationsfunktionsmenuer	17
Navigationsindstillinger	19
Navigationsindstillingsmenuer	20
Grundlæggende navigationsprocesser	22
Indtast din destination	23
• Efter adresse	23
Efter postnummer	26
Efter bycentrum	27
Efter destinationslister	28
• Med interessepunkter (P.O.I.)	28
Efter koordinater	31
Lagring af adresser og ruter	32
Brugervenlige funktioner ved	
anvendelse af lagrede ruter	34
Indstilling af vejledningsmuligheder	36
Indstilling af rutemuligheder	37
Rutevejledning	38
Vis information under veiledningen	39
Dynamisk vejledning	41
Radiofunktioner	42
Lyt til radioen	42
Lagring of stationar i hukommelsen	12
Lagring at stationer i nukonimelsen	43 11
Eyt III en forudindstillet station	44
Andring all displayinformationen	44
Søg etter dit yndlings program	45
Brug standby-modtagelse	46
sporing at det samme program	47

Diskfunktioner 48 Afspilning af en disk i receiveren 48 Grundlæggende betjening 50
DVD/VCD specielle funktioner 52Vælg undertekster52Valg af lydsprog52Valg af flere synsvinkler52Diskmenufunktioner53Zoom ind53
Diskfunktioner på skærmen 54 Grundlæggende skærmbjælkefunktioner 55 Grundlæggende funktioner for kontrolskærm
DVD opsætningsmenu 59 Grundlæggende indstillingsprocedure 59
Andre diskfunktioner
HDD-funktioner
Valg af afspilningsmodi
SD-tunktioner 78 Indsættelse af SD-kortet 78 Valg af afspilningsmodi

DANSK

Lydjusteringer	. 84
Valg af forudindstillede lydmodi	
(EQ: equalizer)	84
Lagring af dine egne lydjusteringer	85
Justering af de grundlæggende	
lydindstillinger	86
Generelle indstillinger – PSM	. 87
Grundlæggende fremgangsmåde	87
Valg af dæmper-modus	90
Andre vigtige funktioner	. 91
Tildeling af titler til kilderne	91
Ændring af kontrolpanelets vinkel	92
Fjernelse af kontrolpanelet	92
CD-omskifter funktioner	. 93
Afspilning af diske i CD-omskifteren	93
Valg af afspilningsmodi	96
Andring at displayinformationen	97
Eksterne komponentfunktioner.	98
Afspilning af en ekstern komponent	98
DAB-tunerfunktioner	. 99
Lyt til DAB-tjenesten	99
Lagring af DAB-tjenester i	
hukommelsen	. 100
Indstil på en forudindstillet	
DAB-tjeneste	. 100
Søg efter dit yndlingsprogram	101
Sporing af det samme program	102
Ændring af displayinformationen	. 102
Vedligeboldelse	103
	105
Oversigt over sprogkoder	104
Mere om funktionerne	105
Fejlfinding	112
Tekniske specifikationer	118

🗖 Sådan læses manualen

Følgende metoder anvendes til at gøre forklaringerne enkle og letforståelige:

- Nogle beslægtede tip og noter forklares i "Mere om funktionerne" (se side 105 – 110).
- Knapbetjeninger forklares hovedsageligt med illustrationer som følger:



DANSK

DVD/CD-afspiller

Diske, som du kan afspille

Du kan afspille følgende diske (12 cm og 8 cm) på denne receiver:

- **DVD Video:** Optager i PAL-farvesystem med regionskode "2" (se nedenfor).
 - DVD-R/DVD-RW optaget i DVD-Videoformat kan også afspilles.
- Video CD (VCD)/lyd-CD
- **MP3/WMA:** Optaget enten i CD-R/CD-RW eller DVD-R/DVD-RW/DVD-ROM.
 - CD-R/CD-RW: Kompatibel med ISO 9660 Level 1, ISO 9660 Level 2, Romeo og Joliet.
 - DVD-R/DVD-RW/DVD-ROM: Kompatibel med UDF-Bridge Format.

<u>Diske kan ikke afspilles</u>

DVD-Audio, DVD-ROM (data), DVD-RAM, DVD-R/DVD-RW optaget i DVD-VR-format, CD-ROM, CD-I (CD-I Ready), Photo CD, osv.

• Afspilning af disse diske vil generere støj og beskadige højttalerne.

Bemærkning om regionskode:

DVD-afspillere og DVD Video-diske har deres egne regionskodenumre. Denne receiver kan kun afspille DVD-diske med regionskodenumre, der indeholder tallet "2".

Eksempler:



"DVD Logo" er et varemærke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation, som er registreret i USA, Japan og andre lande.

Advarsel for afspilning

• Non-DVD-siden af en "DualDisc" overholder ikke standarden for "Compact Disc Digital Audio". Derfor anbefales brug af Non-DVDsiden af en DualDisc på dette produkt ikke.

Digitale lydformater

Anlægget kan afspille følgende digitale audioformater—Linear PCM/Dolby Digital*1/ DTS*2/MPEG Audio.

- *1 Produceret under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og dobbelt-Dsymbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
- *2 "DTS" og "DTS 2.0 + Digital Out" er registrerede varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc.

Harddiskdrev (HDD)

Installering

Anlægget har et indbygget HDD, som er en anordning, der aflæser ganske små magnetiske ændringer Anordningen er bygget op af præcisionskomponenter, der kræver, at følgende bemærkes under opstilling af anlægget: Anlægget skal anbringes et sted, hvor følgende betingelser er opfyldt:

- Plant, tørt og hverken for varmt eller for koldt —mellem 5°C og 35°C.
- Det skal ligge i en højde mellem –300 m under havoverfladen og +3000 m over havoverfladen.
- Der skal være tilstrækkelig ventilation, så anlægget ikke overopheder.
For anvendelse af HDD

Mens anlægget er tændt, roterer harddisken konstant ved høj hastighed. På grund af dette, skal følgende bemærkes:

- Der må IKKE påføres vibrationer eller chok.
- INGEN genstande med kraftig magnetisme, eller som udsender kraftige elektromagnetiske bølger (mobiltelefoner osv.), må komme i nærheden af anlægget.
- Anlæggets netstik må IKKE tages ud af bilens batteri, når anlægget er tændt. Hvis ovennævnte ikke følges, kan HDD'et beskadiges (de lagrede data går tabt og kan ikke gendannes).

Serial Copy Management System (SCMS) Dette system anvender SCMS, som kun tillader, at digitale kopier af første generation fremstilles af premastersoftware, såsom almindelige CD'er. Hvis du prøver at optage fra en kopieret CD-R/RW, "SCMS Cannot Copy" kan blive vist på displayet, derefter annulleres optagelsen.

VIGTIGT: Fabrikanten påtager sig intet ansvar for nogen skade, som opstår som følge af en forpasset mulighed eller en hændelig sletning pga. en fejl i anlægget, eller pga. af problemer med anlægget, såsom hvis harddiskdrevet er brudt sammen.

• Da HDD'ens levetid er begrænset, tilrådes det stærkt, at du laver en kopi af dine vigtige optagelser og lagrer dem på andre optageanordninger.

Det er muligvis ulovligt at optage eller afspille ophavsretligt beskyttet materiale uden ophavsretindehaverens samtykke.

Displayindikationer

Enheder viser forskellige skærmbilleder.

• Mere detaljerede oplysninger findes i hvert tilhørende afsnit.

Navigationsdisplay:

 Rutevejledningen er ikke startet, men enheden er i navigationstilstand:

Displayet viser den aktuelle position.



Kompasset vises altid, selv hvis "Compass" er indstillet på "Off" (se side 88).

• Rutevejledningen er startet:

Displayet viser navigationsvejledningen.



Når vejledningen er udført, kan du også afspille andre kilder (Eks. HDD).



Kildeafspilningsdisplay:



Kompasset vises, hvis "Compass" er indstillet på "On".

Fjernbetjening — RM-RK230

Installation af lithium coin batteri (CR2025)



Anvendelse af fjernbetjeningen:

- Fjernbetjeningen skal pege direkte mod fjernsensoren på enheden (se side 10). Det skal sikres, at der ikke er nogen forhindring imellem.
- Udsæt ikke fjernbetjeningssensoren for stærkt lys (direkte sollys eller kunstig belysning).

Advarsel:

- Der må ikke isættes andre batterier end CR2025 eller tilsvarende, da det ellers kan eksplodere.
- Opbevar batteriet et sted hvor børn ikke kan nå det, for at undgå risiko for uheld.
- For at forhindre at batteriet overopheder, revner eller er årsag til brand:
 - Batteriet må ikke genoplades, kortsluttes, adskilles eller opvarmes eller kasseres ved brænding.
 - Efterlad ikke batteriet sammen med andre materialer af metal.
 - Prik ikke i batteriet med en pincet eller lignende redskab.
 - Pak batteriet ind i tape og isoler det, når det kasseres eller gemmes.

Vigtigste elementer og funktioner



Fjernbetjeningen kan til enhver tid betjene afspilningskilderne, selv når du anvender navigationssystemet.

MONITOR CONTROL

- 1 Skærmkontrolknapper
 - Kan kun justeres, hvis skærmen er en af JVC skærmene—KV-MR9010 eller KV-MH6510.

DVD/RECEIVER CONTROL

- 2 **O/I** ATT (standby/on dæmper)-knap
 - Tænder og slukker for strømmen, og dæmper lyden.
- 3 SOURCE-knap
 - Vælger kilden.
- 4 BAND-knap
 - Vælger FM/AM/DAB-bånd.
- 5 TOP M (menu)-knap*1
 - Viser DVD-diskmenuen.

- 6 DUAL-knap
 - Virker ikke sammen med denne model.
- 7 VOL + / -knapper
 - Justerer lydstyrken.
 - Virker ikke som 2. VOL +/– knapper for denne model.
- 8 SETUP-knap*1
- 9 SHIFT-knap
- 10 For diskfunktioner:
 - *□*/TITLE ▲ / ▼ Vælger titlerne (for DVD) eller mapper (for MP3/WMA, HDD og SD)*2.

For tunerfunktioner:

- PRESET ▲ / ▼ Ændrer de forudindstillede stationer.
- 11 For diskfunktioner:
 - I → I (baglæns overspringning/ fremadgående overspringning)*³
 - ◀◀ / ►► (tilbagegående søgning/ fremadgående søgning): Anvendes ikke for CD-CH, HDD og SD.
 - (stop), ► (spil), (pause): Anvendes ikke for CD-CH, HDD og SD.
 ► (spil) virker også som ZOOM knap, når den trykkes ned sammen med SHIFT knappen.

For tunerfunktioner:

- I◄◄ / ►►I Søger efter stationer*3
- 12 OSD-knap
 - Viser skærmbjælken.
 - Virker også som *T*/TITLE knap når den trykkes ned sammen med SHIFT knappen.
 - Du kan vælge mapper direkte (for MP3/WMA) eller titler (for DVD) med talknapperne (se højre kolonne).
- 13 MENU-knap*1
 - Viser DVD-diskmenuen.
- 14 Menufunktionsknapper*1
 - Markør (\triangle , \bigtriangledown , \lhd , \triangleright) og ENTER
 - △ / ▽: Virker også som DISC+ / knapper, når kilden er "CD-CH".
- 15 RETURN-knap*1
- 16 DVD/VCD specialfunktions knapper
 - \bigcirc (lyd), \bigcirc (undertekst), $\overset{\circ\circ}{\Box}$ (vinkel)

- *1 Disse knapper funger som talknappernenår de trykkes ned sammen med SHIFT knappen.
- *2 Disse knapper funger som +10/–10 knappernenår de trykkes ned sammen med SHIFT knappen.
- *3 Disse knapper funger som +100/–100 knappernenår de trykkes ned sammen med SHIFT knappen.



- For at vælge 65, trykkes der på +10 seks gange, og derefter 5.
- For at vælge 104, trykkes der på +100, 0, og derefter 4.
- For at vælge 236, trykkes der på +100 to gange, +10 tre gange, og derefter 6.
- -100 og -10 knapperne anvendes til at rette en fejlindtastning. De reducerer det tilsvarende ciffer før indtastning af sidste ciffer.

DANSK

Kontrolpanel — KD-NX901

Identifikation af delene



DANSK

1 VOL (volume) +/- -knap

- 2 ▲ / � (eject/vinkel)-knap
 - Skubber disken ud, hvis der trykkes på den.
 - Ændrer kontrolpanelets vinkel, hvis der trykkes flere gange på den efter at være holdt inde en gang.

3 SEL (vælg)-knap

- For navigationssystem:
- Viser menuen DESTINATION, hvis der trykkes på den.
- Viser indstillingsmenuen hvis der trykkes og holdes inde på den.

For afspilningskilder:

- Viser skærmbilledet "Vælg forudindstillet EQ" og lydindstillingsbilledet, hvis der trykkes på den flere gange.
- Viser PSM-menuen hvis der trykkes og holdes inde på den.
- 4 SOURCE-knap
- 5 Kontrolskive/OK-knap
 - Kontrolskive: Vælger elementerne.
 - OK knap: Bekræfter valget.
- 6 Fjernbetjeningsføler
- 7 Displayvindue
- **8** T/P (trafikprogram/programtype)-knap
 - Tænder/slukker for TA standbymodtagelse hvis der trykkes på den.
 - Tænder/slukker for PTY standbymodtagelse hvis der trykkes og holdes inde på den.
 - Viser trafikinformation i navigeringstilstand.

- ອ ປ/I ATT (standby/on dæmper)-knap
 - Tænder for strømmen, når der er slukket for den.
 - Dæmper lyden, når der er tændt for strømmen.
 - Slukker for strømmen, hvis der trykkes på den, og den holdes inde.
- 10 DISP (display)/BACK-knap
 - DISP: Ændrer displayets mønster.
 - BACK: Går tilbage til forrige skærmbillede eller annullerer indstillingen, mens menuerne betjenes.
- 11 MODE/REC-knap
 - MODE: Ændrer funktioner for nogle knapper.
 - REC: Aktiverer optagelsestilstanden, hvis der trykkes og holdes inde på den under afspilning af en CD.

12 NAVI/AV-knap

- Skifter displayoplysningerne mellem navigationsskærmbillede og kildefunktion sskærmbillede.
- 13 Nulstillingsknap
- 14 Talknapper
- 15 (kontrolpaneludløsning)-knap

- Før navigationssystemet anvendes første gang, er det nødvendigt at kalibrere det.
- Efter sletning af runtime (SLET RUNTIME: se side 21) eller ændring af installationsvinklen (PANEL VINKEL: se side 21), kalibrering er også nødvendig.



- **1** Tænd for tændingskontakten (enten på ON eller på ACC).
- **2** Tryk Φ/1 ATT for at tænde for strømmen, tryk derefter på NAVI/AV.
- **3** Vælg dit foretrukne sprog og indstil den målte vinkel.
 - Ved afsendelse fra fabrikken er navigationssproget indstillet til at være britisk engelsk.
 - Se "Måling af installationsvinklen" i Brugsanvisning for installation og tilslutning (og også side 20 og 21).
- **4** Bekræft følgende tilslutninger på skærmen.

GPS-antenne (A):

- GPS:OK \Rightarrow Tilslutning er OK.
- GPS:NG ➡ Antennen er afbrudt eller kortsluttet.

Håndbremseledning B:

Træd på bremsepedalen, deaktiver og aktiver derefter håndbremsen flere gange.

• Hvis "PKG:OFF" vises, når den er deaktiveret, og "PKG:ON" vises, når den er aktiveret, er forbindelsen OK.

Baksignalledning ©:

Aktiver håndbremsen, træd på bremsepedalen, skift derefter gear.

• Hvis "D:FWD/H" og "D:FWD/L" vises skiftevis på skærmen, er forbindelsen OK. (Først efter at kalibreringen er begyndt, vises "REV", når gearstangen er indstillet på bakning.)

Hatighedssignalledning D:

Kør bilen et øjeblik.

• Hvis tallet stiger, efterhånden som du øger bilens hastighed, er forbindelsen OK.

Hvis forbindelsen ikke er god, skal den kontrolleres.

Fortsættes...



5 Når du har bekræftet alle ovenstående tilslutninger, skal du køre bilen for at starte kalibreringen.

• Der kræves en vis hastighed for kalibrering.

- Kalibreringstiden varierer afhængig af bilen.
- Under kalibreringen kan systemet bruges som receiver (du kan lytte til musik, osv.)
- Hvis du slukker for tændingskontakten, annulleres kalibreringen midlertidigt. Når den aktiveres, genstarter kalibreringen.



Når kalibreringen er færdig (når indlæringsniveauet bliver "2"), vises den aktuelle positionsinformation på displayet.

(E): Hvis du er på en vej, vises vejnavnet.(F): Hvis ikke, vises bredde/længde.

Navigation (funktioner, såsom vejledning) kan ikke anvendes, før kalibreringen er færdig.

 "Denne funktion kan ikke accepteres under kørsel" Vises, hvis du prøver at indtaste destinationen uden at håndbremsen er aktiveret (eller uden at håndbremsekablet er tilsluttet). Du kan ikke indtaste destinationen.

Kom godt i gang







Annullering af displaydemonstrationerne

Hvis der ikke udføres nogen funktioner i ca. et minut, begynder displaydemonstrationen (undtagen når navigationssystemet er i brug). [Initial: Interval]—se side 87.



Aktivering af displaydemonstrationen

I trin **3** ovenfor...



• Vælg "All Time" eller "Interval".

Indstilling af uret

Det indbyggede ur justeres automatisk ved modtagelse af GPS-signaler. For at få korrekt tidsinformation, skal der indstilles på lokal tid.

• Når GPS-signalerne modtages første gang efter kalibrering (se side 11), indstilles uret automatisk på koordineret universaltid (UTC).

Juster først uret til din lokale tid, når det er indstillet på UTC.



2 Vælg "24H/12H", vælg derefter "24Hours" eller "12Hours".

3 Vælg "Time", indstil derefter den lokale tid.

4 Afslut proceduren.

SEL

Kontrol af aktuel tid når der er slukket for strømmen

Navigationsfunktioner

Hvad er navigation

Med KD-NX901 bestemmes bilens placering via Global Positioning System (GPS), afstanden fra den ønskede destination, og de nødvendige ruter bestemmes ved hjælp af et digitalt vejkort, en navigationscomputer og sensorer. Derudover anvendes et speedometersignal og et omvendt signalt til at beregne det anslåede ankomsttidspunkt eller den tilbageværende køretid til destinationen.

Af hensyn til sikkerheden er navigation overvejende i talt form (på forskellige sprog, med kvinde- eller mandestemme), understøttet af en retningsindikator på displayet.

Sikkerhedsinstruktioner

- Trafiksignaler skal overholdes omhyggeligt under kørslen ved anvendelse af navigationssystemet. Navigationssystemet er kun en hjælp. Føreren skal altid beslutte, om der skal tages hensyn til de givne informationer. JVC anerkender ikke erstatningspligt for fejlagtige data, som gives af navigations systemet.
- Trafikvejledning er begrænset til personbiler. Specielle kørselsanbefalinger og forskrifter for andre køretøjer (f.eks. erhvervskøretøjer) medfølger ikke.
- Destinationen kan ikke indtastesunder kørslen.

Navigationsvejledning udføres på grundlag af databasen, og den vil derfor måske ikke være relevant for den aktuelle situation pga. ændringer i trafikforhold (f.eks. ændringer af afgiftsveje, hovedveje, ensrettet trafik eller anden færdselslov). I det tilfælde skal de aktuelle færdselssignaler eller færdselslov overholdes.

Licensbetingelser

Du får en ikke-eksklusiv licens til at bruge databasen til personlige formål. Den nuværende licens bemyndiger ikke til tildeling af underlicenser.

Brug af data er kun tilladt i dette specifikke JVC-system. Det er forbudt at uddrage eller gøre yderligere brug af væsentlige dele af databasens indhold eller at kopiere, modificere, omarbejde, oversætte, analysere, opsplitte eller reverse-engineer nogen del heraf.

VIGTIGT for dynamisk vejledning

Når "TMC" (se side 37) er indstillet på "✓ (On)," kan du benytte dynamisk rutevejledning.

Trafikmeldinger, der sendes via en TMCradiostation, modtages og analyseres. Navigationssystemet kan fortælle dig, hvor der findes trafikpropper, og hvordan du kan komme udenom dem.

For brugere i Østrig:

Placerings- og begivenhedskoden blev gjort tilgængelig med ASFINAG og BMVIT.

Grundlæggende navigationsfunktioner

Følgende knapper anvendes til navigationsfunktioner.

Vis menuen DESTINATION:

Valg af et element:

 \mathcal{O}

Vælg tallet ved siden af det viste element på displayet.

• Du kan også vælge et element ved at...

Vælg (baglæns) elementet, bekræft derefter.

For at vende tilbage til de forrige skærmbilleder

BACK DISP!

Indtastning af et tegn:

Vælg (baglæns) et tegn, indtast derefter.

Antallet af elementer passer til aktuelle indtastninger

- Når du indtastet et bogstav, kan systemet kun vise de bogstaver, der derefter skal indtastes.
- Systemet viser et navn, der bedst passer til de aktuelle indtastninger. Hvis det korrekte stednavn vises, skal du trykke på 6 for at afslutte indtastningen.

For at vise listen over matchende navne skal du trykke på **OK** og holde den nede og derefter trykke på talknapperne for at vælge (eller dreje skiven for at vise andre lister).

- Hvis der ikke kan indtaste flere bogstaver, afslutter systemet automatisk indtastningen.
- Hvis du vil slette en fejlindtastning, skal du trykke på **4**.

Afslut navigationsskærmbilleder

17

Navigationsfunktionsmenuer

Før du betjener navigationen, skal du gøre dig fortrolig med betjeningsmenuerne og indstillingsmenuerne.

DESTINATION

SÆT DESTINATION RUTEMULIGHEDER 🛛

NAVI

Dette er den første menu, der vises, når du trykker på **SEL**.

- SÆT DESTINATION: Vis START FRA menuen—se side 22.
- **RUTEMULIGHEDER:** Indstil dine foretrukne indstillinger, så du kan komme til din destination, såsom motorvejstilgængelighed, færger og afgiftsveje—se side 37.

START TUREN	RUTEMULIGHEDER	
VIA DELMAL		_
TURBESKR IVELSE		_
NAUX DESTI	NATION	

Denne menu vises, når du har indstillet destinationen.

- **START TUREN:** Start turen til din destination—se side 22.
- VIA DELMÅL: Indstil et sted hvor du gerne vil standse (Via delmål) før du kommer til din endelige destination—se side 36. Menuen START FRA vises.
- **TURBESKRIVELSE:** Bekræft den destination, hvor du skal navigeres via delmål.
- RUTEMULIGHEDER: Se side 37.

START FRA

0 ADRESSE	ADRESSELISTE	€
⑧ SIDSTE DEST.	P.O.I.	(S)
<pre>③FASTE ADRESSER</pre>		
NAUX	FRA	

På denne menu kan du vælge, hvordan din destination skal indstilles.

- ADRESSE: Indstil destinationen ved at indtaste adressen.
 Menuen VÆLGE vises—se side 23.
- **SIDSTE DEST.:** Indstil destinationen ved at vælge mellem de seneste 50 vejledte destinationer —se side 28.

O STOCKHOLM, HJORTHAGEN	
BONN, GIELGEN	
BRANKFURT AM MAIN, FECHENHEIM	
NAUT SIDSTE DEST.	

• **FASTE ADRESSER:** Indstil destinationen ved at vælge mellem de seks faste adresser—se side 28.

0 KÖRNER)	Ð
0	APARTMENT	6
SAVOY FRANKFURT	DÜSSELDORFER	STR
NAUZ FIFASTE	ADRESSER	

Indstil en ny adresse (og navngiv stedet)—se side 28.

• **ADRESSELISTE:** Indstil destinationen ved at vælge mellem 50 lagrede adresser—se side 28.

Gem en ny adresse (og navngiv stedet), se side 32.

• **P.O.I.:** Indstil din destination (eller via delmål) ved at vælge på listen P.O.I. (steder af interesse). Det omfatter benzinstationer, restauranter, hospitaler, osv.—se side 28. P.O.I. virker anderledes i overensstemmelse med navigationsstatus.

0 KATEGORI	TELEFON NUMMER	Ð
O NAVN		_
OMRADE	ENGLAND	<u>ê</u>
NAUX DVALGE	VED	

VÆLGE

a England	CENTRUM	₫
BLONDON APPRENTIC	POSTNUMMER	ľ
// GADE	KOORDINATER	<u> </u> ₹
NAUX NUVÆLGE		

På denne menu kan du vælge din særlige destination efter land, by, gade, bycentrum, postnummer og koordinater.

- Når du bruger navigation for første gang, vises kun "LAND" og "KOORDINATER".
- Når du har indstillet "LAND/BY," vises de tidligere indstillede navne.
- Hvis centrene anføres for den aktuelt viste by, vises "CENTRUM".
- **LAND:** Vælg det land hvor destinationen findes—se side 24.

0 ANDORRA	
Ø BELGIË	
Ø DANMARK	
NAUI & LAND	

• **BY:** Indtast bynavn for destinationen—se side 24.

• **GADE:** Indtast gadenavn for destinationen—se side 25.

		F	0	RI RI		s.	TF	RE	E	Т												1	E
	ſ						•	•			•	•				R	•	•					Ì_
I	Ŀ				•	•								1	•	•			•		1		Ľ
	G	I	l	J	V	J	Ø	C	ìŕ	١Ē)[

Når du har indtastet gadenavnet, kan du vælge en af mulighederne.

HEL GADE	
HUSNUMMER	
# VEJKRYDS	
NAUX	

• **CENTRUM:** Indtast bycentrum for destinationen—se side 27.

0 NIED	
INIEDER-ERLENBACH	
INIEDER-ESCHBACH	_
NAUZ 🔮 CENTRUM	

 POSTNUMMER: Indtast postnummer for destinationen—se side 26.

A	L1∎ L1 1																			8	E
	234	.56	 78	.9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	÷	ŀ∽
Ni	UI		P){	5	T	N	U	Μ	M	IE	F	2								

Når du har indtastet postnummeret, kan du indtaste gadenavnet.

• **KOORDINATER:** Indtast de geografiske koordinater (BREDDE/LÆNGDE) for at finde din destination—se side 31.

																						E
01	234	.5	5		39	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	·	ŀ
» Ng	UI	\ [№]	2	B	RE	Ξ	D	D	E													

Navigationsindstillinger

Før betjening af navigationen skal navigationssystemet indstilles, som du foretrækker det.

Mens du lytter til en kilde...

Navigationsskærmbilledet (aktuel position)* vises.

* Hvis navigationen allerede er startet, vises turskærmbilledet.

Tallene i begge sider vises først, når de faste adresser er lagret (se side 33).

- Ændr indstillingerne.
- 1 Vælg det element der skal ændres.
 - Når du vælger "STEMME GUIDE" vises undermenuen. Vælg et element igen på undermenuen.
- 2 Vælg en mulighed til det valgte element.

· Afslutning af undermenuen STEMME GUIDE ...

BACK DISP

5

Gentag trin 3 for at indstille andre elementer.

Afslut indstillingen.

DANSK

Navigationsindstillingsmenuer

DANSK

SPROG

0 DEUTSCH	
@ENGLISH UK	
Inglish Us	
NAUX CPLANGUAGE	

Indstil dit foretrukne sprog: DANSK, DEUTSCH, ENGLISH UK, ENGLISH US, ESPAÑOL, FRANÇAIS, ITALIANO, NEDERLANDS, SVENSKA

• Når du har valgt sproget, anvendes det valgte sprog til navigation-talt og vist.

MÅLEENHED

0 METRISK

② IMPERIAL

NAUZ MÅLEENHED

Indstil din foretrukne måleenhed: METRISK (km), IMPERIAL (yard)

KOORDINATER

()GRA∠MIN∕SEK

<u>@ GRA∠MILLI∠MIKRO</u>

NAUX +FORMAT

Indstil din foretrukne enhed: GRA/MIN/SEK, GRA/MILLI/MIKRO

STEMME GUIDE

Stemmeguiden kommer kun ud gennem fronthøjttalerne (og frontlinjeudgangen på bagsiden).

STEMME_М∕К	VOICE CRUISE	④
STEMME STYRKE		
STEMME KANAL		
NAUZ MSTEMM	E GUIDE	

Du kan indstille følgende på denne undermenu:

- STEMME M/K: Vælg MANDLIG eller KVINDELIG stemme til talt navigation.
- STEMME STYRKE: Juster stemmestyrkeniveauet—0 til 8.
- STEMME KANAL: Vælg turudgangskanal —KUN VENSTRE KAN., KUN HØJRE KAN eller VENSTRE & HØJRE.
- VOICE CRUISE: —CRUISE: 0 (annulleret) til CRUISE: 10.

Når denne funktion er aktiveret, øger systemet automatisk stemmestyrkeniveauet, når bilen sætter hastigheden op.

Hvis du vil benytte den automatiske lydstyrkeforøgelse selv ved lav hastighed, skal niveauet indstilles på de lave tal; hvis du derimod kun vil benytte den ved høj hastighed, skal det indstilles på de høje tal.

TEST

FREMAD	INDLÆRINGSGRAD:4
⊷84km⁄h	120,2pps
• GYR0:2,238	VINKEL:1
■N51°23'11"	SAT:5
ⅢE012°01'45"	
	T

Du kan bekræfte følgende i den aktuelle status:

- Retning/indlæringsgrad*1
- Hastighed/PPS (impuls pr. sekund)
- Gyrosensor/panel vinkel
- Bredde/nummer for modtaget GPS-satellit*2
- Længde
- *1 Angiver niveau for indlæringsdatagraden. Jo højere tallet er (det højeste tal er "4"), jo mere nøjagtige er indlæringsdataene. (Indlæringsdata er det, systemet oplagrer til nøjagtig navigation—såsom hastighed, gyroudgangsniveau under hensyntagen til bilens bevægelse.)
- *2 Hvis der vises "NG" i stedet for, er GPSantennen ikke tilsluttet eller er kortsluttet.

CHECK VERSION

Du kan bekræfte softwareversionen for de digitale kort (DB).

SLET RUNTIME

Runtime skal først nulstilles i følgende tilfælde:

- Når du installerer enheden igen i en anden bil.
- Når du udskifter eller bytter om på dækkene.

Når dette er udført, slettes indlæringsdataene. Når du forlader navigationsindstillingsmenuen, udfører systemet kalibrering internt igen.

• Hvis vejledningen er aktiveret, kan du ikke benytte denne funktion.

PANEL VINKEL

Du kan registrere enhedsvinklen manuelt.

- Der forlanges automatisk forudindstilling af installationsvinklen for hovedenheden, når du benytter navigationssystemet første gang efter installation, eller når du sletter runtime.
- Hvis vejledningen er aktiveret, kan du ikke benytte denne funktion.

Indstil en af de målte vinkler med den medfølgende måler:

- **VINKEL 1:** Vælg når installationsvinklen er indenfor intervallet –5,0 til 17,0°.
- VINKEL 2: Vælg når installationsvinklen er indenfor intervallet 17,0 til 23,0°.
- VINKEL 3: Vælg når installationsvinklen er indenfor intervallet 23,0 til 28,0°.
- VINKEL 4: Vælg når installationsvinklen er indenfor intervallet 28, 0 til 32,0°.*

* Det anbefales ikke at installere hovedenheden i en vinkel på mere end 30°; ellers kan det resultere i funktionsfejl.

Grundlæggende navigationsprocesser

• Før (og efter) start af vejledningen kan du indstille "VIA DELMÅL" og "RUTEMULIGHEDER".

Vælg "START TUREN".

Bekræft.

Ruten beregnes, derefter starter vejledningen.

Annullering af rutevejledning...

Start navigationsvejledning til de forudindstillede adresser

Når du har lagret FASTE ADRESSER (se side 33), er det meget enkelt og let at starte vejledningen til adresserne.

• Hvis navigationen allerede er startet, kan du ikke bruge denne funktion.

Mens du lytter til en kilde...

NAVI/AV

Navigationsskærmbilledet (aktuel position) vises.

2 Vælg et forudindstillet nummer.

3 Bekræft den valgte destination.

Indtast din destination

- Efter adresse
- **1** Vis menuen DESTINATION.

SET DESTINATION RUTEMULIGHEDER

DANSK

- NAUX
- **2** Vælg "SÆT DESTINATION".

0 ADRESSE	ADRESSELISTE	
Ø <u>SIDSTE DEST.</u>	P.O.I.	6
I FASTE ADRESSER		
NAUX	FRA	

3 Vælg "ADRESSE".

• Når du bruger navigation første gang, vises følgende skærmbillede.

≜_LAND	I	
NAUZ DVÆLGE	KOORDINATER	2

• Når du har brugt navigation, vises din sidste destination.

🚊 ENGLAND	CENTRUM	Φ
BLONDON APPRENTIC	POSTNUMMER	Ē
// GADE	KOORDINATER	뿌
NAUX		

Fortsættes...

4 Find dit destinationsland.

 Hvis landenavnet vises i kolonnen
 "LAND", skal du kun vælge land, når destinationen findes i et andet land.

1 Vælg "LAND".

0 ANDORRA	
BELGIË	
O DANMARK	
NAUX & LAND	

2 Vælg dit destinationsland.

0 DANMARK

DEUTSCHLAND

③ ENGLAND

NAUI 🚴 LAND

Lengland	I	
<mark>#</mark> ВҮ	POSTNUMMDER	Ē
	KOORDINATER	2
NAUT		

5 Find din destinationsby.

1 Vælg "BY", indtast derefter byens navn.

ENGLAND		
錮BY	POSTNUMMDER	
	KOORDINATER	N ^P
NAUX		

• Hvis bynavnet vises i kolonnen "BY", skal du kun vælge by, når destinationen findes i en anden by. Eks.: Indtast "LONDON".

G
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW YZ
NAUT) 留BY
C
NAUT · # BY
LONDON APPRENTICE, ST AUSTELL 8
■ CD · · · H · · · L · · · · · ST · · · · · ·
NAUT 留BY

2 Vælg byen der vises på 2. linje...

Vis listen over matchende navne, og vælg derefter byen på listen...

OLONDON APPRENTIC	E,ST AUSTELL,CDR
NAVI 📲 BY	
// GADE	
CENTRUM	
NAUZ DVÆLGE	

- **6** Find destinationsgaden i den valgte by.
 - **1** Vælg "GADE", indtast derefter gadens navn.

Eks.: Indtast "FORE".

- Find destination efter bycentre vælg "CENTRUM" (se side 27).
- 2 Vælg gaden der vises på 2. linje...

Vis listen over matchende navne, og vælg derefter gaden på listen...

Hvis det samme navn anvendes til forskellige gader, vises indtastningsmenuen GADE I (område). Indtast det område hvor destinationsgaden ligger.

 \frown

🖉 HEL GADE	
d HUSNUMMER	
# VEJKRYDS	
NAUZNUVÆLGE	

- 7 Vælg enten "HEL GADE", "HUSNUMMER" eller "VEJKRYDS".
 - **HEL GADE:** Vælges hvis du ikke kender den bestemte adresse.
 - **HUSNUMMER:** Vælges hvis du kender den nøjagtige adresse, indtast derefter husnummeret. (Hvis der ikke findes data for den valgte gade, vil dette ikke blive vist.)
 - VEJKRYDS: Vælges for at vise liste over vejkryds, vælg derefter det vejkryds, der er nærmest på destinationen. (Hvis der ikke findes data for den valgte gade, vil dette ikke blive vist.)

≴ENGLAND ¶LONDON ∦FORE STREET

NAUX DITRYK OK

8 Bekræft destinationen.

START TUREN	RUTEMULIGHEDER	
🗘 VIA DELMAL		_
TURBESKR IVELSE		_
NAVI	ATION	

DANSK

Efter postnummer

Du kan finde destinationen efter postnummer, når du har indstillet landet.

1 Vis menuen VÆLG.

• Hvis destinationslandet ikke er indstillet, skal du indstille landet (se trin **4** på side 24) før du går videre til næste trin.

2 Indstil postnummeret.

- **1 Vælg "POSTNUMMER".**
- 2 Indtast postnummeret.

3 Vælg postnummeret der vises på **2.** linje...

e

Vis listen over matchende numre, og vælg derefter nummeret på listen...

3 Følg trin **6** og **7** på side 25.

START TUREN RUTEMULIGHEDER

VIA DELMAL

Efter bycentrum

Du kan finde destinationen efter bycentrum, når du har indstillet land og by.

1 Vis menuen VÆLG.

NAUX DVALGE

 Hvis bynavnet ikke er indtastet, vil "CENTRUM" ikke blive anvendt. ⇒ Indtast bynavnet (se trin 5 på side 24), bekræft derefter indtastningen så følgende skærmbillede bliver vist.

 Hvis dataene for centre i byen ikke findes, vil "CENTRUM" ikke blive anvendt. ⇒ Vælg en anden metode til at indtaste destinationen. **2** Vælg "CENTRUM".

Centrumlister i den valgte by vises.

ONIED

◎ NIEDER-ERLENBACH

⑧ NIEDER-ESCHBACH

NAUT CENTRUM

3 Vælg dit destinationcentrum.

¢ENGLAND ≇LONDON ⊕NIEDER-ERLENBACH

NAUZ DITRYK OK

4 Bekræft destinationen.

START TUREN RUTEMULIGHEDER

VIA DELMAL

TURBESKRIVELSE

NAUX DESTINATION

(27

Efter destinationslister

Du kan finde destinationen ved at vælge på følgende lister-SIDSTE DEST./FASTE ADRESSER/ADRESSELISTE.

1 Vis menuen START FRA.

2 Vælg "SIDSTE DEST.", "FASTE ADRESSER", eller "ADRESSELISTE".

O STOCKHOLM, HJORTHAGEN	
BONN, GIELGEN	
I FRANKFURT AM MAIN, FECHENHEIM	
NAUX SIDSTE DEST.	

Eks. når du vælger "SIDSTE DEST."

3 Vælg et af de anførte elementer.

LONDON I	HEATHLOW	AIRPORT[145753]2
\$€ENGLAND		
LONDON		
#FORE ST	REET	

NAUX NETRYK OK

4 Bekræft destinationen.

NAUX DESTINATION

Med interessepunkter (P.O.I.)

Du kan finde destinationen ved at vælge på P.O.I.

• For at anyende P.O.L skal du indtaste landet i forvejen, ellers vil P.O.I. i de tidligere indstillinger (land) blive fundet. (For at indstille landet se trin 4 på side 24).

Vis menuen START FRA.

<u>O HUKESSE</u>	HURESSELISIE
🛛 SIDSTE DEST.	P.O.I.
SASTE ADRESSER	
NAUZ	FRA

2 Vælg "P.O.I."

① KATEGORI	TELEFON NUMMER	€
O NAVN		_
OMRADE 0	ENGLAND	<u>e</u>
NAVI	VED	

- KATEGORI: Vælg fra kategoriserede steder.
- NAVN: Indtast navnet på dit P.O.I. direkte.
- **OMRÅDE:** Vælg det område hvor du ønsker at søge efter dit P.O.I.
- TELEFON NUMMER: Indtast telefonnummeret til dit P.O.I.
- Land (Eks. ENGLAND): Ændr landet hvis nødvendigt. ⇒ Vælg landet (se trin **4** på side 24).
- Hvis landet ikke er valgt, anmodes der automatisk om landevalg på dette trin.

Valg af P.O.I. efter kategori

P.O.I. er kategoriseret og underkategoriseret så det er let at finde:

3 Vælg "KATEGORI".

Listen over hovedkategorier vises.

① ENGROSFORHANDLERE →

@FRITIDSAKTIVITETER ∃>

③ Fødevarer →

NAUL 🔤 P+ O+ I+ KATEGORI

4 Vælg den hovedkategori du ønsker.

Derefter vises underkategorierne...

① → SHOPPINGCENTER

② → VINGARD

NAUX SP. 0. I. KATEGORI

Listen over underkategorier i den valgte hovedkategori vises. (Eks. ved valg af SHOPPING for hovedkategorien). \Rightarrow Gå til trin **5**.

• Hvis du vil søge efter alle elementer i hovedkategorien...

Indtastningsmenuen BY vises. \Rightarrow Gå til trin **6**.

5 Vælg den underkategori du ønsker. Indtastningsmenuen BY vises.

6 Indtast den by, hvor du ønsker at finde dit P.O.I.

P.O.I.-listen vises.

O'T LOON,APOLLOLAAN,HEERLEN											
einkaufszentrum	BRESLAUER	STRASS									
<pre>@ EINKAUFSZENTRUM</pre>	ELSASSSTR	ASSE, EL									
NAUT PorP+ 0+ I+											

7 Vælg (eller bekræft) din destination.

'T LOON,APOLLOLAAN,HEERLEN \$ENGLAND ≇LONDON #FORE STREET

NAUL D'TRYK OK

8 Bekræft destinationen.

0 ADRESSE	ADRESSELISTE	④
Ø <u>SIDSTE DEST.</u>	P.O.I.	9
SASTE ADRESSER		
NAUX	FRA	

DANSK

Vælg P.O.I. ved at indtaste navnet

3 Vælg "NAVN".

Navneindtastningsmenuen for P.O.I. vises.

4 Indtast navnet på dit P.O.I. 1 Indtast navnet.

Fortsættes...

2 Vælg navnet der vises i 2. linje...

Vis listen over matchende navne, og vælg derefter navnet på listen...

- Hvis det navn, du har indtastet, findes i mange kategorier, vises menuen P.O.I. KATEGORI. ⇔Vælg kategorierne.
- Hvis det navn, du har indtastet, findes i mange byer, vises indtastningsmenuen BY. ⇒ Indtast byen.

5 Vælg (eller bekræft) destinationen.

'T LOON,APOLLOLAAN,HEERLEN ¢ENGLAND ≝LONDON ØFORE STREET

NAUX DTRYK OK

6 Bekræft destinationen.

START TUREN	RUTEMULIGHEDER								
VIA DELMAL		_							
TURBESKR IVELSE		-							

Valg af P.O.I. efter område

Du kan finde P.O.I. i følgende områder.

- NÆROMRÅDE: Vælg P.O.I. indenfor en afstand af 5 km fra nuværende position. (Kan vælges til enhver tid)
- TÆT PÅ DESTINAT.: Vælg P.O.I. indenfor en afstand af 5 km fra destinationen. (Kan vælges efter indstilling af destinationen)
- LANGS RUTE: Vælg P.O.I. indenfor afstanden på 2 km langs ruten. (Kan vælges efter start af vejledningen)

3 Vælg "OMRÅDE".

Menuen P.O.I. OMRÅDE vises.

0 NÆROMRÅDE	
🖲 TÆT PÅ DESTINAT.	
LANGS RUTE	
NAUZ P. O. I.	OMRÅDE

4 Vælg en af mulighederne. Hovedkategorier vises.

 ØENGROSFORHANDLERE
 ->

 ØFRITIDSAKTIVITETER
 ->

 ØFØDEVARER
 ->

 NAUT
 \$\vee P+0.14
 KATEGORI

- **5** Vælg den kategori du ønsker.
 - Du kan vælge P.O.I. placering enten fra hovedkategorien eller underkategorien (se side 29 for nærmere oplysninger).

O°T LOON,APOLLOLAAN,HEERLEN ©EINKAUFSZENTRUM BRESLAUER STRASS ©EINKAUFSZENTRUM ELSASSSTRASSE,EL NAUT №PPO. O. I.

6 Vælg (eller bekræft) P.O.I.

'T LOON,APOLLOLAAN,HEERLEN ¢ENGLAND ≇LONDON ØFORE STREET

NAUZ DITRYK OK

7 Bekræft destinationen.

START TUREN	RUTEMULIGHEDER	55
VIA DELMAL		_
TURBESKR IVELSE		
NAUT DESTIN	IATION	

Valg af P.O.I. efter telefonnummer

3 Vælg "TELEFON NUMMER". Menuen til indtastning af telefonnummer vises.

4 Indtast telefonnummer (samt områdenummer), bekræft derefter beliggenheden.

....

- NIEDER-ERLENBACH 1234567890
- NAUZ DTRYK OK
- **5** Bekræft destinationen.

START TUREN RUTEMULIGHEDER

🖡 VIA DELMAL

TURBESKRIVELSE

NAUZ

Efter koordinater

Du kan finde destinationen ved at indtaste bredde og længde.

1 Vis menuen VÆLG.

0 ADRESSE	ADRESSELISTE
❷ SIDSTE DEST.	<u>P.O.I.</u>
<pre>③FASTE ADRESSER</pre>	
NAUX	FRA
	\mathbf{Z}
🚊 ENGLAND	
₩BY	POSTNUMMDER
	KOORDINATER

2 Vælg "KOORDINATER".

Skærmbilledet til indtastning af BREDDE vises.

3 Indtast bredde, vælg derefter Nord (N) eller Syd (S).

Skærmbilledet til indtastning af LÆNGDE vises.

																				£
 0 1234	 56	 78	q	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	·	
NAUI	*	LA	Ī	1(3	D	E												_	, i

4 Indtast længden, vælg derefter Øst (Ø) eller Vest (V).

Den indtastede position for det geografiske stednavn vises.

まDEUTSCHLAND
≝FRANKFURT AM MAIN
#KARBENER STRASSE
目 51°23'11"N
Ⅲ 12°01'45"W
NEWTAINTRYK OK
#KARBENER STRASSE 51°23'11"N □ 12°01'45"W NAUX \□ TRYK OK

5 Bekræft destinationen.

START TUREN	RUTEMULIGHEDER			
VIA DELMAL				
TURBESKR IVELSE				

....

Lagring af adresser og ruter

Du kan lagre adresserne eller ruten i hukommelsen.

• Hvis du vil annullere redigering under forløbet, skal du trykke på **BACK (DISP)**.

1 Mens den aktuelle position vises...

• Hvis navigationen er startet, skal du trykke på **DISP (BACK)** for at vise det aktuelle positionsskærmbillede.

Image: Strasse
0 GEM ADRESSE
Øslet Adresse
OPTAG RUTE
NAUT ERET

Menuen RET vises.

- GEM ADRESSE: Gem adresser i hukommelsen.
- SLET ADRESSE: Slet overførte adresser.
- **OPTAG RUTE:** Gem ruten i hukommelsen. Ved at lagre ruterne kan du benytte de brugervenlige funktioner, som er forklaret på side 34.
- SLET RUTE: Slet overført rute.

Gem adresser i ADRESSELISTE

2 Vælg "GEM ADRESSE". Menuen GEM SOM vises.

> OADRESSELISTE Øfaste adresser Maue SGEM SOM

3 Vælg "ADRESSELISTE". Menuen GEM FRA vises.

🛣 AKTUEL ADRESSE	P.O.I.
ADRESSE	
SIDSTE DEST.	
NAUX 🗐 GEM FI	RA

- **AKTUEL ADRESSE:** Gem den aktuelle adresse.
- **ADRESSE:** Gem en ny adresse ved at indstille den manuelt med menuen VÆLG.
- **SIDSTE DEST.:** Gem en adresse ved at vælge den fra tidligere destinationer.
- P.O.I.: Gem en P.O.I. med P.O.I. menuer.

4 Vælg (eller bekræft) den adresse der skal lagres.

Menuen INDTAST NAVN vises.

5 Opgiv adressen.

• Du kan maksimalt indtaste 32 tegn. Find tegnindtastningsmetoder på side 91.

6 Gem navnet.

Gem adresser i FASTE ADRESSER

Du kan forudindstille en adresse i hver talknap-i alt seks adresser.

2 Vælg "GEM ADRESSE".

Menuen GEM SOM vises.

① ADRESSELISTE

ØFASTE ADRESSER

NAUX GEM SOM

3 Vælg "FASTE ADRESSER". Lagrede adresselister vises.

☑ FRANKFURT AM MAIN,FECHENHEIM
SAVOY FRANKFURT
JVC SUPPORT CENTER
NAUZ GEM FRA

4 Vælg den adresse, der skal gemmes fra listen.

Fast adresseliste vises.

5 Vælg det tal du ønsker at forudindstille adressen i.

Menuen INDTAST NAVN vises.

• Hvis en adresse er forudindstillet i det valgte tal, vil den blive overskrevet.

6 Opgiv adressen.

• Du kan maksimalt indtaste 32 tegn.

7 Gem navnet.

Menuen RET vises igen.

Hvis de faste adresser er lagret, kan du vælge en direkte ved at trykke på talknapperne, mens skærmbilledet for den aktuelle position vises.

Sletter overførte adresser

listen SIDSTE DEST.

2 Vælg "SLET ADRESSE". Menuen SLET ADRESSE vises.

①SIDSTE DEST.	D
ADRESSELISTE	
<pre> Ø FASTE ADRESSER </pre>	
NAUZ SLET	ADRESSE

- SIDSTE DEST.: Slet en uønsket adresse i
- ADRESSELISTE: Slet en uønsket adresse i ADRESSELISTE.
- FASTE ADRESSER: Slet en uønsket adresse i FASTE ADRESSER.
- **3** Vælg en af mulighederne (anført ovenfor).
- **4** Vælg en uønsket adresse. "SLET: TRYK OK" vises.
- **5** Bekræft.

Menuen RET vises igen.

Fortsættes...

Gemmer nye ruter

Du kan gemme op til 20 ruter i hukommelsen.

2 Vælg "OPTAG RUTE".

Menuen START OPTAGELSE vises.

3 Start optagelse af ruten fra den aktuelle position.

OPTAGER AM RÖMERHOF FRANKFURT AM MAIN STOP: TRYK OK NAUL 1:00

4 Kør bilen og følg den rute, som du vil optage, stands derefter optagelsen når du kommer til destinationen. Menuen INDTAST NAVN vises.

5 Opgiv adressen.

- Du kan maksimalt indtaste 32 tegn. Find tegnindtastningsmetoder på side 91.
- **6** Gem navnet.

Menuen RET vises igen.

Sådan annulleres optagelsen...

• Optagelsen vil også blive annulleret, hvis du slukker for bilens tændingskontakt.

Sletning af lagrede ruter

2 Vælg "SLET RUTE". Menuen RUTER vises.

0 Place	
0 HOME	
0 Office	
NAUX A RUTER	

3 Vælg en uønsket rute. **1** "SLET: T skærmbil **3**

"SLET: TRYK OK" skærmbilledet vises.

4 Bekræft.

Menuen RET vises igen.

Brugervenlige funktioner ved anvendelse af lagrede ruter

Du kan bekræfte din aktuelle position—afstand til destinationen og anslået ankomsstidspunkt (ETA), hvis du på mindst en af de lagrede ruter, og indstiller rutens slutpunkt som vejledningsdestination.

• Du kan også vise trafikinformation på de lagrede ruter.

Kontrol af ETA og afstand

1 Mens du ikke bruger vejledning...

KARBENER STRASSE NAUI 1:00

DISP

Yuu	
Home	
<u>A Office</u>	
× <u>School</u>	
NAUX A RUTER	

Menuen RUTER vises.

3 Vælg den rute du kører ad nu.

• Du kan vælge op til 3 ruter på dette trin, så du kan kende den aktuelle position på disse ruter.

For at gå til en evt. anden side på listen skal du dreje skiven.

Hvis du trykker på den talknap, der svarer til rutenummeret, kan du indstille rutens slutpunkt som vejledningsdestinationen. (Start vejledningen, se side 22).

Kontrol af trafikinformation langs de lagrede ruter

Hvis talikonet er fremhævet på displayet som i eksemplet nedenfor, er der trafikinformation tilgængelig langs ruten.

Det nedenfor viste displayeksempel angiver, at der er trafikinformation tilgængelig på den lagrede rute 1 (Home:Hjem).

OKARBENE	ER STR	RASSE			Δ
(2) Home	1:33	9.0km			
office	:	km	← 5		
😃 School	1:02	700m	× .	-	
NAUI	1:6	30 \			

Det betyder, at du ikke er på den rute nu.

For at kontrollere trafikinformation, følges nedenstående fremgangsmåde.

1 Vælg det lagrede rutenummer (i dette eksempel 1).

Listen over tilgængelig information vises.

2 Vælg den du ønsker, for at bekræfte de nærmere informationer.

(1)

Indstilling af vejledningsmuligheder

📕 Indtastning af Via delmål

Du kan indstille fem Delmål på vej til din endelige destination.

• Du kan indtaste Via delmål, selv mens du bliver navigeret til destinationen.

1 Indtast destinationen så følgende menu, DESTINATION, vises.

2 Vælg "VIA DELMÅL". Menuen START FRA vises.

0 ADRESSE	ADRESSELISTE	€
Ø <u>SIDSTE DEST.</u>	P.O.I.	ß
<pre> Ø FASTE ADRESSER </pre>		_
NAUX DISTART	FRA	

3 Indstil Via delmål med ovennævnte menu (og menuer der følger).

• Funktionerne er de samme som forklaret for "Indtast din destination".

- * Hvis du allerede har startet vejledningen til destinationen vises "GENSTART TUREN".
- **4** Gentag trin **2** and **3** for at indstille flere Delmål.

Redigering af beliggenhed for Delmål

1 Indtast destinationen så følgende menu, DESTINATION, vises.

2 Vælg "TURBESKRIVELSE". TURBESKRIVELSE vises.

• Delmål anføres i rækkefølge, og den endelige destination nederst.

3 Ændring af rækkefølgen af Delmål

• Vælg et Delmål på listen, og tryk derefter på...

Slet et Delmål

• Vælg et Delmål på listen, og tryk derefter på...

• Du kan ikke slette den endelige destination, når vejledningen til den er begyndt.

Δ

37

Indstilling af rutemuligheder

1 Indtast destinationen så følgende menu, DESTINATION, vises.

START TUREN RUTEMULIGHEDER

ETURBESKRIVELSE

NAUX DESTINATION

2 Vælg "RUTEMULIGHEDER". Menuen RUTEMULIGHEDER vises.

HURTIGSTE	MOTORVEJ	
✓ TMC	FÆRGE	 ✓
AUTO REKALKULER	AFGIFTSVEJ	
NAUT NUTEMU	JLIGHEDER	

3 Indstil hver mulighed på menuen.

• Find flere detaljer om hver mulighed nedenfor.

RUTEMULIGHEDER

På denne menu kan du indstille nogle af de vigtige elementer ved ruteberegning.

HURTIGSTE (KORTESTE):

HURTIGSTE: Systemet beregner den korteste rejsetid.

KORTESTE: Systemet beregner den korteste rute til destinationen.

- **TMC:** Indstil tilgængelighed for information fra Traffic Message Channel (TMC).
 - Systemet beregner (og genberegner når det er nødvendigt) ruten vha. TMC information. Dynamisk vejledning vil blive mulig.
 - ×: Systemet beregner ruten uden anvendelse af TMC information.

• AUTO REKALKULER/MAN. REKALKULER:

Indstil hvordan du ønsker, at systemet skal rekalkulere, når det er nødvendigt (f.eks. når der forventes trafikpropper på ruten—ifølge modtaget TMC information).

Denne funktion virker ikke, når "TMC" er indstillet på "× (Off)".

AUTO REKALKULER: Systemet

rekalkulerer ruten, når som helst det er nødvendigt.

MAN. REKALKULER: Systemet spørger dig når som helst rekalkulering er nødvendig (se eksempel nedenfor).

SMICHAEL-S TRAFIKPROP F REKALKULERING JA: TRYK OK	TAMPF ORUDE 3?	-S	$\widehat{\mathbb{T}}$	
NAVI	1:00		20km	

• Tryk på **OK** for at køre en anden vej. Hvis ikke, tryk på **BACK (DISP)**.

• MOTORVEJ:

- Systemet beregner ruten inklusive motorveje.
- ×: Systemet beregner ruten eksklusive motorveje.

• FÆRGE:

- Systemet beregner ruten inklusive færgetilgængelighed.
- ×: Systemet beregner ruten eksklusive færgetilgængelighed.

• AFGIFTSVEJ:

- Systemet beregner ruten inklusive afgiftsveje.
- ×: Systemet beregner ruten eksklusive afgiftsveje.

Rutevejledning

Når du starter vejledningen, vil du høre vejledningen på det valgte sprog og med den valgte stemme.

Herudover viser displayet også vejledningsinformation på displayet.

• Stemmeguiden kommer kun ud gennem fronthøjttalerne (og frontlinjeudgangen på bagsiden).

Vejledningsinformationen vises.

• Ved at trykke på **NAVI/AV**, kan du vende tilbage til betjeningsskærmbilledet for afspilningskilde. Dog vises vejledningsinformationen til vejledningen i displayets højre side.

ADVARSEL: Færdselsreglerne har fortrinsret ved kørsel af et køretøj i trafikken. Navigationssystemet er kun en hjælp. Der kan opstå fejl i individuelle dataposter/ indtastninger. Føreren skal altid beslutte, om der skal tages hensyn til de givne informationer.

JVC anerkender ikke erstatningspligt for fejlagtige data, som gives af navigationssystemet.

I det følgende vises nogle eksempler på stemmevejledning (og displayinformation):

- Displayeksemplerne nedenfor anvendes i de lande, hvor der er højrekørsel.
- "Når muligt, u-vending".

• "Drej til højre 400 meter forude".

• "Tag den første frakørsel i rundkørslen".

• "Hold til højre i vejforgreningen 400 meter forude".

• "Du er ankommet til din destination. Vejledningen slutter her".

Hvis du vil vende tilbage til normalt skærmbillede, når du er ankommet til destinationen, skal du trykke på en knap.

• Når du er i nærheden af et delmål (indenfor ca. 30 m) vises følgende skærmbillede.

Når du når til delmålet, eller bevæger dig væk fra det (ca. 30 m), genoptages det normale vejledningsskærmbillede.

Vis information under vejledningen

Efter start af vejledningen vises vejledningsinformationen på displayet.

• Når du stadig er langt fra næste sted, hvor der skal drejes:

- Den aktuellevejs navn *
- DST: Afstand til destinationen
- ETA: Anslået ankomsttidspunkt
- Når du er i nærheden af det næste sted, hvor du skal dreje:

- Navn på den næste * vej du skalkøre ad
- Afstand til stedet hvor du skal dreje
- * Hvis vejen ikke har navn i databasen, vises "UNNAMED" for vejnavnet.

Mens du bliver navigeret, kan du benytte følgende brugervenlige funktioner med talknapperne.

Vend tilbage til vejledningsskærmbilledet (ovenfor) når du benytter følgende funktioner...

📕 Undgå trafikpropper

Når du opdager en trafikprop forude...

Menuen VEJSTYKKET SKAL UNDGÅS vises.

2 Indtast længden på den trafikprop, der skal undgås.

3 Begynd søgning efter omkørsel.

DANSK

Viser trafikinformation

Du kan bekræfte trafikinformation for det sted*, der er nærmest din aktuelle position langs ruten. * Inden for 100 km fra den aktuelle position.

EVENI : trafikprop,gennemsnitshastighed 10 km∕t

NAUX INTRAFIK INFO

#A1∕ZURICH-ST. GALLEN ●SLUT : VER6WEIGUNG WINTERTHUR-OST ●PRI.: RASTSTATTE FORRENBERG ©inden for den næste time

NAUX INTRAFIK INFO

Skærmbilledet TRAFIK INFO vises.

På dette skærmbillede kan du bekræfte følgende:

- Event: Viser detaljeret trafikinformation. (Hvis "----" vises, er der ingen information tilgængelig i øjeblikket).
- Vej: den vej, det sker på.
- SLUT: der hvor det fortsætter til.
- PRI: hvorfra det sker
- Tid: Den periode, informationen gælder for.

Bekræft tilgængelig* trafikinformation langs ruten...

* Inden for 200 km fra den aktuelle position.

1 Vis trafikinformationslisten.

O_A3 : VERGWEIGUNG WINTERTHUR-OST)

② A5 : NIEDERRAD

🛛 A3 : OFFENBACH

NAUX INTRAFIK INFO

2 Vælg den du ønsker, for at bekræfte de nærmere informationer.

Viser den aktuelle position i detaljer

ADEUTSCHLAND FRANKFURT AM MAIN MARBENER STRASSE MS1*23'11" E012*01'45" NAUT XAKTUEL POSITION

- 1. række: land
- 2. række: by
- 3. række: vej
- 4. række: bredde
- 5. række: længde

Viserlisten over steder, hvor der skal drejes

Du kan bekræfte den rute, du tager til destinationen.

🛛 A255	4km
HORSTER DREIECK	13km
☑AS F-REBSTOCK	100m
URSINUSSTRASSE	300m
🖬 AM RÖMERHOF	100m
NEWL LEATENDARY FIAIR	

📕 Viser vej ledningsdetaljer

(5	\checkmark	
	\neg	Ŋ	`

REJSE INFO
DESTINATION INFO
VEJLEDNINGSTYPE
NAVI

DETALJER menu vises.

På denne menu kan du bekræfte følgende:

• REJSE INFO:

DESTINATION INFO:

• VEJLEDNINGSTYPE:

Dynamisk vejledning

Når "TMC" (se side 37) er indstillet på "✓ (On)" kan du benytte dynamisk rutevejledning. Trafikmeldinger, der sendes via en TMCradiostation, modtages og analyseres af systemet. Systemet kan fortælle dig, hvor der findes trafikpropper, og hvordan du kan komme udenom dem.

- Der er nogle lande, hvor dynamisk rutevejledning ikke findes.
- Systemet kan modtage TMC-information uden at stille ind på en sådan station.

Da trafikmeldingerne sendes af TMCradiostationer, kan JVC ikke påtage sig ansvar for meldingernes fuldstændighed eller nøjagtighed.

For at kontrollere alle tilgængelige trafikinformationer...

Du kan til enhver tid bekræfte det, undtagen når displayet viser information om afspilningskilden.

1 Vis trafikinformationslisten.

A3 : VERGWEIGUNG WINTERTHUR-OST

🖲 A5 : NIEDERRAD

A3 : OFFENBACH

NAUZ INTRAFIK INFO

2 Vælg den du ønsker, for at bekræfte de nærmere informationer.

Radiofunktioner

88 0 STEREO FM1 Ρr es DX 5† Bayern Rock PTY M 6 TP PTY AF 1:00 ΤU FLAT 4 13 9 10 11 12 5 6 8 7

1	FM/AM-bånd
2	Stationsfrekvens
3	STEREO/MONO-indikatorer
4	Stationsikon
5	PTY-ikon
6	TP-indikator (se side 46)
7	PTY-indikator (se side 47)
8	Lydfunktion (se side 85)
9	AF/REG-indikator (se side 88)
10	Programtype (PTY: se side 45)
11	Stationsnavn (PS)
12	Nulstil nummer
13	DX/LOCAL-indikatorer

42

DANSK
<u>Når en FM stereoudsendelse er svær at</u> modtage





MONO-indikatoren tænder. Modtagelsen bliver bedre, men stereoeffekten går tabt.

For at genoprette stereoeffekten, gentages samme procedure. "Mono Off" vises, og MONO-indikatoren slukkes.

Kun indstilling på FM-stationer med kraftige signaler

Hvis de modtagne signaler er svage, hører du måske kun støj. Du kan få anlægget til kun at opfange stationer med tilstrækkelig signalstyrke, mens du søger efter FM-stationer.



2



- **DX:** Vælg denne for at stille ind på alle stationer, der kan modtages. DX-indikatoren tænder.
- **Local**: Vælg denne for kun at stille ind på stationer med tilstrækkeligt kraftigt signal.

LOCAL-indikatoren tænder.

Lagring af stationer i hukommelsen

Du kan forudindstille seks stationer for hvert bånd.

FM automatisk forudindstilling af station—SSM (Strong-station Sequential Memory)



2 Vælg det FM-bånd (FM1 – FM3), du ønsker at lagre FM-stationerne på.



"SSM" fremkommer, og forsvinder derefter, når den automatiske forudindstilling er slut.

Lokale FM stationer med de stærkeste signaler søges og lagres automatisk i FM båndet.

Manuel forudindstilling

Eks.: Lagring af en FM station på 92,5 MHz i det forudindstillede nummer 4 på FM1 båndet.



Fortsættes...



Det forudindstillede nummer blinker et kort stykke tid.

Lyt til en forudindstillet station

 Hvis du ikke kan indstille på den forudindstillede FM RDS-station, arbejder programsøgning. Se "P-Search" på side 89 for nærmere oplysninger.



3 Vælg den forudindstillede station.



<u>For at vælge en forudindstillet station på</u> <u>listen</u>

1 Vælg "TUNER", derefter båndet.



2 Vis listen over forudindstillede stationer.



0 92.5	105.9	Ð
@ 89.9	Rock	0
<u>® мнн</u>	POP	6
TUNER Prese	t FM1	P1

- For FM-bånd: Drej skiven så listerne for de andre bånd vises.
- **3** Vælg den forudindstillede station.





Stationsnavnet forstørres.

Følgende funktioner er kun mulige, mens du stiller ind på en FM RDSstation.

Hvad kan man bruge RDS til

RDS (Radio Data System) tillader FM-stationer at udsende et yderligere signal sammen med deres almindelige programsignaler.

Ved at modtage RDS-data kan receiveren gøre følgende:

- Programtype (PTY) søgning (se nedenfor)
- Standbymodtagelse af trafikmeldinger (TA: se følgende) eller dit yndlingsprogram (PTY) (se side 46 og 47)
- Automatisk sporing af det samme program —Netværkssporingsmodtagelse (se side 47)
- Programsøgning (se side 89)

PTY-koder

News, Affairs, Info, Sport, Educate, Drama, Culture, Science, Varied, Pop M (musik), Rock M (musik), Easy M (musik), Light M (musik), Classics, Other M (musik), Weather, Finance, Children, Social, Religion, Phone In, Travel, Leisure, Jazz, Country, Nation M (musik), Oldies, Folk M (musik), Document

Sog efter dit yndlings program

Du kan stille ind på en station, som sender dit yndlingsprogram, ved at søge efter en PTY-kode.



Den sidst valgte PTY kode vises.

2 Vælg en af dine yndlingsprogramtyper.





• For at vælge mellem alle PTY-koder...



3 Start søgning.



DANSK

<u>For at vælge en PTY-kode på listen</u>

valgt, indstilles den station.

Hvis der er en station, som transmitterer et

program på samme PTY-kode, som du har



Rock M	Affairs		0
<u>8 Easy M</u>	Varied		6
TUNER Select	PTY	P1	

Listen over forudindstillede PTY-koder (se side 46) vises.

• For at gå til de andre lister...



Fortsættes...

2



Lagring af dine yndlingsprogrammer

Du kan lagre seks yndlingsprogramtyper.

Forudindstil programtyper i talknapperne

(1-6):

1

1	2	3	4	5	6
Pop M	Rock M	Easy M	Classics	Affairs	Varied

Hold

2 Vælge en PTY kode.



Eks.: Når du har valgt "Rock M" vælges

3 Vælg det forudindstillede nummer (1 – 6) du ønsker at lagre i.



Det forudindstillede nummer blinker et kort stykke tid.

4 Gentag trin **2** til **3** for at lagre andre PTY-koder i andre forudindstillede numre.

5 Afslut proceduren.



Brug standby-modtagelse

Standby-modtagelse af trafikmeldinger

TA Standby-modtagelse lader receiveren skifte midlertidigt til trafikmeldinger (TA) fra enhver kilde, bortset fra AM.

Lydstyrken ændres til det forudindstillede lydstyrkeniveau for TA (se side 89).

• Hvis DAB-tuneren er tilsluttet, virker standby-modtagelse også for søgning af en dab-tjeneste, som udsender trafikmeldinger.

Aktivering af TA Standby-modtagelse



TP-indikatoren enten lyser eller blinker.

- <u>Hvis TP-indikatoren lyser</u>, er TA Standbymodtagelse aktiveret.
- <u>Hvis TP-indikatoren blinker</u>, er TA Standbymodtagelse endnu ikke aktiveret. Du aktiverer TA standby-modtagelse ved at stille ind på en anden station (eller DAB-tjeneste), som sender disse signaler. TP-indikatoren holder op med at blinke og forbliver tændt.

Deaktivering af TA Standby-modtagelse

TP-indikatoren slukker.

PTY Standby-modtagelse

PTY Standby-modtagelse lader receiveren skifte midlertidigt til dit yndlings PTY program fra enhver kilde, bortset fra AM.

- Ved afsendelse fra fabrikken er "News" valgt for din yndlingsprogramtype. Se side 88 hvis du vil ændre din yndlings PTY-kode.
- Hvis DAB-tuneren er tilsluttet, virker standby-modtagelse også for søgning af en DAB-tjeneste.

Aktivering af PTY standby-modtagelse



PTY-indikatoren enten lyser eller blinker.

- <u>Hvis PTY-indikatoren lyser</u>, er PTY Standby-modtagelse aktiveret.
- <u>Hvis PTY-indikatoren blinker</u>, er PTY Standby-modtagelse endnu ikke aktiveret. Du aktiverer PTY-standby-modtagelse ved at stille ind på en anden station (eller DAB-tjeneste), som sender disse signaler. PTY-indikatoren holder op med at blinke og forbliver tændt.

Aktivering af PTY standby-modtagelse



PTY-indikatoren slukker.

Sporing af det samme program

Når du kører i et område, hvor FM-modtagelsen ikke er tilstrækkelig god, stiller receiveren automatisk ind på en anden FM RDS-station på samme netværk, som muligvis sender de samme program med stærkere signaler (se illustrationen nedenfor)—Netværks-spormodtagelse.

Ved afsendelse fra fabrikken er netværkssporingsmodtagelse aktiveret.

Ændring af indstilling for

Netværkssporingsmodtagelse, se "AF-Regn'l" på side 88.



DANSI

Diskfunktioner

Afspilning af en disk i receiveren



Disktypen opdages automatisk, og afspilningen begynder automatisk (for DVD: automatisk start afhænger af dens interne program).

 Tænd for monitoren for afspilning af en DVD eller VCD. Du kan også styre lyd-CD, CD Text og MP3/WMA-afspilning ved at se på monitorskærmen. (Se side 57 og 58).

Hvis den aktuelle disk er en lyd-CD, CD Text, MP3/WMA eller VCD uden PBC, vil alle spor blive afspillet gentagne gange, ind til du ændre kilden eller skubber disken ud.

• Hvis der vises en titelliste eller diskmenu under afspilning af en DVD eller VCD med PBC, se "Diskmenufunktioner" på side 53.

Følgende markeringer anvendes for at angive diske, som kan afspilles.... DVD DVD Video Video CD Video CD Video CD Lyd CD/ (med/uden PBC)



Alle diske anført her

Før du udfører nogen funktioner, skal du sikre følgende....

- Ved afspilning af DVD kan du ændre indstillingen på opsætningsmenu som du vil. (Se side 59 til 61).
- Hvis du vil afspille DVD/CD er det bedre at bruge fjernbetjeningen. Du får flere funktioner.

Når du vil betjene DVD/CD-afspilleren med knapperne på kontrolpanelet, skal du se "Andre diskfunktioner" på side 62 til 65.

Hvis "**O**" vises på monitoren, når du trykker på en knap, kan disken ikke godkende en funktion, du har forsøgt at udføre.

• I nogle tilfælde vil funktioner ikke blive godkendt uden, at "🚫" vises.

Når du afspiller en DVD med

flerkanalssoftware, såsom Dolby Digital og DTS, nedkonverteres signalerne til 2 kanaler og gengives via højttalerne og LINE OUT stikkene på bagsiden. (Se også "NEDMIX" på side 61).

 For at få fuldt udbytte af DVD-software med flere kanaler, skal du tilslutte en flerkanalsdekoder, som er kompatibel med disse kilder til DIGITAL OUT terminalen på bagsiden. (Se også "DIGITAL LYDUDGANG" på side 61).

Ved afspilning af DVD:



Ved afspilning af MP3/WMA-diske:



Ved afspilning af CD/VCD:



Grundlæggende betjening

Funktioner	Displayangivelse og/eller næste funktion	
Stop afspilningen midlertidigt	"PAUSE" lyser på displayet.	AER
	Der kommer et still-billede frem.	yee
	B Afspilning i slowmotion	
	$\blacksquare 1/32 \Rightarrow 1/16 \Rightarrow 1/8 \Rightarrow 1/4 \Rightarrow$ $\blacksquare 3/32 \Rightarrow 1/16 \Rightarrow 1/8 \Rightarrow 1/4 \Rightarrow$ $\blacksquare 3/32 \Rightarrow 1/16 \Rightarrow 1/8 \Rightarrow 1/4 \Rightarrow$ $\blacksquare 3/32 \Rightarrow 1/16 \Rightarrow 1/8 \Rightarrow 1/4 \Rightarrow$ $\blacksquare 3/32 \Rightarrow 1/16 \Rightarrow 1/8 \Rightarrow 1/4 \Rightarrow$ $\blacksquare 3/32 \Rightarrow 1/16 \Rightarrow 1/8 \Rightarrow 1/4 \Rightarrow$ $\blacksquare 3/32 \Rightarrow 1/16 \Rightarrow 1/8 \Rightarrow 1/4 \Rightarrow$ $\blacksquare 3/32 \Rightarrow 1/16 \Rightarrow 1/8 \Rightarrow 1/4 \Rightarrow$ $\blacksquare 3/32 \Rightarrow 1/16 \Rightarrow 1/8 \Rightarrow 1/4 \Rightarrow$ $\blacksquare 3/32 \Rightarrow 1/16 \Rightarrow 1/8 \Rightarrow 1/4 \Rightarrow$ $\blacksquare 3/32 \Rightarrow 1/16 \Rightarrow 1/8 \Rightarrow 1/4 \Rightarrow$ $\blacksquare 3/32 \Rightarrow 1/16 \Rightarrow 1/8 \Rightarrow 1/4 \Rightarrow$ $\blacksquare 3/32 \Rightarrow 1/16 \Rightarrow 1/8 \Rightarrow 1/4 \Rightarrow$ $\blacksquare 3/32 \Rightarrow 1/16 \Rightarrow 1/8 \Rightarrow 1/4 \Rightarrow$	1/2 1/2 *
Genafspilning af de forrige scener—One Touch- genafspilning	Afspilningsfunktionen flytter ca. 10 sekunder tilbage i forhold til den aktuelle position.	DVD
Stop afspilningen	Når du starter afspilningen igen, starter den på det sted, hvor den er stoppet (Genoptag afspilning).) cD
\prec	Når du starter afspilningen igen, starter den fra begyndelsen af det sidste spor.	

• Under afspilning vises der skærmhjælpeikoner på monitoren et øjeblik (se side 111).

Sådan skydes disken ud

50

DANSK

Gå til næste eller foregående kapitler/

- For DVD: Under afspilning eller pause
- For VCD: Mens PBC (se side 53) ikke er i brug.



<u>Frem- eller tilbagespoling</u> <u>af sporet—Frem/</u> tilbagesøgning





Følgende knapper kan også bruges.

 $4 x2 \Rightarrow x5 \Rightarrow x10 \Rightarrow x20 \Rightarrow x60$



(∢:

Søgehastigheden ændres til x2 ⇔ x10.

Sådan genoptages normal hastighed





• For MP3/WMA-diske: For at vælge mapperne direkte med talknapperne, kræves det, at mapperne er tildelt 2-cifrede numre i begyndelsen af mappenavnene—01, 02, 03 osv.

(se side 9).

Find bestemt titel/kapitel/spor direkte

- For DVD: Under afspilning eller pause— Kapitel før afspilning—Titel
- For VCD: Mens PBC (se side 53) ikke er i brug.
- For MP3/WMA: Vælg et spor i samme mappe.



• For at vælge et nummer, der er højere end 9, se "Sådan vælges et nummer" på side 9.



51

DVD/VCD specielle funktioner

Vælg undertekster

Du kan vælge sprog til de undertekster, der skal vises på monitoren.

• Du kan også slette underteksten, hvis den ikke er nødvendig.



Eks.: Når disken har 3 muligheder

Valg af lydsprog

For DVD:

Du kan vælge det sprog, der skal lyttes til, hvis disken har flere lydsprog.



DVD



Eks.: Når disken har 3 muligheder

For VCD:

Du kan vælge den lydkanal, der skal afspilles. (Dette er brugervenligt ved afspilning af en Karaoke VCD).



- **ST:** For at lytte til den normale (venstre/højre) stereoafspilning.
- L: For at lytte til L (venstre) lydkanal.
- **R:** For at lytte til R (højre) lydkanal.

Valg af flere synsvinkler

Du kan vise samme scene fra forskellige vinkler, hvis disken har flere synsvinkler.







Eks.: Når disken har 3 synsvinkler



Diskmenufunktioner

Menustyret afspilning af mulig ved afspilning af en DVD med menustyrede funktioner eller en VCD med PBC (PlayBack Control).

Mens du afspiller en DVD



1

Der vises en titelliste eller diskmenu på monitoren.

2 Vælg det element du ønsker på menuen.



Det valgte element begynder at spille.

• På nogle diske kan du også vælge elementer med de tilsvarende talknapper.

Mens du afspiller en VCD

• Når der vises en liste over elementer på monitoren.



• For at vælge et nummer, der er højere end 9, se "Sådan vælges et nummer" på side 9.



• For nogle diske kan du også navigere mellem menuerne ved at trykke på I◄◀ / ►►I.

Annullering af PBC-afspilning



2 Vælg et spornummer.



- For at vælge et nummer, der er højere end 9, se "Sådan vælges et nummer" på side 9.
- Genoptag PBC





2 Flyt den forstørrede del.



Diskfunktioner på skærmen

Om anvendelse af skærmbjælken

Du kan kontrollere diskinformationen og

benytte nogle funktioner via skærmbjælken.

• For lyd-CD, CD Text og MP3/WMA-diske

kan du også bruge kontrolskærmen (se side 57 og 58).	
Skærmbjælker	
DVD 1 2 3 4 DVD-V □C Digital 2ch T02-C03 TOTAL 1:25:58 > TIME ② → TITLE → CHAP → COFF ③ □	4
VCD 1 2 3 4 VCD PBC TRACK 1 TIME 00:36 > TIME D + TRACK + REPEAT INTRO RANDOM 30 5	5
MP3/WMA FILE TIME 00:00:36 TIME 00:36 TIME 00:36	
CD Text/Lyd-CD	*]

- 1 Disktype
- 2 Lydsignalets formattype (for DVD og DTS lyd-CD)
 - PBC (kun for VCD)
- 3 Afspilningsinformation

T02-C03	Aktuel titel/kapitel
TRACK 1	Aktuelt spor
TOTAL	Forløbet spilletid
T. REM	Resterende disktid (for VCD)
	Resterende titeltid (for DVD)
TIME	Forløbet tid i det nuværende
	kapitel/spor
REM	Resterende tid i det nuværende
	kapitel/spor
Afspilning	gstilstand
	Spil
	Søgning fremad/bagud
\mathbf{D}/\mathbf{A}	Afspilning fremad/bagud i
_	slowmotion
	Pause
0	Stop
Betjening	sikoner
TIME	Tidsindikator
₽ ⇒	Tidssøgning *
TITLE	Titelsøgning
CHAP⇒	Kapitelsøgning
TRACK⇒	Sporsøgning *
\square	Ændre lydsproget/ eller
	lydkanalen.
	Ændre sprog på underteksten.
8	Ændre synsvinklen.
亡) OFF	Gentag afspilning (for DVD)
REPEAT	Gentag afspilning (for andre
	diske) *
INTRO	Introafspilning *
RANDOM	Tilfældig afspilning *

* Ikke tilgængelig under PBC-afspilning.



Hold

DANSK

Fortsættes...

REPEAT TRACK -> Annulleret



RANDOM Tilfældig afspilning



Andring af tidsinformationen

- 1 Vælg TIME.
- 2 Ændre tidsinformationen.



<u>Søgning efter et bestemt punkt efter</u> afspilningstid

- 1 Vælg $\bigcirc \rightarrow$.
- 2 Indtast den forløbne spilletid for den aktuelle titel eller disken.



- Eks. For at indtaste 1 (timer): 02 (minutter): 00 (sekunder), tryk på 1, 0, 2, 0 og 0.
 - For at indtaste 54 (minutter): 00 (sekunder), tryk på 0, 5, 4, 0 og 0.
 - Timecifret skal altid indtastes (selv hvis dette er "0"), men det er ikke nødvendigt at indtaste efterstillede nuller (de to sidste cifre i eksemplet ovenfor).
 - Ret en fejlindtastning, tryk på... (
- 3 Afslut proceduren.

Søgning efter en bestemt titel/kapitel/spor

- 1 Vælg TITLE→, CHAP→ eller TRACK→.
- 2 Indtast nummeret.



- Ret en fejlindtastning ved at trykke på talknappen indtil det rigtige nummer er indtastet.
- 3 Afslut proceduren.

57

Grundlæggende funktioner for <u>Vælg en mapper eller et spor</u>

1 Vælg listen "Mapper" eller "Spor" på kontrolskærmen.



2 Vælg en mappe eller et spor.



MP3/WMA-kontrolskærm 1 5 FILE REPEAT TRACK TIME : 00:00:14 FOLDER : 2/3 Track : 5 / 14 (Total 41 01 Music Cloudy.mp3 02 Music Fair.mp3 03 Music Fog.mp3 Hail.wma Indian summer.mp3 Track Information Rain.mp3 Album Shower.mp3 Weather Snow.mp3 Artist Thunder.wma Robert M. Smith Typhoon.mp3 Title Wind.mp3 Rain Winter sky.mp3 9 8

kontrolskærm

Du kan søge efter og afspille de ønskede

elementer via kontrolskærmen.
Kontrolskærmen vises automatisk på monitoren, når du sætter en disk i.

- 1 Aktuel mappe
- 2 Aktuelt mappenummer/samlet antal mappenumre
- 3 Mappeliste
- 4 Valgt afspilningstilstand
- 5 Forløbet spilletid for det aktuelle spor
- 6 Funktionsikon
- Aktuelt spornummer/samlet antal spor i den aktuelle mappe (samlet antal spor på diskem)
- 8 Sporinformation
- 9 Sporliste
- 10 Aktuelt spor (fremhævet bjælke)

Kontrolskærm for CD Text/ lyd-CD



• Når du optager en CD i HDD'et, vises CD-Text/lyd-CD kontrolskærm ikke.



- 1 Forløbet spilletid for det aktuelle spor
- 2 Funktionsikon
- 3 Aktuelt spornummer/samlede antal spor
- 4 Sporinformation
- 5 Sporliste
- 6 Aktuelt spor (fremhævet bjælke)

For at vælge et spor



Funktioner for listeskærm

Du kan vises mappeliste/sporliste i stoptilstand. På denne liste kan du bekræfte indholdet og starte afspilningen.





1	2		3
Folder : 1	53/440 Track 1	154/198	Page : 4/11
fol130	fol140	fol150	fol160
fol131	fol141	fol151	fol161
fol132	fol142	fol152	fol162
fol133	fol143	fol153	• fe 163
fol134	fol144	fol154	fo 164
fol135	fol145	fol155	fo 165
fol136	fol146	fol156	fo 166
fol137	fol147	fol157	fo 167
fol138	fol148	fol158	fo 168
fol139	fol149	fol159	fo 169
			11

Sporliste (MP3/WMA/CD Text/lyd-CD)

1	2		3
Folder : 169/2	220 Track 154	4/198	Page : 4/11
file0131.mp3	file0141.mp3	file0151.wma	file0161.wma
file0132.mp3	file0142.mp3	file0152.mp3	file0162.mp3
file0133.wma	file0143.mp3	file0153.wma	file0163.wma
file0134.mp3	file0144.mp3	file0154.mp	file 0164.mp3
file0135.mp3	file0145.wma	file0155.mp3	fil∉0165.wma
file0136.wma	file0146.mp3	file0156.mp3	file 0166.wma
file0137.wma	file0147.wma	file0157.mp3	file0167.wma
file0138.mp3	file0148.mp3	file0158.wma	file 0168.wma
file0139.mp3	file0149.wma	file0159.wma	file0169.mp3
file0140.wma	file0150.wma	file0160.wma	file0170.wma
			<u>_</u>
Eks Spor	liste for M	P3/WMA	4

Eks.: Sporliste for MP3/WMA

- 1 Aktuelt mappenummer/samlet mappeantal (kun for MP3/WMA)
- 2 Aktuelt spornummer/samlet antal spor i aktuel mappe (for MP3/WMA) eller på disken (for CD Text/lyd-CD)
- 3 Aktuel side/samlet antal sider inkluderet på listen
- 4 Aktuel mappe/spor (fremhævet bjælke)

For MP3/WMA:

1 Vis mappelisten.



Hver gang du trykker på knappen, vises og forsvinder listeskærmbilledet.

2 Vælg mappen på listen.



Sporliste for den valgte mappe vises.

3 Vælg sporet på listen og start afspilningen.



Du kan gå tilbage til mappelisten ved at trykke på ...



For CD Text/lyd-CD:

Vis sporlisten. 1

Hver gang du trykker på knappen, vises og forsvinder listeskærmbilledet.

2 Vælg sporet på listen og start afspilningen.



DVD opsætningsmenu

Du kan lagre den oprindelige afspilningsstatus for disken.

- · Under afspilningen kan der ikke foretages ændringer på opsætningsmenuerne.
- · Ved afsendelse fra fabrikken er skærmsproget indstillet til at være britisk engelsk. For at ændre sproget se side 60.



Δ

ENTER

LYD

DIGITAL LYDUDGANG NEDMIX

D. OMRÅDEKOMPRIMER

STRØM/PCM

STERFO

STEPEO DOLBY SURROUNI

LYD	
DIGITAL LYDUDGANG	STRØM/PCM
NEDMIX	STEREO
D. OMRÅDEKOMPRIMERING	TIL

Eks.: Når du vælger skærmbilledet "NEDMIX"



SPROG-menu

Element	Indhold
MENU-SPROG :	Vælg det indledende diskmenusprog. ENGELSK, SPANSK, FRANSK, TYSK, ITALINESK, HOLLANDSK, SVENSK, DANSK og andre.
LYDSPROG :	Vælg det indledende lydsprog. ENGELSK, SPANSK, FRANSK, TYSK, ITALINESK, HOLLANDSK, SVENSK, DANSK og andre.
UNDERTEKST :	Vælg det indledende undertekstsprog eller slet underteksten (FRA): FRA (ingen undertekster), ENGELSK, SPANSK, FRANSK, TYSK, ITALINESK, HOLLANDSK, SVENSK, DANSK og andre.
SPROG PÅ SKÆRMEN :	Vælg sprog til indstillingsmenuen og nogle anvisninger, som vises på skærmen. ENGELSK, SPANSK, FRANSK, TYSK, ITALINESK, HOLLANDSK, SVENSK, DANSK.

• For indstillingen SPROG se også sprogkodelisten på side 104.

DANSK

BILLEDE-menu

Element	Indhold
SKÆRMTYPE : 16:9 4:3 LETTER BOX	 Vælg monitortype til at se bredskærmsbillede på monitoren. 16:9 : Vælg denne indstilling, hvis billedformatet på dit tv-apparat er 16:9. 4:3 LETTER BOX : Vælg dette når billedformatet på tv-apparatet er 4:3. Når du ser på et bredskærmsbillede, vises de sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. 4:3 PAN SCAN : Vælg denne indstilling, hvis billedformatet på dit tv-apparat er 4:3. Når du ser på et bredskærmsbillede, vises de sorte streger ikke, men billedets venstre- og højrekanter vises ikke på skærmen.
OSD POSITION : Position 1 Position 2	 Vælg skærmbjælkens position på skærmen. 1 : Højere position 2 : Lavere position (Hjælpeskærmbilleder under indstillingsmenuen forsvinder også).



LYD-menu

Element	Indhold
DIGITAL LYDUDGANG :	 Vælg det signalformat, der skal udsendes gennem DIGITAL OUT (optisk) terminalen bag på. KUN PCM : Vælg denne ved tilslutning af en forstærker eller dekoder, som ikke er kompatibel med Dolby Digital, DTS og MPEG Audio eller ved tilslutning af en optagerenhed. DOLBY DIGITAL/PCM : Vælg denne, når du tilslutter en forstærker eller en dekoder, som er kompatibel med Dolby Digital. STRØM/PCM : Vælg denne, når du tilslutter en forstærker eller en dekoder, som er kompatibel med Dolby Digital, DTS og MPEG Audio.
NEDMIX :	 Ved afspilning af en flerkanals DVD-disk, påvirker denne indstilling signalerne, som gengives via LINE OUT stikken (og gennem DIGITAL OUT terminalen, når der vælges "KUN PCM" til "DIGITAL LYDUDGANG"). DOLBY SURROUND : Vælg denne når du vil opnå multikanalssurroundlyd ved at tilslutte en forstærker, som er kompatibel med Dolby Surround til denne receiver. STEREO : Normalt vælges denne.
D. OMRÅDEKOMPRIMERING :	 Du kan opnå en kraftig lyd ved lave eller mellemhøje lydstyrker ved afspilning af Dolby Digital software. AUTO : Vælg denne for at anvende virkningen på flerkanalsindkodet software (eksklusive 1-kanals og 2-kanals software). TIL : Vælg altid denne for at aktivere funktionen.

Andre diskfunktioner

I dette afsnit kan du lære, hvordan du skal anvende knapperne på kontrolpanelet til at betjene DVD/CD-afspilleren.



<u>For at finde en bestemt titel/kapitel/</u> <u>mappe/spor direkte</u>

- For DVD: Under afspilning eller pause
- For VCD: Mens PBC (se side 53) ikke er i brug.



<u>Find bestemt titel/kapitel/mappe/</u> <u>spor direkte</u>

- For DVD: Under afspilning eller pause— Kapitel før afspilning—Titel
 For VCD: Mens PBC (se side 53) ikke er
 - i brug.

Vælg et tal fra 1 – 6:





Vælg et tal fra 7 – 12:



- For at kunne bruge mappesøgning på MP3/ WMA-diske, skal mapperne være tildelt 2-cifrede tal i begyndelsen af mappenavnet— 01, 02, 03 osv.
- Talknapperne kan også anvendes til at vælget element på PBC-menuen.

<u>Sådan springes kapitler/spor over</u> <u>hurtigt</u>



1

- For DVD: Under afspilning eller pause
- For VCD: Mens PBC (se side 53) ikke er i brug.
- For MP3/WMA: Vælg et spor i samme mappe.



Når du drejer på skiven, kan du springe 10 kapitler/spor over ad gangen.

Første gang du drejer på skiven, springer kapitlet/sporet til det nærmeste højere eller lavere kapitel/spor med et kapitel/spornummer med et multiplum på 10 (f.eks. 10, 20, 30). Hver gang du derefter drejer på skiven, kan du springe 10 kapitler/spor.

• Efter det sidste spor vil det første kapitel/spor blive valgt og vice versa.

<u>Gå til næste eller foregående mapper</u>





Mappeikonet fremhæves på displayet.



Valg af en mappe/spor på listen



Du kan bekræfte titlen for hvert element og vælge det element, du ønsker.



0 LINEAR	STOTB	(4
🛛 CDJ	DFR	0
Bounce	DVSP	6
⊂⊡ \⊡Sel	ect Folder	

Mappelisten vises.



3 Vælg et element på listen.



(1)



(4)

For at gå til en anden side på listen skal du dreje skiven.



Forhindring af diskudskydning

Du kan låse en disk fast i rillen.



For annullere forhindringen, gentages samme procedure. "Eject OK" blinker.

Valg af afspilningsmodi

disk. Modus

Title *1:

Chapter *1: Et kapitel.

En titel.

*1Kun ved afspilning af en DVD-disk. *2Kun ved afspilning af en MP3- eller WMA-

Afspiller gentagne gange

• **C.PPT** lyser op.

Du kan kun benytte en af følgende afspilningsfunktioner ad gangen.



2 Vælg din ønskede afspilningsmodus.

Gentag afspilning



- For DVD: Under afspilning eller pause • For VCD: Mens PBC (se side 53) ikke
 - er i brug.



• Du kan også annullere den ved at vælge "Off" i trin **2**.

Andring af displayinformationen

• For MP3/WMA disketter

• For CD Text/lyd-CD





Sportitel eller spornavn forstørres.

Ikoner	Betydning
	Mappenavnikon
5	Spornavnikon
Ø	Ikon for disktitel
۵	Albumtitel (Tag) ikon
♪	Sportitel (Tag) ikon
MP3	MP3-format
WMA	WMA-format





Disktitel/kunstner eller dit tildelte disknavn forstørres.



Sportitel forstørres.

HDD-funktioner

Afspilning af genre/album/spor i HDD'et



<u>Om HDD</u>

Det indbyggede HDD virker ikke kun som lager for navigationsdata, men også som musikserver hvor du kan optage 99 album i hver genremappe (der kan laves i alt 99 genremapper).

- Hvert album kan indeholde 999 spor.
- Der kan også laves og afspilles spillelister.

For optagelse af CD'er se "Optagelse af lyd-CD'er" på side 70.

For kopiering af MP3/WMA-filer fra et SD-kort til HDD se side 82.

For redigering af indholdet på HDD se "Redigering af HDD indhold" på side 72.



Det sidst valgte spor begynder at blive afspillet.

1:00

FLAT

- Alle spor i HDD'et vil blive afspillet flere gange indtil du ændrer kilden.
- WMA Tag kan ikke afspilles under afspilning af HDD.



* CDC:CD komprimering—format, der anvendes til lagring af CD-spor på HDD'et. Der anvendes enten <.llc> eller <.bsc> som filtypenavn (se side 71).

Gå til næste eller foregående spor



- Ved at benytte talknapperne (1 6) kan du også gå direkte til spor 1 – 12.
 - For spor 1 6: Tryk på **1** − **6**.
 - For spor 7 12: Tryk og hold inde på 1 – 6.

Sådan springes spor over hurtigt

Du kan springe spor over i samme album.



Når du drejer på skiven, kan du springe 10 spor over ad gangen.

Første gang du drejer på skiven, springer sporet til det nærmeste højere eller lavere spor med et spornummer med et multiplum på 10 (f.eks. 10, 20, 30). Hver gang du derefter drejer på skiven, kan du springe 10 spor.

• Efter det sidste spor, vil det første spor blive valgt og vice versa.

Gå til næste eller foregående album/genrer



- Ikonet for det valgte element fremhæves på displayet (undtagen ikonet for sporet).
- Under afspilning af spillelisten virker dette ikke. Du kan kun springe spor over.





<u>Valg af en spor/album/genre på listen</u>

Du kan bekræfte titlen for hvert element og vælge det element, du ønsker.

• Valg af spilleliste, se side 70.



1) Techno	Рор	æ
0 House	Ska	6
<u>⑧Нір-Нор</u>	Rock	6
HDD Sel	ect Genre	

Genreliste vises.



* Under afspilning af spilleliste, vises den inkluderede sporliste i den aktuelle spilleliste.

3 Vælg et element på listen.





(4)

For at gå til en anden side på listen skal du dreje skiven.



Valg af afspilningsmodi

Du kan kun benytte en af følgende afspilningsfunktioner ad gangen.



2 Vælg din ønskede afspilningstilstand.

Gentag afspilning	Modus	Afspiller gentagne gange
	Track:	Et spor.
		• PPT lyser op.
K 010 010 00'09"	Album:	Alle spor på album.
Repeat Torrack	_	• A. PPT lyser op.
📓 Album 🛛 🦦 🔪 🔭 🖌 🗑	Genre:	Alle spor i genren.
	<i></i>	• G PPT lyser op.
	Off:	Annullerer.
Tilfældig afspilning 📺 🔨	Modus	Afspilning i tilfældig rækkefølge
	Album:	Alle spor i albummet.
		• A. PND lyser op.
K <u>01₀ 01₀ 00'09"</u> K N M	Genre:	Alle spor i genren.
Random - TOTRACK		• G. PND lyser op.
📓 Album 🔄 🏹 👠 📍 🖌 📲	All:	Alle spor på HDD'et.
	.	• ALL PID lyser op.
	Off:	Annullerer.
Intro scan	Modus	Afspiller første 15 sekunder af
	Track:	Alle spor i albummet.
		• FINT lyser op.
	Album:	Første spor i hvert album.
	-	• A INT lyser op.
	Genre:	Første spor i hver genre.
	0 ′′	• G IIIT lyser op.
	UII:	Annullerer.

Annullering af afspilningsfunktion



- Du kan også annullere den ved at vælge "Off" i trin **2**.
- HDD afspilningstilstand annulleres også i følgende tilfælde:
 - Når du optager en lyd-CD på HDD (se side 70).
 - Når du kopierer dataene på SD-kortet til HDD (se side 82).



Afspilning af spillelister

Du kan vise listerne over lagrede spillelister og derefter vælge den, du ønsker at spille.

• Lav dine egne spillelister, se side 75.





2 Vis listen over spillelister.



❶_DISCO.m3u	<u>C-Best.m3u</u>	(4
🖉 p100001.m3u	<u>My favorite.m3u</u>	6
Sound-ONE.m3u	YOUR ONLY.m3u	6
нор @Select	t Playlist	

3 Vælg spillelisten og start afspilningen.

• Hvis der findes flere end seks spillelister, skal du dreje skiven for at vise andre spillelister, og derefter trykke på ...



Hvis du vil annullere afspilning af

spillelisten, skal du vælge en genre eller et album efter visning af listen (se side 67).

Optagelse af lyd-CD'er

Du kan kun optage lyd for CD (CD-DA) spor i HDD'et.

- Under følgende optagelses-/redigeringsproces:
 - For at vende tilbage til de tidligere skærmbilleder, skal du trykke flere gange på BACK (DISP).
 - Annulleres ved at trykke og holde inde på BACK (DISP).
- **1** Under afspilning af en CD...



* Dette vises kun efter at du har annulleret optagelse (men ikke har hverken skubbet disken ud eller redigeret indholdet på HDD'et).

2 Vælg optagelsestype.



- **REC Album:** Optage hele CD'en fra første spor.
- **REC Track:** Optager det aktuelle spor fra begyndelsen.
- REC Continue: Fortsætter tidligere annulleret optagelse fra det spor, der blev optaget ved annullering. → Gå til trin 6.

0 Techno	Рор	⊕
0 House	Ska	0
🛛 Нір-Нор	New Genre	6
🕞 🖻 Select Genre		

DANSK

3 Vælg den genre hvor optagelsen skal gemmes.

• Hvis der findes flere end seks genrer, skal du dreje skiven for at vise andre genrer, og derefter trykke på ...





• Hvis du vil oprette en ny genremappe, skal du vælge "New Genre."



- **4** Vælg det album hvor optagelsen skal gemmes.
 - Når du har valgt "REC Album", overspringes dette trin.
 - Hvis der findes flere end seks album, skal du dreje skiven for at vise andre album, og derefter trykke på...



• Hvis du vil gemme sporet i et nyt album, skal du vælge "New Album".



5 Vælg optagelsestype.



- **Compress (HQ):** Tabsfri optagelse af høj kvalitet, men datastørrelsen er større—filtypenavn <.llc>.
- **Compress:** Mere komprimeret optagelse, så datastørrelsen bliver mindre—filtypenavn <.bsc>.
- Rectime (Optagelsestid): viser samlet spilletid for optagelsen.

6 Start optagelsen.



7 Når følgende skærmbillede vises, skal optagelsen standses.



- Optagelsen er færdig, før afspilningen er slut. Når du standser optagelsen, genoptages afspilning af CD'en.
- Der tildeles automatisk spornavne med filtypenavnet <.llc> eller <.bsc>.
- Selv hvis du ikke standser optagelsen manuelt, lagres den automatisk.
- Når du har valgt "New Genre" eller "New Album", vil titlen automatisk blive tildelt, f.eks.<ge000001>, <ge000002> eller <al000001>, <al000002>.

Du kan ændre titlen manuelt senere (se side 72).

Sådan annulleres optagelsen



Optagelsen vil blive annulleret i følgende tilfælde:

- Hvis du slukker for strømmen eller for bilens tændingskontakt.
- Hvis du tager kontrolpanelet af.

For at fortsætte optagelsen tryk på **REC** (MODE), vælg derefter "REC Continue" (se side 70).



Du kan tildele (eller ændre) titlen til genrer, album og spillelister.

• Du kan ikke tildele titler til spor.

1 Under afspilning af et HDD-spor...

• Hvis du vil tildele titel til en spilleliste, skal du afspille den spilleliste, du ønsker.



Forstør angivelsen som du (se også side 69) vil tildele et nyt navn (f.eks. tildele titel til en genre).



2 Åbn tekstindtastningsfunktionen.





<u>∍⊇∖≽Input Genre Name</u>

- **3** Tildel titlen (maksimalt 32 tegn).
 - Ændring af tegnsættet ...



• Indtastning af et tegn...



Flyt tegnindtastningspositionen...



Hvis du trykker på knappen og holder den nede, flytter tegnindtastningspositionen til første eller sidste position.

- Hvis du vil slette en fejlindtastning, skal du flytte tegnindtastningspositionen til den, du vil slette, derefter....
- · Slet alle indtastninger...



4 Efter indtastning af titel...



• Når du ændrer genre- eller albumnavnet, genstarter det aktuelle spor fra begyndelsen.

Redigering af HDD indhold

Redigeringsmenuer består af tre hovedsider (nedenfor) og underskærmbilleder.



- Når en af redigeringsmenuerne vises, afspilles det aktuelle spor flere gange.
- Under redigering af HDD-indholdet, kommer der ingen lyd ud.
- Når redigeringen er færdig, annulleres den aktuelle afspilningstilstand, og normal afspilning genoptages.

DANS

Sådan skifter du mellem siderne...



Vælg elementet der vises på displayet...



· Hvis der findes flere end seks elementer på samme niveau, skal du dreje skiven for at vise andre.

For at vende tilbage til det forrige skærmbillede...



Sletning af et spor/album/genre

Eks. Slet et uønsket spor

1 Under afspilning af et HDD-spor...



Erase Track	Move Track	€
Erase Album	Move Album	9
Erase Genre	Sort Album	6
ноо Edit		

2 Vælg en af "Erase" funktionerne.



: Slet sporet i det aktuelle album



: Slet albummet i den aktuelle genre

3

: Sletning af genren

Pefect free.mp3	urge.mp3	0
0 MAX150.mp3	SHARON.mp3	ß
🛛 breakin.mp3	Distance.mp3	6
HDD DErase	Track	

3 Vælg den du ønsker at slette.



Pefect free.mp3	urge.mp3	Ø
MAX150.mp3	SHARON.mp3	S
圆breakin.mp3	Distance.mp3	6
HDD DEdit?	:0K	

4 Bekræft.



• Når redigeringen er færdig, genoptages afspilningen (fra det aktuelle spor. Hvis den aktuelle afspilning er slettet, fra det spor der findes enten før eller efter det slettede spor).

Flytning af et spor/album

Du kan flytte det aktuelle spor til et andet album eller det aktuelle album til en anden genre.

Eks. Flyt sporet

1 Mens du afspiller et HDD-spor/album, som du vil flytte...



0 Erase Track	Move Track	Ð
Erase Album	Move Album	6
🛛 Erase Genre	Sort Album	6
н рр Edit		

2 Vælg en af "Move" funktionerne.

(4)

: Flytning af sporet



: Flytning af albummet

🛈 K-Shi 🖲 D 7

🖲 New Album

⊾∎Move to HDD

Fortsættes...

3 Vælg det album hvor sporet skal flyttes til.

• For "Move Album": vælg den genre, hvor albummet skal flyttes til.



®New Album HDD ₪Edit? :OK

4 Bekræft.



• Når redigeringen er færdig, genoptages afspilningen (fra sporene i det aktuelle album/genre, der spilles).

Sortering af et album/genre

Du kan ændre prioritet for det aktuelle album i en genre, og prioritet for aktuel genre i HDD'et. Dette er vigtigt, da sporene på HDD'et vil blive afspillet i rækkefølgen for den anførte genre og album.

Eks. Sådansorteres albummet



1 Under afspilning af et HDD-spor i et album eller en genre, som du ønsker at sortere...



2 Vælg en af "Sort" funktionerne.

0 Erase Track	Move Track	€
Erase Album	Move Album	0
Erase Genre	Sort Album	6
HDD Edit		
E : Sådan	sorteres albummet	
0 Sort Genre	COPY PL HDD->SD	4
⑧Entry Tr to PL	COPY PL SD->HDD	G
⑧Erase Playlist	Store Treeinfo	6
HDD Edit		
: Sletnin	ng af genren	
🛈 Album A	Album D	④
Album B		_
🖲 Album C		_
HDD Sort (Album	

Det aktuelle album vendes på listen.

3 Vælg det album, som du flytter det aktuelle album hen efter.

• For "Sort Genre": vælg det genre, som du flytter den aktuelle genre hen efter.



4 Bekræft.



• Når redigeringen er færdig, genoptages afspilningen (fra sporene i det sorterede album/genre).

Oprettelse/redigering af en spilleliste

Du kan oprette en spilleliste ved at indlæse det aktuelle spor i en ny spilleliste. Du kan også tilføje spor til den eksisterende spilleliste. • Du kan oprette 99 spillelister.

1 Under afspilning af et HDD-spor, som du vil tilføje i en spilleliste...



ноо Edit		
🛛 Erase Playlist	<u>Store Treeinfo</u>	6
Entry Tr to PL	COPY PL SD->HDD	6
USort Genre	<u>Copy PL HDD->SD</u>	Θ

2 Vælg "Entry Tr to PL".





- **3** Vælg den spilleliste du ønsker at tilføje sporet i.
 - Hvis du vil tilføje sporet i en ny spilleliste, skal du vælge "New Playlist".



U_DSO.m3u	
Side-D.m3u	
🖲 New Playlist	
нор\@Edit?	:0K

4 Bekræft.



- Når redigeringen er færdig, genoptages afspilningen (fra det aktuelle spor).
- Når du har valgt "New Playlist", vil titlen automatisk blive tildelt, f.eks.
 <pl000001.m3u>, <pl000002.m3u>.
 Du kan ændre spillelistens navn manuelt senere (se side 72).

5 Gentag ovennævnte trin indtil du medtager alle de spor, du ønsker.

• Du kan medtage op til 99 spor på en spilleliste.

Sletning af en spilleliste

1 Under afspilning af et HDD-spor...



0 Sort Genre	Copy PL HDD->SD 🧕
❷Entry Tr to PL	Copy PL SD->HDD
🛛 Erase Playlist	Store Treeinfo 🧕
HDD Edit	

2 Vælg "Erase Playlist".



0<u>DSO.m3u</u>

🛛 Side-D.m3u

HDD @Erase Playlist

Fortsættes...



4 Bekræft.



• Når redigeringen er færdig, genoptages afspilningen (fra det aktuelle spor).

DANSK

Kopiering af en spilleliste

Du kan kopiere spilleliste fra HDD til et SD-kort eller omvendt. Med denne funktion kan du redigere de spillelister, der er gemt på HDD'et med din egen PC.

Grundlæggende fremgangsmåde:

- 1 Indsæt et SD (se side 78).
- 2 Kopier spillelisterne i HDD'et til SD-med "Copy PL HDD->SD".
- **3** Kopier spillelisterne fra SD til PC'en, rediger dem på PC'en (se side 77 for redigering), kopier derefter den redigerede spilleliste tilbage til SD.
- 4 Indsæt SD igen, kopier derefter de redigerede spillelister i HDD'et—med, "Copy PL SD->HDD".

1 Under afspilning af et HDD-spor...



🛈 Sort Genre	COPY PL HDD->SD	⊕
ً0 Entry Tr to PL	COPY PL SD->HDD	6
🖲 Erase Playlist	Store Treeinfo	6
HDD Fdit		

2 Vælg en af "Copy" funktionerne.



3 Vælg en spilleliste, som du vil kopiere.





4 Bekræft.



- Når redigeringen er færdig, genoptages afspilningen (fra det aktuelle spor).
- Hvis den samme navngivne spilleliste findes, overskrives den.

DANSK

Gem træinformation i SD

Du kan eksportere træinformationen (mappestrukturen) fra HDD til et SD-kort. Det gør det lettere for dig at lave en ny spilleliste, når der er optaget mange genrer/ album/spor på HDD'et.

• Før du starter, skal du indsætte et SD-kort.

1 Under afspilning af et HDD-spor...



OSort Genre	Copy PL HDD->SD	0
Entry Tr to PL	COPY PL SD->HDD	0
Erase Playlist	<u>Store Treeinfo</u>	6
ноо Edit		

2 Vælg "Store Treeinfo".

0 Sort Genre	Copy PL HDD->SD	9
⑧Entry Tr to PL	COPY PL SD->HDD	G
🖲 Erase Playlist	Store Treeinfo	6
HDD Edit?	:0K	

3 Bekræft.



- Når redigeringen er færdig, genoptages afspilningen (fra det aktuelle spor).
- Træinformationen er gemt på det indsatte SD som <contents. txt>.

Filen <contents.txt> vil blive vist på PC'en som følger.

/m_data/music/genre1/album1/track1.mp3 /m_data/music/genre1/album1/track2.mp3 /m_data/music/genre1/album1/track3.wma /m_data/music/genre1/album1/track4.wma

Hvis du vil lave en spilleliste fra denne fil,

skal du bruge et tekstbehandlingsprogram på PC'en.

Start første linje med <#EXTM3U> og anfør derefter sporene i afspilningsrækkefølge som eksemplet nedenfor.

#EXTM3U

/m_data/music/genre1/album1/track2.mp3 /m_data/music/genre2/album4/track11.mp3 /m_data/music/genre4/album5/track4.wma

• Gem en fil med filtypenavnet <.txt>, derefter skal du ændre filtypenavnet manuelt til <.m3u>.

Filen kopieres til HDD'et ved at gemme den i <list> mappen under <JVCMS> mappen som beskrevet på side 78.

Bekræftelse af HDD indhold

Du kan bekræfte indholdet på HDD'et.

Under afspilning af et HDD-spor...

2 Vælg "Disp HDD Info".



For at slette HDD infoskærmbilledet...



SD-funktioner



Hvis sporene på et SD-kort skal afspilles, skal de konfigureres nøje som følger:



- Den øverste mappe skal have titlen <JVCMS> (JVC Music Server), mappen som indeholder albummappen skal hedde <music>.
 - Filerne MÅ IKKE lagres direkte i <music>.
 - Lav INGEN mapper i albumsmapper.
- Albumtitler og sportitler kan tildeles som du vil; men sporets filtypenavn skal være f.eks. <.mp3> <.wma>.
- <music> mappen kan indeholde op til 99 album, og hvert album kan indeholde op til 999 spor.
- SD-kort er præcisionsprodukter. De MÅ IKKE stødes, bøjes, tabes, og de må ikke blive våde.
- Spillelister i <list> mappen kan ikke afspilles, men kan kopieres til HDD' et (se side 77).

Du kan afspille MP3/WMA-spor, der er optaget på et SD-kort, og også kopiere MP3/WMAsporene på SD til HDD.

- WMA Tag kan ikke afspilles under afspilning af SD.
- Sluk for strømmen før kontrolpanelet frigøres.



Frigør kontrolpanelet.



Tryk SD-kortet ind, indtil du hører en kliklyd.
Du skubber et SD ud ved at trykke på det som vist.



- Tryk blødt på SD (flyt ikke fingeren hurtigt), ellers kan SD hoppe ud af anlægget.
- Når du trækker SD-kortet, skal det trækkes lige ud fra indsætningsrillen.



Påsætning af kontrolpanelet.







Afspilningen starter automatisk i alfabetisk rækkefølge for albumnavn/ spornavn.



• Kontrolpanelet vender tilbage til den tidligere position (se side 92).



Gå til næste eller foregående spor



- Ved at trykke på talknapperne (1 6) kan du også gå direkte til spor 1 – 12.
 - For spor 1 6: Tryk på **1** − **6**.
 - For spor 7 12: Tryk og hold inde på 1 – 6.



<u>Sådan springes spor over hurtigt</u>

Du kan springe spor over i samme album.



Når du drejer på skiven, kan du springe 10 spor over ad gangen.

Første gang du drejer på skiven, springer sporet til det nærmeste højere eller lavere spor med et spornummer med et multiplum på 10 (f.eks. 10, 20, 30). Hver gang du derefter drejer på skiven, kan du springe 10 spor.

• Efter det sidste spor, vil det første spor blive valgt og vice versa.

Gå til næste eller foregående album



Albumikonet er fremhævet.

Inden for 5 sekunde



2

<u>Valg af et spor/album på listen</u>

Du kan bekræfte titlen for hvert element og vælge det element, du ønsker.





Albumlisten vises.





For at gå til en anden side på listen skal du dreje skiven.



Valg af afspilningsmodi

Du kan kun benytte en af følgende afspilningsfunktioner ad gangen.



2 Vælg din ønskede afspilningstilstand.

Gentag afspilning		Modus	Afspiller gentagne gange	
		Track:	Et spor.	
K <u>010</u> 010 0	0'09"	Album	• F RPT lyser op.	
覧 Repeat		Album.	• D. PPT lyser op.	
	1:00	Off:	Annullerer.	
Tilfældig afspilni	ng 🖭 🔿	Modus	Afspilning i tilfældig rækkefølge	
		Album:	Alle spor i albummet.	
K 010 010 00	0' 09"		• A. PND lyser op.	
🚯 Random -		All:	Alle spor på SD-kortet.	
ត្ <u>ត</u> Album	💓 L * J 🗑	04	• ALL PAD lyser op.	
SD FLAT 1	:00	Off:	Annullerer.	
Intro scan	E N	Modus	Afspiller første 15 sekunder af	_
		Track:	Alle spor i albummet.	
X 01 0 010 0	0'09"		• I IIII lyser op.	
B Intro	10 TRACK	Album:	Første spor i hvert album.	
album		Off:	• [A. INT] lyser op. Annullerer.	
	1:00 \			

Annullering af afspilningsfunktion

6

• Du kan også annullere den ved at vælge "Off" i trin **2**.



Andring af displayoplysninger

Du kan kopiere dataene på SD-kortet til HDD'et.

- · Mens der kopieres data til HDD'et, kommer der ingen lyd ud.
- · Det tager tid at kopiere store datamængder (ca. 5 minutter for 100 MB data-dette er kun et skøn). Den faktiske tid afhænger af albummets konfiguration og systemets tilstand.
- Når du kopierer dataene på SD-kortet til HDD, annulleres HDD-afspilningstilstanden (se side 68).
- Under følgende kopieringsproces:
 - For at vende tilbage til de tidligere skærmbilleder, skal du trykke flere gange på BACK (DISP).
 - Annulleres ved at trykke og holde inde på BACK (DISP).

Kopiering af det aktuelle spor

Hold

Copy Track	
Copy Album	
Copy All	
so Edit	

©Сору to

82

3 Vælg den målgenre du ønsker at kopiere sporet til.

• Hvis der findes flere end seks genrer, skal du dreje skiven for at vise andre genrer, og derefter trykke på...



• Hvis du vil oprette en ny genremappe, skal du vælge "New Genre".

0 AC5	Phase	Ð
☑ Gallop	MEBIUS	0
Masters	cube	6
ѕр\≌Сору	to	_

Albumliste for den valgte genre vises.

4 Vælg det målalbum du ønsker at flytte sporet til.

• Hvis der findes flere end seks album, skal du dreje skiven for at vise andre album, og derefter trykke på...



• Hvis du vil oprette et nyt album, skal du vælge "New Album".

0K-Shi	
0 D7	
③New Album	l
so∖⊠Edit?	:0K

5 Bekræft.



• Når redigeringen er færdig, genoptages afspilningen (fra det aktuelle spor).

Kopiering af det aktuelle album/alle album





- Kopiering af det aktuelle albumKopiering af alle album på
- en gang

0 Techno	
Ø House	
🖲 New Genre	
яр∖⊠Сору 1	n.

3 Vælg målgenren.

• Hvis der findes flere end seks genrer, skal du dreje skiven for at vise andre genrer, og derefter trykke på ...



• Hvis du vil oprette en ny genremappe, skal du vælge "New Genre".

0 Techno	
O House	
③New Genre	I
s⊳∖⊠Edit?	:0K

4 Bekræft.



• Når redigeringen er færdig, genoptages afspilningen (fra det aktuelle spor).

Lydjusteringer

Valg af forudindstillede lydmodi (EQ: equalizer)



Du kan vælge en forudindstillet lydmodus, der passer til musikken.

DANSK





• Ved at benytte talknapperne kan du kun vælge de lydtilstande, der vises på displayet.

Lydmodus (forudindstillede frekvensniveauindstillinger)

Listen nedenfor viser de forudindstillede frekvensniveauindstillinger for 12 lydmodi.

Lydmodus	Forudindstillede equaliservær-dier						
	60 Hz	150 Hz	400 Hz	1 kHz	2.4 kHz	6 kHz	12 kHz
Flat	00	00	00	00	00	00	00
Hard Rock	+03	+03	+01	00	00	+02	+01
R&B	+03	+02	+02	00	+01	+01	+03
Рор	00	+02	00	00	+01	+01	+02
Jazz	+03	+02	+01	+01	+01	+03	+02
DanceMusic	+04	+02	00	-02	-01	+01	+01

Lagring af dine egne lydjusteringer

Du kan justere lydmodiene og lagre dine egne indstillinger i hukummelsen.

- **1** Vælg en af de forudindstillede lydmodi.
 - Gentag trin **1** og **2** på side 84.
- **2** Indtast lydjusteringsmodus og vælg derefter en frekvens, der skal justeres.





→ 60Hz→ 150Hz → 400Hz 12kHz ← 6kHz ← 2.4kHz ← 1kHz ← **3** Juster niveauet (-05 til +05).



- **4** Gentag trin **2** og **3** for at justere de andre frekvensbånd.
- **5** Vælg en brugermodus—USER1/2/3.





Eks. når "USER1" er valgt

Lydmoduc	Forudindstillede equaliserværdier						
Lyamouus	60 Hz	150 Hz	400 Hz	1 kHz	2.4 kHz	6 kHz	12 kHz
Country	+02	+01	00	00	00	+01	+02
Reggae	+03	00	00	+01	+02	+02	+03
Classics	+02	+03	+01	00	00	+02	00
User1	00	00	00	00	00	00	00
User2	00	00	00	00	00	00	00
User3	00	00	00	00	00	00	00

Justering af de grundlæggende lydindstillinger

Lydkarakteristikaene kan tilpasses din personlige smag.



2 Juster det valgte element.



Justerer fader og balance



Juster fader—højttalerens udgangsbalance mellem front- og baghøjttalere.

- F06: Øverst-kun front
- R06: Nederst—kun bag

Juster balancen—højttalerens udgangsbalance mellem venstre og højre højttalere.

- L06: Længst til venstre-kun venstre
- R06: Længst til højre—kun højre

Justerer subwooferens udgang



Vælg et passende afbryderfrekvensniveau i overensstemmelse med den tilsluttede subwoofer.

• 115 Hz/85 Hz/55 Hz

Frekvenser højere end det valgte niveau afbrydes til subwooferen.

Juster subwooferens udgangsniveau. • **00** (min.) til **08** (maks.)

Du kan også aktivere eller deaktivere High Pass Filter (HPF) ved at trykke på **3**.

Når det er aktiveret, vises "**H**" mellem udgangsniveauet og afbryderfrekvensen. Der vil kun blive sendt lavere frekvenssignaler til subwooferen, så du kan lytte til den lave frekvenseffekt (LFE) for DVD-softwaren udelukkende fra subwooferen.

Justerer indgangsniveauet for hver kilde



Denne indstilling kræves til hver kilde,

undtagen FM. Før du foretager en justering, skal du vælge en relevant kilde, som du vil foretage justeringen for.

Når du har foretaget en justering, overføres den, og volumenniveauet vil automatisk stige eller falde efter det justerede niveau, når du ændrer kilde.

Juster så det passet til indgangsniveauet til FM lydniveauet.

- -05 (min.) til +05 (maks.)
- Hvis du justerer den under optagelse af en CD, vil indgangsniveauet for HDD'et blive justeret.

Generelle indstillinger – PSM

Grundlæggende fremgangsmåde

Du kan ændre emnerne, som er anført i PSM (Preferred Setting Mode) på følgende tabel.



2 Vælg et PSM-emne



Eks.: Når du vælger "Scroll"

3 Juster det valgte PSM-emne.



- **4** Gentag trin **2** og **3** for at justere på de andre PSM-emner, hvis det er nødvendigt.
- **5** Afslut proceduren.



Indikationer		Valgbare indstillinger, [referenceside]
Movie	Demo Displaydemonstration	 Interval: [Initial]; Displaydemonstrationen aktiveres og vises med intervaller på et minut. All Time: Displaydemonstrationen er aktiveret. Off: Annullerer, [14]. Displaydemonstrationen starter, hvis der ikke udføres nogen funktion i ca. et minut.
	KeyIn CFM Key-in bekræftelse	On: [Initial]; Power-on, power-off, kilde (eller kompas) animeringer er aktiverede.Off: Annullerer.
	24H/12H Ursystem	12Hours
Clock	Time Tid	Indstil den lokale tid (i intervaller på en time). Det er ikke nødvendigt at indstille minut, da det justeres automatisk ved henvisning til de modtagne GPS-signaler. [<i>Initial:</i> 00:00]

Fortsættes...

Indik	ationer	Valgbare indstillinger, [referenceside]	
	Scroll Rullemodus	 Hele tekstinformationen vises ved at bladre på en gang. Once: [Initial]; Bladrer kun en gang. Auto: Gentager bladringen (med 5-se Off: Annullerer. (For DAB: viser k Hvis DISP (BACK) holdes inde, kan dis indstilling. 	, hvis det ikke kan vises kunders intervaller). in overskriften) playet bladres uanset
	Dimmer Dæmper	Auto:[Initial]; Dæmper displayet nårOff:Annullerer.On:Aktiverer dæmpning.Time Set:Indstil timeren for dæmperen,	du tænder for forlygterne. [90].
٧	From– To*1 Dæmpningstid	Enhver tid – Enhver tid, [90] [Initial: 18– 07]	
Displa	Contrast Kontrast	1 – 10 [Initial: 5]	
	LCD Type Display-type	Auto:[Initial]; Positivt mønster vil b mens det negative mønster vilPositive:Positivt mønster på displayet.Negative:Negativt mønster på displayet.	live valgt om dagen*2; blive brugt om natten*2.
	Tag Kodevisning	 On: [Initial]; For at vise Tag mens do spor. • WMA Tag kan ikke afspilles u SD. Off: Annullerer. 	er afspilles MP3/WMA- nder afspilning af HDD/
	Compass Kompas	On: [Initial]; Vis kompasset (indik Off: Vis kildeanimeringen når "Ke "On".	erer retning for nord). /In CFM" er indstillet på
	PTY Stnby PTY standby	Du kan vælge en af PTY-koderne til PTY s [Initial: News]	tandby-modtagelse, [47].
uner	AF-Regn'l Skiftevis frekvens- /regionaliserings- modtagelse	Når de modtagne signaler fra den aktuelle s AF: [Initial]; Apparatet skifter til en (programmet kan være et andet e modtagne), [47]. • AF-indikatoren tænder	tation bliver svage anden station nd det aktuelt
ſ		AF Reg: Skifter til en anden station som s program. • REG-indikatoren tænder.	ender det samme
		Di: Annullerer (kan ikke vælges når på "On").	DAB AF" er indstillet

*1 Vises kun når "Dimmer" er indstillet på "Time Set".
*2 Bestemmes af indstillingen for "Dimmer".

DANSK

Indikationer		Valgbare indstillinger, [referenceside]		
	TA Volume Lydstyrke for trafikmelding	Når der indstilles på en trafikmelding af TA standbymodtagelse, ændre lydstyrkeniveauet automatisk til det forudindstillede niveau. [<i>Initial: 15</i>]; Volume 0 – Volume 30 eller Volume 50*3		
	P-Search Programsøgning	 On: Receiveren tuner ind på en anden frekvens, som transmitterer samme program som den oprindeligt forudindstillede RDS-station, hvis signalerne for den forudindstillede station ikke er tilstrækkelige. Off: [Initial]: Annullerer. 		
Tuner	IF Filter Mellemfrekvensfilter	 Auto: [Initial]; Øger indstillingsselektiviteten for at reducere interferensstøj mellem stationer. (Stereovirkningen går tabt). Wide: Under forudsætning af at der er interferensstøj fra tilstødende stationer, men lydkvaliteten vil ikke blive forringet. (Stereovirkningen går ikke tabt). 		
	DAB AF*4 Alternativ frekvensmodtagelse	 On: [Initial]; Sporer programmet blandt DAB-tjenester og FM RDS-stationer, [102]. • AF-indikatoren tænder. Off: Annullerer. 		
	Announce ^{*4} Standby-modtagelse af meldinger	Vælg en af de 9 trafikmeldingstyper til Announcement Standby Reception, [102]. Travel [Initial]/Warning/News/Weather/Event/Special/ Rad Inf/Sports/Finance		
	Beep Bip	On: [<i>Initial</i>]; Der lyder en bip-lyd, når du betjener anlægget. Off: Annullerer .		
	ExtInput*5 Ekstern effekt	Changer: <i>[Initial];</i> Anvendelse af en JVC CD-omskifter. Ext In: Anvendelse af en ekstern komponent.		
Audio	Telephone Afbryd telefonlyd	Muting1/Muting2: Vælg en der afbryder for lydene, mens mobiltelefonen anvendes (Dette påvirker ikke rutevejledningen.) Off: [Initial]: Annullerer		
	Amp Gain Forstærkerens forstærkningsregulering	 Du kan ændre enhedens maksimale lydstyrkeniveau. High Pwr: [Initial]; Volume 0 – Volume 50 Low Pwr: Volume 0 – Volume 30 (Vælg dette, hvis højttalerens maksimale styrke er mindre end 50 W for at forhindre beskadigelse af højttaleren.) Off: Deaktiverer den indbyggede forstærker. 		

*³ Afhængig af forstærkerens forstærkningsreguleringsindstilling.
*⁴ Vises kun når DAB-tuneren er tilsluttet.

*5 Vises ikke når CD-omskifteren eller den eksterne komponent er valgt som kilde.



Du kan dæmpe displayet om natten, eller når du indstiller timeren.



2 Vælg "Dimmer".





3 Vælg en af følgende muligheder.

	+	
U		•

Auto:	Dæmper displayet når du tænder for forlygterne. → Gå til trin 8 .
Off:	Annullerer. ➡ Gå til trin 8 .
On:	Dæmper altid displayet. ➡ Gå til trin 8 .
Time Set:	Indstil timeren for dæmperen. → Gå til trin 4 .

4 Vælg "From-To".









6 Flyt det blinkende punkt til sluttidspunktet.





7 Indstil sluttid for dæmperen.



8 Afslut indstillingen.

Andre vigtige funktioner

Tildeling af titler til kilderne

Du kan tildele titler til CD'er (både i denne receiver og i CD-omskifteren) og den eksterne komponent.

· Tildeling af titler til HDD'ets indhold, se side 72.

Kilder	Maksimalt antal tegn	
CD'er/CD-CH	Op til 32 tegn (op til 30 diske)	
Ekstern komponent	Op til 16 tegn	

• Du kan ikke tildele en titel til DVD, VCD, CD Text eller en MP3/WMA-disk.

1 Vælg kilden.

- For en CD i denne receiver: Sæt en CD i.
- · For CD'er i CD-omskifteren: Vælg "CD-CH", vælg derefter et disknummer.
- · For ekstern komponent: Vælg "LINE IN".

2 Åbn skærmbilledet for titeltildeling.



Eks. Når du vælger CD som kilden.

- **3** Tildel en titel.
 - 1 Vælg et tegnsæt.





2 Vælg et tegn.



3 Gå til næste (eller tidligere) tegnposition.



- DANSK · Hvis du trykker på knappen og holder den nede, flytter tegnpositionen til
- begyndelsen (eller det sidste). · Hvis du vil slette en fejlindtastning, skal du flytte tegnindtastningsposition en til den, du vil slette, derefter



4 Gentag trin 1 til 3 indtil du er færdig med at indtaste titlen.

4 Afslut proceduren.



Slet hele programmet



Ændring af kontrolpanelets vinkel



Fjernelse af kontrolpanelet

Ved aftagelse eller påsætning af kontrolpanelet skal du være omhyggelig med ikke at beskadige stikkene på bagsiden af kontrolpanelet og panelholderen.

Fjernelse af kontrolpanelet

Før kontrolpanelet fjernes, skal du være sikker på, at du har slukket for strømmen.















CD-omskifter funktioner

Afspilning af diske i CD-omskifteren



Om CD-omskifteren

Det anbefales at anvende den JVC MP3kompatible CD-omskifter sammen med receiveren.

- Du kan også tilslutte andre af CH-X seriens CD-omskiftere (bortset fra CH-X99 og CH-X100). De er imidlertid ikke kompatible med MP3-diske, så du kan ikke afspille MP3-diske.
- Du kan ikke bruge KD-MK seriens CDomskiftere sammen med denne receiver.
- Disktekstinformation, som er optaget i CD-teksen, kan vises, når der tilsluttes en JVC CD-tekstkompatibel CD-omskifter.

Før du betjener CD-omskifteren:

- Se også i den vejledning, der fulgte med din CD-omskifter.
- Du kan ikke styre og spille enhver DVD, VCD og WMA-disk i CD-omskifteren.

 SOURCE
 CD-CH→

 Image: CD-CH →
 Image: CD-CH →

 Image: CD-CH →
 Image: CD-CH →

Alle spor på de indsatte diske vil blive afspillet gentagne gange.



Vælg en disk.

(1)

For disknummer fra 1 - 6:





(4)

For disknummer fra 7 – 12:



DANSK

Ved afspilning af MP3-diske:



Under afspilning af en CD tekst/lyd-CD:



Gå til næste eller foregående spor



Sådan springes spor over hurtigt

Denne funktion er kun mulig, når der anvendes JVC MP3-kompatibel CD-omskifter.



Når du drejer på skiven, kan du springe 10 spor over ad gangen.

Første gang du drejer på skiven, springer sporet til det nærmeste højere eller lavere spor med et spornummer med et multiplum på 10 (f.eks. 10, 20, 30). Hver gang du derefter drejer på skiven, kan du springe 10 spor.

- Efter det sidste spor, vil det første spor blive valgt og vice versa.
- Ved MP3: Du kan kun springe spor over i samme mappe.

<u>Sådan går du til næste eller foregående</u> <u>mappe (kun for MP3)</u>



Frem- eller tilbagespoling af sporet



<u>Valg af en spor/mappe/disk på listen</u>

Du kan bekræfte titlen for hvert element og vælge det element, du ønsker.

• For CD Text/lyd-CD: Du kan kun vise disklisten.



①Disc 01	MY BEST	•
0Disc 02	Disc 04	6
🖲 Disc 03	Disc 05	6
ср-сн∖⊘Sel	ect Disc	

Disklisten vises.

2 Kun for MP3-disketter: Skift til den liste du ønsker at bruge.



3 Vælg et element på listen.



For at gå til en anden side på listen skal du dreje skiven.



Valg af afspilningsmodi

Du kan kun benytte en af følgende afspilningsfunktioner ad gangen.



2 Vælg din ønskede afspilningsmodus.

Gentag afspilning 📧	Modus	Afspiller gentagne gange
	Track:	Et spor.
	Coldor *1	• [J. P.P.T] lyser op.
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$: Alle mappe pa disken.
Folder	Disc:	Alle spor på disken.
		• C PPT lyser op.
CD-CH FLAT 1:00	Off:	Annullerer.
Tilfældig afspilning 🖃 🦳	Modus	Afspilning i tilfældig rækkefølge
	Folder *1	: Alle spor i mappen, derefter spor i
		den efterfølgende mappe osv.
K <u>010 010 00'09"</u>		• E END lyser op.
Random - TOTRACK	Disc:	Alle spor på disken.
🛐 Folder 🥥 📐 🗍 🛒		• EPID lyser op.
CD-CH FLAT 1:00	All:	Alle spor på de indsatte diske.
	04	• ALL PAD lyser op.
	Off:	Annullerer.
Intro scan	Modus	Afspiller første 15 sekunder af
	Track:	Alle spor på den aktuelle disk.
		• Fint lyser op.
B Intro - TOTRACK+	Folder *1	: Første spor i hver mappe.
🖬 Folder 🛛 🎧 🚺 🔭 🖉 🖬		• E INT lyser op.
	Disc:	Første spor i hver indsat disk.
1.00	~ "	• 🖾 🖬 Iyser op.
	Off:	Annullerer.

*1 Kun ved afspilning af en MP3-disk.

Annullering af afspilningsfunktion

6

• Du kan også annullere den ved at vælge "Off" i trin **2**.

Andring af displayinformationen

9

G

- For MP3-disketter
 - DISP 010 00'09" 0 01u 0 Ø⊉Album Neoteny ⊉Title 01-001 G 010 3 MP3 G FLAT CD-CH 1:00 🕅 ⊠Album Neoteny 0 Ν ♪Title 01-001 0 6 010 010 010 00'09" 3 MP3 G CD-CH/ FLAT 1:00 Albumnavn/kunstner eller mappenavn

forstørres. ♪Title 01-001 0 ©Album Neoteny 010 010 00'09" 0 G 01¢ 3 MP3

1:00

Sportitel eller spornavn forstørres.

FLAT

CD-CH

•	For	CD	Text/lyd-CD
---	-----	----	-------------





Disktitel/kunstner eller dit tildelte disknavn forstørres.



Sportitel forstørres.

Ikoner	Betydning
	Mappenavnikon
Ð	Spornavnikon
Ø	Ikon for disktitel
۲	Albumtitel (Tag) ikon
\$	Sportitel (Tag) ikon
MP3	MP3-format

Eksterne komponentfunktioner

Afspilning af en ekstern komponent



Du kan tilslutte en ekstern komponent til CDomskifterstikket bagpå vha. Line Input Adapter KS-U57 (medfølger ikke) eller Aux Input Adapter KS-U58 (medfølger ikke).

• Se Brugsanvisning for installation og tilslutning (separat bog).



• Hvis du ikke kan vælge "LINE IN", skal du vælge "Ext In" for "ExtInput" i PSM-indstillingen (se side 89).

2

Tænd for den tilsluttede komponent og begynd at afspille kilden. **3** Juster derefter lyden.





Juster lyden som du ønsker. (Se side 84).

DAB-tunerfunktioner



DANSK

Indstil på et ensemble manuelt

I trin 3...



Lagring af DAB-tjenester i hukommelsen

Du kan forudindstille 6 DAB-tjenester (primære) for hvert bånd.



2 Vælg det forudindstillede nummer (1 – 6) du ønsker at lagre i.



Det forudindstillede nummer blinker et kort stykke tid.



- 2 DAB1 → DAB2 Hold.... → DAB3 ←
- **3** Vælg den forudindstillede DABtjeneste (primær) nummer (1 – 6), som du ønsker.



Hvis den valgte primære tjeneste har en sekundær tjeneste, vil der blive stillet ind på de sekundære tjenester, hvis du trykker på den samme knap flere gange.

<u>For at vælge en forudindstillet tjeneste på</u> <u>listen</u>

1 Vælg "DAB" derefter båndet.



2 Vis listen over forudindstillede stationer.



0 HR1	HRH	⊕
No Service	HRS	0
₿ <mark>ffh</mark>	No Service	6
DAB Servis	se DAB1 P1	

• Drej skiven så listerne for de andre bånd vises.

3 Vælg en forudindstillet tjeneste.





Når en tjeneste er svær at lytte til

Du kan forstærke lyde på lavt niveau, som er svære at høre under kørslen for at forbedre lytteoplevelsen, hvis den aktuelt modtagne tjeneste leverer Dynamic Range Control (DRC) signaler.



- Jo højere tallet er, jo stærkere blive forstærkningen.
- Når denne funktion er aktiveret, lyser DRCindikatoren på displayet.



Når DRC-signalerne derefter påvises, bliver

Hvad kan man bruge DAB til

DAB kan levere CD-kvalitetslyd uden nogen generende interferens og signalforvrængning. Det kan endvidere overføre tekst, billeder og data. Ved at tilslutte DAB-tuneren kan receiveren gøre følgende:

- Programtype (PTY) søgning
- Standby-modtagelse af trafikmelding (TA) eller dit yndlingsprogram (PTY)
- Sporing af samme program automatisk Modtagelse af alternativ frekvens (se "DAB AF" på side 89)

Søg efter dit yndlingsprogram

Du kan stille ind på en tjeneste, som sender dit yndlingsprogram, ved at søge efter en PTYkode.

- Funktionerne er nøjagtig de samme som forklaret på side 45 for FM RDS-stationer.
- Du kan ikke forudindstille PTY-koder separat for DAB-tuneren og for FM-tuneren.

Brug standby-modtagelse

TA (Trafikmeldinger) Standbymodtagelse

- Funktionerne er nøjagtig de samme som forklaret på side 46 for FM RDS-stationer.
- Du kan ikke aktivere TA standby-modtagelse af trafikmeldinger separat for DAB-tuneren og FM-tuneren.

PTY standby-modtagelse

- Funktionerne er nøjagtig de samme som forklaret på side 47 for FM RDS-stationer.
- PTY-standby-modtagelse for DAB-tuneren virker kun med anvendelse af en dynamisk PTY-kode.
- Du kan hverken lagre din yndlings PTY eller aktivere PTY-standby-modtagelse separat for DAB-tuneren og for FM-tuneren.
- Du kan aktivere og deaktivere PTY Standbymodtagelse, når kilden er enten "FM" eller "DAB".

Fortsættes...

Standby-modtagelse af meldinger

Med standby-modtagelse af meldinger kan receiveren skifte midlertidigt til din yndlingstjeneste (meldingstype). For at vælge din yndlingsmeldingstype, se

side 89.



ANN-indikatoren enten lyser eller blinker

- <u>Hvis ANN-indikatoren lyser.</u> Announcement Standby Reception er aktiveret.
- <u>Hvis ANN-indikatoren blinker,</u> Announcement Standby Reception er endnu ikke aktiveret.
 Du aktiverer det ved at stille ind på en anden station, som sender disse signaler.
 ANN-indikatoren holder op med at blinke og forbliver tændt.

Sporing af det samme program

Du kan blive ved at lytte til det samme program ved at aktivere alternativ frekvensmodtagelse (se side 89).

• Mens en DAB-tjeneste modtages: Når du kører i et område, hvor en tjeneste ikke kan modtages, indstiller receiveren automatisk på et andet ensemble eller FM RDS-station, som transmitterer det samme program. • Ved modtagelse af en FM RDS-station: Når du kører i et område, hvor en DABtjeneste transmitterer det samme program, som FM RDS-stationen transmitterer, indstiller apparatet automatisk på DABtjenesten.

Ved afsendelse fra fabrikken er modtagelse af alternativ frekvens aktiveret.

Deaktivering af alternativ frekvensmodtagelse, se side 89.

Andring af displayinformationen





DLS (Dynamic Label Segment: DAB tekstinformation) vises forstørret.

1:00

FLAT

Vedligeholdelse

Rengøring af stikkene

Hyppigt aftagelse forringer stikkene. For at minimere denne mulighed skal stikkene af og til aftørres med en bomuldsklud, eller klud som er fugtet med alkohol. Du skal passe på ikke at beskadige stikkene.



Fugtighedskondensation

Der kan opstå fugtkondensering på glasset inde i DVD/CD-afspilleren i følgende tilfælde:

• Når bilens varmeapparat startes.

• Hvis der bliver meget fugtigt inde i bilen. Hvis det sker, er der risiko for, at DVD/CDafspilleren ikke fungerer korrekt. I det tilfælde skal disken skydes ud og receiveren skal stå tændt et par timer, indtil fugten fordamper.

📕 Håndtering af diske

Når en disk tages ud af æsken, skal du trykke ned på holderen i midten af æsken og løfte disken ud, mens du holder i kanten.



• Hold altid i kanten af disken. Rør ikke ved den overflade, der optages på.

Når du lægger en disk i æske, sætter du forsigtigt disken ind rundt om midterholderen (med den trykte side opad).

• Sørg for at opbevare diskene i æskerne efter brug.

Hold diskene rene

En snavset disk afspilles måske ikke korrekt.

Hvis en disk bliver snavset, aftørres den med en blød klud i lige linje fra midten ud til kanten.

• Brug ikke nogen form for opløsningsmiddel (f.eks. traditionel pladerens, spray, fortynder, renset benzin osv.) til at rense diske med.

📕 Afspilning af nye diske

Nye diske kan have nogle ru pletter omkring den inderste og yderste kant. Hvis en sådan disk benyttes, vil receiveren måske skubbe disken ud.



Du fjerner de ru pletter ved at gnide kanterne med en blyant eller kuglepen, osv.





Oversigt over sprogkoder

Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog
AA	Afar	IN	Indonesisk	RO	Rumansk
AB	Abkhasiensk	IS	Islandsk	RU	Rusland
AF	Afrikaans	IW	Hebraisk	RW	Kinyarwanda
AM	Ameharisk	JA	Japan	SA	Sanskrit
AR	Arabisk	Л	Yiddish	SD	Sindhi
AS	Assamesisk	JW	Javanesisk	SG	Sangho
AY	Aymara	KA	Georgisk	SH	Serbo-Kroatisk
AZ	Azerbaijansk	KK	Kazakh	SI	Singhalese
BA	Bashkir	KL	Grønlandsk	SK	Slovakisk
BE	Hviderussisk	KM	Cambodisk	SL	Slovensk
BG	Bulgarsk	KN	Canadisk	SM	Samoan
BH	Bihari	KO	Koreansk (KOR)	SN	Shona
BI	Bislama	KS	Kashmiri	SO	Somali
BN	Bengalisk, Bangla	KU	Kurdisk	SQ	Albansk
BO	Tibetansk	KY	Kirghiz	SR	Serbisk
BR	Breton	LA	Latin	SS	Siswati
CA	Katalansk	LN	Lingala	ST	Sesotho
CO	Korsikansk	LO	Laothian	SU	Sundansk
CS	Tjekkisk	LT	Litauisk	SW	Swahili
CY	Walissisk	LV	Latvisk, Lettisk	TA	Tamilsk
DZ	Bhutansk	MG	Malagasisk	TE	Telugu
EL	Græsk	MI	Maori	TG	Tajik
EO	Esperanto	MK	Macedonian	TH	Thai
ET	Estisk	ML	Malayalam	TI	Tigrinya
EU	Baskisk	MN	Mongolsk	TK	Turkmensk
FA	Persisk	MO	Moldavisk	TL	Tagalog
FI	Finsk	MR	Marathi	TN	Setswana
FJ	Fiji	MS	Malaysisk (MAY)	TO	Tonga
FO	Færosk	MT	Maltesisk	TR	Tyrkisk
FY	Frisisk	MY	Burmesisk	TS	Tsonga
GA	Irsk	NA	Nauru	TT	Tatar
GD	Skotsk Gælisk	NE	Nepalsk	TW	Twi
GL	Galisisk	NO	Norsk	UK	Ukrainsk
GN	Guarani	OC	Occitan	UR	Urdu
GU	Gujarati	OM	(Afan) Oromo	UZ	Uzbek
HA	Hausa	OR	Oriya	VI	Vietnamesisk
HI	Hindi	PA	Panjabi	VO	Volapuk
HR	Kroatisk	PL	Polsk	WO	Wolof
HU	Ungarsk	PS	Pashtu, Pushto	XH	Xhosa
HY	Armenisk	PT	Portugisisk	YO	Yoruba
IA	Interlingua	QU	Quechua	ZH	Kina
IE	Interlingue	RM	Rhaeto-Romance	ZU	Zulu
IK	Inupiak	RN	Kirundi		

Navigationssystem

Indtast din destination

Med interessepunkter (P.O.I.)

• Hvis der ikke findes P.O.I. data for den valgte by, vises "INGEN P.O.I. INFO" på displayet Tryk på **BACK (DISP)** indtil indtastmenuen. By vises, indtast derefter en anden by.

Valg af P.O.I. efter område

• Hvis der ikke findes P.O.I. data for det valgte område, vises "INGEN P.O.I. INFO" på displayet. Tryk på **BACK (DISP)** indtil listen over hovedkategorier vises.

Efter koordinater

 Hvis den indtastede position er udenfor navigerbart område, vises "INTET NAVIGERBAR KORT" på displayet. Indtast igen.

Indstilling af rutevalg

- Der anvendes altid motorveje til at beregne ruten, hvis afstanden til destinationen er over 200 km.
- Hvis destinationen ikke kan nås uden anvendelse af motorveje/færger/betalingsveje, anvendes de til at beregne ruten uden hensyn til indstillinger for rutevalg.

<u>Brugervenlige funktioner ved anvendelse af</u> lagrede ruter

- Hvis du prøver at vise de lagrede adresser/ ruter, når der ikke er lagret nogen adresser/ ruter, vises "VALG IKKE FUNDET" på displayet.
- Hvis du prøver at vise trafikinformation, når der ikke findes nogen information, vises "VALG IKKE FUNDET" på displayet.

Grundlæggende navigationsprocesser 💻

• Hvis du slukker, genstartes der automatisk ifølge nedenstående skærmbillede ved start af bilen efter igangsættelse af rutevejledningen.



• Hvis du prøver at indtaste en destination uden at håndbremsen er aktiveret, vises følgende skærmbillede, og du kan ikke indtaste destinationen.



• Når du når området omtrent 30 meter fra destinationen/Via delmål, mener navigationssystemet, at du har nået destinationen/Via delmål.

Navigationsvejledning

- Systemet modtager måske ikke GPS-signaler på følgende steder...
 - i en tunnel eller parkeringshus
 - under en højbane
 - på et sted, der er omgivet af høje bygninger eller af træer tæt på.
- Bilens position spores måske ikke nøjagtigt i følgende tilfælde...
 - ved kørsel på en vej, der ligger tæt på en anden (f.eks. en motorvej og en almindelig vej, der kører parallelt hermed)
 - ved drejning på et næsten lige stykke vej
 - ved kørsel på en forsyningsvej
 - efter at have været med en færge, osv.
 - ved kørsel på en stejl bjergvej
 - ved kørsel på en spiralformet vej
 - når man drejer til venstre eller højre efter at have kørt på en lang, lige vej

Fortsættes...

- når man kører i zigzag på en bred vej
- når du starter bilen kort efter at have startet motoren
- når du kører første gang efter at have installeret enheden
- når du skifter dæk eller sætter kæder på dækkene
- når der uafbrudt og hyppigt opstår dækudskridning
- når du har kørt på andre områder end en vej (f.eks. privat jord eller parkeringspladser)
- efter at have kørt i parkeringskælder eller -hus
- efter at have drejet bilen på en drejeskive
- efter hyppig stop og start mens der køres i trafikprop
- når nøjagtigheden for GPS forringes bevidst
- når der køres på en nybygget vej
- Den rute, der beregnes af systemet, er en af de mulige ruter til destinationen. Ruten er ikke altid den mest hensigtsmæssige.
- Følgende fænomener kan indtræde, selv om systemet virker korrekt...
 - Det kan føre til en lukket vej.
 - Det kan føre til en rute, der kræver en Uvending.
 - Det fører måske ikke til din destination, hvis der kun er en smal vej eller ingen vej til destinationen.
 - Det kan måske ikke undgå en trafikprop, selv dynamisk vejledning er aktiveret.
 - Det kan vise et andet vejnavn.
 - Det beder dig måske ikke om at dreje ved et vejkryds, selv om du er nødt til det.
 - Det giver måske vejledning, der afviger fra de aktuelle vejforhold.
 - Det giver måske forkert afstandsinformation.

Afspilningsfunktioner

Grundlæggende betjening

• Der er en tidsgrænse for nogle funktioner. I dette tilfælde annulleres den aktulle funktion, hvis der ikke udføres nogen yderligere funktion i et vist tidsrum.

Tænd for strømmen

• Hvis du trykker på **SOURCE** på receiveren, kan du også tænde for strømmen.

Vælg kilderne

- Når der ikke er lagt en disk i receiveren, kan "DISC" ikke vælges.
- "CD-CH" eller "DAB" kan ikke vælges uden tilslutning til CD-omskifteren og DABtuneren.

Sluk for strømmen

• Hvis du slukker for strømmen, mens du lytter til en disk, starter diskafspilningen automatisk, næste gang du tænder for strømmen.

Tunerindstillinger

Lagring af stationer i hukommelsen

- Under SSM søgning...
 - Alle tidligere lagrede stationer slettes, og stationer lagres på ny.
 - Modtagede stationer forudindstilles i Nr. 1 (laveste frekvens) til Nr. 6. (højeste frekvens).
 - Når SSM er slut, bliver den station, der er lagret i nr. 1 automatisk indstillet.
- Når du lagrer en station manuelt, slettes en tidligere forudindstillet station, når der lagres en ny station på det samme forudindstillede tal.
- TA standbymodtagelse og PTY standbymodtagelse annulleres midlertidig i følgende tilfælde:
 - Under optagelse af en CD i HDD.
 - Under redigering af indholdet på HDD.
 - Under kopiering af SD-indhold til HDD.
- Hvis du vil vide mere om RDS, kan du besøge <http://www.rds.org.uk>.

106

Diskfunktioner

<u>Generelt</u>

- I denne håndbog anvendes udstrykkene "spor/fil" og "mappe/album" i flæng, når der henvises til MP3/WMA-filer og mapper.
- For nogle diske kan de aktuelle funktioner være forskellige fra, hvad der er beskrevet i denne håndbog.
- Receiveren kan også afspille 8 cm diske.
- Receiveren kan kun afspille lyd-CD filer (CD-DA), hvis der optages filer af forskellig type på samme disk.
 - Det første spor vil blive sprunget over, hvis der opdages en anden type fil først.
- For DVD-R/DVD-RW: Denne receiver kan kun afspille diske, som optaget i DVD-Videoformatet. (Diske, som er optaget i DVD-VRformatet, kan ikke afspilles).
- Når der er lagt en disk i, starter diskafspilningen, når der vælges "DISC" til afspilningskilde.

<u>Sæt en disk i.</u>

• Når en disk sættes i med bagsiden opad, skydes den automatisk ud.

Grundlæggende betjening

- Der kommer ingen lyd ud under langsom afspilning. Ved afspilning af en VCD, kan baglæns langsom afspilning ikke lade sig gøre.
- Afspilning med et tryk virker kun indenfor samme titel. (For nogle DVD'er virker denne funktion ikke).
- Når der afspilles en DVD/VCD, kommer der ingen lyd ud under søgning.
- Baglæns søgning standser automatisk, når den når begyndelsen af disken. Afspilningen genoptages ved normal hastighed.

Afspilning af en DVD-R/RW eller CD-R/RW

- Brug kun "færdige" DVD-R/RWs eller CD-R/ RW'er.
- Hvis der ikke er optaget nogen afspilbare filer i en mappe, kan mappen ikke genkendes.
- Denne receiver kan afspille multisessionsdiske; men ikke lukkede sessioner vil blive sprunget over ved afspilning.
- Nogle DVD-R/RW'er eller CD-R/RW'er kan ikke afspilles på receiveren pga. deres diskkarakteristika, og af følgende årsager:
 - Diskene er snavsede eller ridsede.
 - Der opstår fugtkondensering på glasset inde i receiveren.
 - Pickupglasset inde i receiveren er snavset.
 - CD-R/RW'er hvorpå filerne er skrevet med "Packet Write" metoden.
 - DVD-R/RW'er, som ikke er skrevet i UDF-Bridge format (f.eks. UDF-format eller ISO-format).
 - Der er fejlagtige optagelsesforhold (manglende data, osv.) eller medieforhold (pletter, ridser, skævheder, osv.).
- DVD-RW'er eller CD-RW'er kræver muligvis en længere læsetid, da DVD-RW og CD-RW'ens refleksionstal er lavere end for almindelige diske.
- Brug ikke følgende DVD-R/RWs eller CD-R/ RW'er:
 - Diske med klistermærker, etiketter eller beskyttelsesplombering på overfladen.
 - Diske, hvorpå etiketter kan udskrives direkte fra en inkjetprinter.

Anvendelse af disse diske ved høje temperaturer eller høj fugtighed kan forårsage funktionsfejl eller skade på diskene.

Fortsættes...

Afspilning af MP3/WMA-filer

- Denne receiver kan afspille MP3/WMA-filer med filtypenavnet <.mp3> eller <.wma> (uanset om det er med store eller små bogstaver).
- Denne receiver kan vise navnene på album, kunstnere og ID3 kode (Version 1,0, 1,1, 2,2, 2,3 eller 2,4) for MP3 filer og for WMA filer.
- Receiveren kan kun håndtere tegn på en byte. Ingen andre tegn kan vises korrekt.
- Receiveren kan afspille MP3/WMA-filer, der opfylder nedenstående betingelser:
 - Bithastighed:
 - 32 kbps 320 kbps (MP3)
 - 32 kbps 192 kbps (WMA)
 - Samplingfrekvens:
 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (for MPEG-1/
 - WMA) 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (for MPEG-2)
 - Diskformat: ISO 9660 Level 1/ Level 2, Romeo, Joliet, Windows langt filnavn
- Det maksimale antal tegn for fil-/mappenavne varierer efter det anvendte diskformat (omfatte 4 filnavnstegn—<.mp3> eller <.wma>).
 - ISO 9660 Level 1: op til 12 tegn
 - ISO 9660 Level 2: op til 31 tegn
 - Romeo: op til 128 tegn
 - Joliet: op til 64 tegn
 - Windows langt filnavn: op til 128 tegn
- Denne receiver kan genkende i alt 1100 filer, i 250 mapper (maksimalt 999 pr. mappe).

- Receiveren kan afspille filer optaget i VBR (variabel bithastighed).
 For filer optaget i VBR er der en forskel i displayet for tidsforbrug, og der vises ikke den faktiske forløbne tid. Det er især efter udførelse af søgefunktionen, at forskellen bliver mærkbar.
- Receiveren kan ikke afspille følgende MP3/ WMA-filer:
 - MP3 kodet med MP3i og MP3 PROformater.
 - MP3 filer kodet i et ikke egnet format.
 - MP3 filer kodet med Layer 1/2.
 - WMA filer kodet med tabsfri, professionelle og lydformater.
 - WMA filer, som ikke er baseret på Windows Media[®] Audio.
 - WMA formaterede filer kopibeskyttet med DRM.
 - WMA-filer indkodet med MBR (Multiple Bit Rate) format.
 - Filer som indeholder data, såsom WAVE, ATRAC3, osv.

<u>Ændring af kilde</u>

 Hvis du ændrer kilde, standser afspilningen også (uden at udskyde disken).
 Næste gang du vælger "DISC" til afspilningskilde, starter afspilning af disken automatisk.

<u>Udskydning af en disk</u>

• Hvis den udskudte disk ikke tages ud inden 15 sekunder, sættes den automatisk ind i rillen igen for at beskytte den mod støv. (Disken vil ikke blive afspillet denne gang)

DVD/VCD specielle funktioner

- For nogle DVD'er og VCD'er kan man ikke ændre undertekstsprog, lydsprog (eller lydkanal) uden at anvende diskmenuen.
- Billedet kan se grovkornet ud, når du zoomer ind på det.

DVD opsætningsmenu

- Når det sprog, du har valgt, ikke er indspillet på en disk, bruges det originale sprog automatisk som det fabriksindstillede sprog. Herudover virker de oprindelige sprogindstillinger ikke for visses diske som du indstiller, pga. deres interne diskprogrammering.
- Efter ændring af en af de oprindelige sprogindstillinger skubbes disken ud og den (eller en anden disk) indsættes igen, for at indstillingen kan virke.
- Hvis du har valgt "16:9" for et billede, hvis billedformat er 4:3, ændrer billedet sig en smule pga. konverteringen af billedbredden
- Selv om du har valgt "4:3 PAN SCAN", kan skærmstørrelsen ændre sig til "4:3 LETTER BOX" på nogle DVD'er. Dette afhænger af, hvordan de er optaget.

HDD-funktioner

Afspilning af spillelister

- Du kan bruge afspilningsfunktion—Gentag afspilning, Tilfældig afspilning eller Intro Scan under afspilning af spilleliste. Men når du starter afspilning af spillelisten (eller ændrer spilleliste), annulleres afspilningsfunktionen. Du skal vælge afspilningsfunktionen igen.
- Hvis du har ændret genrenavnet eller albumnavnet eller ændret disses pladser efter at have inkluderet deres spor på en spilleliste, vil sporene blive sprunget over, når du afspiller spillelisten. ("No Music File" vises på displayet.)

Optagelse af lyd-CD'er

- Lydkvaliteten kan forringes, hvis du vælger "Compress" til optagelse.
- Under optagelsen gengives den optagede lyd fra højttalerne. Når optagelsen er slut, gengives den originale CD-lyd.
- Under optagelsen annulleres TA standbymodtagelse og PTY standbymodtagelse midlertidigt.
- Under optagelsen kan du ikke ændre afspilningskilde eller skubbe disken ud.

- Tekstdata i CD-teksten kan ikke optages på HDD'et.
- Hvis optagelse af album annulleres, vil de spor, som er færdigoptagede, blive lagret i HDD'et. Men du kan ikke afspille dem, før du er færdig med at optage de tilbageværende. Hvis du redigerer HDD'ets indhold, skyder disken ud eller laver en ny optagelse, før de tilbageværende optages, vil de optagede spor blive slettet.
- Angivelsen for afspilningstid kan fremføres på en ustabil måde på displayet under optagelse. Dette er ikke en fejl i systemet.

Redigering af HDD indhold

- Ved afspilning af en spilleliste kan du ikke vise Redigeringsmenuerne.
- Under redigering kan du ikke ændre afspilningskilde eller skubbe disken ud.
- Du kan ikke flytte et spor eller album, hvis det samme navn findes på målalbummet eller genre. I dette tilfælde vises "Same Name".
- Når du har valgt "New Genre", "New Album" eller "New Playlist" som lagerplads (efter optagelse eller redigering), vil titlen automatisk blive tildelt, såsom <gexxxxx>, <alxxxxx> eller <plxxxxx.m3u>. Du kan ændre titlen manuelt senere (se side 72).
- Du kan ikke bruge en plads til titlens første tegn, når du tildeler den til album/genre/ spilleliste.

SD-funktioner

- Det maksimale antal tegn til album/spornavn er 128 (inklusive 4 for filtypenavnet— <.mp3> eller <.wma>.
- Det krævede SD optagelsesformat er FAT 12/16/32 og den anbefalede lagertype er 8 MB til 512 MB.
- Du kan ikke bruge MMC eller mini SD sammen med denne receiver.
- Når der er indsat et SD-kort, oprettes en fil ved navn "FAILSAFE" automatisk i kortet. Denne fils datastørrelse varierer for det indsatte kort.

DANSK

- Mens du afspiller et SD-kort, kan afspilningsrækkefølgen afvige fra den, der anvendes ved andre SD-afspillere.
- Receiveren vil måske ikke kunne afspille visse SD-kort på grund af deres egenskaber eller optagekvaliteten.
- Under kopiering af SD-data i HDD'et kan du ikke ændre afspilningskilde eller skubbe disken ud.

Lydjusteringer

• Under redigering af HDD-indhold eller kopiering af SD til HDD, kan du ikke foretage lydjusteringer.

Generelle indstillinger—PSM

- Under redigering af HDD-indhold eller kopiering af SD til HDD, kan du åbne PSM indstillingsskærmbilledet.
- Når du ændrer indstillingen "DAB AF" fra "Off" til "On", ændres indstillingen "AF-Regn'l" til "AF", hvis den er indstillet på "Off".
- Hvis du ændrer "Amp Gain" indstillingen fra "High Pwr" til "Low Pwr", mens volumenniveauet er indstillet højere end "Volume 30" ændrer receiveren automatisk volumenniveauet til "Volume 30".

Andre vigtige funktioner

- Hvis du prøver at tildele en titel til en disk nr. 31, blinker "Name Full" på displayet. Slet uønskede titler før tildeling.
- Titler, som tildeles diske i CD-omskifteren, kan også vises, hvis du afspiller disken fra receiveren.

Ordliste

Navigationssystem

DST

Står for destination for dette navigationssystem.

ETA

Estimated Time of Arrival (Anslået ankomsttidspunkt)

GPS

Global Positioning System (globalt positionsbes temmelsessystem).

Ved at modtage GPS-signaler fra satellitter bestemmer navigationssystemet bilens position.

P.O.I.

Points of Interest (steder af interesse) Du kan vælge dine destinationer ved at vælge fra kategorierne —såsom virksomhedscentre, butikscentre.

тмс

Traffic Message Channel (trafikmeddelelsesk anal).

Trafikmeddelelser sendt af nogle VHF sendere via RDS-signaler.

Med disse data udfører navigationssystemet dynamisk navigation.

Via delmål

Et sted, som du passerer, for at nå din endelige destination. I dette navigationssystem kan du fastsætte fem steder, gennem hvilke du kan nå din endelige destination.

Afspilningskilder

Dolby Digital

Komprimeret digial audio, udviklet af Dolby Laboratories, som aktiverer multikanalsindkodning for at skabe en realistisk surroundlyd.

DTS

Komprimeret digital audio, udviklet af Digital Theater Systems, Inc., som aktiverer multikanal som Dolby Digital. Idet komprimeringsforholdet er lavere end for Dolby Digital, giver det et bredere dynamikområde og en bedre separation.

Linear PCM

Ukomprimeret digital audio, det samme format som bruges til CD'er og de fleste masteroptagelser.

MPEG-audio

Endnu en komprimeret digital audio, som også aktiverer multikanalsindkodning for at skabe en realistisk surroundlyd.

Spilleliste

En fil, der bestemmer afspilningsrækkefølgen for audiofiler, som er lagret i HDD'et.

UDF-Bridge-format

Et hybridfilsystem, som anvendes til at tilvejebringe kompatibilitet med ISO 9660 for adgang til alle filtyper på disken. (UDF står for Universal Disk Format).

Vejledningsikoner på skærmen

Mens du betjener den indbyggede DVD/CDafspiller, vises der funktionstilstande på skærmen. Se næste kolonne.

WMA

Windows Media Audio.

En komprimeringsproces udviklet af Microsoft[®] til komprimering af audiodata (dvs. musik).

Skærmhjælpeikoner

Under afspilningen vises følgende hjælpeikoner muligvis et stykke tid på tvskærmen.

- Som har flere undertekstsprog (kun for DVD).
- Som : Kommer frem i starten af en scene, som har flere lydsprog (kun for DVD).
- Kommer frem i starten af en scene, som har flere vinkler (kun for DVD).
- E: Afspilningen
- E Pause
- : Fremadgående afspilning i slowmotion (kun for DVD og VCD)
- Baglæns afspilning i slowmotion (kun for DVD)
- : Søgning fremad
- Søgning bagud :

Udgangssignaler via DIGITAL OUT terminalen

De afviger afhængig af indstillingen "DIGITAL LYDUDGANG" på opsætningsmenuen (se side 61).

• Der kommer ingen signaler ud ved afspilning af filerne på HDD eller SD, eller mens der optages en lyd-CD til HDD.

DIGITAL LYDUDGANG		Udgangssignaler			
Afspilningsdisk		STRØM/PCM	DOLBY DIGITAL/PCM	KUN PCM	
DVD 48 kHz, 16/20/24 bits Lineær PCM		18 VH	40 killer 10 kit stavaslinassy DOM		
	96 kHz, Lineær PCM	40 KH			
	med DTS	DTS bitstrøm	48 kHz, 16 bit s	stereolineær PCM	
	mod Dolby Digital	Dolby Digit	al hitetram	48 kHz, 16 bit	
	Ineu Doiby Digital	Douby Digit		stereolineær PCM	
	med MPEG Audio	MPEG bitstrøm	48 kHz, 16 b	it Lineær PCM	
Audio CD, Video CD		44,1 kHz/48	3 kHz, 16 bit, stereo	lineær PCM /	
Audio CD med DTS		DTS bitstrøm 44,1 kHz, 16 bit, stereolineær PCM		stereolineær PCM	
MP3/WMA		32/44,	I/48 kHz, 16 bit Lin	eær PCM	

Fejlfinding

Det, der ser ud som fejl, er ikke altid så alvorligt. Tjek følgende før du ringer til et servicecenter.

Navigationsproblemer

	Symptomer	Årsager	Afhjælpning
	 Navigationsstemmen kan ikke høres fra højttalerne. 	Stemmeguidens lydstyrke er indstillet på mindste niveau.	Juster det til det optimale niveau.
erelt	• Navigationssystemet virker slet ikke.	Den indbyggede mikrocomputer har måske fungeret forkert, osv.	Nulstil anlægget (se side 2).
	• "Low Temperature" vises, og navigation/disk/HDD/ SD virker ikke.	Den indvendige temperatur er for lav. Dette er normalt. Det invendige beskyttelseskredsløb virker.	Lad strømmen være tændt og vent indtil den indvendige temperatur stiger, og indikatoren slukker.
Gel	 Navigationsoplysningerne er ikke præcise. 	GPS-antennen påvirkes af bagruderne, hvis den installeres i bilens kabine.	Installer GPS-antennen udenfor for at undgå interferens.
	• Der høres mekanisk støj.	HDD'et drejer konstant rundt ved høj hastighed, når bilens tænding er aktiveret og forårsager umærkelig mekanisk støj (især når temperaturen er lav).	Dette er normalt.
ing	 "INGEN P.O.I. INFO" vises i displayet. 	Der er ingen matchende punkter i den valgte by eller område.	Find stedet med en anden metode.
ısindstill	 "INTET NAVIGERBAR KORT" vises i displayet. 	Det indtastede punkt er uden for det navigerbare område.	Indtast et punkt inden for det navigerbare område.
Destinatio		Du har prøvet at gemme den aktuelle adresse i ADRESSELISTE (se side 32), mens du er uden for det navigerbare område.	Dette er normalt. Du kan ikke gemme den aktuelle adresse, hvis den er uden for det navigerbare område.

112

DANSK

	Symptomer	Årsager	Afhjælpning
onsindstilling	 "FOR MEGET P.O.I. INFO VENLIGST INDTAST MERE DETALJERET KATEGORI/BY" vises på displayet. 	Den kategori/by, du har valgt, indeholder for mange POI'er.	Angiv flere detaljer om kategori/by, så P.O.I. søgningen bliver mulig.
Destination	 "FOR LANGT FRA GADEN" vises på displayet. 	Du har prøvet at gemme den aktuelle adresse i ADRESSELISTE (se side 32), mens du er ca. 300 m væk fra den nærmeste gade.	Dette er normalt. Du kan kun gemme den aktuelle adresse, når du er inden for 300 m væk fra gaden.
Vejledning	 Navigationsvejledningen er forkert. 	Installationsvinkelindstilling en er ikke korrekt.	Installationsvinkelindstillin gen påvirker nøjagtigheden. Indstil den korrekt (se side 21).
	• Navigationsvejledningen er af og til forkert.	Kablerne til baglæns signal/ hastighedssignal er ikke tilsluttet.	Tilslut dem korrekt (se Brugsanvisning for installation og tilslutning —separat bog).
	• Navigationsvejledningen er svær at høre.	Omgivende støj forstyrrer.	Forøg stemmeniveauet for kørsel (se side 20).

DANSK

Receiverproblemer

	Symptomer	Årsager	Afhjælpning
	 "Push Reset" vises på displayet og kontrolpanelets bevægelser fryses. 	Der er noget, der blokerer kontrolpanelets bevægelse.	 Fjern forhindringen og nulstil derefter receiveren (se side 2). Hvis det ikke virker, skal du kontrollere, om installationen er udført korrekt.
Generelt	 Lyden kan ikke høres fra højttalerne. 	Lydstyrken er indstillet på mindste niveau.	Juster det til det optimale niveau.
		Forbindelser er forkerte.	Kontroller ledninger og forbindelser.
	• Receiveren virker slet ikke.	Den indbyggede mikrocomputer har måske fungeret forkert som følge af støj, osv.	Nulstil receiveren (se side 2).
/AM	 SSM automatiske forudindstilling virker ikke. 	Signaler er for svage.	Gem stationer manuelt.
FM	 Statisk støj når der lyttes til radioen. 	Antennen er ikke tilsluttet korrekt.	Tilslut antennen korrekt.
	 Disken genkendes ikke —"No Disc", "Loading Error" eller "Eject Error" blinker. 	DVD/CD-afspilleren fungerer muligvis ikke korrekt.	Udskyd disken med magt (se side 4).
	 "REGIONSKODEFEJL!" vises på skærmen. 	Disk med en forkert regionskode er lagt i.	Indsæt en disk med en rigtig regionskode (se side 6).
Diskafspilning	 DVD-R/RW eller CD-R/ RW kan ikke afspilles. Spor på DVD-R/RW eller CD-R/RW kan ikke overspringes. 	Disken er ikke færdig.	 Sæt en færdig disk i. Færdiggør disken med den komponent, du har brugt til at optage med.
	• Disken kan hverken afspilles eller udskydes.	DVD/CD-afspilleren fungerer muligvis ikke korrekt.	Udskyd disken med magt (se side 2).
	• Disklyd og billede afbrydes af og til.	Du kører på ujævne veje.	Stands afspilningen mens du kører på ujævne veje.
		Disken er ridset.	Skift disken ud.
		Forbindelser er forkerte.	Kontroller ledninger og forbindelser.

DANSK

114
	Symptomer	Årsager	Afhjælpning
Diskafspilning	 Der vises intet afspilningsbillede (DVD/ VCD) på skærmen. 	Håndbremsekablet er ikke korrekt tilsluttet.	Se Brugsanvisning for installation og tilslutning.
	 Venstre og højre side af billedet mangler på skærmen. 	"4:3 PAN SCAN" er valgt ved visning på et traditionelt TV (billedformat 4:3).	Vælg "4:3 LETTER BOX". (Se side 60).
Afspilning af MP3/WMA	• Disken kan ikke afspilles.	Der er ikke optaget nogen MP3/WMA-spor.	Skift disk.
		MP3/WMA-spor har ikke filtypekoden <.mp3> eller <.wma> i filnavnet.	Tilføj tiltypekoden <.mp3> eller <.wma> til filnavnene.
		MP3/WMA-spor optages ikke det format, der er i overensstemmelse med ISO 9660 Level 1, Level 2, Romeo eller Joliet.	Skift disk. (Optag MP3/WMA spormed en applikation der passer til.)
	• Der dannes støj.	Det afspillede spor er ikke et MP3/WMA-spor (selv om det har filtypekoden <.mp3> eller <.wma>).	Spring til et andet spor eller skift disk. (Tilføj ikke tilføjelseskoden <.mp3> eller <.wma> til ikke-MP3 eller WMA spor).
	 Der kræves længere udlæsningstid. 	Udlæsningstiden varierer på grund af kompleksiteten af mappens/filens konfiguration.	Brug ikke for mange hierarkier og mapper.
	 Sporene kan ikke afspilles, som du havde tænkt dig at afspille dem. 	Afspilningsrækkefølgen afgøres, når filerne optages.	
	• Forløbet afspilningstid er ikke korrekt.	Dette kan hænde under afspilning. Det afhænger af, hvordan sporene er optaget på disken.	
	• WMA-spor kan ikke afspilles og overspringes.	Sporet er kopibeskyttet med DRM.	
	• Der vises ikke korrekte tegn (f.eks. albumnavn).	Denne receiver kan kun vise alfabetet (A – Z, a – z), tal og et begrænset antal symboler, samt nogle accentuerede bogstaver.	

Fortsættes...

	Symptomer	Årsager	Afhjælpning
HDD/SD	 "No Files" vises i displayet. 	Der er ikke optaget nogen afspilbar fil.	
		Mappekonfigurationen er ikke korrekt.	Optag med anvendelse af den korrekte mappekonfiguration. Se side 78.
	 "Read Failed" vises på displayet. 	SD-kortformat egner sig ikke.	Brug et SD-kort, som er formateret i FAT 12/16/32.
		SD-kort eller spor kan ikke afspilles.	Isæt SD-kortet igen eller skift det ud.
	 "Invalid Card" vises på displayet. 	Der er indsat et MMC-kort.	Brug SD-kortet.
	"No Music Files" vises i displayet, og mappen springes over.	Der er ikke optaget noget spor i den valgte mappe (album/genre).	
	 "HDD Full", "SD Full", "Track Full", "Album Full", "Genre Full" eller "Playlist Full" vises på displayet. 	Kapaciteten for det mållager, du har valgt—såsom HDD, SD, osv. er allerede fuld.	Sletning af de uønskede elementer på mållageret for at skaffe nok plads.
	• "Cannot Recording" vises på displayet.	Du har prøvet at optage en anden disk end en lyd-CD.	
	"Rec Error" vises, og cd- optagelsen annulleres.	Optagelsen mislykkedes pga. eksterne påvirkninger, såsom vibration, rystelse af bilen.	Stands optagelsen på en ujævn vej. Prøv at optage en gang til når der køres på asfalteret vej. Hvis problemet vedvarer, skal du spørge forhandleren til råds.
	"SCMS Cannot Copy" vises.	Du har prøver at kopiere en ikke-original disk.	Anden generationskopiering kan ikke lade sig gøre. Kopier den originale disk.
	• Du kan ikke flytte et spor eller et album ("Same Name" vises i displayet).	Sporet eller albummet med samme navn findes i målmappen.	Vælg en anden målmappe (album eller genre).

DANSK

	Symptoms	Causes	Remedies
	 "SD Loading Error" vises på displayet. (Du kan ikke åbne kontrolpanelet). 	SD-kortet er ikke helt indsat i rillen.	Sæt den helt ind i rillen.
HDD/SD	 "Write Protect" vises på displayet. 	SD-kortet er skrivebeskyttet.	Fjern SD-kortets beskyttelse ved at skubbe beskyttelsesfligen fra positionen "LOCK" til det modsatte.
	 "No SD Card" vises på displayet. 	SD-kortet er ikke sat i.	Sæt et SD-kort i.
	• "No Disc" vises i displayet.	Disken vender den forkerte side opad.	Sæt disken korrekt i.
		Der er ingen disk i magasinet.	Læg en disk i magasinet.
CD-omskifter	 "No Magazine" vises i displayet. 	Magasinet er ikke fyldt i CD-omskifteren.	Læg magasinet i.
	• "Reset 8" vises i displayet.	Receiveren er ikke korrekt tilsluttet til en CD-omskifter.	Tilslut receiveren og CD- omskifteren korrekt og tryk på CD-omskifterens nulstillingsknap.
	• "Reset 1" – "Reset 7" vises i displayet.		Tryk på CD-omskifterens nulstillingsknap.
	• CD-omskifteren virker slet ikke.	Den indbyggede mikrocomputer har måske fungeret forkert som følge af støj, osv.	Nulstil receiveren (se side 2).

NAVIGATIONSSYSTEM

System & Service:

L1, C/A kode Global Positioning System (globalt positionsbestemmelsessystem) Standard Positioning Service (standard positionsbestemmelsestjeneste) Modtagelsessystem:15-kanals multikanalsmodtagelsessystem Modtagelsesfrekvens: 1 575,42 MHz Følsomhed: –130 dBm Opdateringshastighed: 1/sekund, vedvarende

[GPS-antenne]

Polarisering: Højre cirkulær Polarisering

Mål (ca.): 30,4 mm × 11,7 mm × 35,5 mm (B × H × D) Kabel (ca.): 5,0 m Fastgøringsmåttes størrelse (ca.): 70 mm × 70 mm

AUDIO FORSTÆRKERSEKTION

Maksimum effekt: 50 W pr. kanal For: 50 W pr. kanal Bag: Vedvarende effekt (RMS): 20 W pr. kanal til 4 Ω , 40 Hz For: til 20 000 Hz ved højst 0,8% total harmonisk forvrængning. 20 W pr. kanal til 4 Ω , 40 Hz Bag: til 20 000 Hz ved højst 0.8% total harmonisk forvrængning. Impedans: $4 \Omega (4 \Omega \text{ til } 8 \Omega \text{ tolerance})$ Område for equalizer: Frekvenser: 60 Hz, 150 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2,4 kHz, 6 kHz, 12 kHz Niveau: ±10 dB Signal/støjforhold: 70 dB Audio udgangsniveau: Digital (DIGITAL OUT: Optisk): Signalbølgelængde: 660 nm Udgangsniveau: -21 dBm til -15 dBm Line-Out niveau/impedans: 2,0 V/20 k Ω belastning (fuld skala) Udgangsimpedans: 1 kΩ Farvesystem: PAL Videoudgang (kombineret): 1 Vp-p/75 Ω Anden terminal: SUBWOOFER OUT. **CD**-omskifter Rattets fjernindgang

TUNERSEKTION

Frekvensomåde:

- FM: 87,5 MHz til 108,0 MHz
- AM: (MB) 522 kHz til 1 620 kHz (LB) 144 kHz til 279 kHz

[FM Tuner]

Egnet følsomhed: 11,3 dBf (1,0 μV/75 Ω) 50 dB støjdæmpningsfølsomhed: 16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω) Alternerende kanalfølsomhed (400 kHz): 65 dB Frekvensrespons: 40 Hz til 15 000 Hz Stereoseparation: 40 dB Absorptionsforhold: 1,5 dB

[MB Tuner]

Følsomhed: 20 µV Selektivitet: 65 dB

[LB Tuner]

Følsomhed: 50 µV

DVD-/CD-AFSPILLERSEKTION

Signaldetektionssystem: Non-kontakt optisk pickup (halvleder laser) Antal kanaler: 2 kanaler (stereo) Frekvensrespons: DVD, fs=48 kHz/96 kHz: 16 Hz til 20 000 Hz VCD/CD: 16 Hz til 20 000 Hz Dynamikområde: 96 dB Signal/støjforhold: 98 dB Wow og flutter: Under den målbare grænse MP3 (MPEG Audio Layer 3): Maks. bit-hastighed: 320 kbps WMA (Windows Media® Audio): Maks. bit-hastighed: 192 kbps

HDD/SD AFSNIT

MP3 (MPEG Audio Layer 3): Maks. bit-hastighed: 320 kbps WMA (Windows Media® Audio): Maks. bit-hastighed: 192 kbps

GENERELT

Strømkrav: Driftsspænding: DC 14,4 V (11 V til 16 V tolerance) Jordforbindelse: Negativ jordforbindelse Arbejdstemperatur: 0°C til +40°C Tilladt arbejdshøjde: -300 m til +3000 m Mål (B x H x D): Installationsstørrelse (ca.): 182 mm × 52 mm × 159 mm Panelstørrelse (ca.): 188 mm × 58 mm × 13 mm Vægt (ca.): 2,1 kg (eksklusivt tilbehør)

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

- Microsoft og Windows Media er indregistrerede varemærker eller varemærker, som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Anlægget er ikke kompatibelt med Multiple Bit Rate (MBR: en fil, der indeholder samme indhold indkodet ved forskellige bithastigheder).

De digitaliserede kort til dette navigationssystem, som leveres af NAVTEQ Corporation, er alle ophavsretsbeskyttede i følgende lande:

Østrig:	© Bundesamt für Eich- und		
	Vermessungswesen		
Frankrig:	source: Géoroute® IGN France & BD		
-	Carto® IGN France		
Tyskland:	Die Grundlagendaten wurden mit		
	Genehmingung der zuständigen		
	Behörden entnommen		
Italien:	La Banca Dati Italiana è stata prodotta		
	usando quale riferimento anche		
	cartografía numeríca ed al tratto		
	prodotta e fornita dalla Regione		
	Toscana		
Norge:	Copyright © 2000; Norwegian		
	Mapping Authority		
Portugal:	Source: IgeoE – Portugal		
Spanien:	Infomación geográfica propiedad del		
	CNIG		
Sverige:	Based upon electronic data © National		
	Land Survey Sweden		
Schweiz:	Topografische Grundlage: ©		
	Bundesamt für Landestopographie		
Storbritannien: Based upon Ordnance Survey			
	electronic data and used with the		
	permission of the Controller of Her		
	Majesty's Stationary Office © Crown		
	Copyright, 1995.		

DANSK

Receiveren har styrehjulsfjernbetjening.

• Se Brugsanvisning for installation og tilslutning (separat bog).

Dette produkt indeholder copyright-beskyttet teknologi, som er beskyttet af amerikanske patenter og anden intellektuel ejendomsret. Brug af denne copyright-beskyttede teknologi skal autoriseres af Macrovision og er kun tilsigtet brug i hjemmet og anden begrænset brug, medmindre Macrovision har givet tilladelse dertil. Reverse engineering eller afmontering er forbudt. ¿Tiene PROBLEMAS con la operación? Por favor reinicialice su unidad Consulte la página de Cómo reposicionar su unidad

PROBLEMI di funzionamento? Inizializzare l'apparecchio Fare riferimento alla pagina di Come inizialiazzare l'apparecchio

Har DRIFTPROBLEM uppstått? Nollställ i så fall apparaten Vi hänvisar till sidan med rubriken Hur apparaten nollställs

PROBLEMER med betjeningen? Nulstil apparatet. Se mere pa siden vedrorende nulstilling af dit apparat.

JVC



