

IMPRESORA LÁSER SAMSUNG Manual del usuario

SAMSUNG DIGITall

IMPRESORA LÁSER

ML-1200 Series

Antes de operar el producto, por favor lea el instructivo, a fin de evitar fallas y conserve para futuras referencias.



Este manual se proporciona únicamente con fines informativos. Toda la información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. Samsung Electronics no se hace responsable de los daños, directos o indirectos, derivados o relacionados con el uso de este manual.

© 2001 Samsung Electronics Co., Ltd. Reservados todos los derechos.

- ML-1200 Series Laser y el logotipo de Samsung son marcas comerciales de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Centronics es una marca comercial de Centronics Data Computer Corporation.
- IBM e IBM PC son marcas comerciales de International Business Machines Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows 9x, Windows Me, Windows NT, Windows 2000 y Windows XP son marcas comerciales de Microsoft Corporation.
- GNU Ghostscript software, Copyright (C) 1999. Aladdin Enterprise, Menlo Park, California y demás autores mencionados en este documento.
- Apple, Macintosh, Power Macintosh, iMac e iBook son marcas comerciales de Apple Computer, Inc.
- Adobe y Adobe Acrobat Reader son marcas comerciales de Adobe Systems.
- Las demás marcas o nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivas compañías u organizaciones.

Índice generat

Introducción

Funcionalidades especiales	 1.1
Componentes de la impresora	 1.3



pitulo

Instalación de la impresora

PASO 1:	Desembalaje de la impresora	2.1
PASO 2:	Instalación del cartucho de tóner	2.2
PASO 3:	Carga de papel	2.4
PASO 4:	Conexión del cable paralelo al ordenador	2.6
PASO 5:	Encendido de la impresora	2.7
PASO 6:	Impresión de una página de prueba	2.7
PASO 7:	Instalación del software de la impresora	2.8
Instala	ación del software desde disquetes	2.13



Uso del panel de control

Botones del panel de control	3.1
Indicadores luminosos del panel de control	3.3



Selección de la ubicación de salida 4.4 Carga de papel 4.5 Impresión de sobres 4.7 Impresión de papel de gran gramaje 4.7 Impresión de papel de gran gramaje 4.7 Impresión de tiquetas 4.10 Impresión de transparencias 4.11 Impresión de papel preimpreso 4.12 Impresión de tarjetas 4.13	Elección del tipo de papel u otro material de impresión	4.1
Carga de papel 4.5 Impresión de sobres 4.7 Impresión de papel de gran gramaje 4.9 Impresión de etiquetas 4.10 Impresión de transparencias 4.11 Impresión de papel preimpreso 4.12 Impresión de tarjetas 4.13	Selección de la ubicación de salida	4.4
Impresión de sobres 4.7 Impresión de papel de gran gramaje 4.9 Impresión de etiquetas 4.10 Impresión de transparencias 4.11 Impresión de papel preimpreso 4.12 Impresión de transparencias 4.12 Impresión de transparencias 4.12 Impresión de transparencias 4.12 Impresión de tarjetas 4.13	Carga de papel	4.5
Impresión de papel de gran gramaje 4.9 Impresión de etiquetas 4.10 Impresión de transparencias 4.11 Impresión de transparencias 4.12 Impresión de papel preimpreso 4.12 Impresión de transparencias 4.12 Impresión de transparencias 4.12 Impresión de tarjetas 4.13	Impresión de sobres	4.7
Impresión de etiquetas 4.10 Impresión de transparencias Impresión de transparencias Impresión de papel preimpreso 4.12 Impresión de tarjetas 4.12	Impresión de papel de gran gramaje	4.9
Impresión de transparencias	Impresión de etiquetas	4.10
Impresión de papel preimpreso 4.12 Impresión de tarjetas 4.13	Impresión de transparencias	4.11
Impresión de tarjetas 4.13	Impresión de papel preimpreso	4.12
	Impresión de tarjetas	4.13



Impresión de un documento	5.1
Uso del modo de ahorro de tóner	5.6
Impresión de varias páginas en una sola hoja de papel	5.7
Ajuste del documento a un tamaño de papel personalizado	5.8
Impresión de pósters	5.9
Definición de propiedades de gráficos	5.11
Impresión de marcas de agua	5.13
Uso de superposición de páginas	5.16
Nueva impresión de la última página	5.20
Impresión en un entorno de red	5.21



Mantenimiento de la impresora

Mantenimiento del cartucho de tóner	6.1
Limpieza de la impresora	6.4



Lista de comprobación de solución de problemas 7.1
Solución de problemas generales de impresión 7.2
Eliminación de atascos de papel 7.6
Solución de problemas de calidad de impresión 7.11
Solución de problemas tras mensajes de error 7.17
Problemas más comunes de Windows 7.20

Apéndice

Especificaciones de la impresora A.1
Especificaciones de papel A.2
Instalación del controlador USB en Windows A.10
Uso de la impresora con Macintosh A.17
Instalación del controlador Linux A.24

ÍNDICE

3

2

ſ





7

Consideraciones medioambientales y de seguridad

Notificación de seguridad del láser

Esta impresora ha obtenido en los Estados Unidos la certificación que garantiza el cumplimiento de los requisitos establecidos en DHHS 21 CFR, capítulo 1 Sección J para productos láser de Clase I(1). En el resto de los países, la impresora está certificada como producto láser de Clase I, lo que garantiza el cumplimiento de los requisitos de IEC 825.

Los productos láser de la Clase I no se consideran peligrosos. El sistema láser y la impresora han sido diseñados de forma que las personas no puedan estar expuestas a radiaciones de láser superiores al nivel de Clase I durante el funcionamiento normal, el mantenimiento por parte del usuario o en las condiciones de reparación y mantenimiento prescritas.

ADVERTENCIA

No utilice ni realice operaciones de mantenimiento en la impresora sin la cubierta de protección del dispositivo láser/escáner. El rayo reflejado, aunque invisible, puede provocar daños en los ojos.

	CAUTION - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN THIS COVER IS OPEN. DO NOT OPEN THIS COVER
	VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
ATTENTION	- RAYONNEMENT LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. FAISCEAU DANGEREUX.
ATTENZIONE	- RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DIAPERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.
PRECAUCION	- RADIACION LASER IVISIBLE CUANDO SE ABRE. EVITAR EXPONERSE AL RAYO.
ADVARSEL	- USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING NÅR SIKKERHEDSBRYDERE ER UDE AF FUNKTION UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLNING.
ADVARSER	- USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES. STIRR IKKE INN I STRÅLEN. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.
VARNING	- OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPAND OCH SPÄRREN ÅR URKOPPLAD. BETRAKTA EJ STRÅLEN STRÅLEN AR FARLIG.
VARO	- AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

Seguridad frente al ozono



Durante su funcionamiento normal, la impresora Samsung ML-1200 Series Laser genera ozono, lo cual no representa ningún peligro para el operador de la máquina. Sin embargo, es aconsejable que la máquina esté ubicada en un área bien ventilada.

Si desea obtener información adicional acerca del ozono, solicite dicha información a su distribuidor de Samsung más cercano.

Función de ahorro de energía



Esta impresora incorpora una tecnología avanzada de ahorro de energía que permite reducir el consumo de energía cuando la impresora no está en uso.

Cuando la impresora no recibe datos durante un largo período de tiempo, el consumo de energía se reduce automáticamente.

El emblema de Energy Star no implica la responsabilidad por parte de EPA de ningún producto ni servicio.

Emisiones de radiofrecuencia

Normativa FCC

Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el Apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites se establecen para garantizar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en entornos residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.

En caso de que este equipo produzca interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir las interferencias adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o la colocación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de un circuito distinto del que está conectado el receptor.
- Consultar a su distribuidor o solicitar los servicios de un técnico cualificado en radio/TV.

No realice ningún cambio o modificación en el equipo a menos que esté especificado en este manual. Si tuviera que realizar dichos cambios o modificaciones, primero deberá apagar el equipo.

El uso de un cable apantallado es necesario para cumplir los límites establecidos para dispositivos de Clase B en la Sección B del Apartado 15 de las Normas de la FCC.

Normativa sobre radiointerferencias para Canadá

Este aparato digital no excede los límites de la Clase B sobre la emisión de ruidos en las señales de radio producidos por aparatos digitales, tal y como se expone en las normativas sobre radio-interferencias del Ministerio de Industria de Canadá, ICES-003.

Declaración de conformidad (Países europeos) Aprobaciones y certificaciones

CE

La marca CE aplicada a este producto simboliza la Declaración de conformidad de Samsung Electronics Co., Ltd. con la siguiente directiva aplicable 93/68/EEC de la Unión europea de las fechas indicadas:

1 de enero de 1995: Directiva del Consejo 73/23/EEC Aproximación de las leyes de los estados miembros relacionadas con equipos de bajo voltaje.

1 de enero de 1996: Directiva del Consejo 89/336/EEC(92/31/EEC), aproximación de las leyes de los estados miembros relacionadas con la compatibilidad electromagnética.

09.03.99: Directiva del Consejo 1999/5/EC sobre equipo de radio y equipo de terminales de telecomunicaciones y el reconocimiento mutuo de su conformidad.

Una declaración completa que define las directivas relevantes y los estándares mencionados se puede obtener del representante de Samsung Electronics Co., Ltd.

Certificado de CE

Certificado para 1999/5/EC Normativa sobre Equipo de radio y equipo de telecomunicaciones (FAX)

Este producto Samsung ha sido certificado por Samsung para la conexión de un terminal paneuropeo a la red telefónica pública conmutada analógica (PSTN) de acuerdo con la Directiva 1999/5/EC. El producto se ha diseñado para que funcione con las PSTN nacionales y PBX compatibles de los países europeos:

En caso de problemas, debe ponerse en contacto en primera instancia con Euro QA Lab of Samsung Electronics Co., Ltd.

El producto ha sido probado en TBR21 y TBR 38. Como ayuda en el uso y aplicación del equipo de terminales que cumpla con este estándar, el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones (ETSI) ha enviado un documento consultivo (EG 201 121) que contiene notas y requisitos adicionales para garantizar la compatibilidad en red de terminales TBR21. El producto ha sido diseñado teniendo en cuenta todas las notas consultivas relevantes contenidas en este documento y cumple en su totalidad con todas ellas.

Introduccion

iEnhorabuena por haber adquirido la impresora Samsung ML-1200 Series Láser! En este capítulo se proporciona información sobre los siguientes temas:

Funcionalidades especiales

Capítulo

◆ Componentes de la impresora

Funcionalidades especiales

La impresora Samsung ML-1200 Series es una impresora versátil y de alto nivel de productividad, equipada con funcionalidades especiales que le permitirán obtener una mejor calidad de impresión y un alto nivel de competitividad. Esta impresora ofrece:

Impresión con una calidad superior y a alta velocidad

- Podrá imprimir a **600 ppp** (puntos por pulgada). Consulte la página 5.11.
- La impresora Samsung ML-1200 Series imprime **12 páginas por minuto**.

Flexibilidad en la carga de papel

150

- La bandeja de entrada automática con capacidad para 150 hojas y la bandeja de entrada manual para hojas sueltas soporta varios tamaños y tipos de papel diferentes.
- Dos ubicaciones de salida: Podrá seleccionar la bandeja de salida para documentos con la cara de impresión hacia abajo o la ranura de salida para documentos con la cara de impresión hacia arriba, según le resulte más conveniente.

Ahorro de tiempo y dinero



- Podrá utilizar el modo **Ahorro de tóner** para utilizar menos cantidad de tóner. Consulte la página 5.6.
- Imprimir varias páginas en una sola hoja de papel para ahorrar papel (**Impresión de varias páginas en una cara**). Consulte la página 5.7.
- Podrá imprimir la última página utilizando la función de marcación rápida con un solo dígito en modo Preparada (Ready). Consulte la página 5.20.
- La impresora le proporcionará un **ahorro de energía** sustancial al reducir automáticamente el gasto de energía cuando el equipo no está en uso.
- Este producto cumple las directrices de **Energy Star** relativas al rendimiento energético.

Impresión en diferentes entornos

- Podrá imprimir en Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP.
- Esta impresora es compatible con el sistema Linux.

Creación de documentos profesionales

CONFID	
	Degeda

- Puede personalizar los documentos mediante **Marcas de agua** como "Confidencial". Consulte la página 5.13.
- Los formularios y membretes preimpresos deben imprimirse en papel normal. Consulte la página 5.16.
- Impresión de **pósters**. El texto y los gráficos de cada página del documento se amplían e imprimen a lo largo de la hoja de papel seleccionada. Una vez impreso el documento, recorte los bordes blancos de cada hoja. Pegue las hojas para formar un póster. Consulte la página 5.9.

Impresión en diferentes entornos



- Podrá imprimir en Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP.
- La impresora es compatible con Linux y Macintosh.
- La impresora ML-1200 Series presenta una interfaz Paralela (Sólo ML-1210) y USB.

Componentes de la impresora







Instalacion de la impresora

En este capítulo se proporciona información paso a paso para la instalación de la impresora. Los temas incluidos en este capítulo son los siguientes:

- ◆ PASO 1: Desembalaje de la impresora
- ◆ PASO 2: Instalación del cartucho de tóner
- ◆ PASO 3: Carga de papel

Capítulo

- PASO 4: Conexión del cable paralelo al ordenador (Sólo ML-1210)
- ◆ PASO 5: Encendido de la impresora
- ◆ PASO 6: Impresión de una página de prueba
- ◆ PASO 7: Instalación del software de la impresora

Instalación del software desde disquetes

Desembalaje de la impresora

 Extraiga del paquete la impresora y los accesorios y retire el material de embalaje.
Asegúrese de que se encuentran los accesorios siguientes:



Notas:

- Si alguno de los componentes falta o está deteriorado, póngase en contacto inmediatamente con su distribuidor.
- Los componentes que se incluyen con la impresora pueden ser diferentes dependiendo del país.
- El CD-ROM incluye el controlador de impresora, el Manual de usuario, el programa Adobe Acrobat Reader y el software para la creación de su propia copia del software en discos.
- 2 Retire con cuidado todas las cintas protectoras.

3 Coloque el soporte para salida del papel que se suministra con la impresora tal y como se indica a continuación.





Instalación del cartucho de tóner

Sujete la cubierta frontal por ambos lados y tire de ella hacia sí.



2 Extraiga el cartucho de tóner de su bolsa y retire el papel que lo envuelve.



3 Agite con cuidado el cartucho de un lado a otro para distribuir el tóner de forma uniforme en el interior.

PRECAUCIÓN:

Para evitar daños, no exponga el cartucho de tóner a la luz durante un período de tiempo prolongado. Si va a quedar expuesto a la luz durante un tiempo, cúbralo con una hoja de papel.

Si su ropa se mancha de tóner, límpielo con un paño seco y lave la ropa con agua fría. **El agua caliente fija el tóner en los tejidos.**



4 Localice las ranuras del compartimento del cartucho en el interior de la impresora.



5 Sujete el asa situada en la parte frontal del cartucho e inserte éste en la impresora hasta que quede encajado en su sitio.



6 Cierre la cubierta frontal. Asegúrese de que la cubierta queda bien cerrada.



Nota: Si el texto se imprime con un 5% de cobertura, el cartucho de tóner tendrá una duración aproximada de 2.500 páginas (sólo 1.000 páginas si se trata del cartucho de tóner que se entrega con la máquina).



1 Tire hacia arriba del soporte para el papel de la bandeja de entrada automática hasta que llegue a su tope.



2 Doble hacia adelante y hacia atrás el papel y abaníquelo antes de cargarlo en la impresora.

Coloque la pila de papel sobre una mesa y asegúrese de que sus extremos queden igualados para evitar atascos.



3 Cargue una pila de papel en la bandeja de entrada automática con la cara de impresión hacia arriba.



4 No cargue demasiado papel. Esta bandeja tiene capacidad para un máximo de 150 hojas.

> Mantenga el papel por debajo de la marca de altura.



5 Ajuste las guías del papel a la anchura del papel.



Notas:

- Tire de la guía de anchura sólo lo necesario ya que el material podría deformarse.
- Si no ajusta la guía de anchura, se podría producir un atasco de papel.
- Si necesita añadir más hojas de papel durante la impresión, primero retire el papel que haya en la bandeja de papel. Luego, vuelva a introducirlo junto con el papel nuevo. Tenga en cuenta que la introducción de papel nuevo junto con el papel que haya en la bandeja puede ocasionar atascos de papel o que se introduzcan varias hojas de papel a la vez.

Conexión del cable paralelo al ordenador (Sólo ML-1210)

- 1 Asegúrese de que la impresora y el ordenador no están encendidos.
- 2 Enchufe el cable paralelo al conector situado en la parte posterior de la impresora.

Empuje hacia abajo las sujeciones metálicas para que encajen con las muescas del enchufe del cable.

3 Conecte el otro extremo del cable paralelo al puerto del ordenador y apriete los tornillos para que quede bien sujeto.

Para obtener información adicional, consulte la documentación del ordenador.





Vaya a "Instalación del controlador USB en Windows", en la página A.10.



Encendido de la impresora

- Enchufe un extremo del cable de alimentación al receptáculo de alimentación situado en la parte posterior de la impresora.
- 2 Enchufe el otro extremo a una toma de corriente de CA con conexión a tierra.
- 3 Encienda la impresora.



Impresión de una página de prueba

Al encender la impresora, todos los indicadores luminosos del panel de control se encenderán durante un breve instante. Cuando sólo quede encendido el indicador luminoso de **Rec. Info**, pulse el botón **Demo**.

Mantenga pulsado dicho botón durante 2 segundos hasta que todos los indicadores luminosos parpadeen y luego, suéltelo. Se imprimirá la página de prueba.

La página de prueba ofrece una muestra de la calidad de la impresión y le permite comprobar si la impresora funciona correctamente.



Instalación del software de la impresora

> Con la impresora se entrega un CD-ROM que contiene los controladores de las aplicaciones de Windows de uso más extendido. Para poner en funcionamiento la impresora, debe instalar un controlador de impresora, que convierta los datos de la aplicación en datos que la impresora entienda.

Si va a imprimir con una interfaz paralela (Sólo ML-1210)

Vaya a la página 2.9 para obtener información sobre la instalación del software de impresión en un ordenador conectado directamente a la impresora mediante un cable paralelo.

Si va a imprimir con una interfaz USB

Vaya a "Instalación del controlador USB en Windows", en la página A.10, para obtener información sobre la instalación del software de impresión en un ordenador con USB activado.

Si va a imprimir desde Macintosh

Vaya a "Uso de la impresora con Macintosh" en la página A.17, para obtener información sobre la instalación del software de impresión en Macintosh.

Si va a imprimir en Linux

Consulte "Instalación del controlador Linux" en la página A.24 para obtener información sobre la instalación del controlador Linux.

Antes de instalar el software de la impresora

Compruebe lo siguiente:

- Dispone, como mínimo, de 16 MB de memoria RAM en el PC.
- Dispone, como mínimo, de **50 MB de espacio libre en disco** en el PC.
- Todas las aplicaciones están cerradas antes de comenzar la instalación.
- Dispone de Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows 2000 o Windows XP.

Instalación del software de la impresora desde el CD-ROM



1 Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM. La instalación se iniciará de manera automática.

Si la unidad de CD-ROM no se ejecuta automáticamente:

Seleccione **Ejecutar** en el menú **Inicio** y escriba **x:\cdsetup.exe** en el cuadro Abrir (donde **x** es la letra de unidad de la unidad de CD-ROM) y luego, haga clic en **Aceptar**.

Nota: Si aparece la pantalla Nuevo hardware encontrado durante la instalación, deberá cerrarla haciendo clic en la X situada en la esquina derecha superior de la ventana, o haciendo clic en **Cancelar**.



- 2 Cuando aparezca la pantalla inicial, seleccione el idioma adecuado.
- 3 Haga clic en Instalar el Software Samsung en su PC.





4 Aparece la ventana de bienvenida. Haga clic en **Siguiente**.

- **5** Los archivos se copiarán en el directorio correspondiente.
- 6 Haga clic en Finalizar.



Consejos de instalación del software

No dispone de una unidad de CD-ROM

Acceso a las funcionalidades de la impresora

Eliminación del software de impresión Si tiene acceso a otro ordenador que disponga de una unidad de CD-ROM, puede crear los disquetes que precise para la instalación con la utilidad de creación de disquetes de Windows. Consulte "Instalación del software desde disquetes" en la página 2.13.

Es posible que algunas funcionalidades de la impresora como el tamaño de papel y la orientación de página se encuentren disponibles en los valores de configuración de la aplicación. Utilice dichos valores, si se encuentran disponibles, ya que éstos sustituyen a los valores del controlador de impresora.

Acceda a las funcionalidades avanzadas de la impresora a través del controlador de impresora. Consulte el capítulo 5, "Tareas de impresión" para obtener instrucciones sobre el uso de las funcionalidades del controlador de impresora.

En Windows, tras la instalación, el icono Desinstalar el controlador ML-1200 Series del grupo Samsung ML-1200 Series permite seleccionar y eliminar uno o todos los componentes del sistema de impresión de la impresora Samsung ML-1200 Series. Si va a llevar a cabo una actualización del software, o la instalación no se realiza de forma satisfactoria, deberá desinstalar el controlador siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.

- 1 En el menú Inicio, seleccione Programas.
- 2 Seleccione Samsung ML-1200 Series y luego Driver de Mantenimiento Series Samsung ML-1200.

	Doperer 🖬	•	Accession AL-1200 Series	ŀ	69 Oriver de Ayuda Series Samsing ML-1200 40 Oriver de Markenimiento Series Samsung ML-1200
	• Eevenies	•	Electric Explorer	1	
	🔿 Incentor	1	Servicias en línea Militarionas	•	
	Configuration	٠	Exploration de Windows		
	D here	٠	Broken -	;	
	@ 1404	1			·
8	Dente.				
ł	🗶 gana ta senita .				
H	D Acaparel Lings.				
1	eee 』 創 毛 凶 シ	B	r (

- 3 Cuando el ordenador le pida que confirme la selección, haga clic en Aceptar.
- 4 El controlador de la impresora Samsung ML-1200 Series y todos sus componentes se eliminarán del ordenador.



5 Haga clic en **Finalizar**.

Problemas durante la instalación

Uso de la impresora en otro sistema operativo

- Cierre los programas de software. A continuación, apague el ordenador y la impresora. Encienda la impresora y luego, el ordenador.
- Cierre cualquier programa de protección contra virus que se esté ejecutando en el ordenador.
- Desinstale el software de impresora siguiendo las instrucciones anteriores y luego, repita el procedimiento de instalación.

La impresora Samsung ML-1200 Series soporta el sistema Linux. Consulte "Instalación del controlador Linux" en la página A.24 para obtener información sobre la instalación del controlador Linux.

Instalación del software desde disquete

Si no dispone de una unidad de CD-ROM y tiene acceso a otro ordenador que la tenga, puede copiar archivos de instalación de software del CD-ROM de software de impresora y, luego utilizar los disquetes de instalación en lugar del CD-ROM.

Creación de disquetes de instalación



Puede crear disquetes de instalación para el controlador de impresora Samsung ML-1200 Series. Asegúrese de que dispone de varios disquetes formateados y siga las instrucciones que se indican a continuación:

 Inserte el CD-ROM que se entrega con la impresora en la unidad de CD-ROM. La instalación se iniciará de manera automática.

Si la unidad de CD-ROM no se ejecuta automáticamente:

Seleccione **Ejecutar** en el menú **Inicio** y escriba **x:\cdsetup.exe** en el cuadro Abrir (donde **x** es la letra de la unidad de CD-ROM), y haga clic en **Aceptar**.

- Cuando aparezca la pantalla inicial, seleccione el idioma adecuado.
- 3 Haga clic en Haga su propia copia del software en discos.



4 Aparece el cuadro de diálogo Copiar a disket.

Seleccione la unidad de disquete en la que vaya a insertar el disquete.

	Copiar a disket	Samsung M	AL-1200 Serie	Seleccione la unidad de disquete que vaya a utilizar.
	Imágenez		Destino	
Muestra el número de discos requerido para			Driver : 🖟	<u> </u>
copiar el componente seleccionado.	Disk1	Disk2	Seleccionar: Pinter C	ITMu@nivjevic
		Muestra la ruta	Ruta : 10:1120	DESN/MAKEIME/drver
		del componente seleccionado	Doisbirda	era de d'ace arienciared es
		scieccionado.	Copiar toda	er la insigener de disco
				Cene

5 Haga clic en Copiar todas las imágenes de disco.

Si desea copiar parte de un componente seleccionado, seleccione el disco que desea copiar en la ventana Imágenes y haga clic en **Copiar la imágenes de disco seleccionadas**.

6 Cuando se le indique, inserte un disquete vacío formateado en la unidad de disquete y haga clic en Sí para copiar el primer disquete. Si se precisan varios disquetes, cuando haya terminado el primero de ellos, se le solicitará que inserte el disquete número 2.

Asegúrese de colocar una etiqueta en cada disquete a medida que los vaya creando: Controlador Samsung ML-1200 Series, disco 1 de 2, etc.

- 7 Si tiene más de un disco, inserte el disco siguiente y haga clic en Sí.
- 8 Cuando haya terminado de copiar los disquetes, haga clic en Cerrar en el cuadro de diálogo Copiar a disket. Luego, haga clic en Salir en el cuadro de diálogo Configuración del controlador Samsung.

Instalación del software

Para instalar el controlador de impresora desde disquetes, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 Inserte el primer disquete (si existen varios disquetes del software seleccionado).
- 2 En el menú Inicio, seleccione Ejecutar.



- 3 Escriba A:\setup.exe en el cuadro Abrir y haga clic en Aceptar (si la unidad de disquete no es A, sustitúyala por la letra correcta).
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación.

Uso del panel de control

En este capítulo se describe cómo utilizar el panel de control de la impresora. Dicha información abarca los siguientes temas:

Botones del panel de control

Capítulo

◆ Indicadores luminosos del panel de control

Botones del panel de control

La impresora incluye tres botones: **Econ. Toner**, **Cancelar/Reimprimir** y **Demo**.



Demo

Impresión de una página de prueba

Para imprimir una página de prueba, deberá mantener pulsado el botón **Demo** durante 2 segundos hasta que parpadeen todos los indicadores luminosos del panel de control. A continuación, se imprimirá la página de prueba. La impresora debe estar en modo Preparada.

Alimentación manual

Si selecciona **Manual** en la opción **Fuente del papel** de la aplicación de software, deberá pulsar el botón **Demo** cada vez que cargue una hoja de papel de forma manual. Para obtener información adicional, consulte "Uso de la bandeja de entrada manual" en la página 4.5.

Limpieza del interior de la impresora

Mantenga pulsado el botón **Demo** durante 10 segundos hasta que se enciendan todos los indicadores luminosos del panel de control. Cuando finalice el proceso de limpieza de la impresora, se imprimirá una hoja de limpieza. Para obtener información adicional, consulte la página 6.5. Cancelar/ Reimprimir



Cancelación del trabajo de impresión

Mantenga pulsado el botón **Cancelar/Reimprimir** hasta que parpadeen todos los indicadores luminosos del panel de control. A continuación, se cancelará el trabajo de impresión actual. El indicador luminoso de **Error** parpadeará durante la eliminación del trabajo de impresión de la impresora y del ordenador y, la impresora volverá al modo Preparada. Este proceso puede llevar algún tiempo, dependiendo del tamaño del trabajo de impresión.

Nota: Si se pulsa por error el botón **Cancelar/Reimprimir**, será necesario volver a imprimir el trabajo. No existe ninguna función del tipo "deshacer".

Nueva impresión de la última página del trabajo

Si pulsa el botón **Cancelar/Reimprimir** cuando la impresora está en modo Preparada, se imprimirá la última página del último trabajo que haya enviado a la impresora. Consulte la página 5.20.



Econ. Toner

(de)

Activación/desactivación del modo de ahorro de tóner

Pulse el botón **Econ. Toner** para activar o desactivar el modo de ahorro de tóner. La impresora debe estar en modo Preparada.

- Si el botón está iluminado, el modo de ahorro de tóner está activado y la impresora utilizará menos cantidad de tóner para imprimir un documento.
- Si el botón no está iluminado, el modo de ahorro de tóner está desactivado y el documento se imprimirá con calidad normal.

Para activar o desactivar mediante este botón el modo de ahorro de tóner, debe definir la opción **Modo ahorro de tóner** en el controlador de impresora como **Configuración de la impresora**.

Para obtener información adicional sobre el modo de ahorro de tóner, consulte la página 5.6.

Indicadores luminosos del panel de control

Los indicadores luminosos del panel de control indican el estado de la impresora. Si el indicador luminoso de **Error** está encendido, indica que se ha producido un error en la impresora. Consulte "Solución de problemas tras mensajes de error" en la página 7.17.

Mensaje de los indicadores luminosos del panel de control



Material de impresion

En este capítulo se proporciona información sobre el tipo de papel que puede utilizar con la impresora Samsung ML-1200 Series, así como la forma de cargar correctamente el papel en las diferentes bandejas de entrada del papel para obtener una calidad de impresión óptima.

Los temas incluidos en este capítulo son los siguientes:

- Elección del tipo de papel u otro material de impresión
- Selección de la ubicación de salida
- ◆ Carga de papel

Capítulo

- ♦ Impresión de sobres
- Impresión de papel de gran gramaje
- Impresión de etiquetas
- Impresión de transparencias
- Impresión de papel preimpreso
- ♦ Impresión de tarjetas

Puede imprimir en muchos tipos de material de impresión, como papel normal, sobres, transparencias, tarjetas, etc. Consulte "Especificaciones de papel" en la página A.2. Para obtener la máxima calidad de impresión, utilice sólo papel de copiadora de alta calidad.

A la hora de seleccionar el material de impresión que vaya a utilizar, deberá tener en cuenta las siguientes cuestiones:

- Cómo obtener los resultados deseados: El papel que elija deberá ser el adecuado para el tipo de impresión que desee realizar.
- **Tamaño**: Podrá utilizar cualquier tipo de papel cuyo tamaño se ajuste sin problemas a los márgenes establecidos por las guías del papel de la bandeja de entrada de la impresora.
- **Gramaje**: La impresora le permitirá utilizar papel del gramaje que se indica a continuación:
 - Papel en relieve de 60 g/m2 a 90 g/m2 (16~24 lbs) para la bandeja de entrada automática
 - Papel en relieve de 60 g/m2 a 163 g/m2 (16~43 lbs) para la bandeja de entrada manual
- **Brillo**: Los tipos de papel más blanco permiten obtener copias impresas con una mayor nitidez y contraste.
- Lisura del papel: Dependiendo de la homogeneidad o granulosidad del papel, se obtendrán copias impresas con mayor o menor nitidez.

Es conveniente probar varios tipos de papel diferentes antes de adquirir grandes cantidades.

PRECAUCIÓN: El uso de material de impresión que no se ajuste a las especificaciones indicadas en este manual, puede provocar problemas en la impresora que requieran la intervención de un técnico. Dicha reparación no la cubre la garantía ni los acuerdos de servicio de Samsung.

Capacidad y tamaño del material de impresión

Tamaño del material de impresión	Fuente del Papel/Capacidad*	
	Bandeja de Entrada Automática	Bandeja de Entrada Manual
Papel normal Carta (8,5 x 11 pulg.) Ex-Oficio (8,5 x 14 pulg.) Executive (7,25 x 10,5 pulg.) A4 (210 x 297 mm) A5 (148 x 210 mm) A6 (105 x 148 mm) Folio (8,5 x 13 pulg.) B5 (182 x 257 mm)	150 150 150 150 150 150 150 150	1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sobres NO.10 (4,12 x 9,5 pulg.) DL (110 x 220 mm) C5 (162 x 229 mm) C6 (114 x 162 mm) B5 (176 x 250 mm) Monarch (3,87 x 7,5 pulg.)	5 5 5 5 5 5 5	1 1 1 1 1 1
Etiquetas Carta (8,5 x 11 pulg.) A4 (210 x 297 mm)	5 5	1 1
Transparencias Carta (8,5 x 11 pulg.) A4 (210 x 297 mm)	5 5	1 1
Tarjetas	5	1
Papel en relieve	5	1
Papel grueso	5	1
Papel delgado	150	1

* La capacidad puede variar dependiendo del grosor del papel.
Directrices para el papel

Tenga en cuenta las siguientes directrices a la hora de seleccionar o cargar papel, sobres u otro tipo de material de impresión especial en la impresora:

- Si intenta imprimir en papel que presenta humedad, abarquillamiento, arrugas o rasgaduras, pueden producirse atascos de papel y obtenerse una baja calidad de impresión.
- **Utilice sólo** papel en hojas sueltas. No puede usar papel autocopiativo.
- Utilice sólo papel de copiadora de alta calidad.
- No utilice papel preimpreso o fotocopiado.
- No utilice papel que presente irregularidades como, por ejemplo, con pestañas o grapas.
- **No** intente cargar papel en cualquiera de las bandejas durante la impresión de un documento ni cargue demasiado papel en la bandeja. Podría provocar un atasco de papel.
- **Procure no utilizar** papel que tenga letras en relieve, perforaciones o una textura demasiado suave o demasiado áspera.
- El papel de color debe tener la misma alta calidad que el papel de fotocopia blanco. Los pigmentos deben soportar la temperatura de fusión de la impresora de 400°F (205°C) durante 0,1 segundos sin deterioro. **No** utilice papel con un revestimiento de color que se haya añadido después de la fabricación del mismo.
- Los formularios ya impresos deben estar impresos con tintas no inflamables, resistentes al calor, que no se diluyan, vaporicen o desprendan emisiones peligrosas cuando se someten a la temperatura de fusión de la impresora de aproximadamente unos 400°F (205°C) durante 0,1 segundos.
- Conserve el papel en su envoltorio hasta que lo vaya a utilizar. Coloque las cajas en palés o estanterías y no en el suelo.
- No coloque objetos pesados encima del papel, tanto si éste se encuentra embalado como si no.
- **Manténgalo** alejado de la humedad y otras condiciones que puedan ocasionar que presente arrugas o abarquillamiento.

Selección de la dirección de salida

La impresora tiene dos direcciones de salida: la **ranura de salida para documentos con la cara de impresión hacia arriba** y la **ranura de salida para documentos con la cara de impresión hacia abajo**. Para seleccionar una u otra, modifique la posición de la palanca de salida situada en la parte frontal de la impresora. Si va a utilizar la bandeja de salida para documentos con la cara de impresión hacia abajo, asegúrese de que la palanca de salida está en la posición más alta (normal). Si va a utilizar la ranura de salida para documentos con la cara de salida en la palanca de salida está en la posición más alta (normal). Si va a utilizar la ranura de salida para documentos con la cara de impresión hacia arriba, coloque la palanca de salida en la posición más baja.

- Si se presentan problemas con el papel cargado en la bandeja de salida para documentos con la cara de impresión hacia abajo; por ejemplo, el papel sale excesivamente abarquillado, **pruebe a imprimir utilizando la ranura de salida para documentos con la cara de impresión hacia arriba**.
- Para evitar que se produzcan problemas de atascos del papel, **no cambie la posición de la palanca de salida** mientras la impresora esté funcionando.

Impresión con la bandeja de salida para documentos con la cara de impresión hacia abajo

Si utiliza la bandeja de salida para documentos con la cara de impresión hacia abajo, los documentos saldrán **con la cara de impresión hacia abajo**, **en el orden apropiado**. Asegúrese de que la palanca de salida está en la posición más alta. (De lo contrario, colóquela en dicha posición.)

La bandeja de salida para documentos con la cara de impresión hacia abajo es la que suele utilizarse para la mayoría de los trabajos de impresión y es recomendable utilizarla para imprimir más de 100 hojas de papel de forma continua.



Impresión por la ranura de salida para documentos con la cara de impresión hacia arriba

La impresora utilizará la ranura de salida para documentos con la cara de impresión hacia arriba si ésta se encuentra abierta. Coloque la palanca de salida en la posición más baja para abrir la ranura. La impresora expulsa los documentos **con la cara de impresión hacia arriba**.

El uso de la ranura de salida para documentos con la cara de impresión hacia arriba puede mejorar la calidad de impresión cuando se utilizan los siguientes tipos de material de impresión:

- sobres
- etiquetas
- Transparencias
- papel con un gramaje superior a 90 g/m² (24 lb)



Carga de papel

Una correcta carga del papel le ayudará a evitar problemas de atasco de papel y garantizará una correcta impresión de los documentos. **No** retire el papel de las bandejas de salida del papel durante la impresión de un documento. De lo contrario, podría producirse un atasco de papel.

Uso de la bandeja de entrada automática



Esta bandeja tiene capacidad para un máximo de 150 hojas de papel normal y 5 hojas de papel especial. Consulte "Capacidad y tamaño del material de impresión" en la página 4.2 para obtener información sobre el tamaño de los diferentes tipos de papel que acepta la impresora y la capacidad de cada bandeja de entrada.

Cargue una pila de papel en la bandeja de entrada automática e imprima un documento. Para obtener información más detallada sobre la carga de papel en la bandeja de entrada automática, consulte "Carga de papel" en la página 2.4.

Nota: Antes de utilizar la bandeja de entrada automática, debe retirar el papel cargado en la bandeja de entrada manual.

Uso de la bandeja de entrada manual

Al modificar los valores de impresión, si selecciona **Manual** en la opción **Fuente del papel**, deberá cargar el papel en la bandeja de entrada manual. La carga manual del papel resulta de gran utilidad si se desea comprobar la calidad de impresión de cada una de las páginas conforme éstas se van imprimiendo.

Si la impresora presenta un atasco de papel al utilizar la bandeja de entrada automática, cargue una sola hoja de papel cada vez en la bandeja de entrada manual.

Nota: Para evitar que se produzcan atascos de papel, utilice la bandeja de entrada manual asegurándose de que también haya papel cargado en la bandeja de entrada automática.

 Coloque el material de impresión en la bandeja de entrada manual con la cara de impresión hacia arriba.

Ajuste las guías del papel al material de impresión de forma que éste quede perfectamente recto.



2 Coloque la palanca de salida en la posición más baja para abrir la ranura de salida para documentos con la cara de impresión hacia arriba.



- 3 Para imprimir un documento, seleccione Manual en la opción Fuente del papel de la aplicación de software y, a continuación, seleccione el tamaño y el tipo de papel adecuados. Para obtener más información, consulte la página 5.3.
- **4** Imprima el documento.
- 5 Si va a imprimir varias páginas, deberá esperar a que se imprima una página del documento antes de cargar la siguiente.
- 6 Pulse el botón **Demo** para que la impresora capture la hoja.







Notas:

- La ranura de salida para documentos con la cara de impresión hacia arriba no permite apilar correctamente los documentos impresos.
- Las páginas impresas no se apilarán en la bandeja de salida para documentos con la cara de impresión hacia abajo a menos que cambie la posición de la palanca de salida. Cuando termine de utilizar dicha ranura, vuelva a poner la palanca de salida en su posición normal. Tire de ella hacia arriba.

Impresión de sobres

Directrices

- Utilice sólo el tipo de sobres recomendado específicamente para impresoras láser. Antes de cargar los sobres en la bandeja de entrada, asegúrese de que estén en perfecto estado y que no están adheridos entre sí.
- No cargue sobres con sellos.
- No utilice sobres con cierres, ventanas, revestimientos satinados o materiales autoadhesivos. Estos sobres pueden producir daños en la impresora.
- Abanique los sobres antes de cargarlos en la impresora.



Cargue los sobres con el lado que tiene la solapa hacia abajo
 El área del sello debe estar en el lado derecho. Se introducirá primero el extremo del sobre que tiene el área en el que se coloca el sello.



3 Ajuste las guías del papel de forma que queden alineadas con los extremos de los sobres.



4 Coloque la palanca de salida en la posición más baja.



5 Si va a imprimir sobres, configure la fuente y el tipo y tamaño del papel adecuados en la aplicación de software. Para obtener información detallada, consulte la página 5.3.

Qrigen del papel	
Manual	*
I amaño del papel	
Sobre C5 (162 x 229 mm)	
Tipo de papel	
Sobre	*

6 Imprima el documento.

7 Cuando haya finalizado la impresión, coloque la palanca de salida en la posición más alta.



Impresión de papel de gran gramaje

Directrices

- El papel de gran gramaje es aquél que pesa más de 90 g/m² (24 lb). Para papel de algodón, puede utilizar papel de 90 g/m² (24 lb). El gramaje máximo del papel disponible para la impresora son 163g/m² (43 lb).
- No utilice pilas de papel muy pesadas (papel en relieve de más de 163g/m² (43 lb). Los fallos en la alimentación del papel, mala colocación del papel, atascos de papel, nivel bajo de fusión de tóner, baja calidad de impresión, pueden tener como consecuencia un desgaste mecánico excesivo de la impresora.
- Cargue el papel en la bandeja de entrada que vaya a utilizar con la cara de impresión hacia arriba.

Ajuste la guía a la anchura de las etiquetas.

2 Coloque la palanca de salida en la posición más baja.





3 Si va a imprimir en papel de gran gramaje, seleccione **Papel en relieve** en la sección Tipo de papel y luego, configure la fuente del papel en la aplicación de software. Para obtener información detallada, consulte la página 5.3.

Qrigen del papel	
Manual	*
I amaño del papel	
A4 (210 x 297 mm)	*
Tjpo de papel	
Papel en relieve	•

Impresión de etiquetas

Directrices

- Utilice sólo el tipo de etiquetas recomendado específicamente para impresoras láser.
- Compruebe que el material adhesivo de las etiquetas tolere la temperatura de fusión de 200°C (392°F) durante 0,1 segundos.
- Compruebe que no haya ningún material adhesivo entre las etiquetas. De lo contrario, las etiquetas podrían desprenderse durante la impresión, ocasionando atascos de papel. El material adhesivo podría además causar daños a componentes de la impresora.
- No utilice la misma hoja de etiquetas en más de una ocasión. El material adhesivo de las etiquetas se ha diseñado para que se utilice una sola vez en la impresora.
- No utilice etiquetas que se hayan desprendido de la hoja de soporte o que presenten arrugas, burbujas de aire u otros daños.
- Cargue las etiquetas en la bandeja de entrada que vaya a utilizar con la cara de impresión hacia arriba.

Ajuste la guía a la anchura de las etiquetas.

2 Coloque la palanca de salida en la posición más baja.





3 Al imprimir etiquetas configure la fuente, el tipo y el tamaño del papel en la aplicación de software. Para obtener información detallada, consulte la página 5.3.

Nota: Para evitar que las etiquetas se adhieran entre sí, no coloque unas encima de otras a medida que se imprimen.

Euente del papel :	
Manual	-
T <u>a</u> maño del papel:	
A4 210 x 297 mm	•
<u>T</u> ipo de papel:	
Etiquetas	•

Impresión de transparencias

Directrices

- Utilice sólo transparencias recomendadas específicamente para impresoras láser.
- Asegúrese de que éstas no presentan arrugas, abarquillamiento ni ningún extremo rasgado.
- Sujete las transparencias por los extremos y evite tocar la cara de impresión. La grasa de los dedos puede depositarse en la transparencia y causar problemas en la calidad de impresión.
- Tenga cuidado de no rayar ni dejar huellas en la cara de impresión.

Cargue las transparencias en la bandeja de entrada que vaya a utilizar con la cara de impresión hacia arriba, y la parte superior con la banda adhesiva en primer lugar.

Ajuste la guía a la anchura de las transparencias.

2 Coloque la palanca de salida en la posición más baja.





3 Al imprimir transparencias configure la fuente, el tipo y el tamaño del papel en la aplicación de software. Para obtener información detallada, consulte la página 5.3.



- Para evitar que las transparencias se adhieran entre sí, no coloque unas encima de otras a medida que se imprimen.
- Colóquelas encima de una superficie plana una vez que las retire de la impresora.

Manual	*
∑anaño del papel	
A4 (210 x 297 mm)	
Tipo de papel	
Tiansparencia	*

Impresión de papel preimpreso

El papel preimpreso es un formato de papel que presenta algún tipo de impresión antes de enviarlo a la impresora como, por ejemplo, papel con membrete que muestra un logotipo o texto preimpreso ubicado en la parte superior de la página.

Directrices

- El papel con membrete debe estar impreso con tintas no inflamables, resistentes al calor, que no se diluyan, vaporicen o desprendan emisiones peligrosas cuando se someten a la temperatura de fusión de la impresora de 400°F (205°C) durante 0,1 segundos.
- La tinta del membrete no debe ser inflamable y no debe afectar a ninguno de los rodillos de la impresora.
- Los formularios y membretes deben estar herméticamente sellados en un envoltorio a prueba de humedad que evite deformaciones durante su almacenamiento.
- Antes de cargar papel preimpreso como formularios y papel con membrete, compruebe que la tinta del papel está seca. Durante el proceso de fusión, si la tinta está húmeda puede desprenderse del papel preimpreso.

Cargue el papel con membrete en la bandeja de entrada que vaya a utilizar con el diseño hacia arriba, y el extremo superior hacia la impresora.

Ajuste la guía a la anchura de la pila de papel.



2 Si va a imprimir en papel preimpreso, configure la fuente, el tipo y el tamaño del papel en la aplicación de software. Para obtener información detallada, consulte la página 5.3.

Qrigen del papel	
Manual	*
Tamaño del papel	
Carte (8,5 x 11 pulg.)	×
Tipo de papel	
Preimpreso	*

En la impresora Samsung ML-1200 Series se pueden imprimir postales y tarjetas de 76 por 127 mm (3 por 5 pulgadas).

Directrices

- Inserte primero el extremo más corto en la bandeja de entrada. Si desea imprimir en modo horizontal, realice esta selección en el software. Si primero se inserta el extremo más largo, podría producirse un atasco de papel.
- No imprima tarjetas demasiado pequeñas ni demasiado grandes. El tamaño mínimo son 76 por 127 mm (3 por 5 pulg.) para la bandeja de entrada manual y 95 por 127 mm (3,8 por 5 pulg.) para la bandeja de entrada automática y el tamaño máximo son 216 por 356 mm (8,5 por 14 pulg.).
- Defina los márgenes en un valor mínimo de 6,4 mm (0,25 pulg.) en la aplicación de software.
- 1 Cargue el material de impresión en la bandeja de entrada que vaya a utilizar con la cara de impresión hacia arriba y el extremo más corto en primer lugar.

Ajuste la guía a la anchura del material.

2 Coloque la palanca de salida en la posición más baja.



Configure la fuente y el tipo de papel en las propiedades del controlador de impresora (consulte la página 5.3) y comience la impresión.

Qrigen del papel	
Manual	۲
∐amaño del papel	
A4 (210 x 297 mm)	*
Tjpo de papel	
Tarjeta:	*

Tareas de impresion

Capítulo

En este capítulo se describen las opciones de impresión y se proporciona información sobre las tareas de impresión más comunes.

Los temas incluidos en este capítulo son los siguientes:

- ◆ Impresión de un documento
- ♦ Uso del modo de ahorro de tóner
- ◆ Impresión de varias páginas en una sola hoja de papel
- ♦ Ajuste del documento a un tamaño de papel personalizado
- Impresión de pósters
- ◆ Definición de propiedades de gráficos
- ◆ Impresión de marcas de agua
- ◆ Uso de superposición de páginas
- ♦ Nueva impresión de la última página
- ◆ Impresión en un entorno de red

Impresión de un documento

A continuación, se describen los pasos que es preciso realizar para imprimir desde diferentes aplicaciones de Windows. Los pasos necesarios para la impresión de un documento pueden variar dependiendo de la aplicación que se utilice. Consulte la documentación de la aplicación de software para obtener información sobre el procedimiento exacto de impresión.

- 1 Abra el documento que desee imprimir.
- 2 Seleccione Imprimir en el menú Archivo. Se abrirá el cuadro de diálogo Imprimir de la aplicación (el cuadro de diálogo Imprimir de su aplicación puede ser diferente).

En este cuadro de diálogo suelen seleccionarse los valores de configuración necesarios para la impresión. Estos valores incluyen el número de copias, el tamaño del papel y la orientación de la página.

Si aparece el botón **Propiedades**, haga clic en él. Si, en lugar de este botón, aparece el botón **Configurar, Impresora** u **Opciones**, haga clic en él; a continuación, haga clic en el botón **Propiedades** de la ventana siguiente.

Topenoie:	Sansung ML-1200 Senes	Plopieda	000
Estado: Tino:	Impresora predeterminada; Lis Sarasuno ML 1200 Series	do	
Ubicación Comentario:	LPT1:	Seleccione la impresora.	🗐 Imprimir a un archiv
Intervalo de i	npresión	Copies	
🖲 Iodo		Número de gopias: 1	<u>-</u>
C <u>P</u> áginas C Selección	ger 1 gr	11 22 30	🗖 Interacijar

3 Para obtener el máximo rendimiento de las funciones disponibles en la impresora ML-1200 Series, haga clic en Propiedades en el cuadro de diálogo Imprimir de la aplicación y vaya al paso 4.

Si, en lugar de este botón, aparece **Configurar**, **Impresora** u **Opciones**, haga clic en uno de ellos. A continuación, haga clic en **Propiedades** en la siguiente ventana.

4 Este cuadro de diálogo le permite acceder a toda la información necesaria para utilizar la impresora.

Si es necesario, haga clic en la ficha **Papel** para ver los valores que se muestran a continuación. La ficha **Papel** contiene las opciones de configuración básicas del papel.

Propiedades de Sansung HL- Papel Balico Salda Supepos	1200 😤 🔀
Copics(1-999) 1 24	Deción de papel Dientación del papel C Yenical C Horizontal
	Digen del papel Selección autoniática ■ Lamaño del papel [44 (210 x 297 nm) ■ Tipo de papel
	Papernoma Dedelam. spar Cancelar Apigar Apida

Selección automática	
Selección automática	
Manual	
A4 (210 x 297 nm)	

Asegúrese de que la opción **Origen del papel** está definida como **Selección automática**. Si es así, la impresora selecciona automáticamente el material de impresión de acuerdo con el orden siguiente: bandeja de entrada manual, bandeja de entrada automática. La fuente **Manual** se utiliza cuando se imprime en un tipo de papel especial. Deberá introducir las hojas en la impresora de una en una. Consulte la página 4.5.



Asegúrese de que la opción **Tipo de papel** está definida como **Papel normal**. Si carga un material de impresión distinto, seleccione el que corresponda. Si desea obtener más información sobre material de impresión, consulte el capítulo 4 "Material de impresión".

Seleccione el tamaño de papel cargado en la impresora.



La opción **Orientación del papel** permite seleccionar la dirección en la que desea imprimir los datos en la página. **Vertical** imprime a lo ancho de la página, como una carta. **Horizontal** imprime a lo largo de la página, como una hoja de cálculo.



- 5 Si desea acceder a otras funciones, haga clic en las demás fichas situadas en la parte superior del cuadro de diálogo de propiedades.
- 6 Cuando haya terminado de definir los valores de impresión, haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Imprimir.
- 7 Haga clic en **Aceptar** para iniciar la impresión.

Notas:

- En la mayoría de las aplicaciones de Windows, los valores definidos en la aplicación de software tienen prioridad sobre los valores del controlador de la impresora. Modifique primero todos los valores de impresión disponibles en la aplicación y, a continuación, los valores restantes en el controlador de la impresora.
- Los valores que modifique sólo tendrán efecto mientras utiliza el programa actual. Para establecer las modificaciones de forma permanente, realice dichas modificaciones en la carpeta Impresoras mediante el procedimiento siguiente:
 - 1. Haga clic en el botón **Inicio** de Windows.
 - 2. Seleccione **Configuración** y, a continuación, **Impresoras** para abrir la ventana Impresoras.

5	Configuration •	
đ) (know –	Standa tanan y Meni Inkin Li Oprioren de rappés
4	i dagalar	Morine Dealman
	Denta.	
	Comm complex Technoll.	
A COL	100038	U

- 3. Seleccione el icono de la impresora Samsung ML-1200 Series.
- 4. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione **Propiedades** para abrir la ventana de propiedades.

Cancelación de un trabajo de impresión

Existen dos modos de cancelar un trabajo de impresión.

Para cancelar un trabajo de impresión desde la impresora:

Pulse el botón Cancelar/Reimprimir del panel de control.



La impresora terminará de imprimir la página actual y eliminará el resto del trabajo de impresión; el indicador luminoso de **Error** parpadeará. Al pulsar **Cancelar/Reimprimir**, sólo se cancelará el trabajo actual. Si existen varios trabajos de impresión en la memoria de la impresora, deberá pulsar **Cancelar/Reimprimir** para cancelar cada uno de ellos.

Para cancelar un trabajo de impresión desde la carpeta Impresoras:

- 1. En el menú Inicio, seleccione Configuración.
- Seleccione Impresoras para abrir la ventana Impresoras y, a continuación, haga doble clic en el icono de la impresora Samsung ML-1200 Series.
- En el menú Documento, seleccione Cancelar impresión (Windows 9x/Me) o Cancelar (Windows NT 4.0/2000/XP).

Uso de la ayuda



La impresora Samsung ML-1200 Series dispone de una ventana de ayuda que puede activarse con el botón **Ayuda** del cuadro de diálogo de propiedades de la impresora. También puede hacer clic en el icono ? situado en la esquina superior derecha y seleccionar cualquier valor.

Esta ventana de ayuda proporciona información detallada sobre las funciones disponibles en el controlador de la impresora Samsung ML-1200 Series.

Para restaurar los valores predeterminados de las propiedades de la impresora tras realizar un cambio en los mismos, haga clic en **Predeterm** en el cuadro de diálogo de propiedades.

Uso del modo de ahorro de tóner

Con el modo de ahorro de tóner se reduce el consumo de tóner de la impresora en cada página. Si se selecciona esta opción, se alargará la duración del cartucho de tóner y se reducirá el coste por página, sin embargo disminuirá la calidad de la impresión.

Existen dos modos de activar el modo de ahorro de tóner.

Para activar esta función desde la impresora:

Pulse el botón **Econ. Toner** en el panel de control. La impresora debe estar en modo Preparada (el indicador luminoso de **Rec. Info** está encendido).



- Si el botón está retroiluminado, el modo de ahorro de tóner está activado y la impresora utiliza menos tóner al imprimir una página.
- Si no lo está, el modo de ahorro de tóner estará desactivado y el documento se imprimirá con calidad normal.

Nota: Para activar o desactivar el modo de ahorro de tóner desde el panel de control, la opción **Modo ahorro de tóner** del controlador de la impresora debe estar definida como **Configuración de la impresora**. Consulte más adelante.

Para activar esta función desde la aplicación de software

- Cuando haya modificado los valores de impresión en la aplicación de software, acceda a las propiedades de la impresora. Consulte la página 5.1 para acceder a las propiedades de la impresora.
- 2 Haga clic en la ficha **Gráfico** y seleccione la opción **Modo de ahorro de tóner**. Las opciones disponibles son las siguientes:
 - Valores de impresora: Si selecciona esta opción, la función de ahorro de tóner dependerá de la configuración definida en el panel de control de la impresora.
 - **Estándar**: Si no es necesario el ahorro de tóner al imprimir un documento, seleccione esta opción.
 - **Ahorrar**: Seleccione esta opción para reducir el consumo de tóner de la impresora en cada página.
- 3 Haga clic en Aceptar.



Impresión de varias páginas en una sola hoja de papel (Impresión de varias páginas en una cara)



🛦 4 páginas por hoja

	2	3
-	ł	1
7		-
	Ξ	

🛦 9 páginas por hoja

Es posible seleccionar el número de páginas que desea imprimir en una sola hoja de papel. Si selecciona la impresión de varias páginas en una hoja, dichas páginas aparecerán reducidas y dispuestas a lo largo de la hoja. Es posible especificar un máximo de 16 páginas.

- 1 Cuando haya modificado los valores de impresión en la aplicación de software, acceda a la información de propiedades de la impresora. Consulte la página 5.1 para acceder a las propiedades de la impresora.
- 2 En la ficha Salida, seleccione el número de páginas que desea imprimir en cada hoja (1, 2, 4, 9 ó 16) en la lista desplegable Varias Páginas por cara.

Seleccione la orientación, fuente, tamaño y tipo de papel según sea necesario.



3 Haga clic en Aceptar y, a continuación, inicie la impresión.

Ajuste del documento a un tamaño de papel personalizado



Esta función de impresora permite ampliar o reducir el trabajo de impresión al tamaño del papel seleccionado, independientemente del tamaño del documento digital. Esto puede resultar de gran utilidad si se desea revisar determinados detalles de un documento de pequeño tamaño.

- 1 Cuando haya modificado los valores de impresión en la aplicación de software, acceda a las propiedades de la impresora. Consulte la página 5.1 para acceder a las propiedades de la impresora.
- 2 Haga clic en la ficha **Salida** y seleccione **Ajustar a página** en la lista desplegable **Tipo**.
- 3 Verá el De papel de aplicación y se le indicará que seleccione el Ajustar a papel. Seleccione el tamaño correcto en la lista desplegable.

∉ Propiedades de Samsung ML-	1200	? ×
Papel Galico Salda Superpor	icionez Marcaz de egue Modo de col- Lipo <u>Aprilar a pro-</u> De papel de aplicación Ajun, y a papel	Acence de 2ma (A4 (210 x 297 mm) (A4
Qiden	de impresión Normal	
Allbowis		Evedetern.
Acc	eptar Cancelar	Apigar Ajuda

4 Haga clic en **Aceptar** y, a continuación, inicie la impresión.

Impresión de pósters



Impresión de pósters style 2x2

Esta función permite imprimir un documento de una sola página en 4, 9 ó 16 hojas de papel, que pueden pegarse para formar un documento de tamaño póster.

1 Cuando haya modificado los valores de impresión en la aplicación de software, acceda a las propiedades de la impresora. Consulte la página 5.1 para acceder a las propiedades de la impresora.

En la ficha **Papel**, seleccione la orientación, fuente, tamaño y tipo de papel.

2 Haga clic en la ficha **Salida** y seleccione **Impresion de Póster** en la lista desplegable **Tipo**.

Propiedadex de Sansung ML-	-1200
Papel Gráfico Salida Superposi	siciones Marcas de agua Acerca de
	Modo de salida
	Lipo Impresión de póster
	Estilo 242
	Superposición p 🚊 🖉 anno 💌
<u>Q</u> iden	n de impresión Normal
	Bredetern
Ace	ceptar Cancelar Apligar Ayuda

<u>Ipo</u> Inpr	esión de póster	۲
Lin	3x3	۲
Superposición	25 🛓 (1,0 nm)	

3 Para determinar el factor de escala, seleccione el Estilo;
2x2, 3x3, 4x4, 5x5 o 6x6.

Si selecciona, por ejemplo, **2x2**, la salida se ampliará para cubrir 4 páginas físicas.



4 Puede especificar una superposición (solapado) en píxeles para facilitar la reconstrucción del póster resultante.



5 Haga clic en Aceptar y, a continuación, inicie la impresión.

Definición de propiedades de gráficos

Al acceder a las propiedades de la impresora, utilice las opciones siguientes para ajustar la calidad de impresión de acuerdo con sus necesidades de impresión. Para obtener información adicional sobre el acceso a las propiedades de la impresora, consulte la página 5.1.

Si es necesario, haga clic en la ficha Gráfico para ver los valores que se indican a continuación.

ropiedades de Samsung ML-1200 Se	eries ?>>
Calidad de impresión Resolución Calidad de impresión Resolución Calidad de impresión Resolución Calidad de impresión Calidad	Opciones avanzadas Oscuridad Image: Claro Image: Claro
	<u>Predeterm.</u> Cancelar Apligar Ayuda
Haga clic a modificacio	quí para guardar las nes realizadas una

vez definida la configuración.

Cuando se selecciona "Texto oscuro", todo el texto del Todo el documento en negro documento se puede imprimir en un tono más oscuro que el del documento normal.

> Cuando se selecciona "Todo el documento en negro",todo el documento se puede imprimir en negro independientemente del color que aparezca en la pantalla. Si no se ha seleccionado esta opción, el texto con color se puede imprimir en sobras grises.

Resolución



Texto oscuro

Puede seleccionar la resolución de impresión seleccionando **300 PPP** o **600 PPP**. Cuanto mayor sea este valor, más nítidos serán los caracteres y gráficos de la copia impresa. La selección de valores altos puede hacer que la impresora tarde más tiempo en imprimir un documento.

Definición de propiedades de gráficos

Oscuridad



Utilice esta opción para aclarar u oscurecer las imágenes de los trabajos de impresión.

- Normal Este valor se aplica a los documentos normales.
- Claro Este valor se aplica a las anchuras de línea con un valor de negrita mayor o a las imágenes de escala de grises más oscuras.
- Oscuro Este valor se aplic a una anchura de línea más fina, a una definición superior de los gráficos y a imágenes con un valor de escala de grises más claro.

Al pulsar el botón **Cancelar/Reimprimir**, puede definir que la

impresora no imprima la última página del último trabajo. Para obtener información detallada al respecto, consulte la sección

"Nueva impresión de la última página" en la página 5.20.

Volver a imprimir



Volver impr. si atasco



Modo ahorro de energía



Corrección de Altura

🔽 Corrección de Altura

Si está opción está definida como **ACT**, la imagen de la página impresa se guardará hasta que la impresora indique que la página ha salido de forma satisfactoria. Si se produce un atasco de papel, la impresora volverá a imprimir de manera automática las páginas atascadas una vez que se haya eliminado el atasco de papel.

Para reducir el consumo de energía cuando la impresora no está en uso, puede configurar la impresora para que pase al estado de ahorro de energía cuando finalice la impresión de un trabajo, de acuerdo con el tiempo especificado en la casilla Modo ahorro de energía (Power Save Mode).

Seleccione el tiempo deseado en la lista desplegable.

Si la impresora está continuamente en uso, seleccione OFF. De este modo, la impresora estará preparada para comenzar la impresión con un tiempo de calentamiento mínimo. El hecho de mantener la impresora en calentamiento y lista para imprimir aumenta el consumo de energía.

Al seleccionar esta opción, es posible optimizar la calidad de impresión para un área de baja presión, como puede ser un terreno elevado.

Impresión de marcas de agua



La opción de marcas de agua permite imprimir texto en un documento existente. Es posible, por ejemplo, que desee que aparezca la palabra "Borrador" o "Confidencial" impresas en grandes letras de color gris en diagonal en la primera página o todas las páginas de un documento.

Hay varias marcas de agua predefinidas con la impresora ML-1200 Series y pueden modificarse o añadir otras nuevas a la lista.

Para utilizar una marca de agua existente

- 1 Cuando haya modificado los valores de impresión en la aplicación de software, acceda a las propiedades de la impresora. Consulte la página 5.1 para acceder a las propiedades de la impresora.
- 2 Haga clic en la ficha Marcas de agua y seleccione la marca de agua deseada en la lista desplegable Mensaje. Verá la

marca de agua seleccionada en la ventana de vista preliminar.



3 Haga clic en Aceptar y, a continuación, inicie la impresión.

Ð

Para crear o editar una marca de agua

- 1 Cuando haya modificado los valores de impresión en la aplicación de software, acceda a las propiedades de la impresora. Consulte la página 5.1 para acceder a las propiedades de la impresora.
- 2 Haga clic en la ficha Marcas de agua e introduzca el mensaje de texto deseado en el campo Texto. Aparecerá en la ventana de vista preliminar. En la ventana de vista preliminar puede ver la forma en que la marca de agua va a aparecer en la página impresa.
- 3 Seleccione las opciones de marcas de agua deseada. Puede seleccionar el tipo y tamaño, así como el color y ángulo. En la parte superior del cuadro de diálogo hay tres casillas de activación:
 - Texto transparente: Permite mostrar todos los documentos con la marca de agua.
 - Sólo como contorno: Imprime el contorno de texto de la marca de agua. Este ajuste
 - la marca de agua. Este ajuste afecta de forma global a todas las marcas de agua de la lista.
 - Sólo en la página: Imprime la marca de agua únicamente en la primera página.



∉F Propiedades de Samsung ML-1200	
Papel Gráfico Salida Superposicionez	Marca
Hermaje	
CONFIDENCIAL	•
Arbusizer Borne	

4 Si ha creado una marca de agua o editado una existente, se activa el botón Añadir y Actualizar.

Para añadir una nueva marca de agua a la lista, haga clic en **Añadir**.

- 5 Si desea editar, seleccione la marca de agua deseada de la lista, edite y haga clic en **Actualizar**.
- 6 Una vez finalizada la edición, haga clic en Aceptar e inicie la impresión.

Para detener la impresión de la marca de agua, seleccione **Ninguna** en la lista desplegable de mensajes.

Para eliminar la marca de agua

- 1 Cuando haya modificado los valores de impresión en la aplicación de software, acceda a las propiedades de la impresora. Consulte la página 5.1 para acceder a las propiedades de la impresora.
- 2 En la ficha **Marcas de agua**, seleccione la marca de agua que desea eliminar en la lista desplegable **Mensaje**.
- 3 Haga clic en **Borrar**.
- 4 Haga clic en Aceptar.

Uso de superposición de páginas

Definición de superposición



Una superposición es texto o imágenes almacenados en el disco duro del ordenador como formato de archivo especial que puede imprimirse en cualquier documento. Las superposiciones suelen utilizarse como formularios preimpresos y papel con membrete. En lugar de utilizar papel con membrete preimpreso, por ejemplo, puede crear una superposición que contenga la misma información que aparece en el membrete. Cuando imprima una carta con el membrete de la compañía, no tiene que cargar papel con membrete preimpreso en la impresora. Basta con indicar a la impresora que imprima la superposición de membrete en el documento.

Creación de una nueva superposición de páginas

SAMSUNG	=
WORLD F	BEST•

Para utilizar una superposición de páginas, debe crear una nueva que contenga el logotipo o imagen.

- 1 Cree o abra un documento que contenga un texto o imagen que desee utilizar para la superposición de página. Coloque los elementos como desee que aparezcan al imprimirse como superposición. Si es necesario, guarde el archivo para utilizarlo posteriormente.
- 2 Seleccione **Imprimir** en el menú **Archivo**. A continuación, haga clic en **Propiedades** en el cuadro de diálogo Imprimir de la aplicación para acceder a las propiedades de impresora. Para obtener información detallada, consulte la página 5.1.
- **3** Haga clic en la ficha **Superposiciones** y haga clic en **Crear superposición**.

Sin superposición>	Cigar superposición
	Failes inbeloom vi
	Дотак вкрепрозіціо
	🔲 Notit soperat de prigéra
tado de superp. seleccionada	Estado de creación de superp.
	No se crea nurva superposición de págin

4 En el cuadro de diálogo Crear Superposición, escriba un nombre de ocho caracteres como máximo en el cuadro Nombre de archivo. Seleccione la ruta de destino si es necesario. (El destino predeterminado es C:\FORMOVER).

Guardar como				? ×
Gyardar en: 🖼	amover	۲	• 2	ご注意
in hoon, ovf				
Northe de archier	Luma pa ald		_	Cundar
Honore de archivo.	leansongroud		-	Grandar
Guardar como archivos de tipo:	Archivos de superposio	ión (".OVL)	×	Cancelar

- 5 Haga clic en Aceptar. Verá el nombre en el cuadro Lista de superposiciones.
- 6 Haga clic en Aceptar o Si hasta que finalice.

El archivo no se imprime. En su lugar, se almacenará en el disco duro del ordenador.

Nota : El tamaño del documento de superposición debe ser igual que los documentos que va a imprimir con ella

Uso de superposición de páginas

Después de crear una superposición, puede imprimirla con el documento. Para imprimir una superposición con un documento:

- 1 Cree o abra el documento que desee imprimir.
- 2 Cuando haya modificado los valores de impresión en la aplicación de software, acceda a las propiedades de la impresora. Consulte la página 5.1 para acceder a las propiedades de la impresora.
- 3 Haga clic en la ficha Superposiciones y seleccione la superposición deseada del cuadro Lista de superposiciones.

TAREAS DE IMPRESIÓN 5.17

4 Si el archivo de superposición deseado no aparece en el cuadro Lista de superposiciones, haga clic en Cargar superposición y seleccione el archivo de superposición.

Abrir							? ×
Butcar en:	amover		•	E	3	ð	注 🏥
n hoon.ovl Samsung.ovl							
Nombre de archivo:	Tom						Abrir
∐ipo de archivos:	Archivos de	superposició	ón (".OVL)		۲	(Cancelar

Si ha almacenado el archivo de superposición que desea utilizar en un dispositivo externo, puede cargarlo cuando acceda a la ventana Cargar Superposición.

Después de seleccionar el archivo, haga clic en **Aceptar**. El archivo aparece en el cuadro **Lista de superposiciones** y se encuentra disponible para su impresión. Seleccione la superposición del cuadro **Lista de superposiciones**.

🖨 Propiedades de Sansung ML-1200	<u>? x</u>
Papel Gráfico Salida Superposiciones	Marcas de agua Acerca de
Lista de superposiciones	
<sin superposición=""> C:VF0RN0VERVhoan avi</sin>	Crgar superposición
	Cargar superposición
	Bonar superposición
	T Noll. superp. de página
Estado de superp. seleccionada	Estado de creación de superp.
hoon.ovi Size 0.1K8 Created Fil Sep 08 00:47:46 2000	No se crea nueva superposición de páigina
ATTERN RACHMEN	Predeterm.
Aceptar	Cancelar Apliger Apuda

5	Si es necesario, haga clic en Notif. superp. de pagina . Si
	esta casilla está seleccionada, aparecerá un cuadro de
	mensaje cada vez que envíe a imprimir un documento, que le
	pide que confirme la impresión de la superposición en el
	documento.

Si responde **Si** al mensaje, se imprimirá la superposición seleccionada en el documento. Si responde **No** al mensaje, se cancela la impresión de la superposición.

Si este cuadro está vacío, y se ha seleccionado una superposición, la superposición se imprimirá automáticamente en el documento.

6 Haga clic en Aceptar o Si hasta que se inicie la impresión.

La superposición seleccionada se descargará con el trabajo y se imprimirá en el documento.

Eliminación de una superposición de página

Puede eliminar una superposición que ya no vaya a utilizar.

- 1 En el cuadro de diálogo de propiedades, haga clic en la ficha **Superposiciones**.
- 2 Seleccione la superposición que desea eliminar del cuadro Lista de superposiciones.
- 3 Haga clic en Borrar superposición.
- 4 Haga clic en Aceptar hasta que salga del cuadro de diálogo Imprimir.

Nueva impresión de la última página

La última página del último trabajo se guarda siempre en la memoria de la impresora Samsung ML-1200 Series. Si se cancela un trabajo de impresión debido a un atasco de papel o a cualquier otro problema y desea saber cuál fue la última página que se imprimió, vuelva a imprimir la última página.

Pulse brevemente **Cancelar/Reimprimir** en el modo Preparada.



Nota: Si desea evitar que cualquiera vuelva a imprimir el documento, puede desactivar la función Volver a imprimir en el cuadro de diálogo de propiedades de la impresora. Si se desactiva esta función, la nueva impresión no podrá llevarse a cabo mediante el botón **Cancelar/Reimprimir**.

25	? ×
Marcas de agua	│ 🏈 Acerca de │ Papel 📝 Gráfico │
Opciones avanzadas Oscuridad Oscuridad Oscural Claro Oscuro Texto oscuro Todo el documento e	en negro
Opciones de impresora Volver a imprimir	ACT
V <u>o</u> lver impr. si atasco	DES
Volver a imprimir Volver impr. si <u>a</u> tasco	DES 🔽 DES ACT

Para desactivar esta función:

- 1. En el menú **Inicio**, seleccione **Configuración** y, a continuación, **Impresoras**.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la impresora Samsung ML-1200 Series y seleccione Propiedades para abrir la ventana de propiedades.
- 3. En la ficha **Gráfico**, seleccione **DES** en la lista desplegable **Volver a imprimir**.

De este modo no es posible volver a imprimir la última página desde el panel de control.

Si desea volver a imprimir la última página en el panel de control, debe seleccionar **ACT** en la lista.

4. Haga clic en Aceptar.

Impresión en un entorno de red

Si trabaja en un entorno de red, deberá conectar la impresora ML-1200 Series directamente a un ordenador de la red (llamado "ordenador central"). Los demás usuarios de la red podrán compartir la impresora mediante una conexión a la impresora de red utilizando Windows 9x, Me, NT 4.0, 2000 o XP.

Nota: Deberá instalar el controlador de la impresora Samsung ML-1200 Series en cada ordenador desde el que se vayan a enviar trabajos a la impresora.

Instalación del ordenador central

Propiedades de Samsung ML-1200 Papel Gráfico Salida Superposiciones Marc-	as de agua Acerca de
-Menzie CONFIDENCIAL ▼ Ɩadr Actuaizer Borrar	
Editar Iexto CONFIDENCIAL	COMPANY
Angulo ◀ ▶ 55.0	Posición C mm

- Inicie Windows.
- 2 En el menú **Inicio**, seleccione **Panel de control** y haga doble clic en el icono de **Red**.
- Seleccione Compartir archivos e impresoras y, a continuación, haga clic en Aceptar. Cierre la ventana.
- 4 Haga clic en Inicio, seleccione Impresoras en Configuración y, a continuación, haga doble clic en el nombre de la impresora.
- 5 Seleccione **Propiedades** en el menú **Impresora**.
- 6 Haga clic en la ficha Compartir y seleccione la opción Compartido como. Rellene el campo Nombre del recurso compartido y haga clic en Aceptar.

Configuración del PC cliente

	Abrir	
	Eggiorar	
1991	Buscar	网络沟
1000		- CH

- 1 Haga clic con el botón derecho del ratón en **Inicio** y seleccione **Explorar.**
- 2 Abra la carpeta de red situada en la columna de la izquierda.
- 3 Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre del recurso compartido y seleccione Capturar puerto de impresora.
- 4 Seleccione el puerto que desee, active la casilla **Conectar de nuevo al iniciar sesión** y haga clic en **Aceptar**.
- **5** En el menú **Inicio**, seleccione **Configuración** y, a continuación, **Impresoras**.
- 6 Haga doble clic en el icono de la impresora.
- 7 En el menú Impresora, seleccione Propiedades.
- 8 Seleccione la ficha **Detalles**, indique el puerto de la impresora y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Mantenimiento de la impresora

En este capítulo se proporcionan sugerencias para lograr una impresión económica y de alta calidad, así como información acerca del mantenimiento del cartucho de tóner y de la impresora.

Los temas incluidos en este capítulo son los siguientes:

- Mantenimiento del cartucho de tóner
- ◆ Limpieza de la impresora

Capítulo

Mantenimiento del cartucho de tóner

Almacenamiento del cartucho de tóner	Para obtener el máximo rendimiento del cartucho de tóner, tenga en cuenta las directrices que se indican a continuación.
	 No extraiga el cartucho de tóner de su embalaje hasta que esté preparado para instalarlo.
	 No rellene los cartuchos de tóner. La garantía de la impresora no cubre ningún deterioro provocado por la utilización de cartuchos que se hayan rellenado.
	 Guarde los cartuchos de tóner en el mismo entorno que la impresora.
	 No extraiga el cartucho de tóner a menos que desee sustituirlo o limpiarlo, o en caso de que necesite eliminar un atasco de papel. Sustituya el cartucho inmediatamente.
	 Para evitar el deterioro del cartucho de tóner, procure no exponerlo a la luz durante un período de tiempo prolongado.
Duración del cartucho de tóner	La duración del cartucho de tóner depende de la cantidad de tóner requerida por los trabajos de impresión. Si el texto se imprime con un 5 % de cobertura, el cartucho de tóner tendrá una duración aproximada de 2.500 páginas. (Sólo una media de 1.000 páginas si se trata del cartucho de tóner que se entrega con la impresora.)
Reciclado del cartucho de tóner	Una vez instalado el cartucho de tóner nuevo (consulte la página 2.2), siga las instrucciones que se entregan con él para reciclar el cartucho antiguo.
Ahorro de tóner	Para ahorrar tóner, pulse el botón Econ. Toner del panel de control de la impresora. El botón se iluminará. Puede también activar la opción Modo ahorro de tóner en las propiedades de la impresora. Consulte "Uso del modo de ahorro de tóner" en la página 5.6. Si se selecciona esta opción, se alargará la duración del cartucho de tóner y se reducirá el coste por página, sin embargo disminuirá la calidad de la impresión.

 $\mathbf{\hat{b}}$
Distribución del tóner

Cuando el nivel de tóner se encuentra bajo, es posible que en la página impresa aparezcan áreas claras o difuminadas. Es posible mejorar temporalmente la calidad de impresión mediante la distribución del tóner. Siga el procedimiento que se indica a continuación para terminar de imprimir el trabajo de impresión actual antes de sustituir el cartucho de tóner.

1 Sujete la cubierta frontal por ambos lados y tire de ella para abrirla.



2 Extraiga el cartucho de tóner de la impresora.

PRECAUCIONES:

- Evite el acceso a las partes más internas de la impresora. El área de fusión puede estar caliente.
- Para evitar el deterioro del cartucho de tóner, procure no exponerlo a la luz durante un período de tiempo prolongado.
- 3 Agite con cuidado el cartucho de tóner de un lado a otro 5 ó 6 veces para distribuir el tóner de forma uniforme en el interior.

Nota: Si su ropa se mancha de tóner, límpielo con un paño seco y lave la ropa con agua fría. El agua caliente fija el tóner en los tejidos.





4 Vuelva a introducir el cartucho de tóner en la impresora. Asegúrese de que el cartucho de tóner quede encajado en su sitio.



5 Cierre firmemente la cubierta.

Si la impresión sigue apareciendo clara,

extraiga el cartucho usado e instale uno nuevo. Consulte "Instalación del cartucho de tóner" en la página 2.2.



 $\mathbf{\hat{h}}$

Limpieza de la impresora

Para mantener la calidad de la impresión, siga el procedimiento de limpieza que se indica a continuación cada vez que sustituya el cartucho de tóner o siempre que surjan problemas relacionados con la calidad de impresión. En la medida de lo posible, mantenga la impresora limpia de polvo y de cualquier residuo.

Notas:

- No utilice limpiadores que contengan amoniaco ni disolventes volátiles, como diluyentes, para limpiar la impresora o las zonas de alrededor. Estos limpiadores pueden dañar la impresora.
- Al limpiar el interior de la impresora, tenga cuidado de no tocar el rodillo de transferencia (situado debajo del cartucho de tóner). La grasa de las manos puede causar problemas en la calidad de impresión.

Limpieza de la superficie externa de la impresora

Limpie la superficie externa de la impresora con un paño suave y limpio que no deje pelusa. Puede humedecer ligeramente el paño con agua pero evite que caiga agua sobre la impresora o dentro de ella.

Limpieza del interior de la impresora

Durante el proceso de impresión, es posible que en el interior de la impresora se acumule papel, tóner y polvo. Con el tiempo, esta acumulación puede causar problemas en la calidad de impresión, como motas de tóner o manchas. La limpieza del interior de la impresora eliminará o disminuirá estos problemas.

Limpieza del interior de la impresora

Nota: Para evitar el deterioro del cartucho de tóner, procure no exponerlo a la luz durante un período de tiempo prolongado. Cúbralo con un trozo de papel si es necesario. No toque el rodillo de transferencia negro situado en el interior de la impresora. De lo contrario, puede producir daños en la impresora.

- **1 Apague la impresora**, desenchufe el cable de alimentación y espere a que la impresora se enfríe.
- 2 Abra la cubierta frontal y extraiga el cartucho de tóner.
- 3 Con un paño seco que no deje pelusa, limpie el polvo y el tóner que haya podido derramarse en el área del cartucho de tóner y en su alojamiento.





4 Vuelva a insertar el cartucho de tóner y cierre la cubierta

5 A continuación, conecte el cable de alimentación y encienda la impresora.

La impresión de una hoja de limpieza limpia el tambor situado dentro del cartucho de tóner. Utilice este procedimiento si las impresiones aparecen borrosas, difuminadas o con manchas. Tras este proceso, se obtendrá una página con partículas de tóner que podrá tirarse.

- Asegúrese de que la impresora está encendida y en el modo Preparada; compruebe también que se ha cargado papel en la bandeja de entrada automática.
- 2 Mantenga pulsado el botón **Demo** del panel de control durante 10 segundos aproximadamente hasta que se enciendan todos los indicadores luminosos del panel de control y, después, suéltelo.



3 La impresora captura automáticamente una hoja de papel de la bandeja e imprime una hoja de limpieza con polvo y partículas de tóner.

Impresión de una hoja de limpieza

Nota: El proceso de limpieza del cartucho lleva algún tiempo. Para interrumpir la impresión, apague la impresora.

6.5

Solucion de problemas

En este capítulo se proporciona información acerca del procedimiento que debe seguirse en caso de que surja un error en la impresora. Dicha información abarca los siguientes temas:

- ◆ Lista de comprobación de solución de problemas
- ◆ Solución de problemas generales de impresión
- Eliminación de atascos de papel

Capítulo

- ◆ Solución de problemas de calidad de impresión
- ◆ Solución de problemas tras mensajes de error
- Problemas más comunes de Windows

Lista de comprobación de solución de problemas

Si la impresora no funciona correctamente, rellene por orden la lista de comprobación que se incluye a continuación. Si la impresora falla en uno de los pasos, siga las sugerencias de solución de problemas correspondientes.

Comprobación	Solución
Asegúrese de que el indicador luminoso de Rec. Info se encuentra encendido.	 Si no se enciende ningún indicador luminoso, compruebe la conexión del cable de alimentación y el interruptor. Compruebe la fuente de alimentación conectando la impresora a otra toma de corriente. Si se encienden otros indicadores luminosos, consulte la sección "Solución de problemas tras mensajes de error" en la página 7.17.
Pulse el botón Demo para imprimir una página de prueba con el fin de verificar que el papel se introduce correctamente en la impresora. Consulte la página 7.6.	 Si no se imprime una página de prueba, compruebe si se ha cargado papel en la bandeja de entrada. Si se produce un atasco de papel en la impresora, consulte la sección "Eliminación de atascos de papel" en la página 7.6. Si se ilumina el indicador luminoso de Error en el panel de control, consulte la sección "Solución de problemas tras mensajes de error" en la página 7.17.
Compruebe que la página de prueba se ha impreso correctamente.	Si se produce un problema en la calidad de impresión, consulte la sección "Solución de problemas de calidad de impresión" en la página 7.11.
Imprima un documento corto desde una aplicación de software para verificar que el ordenador y la impresora están conectados y se comunican correctamente.	 Si la página no se imprime, compruebe la conexión entre la impresora y el ordenador. Compruebe la cola de impresión para ver si la impresora está en pausa. Compruebe la aplicación de software para asegurarse de que está utilizando el controlador de impresora y el puerto de comunicaciones adecuados. Si la página se detiene durante la impresión, consulte "Solución de problemas generales de impresión" en la página 7.2.
Si después de verificar toda la lista de comprobación, no se obtiene un diagnóstico del problema de la impresora, compruebe las secciones de solución de problemas que aparecen a continuación.	 "Solución de problemas generales de impresión" en la página 7.2. "Solución de problemas tras mensajes de error" en la página 7.17. "Problemas más comunes de Windows" en la página 7.20.

Solución de problemas generales de impresión

Si surge algún problema relacionado con el funcionamiento de la impresora, consulte la tabla de soluciones sugeridas.

Problema	Causa posible	Solución
La impresora no imprime.	La impresora no recibe corriente eléctrica.	Si no se enciende ningún indicador luminoso, compruebe las conexiones del cable de alimentación. Compruebe el interruptor y la fuente de alimentación.
	La impresora no se ha seleccionado como impresora predeterminada.	Seleccione Samsung ML-1200 Series como impresora predeterminada.
	Compruebe la impresora para verificar lo siguiente:	 La cubierta de la impresora no está cerrada. El papel está atascado. La impresora se ha quedado sin papel. El cartucho de tóner no está instalado. Existe un error del sistema de la impresora. Póngase en contacto con un representante de servicios.
	Es posible que la impresora se encuentre en el modo de alimentación manual y se haya agotado el papel. (El indicador luminoso de Papel está encendido.)	Inserte papel en la bandeja de entrada manual y pulse el botón Demo en el panel de control de la impresora para comenzar a imprimir.
	El cable de conexión entre el ordenador y la impresora no está conectado correctamente.	Desconecte el cable de la impresora y vuelva a conectarlo.
	El cable de conexión entre el ordenador y la impresora está defectuoso.	Si es posible, conecte el cable a otro ordenador que funcione correctamente e imprima el trabajo. También puede probar a utilizar un cable de impresora distinto.
	La configuración del puerto es incorrecta.	Compruebe los valores de la impresora en Windows para asegurarse de que el trabajo de impresión se ha enviado al puerto correcto (por ejemplo, LPT1). Si el ordenador dispone de varios puertos, asegúrese de que la impresora se encuentra conectada al puerto apropiado.

Problema	Causa posible	Solución
La impresora no imprime. (continuación)	Es posible que la impresora se haya configurado de forma incorrecta.	Compruebe las propiedades de la impresora para asegurarse de que todos los valores de impresión son correctos.
	Es posible que el controla- dor de la impresora esté instalado de forma incorrecta.	Desinstale el controlador de la impresora y vuelva a instalarlo. Intente imprimir una página de prueba.
	La impresora no funciona correctamente.	Compruebe los indicadores luminosos del panel de control para ver si la impresora indica un error del sistema.
La impresora selecciona el material de impresión de una fuente que no es la adecuada.	Es posible que se haya seleccionado una fuente de papel inadecuada en las propiedades de la impresora.	En numerosas aplicaciones de software la selección de la fuente de papel se realiza en la ficha Papel del cuadro de diálogo de propiedades de la impresora. Seleccione la fuente de papel adecuada.
El papel no se introduce en la impresora.	No se ha introducido el papel correctamente.	Retire el papel de la bandeja de entrada y vuelva a cargarlo correctamente.
	Hay demasiado papel en la bandeja de entrada.	Retire el exceso de papel de la bandeja de entrada.
	El papel es demasiado grueso.	Utilice sólo papel que cumpla las especifi- caciones requeridas por la impresora.
El trabajo de impresión se realiza de forma muy lenta.	Es posible que el trabajo sea demasiado complejo. La velocidad máxima de impresión de la impresora Samsung ML-1200 Series es de 12 páginas por minuto.	Reduzca la complejidad de la página o intente ajustar los valores de calidad de impresión.
	Si utiliza Windows 95, es posible que el valor En cola se haya definido de forma incorrecta.	En el menú Inicio , seleccione Configuración y, a continuación, Impresoras . Haga clic con el botón derecho en el icono de la impresora Samsung ML-1200 Series, seleccione Propiedades , haga clic en la ficha Detalles y, a continuación, seleccione el botón Configuración de la cola . Seleccione el valor de cola de impresión deseado de las opciones disponibles.

7

Problema	Causa posible	Solución
La mitad de la página aparece en blanco.	La presentación de página es demasiado compleja.	Simplifique la presentación y elimine cualquier gráfico innecesario del documento, si es posible.
	Es posible que el valor de orientación de la página sea incorrecto.	Cambie la orientación de la página en la aplicación.
	El tamaño del papel y los valores de software del tamaño del papel no coinciden.	Asegúrese de que el tamaño del papel definido en los valores de impresión coincide con el del papel que se encuentra en la bandeja de entrada.
El papel se sigue atascando.	Hay demasiado papel en la bandeja de entrada.	Retire el exceso de papel de la bandeja. Si desea imprimir en un material especial, utilice la bandeja de entrada manual.
	El tipo de papel que se está utilizando no es el apropiado.	Utilice sólo papel que cumpla las especificaciones requeridas por la impresora.
	Se está utilizando un método de salida incorrecto.	Algunos materiales de impresión, como el papel grueso, no deben imprimirse utilizando la ranura de salida de documentos con la cara de impresión hacia abajo. Utilice en este caso la ranura de salida de documentos con la cara de impresión hacia arriba.
	Es posible que haya algún tipo de residuo en el interior de la máquina.	Abra la cubierta frontal y retire cualquier residuo existente.
La impresora imprime pero el texto aparece deformado, borroso o incompleto.	El cable de la impresora está suelto o defectuoso.	Desconecte el cable de la impresora y vuelva a conectarlo. Intente realizar un trabajo de impresión que sepa que funciona. Si es posible, conecte el cable y la impresora a otro ordenador, e intente realizar un trabajo de impresión que sepa que funciona. Por último, pruebe a utilizar un cable de impresora nuevo.
	El controlador de impresora seleccionado no es el correcto.	Compruebe el menú de selección de impresoras de la aplicación para asegurarse de que la impresora está seleccionada.

Problema	Causa posible	Solución
La impresora imprime pero el texto aparece deformado, borroso o incompleto. (continuación)	La aplicación de software no funciona correctamente.	Intente imprimir un trabajo desde otra aplicación.
El trabajo de impresión aparece totalmente en blanco.	El cartucho de tóner está defectuoso o se ha quedado sin tóner.	Sustituya el cartucho de tóner.
	Es posible que el archivo tenga páginas en blanco.	Compruebe que el archivo no contiene páginas en blanco.
	Algunas piezas, como la controladora o la placa, pueden estar defectuosas.	Póngase en contacto con un representante de servicios.

Eliminación de atascos de papel

Algunas veces, el papel se puede atascar durante un trabajo de impresión. Las causas pueden ser las siguientes:

- La bandeja de entrada no se ha cargado de forma adecuada o se ha sobrecargado.
- La bandeja de entrada se ha extraído durante un trabajo de impresión.
- La cubierta superior se ha abierto durante un trabajo de impresión.
- Se ha utilizado un papel que no cumple con las especificaciones requeridas. Consulte "Especificaciones de papel" en la página A.2.
- Se ha utilizado papel cuyo tamaño no está incluido en el rango admitido. Consulte "Especificaciones de papel".

Si se produce un atasco, los indicadores luminosos de **Papel** y **Error** permanecen encendidos en el panel de control. Localice y elimine el papel atascado. Si no se detecta a simple vista el atasco de papel, mire en primer lugar en el interior de la impresora.

Área de salida

Nota: Los atascos de papel en esta área pueden provocar un exceso de tóner en la página. Si su ropa se mancha de tóner, lávela con agua fría ya que el agua caliente fija el tóner en los tejidos.

1 Extraiga con cuidado el papel atascado del alimentador.



2 Si el papel se ha atascado en la ranura de salida de documentos con la cara de impresión hacia arriba, retire con cuidado el papel, tal como se muestra en la ilustración.



3 Abra y cierre la cubierta frontal. La impresión se puede reanudar.



Área de entrada

Nota: Si el papel ha entrado en el área del cartucho de tóner, siga las instrucciones que aparecen en la página 7.8. Es más fácil eliminar este tipo de atascos desde el interior de la impresora que desde el área de entrada del papel.

 Extraiga con cuidado el papel atascado de la bandeja de entrada.



2 Abra y cierre la cubierta frontal para continuar con la impresión.



Nota: Si los indicadores luminosos de **Papel** y **Error** no se apagan, significará que todavía queda papel atascado en el interior de la impresora. Compruebe el interior de la impresora.

Interior de la impresora

Nota: Los atascos de papel en este área pueden provocar un exceso de tóner en la página. Si su ropa se mancha de tóner, lávela con agua fría ya que el agua caliente fija el tóner en los tejidos.

 Sujete la cubierta frontal por ambos lados y tire de ella hacia afuera para abrirla.



2 Extraiga el cartucho de tóner.

PRECAUCIÓN: Para evitar el deterioro del cartucho de tóner, procure no exponerlo a la luz durante un período de tiempo prolongado. Coloque un trozo de papel sobre la parte superior del cartucho de tóner para protegerlo mientras no se encuentre en el interior de la impresora.

3 Tire con cuidado del papel hacia afuera para extraerlo de la impresora.

Asegúrese de que no quedan restos de papel en la impresora.





4 Vuelva a insertar el cartucho de tóner y cierre la cubierta frontal. La impresión se puede reanudar.



Consejos para evitar atascos de papel

Mediante una cuidadosa selección de los tipos de papel y una carga apropiada de los mismos, podrá evitar la mayoría de los atascos de papel. Si se produce un atasco de papel, siga los pasos descritos en "Eliminación de atascos de papel" en la página 7.6. Si se producen atascos con frecuencia, asegúrese de que sigue estos consejos para evitarlos.

- Siga los procedimientos que se describen en la sección
 "Carga de papel" de la página 2.4 para cargar el papel de forma adecuada. Compruebe que las guías ajustables están colocadas correctamente.
- No sobrecargue la bandeja de entrada automática. Asegúrese de que el nivel de papel se encuentra por debajo de la marca de capacidad situada en el interior de la bandeja.
- No retire el papel de la bandeja de entrada mientras se estén realizando trabajos de impresión.
- Doble, abanique e iguale el papel antes de cargarlo.
- No cargue papel que presente arrugas, humedad o un excesivo abarquillamiento.
- No mezcle diferentes tipos de papel en la bandeja de entrada.
- Utilice sólo los materiales de impresión recomendados. Consulte "Especificaciones de papel" en la página A.2.
- Compruebe que la cara de impresión recomendada está hacia arriba cuando cargue el papel en las dos bandejas de entrada.
- Mantenga los materiales de impresión almacenados en un entorno adecuado. Consulte la sección "Entorno de almacenamiento de impresora y papel" en la página A.6.

Solución de problemas de calidad de impresión

Lista de comprobación de calidad de impresión

Los problemas generales de calidad de impresión se pueden resolver siguiendo la lista de comprobación que se incluye a continuación.

- Distribuir el tóner en el cartucho (consulte la página 6.2).
- Limpiar el interior de la impresora (consulte la página 6.4).
- Ajustar la resolución de impresión desde las propiedades de la impresora (consulte la página 5.11).
- Comprobar que el modo de ahorro de tóner está desactivado (consulte la página 5.6).
- Solución de problemas generales de impresión (consulte la página 7.2).
- Instalar un cartucho de tóner nuevo y, a continuación, comprobar de nuevo la calidad de impresión (consulte la página 2.2).

Solución de problemas de calidad de impresión

Problema	Solución
Impresión clara o difuminada	Si aparece en la página una raya blanca vertical o un área difuminada:
AaBbCc AaBbCc	 El nivel de tóner es bajo. Es posible aumentar temporalmente la duración del cartucho de tóner. Consulte "Distribución del tóner" en la página 6.2. Si de este modo no mejora la calidad de impresión, instale un cartucho de tóner nuevo.
Aa Cc Aa Cc Aa Cc	 Es posible que el papel no cumpla con las especificaciones requeridas (por ejemplo, el papel está demasiado húmedo o es demasiado áspero). Consulte "Especificaciones de papel" en la página A.2.
	 Si toda la página aparece clara, significará que la resolución de impresión se ha configurado demasiado clara o que se encuentra activado el modo de ahorro de tóner. Ajuste la resolución de impresión y desactive el modo de ahorro de tóner en las propiedades de la impresora. Consulte las páginas 5.6 y 5.11 respectivamente.
	 Si aparecen partes difuminadas y con manchas, puede que sea necesario limpiar el cartucho de tóner. Consulte "Limpieza de la impresora" en la página 6.4.
	 Es posible que la superficie de la unidad láser de exploración (LSU) situada en el interior de la impresora esté sucia. Limpie dicha unidad. Consulte "Limpieza de la impresora".

Problema	Solución
Manchas de tóner AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Es posible que el papel no cumpla con las especificaciones requeridas (por ejemplo, el papel está demasiado húmedo o es demasiado áspero). Consulte "Especificaciones de papel" en la página A.2. Es posible que el rodillo de transferencia esté sucio. Consulte "Limpieza del interior de la impresora" en la página 6.4. Es posible que sea necesario limpiar la guía del papel. Consulte "Limpieza del interior de la impresora".
Imperfecciones en los caracteres AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Si aparecen áreas difuminadas, normalmente en forma de círculos, en cualquier parte de la página: Es posible que una de las hojas de papel esté defectuosa. Intente imprimir de nuevo el trabajo. La humedad no es uniforme en el papel o éste presenta manchas húmedas en su superficie. Pruebe a utilizar otra marca de papel. Consulte "Especificaciones de papel" en la página A.2. El lote de papel es defectuoso. El proceso de fabricación puede ser la causa de que algunas áreas no absorban el tóner. Pruebe a utilizar otra marca de papel. Es posible que el cartucho esté defectuoso. Consulte "Defectos repetitivos a lo largo de la página" en la página siguiente. Si estos procedimientos no solucionan los problemas, póngase en contacto con un representante de servicios.
Líneas verticales AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Si aparecen rayas verticales negras en la página: Es probable que el tambor fotosensible situado en el interior del cartucho de tóner se haya rayado. Instale un cartucho de tóner nuevo.

Problema	Solución
Fondo gris AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Los procedimientos que se indican a continuación pueden ayudar a aclarar el sombreado de tóner del fondo cuando éste es muy intenso: Cambie el papel por uno de gramaje más ligero. Consulte "Especificaciones de papel" en la página A.2. Compruebe el entorno en el que se encuentra la impresora; un entorno con un nivel de humedad bajo o con un nivel de humedad demasiado alto (superior al 80 % de humedad relativa) contribuyen a aumentar la intensidad del sombreado de fondo. Instale un cartucho de tóner nuevo.
Manchas de tóner AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Limpie el interior de la impresora. Consulte "Limpieza del interior de la impresora" en la página 6.4. Compruebe el tipo y la calidad del papel. Consulte "Especificaciones de papel" en la página A.2. Intente instalar un cartucho de tóner nuevo.
Defectos repetitivos a lo largo de la página AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Si aparecen repetidamente marcas en la cara impresa del papel de manera uniforme: Es posible que el cartucho esté deteriorado. Si en la página aparece de forma repetitiva una marca cada 5 mm o 38 mm, imprima varias páginas de limpieza para limpiar el cartucho (consulte la página 6.5). Si aún persisten los mismos problemas una vez terminada la impresión, instale un cartucho de tóner nuevo. Es posible que haya tóner en algunas partes de la impresora. Si las imperfecciones ocurren en el reverso de la página, es probable que el problema se corrija por sí sólo después de imprimir varias páginas. Es posible que el dispositivo de fusión esté deteriorado. Póngase en contacto con un representante de servicios.

7

Problema	Solución
Fondo difuso	El fondo difuso se debe a motas de tóner distribuidas por toda la página impresa.
	 Es posible que el papel esté demasiado húmedo. Intente imprimir en otro lote de papel. No abra los paquetes de papel hasta que no sea necesario para evitar que el papel absorba demasiada humedad del aire. Si el problema de fondo difuso ocurre en un sobre, cambie la presentación de impresión para evitar que se imprima texto en áreas que contengan juntas en el reverso del sobre. La impresión en las juntas puede ser la causa del problema. Si el fondo difuso aparece en toda la superficie de la página impresa, ajuste la resolución de impresión en la aplicación de software o en las propiedades de la impresora.
Caracteres irregulares	 Si los caracteres no tienen la forma correcta y aparecen con partes en blanco, es posible que el papel sea demasiado satinado. Pruebe a utilizar un papel diferente. Consulte "Especificaciones de papel" en la página A.2. Si los caracteres no tienen la forma correcta y aparecen con un aspecto ondulado, es posible que la unidad de escáner necesite reparación. Pulse el botón Demo del panel de control cuando la impresora esté preparada para comprobar si se produce el mismo problema en una página de prueba. Si la impresora necesita reparación, póngase en contacto con un representante de servicios.
Impresión torcida AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Compruebe el tipo y la calidad del papel. Consulte "Especificaciones de papel" en la página A.2. Asegúrese de que el papel, o cualquier otro material de impresión, se ha cargado correctamente en la impresora y de que las guías no están ni demasiado sueltas ni demasiado ajustadas a la pila de papel.

Problema	Solución
Abarquillamiento o curvaturas	 Compruebe el tipo y la calidad del papel. El calor o la humedad pueden hacer que el papel se abarquille. Consulte "Especificaciones de papel" en la página A.2. Déle la vuelta a la pila de papel colocada en la bandeja de entrada. Pruebe a girar el papel 180° en la bandeja de entrada. Presione la palanca de salida e intente imprimir por la ranura de salida de documentos con la cara de impresión hacia arriba.
Arrugas AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc	 Asegúrese de que el papel se ha cargado correctamente. Compruebe el tipo y la calidad del papel. Consulte "Especificaciones de papel" en la página A.2. Presione la palanca de salida e intente imprimir por la ranura de salida de documentos con la cara de impresión hacia arriba. Déle la vuelta a la pila de papel colocada en la bandeja de entrada. Pruebe a girar el papel 180° en el alimentador.
Reverso de las páginas impresas sucio AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc IBbCc	 Es posible que el rodillo de transferencia esté sucio. Consulte "Limpieza del interior de la impresora" en la página 6.4. Compruebe si el cartucho presenta fugas de tóner. Limpieza del interior de la impresora.
Páginas negras	 Es posible que el cartucho no esté instalado correctamente. Extraiga el cartucho y vuelva a insertarlo. Es posible que el cartucho de tóner esté defectuoso y deba sustituirse. Instale un cartucho de tóner nuevo. Es posible que la impresora precise reparación. Póngase en contacto con un representante de servicios.

7

Problema	Solución
Exceso de tóner AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Aa	 Limpie el interior de la impresora. Compruebe el tipo y la calidad del papel. Consulte "Especificaciones de papel" en la página A.2. Pruebe a instalar un cartucho de tóner nuevo. Si el problema persiste, es posible que la máquina necesite reparación. Póngase en contacto con un representante de servicios.
Huecos en los caracteres	 Los huecos en los caracteres son áreas en blanco que aparecen en aquellas partes que deberían ser negras: Si este problema ocurre mientras imprime en transparencias, pruebe a utilizar otro tipo de transparencias. (Es normal que aparezcan algunos huecos en los caracteres debido a la composición de las transparencias.) Es posible que no esté imprimiendo en la cara del papel recomendada. Retire el papel y déle la vuelta. Es posible que el papel no cumpla con las especificaciones requeridas. Consulte "Especificaciones de papel" en la página A.2.
Rayas horizontales AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Si aparecen rayas o manchas negras alineadas horizontalmente: Es posible que el cartucho no esté instalado correctamente. Extraiga el cartucho y vuelva a insertarlo. Es posible que el cartucho esté defectuoso. Instale un cartucho de tóner nuevo. Si el problema persiste, es posible que la máquina necesite reparación. Póngase en contacto con un representante de servicios.

Solución de problemas tras mensajes de error

Cuando se produce un error en la impresora, en el panel de control aparecerán mensajes de error indicados mediante los indicadores luminosos. Identifique entre los patrones de indicadores luminosos que aparecen a continuación el que se corresponda con el de la impresora y siga las soluciones para solucionar el error.

Patrones de indicadores luminosos de la impresora



de la bandeja de entrada manual, pulse el botón **Demo** después de cargar el papel.

Solución de problemas tras mensajes de error



- Apague la impresora y vuelva a encenderla para reiniciarla.
- Si el error persiste, póngase en contacto con el representante de servicios.



- Apague la impresora y vuelva a encenderla para reiniciarla.
- Si el error persiste, póngase en contacto con el representante de servicios.



- Apague la impresora y vuelva a encenderla para reiniciarla.
- Si el error persiste, póngase en contacto con el representante de servicios.



- Apague la impresora y vuelva a encenderla para reiniciarla.
- Si el error persiste, póngase en contacto con el representante de servicios.

Problema	Causa posible y solución
Aparece el mensaje "Archivo en uso" durante la instalación.	Salga de la aplicación de software. Elimine el programa de software del grupo de Inicio y reinicie Windows. Vuelva a instalar el controlador de la impresora.
Aparece el mensaje "Error al escribir en el puerto serie x".	 Asegúrese de que los cables están conectados correctamente, la impresora está encendida y el indicador luminoso de Datos en el panel de control está encendido. Si la comunicación bidireccional no está activada en el controlador, aparecerá este mensaje.
	 En el menú Inicio, seleccione Configuración y, a continuación, Impresoras. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la impresora Samsung ML-1200 Series y seleccione Propiedades. En la ficha Detalles, haga clic en Configuración de puerto. Elimine la marca de selección de la casilla Comprobar el estado del puerto antes de imprimir y haga clic en Aceptar. En Configuración de la cola, seleccione Imprimir directamente en la impresora y haga clic en Aceptar. Intente imprimir de nuevo.
Aparecen los mensajes "Error de protección general", "Excepción OE", "Cola32" u "Operación no válida".	 Cierre todas las aplicaciones, reinicie Windows e intente imprimir de nuevo. Elimine todos los archivos temporales del subdirectorio Temp. Es posible determinar el nombre del directorio editando el archivo AUTOEXEC.BAT y buscando la instrucción "Set Temp =". El nombre que aparece detrás de esta instrucción es el directorio temporal. Normalmente, el directorio predeterminado es C:\temp pero se puede modificar.

Nota: Consulte la documentación de Microsoft Windows 9x/ Me/ NT 4.0/ 2000 o XP que se entrega con el ordenador para obtener más información sobre los mensajes de error de Windows.



En este apéndice se proporciona información sobre los siguientes temas:

- Especificaciones de la impresora
- Especificaciones de papel
- ◆ Instalación del controlador USB en WIndows
- Uso de la impresora con Macintosh
- ◆ Instalación del controlador Linux

Especificaciones de la impresora

Característica	Especificaciones y descripción
Velocidad de impresión	12 PPM
Resolución	600 ppp
Tiempo de obtención de la primera copia	Menos de 12.5 segundos
Tiempo de calentamiento	30 segundos
Valor nominal de alimentación	CA 100 ~ 127 V (EE.UU, Canadá) / 220 ~ 240 V (otros países), 50 / 60 Hz
Consumo eléctrico	Promedio de 250 W durante el funcionamiento / Menos de 10 W en modo de reposo
Ruido	En espera: Menos de 35 dB; En funcionamiento: Menos de 47 dB
Suministro de tóner	Un solo cartucho
Duración del cartucho de tóner	2.500 páginas (en el caso del cartucho que se entrega con la impresora, 1.000 páginas), 5% de cobertura de área
Ciclo de servicio	Mensual: máximo 12.000 páginas
Peso	6,5 Kg / 13,4 lb.
Peso del paquete	Papel: 1,83 kg Plástico: 0,33 Kg
Dimensiones externas (Anch. x Prof. x Alt.)	329 x 355 x 231 mm / 12,95 x 13,98 x 9,09 pulg.
Entorno operativo	Temperatura:10 \sim 32 °C / 50 \sim 90 °F; Humedad: 20 \sim 80 % RH
Emulación	PrinThru
Memoria de acceso aleatorio (RAM)	8 MB (no ampliable)
Interfaz	 Estándar paralelo bidireccional 12 PPM (A4) Modos soportados: Compatible, Nibble, Byte, ECP Interfaz USB estándar USB 1.0 compatible 1 puerto de 12 Mbps

Descripción general

Esta impresora acepta una amplia variedad de material, como papel de hojas cortadas (incluido el papel de fibra 100 % reciclada), sobres, etiquetas, transparencias y papel de tamaño personalizado. Propiedades como el gramaje, la composición, la rugosidad superficial y la humedad son factores importantes que afectan al rendimiento de la impresora y a la calidad de impresión. El papel que no cumpla las directrices que se describen en este manual puede ocasionar los siguientes problemas:

- Baja calidad de impresión;
- Aumento de atascos de papel;
- Desgaste prematuro de la impresora con su consiguiente reparación.

Notas:

- Es posible que algunos tipos de papel cumplan todas las directrices que se describen en este manual y aún así no se obtengan resultados satisfactorios. Esto puede deberse a una manipulación incorrecta, una temperatura y unos niveles de humedad no aceptables u otras variables sobre las que Samsung no tenga control alguno.
- Antes de adquirir grandes cantidades de papel, asegúrese de que el papel cumple los requisitos especificados en este manual de usuario. Realice siempre una prueba del papel antes de adquirir grandes cantidades.

PRECAUCIÓN: El uso de papel que no cumpla estas especificaciones puede ocasionar problemas en la impresora que requieran su reparación. Dicha reparación no la cubre la garantía ni los acuerdos de servicio de Samsung.

Tamaños de papel admitidos

Papel	Dimensiones		Gramaje	Capacidadª
Carta	8,5 X 11 pulg. (216 X 279 mm)			
A4	210 X 297 mm (8,3 X 11,7 pulg.)		Papel en relieve de 60 a 90 g/m² (16 a 24 lb)	 150 hojas de papel en relieve de 75 g/m² (20 lb) para la bandeja de entrada automática 1 hoja de papel para la bandeja de
Executive	7,3 X 10,5 pulg. (191 X 267 mm)			
Ex-Oficio	8,5 X 14 pulg. (216 X 356 mm)			
B5 (JIS)	182 X 257 mm (7,2 X 10 pulg.)			
Folio	216 X 330 mm (8,5 X 13 pulg.)		•	entrada manual
Tamaño mínimo (personalizado)	Bandeja de entrada automática	95 X 127 mm (3,8 X 5 pulg.)	Panel en relieve	
	Bandeja de entrada manual	76 X 127 mm (3 X 5 pulg.)	de 60 a 163 g/m ² (de 16 a 43 lb)	 5 hojas de papel en relieve de 75 g/m² (20 lb) para la bandeja de
Tamaño máximo (personalizado)	216 X 356 mm (8,5 X 14 pulg.)			entrada automática
Transparencia	Los mismos tamaños mínimos y máximos anteriormente enumerados.		Grosor: 0,10 X 0,14 mm (0,0039 X 0,0055 pulg.) • 1 hoja de papel para la bandeja de entrada manual	
Etiquetas				entrada manual
Sobres			hasta 90 g/m ² (de 16 a 24 lb)	

- a. La capacidad puede variar dependiendo del gramaje y grosor del material, y de las condiciones medioambientales.
- b. Homogeneidad o granulosidad: de 100 a 250 (Sheffield).

Nota: Es posible que se produzcan atascos de papel si utiliza cualquier material de impresión con una longitud inferior a los 127 mm (5 pulg.). Para obtener un rendimiento óptimo, asegúrese de almacenar y manipular el papel correctamente. Consulte la sección "Entorno de almacenamiento de impresora y papel" en la página A.6.

Directrices para el uso de papel

Para obtener unos resultados óptimos, utilice papel convencional de 75 g/m² (20 lb). Asegúrese de que la calidad del papel es óptima y de que no presente cortes, muescas, desgarrones, manchas, partículas sueltas, polvo, arrugas, huecos, extremos abarquillados o doblados.

Si no está seguro del tipo de papel que va a cargar (como papel en relieve o reciclado), consulte la etiqueta del paquete de papel.

Los problemas con el papel que se indican a continuación pueden ocasionar desviaciones en la calidad de impresión, atascos o incluso daños en la impresora.

Síntoma	Problema con el papel	Solución
Baja calidad de impresión o adhesión de tóner Problemas con la alimentación	Presenta demasiada humedad, una textura demasiado suave o demasiado áspera o en relieve; el lote de papel está defectuoso	Pruebe a utilizar otro tipo de papel, Sheffield entre 100 \sim 250, humedad entre 4 \sim 5 %.
Presenta imperfecciones, atasco, y abarquillamiento	Se ha almacenado de manera incorrecta	Almacene el papel de manera que quede plano en su envoltorio a prueba de humedad.
Aumento de sombreado gris de fondo/desgaste de la impresora	Demasiado pesado	Utilice un papel más ligero, abra la bandeja de salida posterior.
Problemas de abarquilla- miento excesivo en la alimentación	Presenta demasiada humedad, dirección incorrecta de la rugosidad superficial o construcción de rugosidad superficial corta	 Abra la bandeja de salida posterior. Utilice papel con rugosidad superficial larga.
Atasco, daños en la impresora	Presenta cortes o perforaciones	No utilice papel que presente cortes o perforaciones.
Problemas con la alimentación	Extremos rasgados	Utilice papel de buena calidad

Notas:

- No utilice papel con membrete impreso con tintas de baja temperatura, como los utilizados en algunos tipos de termografía.
- No utilice papel con membrete estampado o en relieve.
- La impresora utiliza calor y presión para fusionar el tóner en el papel. Asegúrese de que el papel de color o los formularios preimpresos utilizan tintas que admitan esta temperatura de fusión (200 °C o 392 °F durante 0,1 segundos).

Especificaciones de papel

Categoría	Especificaciones
Contenido de ácido	5,5 ~ 8,0 pH
Espesor	0,094 ~ 0,18 mm (3,0 ~ 7,0 mils)
Abarquillamiento en una resma o montón de papel	Plano de 5 mm (0,02 pulg.)
Condiciones de extremos cortados	Deberá estar cortado con cuchillas afiladas y no presentar ningún fleco.
Compatibilidad de fusión	No debe presentar quemaduras, fusiones, desplazamientos ni desprender emisiones peligrosas cuando se calienten a 200 °C (392 °F) durante 0,1 segundos.
Rugosidad superficial	Rugosidad superficial larga
Contenido de humedad	4 % ~ 6 % según el gramaje
Homogeneidad o granulosidad	100 \sim 250 Sheffield

Capacidad de salida de papel

Bandeja de salida	Capacidad
Bandeja de salida para documentos con la cara de impresión hacia abajo	100 hojas de papel en relieve de 75 g/m² (20 lb)
Ranura de salida para documentos con la cara de impresión hacia arriba	1 hoja de papel en relieve de 75 g/m² (20 lb)

Entorno de almacenamiento de impresora y papel

El entorno ideal de almacenamiento de la impresora y del papel debe estar a una temperatura ambiente o próxima a ésta, y no debe presentar un nivel demasiado alto o bajo de humedad. No olvide que el papel es higroscópico, es decir, absorbe y pierde humedad rápidamente.

La combinación de calor y humedad daña el papel. El calor hace que la humedad se evapore, mientras que el frío hace que ésta se condense en las hojas. Los sistemas de calefacción y de aire acondicionado eliminan la mayor parte de la humedad de una habitación. A medida que el papel se abre y se utiliza va perdiendo su humedad, lo cual provoca la aparición de vetas y manchas. El tiempo ambiental húmedo o los aparatos de refrigeración mediante agua pueden hacer que aumente la humedad en la habitación. A medida que se abre y utiliza el papel, éste absorbe cualquier exceso de humedad y hace que la impresión sea clara o presente imperfecciones. Además, debido a que el papel pierde y gana humedad éste puede distorsionarse. Esto puede ocasionar atascos de papel.

Como resultado, el almacenamiento y la manipulación del papel son tan importantes como el propio proceso de fabricación de papel. Las condiciones medioambientales del almacenamiento de papel afectan directamente al funcionamiento de la alimentación.

Es importante adquirir sólo la cantidad de papel que se vaya a utilizar en un período corto de tiempo (aproximadamente 3 meses). El papel almacenado durante períodos largos de tiempo puede experimentar condiciones extremas de calor y humedad, que pueden ocasionar daños. La planificación constituye un factor importante a la hora de evitar el deterioro de grandes cantidades de papel.

El papel sin abrir que se almacene en grandes montones herméticamente sellados puede mantenerse en condiciones óptimas durante varios meses antes de su uso. Los paquetes de papel abiertos tienen más posibilidades de sufrir daños de carácter ambiental, especialmente si no protegen de la humedad mediante algún dispositivo adecuado.

El correcto mantenimiento del entorno de almacenamiento del papel es fundamental para el óptimo rendimiento de la impresora. La condición requerida es que la temperatura esté entre 20° y 24 °C (68°y 75 °F), con una humedad relativa del 45 % al 55 %. Las directrices que se presentan a continuación resultan de gran utilidad al evaluar el entorno de almacenamiento del papel:

- El papel debe almacenarse en un lugar a una temperatura ambiente o próxima a ésta.
- El aire no debe estar ni demasiado seco ni demasiado húmedo (debido a las propiedades higroscópicas del papel).
- La mejor manera de almacenar una pila de papel abierta es que permanezca en el envoltorio que lo protege de la humedad. Si el entorno de impresora está sujeto a condiciones extremas, desenvuelva sólo la cantidad de papel que vaya a utilizar en un día para evitar cambios de humedad no deseados.



Sobres

La estructura del sobre es de gran importancia. Las líneas de plegado del sobre pueden variar de manera considerable, no sólo entre los tipos de sobres de distintos fabricantes sino también en una caja del mismo fabricante. La impresión satisfactoria en sobres depende de la calidad de los mismos. Al seleccionar sobres, tenga en cuenta las siguientes cuestiones:

- **Gramaje:** El gramaje del sobre no debe exceder los 90 g/m² (24 lb) ya que podría producirse un atasco de papel.
- **Construcción:** Antes de imprimir, debe comprobarse que los sobres no queden arrugados y que su abarquillamiento no supere los 6 mm (0,25 pulgadas) ni contengan aire.
- **Condición:** Los sobres no deben presentar arrugas, muescas ni ningún otro tipo de deterioro.
- **Temperatura:** Debe utilizar sobres que sean compatibles con las condiciones de calor y presión de la impresora.
- **Tamaño:** Utilice solo sobres cuyo tamaño se encuentre en los siguientes rangos.

	Mínimo	Máximo
Bandeja de entrada automática	95 X 127 mm (3,8 X 5 pulg.)	216 X 356 mm
Bandeja de entrada manual	76 X 127 mm (3 X 5 pulg.)	(8,5 X 14 pulg.)

Nota: Es posible que se produzcan atascos de papel si utiliza material con una longitud inferior a los 127 mm (5 pulg.). Esto puede deberse a la utilización de papel dañado por las condiciones ambientales. Para conseguir un rendimiento óptimo, asegúrese de que el almacenamiento y la manipulación del papel sean correctos. Consulte la sección "Entorno de almacenamiento de impresora y papel" en la página A.6.

Sobres con puntos de unión en ambos lados

Dicha construcción presenta puntos de unión verticales en ambos extremos del sobre en lugar de puntos de unión diagonales. Es posible que este tipo de sobre tenga una mayor tendencia a arrugarse. Asegúrese de que los puntos de unión se extiendan por la esquina del sobre tal y como se ilustra a continuación.



Correcto



Sobres con tiras adhesivas o solapas

Los sobres que tengan una banda autoadhesiva o más de una solapa plegable que permite su cierre hermético deben utilizar materiales adhesivos que soporten el calor y la presión generados en la impresora. Las solapas y bandas adicionales pueden arrugarse y producir atascos e incluso pueden ocasionar daños en la unidad de fusión.

Márgenes de sobre A continuación se facilitan los márgenes de dirección típicos para un sobre #10 o DL de tipo comercial.

Tipo de dirección	Mínimo	Máximo
Dirección del remitente	15 mm (0,6 pulg.)	15 mm (0,6 pulg.)
Dirección del destinatario	51 mm (2 pulg.)	89 mm (3,5 pulg.)

Notas:

- Para obtener una calidad de impresión óptima, coloque los márgenes a una distancia no superior a 15 mm (0,6 pulg.) de los extremos del sobre.
- No imprima en el área donde coinciden los puntos de unión del sobre.

Almacenamiento de sobres e una buena calidad de impresión. Los sobres deben almacenarse de manera que no queden arrugados. Si queda aire dentro de un sobre y crea una burbuja, es posible que el sobre se arrugue durante la impresión. Consulte la sección "Impresión en sobres" en la página 4.7.

Etiquetas

PRECAUCIONES:

- Para evitar daños a la impresora, utilice sólo etiquetas recomendadas para impresoras láser.
- Para evitar atascos de papel de gran importancia, utilice siempre la ranura de salida para documentos con la cara de impresión hacia arriba.
- No imprima nunca más de una vez en la misma hoja de etiquetas ni imprima en una hoja de etiquetas que no esté completa.

Al seleccionar etiquetas, tenga en cuenta la calidad de cada componente:

- Adhesivos: El material adhesivo debe ser capaz de soportar una temperatura de 200 °C (392 °F), es decir, la temperatura de fusión de la impresora.
- **Disposición:** Utilice sólo etiquetas que no dispongan de refuerzos entre ellas. Las etiquetas pueden hacer que se desprendan hojas con espacios entre las etiquetas, ocasionando graves atascos de papel.
- **Abarquillamiento:** Antes de imprimir, debe comprobar que las etiquetas no quedan arrugadas y que su abarquillamiento no supera los 13 mm (0,5 pulg.) en cualquier dirección.
- **Condición:** No utilice etiquetas que presenten arrugas, burbujas de aire u otras indicaciones de separación.

Consulte la sección "Impresión en etiquetas " en la página 4.10.

Transparencias

Las transparencias que se utilicen en la impresora deben ser capaces de soportar una temperatura de 200 °C (392 °F), la temperatura de fusión de la impresora.

PRECAUCIÓN: Para evitar daños a la impresora, utilice solo transparencias recomendadas para su uso en impresoras láser.

Consulte la sección "Impresión en transparencias" en la página 4.11.

Instalación del controlador USB en Windows



Si dispone de un puerto USB (Universal Serial Bus) activado en el ordenador y si el ordenador se está ejecutando en Windows 98/Me/2000/XP, puede conectar la impresora ML-1200 Series al puerto USB.

Nota: • Para conectar la impresora al puerto USB del PC, es necesario utilizar un cable USB homologado. Deberá adquirir un cable compatible USB 1.0 o 1.1.



Instalación del controlador USB en WIndows 98/Me

1. Instale el controlador PCL



Nota: Cierre todas las aplicaciones en el PC antes de comenzar el proceso de instalación.

Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM. El proceso de instalación comenzará automáticamente.



Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación.

Para obtener más información, consulte la página 2.8.
2. Conecte la impresora mediante el cable USB

- **2. Conecte la impresora** | Asegúrese de que la impresora y el PC están encendidos.
 - 2 Enchufe un extremo del cable USB al puerto USB de la impresora.



3 Enchufe el otro extremo al puerto USB del ordenador.

3. Instale el controlador USB

Aparece el cuadro de diálogo del asistente Agregar nuevo hardware. Haga clic en **Siguiente**.



2 Busque Buscar el mejor contolador para su dispositivo y haga clic en Siguiente. 3 Compruebe Unidad de CD-ROM y haga clic en Examinar, seleccione D:\USB (donde D es la letra de la unidad de CD-ROM).

Asistente para agregar nuevo hard w are				
	Windows buscará nuevos controladores en la base de datos de controladores de su disco duro y en las ubicaciones siguientes que seleccione. Haga clic en Siguiente para iniciar la búsqueda. □ Unidades de disquete □ Unidad de CD-ROM □ Actualización de Microsoft Windows □ Especificar una ubicación: □:\USB □ Examinar			
	< <u>A</u> trás Siguiente > Cancelar			

4 Haga clic en **Siguiente**. Se instala el controlador USB.



5 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación.



4. Definición del puerto de impresora de PC

En el menú Inicio, seleccione Configuración y, a continuación, Impresoras.



- 2 Seleccione el icono de la impresora Samsung ML-1200 Series PrinThru en la carpeta Impresoras.
- 3 Seleccione **Propiedades** en el menú Archivo.
- Haga clic en la ficha Detalles. Seleccione SSUSB: (ML-1210 Series) en el cuadro Imprimir en el siguiente puerto. Haga clic en Aceptar. La instalación ha finalizado.

Propiedades de Samsung ML-1200 Series
Salida Superposiciones Marcas de agua Acerca de General Detalles Administración del color Compartir Brapel R Gráfico Samsung ML-1200 Series
Imprimir en el siguiente puerto: Agregar puerto LETT: fl'uento de impresora Imprimir a de sono de so
Aceptar Cancelar Apligar Ayuda

Instalación del controlador USB en Windows 2000/XP

1. Conecte el cable USB

2. Instale el controlador USB

aplicaciones en el PC antes

Nota: Cierre todas las

Conecte la impresora mediante el cable USB. Para obtener información sobre la conexión del cable, consulte la página A.11.

Aparecerá el cuadro de diálogo Se ha encontrado hardware nuevo. Haga clic en Cancelar e introduzca el CD-ROM distribuido en la unidad de CD-ROM.



Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación.

Para obtener más información, consulte la página 2.8.

- Notas: Si desea utilizar la impresora con el cable paralelo, desconecte el cable USB y conecte el cable paralelo. Desqués vuelva a instalar el controlador de la impresora.
 - Si la impresora no funciona de forma correcta, vuelva a instalar el controlador de la misma.



Preguntas frecuentes acerca de USB



Universal Serial Bus (USB), facilita la conexión de dispositivos al ordenador sin tener que abrir el PC. USB utiliza un puerto estándar y una combinación de tomas para conectar dispositivos como impresoras, modems, escáneres y cámaras digitales. También ofrece la ventaja de añadir, eliminar y mover dispositivos.

Debido a que USB es una tecnología relativamente nueva, recomendamos el uso de una conexión de impresión paralela. Sin embargo, USB es una opción para los clientes que deseen imprimir desde Windows 98 a través del cable USB. Si el puerto USB del ordenador está activado y configurado correctamente, puede conectar la impresora a éste o a una serie de dispositivos USB a través de un cable USB.

¿Cómo se puede determinar si el puerto USB del ordenador está activado?

- En Windows 98, seleccione Inicio → Configuración → Panel de control.
- Haga doble clic en el icono de Sistema.
- **3** Haga clic en la ficha **Administrador de dispositivos**.
- 4 Haga clic en el signo (+) antes del elemento Controlador de bus serie universal.

Si desea ver un controlador de host USB y un hub USB mostrados, debe activarse USB de forma correcta. Si dispone de varios hubs en la cadena USB, intente conectar la impresora a un hub diferente o a otro dispositivo USB. Igualmente, asegúrese de que las conexiones de cable son seguras. (Los hubs USB son dispositivos de hardware en que puede conectar varios cables USB.)

Si estos dispositivos no aparecen en la lista, consulte la documentación del ordenador o póngase en contacto con el fabricante para obtener más información sobre la activación y configuración USB. No olvide que puede utilizar un cable paralelo para conectar el puerto paralelo de la impresora al ordenador. (Si decide cambiar a una conexión de cable paralelo, es posible que tenga que eliminar y volver a instalar el software de la impresora.)

¿Pueden otros usuarios de la cadena USB imprimir en la impresora ML-1200 Series?

Sí. Windows 98 le permite "compartir" la impresora mediante la configuración de software del ordenador. Después de que otros usuarios de la cadena USB han instalado el software de impresora específico, pueden imprimir en la impresora compartida.

Tras instalar la impresora, ¿porqué ML-1200 Series no aparece asignada al puerto LPT en el cuadro de diálogo Imprimir de la aplicación de software?

> USB utiliza signos convencionales distintos para los dispositivos USB. Una vez instalada la impresora, podrá ver **SSUSB: (nombre de la impresora)** en lugar de **LPT**.

Cómo se puede mejorar la velocidad y calidad de impresión?

Cuando se pone en funcionamiento en una cadena USB, la impresora se ralentiza si se están utilizando otros dispositivos durante la impresión. Para obtener un rendimiento óptimo, evite el uso de otros dispositivos en la cadena USB durante la impresión.



Uso de la impresora con Macintosh

La impresora admite el sistema Macintosh con una interfaz USB integrada. Al imprimir un archivo desde Macintosh, puede utilizar el controlador PrinThru para admitir las funciones de impresión principales de la impresora.

Requisitos del sistema

Para utilizar la impresora ML-1200 Series y el software correspondiente con Macintosh, el sistema debe disponer de:

Requisitos del hardware Macintosh:

- Uno de los siguientes modelos de Macintosh:
 - -Power Macintosh series (con conexión de red externa)
 - -Power Macintosh G3, G4
 - -iMac series
 - -PowerBook series
 - -iBook series
- Interfaz USB

Requisitos de sistema de Macintosh:

System 8.0 o posterior

Instalación del software para Macintosh

Conexión a Macintosh

Puede conectar la impresora al Macintosh utilizando la interfaz USB.



Apague la impresora y el ordenador.

2 Sujete el cable USB de forma que el icono \checkmark quede frente a usted y conéctelo al conector USB de la impresora.



- 3 Conecte el otro extremo del cable a un puerto USB disponible del ordenador Macintosh. Si surge algún problema relacionado con la conexión, consulte la documentación acerca del ordenador.
 - Nota: Si utiliza un hub USB, conecte el cable de la impresora al primer nivel del hub de la impresora, de lo contrario es posible que la impresora no funcione correctamente. Si la impresora no funciona con el hub, conéctela directamente al puerto USB.
- Encienda el ordenador y la impresora.

Instalación del software

- 2 Inserte el CD-ROM que se entrega con la impresora en la unidad de CD-ROM.
- 3 Haga doble clic en Samsung ML-1200 Series en el escritorio de Macintosh.
- **4** Seleccione el idioma correcto y haga clic en **Continue**.
- 5 Haga clic en **Install**.
- 6 Una vez finalizada la instalación, haga clic en Quit.



Selección del controlador PrinThru

- En el menú Apple, seleccione Selector.
- 2 En el panel izquierdo de la ventana Selector, haga clic en **SAMSUNG PrinThru**. A continuación, el nombre de la impresora Samsung aparecerá en el panel derecho de la ventana del Selector.
- 3 Haga clic en el controlador Samsung PrinThru y cierre la ventana.
- 4 Aparecerá un cuadro de mensaje que le indica que ha cambiado la impresora actual. Haga clic en **OK**.
- 5 A continuación, podrá ver el icono de la impresora Samsung PrinThru como una impresora de escritorio.

Impresión desde Macintosh

Al imprimir con un Macintosh, tiene que comprobar la configuración del software de impresora de cada aplicación que utilice. Siga estos pasos para imprimir desde un Macintosh:

- Abra una aplicación de Macintosh y seleccione un archivo que desee imprimir.
- 2 Abra el menú Archivo y haga clic en Configurar página (Configurar documento en algunas aplicaciones). Aparecerá el cuadro de diálogo correspondiente.

3 Elija el tamaño, orientación y tipo de papel, así como otras opciones, y haga clic en Aceptar.

SAMSUNG PrinThru Impres	ora Configurar página	v 1.50
General	\$	
	Tamaño del papel: Fotográfico (%): Orientación:	Carta 🜩
Dimensiones : 8.5 × 11	Tipo de papel:	Normal 😫
		Cancelar Aceptar

Elija una marca de agua si desea añadir una a cada página del documento para señalar un propósito o indicar cómo debe gestionarse el documento. Para obtener información detallada sobre la opción de marca de agua, consulte la página 5.13.

SAMSUNG PrinThru Impres	ora Configurar página 🗢	v 1.50
	Marca de agua: Ninguno/a Densida (mmmmul] berreado Escala: Centrado	\$
	(Cancelar) (Ac	eptar



- 4 Abra el menú **Archivo** y haga clic en **Imprimir**. Aparecerá el cuadro de diálogo principal de configuración de impresión.
- 5 Elija el número de copias e indique las páginas que desea imprimir. Para ver funciones de impresión avanzadas, seleccione la opción deseada. Para obtener información detallada al respecto, consulte la página A.22.

SAMSUNG PrinThru Impresora v 1.50
General 🗢
Copias: 1
Páginas: 🖲 Todas
🔾 De: 📃 🛛 Hasta:
Calidad de impresión: 600PPP Oscur id ad : Normal Imprimir en: Segundoplaro
Color : Escala de grises Color Sync : Desactivado Marca de agua : Desactivado
Guardar predeterminados Cancelar Imprimir

Seleccione la opción deseada de funciona de impresión avanzadas.



6 Haga clic en Imprimir cuando haya terminado de comprobar la configuración.

Impresión avanzada

El cuadro de diálogo de configuración de página contiene cinco categorías de propiedades de configuración de página. A continuación figura el nombre de cada propiedad.

- -Oscuridad (Darkness/Quality)
- -Diseño (Layout)
- -Color
- -Impresión en segundo plano (Background Printing)
- -Origen del papel (Paper Source)

En las figuras presentadas a continuación se muestran las propiedades del cuadro de diálogo de configuración de página.





Impresión en segundo plano

	4G PrinThru Imp resión en segui	resora 1d 🜩		,	v 1.50 de qu	e ue n
Activa o desactiva la impresión en segundo plano.	nir en: e impresión:	 Primer plano Segundo plano Urgente 			•	in Io Io
		 Normal Imprimir a las: Documento en e 	3/30/01 spera	6:56 PM	•	la Ca
Gu	lardar	predeterminados	Can	icelar) (Impri	• mir	re la p

Seleccione una prioridad del trabajo de impresión de la cola de trabajos que se esperan imprimir y haga clic en una de las opciones siguientes:

- "Normal" para imprimir en el mismo orden en que se reciben los trabajos.
- "Urgente" para imprimir en primer lugar que cualquier trabajo de prioridad Normal.
- "Imprimir a las" para imprimir a la hora y día especificados en los campos de la derecha.
- "Documento en espera" para retener el trabajo de impresión en la cola de impresión hasta que pueda enviarse.

Origen del papel



Instalación del controlador Linux

Este archivo de configuracion de Linux esta disenado para la impresora Samsung ML-1200 Series compatible con PrinThru y admite Linux RedHat 6.0 o superior, Mandrake, SuSe, etc. Si desea obtener informacion detallada sobre el metodo de instalacion en un sistema operativo que no sea RedHat Linux, consulte el archivo readme.txt que se encuentra en el directorio Linux del CD del controlador.

Configuración del controlador Linux

- Archivo de configuración
 - a. /cdrom/linux/install/install.sh
 - b. /cdrom/linux/install/ssprt.db
 - c. /cdrom/linux/install/readme.txt
- Archivo de compresión Ghostscript
 - a. /cdrom/linux/gs5.10/ghostscript-5.10-10.i386.rpm
 - b. /cdrom/linux/gs5.10/COPYING
 - c. /cdrom/linux/gs5.50/ghostscript-5.50-2.i386.rpm
 - d. /cdrom/linux/gs5.50/COPYING

Instalación

Para instalar el controlador, abra la pantalla de terminal x y siga los pasos que se indican a continuación:

1. Monte la unidad de CD-ROM.

Nota: Para montar la unidad de CD-ROM, debe ser un super usuario o debe disponer de autorización del super usuario. Si el montaje de la unidad de CD-ROM no se realiza de manera satisfactoria, póngase en contacto con el administrador del sistema.

Para montar la unidad de CD-ROM:

Inserte el CD-ROM de Samsung ML-1200 Series en la unidad de CD-ROM.

2 Monte la unidad de CD-ROM en un directorio como, por ejemplo, /mnt para poder acceder a los archivos del CD-ROM: >mount -t iso9660/dev/cdrom/mnt/cdrom



2. Instale Ghostscript.

Nota: Es posible que Ghostscript ya se encuentre instalado en la máquina Linux. Para soportar PrintThru de la impresora Samsung, debe actualizar ghostscript. Si no está seguro de si ya se encuentra instalado en la máquina, utilice el comando: >rpm -q ghostscript (Con este comando puede ver la versión de ghostscript actualmente instalada en la máquina.)

Para actualizar ghostscript:

- Cambie el directorio donde se encuentra ghostscript, para ello introduzca los siguiente:
 >cd/mnt/cdrom/linux/gs5.XX (donde /mnt/cdrom es el directorio de CD-ROM que montó en el paso 1 y XX es la versión de ghostscript que se va a instalar, 10 o 50.)
- 2 Elimine el ghostscript actualmente instalado en la máquina. Para ello escriba lo siguiente: /mnt/cdrom/linux/gs5.XX>rpm -e -nodeps ghostscript
- 3 Instale el ghostscript que se suministra en el CD-ROM Samsung ML-1200 Series, para ello introduzca: /mnt/cdrom/linux/gs5.XX/rpm -ivh ghostscript -5.XX-xx.i386.rpm
- 4 Cuando aparezca # en la pantalla y haya finalizado la instalación, ghostscript se habrá actualizado de manera satisfactoria. Para asegurarse, escriba: /mnt/cdrom/linux/gs5.XX/rpm -q ghostscript

Si aparece el mensaje "ghostscript-5.XX-xx", la instalación se habrá realizado de manera satisfactoria.

3. Instale el procedimiento de configuración.

Para obtener información detallada sobre la instalación del procedimiento de configuración, consulte el archivo /cdrom/linux/install/readme.txt.

Escriba lo siguiente para agregar el controlador a la lista de impresoras:

/cdrom/linux/install>install.sh (o) /cdrom/linux/install>./install.sh (si no se ha determinado la ruta de la impresora que actualmente está funcionando.)

4. Configure el filtro de impresora.

Para configurarlo:

- Ejecute **printtool** en el terminal x.
- **2** Para agregar la impresora, haga clic en el botón **Add**.
- 3 En la ventana Add a Printer Entry, seleccione el tipo de impresora que va a utilizar. Seleccione Local Printer si dispone de una impresora conectada al PC.
- 4 Haga clic en el botón **OK**.
- 5 Si aparece el botón Info, ignórelo y, luego haga clic en el botón OK.
- 6 Se abre la ventana Edit xxxx Entry (donde xxxx es el tipo de impresora que seleccionó en el paso 3).

Si no es un usuario experimentado, no cambie la opción Names/Spool Directory/File Limit in Kb/Printer Device.

- 7 Haga clic en el botón Select de Input Filter para acceder a la configuración de filtro.
- 8 Seleccione Samsung Printer PrinThru Compatible para el tipo de impresora. A continuación, seleccione la resolución y el tamaño de papel predeterminados.
- **9** Para guardar la configuración, pulse el botón **OK**.
- **10** En la ventana Edit xxxx Entry, pulse el botón **OK** para completar la instalación del controlador de impresora.
- Podrá comprobar que el controlador se ha agregado a la ventana de controladores. Seleccione Quit en el menú PrintTool.

Del software GNU Ghostscript que se encuentra en el directorio /linux/gs5.10 y /linux/gs5.50 de este CD es de Aladdin Enterprise, Menlo Park, California y demás autores mencionados en este documento.

Este software no está sujeto al acuerdo de licencia de usuario final: los derechos sobre este software los otorga la licencia GNU, que se encuentra en un archivo denominado COPYING en dicho directorio.

GNU Ghostscript debe estar disponible en cualquier emplazamiento GNU, como **ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu**/.

ÍNDICE

A

abarquillamiento o curvaturas 7.15 acceso al controlador 5.1 ahorro de tóner 5.6 aiuste de fuente del papel 5.3 almacenamiento 6.1 área de entrada 7.7 área de salida 7.6 7.15 arrugas atasco de papel, eliminación 7.6 ayuda 5.5

B

Botón Cancelar/Reimprimir3.2botón Demo3.1botones del panel de control3.1botón Econ.Toner3.2. 5.6

С

cable paralelo, conexión 2.6 calidad problemas 7.11 de impresión 7.11 cancelación de la impresión 5.5 5.5 trabajo de impresión capacidades y tamaños 4.2, A.3 de papel aceptables caracteres irregulares 7.14 2.4, 4.5 carga carga de papel en la bandeja de entrada automática 2.4, 4.5 de entrada manual 4.5 cartucho de tóner 2.2 componentes 1.2 configuración de la impresora capítulo 2 consejos para evitar 7.10 atascos de papel controlador Linux A.24

D

defectos repetitivos a lo largo de la página 7.13 desembalaje 2.1 desinstalación, controlador 2.10 directrices 4.3, A.4 disquete, creación, instalación de software 2.13distribución del tóner 6.2 duración 6.1

E

eliminación 2.10A.24 en Linux en Macintosh A.17 entorno de almacenamiento A.6 en un entorno de red 5.21 error del sistema 7.18 especificaciones de papel A.2 etiquetas, impresión 4.10 exceso de tóner 7.16

F

Fondo gris 7.13 difuso 7.14 funcionalidades 1.1 fuente del papel, ajuste 5.3

G

general 7.2

Η

hoja de limpieza, impresión 6.5 huecos en los caracteres 7.16

I

imperfecciones 7.12 impresión clara o difuminada 7.11 de varias páginas en una cara 5.7 torcida 7.14 impresora A.1 2.2, 2.8 instalación del software de la impresora 2.8 indicador luminoso de Datos 3.3 de Error 7.17 de Papel 3.3 interior de la impresora 7.8

L

la bandeja de salida para documentos con la cara de impresión hacia abajo 4.4 limpieza de cartucho de tóner 6.5 impresora 6.4 líneas verticales 7.12 Linux A.24 lista de comprobación 7.12

Μ

manchas de tóner 7.13 membrete, impresión 4.12 mensajes de error 7.17 motas de tóner 7.12

Ν

nueva impresión, última página 5.20

0

orientación 5.3 orientación del papel, ajuste 5.3

Р

página de prueba, impresión 2.7 páginas negras 7.15 palanca de salida 4.4 patrones de indicadores luminosos de la impresora 3.3, 7.17 problema en la calidad de impresión, solución de reverso de las páginas impresas sucio 7.15 problema, solución de lista de comprobación 7.1 problemas de calidad, solución 7.11 problemas generales, solución 7.2 problemas más comunes de Windows 7.20

R

rayas horizontales 7.16 ranura de salida para documentos con la cara de impresión hacia arriba 4.4 reciclado 6.1 red, configuración 5.21 resolución 5.11

S

sin papel, indicación 3.3, 7.17 software de impresora, instalación 2.7 sobres, impresión 4.7 software desde disquetes 2.14 selección 4.1 solución de problemas consulte *problema, solución*

T

tamaño de papel, ajuste 5.3 tarjetas, impresión 4.13 tipo de papel, ajuste 5.3 transparencia, impresión 4.11

U

ubicación de salida, selección 4.4

V

varias páginas en una sola hoja de papel impresión 5.7

