# СТК-67І

# USER'S GUIDE GUÍA DEL USUARIO



P ) (更) (TK671-ES-1



GUIDELINES LAID DOWN BY FCC RULES FOR USE OF THE UNIT IN THE U.S.A. (not applicable to other areas).

#### NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- · Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### FCC WARNING

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

# Bienvenido...

¡A la familia feliz de propietarios satisfechos de los instrumentos musicales electrónicos CASIO! Para aprovechar al máximo de todas las características y funciones del teclado, lea detalladamente este manual y téngalo a mano para referencias futuras.

### ¡Importante!

Tenga en cuenta la información importante antes de usar este producto.

- Antes de usar el adaptador de CA AD-5 opcional para energizar la unidad, asegúrese primero de verificar el adaptador de CA por si tiene algún daño. Verifique cuidadosamente el cable de alimentación por rotura, cortes, alambres expuestos y otros daños serios. No permita que los niños utilicen un adaptador de CA seriamente dañado.
- No intente recargar las pilas.
- No utilice pilas recargables.
- No mezcle pilas usadas con pilas nuevas.
- Utilice las pilas recomendadas u otras de tipo equivalente.
- Asegúrese siempre de que los polos positivo (+) y negativo (–) se orienten correctamente como se indica cerca del compartimiento de pilas.
- Reemplace las pilas tan pronto como sea posible después de cualquier indicación de que están débiles.
- No ponga en cortocircuito los terminales de pila.
- El producto no es para ser usado por niños menores de 3 años.
- Utilice solamente el adaptador de CA CASIO AD-5.
- El adaptador de CA no es un juguete.
- Asegúrese de desconectar el adaptador de CA antes de limpiar el producto.



Esta marca es válida solamente en los países de la UE. Guarde toda información para referencia futura.

# Introducción

Muchas gracias por haber seleccionado este instrumento musical CASIO. Este teclado le proporciona las siguientes características y funciones.

# 348 sonidos, incluyendo 100 "sonidos avanzados"

Un total de 238 sonidos estándar incluyendo piano, órgano, cobres y otros preajustes le proporcionan con el sonido que necesita, mientras la memoria para 10 sonidos de usuario le permiten almacenar sus propias creaciones originales. 100 de los sonidos preajustados son "sonidos avanzados", los cuales son variaciones de los sonidos estándar creados por la programación en los efectos (DSP) y otros ajustes.

# 100 ritmos preajustados + 4 ritmos del usuario

Una selección de 100 ritmos incluyen acompañamientos para todo desde rock a populares y jazz.

También puede transferir los datos de acompañamiento desde su computadora para almacenar hasta cuatro de ellos como ritmos de usuario en la memoria del teclado.

# Acompañamiento automático

Simplemente ejecute un acorde y las partes de acordes, bajo y ritmo correspondientes se ejecutan automáticamente. Los preajustes en un toque recuperan instantáneamente los ajustes de tempo y sonido más adecuados para coincidir con el ritmo que está usando.

# Display grande e informativo

Un display grande incorporado muestra los nombres de los acordes, el ajuste del tempo, la información del teclado, las notas de notación del pentagrama tocadas y más, para un soporte completo de todas las ejecuciones del teclado. Una luz de fondo incorporada facilita la lectura del display aún en la oscuridad completa.

# Memoria de canciones

Registre hasta seis partes en la memoria, junto con el sonido, volumen, posición del efecto panorámico, y otros parámetros para una posterior reproducción. También puede crear una ejecución en conjunto real usando la función de acompañamiento automático.

### Modo de sintetizador

Edite los sonidos incorporados para producir sus propias creaciones originales. En la memoria, puede almacenar hasta 10 sonidos personales para recuperarlos de la misma manera que los sonidos incorporados.

## Compatibilidad con la MIDI general

Los sonidos de la MIDI general de este teclado le permiten la conexión a una computadora personal para disfrutar de las capacidades de la "música computarizada de escritorio". Este teclado puede usarse como un dispositivo de ingreso de música computarizada de escritorio o fuente de sonido, y es perfecto para la reproducción de los software musicales grabados de la MIDI general que se disponen comercialmente.

## Efectos poderosos

Una colección de efectos poderosos, tales como reverberación, chorus y aun más, le proporcionan un control total sobre el tipo de sonido que desea. Aun puede cambiar los parámetros de un efecto para crear sus propios efectos originales. También se incluye un ecualizador de 4 bandas.

### Mezclador

Puede especificar el sonido, volumen, posición de efecto panorámico y otros parámetros para cada parte de acompañamiento automático incorporado. También puede controlar los mismos parámetros para cada canal durante la entrada MIDI.

### Memoria de registro

Los ajustes básicos del teclado pueden almacenarse en la memoria para ser recuperados posteriormente y realizar ajustes instantáneos siempre que lo necesite. En la memoria de registro se pueden almacenar hasta 16 ajustes básicos (4 ajustes x 4 bancos).

### Descarga de datos desde su computadora

Para descargar los datos del sitio CASIO MUSIC SITE puede usar su computadora.

# Precauciones de seguridad

#### Símbolos •

En esta guía del usuario y sobre el producto propiamente dicho, se usan varios símbolos para asegurar que el producto sea usado de manera segura y correcta, y para evitar lesiones al usuario u otras personas, así como también daños a la propiedad. A continuación se muestran estos símbolos con sus significados.

# A PELIGRO

Este símbolo indica información que, si es ignorado o se aplica incorrectamente, crea el peligro de muerte o serias lesiones personales.

# \land ADVERTENCIA

Esta indicación estipula la existencia de riesgos de muerte o lesiones serias, si el producto llega a operarse incorrectamente al ignorarse esta indicación.

# A PRECAUCIÓN

Esta indicación estipula la existencia de riesgos de lesiones, así también como la posibilidad de que ocurran daños físicos, solamente si el producto se opera incorrectamente ignorándose esta indicación.

#### Ejemplos de símbolos



Este símbolo triangular ( $\triangle$ ) significa que el usuario debe tener cuidado. (El ejemplo de la izquierda indica precaución de descargas eléctricas.)

Este círculo con una línea atravesada (**O**) significa que la acción indicada no debe ser realizada. Las indicaciones dentro o cerca de este símbolo están específicamente prohibidos. (El ejemplo de la izquierda indica que el desarmado está prohibido.)

El punto negro (•) significa que la acción indicada debe ser realizada. Las indicaciones dentro de este símbolo son las acciones que están específicamente referidas para ser realizadas. (El ejemplo de la izquierda indica que el enchufe de alimentación debe ser desenchufado del tomacorriente.)

# A PELIGRO

#### Pilas alcalinas

Si el fluido que fuga de las pilas alcalinas llega a ponerse en contacto con sus ojos, realice los pasos siguientes:

- 1. ¡No frote sus ojos! Enjuague con agua.
- 2. Comuníquese con su médico inmediatamente.

Dejando el fluido de pilas alcalinas en sus ojos puede ocasionar la pérdida de su vista.

# • \land ADVERTENCIA

#### Humo, olores anormales, sobrecalentamientos

El uso continuo del producto mientras está emitiendo humo u olores anormales, o mientras está sobrecalentado o presentando otras anormalidades, crea el riesgo de incendios y descargas eléctricas. Realice de inmediato los pasos siguientes.

- 1. Desactive la alimentación.
- 2. Si está usando el adaptador de CA para energizar el producto, desenchufe desde el tomacorriente.
- Comuníquese con su vendedor original o un proveedor de servicio CASIO autorizado.

#### Adaptador de CA

El uso inadecuado del adaptador de CA crea el riesgo de incendios y descargas eléctricas. Asegúrese siempre de observar las precauciones siguientes.

• Asegúrese de usar solamente el adaptador de CA especificado para este producto.

encuentre dentro de los límites

marcados en el adaptador de CA.

Utilice solamente una fuente de alimentación cuyo voltaje se

• No sobrecargue las tomas eléctricas ni los cables de extensión.

#### Adaptador de CA

El uso inadecuado del cable eléctrico del adaptador de CA puede dañarlo o romperlo, creando el riesgo de incendios y descargas eléctricas. Asegúrese siempre de observar las precauciones siguientes:

- No coloque objetivos pesados sobre el cable ni lo exponga al calor.
- No trate de modificar el cable ni doblarlo excesivamente.
- No tuerza ni estire el cable.
- Si el cable eléctrico o enchufe llega a dañarse, comuníquese con su vendedor original o proveedor de servicio CASIO autorizado.

#### Adaptador de CA

No toque el adaptador de CA mientras sus manos están mojadas. Haciéndolo crea el riesgo de descargas eléctricas.

#### Pilas

El uso inadecuado de las pilas puede ocasionar que tengan fugas resultando en daños a objetos cercanos, o que exploten, creando el riesgo de incendios y lesiones personales. Asegúrese siempre de observar las precauciones siguientes:

- No intente desarmar las pilas ni permita que se pongan en cortocircuito.
- No exponga las pilas al calor ni las descarte incinerándolas.
- No mezcle pilas usadas con pilas nuevas.
- No mezcle pilas de tipo diferentes.
- No cargue las pilas.
- Asegúrese de que los extremos positivo (+) y negativo (-) de las pilas se orienten correctamente.





#### No incinere el producto.

No tire el producto al fuego. Haciéndolo puede ocasionar que explote, y crear el riesgo de incendios y lesiones personales.

#### Agua y objetos extraños

El agua, otros líquidos y objetos extraños (tales como objetos metálicos) que ingresan en el producto crean el riesgo de incendios y descargas eléctricas. Realice de inmediato los pasos siguientes:



- 1. Desactive la alimentación.
- 2. Si está usando el adaptador de CA para energizar el producto, desenchufe desde el tomacorriente.
- Comuníquese con su vendedor original o un proveedor de servicio CASIO autorizado.

#### Desarmado y modificación

No intente desarmar este producto ni modificarlo de ninguna manera. Haciéndolo crea el riesgo de descargas eléctricas, lesiones por quemadura y otras lesiones personales. Deje toda inspección interna, ajuste y reparación que sea realizado por su vendedor original o un proveedor de servicio CASIO autorizado.

#### Caída e impactos

El uso continuado de este producto después de que ha sido dañado al dejarlo caer o por impactos externos, crea el riesgo de incendios o descargas eléctricas. Realice de inmediato los pasos siguientes:

- 1. Desactive la alimentación.
- 2. Si está usando el adaptador de CA para energizar el producto, desenchufe desde el tomacorriente.
- Comuníquese con su vendedor original o un proveedor de servicio CASIO autorizado.

#### **Bolsas plásticas**

No coloque las bolsas plásticas que vienen con el producto y sus accesorios sobre la cabeza, ni se lo lleve a la boca. Haciéndolo crea el riesgo de ocasionar sofocaciones. Se requiere particular precaución en este asunto en la presencia de niños pequeños.

#### No se suba encima del producto o soporte.\*

Subiéndose encima del producto o soporte puede ocasionar que se vuelque o se dañe. Se requiere particular precaución en este asunto en la presencia de niños pequeños.

#### Ubicación

Evite ubicar el producto sobre una superficie inestable, o sobre una superficie sin uniformidad o cualquier otra ubicación inestable. Una superficie inestable puede ocasionar que el producto se caiga, creando el riesgo de lesiones personales.



# A PRECAUCIÓN

#### Adaptador de CA

El uso inadecuado del adaptador de CA crea el riesgo de incendios y descargas eléctricas. Asegúrese siempre de observar las precauciones siguientes.

• No ubique el cable eléctrico cerca de una estufa u otras fuentes de calor.



• No tire del cable cuando desenchufe desde el tomacorriente. Cuando desenchufe siempre tome del adaptador de CA.

#### Adaptador de CA

El uso inadecuado del adaptador de CA crea el riesgo de incendios y descargas eléctricas. Asegúrese siempre de observar las precauciones siguientes.

• Inserte el adaptador de CA en el tomacorriente en toda su extensión posible.



- Desenchufe el adaptador de CA durante tormentas con relámpagos o antes de salir de viaje o durante otra ausencia larga.
- Por lo menos una vez al año, desenchufe el adaptador de CA desde el tomacorriente, y limpie toda la suciedad que se acumula en el área alrededor de los contactos del enchufe.

#### Cambiando de lugar el producto

Antes de cambiar de lugar el producto, siempre desenchufe el adaptador de CA desde el tomacorriente y desconecte todos los otros cables y cables de conexión. Dejando los cables conectados crea el riesgo de daños a los cables, incendios y descargas eléctricas.



#### Limpieza

Antes de limpiar el producto, primero siempre desenchufe el adaptador de CA desde el tomacorriente. Dejando el adaptador de CA enchufado crea el riesgo de daños al adaptador de CA, incendios y descargas eléctricas.

#### Pilas

El uso inadecuado de las pilas puede ocasionar que tengan fugas del fluido, resultando en daños a objetos cercanos, o exploten creando el riesgo de incendios y lesiones personales. Asegúrese siempre de observar las precauciones siguientes:

- Utilice solamente las pilas especificadas para usarse con este producto.
- Retire las pilas desde el producto si tiene pensado no usarlo durante mucho tiempo.

#### Conectores

Conecte solamente los dispositivos y equipos especificados a los conectores del producto. La conexión de un dispositivo o equipo no especificado crea el riesgo de incendios y lesiones personales.

#### Ubicación

Evite la ubicación del producto en los tipos de áreas siguientes. Tales ubicaciones crean el riesgo de incendios y descargas eléctricas.

- Areas expuestas a una humedad alta o gran cantidad de polvo.
- Cerca de áreas de preparación de comida, u otras áreas expuestas a humos de aceite.



• Cerca de equipos acondicionadores de aire, sobre una alfombra caliente, áreas expuestas a los rayos directos del sol, dentro de un automóvil estacionado a los rayos directos del sol, y en cualquier otra área expuesta a una temperatura muy alta.

#### Pantalla de display

- No aplique presión sobre el panel LCD de la pantalla del display ni lo exponga a fuertes impactos. Haciéndolo ocasiona que el vidrio del panel LCD se raje, creando el peligro de lesiones personales.
- En caso de que el panel LCD se raje o rompa, no toque el líquido dentro del panel. El líquido del panel LCD puede ocasionar irritación de la piel.
- En caso de que el líquido del panel LCD se ponga en contacto con su boca, lave de inmediato su boca con agua y comuníquese de inmediato con su médico.
- En caso de que el líquido del panel LCD se ponga en contacto con sus ojos o piel, enjuague de inmediato con agua potable durante por lo menos 15 minutos y comuníquese de inmediato con su médico.

#### Volumen del sonido

No escuche música en volúmenes muy altos durante largos períodos de tiempo. Esta precaución es especialmente importante cuando utiliza auriculares. Los ajustes de volumen muy altos pueden dañar su audición.

#### **Objetos pesados**

No coloque objetos pesados sobre la parte superior del producto. Haciéndolo puede ocasionar que el producto se vuelque o el objeto se caiga del mismo, creando el riesgo de lesiones personales.

#### Arme el soporte\* correctamente

Un armado incorrecto del soporte puede hacer que se vuelque, ocasionando que el producto se caiga y creando el riesgo de lesiones personales.

Asegúrese de armar el soporte correctamente, siguiendo las instrucciones de armado que vienen con el mismo. Asegúrese de montar el producto sobre el soporte correctamente.

 \* El soporte se dispone como una opción.

#### = ¡IMPORTANTE! =

Cambie rápidamente las pilas o utilice el adaptador de CA siempre que observe cualquiera de los síntomas siguientes.

- Indicador de alimentación débil.
- El instrumento no se activa.
- Display que está parpadeando, oscura o difícil de leer.
- Volumen de altavoz/auricular anormalmente bajo.
- · Salida de sonido distorsionada.
- Interrupción ocasional de sonido cuando se ejecuta en volúmenes altos.
- Falla de alimentación repentina cuando se ejecuta en volúmenes altos.
- Parpadeo u oscurecimiento del display cuando se ejecuta en volúmenes altos.
- La salida de sonido continúa aun después de soltar una tecla.
- Un sonido que es totalmente diferente del que se selecciona.
- Ejecución anormal de melodía de demostración y patrón de ritmo.
- Pérdida de potencia, distorsión de sonido o volumen bajo cuando se ejecuta desde una computadora o dispositivo MIDI conectado.







Cuidado de su instrumento

#### Evite el calor, la humedad y los rayos solares directos.

No exponga el instrumento a los rayos solares directos, ni lo coloque cerca de un acondicionador de aire, o en áreas sujetas a altas temperaturas.

#### No utilice cerca de una radio o TV.

Este teclado puede ocasionar interferencias de video o audio en la recepción de TV o radio. Si esto ocurre, aleje el instrumento del TV o radio.

#### No limpie con líquidos disolventes de lacas ni agentes químicos similares.

Limpie el instrumento con un paño limpio humedecido en una solución suave de agua y detergente neutro. Humedezca el paño en la solución y estrújelo hasta dejarlo casi seco.

#### Evite usar en áreas sujetas a temperaturas extremas.

Temperaturas extremadamente altas o bajas pueden ocasionar que las figuras sobre la pantalla LCD se conviertan oscuras y difíciles de leer. Esta condición se corregirá inmediatamente cuando el instrumento vuelva a la temperatura normal.

#### **ΝΟΤΑ**

• Se pueden observar líneas en el acabado de la caja de este instrumento. Estas líneas son un resultado de un proceso de moldeo usado para dar forma al plástico de la caja. No son grietas ni fisuras en el plástico, por lo tanto no deben ser motivos de preocupación.

# Indice

Bienvenido	.S-1
Introducción	. S-2
Precauciones de seguridad.	. S-4
Cuidado de su instrumento .	. S-9
Indice	S-10
Guía general	S-12
Acerca del display	S-14
Ejecutando una melodía de demostración	. S-15
Fuente de alimentación	S-16

S-16
S-17
S-17
S-18

Conexiones.		S-19
-------------	--	------

# 

Para tocar el teclado	S-21
Seleccionando un sonido	S-21
Usando un sonido avanzado	S-22

## Aplicando efectos a los sonidos ......S-23

Bloques de efectos	S-23
Seleccionando REVERB y CHORUS	S-23
Seleccionando un tipo DSP	S-25

# Usando el ecualizador ...... S-27

Usando el acompañamiento automáticoS-28
Seleccionando un ritmoS-28
Ejecutando un ritmoS-28
Ajustando el tempoS-28
Usando el acompañamiento automáticoS-29
Usando un patrón de introducción (Intro)S-31
Usando un patrón de rellenoS-32
Usando una variación de ritmoS-32
Acompañamiento de inicio sincronizado con ejecución de ritmoS-32
Finalizando con un patrón de finalización S-33
Usando el preajuste en un toqueS-33
Usando la armonización automática S-33
Ajustando el volumen de acompañamiento S-34
Función de mezclador S-35
Qué puede hacer con el mezcladorS-35
Activando y desactivando los canales S-35
Usando el modo de edición de parámetro S-36
Cómo funcionan los parámetrosS-37
Modo de sintetizador S-38
Funciones del modo de sintetizador S-38
Creando un sonido de usuarioS-40
Almacenando un sonido de usuario en la memoriaS-42
Memoria de registro S-44
Características de la memoria de registro S-44
Para almacenar un ajuste básico en la memoria de registroS-45

Para recuperar un ajuste básico desde la memoria de registro .....S-45

703A-E-084A

Función de memoria de canciones	S-46
Pistas	S-46
Operaciones básicas de la memoria de canciones	S-46
Usando la grabación en tiempo real	S-47
Ajustes del modo de mezclador	S-48
Reproduciendo desde la memoria de canciones	S-49
Grabación de la melodía y acordes con la grabación en incrementos	S-49
Grabando múltiples pistas	S-52
Corrección de errores mientras se graba en incrementos	S-54

# Edición de los contenidos de la memoria ... S-55 Edición de una canción......S-57

# Ajustes del teclado ...... S-59

Usando el estratificador	. S-59
Usando la división	.S-59
Usando el estratificador y división juntos	. S-60
Usando la respuesta al toque	.S-61
Transposición del teclado	.S-62
Afinación del teclado	.S-62
Cambiando otros ajustes	.S-63

# 

¿Qué es la MIDI?	S-66
MIDI General	S-66
Enviando y recibiendo mensajes MIDI	S-67
Ajustes MIDI	S-67
Usando el servicio de descarga de datos	S-68

# Solución de problemas ...... S-69

Especificaciones	S-71
------------------	------

# Apéndice ..... A-1

Lista de sonidos	A-1
Lista de asignación de batería	A-8
Cuadro de acordes Fingered	A-9
Lista de efectoA	-10
Lista de algoritmos DSPA	-12

# **MIDI Implementation Chart**



703A-E-086A

S-12

.

18

• Las teclas, botones y otros nombres se indican en el texto de este manual usando el tipo en negrita.

- 1 Altavoz
- ② Botón POWER
- ③ Indicador de alimentación
- ④ Interruptor MODE
- 5 Control deslizante VOLUME
- 6 Lista de ritmos
- Lista de ecualizador
- (8) a) Botones SONG MEMORYb) Botón ONE TOUCH PRESET
- (9) a) Botón EQUALIZER
  - b) Botón REVERB
  - c) Botón CHORUS
  - d) Botón DSP
  - e) Botón MIXER
  - f) Botón ACCOMP VOLUME
- 10 Display
- (1) a) Botón DEMO
  - b) Botón SYNTH
  - c) Botón ADVANCED TONE
  - d) Botón TONE
  - e) Botón RHYTHM
- 12 a) [◀] / [▶] Botones CURSOR
  - b) [A] Botón EXIT
  - c) [▼] Botón ENTER

- (3) Lista de sonidos
- (1) a) Botones INTRO/ENDING 1/2
  - b) Botones VARIATION/FILL-IN 1/2
  - c) Botón SYNCHRO/FILL-IN NEXT
  - d) Botón START/STOP
  - e) Botones TEMPO
- (15) a) Botón BANK
  - b) Botones REGISTRATION
  - c) Botón STORE
  - d) Botones SONG MEMORY TRACK
- (6) a) Botón AUTO HARMONIZE
  - b) Botón SPLIT
  - c) Botón LAYER
  - d) Botón TOUCH/TRANSPOSE/ SETTING
- (7) a) Botones numéricos
  - Para el ingreso de números para cambiar los ajustes visualizados.
  - b) Botones [+]/[-] (YES/NO)
    - Los valores negativos pueden cambiarse solamente usando

       y [-] para incrementar y decrementar el valor visualizado.

- (8) a) Nombres de nota fundamental CHORD
  - b) Nombre de tipos de acordes
  - c) Lista de nombres de percusión
- 19 Terminal MIDI OUT
- 20 Terminal MIDI IN
- Terminal SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK
- 2 Terminal PHONES/OUTPUT
- 23 Toma DC 9V



#### \* Fijación de soporte de partitura musical

Presione firmemente el atril que se provee con el teclado, en toda su extensión dentro de la ranura sobre la parte superior del teclado.



703A-E-087A





- **1.** Aquí aparecen indicadores para mostrar cuando la reverberación, chorus, DSP y modo de mezclador, memoria de canción o respuesta al toque están siendo usados.
- **2.** El indicador TONE aparece cuando está seleccionado o viendo el ajuste TONE, mientras aparece RHYTHM para el ajuste RHYTHM. Los indicadores AD y TONE aparecen cuando está seleccionando o viendo un sonido avanzado.
  - "AD TONE" es la abreviatura de "ADVANCED TONE" (sonido avanzado).
- **3.** Número de sonido/Nombre de sonido
  - El área de nombre de sonido/número de sonido también se usa para indicar el número de ritmo y nombre de ritmo, y para indicar las variadas funciones en el modo de sintetizador, modo de mezclador, modo de registro y modo de memoria de canciones.
- 4. Las teclas indicadas son aquéllas que operan para la función que está realizando actualmente.
- Símbolo de octava Aparece cuando la nota producida por el teclado es una octava más alta que la nota indicada en el pentagrama.
- **6**. Las notas ejecutadas en el teclado, las notas que se reproducen de la memoria de canciones, formas de acorde y datos MIDI\* recibidos se muestran en el pentagrama sobre el display.
- 7. Los indicadores aparecen aquí para mostrar que el sintetizador, estratificador, división o armonización automática están siendo usados.
- **8**. Este display muestra la nota ejecutada sobre el teclado, las notas siendo reproducidas desde la memoria de canciones, formas de acordes y datos MIDI\* recibidos.
- **9.** El número de tiempo se indica mientras un ritmo, acompañamiento automático o modo de canción está siendo usado.
- **10.** El número de compás se indica mientras un ritmo, acompañamiento automático o modo de memoria de canción está siendo usado.

S-14

703A-E-088A

- **11.** El número de tiempos por minuto se indica mientras un ritmo, acompañamiento automático o modo de memoria de canciones está siendo usado.
  - El área de tempo también se usa para indicar el reloj de la función de memoria de canciones.
- **12.** REC destella sobre el display durante la condición de espera de grabación de la memoria de canciones. REC permanece sobre el display sin destellar mientras una grabación se encuentra en progreso. Se visualiza STEP durante la grabación en intervalos.
- **13.** Puede activar el metrónomo para proporcionar un tiempo de referencia para la ejecución de su teclado.
- 14. Indicador de nivel La velocidad de cada canal se indica como uno de los tres niveles. Este display también muestra la condición de activación/desactivación de funciones del mezclador.
- **15.** El nombre del acorde que se está ejecutando se muestra sobre el display mientras se está usando el acompañamiento automático.
- \* Estos ítemes no aparecen cuando se recibe una nota fuera de la gama de display (C2 a C7).

#### NOTA

• Los ejemplos del display mostrados en esta "Guía del usuario" son solamente para propósitos ilustrativos. Los valores y texto actuales que aparecen sobre el display pueden diferir de los ejemplos mostrados en esta guía del usuario.

#### Ejecutando una melodía de demostración

Presionando el botón DEMO inicia la ejecución de la melodía de demostración. Existen dos melodías de demostración, que se ejecutan en secuencia continuamente. Para parar la ejecución de la melodía de demostración, presione ya sea el botón DEMO o el botón START/STOP.

#### NOTA

- Presionando el botones [+]/[-] salta a la melodía de demostración siguiente.
- MIDI, estratificador y división están inhabilitados mientras se ejecuta una melodía de demostración.

# Fuente de alimentación

Este teclado puede energizarse mediante corriente eléctrica desde un tomacorriente de pared normal (usando el adaptador de CA especificado) o mediante pilas. Asegúrese siempre de desactivar la alimentación del teclado cuando no lo use.

### Usando las pilas

Asegúrese siempre de desactivar la alimentación del teclado cuando coloca o cambia las pilas.

#### Para colocar las pilas

**1.** Retire la cubierta del compartimiento de pilas.



- 2. Coloque las seis pilas de tamaño D en el compartimiento de pilas.
  - Asegúrese de que los polos positivo (+) y negativo (-) se orientan correctamente.



 Inserte las lengüetas de la cubierta del compartimiento de pilas en los orificios provistos y cierre la cubierta.



El teclado puede no funcionar correctamente si coloca o cambia las pilas con la alimentación activada. Si esto llega a ocurrir, desactivando la alimentación del teclado y luego volviendo a activar de nuevo deberá retornar el funcionamiento a su condición normal.

#### Información importante acerca de las pilas

- Lo siguiente muestra la duración de pila aproximada.
   Duración de pila normal: Aproximadamente 4,6 horas (UM-1/R20)
  - El valor anterior es la duración de pila estándar a temperatura normal, con el volumen del teclado ajustado al medio. Las temperaturas extremas o ejecutando en un ajuste de volumen muy alto pueden acortar la duración de las pilas.
- Cualquiera de los síntomas siguientes indica alimentación de pila baja. Cambie las pilas tan pronto como sea posible siempre que observe cualquiera de los fenómenos siguientes.
  - Indicador de alimentación débil.
  - El instrumento no se activa.
  - Presentación que está parpadeando, oscura o difícil de leer.
  - Volumen de altavoz/auricular anormalmente bajo.
  - Salida de sonido distorsionada.
  - Interrupción ocasional de sonido cuando se ejecuta en volúmenes altos.
  - Falla de alimentación repentina cuando se ejecuta en volúmenes altos.
  - Parpadeo u oscurecimiento del display cuando se ejecuta en volúmenes altos.
  - La salida de sonido continúa aun después de soltar una tecla.
  - Un sonido que es totalmente diferente del que se selecciona.
  - Ejecución anormal de meloía de demostracíon y patrón de ritmo.
  - Pérdida de potencia, distorsión de sonido o volumen bajo cuando se ejecuta desde una computadora o dispositivo MIDI conectado.

#### ¡IMPORTANTE! =

Una mal manipulación de las pilas puede ocasionar que exploten o se sulfaten, lo cual crea el peligro de daños o lesiones personales debido al contacto con el ácido de la pila. Asegúrese de tener en cuenta las precauciones siguientes.

- Asegúrese de que los polos positivo (+) y negativo (-) se orientan correctamente como se indica cerca del compartimiento de pilas.
- Para evitar daños ocasionados por la fuga de pilas, asegúrese de retirar las pilas desde el teclado siempre que deje de usar el teclado durante un largo período de tiempo (como en el caso en el que se va de viaje).
- No mezcle tipos diferentes de pilas.
- No mezcle pilas nuevas con usadas.
- No elimine las pilas incinerándolas, no permita que sus polos queden en corto (conectados uno con otro), no desarme las pilas, ni tampoco exponga las pilas al fuego directo.
- Cambie las pilas tan pronto como sea posible ante cualquier signo de debilidad.
- · No intente recargas las pilas.

#### Usando el adaptador de CA

Asegúrese de usar solamente el adaptador de CA especificado para este teclado.

#### Adaptador de CA especificado: AD-5



Tenga en cuenta también las siguientes advertencias y precauciones importantes cuando use el adaptador de CA.

#### ¡ADVERTENCIA!

- Tenga cuidado de no dañar o romper el cable de alimentación. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación ni tampoco lo exponga al calor directo. Haciéndolo crea el peligro de dañar el cable de alimentación, incendios y descargas eléctricas.
- Utilice solamente el adaptador de CA especificado. El uso de otro tipo de adaptador crea el peligro de incendios y descargas eléctricas.

#### ¡PRECAUCION!

- Por cuestiones de seguridad, cerciórese de desenchufar el adaptador de CA desde el tomacorriente de pared siempre que deje el teclado sin usar por largo tiempo (tal como cuando se va de viaje).
- Desactive la alimentación del teclado y desenchufe el adaptador de CA desde el tomacorriente de CA cuando no utilice el teclado.

#### iIMPORTANTE! \_\_\_\_\_

- Asegúrese de que el teclado está desactivado antes de conectar o desconectar el adaptador de CA.
- Usando el adaptador de CA durante un período largo de tiempo puede ocasionar de que se caliente. Esto es normal y no indica ninguna falla de funcionamiento.

#### Desactivación automática

Cuando se está usando la alimentación mediante pilas, el teclado se desactiva automáticamente siempre que se lo deja sin realizar ninguna operación durante unos 6 minutos. Cuando esto sucede, presione el botón POWER para activar la alimentación.

#### NOTA

 La función de desactivación automática no funciona cuando se está usando el adaptador de CA como la alimentación del teclado.

# Para inhabilitar la desactivación automática

Sosteniendo presionado el botón TONE mientras se activa la alimentación del teclado, inhabilita la desactivación automática.

- Cuando la desactivación automática está inhabilitada, el teclado no se desactiva automáticamente aunque se deje el teclado sin operar durante un tiempo muy largo.
- La desactivación automática queda automáticamente habilitada cada vez que se conecta la alimentación del teclado.

#### Ajustes

El sonido, ritmo y otros "ajustes del teclado principal" que se encuentran en efecto cuando se desactiva la alimentación del teclado manualmente presionando el botón de alimentación (POWER) o cuando la función de apagado automático desactiva la alimentación, se encuentran todavía en efecto la próxima vez que se activa la alimentación.

#### - Ajustes del teclado principal

Número de sonido, estratificador, división, punto de división, respuesta al toque, reverberación, chorus, DSP, ecualizador, número de ritmo, tempo, ajustes del modo de mezclador (canal activación/desactivación, número de sonido, volumen, punto de efecto panorámico), canal de teclado, activación/desactivación de análisis de acordes entrada MIDI, activación/desactivación de salida de MIDI de acompañamiento, ajuste de toma asignable, volumen de acompañamiento, sonidos de área del usuario (Modo de sintetizador), acompañamientos de área del usuario, DSP de área del usuario.

#### Contenidos de la memoria

Además de los ajustes, los datos almacenados en el modo de registro y modo de memoria de canciones también son retenidos cuando la alimentación del teclado está desactivada.

#### Energía eléctrica

Los ajustes y datos de memoria descritos anteriormente quedan retenidos en tanto el teclado está siendo alimentado con energía eléctrica. Desenchufando el adaptador de CA cuando no hay pilas colocadas o cuando las mismas están agotadas corta el suministro de energía eléctrica al teclado. Esto ocasiona que todos los ajustes se reposicionen a sus ajustes iniciales por omisión de fábrica, y se borren todos los datos almacenados en la memoria.

#### Requerimientos de alimentación

Tenga en cuenta las precauciones siguientes siempre que desee asegurar que los ajustes del teclado actual, y que los contenidos de la memoria no se pierdan.

- Asegúrese de que el teclado está siendo alimentado a través del adaptador de CA antes de cambiar las pilas.
- Antes de desenchufar el adaptador de CA, asegúrese de que hay pilas nuevas en el teclado.
- Asegúrese de que la alimentación del teclado está desactivada antes de cambiar las pilas o desenchufar el adaptador de CA.

#### Inicializando el teclado

Para inicializar el teclado utilice el procedimiento indicado en la página S-63, lo cual borra todos los datos de la memoria y retorna los ajustes a sus ajustes fijados por omisión en fábrica.

# Conexiones

#### Terminal de auriculares/salida

Antes de conectar auriculares u otro equipo estéreo, asegúrese primero de disminuir los ajustes de volumen del teclado y equipo conectado. Luego puede ajustar al nivel deseado una vez que complete las conexiones.

#### Panel trasero



#### Conexión de auriculares 1

Conectando los auriculares corta la salida de los altavoces incorporados del teclado, de modo que puede tocar aun tarde durante la noche sin molestar a nadie.

#### Equipo de audio 🛛

Conecte el teclado a un equipo de audio usando un cable de conexión disponible comercialmente con un enchufe estándar en un extremo y dos enchufes PIN en el otro extremo. Tenga en cuenta que el enchufe estándar que conecta al teclado debe ser un enchufe estéreo, de otro modo solamente podrá generar uno solo de los canales estéreo. En esta configuración, normalmente ajuste el selector de entrada del equipo de audio al terminal (usualmente marcado AUX IN o similar) en donde se conecta el cable del teclado. Para los detalles completos vea la documentación para el usuario que viene con el equipo de audio.

#### Amplificador de instrumento musical 3

Para conectar el teclado a un amplificador de instrumento musical, utilice un cable de conexión disponible comercialmente.

#### **ΝΟΤΑ**

 Asegúrese de usar un cable de conexión que tenga un enchufe estéreo estándar en el extremo que conecta al teclado, y un conector que proporcione una entrada de canal doble (izquierda y derecha) al amplificador al que está conectando. Un tipo de conector erróneo en cualquier extremo puede ocasionar la pérdida de uno de los canales estéreo.

703A-E-093A

Cuando se conecta a un amplificador de instrumento musical, ajuste el volumen del teclado a un nivel relativamente bajo y realice los ajustes de volumen usando los controles del amplificador.

#### Ejemplo de conexión



#### **I** ΝΟΤΑ

 También puede conectar el teclado a una computadora o secuenciador. Para los detalles vea la sección "MIDI" en la página S-66.

#### Terminal de toma sustain/asignable

Puede conectar un pedal de sustain opcional (SP-2 o SP-10) al terminal de toma sustain/asignable para habilitar las capacidades que se describen a continuación.

Para los detalles en cómo seleccionar la función de pedal que desea, vea la sección "Cambiando otros ajustes" en la página S-63.



#### Pedal sustain

- Con los sonidos de piano, presionando el pedal ocasiona que las notas se alarguen, muy similarmente al pedal apagador del piano.
- Con los sonidos de órgano, presionando el pedal ocasiona que las notas continúen sonando hasta que se suelta el pedal.

#### Pedal de sostenuto

- Al igual que la función de pedal de sustain descrita anteriormente, presionando el pedal de sostenuto ocasiona que las notas se sostengan.
- La diferencia entre un pedal de sostenuto y pedal de sustain es la sincronización. Con el pedal de sostenuto, presiona las teclas y luego presiona el pedal antes de soltar las teclas. Solamente se sostienen las notas que están sonando cuando se presiona el pedal.

#### Pedal de sordina

Presionando el pedal suaviza el sonido de las notas que se están ejecutando.

#### Pedal de inicio/parada de ritmo

En este caso, el pedal realiza las mismas funciones como el botón START/STOP.

#### Accesorios y opciones

Utilice solamente los accesorios y opciones especificados para este teclado. El uso de ítemes no autorizados crea el peligro de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales.

# **Operaciones básicas**



Esta sección proporciona información sobre las operaciones de teclado básicas.

### Para tocar el teclado

- **1.** Presione el botón **POWER** para activar la alimentación del teclado.
- 2. Ajuste el interruptor MODE a NORMAL.
- **3.** Utilice el control deslizante **VOLUME** para ajustar el volumen a un nivel relativamente bajo.
- 4. Toque algo sobre el teclado.

## Seleccionando un sonido

Este teclado viene con 348 sonidos incorporados. Para seleccionar el sonido que desea usar utilice el procedimiento siguiente.

#### Para seleccionar un sonido

- Busque el sonido que desea usar en la lista de sonidos del teclado y observe su número de sonido.
- 2. Presione el botón TONE.



- **3.** Utilice los botones numéricos para ingresar el número de sonido con tres dígitos del sonido que desea seleccionar.
  - *Ejemplo:* Para seleccionar "039 ACOUSTIC BASS", ingrese 0, 3 y luego 9.

# TONE **039** A c o . B a s s

#### ∎ NOTA

- Para el número de sonido ingrese siempre los tres dígitos, incluyendo los ceros a la izquierda (si hubiera).
- También puede incrementar el número de sonido visualizado presionando [+] y disminuirlo presionando [-].
- Cuando se selecciona uno de los ajustes de batería (números de sonido 228 al 237), cada tecla del teclado se asigna a un sonido de percusión diferente. Para los detalles vea la página A-8.
- Los nombres de los números de sonido 100 al 227 no están marcados sobre la consola del teclado. Cuando selecciona un sonido dentro de esta gama, refiérase a la "Lista de sonidos" en la parte trasera de esta guía del usuario.



#### Usando un sonido avanzado

100 de los sonidos preajustados son "Sonidos avanzados", que son variaciones de los sonidos estándar creados por la programación en efectos (DSP) y otros ajustes. Por ejemplo, PIANO está modificado en STEREO PIANO, ORGAN se convierte en ROTARY SPEAKER ORGAN, y así sucesivamente.

#### Para seleccionar un sonido avanzado

#### **1.** Presione el botón **ADVANCED TONE**.

• Esto ocasiona que sobre la presentación aparezca "AD", y ocasiona que el sonido seleccionado actualmente cambie a su versión de sonido avanzado.



- "AD TONE" es la abreviatura de "ADVANCED TONE" (sonido avanzado).
- 2. Presione el botón TONE.
  - Esto ocasiona que sobre la presentación desaparezca "AD", y retorna el sonido a su preajuste estándar.

#### ∎ NOTA

- Los números de sonidos preajustados 000 a 099 tienen versiones de sonido avanzado.
- En todo momento "AD" se encuentra sobre la presentación indicando que se selecciona un sonido avanzado, puede usar
   [+] y [-] para desplazar el número de sonido sobre la presentación.
- Si se selecciona cualquier número de sonido fuera de la gama de 000 a 099 cuando presiona el botón ADVANCED TONE, el sonido cambia automáticamente a la versión de sonido avanzado de número de sonido 00.
- Solamente uno de los canales (1 al 16) pueden tener un sonido avanzado asignado a la vez. Asignando un sonido avanzado a otro canal ocasiona que el canal asignado actualmente cambie automáticamente a su versión estándar (no avanzado).

#### Polifonía

El término polifonía se refiere al número máximo de notas que pueden ejecutarse al mismo tiempo. El teclado tiene una polifonía de 32 notas, que incluye las notas que toca así como también los ritmos y patrones de acompañamiento automático que se ejecutan en el teclado. Esto significa que cuando un ritmo o patrón de acompañamiento automático está siendo ejecutado por el teclado, el número de notas (polifonías) disponibles para tocar en el teclado se reduce. También tenga en cuenta que algunos de los sonidos ofrece solamente una polifonía de 16 notas.

#### **Muestreo digital**

Una variedad de sonidos que se encuentran disponibles con este teclado han sido grabados y procesados usando una técnica denominada muestreo digital. Para asegurar un alto nivel de calidad tonal, las muestras son tomadas en las gamas bajas, medias y altas, y luego combinadas para proporcionarle el sonido que es asombrosamente parecido al original. Pueden notarse algunas muy ligeras diferencias en volumen o calidad de sonido para algunos sonidos, cuando las ejecuta en posiciones diferentes en el teclado. Esto es un resultado inevitable del muestreo múltiple, y no es indicio de una falla de funcionamiento.

703A-E-096A

# Aplicando efectos a los sonidos



Este teclado le proporciona una selección de efectos que puede aplicar a los sonidos.

Los efectos incorporados incluyen una amplia gama de variaciones que le proporcionan acceso a una selección de efectos digitales generales.

### Bloques de efectos

Los efectos de este teclado están organizados de la manera siguiente.



#### REVERB

La reverberación (REVERB) simula las acústicas de tipos específicos de ambientes. Puede elegir entre 16 efectos de reverberación diferentes, incluyendo "Room" y "Hall".

#### CHORUS

El efecto de coro (chorus) le proporciona mayor profundidad ocasionando que vibre. Puede elegir entre 16 efectos de chorus diferentes, incluyendo "Chorus" y "Flanger".

#### DSP

Los efectos DSP se aplican a la conexión entre la fuente de sonido y salida. Puede seleccionar los efectos de distorsión y modulación. Puede crear los ajustes de efecto DSP y también transferir descargando los datos DSP desde su computadora.

El teclado tiene memoria hasta para 10 ajustes de efecto DSP, los cuales pueden almacenarse.

Para mayor información vea la parte titulada "Usando el servicio de descarga de datos" en la página S-68 y "Almacenando los ajustes de los parámetros DSP" en la página S-26.

# Seleccionando REVERB y CHORUS

Para seleccionar REVERB y CHORUS realice los pasos siguientes.

- Presione el botón (REVERB o CHORUS) para el tipo de efecto que desea, de manera que el indicador del botón se muestre sobre la pantalla de presentación.
  - Cuando el efecto está activado, un indicador se encuentra sobre el display próximo a REVERB o CHORUS. El indicador no se visualiza cuando el efecto correspondiente está desactivado.
  - *Ejemplo*: Indicador después que se presiona el botón REVERB.



- Utilice los botones [+] y [-] o los botones numéricos para ir visualizando a través de los efectos, hasta visualizar el que desea, o utilice los botones numéricos para ingresar el número de efecto que desea.
  - Para informarse acerca de los tipos de efectos REVERB y CHORUS que se disponen, vea la lista en la página A-10.
  - Aquí también puede cambiar los parámetros del efecto seleccionado, si así lo desea. Para mayor información vea la parte titulada "Cambiando los ajustes de los parámetros REVERB y CHORUS".



### Cambiando los ajustes de los parámetros **REVERB y CHORUS**

Puede controlar la fuerza relativa de un efecto y la manera en que se aplica. Los parámetros que puede controlar depende en el efecto. Para mayor información vea la parte titulada "Parámetros REVERB y CHORUS".

- **1.** Después de seleccionar el tipo de efecto que desea, presione el botón [▼] (Enter).
  - Esto visualiza la pantalla de ajuste de parámetro.
- 2. Utilice los botones [◀] y [▶] (CURSOR) para visualizar el parámetro cuyos ajustes desea cambiar.

Ejemplo: Para ajustar el parámetro "Reverb Time".

#### Time<sup>♣</sup> ic'Rvb

- 3. Utilice los botones [+] y [-] o los botones numéricos para ingresar el ajuste de parámetro que desea.
- Presione el botón [▲] (EXIT).
  - Esto retorna a la pantalla de selección de efecto.

#### Parámetros REVERB y CHORUS

A continuación se describen los parámetros para cada efecto.

#### **REVERB** (Reverberación)

Los efectos de reverberación están asociados con un tipo de reverberación o tipo de retardo. Los ajustes de parámetros dependen en el tipo asociado.

#### • Tipo de reverberación (Números 0 a 5, 8 a 13)

#### Reverb Level (Gama: 000 a 127)

Controla el tamaño de la reverberación. Un número más grande produce una reverberación mayor.

#### Reverb Time (Gama: 000 a 127)

Controla el tiempo de continuación de la reverberación. Un número más grande produce una reverberación mayor.

#### ER Level (Sonido de eco inicial) (Gama: 000 a 127)

Este parámetro controla el volumen de reverberación inicial. El sonido de eco inicial es el primer sonido reflejado desde las paredes y techo, cuando se genera un sonido mediante este teclado. Un valor más grande especifica un sonido de eco más grande.

#### High Damp (Gama: 000 a 127)

Ajuste la amortiguación de la reverberación de alta frecuencia (sonido alto). Un valor de amortiguación pequeño amortigua sonidos altos, creando una reverberación oscura. Un valor más grande no amortigua los sonidos altos, para dar una reverberación más brillante o dinámica.

#### Tipo de retardo (Números 6, 7, 14, 15)

#### Delay Level (Gama: 000 a 127)

Especifica el tamaño del sonido de retardo. Un valor más alto produce un sonido de retardo más grande.

#### Delay Feedback Range (Gama: 000 a 127)

Ajusta la repetición de retardo. Un valor más alto produce un número de repeticiones más grande.

#### ER Level

Similar al tipo de reverberación.

#### High Damp

Similar al tipo de reverberación.

#### **CHORUS** (Coro)

Chorus Level (Gama: 000 a 127)

Especifica el tamaño del sonido de chorus.

#### Chorus Rate (Gama: 000 a 127)

Especifica la velocidad de ondulación del sonido de chorus. Un valor más alto produce una ondulación más rápida.

#### Chorus Depth (Gama: 000 a 127)

Especifica la profundidad de ondulación del sonido de chorus. Un valor más alto produce una ondulación más profunda.

S-24

#### ∎ NOTA

 La aplicación o no de las partes que están sonando depende en el envío de reverberación del modo de mezclador, envío de chorus y ajustes DSP de activación/desactivación. Para mayor información vea la parte titulada "Función de mezclador" en la página S-35.

#### Seleccionando un tipo DSP

Para seleccionar un tipo DSP realice los pasos siguientes.

- **1.** Presione el botón **DSP** de modo que el indicador aparezca próximo a DSP sobre el display.
- Utilice los botones [+] y [-] o los botones numéricos para seleccionar el tipo de DSP que desea.
  - Ver la "Lista de efectos" en la página A-10 para informarse acerca de los tipos DSP que pueden seleccionarse.
  - Aquí también puede cambiar los parámetros del efecto seleccionado si lo desea. Para mayor información vea la parte titulada "Cambiando los ajustes de los parámetros DSP".

#### ■ NOTA

- Cuando se usa un efecto DSP, deberá usar el mezclador para confirmar que las líneas DSP de las partes requeridas están activadas. Para mayor información vea la parte titulada "Función de mezclador" en la página S-35.
- El área del display de tipo DSP muestra el número DSP (000 a 109), Ad (sonido avanzado) o USr (sonido del usuario creado usando DSP).

#### Ajustando los parámetros DSP básicos

Los siguientes son los parámetros DSP básicos cuyos ajustes puede cambiar.

#### DSP Volume (Gama: 000 a 127)

Ajuste el volumen posterior a DSP.

#### DSP Pan (Gama: -64 a 00 a +63)

Ajusta el efecto panorámico estéreo posterior a DSP.

#### DSP Hold (Ajustes: on, oFF)

- on: El ajuste de línea DSP es mantenido, aun cuando se cambia el sonido.
- En el caso de un sonido avanzado, sin embargo, cambiando el sonido ocasiona que todos los ajustes de línea DSP excepto para aquéllos del canal seleccionado se desactiven. Para mayor información vea la nota en la página S-26.
- oFF: Cambiando el sonido cambia al ajuste de línea DSP del sonido nuevo.
- **1.** Presione el botón **DSP** de manera que aparezca el indicador DSP sobre la pantalla.

- Utilice los botones [◄] y [►] (CURSOR) para visualizar el parámetro cuyo ajuste desea cambiar.
- **3.** Utilice los botones [+] y [–] o los botones numéricos para realizar los ajustes que desea.
- 4. Presione el botón [▲] (Exit).
  - Esto sale de la pantalla de ajuste de sonido o ritmo.

#### Cambiando los ajustes de los parámetros DSP

Puede controlar la fuerza relativa de un DSP y cómo se aplica. Para mayor información vea la sección siguiente titulada "Parámetros DSP".

- Después de seleccionar el tipo de DSP que desea, presione el botón [▼] (Enter).
  - Esto visualiza la pantalla de ajuste de parámetros.
- Utilice los botones [◄] y [►] (CURSOR) para visualizar el parámetro cuyo ajuste desea cambiar.
- Utilice los botones [+] y [-] o los botones numéricos para realizar los ajustes de parámetro que desea.
- Presione el botón [▲] (Exit).
  - Esto sale de la pantalla de ajuste de tipo de DSP.

#### Parámetros DSP

A continuación se describen los parámetros para cada DSP.

#### DSP

#### Parámetro 0 al 7

Este parámetro difiere de acuerdo con el algoritmo del tipo de DSP seleccionado. Para mayor información vea la "Lista de efectos" en la página A-10 y la "Lista de algoritmos DSP" en la página A-12.

\* Estructura de generador de efectos y tipo de operación.

#### DSP Reverb Send (Gama: 000 a 127)

Especifica la cantidad de sonido posterior a DSP que debe enviarse a reverberación.

#### DSP Chorus Send (Gama: 000 a 127)

Especifica la cantidad de sonido posterior a DSP que debe enviarse a chorus.



#### ∎ NOTA

- La aplicación o no de las partes que están sonando depende en el envío de reverberación del modo de mezclador, envío de chorus y ajustes DSP de activación/desactivación. Para mayor información vea la parte titulada "Función de mezclador" en la página S-35.
- Ejecutando una melodía de demostración (página S-15) cambia automáticamente el efecto que se encuentra asignado a la melodía. No puede cambiar o cancelar un efecto de la melodía de demostración.
- Cambiando el ajuste de efecto mientras un sonido está siendo generado por el teclado, ocasiona un ligero corte en el sonido cuando cambia el efecto.
- Un número de sonidos, llamados "sonidos avanzados", se activan automáticamente en la línea DSP para sonidos más efectivos. Si asigna un sonido avanzado a una parte del teclado (canales 1 al 4), línea DSP se activa automáticamente y la selección DSP cambia de acuerdo con los ajustes del sonido avanzado. También, se activa el ajuste de activación/ desactivación de línea DSP del modo de mezclador para la parte del teclado a la cual se asigna el sonido avanzado.\*
- \* El ajuste línea DSP del mezclador se desactiva automáticamente para cada parte que no tiene un sonido avanzado asignado.
- Debido a ésto, los efectos DSP previamente aplicados a estas partes son cancelados, lo cual puede hacer que su sonido suene diferente. En este caso, visualice la pantalla del mezclador y active de nuevo DSP.

#### Almacenando los ajustes de los parámetros DSP

Puede almacenar hasta 10 DSP modificados en el área del usuario, para llamarlos posteriormente cuando los necesita.

- Después de realizar los ajustes de parámetro DSP que desea, presione el botón [▼] (ENTER).
  - Esto ocasiona que el número DSP del área del usuario en donde DSP será almacenado destelle sobre el display.
- Utilice los botones [+] y [-] para seleccionar el número DSP de área del usuario en donde desea almacenar el DSP nuevo.
  - Puede seleccionar un número DSP de área del usuario solamente en la gama de 100 a 109.
- Después de que todo se encuentra de la manera deseada, presione el botón [▼] (ENTER) para almacenar el efecto.
  - El mensaje "Save OK" aparece momentáneamente sobre el display, seguido por la pantalla de selección de sonido o ritmo.

# Usando el ecualizador



El ecualizador es otro tipo de efecto que puede usar para realizar los ajustes en la calidad de sonido. Las frecuencias se dividen entre un número de bandas, y elevando y descendiendo el nivel de cada banda de frecuencia altera el sonido.

Puede reproducir las acústicas óptimas para el tipo de música que está ejecutando (clásica, por ejemplo), seleccionando el ajuste de ecualizador aplicable.

Este teclado tiene un ecualizador incorporado de cuatro bandas y 10 ajustes diferentes, desde los cuales puede elegir. Puede ajustar la ganancia (volumen) de las cuatro bandas del ecualizador, dentro de la gama de -12 a 0 +12.

#### Para seleccionar el tipo de ecualizador

- 1. Presione el botón EQUALIZER.
  - Esto ocasiona que el tipo de ecualizador seleccionado actualmente aparezca sobre el display.

# **Ü**Standard<del></del> →

 Utilice los botones [+] y [-] de los botones numéricos para seleccionar el tipo de ecualizador que desea.

*Ejemplo*: Para seleccionar Jazz.



 Presionando el botón [▲](EXIT) o el botón EQUALIZER sale de la pantalla de ajuste del ecualizador.

# Para ajustar la ganancia (volumen) de una banda

 Después de seleccionar el tipo de ecualizador que desea, presione el botón [▼] (ENTER).



 Utilice los botones de (CURSOR) [◄] y [►] para seleccionar la banda cuya ganancia desea ajustar.

*Ejemplo*: Para ajustar la banda HIGH.



 Utilice los botones [+] y [-] de los botones numéricos para ajustar la banda de ganancia.
 *Ejemplo*: Para ajustar la ganancia a 10.



- Presionando el botón [▲](EXIT) visualiza la pantalla de ajuste de tipo de ecualizador.
- Presionando el botón EQUALIZER sale de la pantalla de ajuste de ganancia (volumen).

#### ■ NOTA

 Cambiando a otro tipo de ecualizador ocasiona que los ajustes de ganancia de banda cambien automáticamente a los ajustes iniciales para el tipo de ecualizador seleccionado recientemente. Usando el acompañamiento automático



Este teclado ejecuta automáticamente las partes de acordes y bajo de acuerdo con los acordes de su digitación. Las partes de acordes y bajo se ejecutan usando los tonos y sonidos que se encuentran automáticamente seleccionados al seleccionar el ritmo que se está usando. Todo esto significa que consigue acompañamientos reales y completos, para las notas de melodía que ejecuta con la mano derecha, creando el ambiente de conjunto de una sola persona.

## Seleccionando un ritmo

Este teclado le proporciona 100 ritmos emocionantes que puede seleccionar usando el procedimiento siguiente. También puede transferir los datos de acompañamiento desde su computadora para almacenar hasta cuatro de ellos como ritmos de usuario en la memoria del teclado. Para mayor información vea la parte titulada "Usando el servicio de descarga de datos" en la página S-68.

#### Para seleccionar un ritmo

- **1.** Busque el ritmo que desea usar en la lista de ritmos del teclado y observe su número de ritmo.
- 2. Presione el botón RHYTHM.

Número y nombre de ritmo seleccionado



Aparece cuando se presiona el botón RHYTHM.

 Utilice los botones numéricos para ingresar el número de ritmo con tres dígitos del ritmo que desea seleccionar.

*Ejemplo:* Para seleccionar "031 ROCK", ingrese 0, 3 y luego 1.



#### **ΝΟΤΑ**

 También puede incrementar el número de ritmo visualizado presionando [+] y disminuirlo presionando [-].

# Ejecutando un ritmo

#### Para ejecutar un ritmo

- Ajuste el interruptor MODE a NORMAL.
- 2. Presione el botón 1 o 2 de VARIATION/FILL-IN.
  - Esto inicia la ejecución del ritmo seleccionado.
  - Para parar la ejecución del ritmo, presione el botón START/STOP.

#### **ΝΟΤΑ**

 Todas las teclas del teclado son teclas de melodía mientras el interruptor MODE se encuentra ajustado a NORMAL.

# Ajustando el tempo

Puede ajustar el tempo de ejecución de ritmo dentro de una gama de 30 a 255 compases por minuto. El ajuste de tempo se usa para ejecutar el acorde de acompañamiento automático, y operaciones con la memoria de canciones.

#### Para ajustar el tempo

Presione uno de los botones **TEMPO** (▲ o ▼).

- ▲ :Aumenta el valor visualizado (aumenta el tempo)
- ▼ :Disminuye el valor visualizado (disminuye el tempo)



#### **ΝΟΤΑ**

 Presionando ambos botones TEMPO (▲ y ▼) al mismo tiempo reposiciona el tempo al valor fijado por omisión del ritmo seleccionado actualmente.

### Usando el acompañamiento automático

El procedimiento siguiente describe cómo usar la función de acompañamiento automático del teclado. Antes de comenzar, primero deberá seleccionar el ritmo que desea usar y ajustar el tempo del ritmo al valor que desea.

#### Para usar el acompañamiento automático

- **1.** Ajuste el interruptor **MODE** a CASIO CHORD, FINGERED o FULL RANGE CHORD.
- Presione el botón START/STOP para iniciar la reproducción del ritmo seleccionado actualmente.
- 3. Ejecute un acorde.
  - El procedimiento real que debe usar para ejecutar un acorde depende en la posición actual del interruptor MODE. Para los detalles en la ejecución de acordes, refiérase a las páginas siguientes.

CASIO CHORD Esta página
FINGERED Página S-30
FULL RANGE CHORD Página S-31



ejecutando actualmente en el teclado.)

 Para parar la ejecución del acompañamiento automático, presione nuevamente el botón START/STOP.

#### **CASIO CHORD**

Este método de ejecución de acordes permite que cualquiera pueda ejecutar acordes fácilmente, sin necesidad de tener conocimientos musicales o previa experiencia. A continuación se describe el "Teclado de acompañamiento" CASIO CHORD y el "Teclado de melodía", y le indica cómo ejecutar los acordes CASIO CHORD. El teclado de acompañamiento CASIO CHORD y el teclado de melodía



#### ∎ NOTA

 El teclado de acompañamiento puede usarse para tocar solamente los acordes. No se producirán sonidos si intenta ejecutar solamente las notas melódicas sobre el teclado de acompañamiento.

#### Tipos de acordes

El acompañamiento CASIO CHORD le permite ejecutar cuatro tipos de acordes con un uso mínimo de los dedos.

Tipos de acordes	Ejemplo
Acordes mayores Los nombres de los acordes mayores están marcados sobre las teclas del teclado de acompañamiento. Tenga en cuenta que los acordes producidos cuando presiona un teclado de acompañamiento no cambia de octava, sin tener en cuenta qué tecla se usa para ejecutarla.	DO mayor (C) CDEIFIGIAIBICIDEIFI
Acordes menores (m) Para ejecutar un acorde menor mantenga una tecla de acorde mayor presionada, y presione cualquier otra tecla del teclado de acompañamiento ubicada a la derecha de la tecla de acorde mayor.	DO menor (Cm) CDEIFIGIABICIDEIFI
Acordes en séptima (7) Para ejecutar un acorde en séptima mantenga la tecla de acorde mayor presionada, y presione cualquiera de las otras dos teclas del teclado de acompañamiento ubicadas a la derecha de la tecla de acorde mayor.	DO en séptima (C7) CDEFGABCDEF
Acordes menores en séptima (m7) Para ejecutar un acorde menor en séptima mantenga presionada la tecla de acorde mayor, y presione cualquiera de las tres teclas del teclado de acompañamiento, ubicadas a la derecha de la tecla de acorde mayor.	DO en séptima menor (Cm7) CDEFGABCDEF



#### NOTA

 Cuando se ejecutan acordes en séptimas o menores, no habrá diferencia si presiona una tecla blanca o negra a la derecha de una tecla de acorde mayor.

#### FINGERED

FINGERED le proporciona un total de 15 tipos de acordes diferentes. A continuación se describe el "Teclado de acompañamiento" FINGERED y el "Teclado de melodía", y se indica cómo ejecutar un acorde de nota fundamental DO usando FINGERED.

# Teclado de acompañamiento FINGERED y teclado de melodía



#### **ΝΟΤΑ**

 El teclado de acompañamiento puede usarse para tocar solamente los acordes. No se producirán sonidos si intenta ejecutar solamente las notas melódicas sobre el teclado de acompañamiento.



Para los detalles en la ejecución de los acordes con otras notas fundamentales, vea el "Cuadro de acordes Fingered" en la página A-9.

- \*1: No puede usarse la digitación invertida. La más baja es la nota fundamental.
- \*2: El mismo acorde puede ejecutarse sin presionar la 5ta en SOL.

#### ∎ NOTA

- Excepto para los acordes especificados en la nota<sup>\*1</sup> anterior, las digitaciones invertidas (es decir ejecutando MI-SOL-DO o SOL-DO-MI en lugar de DO-MI-SOL) produce los mismos acordes como la digitación estándar.
- Excepto en lo especificado en la nota<sup>\*2</sup> anterior, se deben presionar todas las teclas que componen un acorde. Si se omite la presión de aun una sola tecla no se ejecutará el acorde FINGERED deseado.

#### **FULL RANGE CHORD**

Este método de acompañamiento le proporciona un total de 38 tipos de acordes: los 15 tipos de acordes disponibles con FINGERED más 23 tipos adicionales. El teclado interpreta cualquier ingreso de tres o más teclas que coinciden, un patrón FULL RANGE CHORD a ser un acorde. Cualquier otro ingreso (que no sea el patrón FULL RANGE CHORD) se interpreta como ejecución de melodía. Debido a esto, no hay necesidad de un teclado de acompañamiento separado, de modo que el teclado entero, desde un extremo a otro, funciona como un teclado de melodía que puede usarse para la melodía y los acordes.

# *El teclado de acompañamiento FULL RANGE CHORD y el teclado de melodía*



#### Acordes reconocidos por este teclado

La tabla siguiente identifica los patrones que son reconocidos como acordes por FULL RANGE CHORD.

Tipo de patrón	Número de variaciones de acordes	
FINGERED	Los 15 patrones de acordes mostrados en la sección titulada "FINGERED" en la página S-30. Vea el cuadro "Cuadro de acordes Fingered" en la página A-9 para los detalles en la ejecución de acordes con otras notas fundamentales.	
Digitaciones estándar	23 digitaciones de acordes estándar. Los siguientes son ejemplos de los 23 acordes disponibles con C (DO) como la nota básica. C6 • Cm6 • C69 $\frac{C^{\ddagger}}{C} \cdot \frac{D}{C} \cdot \frac{E}{C} \cdot \frac{F}{C} \cdot \frac{G}{C} \cdot \frac{A^{\downarrow}}{C} \cdot \frac{B^{\downarrow}}{C}$ $\frac{B}{C} \cdot \frac{C^{\ddagger}m}{C} \cdot \frac{Dm}{C} \cdot \frac{Fm}{C} \cdot \frac{Gm}{C} \cdot \frac{A^{\downarrow}}{C} \cdot \frac{B^{\downarrow}m}{C}$ $\frac{Dm^{2^{1/2}}}{C} \cdot \frac{A^{1/7}}{C} \cdot \frac{F7}{C} \cdot \frac{Fm7}{C} \cdot \frac{Gm7}{C} \cdot \frac{A^{\downarrow}add9}{C}$	

Ejemplo: Para ejecutar un acorde DO mayor.

Cualquiera de las digitaciones mostradas en la ilustración siguiente producen un DO mayor.



#### ∎ NOTA

- Como con el modo digitado FINGERED (página S-30), puede ejecutar las notas que forman un acorde en cualquier combinación (①).
- Cuando la nota más baja de un acorde es separada de su nota vecina por seis o más semitonos, la nota más baja se convierte en la nota de bajo (②).

# Usando un patrón de introducción (Intro)

Este teclado le permite insertar una introducción corta en un patrón de ritmo para hacer que el inicio sea más suave y más natural.

El procedimiento siguiente describe cómo usar la función de introducción (Intro). Antes de comenzar, primero deberá seleccionar el ritmo que desea usar, y ajustar el tempo.

#### Para insertar una introducción (Intro)

Presione el botón 1 o 2 de INTRO/ENDING.

• Con el ajuste anterior, se ejecuta el patrón de introducción y el ritmo se inicia tan pronto como presiona cualquier tecla del teclado de acompañamiento.

#### ∎ NOTA

 La ejecución del patrón de ritmo estándar se inicia luego de completarse el patrón de introducción (Intro).



## Usando un patrón de relleno

Los patrones de relleno le permiten cambiar momentáneamente el patrón de ritmo para agregar algunas variaciones interesantes a sus ejecuciones.

El procedimiento siguiente describe cómo usar la función de relleno.

#### Para insertar un relleno

- Presione el botón START/STOP para iniciar la ejecución de ritmo.
- 2. Seleccione la variación de relleno que desea.
  - Para seleccionar el ritmo de Variation 1, presione el botón 1 de VARIATION/FILL-IN.
  - Para seleccionar el ritmo de Variation 2, presione el botón 2 de VARIATION/FILL-IN.

#### **ΝΟΤΑ**

 El patrón de relleno no se ejecuta si presiona el botón VARIATION/FILL-IN mientras se está ejecutando un patrón de introducción.

### Usando una variación de ritmo

Además del patrón de ritmo estándar, también puede cambiarse a un patrón de ritmo de "variación" secundaria para variar un poco.

#### Para insertar un patrón de ritmo de variación

- Presione el botón START/STOP para iniciar la ejecución de ritmo.
- 2. Presione el botón SYNCHRO/FILL-IN NEXT.
  - Si un ritmo Variation 1 se encuentra ejecutando actualmente, esto ejecuta Fill-in 1, seguido por Fill-in 2, y luego cambia al ritmo Variation 2.
  - Si un ritmo Variation 2 se encuentra ejecutando actualmente, esto ejecuta Fill-in 2, seguido por Fill-in 1, y luego cambia al ritmo Variation 1.

# A compañamiento de inicio sincronizado con ejecución de ritmo

Se puede preparar el teclado para iniciar la ejecución de ritmo al mismo tiempo que ejecuta el acompañamiento sobre el teclado.

El procedimiento siguiente describe cómo usar el inicio sincronizado. Antes de comenzar, primero deberá seleccionar el ritmo que desea usar, ajustar el tempo, y usar el interruptor MODE para seleccionar el método de ejecución de acordes que desea usar (NORMAL, CASIO CHORD, FINGERED, FULL RANGE CHORD).

#### Para usar el inicio sincronizado

 Presione el botón SYNCHRO/FILL-IN NEXT para poner el teclado en espera de inicio sincronizado.



 Ejecute un acorde y el patrón de ritmo inicia su ejecución automáticamente.

#### **■** NOTA

- Si el interruptor MODE se ajusta a NORMAL, solamente se ejecuta el ritmo (sin un acorde) al tocarse sobre el teclado.
- Si presiona el botón 1 o 2 de INTRO/ENDING antes de ejecutar algo sobre el teclado, se inicia automáticamente el ritmo con un patrón de introducción al tocarse algo sobre el teclado.
- Para cancelar la espera de inicio sincronizado, presione el botón SYNCHRO/FILL-IN NEXT una vez más.

# Finalizando con un patrón de finalización

Puede finalizarse las ejecuciones con un patrón de finalización lo cual lleva al patrón de ritmo que está usando a una conclusión de sonido natural.

El procedimiento siguiente describe cómo insertar un patrón de finalización. Tenga en cuenta que el patrón de finalización real ejecutado depende en el patrón de ritmo que se está usando.

#### Para finalizar con un patrón de finalización

Mientras se está ejecutando un ritmo, presione el botón 1 o 2 de INTRO/ENDING.

 La sincronización del inicio del patrón de finalización depende en el momento en que se presiona el botón 1 o 2 de INTRO/ENDING. Si se presiona el botón antes del segundo tiempo del compás actual, el patrón de finalización comienza a ejecutarse inmediatamente.

#### **ΝΟΤΑ**

 Presionando el botón en cualquier punto en el compás luego del segundo tiempo, resulta en la ejecución del patrón de finalización desde el comienzo del compás siguiente.

## Usando el preajuste en un toque

El preajuste en un toque realiza automáticamente los ajustes principales listados debajo de acuerdo con el patrón de ritmo que está usando.

- Sonido del teclado.
- Activación/desactivación de estratificador.
- Tempo.
- Tipo de efecto.
- Actiración/desactivación de armonización.

#### Para usar el preajuste en un toque

- 1. Seleccione el ritmo que desea usar.
- 2. Utilice el interruptor **MODE** para seleccionar el modo de acompañamiento que desea usar.
- 3. Presione el botón ONE TOUCH PRESET.
  - Esto automáticamente realiza los ajustes de preajuste en un toque de acuerdo con el ritmo seleccionado.
  - El teclado ingresa automáticamente en este momento la espera de sincronización.

- Inicie el ritmo y acompañamiento automático, y toque algo sobre el teclado.
  - El acompañamiento se ejecuta usando los ajustes preajustados en un toque.

# Usando la armonización automática

Cuando está usando el acompañamiento automático, la armonización automática agrega automáticamente tres notas adicionales a la melodía de acuerdo con el acorde que se está ejecutando. El resultado es un efecto de armonía que hace que su línea melódica sea más rica y completa.

#### Para usar la armonización automática

- Utilice el interruptor MODE para seleccionar FINGERED o CASIO CHORD como el modo de acompañamiento.
- Presione AUTO HARMONIZE para activar la armonización automática.
  - Esto ocasiona que sobre el display aparezca un indicador próximo a AUTO HARMONIZE.



- Inicie la ejecución del acompañamiento automático, y toque algo sobre el teclado.
- **4.** Para desactivar la armonización automática, presione una vez **AUTO HARMONIZE**.
  - Esto ocasiona que el indicador próximo a AUTO HARMONIZE desaparezca.

#### ■ NOTA

- La armonización automática se desactiva temporariamente siempre que se inicia la ejecución de la melodía de demostración. Se activa de nuevo tan pronto finaliza la operación o función que ha ocasionado que se desactive.
- La armonización automática queda habilitada solamente cuando el modo de acompañamiento automático es FINGERED (digitado) o CASIO CHORD (acordes CASIO).



# Acerca de los sonidos y notas de la

#### armonización automática

Las notas que ejecuta sobre el teclado se denominan "notas de melodía", mientras las notas agregadas a la melodía por la armonización automática se denominan "notas de armonización". La armonización automática normalmente utiliza el sonido que ha seleccionado para las notas de melodía como el sonido para las notas de armonización, pero puede usar el mezclador (página S-35) para especificar un sonido diferente para las notas de armonización.

El sonido de nota de armonización se asigna al canal mezclador 5, de modo que cambie el canal 5 al sonido que desea usar para las notas de armonización.

Además del sonido, también puede usar el mezclador para cambiar un número de otros parámetros, tal como el equilibrio de volumen. Para los detalles en estos procedimientos vea la sección titulada "Usando el modo de edición de parámetro" en la página S-36.

#### ∎ NOTA

- El sonido de nota de la armonización fijado por omisión cuando se activa primero la armonización automática es el mismo sonido que el sonido de la nota de melodía.
- Cambiando el ajuste de sonido de melodía cambia automáticamente el sonido de nota de armonización al mismo ajuste.

# Ajustando el volumen de acompañamiento

Puede ajustar el volumen de las partes de acompañamiento como un valor en la gama de 000 (mínimo) hasta 127 (máximo).

**1.** Presione el botón ACCOMP VOLUME.

Ajuste de volumen de acompañamiento actual



 Para cambiar el valor de ajuste de valor actual utilice los botones numéricos o botones [+]/[–]. Ejemplo: 110

# I III A c omp V o I

#### **■** NOTA

- Presionando el botón ACCOMP VOLUME o el botón [▲] (EXIT) volverá a la pantalla de ajuste de sonido o ritmo.
- Cualquier ajuste de equilibrio de canal que realiza con el mezclador es mantenido cuando cambia el ajuste del volumen de acompañamiento.
- Presionando los botones [+] y [-] al mismo tiempo ajusta automáticamente un volumen de acompañamiento de 100.

703A-E-108A
# Función de mezclador

### Qué puede hacer con el mezclador

Este teclado le permite ejecutar múltiples partes de un instrumento musical al mismo tiempo durante la ejecución del acompañamiento automático, reproducción desde la memoria de canciones, recepción de datos a través del terminal MIDI, etc. El mezclador asigna cada parte a un canal separado (1 al 16) y le permite controlar la activación/ desactivación de canal, volumen y los parámetros del punto de efecto panorámico de cada canal.

### Asignaciones de canal

A continuación se muestran las partes que se asignan a cada uno de los 16 canales.

Número de canal	Parte
Canal 1	Sonido principal
Canal 2	Sonido estratificado
Canal 3	Sonido dividido
Canal 4	Sonido estratificado/dividido
Canal 5	Sonido de armonización
Canal 6	Parte de acordes del acompañamiento automático 1
Canal 7	Parte de acorde de acompañamiento automático 2
Canal 8	Parte de acorde de acompañamiento automático 3
Canal 9	Parte de bajo de acompañamiento automático
Canal 10	Parte de ritmo de acompañamiento automático
Canal 11	Pista de memoria 1
Canal 12	Pista de memoria 2
Canal 13	Pista de memoria 3
Canal 14	Pista de memoria 4
Canal 15	Pista de memoria 5
Canal 16	Pista de memoria 6

Para una información acerca de los sonidos estratificados, divididos y estratificados/divididos, vea la página S-59 y S-60. Para informarse sobre la memoria de canciones vea la página S-46.

### ∎ NOTA

- Normalmente, la ejecución del teclado se asigna al canal 1. Cuando se está usando el acompañamiento automático, cada parte del acompañamiento se asigna a los canales 6 al 10.
- Cuando este teclado se está usando como la fuente de sonido para una computadora conectada u otro dispositivo conectado externamente, los 16 canales se asignan a las partes de instrumento musical. Las notas ejecutadas sobre el canal seleccionado por los pasos 1 y 2 en la sección "Activando y desactivando los canales", en la columna derecha de esta página se muestran la barra y teclado visualizados.

# Activando y desactivando los canales

Activando un canal silencia cualquier instrumento grabado en el canal.

### Para activar y desactivar los canales

- **1.** Presione el botón **MIXER**.
  - Esto ocasiona que el indicador MIXER aparezca sobre la pantalla de presentación.
  - Esto visualiza la pantalla de selección de canal.



Utilice los botones [+]/[-] para seleccionar un canal.

*Ejemplo:* Para seleccionar el canal 2.

 Presione el botón [▼] (ENTER) y luego [▶] (CURSOR) para visualizar la pantalla de selección de activación/desactivación.



4. Utilice los botones [+]/[-] para seleccionar la activación o desactivación.

Ejemplo: Para desactivar el canal.

### offChanne **4** •

• Presione [▲] (EXIT) para retornar a la pantalla de selección de canal.

 $\nabla$ 

• Presionando el botón MIXER retorna a la pantalla de sonido.

#### ∎ NOTA

 La presentación de datos MIDI solamente muestra los datos para los canales seleccionados con el mezclador.

### Cómo funciona la activación/ desactivación de canal

A continuación se describe qué sucede y qué aparece sobre la presentación cuando activa o desactiva un canal.

#### Activación (on)

Este ajuste activa el canal actualmente seleccionado, que se indica por una barra que aparece en la parte inferior del indicador de nivel para ese canal. Esto es también el ajuste fijado por omisión para todos los canales cuando se activa el teclado.

### Desactivación (oFF)

Este ajuste desactiva el canal seleccionado actualmente, que se indica por una barra que aparece en la parte superior del indicador de nivel para ese canal.



### Usando el modo de edición de parámetro

En el modo de edición de parámetro, puede cambiar los ajustes de 10 parámetros existentes (incluyendo el sonido, volumen y punto de efecto panorámico), para el canal que ha seleccionado en la pantalla del mezclador.

### Para cambiar los parámetros

- **1.** Utilice la pantalla de selección de canal para seleccionar un canal.
- 2. Utilice [▼] (ENTER) para ingresar el modo de edición de parámetro.
- 3. Utilice [◄] y [▶] (CURSOR) para seleccionar el parámetro cuyo ajuste desea cambiar.

Ejemplo: Seleccione el ajuste de volumen visualizando "Volume".

• A cada presión de [4] o [▶] (CURSOR) va pasando en ciclo a través de los parámetros.

Indica el volumen de canal 127.



4. Utilice los botones numéricos o [+] y [-] para cambiar el ajuste de parámetro.

Ejemplo: Cambie el ajuste a "060".

ume

- Presionando el botón MIXER retorna a los ajustes de parámetros a sus ajustes fijados por omisión.
- Presionando el botón [▲] (EXIT) retorna a la pantalla de selección de canal.

### Cómo funcionan los parámetros

Los siguientes son los parámetros cuyos ajustes puede cambiar en el modo de edición de parámetro.

### Parámetros de sonido

### Tone (Sonido) (Gama: 000 a 247)

Este parámetro controla los sonidos asignados a cada parte.

# <u>000</u>Tone No.

### NOTA

 El número de sonido visualizado solamente tiene dos dígitos cuando se selecciona un sonido avanzado.

### Part On/Off (Activación/desactivación de parte) (Ajustes: on, oFF)

Este parámetro puede usarse para activar (suena) y desactivar (no suena) cada parte. La condición de activación/ desactivación de cada parte se indica sobre la presentación como se describe a continuación.

### Volume (Volumen) (Gama: 000 a 127)

Este es el parámetro que controla el volumen del canal seleccionado.

# 127Volume

#### Pan Pot (Punto de efecto panorámico) (Gama: -64 a 00 a +63)

Este parámetro controla el punto del efecto panorámico, que es el punto central de los canales estéreo izquierdo y derecho. Ajustando "00" especifica el centro, un valor menor de "00" mueve el punto hacia la izquierda, y un valor mayor de "00" lo mueve a la derecha.

# 63Pan

### Octave Shift (Desplazamiento de octava) (Gama: -2 a 0 a +2)

En este caso puede usar el desplazamiento de octava para desplazar la gama de sonido hacia arriba o abajo. Cuando utiliza el sonido "piccolo" (flautín), puede haber casos en que las notas muy altas que desea ejecutar no se incluyen dentro de la gama del teclado. Cuando esto sucede, puede usar el desplazamiento de octava para desplazar la gama del teclado una octava hacia arriba.

# 🛿 OctShift

- -2: Gama desplazada dos octavas hacia abajo.
- -1: Gama desplazada una octava hacia abajo.
- 0: Sin desplazamiento.
- +1: Gama desplazada una octava hacia arriba.
- +2: Gama desplazada dos octavas hacia arriba.

### Parámetros de afinación

Estos parámetros pueden usarse para afinar individualmente cada una de las partes.

### Coarse Tune (Afinación cromática) (Gama: -24 a 00 a +24)

Este parámetro controla la afinación cromática de la altura tonal del canal seleccionado en unidades de semitono.

# <u>00</u>C.Tune

### **Fine Tune (Afinación fina) (Gama: –99 a 00 a +99)** Este parámetro controla la afinación fina de la altura tonal

del canal seleccionado en unidades de centésimas.

# 00 FineTune

### Parámetros de efecto

El mezclador le permite controlar los efectos aplicados a cada parte individual, diferenciándolos del modo de efecto, cuyos ajustes se aplican a todas las partes en general.

#### Reverb Send (Envío de reverberación) (Gama: 000 a 127)

Este parámetro controla cómo se aplica la reverberación a una parte. Un ajuste de "000" desactiva la reverberación, mientras un ajuste de 127 aplica la reverberación máxima.

# <u>Ø56</u>Rvb Send

#### Chorus Send (Envío de chorus) (Gama: 000 a 127)

Este parámetro controla la cantidad de envío de chorus que se aplica a una parte. Un ajuste de "000" desactiva el envío de chorus, mientras un ajuste de 127 aplica un envío de chorus máximo.

• "Chorus Send" no funciona con sonidos de batería.

# 000Cho Send

#### Línea DSP (Ajustes: on, oFF)

Puede usar este parámetro para activar o desactivar la línea DSP para un canal particular.



#### ∎ NOTA

- Cambiando el ajuste de sonido, volumen, punto de efecto panorámico, afinación cromática, afinación fina, envío de reverberación o envío de chorus, ocasiona que el mensaje MIDI correspondiente sea generado desde el terminal MIDI.
- Cambiando los ajustes de sonido cambia los ajustes del sonido, envío de reverberación, envío de chorus y parámetro de línea DSP\*.
- \* Cuando DSP se encuentra desactivado (Vea la nota en la página S-26).

# Modo de sintetizador

El modo de sintetizador de este teclado le proporciona las herramientas para crear sus propios sonidos originales. Simplemente seleccione uno de los sonidos incorporados y cambie sus parámetros para crear su propio sonido original. Aun puede almacenar sus sonidos en la memoria y seleccionarlo usando el mismo procedimiento que el usado para seleccionar un sonido preajustado.

### Funciones del modo de sintetizador

A continuación se describe cómo usar cada una de las funciones disponibles en el modo de sintetizador.

### Parámetros del modo de sintetizador

Los sonidos preajustados que se encuentran incorporados en este teclado consisten de un número de parámetros. Para crear un sonido, primero llame un sonido de la MIDI general (100 a 227) o un sonido preajustado (000 a 099), y luego cambie sus parámetros a su propio sonido. Tenga en cuenta que los sonidos de ajuste de batería (228 a 237) no pueden usarse como la base para un sonido de usuario.

La ilustración siguiente muestra los parámetros que componen los sonidos preajustados y qué es lo que realiza cada parámetro. Como puede verse en la ilustración, estos parámetros pueden dividirse en cuatro grupos, cada uno de los cuales se describe en detalle debajo.



### **ΝΟΤΑ**

• Las operaciones del modo de sintetizador afectan el sonido seleccionado para el canal 1.

### (1) Onda de característica de sonido

### Ajuste de sonido

Especifica cuáles de los sonidos preajustados deben usarse como el sonido original.

### (2) Parámetros de característica de volumen

Estos parámetros controlan cómo cambia el sonido en el tiempo, desde que se presiona una tecla del teclado hasta que el sonido se extingue. Puede especificar cambios en las características de volumen y sonido.

### Tiempo de ataque

Esto es el régimen o tiempo que toma para que el sonido alcance su nivel de volumen más alto. Puede especificar un régimen alto, en donde el sonido alcanza su nivel de volumen más alto inmediatamente, o un régimen lento en donde se eleva gradualmente, o algo intermedio.

### Tiempo de liberación

Este es el régimen o tiempo para que el volumen de sonido llegue a cero. Puede especificar una liberación con una gama desde una caída repentina a cero, a una que disminuye gradualmente a cero.



### Frecuencia de corte

La frecuencia de corte es un parámetro para ajustar el timbre cortando cualquier frecuencia que sea más alta que una frecuencia específica. Una frecuencia de corte más grande produce un timbre más dinámico (más duro), mientras una frecuencia más pequeña produce un timbre más oscuro (más blando).



703A-E-112A

#### Resonancia

La resonancia mejora las componentes armónicas en la vecindad de la frecuencia de corte, lo cual crea un sonido original. Un valor de resonancia más grande mejora el sonido como se muestra en la figura.



#### **ΝΟΤΑ**

 Con algunos sonidos, un valor de resonancia grande puede ocasionar distorsión o ruido durante la parte del ataque del sonido.

#### (3) Parámetros de altura tonal de sonido

Tipo de vibrato, retardo de vibrato, profundidad de vibrato y régimen de vibrato

Estos parámetros ajustan el efecto de vibrato, que ocasiona cambios periódicos en el sonido.

### Desplazamiento de octava

Este parámetro controla la octava en todos los sonidos.

### (4) Parámetros de ajuste de característica de sonido

#### Nivel

Este parámetro controla el volumen completo del sonido.

#### Sensibilidad al toque

Este parámetro controla los cambios en volumen y timbre de acuerdo con la presión relativa aplicada a las teclas del teclado. Puede especificar mayor volumen para una presión mayor, y menor volumen para una presión menor, o puede especificar el mismo volumen sin considerar la presión que se aplican a las teclas.

### Parámetros de envío de reverberación, envío de chorus, línea DSP, tipo DSP y parámetro DSP

Estos parámetros controlan los efectos aplicados a los sonidos.

### Almacenando los sonidos de usuario

El grupo de números de sonidos desde 238 a 247 (User 01 a User 10) es lo que se llama área del usuario, debido a que está reservada para almacenar los sonidos de usuario. Luego de llamar un sonido preajustado y cambiar sus parámetros para crear su propio sonido de usuario, puede almacenarlo en el área de usuario para llamarlo posteriormente. Puede volver a llamar sus sonidos usando el mismo procedimiento que usa cuando selecciona un sonido preajustado.



#### ∎ NOTA

- El teclado es enviado desde la fábrica con el número de sonido "000" (piano) asignado al área del usuario.
- Tenga en cuenta que creando un sonido de usuario (000 a 227) no cambia el sonido preajustado. Se crea una versión nueva del sonido de preajuste para almacenarlo en el área del usuario.
- No puede usar un sonido de ajuste de batería (228 a 237) como la base de un sonido de usuario.



### Creando un sonido de usuario

Utilice el procedimiento siguiente para seleccionar un sonido preajustado y cambie sus parámetros para crear un sonido de usuario.

- Primero, seleccione el sonido preajustado que desea usar como una base para el sonido de usuario.
- 2. Presione el botón SYNTH.
  - Esto ingresa el modo de sintetizador, que se indica por el indicador próximo a SYNTH en la pantalla de visualización.

Valor de ajuste de parámetro

Parámetro seleccionado actualmente



3. Utilice [◄] y [▶] (CURSOR) para visualizar el parámetro cuyo ajuste desea cambiar.

# 🖸 🛛 VibDelay ਦ

- A cada presión de [◀] o [▶] (CURSOR) cambia al siguiente parámetro. Para informarse sobre la gama de ajustes para cada parámetro vea "Parámetros y sus ajustes" en esta página.
- 4. Utilice [+] y [-] para cambiar el ajuste del parámetro seleccionado actualmente.
  - También puede usar los botones numéricos para ingresar un valor para cambiar un ajuste de parámetro. Para informarse sobre la gama de ajustes para cada parámetro vea "Parámetros y sus ajustes" en esta página.
- Después que haya finalizado de editar el sonido, presione el botón SYNTH para salir del modo de sintetizador.

### **ΝΟΤΑ**

 Para informarse acerca del almacenamiento de los datos de sonido de usuario de modo que no sea borrado, vea la sección "Almacenando un sonido de usuario en la memoria" en la página S-42.

### Parámetros y sus ajustes

A continuación se describe la función y de cada parámetro proporciona su gama de ajuste.

### Attack Time (Tiempo de ataque) (Gama: -64 a 00 a +63)

El tiempo que toma antes de que el sonido se genere después de presionar una tecla.



#### Release Time (Tiempo de liberación) (Gama: -64 a 00 a +63)

El tiempo que el sonido continúa sonando después de que se suelta la tecla.



Vibrato Type (Onda de vibrato) (Gama: vea a continuación.)

Especifica el tipo de vibrato (onda).



Valor	Significado	Onda	
Sin	Onda senoidal	$\sim$	
tri	Onda triangular	$\wedge \wedge \wedge \\$	
SAU	Onda tipo diente de sierra	MMM	
Sqr	Onda cuadrada		

#### Retardo de vibrato (Gama: -64 a 00 a +63)

Especifica la cantidad de tiempo antes de que se inicie el vibrato.

# ŨŨVibDelay

S-40

■ Vib.Depth (Profundidad de vibrato) (Gama: -64 a 00 a +63)

Profundidad del efecto de vibrato.

# 12VibDepth

■ Vib.Rate (Régimen de vibrato) (Gama: -64 a 00 a +63)

Régimen (velocidad) del efecto de vibrato.

# 02Vib.Rate

#### Cut Off Freq. (Frecuencia de corte) (Gama: -64 a 00 a +63)

Corte de banda alta para las componentes armónicas del sonido.

**Ub**C-offFrq

**Resonance (Resonancia) (Gama: –64 a 00 a +63)** Resonancia del sonido.

# -08Resonan

■ Oct.Shift (Desplazamiento de octava) (Gama: -2 a 0 a +2)

Desplazamiento de octava hacia arriba/abajo.

# - lOctShift

### Level (Nivel) (Gama: 000 a 127)

Este parámetro controla el volumen completo del sonido. Cuanto mayor es el valor, mayor es el volumen. Ajustando un nivel de cero significa que el sonido no suena en absoluto. Este parámetro puede ajustarse en una gama de 000 a 127.

# <u>896 Level</u>

■ Touch Sensitivity (Sensibilidad al toque) (Gama: -64 a 00 a +63)

Este parámetro controla los cambios en el volumen del sonido de acuerdo con la presión aplicada a las teclas del teclado. Un valor positivo más grande aumenta el volumen de salida a medida que aumenta la presión, mientras un valor negativo disminuye el volumen con una presión de teclado aumentada. Un ajuste de cero especifica que no hay cambios en el volumen de salida de acuerdo con la presión del teclado. Este parámetro puede ser ajustado en una gama de –64 a +63.

# <u> 32 TchSense</u>

#### Reverb Send (Envío de reverberación) (Gama: 000 a 127)

Este parámetro ajusta la reverberación.

<u>127Rvb Send</u>

Chorus Send (Envío de chorus) (Gama: 000 a 127) Este parámetro ajusta el chorus.



**DSP Line (Línea DSP) (Ajustes: on, oFF)** Este parámetro controla si se usa el efecto DSP.

# <u>onDSP Line</u>

### DSP Type (Tipo DSP) (Gama: 000 a 109)

Este parámetro especifica el tipo cuando un efecto DSP está siendo usado.

# **065**Ovrdrive

#### DSP Parameter (Parámetro DSP)

Este ajuste especifica los parámetros DSP. Para mayor información vea "Parámetros DSP" en la página S-25, "Lista de efectos" en la página A-10, y "Lista de algoritmos DPS" en la página A-12.

### ∎ NOTA

- Si almacena un sonido original con la línea DSP activada (vea la página siguiente), simplemente llamando el sonido cambia automáticamente los ajustes de la línea DSP, tipo DSP y parámetros DSP. Esto simplifica la llamada a todos los sonidos originales que incluyen un efecto DSP.
- Un indicador aparece próximo a DSP sobre el display mientras está realizando los ajustes de tipo DSP o parámetro DSP.



### Sugerencias para la creación de un sonido

### de usuario

Las sugerencias siguientes proporcionan un consejo práctico acerca de la creación del sonido de usuario de una manera un poco más rápida y fácil.

Utilice un sonido preajustado que sea similar al que está tratando de crear.

Siempre que tenga una idea aproximada del sonido que está tratando de crear, es siempre una buena idea iniciar un sonido preajustado que sea similar.

### **Experimente con varios ajustes diferentes.**

No hay reglas reales acerca de cómo un sonido debe sonar. Permita que su imaginación vuele libremente y experimente con diferentes combinaciones. Podrá sorprenderse en lo que puede lograr.

### Almacenando un sonido de usuario en la memoria

El procedimiento siguiente muestra cómo almacenar un sonido en la memoria. Una vez que el sonido queda almacenado, puede llamarlo de la misma manera que lo hace con un sonido preajustado.

# Para nombrar un sonido de usuario y almacenarlo en la memoria

- Seleccione un sonido preajustado para usar como la base para el sonido de usuario, presione el botón SYNTH para ingresar el modo de sintetizador, y realice el ajuste de parámetro que desea.
- 2. Luego de hacer los ajustes de parámetro para crear el sonido de usuario, presione [▼] (ENTER).
- Utilice [+] y [-] para cambiar el número de sonido de área de usuario sobre la presentación, hasta que se muestre el número en el que desea almacenar el sonido.
  - Puede seleccionar cualquier número de sonido desde 238 al 247.



- **4.** Presione **[▼] (ENTER)** para almacenar el sonido de usuario.
  - El mensaje "Save OK" aparece momentáneamente sobre el display, seguido por la pantalla de selección de sonido o ritmo.
  - Para cancelar la operación de almacenamiento en cualquier momento, presione el botón SYNTH o el botón [▲] (EXIT) para salir del modo de sintetizador. Presionando de nuevo el botón SYNTH (antes de seleccionar otro sonido) retorna al modo de sintetizador con todos los ajustes de parámetros todavía en posición.

# Memoria de registro



# Características de la memoria de registro

La memoria de registro le permite almacenar hasta 16 ajustes del teclado (4 ajustes x 4 bancos) para una recuperación instantánea siempre que los necesita. La siguiente es una lista de los ajustes que son almacenados en la memoria de registro.

### Ajustes de la memoria de registro

- Sonido.
- Ritmo.
- Tempo.
- Activación/desactivación de división.
- Punto de división.
- Activación/desactivación de estratificador.
- Ajustes del mezclador (Canales 1a10).
- Ajustes de efecto.
- Ajustes de ecualizador.
- Ajustes de respuesta al toque.
- Ajustes de toma asignable.
- Transposición.
- Afinación.
- Ajuste de volumen de acompañamiento.
- Activación/desactivación de armonización.

#### **ΝΟΤΑ**

- Las funciones de la memoria de registro se encuentran inhabilitadas mientras está usando las funciones de sintetizador, memoria de canción o melodía de demostración.
- Además de los sonidos preajustados, los sonidos de usuario creados por la alteración de los parámetros del sintetizador y almacenados en la memoria del usuario, son también almacenados a la memoria de registro.

### **Ajustes iniciales**

Banco 0

Area	Sonido	Ritmo
1	* OVD ROCK ORGAN + TENOR SAX	8 BEAT DANCE
2	* VELO.ALTO SAX + GRAND PIANO	16 BEAT 2
3	* TREMOLO E.PIANO + MODERN E.PIANO	16 BEAT BALLAD 3
4	GRAND PIANO	8 BEAT 1

### Banco 1

Area	Sonido	Ritmo
1	* VELO.ALTO SAX + ROCK ORGAN	POP
2	* E.PIANO PAD + WHISTLE	POP BALLAD
3	* MORE DISTORTION GT	ROCK 2
4	ELEC.GUITAR	BLUES

Banco	2

Area	Sonido	Ritmo
1	* OVD ROCK ORGAN + ALTO SAX	DANCE 1
2	* VELO.ALTO SAX + ELEC.PIANO	DISCO SOUL
3	* VELO.CLARINET + TENOR SAX	MID BIG BAND
4	* VELO.ALTO SAX + TRUMPET	JAZZ COMBO

### Banco 3

Area	Sonido	Ritmo
1	* VELO.TRUMPET + ACCORDION	POLKA
2	* VELO.FLUTE + NYLON STR.GUITAR	BOSSA NOVA 1
3	* VELO.TENOR SAX + STEEL DRUMS	REGGAE 1
4	* STEREO STRINGS + GLOCKENSPIEL	BROADWAY

\*: Sonido avanzado

### Nombres de los ajustes básicos

Puede asignar ajustes básicos en una de las 16 áreas, que puede seleccionar usando los botones 1 al 6 de BANK, y los 4 botones de REGISTRATION. La gama de nombres de área desde 0-1 a 3-4 se muestran a continuación.



- Utilice el botón BANK para seleccionar el banco. A cada presión del botón BANK hace un ciclo a través de los números de banco de 0 a 3.
- ② Presionando unos de los botones (1 a 4) de REGISTRATION, selecciona el área correspondiente en el banco seleccionado actualmente.

### **ΝΟΤΑ**

- Siempre que almacena un ajuste básico y asigna un nombre de ajuste, cualquier dato de ajuste básico asignado previamente a ese nombre será reemplazado por el dato nuevo.
- Puede usar las capacidades MIDI del teclado para almacenar los datos de los ajustes básicos en una computadora u otro dispositivo externo. Para los detalles vea la sección titulada "Usando el servicio de descarga de datos" en la página S-68.

## Para almacenar un ajuste básico en la memoria de registro

- Seleccione un sonido y ritmo, y ajuste el teclado de la manera que desea hacerlo.
  - Para los detalles sobre qué datos se almacenan en la memoria de registro, vea la sección titulada "Ajustes de la memoria de registro" en la página S-44.
- Utilice el botón BANK para seleccionar el banco que desea.
  - Si no desea llevar a cabo ninguna operación durante unos cinco segundos luego de presionar el botón BANK, la presentación retornará a los contenidos en el paso 1 anterior.

• Banco 1 seleccionado.

--Bank

- Mientras sostiene presionado el botón STORE, presione un botón (1 a 4) de REGISTRATION.
  - El display siguiente aparece cuando presiona el botón 2.

### 4. Suelte los botones STORE y REGISTRATION.

1-2Store

#### ■ NOTA

• El ajuste básico se almacena tan pronto presiona un botón REGISTRATION en el paso 3 anterior.

### Para recuperar un ajuste básico desde la memoria de registro

- **1.** Utilice el botón **BANK** para seleccionar el banco.
  - Si no se lleva a cabo ninguna operación durante unos cinco segundos después de presionar el botón BANK, el teclado automáticamente borra la pantalla de recuperación de memoria de registro.

2. Presione el botón (1 a 4) de **REGISTRATION** para el área cuyo ajuste desea llamar.

1-2Recall

Bank

 El nombre del preajuste junto con el mensaje "Recall" aparecen sobre el display.

### ∎ NOTA

 Si presiona el botón REGISTRATION si usar el botón BANK para seleccionar el primero banco, se usa el último número de banco seleccionado. Función de memoria de canciones

Este teclado le permite grabar dos canciones separadas en la memoria de canciones para reproducirlas posteriormente. Existen dos métodos que puede usar para grabar una canción: grabación en tiempo real en donde graba todas las notas que ejecuta a medida que las toca sobre el teclado, y grabación en incrementos en donde ingresa los acordes y las notas una por una.

#### ∎ NOTA

 El estratificador y división no pueden ser usados mientras se espera para la grabación, o mientras se está grabando en el modo de memoria de canciones. También, el estratificador y división se desactivan automáticamente siempre que el teclado ingresa en la condición de espera de grabación o inicia una grabación.

### Pistas

La memoria de canciones del teclado graba y reproduce muy similarmente a una grabadora de cinta estándar. Hay un total de seis pistas, cada una de las cuales pueden grabarse separadamente. Además de las notas, cada pista tiene su propio número de sonido. Luego cuando reproduce las pistas juntas, suena como una banda de seis partes. Durante la reproducción, puede ajustar el tempo para cambiar la velocidad de reproducción.

	Inicio	Fin
Pista 1	Acompañamiento automático (Ritmo, bajo, acordes 1/2/3), ejecución de teclado	
Pista 2	Ejecución de teclado	
Pista 3	Ejecución de teclado	
Pista 4	Ejecución de teclado	
Pista 5	Ejecución de teclado	
Pista 6	Ejecución de teclado	

Datos de melodías grabados en la pista

### **ΝΟΤΑ**

- Con este teclado, la pista 1 es la pista básica, que puede ser usada para grabar un acompañamiento automático junto con la ejecución de teclado. Las pistas 2 a 6 pueden usarse para tocar solamente el teclado, de modo que son llamadas pistas de melodías. Las pistas 2 a la 6 se usan para agregar otras partes a lo que está grabado en la pista 1.
- Tenga en cuenta que cada pista es independiente de las otras. Esto significa que aun si comete un error mientras está grabando, solamente necesita volver a grabar la pista en donde se cometió el error.
- Para cada pista (página S-35), puede usar ajustes del mezclador diferentes.

### Seleccionando una pista

Para seleccionar la pista que desea, utilice los botones SONG MEMORY TRACK marcados de CHORD/TR1 a TR6.

#### Botones de pista de la memoria de canciones



### *Operaciones básicas de la memoria de canciones*

La condición de la memoria de canciones cambia cada vez que presiona el botón SONG MEMORY.



### Usando la grabación en tiempo real

Con la grabación en tiempo real, las notas que toca sobre el teclado son grabadas a medida que las toca.

### Para grabar con la grabación en tiempo real

- Presione dos veces el botón SONG MEMORY para ingresar la condición de espera de grabación en tiempo real.
  - Lleve a cabo el paso 2 siguiente, dentro de los cinco segundos luego de ingresar la espera de grabación.
- Utilice los botones [+] y [-] para seleccionar un número de canción.



- La pantalla del número de canción anterior permanece sobre la presentación durante cinco segundos. Si desaparece antes de que tenga oportunidad de seleccionar un número de canción, utilice de nuevo el botón SONG MEMORY para volver a visualizarlo.
- Presione el botón CHORD/TR1, que es uno de los botones SONG MEMORY TRACK, para seleccionar la pista 1.



• Los indicadores de nivel para las pistas 11 a la 16 se muestran en la presentación mientras el teclado se encuentra en espera de grabación, de modo que puede verificar fácilmente qué pistas se encuentran ya grabadas. Para los detalles, vea "Contenidos del indicador de nivel durante la condición de espera de grabación/edición" en la página S-53.

- **4.** Realice los ajustes siguientes.
  - Número de sonido.
  - Número de ritmo.
  - Tempo.
  - Interruptor MODE.
- Presione el botón START/STOP para iniciar la grabación.
  - Cuando se inicia la grabación, el indicador REC destella sobre el display. Después de unos pocos minutos el indicador para de destellar, y permanece sobre el display.
- 6. Toque algo en el teclado.
  - También puede grabar los acordes del acompañamiento automático seleccionando el modo aplicable con el interruptor MODE.
  - La operación de pedal opcional también se graba. Vea la parte titulada "Contenidos de la pista 1 después de la grabación en tiempo real".
- 7. Presione el botón **START/STOP** para finalizar la grabación cuando termine de tocar.
  - Si realiza un error mientras graba, puede parar la operación de grabación y comenzar de nuevo desde el paso 1, o puede usar la función de edición (página S-55) para hacer correcciones.

### **ΝΟΤΑ**

 Usando la grabación en tiempo real para grabar a una pista que ya contiene datos grabados reemplaza la grabación previa por la nueva.

# Contenidos de la pista 1 después de la

### grabación en tiempo real

Además de las notas del teclado y acordes de acompañamiento, los datos siguientes son grabados a la pista 1 durante la grabación en tiempo real. Estos datos se aplican siempre que se reproduce la pista 1.

- Número de sonido.
- Número de ritmo.
- Operaciones del botón INTRO/ENDING 1, botón INTRO/ ENDING 2, botón VARIATION/FILL-IN 1, botón VARIATION/FILL-IN2 y botón SYNCHRO/FILL-IN NEXT.
- Operaciones de pedal (opcional).
- Tipo de efecto.
- Volumen de acompañamiento.

#### ∎ NOTA

• Comenzando una operación de grabación también graba los ajustes del mezclador para las otras pistas al encabezamiento de la canción.



### Ajustes del modo de mezclador

Los parámetros del mezclador del canal 1 (página S-36) son grabados automáticamente a la pista 1. Puede usar el mezclador para cambiar cada uno de los parámetros.

### Capacidad de memoria

El teclado tiene memoria para aproximadamente 3.500 notas. Puede usar las 3.500 notas para una sola canción, o puede dividir la memoria entre dos canciones diferentes.

- El número de compás y número de nota destellan sobre la presentación, siempre qu la memoria restante es menor de 100 notas.
- La grabación se para automáticamente (y el acompañamiento automático y ritmo para la ejecución si están siendo usados) siempre que se completa la memoria.
- Para la memoria de canciones y la memoria de ritmos de usuario, se usa la misma área de memoria. Debido a ésto, el número de notas que puede almacenar en la memoria de canciones es menor cuando hay datos de ritmo del usuario almacenado en la memoria. Puede borrar los contenidos de la memoria, y liberar más espacio para el espacio de la memoria de canciones usando el menú de ajuste de inicialización/borrado (página S-65).

### Almacenamiento de los datos de memoria

- Siempre que realiza una grabación nueva, todo lo que había previamente almacenado es reemplazado.
- Los contenidos de la memoria quedan retenidos en tanto el teclado está siendo alimentado con energía eléctrica. Desenchufando el adaptador de CA cuando no hay pilas colocadas o cuando las pilas están agotadas corta el suministro de alimentación eléctrica al teclado, borrando así todos los datos almacenados en la memoria. Enchufe el teclado en un tomacorriente de pared con el adaptador de CA antes de cambiar las pilas.
- Desactivando el teclado mientras una operación de grabación se encuentra en progreso ocasiona la pérdida de los contenidos de la pista que está grabando actualmente.
- Recuerde que puede volcar los contenidos de la memoria a otro dispositivo MIDI usando el procedimiento descrito en la sección "Usando el servicio de descarga de datos" en la página S-68.

# Variaciones de grabación en tiempo real

### de la pista 1

A continuación se describe un número de variaciones diferentes que puede usar cuando graba a la pista 1 usando la grabación en tiempo real. Todas estas variaciones se basan en el procedimiento descrito en la sección "Para grabar con la grabación en tiempo real" en la página S-47.

### • Para grabar sin ritmo

Omita el paso 5. La grabación en tiempo real sin un ritmo se inicia cuando presiona una tecla del teclado.

### • Para iniciar la grabación con inicio sincronizado

En lugar del paso 5, presione el botón SYNCHRO/FILL-IN NEXT. El acompañamiento automático y edición comenzarán cuando ejecute un acorde en el teclado de acompañamiento.

### Para grabar usando una introducción (intro), finalización o relleno

Durante la grabación, los botones INTRO/ENDING 1/2, SYNCHRO/FILL-IN NEXT y VARIATION/FILL-IN 1/2 (páginas S-31 a 32) pueden usarse como se los usa normalmente.

### Para sincronizar el inicio del acompañamiento automático con un patrón de introducción (intro)

En lugar del paso 5, presione el botón SYNCHRO/FILL-IN NEXT y luego INTRO/ENDING 1 o INTRO/ENDING 2. El acompañamiento automático se iniciará con el patrón de introducción cuando ejecuta un acorde sobre el teclado de acompañamiento.

### Para iniciar la parte de acompañamiento automático en una grabación

En lugar del paso 5, presione el botón SYNCHRO/FILL-IN NEXT y luego toque algo sobre el teclado de melodía para iniciar la grabación sin el acompañamiento. Cuando alcanza el punto en donde desea iniciar el acompañamiento, ejecute un acorde en el teclado de acompañamiento para iniciar el acompañamiento automático.

# Reproduciendo desde la memoria

### de canciones

Una vez que graba las pistas a la memoria, puede reproducirlas para ver cómo suenan.

# Para reproducir desde la memoria de canciones

 Utilice el botón SONG MEMORY para ingresar la condición de espera de grabación, y luego utilice los botones [+] y [–] para seleccionar un número de canción (0/1).



- La pantalla de número de canción anterior permanece sobre la presentación durante unos cinco segundos. Si desaparece antes de que pueda seleccionar un número de canción, utilice de nuevo el botón SONG MEMORY para volver a visualizarla.
- Presione el botón START/STOP para reproducir la canción que ha seleccionado.
  - Puede usar los botones TEMPO para ajustar el tempo de la reproducción.
  - Presione de nuevo START/STOP para parar la reproducción.

### **ΝΟΤΑ**

- Durante la reproducción, puede ejecutar en conjunto con el teclado usando el estratificador (página S-57) y división (página S-57).
- Presionando el botón START/STOP para iniciar la reproducción desde la memoria de canciones, siempre comienza desde el inicio de la canción.
- El teclado entero funciona como un teclado de melodía, sin tener en consideración el ajuste del interruptor MODE.

### Para desactivar una pista específica

Presione el botón SONG MEMORY TRACK de la pista que desea desactivar, o usar el mezclador (página S-35), para desactivar el canal de la pista.

## Grabación de la melodía y acordes con la grabación en incrementos

Con la grabación en incrementos, puede grabar las notas y acordes de acompañamiento automático y aun especificar las longitudes de las notas una por una. Aun aquéllos quienes encuentran difícil ejecutar junto con el teclado con un a compañamiento automático, pueden crear acompañamientos automáticos basados en sus progresiones de acordes originales. A continuación se muestra los tipos de datos que pueden grabarse en las pistas 1 a 6.

**Pista 1:** Acordes y acompañamiento automático. **Pistas 2 a 6:** Ejecución de teclado.

Con la grabación en incrementos, primero grabe los acordes y acompañamiento automático en la pista 1. Luego, grabe la melodía en las pistas 2 a 6.

#### **ΝΟΤΑ**

- Para los detalles en cómo grabar a las pistas 2 a 6, utilice el procedimiento indicado en la parte titulada "Para registrar desde la pistas 2 a la 6 usando la grabación en incrementos" en la página S-52.
- También puede usar la pista 1 para la melodía si no piensa grabar los acordes o acompañamientos automáticos. Para grabar, seleccione la pista 1 y luego lleve a cabo el procedimiento indicado en la parte titulada "Para grabar a las pistas 2 a la 6 usando la grabación en tiempo real" en la página S-52. En este caso, ajuste el interruptor MODE a NORMAL antes de iniciar la grabación.

# Para grabar acordes con la grabación en incrementos

 Presione tres veces SONG MEMORY para ingresar la condición de espera de grabación en incrementos, y luego utilice los botones [+] y [–] para seleccionar ya sea 0 o 1 como el número de canción.



- Realice los ajustes siguientes.
  - Número de ritmo.
  - Interruptor MODE.
- Presione el botón CHORD/TR1, que es uno de los botones SONG MEMORY TRACK, para seleccionar la pista 1.
  - Cuando se inicia la grabación, el indicador REC destella sobre el display. Después de unos pocos minutos el indicador para de destellar, y permanece sobre el display.
- 4. Presione el botón SYNCHRO/FILL-IN NEXT.



- 5. Ejecute un acorde.
  - Utilice el método de ejecución de acordes que se especifica por el ajuste del interruptor MODE actual (FINGERED, CASIO CHORD, etc.).
  - Cuando el interruptor MODE se ajusta a NORMAL, especifique el acorde usando el teclado de ingreso de nota fundamental y teclado de ingreso de tipo de acorde. Para más detalles, vea la sección "Especificando acordes en el modo normal" en esta página.



Nombre de acorde

Compás, tiempo y reloj en posición actual\*

- \* 96 relojes = 1 tiempo
- Ingrese la longitud del acorde (la cantidad de tiempo que deberá ejecutarse hasta que se reproduzca el siguiente acorde).
  - Use los botones numéricos para especificar la longitud del acorde. Para los detalles vea la sección "Especificando la longitud de una nota" en la página S-51.
  - El acorde especificado y su longitud se almacenan en la memoria y el teclado espera para el ingreso del acorde siguiente.
  - Repita los pasos 5 y 6 para ingresar más acordes.
- Luego de haber finalizado la grabación, presione el botón START/STOP.
  - Esto ingresa la espera de reproducción para la canción que recién ha grabado.
  - Para reproducir la canción en este momento, presione el botón START/STOP.

#### **ΝΟΤΑ**

 Utilice el procedimiento en la sección "Corrección de errores mientras se graba en incrementos" en la página S-54 para corregir los errores de ingreso que realiza durante la grabación en incrementos.

- Puede agregar a una pista que ya contiene datos grabados seleccionando esa pista en el paso 3 del procedimiento anterior. Tal acción hará que el punto de inicio de la grabación se ubique automáticamente en el primer sonido inmediatamente posterior a los datos grabados previamente.
- Ingresando "0" como la longitud de acorde en los pasos 5 y 6 del procedimiento anterior especifica una pausa, pero la pausa no se refleja en los contenidos del acompañamiento cuando se ejecuta el acompañamiento.

# Pista 1 Contenidos después de la grabación en incrementos

Además de los acordes, también se pueden grabar los datos siguientes a la pista 1 durante la grabación en incrementos. Estos datos se aplican siempre que se reproduce la pista 1.

- Número de ritmo
- Operaciones del botón INTRO/ENDING 1, botón INTRO/ ENDING 2, botón VARIATION/FILL-IN 1, botón VARIATION/FILL-IN2 y botón SYNCHRO/FILL-IN.

### Especificando acordes en el modo normal

Cuando el interruptor MODE se ajusta a NORMAL durante la grabación en incrementos, puede especificar acordes usando un método simplificado que sea diferente de los CASIO CHORD y FINGERED digitación con los dedos. Este método de especificación de acorde simplificado puede usarse para ingresar 18 tipos de acordes diferentes usando solamente dos teclas del teclado, de modo que los acordes puedan ser especificados aun si no sabe cómo tocarlos.



Para especificar un acorde, sostenga presionada la tecla en el teclado de ingreso de nota fundamental que especifica la nota fundamental, y presione la tecla en el teclado de ingreso de tipo de acorde para especificar el tipo de acorde. Cuando se ingresa un acorde con una nota de bajo especificada, presionando dos teclas en el teclado de ingreso de la nota fundamental ocasiona que la nota más baja se especifique com una nota de bajo.

*Ejemplo 1:* Para ingresar Gm7, sostenga presionado G (SOL) en el teclado de ingreso de nota fundamental y presione la tecla m7 en el teclado de ingreso de tipo de acorde.



*Ejemplo 2:* Para ingresar Gm/C, sostenga presionado C (DO) y G (SOL) en el teclado de ingreso de nota fundamental y presione la tecla m en el teclado de ingreso de tipo de acorde.



### Especificando la longitud de una nota

Durante la grabación en incrementos, para especificar la longitud de cada nota se usan los botones numéricos.

### Longitudes de nota

Utilice los botones numéricos [1] al [6] para especificar redondas ( $\bullet$ ), blancas ( $\downarrow$ ), negras ( $\downarrow$ ), corcheas ( $\checkmark$ ), semicorchea ( $\clubsuit$ ), y semidoble corchea ( $\clubsuit$ ). *Ejemplo:* Para especificar una corchea ( $\downarrow$ ), presione [3].

### ● Puntillos (.) y tresillos ( ¬3¬)

Mientras sostiene presionado [7] (puntillo) o [9] (tresillo), utilice los botones [1] al [6] para ingresar las longitudes de las notas.

*Ejemplo*: Para especificar una nota octava con puntillo ( $\Lambda$ ), sostenga presionado [7] y presione [4].

### Enlaces

Ingrese la primera nota y luego la segunda nota.

*Ejemplo:* Para ingresar *P*, presione [4] y luego [8]. Continuando, presione [5]. Esta nota será enlazada a la nota siguiente que ingrese (semicorchea (nota 16ta.) en este ejemplo).

#### Pausa

Sostenga presionado [0] y luego utilice los botones [1] al [9] para especificar la longitud de la pausa.

*Ejemplo:* Para ingresar una pausa en una corchea, sostenga [0] y presione [4].

### Pista 1 Variaciones de grabación en incrementos

A continuación se describe un número diferente de variaciones que pueden usarse cuando se graba a la pista 1 usando la grabación en incrementos. Todas estas variaciones se basan en el procedimiento descrito en la sección "Para grabar acordes con la grabación en incrementos" en la página S-49.

### Para iniciar el acompañamiento con un patrón de introducción (INTRO)

En el paso 4, presione el botón INTRO/ENDING 1 o INTRO/ ENDING 2 después del botón SYNCHRO/FILL-IN NEXT.

#### • Para cambiar a una variación de ritmo

En el paso 5, presione el botón VARIATION/FILL-IN 1 o VARIATION/FILL-IN 2 inmediatamente antes de ingresar el acorde.

### Para insertar un relleno

En el paso 5, presione el botón VARIATION/FILL-IN 1 o VARIATION/FILL-IN 2 en el compás o tiempo inmediatamente antes del acorde o tiempo en el que desea insertar el relleno.

#### Para insertar una finalización

En el paso 5, presione el botón INTRO/ENDING 1 o INTRO/ ENDING 2 en el compás o tiempo inmediatamente antes del acorde en donde desea insertar la finalización.

#### = ;IMPORTANTE! =

La longitud de la finalización depende en el ritmo que está usando. Verifique la longitud del patrón que está usando y ajuste la longitud del acorde de acuerdo al paso 6. Haciendo el acorde demasiado corto en el paso 6 puede resultar en que el patrón de finalización se corte.

#### Para incrementar los acordes de grabación sin ritmo

Omita el paso 4. Se graba el acorde especificado de la longitud especificada por los botones numéricos. Aquí puede especificarse una pausa, de modo que pueda crearse un patrón de acorde original.

### Para agregar un acompañamiento de acordes en el medio de una ejecución de ritmo

En lugar del paso 4 al comienzo de la grabación, presione el botón VARIATION/FILL-IN 1 o VARIATION/FILL-IN 2 e ingrese pausas. Luego en el paso 5, ingrese los acordes. Solamente se ejecuta el ritmo en donde ha ingresado las pausas, y luego la ejecución de acordes se inicia después de las pausas.



### Grabando múltiples pistas

La pista 1 de la memoria de canciones del teclado graba los acompañamientos automáticos y la ejecución del teclado. Además, hay cinco pistas de melodía que puede usar para grabar solamente las partes de melodía. Puede grabar sonidos diferentes a las pistas de melodía y construir un conjunto completo de instrumentos para sus grabaciones. El procedimiento que debe usar para la grabación de la pista 2 a la 6, es idéntico al procedimiento usado para grabar la pista 1.

# Para grabar a las pistas 2 a 6 usando la grabación en tiempo real

Puede grabar a las pistas 2 a 6 mientras se reproduce lo que se había grabado en la pista 1 y cualquier otra pista que ya se encuentre grabada.

- Presione dos veces el botón SONG MEMORY para ingresar la condición de espera de grabación, y luego utilice los botones [+] y [-] para seleccionar un número de canción (0/1).
  - El número de canción que selecciona debe ser el que ha ingresado previamente en la pista 1.
- Utilice los botones SONG MEMORY TRACK para seleccionar la pista a la que desea grabar (2 a 6).
  - Mientras el teclado se encuentra en la condición de espera de grabación, la presentación muestra los indicadores de nivel para los canales 11 a 16, de modo que puede verificar qué pistas han sido ya grabadas. Para los detalles, vea la sección "Contenidos del indicador de nivel durante la condición de espera de grabación/edición" en la página S-53.
- **3.** Realice los ajustes siguientes.
  - Número de sonido.
  - Tempo (para ajustar la reproducción de las pistas grabadas a un tempo que sea fácil de seguir).
- **4.** Presione el botón **START/STOP** para iniciar la grabación.
  - En este momento, los contenidos de cualquiera de las pistas que ya están grabadas comienzan a reproducirse.
  - La operación de pedal opcional que realiza también se graba.

- 5. Utilice el teclado para ejecutar lo que desea para grabar la pista seleccionada.
- Presione el botón START/STOP para finalizar la grabación una vez que finalice.

### Contenidos de pista luego de la grabación en tiempo real

Además de las notas del teclado, los datos siguientes son también grabados a la pista seleccionada durante la grabación en tiempo real. Estos datos se aplican siempre que se reproduce la pista.

- Número de sonido.
- Operaciones de pedal opcional.
- Comenzando una operación de grabación también graba los ajustes del mezclador para las otras pistas al encabezamiento de la canción.

### Para registrar desde la pistas 2 a la 6 usando la grabación en incrementos

Este procedimiento describe cómo ingresar las notas una por una, especificando la longitud y altura tonal de la nota.

- Presione tres veces el botón SONG MEMORY para ingresar la condición de espera de grabación en tiempo real, y luego utilice los botones [+] y [–] para seleccionar un número de canción (0/1).
  - El número de canción que selecciona debe ser el que ha ingresado previamente en la pista 1.



 Utilice los botones SONG MEMORY TRACK para seleccionar la pista a la que desea grabar (2 a 6).

*Ejemplo:* Selección de la pista 2.



- 3. Especifique un número de sonido.
  - Luego de cambiar el número de sonido, presione cualquier tecla del teclado para borra la pantalla de nombre y número de sonido, y retornar a la pantalla de ingreso de nota.
- 4. Utilice las teclas del teclado para ingresar las notas, o el botón [0] para ingresar pausas.
  - Cuando se activa la respuesta al toque, la presión utilizada para presionar las teclas del teclado también queda grabada. También puede usar las teclas del teclado para ingresar los acordes.
- 5. Utilice los botones numéricos para ingresar la longitud de la nota o pausa (página S-51).
- 6. Repita los pasos 4 y 5 para ingresar más notas.
- 7. Presione el botón **START/STOP** para finalizar la grabación una vez que haya finalizado.

#### NOTA

- Para corregir los errores de ingreso que se cometen durante la grabación en incrementos, utilice el procedimiento de la sección "Corrección de errores mientras se graba en incrementos" en la página S-54.
- Puede agregar a una pista que ya contiene datos grabados seleccionando esa pista en el paso 2 del procedimiento anterior. Tal acción hará que el punto de inicio de la grabación se ubique automáticamente en el primer sonido inmediatamente posterior a los datos grabados previamente.
- Siempre que se graba a las pistas 2 a la 6, el teclado entero funciona como un teclado de melodía, sin tener en cuenta el ajuste del interruptor MODE actual.

### Contenidos de pista después de la grabación en incrementos

Además de las notas y pausas, los siguientes datos también se graban a la pista durante la grabación en incrementos. Estos datos se aplican siempre que se reproduce la pista.

Número de sonido

### Contenidos del indicador de nivel durante la condición de espera de grabación/ edición

Los canales 11 al 16 corresponden a la pista 1 a la 6.

Siempre que el teclado se encuentra en la condición de espera de grabación o edición (página S-55), la presentación del indicador de nivel muestra qué pistas ya contienen datos grabados y cuáles están todavía vacíos. Las pistas con cuatro segmentos iluminados ya contienen datos grabados, mientras las pistas con un solo segmento iluminado todavía no están grabados.



Sin pista de grabación



# *Corrección de errores mientras se graba en incrementos*

Los datos de la memoria pueden ser considerados como una partitura musical que progresa de izquierda a derecha, con el punto de ingreso normalmente en el extremo derecho de los datos grabados.

El procedimiento descrito aquí le permite mover el punto de ingreso hacia la izquierda para realizar cambios en los datos que ya ha ingresado. Tenga en cuenta, no obstante, que moviendo el punto de ingreso hacia la izquierda y cambiando los datos, automáticamente borra todos los datos grabados a la derecha del punto de ingreso.

# Para corregir ingresos mientras se graba en incrementos

- Sin salir de la grabación en incrementos, utilice el botón [◄] (CURSOR) para mover el punto de ingreso hacia la izquierda.
  - El indicador REC desaparece desde el display, y el indicador STEP destella.



- Mientras monitorea los datos sobre el display, utilice [◄] y [▶] (CURSOR) para mover el punto de ingreso al dato que desea cambiar.
  - *Ejemplo*: Para volver a grabar todos los datos siguientes a la nota A3 ubicada en el compás 120, tiempo 1, reloj 0.



 Presione el botón [▼] (ENTER), y luego presione el botón [▶] (CURSOR).



- 4. Presione el botón YES.
  - Esto borra todos los datos desde la ubicación que ha especificado e ingresa la condición de espera de grabación.
  - Presionando el botón [▲] (EXIT) o el botón NO cancela el borrado de los datos.



### ∎ NOTA

Si mueve la ubicación de ingreso al final del dato con el botón
 [▶] (CURSOR), el indicador REC aparece sobre el display, y el indicador STEP paran de destellar y permanecen sobre el display.

### Para borrar datos de nota específicos

- Realice los paso 1 y 2 de la parte titulada "Para corregir errores mientras se graba en incrementos" anterior, para visualizar la nota que desea borrar.
- 2. Presione el botón [▼] (ENTER).
- **3.** En respuesta al mensaje "Delete?" que aparece sobre la pantalla, presione el botón **YES** para borrar la nota visualizada.

# Edición de los contenidos de la memoria

Luego de grabar a la memoria del teclado, puede recuperar los ajustes de parámetros y notas individuales (tal como número de sonido) y hacer cualquier cambio que desee. Esto significa que puede corregir las notas mal tocadas, hacer cambios en las selecciones de sonido, etc.

Se pueden editar los siguientes tipos de datos.

- Intensidad de nota.
- Notas.
- Acordes.
- Números de sonido.
- Números de ritmo.
- Operaciones del botón INTRO/ENDING 1, botón INTRO/ ENDING 2, botón VARIATION/FILL-IN 1, botón VARIATION/FILL-IN2 y botón SYNCHRO/FILL-IN NEXT.

### Para editar los contenidos de la memoria

 Presione tres veces SONG MEMORY para ingresar la condición de espera de grabación en incrementos, y luego utilice los botones [+] y [-] para seleccionar ya sea 0 o 1 como el número de canción.



 Presione los botones SONG MEMORY TRACK para seleccionar la pista grabada que desea editar.

- Presione el botón [◄] (CURSOR) para ingresar el modo de edición.
  - El indicador REC desaparece desde el display, y el indicador STEP destella.
- Utilice los botones CURSOR [◄] y [▶] para mover a la posición en la pista en donde se ubica la nota o parámetro que desea cambiar.

### Ejemplo de edición de nota



- 5. Realice cualquier cambio en el valor que desea.
  - Los procedimientos reales usados para cambiar el parámetro dependen en el tipo de datos que contiene. Para los detalles, vea la sección "Técnicas de edición y contenidos del display" en la página S-56.
- Repita los pasos 4 y 5 para editar otros parámetros.
- Presione el botón START/STOP para finalizar la edición cuando lo termina.

### ∎ NOTA

- Los únicos parámetros que pueden editarse para las pistas 2 a 6 son las notas y números de sonido.
- En el caso de una grabación en tiempo real, posteriormente se pueden cambiar los números de sonido que ha especificado mientras las grabaciones de las pistas 1 a la 6 se encuentran en progreso.
- Solamente pueden cambiarse los números de sonido que fueron originalmente ajustados para las pistas 2 a la 6 usando la grabación en incrementos.
- En el caso de una grabación en tiempo real, posteriormente se pueden cambiar los números de ritmo que ha especificado mientras la grabación de la pista 1 se encuentra en progreso.
- También se pueden cambiar solamente los números de ritmo que fueron ajustados originalmente para la pista 1 usando la grabación en incrementos.
- No se puede usar el procedimiento de edición para agregar más datos a una edición.
- No puede mover las partes de una grabación a una ubicación diferente dentro de la grabación.
- Las longitudes de la nota no pueden cambiarse.



# Técnicas de edición y contenidos del display

A continuación se describen las técnicas de edición que puede usar para cambiar los variados parámetros almacenados en la memoria.

### Para cambiar la presión de tecla (velocidad) de una nota

Utilice las botones numéricos o [+] y [–] para ajustar la presión de tecla.



### Para cambiar la altura tonal de una nota

Ingrese una nota nueva en el teclado o utilice los botones [+] y [–] para cambiar la altura tonal de una nota. La altura tonal especificada aquí se refleja en el teclado y las notas se muestran en el pentagrama sobre el display.



### = $_{i}$ IMPORTANTE! =

Siempre que edite los contenidos de la memoria, no cambie una nota de modo que sea idéntica a la nota previa o posterior. Haciéndolo puede alterar la longitud de la nota cambiada y la nota previa o posterior. Si esto sucede, tendrá que volver a grabar toda la pista entera.

### • Para cambiar un acorde

Para ingresar un acorde utilice el método de digitación de acordes seleccionado por el interruptor MODE (FINGERED, CASIO CHORD, etc.).



### • Para cambiar un número de sonido

Para cambiar un número de sonido utilice los botones numéricos o botones [+] y [–].



### **■ NOTA**

- En el caso de una grabación en tiempo real, posteriormente se pueden cambiar los números de sonido que ha especificado mientras las grabaciones de las pistas 1 a la 6 se encuentran en progreso.
- Solamente pueden cambiarse los números de sonido que fueron originalmente ajustados para las pistas 2 a la 6 usando la grabación en incrementos.

### • Para cambiar un número de ritmo

Para cambiar un número de ritmo utilice los botones numéricos o botones [+] y [–].

<sub>внутнм</sub> 020 Рор

### ∎ NOTA

- En el caso de una grabación en tiempo real, posteriormente se pueden cambiar los números de ritmo que ha especificado mientras la grabación de la pista 1 se encuentra en progreso.
- También se pueden cambiar solamente los números de ritmo que fueron ajustados originalmente para la pista 1 usando la grabación en incrementos.

### Para cambiar la operación del controlador del ritmo \*

\* Operaciones del botón INTRO/ENDING 1, botón INTRO/ ENDING 2, botón VARIATION/FILL-IN 1, botón VARIATION/FILL-IN2 y botón SYNCHRO/FILL-IN NEXT.

Para cambiar el botón controlador de ritmo al que desea cambiar.

# Int/End1

### Edición de una canción

Puede realizar las operaciones siguientes en el modo de edición de canción.

- Borrado de una canción.
- Borrado de una pista.
- Regrabación de datos de encabezamiento de una canción (grabación de panel).

### Para borrar una canción

- **1.** Presione una vez el botón **SONG MEMORY** para ingresar la condición de espera de reproducción.
- 2. Utilice los botones [+] y [-] para seleccionar el número de la canción que desea borrar.
- 3. Presione el botón [▼] (ENTER).
  - Esto visualiza la pantalla de borrado de canción.
- 4. Presione el botón YES.
  - Esto ocasiona que aparezca el mensaje "Sure?", confirmando si realmente desea borrar la canción.
- Presione el botón YES para borrar la canción y retornar a la condición de espera de grabación.

### Para borrar una pista específica

- Presione una vez el botón SONG MEMORY para ingresar la condición de espera de reproducción.
- Utilice los botones [+] y [-] para seleccionar el número de la canción que contiene la pista que desea borrar.
- Presione el botón [▼] (ENTER).
  - Esto visualiza la pantalla de borrado de canción.

 Presione el botón [◄] o [►] (CURSOR) para visualizar la pantalla de borrado de pista.



5. Utilice los botones SONG MEMORY TRACK para seleccionar la pista o pistas grabadas, cuyos datos desea borrar.

#### Espera de borrado de pista



- Puede especificar más de una pista para el borrado, presionando más de un botón de selección de pista.
- Para cancelar una selección de pista, simplemente presione de nuevo el botón de selección de pista.
- Presione el botón YES.
  - Esto ocasiona que aparezca el mensaje "Sure?", confirmando si realmente desea borrar la pista.
- 7. Presione el botón YES para borrar la pista.

#### NOTA

- No puede cambiar el número de canción mientras se encuentra en la condición de espera de borrado de pista.
- En el procedimiento anterior, no puede seleccionar ninguna pista que no contenga ningún dato grabado.
- Presionando el botón SONG MEMORY mientras se encuentra en la condición de espera de borrado de pista, retorna a la condición de espera de grabación.



### Para volver a grabar los datos de encabezamiento de canción (grabación de panel)

Para cambiar el mezclador inicial, tempo y otros ajustes almacenados en el encabezamiento de canción, puede usar el procedimiento llamado "Grabación de panel".

- 1. Presione una vez el botón **SONG MEMORY** para ingresar la condición de espera de reproducción.
- Utilice los botones [+] y [-] para seleccionar el número de la canción que contiene los datos de encabezamiento que desea volver a grabar.
- **3.** Realice los cambios que desea realizar a los datos de encabezamiento.
- 4. Presione el botón [▼] (ENTER).
  - Esto visualiza la pantalla de borrado de canción.
- 5. Presione el botón [◄] o [►] (CURSOR) para visualizar la pantalla de grabación de panel.
  - Esto ocasiona que sobre el display aparezca el mensaje "Pnel Rec?".
- 6. Presione el botón YES para volver a grabar los datos de encabezamiento.

703A-E-132A

# Ajustes del teclado



Esta sección describe cómo usar el estratificador (para ejecutar dos sonidos con una sola tecla) y división (para asignar sonidos diferentes a cualquier extremo del teclado), y en cómo realizar los ajustes de la respuesta al toque, transposición y afinación.

### Usando el estratificador

El estratificador le permite asignar al teclado dos sonidos diferentes (un sonido principal y un sonido estratificado), los cuales se ejecutan siempre que presiona una tecla. Por ejemplo, puede estratificar el sonido FRENCH HORN en el sonido BRASS SECTION para producir un sonido metálico y rico.

### ESTRATIFICADOR



### Para estratificar sonidos

- **1.** Primero seleccione el sonido principal.
  - *Ejemplo:* Para seleccionar "065 BRASS SECTION" como el sonido principal, presione el botón TONE y luego utilice los botones numéricos para ingresar 0, 6 y luego 5.



2. Presione el botón LAYER.



3. Seleccione el sonido estratificado.

*Ejemplo*: Para seleccionar "064 FRENCH HORN" como el sonido estratificado, utilice los botones numéricos para ingresar 0, 6 y luego 4.



- 4. Ahora intente ejecutar algo sobre el teclado.
  - Ambos sonidos se ejecutan al mismo tiempo.
- Presione de nuevo el botón LAYER para cancelar la estratificación y retornar al teclado normal.

### ∎ NOTA

- El sonido principal se genera sobre el canal 1, mientras el sonido estratificado se genera sobre el canal 2. También puede usar el mezclador para cambiar los ajustes de sonido y volumen para estos canales.
- El estratificador no puede usarse mientras la condición de espera para la grabación o mientras se está realizando una grabación en el modo de memoria de canciones.

### Usando la división

Con la división se pueden asignar dos sonidos diferentes (un sonido principal y sonido dividido) a cualquier extremo del teclado, lo cual le permite ejecuta un sonido con la mano izquierda y otro sonido con la mano derecha. Por ejemplo, podría seleccionar STRINGS como el sonido principal (gama alta) y PIZZICATO STRINGS como el sonido de división (gama baja), colocando así un conjunto de cuerdas entero en la punta de sus dedos.

La división también le permite especificar el punto de división, que es la posición en el teclado en el cual se produce el cambio entre los dos sonidos.

### ■ NOTA

• Deje el interruptor MODE en la posición NORMAL o FULL RANGE CHORD.





### Para dividir el teclado

- 1. Primero seleccione el sonido principal.
  - *Ejemplo:* Para seleccionar "050 STRINGS" como el sonido principal, presione el botón TONE y luego utilice los botones numéricos para ingresar 0, 5 y luego 0.

# TONE **USUS**trings

2. Presione el botón SPLIT.



- 3. Seleccione el sonido de división.
  - *Ejemplo:* Para seleccionar "048 PIZZICATO STRINGS" como el sonido estratificado, utilice los botones numéricos para ingresar 0, 4 y luego 8.

TONE OYBPizz.Str

4. Especifique el punto de división. Mientras sostiene presionado el botón SPLIT, presione la tecla del teclado en donde desea que se encuentre la tecla más hacia la izquierda de la gama extrema alta. *Ejemplo:* Para especificar G3 como punto de división, presione la tecla G3.



- 5. Ahora intente ejecutando algo sobre el teclado.
  - Cada tecla desde F<sup>‡</sup>3 y hacia abajo se asigna al sonido PIZZICATO STRINGS, mientras cada tecla desde G3 y hacia arriba se asigna al sonido STRINGS.
- Presione de nuevo el botón SPLIT para cancelar la división del teclado y retornar al teclado normal.

### **ΝΟΤΑ**

- El sonido principal se genera sobre el canal 1, mientras el sonido estratificado se genera sobre el canal 3. También puede usar el mezclador para cambiar los ajustes de sonido y volumen para estos canales.
- La división no puede usarse mientras se espera por la grabación mientras se está realizando una grabación en el modo de memoria.
- Cuando el interruptor MODE está ajustado a CASIO CHORD o FINGERED, la gama del teclado de acompañamiento se encuentra de acuerdo con el punto de división especificado con el procedimiento anterior.

# Usando el estratificador y división juntos

Pueden usarse el estratificador y división juntos para crear un teclado de división estratificado. No habrá diferencia si estratifica primero los sonidos y luego los divide en el teclado, o divide el teclado y luego estratifica los sonidos. Cuando utilice el estratificador y división en combinación, la gama alta del teclado se asigna a dos sonidos (sonido principal + sonido estratificado), y la gama baja a dos sonidos (sonido dividido + sonido dividido estratificado).



703A-E-134A

### Para dividir el teclado y luego estratificar los sonidos

**1.** Presione el botón **TONE** y luego ingrese el número de sonido del sonido principal.

*Ejemplo:* Para ajustar "065 BRASS SECTION" como el sonido principal.



2. Presione el botón **SPLIT** y luego ingrese el número de sonido de división.

*Ejemplo:* Para ajustar "048 PIZZICATO STRING" como el sonido dividido.

# TONE OYOPizz.Str

- Luego de especificar el sonido dividido, presione el botón SPLIT para cancelar la división del teclado.
- **3.** Presione el botón **LAYER** y luego ingrese el número del sonido estratificado.

*Ejemplo:* Para ajustar "064 FRENCH HORN" como el sonido estratificado.

# ™EU64Fr. Horn

- Presione el botón SPLIT o el botón LAYER de modo que se visualicen los indicadores SPLIT y LAYER.
- 5. Ingrese el número del sonido de división estratificado.

*Ejemplo:* Para ajustar el sonido "050 STRINGS", ingrese 0, 5, 0.



- 6. Mientras sostiene presionado el botón SPLIT, presione la tecla del teclado en donde desea tener la nota más baja (la tecla más hacia la izquierda) de la gama superior (gama del lado derecho).
- 7. Ejecute algo en el teclado.
  - Presione el botón LAYER para quitar la estratificación del teclado, y el botón SPLIT para quitar la división.

### **ΝΟΤΑ**

 El sonido principal se genera sobre el canal 1, mientras el sonido estratificado se genera sobre el canal 2, el sonido dividido sobre el canal 3, y el sonido estratificado/dividido sobre el canal 4. También puede usar el mezclador para cambiar los ajustes de sonido y volumen para estos canales.

### Usando la respuesta al toque

Cuando se activa la respuesta al toque, el volumen relativo de sonido generado por el teclado es variado de acuerdo con la cantidad de presión aplicada, exactamente como en un piano acústico.

### Para activar y desactivar la respuesta al toque

- Presione el botón TOUCH/TRANSPOSE/ SETTING.
  - Esto visualiza la pantalla de ajuste de respuesta al toque.



 Utilice los botones [+] y [-] para seleccionar el nivel de sensibilidad de la respuesta al toque.

### oFF Touch : 1 Light : 2 Normal : 3 Heavy

- "1 Light" genera sonidos poderosos aun con una presión de tecla suave, mientras "3 Heavy" requiere una presión de tecla muy fuerte para generar un sonido poderoso.
- Presionando los botones [+] y [–] al mismo tiempo retorna la sensibilidad al ajuste "2 Normal".
- Cuando selecciona "oFF Touch", el sonido no cambia sin tener en consideración la presión aplicada al teclado. Esto ocasiona que el indicador TOUCH RESPONSE desaparezca del display.



Desactivación

### NOTA

- La respuesta al toque solamente afecta la fuente de sonido interno del teclado, también es generada como datos MIDI.
- La reproducción de la memoria de canciones, acompañamiento y datos de notas de MIDI externo no afectan el ajuste de la respuesta al toque.



### Transposición del teclado

La transposición le permite elevar y descender la clave completa del teclado en unidades de semitonos. Si desea ejecutar un acompañamiento para un vocalista que canta en una clave diferente al teclado, por ejemplo, simplemente transponga para cambiar la clave del teclado.

### Para transponer el teclado

- Presione el botón TOUCH/TRANSPOSE/ SETTING.
- Presione los botones [◄] y [▶] (CURSOR) hasta que la pantalla de transposición aparezca sobre el display.

# UUTrans.

 Utilice [+] y [-] para cambiar el ajuste de transposición del teclado.

*Ejemplo:* Para transponer el teclado en cinco semitonos hacia arriba.

05Trans.

• Presionando el botón TOUCH/TRANSPOSE/ SETTING sale de la pantalla de transposición.

### **ΝΟΤΑ**

- El teclado puede ser transpuesto dentro de una gama de -24 (dos octavas hacia abajo) a +24 (dos octavas hacia arriba).
- El ajuste de transposición también afecta la reproducción desde la memoria de canciones y acompañamiento automático.

### Afinación del teclado

La función de afinación le permite afinar el teclado para adecuarse a la afinación de tono de otro instrumento musical.

### Para afinar el teclado

- Presione el botón TOUCH/TRANSPOSE/ SETTING.
- 2. Utilice los botones [◄] y [▶] (CURSOR) para visualizar la pantalla de afinación.



afinación del teclado.

Ejemplo: Para descender la afinación en 20.

-20Tune

*🏽 🖓* Tune

• Presionando el botón TOUCH/TRANSPOSE/ SETTING sale de la pantalla de transposición.

#### NOTA

 El teclado puede ser afinado dentro de una gama de -99 centésimas a +99 centésimas.

\*100 centésimas es equivalente a un semitono.

• El ajuste de afinación también afecta la reproducción desde la memoria de canciones y acompañamiento automático.

# Cambiando otros ajustes

### Tipos de ajuste

La tabla siguiente muestra los parámetros cuyos ajustes puede cambiar.

Menú de ajuste	Descripción	Página
Respuesta al toque (Touch)	Especificación de cómo el sonido debe cambiar con la presión del teclado.	S-61
Transposición (Trans.)	Ajuste de afinación del teclado completo mediante unidades de semitono.	S-62
Afinación (Tune)	Ajuste fino de afinación del teclado completo.	S-62
Display/Pedal (LCD/Jack)	Brillo del display y asignación de efectos a los pedales.	S-65
MIDI (MIDI)	Ajustes MIDI.	S-65
Inicialización/ Borrado (Init/Del)	Inicializa todos los ajustes a los ajustes iniciales fijados por omisión en fábrica, reposiciona los ajustes específicos o borra los ritmos del usuario.	S-65



### Para usar el menú de ajustes del teclado

- **1.** Presione el botón **TOUCH/TRANSPOSE/SETTING**.
- 2. Utilice los botones [◄] y [▶] (CURSOR), y los botones [▲] (EXIT) y [▼] (ENTER) para llamar los ítemes cuyos ajustes desea cambiar.

$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	$\boxed{\begin{array}{c} \hline \hline$		▶] → MIDI ◄] ↑ ↓	▶] ▲] ▲] ↑
	Menú secundario	$ \begin{array}{c c} (\blacktriangle) & \text{EXIT} & \text{ENTER} & (\blacktriangledown) \\ \hline $	$\begin{bmatrix} 0 \\ EXIT \\ \hline \\ $	I (▲)       EXIT       ENTER       [▼         InitMix?       [▲]       InitPar?         [▲]       InitPar?       [▲]         [▲]       I       I       [▶]         rHY100       Del?       [▲]       I         rHY101       Del?       [▲]       I         rHY102       Del?       [▲]       I         rHY103       Del?       [▲]       I

3-1. Utilice los botones [+] y [-] de los botones numéricos para cambiar los valores.

- Los ajustes que realiza se aplican aun si no presiona el botón [▼] (ENTER).
- Para los detalles en cada ajuste, vea la sección titulada "Itemes del menú de ajuste".

### En caso de un procedimiento de inicialización o borrado

- 3-2. Presione el botón YES.
  - Esto ocasiona que aparezca el mensaje "Sure?", confirmando si realmente desea realizar la operación de inicialización o borrado.
- 3-3. Presione el botón YES para completar la operación.
  - Esto realiza la operación de inicialización o borrado y retorna a la pantalla de selección de sonido o ritmo.
- Después de realizar los ajustes que desea, presione el botón TOUCH/TRANSPOSE/SETTING o el botón [▲] (EXIT) para volver a la pantalla de selección de sonido o ritmo.

703A-E-138B

Menú principal

### Itemes del menú de ajuste

Menú principal	Menú secundario	Gama	Ajuste por omisión	Descripción
	Contraste (Contrast)	00 a 12	06	Ajusta el contraste del display.
Display/		SUS	SUS	Asigna el efecto de pedal de sostenido a un pedal.
Pedal	Toma acignable	SoS	—	Asigna el efecto de pedal de sostenuto a un pedal.
(LCD/Toma)	(Lock)	SFt	—	Asigna el efecto de pedal de suave a un pedal.
	(jack)	rhy	_	Asigna la función del botón START/STOP a un pedal.
	Canal de teclado	01 2 16	01	Especifica el canal de envío para la ejecución del
	(Keybd Ch)	01 a 10	01	sonido principal.
				Especifica si los mensajes de activación de nota
	Análisis de acordes entrada MIDI			MIDI de la gama de acompañamiento recibidos
	(Chord)	on/oFF	oFF	desde un dispositivo externo, deben ser
MIDI	(Chord)			interpretados como acordes de acompañamiento
(MIDI)				automáticos.
	Salida MIDI de acompañamiento	on/oFF	oFF	Especifica si el acompañamiento del teclado es
	(AccompOut)			enviado como mensajes MIDI.
	Ajuste de control local	on/oFF	on	Especifica si el teclado debe o no hacer sonar las
	(Local)			partes reproducidas.
	Reposición de mezclador			Inicializa los parámetros asignados por el
	(InitMix?)	—	—	mezclador o por el ingreso de un secuenciador
				externo.
	Reposición de parámetro	_	_	Inicializa todos los parámetros, excepto el ajuste
	(InitPar?)			de contraste del display.
Inicializar/ Borrar (Init/Del)	Borrado de ritmo $N^{\circ}$ 100 del usuario	—	_	Borra los datos de ritmo Nº 100 del usuario.
	(rHy 100 Del?)			
	Borrado de ritmo $N^2$ 101 del usuario	_	_	Borra los datos de ritmo $N^{\circ}$ 101 del usuario.
	(rHy 101 Del?)			
	Borrado de ritmo $N^2$ 102 del usuario	—	_	Borra los datos de ritmo $N^{\circ}$ 102 del usuario.
	(FHY 102 DEI?)			
	borrado de ritmo $N^{-103}$ del USUARIO (rHy 102 Dol2)	—	_	Borra los datos de ritmo Nº 103 del usuario.
				Inicializa a los aivetes iniciales filados non emicián
	Borrado de sistema		_	an téhrica. Barra tadas las datas an al área dal
	(InitSys?)	_		en labrica. Dorra locios los datos en el area del
				usuario.



### ¿Qué es la MIDI?

La sigla MIDI significa Interfaz Digital para los Instrumentos Musicales, que es el nombre de una norma mundial para las señales digitales y conectores que hacen posible el intercambio de datos musicales entre instrumentos musicales y computadoras (dispositivos) producidos por diferentes fabricantes. Un equipo compatible con la MIDI puede intercambiar presiones de tecla del teclado, liberación de tecla, cambio de sonido y otros datos como mensajes.

Aunque no se necesita ningún conocimiento especial acerca de la MIDI para operar este teclado como una unidad autónoma, las operaciones MIDI requieren de ciertos conocimientos esenciales. Esta sección le proporciona un bosquejo de la MIDI que lo asistirá a ello.

### **Conexiones MIDI**

Los mensajes MIDI son enviados a través del terminal MIDI OUT de un dispositivo al terminal MIDI IN de otro dispositivo mediante un cable MIDI. Para enviar un mensaje desde este teclado a otro dispositivo, por ejemplo, deberá usar un cable MIDI para conectar el terminal MIDI OUT de este teclado al terminal MIDI IN del otro dispositivo. Para enviar mensajes MIDI de vuelta a este teclado, necesitará usar el cable MIDI para conectar el terminal MIDI OUT del otro dispositivo al terminal MIDI IN de este teclado.

Para usar una computadora u otro dispositivo MIDI para grabar y reproducir los datos MIDI producidos por este teclado, deberá conectar los terminales MIDI IN y MIDI OUT en ambos dispositivos para poder enviar y recibir los datos.



Si una función MIDI THRU es provista por el programa que se está usando en una computadora conectada a otro dispositivo MIDI, asegúrese de desactivar "Ajuste de control local" de este teclado (página S-65).

### **Canales MIDI**

La MIDI le permite enviar los datos a múltiples partes al mismo tiempo, siendo cada parte enviada a un canal MIDI separado. Existen 16 canales MIDI, numerados 1 al 16, y los datos de canal MIDI son siempre incluidos cuando se intercambian datos (presión de tecla, operación de inflexión de altura tonal, etc.).

El dispositivo que envía y la que recibe los datos deben estar ajustadas al mismo canal, para que el dispositivo receptor reciba y ejecute los datos correctamente. Si el dispositivo receptor se ajusta al canal 2, por ejemplo, recibe solamente datos MIDI del canal 2, y los otros canales son ignorados.

Este teclado se equipa con capacidades multitimbres, lo cual significa que puede recibir mensajes en los 16 canales MIDI y reproducir las 16 partes al mismo tiempo. Los ajustes de volumen y sonido para cada canal pueden ser hechas usando el mezclador incorporado en el teclado, o por una fuente externa que envíe los mensajes de control MIDI requeridos. La operación de teclado que se realizan en este teclado es enviada seleccionando un canal MIDI (1 al 16) y luego enviando el mensaje adecuado.

# MIDI General

La MIDI General normaliza los datos MIDI para todos los tipos de fuente de sonido, sin tener en cuenta el fabricante. La MIDI General especifica tales factores como numeración de sonidos, sonidos de batería y los canales MIDI para todas las fuentes. Esta norma hace posible que todos los equipos MIDI produzcan los mismos matices cuando se reproducen los datos de la MIDI General, sin tener en cuenta el fabricante de la fuente de sonido.

Este teclado soporta la MIDI General, de modo que puede usarse para ejecutar los datos MIDI General grabados y los datos MIDI General enviados desde una computadora personal.

# Enviando y recibiendo mensajes MIDI

Este teclado puede enviar las notas que ejecuta sobre el teclado, así también como patrones de acompañamiento y reproducción de la memoria de canciones como mensajes MIDI a otro dispositivo.

### Datos de envío MIDI

### Ejecución de teclado

Cada parte del teclado (Canales 1 al 4) es enviada sobre su propio canal MIDI individual. Cuando la armonización automática está activada, las notas de armonización también son enviadas sobre cada canal MIDI individual.

#### Ejecución de acompañamiento automático

Cada parte del acompañamiento es enviada sobre su propio canal MIDI individual. El parámetro "Salida MIDI de acompañamiento (AcompOut)" (página S-65) se usa para especificar si una parte es enviada.

### Recepción de mensajes MIDI

### Recepción multicanal

Las 16 partes del mezclador pueden usarse para recibir datos sobre los 16 canales de mensaje MIDI al mismo tiempo.

#### Cambios de acordes cuando se usa el acompañamiento automático

Los mensajes MIDI recibidos desde un dispositivo externo pueden ser interpretados como cambios de acordes, de la manera especificada por las digitaciones soportadas por el sistema de acompañamiento automático de este teclado. Utilice el parámetro "Análisis de acordes entrada MIDI (Chord)" (página S-65) para activar y desactivar esta capacidad.

• Para informarse acerca de cada mensaje MIDI, vea el cuadro de implementación de la MIDI en la parte trasera de esta guía del usuario.

### Ajustes MIDI

Se pueden cambiar los ajustes de varios parámetros que controlan la manera en que los mensajes MIDI son enviados y recibidos.

### Parámetros MIDI

Para cambiar los ajustes de los parámetros MIDI descritos a continuación, puede usar el procedimiento de ajustes de parámetros (página S-63). Para los detalles acerca del menú de ajuste y procedimiento, vea la página S-64 y S-65.

### MIDI In Chord Judge (Análisis de acordes de entrada MIDI)

Este parámetro determina si los mensajes MIDI recibidos desde un dispositivo externo deben ser interpretados como cambios de acordes del acompañamiento automático. Active este parámetro cuando desea controlar los acordes del acompañamiento automático desde una computadora u otro dispositivo externo.

- on ....... Ocasiona que la entrada de los datos de nota a través de MIDI IN sean interpretados como digitaciones de acordes del acompañamiento. El canal especificado por el canal del teclado se usa para la especificación de acordes.
- oFF...... Desactiva el "Análisis de acordes de entrada MIDI".

### Accomp MIDI Out (Salida MIDI de acompañamiento)

Esto activa este parámetro cuando desea generar el acompañamiento automático en una fuente de sonido para dispositivos externos.

- on ......... Genera acompañamientos automáticos como mensajes MIDI a través del terminal MIDI OUT del teclado.
- oFF ...... No genera el acompañamiento automático.

### **ΝΟΤΑ**

 Para los detalles, consulte en el sitio Web de CASIO en el URL siguiente. http://world.casio.com

### Usando el servicio de descarga de

### datos

Los datos de acompañamiento, canción, sonido, DSP y registro, así como el software de aplicación para la transferencia de datos entre su computadora y el teclado, se encuentran todos disponibles para la descarga en el sitio <u>CASIO MUSIC SITE</u>\*.

### Datos y software de aplicación

Los datos propiamente dichos, así también como el software de aplicación para la transferencia de datos del usuario entre su computadora y el teclado, se encuentran disponibles para la descarga en el sitio CASIO MUSIC SITE.

### Software de aplicación

Puede hacer funcionar el software de aplicación en su computadora, y transferir los datos que descarga desde el sitio CASIO MUSIC SITE al teclado, y también usar el disco duro de su computadora para un almacenamiento a largo plazo de los datos, transferidos desde el teclado a su computadora.

- Para una información completa acerca de cómo descargar el software de aplicación y datos, vea las instrucciones provistas en el sitio CASIO MUSIC SITE.
- Para informarse acerca de cómo usar el software, vea la ayuda directa en pantalla del software de aplicación.

### \* CASIO MUSIC SITE

### http://music.casio.com/

- 1. Vaya al URL anterior.
- 2. Seleccione una región o país.
- **3.** Seleccione un servicio de descarga para los datos INTERNET DATA EXPANSION SYSTEM.
  - Tenga en cuenta que el servicio que debe usar depende en el área o país.

### Para conectar a una computadora

Asegúrese de desactivar la alimentación del teclado y su computadora antes de conectarlos. También deberá ajustar el controlador de volumen del teclado a un volumen relativamente bajo.

**1.** Conecte la interfaz MIDI del teclado a la interfaz MIDI de su computadora.



- Active la alimentación del teclado, y luego active la alimentación de su computadora u otro dispositivo conectado.
- **3.** Inicie el software que desea usar en su computadora.

### **ΝΟΤΑ**

 Cuando utiliza el software de aplicación, asegúrese de que la pantalla de ajuste de sonido (la pantalla que aparece después de activar la alimentación) se encuentra sobre la pantalla de visualización del teclado.

# Solución de problemas

Problema	Causas posibles	Acción a tomar	Vea la página
No hay sonido en el teclado.	1. Problema de fuente de alimentación.	<ol> <li>Enchufe correctamente el adaptador de CA, asegúrese de que las polos de las pilas (+/-) se orientan correctamente, y verifique para asegurarse de que las pilas no están arotadas</li> </ol>	Página S-16
	2. La alimentación está activada.	2. Presione el botón POWER para	Página S-21
	3. Volumen de ajuste demasiado bajo.	activar la unidad. 3. Utilice el cursor de volumen (VOLUME) para aumentar el volumen	Página S-21
	<ol> <li>El interruptor MODE se encuentra en la posición CASIO CHORD o FINGERED.</li> </ol>	<ol> <li>La ejecución no es posible sobre el teclado de acompañamiento mientras el interruptor MODE se ajusta a CASIO CHORD o FINGERED. Cambie el interruptor MODE a NORMAL.</li> </ol>	Página S-29
	5. Control local está desactivado.	<ol> <li>Active Control local.</li> <li>Utilice el mezclador para activar el</li> </ol>	Página S-65 Página S-35
	<ol> <li>7. El volumen del canal mezclador 1 está demasiado bajo.</li> </ol>	<ul><li>canal 1.</li><li>7. Utilice el mezclador para elevar el volumen para el canal 1.</li></ul>	Página S-36
<ul> <li>Cualquiera de los síntomas siguientes cuando se usa la alimentación mediante pilas</li> <li>Indicador de alimentación débil.</li> <li>El instrumento no se activa.</li> <li>P r e s e n t a c i ó n que está parpadeando, oscura o difícil de leer.</li> <li>Volumen de altavoz/auricular anormalmente bajo.</li> <li>Salida de sonido distorsionada.</li> <li>Interrupción ocasional de sonido cuando se ejecuta en volúmenes altos.</li> <li>Falla de alimentación repentina cuando se ejecuta en volúmenes altos.</li> <li>Parpadeo u oscurecimiento de la presentación cuando se ejecuta en volúmenes altos.</li> <li>La salida de sonido continúa aun después de soltar una tecla.</li> <li>Un sonido que es totalmente diferente del que se selecciona.</li> <li>Ejecución anormal de melodía de demostración y patrón de ritmo.</li> <li>Pérdida de potencia, distorsión de sonido o volumen bajo cuando se ejecuta desde una computadora o dispositivo MIDI conectado.</li> </ul>	Alimentación mediante pilas baja.	Cambie las pilas usadas por nuevas o utilice el adaptador de CA.	Página S-16, 17

Problema	Causas posibles	Acción a tomar	Vea la página
El acompañamiento automático no suena.	<ol> <li>Volumen de acompañamiento ajustado a 000.</li> </ol>	1. Utilice el botón ACCOMP VOLUME para aumentar el	Página S-34
	2. Partes del acompañamiento automático de los canales 6 al 10	<ul><li>volumen.</li><li>2. Utilice el mezclador para activar los canales.</li></ul>	Página S-35
	<ol> <li>El ajuste de la volumen de las partes del acompañamiento automático de los canales 6 al 10 está ajustado muy bajo.</li> </ol>	3. Utilice el mezclador para elevar el volumen para el canal aplicable.	Página S-36
El sonido generado no cambia cuando la presión de tecla es variada.	La respuesta al toque está desactivada.	Presione el botón TOUCH/ TRANSPOSE/SETTING para activarla.	Página S-61
Ejecutando el teclado suenan dos sonidos.	Estratificador activado.	Presione el botón LAYER para desactivar la estratificación.	Página S-59
Cuando se presionan teclas en gamas de teclado diferentes suenan sonidos diferentes.	La división está activada.	Presione el botón SPLIT para desactivar la división.	Página S-59
La clave o afinación no coinciden cuando se ejecuta junto con otra máquina MIDI	1. Los parámetros de afinación o transposición están ajustados a un valor dictinto de 00	1. Cambie el valor de parámetro de afinación o transposición a 00.	Página S-62
	<ol> <li>Los valores de afinación cromática, afinación fina y/o desplazamiento de octava son valores diferentes de 00.</li> </ol>	<ol> <li>Utilice el mezclador para cambiar los ajustes de la afinación cromática, afinación fina y/o desplazamiento de octava a 00.</li> </ol>	Página S-37
Las partes se desvanecen repentinamente durante la reproducción con la memoria de canciones.	La cantidad de sonidos que se están ejecutando al mismo tiempo excede la limitación del teclado.	Utilice el mezclador para desactivar los canales innecesarios y disminuya el número de partes a ejecutar.	Página S-35
Algunas partes no se ejecutan en absoluto durante la reproducción con la memoria de canciones.	<ol> <li>Los canales están desactivados.</li> <li>El ajuste de volumen está demasiado bajo.</li> </ol>	<ol> <li>Utilice el mezclador para activar los canales.</li> <li>Utilice el mezclador para verificar el ajuste del volumen.</li> </ol>	Página S-35 Página S-36
El acompañamiento automático o ritmo no se puede grabar.	Se selecciona una pista que no es la pista 1 como la pista de grabación. Las pistas 2 a la 6 son pistas de melodía.	Utilice los botones de selección de pista para seleccionar la pista 1.	Página S-47
Nada sucede cuando se presiona el botón LAYER o SPLIT.	1. Uno o más canales de melodía (2 al 4) están desactivados.	1. Utilice el mezclador para activar los canales 2 al 4.	Página S-35
	2. El ajuste de volumen de uno o más canales de melodía (2 al 4) está demasiado bajo.	2. Utilice el mezclador para elevar el ajuste de volumen de los canales 2 al 4.	Página S-36
	3. El teclado está en la condición de espera.	3. Los botones LAYER y SPLIT están inhabilitados durante la grabación y espera de grabación.	Página S-46
No se produce sonido cuando se reproducen datos MIDI desde una computadora.	<ol> <li>Los cables MIDI no están conectados adecuadamente.</li> <li>El canal está desactivado, o el ajuste de volumen está muy bajo.</li> </ol>	<ol> <li>Conecte los cables MIDI adecuadamente.</li> <li>Utilice el mezclador para activar el canal, o eleve el ajuste del volumen.</li> </ol>	Página S-66 Página S-35, 36
La reproducción del teclado produce un sonido que no es natural cuando se conecta a una computadora .	La función MIDI Thru de la computadora está activada.	Desactive la función MIDI Thru en la computadora o desactive Local Control (Control local) en el teclado.	Página S-65
No se pueden grabar datos de acompañamiento de acordes a una computadora.	La salida MIDI de acompañamiento está desactivada.	Active la salida MIDI de acompañamiento.	Página S-65
#### Especificaciones

Modelo:	CTK-671.													
Teclado:	61 teclas norm	ales, 5 octavas con res	spuesta al toque (Off / Light / No	ormal / Heavy).										
Sonidos:	Total 348 (100 sonidos del us	sonidos de panel + 12 suario + 100 sonidos a	28 sonidos de la GM + 10 sonidos avanzados); estratificador y divisi	de batería + 10 ón.										
Sonidos de instrumento de ritmo:	61.													
Polifonía:	Máximo 32 no	otas (16 para ciertos se	onidos).											
Efectos:	DSP (110 tipos tipos).	s: interno, 10 áreas de	e usuario) + Reverberación (16 tij	2005) + Coro (16										
Ecualizador:	10 tipos, 4 ban	ıdas.												
Acompañamiento automático														
Patrones de ritmo:	104 (interno, 4	áreas de usuario).												
Tempo:	Variable (226 j	pasos, 🖌 = 30 a 255).												
Acordes:	3 métodos de	digitación (CASIO C	HORD, FINGERED, FULL RANG	E CHORD).										
Controlador de ritmo:	<ul> <li>START/STOP, INTRO/ENDING 1 y 2, VARIATION/FILL-IN 1 y 2, SYNCHRO FILL-IN NEXT.</li> <li>0 a 127 (128 pasos).</li> <li>Recupera los ajustes para el sonido, tempo, activación/desactivación de estratificado</li> </ul>													
Volumen de acompañamiento:	FILL-IN NEXT. 0 a 127 (128 pasos). Recupera los ajustes para el sonido, tempo, activación/desactivación de estratificado													
Preajustes en un toque:	0 a 127 (128 pasos). Recupera los ajustes para el sonido, tempo, activación/desactivación de estratificado y activación/desactivación de armonización de acuerdo con el ritmo.													
Armonización automática:	Adición auton los acordes de	nática de notas que a: l acompañamiento ai	rmonizan con la nota de melodía utomático especificados.	de acuerdo con										
Función de memoria														
Canciones:	2.													
Pistas de grabación:	6 (2 a 6 son pi	stas de melodías).												
Métodos de grabación:	Tiempo real, e	n incremento.												
Capacidad de memoria:	Aproximadam	nente 3.500 notas (tota	al para dos canciones).											
Función de edición:	*La misma me Se equipa.	emoria es compartida	para el almacenamiento de ritmo	os del usuario.										
Melodías de demostración:	2.													
	Número de sonido	Nombre	Compositor	Tiempo de ejecución										
	0	Crystal Fountain	Edward Alstrom	1:54										
	1	Night Breeze	Hage Software	1:52										
Función de sintetizador														
Parámetros:	Tiempo de ata vibrato, reta desplazamient de chorus, líne	aque, tiempo de libe rdo de vibrato, pr to de octava, nivel, ser ea DSP, tipo DSP y pa	ración, resonancia, frecuencia de ofundidad de vibrato, régime nsibilidad de toque, envío de rever irámetro DSP.	e corte, tipo de en de vibrato, beración, envio										

Memoria de registro	
Números de pasos:	16 (4 ajustes x 4 bancos).
Contenidos de la memoria:	Selección de sonido, selección de ritmo, ajustes de tempo, activación/desactivación de división, ajustes de punto de división, activación/desactivación de estratificador, ajustes del mezclador (Canales 1-10), ajustes de efecto, ajustes de ecualizador, ajustes de respuesta al toque, ajuste de toma asignable, ajustes de transposición, ajustes de afinación, ajuste de volumen de acompañamiento, activación/desactivación de armonización.
Función de mezclador	
Canales:	16.
Parámetros:	Activación/desactivación de canal, sonido, activación/desactivación de parte, volumen, punto de efecto panorámico, desplazamiento de octava, afinación cromática, afinación fina, envío de reverberación, envío de chorus, línea DSP.
MIDI:	Recepción multitimbre 16, Norma de nivel 1 de la GM.
Otras funciones	
Transposición:	49 pasos (-24 semitonos a +24 semitonos).
Afinación:	Variable (A4 = aproximadamente 440 Hz ±100 centésimas).
Pantalla LCD:	Contraste ajustable.
Terminales	
Terminales MIDI:	IN, OUT.
Terminal sustain/asignable:	Toma normal (sustain, sostenuto, suave, inicio/parada de ritmo).
Terminal de auricular/salida:	Toma estéreo normal.
	Impedancia de salida: 140 $\Omega$ .
	Voltaje de salida: 4,5 V (eficaz) Máx.
Terminal de suministro de energía:	9V de CC.
Fuente de alimentación:	Sistema de alimentación doble.
Pilas:	6 pilas de tamaño D.
Duración de pila:	Aproximadamente 4 horas de operación continua con pilas de manganeso.
Adaptador de CA:	AD-5.
Apagado automático:	Desactiva automáticamente en aproximadamente seis minutos después de la última operación de tecla. Solamente puede usarse cuando se utiliza la alimentación mediante pilas, puede inhabilitarse manualmente.
Salida de altavoces:	2,5W + 2,5W.
Consumo de energía:	9V 7,7W.
Dimensiones:	96,0 x 37,5 x 14,7 cm.
Peso:	Aproximadamente 5,8 kg (sin pilas).

703A-E-146A

F	ò

## *Tone List* Panel Tones

# *Lista de sonidos* Sonidos de panel

Ре	od G																											
e ge	a Di	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	•	•
, Typ	a Tipc a de gam	-	-	5-1	-	-	-	-	-	-	-	Z		-		-	-	-	-	Z	-	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
Maximum Polyphon	Polifoní máxima	č	ŝ	7	ŝ	ŝ	õ	õ	ŝ	č	Ŧ	ŝ	ŝ	ŝ	3	ŝ	õ	÷	ŝ	3	ŝ	ŝ	33	č	č	č	ŝ	33
Bank Select MSB	MSB de selección de banco	65	65	66	65	65	99	65	65	65	99	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	66	66	65
Program Change	Cambio de programa	24	25	25	26	27	27	28	29	30	30	105	32	33	34	35	37	38	39	40	42	45	46	48	49	48	49	50
Tone Name	Nombre de sonido	NYLON STR.GUITAR	STEEL STR.GUITAR	12 STR.GUITAR	JAZZ GUITAR	CLEAN GUITAR	ELEC.GUITAR	MUTE GUITAR	OVERDRIVE GT	DISTORTION GT	FEEDBACK GT	BANJO	ACOUSTIC BASS	FINGERED BASS	PICKED BASS	FRETLESS BASS	SLAP BASS	SAW.SYNTH-BASS	SQR SYNTH-BASS	NIOLIN	CELLO	PIZZICATO STRINGS	HARP	STRINGS	SLOW STRINGS	BRIGHT STRINGS	MELLOW STRINGS	SYNTH-STRINGS
Tone Group	Grupo de sonido	GUITAR											BASS							STR/ORCHESTRA				ENSEMBLE				
No.	Ň	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
									1																			I
DSP Type	Tipo DSP																											
Range DSP Type Type	lipo Tipo de DSP jama	, z	, z	- Z	- z	, z	, z	, z	, z	, z	, z	- Z	۔ ۲	- Z	- Z	-	- Z	- Z	- Z	۰ ۲	- z	- Z	- Z	, z	, z	, z	- z	, z
Aaximum Range DSP Polyphony Type Type	Polifonía Tipo máxima de DSP gama	32 N -	16 N -	32 N -	32 N -	16 N -	16 N -	32 N -	32 N -	16 N -	16 N -	16 N -	32 N -	32 N -	32 N -	32 1 -	32 N -	32 N -	16 N -	32 N -	16 N -	16 N -	32 N -	16 N -	16 N -	16 N -	16 N -	16 N -
Bank Maximum Range DSP Select Polyphony Type Type MSB	MSB de Polifonía Tipo Tipo selección máxima de DSP de banco	65 32 N -	67 16 N -	66 32 N -	65 32 N -	66 16 N -	65 16 N -	65 32 N -	65 32 N -	65 16 N -	66 16 N -	66 16 N -	65 32 N -	65 32 N -	65 32 N -	65 32 1 -	65 32 N -	65 32 N -	65 16 N -	66 32 N -	65 16 N -	66 16 N -	67 32 N -	67 16 N -	65 16 N -	65 16 N -	65 16 N -	65 16 N -
Program Bank Maximum Range DSP Change Select Polyphony Type Type	Cambio MSB de Polifonía Tipo Tipo de selección máxima de DSP programa de banco	0 65 32 N -	0 67 16 N -	0 66 32 N -	1 65 32 N -	1 66 16 N -	3 65 16 N -	2 65 32 N -	4 65 32 N -	5 65 16 N -	4 66 16 N -	5 66 16 N -	6 65 32 N -	7 65 32 N -	8 65 32 N -	9 65 32 1 -	11 65 32 N -	12 65 32 N -	16 65 16 N -	16 66 32 N -	17 65 16 N -	17 66 16 N -	16 67 32 N -	17 67 16 N -	18 65 16 N -	19 65 16 N -	21 65 16 N -	23 65 16 N -
Tone Name Program Bank Maximum Range DSP Change Select Polyphony Type Type	Nombre de sonido Cambio MSB de Polifonía Tipo Tipo de selección máxima de DSP programa de banco gama	GRAND PIANO 0 65 32 N -	GRAND PIANO WIDE 0 67 16 N -	MELLOW PIANO 0 66 32 N -	BRIGHT PIANO 1 65 32 N -	MODERN PIANO 1 66 16 N -	HONKY-TONK 3 65 16 N -	ELEC.GRAND PIANO 2 65 32 N -	ELEC.PIANO 4 65 32 N -	MODERN E.PIANO 5 65 16 N -	GLASS E.PIANO 4 66 16 N -	SOFT E.PIANO 5 66 16 N -	HARPSICHORD 6 65 32 N -	CLAVI 7 65 32 N -	CELESTA 8 65 32 N -	GLOCKENSPIEL 9 65 32 1 -	VIBRAPHONE 11 65 32 N -	MARIMBA 12 65 32 N -	DRAWBAR ORGAN 1 16 65 16 N -	DRAWBAR ORGAN 2 16 66 32 N -	PERC.ORGAN 1 17 65 16 N -	PERC.ORGAN 2 17 66 16 N -	ELEC.ORGAN 16 67 32 N -	JAZZ ORGAN 17 67 16 N -	ROCK ORGAN 18 65 16 N -	CHURCH ORGAN 19 65 16 N -	ACCORDION 21 65 16 N -	BANDONEON 23 65 16 N -
Tone Group         Tone Name         Program         Bank         Maximum         Range         DSP           Change         Select         Polyphony         Type         Type	Grupo de sonido         Nombre de sonido de programa         Cambio MBB de selección de brograma         Polifonia de brograma         Tipo de de de de           Sonido         Nationa         Tipo         Tipo         Tipo	PIANO         GRAND PIANO         0         65         32         N         -	GRAND PIANO WIDE 0 67 16 N -	MELLOW PIANO 0 66 32 N -	BRIGHT PIANO 1 65 32 N -	MODERN PIANO 1 66 16 N -	HONKY-TONK 3 65 16 N -	ELEC.GRAND PIANO 2 65 32 N -	- ELEC.PIANO 4 65 32 N -	MODERN E.PIANO 5 65 16 N -	GLASS E.PIANO 4 66 16 N -	SOFT E.PIANO 5 66 16 N -	HARPSICHORD 6 65 32 N -	- CLAVI 7 65 32 N -	CHROMATIC PERC CELESTA 8 65 32 N -	GLOCKENSPIEL 9 65 32 1 -	VIBRAPHONE 11 65 32 N -	MARIMBA 12 65 32 N -	ORGAN DRAWBAR ORGAN 1 16 65 16 N -	DRAWBAR ORGAN 2 16 66 32 N -	PERC.ORGAN 1 17 65 16 N -	PERC.ORGAN 2 17 66 16 N -	ELEC.ORGAN 16 67 32 N -	- JAZZ ORGAN 17 67 16 N -	ROCK ORGAN 18 65 16 N -	CHURCH ORGAN 19 65 16 N -	ACCORDION 21 65 16 N -	BANDONEON 23 65 16 N -

Appendix/Apéndice

703A-E-147A

DSP Type	Tipo DSP																																			
Range Type	Tipo de gama	z	z	z	z	z	÷	÷	z	÷	z	z	z	z	z	z	÷	÷	-	÷	÷	z	z	÷	z	z	z	z	z	z	z	N	z	z	z	z
Maximum Polyphony	Polifonía máxima	32	32	32	16	32	32	32	32	16	32	16	16	32	16	32	32	16	32	16	32	32	32	32	32	16	32	32	32	16	16	16	16	16	16	16
Bank Select MSB	MSB de selección de banco	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	66	67	65	65	65	65	99	65	99	65	65	65	65	65	66	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Program Change	Cambio de programa	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	61	61	62	63	64	65	65	99	99	67	68	71	72	73	73	74	75	78	80	81	82	85	86	87	88
Tone Name	Nombre de sonido	CHOIR AAHS	VOICE DOO	SYNTH-VOICE	ORCHESTRA HIT	TRUMPET	TROMBONE	TUBA	MUTE TRUMPET	FRENCH HORN	BRASS SECTION	OCTAVE BRASS	BRASS+SYNTH	ANALOG SYNTH-BRASS	VINTAGE SYNTH-BRASS	SOPRANO SAX	ALTO SAX	BREATHY A.SAX	TENOR SAX	BREATHY T.SAX	<b>BARITONE SAX</b>	OBOE	CLARINET	PICCOLO	FLUTE	MELLOW FLUTE	RECORDER	PAN FLUTE	WHISTLE	SQUARE LEAD	SAWTOOTH LEAD	CALLIOPE	VOICE LEAD	FIFTH LEAD	BASS+LEAD	FANTASY
Tone Group	Grupo de sonido					BRASS										REED								PIPE						SYNTH-LEAD						SYNTH-PAD
No.	Ň	56	57	58	59	09	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	17	78	79	80	8	82	8	84	85	86	87	88	89	60

No.	Tone Group	Tone Name	Program Change	Bank Select MSB	Maximum Polyphony	Range Type	DSP Type
š	Grupo de sonido	Nombre de sonido	Cambio de programa	MSB de selección de banco	Polifonía máxima	Tipo de gama	Tipo DSP
91		WARM PAD	89	65	32	z	
92		POLYSYNTH	06	65	16	z	
93		BOWED GLASS	92	65	16	z	
94		HALO PAD	94	65	16	z	
95		SWEEP PAD	96	65	32	z	
96		RAIN DROP	96	65	16	z	
97		CRYSTAL	86	65	16	z	
98		ATMOSPHERE	66	65	16	z	
66		BRIGHTNESS	100	65	16	z	

703A-E-148A

Tones	
vanced.	
Ad	

# Sonidos avanzados

No.	Tone Group	Tone Name	Program Change	Bank Select MSB	Maximum Polyphony	Range Type	DSP Type	No.	Tone Group	Tone Name
š	Grupo de sonido	Nombre de sonido	Cambio de programa	MSB de selección de banco	Polifonía máxima	Tipo de gama	Tipo DSP	Ň	Grupo de sonido	Nombre de sonido
0	PIANO	STEREO PIANO	0	68	32	z	Reflect	31		OCT JAZZ GUITAR
-		SYNTH-STR.PIANO	0	70	16	z	Reflect	32		CHORUS CLEAN GUITAR
2		VOICE PIANO	0	69	16	z	Reflect	33		<b>CRUNCH ELEC.GUITAR</b>
e		STRINGS PIANO	-	68	16	z	Reflect	34		MUTED DIST GUITAR
4		DANCE PIANO	-	69	16	z	EnhaDly	35		AUTO WAH OVERDRIVE GT
2 2		60'S OCTAVE PIANO	e	68	16	z	Equalize	36		MORE DISTORTION GT
9		MODERN E.G.PIANO	2	68	16	z	ChoDly1	37		FEEDBACK DIST.GT
7		TREMOLO E.PIANO	4	68	32	z	ChoTrem	38		OCT BANJO
8		SYNTH-STR.E.PIANO	5 2	68	16	z	Reflect	39	BASS	RIDE BASS
6		E.PIANO PAD	4	69	16	z	StPhase	40		CHORUS FING.BASS
10		STRINGS E. PIANO	5	69	16	z	ChoDly3	41		COMP.PICKED BASS
=		COUPLED HARPSICHORD	9	68	16	z	CmpChoRf	42		FLAN.FRETLESS BASS
12		RESONANCE CLAVI	7	68	32	z	AutoWah	43		MORE SLAP BASS
13	CHROMATIC PERC	DELAY CELESTA	8	68	32	z	3TapDly	44		ADVANCED SYNTH-BASS 1
14	_	DELAY GLOCKENSPIEL	9	68	32	-	Delay	45		ADVANCED SYNTH-BASS 2
15		TREMOLO VIBRAPHONE	11	68	32	z	ChoTrem	46	STR/ORCHESTRA	SLOW VIOLIN
16		PHASER MARIMBA	12	68	32	z	PhaDly2	47		SLOW CELLO
17	ORGAN	ROTARY DRAWBAR	16	68	32	z	RotRef1	48		PIZZICATO ENSEMBLE
18		OVD ROTARY ORGAN	16	69	32	z	OdRot2	49		HARPS
19		ROTARY PERC.ORGAN 1	17	68	16	z	RotRef2	50	ENSEMBLE	STEREO STRINGS
20		ROTARY PERC.ORGAN 2	17	69	16	z	RotRef3	51		CHAMBER
21		ROTARY ELEC.ORGAN	16	70	32	z	Rotary2	52		<b>ORCHESTRA STRINGS 1</b>
22		JAZZ DRAWBAR	17	70	32	z	Rotary1	53		<b>ORCHESTRA STRINGS 2</b>
23		OVD ROCK ORGAN	18	68	16	z	OdRtRef1	54		PURE SYNTH-STRINGS
24		PURE CHURCH ORGAN	19	68	16	z	Reflect	55		PHASER SYNTH-STR
25		OCTAVE ACCORDION	21	68	16	z	CmpChoRf	56		CHOIRS
26		NEO BANDONEON	23	68	16	z	ChoDly4	57		SYNTH-DOO
27	_	SLOW HARMONICA	22	68	32	z	Room2	58		SYNTH-VOICE PAD
28	GUITAR	MELLOW NYLON GUITAR	24	68	16	÷	ChoDly3	59		TIMPANI HIT
29		ENHANCED STEEL GUITAR	25	68	16	÷	EnhaDly	60	BRASS	VELO.TRUMPET
30		CHORUS STEEL GUITAR	25	69	32	÷	ChoDly4	61		TROMBONE SECTION

AWhOdDly CmpEnDly PhaAPan2 EnhaFlan CrnDelay ChoDly3 GateRvb2 DistDly1 ChoDly2 StXDelay ChoDly3 MetalDly DistDly2 AwCrDly ChoDly4 FlanDly1 ChoDly4 ChoFlan DistDly1 EnhaDly ChoDly1 CrnCho 3TapDly Room1 CrnLofi Room2 Reflect Reflect Reflect Reflect Room3 DSP Type Tipo DSP Range Type MSB de Polifonía Tipo selección máxima de de banco gama Ţ Ţ Ţ Ţ Ţ Ţ ÷ Ţ ÷ Ŧ  $\overline{\gamma}$ Ţ Ţ  $\overline{\phantom{a}}$ z Ŧ z z zz z z zz z z z z z Ţ z Maximum Polyphony 32 16 
 16

 32

 32

 32

 32

 33

 33

 33

 33

 33

 33

 33

 33

 33

 33

 33

 33

 33

 33

 33

 33

 33

 33

 33

 33

 33

 33

 33

 33

 33

 33

 33

 33

 33

 33

 33

 33

 33

 33

 33

 34

 35

 36

 37

 37

 37

 37

 37

 37

 37

 37

 37

 16 
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38
 38< Bank Select MSB Program Change Cambio de programa 

No.	Tone Group	Tone Name	Program Change	Bank Select MSB	Maximum Polyphony	Range Type	DSP Type
Š	Grupo de sonido	Nombre de sonido	Cambio de programa	MSB de selección de banco	Polifonía máxima	Tipo de gama	Tipo DSP
62		STACK TUBA	58	68	16	-	CmpEnDly
63		WAH MUTE TRUMPET	59	68	32	z	AwCrDly
64		OCT FRENCH HORN	60	68	16	-	ChoDly3
65		STEREO BRASS	61	68	16	z	EnhaDly
99		TRUMPET + BRASS	61	69	16	z	Plate1
67		BRASS SFZ	61	70	16	z	EnhaDly
68		DEEP SYNTH-BRASS	62	68	16	z	EnhaDly
69		SLOW SYNTH-BRASS	63	68	16	z	ChoDly4
70	REED	MELLOW S.SAX	64	68	16	z	Reflect
71		A.SAXYS	65	68	16	-	EnhaDly
72		VELO.ALTO SAX	65	69	16	÷	Hall2
73		T.SAXYS	66	68	16	÷	Hall2
74		VELO.TENOR SAX	66	69	16	÷	Hall2
75		STACK BARITONE SAX	67	89	16	-1	OdDelay
76		SYNTH-OBOE	68	68	16	Ν	ChoDly4
77		VELO.CLARINET	71	68	16	z	Room3
78	PIPE	PICCOLO ENSEMBLE	72	68	16	۲	Reflect
79		FLUTE + REED	73	68	16	z	StXDelay
80		VELO.FLUTE	73	69	16	z	EnhaDly
81		SYNTH-RECORDER	74	68	16	z	ChoDly4
82		SYNTH-PAN FLUTE	75	68	16	N	AWhChDly
83		WHISTLES	78	89	16	Ν	ChoDly4
84	SYNTH-LEAD	MELLOW SQR LEAD	80	68	16	Ν	ChoDly1
85		MELLOW SAW.LEAD	81	68	16	z	ChoDly2
86		ADVANCED CALLIOPE	82	68	16	z	ChoDly2
87		VOX LEAD	85	68	16	z	FlanDly2
88		4TH LEAD	86	68	16	z	StDelay
89		FRET LEAD	87	68	16	z	EnhaDly
6	SYNTH-PAD	NEW FANTASY	88	68	16	z	ChoDly3
91		WARM VOX	89	68	16	N	AWhChDly
92		POLY SAW	90	68	16	z	ChoDly3
93		BOWED PAD	92	68	16	z	ChoDly4
94		SPACE VOX	94	68	16	z	RotRef1
95		MOVIE SOUND	95	68	16	z	FlanDly1
96		NEW GOBLIN	96	68	16	z	RgChoDly

No.	Tone Group	Tone Name	Program Change	Bank Select MSB	Maximum Polyphony	Range Type	DSP Type	
ž	Grupo de sonido	Nombre de sonido	Cambio de programa	MSB de selección de banco	Polifonía máxima	Tipo de gama	Tipo DSP	
97		NEW CRYSTAL	98	68	16	z	ChoDly4	
98		STAR THEME	66	68	16	z	PhaAPan2	
66		RRIGHTER	100	68	16	z	ChoDIV3	

703A-E-150A

 GM Tones	Conidor G
C	U

703A-E-151A

## Sonidos GM

								¥.		-	-			_		-	-			-	-		-	•				_	_			-			
Tone Group	Grupo de sonido							STR/ORCHESTF								ENSEMBLE								BRASS								REED			
No.	Ň	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167
I																																			
DSP Type	Tipo DSP																																		
Range Type	Tipo de jama	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z
ш Â	nía 1 na c	32	32	32	16	32	16	32	32	32	32	16	32	32	32	32	16	16	16	16	16	32	16	32	16	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Maximu Polypho	Polifo máxin																																		
in ct Bect	B de ección banco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ba Sel NS	MS sel																																		
Program Change	Cambio de programa	0	-	2	e	4	2	9	7	8	6	10	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Tone Name	Nombre de sonido	Piano 1	Piano 2	Piano 3	HONKY-TONK GM	E.PIANO 1	E.PIANO 2	HARPSICHORD GM	CLAVI GM	CELESTA GM	GLOCKENSPIEL OCT	MUSIC BOX	VIBRAPHONE GM	MARIMBA GM	XYLOPHONE	TUBULAR BELL	DULCIMER	ORGAN 1	ORGAN 2	ORGAN 3	PIPE ORGAN	REED ORGAN	FRENCH ACCORDION	HARMONICA GM	BANDONEON GM	NYLON STR.GUITAR OCT	STEEL STR.GUITAR OCT	JAZZ GUITAR OCT	CLEAN GUITAR OCT	MUTE GUITAR OCT	OVERDRIVE GT OCT	DISTORTION GT OCT	GT HARMONICS	ACOUSTIC BASS OCT	FINGERED BASS OCT
Tone Group	Grupo de sonido	PIANO								CHROMATIC PERC								ORGAN	-	-						GUITAR			-		-			BASS	
° N	Š	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133

Tone Group Tone Name Program Ba Change Se MS	Tone Name Program Ba Change Se MS	Program Ba Change Se MS	R S Ba	Bect	Maximum Polyphony	Range Type	DSP Type
Grupo de Nombre de sonido Cambio I sonido de s	Nombre de sonido Cambio I de programa	Cambio I de s programa c	200	MSB de selección de banco	Polifonía máxima	Tipo de gama	Tipo DSP
PICKED BASS OCT 34	PICKED BASS OCT 34	34		0	32	N	
FRETLESS BASS OCT 35	FRETLESS BASS OCT 35	35		0	32	z	
SLAP BASS 1 OCT 36	SLAP BASS 1 OCT 36	36		0	32	z	
SLAP BASS 2 OCT 37	SLAP BASS 2 OCT 37	37		0	32	z	
SYNTH-BASS 1 OCT 38	SYNTH-BASS 1 OCT 38	38		0	16	N	
SYNTH-BASS 2 OCT 39	SYNTH-BASS 2 OCT 39	39		0	32	z	
STR/ORCHESTRA VIOLIN GM 40	VIOLIN GM 40	40		0	32	z	
VIOLA 41	VIOLA 41	41		0	32	z	
CELLO GM 42	CELLO GM 42	42		0	32	N	
CONTRABASS 43	CONTRABASS 43	43		0	32	N	
TREMOLO STRINGS 44	TREMOLO STRINGS 44	44		0	32	z	
PIZZICATO GM 45	PIZZICATO GM 45	45		0	32	N	
HARP GM 46	HARP GM 46	46		0	32	z	
TIMPANI 47	TIMPANI 47	47		0	32	N	
ENSEMBLE ORCHESTRA STRINGS 1 48	ORCHESTRA STRINGS 1 48	48		0	32	Z	
ORCHESTRA STRINGS 2 49	ORCHESTRA STRINGS 2 49	49		0	32	N	
SAW.SYNTH-STRINGS 1 50	SAW.SYNTH-STRINGS 1 50	50		0	32	z	
SAW.SYNTH-STRINGS 2 51	SAW.SYNTH-STRINGS 2 51	51		0	32	z	
VOICE AHH 52	VOICE AHH 52	52		0	32	z	
VOCAL DOO 53	VOCAL DOO 53	53		0	32	z	
SYNTH-VOX 54	SYNTH-VOX 54	54		0	32	z	
ORCHESTRA HIT GM 55	ORCHESTRA HIT GM 55	55		0	16	z	
BRASS TRUMPET GM 56	TRUMPET GM 56	56		0	32	z	
TROMBONE OCT 57	TROMBONE OCT 57	57		0	32	z	
TUBA OCT 58	TUBA OCT 58	58		0	32	z	
MUTE TRUMPET GM 59	MUTE TRUMPET GM 59	59		0	32	z	
FRENCH HORN OCT 60	FRENCH HORN OCT 60	60		0	16	z	
BRASS 61	BRASS 61	61		0	32	Z	
SYNTH-BRASS 1 62	SYNTH-BRASS 1 62	62		0	32	z	
SYNTH-BRASS 2 63	SYNTH-BRASS 2 63	63	ι ι	0	16	z	
REED SOPRANO SAX GM 64	SOPRANO SAX GM 64	64		0	32	z	
ALTO SAX OCT 65	ALTO SAX OCT 65	65		0	32	z	
TENOR SAX OCT 66	TENOR SAX OCT 66	66		0	32	z	
BARITONE SAX OCT 67	BARITONE SAX OCT 67	67		0	32	z	

A-5

No.	Tone Group	Tone Name	Program Change	Bank Select MSB	Maximum Polyphony	Range Type	DSP Type	z
õ N	Grupo de sonido	Nombre de sonido	Cambio de programa	MSB de selección de banco	Polifonía máxima	Tipo de gama	Tipo DSP	z
168		OBOE GM	68	0	32	z		50
169		ENGLISH HORN	69	0	32	z		50
170		BASSOON	70	0	32	z		50
171		CLARINET GM	71	0	32	z		50
172	PIPE	PICCOLO OCT	72	0	32	z		Ń
173		FLUTE GM	73	0	32	z		Ń
174		RECORDER GM	74	0	32	z		Ń
175		PAN FLUTE GM	75	0	32	z		Ń
176		BOTTLE BLOW	76	0	16	z		Ń
177		SHAKUHACHI	77	0	16	z		Ń
178		WHISTLE GM	78	0	32	z		5
179		OCARINA	62	0	32	z		Ń
180	SYNTH-LEAD	SQUARE WAVE	80	0	16	z		Ń
181		SAWTOOTH WAVE	81	0	16	N		5
182		CALLIOPE LEAD	82	0	16	z		5
183		CHIFF LEAD	83	0	16	Ν		2
184		CHARANG	84	0	16	z		5
185		SOLO VOX	85	0	16	Ν		2
186		FIFTH SAW	86	0	16	N	-	52
187		BASS LEAD	87	0	16	Ν		2
188	SYNTH-PAD	NEW AGE	88	0	16	z		5
189		WARM SYNTH	89	0	32	z		3
190		POLYSYNTH GM	06	0	16	z		
191		SPACE CHOIR	91	0	16	Ν		
192		BOWED PAD	92	0	16	z		i e
193		METAL PAD	93	0	16	z	-	
194		HALO SYNTH	94	0	16	z	-	
195		SWEEP SYNTH	95	0	32	z	-	
196	SYNTH-SFX	RAIN PAD	96	0	16	z		_
197		SOUND TRACK	97	0	16	N	-	·
198		CRYSTAL PAD	98	0	16	z	-	'
199		ATMOSPHERE PAD	66	0	16	N	-	-
200		BRIGHT PAD	100	0	16	z	-	
201		GOBLINS	101	0	16	z	-	
202		ECHOES	102	0	32	z		
203		SF	103	0	16	z		
204	ETHNIC	SITAR	104	0	16	z		
205		BANJO GM	105	0	32	z		

	DSP Type	Tipo DSP																						
	Range Type	Tipo de gama	z	z	z	z	z	z	z	z	z	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	z	z	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	z
	Maximum Polyphony	Polifonía máxima	32	32	32	16	32	32	32	32	16	32	32	32	32	32	32	32	16	16	32	32	16	32
	Bank Select MSB	MSB de selección de banco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program Change	Cambio de programa	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
	Tone Name	Nombre de sonido	SHAMISEN	КОТО	THUMB PIANO	BAG PIPE	FIDDLE	SHANAI	TINKLE BELL	AGOGO	STEEL DRUMS	WOOD BLOCK	TAIKO	MELODIC TOM	SYNTH-DRUM	REVERSE CYMBAL	GT FRET NOISE	BREATH NOISE	SEASHORE	BIRD	TELEPHONE	HELICOPTER	APPLAUSE	GUNSHOT
	Tone Group	Grupo de sonido								PERCUSSIVE							SOUND EFFECTS							
ſ	<u>.</u>	<u>•</u>	90	07	08	60	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

#### ■ NOTE Range

Symbol	Meaning
z	Normal
-	1 Octave Down
-2	2 Octave Down
+	1 Octave Up
2	2 Octave Up
1/2	1/2 Octave
1/4	1/4 Octave

#### **■ NOTA** Gama

Símbolo	Significado
z	Normal
+-	1 Octava hacia abajo
-2	2 Octavas hacia abajo
1	1 Octava hacia arriba
2	2 Octavas hacia arriba
1/2	1/2 Octava
1/4	1/4 de Octava

A-6

703A-E-152A

## Drum Sounds

703A-E-153A

## Sonidos de batería

No.	Tone Group	Tone Name	Program Change	Bank Select MSB
°Z	Grupo de sonido	Nombre de sonido	Cambio de programa	MSB de selección de banco
228		STANDARD SET 1	0	120
229		<b>STANDARD SET 2</b>	1	120
230		ROOM SET	8	120
231		POWER SET	16	120
232		ELECTRONIC SET	24	120
233		SYNTH SET 1	25	120
234		SYNTH SET 2	30	120
235		JAZZ SET	32	120
236		BRUSH SET	40	120
237		<b>ORCHESTRA SET</b>	48	120
				1

# User Tones Sonidos del usuario

No.	Tone Group	Tone Name	Program Change	Bank Select MSB
Ň	Grupo de sonido	Nombre de sonido	Cambio de programa	MSB de selección de banco
238		User 01	0	71
239		User 02	-	71
240		User 03	2	71
241		User 04	З	71
242		User 05	4	71
243		User 06	2	71
244		User 07	9	71
245		User 08	7	71
246		User 09	8	71
247		User 10	6	71

Lista de asignación de batería (  $\leftarrow$  Indica el mismo sonido que STANDARD SET) Drum Assignment List (  $\leftarrow$  Indicates the same sound as STANDARD SET)

Key/Note number			Program Ch	ange No. / Drum Set	Name / Número de	cambio de program	a / Nombre de ajus	te de batería		
Clave/ Número de nota	0: STANDARD SET 1	1: STANDARD SET 2	8: ROOM SET	16: POWER SET	24: ELEC SET	25: SYNTH 1	30: SYNTH 2	32: JAZZ SET	40: BRUSH SET	48: ORCHESTRA SET
EH 27	HIGH Q	Ļ	↓	Ļ	Ţ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	CLOSED HI-HAT
E1 28	SLAP	Ţ	Ļ	Ļ	Ţ	Ť	Ţ	Ļ	Ť	PEDAL HI-HAT
F1 29		↓ .	↓ .	Ļ,	↓ .	Į,	Į,	↓ .	Į,	
G1 31 F#1 30	STICKS	1 1	11	t 1	1	1 1	11	1 1	1 1	
Ab1 32	SQUARE CLICK	. ↓	. ↓	. ↓	. ↓	. ↓	. ↓	. ↓	. ↓	. ↓
A1 33	METRONOME CLICK	$\rightarrow$	→	→	→	↓	Ļ	→	↓	→
BJ1 34	METRONOME BELL	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	→	→	$\downarrow$	Ļ	→	$\leftarrow$
B1 35	STANDARD 1 KICK 2	STANDARD 2 KICK 2	ROOM KICK 2	POWER KICK 2	ELEC KICK 2	SYNTH 1 KICK 1	SYNTH 2 KICK 1	JAZZ KICK 2	JAZZ KICK 2	JAZZ KICK 1
C2 36	STANDARD 1 KICK 1	STANDARD 2 KICK 1	ROOM KICK 1	POWER KICK 1	ELEC KICK 1	SYNTH 1 KICK 2	SYNTH 2 KICK 2	JAZZ KICK 1	JAZZ KICK 1	CONCERT BASS DRUM
C#2 37	SIDE STICK		← BOOM SNABE 1	← DOMED SNADE 1	← EI EC SNADE 1	SYNTH 1 RIM SHOT	← SVNTH 2 SNADE 1	← IA77 CNADE 1		
UZ 30 FI2 30		SYNTH HAND CLAP				SYNTH HAND CLAP			BRUSH SLAP	CASTANETS
E2 40 EX 33	STANDARD 1 SNARE 2	STANDARD 1 SNARE 2	ROOM SNARE 2	POWER SNARE 2	ELEC SNARE 2	SYNTH 1 SNARE 2	SYNTH 2 SNARE 2	JAZZ SNARE 2	BRUSH SWIRL	CONCERT SNARE
E2 41	LOW TOM 2	¢	ROOM LOW TOM 2	ROOM LOW TOM 2	ELEC LOW TOM 2	SYNTH 1 LOW TOM 2	Ļ	Ļ	Ļ	TIMPANI F
E#2 42	CLOSED HI-HAT	↓	↓	↓	Ļ	SYNTH 1 CHH 1	Ļ	Ļ	Ļ	TIMPANI F
G2 43	LOW TOM 1	Ť	ROOM LOW TOM 1	ROOM LOW TOM 1	ELEC LOW TOM 1	SYNTH 1 LOW TOM 1	Ţ	Ţ	Ť	TIMPANI G
AJ2 44	PEDAL HI-HAT	Ţ	Ţ	Ţ	Ţ	SYNTH 1 CHH 2	Ţ	Ţ	Ţ	TIMPANI A <sup>b</sup>
A2 45	MID TOM 2	Ļ	ROOM MID TOM 2	ROOM MID TOM 2	ELEC MID TOM 2	SYNTH 1 MID TOM 2	Ļ	Ļ	Ļ	TIMPANI A
B/2 46	OPEN HI-HAT	Ţ		→		SYNTH 1 OHH	Ţ	Ţ	Ţ	TIMPANI B <sup>*</sup>
D2 4/	MID TOM 1	Ļ		HOOM MID TOM 1	FLEC MID TOM 1	SYNTH 1 MID TOM 1	Ţ	Ţ	Ţ	TIMPANI B
C3 48 C#2 40		Ļ.		HOUM HI IOM 2	ELEC HI IOM 2	SYNTH 1 HI IOM 2 SVNTH 1 CVARAI	↓ .	↓ .	Ţ.	
D2 E0		1	← BOOM HI TOM 1	← BOOM HLTOM 1	← FIECHITOM 1	SYNTH 1 UTIMBAL	1	1	1	
Lo 30 El2 51	RIDE CYMBAL 1	1					r 1	1	1	
E3 52 E	CHINESE CYMBAL	. ↓	. ↓	. J	REVERSE CYMBAL	. J	. J	. J	. J	TIMPANI E
F3 53	RIDE BELL	Ţ	Ţ	Ţ	Ļ	Ţ	Ţ	Ļ	Ţ	TIMPANI F
F#3 54	TAMBOURINE	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ
G3 55	SPLASH CYMBAL	Ļ	Ļ	Ļ	Ţ	Ţ	Ţ	Ļ	Ť	Ţ
Al3 56	COWBELL	Ţ	Ļ	Ţ	Ţ	SYNTH 1 COWBELL	SYNTH 1 COWBELL	Ţ	Ť	Ť
A3 57	CRASH CYMBAL 2	Ļ	$\downarrow$	Ţ	$\downarrow$	Ţ	Ţ	Ť	Ţ	CONCERT CYMBAL 2
B/3 58	VIBRA-SLAP	Ļ	$\downarrow$	Ļ	Ţ	Ţ	Ļ	Ţ	Ţ	
er ra	HIDE CYMBAL 2	Ţ	Ļ	Ţ	Ţ	Ţ	Ţ	Ţ	Ţ	CONCERI CYMBAL 1
C4 60 C#A 64		t .	t,	t.	t,	t .	t,	↓ .	t,	↓ .
DA 62		11	r 1	1 1	r 1	SVNTH 1 HIGH CONGA	SVNTH 1 HIGH CONGA	1	1 1	1 1
D4 02 ELA 62		LI	LJ	ι.	ι.	SVNTH 1 MID CONGA	SVNTH 1 MID CONGA	LI	LI	L .
E4 64 E4 00	LOW CONGA	r t	r t	r t	r 1	SYNTH 1 LOW CONGA	SYNTH 1 LOW CONGA	r 1	1 1	r t
E4 65	HIGH TIMBALE	Ļ	↓	↓	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ
F#4 66	LOW TIMBALE	Ļ	Ļ	Ļ	Ţ	Ţ	Ţ	Ļ	Ţ	Ļ
G4 67	HIGH AGOGO	$\downarrow$	$\downarrow$	↓	Ţ	Ţ	Ţ	Ţ	Ţ	Ļ
AJ4 68	LOW AGOGO	Ļ	$\downarrow$	Ţ	Ţ	Ţ	Ţ	Ļ	Ţ	Ļ
A4 69	CABASA	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ			Ļ	Ţ	Ļ
B4 71 B44 70	MARACAS SHORT HI MHISTI F	11	1 1	11	11	SYNIH I MAHAGAS		1	t 1	11
CE 70	LONG LOW WHISTLE	L I	L I	r t	L I	1 1	L I	L I	r 1	L J
C#5 73	SHORT GUIRO	Ļ	Ţ	Ļ	Ţ	Ļ	Ţ	Ļ	Ļ	Ļ
D5 74	LONG GUIRO	Ļ	Ļ	Ļ	Ţ	↓	↓	Ļ	Ļ	Ļ
E5 76 E/5 75	CLAVES	Ļ	Ţ	Ţ	Ţ	SYNIH 1 CLAVES	SYNIH 1 CLAVES	Ļ	Ţ	Ļ
2		↓ ·	Ļ	↓ ·	1 I	t .	Ļ	↓ ·	t .	↓ I
F5 77 E#E 70		ψ.	↓ .	Ļ,	↓ .	Į,	Į,	Į,	Į,	Į,
G5 79	OPEN CUICA	t t	t t	t t	11	1 1	r t	I I	1 1	t t
AJ5 80	MUTE TRIANGLE	Ţ	Ţ	Ţ	Ļ	Ţ	Ţ	Ļ	Ţ	Ļ
A5 81	OPEN TRIANGLE	$\rightarrow$	$\rightarrow$	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	+
Dr 20 BJ5 82	SHAKER	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ
<b>B</b> 5 83	JINGLE BELL	Ļ	Ļ	Ļ	Ţ	Ļ	Ţ	Ļ	Ļ	Ļ
C6 84 C#6 85		↓ .	↓ ,	↓ ,	↓ .	↓ .	↓ 、	↓ ,	↓ ,	↓ .
D6 86	MUTE SURDO	t t	t t	1 1	t 1	1 1	11	1 1	1 1	1 1
E0 22 E46 87	OPEN SURDO	. ↓	. ↓	. ↓	. ↓	. ↓	. ↓	. ↓	. ↓	. ↓
E6 88	APPI ALISE	1	1	1	1	1	1	1	1	1

703A-E-154A

703A-E-155A

# Fingered Chord Chart

This table shows the fingerings for commonly used chords, including inverted fingerings.

# Cuadro de acordes Fingered

Esta tabla muestra las digitaciones para los acordes usados comúnmente, incluyendo las digitaciones invertidas.

add9						•		•••		•		
7-5												
M7												
m 6pp												
s4 ma												
4 7su:												
rsns												
aug											*	*
Chord Type Tpo de Root Nota fundamental	U	C‡/(D∮)	Δ	(D\$)/E <sup>↓</sup>	ш	щ	F‡/(G♭)	Q	(Għ)/A	∢	(A <sup>‡</sup> )/B <sup>↓</sup>	ш
dim												
m7 <sup>-5</sup>												
M7											=	
2												
dim											*	*
m7 dim												
7 m7 dim												
m 7 m7 dir												
M m 7 m7 dir												

X: You can change the keyboard range of dim7 chords for roots A, B, and B, and aug chords for roots B' and B by adjusting the split point setting (page E-59).

X: Puede cambiar la gama del teclado de los acordes dim7 para las notas fundamentales A, B<sup>b</sup> y acordes aumentados (augment) para las notas fundamentales B<sup>b</sup> y B mediante el ajuste del punto de división (página S-59).

## 01-V Effect List

# Lista de efectos

# **REVERB Effect List**

## Lista de efectos de reverberación (REVERB)

No.	Display Name	Type Name
٥	Nombre de display	Nombre de tipo
00	Room 1	Room 1
01	Room 2	Room 2
02	Room 3	Room 3
03	Hall 1	Hall 1
04	Hall 2	Hall 2
05	Plate 1	Plate 1
90	Delay	Delay
07	PanDelay	Pan Delay
08	Plate 2	Plate 2
60	Plate 3	Plate 3
10	LrgRoom 1	Large Room 1
11	LrgRoom 2	Large Room 2
12	Stadium 1	Stadium 1
13	Stadium 2	Stadium 2
14	LongDly 1	Long Delay 1
15	LongDly 2	Long Delay 2

# CHORUS Effect List

## Lista de efectos de chorus (CHORUS)

	Display Name	Type Name
	Nombre de display	Nombre de tipo
	Chorus 1	Chorus 1
_	Chorus 2	Chorus 2
0	Chorus 3	Chorus 3
~	Chorus 4	Chorus 4
4	FBChorus	Feedback Chorus
10	Flanger1	Flanger 1
6	SDelay 1	Short Delay 1
~	SDelay 2	Short Delay 2
~	SFChorus	Soft Chorus
0	BRChorus	Bright Chorus
0	DPChorus	Deep Chorus
_	Flanger 2	Flanger 2
0	Flanger 3	Flanger 3
~	Flanger 4	Flanger 4
4	SDelay 3	Short Delay 3
10	SDelav 4	Short Delay 4

## **DSP Effect List**

Settable parameters depend on the DSP type. Also, the parameters for each DSP type depend on the algorithm\* associated with the DSP type. See the DSP Algorithm List on page A-12 for more information.

\* Effector structure and operation type

# Lista de efectos DSP

Los parámetros que pueden ajustarse dependen en el tipo DSP. También, los parámetros para cada tipo DSP depende en el algoritmo\* asociado con el tipo DSP. Para mayor información vea la "Lista de algoritmos DSP" en la página A-12. \* Estructura de generador de efectos y tipo de operación.

DSP No.	Algorithm ID	Display Name	DSP Name
N⁰ DSP	ldentificación (ID) de algoritmo	Nombre de presentación	Nombre DSP
Dyna	mics Fx		
[00]	03	Equalize	Equalizer
[01]	90	Comp 1	Compressor 1
[02]	90	Comp 2	Compressor 2
[03]	07	Limiter	Limiter
[04]	13	Enhancer	Enhancer
Phase	er		
[05]	10	Phaser	Phaser
[90]	60	StPhaser	Stereo Phaser
Choru	SU		
[07]	16	Chorus 1	Chorus 1
[08]	17	Chorus 2	Chorus 2
[60]	19	Chorus 3	Chorus 3
[10]	18	Chorus 4	Chorus 4
[11]	M05	Enha Cho	Enhancer - Chorus

703A-E-156A

DSP Name	Nombre DSP	Distortion 2	Metal	Fuzz	Crunch - Phaser	Overdrive - Phaser	Crunch - Chorus	Overdrive - Chorus	Distortion - Chorus	Metal - Chorus	Distortion - Flanger	Metal - Flanger	Crunch - Delay	Overdrive - Delay	Distortion - Delay 1	Distortion - Delay 2	Metal - Delay	Fuzz - Delay	Crunch - Chorus - Delay	Distortion - Chorus - Delay	Compressor - Crunch - Delay	Auto Wah - Crunch - Delay	Auto Wah - Overdrive - Delay	Auto Wah - Distortion - Delay	LFO Wah - Overdrive - Delay	LFO Wah - Distortion - Delay		Ring Modulator	Ring Modulator - Chorus - Delay	Ring Modulator - Distortion	Lo-Fi	Compressor - Lo-Fi	Lo-Fi - Reflection	Crunch - Lo-Fi Distortion - I o-Fi
Display Name	Nombre de presentación	Dist 2	Metal	Fuzz	CrnPhase	Od Phase	Crn Cho	OdChorus	Dist Cho	MetalCho	DistFlan	Met Flan	CrnDelay	Od Delay	DistDly 1	DistDly 2	MetalDly	Fuzz Dly	CrChoDly	DsChoDly	CmpCrDly	AWhCrDly	AWhOdDly	AWhDsDly	LWhOdDly	LWhDsDly		Ring Mod	RgChoDly	RingDist	Lo-Fi	CompLoFi	LoFi Ref	Crn LoFi DistLoFi
Algorithm ID	ldentificación (ID) de algoritmo	08	08	08	M29	M29	M30	M30	M30	M30	M31	M31	M28	M28	M28	M28	M28	M28	M24	M24	M25	M26	M26	M26	M27	M27		14	M12	M13	15	M11	M14	M15 M15
DSP No.	Nº DSP	[67]	[68]	[69]	[70]	[71]	[72]	[73]	[74]	[75]	[76]	[77]	[78]	[79]	[80]	[81]	[82]	[83]	[84]	[85]	[86]	[87]	[88]	[89]	[06]	[91]	SFX	[92]	[93]	[94]	[95]	[96]	[67]	[98] [90]

DSP No.	Algorithm ID	Display Name	DSP Name
N⁰ DSP	ldentificación (ID) de algoritmo	Nombre de presentación	Nombre DSP
[40] [41] [42]	23 24 24	GateRvb 1 GateRvb 2 GateRvb 3	Gate Reverb 1 Gate Reverb 2 Gate Reverb 3
Pan/1	remolo F	datenvu 4	date hevel 4
[44] [45]	01 M09	Tremolo Cho Trem	Tremolo Chorus - Tremolo
[46] [47]	00 M10	Auto Pan PhaAPan 1	Auto Pan Phaser - Auto Pan 1
[48] [49]	M20 M20	PhaAPan 2 PhaChoAP	Phaser - Auto Pan 2 Phaser - Chorus - Auto Pan
Rotar	y Fx		
[50]	: :	Botary 1	Rotary 1
[52]	12	Od Rot 1	Overdrive - Rotary 1
[53]	12	Od Rot 2	Overdrive - Rotary 2
[54] [55]	M17 M17	RotRef 1 RotRef 2	Rotary - Reflection 1 Rotary - Reflection 2
[56]	M17	RotRef 3	Rotary - Reflection 3
[57] [58]	M16 M16	OdRtRef 1 OdRtRef 2	Overdrive - Rotary - Reflection 1 Overdrive - Rotary - Reflection 2
[59]	M16	OdRtRef 3	Overdrive - Rotary - Reflection 3
Wah	Έx		
[09]	04	LFO Wah	LFO Wah
[61] [62]	05 M21	Auto Wah AWhChDlv	Auto Wah Auto Wah - Chorus - Delav
[63]	M22	LWhChDly	LFO Wah - Chorus - Delay
Guita	r Fx		
[64]	08	Crunch	Crunch
[65]	08	Ovrdrive	Overdrive
[99]	08	Dist 1	Distortion 1

DSP No.	Algorithm ID	Display Name	DSP Name
N⁰ DSP	ldentificación (ID) de algoritmo	Nombre de presentación	Nombre DSP
Flang	er		
[12] [13]	26 M07	Flanger EnhaFlan	Flanger Enhancer - Flanger
Delay			
[14]	28	Delay	Delay
[15]	22	3Tap Dly	3-Tap Delay
[16]	20	St Delay	Stereo Delay
[17]	21	StXDelay	Stereo Cross Delay
[18] [19]	M06 25	Enha Dly Reflect	Enhancer - Delay Reflection
Cho/F	-langer/Do	elay Combina	ation
[20]	M02	PhaCho 1	Phaser - Chorus 1
[21]	M02	PhaCho 2	Phaser - Chorus 2
[22]	M04	PhaDly 1	Phaser - Delay 1
[23]	M04	PhaDly 2	Phaser - Delay 2
[24]	M00	ChoDly 1	Chorus - Delay 1
[25]	MOO	ChoDly 2	Chorus - Delay 2
[27]	M01	ChoDIV 3 ChoDIV 4	Chorus - Delay 3 Chorus - Delav 4
[28]	M19	CmpDelay	Compressor - Delay
[29]	M18	CmpEnDly	Compressor - Enhancer -Delay
[30]	M23	CmpChoRf	Compressor - Chorus -Reflection
[31]	M08	Cho Flan	Chorus - Flanger
[32]	M03	FlanDly 1	Flanger - Delay 1
33	M03	FlanDly 2	Flanger - Delay 2
Reve	ę		
[34]	27	RvbRoom1	Reverb Room 1
[35]	27	RvbRoom2	Reverb Room 2
[36]	27	RvbRoom3	Reverb Room 3
[37]	27	RvbHall 1	Reverb Hall 1
[38]	27	RvbHall 2	Reverb Hall 2
[39]	27	RvbPlate	Reverb Plate

703A-E-157A

A-11

DSP
Igoritmos
de â
Lista

A-12

#### panorámico (Efecto 00: Auto Pan automático)

#### Función

Continúa realizando el efecto panorámico izquierdo-derecho de la señal de entrada de acuerdo con un oscilador LFO.

#### Parámetros

Ajusta la profundidad del efecto panorámico. Ajusta el régimen del efecto panorámico. Depth (Profundidad) (Gama: 0 a 127) 0: Rate (Régimen) (Gama: 0 a 127) ...

## 01: Tremolo (Trémolo)

#### Función

- Ajusta el volumen de la señal de entrada de acuerdo con un oscilador LFO.
  - 0: Rate (Régimen) (Gama: 0 a 127) Ajusta el régimen de trémolo. Parámetros
- Depth (Profundidad) (Gama: 0 a 127) Ajusta la profundidad del trémolo. <u>..</u>

# 02: 2BandEQ (Ecualizador de 2 bandas)

#### Función

Esto es un efecto de un ecualizador de dos bandas.

#### Parámetros

- 0: Low Frequency (Frecuencia baja) (Gama: 0 Ajusta la frecuencia de corte del ecualizador (200Hz), 1 (400Hz), 2 (800Hz)) de banda baja.
  - Low Gain (Ganancia baja) (Gama: -12, -11, -10 a 0 a +10, +11, +12) ÷
- Ajusta la ganancia del ecualizador de banda baja.
  - High Frecuency (Frecuencia alta) (Gama: 0 Ajusta la frecuencia de corte del ecualizador (6.0KHz), 1 (8.0KHz), 2 (10KHz)) de banda alta ä

3: High Gain (Ganancia alta) (Gama: -12, -11, -10 Ajusta la ganancia del ecualizador de banda a 0 a +10, +11, +12)

alta.

# 03: 3BandEQ (Ecualizador de 3 bandas)

### Función

Esta es una función de un ecualizador de tres bandas.

#### Parámetros

- 0: Low Frequency (Frecuencia baja) (Gama: 0 Ajusta la frecuencia de corte del ecualizador (200Hz), 1 (400Hz), 2 (800Hz)) de banda baja.
- Low Gain (Ganancia baja) (Gama: -12, -11, -10 a 0 a +10, +11, +12) ÷
- Ajusta la ganancia del ecualizador de banda baja.
- Mid Frecuency (Frecuencia media) (Gama: 0 (1.0KHz), 1 (1.3KHz), 2 (1.6KHz), 3 (2.0KHz), Ajusta la frecuencia central del ecualizador de banda media. 4 (3.0KHz), 5 (4.0KHz), 6 (6.0KHz), 7 (8.0KHz)) ä
  - Mid Gain (Gama: -12, -11, -10 a 0 a +10, +11, +12) ...
- Ajusta la ganancia del ecualiador de banda media.
- High Frecuency (Frecuencia alta) (Gama: 0 Ajusta la frecuencia de corte del ecualizador (6.0KHz), 1 (8.0KHz), 2 (10KHz)) 4
- High Gain (Ganancia alta) (Gama: -12, -11, -10 de banda alta. ы.
- Ajusta la ganancia del ecualizador de banda a 0 a +10, +11, +12) alta.

## 04: LFO Wah (LFO Wah)

Función

Esto es un efecto "wah" que puede afectar automáticamente la frecuencia de acuerdo con un oscilador LFO.

#### Parámetros

- del sonido ingresado, el número de acordes o Ajusta el nivel de entrada. La señal ingresada puede llegar a distorsionarse cuando el nivel el valor de resonancia es muy grande. Ajuste 0: Input Level (Nivel de entrada) (Gama: 0 a 127) este parámetro para eliminar dicha distorsión. Resonance (Resonancia) (Gama: 0 a 127) ÷÷
  - Ajusta la resonancia del sonido.
- Ajusta la frecuencia usada como la base para Manual (Manual) (Gama: 0 a 127) el filtro wah. ä
  - LFO Rate (Régimen LFO) (Gama: 0 a 127 Ajusta el régimen del oscilador LFO. ë
- LFO Depth (Profundidad LFO) (Gama: 0 a 127) Ajusta la profundidad del oscilador LFO. 4

## Auto Wah (Wah automático) 05: 1

#### Función

Esto es un efecto "wah" que puede afectar automáticamente la frecuencia de acuerdo con el nivel de señal de entrada.

### Parámetros

- del sonido ingresado, el número de acordes o Ajusta el nivel de entrada. La señal ingresada puede llegar a distorsionarse cuando el nivel el valor de resonancia es muy grande. Ajuste Input Level (Nivel de entrada) (Gama: 0 a 127) este parámetro para eliminar dicha distorsión. ö
  - Resonance (Resonancia) (Gama: 0 a 127) Ajusta la resonancia del sonido. ÷
- Ajusta la frecuencia usada como la base para Manual (Manual) (Gama: 0 a 127 el filtro wah. ä
- Ajusta la profundidad del wah de acuerdo con LFO Rate (Régimen LFO) (Gama: 0 a 127 el nivel de la señal ingresada. ë
- tamaño de la señal de entrada, produciendo Ajustando un valor positivo ocasiona que el filtro wah se abra en proporción directa con el un sonido dinámico.

Ainstando un valor nevativo ocasiona due el	Parámetros	1. Manual (Manual) (Gama: -64 a 0 a +63)
filtro Wah se cierre de acuerdo con el tamaño	0: Limit (Límite) (Gama: 0 a 127)	Ajusta el volumen de cambio del generador de
de la senal de entrada, que produce una calidad de sonido oscura. Sin embargo, una entrada	Ajusta el nivel de volumen desde el cual se aplica el límite.	tase, que se usa para referencia. 2: Rate (Régimen) (Gama: 0 a 127)
grande vuelve a abrir el filtro Wah, aun si se	1: Attack (Ataque) (Gama: 0 a 127)	Ajusta el régimen del oscilador LFO.
encuentra cerrada.	Ajuste el valor de ataque de la señal de entrada.	3: Depth (Profundidad) (Gama: 0 a 127)
	2: Release (Liberación) (Gama: 0 a 127)	Ajusta la profundidad del oscilador LFO.
compressor (Compresor)	Ajusta el tiempo desde el momento en que la	4: Wet Level (Nivel húmedo) (Gama: 0 a 127)
nción	bena de entrada distrimuye debajo de dit det to nivel hasta que se para la operación.	Dava et invet de volutien del erecto.
Comprime la señal de entrada, que puede tener	3: Level (Nivel) (Gama: 0 a 127)	10. Phaser (Generador de fase)
el erecto de suprimir la variacion de nivel y hacer que sea posible sostener los sonidos	Ajusta el nivel que se está generando.	
amortiguados más tiempo.	El volumen de salida cambia de acuerdo con	Función
ámetros	el ajuste de limite y las características del conido increado Thilica acto norámetro nora	Esto es un generador de fase monofonico que modula la fase de acuardo con un oscilador
Depth (Profundidad) (Gama: 0 a 127)	corregir tales cambios.	LFO de onda senoidal.
Ajusta la compresión de la señal de audio.		<ul> <li>Parámetros:</li> </ul>
Attack (Ataque) (Gama: 0 a 127)	08: Distortion (Distorsión)	0: Resonance (Resonancia) (Gama: 0 a 127)
Ajusta el valor de ataque de la senal de entrada. Un valor más nagueão ocasiona una rénida	Hundón	Ajusta la resonancia del sonido.
OII VAIOL IIIAS PEQUEILO UCASIOLIA ULIA LAPIUA ODERACIÓN del compresor alle suprime el	■ Futurut Este efecto proporciona "Distortion +	1: Manual (Manual) (Gama: -64 a 0 a +63)
ataque de la señal de entrada.	AmpSimulator".	Ajusta el volumen de cambio del generador de
Un valor más grande ocasiona un retardo en	Parámetros	lase, que se usa para referencia. 2. Rata (Rémimon) (Gama: 0 a 197)
la operación del compresor, que ocasiona que	0: Gain (Ganancia) (Gama: 0 a 127)	Aiusta el régimen del oscilador LFO.
el ataque sea generado como tal es.	Ajusta la ganancia de entrada.	3: Denth (Profindidad) (Gama: 0 a 127)
Kelease (Liberación) (Gama: U a 127)	1: Low (Baja) (Gama: 0 a 127)	Aiusta la profundidad del oscilador LFO.
Ajusta el tlempo desde el punto en que la senal de entrada disminuve debaio de un cierto nivel	Ajusta la ganancia de banda baja.	4: Wet Level (Nivel húmedo) (Gama: 0 a 127)
hosta que la operación de compresión se para.	La frecuencia de corte difiere de acuerdo al DSP	Ajusta el nivel de volumen del efecto.
Cuando se desea una sensación de ataque (sin	preajustado.	
compresión al comienzo del sonido), ajuste este	2: High (Alta) (Gama: U a 127)	11: Rotary (Rotativo)
parámetro a un valor tan bajo como sea posible.	Ajusta la ganancia de banda alta. La fractioneia de conte difiere de actiondo al DCD	
Para tener una compresión aplicada en todo	ta itecueicia de corre uniere de acuerdo ar 1731 preairistado	Function $\Sigma_{-1} = -i_{-1} = -i_{-1} = -i_{-1} = -i_{-1} = -i_{-1}$
momento, ajuste a un valor alto.	3: Level (Nivel) (Gama: () a 127)	Esto es un erecto de un simulador de altavoz
Level (Nivel) (Gama: U a 127) Ainsta al mirral da salida	Ajusta el nivel de salida.	
El volumen de salida cambia de acuerdo con		I al allettos <ol> <li>Sneed (Valovidad) (Cama: Lanto Ránido)</li> </ol>
el ajuste de profundidad y las características	09: Stereo Phaser (Generador de fase	o. Speed (verochaad) (Sama: Bento, Aspido). Cambia el modo de velocidad entre rápido v
del sonido ingresado. Utilice este parámetro	estéreo)	lento.
para corregir tales cambios.	Función	1: Break (Pausa) (Gama: Rotación, parada).
imitor (1 imitodor)	Esto es un generador de fase estéreo que	
	modula la fase de acuerdo con un oscilador I EO de onde convidel	ב: Fall Accel (Laida de aceletacion) (Gama: U a 127)
nción Esto es un generador de efectos que puede usar	■ Parámetros:	Ajusta la aceleración cuando el modo de velocidad es cambiado de ránido a lento.
para ajustar un valor de límite superior en el	0: Resonance (Resonancia) (Gama: 0 a 127)	
lilvel de la sellal de ellitada.	AJUSTA LA FESONANCIÀ CIEL SONICIO.	

06: Compressor (Compresor)

703A-E-169A

#### Función

#### Parámetros

- 0: Depth (Profundidad) (Gama: 0 a Ajusta la compresión de la seña
- operación del compresor, qui la operación del compresor, que el ataque sea generado como tal 1: Attack (Ataque) (Gama: 0 a 127) Ajusta el valor de ataque de la seî Un valor más pequeño ocasion Un valor más grande ocasiona ataque de la señal de entrada.
  - Ajusta el tiempo desde el punto e momento, ajuste a un valor alto. Release (Liberación) (Gama: 0 a de entrada disminuye debajo de u hasta que la operación de compr compresión al comienzo del sonio parámetro a un valor tan bajo con Para tener una compresión apl Cuando se desea una sensación ä
    - El volumen de salida cambia de Level (Nivel) (Gama: 0 a 127) Ajusta el nivel de salida. ы. Э

## 07: Limiter (Limitador)

#### Función

Esto es un generador de efectos qu para ajustăr un valor de límite nivel de la señal de entrada.

3: Kise Accel (Elevación de aceleración) (Gama: 0 a 197)	13: Enhancer (Mejorador)	la modulación de ruido (modulación de amolitud-AM) y distorsión de características
Ajusta la aceleración cuando el modo de	Función	de frecuencia.
vélocidad es cambiado de lento a ráp ido.	Meiora las líneas de salida de la gamas baia v	Parámetros
4: Slow Rate (Régimen lento) (Gama: 0 a 127)	gama alta de la señal de entrada.	0. Moise Level 1 (Nitrel de miide 1) (Cama: 0 a
Ajusta la velocidad de rotación de altavoz del	0: Low Frequency (Frequencia baia) (Gama: 0 a	$\frac{1}{100}$
modo de velocidad lenta.	127)	Aiusta el nivel del generador de ruido 1.
5: Fast Rate (Régimen rápido) (Gama: 0 a 127)	Ajusta la frecuencia del mejorador de gama	1: Noise Density 1 (Densidad de mido 1) (Gama:
Ajusta la velocidad de rotación de altavoz del	baja.	0 a 127)
modo de velocidad rápida.	1: Low Gain (Ganancia baja) (Gama: 0 a 127)	Ajusta la densidad del generador de ruido 1.
	Ajusta la ganancia del mejorador de gama baja.	2: Noise Level 2 (Nivel de ruido 2) (Gama: 0 a
12: Drive Rotary (Accionamiento - Rotativo)	2: High Frecuency (Frecuencia alta) (Gama: 0 a	127)
	127)	Ajusta el nivel del generador de ruido 2.
Function	Ajusta la frecuencia del mejorador de gama	3: Noise Density 2 (Densidad de ruido 2) (Gama:
Esto es un efecto de un simulador de altavoz	alta.	0 a 127) 0 a 127)
de sobreimpuision - rotauvo	3: High Gain (Ganancia alta) (Gama: 0 a 127)	Ajusta la densidad del generador de ruido 2.
Parámetros	Ajusta la ganancia del mejorador de gama alta.	4: Tone (Tono) (Gama: 0 a 127)
0: Overdrive Gain (Ganancia de		Ajusta el tono.
sobreaccionamiento) (Gama: 0 a 127)	14: Ring Modulator (Modulador de anillo)	5: Resonance (Resonancia) (Gama: 0 a 127)
Ajusta la ganancia de sobreaccionamiento.		Ajusta la resonancia del sonido.
I: Uverdrive Level (Nivel de	■ Funcion T-i	6: Bass (Bajo) (Gama: -64 a 0 a +63)
sobreaccionamiento) (Gama: U a 127)	Esto es un efecto de modulador de anillo	Ajusta el volumen de sonidos bajos.
Ajusta el nivel de salida de la sobroccionamionto	(Inouulauor ue AMJ) que flace posible Inouular la frechencia de oscilador (OSC) interno de	7: Level (Nivel) (Gama: 0 a 127)
2. Snood (Valoridad) (Cama: lanto ránido)	acuerdo con un oscilador LFO interno.	Ajusta el nivel de salida.
2. Speed (verocidad) (Gama: rento, rapido) Cambia el modo de velocidad entre rápido v	Parámetros	
lento.	0: OSC Frechence (Frechencia de oscilador OSC)	16: 1-Phase Chorus (Chorus de fase)
3: Break (Pausa) (Gama: rotación, parada)	(Gama: 0 a 127)	Finción
Para la rotación del altavoz.	Ajusta la frecuencia de referencia del OSC	Esto es un efecto de un chorus monofónico de
4: Fall Accel (Caída de aceleración) (Gama: 0 a	interno.	acuerdo con un oscilador LFO de onda
127)	2: LFO Depth (Profundidad LFO) (Gama: 0 a 127)	senoidal.
Ajusta la aceleración cuando el modo de	Ajusta la profundidad del oscilador LFO.	Parámetros
velocidad es cambiado de rápido a lento.	3: Wet Level (Nivel húmedo) (Gama: 0 a 127)	0. I FO Rate (Révimen I FO) (Cama: 0 a 127)
5: Rise Accel (Elevación de aceleración) (Gama:	Ajusta el nivel de sonido del efecto.	Aiusta el régimen del oscilador LFO.
0 a 127)	4: Dry Level (Nivel seco) (Gama: 0 a 127)	1: I.FO Denth (Profindidad I.FO) (Gama: 0 a 127)
Ajusta la aceleracion cuando el modo de velocidad es cambiado de lento a rápido.	Ajusta el nivel del sonido original.	Ajusta la profundidad del oscilador LFO.
6. Slow Rate (Révimen lento) (Gama: 0 a 127)		2: Feedback (Retroalimentación) (Gama: -64 a 0
Ajusta la velocidad de rotación de altavoz del	15: Lo-Fi (Filtro de paso bajo)	a +63)
modo de velocidad lenta.	Función	3: Wet Level (Nivel húmedo) (Gama: 0 a 127)
7: Fast Rate (Régimen rápido) (Gama: 0 a 127)	Esto es un generador de efecto que reproduce	Ajusta el nivel de sonido del efecto.
Ajusta la velocidad de rotación de altavoz del	un sonido Lo-Fi de tipo retro, usando el	
modo de velocidad rápida.	generador de ruido 1 (generador de ruido	
	scratch de tipo de reproductor de disco	
	fonografico), y generador de ruido 2	
	(generador de ruido continuo de ruido rosado	
	y ruido blanco de tipo de radio FMJ, y mediante	

A-14

703A-E-170A

17: Sin 2-Phase Chorus (Chorus de 2 fases	1: LFO Depth (Profundidad de LFO) (Gama: 0 a	Parámetros
senoidal)	127) Ainstala musénudidad dal andlau LEO	0: Delay Time (Tiempo de retardo) (Gama: 0 a
	Adusta la protutiutuda del Oscilador El Oc	
Function	2: Feedback (Ketroalimentacion) (Gama: -64 a U	Ajusta el retardo de tlempo.
Esto es un efecto de un chorus estéreo de	a +63)	1: Wet Level (Nivel húmedo) (Gama: 0 a 127)
acuerdo con un oscilador LFO de onda	Ajusta la retroalimentación del sonido.	Aiusta el nivel de sonido de efecto.
senoidal.	3. Wet Level (Nivel hímedo) (Gama: 0 a 127)	). Foodhach (Potrealimontación) (Cama: 0 a 197)
	Δineta al nivel de conido del efecto	Z. I'CCUDACK (NEUDALILICIALIALIDI) (GAIIIA. U A 127)
l'arametros	Valuate of titled are avtitude and effective	Ajusta la repencion dei retardo.
0: LFO Rate (Régimen LFO) (Gama: 0 a 127)		3: High Damp (Amortiguación alta) (Gama: 0 a
Ajusta el régimen del oscilador LFO.	20: Stereo Delav 1 (Retardo estéreo 1)	127)
1: LFO Depth (Profundidad LFO) (Gama: 0 a 127)		Ajusta la amortiguación del sonido de retardo
Ainsta la profindidad del oscilador LFO	Función	dé gama alta.
1. Endhadt (Potunalianatación) (Como: 64 a O	Esto es un efecto de retardo de la entrada y	Cuanto más pequeño es el valor, mayor es la
Z: Feedback (Ketroalimentacion) (Gama: -04 a U	salida estéreo.	amortiguación del sonido de retardo de gama
	Parámetros	alta.
3: Wet Level (Nivel humedo) (Gama: U a 127)	0. Dolow Time (Tiomus do votanda) (Cama: 0 a	4 Ratio L (Relación L) (Gama (La 127)
Ajusta el nivel de sonido del efecto.	0. Detay mine (mempo de relatuo) (Dama: 0 d 197)	Aiusta el tiempo de retardo del canal izquierdo.
	Ainsta el retardo de tiempo	Proporcional al ajuste de valor para el tiempo
18: 3-Phase Chorus (Chorus de 3 fases)	1. Wet I and Minal being a transfer	de retardo.
	I: VVELLEVEL (INIVELITUTTECUU) (GALITA: U A 12/) Airota al mirrol da comida dal afrata	5. Ratio R (Relación R) (Gama I a 197) (R-Ch Time
Función	Ajusta et titvet de sofitad det etecto.	Defiel/(Defielder de tionnes de const de deste
Esto es un efecto de un chorus de tres fases de	2: Feedback (Retroalimentación) (Gama: 0 a 127)	katio) (kelacion de tiempo de canal derecho)
acuerdo con dos oscilador LFO con regímenes	Ajusta la repetición del retardo.	Ajusta el tiempo de retardo del canal derecho.
de onda senoidal diferentes.	3: High Damp (Amortifeuación alta) (Gama: 0 a	Proporcional al ajuste de valor para el tiempo
Darámatras	127)	de retardo.
	Aiusta la amortiouación del sonido de retardo	
0: Katel (Kegimen LFU rapido) (Gama: U a 127)	tajueu tu uniot uguerron uct contuce de teurue de cama alta	22: 3-Tan Delav (Retardo de 3 todues)
Ajusta el régimen del LFUI.	Cuanto más negueño es el valor mavor es la	
1: Depth1 (Profundidad LFO rápida) (Gama: 0 a	Cuarity Irias pequerity es et varut, Iriayor es la smontiorisción del conido de retardo de rems	Función
127)	alliutuguaciuti uei sulluu ue telatuu ue gallia	Esto es un efecto de retardo de 3 toques
Ajusta la profundidad del LFO1.	alla.	izquierdo/central/derecho.
2: Rate2 (Régimen LFO lento) (Gama: 0 a 127)	4: Katio L (Kelacion L) (Gama U a 127)	Douémotroc
Aiusta el régimen del L.FO2.	Ajusta el tiempo de retardo del canal izquierdo.	
2. Douth? (Ductindided I EO loute) (Come. 0 a	Proporcional al ajuste de valor para el tiempo	0: Delay Time (Tiempo de retardo) (Gama: 0 a
0. Depuis (1 1010101000 Er.O Jenna) (Gama, 0 a 197)	de retardo.	127)
Δinstala mmafimdidad dal I FOO	5: Ratio R (Relación R) (Gama 0 a 127)	Ajusta el retardo de tiempo.
A. Wet I and Mindley del El Cz.	Ajusta el tiempo de retardo del canal derecho.	1: Wet Level (Nivel húmedo) (Gama: 0 a 127)
4: VVELLEVEL (INIVELITUTIEUU) (GALITA: U a 12/) Aireto al mirrol do comido dal ofocto	Proporcional al ajuste de valor para el tiempo	Ajusta el nivel de sonido del efecto.
a)asia et tuvet de sotindo del electo.	de retardo.	2: Feedback (Retroalimentación) (Gama: 0 a 127) Ainsta la remetición del referedo
40. Tri 0 Dhara Ohanna /Ohanna da 0 faan		Ajusta la repeticioni del relatuo.
13: 111 z-rnase unorus (unorus de z lases Tri)	21: Stereo Delay 2 (Retardo de tiempo 2)	3: High Damp (Amortiguación alta) (Gama: 0 a 127)
	Función	Ajusta la amortiguación del sonido de retardo
Tette alsonne antérne anté de consula con TEO	Esta es una función de un retardo de	de gama alta.
Este citorus estereo esta de acuerdo con ErO de onde triencarler	retroalimentación cruzada de la entrada y	Cuanto más pequeño es el valor, mayor es la
	salida estéreo.	amortiguación del sonido de retardo de gama
l'arâmetros		alta.
0: Rate (Régimen de LFO) (Gama: 0 a 127)		
Ajusta el régimen del oscilador LFO.		

703A-E-171A

/erb (Reverberación de /ersión)	<ol> <li>Tone (Tono) (Gama: 0 a 127)</li> <li>Ajusta el tono del sonido reflejado.</li> </ol>
do una manadamanda do	26: Flanger (Flanger)
ue una reverberación de n efecto de rotación de	Función Esto es un efecto de flanger de acuerdo con un oscilador I FO do onda senoidal
	Parámetros
) a de corte del filtro de paso	0: LFO Rate (Régimen de LFO) (Gama: 0 a 127) Ainste l'réormen del oscilador I FO
eño corta la gama alta. vi	1: LFO Depth (Profundidad de LFO) (Gama: 0 a
a de corte del filtro de paso	Ajusta la profundidad del oscilador LFO. 2. Encolto Dominiamentica (Como: 64 c.0
de corta la gama baja.	<ol> <li>recuback (NetroalIIIteritacion) (Galita: -04 a 0 a +63)</li> </ol>
mentación) (Gama: 0 a 127)	Ajusta la retroalimentación del sonido.
ı de la reverberación. tiguación alta) (Gama: 0 a	<ol> <li>Wet Level (Nivel húmedo) (Gama: 0 a 127) Ajusta el nivel de volumen del efecto.</li> </ol>
iguación del sonido de	27: Reverb (Reverberación)
ño es el valor, mayor es la sonido de reverberación de	<ul> <li>Función</li> <li>Esto es un generador de efectos que preserva</li> </ul>
	la holgura de un sonido agregando un sonido
ו) (המוחמ: U מ 12/) ste fino a la reverberación.	ue reverberación. Parámetros
úmedo) (Gama: 0 a 127)	• Tone (Tono) (Gama: 0 a 127)
onido del efecto.	Ajusta el tono del sonido de reverberación.
eco) (Gama: U a 127) sonido original.	1: Time (Tiempo) (Gama: 0 a 127) Ajusta el tiempo de reverberación.
xián)	2: High Damp (Amortiguación alta) (Gama: 0 a 127)
	Ajusta la amortiguación del sonido de reverberación de rama alta
or de efectos que extrae el lejado desde el sonido de	Cuanto más pequeño es el valor, mayor es la amortiguación del sonido de reverberación de
	gama alta. 3:  ER Level (Nivel ER) (Gama: 0 a 127)
: 0 a 7) . ocho patrones de reflexión	Proporciona un ajuste de la reflexión original. 4: Wet Level (Niivel húmedo) (Gama: () a 127)
	Ajusta el nivel de sonido del efecto.
úmedo) (Gama: 0 a 127) onido del efecto.	
<u>mentación) (Cama: 0 a 197)</u>	

- 24: Reverse Gate Rev compuerta de inv
- compuerta con u Esto es un efecto inversión. Función
- Parámetros

Proporcional al ajuste de valor para el tiempo

Ajusta el tiempo de retardo del canal central.

Ratio C (Relación C) (Gama 0 a 127)

ы.

de retardo.

Ajusta el tiempo de retardo del canal derecho. Proporcional al ajuste de valor para el tiempo

Ratio R (Relación R) (Gama 0 a 127)

:: ë

de retardo.

- 0: LPF (Gama: 0 a 127 Ajusta la frecuenci bajo.
- Un valor más pequ 1: HPF (Gama: 0 a 12)
- Ajusta la frecuenci alto.

de

23: Gate Reverb (Reverberación

de retardo.

compuerta)

Función

- Un valor más granc Feedback (Retroali
- Ajusta la repeticiór ä

Esto es un efecto apagador de sonido que crea una reverberación artificial que suena como si

se lo cortara con una compuerta.

- 3: High Damp (Amo 127
- reverberación de g Ajusta la amorti Cuanto más peque
  - amortiguación del gama alta.
    - Diffusion (Difusiór Proporciona un aju 4

Ajusta la frecuencia de corte del filtro de paso

Ajusta la frecuencia de corte del filtro de paso

0: LPF (Gama: 0 a 127)

Parámetros

Un valor más pequeño corta la gama alta.

bajo.

HPF (Gama: 0 a 127)

÷

- Wet Level (Nivel h ы.
  - Ajusta el nivel de s Dry Level (Nivel se Ajusta el nivel del 6:
- 25: Reflection (Refle

High Damp (Amortiguación alta) (Gama: 0 a Ajusta la amortiguación del sonido de retardo

Cuanto más pequeño es el valor, mayor es la amortiguación del sonido de retardo de gama

de gama alta.

127

ы. Э

Feedback (Retroalimentación) (Gama: 0 a 127)

ä

Ajusta la repetición de la reverberación.

Un valor más grande corta la gama baja.

alto.

## Función

Esto es un generad primer sonido ref reverberación.

### Parámetros

Proporciona un ajuste fino a la reverberación.

Diffusion (Difusión) (Gama: 0 a 127)

alta.

4

Wet Level (Nivel húmedo) (Gama: 0 a 127)

ы. С

Ajusta el nivel de sonido del efecto.

Dry Level (Nivel seco) (Gama: 0 a 127)

::

Ajusta el nivel del sonido original.

- 0: Type (Tipo) (Gama Seleccione entre los
- Wet Level (Nivel h disponibles. ÷
- Ajusta el nivel de s
- 2: Feedback (Retroalimentación) (Gama: 0 a 127) Ajusta la repetición del sonido reflejado.

A-16

4

Ajusta el tiempo de retardo del canal izquierdo. Proporcional al ajuste de valor para el tiempo

Ratio L (Relación L) (Gama 0 a 127)

703A-E-172A

<ul> <li>Chorus Feedback (Retroalimentación de chorus)</li> </ul>	M03: Multi03 (Flanger - 2-Tap Delay) (Flanger - Refardo de 2 tonues)
3: Chorus Wet Level (Nivel húmedo de chorus)	
: Delay Time (tiempo de retardo)	<ul> <li>Función</li> <li>Esto es un generador de múltiples efectos</li> </ul>
o: Delay Wet Level (NIVEI numedo de retardo) : Delav Feedback (Retroalimentación de retardo)	relacionado a Flanger - 2-Tap Delay.
: Delav High Damp (Amortiguación alta de	<ul> <li>Parámetros</li> </ul>
retardo)	0: Flanger LFO Rate (Régimen LFO de flanger) 1: Flanger LFO Depth (Profundidad LFO de
1: Multi01 (3-Phase Chorus - 3-Tap De- lay) (Chorus de 3 fases - Retardo de 3 toques)	flanger) 2: Flanger Feedback (Retroalimentación de flanger)
	3: Flanger Wet Level (Nivel humedo de flanger)
'uncion Esto as un concrador da múltinlas afactos	4: Delay lime (liempo de retardo)
relacionado a 3-Phase Chorus - 3-Tap Delay.	<ol> <li>Delay Wet Level (Nivel humedo de retardo)</li> <li>Delav Feedhack (Retroalimentación de retardo)</li> </ol>
arámetros	7: Delay High Damp (Amortiguación alta de
: Chorus Rate 1 (Régimen de chorus 1)	retardo)
: Chorus Depth 1 (Profundidad de chorus 1)	
: Chorus Rate 2 (Régimen de chorus 2)	M04: Multi04 (Stereo Phaser - Stereo Delay
: Chorus Depth 2 (Profundidad de chorus 2)	1) (Generador de fases - Retardo estéreo
: Chorus Wet Level (Nivel húmedo de chorus)	/
Delay Time (tiempo de retardo)	■ Función
: Delay Wet Level (Nivel humedo de retardo) : Delay Feedback (Retroalimentación de retardo)	Esto un generador de efectos relacionado a Stereo Phaser - Stereo Delay 1.
	■ Parámetros
:: Multi02 (Phaser - 3-Phase Chorus) (Generador de fase - Chorus de 3	0: Phaser Resonance (Resonancia de generador de fases)
fases)	1: Phaser Manual (Generador de fases manual)
unción	2: Phaser Rate (Régimen de generador de fase)
Esto es un generador de efectos relacionado a Phaser - 3-Phase Chorus.	<ol> <li>Phaser Depth (Profundidad de generador de fase)</li> </ol>
arámetros	4: Phaser Wet Level (Nivel húmedo de retardo)
Phaser Resonance (Resonancia de generador	5: Delay Time (Tiempo de retardo)
de fases)	6: Delay Wet Level (Nivel húmedo de retardo)
Phaser Manual (Generador de fases manual)	7: Delay Feedback (Retroalimentación de retardo)
: Phaser Rate (Régimen de generador de fase)	
: Phaser Depth (Profundidad de generador de fase)	M05: Multi05 (Enhancer - 1-Phase Chorus) (Mejorador - Chorus)
: Chorus Rate 1 (Régimen de chorus 1) : Chorus Denth 1 (Profundidad de chorus 1)	<ul> <li>Función</li> <li>Esto es un cenerador de efectos relacionado a</li> </ul>
Chorus Rate 2 (Régimen de chorus 2)	Enhancer -1-Phase Chorus.
: Chorus Depth 2 (Profundidad de chorus 2)	<ul> <li>Parámetros</li> <li>0. Enhancer I ou: Frequencia haia de</li> </ul>
	u. Lindarce, Low Trequency (Trecuencia Daja de mejorador)

#### 703A-E-173A

28: 2-Tap Delay (Retardo de 2 toques)

Esto es un efecto de retardo de 2 toques izquierdo/derecho. Función

#### Parámetros

- 0: Delay Time (Tiempo de retardo) (Gama: 0 a Ajusta el retardo de tiempo. 127)
  - 1: Wet Level (Nivel húmedo) (Gama: 0 a 127) Ajusta el nivel de sonido del efecto.
- 2: Feedback (Retroalimentación) (Gama: 0 a 127) Ajusta la repetición del retardo.
- 3: High Damp (Amortiguación alta) (Gama: 0 a 127)
- Ajusta la amortiguación del sonido de retardo
  - de gama alta. Cuanto más pequeño es el valor, mayor es la amortiguación del sonido de retardo de gama alta.
- Ajusta el tiempo de retardo del canal Ratio L (Relación L) (Gama 0 a 127) izquierdo. 4
- Proporcional al ajuste de valor para el tiempo de retardo.
  - Ajusta el tiempo de retardo del canal derecho. Proporcional al ajuste de valor para el tiempo Ratio R (Relación R) (Gama 0 a 127) <u>ю</u>

de retardo.

- ★ Los algoritmos "Multi" siguientes se usan en combinación con los algoritmos descritos anteriormente.
- Los parámetros son compartidos por ambos tipos de algoritmos.

## M00: Multi00 (Sin 2-Phase Chorus - 2-Tap Delay) (Chorus de 2 fases senoidal -Retardo de 2 fases)

#### Función

Esto es un generador de múltiples efectos relacionado al retardo de chorus de 2 fases senoidal - 2 toques.

#### Parámetros

- 0: Chorus LFO Rate (Régimen de chorus)
- 1: Chorus LFO Depth (Profundidad de chorus)

hancer Low Gain (Ganancia baja de iorador)	<ol> <li>Enhancer High Frequency (Frecuencia alta de meiorador)</li> </ol>	3: Chorus Wet Level (Nivel húmedo de chorus) 4. Tromolo Dote (Dévinone de trémolo)
r High Frequency (Frecuencia alta de vi)	3: Enhancer High Gain (Ganancia alta de meiorador)	<ol> <li>Trentoto Nate (Neguneri de trentoto)</li> <li>Tremolo Depth (Profundidad de trémolo)</li> </ol>
er High Gain (Ganancia alta de or)	4: Flanger LFO Rate (Régimen LFO de flanger) 5: Flanger LFO Deoth (Profundidad LFO de	M10: Multi10 (Stereo Phaser - Auto Pan)
LFO Rate (Régimen LFO de chorus) LFO Depth (Profundidad LFO de	flanger) 6: Flanger Feedback (Retroalimentación de	(denerautor de rase estereo - Erecto panorámico automático)
Feedback (Retroalimentación de	flanger) 7: Flanger Wet Level (Nivel húmedo de flanger)	<ul> <li>Function</li> <li>Esto es un generador de efectos múltiples relacionado a Stereo Phaser - Auto Pan.</li> </ul>
Vet Level (Nivel húmedo de chorus)	M08: Multi08 (Sin 2-Phase Chorus - Flanger) (Chorus de 2 fases senoidal - Flanger)	<ul> <li>Parámetros</li> <li>Phaser Resonance (Resonancia de generador</li> <li>An 60000</li> </ul>
16 (Enhancer - 2-Tap Delay) ador - Retardo de 2 toques)	<ul> <li>Función</li> <li>Esto es un generador de efectos relacionado a</li> </ul>	1: Phaser Manual (Generador de fases manual) 2: Phaser Manual (Generador de fases manual)
n generador de efectos relacionado a	Sin 2-Phase Chorus - Flanger. Parámetros	<ol> <li>Flaser have (Negimenue generation us tase)</li> <li>Phaser Depth (Profundidad de generador de fase)</li> </ol>
r - 2- Iap Delay.	0: Enhancer Low Frequency (Frecuencia baja de meiorador)	4: Phaser Wet Level (Nivel húmedo de retardo)
r Low Frequency (Frecuencia baja de	1: Enhancer Low Gain (Ganancia baja de	<ol> <li>Auto Fan Kate (Kegimen de erecto panoramico automático)</li> </ol>
or) er Low Gain (Ganancia baja de or)	mejorador) 2: Enhancer High Frequency (Frecuencia alta de meiorador)	6: Auto Pan Depth (Profundidad de efecto panorámico automático)
r High Frequency (Frecuencia alta de or)	3: Enhancer High Gain (Ganancia alta de meiorador)	M11: Multi11 (Compressor-Lo-Fi)
er High Gain (Ganancia alta de or)	4: Flanger LFO Rate (Régimen LFO de flanger) 5: Flanger I FO Donth (Profindidad I FO de	(compresor-rinto de paso bajo) ■ Función
me (Tiempo de retardo)	flanger)	Esto es un generador de efectos múltiples
et Time (Tiempo húmedo de retardo) edback (Retroalimentación de retardo)	6: Flanger Feedback (Retroalimentación de flanger)	relacionado a Compressor - Lo-ri. Parámetros
igh Damp (Amortiguación alta de	7: Flanger Wet Level (Nivel húmedo de flanger)	0: Compressor Depth (Profundidad de compresor)
	M09: Multi09 (Sin 2-Phrase Chorus -	1: Compressor Attack (Ataque de compresor)
07 (Enhancer - Flanger) ador-Flanger)	Tremolo) (Chorus de 2 fases senoidal - Trémolo)	<ol> <li>Compressor Level (Nivel de compresor)</li> <li>Lo-Fi Noise 1 (Ruido de filtro de paso bajo 1)</li> </ol>
n generador de efectos relacionado a r - Flanger.	<ul> <li>Función Esto es un generador de efectos relacionado a Sin 2-Phrase Chorus - Tremolo.</li> </ul>	<ol> <li>Lo-Fi Noise 2 (Ruido de filtro de paso bajo 2)</li> <li>Lo-Fi Tone (Tono de filtro de paso bajo)</li> <li>Lo-Fi Resonance (Resonancia de filtro de paso Locio)</li> </ol>
r I ow Frequency (Frequencia haia de	<ul> <li>Parámetros</li> <li>Chorus LFO Rate (Régimen LFO de chorus)</li> </ul>	7: Lo-Fi Bass (Bajo de filtro de paso bajo)
or) Dr) Dr 1 G-i (Gi- h-i- d-	1: Chorus LFO Depth (Profundidad LFO de	
et duw Gatii (Gatiaticia Daja ue dr)	2: Chorus Feedback (Retroalimentación de	

A-18

703A-E-174A

<ol> <li>Brive Rotary Slow Rate (Régimen lento de accionamiento rotativo)</li> <li>Brive Rotary Fast Rate (Régimen rápido de accionamiento rotativo)</li> <li>Reflection Wet Level (Nivel húmedo de reflexión)</li> <li>Reflection Feedback (Retroalimentación de reflexión)</li> </ol>	<ul> <li>7: Reflection Tone (Tono de reflexión)</li> <li>7: Multi17 (Rotary - Reflection) (Rotativo - Reflexión)</li> <li>■ Función</li> <li>Esto es un generador de efectos múltiples</li> </ul>	<ul> <li>Parámetro</li> <li>0: Rotary Speed (Velocidad de rotación)</li> <li>1: Rotary Break (Pausa de rotación)</li> <li>2: Rotary Slow Rate (Régimen lento de rotación)</li> <li>3: Rotary Fast Rate (Régimen rápido de rotación)</li> <li>4: Reflection Wet Level (Nivel húmedo de reflexión)</li> </ul>	<ul> <li>5: Kethection Feedback (Ketroalimentacion de reflexión)</li> <li>6: Reflection Tone (Tono de reflexión)</li> <li>6: Multi18 (Compressor - Enhancer - 2- Tap-Delay) (Compressor - Mejorador - Retardo de 2 toques)</li> </ul>	<ul> <li>Función</li> <li>Esto es un generador de efectos múltiples relacionado a Compressor - 2-Tape Delay.</li> <li>Parámetros</li> </ul>	0: Compressor Depth (Profundidad de compresor) 1: Compressor Attack (Ataque de compresor) 2: Commond Torril (Nirvel do commended)	<ol> <li>Compressor Level (ArtVet) de compresor)</li> <li>Binhancer Low Gain (Ganancia baja de mejorador)</li> </ol>	<ol> <li>4: Enhancer High Gain (Ganancia alta de mejorador)</li> <li>5: Delay Time (Tiempo de retardo)</li> <li>6: Delay Wet Level (Nivel húmedo de retardo)</li> <li>7: Delay Feedback (Retroalimentación de retardo)</li> </ol>
<ul> <li>Parámetros</li> <li>Lo-Fi Noise 1 (Ruido de filtro de paso bajo 1)</li> <li>Lo-Fi Noise 2 (Ruido de filtro de paso bajo 2)</li> <li>Lo-Fi Tone (Tono de filtro de paso bajo)</li> <li>Lo-Fi Resonance (Resonancia de filtro de paso bajo)</li> <li>Lo-Fi Resonance (Resonancia de filtro de paso bajo)</li> <li>Reflection Type (Tipo de reflexión)</li> <li>Reflection Wet Level (Nivel húmedo de</li> </ul>	reflexión) 6: Reflection Feedback (Retroalimentación de reflexión) 7: Reflection Tone (Tono de reflexión) M15: Multi15 (Distorsión - Lo-Fi) (Distorsión - Filtro de paso baio)	<ul> <li>Función</li> <li>Esto es un generador de efectos múltiples relacionado a Distortion - Lo-Fi.</li> <li>Parámetro</li> <li>0: Distortion Gain (Ganancia de distorsión)</li> <li>1: Distortion Low (Distorsión baja)</li> <li>2: Distortion High (Distorsión alta)</li> </ul>	<ul> <li>3: Distortion Level (Nivel de distorsión)</li> <li>4: Lo-Fi Noise 1 (Ruido de filtro de paso bajo 2)</li> <li>5: Lo-Fi Noise 2 (Ruido de filtro de paso bajo 2)</li> <li>6: Lo-Fi Tone (Tono de filtro de paso bajo)</li> <li>7: Lo-Fi Resonance (Resonancia de filtro de paso bajo)</li> <li>Multi17 (Drive Rotary - Reflection)</li> </ul>	(Accionamiento rotativo - Reflexión) M16 : Multi16 (Drive Rotary - Reflection) (Accionamiento rotativo - Reflexión)	<ul> <li>Función</li> <li>Esto es un generador de efectos múltiples relacionado a Drive - Reflection.</li> </ul>	<ul> <li>Parametro</li> <li>Drive Rotary Gain (Ganancia de accionamiento rotativo)</li> </ul>	<ol> <li>Drive Rotary Level (Nivel de accionamiento rotativo)</li> <li>Drive Rotary Speed (Velocidad de accionamiento rotativo)</li> </ol>
<ul> <li>M12: Muti12 (Ring Modulator - Sin 2-Phrase Chorus - 2-Tap Delay) (Modulador de anillo - Chorus de 2 fases senoidal - Retardo de 2 toques)</li> <li>■ Función Esto es un generador de efectos múltiples relacionado a Ring Modulator - Sin 2-Phase Chonno</li> </ul>	<ul> <li>Parámetros</li> <li>O: Ring OSC Frequency (Frecuencia de oscilador de anillo)</li> <li>1: Ring LFO Rate (Régimen LFO de anillo)</li> <li>2: Ring LFO Depth (Profundidad LFO de anillo)</li> <li>3: Ring Wet Level (Nivel húmedo de anillo)</li> </ul>	<ul> <li>4: Ring Dry Level (Nivel seco de anillo)</li> <li>5: Chorus LFO Depth (Profundidad LFO de chorus)</li> <li>6: Delay Time (Tiempo de retardo)</li> <li>7: Delay Wet Level (Nivel húmedo de retardo)</li> <li>M13: Multi13 (Ring Modulator - Distortion) (Modulador de anillo - Distorsión)</li> </ul>	<ul> <li>Función</li> <li>Esto es un generador de efectos múltiples relacionado a Ring Modulator- Distortion.</li> <li>Parámetros</li> <li>0: Ring OSC Frequency (Frecuencia de oscilador de anillo)</li> <li>1. Discorto Data (Excision 100 do anillo)</li> </ul>	<ol> <li>Aung LFO Aate (regument LFO de anulo)</li> <li>Ring LFO Depth (Profundidad LFO de anillo)</li> <li>Ring Wet Level (Nivel húmedo de anillo)</li> <li>Ring Dry Level (Nivel seco de anillo)</li> <li>Distructor Coin (Connect de Adistruction)</li> </ol>	<ol> <li>Distortion Tone (Tono de distorsión)</li> <li>Distortion Level (Nivel de distorsión)</li> </ol>	M14: Multi14 (Lo-Fi - Reflection) (Filtro de paso bajo - Reflexión)	<ul> <li>Función</li> <li>Esto es un generador de efectos múltiples relacionado a Lo-Fi - Reflection.</li> </ul>

703A-E-175A

Chorus de 2 fases Tri - Retardo de 2 toques)	Chorus - Hetlection) (Compresor Chorus de 2 fases sinuoidal Reflexión)
Función Esto es un generador de efectos múltiples relacionado a Auto Wah - Tri 2-Phase Chorus - 2-Tap Delay.	Función Esto es un generador de efectos múltiple: relacionado a Compressor - Sin 2-Phase Chorus - Reflection.
<ul> <li>Parámetros</li> <li>0: Wah Resonance (Resonancia Wah)</li> <li>1: Wah Manual (Wah Manual)</li> </ul>	<ul> <li>Parámetros</li> <li>0: Compressor Depth (Profundidad de compresor)</li> </ul>
<ol> <li>Wah Depth (Profundidad Wah)</li> <li>Wah Depth (Profundidad Wah)</li> <li>Chorus LFO Rate (Régimen LFO de chorus)</li> <li>Chorus LFO Depth (Profundidad LFO de chorus)</li> </ol>	<ol> <li>Compressor Attack (Ataque de compresor)</li> <li>Compressor Level (Nivel de compresor)</li> <li>Chorus LFO Rate (Régimen LFO de chorus)</li> <li>Chorus LFO Depth (Profundidad LFO de chorus)</li> </ol>
<ul> <li>3: Delay 11me (Liempo de retardo)</li> <li>6: Delay Wet Level (Nivel húmedo de retardo)</li> <li>7: Delay Feedback (Retroalimentación de retardo)</li> </ul>	5: Reflection Wet Level (Nivel húmedo d reflexión) 6: Reflection Feedback (Retroalimentación de
M22: Multi22 (LFO Wah - Tri 2-Phase Cho- rus - 2-Tap Delay) (LFO Wah - Chorus de 2 fases Tri - Retardo de 2 toques)	reflexión) 7: Reflection Tone (Tono de reflexión)
■ Función Esto es un generador de efectos múltiples relacionado a I FO Wáh - Tri 2.Phaeo Chorus -	M24: Multi24 (Distortion - 1-Phase Chorus 2-Tap Delay) (Distorsión - Chorus de 1 fase - Retardo de 2 toques)
2-Tap Delay.	Esto es un generador de efectos múltiple
0: Wah Resonance (Resonancia Wah) 1: Wah Manual (Wah Manual) 2: Wah Darth (Prefundidad Wah)	relacionado a Distortion - 1-l'hase Chorus - ∠ Tap Delay. ■ Parámetro
<ol> <li>Wah LFO Rate (Régimen LFO de Wah)</li> <li>Wah LFO Rate (Régimen LFO de Wah)</li> <li>Chorus LFO Depth (Profundidad LFO de chorus)</li> </ol>	<ol> <li>Distortion Gain (Ganancia de distorsión)</li> <li>Distortion Low (Distorsión baja)</li> <li>Distortion High (Distorsión alta)</li> </ol>
<ol> <li>Delay Time (Tiempo de retardo)</li> <li>Delay Wet Level (Nivel húmedo de retardo)</li> <li>Delay Feedback (Retroalimentación de retardo)</li> </ol>	<ol> <li>Distortion Level (Nivel de distorsión)</li> <li>Chorus LFO Depth (Profundidad LFO de chorus)</li> <li>Delay Time (Tiempo de retardo)</li> <li>Delay Wet Level (Nivel húmedo de retardo)</li> <li>Dalay Eachback (Retradiimentación de retardo)</li> </ol>

Auto Pan) (Generador de fases - Cho-rus de 1 fase - Efecto panorámico

automático)

Función

M20: Multi20 (Phaser - 1-Phase Chorus -

Esto es un generador de efectos múltiples

relacionado a Phaser - 1-Phase Chorus - Auto

0: Phaser Resonance (Resonancia de generador

de fases)

Parámetros

Pan.

Phaser Rate (Régimen de generador de fase)
 Phaser Depth (Profundidad de generador de

fase)

1: Phaser Manual (Generador de fases manual)

Chorus LFO Rate (Régimen LFO de chorus)
 Chorus LFO Depth (Profundidad LFO de

6: Auto Pan Rate (Régimen de efecto panorámico Auto Pan Depth (Profundidad de efecto

automático)

Ň

chorus)

panorámico automático)

703A-E-176A

#### A-20

M19: Multi19 (Compressor - Stereo Delay 1) (Compresor - Retardo estéreo)

Esto es un generador de efectos múltiples

Función

relacionado a Compressor - Stereo Delay 1.

0: Compressor Depth (Profundidad de

2: Compressor Release (Liberación de compresor)

3: Compressor Level (Nivel de compresor) 4: Delay Time (Tiempo de retardo)

1: Compressor Attack (Ataque de compresor)

compresor)

Parámetros

 Delay Feedback (Retroalimentación de retardo)
 Delay High Damp (Amortiguación alta de Delay High Damp (Amortiguación alta de

retardo)

5: Delay Wet Level (Nivel húmedo de retardo)

M25:	:: Multi25 (Compressor - Distortion - 2- Tap Delay) (Compresor - Distorsión -	<ul> <li>Parámetros</li> <li>0: Wah Manual (Wah Manual)</li> <li>1: Wah I EO Rate (Réviment EO de Wah)</li> </ul>	M30: Multi30 (Distortion - Sin 2-Phase Chorus) (Distorsión - Chorus de 2 fases senoidal)
	Hetarao de 2 toques)	2: Wah LFO Depth (Profundidad LFO de Wah)	Función
Fu	.urción Esto es un generador de efectos múltiples relacionado a Compressor - Distortion - 2-Tap	<ol> <li>Bistortion Gain (Ganancia de distorsión)</li> <li>Distortion Level (Nivel de distorsión)</li> </ol>	Esto es un generador de efectos múltiples relacionado a Distortion - Sin 2-Phase Chorus.
Par	Delay. trámetros	<ol> <li>Delay lime (liempo de retardo)</li> <li>Delay Wet Level (Nivel húmedo de retardo)</li> </ol>	0: Distortion Gain (Ganancia de distorsión) 1. Distortion Lour (Distortion de distorsión)
0	Compressor Depth (Profundidad de compresor)	7: Delay Feedback (Retroalimentación de retardo)	1: Distortion Low (Distorsion bala) 2: Distortion High (Distorsión alla)
1: 2:	Distortion Gain (Ganancia de distorsión) Distortion Low (Distorsión baja)	M28: Multi28 (Distortion - 3-Tap Delay) (Distorsión - Retardo de 3 toques)	3: Distortion Level (Nilvel de distorsion) 4: Chorus LFO Rate (Régimen LFO de chorus) 5- Chomot FFO Docth (Distormation)
3:	Distortion High (Distorsión alta)	Función	<ol> <li>Chorus LFO Deput (Frotuntatata LFO de chorus)</li> <li>Chorus Feedback (Retroalimentación de chorus)</li> </ol>
<del>4</del> қ	Distortion Level (Nivel de distorsión) Delay Time (Tiempo de retardo)	Esto es un generador de efectos múltiples relacionado a Distortion - 3-Tan Delav	7: Chorus Wet Level (Nivel húmedo de chorus)
; ;	Delay Wet Level (Nivel húmedo de retardo)	■ Parámetros	M01. Militiot (Distantion Elancos) (Distanción
2:	Delay Feedback (Retroalimentación de retardo)	0: Distortion Gain (Ganancia de distorsión) 1: Distortion Louy (Distorsión baix)	mor: munior (Distortion - Franger) (Distorsion - Flanger)
M26:	: Multi26 (Auto Wah - Distortion - 2-Tap Delay) (Wah automático - Distorsión -	<ol> <li>Distortion High (Distorsion alta)</li> <li>Distortion Level (Nivel de distorsion)</li> </ol>	Función Esto es un generador de efectos múltiples relacionado a Esto es un generador de efectos múltiples relacionado a
	Retardo de 2 toques)	4: Delay Time (Tiempo de retardo)	Distortion - Flanger.
Fu	unction Esto es un generador de efectos múltiples relacionado a Auto Wah - Distortion - 2-Tap Delay.	<ol> <li>Delay Wet Level (Nivel húmedo de retardo)</li> <li>Delay Feedback (Retroalimentación de retardo)</li> <li>Delay High Damp (Amortiguación alta de retardo)</li> </ol>	<ul> <li>Farametros</li> <li>Distortion Gain (Ganancia de distorsión)</li> <li>1: Distortion Low (Distorsión baja)</li> <li>2: Distortion High (Distorsión alta)</li> <li>3: Distortion Level (Nivel de distorsión)</li> </ul>
Pa	arámetros		0. Elsanar I EO Rata (Rániman I EO da fisnnar)
1: 0:	Wah Manual (Wah Manual) Wah Depth (Profundidad Wah)	M29: Multi29 (Distortion - Phaser) (Distorsión - Generador de fases)	5: Flanger LFO Depth (Profundidad LFO de flanger)
ю Ю	Distortion Gain (Ganancia de distorsión) Distortion Tone (Tono de distorsión)	■ Función Esto es un generador de efectos múltinles	<ul> <li>6: Flanger Feedback (Ketroalimentacion de flanger)</li> <li>7: Flanger Wet Level (Nivel húmedo de flanger)</li> </ul>
4:	Distortion Level (Nivel de distorsión)	relacionado a Distortion - Phaser.	
ю. С	Delay Time (Tiempo de retardo)	■ Parámetros	
;0 	Delay Wet Level (Nivel humedo de retardo) Delay Feedback (Retroalimentación de retardo)	<ol> <li>Distortion Gain (Ganancia de distorsión)</li> <li>Distortion Low (Distorsión baja)</li> </ol>	
		2: Distortion High (Distorsión alta)	
M27:	:: Multi27 (LFO Wah - Distortion - 2-Tap Delay) (LFO Wah - Distorsión - Retardo de 2 toques)	<ul><li>3: Distortion Level (Nivel de distorsión)</li><li>4: Phaser Resonance (Resonancia de generador de fases)</li></ul>	
Fui	ınción	5: Phaser Manual (Generador de fases manual)	
	Esto es un generador de efectos múltiples relacionado a LFO Wha - Distortion - 2-Tap	<ul> <li>6: Phaser Rate (Régimen de generador de fase)</li> <li>7: Phaser Depth (Profundidad de generador de</li> </ul>	
	Delay.	fase)	

A-21

#### 703A-E-177A

Model CTA	<-671	MIDI Imple	mentation Chart	Version: 1.0	$\sim$
Func	xtion	Transmitted	Recognized	Remarks	
Basic Channel	Default Changed	1-16 1-16	1-16 1-16		1
Mode	Default Messages Altered	Mode 3 X *********	Mode 3 X *********		
Note Number:	True voice	0-127 **********	0-127 0-127*1	* <sup>1</sup> Depends on tone.	1
Velocity	Note ON Note OFF	O 9nH v = 1-127 X 9nH v = 0	O 9nH v = 1-127 X		1
After Touch	Key's Ch's	××	×0		
Pitch Bende	er.	×	0		
Control Change	0, 32 6, 33 117 117 117 117 117 117 117 117 117 1	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	Bank select Modulation Data entry Volume Pan Expression DSP Parameter1 DSP Parameter2 DSP Parameter3 Hold1 Sostenuto Sostenuto Sostenuto Sostenuto Sostenuto Sostenuto Sostenuto Brightness Vibrato rate	1
	22	0	0	Vibrato depth	_

703A-E-178A

Change	73	0	0	Attack Time
	74 77 77 78 81 83 83 91 93,99 93,99 120,101	000000000×0×0	000000000000000000000000000000000000000	Brightness Vibrato rate Vibrato depth Vibrato depth Vibrato delay DSP Parameter4 DSP Parameter7 Beverb send Chorus send NRPN LSB, MSB RPN LSB, MSB All sound off All sound off
Program Change:	True #	O 0-127 *********	O 0-127 **********	
System Exc	lusive	0	0	
System Common	: Song Pos : Song Sel : Tune	***	***	
System Real Time	: Clock : Commands	××	**	
Aux :	Local ON/OFF All notes OFF Active Sense Reset	****	×00×	
Remarks		<ul> <li>*2 Selected in accordance with sus</li> <li>*2 Seleccionado de acuerdo con el</li> </ul>	tain pedal setting. ajuste del pedal de sustain.	
Mode 1 : OMN Mode 3 : OMN	VI ON, POLY VI OFF, POLY	Mode 2 : OMNI O Mode 4 : OMNI O	N, MONO FF, MONO	O : Yes X : No

L

\_\_\_\_\_



This recycle mark indicates that the packaging conforms to the environmental protection legislation in Germany.

Esta marca de reciclaje indica que el empaquetado se ajusta a la legislación de protección ambiental en Alemania.



**CASIO COMPUTER CO.,LTD.** 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan P MA0105-B 懲遭 Printed in Malaysia CTK671-ES-1