# **Exilim**

## Digitalkamera EX-S1/EX-M1

## Bedienungsanleitung

Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit dafür bedanken, dass Sie sich für ein Produkt von CASIO entschieden haben. Bevor Sie es verwenden, lesen Sie unbedingt die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Vorsichtsmaßregeln durch, und bewahren Sie danach diese Bedienungsanleitung für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.

Alle Abbildungen in dieser Anleitung zeigen das Modell EX-M1. Für Informationen über die Unterschieden zwischen den Modellen EX-S1 und EX-M1 siehe den Text, der die Abbildungen begleitet.



## Auspacken

Stellen Sie sicher, dass alle hier dargestellten Artikeln mit Ihrer Kamera mitgeliefert wurden. Falls etwas fehlt, wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Fachhändler.



## Inhalt

## 2 EINLEITUNG

2
8
9
g
11
12
12
13
13
13

## 14 SCHNELLSTARTANLEITUNG

Bereitstellung	14
Aufnehmen eines Bildes	15
Betrachten eines aufgenommenen Bildes	15
Löschen eines Bildes	16

## 17 BEREITSTELLUNG

Allgemeine Anleitung	17
Kamera	17
USB-Cradle	18
Verwendung des Reglers	19
Inhalt des Monitorbildschirms	20
Anzeigelampen	22
Anbringen des Tragegurts	22
Stromanforderungen	23
Einsetzen des Akkus	23
Aufladen des Akkus	24
Vorsichtsmaßregeln hinsichtlich der Stromversorgung	28
Ein- oder Ausschalten der Kamera	29
Ausschaltautomatik (APO)	29
Verwendung der Bildschirmmenüs	30
Konfigurierung der Anzeigesprache und	
Uhreinstellungen	32

## 34 GRUNDLAGEN DER BILDAUFNAHME

Aufnahme eines Bildes	34
Über die Anzeige auf dem Monitorbildschirm im	
REC-Modus	35
Vorsichtsmaßregeln hinsichtlich der Aufnahme	35

Verwendung des Zooms	36
Verwendung des Blitzlichts	37
vorsichtsmäßregein hinsichtlich des Biltzlichts	38
Verwendung des Selbstauslösers	39
Spezifizierung der Bildgröße und Qualität	40
Spezifizieren der Bildgröße	40
Spezifizieren der Bildqualität	41

### 42 ANDERE AUFNAHMEFUNKTIONEN

42
43 44
45
46
47 47 49
50 50 51 52

## 53 WIEDERGABE

Grundlegende Operationen für die Wiedergabe von Bildern	3
Zoomen des angezeigten Bildes 55	5
Größenänderung eines Bildes 56	6
Wiedergabe eines Films 57	7
Hinzufügen von Ton zu einem Schnarrschuss (nur EX-M1)	8 9
Wiedergabe einer Sprachaufnahmedatei (nur EX-M1)	0

## 61 LÖSCHEN VON DATEIEN

Löschen einer einzelnen Datei	61
Löschen aller Dateien	62

## 63 DATEIENVERWALTUNG

Ordner	63
Speicherordner und Dateien	63
Schützen von Dateien	64
Schützen einer einzelnen Datei	64
Schützen aller Dateien im Speicher	65

DPOF	65
Einfügen des Datums während des Druckvorganges	66
Konfigurieren der Druckeinstellungen für ein	
einzelnes Bild	66
Konfigurieren der Druckeinstellungen für alle Bilder	67
PRINT Image Matching II	.68
Exif Print	68
Verwendung des FAVORITEN-Ordners	69
Kopieren einer Datei in den FAVORITEN-Ordner	69
Anzeige einer Datei in dem FAVORITEN-Ordner	70
Löschen einer Datei aus dem FAVORITEN-Ordner	70

## 71 ANDERE EINSTELLUNGEN

Ein- oder Ausschalten des Tastenbestätigungstons	71
Spezifizieren eines Bildes für die Startanzeige	71
Änderung der Datums- und Zeiteinstellung Änderung des Datumsformats	72 72
Änderung der Anzeigesprache	73
Formatieren des eingebauten Speichers	73

## 74 VERWENDUNG EINER SPEICHERKARTE

Verwendung einer Speicherkarte	75
Einsetzen einer Speicherkarte in die Kamera	75
Entfernen der Speicherkarte aus der Kamera	75
Formatieren der Speicherkarte	76
Vorsichtsmaßregeln hinsichtlich der Speicherkarte	77
Kopieren von Dateien	77
Kopieren aller Dateien im eingebauten Speicher auf die	Э
Speicherkarte	77
Kopieren einer Datei von einer Speicherkarte in den	
eingebauten Speicher	78

#### 79 VERWENDUNG DER KAMERA MIT EINEM COMPUTER

Installieren der auf der CD-ROM enthaltenen	
Applikationen	79
Über die mitgelieferte CD-ROM	79
Betriebsumgebung	80
Installation der Software	81
Übertragung von Dateien auf einen Computer	87
Übertragung von Dateien über eine USB-Verbindung	87
Verwendung einer Speicherkarte für die Übertragung	
von Bildern an einen Computer	90
Speicherkartendaten	91
Speicher-Directory-Struktur	92
Von der Kamera unterstützte Bilddateien	93
Vorsichtsmaßregeln hinsichtlich des eingebauten	
Speichers und der Speicherkarte	93

#### 94 WIEDERGABE EINER TONDATEI (nur EX-M1)

Übertragung von Tondateien in die Kamera	94
Vorbereitung der Kamera für den Betrieb als	
Audio-Player	95
Verwendung der Kamera als Audio-Player	96
Allgemeine Anleitung	96
Grundlegende Bedienungsvorgänge der	
Fernbedienung	98
Spezifizieren des Tonwiedergabemodus	99
Wahl eines bestimmten Titels für die Wiedergabe	99
Spezifizieren der Reihenfolge der	
wiederzugebenden Titel	100
Deaktivieren der Tasten der Fernbedienung	102
Fehlermeldungen auf der LCD-Fernbedienung	103
Vorsichtsmaßregeln hinsichtlich der	
Tonwiedergabe	103

## 104 ANHANG

Menüreferenz	104
Referenz für Anzeigelampen	105
Kamera-Anzeigelampen	105
Anzeigelampen des USB-Cradle	107
Störungsbeseitigung	108
Anzeigemeldungen	111
Technische Daten	. 112
Hauptspezifikationen	112

#### **WICHTIG!**

- Änderungen des Inhalts dieser Anleitung ohne Vorankündigung vorbehalten.
- Die CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Verantwortung für irgendwelche Schäden oder Verluste, die auf die Verwendung dieser Anleitung zurückzuführen sind.
- Die CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Verantwortung für irgendwelche Verluste oder Ansprüche dritter Parteien, die auf die Verwendung der EX-S1/EX-M1 zurückzuführen sind.
- Die CASIO COMPUTER CO., LTD. kann nicht verantwortlich gehalten werden für irgend welche Schäden oder Verluste, die Sie oder dritte Parteien auf Grund der Verwendung von Photo Loader und/oder Photohands erleiden.
- Die CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Verantwortung für irgendwelche Schäden oder Verluste, die auf das Löschen von Daten auf Grund von Fehlbetrieb, Reparaturen bzw. Austausch des Akkus zurückzuführen sind. Fertigen Sie Schutzkopien aller wichtigen Daten auf einem anderen Medium an, um Datenverlusten vorzubeugen.
- Das SD-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen.
- Windows, Internet Explorer und DirectX sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.
- Macintosh ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple Computer, Inc.
- MultiMedia Card ist ein Warenzeichen der Infineon Technologies AG aus Deutschland und wurde der MultiMedia Card Association (MMCA) unter Lizenz zur Verfügung gestellt.

- Acrobat und Acrobat Reader sind Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated.
- Der USB-Treiber (Massenspeicher) verwendet Software der Phoenix Technologies Ltd. Compatibility Software Copyright © 1997 Phoenix Technologies Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
- MPEG Layer-3 Audio-Decodierungstechnologie unter Lizenz von Fraunhofer IIS und Thomson Multimedia.
- Andere in dieser Anleitung verwendete Firmen-, Produkt- oder Dienstleistungsnamen können ebenfalls Warenzeichen oder Dienstleistungszeichen anderer sein.
- Photo Loader und Photohands sind das Eigentum der CASIO COMPUTER CO., LTD. Ausgenommen wie oben angegeben, gehören alle Urheberrechte und anderen einschlägigen Rechte zu diesen Applikationen der CASIO COMPUTER CO., LTD.

#### ■ Urheberrechtrestriktionen

Mit Ausnahme des Zweckes Ihres persönlichen Vergnügens, verletzt das nicht autorisierte Kopieren von Schnappschussdateien, Filmdateien, Tondateien und Musikdateien das Urheberrecht und andere internationale Verträge. Der Vertrieb solcher Dateien über das Internet an dritte Parteien ohne Genehmigung des Urheberrechtinhabers, sei dies nun für Profit oder gratis, verletzt das Urheberrecht und internationale Verträge.

## Merkmale

• 1,24 Millionen effektive Pixel

Das 1,24-Megapixel-CCD (Gesamtpixelzahl 1,34 Millionen) sorgt nicht nur für ausreichende Auflösung bei normalen Bildaufnahmen, sondern erstellt auch Bilder, die perfekt für die Bearbeitung und Manipulierung auf einem PC geeignet sind. Ein Interpolationsprozess kann verwendet werden, um Bilder mit 1.600 x 1.200 Pixel zu speichern, die gleichwertig zu den Bildern einer 2-Megapixel-Kamera sind.

- Festfokus-Objektiv für schnellen Betrieb Der Festfokus eliminiert die Notwendigkeit einer Objektivbewegung, wodurch die Startzeit und die Aufnahmezeit verkürzt werden.
- 1,6-Zoll TFT LCD-Monitor-Farbbildschirm
- 4x Digitalzoom
- 12 MB Flash-Speicher Sie können die Bilder abspeichern, ohne dass eine Speicherkarte verwendet werden muss.
- Unterstützung für SD-Speicherkarten und MMC (MultiMedia-Karten) für Speichererweiterung
- · Einfaches Aufladen

Setzen Sie die Kamera einfach in das USB-Cradle ein, um deren Akku aufzuladen.

- Einfache Bildübertragung Übertragen Sie die Bilder an einen Computer, indem Sie einfach die Kamera in das USB-Cradle einsetzen.
- DCF (Richtlinie für das Kamerasystem zur Datenspeicherung) Das DCF-Datenspeicherprotokoll Gewähr leistet Kompatibilität zwischen Digitalkameras und Druckern.
- Digitales Druckfolge-Format (DPOF)

Die Bilder können einfach in der gewünschten Reihenfolge ausgedruckt werden, wenn Sie einen DPOF-kompatiblen Drucker verwenden. DPOF kann auch verwendet werden, um die Bilder und die Anzahl der Kopien von professionellen Druckerdiensten zu spezifizieren.

- Kompatibel mix PRINT Image Matching II
  Die Bilder schließen PRINT Image Matching II Daten
  (Moduseinstellung und andere Kameraeinstellinformationen)
  ein. Ein Drucker, der PRINT Image Matching II unterstützt,
  liest diese Daten und stellt das auszudruckende Bild entsprechend ein, sodass Ihre Bilder genau so aussehen, wie Sie
  sich diese bei der Aufnahme vorgestellt haben.
- Geliefert mit Photo Loader und Photohands Ihre Kamera wird mit den neuesten Versionen von Photo Loader geliefert, der populären Applikation für das automatische Laden der Bilder von Ihrer Kamera in Ihren Computer. Photo Loader schließt auch eine Funktion ein, die Bilder automatisch zu E-Mail-Nachrichten hinzufügt. Ebenfalls enthalten ist Photohands, eine Applikation, die das Retouchieren von Bilder schnell und einfach macht.

#### \* Nur Modell EX-M1

- Schnappschuss + Tonmodus Fügen Sie den Ton zu einem Schnappschuss hinzu.
- Film + Tonmodus
- Sprachaufnahme Schnelle und einfache Aufnahme von Spracheingaben.
- Nach der Aufnahme

Fügen Sie den Ton zu Bildern hinzu, nachdem Sie diese aufgenommen haben.

Audio-Player-Fähigkeiten

Verwenden Sie die Kamera, um Musikdaten von Standard-MP3-Dateien (MPEG-1 Audio Layer-3) wieder zu geben.

## Vorsichtsmaßregeln für die Bedienung

## Allgemeine Vorsichtshinweise

Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden wichtigen Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie die EX-S1/EX-M1 verwenden.

Die in dieser Anleitung verwendeten Ausdrücke "diese Kamera" und "die Kamera" beziehen sich auf die Digitalkamera CASIO EX-S1/EX-M1.

- Niemals versuchen, Bilder aufzunehmen oder das eingebaute Display zu verwenden, während Sie ein Fahrzeug steuern oder während Sie gehen, da dies ein erhöhtes Unfallrisiko darstellt.
- Niemals versuchen, das Kameragehäuse zu öffnen oder Reparaturen selbst durchzuführen. Beim Berühren der unter hoher Spannung stehenden Innenteile besteht Stromschlaggefahr. Wartung und Reparaturen sind einer autorisierten CASIO-Kundendienstwerkstatt zu überlassen.
- Blicken Sie niemals durch den Sucher der Kamera in die Sonne oder in ein anderes starkes Licht. Anderenfalls könnte Ihr Sehvermögen beeinträchtigt werden.
- Halten Sie die Anschlussabdeckung und andere kleine Teile und das Zubehör dieser Kamera außerhalb der Reichweite von Kleinkindern. Falls ein Teil versehentlich verschluckt wird, wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt.

- Niemals das Blitzlicht in Richtung eines Fahrzeuglenkers auslösen, da dies den Fahrer blenden und einen Unfall verursachen kann.
- Niemals das Blitzlicht auslösen, wenn es sich nahe an den Augen einer Person befindet. Bei zu geringer Entfernung kann die hohe Leuchtstärke des Blitzlichts Sehschäden verursachen, besonders bei Kleinkindern. Bei Verwendung des Blitzlichts muss sich die Kamera mindestens einen Meter von den Augen der Person entfernt befinden.
- Die Kamera vor Wasser und anderen Flüssigkeiten schützen, und darauf achten, dass die Kamera nicht nass wird. Feuchtigkeit kann zu Feuer- und Stromschlaggefahr führen. Die Kamera niemals im Freien bei Regen oder Schnee, in Meeresnähe oder am Strand, im Badezimmer usw. verwenden.
- Wenn ein Fremdkörper oder Wasser in die Kamera gelangen sollte, sofort die Stromversorgung ausschalten, das Netzgerät aus der Wandsteckdose ziehen und den Verkaufshändler bzw. eine autorisierte CASIO-Kundendienstwerkstatt zu Rate ziehen. Wenn die Kamera unter diesen Bedingungen weiterhin verwendet wird, besteht Feuer- und Stromschlaggefahr.

- Im Fall von Rauchbildung oder dem Auftreten von ungewöhnlichen Gerüchen an der Kamera sofort die Stromversorgung ausschalten und das Netzgerät aus der Wandsteckdose ziehen. Wenn die Kamera unter diesen Bedingungen weiterhin verwendet wird, besteht Feuer- und Stromschlaggefahr. Nachdem kein Rauch mehr austritt, die Kamera einer autorisierten CASIO-Kundendienstwerkstatt zwecks Reparatur übergeben. Niemals versuchen, den Schaden selbst zu beheben.
- Verwenden Sie das Netzgerät niemals für die Stromversorgung eines anderen Gerätes als dieser Kamera. Verwenden Sie niemals ein anderes als das mit dieser Kamera mitgelieferte Netzgerät.
- Decken Sie das Netzgerät niemals mit einem Kissen, einer Decke oder einer anderen Abdeckung ab, während dieses verwendet wird, und verwenden Sie das Netzgerät nicht in der Nähe einer Heizung.
- Mindestens einmal j\u00e4hrlich das Netzger\u00e4t aus der Wandsteckdose ziehen und die Steckerkontakte sowie deren Umgebung reinigen. Eine Ansammlung von Staub an den Steckerklemmen stellt Feuergefahr dar.
- Bei einer Beschädigung des Kameragehäuses durch Fallenlassen oder unsachgemäße Behandlung sofort die Stromversorgung ausschalten, das Netzgerät aus der Wandsteckdose ziehen und eine autorisierte CASIO-Kundendienstwerkstatt zu Rate ziehen.

- Die Kamera niemals in einem Flugzeug oder in anderen Bereichen verwenden, in denen dies verboten ist. Bei Nichtbeachtung kann dies einen Unfall verursachen.
- Eine Beschädigung oder Funktionsstörung dieser Kamera kann dazu führen, dass die im Speicher enthaltenen Daten gelöscht werden. Aus diesem Grund stets eine Sicherungskopie anfertigen, indem die Daten in den Speicher eines PC übertragen werden.
- Während Bilder aufgenommen werden, niemals den Deckel des Akkufachs öffnen, das Netzgerät von der Kamera abziehen oder aus der Wandsteckdose ziehen. Wenn dies nicht beachtet wird, ist nicht nur ein Speichern des Bildes unmöglich, sondern es können auch andere, bereits im Speicher enthaltene Bilddaten verfälscht werden.

## Vorsichtsmaßregeln hinsichtlich von Datenfehlern

- Ihre Digitalkamera wurde unter Verwendung von digitalen Präzisionsteilen hergestellt. Jeder der folgenden Vorgänge führt zu dem Risiko, dass die Daten im Speicher der Kamera korrumpiert werden.
  - Entfernen des Akkus, während die Bildaufnahme oder die Datenkommunikation ausgeführt wird.
  - Entfernen einer Speicherkarte, während die Bildaufnahme ausgeführt wird.
  - Entfernen des Akkus, Entfernen der Speicherkarte oder Einsetzen der Kamera in das USB-Cradle, während die Betriebs/Blitzladeleuchte nach dem Ausschalten der Kamera weiterhin blinkt.
  - Abtrennen des USB-Kabels, Entfernen der Kamera aus dem USB-Cradle oder Abtrennen des Netzgerätes von dem USB-Cradle, während eine Datenkommunikationsoperation ausgeführt wird.
  - Verwendung eines Akkus mit niedriger Spannung
  - Andere abnormale Operationen

Jede der obigen Bedingungen kann dazu führen, dass eine Fehlermeldung auf dem Monitorbildschirm erscheint (Seite 111). Befolgen Sie die von der Meldung gegebene Instruktion, um die Situation zu korrigieren.

## Betriebsbedingungen

- Diese Kamera ist für die Verwendung bei Temperaturen im Bereich von 0°C bis 40°C ausgelegt.
- Verwenden oder lagern Sie die Kamera nicht an den folgenden Orten.
  - An Orten mit direktem Sonnenlicht
  - An Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub
  - In der Nähe von Klimaanlagen, Heizungen oder an anderen Orten mit extremen Temperaturen
  - In einem geschlossenen Fahrzeug, besonders wenn dieses im prallen Sonnenlicht geparkt ist
  - An Orten mit starken Vibrationen

## Kondensation

- Falls Sie die Kamera an einem kalten Tag vom Freien in einen Raum bringen oder sonst wie plötzlichen Temperaturänderungen aussetzen, dann kann sich Feuchtigkeit an den Außen- oder Innenteilen niederschlagen (Kondensationsbildung). Kondensation kann zu Fehlbetrieb der Kamera führen, sodass Sie Bedingungen vermeiden müssen, bei welchen sich Kondensation an der Kamera bilden kann.
- Um Kondensation zu vermeiden, legen Sie die Kamera in einen Plastikbeutel ein, bevor Sie diese an einen viel wärmeren oder kälteren Ort bringen. Belassen Sie die Kamera in dem Plastikbeutel, bis die Temperatur in dem Plastikbeutel die Umgebungstemperatur erreicht hat. Falls es trotzdem zu Kondensatbildung kommt, entfernen Sie den Akku aus der Kamera, und belassen Sie den Akkudeckel für einige Stunden geöffnet.

## LED-Hintergrundleuchte

 Der Monitorbildschirm wird von einer LED-Hintergrundleuchte beleuchtet. Ein dunkler Monitorbildschirm zeigt an, dass die LED-Hintergrundleuchte das Ende ihrer nutzbaren Lebensdauer erreicht hat und von einem autorisierten CASIO-Kundendienst ausgetauscht werden muss. Achten Sie darauf, dass Ihnen für den Austausch der LED-Hintergrundleuchte eine Gebühr verrechnet wird. Die Helligkeit der LED-Hintergrundleuchte halbiert sich nach etwa 1.000 Betriebsstunden.

## Objektiv

- Wenden Sie niemals übermäßige Kraft an, wenn Sie die Oberfläche des Objektivs reinigen. Anderenfalls kann die Oberfläche des Objektivs zerkratzt werden und es kann zu Fehlbetrieb kommen.
- Fingerabdrücke, Staub oder andere Verschmutzungen auf dem Objektiv können die richtige Bildaufnahme beeinträchtigen. Berühren Sie daher niemals das Objektiv mit Ihren Fingern. Sie können Staubpartikel von der Oberfläche des Objektivs entfernen, indem Sie einen Gummipuster verwenden. Danach wischen Sie die Oberfläche des Objektivs mit einem weichen Objektivreinigungstuch ab.

## Sonstiges

• Die Kamera kann sich während der Verwendung etwas erwärmen. Dies stellt jedoch keinen Fehlbetrieb dar.

## SCHNELLSTARTANLEITUNG

### Bereitstellung



#### SCHNELLSTARTANLEITUNG



- 1. Drücken Sie die Stromtaste, um die Kamera einzuschalten.
- 2. Richten Sie den Modus-Wahlschalter mit "REC" aus.
- 3. Richten Sie die Kamera auf das Objekt, und verwenden Sie den Monitorbildschirm oder den Sucher, um den Bildausschnitt zu wählen.
- 4. Halten Sie die Kamera still, und drücken Sie vorsichtig den Auslöser.

### Betrachten eines aufgenommenen Bildes

(Für Einzelheiten siehe Seite 53.)



- 1. Drücken Sie die Stromtaste, um die Kamera einzuschalten.
- 2. Richten Sie den Modus-Wahlschalter mit "PLAY" aus.
- **3.** Neigen Sie den Regler nach links (rückwärts) oder nach rechts (vorwärts), um auf dem Monitorbildschirm durch die Bilder zu scrollen.

#### SCHNELLSTARTANLEITUNG



- 2. Richten Sie den Modus-Wahlschalter mit "PLAY" aus.
- 3. Neigen Sie den Regler nach unten, um 🖕 zu wählen.
- **4.** Neigen Sie den Regler nach links oder rechts, um durch die Bilder zu scrollen, und zeigen Sie das zu löschende Bild an.
- 5. Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um "Löschen" zu wählen.
  - Um den Bildlöschvorgang zu verlassen, ohne etwas zu löschen, wählen Sie "Freigeben".
- 6. Klicken Sie auf den Regler, indem Sie diesen gerade niederdrücken, um das gewählte Bild zu löschen.

Dieser Abschnitt enthält Informationen, die Sie wissen oder ausführen müssen, bevor Sie die Verwendung der Kamera versuchen.

## **Allgemeine Anleitung**

Die folgenden Abbildungen zeigen die Bezeichnungen der einzelnen Komponenten, Tasten und Schalter der Kamera.

## Kamera

Vorderseite -



- Stromtaste
   Auslöser
- 8 Blitzlicht
- Objektiv
- 6 Mikrofon (nur EX-M1)
- 6 Selbstauslöserlampe

## Rückseite



15 Monitorbildschirm

## Unterseite



- 6 Anschlussabdeckung
- Dispeicherkartenschlitz

Falls Sie keine Speicherkarte verwenden, setzen Sie unbedingt die Dummy-Karte in diesen Schlitz ein, um das Eindringen von Staub zu verhindern und Beschädigungen zu vermeiden.

### Entfernen der Anschlussabdeckung



Bringen Sie die Anschlussabdeckung immer an, wenn der Anschluss nicht verwendet wird.

- 3 Anschluss
  - \* Der Anschluss einer LCD-Fernbedienung wird nur von dem Modell EX-M1 unterstützt.

## **USB-Cradle**

Setzen Sie einfach Ihre CASIO Digitalkamera in das USB-Cradle ein, um die folgenden Aufgaben ausführen zu können.

- Aufladen des Akkus (Seite 24)
- Automatische Übertragung der Bilder an einen Computer (Seite 87)





Kameraanschluss
 USB-Lampe
 CHARGE-Lampe

Rückseite



USB (USB-Anschluss)
DC IN 5.3 V Anschluss (Anschluss für Netzgerät)

#### **HINWEIS**

• Für Informationen über die mit dem Modell EX-M1 mitgelieferte LCD-Fernbedienung siehe "Verwendung der Kamera als Audio-Player" auf Seite 96.

## Verwendung des Reglers

Dieser Regler wird für die Wahl von Bildschirm-Einträgen und die Ausführung von Funktionen verwendet. Die folgenden Ausdrücke werden in dieser Anleitung für die Beschreibung der Bedienungsvorgänge des Reglers verwendet.

Ausdruck	Bedeutung
Neigen	Verwenden Sie Ihren Daumen, um den Regler nach oben, unten, links oder rechts zu drücken.
Klicken	Verwenden Sie Ihren Daumen, um den Regler gerade niederzudrücken, bis dieser klickt.



 Während ein Menü am Display angezeigt wird, neigen Sie den Regler, um ein Register oder einen Menüeintrag zu wählen. Wenn der gewünschte Eintrag gewählt ist, klicken Sie auf den Regler, um diesen auszuführen oder anzuwenden.

## Inhalt des Monitorbildschirms

Der Monitorbildschirm verwendet verschiedene Anzeigen und Icons, um Sie über den Status der Kamera informiert zu halten.

## Aufnahmemodi (REC)





#### WICHTIG!

 Manche Informationen werden vielleicht nicht richtig angezeigt, wenn Sie ein Bild anzeigen, dass auf einem unterschiedlichen Digitalkameramodell aufgenommen wurde.

## Anzeigelampen

Sie können den Betriebsstatus der Kamera und des USB-Cradle auf einen Blick herausfinden, indem Sie die Farbe der Anzeigelampen kontrollieren, und ob eine Lampe leuchtet oder blinkt. Für Einzelheiten siehe "Referenz für die Anzeigelampen" auf Seite 105.



## Anbringen des Tragegurts

Bringen Sie den Tragegurt gemäß Abbildung an der Tragegurthalterung an.



#### **WICHTIG!**

- Halten Sie den Tragegurt rund um Ihr Handgelenk, wenn Sie die Kamera verwenden, um ein versehentliches Fallenlassen zu vermeiden.
- Der mitgelieferte Tagegurt dient nur für die Verwendung mit dieser Kamera. Verwenden Sie ihn nicht für andere Zwecke.
- Schwingen Sie niemals die Kamera an dem Tragegurt.

22

## Stromanforderungen

Die Stromversorgung Ihrer Kamera erfolgt mit Hilfe eines Lithium-Ionen-Akkus (NP-20).

## Einsetzen des Akkus

 Drücken Sie den an der Seite der Kamera angeordneten Akkudeckel, schieben Sie ihn in Pfeilrichtung, und schwingen Sie ihn in die geöffnete Position.



2. Richten Sie die Pfeilmarkierung an dem Akku mit der Pfeilmarkierung an der Kamera aus, wie es in der Abbildung dargestellt ist, und schieben Sie den Akku in das Akkufach.



**3.** Schwingen Sie den Akkudeckel in die geschlossene Position, und schieben Sie ihn danach in Pfeilrichtung während Sie ihn nieder drücken.



#### **WICHTIG!**

 Verwenden Sie nur den speziellen Lithium-Ionen-Akku NP-20 für die Stromversorgung dieser Kamera. Die Verwendung jedes anderen Akkutyps wird nicht unterstützt.

#### HINWEIS ((

• Wenn Sie den Akku entfernen, öffnen Sie den Akkudeckel, und neigen Sie diesen gegen die Seite. Sobald der Akku bis zur Hälfte herausgeschoben wurde, ziehen Sie ihn von Hand heraus.

Der Akku ist nicht aufgeladen, wenn Sie die Kamera kaufen. Sie müssen den Akku aufladen, bevor Sie die Kamera erstmalig verwenden.

23

## Aufladen des Akkus

- 1. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzgerät an.
- 2. Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in eine Netzdose.
- **3.** Schließen Sie das Netzgerät an den DC IN 5.3V-Anschluss des USB-Cradle an.



4. Schalten Sie die Kamera aus, und entfernen Sie deren Anschlussabdeckung.



Anschlussabdeckung -

## 5. Setzen Sie die Kamera in das USB-Cradle ein.

 Die CHARGE-Lampe an dem USB-Cradle sollte rot aufleuchten, um damit anzuzeigen, dass der Ladevorgang begonnen hat. Wenn das Aufladen beendet ist, leuchtet die CHAR-GE-Lampe grün.



 Nachdem das Aufladen beendet wurde, entfernen Sie die Kamera aus dem USB-Cradle, und bringen Sie die Anschlussabdeckung wieder

an.

#### **WICHTIG!**

- Bis zur Erreichung einer vollen Ladung werden etwa zwei Stunden benötigt. Die tatsächliche Ladedauer hängt on der aktuelle Akkukapazität und den Ladebedingungen ab.
- Verwenden Sie nur das USB-Cradle für das Aufladen des speziellen Lithium-Ionen-Akkus NP-20. Verwenden Sie niemals ein anderes Ladegerät.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzgerät. Verwenden Sie niemals einen anderen Typ von Netzgerät. Verwenden Sie mit dieser Kamera nicht die optional erhältlichen Netzgeräte AD-C620 und AD-C630.
- Achten Sie darauf, dass der Kameraanschluss des USB-Cradle richtig bis zum Anschlag in den Anschluss der Kamera eingesteckt ist.
- Die CHARGE-Lampe leuchtet vielleicht bernsteinfarben und der Ladevorgang beginnt vielleicht nicht sofort, wenn Sie ein Aufladen des Akkus unmittelbar nach der Verwendung der Kamera versuchen (wodurch sich der Akku erwärmt), oder wenn Sie den Ladevorgang an zu einem warmen oder zu kalten Ort versuchen. Falls dies eintritt, warten Sie einfach eine Weile, bis der Akku Normaltemperatur erreicht. Die CHARGE-Lampe wird auf Rot wechseln und der Ladevorgang wird beginnen, wenn die Akkutemperatur in den zulässigen Ladetemperaturbereich zurückkehrt.

- Eine rot blinkende CHARGE-Lampe zeigt an, dass es während des Ladevorganges zu einem Fehler kam. Ein Fehler kann durch jedes der folgenden Probleme verursacht werden: Ein Problem mit dem Cradle, ein Problem mit der Kamera oder ein Problem mit dem Akku bzw. dessen Ladevorgang. Entfernen Sie die Kamera von dem Cradle, und kontrollieren Sie die Kamera auf normalen Betrieb.
- Das USB-Cradle kann nur für das Aufladen des Akkus oder die USB-Datenkommunikation verwendet werden.

#### **HINWEIS**

 Das USB-Cradle ist für den Betrieb mit jeder Netzspannung im Bereich von 100 V bis 240 V ausgelegt. Achten Sie jedoch darauf, dass die Form des Netzkabelsteckers in Abhängigkeit von dem geografischen Bereich variiert. Falls Sie die Verwendung des Cradle in einem anderen geografischen Bereich planen, müssen Sie ein im Fachhandel erhältliches Netzkabel kaufen, das kompatibel mit der örtlichen Netzdose ist.

## Falls die Kamera normal arbeitet

**1.** Setzen Sie die Verwendung der Kamera fort, bis die derzeitige Ladung aufgebraucht ist, und laden Sie danach den Akku auf.

#### Falls die Kamera nicht normal arbeitet

Dies bedeutet, dass ein Problem mit dem Einsetzen des Akkus vorliegt.

- 1. Entfernen Sie den Akku aus der Kamera, und überprüfen Sie die Kontakte des Akkus auf Verschmutzung. Falls die Kontakte verschmutzt sind, wischen Sie diese mit einem trockenen Tuch sauber.
- 2. Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel des Netzgerätes richtig an das Cradle angeschlossen und das Netzgerät richtig an die Netzdose angesteckt ist.
  - Falls die gleichen Symptome erneut auftreten, wenn Sie die Kamera nach Ausführung der obigen Schritte in das Cradle einsetzen, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten CASIO-Kundendienst.

## Richtlinien f ür Akku-Lebensdauer

Die unten angegebenen Richtwerte für Akkulebensdauer bezeichnen die Zeitspanne bei Normaltemperatur (25°C), bis die Stromversorgung auf Grund eines Versagens des Akkus automatisch ausgeschaltet wird. Diese Werte garantieren nicht, dass der Akku die angegebene Betriebsdauer sicherstellt. Niedrige Temperatur und kontinuierliche Verwendung reduzieren die Akkulebensdauer.

Betrieb	Ungefähre Akku-Lebensdauer
Kontinuierliche Aufnahme	80 Minuten (480 Aufnahmen)
Kontinuierliche Wiedergabe (Kontinuierliche Aufnahme von Schnappschüssen)	110 Minuten
Kontinuierliche Sprachaufnahme*	80 Minuten
Kontinuierliche Tonwiedergabe*	330 Minuten

\* Nur EX-M1

#### Messbedingungen

Die Werte beruhen auf kontinuierlicher Aufnahme unter den folgenden Bedingungen.

Blitzlicht ausgeschaltet

Normale Temperatur (25°C)

• Die Aufnahme von einem Bild pro Minute unter den obigen Bedingungen reduziert die Akkulebensdauer auf etwa ein Sechstel des oben angegebenen Wertes.

- Die Sprachaufnahmedauern beruhen auf kontinuierlicher Aufnahme, wogegen die Tonwiedergabedauern auf kontinuierlichem Ausgang beruhen (über Kopfhörer).
- Die obigen Werte beruhen auf einem neuen Akku, wobei mit einer vollen Ladung begonnen wird. Wiederholtes Aufladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Die Akkulebensdauer wird stark davon beeinflusst, wie oft Sie das Blitzlicht, das Zoom und andere Funktionen verwenden, und wie lange Sie die Stromversorgung eingeschaltet belassen.
- \* Die Sprachaufnahme- und Tonwiedergabedauern treffen nur auf das Modell EX-M1 zu.

#### Tipp f ür l ängere Lebensdauer des Akkus

Falls Sie den Blitz während der Aufnahme nicht benötigen, verwenden Sie das Menü, um 🐼 (Blitz ausgeschaltet) für den Blitzmodus zu wählen. Für weitere Informationen siehe Seite 37.

#### Anzeige für niedrige Akkuspannung

Nachfolgend ist dargestellt, wie die Akkukapazitätsanzeige auf dem Monitorbildschirm ändert, wenn Akkustrom verbraucht wird. Falls Sie die Kamera weiterhin verwenden, wenn der Akkupegel auf 📼 abgesunken ist, wird die Stromversorgung der Kamera automatisch ausgeschaltet. Falls dies eintritt, laden Sie den Akku möglichst bald auf.

Akkupegel	Hoch	←		Niedrig
Anzeige	Û	$\rightarrow$	$\rightarrow$	

## Vorsichtsmaßregeln hinsichtlich der Stromversorgung

### ■ Vorsichtsmaßregeln hinsichtlich des Akkus

Für wichtige Vorsichtsmaßregeln, die Sie während der Verwendung des Akkus einhalten müssen, siehe die mit dem Lithium-Ionen-Akku mitgelieferten Instruktionen.

### Vorsichtsmaßregeln hinsichtlich USB-Cradle und Netzgerät

 Verwenden Sie niemals eine Netzdose, deren Spannung außerhalb des am Netzgerät angegebenen Bereichs liegt. Anderenfalls besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr. Verwenden Sie nur das für diese Kamera spezifizierte mitgelieferte Netzgerät.



 Achten Sie darauf, dass das Stromkabel des Netzgeräts nicht abgeschnitten oder beschädigt wird, stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Stromkabel, und halten Sie es entfernt von Wärmequellen. Ein beschädigtes Stromkabel führt zu Feuer- und Stromschlaggefahr.

- Versuchen Sie niemals ein Modifizieren des Stromkabels des Netzgeräts, biegen Sie dieses nicht zu stark ab, verdrehen Sie es nicht, und ziehen Sie nicht daran. Anderenfalls besteht Feuer- und Stromschlaggefahr.
- Berühren Sie das Netzgerät niemals mit nassen Händen. Anderenfalls besteht Stromschlaggefahr.
- Überlasten Sie niemals Verlängerungskabel oder die Netzdose. Anderenfalls besteht Feuer- und Stromschlaggefahr.
- Sollte das Stromkabel des Netzgeräts beschädigt werden (freiliegende Drähte), lassen Sie dieses von einem autorisierten CASIO-Kundendienst austauschen. Ein beschädigtes Stromkabel des Netzgeräts führt zu Feuer- und Stromschlaggefahr.
- Achten Sie darauf, dass die Kamera immer aus dem USB-Cradle entfernt wird, bevor Sie das Netzgerät anschließen oder abtrennen.
- Der Ladevorgang und die USB-Datenkommunikation können zu einem Erwärmen des Netzgerätes führen. Dies ist jedoch normal und stellt keinen Fehlbetrieb dar.
- Ziehen Sie das Netzkabel von der Netzdose ab, wenn Sie dieses nicht verwenden.

## Ein- oder Ausschalten der Kamera

Drücken Sie die Stromtaste, um die Kamera ein- oder auszuschalten. Falls Sie die Stromtaste zum Einschalten der Kamera drücken, beginnt die Betriebs/Blitzladelampe grün zu blinken. Drücken Sie erneut die Stromtaste, um die Kamera wieder auszuschalten.



Stromtaste

#### **WICHTIG!**

 Falls die Stromversorgung der Kamera durch die Ausschaltautomatik ausgeschaltet wird, drücken Sie die Stromtaste, um die Stromversorgung der Kamera wieder einzuschalten.

## Ausschaltautomatik (APO)

Die Ausschaltautomatik (APO = Auto Power Off) schaltet die Kamera automatisch aus, wenn Sie für eine bestimmte Zeitdauer keine Operation ausführen. Die Zeitdauer bis zum Ansprechen der Ausschaltautomatik hängt von dem Modus ab, in dem sich die Kamera befindet.

Modus	Ungefähre Zeitdauer bis zum Ansprechen der Ausschaltautomatik
REC	2 Minuten
PLAY	2 Minuten
AUDIO (Ton) (nur EX-M1)	10 Sekunden

## Verwendung der Bildschirmmenüs

Falls Sie die MENU-Taste drücken, werden Menüs auf dem Monitorbildschirm angezeigt, die Sie für die Ausführung verschiedener Operationen verwenden können. Das erscheinenden Menü hängt davon ab, ob Sie sich in dem REC-Modus oder in dem PLAY-Modus befinden. Nachfolgend ist ein Beispiel für den Menüvorgang in dem REC-Modus dargestellt.

#### Schalten Sie die Kamera ein, und richten Sie danach den Modus-Wahlschalter mit "REC" aus, um auf den REC-Modus zu schalten.

- Falls Sie auf den PLAY-Modus schalten möchten, richten Sie den Modus-Wahlschalter mit "PLAY" aus.
- 2. Drücken Sie die MENU-Taste.



Modus-Wahlschalter

#### Register



Einstellungen Wahlcursor (zeigt den gegenwärtig gewählten Eintrag an)

#### Operationen mit den Menüanzeigen

Wenn Sie dies ausführen möchten:	Führen Sie dies aus:
Umschalten zwischen den Registern	Neigen Sie den Regler nach links oder rechts
Umschalten von dem Register auf die Einstellungen	Neigen Sie den Regler nach unten
Umschalten zwischen den Einstellungen	Neigen Sie den Regler nach oben oder unten
Anzeigen der für eine Einstel- lung verfügbaren Optionen	Neigen Sie den Regler nach rechts, oder klicken Sie auf den Regler
Wählen einer Option	Neigen Sie den Regler nach oben oder unten
Registrieren einer gewählten Option und Verlassen der Menüanzeige	Klicken Sie auf den Regler
Registrieren einer gewählten Option und Rückkehr an die Menüanzeige	Neigen Sie den Regler nach links
Verlassen der Menüanzeige	Drücken Sie die MENU- Taste

- **3.** Neigen Sie den Regler nach links oder rechts, um das gewünschte Register zu wählen, und neigen Sie danach den Regler nach unten, um den Wahlcursor von dem Register auf die Einstellungen zu verschieben.
  - Falls Sie jemals wieder den Wahlcursor von den Einstellungen zurück auf die Register verschieben müssen, neigen Sie den Regler nach oben, bis der Cursor die Oberseite des Menüs erreicht.
- 4. Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um die Einstellung zu wählen, die Sie ändern möchten, und neigen Sie danach den Regler nach rechts.



Beispiel: Einstellung "Blitz" gewählt.

- Dadurch wird ein Untermenü der für die gewählte Einstellung verfügbaren Optionen angezeigt.
- An Stelle eines Neigens des Reglers, können Sie auch auf diesen klicken.
- 5. Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um die gewünschte Option zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.

6. Danach führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus.

Falls Sie dies ausführen möchten:	Führen Sie dies aus:
Anlegen der Einstellung und Verlassen der Menüanzeige	Klicken Sie auf den Regler.
Anlegen der Einstellung und Rückkehr an die Menüanzeige, um eine andere Einstellung zu ändern	Neigen Sie den Regler nach links.

• Für weitere Informationen über die Menüs siehe "Menüreferenz" auf Seite 104.

## Konfigurierung der Anzeigesprache und Uhreinstellungen

Konfigurieren Sie unbedingt die folgenden Einstellungen, bevor Sie die Kamera für die Aufnahme von Bildern verwenden.

- Anzeigesprache
- Datum und Zeit

Achten Sie darauf, dass die aktuellen Datums- und Zeiteinstellungen von der Kamera verwendet werden, um das Datum und die Zeit zu generieren, das/die gemeinsam mit den Bilddaten usw. gespeichert werden.

#### **WICHTIG!**

- Die Uhreinstellungen der Kamera werden gelöscht, wenn die Stromversorgung vollständig abgetrennt wird. Dies kann eintreten, wenn der Akku vollständig entladen wird, während die Kamera nicht von dem USB-Cradle mit Strom versorgt wird. Die Uhreinstellungsanzeige erscheint automatisch das nächste Mal, wenn Sie nach dem Löschen der Einstellungen die Stromversorgung einschalten. Stellen Sie das Datum und die Zeit ein, bevor Sie die Kamera verwenden.
- Das aktuellen Datums- und Zeiteinstellungen werden gelöscht, wenn der entladene Akku für etwa einen Tag ohne aufzuladen belassen wird.
- Die Aufnahme von Bildern ohne Konfigurieren der Uhreinstellungen verursacht das Registrieren von fehlerhaften Zeitinformationen. Konfigurieren Sie daher unbedingt die Zeiteinstellungen, bevor Sie die Kamera verwenden.

- 1. Drücken Sie die Stromtaste, um die Kamera einzuschalten.
- 2. Neigen Sie den Regler oben oder unten, um die von Ihnen gewünschte Sprache zu wählen.



- 日本語 : Japanisch English : Englisch
- Français : Französisch

Deutsch : Deutsch

Español : Spanisch

Italiano : Italienisch

**3.** Klicken Sie auf den Regler, um die Spracheinstellung zu registrieren und an die Uhreinstellungen zu gelangen. 4. Stellen Sie das Datum und die Zeit ein.



Um dies auszuführen :	Führen Sie dies aus:
Verschieben des Cursors zwischen den Einstellungen	Neigen Sie den Regler nach links oder rechts.
Änderung der Einstellung an der gegenwärtigen Cursorposition	Neigen Sie den Regler nach oben oder unten.

**5.** Klicken Sie auf den Regler, um die Uhreinstellungen zu registrieren und die Einstellungsanzeige zu verlassen.

## **GRUNDLAGEN DER BILDAUFNAHME**

Dieser Abschnitt beschreibt den grundlegenden Vorgang für die Aufnahme eines Bildes.

## Aufnahme eines Bildes

Ihre Kamera stellt die Verschlusszeit automatisch in Abhängigkeit von der Helligkeit des Objektes ein. Die von Ihnen aufgenommenen Bilder werden in dem Flash-Speicher der Kamera abgespeichert.

 Sie können auch optional erhältliche SD-Speicherkarten und MultiMedia Cards (MMC) für die Speicherung der Bilder verwenden (Seite 74).

#### 1. Drücken Sie die Stromtaste, um die Kamera einzuschalten.



Stromtaste

• Dadurch erscheint ein Bild oder eine Meldung am Monitorbildschirm.

#### 2. Richten Sie den Modus-Wahlschalter mit "REC" aus.

 Dadurch wird f
ür die Bildaufnahme auf den REC-Modus geschaltet.



#### Modus-Wahlschalter

34

- Wählen Sie den Bildausschnitt auf dem Monitorbildschirm.
  - Der Fokussierbereich der Kamera beträgt etwa 1 Meter bis unendlich (∞).
  - Wenn Sie diesen Schritt ausführen, achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht das Objektiv oder einen der Sensoren abdecken.





- Sie können den Bildausschnitt unter Verwendung entweder des Monitorbildschirms oder des optischen Suchers wählen.
- Wenn Sie den optischen Sucher verwenden, können Sie den Monitorbildschirm ausschalten, um Strom zu sparen (Seite 50).
- Drücken Sie den Auslöser, um das Bild aufzunehmen.



#### **GRUNDLAGEN DER BILDAUFNAHME**

- Die Anzahl der Bilder, die in dem Speicher abgespeichert werden kann, hängt von der verwendeten Einstellung der Auflösung ab (Seite 40).
- Abhängig von der Entfernung oder dem Winkel zwischen dem Objekt und der Kamera, kann das von Ihnen im Sucher gesehene Bild nicht genau mit dem Bild übereinstimmen, das aufgezeichnet wird.
- Drücken Sie den Auslöser vorsichtig, um eine Bewegung der Kamera zu vermeiden.

## Über die Anzeige auf dem Monitorbildschirm im REC-Modus

- Das im REC-Modus auf dem Monitorbildschirm angezeigte Bild ist ein vereinfachtes Bild für Zwecke der Bildausschnittwahl. Das tatsächliche Bild wird gemäß der an Ihrer Kamera gegenwärtig gewählten Bildqualitätseinstellung aufgenommen. Das im Speicher aufgezeichnete Bild weist eine viel besser Auflösung und mehr Einzelheiten auf, als die Anzeige auf dem Monitorbildschirm im REC-Modus.
- Bestimmte Pegel der Objekthelligkeit können dazu führen, dass das Ansprechen der Anzeige auf dem Monitorbildschirm im REC-Modus verlangsamt wird, wodurch es zu statischen Rauschstörungen in dem Bild auf dem Monitorbildschirm kommen kann.

## Vorsichtsmaßregeln hinsichtlich der Aufnahme

- Öffnen Sie niemals den Akkudeckel oder setzen Sie die Kamera nicht in das USB-Cradle ein, während die Betriebs/Blitzladelampe grün blinkt. Anderenfalls kann nicht nur das derzeitige Bild verloren gehen, sondern die bereits im Speicher der Kamera abgespeicherten Bilder können auch korrumpiert werden, und dies kann sogar zu Fehlbetrieb der Kamera führen.
- Entfernen Sie niemals die Speicherkarte, während ein Bild auf einer Speicherkarte aufgenommen wird.
- Die Beleuchtung durch Leuchtstoffröhren flimmert mit einer Frequenz, die vom menschlichen Auge nicht wahrgenommen werden kann. Falls Sie die Kamera in Räumen mit solcher Beleuchtung verwenden, können Helligkeits- und Farbprobleme bei den aufgenommenen Bildern auftreten.
- Die Kamera stellt ihre Empfindlichkeit automatisch in Abhängigkeit von der Helligkeit des Objektes ein. Dies kann dazu führen, das statisches Rauschen in Bildern mit relativ dunklen Objekten erscheint.
- Für ein schlecht beleuchtetes Objekt hebt die Kamera die Empfindlichkeit an und verwendet eine längere Verschlusszeit. Daher müssen bei der Aufnahme eines schlecht beleuchteten Objektes jede Bewegung der Kamera vermeiden, wenn Sie das Blitzlicht ausgeschaltet haben (Seite 37).
- Falls unerwünschtes Licht auf das Objektiv scheint, schatten Sie das Objektiv mit Ihrer Hand ab, wenn Sie das Bild aufnehmen.

#### **GRUNDLAGEN DER BILDAUFNAHME**

## Verwendung des Zooms

Sie können das Digitalzoom Ihrer Kamera verwenden, um auf die Mitte des Bildes einzuzoomen. Durch die Ausführung einer Zoomoperation wird der Zoomfaktor zwischen 1x und 4x umgeschaltet.

- 1. Drücken Sie die MENU-Taste in dem REC-Modus.
- 2. Neigen Sie den Regler nach links oder rechts, um das Register "Aufnahme" zu wählen.
- **3.** Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um "Digitalzoom" zu wählen, und neigen Sie danach den Regler nach rechts.
- 4. Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um "Ein" zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.
  - Falls Sie in Schritt 4 "Aus" wählen, wird das Digitalzoom deaktiviert.

**5.** Neigen Sie den Regler in dem REC-Modus nach oben oder unten, um den Digitalzoomfaktor zu ändern.

Zum Einzoomen nach oben neigen.

Zum Auszoomen nach unten neigen.





Auszoomen

Einzoomen

## 6. Nehmen Sie das Bild auf.

#### **WICHTIG!**

- Das Zoom ist deaktiviert, wenn der Monitorbildschirm ausgeschaltet ist (Seite 50).
- Um das Digitalzoom zu deaktivieren, wählen Sie "Aus" für die Einstellung "Digitalzoom" in dem Register "Aufnahme".
## Verwendung des Blitzlichts

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Blitzlichtmodus zu wählen, wenn Sie diesen verwenden möchten.

- 1. Drücken Sie die MENU-Taste in dem REC-Modus.
- 2. Neigen Sie den Regler nach links oder rechts, um das Register "Aufnahme" zu wählen.
- 3. Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um "Blitz" zu wählen, und neigen Sie danach den Regler nach rechts.

Aufnahme Spe	icher Finstellung
Aufnahmemodus	Automatisch
Blitz	•
Selbstauslöser	4
Anzeigen	
Größe	End Street Come
Qualität	10 10 Mar

4. Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um den gewünschten Blitzlichtmodus zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.

Um dies auszuführen:	Wählen Sie diese Einstellung:
Automatisches Zünden des Blitzlichts, wenn erforderlich (automatisches Blitzlicht)	Automatisch
Ausschalten des Blitzlichts (Blitzlicht ausgeschaltet)	କ୍ତ
Blitzlicht immer zünden (Blitzlicht eingeschaltet)	4
Zünden eines Vorblitzes bei Blitzlicht- aufnahmen, um die Möglichkeit von roten Augen im Bild zu reduzieren (Rotaugenreduzierung)	0

## 5. Nehmen Sie das Bild auf.

#### **WICHTIG!**

- Das Blitzlicht dieser Kamera zündet mehrmals, wenn Sie ein Bild aufnehmen. Das Blitzlicht gibt anfänglich einen Vorblitz aus, den die Kamera verwendet, um Informationen für die Belichtungseinstellung zu erhalten. Der letzte Blitz dient für die Aufnahme. Halten Sie unbedingt die Kamera still, bis der Verschluss ausgelöst wurde.
- Die Bildaufnahme wird vielleicht nicht ausgeführt, wenn Sie den Auslöser drücken, während die Betriebs/Blitzladelampe bernsteinfarben blinkt.

#### **HINWEIS**

• Sie können die Tastenanpassungsfunktion (Seite 51) verwenden, um die Kamera so zu konfigurieren, dass der Blitzlichtmodus ändert, wenn Sie den Regler in dem REC-Modus nach links oder rechts neigen.

## ■ Über die Rotaugenreduktion

Falls Sie das Blitzlicht bei Nacht oder in schlecht beleuchteten Räumen verwenden, kann es zu roten Punkten in den Augen der Personen im Bild kommen. Dies wird verursacht, wenn das von dem Blitzlicht ausgehende Licht von der Retina des Auges reflektiert wird. Die Rotaugenreduktion feuert einen Vorblitz, wodurch die Iris in den Augen der Personen im Bild geschlossen wird. Danach erfolgt eine weitere Blitzlichtoperation, wenn das Bild tatsächlich aufgenommen wird.

#### WICHTIG!

Beachten Sie die folgenden wichtigen Punkte, wenn Sie die Rotaugenreduktion verwenden.

- Die Rotaugenreduktion arbeitet nicht, wenn nicht die Personen im Bild direkt in die Kamera (das Blitzlicht) blicken. Bevor Sie den Auslöser drücken, rufen Sie die Personen, damit alle in die Kamera blicken.
- Die Rotaugenreduktion arbeitet vielleicht nicht sehr gut, wenn sich die Personen weit entfernt von der Kamera befinden.

# Vorsichtsmaßregeln hinsichtlich des Blitzlichts

 Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht das Blitzlicht abdecken, wenn Sie die Kamera halten. Falls Sie das Blitzlicht mit Ihren Fingern abdecken, kann dessen Wirksamkeit stark abnehmen.



- Der ungefähre wirksame Bereich des Blitzlichts ist nachfolgend dargestellt. Das Blitzlicht kann ein Objekt außerhalb dieses Bereichs nicht ausreichend beleuchten.
   1 Meter bis 2 Meter
- Das Blitzlicht benötigt eine Zeitspanne von einigen wenigen Sekunden bis zu etwa zehn Sekunden, um nach dem Zünden wiederum eine volle Ladung zu erreichen. Die tatsächlich erforderliche Zeitspanne hängt von dem Akkupegel, der Temperatur und anderen Bedingungen ab.
- Das Blitzlicht feuert nicht während der Filmaufnahme. Dies wird durch 🔞 auf dem Monitorbildschirm angezeigt.

- Das Blitzlicht kann vielleicht nicht aufgeladen werden, wenn der Akkupegel niedrig ist. Ein niedriger Akkupegel wird durch am Monitorbildschirm angezeigt, und wenn das Blitzlicht richtig zu zünden versagt, wodurch es zu Unterbelichtung des Bildes kommt. Falls diese Symptome auftreten, laden Sie den Akku der Kamera möglichst bald auf.
- Wenn der Rotaugenreduktions-Modus (() verwendet wird, wird die Blitzintensität automatisch in Abhängigkeit von der Belichtung eingestellt. Das Blitzlicht zündet vielleicht nicht, wenn das Objekt hell beleuchtet ist.
- Der Weißabgleich ist fest bei Verwendung des Blitzlichts, sodass Sonnenlicht, Beleuchtung durch Leuchtstoffröhren oder andere Beleuchtungsquellen in unmittelbarer Nähe die Farbe des aufgenommen Bildes beeinträchtigen können.

## Verwendung des Selbstauslösers

Der Selbstauslöser verzögert die Auslösung des Verschlusses, sodass dies etwa zehn Sekunden nach dem Drücken des Auslösers erfolgt.

- 1. Drücken Sie die MENU-Taste in dem REC-Modus.
- **2.** Neigen Sie den Regler nach links oder rechts, um das Register "Aufnahme" zu wählen.
- *3.* Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um "Selbstauslöser" zu wählen, und neigen Sie danach den Regler nach rechts.
- 4. Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um "10 Sekunden" zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.
  - Falls Sie in Schritt 4 "Aus" wählen, wird der Selbstauslöser deaktiviert.

## 5. Nehmen Sie das Bild auf.

 Die Selbstauslöserlampe blinkt, und der Verschluss wird etwa zehn Sekunden nach dem Drücken des Auslösers ausgelöst.



- Sie können den ablaufenden Countdown des Selbstauslösers unterbrechen, indem Sie den Auslöser bei blinkender Selbstauslöserlampe drücken.
- Der Selbstauslöser wird automatisch ausgeschaltet, nachdem der Verschluss ausgelöst wurde.

## Spezifizierung der Bildgröße und Qualität

Sie können die Bildgröße und die Bildqualität passend zu dem Typ des aufzunehmenden Bildes spezifizieren.

## Spezifizieren der Bildgröße

- 1. Drücken Sie die MENU-Taste in dem REC-Modus.
- 2. Neigen Sie den Regler nach links oder rechts, um das Register "Aufnahme" zu wählen.
- **3.** Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um "Größe" zu wählen, und neigen Sie danach den Regler nach rechts.
- 4. Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um die gewünschte Einstellung zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.

1600 x 1200	:1600 x 1200 Pixel
1280 x 960	: 1280 x 960 Pixel
640 x 480	:640 x 480 Pixel

#### **HINWEIS**

• Verwenden Sie 1600 x 1200, wenn Sie einen großen Abzug des Bildes anfertigen möchten. Verwenden Sie 640 x 480, wenn Sie wirtschaftlichen Platzverbrauch benötigen, wie zum Beispiel für das Senden von Bildern in einer E-Mail usw.

## Spezifizieren der Bildqualität

- 1. Drücken Sie die MENU-Taste in dem REC-Modus.
- 2. Neigen Sie den Regler nach links oder rechts, um das Register "Aufnahme" zu wählen.
- **3.** Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um "Qualität" zu wählen, und neigen Sie danach den Regler nach rechts.
- 4. Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um die gewünschte Einstellung zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.

Um dies zu erhalten:	Wählen Sie diese Einstellung:
Sehr hoher Qualität, aber große Dateigröße	Fein
Normale Qualität	Normal
Kleine Dateigröße, aber niedrige Qualität	Economy

#### HINWEIS (())

 Verwenden Sie die Einstellung "Fein", wenn die Bildqualität erste Priorität einnimmt und die Dateigröße nicht so wichtig ist. Anderenfalls verwenden Sie die Einstellung "Economy", wenn die Dateigröße erste Priorität einnimmt und die Bildqualität nicht zu wichtig ist.

#### WICHTIG!

• Die tatsächliche Dateigröße hängt von dem Typ des Bildes ab, das Sie aufnehmen. Dies bedeutet, dass die restliche am Monitorbildschirm angezeigte Bildkapazität nicht genau sein kann (Seite 20 und 112).

Dieses Kapitel beschreibt andere leistungsstarke Merkmale und Funktionen, die für die Aufnahme zur Verfügung stehen.

## Belichtungskompensation (EV-Verschiebung)

Die Belichtungskompensation lässt Sie die Belichtungseinstellung (EV-Wert) manuell ändern, um für die Beleuchtung Ihres Objektes zu kompensieren. Dieses Merkmal hilft mit, besser Ergebnisse zu erzielen, wenn die Aufnahme eines Objektes mit Gegenlicht, eines stark beleuchteten Objektes in Räumen oder eines Objektes vor einem dunklen Hintergrund erfolgt.

Belichtungskompensationsbereich: -2,0 EV bis +2,0 EV Schritte: 1/3 EV

- 1. Drücken Sie die MENU-Taste in dem REC-Modus.
- 2. Wählen Sie das Register "Aufnahme", wählen Sie "EV-Verschiebung", und neigen Sie danach den Regler nach rechts.



Belichtungskompensationswert

- **3.** Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um den Belichtungskompensationswert zu ändern, und klicken Sie danach auf den Regler.
  - Durch das Kicken auf den Regler wird der angezeigte Wert registriert.
- Aufwärts: Erhöht den EV-Wert. Ein höherer EV-Wert wird am besten für Objekte mit hellen Farben oder Objekte mit Gegenlicht verwendet.



Abwärts: Vermindert den EV-Wert. Ein niedriger EV-Wert wird am besten für Objekte mit dunklen Farben und für Aufnahmen im Freien an einem klaren Tag verwendet.





42

• Um die Belichtungskompensation freizugeben, stellen Sie den Wert auf Null ein.

## 4. Nehmen Sie das Bild auf.

#### **WICHTIG!**

• Bei Aufnahmen unter sehr dunklen oder sehr hellen Bedingungen, können Sie vielleicht nicht zufrieden stellende Ergebnisse erzielen, auch wenn Sie die Belichtungskompensation ausführen.

### **HINWEIS ((**

• Sie können die Tastenanpassungsfunktion (Seite 51) verwenden, um die Kamera so zu konfigurieren, dass der Belichtungskompensationswert ändert, wenn Sie den Regler in dem REC-Modus nach links oder rechts neigen.

## Einstellung des Weißabgleichs

Die Wellenlängen des von verschiedenen Lichtquellen (Sonnenlicht, Glühbirne usw.) erzeugten Lichts kann die Farbe des Objektes beeinflussen, wenn Sie dieses aufnehmen. Der Weißabgleich lässt Sie Einstellungen ausführen, um für die unterschiedlichen Lichtarten zu kompensieren, damit die Farben eines Bildes mehr natürlich erscheinen.

- 1. Drücken Sie die MENU-Taste in dem REC-Modus.
- 2. Wählen Sie das Register "Aufnahme", wählen Sie "Weißabgleich", und neigen Sie danach den Regler nach rechts.



**3.** Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um die gewünschte Einstellung zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.

Bei Aufnahme unter diesen Bedingungen:	Wählen Sie diese Einstellung:
Normale Bedingungen	Automatisch
Im Freien bei Tageslicht	*
Im Schatten	<u></u> ₩ <sup>2</sup>
Glühbirne (rötlicher Farbstich)	<b>.</b>
Leuchtstoffröhre (grünlicher Farbstich)	窯
Schwierige Beleuchtung, bei der manuelle Steuerung erforderlich ist (diese Seite)	Manuell

#### **HINWEISE**

- Falls Sie "Manuell" wählen, wird der Weißabgleich auf die Einstellungen eingestellt, die beim letzten manuellen Weißabgleich erzielt wurden.
- Sie können die Tastenanpassungsfunktion (Seite 51) verwenden, um die Kamera so zu konfigurieren, dass die Einstellung des Weißabgleichs ändert, wenn Sie den Regler in dem REC-Modus nach links oder rechts neigen.

## Manuelle Einstellung des Weißabgleichs

Bei gewissen Lichtquellen kann die Einstellung des Weißabgleichs mit der Funktion "Automatisch" längere Zeit erfordern. Ebenso ist bei dieser Einstellung der Weißabgleich-Bereich (Farbtemperatur) begrenzt. Eine manuelle Einstellung des Weißabgleichs trägt dazu bei, dass die Farben bei der betreffenden Lichtquelle naturgetreu aufgezeichnet werden.

Dabei ist zu beachten, dass der Weißabgleich unter den gleichen Bedingungen wie die Aufnahmen ausgeführt wird. Sie müssen auch ein Stück weißes Papier oder ein ähnliches Objekt vorbereiten, um den manuellen Weißabgleich ausführen zu können.

 In Schritt 3 des unter "Einstellung des Weißabgleichs" beschriebenen Vorgang wählen Sie "Manuell".



 Dadurch erscheint das Objekt, das Sie beim letzten manuellen Weißabgleich verwendet hatten, am Monitorbildschirm.

- 2. Richten Sie die Kamera auf ein Stück weißes Papier oder auf ein ähnliches Objekt unter den Beleuchtungsbedingungen, für welche Sie den Weißabgleich ausführen möchten, und drücken Sie danach den Auslöser.
  - Dadurch wird der Weißabgleich eingestellt.

## 3. Klicken Sie auf den Regler.

- Dadurch werden die Weißabgleicheinstellungen registriert, worauf an den REC-Modus zurückgekehrt wird.
- Bei schlechter Beleuchtung, oder wenn Sie die Kamera auf ein dunkelfarbiges Objekt richten, kann bis zur Beendigung des Weißabgleichs eine lange Zeit benötigt werden.

## Verwendung des Nachtszenenmodus

Sie können den Nachtszenenmodus in Kombination mit dem Blitzlicht für langsam synchronisierte Aufnahmen von Menschen gegen eine Dämmerungs- oder Nachtszenen-Hintergrund verwenden.

### 1. Drücken Sie die MENU-Taste in dem REC-Modus.

2. Wählen Sie das Register "Aufnahme", wählen Sie "Aufnahmemodus", und neigen Sie danach den Regler nach rechts.



 Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um (Nachtszene) zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.

## 4. Nehmen Sie das Bild auf.

#### WICHTIG!

 In dem Nachtszenenmodus kann die Kamera vielleicht eine lange Verschlusszeit verwenden, auch wenn Sie das Blitzlicht benutzen. Daher müssen Sie eine Bewegung der Kamera vermeiden, wenn Sie den Nachtszenenmodus verwenden.

## Verwendung des Filmmodus

Sie können Filme mit einer Länge von bis zu 30 Sekunden aufnehmen. Die EX-M1 lässt Sie mit Ihren Filmen auch den Ton aufnehmen.

• Dateiformat: AVI

Das AVI-Format entspricht dem Motion-JPEG-Format, das von der Open DML Group eingeführt wurde.

- Bildgröße: 320 x 240 Pixel
- Filmdateigröße: Ca. 150 KB/Sekunde
- Maximale Filmlänge
  - Ein Film: 30 Sekunden
  - Gesamtfilmdauer:
     80 Sekunden mit eingebautem Speicher; 410
     Sekunden mit 64 MB SD-Speicherkarte
- 1. Drücken Sie die MENU-Taste in dem REC-Modus.
- 2. Wählen Sie das Register "Aufnahme", wählen Sie "Aufnahmemodus", und neigen Sie danach den Regler nach rechts.

- Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um (E) (Film) zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.
  - "Restkapazität" zeigt an, wie viele 30-Sekunden-Filme im Speicher noch aufgenommen werden können.



Restaufnahmedauer

- 4. Richten Sie die Kamera auf das Objekt, und drücken Sie den Auslöser.
  - Die Filmaufnahme wird für 30 Sekunden fortgesetzt, oder bis Sie diese durch nochmaliges Drücken des Auslösers stoppen.
  - Der Wert der Restaufnahmedauer führt auf dem Monitorbildschirm einen Countdown aus, während Sie aufnehmen.
- 5. Nachdem die Filmaufnahme gestoppt wurde, drücken Sie nochmals den Auslöser, um die Filmdatei zu speichern.

- Dadurch wird die Filmdatei im Speicher der Kamera gespeichert.
- Um das Speichern der Filmdatei abzubrechen, neigen Sie den Regler nach unten, um "Löschen" zu wählen, während die Dateispeicherung ausgeführt wird, und klicken Sie danach auf den Regler.

## **WICHTIG!**

- Das Blitzlicht zündet nicht während des Filmmodus.
- Die EX-M1 nimmt auch den Ton auf. Achten Sie auf die folgenden Punkte, wenn Sie einen Film mit der EX-M1 aufnehmen.
  - Achten Sie darauf, dass Sie das Mikrofon nicht mit Ihren Fingern abdecken.
  - Gute Aufnahmeergebnisse sind nicht möglich, wenn die Kamera zu weit von dem Objekt entfernt ist.



 Die Betätigung der Kameratasten während der Aufnahme kann zu Störgeräuschen im aufgezeichneten Ton führen.

 Der Filmton wird in Mono aufgezeichnet.

## Tonaufnahme (nur EX-M1)

## Hinzufügen von Ton zu einem Schnappschuss

Sie können auch nach der Aufnahme eines Schnappschusses den gewünschten Ton zu diesem hinzufügen.

• Bildformat: JPEG

JPEG ist ein Bildformat, das effiziente Datenkomprimierung aufweist.

Die Dateierweiterung für eine JPEG-Datei ist "JPG".

- Tonformat: WAVE/ADPCM-Aufnahmeformat Dies ist das Windows Standardformat für Tonaufnahme.
   Die Dateierweiterung für eine WAVE/ADPCM-Datei ist "WAV".
- Aufnahmedauer: Bis zu ca. 30 Sekunden pro Bild
- Tondateigröße:

Etwa 120 KB (30-Sekunden-Aufnahme mit etwa 4 KB pro Sekunde)

- 1. Drücken Sie die MENU-Taste in dem REC-Modus.
- 2. Wählen Sie das Register "Aufnahme", wählen Sie "Aufnahmemodus", und neigen Sie danach den Regler nach rechts.
- Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um 
   (Schnappschuss ton) zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.
  - Dadurch wird auf den Schnappschuss-Tonmodus geschaltet.

## Drücken Sie den Auslöser, um das Bild aufzunehmen.

 Nachdem das Bild aufgenommen wurde, schaltet die Kamera auf die Tonaufnahmebereitschaft, wobei das gerade aufgenommene Bild am Monitorbildschirm angezeigt wird.



• Sie können die Tonaufnahmebereitschaft freigeben, indem Sie die MENU-Taste drücken.

## 5. Drücken Sie den Auslöser, um die Tonaufnahme zu beginnen.

- Die Betriebs/Blitzladelampe blinkt grün, wenn die Aufnahme ausgeführt wird.
- Auch wenn Sie den Monitorbildschirm ausgeschaltet haben (Seite 50), schaltet der Monitorbildschirm ein, während Sie den Ton zu einem Schnappschuss hinzufügen.
- 6. Die Aufnahme stoppt nach etwa 30 Sekunden, oder wenn Sie den Auslöser drücken.

## Aufnahme Ihrer Stimme

Der Sprachaufnahmemodus ermöglicht schnelle und einfache Aufnahme Ihrer Stimme.

Tonformat: WAVE/ADPCM-Aufnahmeformat

Dies ist das Windows Standardformat für die Tonaufnahme.

Die Dateierweiterung für eine WAVE/ADPCM-Datei ist "WAV".

- Aufnahmedauer: Etwa 50 Minuten mit dem eingebauten Speicher
- Tondateigröße: Etwa 120 KB (30-Sekunden-Aufnahme mit etwa 4 KB pro Sekunde)
- 1. Drücken Sie die MENU-Taste in dem REC-Modus.
- 2. Wählen Sie das Register "Aufnahme", wählen Sie "Aufnahmemodus", und neigen Sie danach den Regler nach rechts.

 Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um (Sprachaufnahme) zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.



Restaufnahmedauer

- Dadurch wird auf den Sprachaufnahmemodus geschaltet.
- 4. Drücken Sie den Auslöser, um die Sprachaufnahme zu beginnen.
  - Der Wert für die Restaufnahmedauer führt einen Countdown auf dem Monitorbildschirm aus und die Betriebs/Blitzladelampe blinkt grün, während die Aufnahme ausgeführt wird.
  - Falls Sie während der Sprachaufnahme auf den Regler klicken, wird der Monitorbildschirm ausgeschaltet. Der Monitorbildschirm wird wiederum automatisch eingeschaltet, sobald die Aufnahme beendet ist.
- 5. Die Aufnahme stoppt, wenn Sie den Auslöser drücken, wenn der Speicher voll ist, oder wenn der Akku entladen ist.

## Vorsichtsmaßregeln hinsichtlich der Tonaufnahme

 Halten Sie das an der Vorderseite der Kamera angeordnete Mikrofon auf das Objekt gerichtet.



• Achten Sie darauf, dass Sie das Mikrofon nicht mit Ihren Fingern abdecken.

Mikrofon

- Gute Aufnahmeergebnisse sind nicht möglich, wenn die Kamera zu weit von dem Objekt entfernt ist.
- Durch die Betätigung von Kameratasten während der Aufnahme kann es zu Störgeräuschen im aufgenommenen Ton kommen.
- Falls Sie die Stromtaste drücken oder die Einstellung des Modus-Wahlschalters ändern, wird die Aufnahme an diesem Punkt gestoppt, wobei der bis zu diesem Punkt aufgenommene Ton abgespeichert wird.
- Sie können auch eine "Nachaufnahme" ausführen, um den Ton zu einem bereits aufgenommenem Schnappschuss hinzuzufügen bzw. den für ein Bild aufgezeichneten Ton zu ändern. Für weitere Informationen siehe Seite 58.

## Kameraeinstellungen im REC-Modus

## Ein- oder Ausschalten des Monitorbildschirms

Durch das Ausschalten des Monitorbildschirms während der Aufnahme können Sie Akkustrom einsparen.

- 1. Drücken Sie die MENU-Taste in dem REC-Modus.
- 2. Wählen Sie das Register "Aufnahme", wählen Sie "Anzeigen", und neigen Sie danach den Regler nach rechts.
- **3.** Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um die gewünschte Einstellung zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.

Um dies auszuführen:	Wählen Sie diese Einstellung:
Ausschalten des Monitorbildschirms	LCD ein
Einschalten des Monitorbildschirms	LCD aus

### **WICHTIG!**

- Der Monitorbildschirm wird in den folgenden Fällen automatisch eingeschaltet, auch wenn Sie "LCD aus" in dem obigen Vorgang gewählt haben.
  - Wenn Sie die MENU-Taste drücken (der Monitorbildschirm verbleibt für etwa eine Minute eingeschaltet)
  - Wenn Sie den Regler nach links oder rechts neigen
  - Wenn Sie auf den Filmmodus oder Sprachaufnahmemodus für die Aufnahme schalten
  - Wenn Sie den Schnappschuss-Tonmodus verwenden, um den Ton zu einem Schnappschuss hinzuzufügen

# Zuordnung von Funktionen zu dem Regler

Eine "Tastenanpassungsfunktion" lässt Sie eine Einstellfunktion dem Regler zuordnen. Nachdem Sie eine Funktion zugeordnet haben, wird der entsprechende Parameter geändert, wenn Sie den Regler in dem REC-Modus nach links oder rechts neigen.

## 1. Drücken Sie die MENU-Taste in dem REC-Modus.

 Wählen Sie das Register "Aufnahme", wählen Sie "L/R-Taste", und neigen Sie danach den Regler nach rechts. **3.** Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um die gewünschte Einstellung zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.

Wenn Sie diese Funktion dem Regler zuordnen möchten:	Wählen Sie folgendes:
<ul> <li>Aufnahmemodus</li> <li>Neigen Sie den Regler nach links oder rechts, um durch die Modi zu schalten.</li> <li>EX-S1: Schnappschuss, Nachtszene, Film;</li> <li>EX-M1: Schnappschuss, Nachtszene, Film, Schnappschuss- Ton, Sprachaufnahme (Seite 104)</li> </ul>	Aufnahmemodus
<ul> <li>Belichtungskompensation</li> <li>Neigen Sie den Regler nach rechts für eine Verminderung bzw. nach rechts für eine Erhöhung (Seite 42),</li> </ul>	EV Verschiebung
Blitzlichtmodus • Neigen Sie den Regler nach links oder rechts, um durch die Modi zu schalten (Seite 37).	Blitz
<ul> <li>Weißabgleichsmodus</li> <li>Neigen Sie den Regler nach links oder rechts, um durch die Modi zu schalten (Seite 43).</li> </ul>	Weißabgleich

### **HINWEIS**

51

• Die anfängliche Vorgabeeinstellung ist "Aufnahmemodus".

## Spezifizieren der Einschaltvoreingabewerte

Die "Modusspeicher"-Funktion der Kamera lässt Sie die Einschaltvoreingabewerte individuell für den Aufnahmemodus, den Blitzlichtmodus, den Digitalzoommodus und den Weißabgleichsmodus spezifizieren. Durch das Einschalten des Modusspeichers für einen Modus wird der Kamera mitgeteilt, sich an den Status dieses Modus zu erinnern, wenn Sie die Kamera ausschalten, und diesen Status wieder herzustellen, wenn Sie das nächste Mal die Kamera wieder einschalten. Wenn der Modusspeicher ausgeschaltet ist, stellt die Kamera automatisch die anfänglichen Werksvorgabeeinstellung für den zutreffenden Modus her.

Die folgende Tabelle zeigt was passiert, wenn Sie den Modusspeicher für jeden Modus ein- oder ausschalten.

Modus	Modusspeicher ausgeschaltet (Werksvorgabe)	Modusspeicher eingeschaltet
Aufnahmemodus	Schnappschuss	<ul> <li>Erinnert sich an</li> </ul>
Blitzlichtmodus	Automatisch	den gegenwärti-
Digitalzoommodus	Ein	die Kamera
Weißabgleichsmodus	Automatisch	ausgeschaltet wird, und stellt diesen Status wieder her, wenn Sie das nächste Mal die Kamera wieder einschal- ten.

- 1. Drücken Sie die MENU-Taste in dem REC-Modus.
- 2. Wählen Sie das Register "Speicher", wählen Sie den zu ändernden Eintrag, und neigen Sie danach den Regler nach rechts.
- **3.** Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um die gewünschte Einstellung zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.

Um dies auszuführen:	Wählen Sie diese Einstellung:
Modusspeicher einschalten, sodass die Einstellungen mit dem Einschalten der Stromversorgung wieder hergestellt werden	Ein
Modusspeicher ausschalten, sodass die Einstellungen mit dem Einschalten der Stromversorgung initialisiert werden	Aus

Sie können den eingebauten Monitorbildschirm der Kamera verwenden, um die aufgenommenen Deteien wiederzugeben.

## Grundlegende Operationen für die Wiedergabe von Bildern

Verwenden Sie den folgenden Vorgang, um durch die im Speicher der Kamera abgespeicherten Dateien zu scrollen.

1. Drücken Sie die Stromtaste, um die Kamera einzuschalten.



Stromtaste

- Dadurch erscheint ein Bild oder eine Meldung auf dem Monitorbildschirm.
- Richten Sie den Modus-Wahlschalter mit "PLAY" aus.
  - Dadurch wird auf den PLAY-Modus geschaltet.



Modus-Wahlschalter

**3.** Neigen Sie den Regler nach rechts (vorwärts) oder links (rückwärts), um am Monitorbildschirm durch die Dateien zu scrollen.



#### **HINWEISE ((**

- Halten Sie den Regler nach links oder rechts geneigt, um schnell durch die Dateien zu scrollen.
- Achten Sie darauf, dass die auf dem Monitorbildschirm dieser Kamera angezeigten Bilder vereinfachte Versionen der tatsächlich im Speicher abgespeicherten Bilder sind.

# Wiedergabe eines Ton-Schnappschusses (nur EX-M1)

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Ton-Schnappschuss anzuzeigen (angezeigt durch die D-Anzeige) und seinen Ton wiederzugeben.

1. Neigen Sie den Regler in dem PLAY-Modus nach links oder rechts, bis das gewünschte Bild angezeigt wird.

## 2. Klicken Sie auf den Regler.

 Dadurch wird der Ton wiedergegeben, der für das angezeigte Bild aufgenommen wurde.



• Sie können die folgenden Operationen ausführen, während der Ton wiedergegeben wird.

Um dies auszuführen:	Führen Sie dies aus:
Schnellvorlauf oder Schnellrücklauf des Tons	Neigen Sie den Regler nach links oder rechts.
Schalten der Tonwiedergabe auf Pause und Freigabe der Pause	Klicken Sie auf den Regler.
Einstellen der Tonlautstärke	Neigen Sie den Regler nach oben oder unten.
Abbrechen der Wiedergabe	Drücken Sie die MENU-Taste.

## **WICHTIG!**

- Die Tonlautstärke kann nur während der Wiedergabe eingestellt werden.
- Falls Sie die LCD-Fernbedienung an die Kamera angeschlossen haben, wird der Ton über die Stereo-Kopfhörer (Seite 95) an Stelle des Lautsprechers der Kamera ausgegeben. Der Ausgangs über die Kopfhörer erfolgt in Mono.

## Zoomen des angezeigten Bildes

Führen Sie den folgenden Vorgang aus, um das gegenwärtig auf dem Monitorbildschirm angezeigte Bild auf seine vierfache Normalgröße einzuzoomen.

- 1. Neigen Sie den Regler in dem PLAY-Modus nach links oder rechts, bis das gewünschte Bild angezeigt wird.
- 2. Drücken Sie die MENU-Taste.
- **3.** Wählen Sie das Register "Wiedergabe", wählen Sie "Zoom", und neigen Sie danach den Regler nach rechts.
- Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um das Bild zu vergrößern bzw. zu verkleinern.



5. Nachdem Sie auf den Regler geklickt haben, können Sie diesen nach oben, unten, links oder rechts neigen, um auf unterschiedliche Teile des eingezoomten Bildes zu scrollen.



- Nachdem Sie erneut auf den Regler geklickt haben, können Sie den Regler nach oben oder unten neigen, um wiederum das Bild ein- oder auszuzoomen.
- 6. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Bild auf seine Originalgröße zurückzustellen.
- WICHTIG!
  - Sie können ein Filmbild nicht vergrößern.

## Größenänderung eines Bildes

Sie können den folgenden Vorgang verwenden, um ein Schnappschussbild entweder auf die VGA-Größe (640 x 480 Pixel) oder die QVGA-Größe (320 x 240 Pixel) zu ändern.

- Die VGA-Größe und die QVGA-Größe sind die optimalen Bildgrößen, um als Anlage zu E-Mail-Nachrichten oder in Webseiten verwendet zu werden.
- 1. Drücken Sie die MENU-Taste in dem PLAY-Modus.
- 2. Wählen Sie das Register "Wiedergabe", wählen Sie "Neuformat", und neigen Sie danach den Regler nach rechts.



**3.** Neigen Sie den Regler nach links oder rechts, um durch die Bilder zu scrollen, und zeigen Sie das Bild an, dessen Größe geändert werden soll. 4. Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um die gewünschte Einstellung zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.

Um dies auszuführen:	Wählen Sie Folgendes:
Größenänderung auf 640 x 480 Pixel (VGA)	640 x 480
Größenänderung auf 320 x 240 Pixel (QVGA)	320 x 240
Abbrechen der Größenänderung	Freigeben

#### WICHTIG!

- Durch die Größenänderung eines Bildes wird die neue (in der Größe geänderte) Version als separate Datei abgespeichert.
- Bilder kleiner als 320 x 240 Pixel können in der Größe nicht geändert werden.
- Achten Sie darauf, dass nur mit dieser Kamera aufgenommene Schnappschüsse in der Größe geändert werden können.
- Falls die Meldung "Funktion für diese Datei nicht unterstützt." erscheint, dann bedeutet dies, dass das gegenwärtige Bild in der Größe nicht geändert werden kann.
- Die Größenänderung kann nicht ausgeführt werden, wenn im Speicher nicht genügend Platz für die Speicherung des in der Größe geänderten Bildes vorhanden ist.

## Wiedergabe eines Films

Die nachfolgenden Schritte zur Wiedergabe einer im Filmaufnahmen-Modus (Movie) aufgenommenen Bildersequenz verwenden.

1. Neigen Sie den Regler in dem PLAY-Modus nach links oder rechts, bis der Film angezeigt wird, den Sie wiedergeben möchten.



## 2. Klicken Sie auf den Regler.

• Dadurch wird mit der Wiedergabe des Films begonnen.

• Sie können die folgenden Operationen ausführen, während ein Film wiedergegeben wird.

Um dies auszuführen:	Führen Sie dies aus:
Schnellvorlauf oder Schnellrücklauf des Films	Neigen Sie den Regler nach links oder rechts.
Schalten der Film- wiedergabe auf Pause und Freigabe der Pause	Klicken Sie auf den Regler.
Schalten um ein Einzelbild vorwärts oder rückwärts während Pause	Neigen Sie den Regler nach links oder rechts.
Abbrechen der Wiedergabe	Drücken Sie die MENU- Taste.
Einstellen der Tonlautstärke (nur EX-M1)	Neigen Sie den Regler nach oben oder unten.

#### WICHTIG!

- Ein Film wird bis zu seinem Ende wiedergegeben, worauf auf Stopp geschaltet wird. Wiederholte Wiedergabe eines Films ist nicht möglich.
- Die Tonlautstärke kann nur während der Wiedergabe eingestellt werden.
- Wenn Sie die LCD-Fernbedienung an die Kamera angeschlossen haben, wird der Ton über die Stereo-Kopfhörer (Seite 95) an Stelle des Lautsprechers der Kamera ausgegeben. Der Ausgang über die Kopfhörer erfolgt in Mono.

## Hinzufügen von Ton zu einem Schnappschuss (nur EX-M1)

Die mit "Nachaufnahme" bezeichnete Funktion lässt Sie den Ton nach der Aufnahme eines Schnappschusses hinzufügen. Sie können auch ein Tonbild (gekennzeichnet durch das D-Icon darauf) neu aufnehmen.

- Tonformat: WAVE/ADPCM-Aufnahmeformat Dies ist das Windows Standardformat für die Tonaufnahme.
   Die Dateierweiterung für eine WAVE/ADPCM-Datei ist "WAV".
- Aufnahmedauer: Bis zu ca. 30 Sekunden pro Bild
- Tondateigröße: Etwa 120 KB (30-Sekunden-Aufnahme mit etwa 4 KB pro Sekunde)
- 1. Neigen Sie den Regler in dem PLAY-Modus nach links oder rechts, um durch die Schnappschüsse zu scrollen, bis der Schnappschuss angezeigt wird, zu welchem Sie den Ton hinzufügen möchten.

- 2. Drücken Sie die MENU-Taste.
- 3. Wählen Sie das Register "Wiedergabe", wählen Sie "Synchron.", und neigen Sie danach den Regler nach rechts.



- 4. Drücken Sie den Auslöser, um mit der Tonaufnahme zu beginnen.
- 5. Die Aufnahme stoppt nach etwa 30 Sekunden, oder wenn Sie den Auslöser drücken.

## Neuaufnahme des Tons

- 1. Neigen Sie den Regler in dem PLAY-Modus nach links oder rechts, um durch die Schnappschüsse zu scrollen, bis der Schnappschuss angezeigt wird, dessen Ton Sie neu aufnehmen möchten.
- 2. Wählen Sie das Register "Wiedergabe", wählen Sie "Synchron.", und neigen Sie danach den Regler nach rechts.
- **3.** Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um "Löschen" zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.
  - Falls Sie einfach den Ton durch die Neuaufnahme löschen möchten, drücken Sie die MENU-Taste, um den Vorgang zu beenden.
- 4. Drücken Sie den Auslöser, um mit der Tonaufnahme zu beginnen.
- 5. Die Aufnahme stoppt nach etwa 30 Sekunden, oder wenn Sie den Auslöser drücken.
  - Dadurch wird die frühere Aufnahme gelöscht und durch die neue Aufnahme ersetzt.

## **WICHTIG!**

- Halten Sie das an der Vorderseite der Kamera angeordnete Mikrofon auf das Objekt gerichtet.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Mikrofon nicht mit Ihren Fingern abdecken.



- Gute Aufnahmeergebnisse sind nicht möglich, wenn die Kamera zu weit von dem Objekt entfernt ist.
- Durch die Betätigung der Kameratasten während der Aufnahme können Störgeräusche im Ton aufgezeichnet werden.
- Das D-Icon (Ton) erscheint auf dem Monitorbildschirm, nachdem die Tonaufnahme beendet wurde.
- Eine Tonaufnahme ist nicht möglich, wenn die Restspeicherkapazität niedrig ist.
- Die folgenden Typen der Tonaufnahme werden nicht unterstützt.
  - Hinzufügen von Ton zu einem Filmbild
  - Hinzufügen von Ton zu einem geschützten Schnappschuss (Seite 64)
- Der durch die Neuaufnahme oder Löschung gelöschte Ton kann nicht wieder hergestellt werden. Stellen Sie daher sicher, dass Sie den Ton nicht mehr benötigen, bevor Sie eine Neuaufnahme oder Löschung ausführen.

## Wiedergabe einer Sprachaufnahmedatei (nur EX-M1)

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Sprachaufnahmedatei wiederzugeben.

 Neigen Sie den Regler in dem PLAY-Modus nach links oder rechts, um die Sprachdatei (eine Datei mit U darauf) zu wählen, die Sie wiedergeben möchten.

### 2. Klicken Sie auf den Regler.

 Dadurch wird mit der Wiedergabe der Sprachaufnahmedatei durch den Lautsprecher der Kamera begonnen.



• Sie können die folgenden Operationen ausführen, während der Ton wiedergegeben wird.

Um dies auszuführen:	Führen Sie dies aus:
Schnellvorlauf oder Schnellrücklauf des Tons	Neigen Sie den Regler nach links oder rechts
Schalten der Tonwiedergabe auf Pause und Freigabe der Pause	Klicken Sie auf den Regler.
Einstellen der Tonlautstärke	Neigen Sie den Regler nach oben oder unten.
Abbrechen der Wiedergabe	Drücken Sie die MENU-Taste.

### WICHTIG!

- Die Tonlautstärke kann nur während der Wiedergabe eingestellt werden.
- Wenn Sie die LCD-Fernbedienung an die Kamera angeschlossen haben, wird der Ton über die Stereo-Kopfhörer (Seite 95) an Stelle des Lautsprechers der Kamera ausgegeben. Der Ausgang über die Kopfhörer erfolgt in Mono.

# LÖSCHEN VON DATEIEN

Sie können eine einzelne Datei oder alle gegenwärtig im Speicher abgelegten Dateien löschen.

#### WICHTIG!

- Achten Sie darauf, dass eine gelöschte Datei nicht wieder hergestellt werden kann. Sobald Sie eine Datei gelöscht haben, ist diese für immer verschwunden. Stellen Sie daher sicher, dass Sie eine Datei wirklich nicht mehr benötigen, bevor Sie diese löschen. Besonders beim Löschen aller Dateien, sollten Sie alle Dateien im Speicher der Kamera überprüfen, bevor Sie mit dem Löschvorgang fortsetzen.
- Das Löschen von Dateien ist nicht möglich, wenn alle im Speicher abgelegten Dateien geschützt sind (Seite 64).
- Eine geschützte Datei kann nicht gelöscht werden. Um eine geschützte Datei zu löschen, müssen Sie zuerst seine Schutzfunktion deaktivieren (Seite 64).
- Bei der EX-M1 wird durch das Löschen eines Ton-Schnappschusses sowohl die Bilddatei als auch der angefügte Tondatei gelöscht.

## Löschen einer einzelnen Datei

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie eine einzelne Datei löschen möchten.

 Neigen Sie den Regler in dem PLAY-Modus nach unten 4.



- 2. Neigen Sie den Regler nach links oder rechts, um durch die Dateien zu scrollen, und zeigen Sie die zu löschende Datei an.
- **3.** Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um "Löschen" zu wählen.
  - Um die Dateilöschoperation zu verlassen, ohne etwas zu löschen, wählen Sie "Freigeben".
- 4. Klicken Sie auf den Regler, um die Datei zu löschen.
  - Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um andere Dateien zu löschen, wenn Sie dies wünschen.

#### LÖSCHEN VON DATEIEN

5. Drücken Sie die MENU-Taste, um die Menüanzeige zu verlassen.

#### WICHTIG!

• Falls eine Datei aus irgend einem Grund nicht gelöscht werden kann, erscheint die Meldung "Funktion für diese Datei nicht unterstützt.", wenn Sie ein Löschen der Datei versuchen.

## Löschen aller Dateien

Der folgende Vorgang löscht alle nicht geschützten Dateien, die gegenwärtig im Speicher abgelegt sind.

- Neigen Sie den Regler in dem PLAY-Modus nach unten √.
- 2. Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um "Alle löschen" zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.
- *3.* Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um "Ja" zu wählen.
  - Um die Dateilöschoperation zu verlassen, ohne etwas zu löschen, wählen Sie "Nein".
- **4.** Klicken Sie auf den Regler, um alle Dateien zu löschen.

Die Dateienverwaltungsfähigkeiten dieser Kamera machen es einfach, um alle Ihre Bilder richtig verwalten zu können. Sie können die Dateien mit Löschschutz versehen und sogar die DPOF-Funktion verwenden, um die auszudruckenden Bilder zu spezifizieren.

## Ordner

Ihre Kamera erstellt automatisch ein Directory von Ordnern in ihrem eingebauten Flash-Speicher oder auf der Speicherkarte, um die Bilder zu speichern.

## **Speicherordner und Dateien**

Ein Bild, das Sie aufnehmen, wird automatisch in einem Ordner gespeichert, dessen Name eine Seriennummer darstellt. Sie können bis zu 900 Ordner gleichzeitig in dem Speicher anlegen. Die Ordnernamen werden generiert, wie es nachfolgend dargestellt ist.

Beispiel: Name des 100. Ordners

100CASIO

Jeder Ordner kann die bis zu 9.999 numerierten Dateien enthalten.

Falls Sie versuchen, die 10.000. Datei in einem Ordner zu speichern, wird der Ordner mit der nächsten Seriennummer erstellt. Die Ordnernamen werden generiert, wie es nachfolgend dargestellt ist.

Beispiel: Name der 26. Datei



- Die tatsächliche Anzahl der auf einer Speicherkarte zu speichernden Dateien hängt von den Bildqualitätseinstellungen, der Kapazität der Karte usw. ab.
- Für Einzelheiten über die Directory-Struktur siehe "Speicher-Directory-Struktur" auf Seite 92.

## Schützen von Dateien

Sobald Sie eine Datei geschützt haben, kann diese nicht mehr gelöscht werden. Sie können die Dateien individuell schützen, oder Sie können alle im Speicher befindlichen Dateien mit einer einzigen Operation schützen.

## Schützen einer einzelnen Datei

- 1. Drücken Sie die MENU-Taste in dem PLAY-Modus.
- 2. Wählen Sie das Register "Wiedergabe", wählen Sie "Schutz", und neigen Sie danach den Regler nach rechts.



**3.** Neigen Sie den Regler nach links oder rechts, um durch die Dateien zu scrollen, und zeigen Sie die zu schützende Datei an.

- 4. Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um "Ein" zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.
  - Eine geschützte Datei wird durch die om-Markierung gekennzeichnet.



- Um den Schutz einer Datei aufzuheben, wählen Sie "Aus" in Schritt 4, und klicken Sie danach auf den Regler.
- 5. Drücken Sie die MENU-Taste, um die Menüanzeige zu verlassen.

## Schützen aller Dateien im Speicher

- 1. Drücken Sie die MENU-Taste in dem PLAY-Modus.
- 2. Wählen Sie das Register "Wiedergabe", wählen Sie "Schutz", und neigen Sie danach den Regler nach rechts.
- **3.** Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um "Alle : Ein" zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.
  - Um den Schutz aller Dateien aufzuheben, klicken Sie in Schritt 3 auf den Regler, sodass die Einstellung "Alle : Aus" anzeigt.
- 4. Drücken Sie die MENU-Taste, um die Menüanzeige zu verlassen.

## DPOF

Die Buchstaben "DPOF" stehen für "Digital Print Order Format" (in Deutsch: Digitales Druckfolge-Format), das angibt, welche Bilder und wie viele Kopien jedes Bildes der auf einer Speicherkarte oder einem anderen Medium mit der Digitalkamera aufgezeichneten Bilder ausgedruckt werden sollen. Danach können Sie auf einem DPOF-kompatiblen Drucker oder einem professionellen Druckerdienst die Bilder gemäß auf der Karte aufgezeichnetem Dateiname und Kopienzahl ausdrucken.



Mit dieser Kamera sollten Sie die Bilder immer auswählen, indem Sie diese auf dem Monitorbildschirm anzeigen. Spezifizieren Sie die Bilder nicht nur anhand der Dateinamen, ohne den Inhalt der Dateien anzuzeigen.



# Einfügen des Datums während des Druckvorganges

### **HINWEIS ((**

- Um das Datum während des Druckvorganges einzufügen, müssen Sie den folgenden Vorgang verwenden, um die Datumseinfügefunktion einzuschalten, bevor Sie die Druckeinstellungen konfigurieren.
- 1. Neigen Sie den Regler in dem PLAY-Modus nach oben (DPOF).
- 2. Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um "Datum drucken" zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.
- **3.** Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um "Ein" zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.
  - Falls Sie das Datum nicht einfügen möchten, wählen Sie "Aus".

## Konfigurieren der Druckeinstellungen für ein einzelnes Bild

 Neigen Sie den Regler in dem PLAY-Modus nach oben (DPOF).



 Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um "Bild wäh." zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.



**3.** Neigen Sie den Regler nach links oder rechts, um durch die Bilder zu scrollen, und zeigen Sie das zu druckende Bild an.

### 4. Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um die Anzahl der Kopien zu spezifizieren.

- Sie können bis zu 99 als die Anzahl der Kopien spezifizieren. Spezifizieren Sie 00, wenn Sie nicht wünschen, dass das Bild gedruckt wird.
- Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, um die Einstellungen für andere Bilder zu konfigurieren, wenn Sie dies wünschen.
- 5. Klicken Sie auf den Regler, um den Vorgang zu beenden.

# Konfigurieren der Druckeinstellungen für alle Bilder

- 1. Neigen Sie den Regler in dem PLAY-Modus nach oben (DPOF).
- 2. Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um "Alle" zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.
- **3.** Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um die Anzahl der Kopien zu spezifizieren.
  - Sie können bis zu 99 als die Anzahl der Kopien spezifizieren. Spezifizieren Sie 00, wenn Sie nicht wünschen, dass die Bilder ausgedruckt werden.
- 4. Klicken Sie auf den Regler, um den Vorgang zu beenden.

## **PRINT Image Matching II**

Die Bilder schließen PRINT Image Matching II Daten (Moduseinstellung und andere Kameraeinstellinformationen) ein. Ein Drucker, der PRINT Image Matching II unterstützt, liest diese Daten und stellt das auszudruckende Bild entsprechend ein, sodass Ihre Bilder genau so aussehen, wie Sie sich diese bei der Aufnahme vorgestellt haben.



\* Die SEIKO EPSON Corporation hält das Urheberrecht für PRINT Image Matching und PRINT Image Matching II.

## **Exif Print**

Exif Print ist ein international unterstütztes, offenes Standard-Dateiformat, das es ermöglicht, lebendige Digitalbilder mit genauen Farben einzufangen und anzuzeigen. Mit Exif 2.2 schließen die Dateien einen weiten Bereich von Informationen über die Aufnahmebedingungen ein, die von einem Exif Print Drucker interpretiert werden können, um besser aussehende Druckausgaben zu erzeugen.



#### WICHTIG!

 Informationen über die Verfügbarkeit von Druckermodellen, die mit Exif Print kompatibel sind, können von jedem Druckerhersteller erhalten werden.

## Verwendung des FAVORITEN-Ordners

Sie können Schnappschüsse aus dem Dateispeicherordner (Seite 72) in den FAVORITEN-Ordner des eingebauten Speichers kopieren (Seite 72). Dadurch können Sie wichtige Dateien immer griffbereit aufbewahren.

## Kopieren einer Datei in den FAVORITEN-Ordner

- 1. Drücken Sie die MENU-Taste in dem PLAY-Modus.
- 2. Wählen Sie das Register "Wiedergabe", wählen Sie "Favoriten", und neigen Sie danach den Regler nach rechts.



3. Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um "Speichern" zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.



- Dadurch werden die Namen der Dateien im eingebauten Speicher oder auf der eingesetzten Speicherkarte angezeigt.
- 4. Neigen Sie den Regler nach links oder rechts, um die Datei zu wählen, die Sie in den FAVORI-TEN-Ordner kopieren möchten.
- 5. Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um "Speichern" zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.
  - Dadurch wird die angezeigte Datei in den FAVORI-TEN-Ordner kopiert.

#### **HINWEISE ((**

- Falls Sie eine Datei unter Verwendung des obigen Vorgangs kopieren, wird ein Bild der QVGA-Größe (320 x 240 Pixel) in dem FAVORITEN-Ordner erstellt.
- Einer in den FAVORITEN-Ordner kopierten Datei wird automatisch ein Dateiname zugeordnet, der einer Seriennummer (0001 bis 9999) entspricht.

## Anzeige einer Datei in dem FAVORITEN-Ordner

- 1. Drücken Sie die MENU-Taste in dem PLAY-Modus.
- 2. Wählen Sie das Register "Wiedergabe", wählen Sie "Favoriten", und neigen Sie danach den Regler nach rechts.
- **3.** Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um "Show" zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.
  - Falls der FAVORITEN-Ordner lehr ist, erscheint die Meldung "Keine Favoritendatei !".
- Neigen Sie den Regler nach rechts (vorwärts) oder links (rückwärts), um durch die Dateien im FAVO-RITEN-Ordner zu scrollen.



#### **HINWEIS**

• Halten Sie den Regler nach links oder rechts, um schnell zu scrollen.

## Löschen einer Datei aus dem FAVORI-TEN-Ordner

- 1. Drücken Sie die MENU-Taste in dem PLAY-Modus.
- 2. Wählen Sie das Register "Wiedergabe", wählen Sie "Favoriten", und neigen Sie danach den Regler nach rechts.
- 3. Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um "Löschen" zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.
- 4. Neigen Sie den Regler nach links oder rechts, um die Datei zu wählen, die Sie aus dem FAVO-RITEN-Ordner löschen möchten.
- 5. Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um "Löschen" zu wählen,
  - Dadurch wird die Datei aus dem FAVORITEN-Ordner gelöscht.

#### WICHTIG!

• Sie können die auf Seite 61 beschriebenen Löschoperationen nicht verwenden, um Bilder aus dem FAVORITEN-Ordner zu löschen. Durch die Ausführung der Speicherformatoperation (Seite 73) werden jedoch die Dateien aus dem FAVORITEN-Ordner gelöscht.

## ANDERE EINSTELLUNGEN

## Ein- oder Ausschalten des Tastenbestätigungstons

Verwenden Sie den folgenden Vorgang, um den Ton einoder auszuschalten, der zur Bestätigung bei Betätigung einer Taste ertönt.

- 1. Drücken Sie die MENU-Taste in dem REC-Modus oder PLAY-Modus.
- 2. Wählen Sie den Ordner "Einstellung", wählen Sie "Kontrollton", und neigen Sie danach den Regler nach rechts.
- **3.** Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um die gewünschte Einstellung zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.

Um dies auszuführen:	Wählen Sie dies:
Einschalten des Tastenbestätigungstons	Ein
Ausschalten des Tastenbestätigungstons	Aus

## Spezifizieren eines Bildes für die Startanzeige

Sie können ein von Ihnen aufgenommenes Bild für die Startanzeige spezifizieren, das dann immer für etwa zwei Sekunden auf dem Monitorbildschirm erscheint, wenn Sie die Kamera einschalten.

- 1. Rufen Sie den REC-Modus oder den PLAY-Modus auf.
  - Falls Sie ein Bild für die Startanzeige spezifizieren möchten, zeigen Sie dieses Bild an, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortsetzen.
  - Sie können ein Schnappschussbild oder ein Filmbild spezifizieren, das eine Länge von zwei Sekunden oder weniger ausweist.
- 2. Drücken Sie die MENU-Taste.
- **3.** Wählen Sie das Register "Einstellung", wählen Sie "Starten", und neigen Sie danach den Regler nach rechts.
- 4. Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um die gewünschte Einstellung zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.

Um dies auszuführen:	Wählen Sie dies:
Verwendung des gegenwärtig angezeigten Bildes als Bild der Startanzeige	Ein
Deaktivieren der Startanzeige	Aus

#### ANDERE EINSTELLUNGEN

## Änderung der Datums- und Zeiteinstellung

Verwenden Sie den folgenden Vorgang, um die Datumsund Zeiteinstellung zu ändern.

- 1. Drücken Sie die MENU-Taste in dem REC-Modus oder PLAY-Modus.
- 2. Wählen Sie das Register "Einstellung", wählen Sie "Einstellen", und neigen Sie danach den Regler nach rechts.
- 3. Stellen Sie das Datum und die Zeit ein.

Um dies auszuführen:	Führen Sie dies aus:
Verschieben des Cursors zwischen den Einstellungen	Neigen Sie den Regler nach links oder rechts.
Änderung der Einstellung an der gegenwärtigen Cursorposition	Neigen Sie den Regler nach oben oder unten.

**4.** Klicken Sie auf den Regler, um die Einstellung zu registrieren und die Einstellanzeige zu verlassen.

## Änderung des Datumsformats

Sie können zwischen drei unterschiedlichen Formaten für die Anzeige des Datums wählen.

- 1. Drücken Sie die MENU-Taste in dem REC-Modus oder PLAY-Modus.
- 2. Wählen Sie das Register "Einstellung", wählen Sie "Datumsstil", und neigen Sie danach den Regler nach rechts.
- **3.** Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um die gewünschte Einstellung zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.

Beispiel: 23. Oktober 2002

Um das Datum wie folgt anzuzeigen:	Wählen Sie dieses Format:
02/10/23	JJ/MM/TT
23/10/02	TT/MM/JJ
10/23/02	MM/TT/JJ
### ANDERE EINSTELLUNGEN

# Änderung der Anzeigesprache

Sie können den folgenden Vorgang verwenden, um eine von sechs Sprachen als die Anzeigesprache zu wählen.

- 1. Drücken Sie die MENU-Taste in dem REC-Modus oder PLAY-Modus.
- 2. Wählen Sie das Register "Einstellung", wählen Sie "Language", und neigen Sie danach den Regler nach rechts.
- **3.** Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um die gewünschte Option zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.
  - 日本語 : Japanisch
  - English : Englisch

Français : Französisch

Deutsch : Deutsch

Español : Spanisch

Italiano : Italienisch

# Formatieren des eingebauten Speichers

Durch das Formatieren des eingebauten Speichers werden alle darin abgespeicherten Daten gelöscht.

- Achten Sie darauf, dass die durch die Formatierung gelöscht Daten nicht wieder hergestellt werden können. Stellen Sie daher sicher, dass Sie die Daten im Speicher nicht mehr benötigen, bevor Sie diesen formatieren.
- Durch das Formatieren des Speichers werden alle im Speicher abgespeicherten Dateien gelöscht, einschließlich der geschützten Dateien (Seite 65).
- 1. Achten Sie darauf, dass keine Speicherkarte in die Kamera eingesetzt ist.
  - Falls eine Speicherkarte in die Kamera eingesetzt ist, entfernen Sie diese (Seite 75).
- 2. Drücken Sie die MENU-Taste in dem REC-Modus oder PLAY-Modus.
- *3.* Wählen Sie das Register "Einstellung", wählen Sie "Format", und neigen Sie danach den Regler nach rechts.
- 4. Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um "Format" zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.
  - Um die Formatierungsoperation zu verlassen, ohne etwas zu formatieren, wählen Sie "Freigeben".

Sie können die Speicherfähigkeiten Ihrer Kamera erweitern, indem Sie eine im Fachhandel erhältliche Speicherkarte (SD-Speicherkarte oder MultiMedia Card) verwenden. Sie können auch die Dateien von dem eingebauten Flash-Speicher auf eine Speicherkarte oder von einer Speicherkarte in den Flash-Speicher kopieren.

- Normalerweise werden die von Ihnen aufgenommenen Dateien in dem eingebauten Flash-Speicher gespeichert. Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, speichert jedoch die Kamera die Dateien automatisch auf der Karte ab.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Dateien nicht in dem eingebauten Speicher abspeichern können, während eine Speicherkarte in die Kamera eingesetzt ist.

- Schalten Sie unbedingt die Kamera aus, bevor Sie eine Speicherkarte einsetzen oder entfernen.
- Achten Sie auf richtige Ausrichtung der Speicherkarte, wenn Sie diese einsetzen. Versuchen Sie niemals die Speicherkarte unter Kraftanwendung in den Schlitz einzusetzen, wenn Sie einen Widerstand spüren.
- Für Informationen über die Verwendung der Speicherkarte, siehe die damit mitgelieferten Instruktionen.
- Obwohl die Kamera auch die Verwendung einer MMC (MultiMedia Card) an Stelle einer SD-Speicherkarte unterstützt, ist die Datenverarbeitungsgeschwindigkeit bei Verwendung einer MMC viel langsamer als bei einer SD-Speicherkarte. Daher empfehlen wird die Verwendung einer SD-Speicherkarte, wann immer dies möglich ist.
- Die SD-Speicherkarten sind mit einem Schreibschutzschalter versehen, den Sie verwenden können, um die Speicherkarte vor versehentlichem Löschen der Bilddaten zu schützen. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie bei einer mit Schreibschutz versehenen SD-Speicherkarte den Schreibschutz immer aufheben müssen, wenn Sie darauf aufnehmen, die Speicherkarte formatieren, oder eine der darauf aufgezeichneten Dateien löschen möchten.

# Verwendung einer Speicherkarte

# Einsetzen einer Speicherkarte in die Kamera

1. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Speicherkarte gegen die Oberseite der Kamera gerichtet sind, und führen Sie die Speicherkarte vorsichtig bis zum Anschlag in den Speicherkartenschlitz ein.



# Entfernen der Speicherkarte aus der Kamera

1. Drücken Sie die Speicherkarte in die Kamera, und geben Sie diese danach frei. Dadurch wird die Speicherkarte teilweise aus der Kamera ausgeworfen.



2. Ziehen Sie die Speicherkarte aus dem Schlitz heraus.



- Setzen Sie niemals andere Objekte als eine Speicherkarte in den Speicherkartenschlitz der Kamera ein. Anderenfalls besteht das Risiko einer Beschädigung der Kamera und der Speicherkarte.
- Falls Sie keine Speicherkarte verwenden, setzen Sie unbedingt die Dummy-Karte in den Schlitz ein, um gegen das Eindringen von Staub bzw. Beschädigungen zu schützen.
- Die Dummy-Karte ist nur für die Verwendung mit dieser Kamera ausgelegt. Setzen Sie diese niemals in den Speicherkartenschlitz eines anderen Typs von Gerätes ein.
- Sollte jemals Wasser oder ein Fremdmaterial in den Speicherkartenschlitz gelangen, schalten Sie unverzüglich die Kamera aus, entfernen Sie den Akku und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an den nächsten autorisierten CASIO-Kundendienst.
- Entfernen Sie niemals die Speicherkarte aus der Kamera, während die Betriebs/Blitzladelampe blinkt. Anderenfalls kann es zu einem Versagen der Dateispeicherung kommen, wobei sogar die Speicherkarte beschädigt werden kann.

# Formatieren der Speicherkarte

Durch das Formatieren einer Speicherkarte werden alle darauf abgespeicherten Daten gelöscht.

- Verwenden Sie unbedingt die Kamera für das Formatieren der Speicherkarte. Das Formatieren einer Speicherkarte auf einem Computer und die darauf folgende Verwendung dieser Speicherkarte in der Kamera kann die Datenverarbeitung durch die Kamera verlangsamen. Im Falle einer SD-Karte, kann das Formatieren auf einem Computer dazu führen, dass diese nicht mehr dem SD-Format entspricht, wodurch Probleme hinsichtlich der Kompatibilität, des Betriebs usw. verursacht werden können.
- Achten Sie darauf, dass die durch das Formatieren einer Speicherkarte gelöschten Daten nicht mehr wiederhergestellt werden können. Stellen Sie daher sicher, dass Sie die auf der Speicherkarte abgespeicherten Daten nicht mehr benötigen, bevor Sie die Speicherkarte formatieren.
- Durch das Formatieren einer Speicherkarte, werden alle darauf abgespeicherten Dateien gelöscht, auch wenn diese Dateien geschützt sind (Seite 65).

- 1. Setzen Sie die Speicherkarte in die Kamera ein.
- 2. Schalten Sie die Kamera ein. Danach rufen Sie den REC-Modus oder den PLAY-Modus auf und drücken danach die MENU-Taste.
- **3.** Wählen Sie das Register "Einstellung", wählen Sie "Format", und neigen sie danach den Regler nach rechts.
- 4. Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um "Format" zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.
  - Um die Formatierungsoperation zu verlassen, ohne die Speicherkarte zu formatieren, wählen Sie "Freigeben".

# Vorsichtsmaßregeln hinsichtlich der Speicherkarte

- Verwenden Sie nur eine SD-Speicherkarte oder eine MultiMedia Card mit dieser Kamera. Richtiger Betrieb kann nicht garantiert werden, wenn Sie einen anderen Typ von Speicherkarte verwenden.
- Elektrostatische Ladung, elektrisches Rauschen und andere Phänomene können dazu führen, dass die Daten korrumpiert oder gelöscht werden. Fertigen Sie daher immer Sicherungskopien wichtiger Daten auf einem anderen Medium (MO-Disk, Festplatte eines Computers usw.) an.
- Falls sich eine Speicherkarte abnormal zu verhalten beginnt, können Sie normalen Betrieb wieder herstellen, indem Sie die Speicherkarte formatieren. Wir empfehlen Ihnen jedoch, dass Sie immer mehr als eine Speicherkarte mit sich mitführen, wenn Sie die Kamera entfernt von Ihrem Haus oder Büro verwenden.
- Wir empfehlen Ihnen, die Speicherkarte nach dem Kauf und vor der erstmaligen Verwendung, oder wenn die verwendete Speicherkarte zu abnormalen Bildern führt, zu formatieren.
- Bevor Sie mit dem Formatieren beginnen, überprüfen Sie, dass der Akku vollständig aufgeladen ist. Falls die Stromversorgung während des Formatierens unterbrochen wird, kann es zu fehlerhafter Formatierung und sogar zu Beschädigung der Karte kommen, sodass diese nicht mehr verwendet werden kann.

# Kopieren von Dateien

Verwenden Sie den folgenden Vorgang, um Dateien zwischen dem eingebauten Speicher und einer Speicherkarte zu kopieren.

# Kopieren aller Dateien im eingebauten Speicher auf die Speicherkarte

- 1. Setzen Sie die Speicherkarte in die Kamera ein.
- 2. Schalten Sie die Kamera ein. Danach rufen Sie den PLAY-Modus auf und drücken anschließend die MENU-Taste.
- 3. Wählen Sie das Register "Wiedergabe", wählen Sie "Kopie", und neigen Sie danach den Regler nach rechts.



- Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um "Speicher → Karte" zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.
  - Dadurch wird mit der Kopieroperation begonnen, wobei die Meldung "Arbeitet... Bitte warten..." angezeigt wird.
  - Nachdem die Kopieroperation beendet wurde, zeigt der Monitorbildschirm die letzte Datei in dem Ordner an.

# Kopieren einer Datei von einer Speicherkarte in den eingebauten Speicher

- 1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter "Kopieren aller Dateien aus dem eingebauten Speicher auf eine Speicherkarte" aus.
- Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um "Karte → Speicher" zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.
- **3.** Neigen Sie den Regler nach links oder rechts, um die zu kopierenden Datei zu wählen.
- 4. Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um "Kopie" zu wählen, und klicken Sie danach auf den Regler.
  - Dadurch wird mit der Kopieroperation begonnen, wobei die Meldung "Arbeitet… Bitte warten…" angezeigt wird.
  - Die Datei erscheint wiederum auf dem Monitorbildschirm, nachdem die Kopieroperation beendet wurde.

Das mit Ihrer Kamera mitgelieferte USB-Cradle macht den Anschluss an einen mit USB-Anschluss ausgerüsteten Computer einfach. Sie können auch Dateien unter Verwendung der Speicherkarte übertragen, wenn Ihr Computer Speicherkarten lesen kann.



## Installieren der auf der CD-ROM enthaltenen Applikationen

Bevor Sie Dateien mit Ihrem Computer austauschen können, müssen Sie zuerst die auf der CD-ROM, die mit der Kamera mitgeliefert wird, enthaltene Software installieren.

# Über die mitgelieferte CD-ROM

Die mit der Kamera mitgelieferte CD-ROM enthält die folgende Software.

### Photo Loader (für Windows/Macintosh)

Mit dieser Software können Sie im JPEG- oder AVI- Format gespeicherte Bilddaten aus einer Digitalkamera in Ihren PC laden.

• Die Windows Version lässt Sie die Tondaten im WAV-Format auf die Kamera übertragen.

### Photohands (für Windows)

Mit dieser Software können Sie Bilddateien retuschieren und ausdrucken.

# USB-Treiber (USB driver) für Massenspeicher (für Windows/Macintosh)

Diese Software-Applikation benötigen Sie, um eine Digitalkamera über USB mit Ihrem PC verbinden zu können. Installieren Sie den auf der CD enthaltenen USB-Treiber nicht, falls Sie Windows XP oder Mac OS9/OSX verwenden. Um USB-Kommunikation zu ermöglichen braucht, nur das USB-Kabel am PC angeschlossen zu werden.

### Internet Explorer (für Macintosh)

Internet Explorer ist ein Browser zum Lesen von HTML-Dateien. Mit Photo Loader geladene Bilddateien werden in einem als "Bibliothek" bezeichneten Ordner gespeichert und verwaltet. Internet Explorer wird verwendet um Bilder einer Bibliothek auf dem Computerbildschirm in Listenform anzuzeigen.

### **DirectX (für Windows)**

DirectX beinhaltet ein erweitertes Tool-Set (inklusive Codec) zur Verarbeitung von mit einer Digitalkamera aufgenommener Kurzvideos (unter Windows 98/2000).

Muss nicht installiert werden, falls Windows XP/Me verwendet wird.

### Acrobat Reader (für Windows/Macintosh)

Mit dieser Software-Applikation können PDF-Dateien (elektronische Dokumente) gelesen werden. Sie benötigen dieses Programm um die auf der mitgelieferten CD-ROM enthaltenen Bedienungsanleitungen (Digitalkamera, Photo Loader und Photohands) lesen zu können.

### **IDENTIFY HINWEIS**

 Für Einzelheiten über die Verwendung von Photo Loader und Photohands siehe die Anwenderdokumentationsdateien (PDF) auf der mitgelieferten CD-ROM. Für weitere Informationen siehe "Bedienungsanleitungen lesen (PDF-Dateien)" auf Seite 83 (Windows) oder Seite 86 (Macintosh) in dieser Anleitung.

# Betriebsumgebung

Systemanforderungen variieren je nach verwendeter Software. Überprüfen Sie die Anforderungen wie folgt.

## Windows

Einzelheiten bezüglich Systemanforderungen für die zu verwendende Software entnehmen Sie bitte der "Bitte lesen"-Datei auf der mitgelieferten CD-ROM.

## Macintosh

Auf der mitgelieferten CD-ROM enthaltene "readme"-Datei lesen.

# Installation der Software

Installieren Sie die auf der mitgelieferten CD-ROM enthaltenen Software-Applikationen auf Ihrem Computer.

### **IDENTIFY HINWEIS**

• Bereits auf dem PC installierte Software braucht nicht neu installiert zu werden.

## Windows Versionen -

Die CD-ROM enthält Applikationen und Bedienungsanleitungen in verschiedenen Sprachen.

Überprüfen Sie das Menü der CD-ROM, um festzustellen, ob die Applikationen und deren Bedienungsanleitungen in einer bestimmten Sprache vorhanden sind.

## Vor dem Gebrauch

Computer starten und CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk einlegen. Das Installationsmenü wird automatisch hochgefahren.



### **ID HINWEIS (((**

 Je nach Computerkonfiguration ist es möglich, dass das Menü nicht automatisch gestartet wird. Öffnen Sie in diesem Fall den Ordner des Laufwerks in dem sich die CD-ROM befindet und klicken Sie doppelt auf "menu.exe".

# Sprache wählen

Selektieren Sie zuerst die Sprache Ihrer Wahl. Beachten Sie jedoch, dass einige Software-Produkte in gewissen Sprachen nicht zur Verfügung stehen. In diesem Beispiel ist "Deutsch" selektiert.

 Klicken Sie auf die "Sprachen"-Schaltfläche im Installationsmenü, und selektieren Sie die Sprache Ihrer Wahl.

# ■ Lesen von "Bitte lesen"

Lesen Sie vor dem Installieren eines Programmes unbedingt die "Bitte lesen"-Datei zu der entsprechenden Applikation. Diese Textdatei enthält wichtige Informationen zur Installation des Programmes.

- 1. Klicken Sie auf [Software] im Menü.
- 2. Klicken Sie auf die Applikation, die Sie installieren möchten.
- 3. Klicken Sie auf die [Lesemich]-Schaltfläche.

## **WICHTIG!**

• Bevor Sie Photo Loader aufrüsten oder neu installieren, bzw. an Ihrem PC etwas verändern, lesen Sie bitte die "Bitte lesen"-Datei, um sich über das Vorgehen zur Übernahme von bis Dato verwendeten Bibliothek-Informationen zu informieren.

# Software-Installation

- 1. Klicken Sie auf [Software] im Menü.
- 2. Klicken Sie auf die Applikation, die Sie installieren möchten.
- 3. Klicken Sie auf die [Installieren]-Schaltfläche.
- 4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

- Falls diese Anweisungen nicht genau befolgt werden, muss damit gerechnet werden, dass bestehende Bibliothek-Verwaltungsinformationen und HTML-Dateien im Kalenderformat mit Photo Loader nicht durchsucht werden können In gewissen Fällen können sogar Bilddateien verloren gehen.
- Wenn Sie ein anderes Betriebssystem als Windows XP verwenden, schließen Sie nicht die Kamera an den PC an, ohne den USB-Treiber zu installieren.

# Bedienungsanleitungen lesen (PDF-Dateien)

- 1. Klicken Sie auf [Bedienungsanleitung] im Menü.
- 2. Klicken Sie auf die Applikation, deren Bedienungsanleitung Sie lesen möchten.
- 3. Klicken Sie auf die [Lesen]-Schaltfläche.

### **WICHTIG!**

 Zum Lesen der Bedienungsanleitungen wird Adobe Acrobat Reader benötigt. Falls Acrobat Reader noch nicht auf Ihrem System installiert sein sollte, können Sie das Programm direkt aus dem Software-Installationsmenü installieren.

## Beenden

## 1. Klicken Sie auf [Schliessen] im Menü.

Das Installationsmenü wird geschlossen.

### Macintosh-Version

Die CD-ROM enthält Applikationen und Bedienungsanleitungen in verschiedenen Sprachen.

Überprüfen Sie die Ordner der CD-ROM um festzustellen, ob die Applikationen und deren Bedienungsanleitungen in einer bestimmten Sprache vorhanden sind.

Die Namen von Ordner und Dateien unterscheiden sich je nach verwendeter Sprache. Wählen Sie vor dem Installieren die Software in der Sprache Ihrer Wahl. Die verschiedenen Ordner und Dateien sind wie folgt bezeichnet.

#### "zzzzzzz" steht für Ordnername

"zzzzzzz" wird je nach Sprache durch einer der folgenden Bezeichnungen ersetzt. Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Schwedisch, Chinesisch

### "xx" steht für das Zusatzzeichen zum Dateinamen

"xx" wird je nach Sprache durch folgende Buchstaben ersetzt.

Englisch: e, Französisch: f, Deutsch: g, Spanisch: sp, Italienisch: i, Schwedisch: sw, Chinesisch: ct

Verwenden Sie den "English"-Ordner, falls der Ordner in der gewünschten Sprache nicht zur Verfügung steht.

# Software installieren (ausgenommen USB-Treiber)

Installieren Sie den Internet Explorer (1) bevor Sie die anderen Applikationen (2) und (3) installieren.

# (1) Internet Explorer und Outlook Express installieren

- 1. "Internet Explorer"-Ordner öffnen.
- 2. Öffnen Sie den "zzzzzzz"-Ordner um die "readme\_casio"-Datei zu öffnen.
- **3.** Folgen Sie den Anweisungen, um Internet Explorer und Outlook Express zu installieren.

# (2) Photo Loader installieren

- 1. "Photo Loader" öffnen.
- 2. Öffnen Sie den "English"-Ordner, um die entsprechende "Important"-Datei zu öffnen.
- 3. Öffnen Sie den "Installer"-Ordner, um die entsprechende "readme"-Datei zu öffnen.

4. Folgen Sie den Anweisungen, um Photo Loader zu installieren.

## WICHTIG!

 Anwender die von einer älteren "Photo Loader"-Version aufrüsten und bestehende Bibliothek-Verwaltungsdaten und HTML-Dateien übernehmen möchten, sollten unbedingt die "Important"-Datei im "Photo Loader"-Ordner lesen, um sich über die korrekte Vorgehensweise für die Übernahme von bestehenden Daten zu informieren. Fehlerhaftes Vorgehen kann zu Verlust oder Beschädigung bestehender Daten führen.

# (3) Acrobat Reader installieren

Siehe Seite 86 "Bedienungsanleitungen lesen (PDF-Dateien)", "(1) Vorbereitung: Acrobat Reader installieren".

# Installieren des USB-Treibers

- USB-Treiber installieren und Digitalkamera anschließen.
- **1.** Schalten Sie die Digitalkamera aus, und beenden Sie alle aktiven Programme auf dem Macintosh.
- 2. Mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk einlegen.
- **3.** Öffnen Sie die als Startplatte selektierte Festplatte.
- 4. Öffnen Sie den "Systemordner" der Startplatte.
- 5. Öffnen Sie den "Erweiterungen"-Ordner im "Systemordner".
- 6. Öffnen Sie den "UsbDriver"-Ordner in der CD-ROM.
- 7. Verschieben Sie die Objekte "CASIO-USB StorageDriver" und "CASIO-USB StorageClassShim" per Drag&Drop aus dem geöffneten "UsbDriver"-Ordner in den "Extensions"-Ordner.

- 8. Damit ist die Installation beendet. Vergewissern Sie sich noch einmal, dass sich die Dateien "CASIO-USB StorageDriver" und "CASIO-USB StorageClassShim" im "Extensions"-Ordner befinden, und starten Sie dann Ihren Macintosh neu.
- **9.** Wenn das Betriebssystem hochgefahren ist, verbinden Sie die Digitalkamera über das USB-Kabel mit Ihrem Macintosh.
- 10. Digitalkamera einschalten.
  - · Kabel anschließen und Digitalkamera einschalten.
- 11. Ab sofort wird bei jedem Anschließen der Digitalkamera an den Macintosh der Kameraspeicher als Laufwerk erkannt.
  - Die Form des angezeigten Laufwerksymbols variiert je nach Version des verwendetem Macintosh-Betriebsystems.



## **WICHTIG!**

• Wenn Sie ein anderes Betriebssystem als Mac OS 9/ OS X verwenden, schließen Sie nicht die Kamera an den PC an, ohne den USB-Treiber zu installieren.

### **HINWEIS**

• USB-Treiber deinstallieren

Zum Deinstallieren des USB-Treibers lediglich "CASIO-USB StorageDriver"-Datei und "CASIO-USB StorageClassShim"-Datei in dem "Extensions"-Ordner löschen. Dadurch wird der Deinstallierungsvorgang beendet.

Bedienungsanleitungen lesen (PDF-Dateien)

(1) Vorbereitung: Acrobat Reader installieren.

- 1. "Acrobat Reader"-Ordner öffnen.
- 2. "zzzzzzz"-Ordner öffnen um die "readme\_casio"-Datei zu öffnen.
- **3.** Folgen Sie den Anweisungen um Acrobat Reader zu installieren.

# (2) Bedienungsanleitung lesen: Entsprechende PDF-Datei mit Acrobat Reader öffnen.

- Bedienungsanleitung der Kamera lesen.
- 1. "Manual"-Ordner öffnen.
- 2. "zzzzzz"-Ordner im "Digitalkamera"-Ordner öffnen.
- 3. "camera\_xx.pdf"-Datei öffnen.
- Photo Loader-Bedienungsanleitung lesen.
- 1. "Manual"-Ordner öffnen.
- 2. "English"-Ordner im "Photo Loader"-Ordner öffnen.
- 3. "PhotoLoader\_english" öffnen.

### **WICHTIG!**

 Zum Lesen der Bedienungsanleitungen wird Adobe Acrobat Reader benötigt. Falls Acrobat Reader noch nicht auf Ihrem System installiert sein sollte, können Sie das Programm direkt aus dem Software-Installationsmenü installieren.

# Übertragung von Dateien auf einen Computer

Die mit Ihrer Kamera mitgelieferte CD-ROM enthält eine Kopie von Photo Loader und einen USB-Treiber. Diese Software lässt Sie den Inhalt des Speichers der Kamera schnell und einfach an einen Computer übertragen. Die Applikationen Photo Loader und Photohands können auch für leistungsstarke Bilderwaltung und Bildbearbeitung verwendet werden.

 Für Informationen über Photo Loader und Photohands siehe deren Anwenderdokumentationsdateien (PDF) auf der mitgelieferten CD-ROM.

# Übertragung von Dateien über eine USB-Verbindung

Durch den Anschluss des mitgelieferten USB-Cradle an einen mit USB-Anschluss ausgerüsteten Computer können Sie Dateien einfach an einen Computer übertragen, indem Sie die Kamera in das Cradle einsetzen.

- Achten Sie darauf, dass Sie einen USB-Treiber auf Ihrem Computer installieren müssen (Seite 79). Sobald Sie das Cradle für eine USB-Verbindung verwenden, sieht der Computer die Kamera als externes Speichergerät (Karten-Lese-/Schreibgerät).
- Falls Sie die Übertragung von Dateien dem eingebauten Speicher der Kamera an Ihren Computer planen, stellen Sie sicher, dass keine Speicherkarte in die Kamera eingesetzt ist. Falls eine Speicherkarte eingesetzt ist, entfernen Sie die Speicherkarte aus der Kamera, bevor Sie die Kamera in das Cradle einsetzen.

## **HINWEIS**

 Installieren Sie den USB-Treiber von der CD-ROM nicht in einem Computer, auf dem Windows XP, Mac OS 9 oder Mac OS X läuft. Bei diesen Betriebssystemen wird die USB-Kommunikation ermöglicht, indem einfach die Kamera mit dem USB-Kabel an den Computer angeschlossen wird.

# Anschließen des USB-Kabels

- 1. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzgerät an, und stecken Sie danach das andere Ende des Netzkabels in eine Netzdose.
- 2. Schließen Sie das Netzgerät an den DC IN 5.3V Anschluss an dem USB-Cradle an.



**3.** Stecken Sie den Stecker B des mitgelieferten USB-Kabels in den USB-Anschluss an dem USB-Cradle.



4. Schalten Sie den Computer aus, und stecken Sie den Stecker A des Kabels in den USB-Anschluss. Danach starten Sie wiederum Ihren Computer.





# 7. Schalten Sie die Kamera ein.

- Wenn Sie die Kamera einschalten, wird diese auf den USB-Modus geschaltet und beginnt automatisch mit der Übertragung der Dateien aus dem eingebauten Speicher der Kamera an den Computer.
- Während sich die Kamera in dem USB-Modus befindet, leuchtet (Seite 107) die USB-Lampe an dem Cradle grün.

- Lesen Sie unbedingt die zutreffenden Informationen in der mit Ihrem Computer mitgelieferten Anwenderdokumentation, bevor Sie das USB-Cradle anschließen.
- Lassen Sie niemals das gleiche Bild für längere Zeit auf dem Bildschirm Ihres Computers angezeigt. Anderenfalls kann das Bild auf dem Bildschirm eingebrannt werden.
- Lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie das USB-Kabel an das USB-Cradle anschließen. Der USB-Anschluss und der Kabelstecker sind für richtige Positionierung geformt.
- Schließen Sie das USB-Kabel richtig an die Anschlüsse an, indem die Stecker bis zum Anschlag eingesteckt werden. Richtiger Betrieb ist nicht möglich, wenn die Anschlüsse fehlerhaft sind.
- Schließen Sie unbedingt das Netzgerät für die Stromversorgung der Kamera an das USB-Cradle an.
- Das optional erhältliche USB-Kabel CASIO QC-1U kann mit dieser Kamera nicht verwendet werden.
- Trennen Sie das USB-Kabel niemals ab, während der PC auf den Kameraspeicher zugreift (angezeigt durch eine blinkende USB-Lampe). Anderenfalls können die Daten korrumpiert werden.
- Sie können die Datenkommunikation entweder in dem REC-Modus oder in dem PLAY-Modus ausführen.

# Beenden der USB-Verbindung

### Windows XP, Me oder 98

Schalten Sie die Kamera aus, und entfernen Sie danach die Kamera aus dem USB-Cradle.

### Windows 2000

Klicken Sie auf die Kartendienste in dem Taskeinschub auf dem Bildschirm Ihres Computers, und deaktivieren Sie die der Kamera zugeordnete Laufwerksnummer. Danach schalten Sie die Kamera aus, und entfernen Sie die Kamera aus dem USB-Cradle.

### Macintosh

In Finder ziehen Sie die Kamera in den Papierkorb. Danach schalten Sie die Kamera aus, und entfernen Sie die Kamera aus dem USB-Cradle.

# Verwendung einer Speicherkarte für die Übertragung von Bildern an einen Computer

Die Vorgänge in diesem Abschnitt beschreiben, wie Sie Bilder unter Verwendung einer Speicherkarte aus Ihrer Kamera auf Ihren Computer übertragen können.

# Verwendung eines Computers mit eingebautem SD-Speicherkartenschlitz

Setzen Sie die SD-Speicherkarte direkt in den Schlitz ein.

### Verwendung eines Computers mit eingebautem PC-Kartenschlitz

Verwenden Sie einem im Fachhandel erhältlichen PC-Kartenadapter (für eine SD-Speicherkarte/MMC). Für vollständige Einzelheiten siehe die mit dem PC-Kartenadapter und Ihrem Computer mitgelieferte Anwenderdokumentation.



# Verwendung einer im Fachhandel erhältlichen SD-Speicherkarte

Für Einzelheiten über die Verwendung siehe die mit dem SD-Speicherkarten-Lese/Schreibgerät mitgelieferte Anwenderdokumentation.



### Verwendung eines im Fachhandel erhältlichen PC-Kartenlese/Schreibgerätes und eines PC-Kartenadapters (für SD-Speicherkarten und MMCs)

Für Einzelheiten über die Verwendung siehe die mit dem SD-Speicherkarten-Lese/Schreibgerät und dem PC-Kartenadapter (für eine SD-Speicherkarte/MMC) mitgelieferte Anwenderdokumentation.



# Speicherkartendaten

Die mit dieser Kamera aufgezeichneten Bilder und andere im Speicher abgespeicherte Daten verwenden das DCF-Protokoll (Richtlinie für das Kamerasystem zur Datenspeicherung). Das DCF-Protokoll ist so ausgelegt, dass der Austausch von Bildern und anderen Daten zwischen Digitalkameras und anderen Geräten vereinfacht wird.

# DCF-Protokoll

DCF-Geräte (Digitalkameras, Drucker usw.) können Bilder miteinander austauschen. Das DCF-Protokoll definiert das Format für die Bilddateien und die Directory-Struktur für den Kameraspeicher, sodass die Bilder unter Verwendung der DCF-Kamera eines anderen Herstellers betrachtet bzw. auf einem DCF-Drucker ausgedruckt werden können.

# Speicher-Directory-Struktur

# Directory-Struktur

<¥DCIM¥>	(Hauptordner)
100CASIO     CIMG0001.JPG     CIMG0002.AVI     CIMG0003.WAV     CIMG0004.JPG     CIMG0004.WAV     :	(Speicherordner) (Bilddatei) (Filmdatei) (Tondatei)*1 (Ton-Schnappschuss-Bilddatei)*1 (Ton-Schnappschuss-Tondatei)*1
	(Speicherordner) (Speicherordner)
<¥FAVORITEN¥>	(FAVORITEN-Ordner)*2
CIMG0001.JPG CIMG0002.JPG ÷	(Speicherdatei) (Speicherdatei)
<¥MISC¥>	(DPOF-Dateiordner)
AUTPRINT.MRK	(DPOF-Datei)
<¥AUDIO¥>	(MP3-Dateiordner)*1
*******MP3	(MP3-Datei)*1

- \*1 Diese Ordner und Dateien gelten nur für die EX-M1
- \*2 Diese Ordner werden nur in dem eingebauten Speicher erstellt.

# Inhalt der Ordner und Dateien

- Hauptordner
   Dieser Ordner enthält alle Dateien der Digitalkamera.
- Speicherordner Diese Ordner dienen f
  ür die Speicherung von Dateien mit der Digitalkamera.
- Bilddatei

Diese Datei enthält ein Bild, das mit der Digitalkamera aufgenommen wurde.

Filmdatei

Diese Datei enthält einen Film, der mit der Digitalkamera aufgenommen wurde.

- Tondatei Diese Datei enthält eine Tonaufnahme.
- Ton-Schnappschuss-Bilddatei
   Eine Datei, welche den Bildteil eines Ton-Schnappschusses enthält.
- Ton-Schnappschuss-Tondatei
   Eine Datei, welche den Tonteil eines Ton-Schnappschusses enthält.
- FAVORITEN-Ordner Dieser Ordner enthält die Bilddateien der Favoriten.
- DPOF-Dateiordner Dieser Ordner enthält die DPOF-Dateien.

92

 MP3-Dateiordner Dieser Ordner enthält die MP3-Dateien.

# Von der Kamera unterstützte Bilddateien

- Mit der Digitalkamera EX-S1/EX-M1 von CASIO aufgezeichneten Bilddateien
- Bilddateien des DCF-Protokolls

Bestimmte DCF-Funktionen werden vielleicht nicht unterstützt. Wenn Sie ein auf einem anderen Kameramodell aufgezeichnetes Bild anzeigen, dann kann es länger dauern, bis das Bild auf dem Display erscheint.

# Vorsichtsmaßregeln hinsichtlich des eingebauten Speichers und der Speicherkarte

- Achten Sie darauf, dass der Ordner mit der Bezeichnung "DCIM" der Hauptordner aller Dateien in dem Speicher ist. Wenn Sie den Inhalt des Speichers auf eine Festplatte, eine MO-Disk oder einen externen Speicher übertragen, behandeln Sie den gesamten Inhalt eines DCIM-Ordners als Satz und halten Sie diesen zusammen. Sie können den Namen des DCIM-Ordners auf Ihrem Computer ändern. Die Änderung des Namens auf ein Datum ist ein guter Weg, um mehrere DCIM-Ordner richtig verwalten zu können. Ändern Sie jedoch den Namen des DCIM-Ordners zurück auf "DCIM", bevor Sie diesen für die Wiedergabe auf der Kamera zurück in den Speicher kopieren. Die Kamera erkennt keinen anderen Ordnername als DCIM.
- Wir empfehlen Ihnen dringend, dass Sie den Speicher neu formatieren und seinen Inhalt löschen, bevor Sie den Speicher nach der Übertragung von Daten von dem Speicher auf einen externen Speicher wieder für die Speicherung von weiteren Bildern verwenden. Achten Sie darauf, dass durch das Formatieren des Speichers der gesamte Inhalt gelöscht wird. Stellen Sie daher sicher, dass Sie die in dem Speicher abgespeicherten Dateien nicht mehr benötigen, bevor Sie den Speicher formatieren.

Sie können MP3-Musikdateien von Ihrem Computer auf die Kamera übertragen und danach die Kamera als tragbaren Audio-Player verwenden.

- MP3 steht für MPEG Audio Layer-3, eine Bezeichnung für eine spezielle Tonkomprimierungstechnologie.
- Unterstützte Dateien MPEG-1 Audio Layer-3 Bitrate: 32 bis 320 kbps, VBR-kompatibel Abtastfrequenzen: 32, 44,1, 48 kHz
- Maximale Anzahl der Wiedergabedateien: 999

# Übertragung von Tondateien in die Kamera

- 1. Stellen Sie eine Verbindung zwischen der Kamera und Ihrem Computer her (Seite 87).
- 2. Übertragen Sie die MP3-Dateien von Ihrem Computer in die AUDIO-Datei der Kamera.
  - Falls Sie im Speicher der Kamera keinen Ordner mit dem Namen AUDIO finden können, erstellen Sie einen an der unter "Directory-Struktur" auf Seite 92 beschriebenen Position.

## Vorbereitung der Kamera für den Betrieb als Audio-Player

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Kamera für den Betrieb als Audio-Player vorzubereiten.

**1.** Schalten Sie die Kamera aus, und entfernen Sie ihre Anschlussabdeckung.



 Schließen Sie die LCD-Fernbedienung an den Anschluss der Kamera an, und stecken Sie danach die Stereo-Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse der LCD-Fernbedienung an.



- **3.** Richten Sie den Modus-Wahlschalter mit "AUDIO" aus.
  - Dadurch wird auf den AUDIO-Modus für die Wiedergabe von Tondaten geschaltet.
  - Drücken Sie die [>/■]-Taste an der LCD-Fernbedienung, um die Kamera einzuschalten und mit der Wiedergabe zu beginnen.



Modus-Wahlschalter

### **WICHTIG!**

- Alle Tasten der Fernbedienung sind deaktiviert, wenn der Modus-Wahlschalter der Kamera auf "REC" oder "PLAY" gestellt ist.
- Der Monitorbildschirm der Kamera ist ausgeschaltet, wenn die Kamera auf den AUDIO-Modus geschaltet ist. Ausgenommen die Stromtaste, sind alle anderen Tasten der Kamera deaktiviert.
- Versuchen Sie niemals den Anschluss eines anderen Typs von Fernbedienung als die mit der Kamera mitgelieferte Fernbedienung. Versuchen Sie auch niemals die Verwendung der mitgelieferten Fernbedienung mit einem anderen Typ von Gerät.
- Sie können die PB3-Dateien nicht über den eingebauten Lautsprecher der Kamera wiedergeben.

# Verwendung der Kamera als Audio-Player

# **Allgemeine Anleitung**

# LCD-Fernbedienung





Titelnummer

Zeigt die Titelnummer des gegenwärtigen Titels an.

- 2 Titelname, Künstlername, Lautstärkepegel
- Zeigt den ID3-Anhang (ID3V1) an, der den Titelname und den Künstlername (nur alphabetische Zeichen) in der Datei enthält.
- Während der Lautstärkepegeleinstellung wird der gegenwärtige Lautstärkepegel angezeigt.
- O Wiedergabe-Statusanzeige

Dieses Icon zeigt den gegenwärtigen Wiedergabestatus an.

Dieser Typ von Icon:	Zeigt Folgendes an:
Drehung im Uhrzeigersinn bei gleichzeitigem Blinken	Die Wiedergabe wird ausgeführt.
Blinken	Wiedergabe auf Pause geschaltet.
Dauerlicht ohne Bewegung	Wiedergabe auf Stopp geschaltet.

Wiedergabe-Modusanzeige Dieses Icon zeigt den Wiedergabemodus an.

Dieser Typ von Icon:	Zeigt Folgendes an:
Aus	Normale Wiedergabe
<u>ت</u>	Wiederholung aller Titel
<u>ئ</u>	Wiederholung eines Titels

## 6 Akkupegelanzeige

# Grundlegende Bedienungsvorgänge der Fernbedienung

## • Starten der Wiedergabe

Drücken Sie die [▶/■]-Taste. Die Fernbedienung gibt ein akustisches Signal aus, um damit den Start der Wiedergabe anzuzeigen.

• Drücken Šie die [▶/■]-Taste bei ausgeschalteter Kamera, um die Stromversorgung einzuschalten und mit der Wiedergabe zu beginnen.

# Pause der Wiedergabe

Drücken Sie die [II]-Taste (die Fernbedienung gibt ein akustisches Signal aus).

Drücken Sie die [▶/■]-Taste, um mit der Wiedergabe fortzusetzen (die Fernbedienung gibt ein akustisches Signal aus).

• Falls Sie die Wiedergabe für etwa zwei Minuten auf Pause geschaltet belassen, werden die Kamera und die Fernbedienung automatisch ausgeschaltet.

## Schnellvorlauf der Wiedergabe

Halten Sie die [►►]-Taste für einige Sekunden gedrückt, bis der Schnellvorlauf beginnt.

## Schnellrücklauf der Wiedergabe

Halten Sie die [III]-Taste für einige Sekunden gedrückt, bis der Schnellrücklauf beginnt.

# • Sprung an den Beginn des nächsten Titels

Drücken Sie die [I◀◀]-Taste (die Fernbedienung gibt ein akustisches Signal aus).

Um an den Beginn eines vorhergehenden Titels zu springen, drücken Sie wiederholt die [I◄◀]-Taste, oder halten Sie die [I◄◀]-Taste gedrückt (die Fernbedienung gibt ein akustisches Signal aus). Die gegenwärtige Titelnummer wird am LC-Display angezeigt.

## • Sprung an den Beginn des nächsten Titels

Drücken Sie die [►►]-Taste (die Fernbedienung gibt ein akustisches Signal aus).

Um weiter vorwärts zu springen, drücken Sie mehrmals die [▶▶]-Taste, oder halten Sie die [▶▶]-Taste gedrückt (die Fernbedienung gibt ein akustisches Signal aus). Die gegenwärtige Titelnummer wird am LC-Display angezeigt.

## Stoppen der Wiedergabe

Drücken Sie die  $[\blacktriangleright/\blacksquare]$ -Taste (die Fernbedienung gibt ein akustisches Signal aus).

## • Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie die [+]- oder [–]-Lautstärketaste, um die Lautstärke auf den gewünschten Pegel einzustellen. Das LC-Display zeigt den gegenwärtigen Lautstärkepegel an.

## **WICHTIG!**

 Sie können die Schnellvorlauf-, Schnellrücklauf- oder Sprungfunktion nicht verwenden, während der gegenwärtige Lautstärkepegel am LC-Display angezeigt wird.

### Ausschalten der Stromversorgung

Drücken Sie die Stromtaste der Kamera.

• Die Stromversorgung der Kamera wird auch automatisch ausgeschaltet, wenn Sie nach dem Stoppen der Wiedergabe für etwa zehn Sekunden keine Operation ausführen.

# Spezifizieren des Tonwiedergabemodus

Sie können den folgenden Vorgang verwenden, um einen von drei Wiedergabemodi zu wählen: Normale Wiedergabe, Wiederholung aller Titel oder Wiederholung eines Titels.

## 1. Starten Sie die Tonwiedergabe in dem AUDIO-Modus

- Der anfängliche Vorgabemodus ist die normale Wiedergabe.
- Drücken Sie die Wiedergabemodustaste der Fernbedienung, um zyklisch durch die Wiedergabemodi zu schalten. Die Wiedergabemodusanzeige am LC-Display zeigt den gegenwärtig gewählten Modus an.

Um dies auszuführen:	Wählen Sie diesen Modus:	Der durch dieses Icon angezeigt wird:
Aufeinander folgende Wiedergabe alle Titel mit darauf folgendem Stopp	Normal	Aus
Aufeinander folgende Wiedergabe aller Titel in einer Endlosschleife	Wiederholung aller Titel	ల
Wiedergabe des gegenwärtigen Titels in einer Endlosschleife	Wiederholung eines Titels	<b>1</b> ے

# Wahl eines bestimmten Titels für die Wiedergabe

Sie können den folgenden Vorgang verwenden, um eine Liste der verfügbaren Titel anzuzeigen und einen Titel für die Wiedergabe zu wählen.

 Klicken Sie auf den Regler der Kamera, während die Wiedergabe im AUDIO-Modus auf Pause oder Stopp geschaltet ist.



Gegenwärtig gewählter Titel

- Dadurch wird der Monitorbildschirm eingeschaltet, auf dem eine Liste der Informationen über jeden Titel angezeigt wird, einschließlich Titelnummer, Titelname und Wiedergabedauer.
- 2. Neigen Sie den Regler nach oben oder unten, um den zu wählenden Titel hervorzuheben.
  - Falls Sie die Hervorhebung an die Oberseite der Liste verschieben, wird die Liste gecrollt, um andere Titel anzuzeigen.
- 3. Drücken Sie die [▶/∎]-Taste der Fernbedienung, um die Wiedergabe ab dem gegenwärtig gewählten Titel zu beginnen.

## **HINWEIS**

• Der Monitorbildschirm wird automatisch ausgeschaltet, wenn Sie für etwa zehn Sekunden keine Operation ausführen.

# Spezifizieren der Reihenfolge der wiederzugebenden Titel

Normalerweise werden alle Titel im Speicher in der Reihenfolge wiedergegeben, in der sie abgespeichert wurden. Sie können den folgenden Vorgang verwenden, um eine Wiedergabeliste zu erstellen, welche der Kamera die Reihenfolge mitteilt, die Sie für die Wiedergabe der Titel in dem AUDIO-Modus verwenden soll.

- 1. Verwenden Sie die Textverarbeitung oder einen anderen Texteditor auf Ihrem Computer, um eine Datei mit dem Namen "PLAYLIST.TXT" zu erstellen.
- 2. Konfigurieren Sie die Wiedergabeliste, indem Sie die Titel in der Reihenfolge spezifizieren, in der Sie diese wiedergeben möchten.
  - Für Informationen darüber, wie Sie eine Wiedergabeliste konfigurieren können, siehe den Abschnitt "Beispiel für den Inhalt der Datei PLAYLIST.TXT" auf Seite 101.
- **3.** Setzen Sie die Kamera in das USB-Cradle ein, und stellen Sie eine Verbindung mit dem Computer her (Seite 88).

4. Übertragen Sie die Datei PLAYLIST.TXT in den "AUDIO"-Ordner der Kamera.

# Ordnerstruktur

(Ordner mit MP3-Dateien) <¥AUDIO¥> AUDIO001.MP3 (MP3-Datei) AUDIO002.MP3 (MP3-Datei) PLAYLIST TXT (Datei der Wiedergabeliste) POPS (Ordner mit MP3-Dateien) POPS0001.MP3 (MP3-Datei) POPS0002.MP3 (MP3-Datei) ROCK (Ordner mit MP3-Dateien) ROCK0001 MP3 (MP3-Datei) ROCK0002 MP3 (MP3-Datei)

## Beispiel f ür den Inhalt der Datei PLAYLIST.TXT



Die obige Datei PLAYLIST.TXT spezifiziert die folgende Wiedergabereihenfolge.

- 1. Wiedergabe der MP3-Datei mit dem Namen AUDIO001.MP3.
- 2. Wiedergabe der MP3-Datei mit dem Namen AUDIO002.MP3.
- 3. Wiedergabe aller Dateien in dem Ordner mit dem Namen POPS.
- 4. Wiedergabe der MP3-Datei mit dem Namen ROCK0002.MP3, die sich in dem Ordner mit dem Namen ROCK befindet.

## **HINWEISE**

- Falls sich keine Datei PLAYLIST.TXT in dem AUDIO-Ordner der Kamera befindet, werden alle Titel in der im Speicher abgespeicherten Reihenfolge wiedergegeben.
- Die Wiedergabe von Titel, die nicht in der Datei PLAYLIST.TXT enthalten sind, wird übersprungen.
- Um auf eine andere Wiedergabereihenfolge zu ändern, ersetzen Sie die Datei PLAYLIST.TXT durch eine andere Datei PLAYLIST.TXT.
- Wenn sich eine Datei PLAYLIST.TXT in dem AUDIO-Ordner befindet, erscheinen nur die in dieser Datei befindlichen Titel auf dem Monitorbildschirm der Kamera.

# Deaktivieren der Tasten der Fernbedienung

Die Fernbedienung ist mit einem Verriegelungsschalter ausgerüstet, den Sie verwenden können, um die Tasten der Fernbedienung zu deaktivieren, damit keine versehentlichen Operationen ausgeführt werden. Um alle Tasten der Fernbedienung zu deaktivieren, schieben Sie den Verriegelungsschalter in die durch die ▶-Markierung angegebene Richtung.



• Um die Tasten der Fernbedienung wieder zu aktivieren, schieben Sie den Verriegelungsschalter zurück in die entgegengesetzte Richtung.

## **HINWEIS**

• Die Stromtaste der Kamera kann weiterhin verwendet werden, auch wenn Sie die Tasten der Fernbedienung deaktiviert haben.

# Fehlermeldungen auf der LCD-Fernbedienung

Nachfolgend sind die Fehlermeldungen beschrieben, die auf dem Display der LCD-Fernbedienung erscheinen.

Ursache		Abhilfe
NoData Die Wiedergabe wurde versucht, wenn sich keine MP3-Daten im Speicher befinden.		Übertragen Sie MP3- Dateien in den AUDIO- Ordner des eingebau- ten Speichers oder der Speicherkarte.
ERROR	<ol> <li>Daten im eingebau- ten Speicher sind korrumpiert.</li> <li>Speicherkarte ist nicht formatiert oder ist korrumpiert.</li> </ol>	<ol> <li>Formatieren Sie den eingebauten Speicher (Seite 73).</li> <li>Formatieren Sie die Speicherkarte (Seite 76).</li> </ol>
	<ol> <li>Die Kontakte (Gold) der Speicherkarte sind verschmutzt.</li> </ol>	<ol> <li>Wischen Sie die Kontakte der Speicherkarte mit einem weichen, trockenen Tuch ab.</li> </ol>

## **WICHTIG!**

• Die Kamera gibt ein akustisches Signal aus (über die Kopfhörer), wenn ein Fehler auftritt.

## Vorsichtsmaßregeln hinsichtlich der Tonwiedergabe

- Verwenden Sie niemals die Kopfhörer, versuchen Sie niemals eine Feineinstellung, oder blicken Sie niemals auf den Monitorbildschirm, während Sie einen Personenkraftwagen lenken, auf einem Motorrad fahren oder einen anderen Typ von Kraftfahrzeug bedienen. Anderenfalls besteht die Gefahr eines Verkehrsunfalls. Beim Gehen lassen Sie besondere Vorsicht walten, um auf die Verkehrsund Straßenbedingungen zu achten.

# Menüreferenz

Die folgende Liste zeigt die Menüs und ihre Einstellungen, die in dem REC-Modus und dem PLAY-Modus erscheinen.

• Die in der folgenden Tabelle unterstrichenen Einstellungen sind die anfänglichen Vorgaben.

# ■ REC-Modus

## REC-Registermenü

Aufnahmemodus	EX-S1: (Schnappschuss) / (Nachtszene) / (Film)		
	EX-M1:  (Schnappschuss) /		
	(Nachtszene) / 🔄 (Film) /		
	(Schnappschuss-Ton) /		
	👤 (Sprachaufnahme)		
Blitz	Automatisch / 🛞 (Blitzlicht ausgeschaltet) /		
	(Blitzlicht eingeschaltet) /		
	(Rotaugenreduktion)		
Selbstauslöser	Aus / 10 Sekunden		
Anzeigen	LCD aus / <u>LCD ein</u>		
Größe	1600 x 1200 / <u>1280 x 960</u> / 640 x 480		
Qualität	Fein / Normal / Economy		
Digitalzoom	Aus / <u>Ein</u>		
EV-Verschiebung	-2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / <u>0.0</u> /		
	+0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0		

Weißabgleich	Automatisch / 🔅 (Sonnenlicht) / 🔊	
	(Schatten) / 🙏 (Glühbirne) / 🗮	
	(Leuchtstoffröhre) / Manuell	
L/R-Taste	Aufnahmemodus / EV-Verschiebung / Blitz /	
	Weißabgleich	

### • Speicherregistermenü

Aufnahmemodus	Ein / <u>Aus</u>
Blitz	<u>Ein</u> / Aus
Digitalzoom	<u>Ein</u> / Aus
Weißabgleich	Ein / <u>Aus</u>

### Einstellregistermenü

Kontrollton	<u>Ein</u> / Aus	
Starten	Ein / <u>Aus</u>	
Datumsstil	JJ/MM/TT / TT/MM/JJ / MM/TT/JJ	
Einstellen	Zeiteinstellung	
Language	日本語 / English / Français / Deutsch /	
	Español / Italiano	
Format	Format / Freigeben	

# PLAY-Modus

### PLAY-Registermenü

Zoom		
Schutz	Ein/Aus / Alle : Ein/Aus / Freigeben	
Synchron.	*Nur EX-M1	
Neuformat	<u>640 x 480</u> / 320 x 240 / Freigeben	
Kopie	Speicher → Karte / Karte → Speicher /	
	Freigeben	
Favoriten	Show / Speichern / Löschen / Freigeben	

### Einstellregistermenü

Kontrollton	Ein / Aus	
Starten	Ein / <u>Aus</u>	
Datumsstil	JJ/MM/TT / TT/MM/JJ / MM/TT/JJ	
Einstellen	Zeiteinstellung	
Language	日本語 / <u>English</u> / Français / Deutsch /	
	Español / Italiano	
Format	Format / Freigeben	

# Referenz für Anzeigelampen

# Kamera-Anzeigelampen

Die Kamera weist zwei Anzeigelampen auf: eine Betriebs/ Blitzladelampe und eine Selbstauslöserlampe. Diese Lampen leuchten und blinken, um den gegenwärtigen Betriebsstatus der Kamera anzuzeigen.



\* Es gibt zwei Blinkmuster der Lampen.

Muster 1 blinkt einmal pro Sekunde, wogegen Muster 2 zwei Mal pro Sekunde blinkt. Die folgende Tabelle erläutert die Bedeutung jedes Blinkmusters.

# REC-Modus

Betriebs/	Betriebs/		uslöser-	
Blitzladel	ampe	pe lampe		Bedeutung
Farbe	Status	Farbe	Status	
Crün	Loughtet			Stromversorgung
Giun	Leucillei			eingeschaltet.
Bernsteinfarben	Muster 1			Blitzlicht wird aufgeladen
Crün	Douarlight			Monitorbildschirm
Giun	Daueriicht			ausgeschaltet
Grün	Muster 2			Speicherung eines Bildes
Crün	Muster 1	Pot	Mustor 1	Countdown des Selbst-
Giun	Musler	RUI	wuster i	auslösers (10 bis 3)
Crün	Mustor 2	Pot	Mustor 2	Countdown des Selbst-
Giun	Muster 2	RUI	wuster z	auslösers (3 bis 1)
Rot	Dauerlicht			Speicherfehler
Rot	Dauerlicht			Speicher voll
Rot M	Mustor 1			Warnung bei niedriger
	wuster i			Akkuspannung
Rot	Muster 1			Monitorbildschirm deaktiviert
Grün	Muster 2			Ausschalten

### **WICHTIG!**

• Entfernen Sie niemals die Speicherkarte aus der Kamera, während die Betriebs/Blitzladelampe blinkt. Anderenfalls werden die aufgenommenen Bilder gelöscht.

# PLAY-Modus

Betriebs/ Blitzladelampe		Selbstauslöser- lampe		Bedeutung
Farbe	Status	Farbe	Status	
Grün	Grün Leuchtet			Stromversorgung
Orun				eingeschaltet.
Grün	Muster 2			Löschen eines Bildes
Rot	Dauerlicht			Speicherfehler
Bot	Muster 1			Warnung bei niedriger
RUI				Akkuspannung
Grün	Muster 2			Formatieren
Grün	Muster 2			Ausschalten

# ■ AUDIO-Modus (nur EX-M1)

Betriebs/		Selbstauslöser-		Bedeutung
Farba	Ctotus	Farba Statua		Decentariy
Farbe	Status	Farbe	Status	
	Leuchtet			Stromversorgung
Grün				eingeschaltet, LCD-
				Fernbedienung nicht
				angeschlossen

# Anzeigelampen des USB-Cradle

Das USB-Cradle weist zwei Anzeigelampen auf: eine CHARGE-Lampe und eine USB-Lampe. Diese Lampen leuchten und blinken, um den gegenwärtigen Betriebsstatus des Cradle und der Kamera anzuzeigen.



CHARGE-Lampe		USB-Lampe		Bedeutung
Farbe	Status	Farbe	Status	
Rot	Dauerlicht			Aufladen
Grün	Dauerlicht			Aufladen beendet
Bernsteinfarben	Dauerlicht			Aufladebereitschaft
Rot	Blinken			Aufladefehler
		Grün	Dauerlicht	USB-Verbindung
		Grün	Blinken	Zugriff auf den Computer

# Störungsbeseitigung

	Symptom Mögliche Ursache		Abhilfe
nversorgung	Die Stromversorgung wird nicht eingeschaltet.	Der Akku ist entladen.	Laden Sie den Akku auf (Seite 24). Falls der Akku bald nach dem Aufladen wieder entladen wird, dann ist seine nutzbare Lebensdauer abgelaufen, sodass er erneuert werden muss. Kaufen Sie einen separat erhältlichen Lithium-Io- nen-Akku NP-20.
Stron	Die Stromversorgung der Kamera wird plötzlich aus- geschaltet.	<ol> <li>Die Ausschaltautomatik ist aktiviert (Seite 29).</li> <li>Der Akku ist entladen.</li> </ol>	<ol> <li>Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.</li> <li>Laden Sie den Akku auf (Seite 24).</li> </ol>
Bildaufnahme	Das Bild wird nicht aufgenommen, wenn der Auslöser gedrückt wird.1) Der Modus-Wahlschalter ist auf "PLAY" oder "AUDIO" gestellt.2) Das Biltzlicht wird aufgeladen.3) Der Speicher ist voll.		<ol> <li>Richten Sie den Modus-Wahlschalter mit "REC" aus.</li> <li>Warten Sie, bis das Blitzlicht aufgeladen ist.</li> <li>Übertragen Sie die gewünschten Dateien auf Ih- ren Computer, und löschen Sie danach die Da- teien aus dem Speicher der Kamera, oder ver- wenden Sie eine andere Speicherkarte.</li> </ol>
	Stromversorgung der Ka- mera wird während des Countdowns des Selbstaus- lösers ausgeschaltet.	Der Akku ist entladen.	Laden Sie den Akku auf (Seite 24).
	Die aufgenommenen Bilder werden nicht im Speicher abgespeichert.	<ol> <li>Die Stromversorgung der Kamera wurde ausge- schaltet, bevor die Speicheroperation beendet wurde.</li> <li>Die Speicherkarte wurde entfernt, bevor die Speicheroperation beendet wurde.</li> </ol>	<ol> <li>Wenn die Akkuanzeige anzeigt, laden Sie den Akku möglichst bald auf (Seite 24).</li> <li>Entfernen Sie die Speicherkarte nicht, bevor nicht die Speicheroperation beendet ist.</li> </ol>
Symptom		Mögliche Ursachen	Abhilfe
---------------	---	--	---
dergabe	Die Farbe des wiedergege- benen Bildes ist unterschied- lich von der Farbe des Bildes auf dem Monitorbildschirm während der Aufnahme.	Sonnenlicht oder das Licht von einer anderen Licht- quelle scheint während der Aufnahme direkt auf das Objektiv.	Positionieren Sie die Kamera so, dass das Sonnen- licht nicht direkt auf das Objektiv scheint.
Wie	Die Bilder werden nicht an- gezeigt.	Eine Speicherkarte mit Nicht-DCF-Bildern, die auf einer anderen Kamera aufgenommen wurden, ist in diese Kamera eingesetzt.	Diese Kamera kann Nicht-DCF-Bilder, die mit einer anderen Digitalkamera auf einer Speicherkarte auf- gezeichnet wurden, nicht wiedergeben.
Tonwiedergabe	Ton kann nicht wiedergege- ben werden, Ton kann nicht gehört werden, oder Ton- wiedergabe kann mit der Fernbedienung nicht ge- steuert werden.	<ol> <li>Der Modus-Wahlschalter ist auf "REC" oder "PLAY" gestellt.</li> <li>Es befindet sich keine MP3-Datei im Speicher. Dies wird durch die Meldung "No Datal" am LC- Display der Fernbedienung angezeigt.</li> <li>Die Stereo-Kopfhörer sind nicht richtig ange- schlossen.</li> <li>Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt.</li> <li>Der Akku ist entladen.</li> <li>Die Tasten der Fernbedienung sind deaktiviert.</li> <li>Es sind keine wiederzugebenden Dateien vor- handen.</li> <li>Der Inhalt der Datei PLAYLIST.TXT stimmt nicht.</li> </ol>	<ol> <li>Richten Sie den Modus-Wahlschalter mit "AUDIO" aus.</li> <li>Übertragen Sie MP3-Dateien in den AUDIO-Ordner der Kamera.</li> <li>Schließen Sie die Kopfhörer richtig an die Kopfhörerbuchse an.</li> <li>Stellen Sie die Lautstärke auf einen höheren Pegel ein.</li> <li>Laden Sie den Akku auf (Seite 24).</li> <li>Schieben Sie den Verriegelungsschalter der Fernbedienung in die der Pfeilmarkierung entgegengesetzte Richtung, um die Tasten zu aktivieren.</li> <li>Überprüfen Sie die Dateien, die Sie wiedergeben möchten (Seite 94).</li> <li>Stellen Sie sicher, dass die Datei PLAYLIST.TXT die MP3-Dateien auflistet, die Sie wiedergeben möchten.</li> </ol>
	Die Wiedergabedauer ist kurz.	Der Akku ist entladen.	Laden Sie den Akku auf (Seite 24).

109

\* Achten Sie darauf, dass nur die EX-M1 über die Audio-Player-Fähigkeiten verfügt.

	Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfe
	Alle Tasten und Schalter sind deaktiviert.	Ein Problem mit den Schaltkreisen ist auf Grund elektrostatischer Ladung, eines Stoßes usw. aufge- treten, während die Kamera an ein anderes Gerät angeschlossen war.	Entfernen Sie den Akku aus der Kamera, setzen Sie diesen wieder ein, und versuchen Sie noch- mals.
Sonstiges	Der Monitorbildschirm ist ausgeschaltet.	<ol> <li>"LCD aus" wurde für die Einstellung "Anzeigen" in dem Register "REC" gewählt.</li> <li>Die USB-Kommunikation wird ausgeführt.</li> </ol>	<ol> <li>Ändern Sie die Einstellung "Anzeigen" in dem Register "REC" auf "LCD ein" (Seite 50).</li> <li>Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass der Computer nicht auf den Komeraspeicher zu- greift, trennen Sie das USB-Kabel ab.</li> </ol>
	Die Dateien können nicht über eine USB-Verbindung übertragen werden.	<ol> <li>Die Kamera ist nicht richtig in das USB-Cradle eingesetzt.</li> <li>Das USB-Kabel ist nicht richtig angeschlossen.</li> <li>Der USB-Treiber ist nicht installiert.</li> <li>Die Kamera ist ausgeschaltet.</li> </ol>	<ol> <li>Überprüfen Sie die Verbindung zwischen der Kamera und dem USB-Cradle.</li> <li>Überprüfen Sie alle Verbindungen.</li> <li>Installieren Sie den USB-Treiber auf Ihrem Com- puter (Seite 79).</li> <li>Schalten Sie die Kamera ein.</li> </ol>

# Anzeigemeldungen

Speicher voll	Der Speicher ist voll. Falls Sie weitere Dateien auf-	Batterien schwach.	Der Akku ist entladen.		
	Dateien löschen (Seite 61).	Datei nicht	<ul> <li>Der Akku ist entladen, sodass das aufgezeichnete Bild oder die Tonaufnahmedatei nicht abgespei chert werden kann.</li> <li>Die Speicherkarte ist nicht formatiert. Formatierer Sie die Speicherkarte (Seite 76).</li> <li>Es trat ein Problem mit der Speicherkarte auf Schalten Sie die Kamera aus, entfernen Sie die Speicherkarte, und setzen Sie diese danach wiede ein. Falls die gleiche Meldung wiederum erscheint formatieren Sie die Speicherkarte (Seite 76).</li> <li><b>WICHTIG! «</b></li> <li>Durch Formatieren der Speicherkarte werder alle Dateien auf der Speicherkarte gelöscht. Vo dem Formatieren, versuchen Sie die wiede gewinnbaren Dateien auf einen Computer ode ein anderes Speichergerät zu übertragen.</li> </ul>		
Aufnahmefehler	Die Bildkomprimierung könnte aus irgend einem Grund während der Speicherung der Bilddaten nicht	gespeichert, da Batterien schwach.			
	ausgeführt werden. Nehmen Sie das Bild nochmals auf.	Karte nicht formatiert.			
Ordner kann nicht erstellt werden.	Diese Meldung erscheint, wenn Sie die Aufnahme eines Bildes versuchen, während bereits 9.999 Da- teien in dem 999. Ordner gespeichert sind. Falls Sie weitere Dateien aufnehmen möchten, löschen Sie einige nicht mehr benötigte Dateien (Seite 61).	Speicherfehler			
Karte verriegelt.	Der LOCK-Schalter der SD-Speicherkarte ist verrie- gelt. Sie können keine Bilder auf einer verriegelten Speicherkarte abspeichern oder von einer solchen löschen.				
Keine Dateien vorhanden.	Es befinden sich keine Dateien im eingebauten Speicher oder auf der Speicherkarte.				
Diese Datei kann nicht wiedergegeben werden.	Die Bilddatei oder Tondatei ist korrumpiert oder weist einen Typ auf, der von diesem Kamera nicht wiedergegeben werden kann.	Funktion für diese Datei nicht unterstützt.	Die Funktion, die Sie auszuführen versuchen, wird für die Datei nicht unterstützt, an der Sie diese aus- zuführen versuchen.		
Keine Favoritendatei! Es ist keine FAVORITEN-Datei vorhanden.			Ibr Kamaraquatam ist karrumpiart. Wandan Sia sik		
Diese Funktion kann nicht verwendet werden.	Sie haben das Kopieren von Dateien von dem ein- gebauten Speicher auf eine Speicherkarte ver- sucht, wenn keine Speicherkarte in die Kamera ein-		an Ihren Fachhändler oder an einen autorisierter CASIO-Kundendienst.		
	gesetzt ist (Seite 77).				

# **Technische Daten**

# Hauptspezifikationen

Produkt	Digitalkamera
---------	---------------

Modell ..... EX-S1/EX-M1

#### Kamerafunktionen

#### **Bilddateien-Format**

- Aufnahmemedia : ..... Eingebauter 12 MB Flash-Speicher SD-Speicherkarte MultiMedia Card

#### Bildgröße

Schnappschüsse:	1600 x 1200 Pixel
	1280 x 960 Pixel
	640 x 480 Pixel
Filme:	320 x 240 Pixel

#### Ungefähre Speicherkapazität und Dateigrößen:

Schnappschüsse

Dateigröße	Quelling	Ungefähre Eingebauter 12 MB		SD-Speicherkarte*	
(Pixel)	Qualitat	Bilddateigröße	Flash-Speicher	64 MB	
1600 x 1200	Fein	1050 KB	10 Aufnahmen	53 Aufnahmen	
(UXGA)	Normal	710 KB	15 Aufnahmen	79 Aufnahmen	
	Economy	370 KB	30 Aufnahmen	154 Aufnahmen	
1280 x 960	Fein	680 KB	16 Aufnahmen	82 Aufnahmen	
(SXGA)	Normal	460 KB	24 Aufnahmen	126 Aufnahmen	
	Economy	250 KB	42 Aufnahmen	220 Aufnahmen	
640 x 480	Fein	190 KB	57 Aufnahmen	294 Aufnahmen	
(VGA)	Normal	140 KB	75 Aufnahmen	386 Aufnahmen	
	Economy	90 KB	120 Aufnahmen	618 Aufnahmen	

#### • Filme (320 x 240 Pixel)

Datengröße	Max. 150 KB/Sekunde	
Aufnahme-	Ein Film: Maximal 30 Sekunden	
dauer	Gesamtfilmdauer:	
	Maximal 80 Sekunden (eingebauter Speicher)	
	Maximal 410 Sekunden (64 MB SD-Speicherkarte)*	

\* Beruhend auf einem Produkt der Matsushita Electric Industries Co., Ltd. Die Kapazität hängt von dem Hersteller ab.

\* Um die Anzahl der Bilder zu bestimmen, die auf einer Speicherkarte unterschiedlicher Kapazität abgespeichert werden kann, multiplizieren Sie die Kapazität in der Tabelle durch den entsprechenden Wert.

Löschen Einzelne Datei, alle Dateien (mit Schutz)				
Effektive Pixel:	1,24 Millionen			
Bildelement:	1,27-Zoll Farb-CCD mit quadratischen Pixeln (Gesamtzahl der Pixel: 1,34 Millionen)			
Objektiv/Brennweite	F2,5/f = 5,6 mm (Gleichwertig zu 37 mm einer 35 mm Filmkamera.)			
Zoom	4X Digitalzoom			
Fokussierung	Festfokus			
Ungefährer Fokussierbereich (von der Oberfläche des Objektivs)	.1 m bis ∞			
Belichtungsregelung Belichtungsmessung: Belichtung: Belichtungskompensation:	Multimuster durch Bildelement Program AE –2 EV bis +2 EV (in Schritten von 1/3 EV)			
Verschluss	CCD-Verschluss, mechanischer Verschluss 1/4 bis 1/8000 Sekunde			
Blende: F2,5 fest				
Weißabgleich Automatisch/fest (4 Modi) / Manuell				
Selbstauslöser	10 Sekunden			
Eingebautes Blitzlicht Blitzlichtmodus: Ungefährer Blitzbereich:	Automatisch, Ausgeschaltet, Einge- schaltet, Rotaugenreduktion 1 Meter bis 2 Meter			
	113			

Autnanmetunktionen	M1); Selbstauslöser; Nachtszene; Film (mit Ton nur für EX-M1); Sprach- aufnahme (nur EX-M1) * Der Ton ist in Mono.			
Tonaufnahmedauer (nur E Ton-Schnappschuss: Sprachaufnahme:	<b>X-M1)</b> Max. etwa 30 Sekunden pro Bild Etwa 50 Minuten mit eingebautem Speicher Max. etwa 30 Sekunden pro Bild			
Monitorbildschirm	1,6-Zoll TFT Farb-LCD 84.960 Pixel (354 x 240)			
Sucher	Monitorbildschirm und optischer Sucher			
Zeitnehmungsfunktionen . Datum und Zeit: Automatischer Kalender:	Eingebaute Quarz-Digitaluhr Aufgenommen mit Bilddaten Bis 2049			
Eingänge/Ausgänge	Cradle-Anschluss (EX-M1 Anschluss wird auch für den Anschluss der Fernbedienung verwen- det.)			
Lautsprecher 20 mm rund, Mono (nur EX-M1)				

. . .

··· -··

. . .

## Audio-Player-Funktion (nur EX-M1)

Datenkomprimierung/

Dekomprimierung ...... MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)

Abtastfrequenzen ...... 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Wiedergabemodus ......Normal, Wiederholung aller Titel, Wiederholung eines Titels

Praktische maximale

Kopfhörer-Ausgangsleistung 9 mW + 9 mW (16 Ohm)

## Stromversorgung

Stromanforderungen ...... Lithium-Ionen-Akku (NP-20) x 1

Ungefähre Akkulebensdauer:

Kontinuierliche Aufnahme	80 Minuten (480 Aufnahmen)	
Kontinuierliche Wiedergabe (Kontinuier-	110 Minuten	
liche Aufnahme von Schnappschüssen)		
Kontinuierliche Sprachaufnahme*	80 Minuten	
Kontinuierliche Tonwiedergabe*	330 Minuten	

Die obigen Werte sind ungefähre Werte bis zum Versagen der Stromversorgung, beruhend auf kontinuierlicher Aufnahme mit ausgeschaltetem Blitzlicht bei Normaltemperatur (25°C). Die obigen Werte stellen keine Garantie dar, dass Sie diese Betriebswerte auch erreichen werden. Niedrige Temperatur verkürzt die Akkulebensdauer. Die Sprachaufnahmedauer beruht auf kontinuierlicher Aufnahme, wogegen die Tonwiedergabedauer auf kontinuierlichem Ausgang (über Kopfhörer) beruht.

\* Die Sprachaufnahme- und die Tonwiedergabedauern treffen nur auf die EX-M1 zu.

Leistungsaufnahme ...... Gleichspannung 3,7 V, Ca. 3,0 W

### Sonstiges

#### Abmessungen

EX-S1:	88 (B) x 55 (H) x 11,3 (T) mm
	(ohne Überstände)
EX-M1:	88 (B) x 55 (H) x 12,4 (T) mm
	(ohne Überstände)

#### Gewicht

EX-S1:	Ca.	85	g (ohne	Akku und	Zubehör)
EX-M1:	Ca.	87	g (ohne	Akku und	Zubehör)

Mitgeliefertes Zubehör ..... Lithium-Ionen-Akku (NP-20); USB-Cradle; spezielles Netzgerät; Netzkabel; Tragegurt; spezielles USB-Kabel; Dummy-Karte; Anschlussabdeckung; LCD-Fernbedienung (mitgeliefert nur mit EX-M1); Stereo-Kopfhörer (mitgeliefert nur mit EX-M1); CD-ROM; Grundlegende Referenz; Bedienungsanleitung für Lithium-Ionen-Akku

## USB-Cradle

- Eingänge/Ausgänge....... Kameraanschluss; USB-Anschluss; Netzgerätanschluss (DC IN 5.3V)
- Leistungsaufnahme ...... Gleichspannung 5,3 V, Ca. 3,4 W

Gewicht ..... Ca. 56 g

# ■ LCD-Fernbedienung (mitgeliefert nur mit EX-M1)

Eingänge/Ausgänge	. Kameraanschluss; Kopfhörerbuchse (Durchmesser 3,5 mm, Stereo-Mini- Buchse)
Kabellänge	. Ca. 0,8 m
Abmessungen	. 74,5 (B) x 16 (H) x 11 (T) mm (ohne Überstände, ohne Cradle)
Gewicht	. Ca. 28 g

Stromversorgung

- Verwenden Sie nur den speziellen Lithium-Ionen-Akku NP-20 f
  ür die Stromversorgung dieser Kamera. Die Verwendung eines anderen Typs von Akku wird nicht unterst
  ützt.
- Diese Kamera erfordert keine Batterie für die eingebaute Uhr. Die Datumsund Zeiteinstellungen der Kamera werden gelöscht, wenn die Stromversorgung von dem Akku und dem USB-Cradle unterbrochen wird (Seite 32). Führen Sie die Einstellungen erneut aus, nachdem die Stromversorgung unterbrochen wurde.

#### LCD-Panel

 Das LCD-Panel ist ein Produkt der neuesten LCD-Herstellungstechnologie und Gewähr leistet eine Pixelausbeute von 99,99%. Dies bedeutet, dass weniger als 0,01% aller Pixel defekt sind (sie leuchten nicht auf oder bleiben immer eingeschaltet).