Introduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer
Table de	S ! Impo	toujours être o	ction figurent les info bservées lors de l'u	ormations importantes qui doivent iilisation de l'appareil photo.
matières	<ul> <li>Dans ce cartes m "cartes n</li> </ul>	arque Elles fournisse références pou mode d'emploi, l'appareil iémoire SD et les cartes M némoire".	ent des explications ur de plus amples in photo numérique es //ultiMedia apparaiss	supplémentaires ou des formations sur le même sujet. t appelé "appareil photo". Les ent sous le terme générique de
Introduction				FR-6
Précautions	s de maniemer	nt		FR-6
Symbo	oles de précaution	n et d'avertissemen	t	FR-6
I OUT UN MO	nde de possib	norail photo	•••••	FK-13
Nome dos o	ne autour de l'ap	parell photo		FR-1/ ED_19
Monus et ic	ônge affichée	à l'ácran		FR-10
	fichage mode Im		M" Affichage m	nde Film FR-22
" <b>D</b> " A	ffichage mode Le	ecture	v / menage m	
Vovants DE	L			
DEL R	etardateur (rouge	e)		FR-26
DEL d'	accès à la carte	, mémoire (orange)		FR-26
DEL d'	avertissement (ro	ouge)		FR-27
Préparatifs				FR-28
- Mise en pla	ce de la batter	ie		FR-28
Retrait de la	a batterie			FR-29
Recharge d	e la batterie			FR-30
Mise en pla	ce de la carte i	mémoire		FR-31
■ Inte	rrupteur de prote	ction contre l'écritu	re	
*Ca	rtes mémoire SD	uniquement		FR-32
Retrait de la	a carte mémoir	re		FR-33
Mise sous t	ension de l'ap	pareil photo		FR-34
■ État	t de charge de la	batterie et témoin o	de charge	FR-34
Réglage de	la date et de l'	heure		FR-35
■ For	mat d'affichage d	e la date		FR-35
Utilisation of	les accessoire	s		FR-37
Utilisat	tion du socle USE	3		FR-37
Fixatio	n de la dragonne	)) 		FR-38
Utilisat	ion de l'étui de l'a	appareil photo		FR-38
Utilisat		ue nettoyage		FR-38
Fixatio	n au porte-fiitre			FR-39



Introduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer
Prises de v	/ues			FR-40
Photogra	aphie d'images in	dividuelles		FR-41
l notogi	Pour éviter que l'apr	areil photo ne bouge		
	Comment tenir l'app	areil photo		FR-42
■ .	Appuyer à moitié su	le déclencheur		FR-43
•	Lorsque la carte méi	noire est pleine		FR-44
Utilisatio	on du mode Prise	s de vues continu	es	FR-45
Tournag	e de films			FR-48
[fp	s] Réglage de la fréc	luence d'images pour	les films	
(im	ages par seconde).			FR-50
Vérificat	ion/effacement ra	pide des photos (	Vue rapide)	FR-52
Vé	rification des images			FR-52
Etta O (La atta	acement des images		- 4* 4	
Selection	n du mode Scene	pour regler auton	natiquement	la mise au
point et	le flash			FR-54
Se	lection du mode Sce	ne		FR-54
An	nulation des modes	Scene		FR-50
All	I tilisation du mode l	Macro		
 ۱۱۲ilio	ation du retardat	Διι <b>r</b>		FR-59
Utilisatio	on du zoom (Gran	d-angle et téléobi	octif)	FR-61
Mie	se du zoom numéria	le sur MARCHE et Al	28ÊT	FR-62
Utilisatio	on du flash			
Mo	des de flash			
Ré	glage du mode de fla	ash		FR-65
Ré	glages du flash pour	chaque mode		FR-66
•	Plage de flash effect	ive		FR-67
Réglage	de la luminosité.			FR-68
[2]	J Utilisation de la cor	rection de l'exposition		FR-68
[IS	O] Modification de la	sensibilité ISO pour	photographier d	les sujets en
mo	uvement rapide			FR-70
[MI	ESURE] Sélection de	e la zone utilisée pour	régler l'exposit	ion FR-72
Réglage	de la mise au poi	nt		FR-74
[M0		tion de la méthode de	mise au point.	FR-74
IVIIS	Se au point decentre	e (verrouillage de la r	nise au point)	FR-/0
	ODE AEL Objets imm	na mise au point est ( pobiles et en mouvom	ant	FK-// ED 77
ارین مراغ <b>(سا</b>		do nivole	unt	
	Comment sélections	er le nombre de nivel	۹	FR_20
-			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	



I

FR-2 Noms des composants Menus et réglages Guide de dépannage

Introduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer
Réglage d	les couleurs et a	utres réglages		
[WB]	Sélection de la sol	urce de lumière (Bala	nce des blancs)	FR-81
Conf	figuration manuelle	de la balance des bla	ancs	FR-82
[CHF	ROMINANCE] Char	ngement de l'intensité	des couleurs	FR-84
[NET	[TETE] Pour accen	tuer les contours de l	'image	FR-85
Lecture				FR-87
Pour rega	rder des images	individuelles		FR-88
Visu	alisation des image	s agrandies		FR-89
Visu	alisation des inform	ations sur l'image (Nu	um. fichier/INFOR	MATION) FR-91
[ <b>B</b> ] Visual	lisation d'images	s multiples		FR-92
Affic	hage de plusieurs i	mages		FR-92
■ U1	tilisation de l'ecran	Lecture MULII / Lect		FR-94
Pour Afficherse	r revenir a la lecture	e normale (Lecture Sil	MPLE)	FR-95
Visualiset	ion doo filmo	ses de vues contin	lues	FR-90
		o dos imagos on d	lianorama (Loc	FR-30
	lage de ll ECT AU	toi	naporania (Leci	ER-100
Pour	commencer et finir	un diaporama [l FC]	ΓΑΠΤΟΙ	FR-103
[1/2]/[1/2]	Suppression des	images inutiles		FR-105
Fffac	cement d'images in	dividuelles (FFFAC.).		FR-105
Effac	cement des images	sélectionnées (SELE	CT ET EFFACER	) FR-106
Effac	cement de toutes le	s images (EFFACER	TOUT)	, 
[ <b>૦</b> ] Prote	ection des image	es contre un efface	ement accident	el
(PROTÉG	ER)			FR-110
Prote	ection d'une image			FR-110
Pour	r déprotéger une im	age		FR-111
■ C	onseils pour efface	r des images avec [Pl	ROTÉGER] et	
[E	EFFACER TOUT]			FR-112
[Ψ] Ajout o	de sons aux ima	ges individuelles		
(ENREGIS	TR. ULTERIEUR	()		FR-113
Enre	egistrement d'un me	ssage		FR-113 ED 115
Lecu	ure u un message e	ao oprogistró		ED 116
	mator dos imago	s at las racadrar (		
	reformater une im			FR-118
Vérif	fication et effaceme	nt des images reform	atées	FR-120
Refo	ormater toutes les in	nades		
Effac	cement de toutes le	s images reformatées	3	FR-123
[🕒] Pivote	er une image			FR-125
[凸] Utilisa	ation de DPOF po	our spécifier les ré	glages d'impre	ssion FR-127
 Spéc	cifier les réglages D	POF	·	FR-127
Spéc	cifier les réglages de	e l'impression d'index		FR-130
Effac	cement de tous les	réglages d'impressior	ו DPOF	FR-131



Introduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer
[1] Imprimer en branchant directement l'appareil photo à une				

Connexion de l'appareil photo à l'imprimante       FR-132         Spécifier les réglages d'impression       FR-134         Impression d'images individuelles       FR-137         Impression avec les réglages DPOF       FR-138         Impression avec les réglages DPOF       FR-139         Annulation de PictBridge       FR-140         Connexion à un ordinateur Windows       FR-141         Matériel et logiciel requis       FR-141         Installer le pilote USB (uniquement Windows 98 et Windows 98SE)       FR-142         Pour regarder les images sur un ordinateur Windows       FR-144         Structure du dossier de la carte mémoire       FR-148         Débrancher le câble USB d'un ordinateur Windows       FR-152         Matériel et logiciel requis       FR-153         Structure du dossier de la carte mémoire       FR-153         Structure du dossier de la carte mémoire       FR-152         Matériel et logiciel requis       FR-153         Structure du dossier de la carte mémoire       FR-153         Structure du dossier de la carte mémoire       FR-155         Débrancher le câble USB d'un Macintosh       FR-156<
Spécifier les réglages d'impression       FR-134         Impression d'images individuelles       FR-137         Impression d'images multiples       FR-138         Impression avec les réglages DPOF.       FR-139         Annulation de PictBridge       FR-140         Connexion à un ordinateur Windows       FR-141         Matériel et logiciel requis       FR-141         Matériel et logicel requis       FR-144         Pour regarder les images sur un ordinateur Windows       982E)         Pour regarder le câble USB d'un ordinateur Windows       FR-144         Débrancher le câble USB d'un ordinateur Windows       FR-148         Désinstallation du périphérique       (Windows 98 et Windows 98SE uniquement)       FR-152         Matériel et logiciel requis       FR-152         Matériel et logiciel requis       FR-153         Structure du dossier de la carte mémoire       FR-157         Matériel et logiciel requis       FR-157         Matériel et logiciel requis       FR-152         Pour regarder les images sur un Macintosh       FR-157         «Utiliser le port de sortie vidéo po
Impression d'images individuelles       FR-137         Impression d'images multiples       FR-138         Impression avec les réglages DPOF       FR-138         Impression avec les réglages DPOF       FR-139         Annulation de PictBridge       FR-140         Connexion à un ordinateur Windows       FR-141         Matériel et logiciel requis       FR-141         Installer le pilote USB (uniquement Windows 98 et Windows 98SE)       FR-142         Pour regarder les images sur un ordinateur Windows       FR-144          Structure du dossier de la carte mémoire       FR-144          bésinstallation du périphérique (Windows 98 et Windows 98SE uniquement)       FR-152         Matériel et logiciel requis       FR-152         Pour regarder les images sur un Macintosh       FR-152         Débrancher le càble USB d'un Macintosh       FR-155         Débrancher le càble USB d'un Macintosh       FR-157         «Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur»       FR-157         «Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur       FR
Impression d'images multiples       FR-138         Impression avec les réglages DPOF.       FR-139         Annulation de PictBridge       FR-140         Connexion à un ordinateur Windows       FR-141         Matériel et logiciel requis.       FR-141         Installer le pilote USB (uniquement Windows 98 et Windows 98SE)       FR-142         Pour regarder les images sur un ordinateur Windows       FR-144          Structure du dossier de la carte mémoire       FR-144         Débrancher le câble USB d'un ordinateur Windows       FR-148         Désinstallation du périphérique       (Windows 98 et Windows 98SE uniquement)       FR-152         Matériel et logiciel requis       FR-152       Pour regarder les images sur un Macintosh       FR-152         Matériel et logiciel requis       FR-153       FR-155       Débrancher le câble USB d'un Macintosh       FR-156         Connexion à un téléviseur       Macintosh       FR-157       «Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur»       FR-157         «Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur»       FR-161       FR-161         [b] Pivoter une image       FR-162       FR-163       FR-164         Matériel et logiciel equis individuelles (EFFAC.)       FR-168       FR-168         Programmer       FR-168<
Impression avec les réglages DPOF.       FR-139         Annulation de PictBridge       FR-141         Connexion à un ordinateur Windows       FR-141         Matériel et logiciel requis.       FR-141         Installer le pilote USB (uniquement Windows 98 et Windows 98SE)       FR-142         Pour regarder les images sur un ordinateur Windows       FR-144         ■ Structure du dossier de la carte mémoire       FR-144         Débrancher le câble USB d'un ordinateur Windows       FR-148         Désinstallation du périphérique       (Windows 98 et Windows 98SE uniquement)       FR-152         Matériel et logiciel requis       FR-153         Pour regarder les images sur un Macintosh       FR-153         ■ Structure du dossier de la carte mémoire       FR-153         ■ Structure du dossier de la carte mémoire       FR-155         Débrancher le câble USB d'un Macintosh       FR-156         Connexion à un téléviseur       FR-157         «Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur»       FR-157         «Lecture sur un téléviseur compatible avec le format D3 ou une entrée       vidéo supérieure»         Vidéo supérieure»       FR-162       FR-163         [m] Affichage automatique des images en diaporama (Lect.Auto)       FR-163         [•m] Affichage automatique des images en diaporama (Lect
Annulation de PictBridge       FR-140         Connexion à un ordinateur Windows       FR-141         Matériel et logiciel requis.       FR-141         Installer le pilote USB (uniquement Windows 98 et Windows 98SE)       FR-142         Pour regarder les images sur un ordinateur Windows       FR-144         Structure du dossier de la carte mémoire       FR-144         Débrancher le câble USB d'un ordinateur Windows       FR-146         Débrancher le câble USB d'un ordinateur Windows       FR-148         Désinstallation du périphérique       (Windows 98 et Windows 98SE uniquement)       FR-150         Connexion à un ordinateur Macintosh       FR-152         Matériel et logiciel requis       FR-153         Structure du dossier de la carte mémoire       FR-153         Débrancher le câble USB d'un Macintosh       FR-156         Connexion à un téléviseur       FR-157         v@utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur»       FR-157         «Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur»       FR-161         [L]       Pivoter une image       FR-162         [m] Affichage automatique des images en diaporama (Lect Auto)       FR-163         [•] Protection des images contre un effacement accidentel (PROTÉGER)       FR-168         Programmer       FR-168
Connexion à un ordinateur Windows       FR-141         Matériel et logiciel requis.       FR-141         Installer le pilote USB (uniquement Windows 98 et Windows 98SE)       FR-142         Pour regarder les images sur un ordinateur Windows       FR-144         Structure du dossier de la carte mémoire       FR-144         Débrancher le câble USB d'un ordinateur Windows       FR-146         Débrancher le câble USB d'un ordinateur Windows       FR-148         Désinstallation du périphérique       (Windows 98 et Windows 98SE uniquement)       FR-150         Connexion à un ordinateur Macintosh       FR-152         Matériel et logiciel requis       FR-153         Structure du dossier de la carte mémoire       FR-153         Débrancher le câble USB d'un Macintosh       FR-152         Pour regarder les images sur un Macintosh       FR-153         Structure du dossier de la carte mémoire       FR-156         Connexion à un téléviseur       FR-157         «Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur»       FR-157         «Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur       FR-159         Affichage des informations (écran des numéros de fichier)       FR-161         [L]       Pivoter une image       FR-162         [m] Affichage automatique des images en diaporama (L
Matériel et logiciel requis.       FR-141         Installer le pilote USB (uniquement Windows 98 et Windows 98SE)       FR-142         Pour regarder les images sur un ordinateur Windows       FR-144         Structure du dossier de la carte mémoire       FR-144         Débrancher le câble USB d'un ordinateur Windows       FR-148         Désinstallation du périphérique       (Windows 98 et Windows 98SE uniquement)       FR-150         Connexion à un ordinateur Macintosh       FR-152         Matériel et logiciel requis       FR-153         Structure du dossier de la carte mémoire       FR-153         Débrancher le câble USB d'un Macintosh       FR-152         Pour regarder les images sur un Macintosh       FR-153         Structure du dossier de la carte mémoire       FR-155         Débrancher le câble USB d'un Macintosh       FR-156         Connexion à un téléviseur       FR-157         «Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur»       FR-157         «Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur       FR-159         Affichage des informations (écran des numéros de fichier)       FR-161         [L] Pivoter une image       FR-162         [m] Affichage automatique des images en diaporama (Lect.Auto)       FR-168         Programmer       FR-169
Installer le pilote USB (uniquement Windows 98 et Windows 98SE)
Pour regarder les images sur un ordinateur Windows       FR-144         Structure du dossier de la carte mémoire       FR-146         Débrancher le câble USB d'un ordinateur Windows       FR-148         Désinstallation du périphérique       (Windows 98 et Windows 98SE uniquement)       FR-150         Connexion à un ordinateur Macintosh       FR-152         Matériel et logiciel requis       FR-153         Structure du dossier de la carte mémoire       FR-153         Structure du dossier de la carte mémoire       FR-153         Structure du dossier de la carte mémoire       FR-156         Connexion à un téléviseur       FR-157         Vulliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur»       FR-157         «Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur       FR-157         «Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur       FR-157         «Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur       FR-159         Affichage des informations (écran des numéros de fichier)       FR-161         [\Delta] Pivoter une image       FR-162         [mi] Affichage automatique des images en diaporama (Lect.Auto)       FR-163         [\Delta] Pivotection des images individuelles (EFFAC.)       FR-169         [FORMAT] Initialisation d'une carte mémoire       FR-169
<ul> <li>Structure du dossier de la carte mémoire</li></ul>
Débrancher le câble USB d'un ordinateur Windows       FR-148         Désinstallation du périphérique       (Windows 98 et Windows 98SE uniquement)       FR-150         Connexion à un ordinateur Macintosh       FR-152         Matériel et logiciel requis       FR-153         Pour regarder les images sur un Macintosh       FR-153         Structure du dossier de la carte mémoire       FR-155         Débrancher le câble USB d'un Macintosh       FR-156         Connexion à un téléviseur       FR-157         «Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur»       FR-157         «Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur»       FR-159         Affichage des informations (écran des numéros de fichier)       FR-161         []] Pivoter une image       FR-162         [m]] Affichage automatique des images en diaporama (Lect.Auto)       FR-163         []] Protection des images contre un effacement accidentel (PROTÉGER). FR-166       FR-169         []] FORMAT] Initialisation d'une carte mémoire       FR-169         []       FORMAT] Initialisation d'une carte mémoire       FR-170
Désinstallation du périphérique (Windows 98 et Windows 98SE uniquement)       FR-150         Connexion à un ordinateur Macintosh       FR-152         Matériel et logiciel requis       FR-152         Pour regarder les images sur un Macintosh       FR-153         Structure du dossier de la carte mémoire       FR-155         Débrancher le câble USB d'un Macintosh       FR-156         Connexion à un téléviseur       FR-157         «Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur»       FR-157         «Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur»       FR-157         «Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur»       FR-159         Affichage des informations (écran des numéros de fichier)       FR-161         [b] Pivoter une image       FR-162         [m] Affichage automatique des images en diaporama (Lect.Auto)       FR-163         [b] Protection des images contre un effacement accidentel (PROTÉGER). FR-166       FR-169         [FORMAT] Initialisation d'une carte mémoire       FR-169         [FORMAT] Initialisation d'une carte mémoire       FR-170         [CTRI LUMIN] Aiustement de la luminosité de l'écran ACI       FR-171
(Windows 98 et Windows 98SE uniquement)       FR-150         Connexion à un ordinateur Macintosh       FR-152         Matériel et logiciel requis       FR-152         Pour regarder les images sur un Macintosh       FR-153         Structure du dossier de la carte mémoire       FR-155         Débrancher le câble USB d'un Macintosh       FR-156         Connexion à un téléviseur       FR-157         «Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur»       FR-157         «Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur»       FR-157         «Lecture sur un téléviseur compatible avec le format D3 ou une entrée vidéo supérieure»       FR-159         Affichage des informations (écran des numéros de fichier)       FR-161         [L] Pivoter une image       FR-163         [om] Affichage automatique des images en diaporama (Lect.Auto)       FR-163         [om] Protection des images contre un effacement accidentel (PROTÉGER). FR-166       FR-169         [FORMAT] Initialisation d'une carte mémoire       FR-170         [CTRI LUMIN] Aiustement de la luminosité de l'écran ACI       FR-171
Connexion à un ordinateur Macintosh       FR-152         Matériel et logiciel requis       FR-152         Pour regarder les images sur un Macintosh       FR-153         Structure du dossier de la carte mémoire       FR-153         Structure du dossier de la carte mémoire       FR-155         Débrancher le câble USB d'un Macintosh       FR-156         Connexion à un téléviseur       FR-157         «Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur»       FR-157         «Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur»       FR-157         «Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur»       FR-157         «Lecture sur un téléviseur compatible avec le format D3 ou une entrée vidéo supérieure»       FR-159         Affichage des informations (écran des numéros de fichier)       FR-161         [L] Pivoter une image       FR-162         [m] Affichage automatique des images en diaporama (Lect.Auto)       FR-163         [ <b>om</b> ] Protection des images contre un effacement accidentel (PROTÉGER). FR-166       FR-168         Programmer       FR-169         [FORMAT] Initialisation d'une carte mémoire       FR-170         [CTRL LUMIN] Aiustement de la luminosité de l'écran ACI       FR-171
Matériel et logiciel requis.       FR-152         Pour regarder les images sur un Macintosh       FR-153         Structure du dossier de la carte mémoire.       FR-155         Débrancher le câble USB d'un Macintosh       FR-156         Connexion à un téléviseur       FR-157         «Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur»       FR-157         «Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur»       FR-157         «Lecture sur un téléviseur compatible avec le format D3 ou une entrée vidéo supérieure»       FR-159         Affichage des informations (écran des numéros de fichier)       FR-161         [L] Pivoter une image       FR-162         [m] Affichage automatique des images en diaporama (Lect.Auto)       FR-163         [ <b>o</b> m] Protection des images contre un effacement accidentel (PROTÉGER). FR-166       FR-169         [FORMAT] Initialisation d'une carte mémoire       FR-170         [CTRL LUMIN] Aiustement de la luminosité de l'écran ACI       FR-171
Pour regarder les images sur un Macintosh       FR-153         ■ Structure du dossier de la carte mémoire       FR-155         Débrancher le câble USB d'un Macintosh       FR-156         Connexion à un téléviseur       FR-157         «Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur»       FR-157         «Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur»       FR-157         «Lecture sur un téléviseur compatible avec le format D3 ou une entrée vidéo supérieure»       FR-159         Affichage des informations (écran des numéros de fichier)       FR-161         [L] Pivoter une image       FR-162         [m] Affichage automatique des images en diaporama (Lect.Auto)       FR-163         [0m] Protection des images contre un effacement accidentel (PROTÉGER). FR-166       FR-169         [FORMAT] Initialisation d'une carte mémoire       FR-170         [CTRL LUMIN] Aiustement de la luminosité de l'écran ACI       FR-171
<ul> <li>Structure du dossier de la carte mémoire</li></ul>
Débrancher le câble USB d'un Macintosh       FR-156         Connexion à un téléviseur       FR-157         «Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur»       FR-157         «Lecture sur un téléviseur compatible avec le format D3 ou une entrée vidéo supérieure»       FR-159         Affichage des informations (écran des numéros de fichier)       FR-161         [L] Pivoter une image       FR-162         [m] Affichage automatique des images en diaporama (Lect.Auto)       FR-163         [om] Protection des images contre un effacement accidentel (PROTÉGER). FR-166       FR-168         Programmer       FR-169         [FORMAT] Initialisation d'une carte mémoire       FR-170         [CTRL LUMIN] Aiustement de la luminosité de l'écran ACI       FR-171
Connexion à un téléviseur       FR-157         «Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur»       FR-157         «Lecture sur un téléviseur compatible avec le format D3 ou une entrée       FR-159         Affichage des informations (écran des numéros de fichier)       FR-161         [L] Pivoter une image       FR-162         [m] Affichage automatique des images en diaporama (Lect.Auto)       FR-163         [om] Protection des images contre un effacement accidentel (PROTÉGER). FR-166       FR-168         Programmer       FR-169         [FORMAT] Initialisation d'une carte mémoire       FR-170         [CTRL LUMIN] Aiustement de la luminosité de l'écran ACI       FR-171
«Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur»       FR-157         «Lecture sur un téléviseur compatible avec le format D3 ou une entrée vidéo supérieure»       FR-159         Affichage des informations (écran des numéros de fichier)       FR-161         []] Pivoter une image       FR-162         []] Affichage automatique des images en diaporama (Lect.Auto)       FR-163         []] Protection des images contre un effacement accidentel (PROTÉGER)       FR-166         []] Effacement d'images individuelles (EFFAC.)       FR-168         Programmer       FR-169         [FORMAT] Initialisation d'une carte mémoire       FR-170         [CTRL LUMIN] Aiustement de la luminosité de l'écran ACI       FR-171
«Lecture sur un téléviseur compatible avec le format D3 ou une entrée       FR-159         vidéo supérieure»       FR-159         Affichage des informations (écran des numéros de fichier)       FR-161         [⊡] Pivoter une image       FR-162         [m] Affichage automatique des images en diaporama (Lect.Auto)       FR-163         [o-n] Protection des images contre un effacement accidentel (PROTÉGER). FR-166       FR-168         [m] Effacement d'images individuelles (EFFAC.)       FR-168         Programmer       FR-169         [FORMAT] Initialisation d'une carte mémoire       FR-170         [CTRL LUMIN] Aiustement de la luminosité de l'écran ACI       FR-171
vidéo supérieure»
Affichage des informations (écran des numéros de fichier) FR-161 [1] Pivoter une image FR-162 [m] Affichage automatique des images en diaporama (Lect.Auto) FR-163 [m] Protection des images contre un effacement accidentel (PROTÉGER). FR-166 [m] Effacement d'images individuelles (EFFAC.) FR-168 Programmer FR-169 [FORMAT] Initialisation d'une carte mémoire FR-170 [CTRL LUMIN] Aiustement de la luminosité de l'écran ACI
<ul> <li>[L] Pivoter une image</li></ul>
<ul> <li>[m] Affichage automatique des images en diaporama (Lect.Auto)</li></ul>
[9m] Protection des images contre un effacement accidentel (PROTEGER). FR-166 [份] Effacement d'images individuelles (EFFAC.)
[ <sup>26</sup> ] Effacement d'images individuelles (EFFAC.) FR-168 <b>Programmer</b>
Programmer
[FORMAT] Initialisation d'une carte mémoire FR-170
[CTRL     IMIN] Aiustement de la luminosité de l'écran ACI ER-171
[INSERER DATE] Inscription de la date sur les fichiers d'image FR-172
[ÉCO. ÉNERGIE] Mise hors tension automatique de l'appareil photo
pour économiser de l'énergie FR-174
Remarques concernant la fonction d'économie d'énergie
(en mode " <b>Ď</b> " ou " <b>天</b> ¶") FR-176
[BIP SONORE] Réglage du volume du bip sonore de l'appareil
photo FR-177
[VOL OBTURTR] Réglage du volume du bruit d'obturateur FR-178



ntroduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer
		ction de l'écran de	dómarrago	ER-179
				ED 170
Four	abojojir opi môm	a un áoran (SIMDI E)		FR-179 ED 190
Four	choisir soi-mem	e un écran (SIMPLE).		
Pour	décastivor l'écra	e un eclan (NOLTI)	•••••	ED 104
		des images immé	diatamant anri	
	I vernication	ues mayes mine	ulatement apre	5 Id
	ue	4		FR-185
[昌語 LAN(	JUAGEJ Selec	tion de la langue d	ies menus	FR-186
[SORT. VII	DEO] Reglage	du format de sort	le pour la conr	nexion a un
téléviseur				FR-187
[MODE DE	M] Réglage d	u mode de démarr	age de l'appar	eil FR-188
[AFF INFO	] Sélection de	es informations aff	ichées à l'écra	n FR-189
[NUM. FIC	HIER] Démarra	age des numéros	de fichiers d'in	nage à
partir de 0	001			FR-190
[REM. À Z	ÉRO] Remise	à zéro des réglage	s des fonction	ns FR-192
Liste des ı	menus et des v	valeurs par défaut		FR-193
Guide de d	dépannage	·		FR-195
Prob	lèmes et solution	าร		FR-195
Mess	ages et réponse	S		FR-199
Glossaire	de base des te	ermes relatifs aux	appareils num	ériques FR-201



I

# Précautions de maniement

### Symboles de précaution et d'avertissement

Les symboles de précaution et d'avertissement ci-dessous sont utilisés dans ce mode d'emploi pour signaler des points revêtant une importance particulière. Lire attentivement ces notices et en tenir compte pendant l'utilisation de l'appareil.

Ce symbole indique des procédés présentant une forte probabilité d'entraîner des blessures graves, voire la mort, s'ils ne sont pas effectués correctement.
Ce symbole indique des procédés de maniement qui pourraient entraîner des blessures, voire la mort, s'ils ne sont pas effectués correctement.
Ce symbole indique des procédés qui pourraient entraîner des blessures ou des dégâts matériels de l'appareil s'ils ne sont pas effectués correctement.

### <Précautions pour le fonctionnement de l'appareil>

AVERTISSEMENT	<ul> <li>Si l'appareil ou les piles chauffent, émettent de la fumée ou une odeur de brûlé ou si d'autres symptômes anormaux apparaissent, sortir immédiatement les piles de l'appareil pour éviter de provoquer un feu. Lors du maniement des piles, prendre soin de ne pas se brûler.</li> <li>Ne jamais essayer de démonter ou de modifier l'appareil au risque de subir une forte secousse électrique.</li> <li>Ne jamais utiliser le flash à proximité des yeux d'une personne (surtout pas d'un enfant) car ce serait dangereux pour les yeux.</li> <li>Ne pas prendre de photos en conduisant ou en marchant pour éviter de provoquer un accident.</li> <li>Lors de la prise de vue, faire attention à l'environnement et à ce qui se passe autour de soi.</li> </ul>



mouillé accidentellement, le confier immédiatement à un centre de maintenance Contax pour le faire vérifier.

- Veiller particulièrement à ce que l'objectif ainsi que les autres éléments restent propres car la saleté, comme les traces de doigts par exemple, peut altérer la précision des fonctions de mesure et de mise au point de l'appareil photo. Si ces éléments se salissent et doivent être nettoyés, les essuyer délicatement avec le chiffon spécial fourni ou un chiffon pour objectif d'une autre margue. Utiliser une poire soufflante ou un pinceau spécial objectif pour enlever la poussière ou les particules.
- · Pour nettoyer le boîtier de l'appareil, le frotter légèrement avec un chiffon doux. Ne jamais utiliser du diluant quelconque, ni des produits solvants car ces substances l'endommageront.
- Ne pas enlever la carte mémoire SD ou la Carte MultiMedia (MMC) pendant que le DEL accès à la carte mémoire clianote.
- L'utilisation de l'appareil près d'une forte influence électromagnétique (par exemple à côté d'un poste de télévision ou d'un haut-parleur), des interférences peuvent se produire lors de l'enregistrement ou de la lecture des photos.
- Ne pas diriger l'appareil vers le soleil pendant la prise de vue. Cela risguerait d'endommager le capteur CCD.
- · Si l'appareil photo tombe, il risque de subir des dommages internes ou des pièces peuvent être déplacées même s'il n'y a pas de dégât apparent à l'extérieur. L'appareil photo devra donc être amené à un centre de maintenance Contax pour être vérifié.



Introduction

Prises de vues

Lecture

• Ne pas toucher l'intérieur du logement de la carte. Cela risque de causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

### <A propos de la face avant de l'appareil photo / étui (cuir)>

- Le cuir peut être abîmé par la pluie ou par les autres formes d'humidité. Ne rangez pas l'appareil photo dans des endroits humides comportant des risques de formation de moisissure.
- Ne rangez pas l'appareil photo dans des endroits exposés à des températures élevées ou comportant des sources de chaleur.
- N'appliquez pas de substances volatiles comme le benzène ou des solvants sur l'appareil photo.
- N'essuyez pas l'appareil photo avec de l'eau.
- Si l'appareil photo est mouillé, retirez l'humidité en le tapotant légèrement avec un chiffon sec et doux, et placez ensuite l'appareil photo dans un endroit bien ventilé de façon à ce qu'il soit exposé à un courant d'air.
- · Les gouttes d'eau et la transpiration peuvent provoquer des taches.
- Plus la qualité du cuir est élevée, plus les risques de déteinte des couleurs sont élevés. Faites attention à ce que la couleur ne déteigne pas sur vos vêtements par exemple.
- · Si vous utilisez un détergent pour objectif, éloignez le détergent du cuir.

### <Accessoires>

Il est recommandé d'utiliser les accessoires Contax pour le meilleur fonctionnement de l'appareil. Contax n'accorde aucune garantie en cas d'accident ou de mauvais fonctionnement quelconque, causé par l'utilisation de produits d'autres marques.

### <Circuit de protection de micro-processeur>

Cet appareil est doté d'un circuit de sécurité pour protéger son micro-processeur contre l'électricité statique externe. Dans des cas très rares, il arrive que l'appareil ne fonctionne pas en raison de l'activation de ce circuit de sécurité.

Dans ce cas, mettre l'appareil photo hors tension, enlever les piles, remettre les piles, puis utiliser l'appareil photo.

### <Rangement de l'appareil>

	<ul> <li>Ranger l'appareil en un lieu bien ventilé, en évitant les endroits humides et poussiéreux, les tiroirs ou meubles renfermant des boules de naphtaline, les laboratoires et autres lieux où des produits chimiques sont utilisés. L'exposition à des vapeurs chimiques pourrait endommager les circuits de l'appareil, provoquer des courts-circuits, une émission de fumée ou un feu.</li> </ul>
--	---

 Ne pas placer l'appareil pendant longtemps à un endroit exposé à une forte température (une plage en été, une voiture garée en plein soleil, etc.). Une telle température élevée peut affecter ou endommager l'appareil, les piles ou les cartes mémoire.



Introduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer

• Enlever les piles avant de ranger l'appareil pendant une durée prolongée pour éviter les dégâts que causerait une fuite d'électrolyte.

### <Écran à cristaux liquides (ACL)>

	<ul> <li>L'écran ACL risque d'être abîmé et de subir d'autres défaillances si l'on y exerce une forte pression. Si de la poussière ou des saletés adhèrent à sa surface, utiliser une poire soufflante pour les enlever. En cas de fort encrassement, essuyer l'écran avec un chiffon doux.</li> <li>Si l'écran ACL se brise, faire attention à ne pas se blesser avec les éclats de verre.</li> <li>Si l'écran ACL se brise et que son liquide entre en contact avec la peau, laver rapidement toute trace de liquide avec de l'eau savonneuse. Si le liquide entre en contact avec les yeux, les laver à l'eau courante pendant au moins 15 minutes puis consulter immédiatement un médecin.</li> </ul>
--	---

- En raison des caractéristiques inhérentes aux panneaux ACL, quelques pixels semblent allumés ou éteints de façon permanente. Ceci ne constitue pas un mauvais fonctionnement et n'affectera pas du tout les images enregistrées.
- · La lecture de l'écran ACL peut s'avérer difficile sous certaines situations d'éclairage à l'extérieur.



Introduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer
		ann an t-da la k		

#### récautions lo u maniement de la batterie BP-00S Lithium-Ion rechargeable>

A DANGER	<ul> <li>Ne pas recharger et ne pas placer les piles près d'une source de forte chaleur (flamme, chauffage ou en plein soleil, etc.) ou à un endroit exposé à un gaz inflammable car elles pourraient produire de la chaleur, dégager de la fumée ou se détruire.</li> <li>Éviter tout court-circuit entre les bornes positive (+) et négative (-) des piles par des fils ou des objets métalliques car les piles pourraient produire de la chaleur ou dégager de la fumée ou des flammes.</li> <li>Ne pas ranger les piles avec des clés, colliers, pièces de monnaie ou avec d'autres objets métalliques car un contact avec les bornes des piles pourrait provoquer un court-circuit.</li> <li>Ne pas essayer de chauffer les piles et ne jamais les jeter dans un feu car elles pourraient produire de la chaleur, dégager de la fumée ou des flammes ou se détruire.</li> <li>Ne pas essayer de démonter ou de modifier les piles car elles pourraient produire de la chaleur, dégager de la fumée ou des flammes. Le liquide contenu dans la pile pourrait pénétrer dans vos yeux, causant la cécité ou d'autres blessures. Si du liquide d'une pile entre en contact avec les yeux, les laver à l'eau courante puis consulter immédiatement un médecin.</li> <li>Ce bloc de pile a été conçu en vue d'être utilisé exclusivement avec cet appareil photo. Utiliser toujours l'appareil photo pour recharger le bloc de pile. Ne pas tenter de le recharger en utilisant un chargeur d'une autre marque car le bloc de pile peut chauffer ou produire de la fumée, prendre feu ou exploser.</li> </ul>
	<ul> <li>Ne jamais placer les piles dans un four micro-ondes ou dans un récipient soumis à une forte tension car ceci pourrait provoquer une suintement du</li> </ul>
AVERTISSEMENT	<ul><li>liquide des piles. Elles pourraient aussi produire de la chaleur, dégager de la fumée ou des flammes, ou se détruire.</li><li>Si du liquide d'une pile entre en contact avec les yeux, les laver à l'eau</li></ul>

courante puis consulter immédiatement un médecin. · Ne pas utiliser des piles cassées ou fissurées car elles pourraient produire de la chaleur, dégager de la fumée ou des flammes ou provoquer une secousse électrique.



Introduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer
ATTENTION	<ul> <li>Ne pas mett mouillées ca ou des flamr</li> <li>Ne pas utilis de la chaleu secousse éle</li> <li>Ne pas rang pourraient le</li> <li>Ne pas jeter pourraient ê</li> <li>Si possible, capacité et la conditions de été ou en hiv dans un véh également re</li> <li>Ranger les p</li> </ul>	re les piles dans de r elles pourraient p nes ou provoquer u er ni recharger des r, dégager de la fur ectrique. er les piles dans ur s avaler. les piles ni les sou tre endommagées utiliser les piles à la a durée d'utilisatior e températures très ver ou lorsque les p icule stationné au éduire la durée de piles à un endroit fr	e l'eau et veiller à ce qui roduire de la chaleur, o une secousse électriqui piles humides car elles mée ou des flammes ou n'endroit à portée de po mettre à des chocs vio et leur liquide pourrait s a température ambiante n'entre les recharges di s'hautes ou très basses piles restent à un endro soleil). Des situations d vie des piles. ais et sec lorsqu'elles r	<ul> <li>l'elles ne soient pas dégager de la fumée e.</li> <li>s pourraient produire u provoquer une</li> <li>etits enfants car ils</li> <li>lents car elles suinter.</li> <li>(20 °C, ± 5 °C ). La minueront sous des s, comme en plein it chaud (par ex.</li> <li>e ce genre peuvent</li> <li>ne sont pas utilisées.</li> </ul>



#### Batterie au Lithium-Ion.

Veillez à la recycler après la dernière utilisation.



### <Précautions relatives à l'adaptateur secteur>



Introduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer
	• Utiliser unique	ement l'adantateur se	ecteur spécial fourni av	vec l'appareil photo
	<ul> <li>Outriser unique numérique. L' accidents ou</li> <li>Ne pas essay secteur ; ne p casser ou end décharge élei inférieure, etc</li> <li>Ne pas branc mouillées, ca</li> <li>Tirer sur la pr fiches de l'adi secteur. Une qui présenter</li> <li>L'adaptateur : appareil photé électrique, ne cet appareil p</li> <li>Si l'on consta une rupture d et contacter le rapidement p</li> </ul>	'utilisation d'autres ac un incendie. 'er d'effectuer un racc las tordre, ni plier, ni dommager le cordon ctrique. Connecter le c. peut entraîner un ri her ou débrancher l'a r ceci pourrait provoq ise proprement dite e aptateur secteur au n traction sur le cordon ait un risque d'incend secteur a été conçu p c. Pour éviter tout risc pas utiliser l'adaptat hoto numérique pour te que l'adaptateur se es fils ou un contact c e revendeur ou un ce ossible.	aptateurs risque de p cord sur le cordon de étirer ce cordon. Cett et entraîner un risque cordon à une prise d sque d'incendie. adaptateur secteur av juer une secousse éle ti non sur le cordon p niveau de l'appareil pr n pourrait le casser ou lie ou de secousse él pour fonctionner exclu que d'incendie et de s eur avec des équiper r lequel il a été étudié ecteur a subi des dég défectueux des fiches entre de maintenance	l'adaptateur e opération peut e d'incendie ou de e secteur rec les mains ectrique. our débrancher les noto ou de la prise i l'endommager, ce ectrique. usivement avec cet secousse nents autres que t dâts, notamment , cesser de l'utiliser Contax le plus

- utilisation prolongée de l'adaptateur secteur peut entraîner son échauffement, mais il s'agit d'un phénomène normal et non pas d'une défaillance.
- Si l'adaptateur va être inutilisé pendant une longue période, retirer d'abord la fiche du socle USB, puis débrancher l'adaptateur au niveau de la prise secteur.
- · Si l'on souhaite utiliser l'adaptateur secteur en laissant les piles dans l'appareil photo, d'abord régler l'interrupteur principal de l'appareil sur OFF (éteindre l'appareil) puis brancher l'adaptateur secteur avant de remettre l'appareil sous tension.

### Photos d'essai et garanties

S'entraîner avec quelques photos d'essai avant de commencer toute séance photo afin de vérifier que les images sont bien enregistrées. Contax ne pourra être tenue responsable des erreurs de photographies à enregistrer ou à transférer vers un ordinateur dues aux défauts du support d'enregistrement (carte mémoire SD ou carte MultiMedia (MMC)).



### Informations sur les droits d'auteur

Les photographies prises lors de représentations professionnelles, d'expositions, de présentations ou de matériels protégés par des droits d'auteur, ne peuvent être utilisées que dans le cadre d'un divertissement personnel, et uniquement après avoir obtenu l'autorisation des détenteurs des droits d'auteur. Les autres utilisations peuvent constituer une violation des lois sur les droits d'auteur. Certaines représentations ou expositions peuvent imposer des restrictions sur les enregistrements photographiques ou autres même si le seul objectif de ces enregistrements est le divertissement personnel.



- Le logo SD est une margue déposée.
- MultiMediaCard™ est une marque déposée de Infineon Technologies AG (Allemagne), dont les droits de licence appartiennent à MMCA (MultiMediaCard Association).
- Microsoft et Windows sont des margues déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Macintosh, Mac OS, QuickTime™ et le logo QuickTime sont des margues déposées d'Apple Computer, Inc.
- Les droits d'auteur pour PRINT Image Matching et PRINT Image Matching II sont détenus par Seiko Epson Corporation.
- Adobe et Adobe Acrobat Reader sont des margues déposées d'Adobe Systems Incorporated.
- La margue DPOF indique que le produit est conforme aux spécifications du "Format de commande d'impression numérique (Digital Print Order Format = DPOF) pour l'information sur l'impression avec des appareils photo numériques". Les droits d'auteur pour la Version 1.00 de DPOF appartiennent conjointement à Canon Inc., Eastman Kodak Co., Fuji Photo Film Co., Ltd et Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
- Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

### **PRINT Image Matching**

Cet appareil est compatible avec PRINT Image Matching II. Lorsqu'ils sont utilisés conjointement, les appareils photos numériques, les imprimantes et les logiciels compatibles avec PRINT Image Matching II permettent aux photographes de produire des images plus fidèles aux conditions réelles de la prise de vue.

### **PictBridge**

Cet appareil photo est compatible avec PictBridge. En connectant directement l'appareil photo numérique à une imprimante compatible PictBridge, les images peuvent être sélectionnées sur l'écran ACL de l'appareil photo et les travaux d'impression peuvent être lancés à partir de l'appareil photo.



Programmer

# Tout un monde de possibilités

Cet appareil photo numérique, avec son boîtier ultra-mince, son bloc optique rotatif et son écran ACL, offre des possibilités d'utilisation impossibles à obtenir avec les appareils photo numériques conventionnels.

### Boîtier mince et chic

Le boîtier ultra-mince du CONTAX U4R n'a que 18 mm d'épaisseur. Vous pouvez transporter l'appareil photo facilement dans votre poche et prendre des photos quand vous le souhaitez.



### • Objectif et écran ACL pivotants

Il est possible de faire pivoter l'objectif et l'écran ACL sur 120° dans toutes les directions et sur n'importe quelle position. En dirigeant l'objectif vers soi, on peut se prendre soi-même en photo (autoportrait) tout en regardant l'image sur l'écran ACL. En changeant l'angle du bloc optique, il est possible d'utiliser l'appareil photo comme un périscope pour prendre des photos pardessus les têtes dans une foule tout en regardant l'image sur l'écran ACL.





Prises de vues

Lecture

#### Programmer

#### • Un boîtier plat pour une bonne stabilité

Lorsque le bloc optique et l'écran ACL sont remis sur leur position initiale, le boîtier plat de l'appareil offre une excellente stabilité. Ceci est très pratique lorsque l'appareil doit être parfaitement stable, par exemple pour prendre des photos à l'aide du retardateur ou de la fonction macro pendant que l'on regarde l'image sur l'écran ACL.

#### • La borne de sortie vidéo D3 vous permet de lire des images de haute résolution sur un téléviseur

Le socle USB est équipé d'une borne de sortie vidéo compatible avec 1080 lignes de balayage.

En branchant l'appareil photo sur un téléviseur avec un connecteur entrée vidéo supérieure ou pour format D3, vous pouvez visualiser les images prises à des résolutions relativement élevées.

\* Les connecteurs entrée vidéo pour format D1 et D2 ne sont pas compatibles.









FR-16 Noms des composants Menus et réglages Guide de dépannage

### Système autour de l'appareil photo



Programmer

### Noms des composants





Introduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer
• Socie USB				
Utiliser le socle USB pour recharger le bloc de pile et pour la connexion à un ordinateur, une imprimante, un téléviseur ou un téléviseur équipé d'un entrée vidéo supérieure ou du format D3 (au Japon uniquement).				





### • Fonctions de l'appareil photo

Une large gamme de fonctions de l'appareil sont accessibles en appuyant sur la touche de modes et en choisissant tel ou tel mode.

Les touches de l'écran ACL présentent de nombreux réglages à choisir en fonction de la situation.





Prises de vues

Lecture

Les appareils photo numériques permettent d'accéder à toute une gamme d'options, parmi lesquelles la connexion à un ordinateur et l'impression de photos dans un laboratoire.

#### Connexion à un ordinateur

En connectant votre appareil photo à un ordinateur à l'aide du socle USB fourni et d'un câble USB, vous pouvez utiliser vos images de manières très diverses : vous pouvez par exemple utiliser un logiciel de retouche d'images pour travailler vos photos sur votre ordinateur ou pouvoir les envoyer par courrier électronique.

\* Les utilisateurs de Windows 98 et Windows 98SE doivent installer le pilote USB à partir du CD-ROM fourni avec l'appareil photo. ( $\rightarrow$  p.142)



#### Impression numérique

Vous pouvez imprimer vos photos directement sur une imprimante ou les copier sur une carte mémoire et confier leur impression à un laboratoire photo.

\* Renseignez-vous auprès du laboratoire le plus proche pour connaître les services proposés.





### Menus et icônes affichés à l'écran

### "🗅" Affichage mode Image individuelle, "🔫" Affichage mode Film

### Affichage sur écran normal

Mode Image individuelle



- 1) Mode Flash  $\rightarrow$  p.64
- ② Balance des blancs → p.81
- ③ Mode Mesure → p.72
- (4) Repère de prise de vue
- (5) Mode Prises de vues continues  $\rightarrow$  p.45
- 6 Mode Film  $\rightarrow$  p.48
- (7) Nombre de pixels  $\rightarrow$  p.79
- 8 Nombre de vues enregistrables
- 9 Sensibilité ISO → p.70
- 10 Mode AF  $\rightarrow$  p.77
- 1) Netteté  $\rightarrow$  p.85
- <sup>(1)</sup> Chrominance → p.84

Mode Film



- (3) Cadre de mise au point (MULTI AF)  $\rightarrow$  p.74
- (4) Cadre de mise au point (SPOT AF)  $\rightarrow$  p.74
- 15 Repère Audio
- III Mode Macro/Paysage → p.57
- 1) Mode Scène  $\rightarrow$  p.54
- 18 Retardateur  $\rightarrow$  p.59
- (19) Zoom numérique  $\rightarrow$  p.61
- 20 Correction de l'exposition  $\rightarrow$  p.68
- 2) Avertissement de bougé de l'appareil
- 22 Date
- (23) Indicateur du niveau de la pile
- Avant la prise de vues: Durée de prise de vues disponible/

Pendant la prise de vues: Durée de prise

25 Fréquence d'images → p.50



Introduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programme

### ● Affichage lorsque la touche MENU ○<sup>MENU</sup> est enfoncée

Mode image individuelle





Mode Film



- ① RETARDATEUR → p.59
- ② PIXELS → p.79
- 3 COMP.D'EXPO.
- ④ EQUIL.BLANC  $\rightarrow$  p.81
- (5) ISO

- (6) MESURE
- **⑦** MODE FOCUS
- **(8) CHROMINANCE**
- **9** NETTETE
- <sup>(1)</sup> VUES/SEC → p.50





	Introduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer
--	--------------	-------------	----------------	---------	------------

### "D" Affichage mode Lecture

#### ● Affichage lorsque la touche MENU O<sup>MENU</sup> est enfoncée







\* Lors de la lecture sur un téléviseur compatible avec le format D3 ou une entrée vidéo supérieure

- ① MODE AFFICHAGE → p.92
- (2) ENREGISTR. ULTERIEUR  $\rightarrow$  p.113
- ③ PROTÉGER  $\rightarrow$  p.110/p.166
- ④ EFFAC. → p.105/p.168
- (5) EFFACER MULTIPLE → p.106

(6) RECLA → p.117 ⑦ TOURN. → p.125/p.162 ⑧ LECT. AUTO → p.100/p.163 ⑨ DPOF → p.127 10 PictBridge  $\rightarrow$  p.132



Prises de vues

Lecture

Programmer

### Affichage lorsque l'on appuie sur la touche de sélection vers le haut

Affichage des numéros de fichiers (Appuyer une fois sur la touche de sélection vers le haut ▲)





- \* Lors de la lecture sur un téléviseur compatible avec le format D3 ou une entrée vidéo supérieure
- 1 Numéros de dossiers et noms de fichiers
  - → <u>p.146</u>
- 2 Taille du fichier
- ③ Nombre de pixels (taille de l'image) → p.79
- ④ Statut de protection
- (5) Si la voix est utilisée ou non
- 6 Vitesse d'obturation
- Ouverture

\*Le mode d'emploi contient une section expliquant quelles touches peuvent être utilisées à l'écran.

Affichage des informations

(Appuyer deux fois sur la touche de sélection vers le haut ▲)



- (8) Correction de l'exposition  $\rightarrow p.68$
- 9 Sensibilité ISO → p.70
- ① Réglages <u>DPOF</u> → <u>p.127</u>
- ① Date et heure de la photo
- Repère de prises de vues continue
- 13 Mode d'emploi





Introduction Préparatifs Prises de vues Lecture Programmer
--

# Voyants DEL

L'appareil photo est doté de 3 voyants DEL. Selon la façon dont il s'allume ou clignote, chaque voyant indique l'état de l'appareil photo.

### **DEL Retardateur (rouge)**



### DEL d'accès à la carte mémoire (orange)



Lorsque l'appareil est accède à la carte mémoire, dans le cadre d'un enregistrement d'images sur la carte ou de la lecture de fichiers.

Ne pas ouvrir le capot carte/pile et ne pas retirer la carte mémoire lorsque ce voyant clignote car ceci risque de détruire les données ou, dans certains cas, d'endommager l'appareil photo.



Introduction	Preparatifs Prises d	e vues Lecture Programmer
DEL d'ave	ertissement (rouge	<b>)</b>
Mode image     individuelle	Sclignote rapidement	Éviter tout particulièrement de faire bouger l'appareil car une vitesse d'obturateur faible est utilisée.
Mode Film	Clignote lentement	Le flash est en cours de chargement. Pour prendre la photo suivante, attendre que le clignotement ait cessé.
La batterie est en cours de recharge	¥○ ₽○ ₽ NU \$/▲○ Allumé	En cours de recharge.
	to to the second	Un erreur s'est produite au niveau de la batterie, de l'adaptateur ou de l'appareil.



Programmer

# Mise en place de la batterie

### Ouvrir le capot du logement carte/pile.

Faire glisser le capot du logement dans le sens de la flèche A pour l'ouvrir.

# (2) T

### 2 Insérer la batterie (BP-1100S) fournie avec l'appareil photo.

Vérifier que le  $\triangle$  de l'appareil est placé en face  $\checkmark$  de la batterie, comme illustré. Ensuite, l'introduire complètement jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

### Fermer le capot du logement carte/pile.

Rabattre le capot du logement et le faire glisser de nouveau dans le sens de la flèche 📥 pour le verrouiller.

Si vous insérez la batterie à l'envers dans l'appareil photo, vous risquez d'endommager Important l'appareil. Vérifier que  $\Delta$  sur l'appareil et  $\psi$  sur le bloc de pile correspondent pour être sûr d'insérer le bloc de pile correctement.









la pile

Programmer

# **Retrait de la batterie**

- S'assurer que l'appareil photo est hors tension avant d'ouvrir le capot du logement de la carte/pile.
- **2** Du bout du doigt, déplacer le loquet de retenue de la batterie pour l'ôter.



### ${f 3}$ Tirer la batterie vers le haut pour la sortir de l'appareil photo.

Important

- · Veiller à ne pas faire tomber la pile. Avec l'impact d'une chute, la pile pourrait se fissurer et le liquide s'en échapper.
  - Selon les conditions d'utilisation de l'appareil photo, le bloc de pile peut s'échauffer. Retirer prudemment le bloc de pile de l'appareil photo.
- Remarque Si la pile ne sera pas utilisée pendant une période prolongée, la ranger dans un lieu frais.







Programmer

# Recharge de la batterie

Important Pour effectuer la recharge, s'assurer que la batterie se trouve dans l'appareil photo.

### Placer l'appareil photo sur le socle USB.

Remarque Consulter "Utilisation du socle USB" ( $\rightarrow$  p.37) pour en savoir plus sur la fixation du socle USB.



### **2** Pour commencer à recharger, brancher l'adaptateur secteur au socle USB.

La recharge complète prend environ 4 heures. L'appareil doit être éteint lors de la recharge. Au cours de la recharge, le voyant DEL d'avertissement (rouge) reste allumé. Il s'éteint au bout de 3 heures environ, ce qui indique que le bloc de pile est rechargé à 90 %. Laisser l'adaptateur secteur branché pendant environ une heure

supplémentaire permet de charger complètement le bloc.

#### Important

- · La pile doit être complètement rechargée avant d'utiliser l'appareil photo pour la première fois.
- Si la batterie, ou l'appareil photo avec la batterie en place, est laissée ou rechargée plusieurs fois en un lieu où la température est élevée, les performances de la batterie peuvent être réduites, tout comme le nombre de photos pouvant être prises. Dans ce cas, acheter une batterie neuve.
- Pour vérifier l'état de recharge de la pile, retirer l'appareil du socle USB et l'allumer. (→ p.34)
- L'adaptateur secteur supporte des tensions jusqu'à 240 V. Lorsque vous rechargez Remargue l'appareil photo à l'étranger, utilisez le câble de l'adaptateur secteur qui correspond à la tension et à la prise de courant du pays. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un transformateur ou d'autres dispositifs.





Programmer

# Mise en place de la carte mémoire

### S'assurer que l'appareil photo est hors tension avant d'ouvrir le capot du logement de la carte/pile.

Faire glisser le capot du logement dans le sens de la flèche 📥 pour l'ouvrir

### Introduire la carte mémoire.

S'assurer que le côté comportant l'étiquette fait face à l'écran ACL. Pour introduire la carte, la pousser dans la fente jusqu'à ce qu'elle émette un déclic et se bloque.

- Important · Si la carte ne s'insère pas facilement, c'est peut-être qu'elle a été glissée à l'envers. Vérifier si la carte est dans le bon sens et ne pas forcer pour la faire pénétrer dans la fente.
  - Ne pas coller d'adhésifs de quelque sorte que ce soit sur la carte mémoire car elle risque de coincer et il sera impossible de la ressortir.

### Fermer le capot du logement carte/pile.

Rabattre le capot du logement et le faire glisser de nouveau dans le sens de la flèche 📥 pour le verrouiller.

Remarque Pour des performances optimales, formater la carte mémoire dans l'appareil photo. (→ p.170)



Précédent Suivant





(2)



### Interrupteur de protection contre l'écriture

#### \*Cartes mémoire SD uniquement

Les cartes mémoire SD sont équipées d'un interrupteur de protection contre l'écriture (à l'exception de certaines cartes).

En déplacant cet interrupteur vers le bas, l'enregistrement de nouvelles données sur la carte est impossible et les images ainsi que les données qui s'y trouvent délà sont protégées.

Si une carte protégée contre l'écriture est insérée dans l'appareil et que celui-ci est en mode "D" ou "R", "PROT. ANTI-ÉCRITURE" s'affiche sur l'écran ACL.

Il est impossible d'utiliser une carte protégée contre

l'écriture pour prendre des photos et éditer des images.

Noter également qu'il est impossible d'effacer les images

sauvegardées sur la carte ou de formater la carte.

Interrupteur de protection contre l'écriture. Faire glisser cet interrupteur vers le bas pour protéger la carte contre l'écriture.









Programmer

(2)

# Retrait de la carte mémoire

### S'assurer que l'appareil photo est hors tension avant d'ouvrir le capot du logement de la carte/pile.

Faire glisser le capot du logement dans le sens de la flèche 📥 pour l'ouvrir

Important Lorsque le voyant DEL d'accès à la carte mémoire clignote, c'est que des images sont en cours d'enregistrement sur la carte mémoire. Ne pas ouvrir le capot du logement de la carte/pile et ne pas enlever la carte mémoire lorsque le voyant DEL clignote car ceci risque de détruire les données ou, dans certains cas, d'endommager l'appareil photo.

### 2 Pousser légèrement la carte mémoire du bout du doigt.

Si l'on pousse légèrement la carte vers l'intérieur, elle ressort et peut alors être retirée



### Fermer le capot du logement carte/pile.

Rabattre le capot du logement et le faire glisser de nouveau dans le sens de la flèche 📥 pour le verrouiller.







Noms des composants Menus et réglages Guide de dépannage

Programmer

# Mise sous tension de l'appareil photo

Important

Vérifier si une carte mémoire est en place dans l'appareil photo avant de mettre l'appareil sous tension

### Appuyer sur la touche d'alimentation 🕬 .

L'écran de démarrage s'affiche pendant quelques secondes puis l'écran du mode sélectionné apparaît.



#### Remarque

- Lorsque l'appareil photo est allumé, il faut appuver de nouveau sur la touche d'alimentation @WER pour l'éteindre.
- Il est possible de configurer l'appareil de manière à ce que le mode images individuelles soit toujours le mode activé lorsqu'on allume l'appareil, ou que le mode activé soit celui qui était appliqué au moment de la mise hors tension. ( $\rightarrow$  p.188)

### État de charge de la batterie et témoin de charge

ì	e,		
			I
			I
I		-	L

Entièrement rechargée.



Environ 70 % utilisé.



Énergie restante faible. Penser à recharger la pile.

- L'appareil ne peut pas fonctionner. Charger la batterie.

Lorsque la batterie est complètement épuisée, le message "PILES USÉES" apparaît sur l'écran ACL.

La quantité d'électricité consommée par un appareil photo numérique varie considérablement selon l'environnement dans lequel l'appareil est utilisé. Même si l'icône de l'état de charge de la batterie indique que la pile est encore chargée, l'appareil photo peut se mettre de lui-même hors tension dans certaines conditions de fonctionnement. Lorsque cela se produit, recharger la batterie.





Programmer

# Réglage de la date et de l'heure

La date et l'heure doivent être réglées lors de la première utilisation de l'appareil photo.

Les réglages de la date et de l'heure peuvent disparaître lorsque la batterie d'alimentation est retirée ou si l'appareil photo reste inutilisé pendant une période prolongée. Si cela se produit, régler de nouveau la date et l'heure.

Allumer l'appareil photo et appuyer sur la touche de mode 🛛 iusqu'à ce que "SET" s'allume sur le vovant DEL de sélection de mode.

L'écran du menu PROGRAMMER s'affiche

### 2 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner la [DATE], puis appuyer sur le sélecteur de droite .

L'écran de réglage de la date et de l'heure apparaît.

### Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche du vers la droite pour sélectionner l'élément à régler.

à l'autre de la date, dans l'ordre suivant : Année ⇔ Mois ⇔ Jour ⇔ Heure ⇔ Minute ⇔ Format d'affichage de la date.

### Format d'affichage de la date

Il fait référence à l'ordre dans lequel l'année, le mois et le jour sont affichés. Les trois formats disponibles sont indiqués à droite. Le format sélectionné ici sera celui qui apparaîtra sur les tirages. (→ p.172)

Ordre	Exemple d'affichage
A.M.J	2004.08.21
M.J.A	08.21.2004
J.M.A	21.08.2004











Programmer

### **4** Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour changer la date ou sélectionner un format d'affichage.



### Appuyer sur @.

Ceci met fin aux réglages et le menu PROGRAMMER réapparaît.



Remarque Sur cet appareil photo, la date et l'heure de la prise de vue sont mémorisées sur la carte mémoire avec les données de l'image. Le réglage de la date et de l'heure permet de faciliter l'organisation des photos sur un ordinateur.




# Utilisation des accessoires

# Utilisation du socle USB

Utiliser le socle USB pour recharger la batterie et pour la connexion à un ordinateur, une imprimante, un téléviseur ou un téléviseur équipé d'un entrée vidéo supérieure ou du format D3 (au Japon uniquement).

Important S'assurer que l'appareil est éteint au moment de le poser sur le socle USB ou de l'en retirer.

# • Placer l'appareil photo sur le socle USB.

Poser l'appareil sur le socle comme illustré.

Ne pas insérer l'appareil photo dans le mauvais Important • sens. Vous risquez d'endommager l'appareil photo ou le socle.



#### Retirer l'appareil du socle USB.

Prendre l'appareil et le retirer du socle USB comme illustré.



Important Ne pas retirer l'appareil du socle USB lorsqu'il est relié à un ordinateur ou à un autre périphérique. Les fichiers présents sur la carte mémoire pourraient être corrompus et l'appareil endommagé.



Prises de vues

# **Fixation de la dragonne**

Fixer la dragonne fournie comme illustré.



# Utilisation de l'étui de l'appareil photo

Utiliser l'étui de l'appareil photo comme illustré.







# Utilisation du coussinet de nettoyage

Fixer le coussinet à la dragonne comme illustré.

Nettover l'objectif et l'écran ACL avec le côté sur lequel le coussinet est attaché.



Pour nettoyer l'objectif, retirer le parasoleil. Passer le coussinet de nettoyage sur l'objectif. Pour retirer le parasoleil, le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre du bout des doigts.



# **Fixation du porte-filtre**

Après avoir retiré le parasoleil, installer le porte-filtre en le vissant dans le sens des aiguilles d'une montre. Utiliser des filtres de 28 mm de diamètre (en vente dans le commerce).

- Important
- · Le porte-filtre ne doit être utilisé qu'avec des filtres. Ne pas utiliser d'objectif de conversion ou tout autre composant que des filtres.
- Ne pas utiliser le flash (mode Sans Flash). Impossible d'obtenir l'exposition appropriée.
- · Le type de filtre peut altérer l'exposition et la mise au point. Vérifier avant toute utilisation.
- · Faire attention de ne pas toucher l'objectif en retirant le parasoleil.
- Attention à ne pas égarer le parasoleil.



Introduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer
--------------	-------------	----------------	---------	------------

# Prises de vues

Ce chapitre explique comment utiliser l'appareil photo pour prendre des photos et tourner des films.

**V**Cliquer sur la section que l'on désire lire.



Dans ce chapitre, des icônes sont présentées sous chaque en-tête comme guide rapide pour les modes dans lesquels les fonctions respectives peuvent être utilisées. Ces icônes ont les significations suivantes.

Mode applicable : Mode applicable : 🔜 Peut être utilisé en mode 🖸 (mode images individuelles). Peut être utilisé en mode 🔜 (mode film).



Programmer

# Photographie d'images individuelles

#### «Mode applicable :

Cet appareil photo peut être utilisé de différentes manières. Il peut prendre des photos (images individuelles), prendre une série de vues consécutives (prises de vues continues) et tourner des vidéos.

Ce chapitre commence par des explications sur la manière de prendre des photos (images individuelles).

Appuyer sur le bouton d'alimentation (POWER) pour allumer l'appareil photo, puis appuver sur les touches de mode  $\land \bigtriangledown$ jusqu'à ce que """ s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.



L'écran de démarrage apparaît et la date s'affiche pendant environ 3 secondes Vérifier si la date est correcte.

#### 2 Avec l'écran ACL dirigé vers soi, tourner légèrement la partie gauche de l'appareil (bloc optique).

En maintenant l'appareil de manière à voir l'écran ACL, tourner l'objectif iusqu'à ce qu'il soit dirigé vers l'obiet à photographier.

#### **5** Composer la prise de vue en regardant l'écran.

#### Déplacer le sélecteur vers la droite b pour faire Remarque un zoom avant et vers la gauche < pour faire un zoom arrière. ( $\rightarrow$ p.61)







Programmer

### ■Pour éviter que l'appareil photo ne bouge

Lorsque l'appareil photo bouge pendant que la photo était prise, les images apparaissent floues ou ne sont pas mises au point. Ceci se produit surtout avec des vitesses d'obturation basses et pour les photos macro. Lorsque la profondeur de champ est extrêmement réduite pour les photos macro fortement agrandies, par exemple, les plus petits mouvements de l'appareil photo peuvent avoir un effet considérable sur l'image.

Dans ces cas-là, placer l'appareil sur une surface stable pour prendre les photos. Pour une plus grande stabilité, utiliser le retardateur (> p.59) de manière à ce que l'appareil ne bouge pas du tout lorsque l'on appuie sur le déclencheur.

#### **Comment tenir l'appareil photo**

L'écran ACL faisant face, tenir l'objectif de la main gauche et la partie de l'écran de la main droite. Veiller à ce que les doigts ne couvrent pas l'objectif ni le flash. L'appareil photo est plus facile à tenir si l'objectif et l'écran ACL sont situés à un angle compris entre 30° et 45° l'un de l'autre.





Introduction

Prises de vues

Lecture

#### Programmer

# 4 Appuyer à moitié sur le déclencheur pour régler la mise au point.

L'appareil photo émet un bref double bip, le repère de prise de vue vert "•" s'allume sur l'écran ACL et le cadre de mise au point devient vert, indiquant que la mise au point a été faite.

- 🖉 Remarque
  - Si le repère de prise de vue clignote "●", c'est que la mise au point n'est pas faite. Appuyer de nouveau à moitié sur le déclencheur jusqu'à ce que le repère de prise de vue "●" reste allumé et que la mise au point soit faite.
    - Lorsque le cadre de mise au point (→ <u>p.74</u>) est réglé sur [MULTI AF], il sélectionné devient vert.
    - Le cadre de mise au point n'apparaît pas lorsque la mise au point est fixée sur l'infini (Modes Crépuscule, Vue de Nuit et Paysage).

## ■Appuyer à moitié sur le déclencheur

Lorsqu'on appuie sur le déclencheur, celui-ci s'arrête à un certain point avant d'arriver à la position appuyée à fond. À ce moment là, il est "à moitié appuyé" et l'appareil effectue la mise au point afin de prendre la photo. En appuyant complètement sur le déclencheur, la photo est prise.



#### 5 Appuyer à fond sur le déclencheur.

L'appareil photo émet un bruit de déclenchement et prend la photo.



ImportantPour les objets se trouvant plus près que 60 cm de l'appareil photo, utiliser le mode macro. $(\rightarrow p.57)$ 





# Lorsque la carte mémoire est pleine

Lorsqu'on ne peut plus enregistrer d'images sur une carte mémoire, le message "CARTE MÉM, PLEINE" apparaît sur l'écran ACL. Si cela se produit, tenter ce qui suit :

- · Effacer toutes les images inutiles.
- Sauvegarder les images sur l'ordinateur et effacer ensuite les images correspondantes se trouvant sur la carte mémoire.
- Introduire une autre carte mémoire avant de l'espace disponible.

🗲 AUTO	2272	0
CARTE MÉM.	PLEINE	
		Î

Pour effacer les images sur une carte mémoire, il est possible d'utiliser [EFFAC.], [EFFACER MULTIPLE] (ISELECT ET EFFACER] ou [EFFACER TOUT]) ou [FORMAT]. Pour en savoir plus sur l'effacement des images, voir p.105. Pour en savoir plus sur le formatage des cartes mémoire, voir p.170. Pour sauvegarder les images sur un ordinateur, utiliser le câble USB fourni. Se reporter "Connexion à un ordinateur Windows" (→ p.141) ou "Connexion à un ordinateur Macintosh" (→ p.152) pour en savoir plus.

#### Important

- Appuver légèrement sur le déclencheur avec la partie charnue du bout du doigt. L'appareil peut bouger si l'on appuie trop fort. ( "Pour éviter que l'appareil photo ne bouge"  $\rightarrow$  p.42)
- Lorsque la vitesse d'obturation est basse, le voyant DEL d'avertissement clignote assez rapidement et l'icône d'avertissement contre tout mouvement [**\*o**<sup>\*</sup>] apparaît à l'écran. Cette icône indigue que l'appareil risque de bouger. Il faut dans ce cas placer l'appareil sur une surface stable et utiliser le retardateur ( $\rightarrow$  p.59) ou, le cas échéant, utiliser le flash

("Pour éviter que l'appareil photo ne bouge"  $\rightarrow$  p.42, "Utilisation du flash"  $\rightarrow$  p.64)

- Après la prise d'une photo, la DEL d'avertissement clignote assez lentement et l'icône du flash [4] alterne entre le rouge et le blanc à l'écran pendant que le flash est en cours de recharge. Attendre que le DEL s'éteigne et que l'icône du flash arrête de clignoter avant de prendre la photo suivante. ("Utilisation du flash"  $\rightarrow$  p.64)
- Lorsque le vovant DEL d'accès à la carte mémoire clignote, des données sont en cours de lecture ou d'écriture sur la carte. Ne pas ouvrir le capot du logement de la carte/pile et ne pas enlever la carte mémoire lorsque le voyant DEL clignote car ceci risque de détruire les données ou, dans certains cas, d'endommager l'appareil photo. Il est en revanche possible de prendre des photos lorsque le voyant DEL d'accès à la carte mémoire clignote.



# Utilisation du mode Prises de vues continues

#### «Mode applicable :

Cet appareil photo peut prendre une série de photos consécutives jusqu'à une vitesse d'environ 3.3 images par seconde.\* Cette fonction est utile pour photographier des sujets en mouvement et lorsqu'on ne veut pas rater l'instant décisif d'une scène particulière. Sélectionner AF continu pour que la mise au point se fasse pour chaque photo lors d'une prise de vue continue.

\* Avec une carte mémoire grande vitesse (carte mémoire SD avec une vitesse d'écriture d'au moins 10 Mo/S).

Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode  $\land \bigcirc$  jusqu'à ce que "Ô" s'allume sur le vovant DEL de sélection de mode.



#### **2** Appuyer sur la touche de prises de vues continues 🖳 🔿 pour sélectionner ce mode de prise de vue.

SCENE MENU

Ce mode change comme indiqué ci-dessous chaque fois que l'utilisateur appuie sur la touche de prises de vues continues ⊒O.



(Aucun icône) (Une vue)

- : mode de prise de vues standard. (par défaut)
- [] (Prises de vues continues) : une série de photos est prise en continu. (environ 3,3 images par seconde)
- [⑮] (Prises de vues AF continu): prises de vues continues avec la mise au point réglée pour chaque image. Ceci réduit la vitesse de la prise de vue continue. (environ 2 images par seconde)



**Préparatifs** 

Prises de vues

Lecture

Programmer

# **Composer la photo.**

## 4 Appuyer à moitié sur le déclencheur pour effectuer la mise au point.

# Appuyer à fond sur le déclencheur.

L'appareil photo prend des photos en continu aussi longtemps que le déclencheur est enfoncé.







#### Important

- Ce réglage est conservé lorsque l'appareil photo est mis hors tension.
  - Pour être sûr d'obtenir une vitesse de 3,3 vues par seconde (environ 2 vues par seconde pour la prise de vue AF continu), il faut au préalable formater (→ p.170) la carte mémoire SD dans l'appareil. En cas de prises de vues et d'effacements répétés, la vitesse de prises de vues continues peut baisser. Si cela se produit, sauvegarder les images sur l'ordinateur et formater ensuite la carte mémoire dans l'appareil photo avant de continuer.
  - Le nombre de vues pouvant être prises en continu varie selon le type et la capacité de la carte mémoire et selon le sujet. La prise de vue continue s'arrête lorsque la carte mémoire est pleine d'images enregistrées.
  - La vitesse à laquelle les données sont inscrites sur une carte mémoire varie selon le type de carte utilisé.
  - · Si une carte mémoire SD conçue pour l'enregistrement grande vitesse est utilisée, il est possible de prendre des photos en continu à une vitesse d'environ 3.3 vues par seconde (environ 2 vues par seconde pour la prise de vue AF continu) jusqu'à ce que la carte mémoire soit pleine. (La vitesse varie selon l'objet photographié.)
  - Si l'objet photographié est sombre et que des vitesses d'obturation plus lentes sont utilisées, la vitesse de la prise de vue continue peut être inférieure à 3,3 vues par seconde (ou environ 2 vues par seconde pour la prise de vue AF continu).
  - Il est impossible d'utiliser la prise de vue continue avec le flash.
  - Lorsque l'on efface une image se trouvant dans un groupe d'images, le groupe se divise en 2 groupes d'images.

Précédent Suivant

Introduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer
🖄 Remarque	<ul> <li>Si le retardateur est</li></ul>	également activé, une	série de 3 images con	nsécutives est prise au
	bout de 10 ou 2 sec	ondes ("I©I Utilisation	o du retardateur" $\rightarrow p$	59)

- Il est impossible d'utiliser la prise de vue AF continu en mode Crépuscule, Vue de Nuit ou Paysage.
- · Lorsque le mode sélectionné est Portrait de Nuit, il est impossible de basculer vers la prise de vue continue ou la prise de vue AF continu.





Lecture

Programmer

# Tournage de films

«Mode applicable : 🔫»

#### L'appareil photo peut être utilisé pour tourner des films avec du son.

Allumer l'appareil photo et appuyer sur la touche de mode 🛆 jusqu'à ce que "🞀" s'allume sur le vovant DEL de sélection de mode.

Le repère du film et le temps disponible s'affichent en haut de l'écran.

# Composer la scène.





320 00:26

#### Appuyer à moitié sur le déclencheur pour effectuer la mise au point.

L'appareil photo émet un bref double bip, le repère de prise de vue vert "•" s'allume sur l'écran ACL et le cadre de mise au point devient vert. indiguant que la mise au point a été effectuée.





#### Pendant le tournage de film, l'exposition est réglée conformément aux conditions 🖉 Remarque ambiantes, mais la mise au point ne change pas. Le film en entier est tourné avec la mise au point réglée juste avant que le tournage ne commence.

- Le repère de prise de vue "
   elignote lorsque la mise au point n'est pas réglée. Appuyer de nouveau à moitié sur le déclencheur jusqu'à ce que le repère de prise de vue "• reste allumé et que la mise au point soit faite.
- Lorsque le cadre de mise au point (→ p.74) est réglé sur [MULTI AF], il sélectionné devient vert.









Introduction

# Appuyer à fond sur le déclencheur.

L'appareil photo commence à tourner le film.

Pendant le tournage d'un film, le repère de tournage (une "•" rouge)

apparaît et le voyant DEL du retardateur s'allume. Le temps de

tournage écoulé s'affiche dans la partie supérieure droite de l'écran et le cadre de mise au point disaparaît.

Lorsque la durée restante de tournage passe en dessous de 10 secondes. le compte à rebours devient rouge.

320 00:18

Le tableau ci-dessous indique les temps de tournage disponibles pour chaque format d'image dans le cas où une carte mémoire de 256 Mo est utilisée.

(Ces valeurs sont possibles si la carte mémoire grande vitesse est neuve ou formatée depuis peu et si la fréquence d'image est de 30 ips)

Format de l'image	Durée
640 x 480	Environ 1 min 50 s
320 x 240	Environ 7 min

Durée de tournage disponible affichée en mode Film

- La durée de tournage affichée sur l'écran ACL lorsque l'on commence à tourner en mode Film n'indigue pas la durée disponible pour un tournage continu. La longueur d'un film continu est limitée par la vitesse à laquelle les données sont inscrites sur la carte mémoire SD et varie selon la carte utilisée.
- Si une carte mémoire SD grande vitesse (une carte mémoire avec une vitesse d'écriture de 10 Mo/s ou plus) est utilisée, la durée de tournage disponible affichée sur l'écran ACL sert de quide pour la durée réelle de tournage continu disponible.
- Important Selon la vitesse d'écriture de la carte mémoire SD, l'appareil photo risque de s'arrêter en cours de tournage.

# Appuyer à moitié sur le déclencheur pour terminer le tournage.

Remarque Si l'on n'appuie pas à moitié sur le déclencheur, le tournage continue jusqu'à ce que la carte mémoire soit pleine.

Précédent Suivant



Programmer

Prises de vues

Lecture

# [fps] Réglage de la fréquence d'images pour les films (images par seconde)

«Mode applicable : 🔜»

La fréquence d'images fait référence au nombre d'images prises par seconde dans un film. Les fréquences disponibles sont de 30 images par seconde [30fps] et de 15 images par seconde [15fps].

Les mouvements tournés avec une fréquence de 30 ips sont fluides, mais la durée de tournage disponible des films de 30 ips est plus courte que celle des films tournés à 15 ips.

Allumer l'appareil photo et appuyer sur la touche de mode \land jusqu'à ce que "🛒" s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.



- 2 Appuyer sur la touche MENU ○<sup>™™</sup> pour afficher les icônes du menu.
- **3** Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche 
  du vers la droite 
  pour sélectionner VUES/SEC [fps] et appuyer sur 🕘.



4 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner la fréquence d'images souhaitée, puis appuyer sur @.

Cette opération permet de régler la fréquence d'images. [30fps] : 30 images sont prises par seconde. (par défaut) [15fps] : 15 images sont prises par seconde.





Introduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer
<b>5</b> Appuye	r sur la touche		Г	
La fréquence	sélectionnée apparaît s	ur l'écran ACL.		30fps
				l

**!** Important Ce réglage est conservé lorsque l'appareil photo est mis hors tension.





# Vérification/effacement rapide des photos (Vue rapide)

«Mode applicable : 0/74»

Cette fonction permet de vérifier rapidement les images qui viennent d'être prises et d'effacer les images inutiles lorsque l'appareil photo est en mode "O" ou en mode "🗺".

# Vérification des images

#### Si l'appareil photo est prêt pour une prise de vue soit au mode """ ou """, appuyer sur *i* pendant plus d'une seconde.

La dernière image prise apparaît sur l'écran ACL. Appuyer sur la touche de sélection vers la droite > pour regarder toutes les images suivantes, ou vers la gauche 

pour regarder toutes les images précédentes.



Pour revenir à l'écran normal, appuyer à moitié sur le déclencheur.

#### 🖉 Remarque

 Appuyer sur 
 pour afficher l'écran d'agrandissement de l'image affichée.
 Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche ◀ ou vers la droite ▶ pour faire un zoom avant ou arrière de l'image. ( $\rightarrow$  p.89)

- Lorsqu'une image appartenant à un groupe d'images prises en continu est affichée, appuyer sur la touche de prise de vue continue PO pour afficher le groupe d'images. ( $\rightarrow$  p.96)
- · Impossible de lire un film ou du son enregistré ultérieurement. (Pour les films, la première image est affichée.)
- L'écran change dans l'ordre suivant chague fois que l'on appuie sur la touche de sélection vers le haut A. Se reporter p.25 pour les détails de l'écran affiché.





Prises de vues

Lecture

Programmer

 Appuyer sur la touche SCENE <sup>SCME</sup> quand une image s'affiche afin d'accéder à l'écran des réglages de protection. Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ pour sélectionner [PROG.] et appuyer sur ④ pour protéger l'image affichée.

#### **! Important** La fonction Vue rapide ne peut pas être utilisée dans les situations suivantes :

- · Lorsqu'il n'y a pas de carte mémoire introduite
- · Lorsque le capot carte/pile est ouvert
- · Lorsque aucune image n'est sauvegardée sur la carte mémoire

### **Effacement des images**

#### Lorsqu'une image est affichée, appuyer sur la touche de sélection vers le bas ▼.

Un message apparaît demandant de confirmer si l'image doit être effacée.



# 2 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ pour sélectionner [EXÉCUTER], puis appuyer sur ④.

L'image est effacée.

Pour revenir à l'écran de prise de vue normal, appuyer à moitié sur le déclencheur.





Programmer

# Sélection du mode Scène pour régler automatiquement la mise au point et le flash

Il est possible de régler l'appareil sur un mode de prise de vue optimum pour chaque objet photographié.

## Sélection du mode Scène

«Mode applicable :

Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode  $\overline{\square}$  jusqu'à ce que "O" s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.

# **2** Appuyer sur la touche SCENE $\bigcirc^{\text{SCENE}}$ .

Le menu Mode Scène s'affiche

Appuyer sur la touche de sélection vers le haut, vers le bas, gauche ou droite ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner le mode scène qui convient au sujet.

Consulter la p.55 pour en savoir plus sur les modes Scène.

# Appuyer sur .

Le mode Scène est réglé. Les photos prises à partir de maintenant se feront dans le mode sélectionné.

Important

- Ce réglage est conservé lorsque l'appareil photo est mis hors tension.
  - Chaque fois que l'on change de mode Scène, la mise au point, le flash et d'autres réglages de l'appareil redeviennent ceux par défaut pour le nouveau mode choisi.





© +O ⊂O





Prises de vues

Lecture

Programmer

#### 8 modes Scène sont disponibles.

#### **\* Mode Action Sports**

Ce mode Scène est le mode le plus approprié aux objets en mouvement, un évènement sportif par exemple.

### Mode Portrait

Ce mode Scène peut être utilisé pour photographier des personnes. Dans ce mode Scène, la balance des blancs est optimisée afin de donner de beaux tons chair

## 😑 Mode Coucher de soleil

Ce mode Scène convient parfaitement pour photographier les couchers de soleil.

Le flash est éteint et les réglages Balance des blancs et ISO sont configurés automatiquement.

### 🏞 Mode Portrait de nuit

Ce mode Scène est idéal pour photographier des personnes situées devant un arrière-plan nocturne.

Le flash peut être réglé soit sur le "mode flash automatique" (se déclenche automatiquement selon le niveau de luminosité ambiante), soit sur le "mode flash automatique avec réduction des yeux rouges".

#### įπ. Mode Crépuscule

Ce mode convient parfaitement pour les photographies réalisées après le coucher du soleil, lorsque le ciel flamboie.

Le flash est éteint et les réglages Balance des blancs et ISO sont configurés automatiquement. La mise au point est également réglée sur l'infini.















Introduction

**Préparatifs** 

Prises de vues

Lecture

Programmer

#### \*) Mode Vue de nuit

Ce mode Scène convient parfaitement pour les photographies de scènes nocturnes

Le flash est éteint et la mise au point est réglée sur l'infini.

#### 🕅 Mode Noir et Blanc

Ce mode permet d'obtenir les mêmes couleurs qu'avec un film monochrome

#### Mode Sépia

Ce mode permet d'obtenir les mêmes couleurs gu'avec un film sépia.

Important Des vitesses d'obturation lentes étant utilisées dans les modes Coucher de soleil. Portrait de nuit, Crépuscule et Vue de nuit, il est préférable de placer l'appareil photo sur un trépied et d'utiliser le retardateur pour la prise de vue (→ p.59) de manière à éviter que l'appareil photo ne bouge.

# Annulation des modes Scène

«Mode applicable :

# Appuyer sur la touche SCENE O pendant la configuration du mode scène.













# Alternance entre le mode Macro et Paysage

«Mode applicable : 0/7 »

Les modes Macro et Paysage permettent d'obtenir les meilleurs réglages possibles pour la photographie d'objets en gros plan et de paysages éloignés.

#### Avec l'appareil réglé sur le mode "Ô" ou "R", appuyer sur la touche Macro/ Paysage **JAO**.



L'appareil passe de Macro à Paysage et vice-versa chaque fois que l'utilisateur appuie sur la touche «/MO.



Important Ce réglage revient à sa valeur par défaut lorsque l'appareil photo est mis hors tension.

Remargue Il est impossible d'alterner entre les modes Macro/ et Paysage lorsque l'appareil est en mode Crépuscule ou Vue de nuit.

#### 🖏 Mode Macro

Le mode Macro permet de prendre des photos en gros plan d'objets se trouvant à seulement 20 cm\*1 de l'appareil. Le zoom ne fonctionne pas car la distance focale de l'objectif est verrouillée en position grand angle (distance focale la plus courte).\*2

Pour ce qui est des modes de flash, on peut sélectionner soit \$ Synchro Flash en plein jour (le flash se déclenche pour chaque photo), soit 3 le mode sans flash (ne se déclenche jamais). ( $\rightarrow$  p.64)

\*1 Distance séparant l'objet du verre de protection de l'objectif.

\*2 Seul le zoom numérique peut-être utilisé.









### ■Utilisation du mode Macro

Composer la photo et appuyer à moitié sur le déclencheur. L'appareil photo émet un bref double bip, le repère de prise de vue vert "O" s'allume sur l'écran ACL et le cadre de mise au point devient vert, indiquant que la mise au point a été faite.

Relâcher ensuite le déclencheur pour prendre la photo en prenant garde à ce que l'appareil photo ne bouge pas.

# Mode Paysage

Ce mode de prise de vue est idéal pour les photos de paysage. Quel que soit le mode de prise de vue, le flash est réglé pour ne pas se déclencher et la mise au point est réglée sur l'infini.







Programmer

# [ⓒ] Utilisation du retardateur

«Mode applicable : 0/74»

Le retardateur est utile pour les photos sur lesquelles le photographe désire figurer. les événements commémoratifs par exemple. Dans ce mode. l'obturateur se déclenche soit 2 secondes, soit 10 secondes après que le déclencheur ait été enfoncé. Un délai du retardateur de 2 secondes est également utile pour éviter que l'appareil photo ne bouge lorsque le mode Macro ou le mode Vue de nuit sont utilisés.

- Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode N yinsqu'à ce que "℃" ou "™" s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.
- 2 Appuyer sur la touche MENU ○<sup>™</sup> pour afficher les icônes du menu.
- **3** Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche ◀ ou vers la droite ▶ pour sélectionner RETARDATEUR [🖄] et appuyer sur  $\Theta$ .



#### 4 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner le délai souhaité, puis appuyer sur $\Theta$ .

Le retardateur est réglé.

Une icône apparaît sur l'écran ACL, indiquant le délai sélectionné.

- [Ů<sup>10</sup>] : Règle le délai du retardateur sur 10 secondes.
- [<sup>3</sup> <sup>2</sup>] : Règle le délai du retardateur sur 2 secondes.
- [ARRÊT] : Photographie normale. (par défaut)





Introduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Program	nmer
5 Appuyer	sur la touche	MENU O <sup>menu</sup> .			
				0 <sup>10</sup>	1
6 Annuver	sur le déclenc	shour			

Le retardateur fonctionne pendant la durée du délai sélectionné, puis libère l'obturateur. Lors du tournage d'un film, le tournage commence lorsque le délai spécifié s'est écoulé.

- Important · Ce mode est annulé une fois que la photo a été prise. Pour continuer à utiliser le retardateur, sélectionner de nouveau le mode de retardateur.
  - · Pour interrompre le retardateur lorsqu'il a déjà été lancé, appuyer à moitié sur le déclencheur
- Remarque
- · Pour prendre la photo, placer l'appareil sur une surface stable.
  - En mode de prises de vues continues et de prises de vues AF continu, 3 photos consécutives sont prises dès que le délai spécifié s'est écoulé.



# Utilisation du zoom (Grand-angle et téléobjectif)

«Mode applicable : 0/74»

#### Utiliser la touche zoom pour vous rapprocher d'un sujet éloigné ou vous en éloigner.

- : Agrandit l'image.
- Touche de sélection vers la gauche (Grand-Angle): Remet l'image agrandie à son format d'origine et
- permet d'inclure une plus grande zone sur la photo.

Cet appareil photo est doté d'un zoom optique (3x) qui utilise l'objectif pour changer l'agrandissement de l'image, et d'un zoom numérique qui agrandit numériquement l'image. En associant le zoom numérique et le zoom optique, il est possible d'agrandir une image individuelle jusqu'à 18x ou un film jusqu'à 6x.

Important L'utilisation du zoom numérique altère la qualité de l'image.

### Appuyer sur la touche de sélection vers la droite [4] avant de prendre la photo.

La barre du zoom s'affiche en bas de l'écran. L'indicateur de la barre du zoom se déplace vers la droite pendant un zoom avant et sur la gauche pendant un zoom arrière.

La barre de zoom reste à l'écran pendant environ 2 secondes après

que la touche zoom ait été relâché.



Repère Barre du Barre du zoom zoom optique numérique











Prises de vues

Lecture

#### Programmer

#### **2** Lorsque le zoom avant est à son maximum, relâcher la touche de sélection et appuyer de nouveau sur la touche vers la droite **[4]**.

Cet appareil photo peut réaliser un zoom de 1,3x à 6,0x en 15 étapes d'1/3 de zoom (Zoom numérique).

Pour la photographie d'images individuelles, le degré d'agrandissement possible à l'aide du zoom numérique dépend de la taille de l'image

 $(\rightarrow p.79)$ , comme indiqué ci-dessous. Pour le tournage de films,

l'agrandissement n'est pas lié au nombre de pixels et le zoom maximum est de 2x

Format de l'image	Agrandissement possible avec le zoom numérique
2 272 x 1 704	Jusqu'à 4,0x
1 600 x 1 200	Jusqu'à 5,0x
1 280 x 960	Jusqu'à 6,0x
640 x 480	Jusqu'à 6,0x

# Mise du zoom numérique sur MARCHE et ARRÊT

Procéder comme suit pour mettre le zoom numérique sur MARCHE ou ARRÊT

Allumer l'appareil photo et appuyer sur la touche de mode 🛛 jusqu'à ce que "SET" s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.



2 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [ZOOM NUM.], puis appuyer sur le sélecteur de droite **>**.









Introduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer
3 Appuyer s haut ▲ ou sélectionr appuyer su Le réglage sélect	ur la touche d uvers le bas ner le réglage ur @. tionné est appliqué.	le sélection v ▼ pour souhaité, pu	ers le is	\$1 PROGRAMMER(2/3) BIP SONORE +2 VOL OBTURTR +2 ZOOM NUM. ↓ ARRÊT RÊVISION 2SECONDES 言語LANGUAGE FRANÇAIS 圓

Important Ce réglage est conservé lorsque l'appareil photo est mis hors tension.

La barre du zoom numérique ne s'affiche pas lorsque ce zoom est réglé sur [ARRÊT]. 🖉 Remarque





# **Utilisation du flash**

«Mode applicable :

Cet appareil photo est doté d'un mode flash automatique qui détermine si le flash se déclenche ou non en fonction du niveau de lumière ambiante. Il existe toutefois toute une gamme d'autres modes de flash pouvant être utilisés pour obtenir des effets particuliers sur les photos.

Important Lorsque le flash est utilisé pour prendre des photos en gros plan, la sensibilité ISO doit être réglée sur 200 ou moins. Si la sensibilité est réglée sur une valeur ISO élevée pour prendre des photos en gros plan, l'image sera surexposée.

# Modes de flash

#### [4 AUTO] Mode flash auto

L'appareil photo détecte automatiquement le niveau de lumière ambiante et détermine si le flash se déclenche ou non.

#### [ I Mode flash auto avec réduction des yeux rouges

Dans ce mode, le flash réduit l'effet yeux rouges en se déclenchant deux fois : une fois juste avant que la photo soit prise et une fois juste après. Comme en mode flash auto, l'appareil photo détecte le niveau de lumière ambiante et détermine si le flash se déclenche ou non.

Important La photo est prise lors du second déclenchement du flash, et non lors du premier. Veiller à ce que ni l'appareil photo ni le sujet ne bouge après le premier flash.

### [3] Mode sans flash

Dans ce mode, le flash ne se déclenche jamais, quel que soit le niveau de lumière ambiante. Ce mode convient parfaitement aux photos de couchers de soleil ou aux photos pour lesquelles une ambiance intime doit être restituée.

- Important La vitesse d'obturation utilisée risquant d'être faible, en fonction du niveau de lumière, il est recommandé de placer l'appareil photo sur une surface stable et d'utiliser le retardateur pour la prise de vue ( $\rightarrow$  p.59) afin d'éviter que l'appareil photo ne bouge.
  - Si l'image photographiée est trop sombre, utiliser les réglages de correction de l'exposition ( $\rightarrow$  p.68) ou de sensibilité ISO ( $\rightarrow$  p.70) pour régler la luminosité.

### [4] Mode synchro flash en plein jour

Dans ce mode, le flash se déclenche toujours quelles que soient les conditions de lumière ambiante. Lorsqu'une photo est prise sous une lumière du soleil intense ou lorsque l'objet est en contre-jour, ce mode permet de prendre une photo montrant clairement à la fois l'objet et l'arrière-plan. Suivant Prises de vues

Lecture

Programmer

# Réglage du mode de flash

Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode  $\overline{\square}$  jusqu'à ce que "Ô" s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.



### **2** Appuyer sur la touche de flash 4 pour sélectionner l'icône du mode souhaité.

L'icône du mode flash change selon le cycle indiqué ci-dessous à chaque pression sur la touche de flash \$O.







Remarque Ce réglage revient à sa valeur par défaut lorsque l'appareil photo est mis hors tension.



# Réglages du flash pour chaque mode

Les réglages du flash sont limités pour les modes Scène ( $\rightarrow$  p.54) et Macro/Paysage ( $\rightarrow$  p.57).

Pour ces modes, il est recommandé d'utiliser les réglages de flash par défaut. Remarque

#### Mode Scène

Mode Scène	Modes de flash disponibles	
Action Sports	Dode sans flash (par défaut), 4 Mode synchro flash en plein jour, 4 AUTO Mode flash auto, 4 MOTO Mode flash auto avec réduction des yeux rouges	
Portrait	<ul> <li>Mode flash auto avec réduction des yeux rouges (par défaut),</li> <li>Mode sans flash, 4 Mode synchro flash en plein jour, 4 <sup>AUTO</sup> Mode flash auto</li> </ul>	
Coucher de soleil	Mode sans flash	
Portrait de nuit	<ul> <li>Mode flash auto avec réduction des yeux rouges (par défaut),</li> <li>AUTO Mode flash auto</li> </ul>	
Crépuscule	(1) Mode cans flash	
Vue de nuit		
Noir et blanc	<ul> <li>\$ AUTO Mode flash auto (par défaut), Mode flash auto avec réduction des yeux rouges, Mode sans flash, Mode synchro flash en plein jour</li> </ul>	
Sépia		

Remarque Lorsque le mode Scène revient au mode Normal, le mode de flash revient au dernier mode de flash sélectionné en mode Normal. Cependant, si le mode de flash est modifié alors que le mode Scène est sélectionné, ce mode de flash sera conservé lors du retour au mode Normal.

#### Mode Macro/Paysage

Mode Macro/         Modes de flash disponibles           Paysage	
Macro	③ Mode sans flash (par défaut), 4 Mode synchro flash en plein jour
Paysage	Description of the second s

Remarque Lorsque le mode Macro/Paysage revient à Normal, le mode de flash revient au dernier mode réglé en mode Normal. Cependant, si le mode de flash est modifié alors que le mode Macro est sélectionné, ce mode de flash sera conservé lors du retour au mode Normal.

> · Si l'on utilise le mode synchro flash en plein jour en mode Macro, on obtient des photos surexposées.

Précédent Suivant

Introduction Préparatifs Prises de vues	Lecture	Programmer
Plage de flash effective		<b>%</b> O
La plage de flash effective varie en fonction de paramètres tels		<b>&gt;</b> \``\\
que le zoom et la sensibilité ISO ( $\rightarrow p.70$ ).		
Lors de la prise de photos, se reporter aux distances indiquées	// \\	

sur l'illustration de droite.

ЦЬ J Grand-angle: environ 0,6 m à 2,5 m Téléobjectif : environ 0,9 m à 1,8 m (ISO : AUTO)





# Réglage de la luminosité

# [2] Utilisation de la correction de l'exposition

«Mode applicable : 0/74»

Utiliser la correction de l'exposition pour régler la luminosité des images. Cette fonction est particulièrement utile pour les photos où il est impossible d'obtenir une exposition correcte car les luminosités de l'objet et de l'arrière-plan étaient très différentes. Cette fonction peut également être utile pour prendre intentionnellement des photos sous ou surexposées.

L'appareil photo permet de régler la luminosité jusqu'à plus ou moins 2 EV par paliers de 1/3 EV.



- Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode 🔊 🕅 jusqu'à ce que "🖸" ou "🞀" s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.
- 2 Appuyer sur la touche MENU ○<sup>™</sup> pour afficher les icônes du menu.
- Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche 
  du vers la droite 
  pour sélectionner COMP.D'EXPO. [2] et appuyer sur **Q**.







La valeur spécifiée apparaît sur l'écran ACL.

+2.0	
	1

- Important • Le réglage de correction de l'exposition ne change pas après la prise d'une photo.
  - Ce réglage revient à sa valeur par défaut lorsque l'appareil photo est mis hors tension.
  - Lorsque le flash est utilisé, la correction de l'exposition est limitée entre -1,0 et + 1,0 EV.

Remargue Il est impossible de régler la correction de l'exposition en mode Vue de nuit.





# [ISO] Modification de la sensibilité ISO pour photographier des sujets en mouvement rapide

«Mode applicable : D»

Le réglage [ISO] correspond à la valeur ISO des films conventionnels et indique la sensibilité à la lumière.

Les options de sensibilité ISO dans ce mode sont [AUTO], [50], [100], [200] et [400]. Le réglage par défaut est [AUTO] : l'appareil photo règle automatiquement la sensibilité ISO en fonction des conditions ambiantes. Avec des valeurs ISO élevées, la qualité de l'image diminue mais la sensibilité à la lumière est meilleure, ce qui permet de prendre des photos dans des endroits sombres et d'utiliser de grande vitesse d'obturation. Ceci permet également d'augmenter légèrement la plage effective du flash.

Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode  $\overline{\square}$  jusqu'à ce que "O" s'allume sur le vovant DEL de sélection de mode.





- 2 Appuyer sur la touche MENU ○<sup>™</sup> pour afficher les icônes du menu.
- Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche ◀ ou vers la droite ▶ pour sélectionner ISO [150] et appuver sur .





Introduction		Prép	oaratifs	Prises de vues	Lecture	Programmer
4 A h s a	Appuyer aut <b>1</b> o élection appuyer	AUTO 50 100 200				
La	a sensibilité IS	< ♥ ₩ WB 150 > ()				
4) ري		AUTO].	l'adapter aux co	onditions ambiantes.	(par défaut)	
[13	SO30] [ SO100] [	1001	Fixée à ISO 10	0		
[[8	SO200] [	200] :	Fixée à ISO 20	0		
-	SO400] [	400] :	Fixée à ISO 40	0		
		_		MENU		

#### **5** Appuyer sur la touche MENU $\bigcirc^{MENU}$ .

L'icône pour la valeur spécifiée apparaît sur l'écran ACL.

I \$0200
ı

- Important Ce réglage est conservé lorsque l'appareil photo est mis hors tension.
- Remarque [AUTO] s'utilise avec les modes Action Sports, Portrait, Coucher de soleil, Portrait de nuit, Crépuscule et Vue de nuit.



# [MESURE] Sélection de la zone utilisée pour régler l'exposition

«Mode applicable :

#### Ce mode permet de sélectionner la zone que l'appareil photo utilise pour le réglage de l'exposition. Les réglages disponibles sont [ÉVALUATION], [CENTRALE] et [PONCTUELLE]. Utiliser le réglage qui convient le mieux au sujet.

- [ÉVALUATION] : En mode [ÉVALUATION], l'écran est divisé en zones et l'exposition optimale est déterminé sur la base des mesures de la lumière dans chacune des zones. Ce mode permettant de prendre des photos ordinaires ou même des photos en contre-jour avec peu ou aucune correction de l'exposition, il est recommandé pour les débutants ou pour les utilisateurs qui souhaitent prendre des photos sans avoir à s'occuper des réglages d'exposition.
- [CENTRALE] : L'exposition est déterminée en donnant une importance particulière aux mesures de la lumière à partir de l'objet frappant la partie centrale de l'écran. Ce mode facilite le réglage de l'exposition y compris lorsqu'une source lumineuse puissante se trouve à proximité de l'objet.
- [PONCTUELLE] : L'appareil photo détermine l'exposition en mesurant uniquement la lumière du sujet frappant le centre de l'écran. Ce mode doit être utilisé pour les photographies à fort contraste de luminosité entre l'objet et l'arrière-plan, telles qu'un portrait en contre-jour ou un spectacle dans leguel seule une partie spécifique de la scène est éclairée. Ce mode peut être également utilisé pour mesurer la lumière émanant d'une zone particulière de l'objet lorsque l'on tente d'obtenir un effet spécifique.



Zone mesurée en mode [ÉVALUATION] Mesure en divisant tout l'écran en zones.

Zone mesurée en mode [CENTRALE] Mesure la partie centrale de l'écran.

Zone mesurée en mode [PONCTUELLE] Ne mesure qu'un seul point au centre de l'écran.

Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode  $\land \bigcirc$  jusqu'à ce que "Ô" s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.




- **2** Appuyer sur la touche MENU OMENU pour afficher les icônes du menu.
- **3** Appuyer sur la touche de sélection vers la qauche ◀ ou vers la droite ▶ pour sélectionner MESURE [1] et appuyer sur



#### 4 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner le réglage souhaité, puis appuyer sur $\Theta$ .



Le mode de mesure est réglé.

(Aucun icône) [ÉVALUATION]		: L'écran est divisé en 256 zones et la
		lumière de chaque zone est mesurée
		afin de déterminer l'exposition
		optimale pour l'objet. (par défaut)
[□]	[CENTRALE]	: L'exposition est déterminée en
		mesurant la lumière et en attribuant
		une plus grande importance à la
		partie centrale de l'écran (une zone
		plus large que celle utilisée pour la
		mesure ponctuelle).
[⊡]	[PONCTUELLE	] : L'exposition est déterminée en
		mesurant la lumière au centre de
		l'écran.

### **5** Appuyer sur la touche MENU ○<sup>MENU</sup>.

L'icône du mode de mesure sélectionné apparaît sur l'écran ACL.

ſ	Ì
	Î

Important Ce réglage est conservé lorsque l'appareil photo est mis hors tension.





Programmer

### Réglage de la mise au point

### [MODE FOCUS] Sélection de la méthode de mise au point

«Mode applicable : 0/74»

#### Deux modes de mise au point automatique sont disponibles : [MULTI AF] ou [SPOT AF].

[MULTI AF] : L'appareil photo choisit automatiquement la zone sur laquelle effectuer la mise au point parmi tous les points de l'écran. Ce mode utilise un large cadre de mise au point et il est utile pour les photos sur lesquelles figurent deux personnes côte à côte (par défaut).

> Lorsque l'on appuie à moitié sur le déclencheur, la zone qui s'affiche est celle mise au point parmi les neuf cadres de mise au point.

[SPOT AF] : Utiliser ce mode pour effectuer la mise au point sur une partie spécifique de l'objet. Ce mode doit également être utilisé lorsque le verrouillage de la mise au point est sélectionné.

\* Lorsque l'objet sur lequel on souhaite effectuer la mise au point ne se trouve pas à l'intérieur du cadre de mise au point, utiliser le verrouillage de la mise au point pour régler la mise au point.

("Mise au point décentrée (Verrouillage de la mise au point)"  $\rightarrow$  p.76)

Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode 🔊 🕅 jusqu'à ce que "🛱" ou "🞀" s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.



|--|







MODE FOCUS	Ê
SPOT AF	Î



	inchu.	
3	Appuyer sur la touche de sélection vers la	
	gauche ┥ ou vers la droite 🕨 pour	
	sélectionner MODE FOCUS [III] et	

appuyer sur  $\Theta$ .

Le cadre de mise au point est réglé.

haut ▲ ou vers le bas ▼ pour

**Préparatifs** 

Introduction

### **Appuyer sur la touche MENU** O<sup>MENU</sup>.

Le cadre de mise au point sélectionné apparaît sur l'écran ACL.

4 Appuyer sur la touche de sélection vers le

sélectionner le mode souhaité, puis

- Important · Ce réglage est conservé lorsque l'appareil photo est mis hors tension.
  - En mode Crépuscule, Vue de Nuit et Paysage, la mise au point est fixée sur l'infini et le réglage [MODE FOCUS] ne peut pas être modifié. Le cadre de mise au point n'est pas réglé.





Â

Ô



### Mise au point décentrée (Verrouillage de la mise au point)

«Mode applicable : 0/74»

Utiliser le verrouillage de la mise au point dans des situations où le suiet sur lequel on désire faire la mise au point ne se trouve pas au centre de l'image ou pour composer une photo sur laguelle le point focal n'est pas au centre.

Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode 🔊 🕅 jusqu'à ce que "🛱" ou "🞀" s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.

#### **2** Placer le cadre de mise au point sur l'objet à mettre au point et appuyer à moitié sur le déclencheur.

L'appareil photo émet un bref double bip, le repère de prise de vue vert "•" s'allume sur l'écran ACL et le cadre de mise au point devient vert. indiguant que la mise au point a été réglée et verrouillée. (Verrouillage de la mise au point. Verrou AE)



- **Remarque**  Le repère de prise de vue "●" clignote lorsque la mise au point n'est pas faite. Appuyer de nouveau à moitié sur le déclencheur iusqu'à ce que le repère de prise de vue "•" reste allumé et que la mise au point soit faite, ou effectuer la mise au point sur l'autre obiet.
  - Lorsque le cadre de mise au point (→ p.74) est réglé sur [MULTI AF], il sélectionné devient vert.
  - Le cadre de mise au point n'apparaît pas lorsque la mise au point est fixée sur l'infini (Modes Crépuscule, Vue de Nuit et Paysage).

### **3** Avec le déclencheur toujours enfoncé à moitié, déplacer l'appareil photo jusqu'à ce que la photo soit composée comme souhaité.



#### Programmer

### Appuyer à fond sur le déclencheur.

Le verrouillage de la mise au point et le verrouillage AE sont libérés lorsque le déclencheur est relâché.



### Objets pour lesquels la mise au point est délicate

L'appareil photo peut difficilement effectuer la mise au point sur les types d'objets suivants. Verrouiller la mise au point sur un autre objet situé à la même distance de l'appareil photo que l'objet souhaité et prendre ensuite la photo.

- · Objets à faible contraste
- Obiets constitués du même dessin répété
- · Objets sombres
- Objets composés uniquement de lignes horizontales
- · Objets extrêmement clairs ou brillants
- · En cas d'objets ayant une source lumineuse intense dans ou à proximité du champ de vision, ou en cas de lumière intense, comme la lumière du soleil, dans l'image sur l'écran ACL
- Deux objets ou plus dans ou à proximité du centre du champ de vision et se trouvant à des distances différentes de l'appareil photo
- Sujets se déplacant très rapidement

### [MODE AF] Objets immobiles et en mouvement

#### «Mode applicable : 0/째»

#### Ce réglage permet de sélectionner la méthode utilisée par l'appareil photo pour régler automatiquement la mise au point.

[SAF] : (Auto Focus simple) (par défaut): Idéal pour les photographies classiques. L'appareil photo règle la mise au point lorsque le déclencheur est enfoncé à moitié. Lorsque la photo est mise au point, le repère de prise de vue vert apparaît pour indiquer que la mise au point et l'exposition sont réglées. Appuver à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.

[CAF] : (Auto Focus continu) : Idéal pour les objets en mouvement. Lorsque l'appareil photo est mis sous tension, il règle la mise au point en continu. En enfonçant le déclencheur à moitié, vérifier si le repère de mise au point est affiché et appuyer à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.



Prises de vues

Lecture

.....

0₽ Oŧ Ö

Λ

CTRL LUMIN

INSERER DATE

#### Programmer

PROGRAMMER(1/3)

SANS

- Allumer l'appareil photo et appuyer sur la touche de mode set us jusqu'à ce que "Set up s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.
- 2 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [MODE AF], puis appuyer sur le sélecteur de droite ▶.
- 3 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner le mode AF souhaité, puis appuyer sur ④.
- \$1
   PROGRAMMER(1/3)

   MODE AF
   SAF

   FORMAT
   CAF

   CTRL LUMIN
   STANDARD

   DATE
   2004.01.01

   INSERER DATE
   SANS DATE

   ÉCO.ÉNERGIE
   IMINUTE

- Le mode AF est réglé.
- **!** Important
- Ce réglage est conservé lorsque l'appareil photo est mis hors tension.
  - Même lorsque [CAF] est sélectionné, l'autofocus risque de ne pas pouvoir suivre des objets se déplaçant rapidement.
  - Lorsque la fonction [CAF] est utilisée, la batterie s'use plus rapidement.



### [] Sélection du nombre de pixels

«Mode applicable : 0/74»

Le nombre de pixels détermine le nombre de points utilisés pour composer l'image. Plus ce nombre est important, plus la gualité de l'image est bonne. Toutefois, ceci augmente également la taille du fichier d'image et réduit le nombre de photos pouvant être enregistrées à capacité de stockage égale. Choisir le nombre de pixels convenant le mieux à l'usage souhaité pour la photo. ( $\rightarrow$  p.80)

- Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode 🔊 🕅 jusqu'à ce que "🖸" ou "🞀" s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.
- 2 Appuyer sur la touche MENU ⊖<sup>™™</sup> pour afficher les icônes du menu.
- Appuyer sur la touche de sélection vers la qauche < ou vers la droite > pour sélectionner PIXELS [\*] et appuyer sur .

Des remarques relatives à l'usage souhaité s'affichent à côté de chaque taille d'image.

4 Appuyer sur la touche de sélection vers le

🔀 WB ISO 🔰



souhaité, puis appuyer sur 🕗.

La taille de l'image est réglée.

### Appuyer sur la touche MENU O<sup>MENU</sup>.

haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner le nombre de pixels

L'icône pour la taille de l'image sélectionnée apparaît sur l'écran ACL.



Important Ce réglage est conservé lorsque l'appareil photo est mis hors tension.





### Comment sélectionner le nombre de pixels

Pour une impression de haute qualité, choisir un nombre de pixels élevé (taille de l'image). Pour les fichiers à envoyer comme pièces jointes de courrier électronique, choisir une taille d'image peu élevée pour que la taille du fichier reste réduite.

Plus le nombre de pixels est grand, plus le nombre de photos pouvant être prises est réduit.

Vous pouvez également réduire le nombre de pixels d'une image après la prise de vue. ( $\rightarrow$  p.117)

#### Images individuelles

Nombre de Pixels	Usage souhaité (remarques)	Qualité de l'image	Nombre de vues enregistrables
2 272 x 1 704 (par défaut)	Tirages A4 ou supérieur	Élevée	Faible
1 600 x 1 200	Tirages A5 ou supérieur	▲	▲
1 280 x 960	Tirages taille carte postale	$\mathbf{+}$	<b>↓</b>
640 x 480	Envoi d'une pièce jointe par e-mail*	Basse	Élevé

\* Lorsque vous joignez des images à un e-mail pour les envoyer à un téléphone portable, le nombre de pixels qu'il est possible d'utiliser varie en fonction de votre téléphone portable. Pour en savoir plus, consulter le mode d'emploi de votre téléphone portable.

Films

Nombre de Pixels	Usage souhaité (remarques)	Qualité de l'image	Durée de tournage disponible
640 x 480	Enregistrement à une qualité télévision	Élevée	Courte
320 x 240 (par défaut)	Longs tournages	Basse	Longue



### Réglage des couleurs et autres réglages

### [WB] Sélection de la source de lumière (Balance des blancs)

«Mode applicable : 0/74»

La couleur d'un obiet dépend de la source de lumière utilisée. La balance des blancs est un procédé de calibrage des couleurs permettant de garantir le respect des couleurs sur la photographie quelle que soit la source de lumière utilisée.

- Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode 🗚 🕅 iusqu'à ce que "🗗" ou "🎀" s'allume sur le vovant DEL de sélection de mode.
- **2** Appuyer sur la touche MENU ○<sup>™™</sup> pour afficher les icônes du menu.
- **3** Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche 
  du vers la droite 
  pour sélectionner EQUIL.BLANC [WB1 et appuyer sur  $\Theta$ .





Prises de vues

Lecture

Programmer

#### Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner le réglage souhaité, puis appuyer sur .

La balance des blancs est réglée.

[AUT0] Automatique	Règle automatiquement la balance des blancs pour convenir aux conditions ambiantes. (par défaut)		
[漛] Lumière du jour			
[ <pre>[</pre> [ %] Lumière incandescente	Spácifia la source de lumière		
[仚] Nuageux	Specifie la source de luffiere.		
[째] Lumière fluorescente			
[PS]] Préréglé	Utilise la balance des blancs spécifiée dans [PRÉREGLAG.EB]. Cette valeur doit être déjà déterminée.		
[SET] PRÉREGLAG.EB	Permet de configurer soi-même la balance des blancs.		

### AUTO \* $\hat{\sim}$ VB ISO 🔺

 p
8

### Appuyer sur la touche MENU O<sup>MENU</sup>.

L'icône pour la balance des blancs sélectionnée apparaît sur l'écran ACL.

En mode Coucher de soleil, Crépuscule, Noir et Blanc et Sépia, la balance des blancs est Remarque automatiquement configurée et ne peut pas être modifiée.

### Configuration manuelle de la balance des blancs

«Mode applicable : 0/7 »

Il est possible de configurer soi-même la balance des blancs dans les cas où plusieurs sources de lumière sont détectées ou si l'on veut calibrer précisément les blancs. Reconfigurer chaque fois que la source de lumière change.



Introduction	
muouuum	

- **1** Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode A ☐ jusqu'à ce que "O" ou "➡" s'allume sur le vovant DEL de sélection de mode.
- 2 Appuver sur la touche MENU ∩<sup>™™</sup> pour afficher les icônes du menu.
- **3** Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche ◀ ou vers la droite ▶ pour sélectionner EQUIL.BLANC [WB] et appuyer sur  $\Theta$ .



4 Appuyer sur la touche de sélection vers le bas 🔻 pour sélectionner [SET], puis appuyer sur  $\Theta$ .



5 Placer l'échantillon de blanc préparé de facon à ce qu'il remplisse le cadre à l'écran.



Ajuster l'objet pour qu'il remplisse le cadre à l'écran



Sujet blanc, une feuille par exemple

### 6 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ pour sélectionner [PROG.], puis appuyer sur @.

La valeur pour la balance des blancs est réglée. Pour annuler ce réglage, sélectionner [ANNULER] et appuver sur @.







En mode Coucher de soleil, Crépuscule, Noir et Blanc et Sépia, la balance des blancs est Remarque automatiquement configurée et ne peut pas être modifiée.

### [CHROMINANCE] Changement de l'intensité des couleurs

«Mode applicable · 🗗»

Le réglage [CHROMINANCE] permet de photographier des sujets dont l'intensité des couleurs est accentuée (couleurs plus vives) ou réduite (couleurs plus pâles).

Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode  $\land \bigcirc$  jusqu'à ce que "O" s'allume sur le vovant DEL de sélection de mode.



- 2 Appuyer sur la touche MENU ○<sup>™™</sup> pour afficher les icônes du menu.
- **3** Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche ◀ ou vers la droite ▶ pour sélectionner CHROMINANCE [2] et appuyer sur 🕘.





In	troduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer	
4	Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner le réglage souhaité, puis appuyer sur @.			+ STANDARD -	_	
	La chrominance a été mise à jour.					
	[🛛+1] [-	+] : Augme	nte l'intensité de la coule	eur.	(	
	(Aucun icône) [{	STANDARD]:Utilise I (par dé	'intensité de couleur sta faut).	ndard		
	[🛛-1] [-	] : Réduit	l'intensité de la couleur.			
5	Appuvers	sur la touche				٦

L'icône pour l'intensité sélectionnée apparaît sur l'écran ACL.



Important Ce réglage est conservé lorsque l'appareil photo est mis hors tension.

Remarque Le réglage [STANDARD] s'utilise en mode Noir et Blanc et Sépia.

### [NETTETE] Pour accentuer les contours de l'image

«Mode applicable :

Ce réglage permet de photographier des sujets aux contours accentués ou estompés.

Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode  $\overline{\square}$  jusqu'à ce que "O" s'allume sur le vovant DEL de sélection de mode.



**2** Appuyer sur la touche MENU  $\bigcirc^{\shortparallel}$  pour afficher les icônes du menu.



Int	troduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer
3	Appuyer su gauche <b>4</b> sélectionn 2.	ur la touche ou vers la er NETTET	e de sélection v droite	ers la er sur	NETTETE RETTETE
4 Appuyer sur la touche de haut ▲ ou vers le bas ▼ sélectionner le réglage s appuver sur @.		e de sélection v s ▼ pour ge souhaité, pu	ers le is	+3 +2 +1 STANDARD -1	
	La netteté est rég [①+3] : +3 [①+2] : +4 [①+1] : +4 (Aucun icône) : ST [①-1] : -1	lée. 3 2 1 <sup>7</sup> ANDARD (par déf	Faut) Contours estor	nets npés	
5	Appuyer s	ur la touch			

L'icône pour la netteté sélectionnée apparaît sur l'écran ACL.



Important Ce réglage est conservé lorsque l'appareil photo est mis hors tension.



Introduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer
--------------	-------------	----------------	---------	------------

Ce chapitre explique comment utiliser les modes de lecture de l'appareil photo pour vérifier les images.

**V**Cliquer sur la section que l'on désire lire.

Pour regarder des images individuelles	Pour regarder plusieurs images	Pour regarder des images en prises de vues continues
Þ	8	9
Pour visionner des films	Regarder des images avec la lecture auto	Effacement des images inutiles
! ■ !!►</th <th></th> <th><b>6</b></th>		<b>6</b>
Protection des images	Utilisation de l'enregistrement ultérieur pour ajouter des messages vocaux	Reformatage des images
Pivoter les images	Spécifier les réglages DPOF	Impression avec PictBridge
Ð	<b>A</b>	16
Connexion à un ordinateur Windows	Connexion à un ordinateur Macintosh	Connexion à un téléviseur
i <u>n</u>		

Programmer

### Pour regarder des images individuelles

«Mode applicable : Images individuelles uniquement»

Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode  $\overline{NN}$  iusqu'à ce que "D" s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.

La dernière photo prise apparaît sur l'écran ACL.

### 2 Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche d ou vers la droite pour sélectionner la photo à regarder.



Opération	Description
Touche de sélection vers le haut ▲	Passe à l'écran des numéros de fichier et l'affichage des informations. ( $\rightarrow p.91$ )
Touche de sélection vers la bas ▼	Efface l'image. ( $\rightarrow p.105$ )
Touche de sélection vers la gauche ◀	Affiche les images dans le sens inverse. Maintenir la touche enfoncée plus d'une seconde pour les faire défiler rapidement.
Touche de sélection vers la droite	Affiche les images dans le sens normal. Maintenir la touche enfoncée plus d'une seconde pour les faire défiler rapidement.
۲	Agrandit l'image pour la lecture. ( $\rightarrow p.89$ )
Touche SCENE	Protège l'image. ( $\rightarrow p.110$ )
Touche de prises de vues continues ⊒O	Si l'image affichée appartient à un groupe de photos prises en continu, tout le groupe de photos est lu. ( $\rightarrow p.96$ )

Le tableau ci-dessous présente les opérations qui peuvent être effectuées pendant la lecture

#### Remarque

Toutes les images reformatées sont affichées avant les images normales.

Les images reformatées sont affichées avec différentes tailles selon la taille de l'image. Dans ces cas-là, l'icône de reformatage [#] apparaît en haut à gauche de l'écran ACL. Pour en savoir plus sur le reformatage des images, voir "["] Reformater des images et les recadrer (RECLA)" (→ p.117).



### Visualisation des images agrandies

«Mode applicable : Images individuelles uniquement»

On peut appuyer sur le sélecteur de fonction **()** pour agrandir une image en cours de lecture.

Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode  $\overline{N}\overline{N}$  jusqu'à ce que "D" s'allume sur le vovant DEL de sélection de mode.



- 2 Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche la droite **b** pour sélectionner l'image à lire.
- **3** Appuyer sur *(a)* pour afficher l'écran de réglage de l'agrandissement par zoom.







Noms des composants Menus et réglages Guide de dépannage

### Appuver sur la touche de sélection vers la droite **[4]** .

Chaque fois que l'on appuie sur la touche de sélection vers la droite **(**], l'image est agrandie comme suit :  $2x \rightarrow 4x \rightarrow 8x$ .

- Remarque Pour revenir à la taille originale de l'image, appuyer sur la touche de sélection vers la gauche revient à sa taille d'origine après avoir appuyé trois fois sur  $\triangleleft$  [111], comme suit : 4x  $\rightarrow$  $2x \rightarrow$  taille originale.
  - · Pour remettre rapidement une image agrandie à sa dimension initiale pendant la lecture avec zoom, appuyer simplement sur la touche MENU OMENU.



Lecture

### Appuyer sur pour afficher l'écran de mouvement des zones de zoom.



Appuyer sur la touche de sélection vers le bas, le haut, la droite ou la gauche  $\blacktriangle \nabla \triangleleft \triangleright$  pour visualiser la zone voulue de l'image. Appuver de nouveau sur 
pour confirmer la zone et l'agrandissement sélectionnés et revenir à l'écran de lecture (lecture avec zoom).

Remarque

- Des barres de défilement apparaissent en bas et à droite de l'écran de mouvement des zones de zoom. Les barres de défilement permettent de repérer la partie de l'image originale actuellement affichée.
  - gauche 
    du vers la droite 
    pour lire les images précédentes ou suivantes tout en gardant la zone et l'agrandissement sélectionnés.

Important

 Les images reformatées ne peuvent pas être vues agrandies en lecture avec zoom. Lorsque l'on agrandit des images auxquelles ont été ajoutés des enregistrements ultérieurs, il faut effectuer l'opération ci-après à partir de l'écran de numéros de fichier (→ p.91).



# Visualisation des informations sur l'image (Num. fichier/INFORMATION)

«Mode applicable : Images individuelles / films»

Procéder de la manière indiquée ci-dessous pour vérifier les informations telles que l'<u>ouverture</u> et la <u>vitesse d'obturation</u> utilisées pour enregistrer l'image.

### Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ lorsque l'image est affichée.

Les informations relatives à l'image affichée apparaissent.

L'écran change dans l'ordre suivant chaque fois que l'on appuie sur la touche de sélection vers le haut 🔺.



Pour les films, le fait d'appuyer sur ▲ ne fait que régler le volume audio (aucune information ne s'affiche). Pour afficher les informations relatives à un film, il faut d'abord afficher les informations relatives à une image individuelle, puis appuyer sur la touche de sélection vers la gauche ◄ ou vers la droite ▶ pour sélectionner le film.

🖄 Remarque

- Se reporter <u>p.25</u> pour les détails de l'écran affiché.
  - Lorsque des informations sont affichées, appuyer sur la touche MENU O<sup>™™</sup> pour revenir à l'écran de lecture normale.



Programmer

## [B] Visualisation d'images multiples

mais seule la première image de chaque groupe de

«Mode applicable : Images individuelles / films»

En plus du mode de lecture standard SIMPLE, cet appareil offre les modes de lecture MULTI et GROUPE, qui affichent plusieurs photos sous forme de vignettes.

 Lecture MULTI : 6 petites photos (vignettes) apparaissent à l'écran. Toutes les images de chaque groupe de vues prises en continu s'affichent séparément.

Lecture GROUPE : 6 petites photos (vignettes) apparaissent à l'écran,

vues prises en continu s'affiche.



- Н U
- Remarque Il est possible de visionner des prises de vues continues ou un diaporama, de réaliser des enregistrements ultérieurs de messages, de protéger des images, d'effacer une ou plusieurs images, de les reformater, de spécifier des réglages d'impression et d'utiliser PictBridge à partir des écrans Lecture MULTI et Lecture GROUPE.

### Affichage de plusieurs images

Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode  $\overline{\square}$  jusqu'à ce que "Image: "Image sélection de mode.



### Appuyer sur la touche MENU O<sup>™™</sup> pour afficher les icônes du menu.



Programmer

#### **3** Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche du vers la droite pour sélectionner MODE AFFICHAGE [2] et appuyer sur 🕘.



4 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [MULTI] ou [GROUPE], puis appuyer sur 🕘.

Une liste de vignettes apparaît.







Introduction Pr	réparatifs I	Prises de vues	Lect	ure	Programmer
■Utilisation of Lecture MULTI	Je l'écran L <u>POF</u> : des réglages d'impr cifiés pour l'image. s s s s s s s s s s s s s	ecture N	Numéro de ndique la pr apport au r hotographi s'affici cu s'affici	/ Lecture	<ul> <li>GROUPE</li> <li>/Total des images : le sélectionnée par nages</li> <li>s.</li> <li>vante (vers l'avant)</li> </ul>
messages enregistrés ultérieurement.	s'affiche pour les im le format a été mod	atage: App aages dont ◀ r ifié. Vers Mai gau rapi	ouyer sur la bour reveni s la droite ntenir enfor che ◀ ou dement. Ap s le haut ▲	<ul> <li>pour avancer</li> <li>pour avancer</li> <li>ncée la touche c</li> <li>vers la droite </li> <li>pouvers le bas</li> </ul>	édente ou sur celle d'une image. de sélection vers la pour naviguer uche de sélection

#### Lecture GROUPE

• Icône protection :

s'affiche pour les images qui ont été protégées. Pour les groupes de prises de vues continues, cet icône ne s'affiche que si toutes les images du groupe sont protégées. Numéro de l'image actuelle/Total des images : indique la position de l'image sélectionnée par rapport au nombre total d'images photographiées. Dans le cas de groupes de prises de vues continues, le numéro de la première image est affiché.

descendre d'une rangée.



### Pour revenir à la lecture normale (Lecture SIMPLE)

En mode Lecture MULTI / Lecture **GROUPE**, appuyer sur la touche de sélection vers le haut, le bas, la gauche ou la droite  $\blacktriangle \nabla \triangleleft \triangleright$  pour sélectionner l'image à voir en mode de lecture normale.

### **2** Appuyer sur **(**).

Lorsqu'il s'agit du mode Lecture GROUPE et que Remarque l'on sélectionne une image appartenant à un groupe, la première image de ce groupe s'affiche en mode Lecture SIMPLE.









Programmer

### Affichage d'images de prises de vues continues

«Mode applicable : images de prises de vues continues uniquement»

Chaque série d'images de prises de vues continues (groupe d'images) s'affiche automatiquement en continu.

Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode  $\overline{NN}$  iusqu'à ce que "D" s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.



#### 2 Appuyer sur la touche de sélection vers la qauche d ou vers la droite pour sélectionner le groupe d'images à regarder.

**Remargue** 

- Les groupes d'images peuvent également être regardés en mode Lecture MULTI et Lecture GROUPE ( $\rightarrow$  p.92).
  - En mode de lecture SIMPLE, vous pouvez rechercher facilement des groupes d'images prises en continue en appuyant sur la touche de sélection vers le haut **A** pour passer à l'écran des numéros de fichier et afficher 🖳 des groupes d'images prises en continu.
  - · En mode Lecture SIMPLE et Lecture MULTI, il est possible de faire défiler les images du groupe à partir de n'importe quelle image. Par exemple, si la lecture d'un groupe de 6 images commence à l'image 3, les images s'afficheront dans l'ordre suivant :  $3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 1 \rightarrow 2$  $\rightarrow$  3.
- Lorsque l'on visionne un groupe de prises de vues continues en mode d'affichage avec zoom, la zone agrandie (ou réduite) reste fixe pendant la lecture.





Introduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture		Programmer
<b>3</b> Appuyer s continues	ur la touche □○.	de prises de v	vues		TENE
🖄 Remarque	Appuyer de nouve vues continue	eau sur la touche de p ) ou sur la touche MEI a lecture du groupe d'	rise de NU O <sup>™ENU</sup> images.		

#### Important Lorsque l'on efface une image se trouvant dans un groupe d'images, le groupe se divise en 2 groupes d'images.





Programmer

### Visualisation des films

«Mode applicable : Films uniquement»

Pendant la lecture de films, il est possible d'effectuer une pause de lecture normale, de faire avancer le film image par image et de régler le volume du son

Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode  $\overline{\square}$  jusqu'à ce que "D" s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.



#### 2 Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche du vers la droite pour sélectionner un film, et vers le haut 🛦 ou vers le bas **V** pour régler le volume.

**Remarque** 

- · Le volume peut également être réglé pendant la lecture du film.
- Il est possible d'afficher les informations relatives à une image avant de lancer la lecture du film. ( $\rightarrow$  p.91)

### Appuver sur 🕘.

La lecture du film commence.

Le tableau page suivante présente les opérations qui peuvent être effectuées pendant la lecture.





Introduction

Lecture

Programmer

Opération	Description
Touche de sélection vers le haut ▲	Augmente le volume.
Touche de sélection vers la bas ▼	Diminue le volume.
Touche de sélection vers la gauche ◀	Appuyer une fois pour arrêter le film, puis reculer image par image (on recule d'une image chaque fois que l'on appuie sur la touche). Maintenir la touche enfoncée pendant une seconde pour faire défiler le film en arrière à double vitesse de lecture. Maintenir enfoncée pendant 2 secondes supplémentaires pour faire défiler le film en défiler le film en arrière 4 fois plus vite.
Touche de sélection vers la droite ▶	Appuyer une fois pour arrêter le film, puis avancer image par image (on avance d'une image chaque fois que l'on appuie sur la touche). Maintenir la touche enfoncée pendant une seconde pour faire défiler le film à double vitesse de lecture. Maintenir la touche enfoncée 2 secondes supplémentaires pour faire défiler le film 4 fois plus vite.(Aucun son n'est émis lors du défilement avant rapide.)
۵	Appuyer sur cette touche pour arrêter la lecture du film.





### [100] Affichage automatique des images en diaporama (Lect.Auto)

«Mode applicable : Images individuelles / films»

La fonction [LECT. AUTO] (diaporama) affiche les photos à des intervalles prédéfinis dans l'ordre dans lequel elles ont été prises. En mode LECT. AUTO, il est possible d'écouter le son des films et les messages enregistrés ultérieurement sur des images. Il est également possible de spécifier un effet pour la transition entre les images.

### **Réglages de [LECT.AUTO]**

### Les réglages suivants peuvent être spécifiés pour un diaporama [LECT. AUTO1:

- [INTERVALLE] : délai entre chaque image.
- [TRAME DÉPART] : première image du diaporama.
- [ENREGI./FILM] : lit le son des messages vocaux enregistrés ultérieurement et des films.
- IEFFET1 : spécifie l'effet utilisé pour la transition entre les images.
- Ces réglages peuvent également être utilisés en mode Lecture MULTI et Lecture Remarque GROUPE (→ p.92).
- Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode  $\overline{\square}$  jusqu'à ce que "D" s'allume sur le vovant DEL de sélection de mode.



- 2 Appuyer sur la touche MENU ∩™ pour afficher les icônes du menu.
- 3 Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche 
  du vers la droite 
  pour sélectionner LECT. AUTO [m] et appuyer sur 🕘.





Prises de vues

Lecture

#### Programmer

#### 4 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [INTERVALLE], puis appuyer sur le sélecteur de droite 🅨.



#### **5** Appuyer sur la touche de sélection vers le haut **A** ou vers le bas **V** pour sélectionner la valeur souhaitée, puis appuyer sur .

Les intervalles disponibles sont 2, 10, 15 et 30 secondes.

- Les durées d'enregistrement des films et des Remarque enregistrements ultérieurs ont la priorité sur le réglage de l'intervalle.
- 6 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [TRAME DÉPART], puis appuyer sur le sélecteur de droite .
- Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner la trame de départ, puis appuyer sur 🥘.
  - [CETTE TRA.] : commence la lecture à partir de l'image affichée. [1ÈRE TRAME]: commence la lecture à partir de l'image portant le plus petit numéro (dans le nom de fichier).









Prises de vues

Lecture

#### Programmer

#### 8 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut 🛦 ou vers le bas 🔻 pour sélectionner [ENREGI./FILM], puis appuver sur le sélecteur de droite .



#### Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner la méthode de lecture, puis appuyer sur .

- [LECTURE] : les messages vocaux enregistrés ultérieurement et les films sont inclus dans le diaporama.
- [PAS DE LEC] : les messages vocaux enregistrés ultérieurement et les films ne sont pas inclus dans le diaporama.

**10** Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [EFFET], puis appuyer sur le sélecteur de droite 🅨.





### 11 Appuyer sur le sélecteur vers le haut 🔺 ou vers le bas 🔻 pour sélectionner l'effet souhaité, puis appuyer sur @.

[ARRÊT] :	aucun effet n'est réglé.
[FONDU] :	l'image précédente s'assombrit progressivement
	(fondu) et l'image suivante apparaît petit à petit.
[CHEVAUCHE.] :	l'image suivante glisse sur l'image actuelle pour la
	remplacer.
[OBTURATEUR]:	des rideaux noirs apparaissent du haut et du bas de
	l'écran et se referment, effaçant l'image actuelle, puis
	s'ouvrent de nouveau vers le haut et le bas, révélant
	l'image suivante.
[ESSUYER] :	l'image actuelle disparaît pour laisser place à la
	nouvelle image, qui sort de la gauche de l'écran et
	semble effacer la première.





FR-102 Noms des composants Menus et réglages Guide de dépannage

### **12**Appuyer sur la touche MENU $\bigcirc^{MENU}$ .

### Pour commencer et finir un diaporama [LECT.AUTO]

Se reporter p.100 pour en savoir plus sur les réglages [LECT.AUTO].

Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode  $\overline{\square}$  jusqu'à ce que "D" s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.



- 2 Appuyer sur la touche MENU ○<sup>™™</sup> pour afficher les icônes du menu.
- **3** Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche ◀ ou vers la droite ▶ pour sélectionner LECT. AUTO [m] et appuyer sur 🕘.



### **4** Appuyer sur la touche de sélection vers le haut A pour sélectionner [COMMENCER]. puis appuyer sur @.

Le diaporama commence.

Remarque

Appuyer sur la touche MENU O<sup>MENU</sup> pour interrompre un diaporama en cours.





Le tableau ci-dessous présente les opérations pouvant être effectuées pendant la lecture d'un film ou d'une image individuelle avec un message enregistré ultérieurement.

	Description				
Opération	Films	Image individuelle avec message enregistré ultérieurement			
Touche de sélection vers le haut ▲	Augmente le volume.	Augmente le volume.			
Touche de sélection vers la bas ▼	Diminue le volume.	Diminue le volume.			
Touche de sélection vers la gauche ◀	Appuyer une fois pour arrêter le film, puis reculer image par image (on recule d'une image chaque fois que l'on appuie sur la touche). Maintenir la touche enfoncée pendant une seconde pour faire défiler le film en arrière à double vitesse de lecture. Maintenir enfoncée pendant 2 secondes supplémentaires pour faire défiler le film en arrière 4 fois plus vite.	Maintenir la touche enfoncée pour réduire la vitesse de moitié. Relâcher pour reprendre la lecture normale.			
Touche de sélection vers la droite ► Appuyer une fois pour arrêter le film, puis reculer image par image (on recule d'une image chaque fois que l'on appuie sur la touche). Maintenir la touche enfoncée pendant une seconde pour faire défiler le film à double vitesse de lecture. Maintenir enfoncée pendant 2 secondes supplémentaires pour faire défiler le film 4 fois plus vite.		Maintenir la touche enfoncée pour lire le message deux fois plus vite. Relâcher pour reprendre la lecture normale.			
0	Appuyer sur cette touche pour arrêter la lecture du film.	Appuyer pour interrompre la lecture du message vocal.			
Touche MENU O <sup>™ENU</sup>	Appuyer une fois pour arrêter un diaporama en cours.				



Introduction	Prépa
--------------	-------

### ['@]/['@''] Suppression des images inutiles

«Mode applicable : Images individuelles / films»

#### Il existe trois méthodes pour effacer les images enregistrées sur une carte mémoire.

- IEFFAC.1 : efface une seule image.
- [SELECT ET EFFACER]: efface les images qui ont été sélectionnées.
- [EFFACER TOUT] : efface toutes les images de la carte.
- Les images peuvent également être effacées à partir de l'écran LECTURE MULTI / Remarque LECTURE GROUPE ( $\rightarrow$  p.92) et de l'écran Vue rapide ( $\rightarrow$  p.52).

### Effacement d'images individuelles (EFFAC.)

#### Utiliser la procédure ci-dessous pour effacer une seule image.

- Important Les images protégées ne peuvent pas être effacées (→ p.110).
  - · Les images apparaissent sous forme de vignettes en mode Lecture MULTI et Lecture GROUPE. Pour l'effacement d'images prises en continu en lecture MULTI, veiller à ne pas effacer par erreur des images importantes.
  - Lorsqu'une image avec un message vocal enregistré ultérieurement (→ p.113) est effacée, le fichier son est également effacé.
  - · L'appareil photo ne possède aucune fonction pour restaurer une image effacée. Lorsque vous effacez, veillez à ne pas effacer des images que vous souhaitez conserver
  - · Lorsque l'on efface une image se trouvant dans un groupe d'images, le groupe se divise en 2 groupes d'images.

Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode 🛆 🗹 jusqu'à ce que "D" s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.



### **2** Appuyer sur la touche MENU $\bigcirc$ pour afficher les icônes du menu.



Programmer

Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche d ou vers la droite b pour sélectionner EFFAC. [<sup>2</sup>] et appuyer sur .



### 4 Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche la droite > pour sélectionner l'image à effacer.

### **5** Appuyer sur la touche de sélection vers le haut **A** pour sélectionner [EXÉCUTER], puis appuyer sur $\Theta$ .

L'image est effacée et l'image suivante s'affiche. S'il n'y a plus d'images, le message "PAS D'IMAGE" apparaît.

- **Remargue**
- · Pour effacer une autre image, répéter les étapes 4 et 5.
  - · Lorsque l'on sélectionne une image appartenant à un groupe d'images, un message demande de confirmer que le groupe doit être effacé. Appuver sur la touche de sélection vers le haut ▲ pour sélectionner [EXÉCUTER], et appuyer sur bour effacer toutes les images du groupe d'images.



### **6** Appuyer sur la touche MENU $\bigcirc^{MENV}$ .

• En mode de lecture SIMPLE, l'écran de confirmation de l'effacement s'affiche Remarque lorsque l'on appuie sur la touche vers le bas ▼, même si l'on n'a pas choisi EFFAC. [1] dans le menu. Appuver sur la touche de sélection vers le haut A pour sélectionner [EXÉCUTER] et appuyer sur pour effacer l'image affichée.

### Effacement des images sélectionnées (SELECT ET **EFFACER**)

#### Cette fonction peut être utilisée pour sélectionner des images puis les effacer simultanément.

Important

- Les images protégées ne peuvent pas être effacées (→ p.110).
  - Lorsqu'une image avec un message vocal enregistré ultérieurement (→ p.113) est effacée, le fichier son est également effacé. Précédent Suivant

#### Prises de vues

Lecture

#### Programmer

- Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode  $\overline{\square}$  iusqu'à ce que "Image: "Image sélection de mode.
- ..... (C 0₽ Oŧ Ö



- 2 Appuyer sur la touche MENU ∩<sup>™™</sup> pour afficher les icônes du menu.
- **3** Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche ┥ ou vers la droite 🕨 pour sélectionner EFFACER MULTIPLE [<sup>2</sup>] et appuyer sur  $\square$ .

L'écran pour effacer des images multiples apparaît.

### 4 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut A pour sélectionner [SELECT ET **EFFACER**], puis appuyer sur $\Theta$ .

Un écran apparaît sur lequel les images à effacer peuvent être sélectionnées.

**Remargue** L'écran de sélection permettant d'effacer des images s'affiche en mode de lecture MULTI.

#### 5 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut, le bas, la gauche ou la droite ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner l'image à effacer, puis appuyer sur @.

[12] apparaît à côté de l'image sélectionnée. Répéter cette procédure pour sélectionner les autres images à effacer. Pour désélectionner une image, sélectionner une image portant l'icône de la Corbeille ['' et appuyer sur (2).

Remarque Il est possible de sélectionner jusqu'à 99 images.

### Appuyer sur la touche SCENE

Un message apparaît demandant de confirmer si les images doivent être effacées.











Introduction Préparatifs		Prises de vues	Lecture	P	rogran	nmer	
7	Appuyer s haut <b>A</b> p puis appu Les images sélé	sur la touche our sélection yer sur (2). ectionnées sont effac	e de sélection v nner [EXÉCUT	vers le ER],	EF A	FACER 3 V Contact of the second seco	/UES? 121 121 121 121 121 121 121 12

### Effacement de toutes les images (EFFACER TOUT)

#### Utiliser la procédure ci-dessous pour effacer toutes les images enregistrées sur une carte mémoire.

- Important Les images protégées ne peuvent pas être effacées (→ p.110).
  - Lorsqu'une image avec un message vocal enregistré ultérieurement (→ p.113) est effacée, le fichier son est également effacé.
- Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode  $\overline{\square}$  jusqu'à ce que "D" s'allume sur le vovant DEL de sélection de mode.



Appuyer sur la touche de sélection vers la qauche < ou vers la droite > pour sélectionner EFFACER MULTIPLE [<sup>2</sup>] et appuver sur 🕗.

L'écran pour effacer des images multiples apparaît.






Lecture

Programmer

#### 4 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [EFFACER TOUT], puis appuyer sur .

Un message apparaît demandant de confirmer si les images doivent être effacées.

#### **5** Appuyer sur la touche de sélection vers le haut **A** pour sélectionner [EXÉCUTER], puis appuyer sur .

Toutes les images sont effacées et le message "PAS D'IMAGE" apparaît.

**!** Important Si des images sont encore affichées après l'utilisation de [EFFACER TOUT], ces images sont peut-être protégées. Pour forcer l'effacement de toutes les images, formater la carte mémoire. ("[FORMAT] Initialisation d'une carte mémoire"

→ p.170)

EFFACER MULTIPLE	
SELECT ET EFFACER	
EFFACER TOUT	
RETOUR	
	Û







Programmer

# [----] Protection des images contre un effacement accidentel (PROTÉGER)

«Mode applicable : Images individuelles / films»

Cette fonction permet de protéger des images importantes pour être sûr qu'elles ne seront pas effacées accidentellement.

Remarque Ces réglages peuvent également être modifiés en mode Lecture MULTI / Lecture GROUPE ( $\rightarrow$  p.92) et en mode Vue Rapide ( $\rightarrow$  p.52).

# **Protection d'une image**

Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode  $\overline{A}$  jusqu'à ce que "D" s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.



- 2 Appuyer sur la touche MENU ∩<sup>™™</sup> pour afficher les icônes du menu.
- **3** Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche ◀ ou vers la droite ▶ pour sélectionner PROTÉGER [0-1] et appuyer sur 🕘.



- 4 Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche la droite > pour sélectionner l'image à protéger.
- **5** Appuyer sur la touche de sélection vers le haut **A** pour sélectionner [PROG.], puis appuver sur 🕗.

VERROUILLER? PROG Â



L'icône [-] apparaît sur les images protégées.

**Préparatifs** 

Prises de vues

Lecture

Remarque · Pour protéger une autre image, répéter les étapes 4 et 5.

> · En mode Lecture GROUPE, si une image appartenant à un groupe d'images est protégée. toutes les images du groupe se retrouvent protégées.

#### Appuver sur la touche MENU $O^{MENU}$ .

- La touche [EFFACER TOUT] (→ p.108) n'efface pas les images protégées. Toutefois, la Important touche [FORMAT] ( $\rightarrow$  p.170) efface toutes les images de la carte, y compris les images protégées.
- En mode de Lecture SIMPLE, appuyer sur la touche SCENE O pour afficher l'écran des Remarque réglages de protection. Appuyer sur la touche de sélection vers le haut 🔺 pour sélectionner [PROG.] et appuyer sur @ pour protéger l'image affichée.

#### Pour déprotéger une image

Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode  $\overline{\square}$  jusqu'à ce que "D" s'allume sur le vovant DEL de sélection de mode.



- **2** Appuyer sur la touche MENU OMENU pour afficher les icônes du menu.
- **3** Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche d ou vers la droite b pour sélectionner PROTÉGER [0-1] et appuyer sur 🕘.



4 Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche ◀ ou vers la droite > pour sélectionner l'image à déprotéger.

L'icône [-] apparaît sur les images protégées.



Introduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer
5 Appuyer sur la touche de sélection vers le			DÉVERROUILLER?	
puis appuyer sur @.				

La protection de l'image est retirée.

- · Pour déprotéger une autre image, répéter les étapes 4 et 5.
  - En mode Lecture GROUPE, si une image appartenant à un groupe d'images est déprotégée, toutes les images du groupe se retrouvent déprotégées.

	DÉVERROUILLER?	
<b>о</b> -п		
	EXÉCUTER	0
	RETOUR	E

#### Appuyer sur la touche MENU $\bigcirc^{MENU}$ .

#### Conseils pour effacer des images avec [PROTÉGER] et **[EFFACER TOUT]**

Si l'on veut par exemple ne conserver que 5 ou 6 images des 100 images enregistrées, l'utilisation de [EFFAC.] ou [SELECT ET EFFACER] pour effacer des images individuelles prend beaucoup de temps. Dans ce genre de situations où on ne veut garder que quelques images d'une quantité importante d'images, l'effacement peut s'effectuer en quelques étapes seulement avec [PROTÉGER] et [EFFACER TOUT].





# $[\Psi]$ Ajout de sons aux images individuelles ENREGISTR. ULTERIEUR)

«Mode applicable : Images individuelles uniquement»

#### Cette fonction permet d'ajouter des messages vocaux à des photos.

- Remarque
- · Ces réglages peuvent également être utilisés en mode Lecture MULTI et Lecture GROUPE (→ p.92).
- Le son enregistré ultérieurement est placé dans le même dossier que le fichier d'image auquel il correspond mais avec une extension de fichier distincte, comme illustré cidessous

DCIM



# **Enregistrement d'un message**

Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode  $\overline{\square}$  jusqu'à ce que "D" s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.



- 2 Appuyer sur la touche MENU ∩™ pour afficher les icônes du menu.
- Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche 
  d ou vers la droite 
  pour sélectionner ENREGISTR. ULTERIEUR [1] et appuyer sur @.





4 Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche ◀ ou vers la droite 🕨 pour sélectionner l'image à laquelle le message doit être ajouté.

#### **5** Appuyer sur la touche de sélection vers le haut **A** pour sélectionner [EXÉCUTER], puis appuyer sur @.

L'enregistrement de la voix commence. L'appareil photo enregistre la voix lorsque l'on parle dans le microphone qui se trouve sur la face avant de l'appareil photo.









Pendant l'enregistrement, un compte à rebours indique les secondes restantes. Il est possible d'enregistrer des messages pouvant durer jusqu'à 30 secondes.

# Appuver sur 🕘.

L'enregistrement s'interrompt et l'écran de l'étape 3 réapparaît.

# Appuyer sur la touche MENU O<sup>MENU</sup>.

Important

- Il peut s'avérer impossible d'enregistrer un message vocal si l'espace sur la carte mémoire est insuffisant.
  - Il est impossible d'ajouter des messages enregistrés ultérieurement à des groupes d'images, à des images protégées ou à des images reformatées.
  - · Il n'est pas toujours possible d'ajouter du son à des images prises avec un autre appareil photo.



# Lecture d'un message enregistré

Utiliser la procédure ci-dessous pour écouter un message vocal enregistré ultérieurement.

Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode  $\overline{N}\overline{N}$  jusqu'à ce que "D" s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.







#### 2 Appuyer sur la touche de sélection vers la qauche < ou vers la droite > pour sélectionner l'image dont on souhaite écouter le son.

Les images comportant un message enregistré ultérieurement sont indiquées par [♪].

#### Appuyer sur .

La lecture du message vocal commence. Le tableau ci-dessous indique les opérations pouvant être effectuées pendant la lecture du message.

Opération	Description
Touche de sélection vers le haut ▲	Augmente le volume.
Touche de sélection vers la bas ▼	Diminue le volume.
Touche de sélection vers la gauche ◀	Maintenir la touche enfoncée pour réduire de moitié la vitesse de lecture. Relâcher pour reprendre la lecture normale.
Touche de sélection vers la droite ►	Maintenir la touche enfoncée pour doubler la vitesse de lecture. Relâcher pour reprendre la lecture normale.
۲	Appuyer pour interrompre la lecture du message vocal.



# Effacement d'un message enregistré

Utiliser la procédure ci-dessous pour effacer un message vocal enregistré ultérieurement.

Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode  $\overline{\square}$  jusqu'à ce que "D" s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.



- 2 Appuyer sur la touche MENU ○<sup>™™</sup> pour afficher les icônes du menu.
- **3** Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche ◀ ou vers la droite ▶ pour sélectionner ENREGISTR. ULTERIEUR [ et appuyer sur  $\Theta$ .

b l			
	ENREGISTR.	ULTERIEUR	
_			

- **4** Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche **4** ou vers la droite > pour sélectionner l'image dont on souhaite effacer le message vocal.
- **5** Appuyer sur la touche de sélection vers le haut **A** pour sélectionner [EXÉCUTER]. puis appuyer sur .

Le message vocal est effacé et le message "ENREGISTRER SON ?" apparaît.

- Appuyer sur la touche MENU  $\bigcirc^{MENU}$ .
- Important Il est impossible d'effacer le son des images protégées.





# [\*\*:] Reformater des images et les recadrer (RECLA)

«Mode applicable : Images individuelles uniquement»

Utiliser la procédure ci-dessous pour changer le nombre de pixels (reformatage) des images photographiées et découper toutes les parties inutiles. Les nombres de pixels disponibles sont "320 x 240" ou "160 x 120". Les images reformatées ou recadrées sont sauvegardées sous forme de nouveaux fichiers d'images, les images originales restant inchangées.

- Important Il est impossible de reformater les groupes d'images.
  - Il n'est pas toujours possible de reformater des images prises avec un autre appareil photo.
  - Le reformatage peut s'avérer impossible si l'espace disponible sur la carte mémoire est insuffisant.
  - Il est impossible de reformater des images si la carte mémoire contient le dossier 999CXBOX.
  - Les images reformatées peuvent être affichées en lecture normale mais ne peuvent pas être affichées agrandies en mode lecture avec zoom. Noter également que les images reformatées ne peuvent etre ni reformatées ni pivotées à nouveau, et qu'il est impossible d'y ajouter un enregistrement sonore ultérieur.

#### 🖉 Remarque

- Ces réglages peuvent également être utilisés en mode Lecture MULTI et Lecture GROUPE (→ <u>p.92</u>).
- Les images reformatées sont enregistrées et sauvegardées comme indiqué ci-dessous. DCIM



Lecture

• Lorsqu'une image est reformatée, un dossier portant un nouveau numéro est créé (①) et l'image reformatée est sauvegardée dans le nouveau dossier (2). Si une photo est prise après avoir reformaté une image, un autre dossier avec un nouveau numéro est créé (3) et la nouvelle image est sauvegardée dans ce dossier (4). Si cette image est alors reformatée. l'image reformatée ((5)) est sauvegardée dans le dossier reformatage créé initialement (1)).

#### Pour reformater une image

Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode  $\overline{A}\overline{A}$  jusqu'à ce que "D" s'allume sur le vovant DEL de sélection de mode.



- 2 Appuyer sur la touche MENU ○<sup>™™</sup> pour afficher les icônes du menu.
- **3** Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche 
  du vers la droite 
  pour sélectionner RECLA [#] et appuyer sur @.

Le menu de reformatage apparaît.



4 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut **A** pour sélectionner [PROC. **REFORMAT.**], puis appuyer sur **(2)**.



**5** Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche **4** ou vers la droite > pour sélectionner l'image à reformater.



Lecture

Programmer

#### 6 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut **A** pour sélectionner [OK], puis appuyer sur $\Theta$ .



#### Régler la zone à reformater et appuyer sur .

Pour changer le nombre de pixels uniquement, appuyer sur 2. Pour agrandir une zone, appuyer sur la touche SCENE O pour agrandir l'image par 2 ou 4. Appuver sur la touche de sélection vers le haut, le bas, la gauche ou la droite **A V I b** pour déterminer la zone à agrandir, puis appuyer sur Q.







Des remarques relatives à l'usage souhaité s'affichent à côté de chaque taille d'image.

#### Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner la taille de l'image, puis appuyer sur 🕘.

Le nom de l'image reformatée s'affiche.

- [320x240 E-MAIL(S)] : Réduit la taille de l'image qui convient à l'envoi par e-mail sous la forme d'une pièce jointe depuis l'ordinateur.
- [160x120 THUMB NAIL]: Réduit la taille de l'image qui convient à l'envoi par e-mail sous la forme d'une pièce jointe depuis un téléphone portable.





1 4	1 41	
Intro	duction	
	auouon	

**Préparatifs** 

Prises de vues

Lecture

Programmer

Remarque Lorsque vous joignez des images à un e-mail pour les envoyer à un téléphone portable, le nombre de pixels qu'il est possible d'utiliser varie en fonction de votre téléphone portable. Pour en savoir plus. consulter le mode d'emploi de votre téléphone portable.

Appuyer sur 🕘.



# **10**Appuyer sur la touche MENU OMENU.

# Vérification et effacement des images reformatées

La lecture normale peut être utilisée pour regarder des images reformatées, mais la procédure ci-dessous permet de regarder et d'effacer uniquement les images reformatées.

Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode  $\overline{\square}$  jusqu'à ce que "D" s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.



#### 2 Appuyer sur la touche MENU ⊖<sup>™™</sup> pour afficher les icônes du menu.

**3** Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche d ou vers la droite b pour sélectionner RECLA [#] et appuyer sur @.

Le menu de reformatage apparaît.







Lecture

#### Programmer

#### Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [VOIR IMAGE REFORM], puis appuyer sur .

Les images reformatées s'affichent.

S'il y a plusieurs images reformatées, utiliser la **Remarque** touche de sélection vers la gauche 
du vers la droite b pour naviguer entre les images.







**5** Appuyer sur la touche de sélection vers le haut 🛦 pour sélectionner [@], puis appuyer sur  $\Theta$ .

# **6** Appuyer sur la touche MENU $\bigcirc^{MENU}$ .

# **Reformater toutes les images**

Utiliser la procédure ci-dessous pour reformater toutes les images enregistrées sur une carte mémoire.

**1** Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode  $\overline{\square}$  jusqu'à ce que "D" s'allume sur le vovant DEL de sélection de mode.



**2** Appuyer sur la touche MENU  $\bigcirc^{MENV}$  pour afficher les icônes du menu.





Lecture

Programmer

#### Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche d ou vers la droite b pour sélectionner RECLA [";] et appuyer sur @.

Le menu de reformatage apparaît.



REFORMA

IMAGE REFORM

Ø

#### 4 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [RECLA TOUT IMAGES], puis appuyer sur @.

Des remarques relatives à l'usage souhaité s'affichent à côté de chaque taille d'image.

#### 5 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner la taille de l'image, puis appuver sur 🕗.

Le nombre d'images reformatées s'affiche.

[320x240 E-MAIL(S)]	: Réduit la taille de l'image qui convient à
	l'envoi par e-mail sous la forme d'une pièce
	jointe depuis l'ordinateur.

[160x120 THUMB NAIL]: Réduit la taille de l'image qui convient à l'envoi par e-mail sous la forme d'une pièce jointe depuis un téléphone portable.

- · Lorsque vous joignez des images à un e-mail Remarque pour les envoyer à un téléphone portable, le nombre de pixels qu'il est possible d'utiliser varie en fonction de votre téléphone portable. Pour en savoir plus, consulter le mode d'emploi de votre téléphone portable.
  - · Pour interrompre le reformatage, appuyer sur la touche MENU O<sup>MENU</sup>. Seules les images ayant déjà été reformatées sont enregistrées.





Introduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer
6 Appuyer	sur @ pour c	onfirmer.		REFORM. TERMINÉ
				18 IMGS
_				ОК

#### Appuyer sur la touche MENU $\bigcirc^{MENU}$ .

- Important
- Il n'est pas toujours possible de reformater des images prises avec un autre appareil photo.
- · Si la saturation de la carte mémoire se produit pendant le reformatage de toutes les images. l'opération est interrompue et seules les images délà reformatées jusqu'à ce point sont sauvegardées.
- Il est impossible de reformater une zone particulière.

#### Effacement de toutes les images reformatées

Cette procédure efface toutes les images reformatées.

Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode  $\overline{\square}$  jusqu'à ce que "D" s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.



- 2 Appuyer sur la touche MENU ∩™ pour afficher les icônes du menu.
- **3** Appuyer sur la touche de sélection vers la qauche < ou vers la droite > pour sélectionner RECLA ["] et appuyer sur .

Le menu de reformatage apparaît.





Lecture

#### Programmer

#### 4 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [EFF. TOUT IMAGE REDI.], puis appuyer sur @.

Un message apparaît demandant de confirmer si toutes les images reformatées doivent être effacées

#### **5** Appuyer sur la touche de sélection vers le haut **A** pour sélectionner [EXÉCUTER], puis appuyer sur 🕘.

Toutes les images reformatées sont effacées.

#### 6 Appuyer sur la touche MENU O<sup>MENU</sup>.

MENU REFORMAT.	
PROC. REFORMAT. VOIR IMAGE REFORM	
RECLA TOUT IMAGES EFF. TOUT IMAGE REDI.	
RETOUR	
	Ø







# [1] Pivoter une image

«Mode applicable : Images individuelles uniquement»

Utiliser la procédure ci-dessous pour pivoter une image de 90° à gauche ou à droite.

Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode  $\overline{NN}$  iusqu'à ce que "D" s'allume sur le vovant DEL de sélection de mode.



- **2** Appuyer sur la touche MENU ○<sup>™™</sup> pour afficher les icônes du menu.
- **3** Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche 
  du vers la droite 
  pour sélectionner TOURN. [⊡] et appuyer sur .



Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche 4 ou vers la droite b pour sélectionner l'image à pivoter.



#### Introduction **Préparatifs** Prises de vues Lecture Programmer 5 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner le sens de rotation, puis

appuyer sur . L'image pivotée s'affiche.

- [**~90**°] : pivote l'image de 90° à gauche (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
- [ر°90] : pivote l'image de 90° à droite (dans le sens des aiguilles d'une montre).

[RETOUR] : revient à l'écran des icônes de menu.

Pour tourner une autre image, répéter les étapes 4 Remarque et 5

#### Appuyer sur la touche MENU O<sup>MENU</sup>.

- Important
- Il est impossible de faire pivoter des groupes d'images, des images protégées ou des images reformatées.
  - Il n'est pas toujours possible de faire pivoter des images prises avec un autre appareil photo.
  - En mode Lecture MULTI / Lecture GROUPE, les images sont affichées telles qu'elles étaient avant la rotation.







# [<sup>[]</sup>] Utilisation de DPOF pour spécifier les réglages d'impression

«Mode applicable : Images individuelles uniquement»

DPOF (Format de commande d'impression numérique) est une norme d'impression utilisée pour les images prises avec des appareils photo numériques et permettant de simplifier l'impression de ces images sur une imprimante de bureau ou dans un laboratoire de traitement photos. Les réglages DPOF spécifient quelles sont les images à imprimer et le nombre de tirages de chaque image. Ils fournissent également d'autres réglages de base comme l'impression de la date. Vérifier si l'imprimante utilisée est compatible DPOF ou si le laboratoire photos local propose un service d'impression DPOF. Pour en savoir plus sur les réglages DPOF, se reporter au mode d'emploi fourni avec l'imprimante compatible DPOF.

Ces réglages peuvent également être utilisés en mode Lecture MULTI et Lecture Remarque GROUPE (→ p.92).

# Spécifier les réglages DPOF

Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode  $\overline{A}$  jusqu'à ce que "D" s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.



- 2 Appuyer sur la touche MENU ∩™ pour afficher les icônes du menu.
- Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche 
  du vers la droite 
  pour sélectionner DPOF [ $\triangle$ ] et appuyer sur  $\bigcirc$ .

L'écran des réglages d'impression s'affiche.





NRRF

NBRF

haut **A** pour sélectionner [NBRE], puis appuver sur le sélecteur de droite **>**.

8 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut **A** ou vers le bas **V** pour sélectionner le nombre de tirages, puis appuyer sur  $\Theta$ .

Le nombre de tirages est réglé.

Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner la [DATE], puis appuyer sur le sélecteur de droite **>**.

**5** Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche **4** ou vers la droite b pour sélectionner l'image pour laguelle on veut spécifier les réglages d'impression.

6 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut **A** pour sélectionner [OK], puis appuver sur  $\Theta$ .

Appuyer sur la touche de sélection vers le

- 4 Appuyer sur la touche de sélection vers le RÉGLAGES IMPRESSION haut A pour sélectionner [IMPRIMER]. SELCT IMGE PROG puis appuyer sur le sélecteur de droite **>**. TOUT ZÉRO EXÉCUTER RETOUR L'écran de sélection des images à imprimer s'affiche. DPOF 0 TIRAGES PROGRAM.IND. ARRÊT



DÉTAILS IMPRESSION

REGLAGE IMP EXÉCUTER



Â







**Préparatifs** 

Introduction

Prises de vues

Lecture

Lecture

Programmer

Important Si des photos qui ont été prises avec [INSERER DATE] (→ p.172) réglé sur [AVEC DATE] sont ensuite imprimées en avant réglé [DATE] sur [IMPRIMER] dans [DÉTAILS IMPRESSION]. la date apparaîtra deux fois sur les tirages.

#### **10** Appuver sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [PAS D'IMP] ou [IMPRIMER], puis appuyer sur $\Theta$ .

[PAS D'IMP.] : la date n'est pas imprimée sur l'image. [IMPRIMER] : la date est imprimée sur l'image.

#### Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [REGLAGE IMP], puis appuyer sur le sélecteurde droite .

Les spécifications DPOF sont réglées et l'écran des réglages d'impression réapparaît.

#### **2**Appuyer sur la touche MENU OMENU.

- Important Il peut s'avérer impossible de spécifier les réglages si l'espace disponible sur la carte mémoire est insuffisant
  - Il est impossible de spécifier des réglages pour les images reformatées.
  - Il n'est pas toujours possible de spécifier les réglages des images prises avec un autre appareil photo.

#### Remarque

- Pour spécifier les réglages DPOF pour une autre image, répéter les étapes 4 à 11.
  - La sélection de [RETOUR] annule les réglages effectués jusqu'à l'étape 11 et fait revenir à l'écran des réglages d'impression.









FR-129 Noms des composants Menus et réglages Guide de dépannage

Lecture

# Spécifier les réglages de l'impression d'index

Cette fonction produit un tirage montrant les versions au format vignette des images enregistrées sur la carte mémoire.

Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode  $\overline{NN}$  iusqu'à ce que "D" s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.



- 2 Appuyer sur la touche MENU ○<sup>™™</sup> pour afficher les icônes du menu.
- **3** Appuyer sur la touche de sélection vers la qauche ◀ ou vers la droite ▶ pour sélectionner DPOF [ $\triangle$ ] et appuyer sur  $\triangle$ .

L'écran des réglages d'impression s'affiche.

4 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [INDEX], puis appuyer sur le sélecteur de droite **>**.

#### **5** Appuyer sur la touche de sélection vers le haut **A** pour sélectionner [PROGRAM.IND.IMPRESS.], puis appuyer sur 🕘.

L'impression de l'index est programmée et l'écran des réglages d'impression réapparaît.

# **6** Appuyer sur la touche MENU $\bigcirc^{MENV}$ .











Log for a set	
Introd	Inction
1111100	uction

**Préparatifs** 

Prises de vues

Lecture

Programmer

- Remarque En sélectionnant [EFFA. IND. IMPRESSION] et en appuyant sur 

   is réglages de

   l'impression de l'index sont annulés et l'écran des réglages d'impression s'affiche de nouveau
  - Sélectionner [RETOUR] pour revenir à l'écran des réglages d'impression.

#### Effacement de tous les réglages d'impression DPOF

- Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode  $\overline{\square}$  jusqu'à ce que "D" s'allume sur le vovant DEL de sélection de mode.
- 2 Appuyer sur la touche MENU ○<sup>™</sup> pour afficher les icônes du menu.
- **3** Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche ◀ ou vers la droite ▶ pour sélectionner DPOF [ $\triangle$ ] et appuyer sur  $\triangle$ .

L'écran des réglages d'impression s'affiche.

puis appuyer sur @.



**5** Appuyer sur la touche de sélection vers le

haut **A** pour sélectionner [EXÉCUTER],

Tous les réglages d'impression sont annulés et l'écran de l'étape 4





#### ANNUL RÉGLAGES DPOF DPOF 2 TIRAGES PROGRAM.IND. MARCHE EXÉCUTER ANNIII FR



réapparaît.

**6** Appuyer sur la touche MENU  $\bigcirc^{MENU}$ .

# [//] Imprimer en branchant directement l'appareil photo à une imprimante (PictBridge)

«Mode applicable : Images individuelles uniquement»

En connectant l'appareil photo à une imprimante compatible PictBridge, il est possible d'imprimer rapidement des photos, directement depuis l'appareil. Cette méthode est également applicable à l'impression de photos avec réglages DPOF ( $\rightarrow$  p.127) sur les imprimantes compatibles DPOF. Se reporter au mode d'emploi de l'imprimante lorsque cette méthode d'impression est utilisée.

- Important · Vérifier si l'imprimante est compatible PictBridge.
  - Régler l'imprimante pour l'impression avant de commencer cette procédure (se reporter au mode d'emploi de l'imprimante).

Ces réglages peuvent également être utilisés en mode Lecture MULTI et Lecture Remarque GROUPE (→ p.92).

# Connexion de l'appareil photo à l'imprimante

Mettre l'imprimante sous tension.

#### **2** Placer l'appareil photo sur le socle USB.

Remarque Consulter "Utilisation du socle USB" ( $\rightarrow$  p.37) pour en savoir plus sur la fixation du socle USB.



**3** Allumer l'appareil photo et appuyer sur les touches de mode  $\overline{\square}$  jusqu'à ce que "D" s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.



#### Appuyer sur la touche MENU O<sup>MENU</sup> pour afficher les icônes du menu.





#### 6 Utiliser le câble USB livré avec l'appareil photo pour connecter le socle USB où se trouve l'appareil photo à l'imprimante.



- Important · Ne pas connecter l'appareil à l'imprimante tant que le message "BRANCHER IMPRIMANTE", vu à l'étape 5, n'apparaît pas à l'écran. Si la connexion à l'imprimante se fait avant que ce message n'apparaisse, l'appareil se met en mode PC et il devient impossible d'imprimer.
  - Vérifier la taille des connecteurs USB. Brancher le petit connecteur au socle USB. et le grand connecteur au port USB de l'imprimante.



PictBridge

MENU RETOUR



🕅 Remarque Le nombre de tirages maximum est de 9.

4 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [FORMA PAPIER], puis appuver sur le sélecteur de droite **>**.





Lecture

Programmer

#### **5** Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner le format papier, puis appuyer sur 🕘.

Le format de papier est réglé.

Les formats de papier affichés sont déterminés par **Remargue** les réglages de l'imprimante ou par les formats de papier acceptés par l'imprimante.

6 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [TYPE PAPIER], puis appuyer sur le sélecteur de droite 🅨.

Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner le type de papier, puis appuyer sur .

Le type de papier est réglé.

Remarque

Les types de papier affichés sont déterminés par les réglages de l'imprimante ou par les types de papier acceptés par l'imprimante.

**8** Appuyer sur la touche de sélection vers le haut 🛦 ou vers le bas 🔻 pour sélectionner [SANS BORDURE], puis appuyer sur le sélecteur de droite .















Introduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer
9 Appuyers haut ▲ o sélection souhaité, [REGL IMPRI] [OUI] [NON]	sur la touche o u vers le bas ner le style d puis appuyer : utilise les réglages d : les images sont impr : les images sont impr	de sélection v v pour 'impression ' sur @. e l'imprimante. rimées sans bordure. rimées avec bordure.	vers le	RÉGLAGES IMPRESSION NBRE 9 FORMA PAPIER 2L TYPE PAPIER REGLIMPRI SANS BORDURE OUI DATE NON RETOUR
10 Appuyer s haut <b>A</b> o sélection sélecteur	sur la touche d u vers le bas ner [DATE], p rde droite ▶.	de sélection v ▼ pour uis appuyer s	vers le ur le	RÉGLAGES IMPRESSION NBRE 9 FORMA PAPIER 2L TYPE PAPIER PHOTO SANS BORDURE OUI DATE PAS D'IMP. RÉTOUR

#### 11 Appuyer sur le sélecteur vers le haut 🔺 ou vers le bas ▼ pour sélectionner le style d'impression souhaité, puis appuyer sur 🕘.

[REGL IMPRI] : utilise les réglages de l'imprimante. IPAS D'IMP.1 : la date n'est pas imprimée sur les images. [IMPRIMER] : la date est imprimée sur les images.

# RÉGLAGES IMPRESSION

#### 12Appuyer sur la touche de sélection vers le bas ▼ pour sélectionner [RETOUR], puis appuyer sur @.

Retour à l'écran du menu d'impression.

Si les réglages d'impression ont été réglés depuis l'écran de confirmation Remarque d'impression, c'est cet écran qui est rétabli.



FR-136 Noms des composants Menus et réglages Guide de dépannage

# Impression d'images individuelles

Dans l'écran du menu d'impression, appuver sur la touche de sélection vers le haut **A** pour sélectionner [IMP UNIQUE], puis appuyer sur  $\Theta$ .



2 Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche ◀ ou vers la droite > pour sélectionner l'image à imprimer.

#### Appuyer sur la touche de sélection vers le haut **A** pour sélectionner [OK], puis appuver sur 🕗.

Un message apparaît demandant de confirmer si les images doivent être imprimées.

Pour modifier les réglages d'impression, voir "Spécifier les réglages d'impression" ( $\rightarrow$  p.134).

Remarque Appuyer sur la touche MENU O<sup>MENU</sup> pour afficher l'écran du menu d'impression.

#### Appuyer sur la touche de sélection vers le haut A pour sélectionner [EXÉCUTER]. puis appuyer sur $\Theta$ .

L'impression commence et lorsqu'elle se termine, l'écran de fin d'impression apparaît.

Si une erreur se produit pendant l'impression, un Important message d'erreur s'affiche et l'impression s'arrête. Se reporter p.199 pour en savoir plus sur le message affiché et pour savoir comment y répondre.



IMPRI	MER?
NBRE FORMA PAPIER TYPE PAPIER SANS BORDURE DATE	9 2L PHOTO OUI PAS D'IMP.
EXÉCUT Anniii	FR Ø



**Préparatifs** 

Prises de vues

Lecture

Programmer

Remarque · Les réglages d'impression peuvent être spécifiés en cliquant sur la touche SCENE avant de commencer cette étape (se reporter aux rubriques 2 à 12 p.134 pour en savoir plus sur la procédure de réglage).

- · Pendant l'impression, un compteur affiche le nombre total de tirages et le nombre de tirages terminés.
- Appuyer sur la touche MENU O<sup>MENU</sup> pour interrompre l'impression en cours.

#### Impression d'images multiples

Dans l'écran du menu d'impression, appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [IMPR IMAGES MULTIPLES], puis appuyer sur  $\Theta$ .



L'écran de sélection des images à imprimer s'affiche.

#### 2 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut, le bas, la gauche ou la droite ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner l'image à imprimer, puis appuyer sur $\Theta$ .

L'icône [D] apparaît à côté des images sélectionnées. Répéter cette étape pour sélectionner les autres images que l'on souhaite imprimer. Pour désélectionner une image, sélectionner une image portant l'icône d'Impression [2] et appuyer sur 2.

Il est possible de sélectionner jusqu'à 99 images. Remarque

#### Appuyer sur la touche SCENE $\bigcirc$

Un message apparaît demandant de confirmer si les images doivent être imprimées.

Pour modifier les réglages d'impression, voir "Spécifier les réglages d'impression" ( $\rightarrow$  p.134).

Remarque

Appuyer sur la touche MENU O<sup>MENU</sup> pour afficher l'écran du menu d'impression.







Introduction

Prises de vues

Lecture

Programmer

#### Appuyer sur la touche de sélection vers le haut **A** pour sélectionner [EXÉCUTER], puis appuyer sur $\Theta$ .

L'impression commence et lorsqu'elle se termine, l'écran de fin d'impression apparaît.

- Important Si une erreur se produit pendant l'impression, un message d'erreur s'affiche et l'impression s'arrête. Se reporter p.199 pour en savoir plus sur le message affiché et pour savoir comment y répondre.
- Remarque
  - Les réglages d'impression peuvent être spécifiés en cliquant sur la touche SCENE avant de commencer cette étape (se reporter aux rubriques 2 à 12 p.134 pour en savoir plus sur la procédure de réglage).
    - Pendant l'impression, un compteur affiche le nombre total de tirages et le nombre de tirages terminés.
    - Appuyer sur la touche MENU O<sup>MENU</sup> pour interrompre l'impression en cours.

#### Impression avec les réglages DPOF

Important L'impression DPOF ne peut être utilisée que si des réglages DPOF ont déjà été spécifiés pour les images. ( $\rightarrow$  p.127)

Dans l'écran du menu d'impression, appuyer sur la touche de sélection vers le haut **A** ou vers le bas **V** pour sélectionner [IMPRESSION DPOF], puis appuyer sur 🕘.

L'écran d'impression DPOF apparaît.







FR-139 Noms des composants Menus et réglages Guide de dépannage

IMPRIMER?					
NBRE FORMA PAPIER TYPE PAPIER SANS BORDURE DATE	1 2L PHOTO OUI PAS D'IMP.				
EXÉCU Annul	ER 🛙				

Lecture

Programmer

#### 2 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut **A** pour sélectionner [EXÉCUTER], puis appuyer sur $\Theta$ .

Un message apparaît demandant de confirmer si les images doivent être imprimées.

Pour modifier les réglages d'impression, voir "Spécifier les réglages d'impression" ( $\rightarrow$  p.134)

Appuver sur la touche MENU O<sup>MENU</sup> pour afficher Remarque l'écran du menu d'impression.

#### Appuyer sur la touche de sélection vers le haut A pour sélectionner [EXÉCUTER]. puis appuyer sur @.

L'impression commence et lorsqu'elle se termine, l'écran de fin d'impression apparaît.

- Important Si une erreur se produit pendant l'impression, un message d'erreur s'affiche et l'impression s'arrête. Se reporter p.199 pour en savoir plus sur le message affiché et pour savoir comment y répondre.
- Remarque Les réglages d'impression peuvent être spécifiés en cliquant sur la touche SCENE avant de commencer cette étape (se reporter aux rubriques 2 à 12 p.134 pour en savoir plus sur la procédure de réglage).
  - Le nombre de copies et les réglages d'impression de la date ne sont pas affichés car les réglages DPOF ont la priorité.
  - · Pendant l'impression, un compteur affiche le nombre total de tirages et le nombre de tirages terminés
  - Appuyer sur la touche MENU O<sup>MENU</sup> pour interrompre l'impression en cours.

# Annulation de PictBridge

Attendre que l'écran du menu d'impression soit affiché avant de débrancher le câble USB.



IMPRESSION DPOF	
DPOF 3 TIRAGES PROGRAM.IND. ARRÊT	
EXÉCUTER	
ANNULLED	Ē ŕ





Introduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer
--------------	-------------	----------------	---------	------------

# Connexion à un ordinateur Windows

Les images prises avec cet appareil photo peuvent être regardées sur un ordinateur. Elles peuvent également y être copiées et éditées, puis envoyées par e-mail.

Vérifier tout d'abord le système d'exploitation de l'ordinateur et lire les sections en rapport avec le logiciel de l'appareil photo.



# Matériel et logiciel requis

- Doit être équipé d'un port USB (requis pour la connexion avec l'appareil photo).
- Doit être équipé d'un lecteur de CD-ROM pour Windows 98 et Windows 98SE (requis pour l'installation des pilotes USB).
- Doit disposer de Windows 98. Windows 98SE. Windows Me. Windows 2000 Professionnel ou Windows XP (Édition Familiale ou Professionnelle).
- \*Le succès des opérations n'est pas garanti sur les systèmes qui sont passés aux versions citées ci-dessus par une mise à jour.

\*Ce produit supporte USB2.0 (grande vitesse). En le raccordant à un ordinateur supportant la grande vitesse, l'échange de données peut se faire à débit plus rapide.

# Installer le pilote USB (uniquement Windows 98 et Windows 98SE)

Si vous disposez de Windows 98 ou Windows 98SE, vous devez installer les pilotes USB. Un pilote USB est inclus sur le CD-ROM ("Mode d'emploi" et pilote USB) fourni avec l'appareil photo.

Important Ne pas brancher le câble USB avant l'installation complète du pilote. Le pilote USB ne pourra pas être installé correctement si le câble USB est branché avant l'installation. Si le câble USB a été branché par erreur, voir "Désinstallation du périphérique (Windows 98 et Windows 98SE uniquement)" ( $\rightarrow$  p.150).

#### Mettre l'ordinateur sous tension et démarrer Windows.

#### 2 Introduire le CD-ROM fourni ("Mode d'emploi" et pilote USB) dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.

Le programme démarre automatiquement. Si le programme ne démarre pas automatiquement, cliquer deux fois sur l'icône [CONTAXU4R] dans [Poste de travail].

#### **3** Lorsque l'écran de sélection de la lanque apparaît, cliquer sur la langue à utiliser.

# Cliquer sur [Installer les pilotes USB].

L'installation commence. Procéder à l'installation en suivant les instructions indiquées à l'écran.



**5** Lorsque le message [InstallShield Wizard terminé] apparaît, vérifier si l'option [Oui, ie veux redémarrer mon ordinateur maintenant] est sélectionnée et cliquer ensuite sur [Terminer].



L'installation prend fin et l'ordinateur redémarre.

Important Si l'installation échoue, désinstaller les pilotes comme indiqué dans "Désinstallation du périphérique (Windows 98 et Windows 98SE uniquement)" (→ p.150) et installer ensuite de nouveau les pilotes.



In	roduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer		
Si les pilotes USB ne sont pas nécessaires							
1	<b>1</b> Mettre l'ordinateur sous tension et démarrer Windows.						
2	<b>2</b> Cliquer deux fois sur [Poste de travail].						
<b>3</b> Cliquer deux fois sur [Panneau de configuration].							
4	4 Cliquer deux fois sur [Ajout/Suppression de programmes] et sélectionner [Digital Camera USB Device3].						
5	Cliquer su	r [Ajouter/Su	pprimer].				

Lorsque le message [Voulez-vous supprimer complètement l'application sélectionnée et la totalité de ses composants ?] s'affiche, cliquer sur [OK]. Les pilotes sont alors supprimés.



#### Pour regarder les images sur un ordinateur Windows

Important

- En cas d'utilisation de Windows 98 ou Windows 98SE, installer les pilotes USB avant de brancher le câble USB. ( $\rightarrow$  p.142)
  - · En cas d'utilisation de Windows Me, Windows 2000 ou Windows XP, l'installation des pilotes USB n'est pas requise. Brancher le câble USB sans installer les pilotes.
  - · Pour regarder les photos sur votre PC, un logiciel de lecture d'images doit être installé (pour les films, QuickTime 4.1 ou ultérieur est reguis).
  - Toujours utiliser l'adaptateur secteur pour connecter l'appareil photo à un ordinateur pour regarder et copier des images etc. Si les piles se déchargent et que l'appareil s'éteint, les fichiers peuvent être endommagés.

#### Introduire la carte mémoire dans l'appareil photo. ( $\rightarrow$ p.31)

- Important
  - Il est impossible de regarder les images sur l'ordinateur s'il n'y a pas de carte mémoire dans l'appareil photo.



#### 2 Placer l'appareil photo sur le socle USB et connecter l'adaptateur secteur.

Remarque Consulter "Utilisation du socle USB" ( $\rightarrow$  p.37) pour en savoir plus sur la fixation du socle USB.



#### **3** Utiliser le câble USB livré avec l'appareil photo pour connecter le socle USB, sur lequel se trouve l'appareil photo, à l'ordinateur, puis allumer ce dernier.



Important Vérifier la taille des connecteurs USB. Brancher le petit connecteur au socle USB et le grand connecteur au port USB de l'ordinateur.




Prises de vues

Lecture

#### Programmer

# Appuyer sur la touche d'alimentation (POUER) pour mettre l'appareil photo sous tension.

[MODE PC] s'affiche à l'écran ACL et il est possible de vérifier les images enregistrées sur la carte mémoire de l'appareil photo à partir de l'ordinateur et de copier ces images sur l'ordinateur.





### Important

 Sous Windows XP, la fenêtre Assistant Scanner et appareil photo peut apparaître. Dans ce cas, cliquer sur la touche Annuler pour fermer la fenêtre.

- Lorsque l'appareil photo est connecté à un ordinateur et que des images. apparaissent à l'écran ou sont en cours de copie, le voyant DEL d'accès à la carte mémoire clignote. Ce qu'il ne faut pas faire :
  - Retirer l'appareil du socle USB.
  - Débrancher le câble USB.
  - Éteindre l'ordinateur

#### Remarque · Lorsque l'appareil photo est connecté à l'ordinateur et que les deux appareils communiquent pour échanger des données, le voyant DEL Retardateur est allumé.

· La procédure de débranchement du câble USB lorsque l'appareil photo et l'ordinateur sont en communication est différente selon la version de Windows utilisée. ( $\rightarrow$  p.148)

# **5** Une icône [Disque amovible] apparaît dans la fenêtre [Poste de travail]. Cliquer deux fois sur l'icône pour ouvrir la fenêtre du disque.



**!** Important Si [MODE PC] est affiché sur l'écran ACL sans que l'icône [Disque amovible] apparaisse dans la fenêtre [Poste de travail] de l'ordinateur, vérifier si le câble USB est bien branché.

6 Ouvrir le dossier [xxxCXBOX] ou le dossier [xxxCXRSZ] des images reformatées dans le dossier DCIM puis choisir et cliquer deux fois sur les fichiers images à regarder.



Introduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer
🖄 Remarque	Un chiffre entre 10 [xxxCXRSZ]. ( $\rightarrow \underline{P}$	0 et 999 remplace "xx: o.190)	κ" dans les noms de	e dossiers [xxxCXBOX] et
Sur les ordinateurs lindiqué ci-dessous.	<b>du dossier</b> Windows, les dossiers	de la carte i e se trouvant sur les ca	mémoire Intes mémoire sont	configurés comme

Disgue amovible





Introduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer
<b>9</b> Important	<ul> <li>Ne pas effacer les fittoujours l'appareil pl</li> <li>2 noms de fichier iddes images est effa</li> <li>Si la fonction Susperveille, il peut s'avére</li> <li>Pour éditer une ima l'ordinateur au préal pourra plus être visi</li> <li>Ne pas formater la contract inutilisable sur</li> </ul>	ichiers d'image d'une ca hoto pour effacer les im entiques ne peuvent pas cée sur l'appareil photo, endre/Reprendre est util er impossible de reprend ge (le reformat, la pivote lable. Si l'image est édit connée sur l'appareil pho carte mémoire à partir de r l'appareil.	arte mémoire à partir d ages. s être utilisés dans le r , le nom de ce fichier e isée ou si l'ordinateur dre la communication. er, etc.), ne pas oublier ée directement sur la c oto. e l'ordinateur. Cette op	e l'ordinateur. Utiliser nême dossier. Si l'une est omis. quitte le mode de r de copier l'image sur carte mémoire, elle ne pération peut rendre la



# Débrancher le câble USB d'un ordinateur Windows

Procéder comme indiqué ci-dessous pour débrancher le câble USB d'un ordinateur Windows.

- Utilisateurs de Windows Me
- **Cliquer deux fois sur l'icône [Déconnexion** ou éjection de matériell dans la barre des tâches en bas à droite du bureau.
- 2 Sélectionner [Disque USB] et cliquer ensuite sur [Arrêter].

**3** Sélectionner [Disque USB] et cliquer ensuite sur [OK].

4 Lorsque le message [Le périphérique 'Disque USB' peut à présent être retiré du système en toute sécuritél s'affiche. cliquer sur [OK].

45 13:31





Le naté	iel peut être retiré en toute sécurité
٩	Le péliphérique Disque USB H.º peut à présent être retiré du système en toute sécurité.

Débrancher le câble USB de l'ordinateur et du socle USB.







# Désinstallation du périphérique (Windows 98 et Windows **98SE uniquement**)

Si le logiciel du pilote n'est pas correctement installé, le PC ne pourra pas reconnaître l'appareil photo.

Si cela se produit, utiliser la procédure ci-dessous pour désinstaller le périphérique. Procéder ensuite comme indiqué p.142 pour réinstaller les pilotes.

\*Noter que ce procédé est requis uniquement pour Windows 98 et Windows 98SE.

Introduire la carte mémoire dans l'appareil photo. ( $\rightarrow$  p.31)



# 2 Placer l'appareil photo sur le socle USB et connecter l'adaptateur secteur.

Consulter "Utilisation du socle USB" ( $\rightarrow$  p.37) Remargue pour en savoir plus sur la fixation du socle USB.



**3** Utiliser le câble USB livré avec l'appareil photo pour connecter le socle USB, sur lequel se trouve l'appareil photo, à l'ordinateur, puis allumer ce dernier.



Vérifier la taille des connecteurs USB. Brancher le petit connecteur au socle USB et Important le grand connecteur au port USB de l'ordinateur.



Prises de vues

Lecture

Programmer

- Appuyer sur la touche d'alimentation (POWER) pour mettre l'appareil photo sous tension.
- **5** Cliquer avec la touche droite de la souris sur [Poste de travail] et sélectionner [Propriétés].
- 6 Lorsque la fenêtre [Propriétés Système] s'ouvre, cliquer sur l'onglet [Gestionnaire de périphériques].

7 Sélectionner [CONTAX U4R] marqué d'un point d'interrogation dans l'Autres périphériques] et cliquer ensuite sur [Supprimer].

- 8 Lorsque le message demandant de confirmer la suppression du périphérique apparaît, cliquer sur [OK].
- 9 Mettre l'appareil photo hors tension, débrancher le câble USB et redémarrer ensuite l'ordinateur. Précédent







# -----



# Connexion à un ordinateur Macintosh

Les images prises avec cet appareil photo peuvent être regardées sur un ordinateur Macintosh. Elles peuvent également y être copiées et éditées, puis envoyées par e-mail.

Vérifier tout d'abord le système d'exploitation du Macintosh et lire les sections en rapport avec le logiciel de l'appareil photo.



# Matériel et logiciel requis

- Doit être équipé d'un port USB (requis pour la connexion avec l'appareil • photo).
- Mac OS 9.0 à 9.2.x ou Mac OS X 10.0 à 10.3.x (à l'exception de OS X Serveur) doivent être installés.

\*Le succès des opérations n'est pas garanti sur les systèmes qui sont passés aux versions citées ci-dessus par une mise à jour.



# Pour regarder les images sur un Macintosh

Important

- Il n'est pas nécessaire d'installer les pilotes USB sur un Macintosh. Brancher le câble USB sans installer les pilotes.
  - · Pour regarder les images sur le Macintosh, un logiciel de visualisation d'images doit être installé au préalable (pour la lecture de films. QuickTime 4.1 ou une version ultérieure est requis).
  - Toujours utiliser l'adaptateur secteur pour connecter l'appareil photo à un ordinateur pour regarder et copier des images etc. Si les piles se déchargent et que l'appareil s'éteint, les fichiers peuvent être endommagés.

# Introduire la carte mémoire dans l'appareil photo. ( $\rightarrow$ p.31)

Important Il est impossible de regarder les images sur l'ordinateur s'il n'y a pas de carte mémoire dans l'appareil photo.



# 2 Placer l'appareil photo sur le socle USB et connecter l'adaptateur secteur.

Consulter "Utilisation du socle USB" ( $\rightarrow$  p.37) Remarque pour en savoir plus sur la fixation du socle USB.



# Utiliser le câble USB livré avec l'appareil photo pour connecter le socle USB au Macintosh, puis allumer ce dernier.



Important Vérifier la taille des connecteurs USB. Brancher le petit connecteur au socle USB et le grand connecteur au port USB de le Macintosh.



Prises de vues

Lecture

#### Programmer

# Appuyer sur la touche d'alimentation (POWER) pour mettre l'appareil photo sous tension.

[MODE PC] s'affiche à l'écran ACL et il est possible de vérifier les images enregistrées sur la carte mémoire de l'appareil photo à partir de l'ordinateur et de copier ces images sur l'ordinateur.





- Important Lorsque l'appareil photo est connecté à un ordinateur Macintosh et que des images apparaissent à l'écran ou sont en cours de copie, le voyant DEL d'accès à la carte mémoire clignote. Ce qu'il ne faut pas faire :
  - Retirer l'appareil du socle USB.
  - Débrancher le câble USB
  - Éteindre le Macintosh.
- Lorsque l'appareil photo est connecté au Macintosh et que les deux appareils Remarque communiquent pour échanger des données, le voyant DEL retardateur est allumé.

# 5 Une icône de disque [untitled] (sans titre) apparaît sur le bureau. Cliquer deux fois sur l'icône pour ouvrir la fenêtre du disque.

\* [NO NAME] (SANS NOM) apparaît sous Mac OS X 10.0 à 10.3.x.

**!** Important Si [MODE PC] s'affiche sur l'écran ACL sans que l'icône [untitled] (sans titre) ou [NO NAME] (SANS NOM) apparaisse sur l'ordinateur, vérifier si le câble USB est bien branché

# **6** Ouvrir le dossier [xxxCXBOX] ou le dossier [xxxCXRSZ] des images reformatées dans le dossier DCIM puis choisir et cliquer deux fois sur les fichiers images à regarder.

Un chiffre entre 100 et 999 remplace "xxx" dans les noms de dossiers [xxxCXBOX] et Remarque [xxxCXRSZ]. ( $\rightarrow$  p.190)



Introduction	Préparatifs	Prises	de vues	Lecture	Programmer
Sur les ordinateurs l indiqué ci-dessous.	e <b>du dossier c</b> Macintosh, les dossiers	se trouv	carte vant sur les	mémoire cartes mémoire s	ont configurés comme
untitled					
	DCIM *1 100CXBOX KICX0001.jpg KICX0002.jpg KICX0003.avi KICX0004.jpg KICX0005.jpg KICX0005.wav	-	Image ind 2 noms de utilisés da Si l'une de le nom de Les donne fonction d sauvegard d'image c devient "	lividuelle / Film / e fichier identiques ns le même dossie s images est effac ce fichier est omis ses audio enregistr enregistrement ult lées dans le même prrespondant mais vav".	Audio ne peuvent pas être er. sée sur l'appareil photo, s. rées à l'aide de la térieur sont e dossier que le fichier s l'extension du fichier
	101CXRSZ R_CX0001.jpg R_CX0002.jpg		Les image Ce fichier d'impressi	es reformatées son est créé lorsque le on DPOF sont spé	it enregistrées ici. es réglages écifiés (→ <u>p.127</u> ).

<sup>\*1</sup> DCIM : Digital Camera IMage (Image de l'appareil photo numérique)

\*2 MISC : Miscellanous (Divers)

#### **!** Important

- Ne pas effacer les fichiers d'image d'une carte mémoire à partir de le Macintosh. Utiliser toujours l'appareil photo pour effacer les images.
  - 2 noms de fichier identiques ne peuvent pas être utilisés dans le même dossier. Si l'une des images est effacée sur l'appareil photo, le nom de ce fichier est omis.
  - Si la fonction d'économie d'énergie est utilisée et que le Macintosh quitte le mode de veille, il peut s'avérer impossible de reprendre la communication.
  - Pour éditer une image (la reformater, la pivoter, etc.), ne pas oublier de copier l'image sur l'ordinateur au préalable. Si l'image est éditée directement sur la carte mémoire, elle ne pourra plus être visionnée sur l'appareil photo.
  - Ne pas formater la carte mémoire à partir du Macintosh. Cette opération peut rendre la carte inutilisable sur l'appareil.



Introduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer
--------------	-------------	----------------	---------	------------

# Débrancher le câble USB d'un Macintosh

Déplacer le dossier [untitled] (sous Mac OS 9) ou [NO NAME] (sous Mac OS X) du bureau à la Corbeille. Vérifier si le message "Le périphérique peut à présent être retiré du système en toute sécurité." s'affiche ou si l'icône [untitled] (sous Mac OS 9) ou [NO NAME] (sous Mac OS X) n'est plus affiché sur le bureau avant de débrancher le câble USB.





# Connexion à un téléviseur

# «Utiliser le port de sortie vidéo pour connecter l'appareil au téléviseur»

Il est possible de visionner les photos prises avec l'appareil sur un téléviseur. Que l'on soit en voyage ou chez soi, on peut visionner les photos sur un téléviseur.

- Introduire la carte mémoire dans l'appareil photo. ( $\rightarrow$  p.31)
  - Important Il est impossible de regarder les images sur le téléviseur s'il n'y a pas de carte mémoire dans l'appareil photo.

# 2 Placer l'appareil photo sur le socle USB et connecter l'adaptateur secteur.

- Important Avant de connecter les deux appareils, allumer l'appareil photo et éteindre le téléviseur.
- Consulter "Utilisation du socle USB" ( $\rightarrow$  p.37) 🖉 Remarque pour en savoir plus sur la fixation du socle USB.

**3** Utiliser le câble vidéo fourni pour connecter le socle USB (auquel est connecté l'appareil photo) au téléviseur. puis allumer ce dernier.

**4** Allumer l'appareil et appuyer sur les touches de mode  $\land \bigtriangledown$  jusqu'à ce que " $\blacktriangleright$ " s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.

Les images s'affichent sur le téléviseur. À ce moment-là, les fonctions de prise de vue, de lecture et de programmation sont activées.













Introduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer
• Important	<ul> <li>Régler le téléviseur s</li> <li>L'écran ACL s'éteint</li> <li>Les images peuvent</li> </ul>	sur le mode d'entrée v tout le temps que le c parfois ne pas s'affich	idéo. âble vidéo est connecte er correctement sur un	é. téléviseur.
🖄 Remarque	Il faut choisir un format signaux de télévision va l'étranger, régler le form pour configurer ce régla	de sortie vidéo sur l'a arient selon les pays, nat de sortie vidéo sur age.	ppareil photo NTSC ou il faut par conséquent, celui employé dans le p	I PAL. Les formats de si l'on se trouve à pays. Se référer <u>p.187</u>



# «Lecture sur un téléviseur compatible avec le format D3 ou une entrée vidéo supérieure»

Il est possible de visionner les photos prises avec l'appareil sur un téléviseur compatible avec un connecteur pour format D3 ou entrée de vidéo supérieure. Pour obtenir des photos plus nettes, brancher le téléviseur au connecteur de sortie vidéo pour format D3 plutôt qu'au port de sortie vidéo.

#### A propos du connecteur de type D

Le connecteur de type D est un composant de connecteur vidéo standard compatible avec des syntoniseurs numériques, des lecteurs de DVD, etc.

Cet appareil photo offre une résolution de 1080 lignes de balayage. Vous pouvez afficher des images sur un téléviseur en branchant l'appareil photo à un port d'entrée vidéo D3 ou D4 (la vidéo D3 s'affiche même si l'appareil est branché à un port d'entrée vidéo D4). Vous ne pouvez pas visualiser d'images sur un téléviseur à l'aide d'un connecteur d'entrée vidéo D1 ou D2.

- Important La connexion à un téléviseur compatible avec un connecteur pour format D3 ou entrée vidéo supérieure n'est possible qu'au Japon. Ce connecteur ne pourra pas être utilisé dans d'autres pavs.
  - Lorsque l'appareil est connecté à un téléviseur avec un connecteur pour format D3 ou d'entrée vidéo supérieure, il est impossible d'utiliser les fonctions de prise de vue et de programmation.
  - Lorsque l'appareil est connecté à un téléviseur avec le connecteur pour format D3 ou d'entrée vidéo supérieure, il est impossible de visionner des films ou d'écouter des messages enregistrés ultérieurement. Seule la première image des films s'affiche.

# Introduire la carte mémoire dans l'appareil photo. ( $\rightarrow$ p.31)

**!** Important Il est impossible de regarder les images sur le téléviseur s'il n'y a pas de carte mémoire dans l'appareil photo.



# 2 Placer l'appareil photo sur le socle USB et connecter l'adaptateur secteur.

- **!** Important Avant de connecter les deux appareils, allumer l'appareil photo et éteindre le téléviseur.
- **Remarque** Consulter "Utilisation du socle USB" ( $\rightarrow$  p.37) pour en savoir plus sur la fixation du socle USB.







Lecture

Programmer

# Utiliser le câble avec connecteur de type D pour connecter le socle USB (auquel est connecté l'appareil photo) au téléviseur, puis allumer ce dernier.

**!** Important Enfoncer le câble de connecteur D3 jusqu'à ce que les crochets à droite et à gauche du connecteur vidéo D3 s'enclenchent d'un clic.

# Allumer l'appareil photo.

Les images s'affichent sur le téléviseur. Le tableau ci-dessous présente les opérations qui peuvent être effectuées pendant la lecture.

Opération	Description
Touche de sélection vers le haut ▲	Passe à l'écran des numéros de fichier. (→ <u>p.25</u> )
Touche de sélection vers la gauche ◀	Affiche les images dans le sens inverse.
Touche de sélection vers la droite	Affiche les images dans le sens normal.





- Important L'écran ACL s'éteint tout le temps que le câble avec connecteur de type D est connecté. Les images peuvent parfois ne pas s'afficher correctement sur un téléviseur.
- Remarque  $[\blacksquare]$  et [h] sont affichés lorsqu'il s'agit de films ou d'images individuelles auxquels de l'audio enregistré ultérieurement a été ajouté.





# Affichage des informations (écran des numéros de fichier)

«Mode applicable : Images individuelles / films»

Il est possible d'accéder en cours de lecture à des informations telles que le nombre de pixels et le nom de fichier.

# Appuyer sur la touche de sélection vers le haut 🛦 pendant la lecture d'une image.

Les informations relatives à l'image affichée apparaissent.



### Remarque

· Consulter la p.25 pour les détails de l'écran affiché.

 Lorsque des informations sont affichées, appuyer sur la touche MENU O<sup>MENU</sup> pour revenir à l'écran de lecture normale



# [⊡] Pivoter une image

«Mode applicable : Images individuelles uniquement»

Utiliser la procédure ci-dessous pour tourner une image de 90° à gauche ou à droite.

- En cours de lecture, appuyer sur la touche MENU OMENU pour afficher les icônes du menu.
- **2** Appuyer sur la touche de sélection vers la haut **A** pour sélectionner TOURN. [1] et appuver sur  $\Theta$ .



- 3 Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche ◀ ou vers la droite > pour sélectionner l'image à pivoter.
- 4 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut 🛦 ou vers le bas 🔻 pour sélectionner le sens de la rotation, puis appuyer sur 🕘.

L'image pivotée s'affiche.

- [←90°] : pivote l'image de 90° à gauche (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
- [90°→1 : pivote l'image de 90° à droite (dans le sens des aiquilles d'une montre).

[RETOUR] : revient à l'écran des icônes de menu.

Remarque Pour pivoter une autre image, répéter les étapes 3 et 4.

# **Appuyer sur la touche MENU** O<sup>MENU</sup>.

- Important
- · Il est impossible de faire pivoter des images reformatées ou protégées.
- Il n'est pas toujours possible de faire pivoter des images prises avec un autre appareil photo.





# [m] Affichage automatique des images en diaporama (Lect.Auto)

«Mode applicable : Images individuelles / films»

Les images s'affichent à des intervalles définis dans l'ordre dans leguel elles ont été prises. Il est possible de spécifier un effet pour la transition entre les images.

# **Réglages de [LECT.AUTO]**

### Les réglages suivants peuvent être spécifiés pour un diaporama [LECT. AUTO]:

- [INTERVALLE] : délai entre chaque image.
- ITRAME DÉPART1: première image du diaporama.
- IEFFET1 : spécifie l'effet utilisé pour la transition entre les images.

#### 1 En cours de lecture, appuver sur la touche MENU O<sup>MENU</sup> pour afficher les icônes du menu.

**2** Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner LECT. AUTO [m] et appuyer sur 🕘.



**3** Appuyer sur la touche de sélection vers le haut 🛦 ou vers le bas 🔻 pour sélectionner [REGLAGES] et appuyer sur 🕘.



4 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut **A** pour sélectionner [INTERVALLE], puis appuyer sur le sélecteur de droite 🅨.





FR-163 Noms des composants Menus et réglages Guide de dépannage

Lecture

Programmer

# **5** Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner la valeur souhaitée, puis appuyer sur .

Les intervalles disponibles sont 2, 10, 15 et 30 secondes.

# 6 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut 🛦 ou vers le bas 🔻 pour sélectionner [TRAME DÉPART], puis appuyer sur le sélecteur de droite .

# Appuyer sur la touche de sélection vers le haut 🛦 ou vers le bas 🔻 pour sélectionner la trame de départ, puis appuyer sur $\square$ .

[CETTE TRA.] : commence la lecture à partir de l'image affichée. [1ÈRE TRAME]: commence la lecture à partir de l'image portant le plus petit numéro (dans le nom de fichier).

8 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [EFFET], puis appuyer sur le sélecteur de droite **>**.













Intro	<b>Ndu</b>	Ctu	nn
muv	յսս	υu	

Lecture

Programmer

# 9 Appuyer sur le sélecteur vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner l'effet souhaité, puis appuyer sur .

[ARRÊT]	: aucun effet n'est réglé
[FONDU]	: l'image précédente s'assombrit
	progressivement (fondu) et l'image suivante
	apparaît petit à petit.
[CHEVAUCHE.]	: l'image suivante glisse sur l'image actuelle pour
	la remplacer.
[OBTURATEUR]	]: des rideaux noirs apparaissent du haut et du
	bas de l'écran et se referment, effaçant l'image
	actuelle, puis s'ouvrent de nouveau vers le haut
	et le bas, révélant l'image suivante.
[ESSUYER]	: l'image actuelle disparaît pour laisser place à la
	nouvelle image, qui sort de la gauche de
	l'écran et semble effacer la première.

# **10**Appuyer sur la touche MENU O<sup>MENU</sup>.

### Pour commencer et finir un diaporama [LECT.AUTO]

### Se reporter p.163 pour en savoir plus sur les réglages [LECT.AUTO].

- En cours de lecture, appuyer sur la touche MENU O<sup>MENU</sup> pour afficher les icônes du menu.
- **2** Appuyer sur la touche de sélection vers le haut 🛦 ou vers le bas 🔻 pour sélectionner LECT. AUTO [m] et appuyer sur  $\Theta$ .



# **3** Appuyer sur la touche de sélection vers le haut **A** pour sélectionner [EXÉCUTER], puis appuyer sur @.

Le diaporama commence.

Remarque

Appuyer sur la touche MENU O<sup>MENU</sup> pour interrompre un diaporama en cours.





# [9-17] Protection des images contre un effacement accidentel (PROTÉGER)

«Mode applicable : Images individuelles / films»

Cette fonction permet de protéger des images importantes pour être sûr qu'elles ne seront pas effacées accidentellement.

### **Protection d'une image**

- En cours de lecture, appuyer sur la touche MENU O<sup>MENU</sup> pour afficher les icônes du menu.
- **2** Appuyer sur la touche de sélection vers le haut 🛦 ou vers le bas 🔻 pour sélectionner PROTÉGER [여기] et appuyer sur 🕘.



- 3 Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche ◀ ou vers la droite > pour sélectionner l'image à protéger.
- **4** Appuyer sur la touche de sélection vers le haut **A** pour sélectionner [PROG.], puis appuyer sur  $\Theta$ .

L'icône [-] apparaît sur les images protégées.

Remarque Pour protéger une autre image, répéter les étapes 3 et 4.

# Appuyer sur la touche MENU O<sup>MENU</sup>.

La touche [EFFACER TOUT] (→ p.108) n'efface pas les images protégées. Toutefois, la Important touche [FORMAT] ( $\rightarrow$  p.170) efface toutes les images de la carte, y compris les images protégées.





# Pour déprotéger une image

- En cours de lecture, appuyer sur la touche MENU OMENU Pour afficher les icônes du menu.
- **2** Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner PROTÉGER [0-1] et appuyer sur  $\Theta$ .



# 3 Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche la droite > pour sélectionner l'image à déprotéger.

L'icône [-] apparaît sur les images protégées.

4 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut **A** pour sélectionner [EXÉCUTER], puis appuyer sur @.

La protection de l'image est retirée.

Pour déprotéger une autre image, répéter Remarque les étapes 3 et 4.



Appuyer sur la touche MENU  $\bigcirc^{MENU}$ .



Introduction

# [<sup>(</sup>] Effacement d'images individuelles (EFFAC.)

«Mode applicable : Images individuelles / films»

# Utiliser la procédure ci-dessous pour effacer une seule image.

- **!** Important Les images protégées ne peuvent pas être effacées (→ p.110).
  - Lorsqu'une image avec un message vocal enregistré ultérieurement (→ p.113) est effacée, le fichier son est également effacé.
- En cours de lecture, appuyer sur la touche MENU O<sup>MENU</sup> pour afficher les icônes du menu.
- **2** Appuyer sur la touche de sélection vers le bas **V** pour sélectionner EFFAC. [] et appuyer sur .



**3** Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche ◀ ou vers la droite > pour sélectionner l'image à effacer.

# **4** Appuyer sur la touche de sélection vers le haut **A** pour sélectionner [EXÉCUTER], puis appuyer sur @.

L'image est effacée et l'image suivante s'affiche. S'il n'y a plus d'images, le message "PAS D'IMAGE" apparaît.

Pour effacer une autre image, répéter les Remarque étapes 3 et 4.

Appuyer sur la touche MENU O<sup>MENU</sup>.





Introduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer
--------------	-------------	----------------	---------	------------

# Programmer

Ce chapitre décrit comment programmer certaines des fonctions les plus avancées de l'appareil photo.

**V**Cliquer sur la section que l'on désire lire.

Formatage d'une carte mémoire	Ajustement de la Iuminosité de l'écran ACL	Inscription de la date sur les fichiers d'image
FORMAT	CTRL LUMIN	INSERER DATE
Réglage de l'économie d'énergie	Réglage du bip sonore	Réglage du volume du bruit de l'obturateur
ÉCO.ÉNERGIE	BIP SONORE	VOL OBTURTR
Réglage de l'écran de démarrage	Vérification des images après la prise de vue	Sélection de la langue
DEMARR ECRAN	RÉVISION	言語LANGUAGE
Réglage de la sortie vidéo	Sélection du mode utilisé au démarrage	Sélection du mode d'affichage des informations sur l'image
SORT.VIDE0	MODE DÉM	AFF INFO
Remise à zéro des numéros de fichiers	Utilisation de REMISE À ZÉRO	
NUM. FICHIER	REM. À ZÉRO	

Introduction

## Allumer l'appareil photo et appuyer sur la touche de mode 🛛 iusqu'à ce que "SET" s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.

L'écran du menu PROGRAMMER s'affiche

**Préparatifs** 

2 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [FORMAT], puis appuyer sur le sélecteur de droite **b**.

# Appuyer sur la touche de sélection vers le haut **A** pour sélectionner [EXÉCUTER], puis appuyer sur .

Le formatage de la carte commence. Lorsque le formatage est terminé. l'écran du menu PROGRAMMER réapparaît.

# [FORMAT] Initialisation d'une carte mémoire

Cette fonction doit être utilisée pour formater les cartes mémoire neuves avant de les utiliser ou pour effacer toutes les données d'une carte (y compris les images).

- Important · Pour obtenir les meilleures performances possibles avec cet appareil photo, les cartes doivent être formatées depuis l'appareil photo.
  - Noter que le formatage d'une carte efface également les images protégées.



**1** PROGRAMMER(1/3)

SERER DAT

..... (C

Prises de vues

Lecture

Lecture

Programmer

# [CTRL LUMIN] Ajustement de la luminosité de l'écran ACL

La luminosité de l'écran ACL peut être réglée sur 5 niveaux. Régler la luminosité sur le niveau souhaité.







- 2 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [CTRL LUMIN], puis appuyer sur le sélecteur de droite ▶.
- 3 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner la luminosité, puis appuyer sur ④.

La luminosité sélectionnée est appliquée.

- [+2] : règle la luminosité au maximum.
- [+1] : règle une luminosité légèrement plus élevée que la normale.
- [STANDARD] : niveau normal de luminosité. (par défaut)
- [-1] : règle une luminosité légèrement plus basse que la normale.
- [-2] : règle la luminosité au minimum.

Remarque Ce réglage est conservé lorsque l'appareil photo est mis hors tension.

[INSERER DATE] Inscription de la date sur

Il est possible d'imprimer la date sur les photos.

- Allumer l'appareil photo et appuyer sur la touche de mode ⊘ jusqu'à ce que "SET " s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.
- 2 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [INSERER DATE], puis appuyer sur le sélecteur de droite ▶.
- 3 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [SANS DATE] ou [AVEC DATE], puis appuyer sur ④.

Le réglage sélectionné est appliqué.

 Important Si des photos qui ont été prises avec [INSERER DATE] réglé sur [AVEC DATE] sont ensuite imprimées avec [DATE] réglé sur [IMPRIMER] en [DPOF] (→ p.127), la date apparaîtra deux fois sur les tirages.





1 PROGRAMMER(1/3)







Préparatifs Prises de vues

es 🥄 Lecture

Introduction

Introduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer
	<ul> <li>Ce réglage est conse</li> <li>Quand [INSERER D secondes quand l'ap</li> <li>La date est inscrite e photo.</li> <li>Si la zone sur laquell à lire.</li> </ul>	ervé lorsque l'appareil ATE] est réglé sur [SA pareil est mis sous ter en bas à droite des pho le la date est inscrite es	photo est mis hors te NS DATE], la date ne ision. otos. Il est impossible st blanche ou jaune, la	nsion. s'affiche que 3 d'effacer la date d'une a date peut être difficile



# [ÉCO. ÉNERGIE] Mise hors tension automatique de l'appareil photo pour économiser de l'énergie

Si l'on oublie de mettre l'appareil photo hors tension, la charge de la batterie chute considérablement. Pour éviter que cela ne se produise, l'appareil photo est doté d'une fonction d'économie d'énergie qui le met automatiquement hors tension au bout de quelques minutes. Lorsque la fonction d'économie d'énergie est activée, l'appareil photo entre automatiquement en mode de veille dès que le délai spécifié s'est écoulé et se met hors tension deux minutes plus tard. En mode de veille, l'écran ACL n'affiche rien.

Ce réglage permet de choisir le délai devant s'écouler avant que l'appareil n'entre en mode de veille.

Allumer l'appareil photo et appuyer sur la touche de mode  $\square$  iusqu'à ce que "SET" s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.



2 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [ÉCO. ÉNERGIE], puis appuyer sur le sélecteur de droite .





In	troduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer		
3	Appuyers haut <b>A</b> o sélection appuyers	Image: State					
	Le réglage sélectionné est appliqué. [SOUS TENS.] : L'appareil photo ne se met pas automatiquement hors tension. Ne pas oublier de mettre l'appareil hors tension manuellement						
	[15SECONDES]: En mode "on et ", l'écran ACL se met hors tension au bout de 15 secondes. I mode "⊡" et ", l'appareil photo se met hors tension au bout d'une minute. [30SECONDES]: En mode "on et ", l'écran ACL se met hors tension au bout de 30 secondes. I mode "⊡" et ", l'appareil photo se met hors tension au bout d'une minute						
	[1MINUTE]	: En mode " <b>Ѽ</b> " et " <b>ॣ</b> ¶", "⊡" et "SET ", l'appare	l'écran ACL se met he il photo se met hors te	ors tension au bo nsion au bout d'u	out de 1 minute. En mode une minute (par défaut).		
		"∎" et "SET", l'appare	il photo se met hors te	ension au bout de	3 minutes. En mode		
•	Important	La fonction d'économie Pendant un diapora Pendant la prise de Pendant la lecture En mode PC (lors o	d'énergie ne fonctionr ama e vue ou le tournage d de prises de vues con de la connexion à un c	ne pas dans les s 'un film tinues ordinateur)	ituations suivantes :		

· En cours de connexion à une imprimante compatible PictBridge

Ce réglage est conservé lorsque l'appareil photo est mis hors tension. 🖉 Remarque

### Remarques concernant la fonction d'économie d'énergie (en mode "**C**i" ou "**ℝ**•") Selon le réglage d'économie d'énergie choisi, l'appareil photo fonctionne de la manière suivante : Lorsque [ÉCO. ÉNERGIE] est réglé sur [15SECONDES], [30SECONDES], [1MINUTE] ou [3MINUTE]. Si l'appareil photo est laissé sous tension pendant le délai réglé ou plus longtemps, l'écran ACL n'affiche plus rien pendant deux minutes (mode de veille). Lorsque l'appareil photo est en mode de veille, le mode de prise de vue initial peut être rapidement rétabli en appuvant à moitié sur le déclencheur ou en appuvant sur une des touches de fonction. Attention car l'appareil se met définitivement hors tension au bout de deux minutes. Lorsque [ÉCO. ÉNERGIE] est réglé sur [SOUS TENS.]. Si l'appareil photo est laissé allumé pendant six minutes ou plus, l'écran ACL passe en mode de veille. Dans ce cas, l'écran ACL n'affiche rien mais l'appareil photo n'est pas mis hors tension. Pour revenir au mode de prise de vue normal, appuyer à moitié sur le déclencheur ou appuyer sur une des touches de fonction. 15 secondes 15SECONDES 2 minutes 30 secondes 30SECONDES 2 minutes 1MINUTF 1 minute 2 minutes **3MINUTE** 3 minutes 2 minutes SOUS TENS 6 minutes : Mode Prise de vue.

: Mode de veille (l'écran ACL n'affiche rien). Pour revenir au mode de prise de vue, appuyer à moitié sur le déclencheur ou appuyer sur une des touches de fonction. (Mode de veille)

: Appareil photo hors tension.



Lecture

Programmer

# [BIP SONORE] Réglage du volume du bip sonore de l'appareil photo

Procéder de la manière suivante pour régler le volume du bip sonore émis lorsque l'on appuie sur une touche de l'appareil photo ou que l'on allume l'appareil.

2 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [BIP SONORE], puis appuyer sur le sélecteur de droite ▶.





# 3 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner le volume souhaité, puis appuyer sur ②.

Le volume sélectionné est appliqué.

- [+3] : Volume maximum.
- [+2] : Volume moyen (par défaut).
- [+1] : Volume bas.
- [ARRÊT] : Pas de bip sonore.

🕅 **Remarque** Ce réglage est conservé lorsque l'appareil photo est mis hors tension.



Introduction

Prises de vues

Lecture

Programmer

# [VOL OBTURTR] Réglage du volume du bruit d'obturateur

Procéder de la manière suivante pour régler le volume du bruit d'obturateur.



- 2 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [VOL OBTURTR], puis appuyer sur le sélecteur de droite ►.
- 3 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner le volume souhaité, puis appuyer sur ②.

Le volume sélectionné est appliqué.

- [+3] : Volume maximum.
- [+2] : Volume moyen (par défaut).
- [+1] : Volume bas.
- [ARRÊT] : Pas de bruit d'obturateur.

Remarque Ce réglage est conservé lorsque l'appareil photo est mis hors tension.



# [DEMARR ECRAN] Sélection de l'écran de démarrage

### Procéder comme suit pour sélectionner l'un des éléments ci-dessous comme écran de démarrage (écran qui apparaît lorsque l'appareil photo est mis sous tension) :

Logo CONTAX (S	SIMPLE) :	L'écran du logo CONTAX s'affiche pendant environ 1 seconde (par défaut).
Logo CONTAX (N	(ULTI) :	L'animation du logo CONTAX s'affiche pendant environ 1 seconde.
Écran choisi par l	utilisateur (SIMPLE)	Vous pouvez sélectionner une image parmi celles enregistrées sur la
		carte mémoire pour l'afficher environ 1 seconde.
Écran choisi par l	'utilisateur (MULTI) :	Vous pouvez sélectionner plusieurs images depuis la carte mémoire
		pour les afficher de manière séquentielle environ 1 seconde pour
		former une animation (jusqu'à 10 images).
<ul> <li>Écran ARRÊT</li> </ul>	:	Aucun écran de démarrage ne s'affiche.
🖉 Remarque	Lorsque vous mette mémoire. Si la carte	z l'appareil sous tension, celui-ci effectue une vérification de la carte mémoire contient une grande quantité de données, l'écran de

démarrage s'affiche jusqu'à la fin de la vérification. Si l'écran de démarrage est défini sur MULTI, l'image finale de l'animation s'affiche durant cette période.

# Pour régler l'écran du logo CONTAX (SIMPLE/MULTI)

Allumer l'appareil photo et appuyer sur la touche de mode 🛛 jusqu'à ce que "SET" s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.



L'écran du menu PROGRAMMER s'affiche.

2 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [DEMARR ECRAN], puis appuver sur le sélecteur de droite **>**.





In	troduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer
3	Appuyer s haut <b>A</b> o sélection appuyer s	sur la touche u vers le bas ner [SIMPLE sur @.	e de sélection v s ▼ pour ] ou [MULTI], p	vers le ouis	SELECT DEMAR ECRAN SIMPLE Multi Arrét

# 4 Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche 🚽 pour sélectionner l'écran du logo CONTAX, puis appuyer sur .

L'écran du logo CONTAX est configuré et un exemple de l'écran de démarrage s'affiche pendant 1 seconde, puis l'écran du menu PROGRAMMER réapparaît.

Ce réglage est conservé lorsque l'appareil photo est mis hors tension. Remarque

# Pour choisir soi-même un écran (SIMPLE)

- Important Vérifier que la carte mémoire contenant les images que l'on souhaite utiliser se trouve dans l'appareil photo.
- Allumer l'appareil photo et appuyer sur la touche de mode 🛛 jusqu'à ce que "SET" s'allume sur le vovant DEL de sélection de mode.

L'écran du menu PROGRAMMER s'affiche

2 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [DEMARR ECRAN], puis appuver sur le sélecteur de droite **>**.












Lecture

Programmer

#### Appuyer sur la touche de sélection vers le haut **A** pour sélectionner [SIMPLE], puis appuyer sur $\Theta$ .



SELECT DEMAR ECRAN

SÉLECT IMAGE

间

A OK

CONTAX

#### 4 Appuyer sur la touche de sélection vers la qauche d ou vers la droite pour sélectionner l'emplacement de l'image, puis appuyer sur la touche vers le bas $\mathbf{\nabla}$ .

L'écran de sélection de l'image apparaît. Il affiche les images individuelles sauvegardées sur la carte mémoire.

Remarque

Si [REINTIAL] est sélectionné, un message de confirmation de remise à zéro apparaît. Sélectionner [EXÉCUTER] et appuyer sur @ pour effacer de la mémoire de l'appareil photo l'écran choisi par l'utilisateur utilisé auparavant.

#### 5 Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche du vers la droite pour sélectionner une image et appuyer sur @.

Un message apparaît demandant de confirmer le réglage de l'image.

#### 6 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut **A** pour sélectionner [PROG.], puis appuyer sur 🕘.

L'image sélectionnée est enregistrée sur la mémoire interne de l'appareil.

L'écran de démarrage choisi est réglé et s'affiche pendant 1 seconde. Ensuite, l'écran du menu PROGRAMMER réapparaît.

#### Remarque

- Ce réglage est conservé lorsque l'appareil photo est mis hors tension.
- L'image sélectionnée étant conservée dans la mémoire de l'appareil photo, le changement de carte mémoire ou l'effacement de l'image de la carte mémoire n'affecte pas l'image utilisée pour l'écran de démarrage.













Prises de vues

Lecture

#### Pour choisir soi-même un écran (MULTI)

Important

Vérifier que la carte mémoire contenant les images que l'on souhaite utiliser se trouve dans l'appareil photo.

#### Allumer l'appareil photo et appuyer sur la touche de mode $\square$ iusqu'à ce que "SET" s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.

L'écran du menu PROGRAMMER s'affiche

2 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [DEMARR ECRAN], puis appuyer sur le sélecteur de droite .

**3** Appuyer sur la touche de sélection vers le haut **A** ou vers le bas **V** pour sélectionner [MULTI], puis appuyer sur 2.

4 Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche 
d ou vers la droite 
pour sélectionner l'emplacement de l'image, puis appuyer sur la touche vers le bas

L'écran de sélection de l'image apparaît. Il affiche les images individuelles sauvegardées sur la carte mémoire.

**Remargue** 

Si [REINTIAL] est sélectionné, un message de confirmation de remise à zéro apparaît. effacer de la mémoire de l'appareil photo l'écran choisi par l'utilisateur utilisé auparavant.











Prises de vues

Lecture

Programmer

#### Appuyer sur la touche de sélection vers la gauche du vers la droite pour sélectionner une image et appuyer sur $\Theta$ .

Un chiffre apparaît en bas à gauche de l'image sélectionnée. Sélectionner d'autres images en répétant cette procédure.

Remarque 10 images maximum peuvent être sélectionnées. Quand 10 images sont sélectionnées, passer à l'étape 7.

### Appuyer sur la touche SCENE $\bigcirc^{\text{SCENE}}$ .

Un message apparaît demandant de confirmer le réglage de l'image.

Quand plus de 6 images ont été sélectionnées. Remarque appuyer sur la touche de sélection vers la gauche ✓ ou vers la droite ▶ pour voir les images restantes

#### Appuyer sur la touche de sélection vers le haut **A** pour sélectionner [PROG.], puis appuyer sur @.

L'image sélectionnée est enregistrée sur la mémoire interne de l'appareil.

L'écran de démarrage choisi est réglé et s'affiche pendant 1 seconde. Ensuite, l'écran du menu PROGRAMMER réapparaît.

#### Remarque

- · Ce réglage est conservé lorsque l'appareil photo est mis hors tension.
- L'image sélectionnée étant conservée dans la mémoire de l'appareil photo, le changement de carte mémoire ou l'effacement de l'image de la carte mémoire n'affecte pas l'image utilisée pour l'écran de démarrage.











#### Pour désactiver l'écran de démarrage

**Préparatifs** 

2 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [DEMARR ECRAN], puis appuyer sur le sélecteur de droite ▶.

#### 3 Appuyer sur la touche de sélection vers le bas ▼ pour sélectionner [ARRÊT], puis appuyer sur ②.

L'écran de démarrage est réglé sur [ARRÊT] et l'écran du menu PROGRAMMER réapparaît.

Remarque Ce réglage est conservé lorsque l'appareil photo est mis hors tension.









Programmer

## [RÉVISION] Vérification des images immédiatement après la prise de vue

«Mode applicable : 🗅»

Utiliser cette procédure pour que l'appareil photo affiche les images pendant quelques secondes immédiatement après la prise de vue.

- 2 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [RÉVISION], puis appuyer sur le sélecteur de droite ▶.





# 3 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner le nombre de secondes souhaité, puis appuyer sur ④.

Le temps d'affichage des images, exprimé en secondes, est réglé. [2SECONDES]: l'image photographiée s'affiche pendant 2 secondes immédiatement après la prise de vue (par défaut). [4SECONDES]: l'image photographiée s'affiche pendant 4 secondes

- immédiatement après la prise de vue.
- [ARRÊT] : l'image photographiée ne s'affiche pas après la prise de vue.
- **! Important** Ce réglage est conservé lorsque l'appareil photo est mis hors tension.



# [言語 LANGUAGE] Sélection de la langue des menus

#### Il est possible de choisir entre les langues suivantes pour l'affichage à l'écran :

- Japonais (par défaut)
- Anglais
- Francais
- Allemand
- Espagnol
- Chinois (simplifié)
  - Allumer l'appareil photo et appuyer sur la touche de mode 🛛 jusqu'à ce que "SET" s'allume sur le vovant DEL de sélection de mode.
- 2 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [言語 LANGUAGE], puis appuver sur le sélecteur de droite **>**.
- **3** Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner une langue, puis appuyer sur .

Le réglage sélectionné est appliqué.

Remarque Ce réglage est conservé lorsque l'appareil photo est mis hors tension.



Programmer





PROGRAMMER(2/3)

Programmer

# [SORT. VIDEO] Réglage du format de sortie pour la connexion à un téléviseur

NTSC et PAL sont les deux formats de sortie vidéo disponibles. Il faut choisir un format lorsque l'appareil photo est connecté à un téléviseur via le port de sortie vidéo du socle USB. Les formats de signaux de télévision varient selon les pays. Si l'on se trouve à l'étranger, il faut régler le format de sortie vidéo sur celui employé dans le pays.

🖉 Remarque

Introduction

Si le câble du connecteur de type D est connecté, l'appareil passe automatiquement au format de sortie D3 quel que soit ce réglage.

- Allumer l'appareil photo et appuyer sur la touche de mode yisqu'à ce que "SET" s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.
- 2 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [SORT. VIDEO], puis appuyer sur le sélecteur de droite ▶.
- 3 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner le format de sortie vidéo, puis appuyer sur ④.

Le réglage sélectionné est appliqué. [NTSC]: format de sortie vidéo utilisé au Japon et aux Etats-Unis (par défaut).

[PAL] : format de sortie vidéo utilisé principalement en Europe.

🖄 **Remarque** Ce réglage est conservé lorsque l'appareil photo est mis hors tension.



PROGRAMMER(3/3)

FICHIER EXÉCUTER

À ZÉRO EXÉCUTER

A

..... G

Ö +O ⊇C

Lecture

Programmer

# [MODE DÉM] Réglage du mode de démarrage de l'appareil

Il est possible de régler l'appareil photo de manière à ce que le mode images individuelles soit activé à chaque fois que l'on allume l'appareil ou de manière à ce que le mode qui apparaît au démarrage soit celui qui était activé lorsque l'appareil a été éteint.



2 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [MODE DÉM], puis appuyer sur le sélecteur de droite ▶.



# 3 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner le mode souhaité, puis appuyer sur ④.

Le réglage sélectionné est appliqué.

- [INDIVIDUEL] : lorsqu'on allume l'appareil, le mode images individuelles est activé (par défaut).
- [VERROU] : lorsque l'on allume l'appareil, le mode utilisé est celui qui était activé lorsque l'appareil a été éteint.

12 Remarque Ce réglage est conservé lorsque l'appareil photo est mis hors tension.



Lecture

Programmer

# [AFF INFO] Sélection des informations affichées à l'écran

En mode "D" et "R", un nombre élevé d'icônes apparaît à l'écran. Si l'on trouve les icônes embarrassants, il est possible de modifier l'affichage.

2 Appuyer sur la touche de sélection vers le

sélectionner [AFF INFO], puis appuyer sur

haut ▲ ou vers le bas ▼ pour

le sélecteur de droite **>**.





3 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner un style d'affichage, puis appuyer sur ④.

Le réglage sélectionné est appliqué. [MARCHE] : les icônes de tous les réglages en cours sont affichés à l'écran (par défaut). [ARRÊT] : seuls les modes Flash, Macro/Pavsage, Scène.

ARRÊT] : seuls les modes Flash, Macro/Paysage, Scène, Agrandissement Zoom numérique et Date sont affichés.

Bemarque Ce réglage est conservé lorsque l'appareil photo est mis hors tension.



#### Programmer

## [NUM. FICHIER] Démarrage des numéros de fichiers d'image à partir de 0001

Des noms de fichiers (numéros séguentiels) sont attribués aux images prises avec l'appareil photo avant que celles-ci ne soient sauvegardées dans un dossier intitulé "100CXBOX".

Lorsqu'on appuie sur [NUM. FICHIER], un dossier intitulé "101CXBOX" est créé, dans leguel les nouvelles images sont stockées. Les fichiers sont numérotés à partir de "0001".

La redistribution des numéros de fichier de cette manière est utile lorsque l'on veut placer les photos d'une scène particulière dans un dossier à part.



Allumer l'appareil photo et appuyer sur la touche de mode 🛛 jusqu'à ce que "SET" s'allume sur le voyant DEL de sélection de mode.



2 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [NUM. FICHIER], puis appuyer sur le sélecteur de droite .





Introduction	Préparatifs	Prises de vues	Lecture	Programmer
3 Appuyers haut ▲ p puis appu	sur la touche our sélection iyer sur @.	de sélection v ner [EXÉCUTI	ers le ER],	REMISE À ZÉRO ?
Les numéros de fichier sont redistribués et l'écran du menu PROGRAMMER réapparaît.				ANNULER
🕅 Remarque	Les dossiers "100C	XBOX" et "999CXBOX	" peuvent être cr	éés.

- [NUM. FICHIER] ne peut pas être utilisé lorsque le dossier "999CXBOX" a déjà été créé.
- · Pour redistribuer les numéros de dossier et commencer de nouveau à partir de "100CXBOX", remettre les numéros de fichier à zéro sans introduire la carte mémoire et introduire une carte mémoire formatée avant de prendre des photos.



Lecture

Programmer

## [REM. À ZÉRO] Remise à zéro des réglages des fonctions

Utiliser cette fonction pour rétablir les valeurs par défaut des modes et des réglages de menus modifiés.

**1** Allumer l'appareil photo et appuyer sur la touche de mode 🛛 jusqu'à ce que "SET" s'allume sur le vovant DEL de sélection de mode.

L'écran du menu PROGRAMMER s'affiche.

2 Appuyer sur la touche de sélection vers le haut ▲ ou vers le bas ▼ pour sélectionner [REM. À ZÉRO], puis appuyer sur le sélecteur de droite **>**.





#### **3** Appuyer sur la touche de sélection vers le haut A pour sélectionner [EXÉCUTER]. puis appuver sur $\Theta$ .

Les réglages sont remis à zéro et l'écran du menu PROGRAMMER réapparaît.



Lecture

Programmer

## Liste des menus et des valeurs par défaut

Mode		Menu	Après ARRÊT	Par défaut	Page
Ō	Ō	Mode Flash	Par défaut	Flash auto	<u>64</u>
individuelle	Ď	Mode Prises de vues continues	Précédent	Une vue	<u>45</u>
Mode Film	Ō	Mode Scène	Précédent	Normal	<u>54</u>
		Mode Macro/Paysage	Par défaut	Normal	<u>57</u>
	0/74	RETARDATEUR	Par défaut	ARRÊT	<u>59</u>
	Ô	PIXELS	Précédent	2272 x 1704	<u>79</u>
	<b>*</b>	PIXELS	Précédent	320 x 240	<u>79</u>
	<b>*</b>	VUES/SEC	Précédent	30fps	<u>50</u>
	0/74	COMP.D'EXPO.	Par défaut	±0.0	<u>68</u>
		EQUIL.BLANC	Précédent	AUTO	<u>81</u>
	Ô	ISO	Précédent	AUTO	<u>70</u>
	Ō	MESURE	Précédent	ÉVALUATION	<u>72</u>
		MODE FOCUS	Précédent	MULTI AF	<u>74</u>
	Ď	CHROMINANCE	Précédent	STANDARD	<u>84</u>
	Ď	NETTETE	Précédent	STANDARD	<u>85</u>

Après ARRÊT: réglage des menus après la mise hors tension de l'appareil photo.

Par défaut : revient au réglage par défaut.

Précédent : conserve le réglage spécifié avant la mise hors tension de l'appareil photo.

: Non applicable.



Intro	oduc	tion

Préparatifs

Prises de vues

Lecture

Programmer

Mode	Menu	Après ARRÊT	Par défaut	Page
SET UP	MODE AF	Précédent	SAF	<u>77</u>
Node Programmer	FORMAT	-	-	<u>170</u>
	CTRL LUMIN	Précédent	STANDARD	<u>171</u>
	DATE	Précédent	-	<u>35</u>
	INSERER DATE	Précédent	SANS DATE	<u>172</u>
	ÉCO. ÉNERGIE	Précédent	1MINUTE	<u>174</u>
	BIP SONORE	Précédent	+2	<u>177</u>
	VOL OBTURTR	Précédent	+2	<u>178</u>
	ZOOM NUM.	Précédent	MARCHE	<u>62</u>
	DEMARR ECRAN	Précédent	Ecran du logo CONTAX (SIMPLE)	<u>179</u>
	RÉVISION	Précédent	2SECONDES	<u>185</u>
	言語 LANGUAGE	Précédent	Japonais	<u>186</u>
	SORT.VIDEO	Précédent	NTSC	<u>187</u>
	MODE DÉM	Précédent	INDIVIDUEL	<u>188</u>
	AFF INFO	Précédent	MARCHE	<u>189</u>
	NUM. FICHIER	-	-	<u>190</u>
	REM. À ZÉRO	-	-	<u>192</u>

Après ARRÊT: réglage des menus après la mise hors tension de l'appareil photo.

Par défaut : revient au réglage par défaut.

: conserve le réglage spécifié avant la mise hors tension de l'appareil photo. Précédent

: Non applicable. \_



# Guide de dépannage

Vérifier les points répertoriés ci-dessous avant de conclure que l'appareil photo est en panne.

#### **Problèmes et solutions**

Problème	Cause	Solution	Page
Rien n'apparaît à l'écran ACL.	La batterie Lithium-Ion est épuisée ou n'est pas en place.	Insérer la batterie dans l'appareil et la recharger.	<u>28</u> <u>30</u>
	La fonction économie d'énergie a mis l'appareil photo hors tension.	Appuyer sur la touche d'alimentation remet pour remettre l'appareil photo sous tension.	<u>34</u>
Aucune information n'apparaît à l'écran ACL.	Si l'appareil photo reste inutilisé pendant un certain temps, il se met en mode de veille.	Appuyer à moitié sur le déclencheur ou appuyer sur une autre touche de l'appareil photo pour le remettre en mode Prise de vue. La situation peut varier selon les réglages de la fonction économie d'énergie.	<u>174</u>
	Un objet (un aimant ou un téléviseur par exemple) génère un champ magnétique à proximité de l'appareil photo.	Éloigner davantage l'appareil photo de l'objet magnétique.	-
	Un câble vidéo est connecté au socle USB (auquel est connecté l'appareil).	Débrancher le câble vidéo du socle USB.	<u>157</u>
Aucune image n'apparaît sur le téléviseur.	Le format de sortie vidéo utilisé est incorrect.	Utiliser le format de sortie vidéo approprié.	<u>187</u>



Introd	luction
1111100	action

Préparatifs

Prises de vues

Lecture

Programmer

Problème	Cause	Solution	Page
Le nombre de prises de vues disponibles n'a pas changé après avoir pris une photo.	L'image photographiée est de petite dimension.	Ceci dépend de facteurs comme le nombre de pixels et la nature de l'objet photographié et ne constitue pas un problème.	-
Il est impossible d'effacer une image. L'icône "•••" apparaît.	L'image est protégée.	Déprotéger l'image.	<u>110</u>
Le nombre de prises de vues disponibles n'a pas augmenté après l'effacement d'une image.	L'image qui a été effacée était de petite dimension.	Ceci dépend de facteurs comme le nombre de pixels et la nature de l'objet photographié et ne constitue pas un problème.	-
Impossible de recharger la batterie.	Il n'y a pas de batterie Lithium-Ion dans l'appareil photo.	Mettre une batterie Lithium-Ion dans l'appareil.	<u>28</u>
	Les bornes de la batterie (+ et -) ont été mises dans le mauvais sens.	Remettre la batterie dans le bon sens.	<u>28</u>
	L'adaptateur secteur n'est pas branché correctement.	Vérifier la connexion de l'adaptateur à l'appareil photo et à la prise de courant.	<u>30</u>
	Les bornes de la batterie sont encrassées.	Nettoyer les bornes avec un chiffon doux.	-
Impossible de recharger la batterie. Ou la recharge s'interrompt. Le voyant DEL d'avertissement clignote lentement.	Le circuit de protection de la recharge a été activé et a interrompu le processus de recharge en raison d'une température ambiante trop élevée ou trop basse.	Recharger la batterie à une température oscillant entre 10°C et 30°C (il est possible de recharger entre 5°C et 40°C mais l'opération prend plus longtemps).	-

Précédent Suivant

Préparatifs

Prises de vues

Lecture

Programmer

Problème	Cause	Solution	Page
L'appareil photo est chaud.	Un courant relativement fort passe dans l'écran ACL et après un usage prolongé, l'appareil photo devient chaud.	Ceci ne constitue pas une défaillance mais il est préférable de mettre l'appareil photo hors tension pendant quelques minutes.	-
Le voyant DEL d'avertissement clignote lentement.	Le flash est en cours de chargement.	Retirer le doigt du déclencheur pendant un court instant et patienter.	<u>27</u>
Le voyant DEL d'avertissement clignote rapidement.	Ceci indique que l'appareil photo risque de bouger. La vitesse d'obturation est basse.	Placer l'appareil photo sur un trépied pour prendre la photo.	<u>27</u>
L'appareil photo n'effectue pas la mise au point. Le repère de prise de vue clignote.	Le type d'objet photographié ne convient pas à la mise au point automatique.	Utiliser le verrouillage de la mise au point pour mettre au point une partie fortement contrastée de l'objet, composer et prendre ensuite la photo.	<u>76</u>
L'image est ressortie complètement blanche.	L'image est surexposée.	Régler la correction d'exposition sur une valeur négative ou exécuter le mode remise à zéro.	<u>68</u> <u>192</u>
ll y a beaucoup de "bruit" sur l'image.	Le bruit est plus susceptible de se produire lorsque les valeurs de réglages <u>ISO</u> sont élevées.	Utiliser le flash ou réduire la sensibilité ISO avant de prendre une photo.	<u>70</u>
Impossible de tourner les images, de les protéger, de spécifier les réglages <u>DPOF</u> ou de formater la carte mémoire.	La carte mémoire SD est protégée contre l'écriture.	Retirer la protection contre l'écriture de la carte.	<u>32</u>



Préparatifs

Prises de vues

Lecture

Programmer

Problème	Cause	Solution	Page
Lorsque l'appareil photo est connecté à l'ordinateur, ni l'icône [Disque amovible] ni les	Le câble USB n'est pas correctement connecté.	S'assurer que le câble USB est bien connecté.	<u>144</u> 153
	Le câble USB est connecté au clavier ou au port USB via un centralisateur USB.	Brancher le câble USB sur le port USB de l'ordinateur.	-
icônes [untitled] ou [NO_NAME] n'apparaissent.	Les pilotes ne sont pas installés ou l'installation a échoué.	Suivre la procédure décrite dans Désinstallation du périphérique (Windows 98 et Windows 98SE uniquement).	<u>150</u>
Impossible de brancher l'appareil à l'imprimante.	L'imprimante n'est pas compatible <u>PictBridge</u> .	Se reporter au mode d'emploi fourni avec l'imprimante.	-
	L'imprimante n'est pas branchée correctement.	Vérifier si l'appareil photo est correctement branché à l'imprimante à l'aide du câble USB.	<u>132</u>
	Impossible d'imprimer des films.	-	-
	Il est impossible d'utiliser l'impression DPOF si l'imprimante n'accepte pas l'impression DPOF.	Se reporter au mode d'emploi fourni avec l'imprimante.	-



Préparatifs

Prises de vues

Lecture

Programmer

#### Messages et réponses

Message	Cause	Solution	Page
"CARTE MÉM. PLEINE"	Il n'y a pas suffisamment d'espace d'enregistrement disponible sur la carte mémoire.	Introduire une carte mémoire neuve ou effacer certaines images inutiles.	<u>44</u>
	Au moins 9 999 images sont enregistrées sur la carte mémoire.		
	La carte mémoire contient un dossier "999CXBOX" et un fichier "KICX9999.jpg".	Une fois que les images à conserver ont été enregistrées sur l'ordinateur, il faut soit formater la carte mémoire, soit effacer toutes les images qui s'y trouvent.	<u>44</u>
"PAS DE CARTE"	Il n'y a pas de carte mémoire introduite.	Introduire une carte mémoire.	<u>31</u>
"PROT. ANTI- ÉCRITURE"	La carte mémoire SD est protégée contre l'écriture.	Enlever la protection contre l'écriture de la carte ou utiliser une autre carte mémoire.	<u>32</u>
"ERREUR DE CARTE" ou	La carte utilisée a été formatée avec un autre appareil.	Formater la carte mémoire dans l'appareil photo.	<u>170</u>
"FORMAT NON PRIS CHARGE"	Le format de la carte mémoire n'est pas compatible avec cet appareil photo.	Introduire une carte mémoire neuve ou formater cette carte mémoire.	<u>170</u>
	La carte n'est pas introduite correctement.	Introduire de nouveau la carte mémoire.	<u>31</u>
"PAS D'IMAGE"	Rien n'est enregistré sur la carte mémoire.	Insérer une carte mémoire contenant des images ou prendre des photos.	-



Préparatifs

Prises de vues

Lecture

Programmer

Message	Cause	Solution	Page
"LECT IMPOS"	Le format du fichier d'image est incompatible ou aucun fichier d'image n'est enregistré sur la carte mémoire.	Introduire une autre carte mémoire ou formater celle-ci.	<u>170</u>
"COUVERCLE OUVERT"	Le capot carte/pile est ouvert.	Fermer le capot du logement carte/pile.	<u>28</u>
"PILES USÉES"	La batterie est usée.	Recharger la batterie.	<u>30</u>
"ERREUR IMPRIMANTE"	L'imprimante ne peut pas imprimer.	Vérifier si l'imprimante peut imprimer. Se reporter au mode d'emploi de l'imprimante pour en savoir plus.	-
	Une erreur de connexion de l'imprimante a été détectée.	Répéter la procédure de connexion à l'imprimante et recommencer.	<u>132</u>
"ERREUR PAPIER" ou "ERREUR ENCRE"	L'imprimante ne peut pas imprimer.	Vérifier si l'imprimante peut imprimer. Se reporter au mode d'emploi de l'imprimante pour en savoir plus.	-
"ERREUR FICHIER"	L'imprimante ne peut pas imprimer l'image sélectionnée.	Impossible d'imprimer l'image. Se reporter au mode d'emploi de l'imprimante pour en savoir plus.	-



# Glossaire de base des termes relatifs aux appareils numériques

#### **AE (Exposition automatique)**

L'exposition automatique est une fonction grâce à laquelle l'appareil photo règle automatiquement l'exposition (réglages de vitesse d'obturation et d'ouverture) de manière à ce qu'elle soit adaptée à la luminosité de l'objet.

#### AF (Auto Focus)

La fonction par laquelle l'appareil photo effectue automatiquement la mise au point des images.

#### **Balance des blancs**

La lumière émise par les tubes fluorescents ou une lampe incandescente présente de légères différences de couleur. Sans effectuer de réglage, les couleurs des photos prises sous ces sources d'éclairage diffèrent des couleurs réelles que l'on voit. Pour cette raison, un objet blanc est utilisé comme référence pour ajuster les couleurs avant la prise de vue de façon à ce qu'on voie sur les photos les couleurs réelles de l'objet.

#### Carte mémoire

Support d'enregistrement sur lequel des données peuvent être écrites, effacées et réinscrites. Les cartes mémoire SD et MMC sont compatibles avec cet appareil photo.

#### CCD (Dispositif à couplage de charge)

Dispositif qui convertit la lumière qui entre dans l'appareil photo par l'objectif en informations numériques. Concrètement, un CCD est un minuscule composant, et plusieurs centaines de milliers de CCD sont utilisés pour composer l'élément d'image dans un appareil photo numérique. Le nombre de CCD est appelé nombre de pixels. Plus le nombre de pixels est important, plus la quantité d'informations produite par la conversion de la lumière est grande et plus la résolution de l'image est élevée.

# **DCF (Règle de conception pour le système de fichiers d'appareil photo)**

Il s'agit d'une norme qui stipule des éléments comme les formats de fichiers pour les appareils photo numériques et autres dispositifs du même type. En principe, les appareils photo numériques qui sont conformes à la norme DCF peuvent échanger librement des images, même si celles-ci ont été prises avec des appareils photo d'une autre marque. Cet appareil photo est conforme à la norme DCF.

DCF est une marque collective de Japan Electronic Industry Development Association (JEIDA).



Lecture

#### **Distance focale**

Il s'agit de la distance entre l'objectif et l'objet qui est mis au point. Avec des distances focales courtes, la photo couvre une plus large superficie, alors que des distances focales plus longues rendent les objets éloignés plus grands.

#### **DPOF** (Format de commande d'impression numérique)

DPOF est une norme d'impression utilisée pour les images prises avec des appareils photo numériques et permettant d'imprimer ces images sur une imprimante de bureau ou dans un laboratoire de traitement photos. Dans la mesure où une imprimante compatible DPOF ou un laboratoire de traitement photos fournissant des services d'impression DPOF est utilisé. les tirages spécifiés sur cet appareil photo (compatible DPOF) seront produits selon les quantités et formats spécifiés dans les réglages DPOF.

 La margue DPOF indigue gue le produit est conforme aux spécifications du "Format de commande d'impression numérique (Digital Print Order Format = DPOF) pour l'information sur l'impression avec des appareils photo numériques". Les droits d'auteur pour la Version 1.00 de DPOF appartiennent conjointement à Canon Inc., Eastman Kodak Co., Fuji Photo Film Co., Ltd et Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

#### Effet yeux rouges

Lorsqu'un flash est utilisé pour photographier une personne. la lumière du flash se reflète dans la rétine des yeux et a pour effet de les faire apparaître en rouge. Cet appareil photo est doté d'une fonction de réduction des yeux rouges pour éviter ce phénomène.

#### **EV** (Valeur d'exposition)

EV est un chiffre qui correspond à l'exposition. EV = 1 lorsque le réglage d'ouverture est F1 et que la vitesse d'obturation est d'une seconde. A chaque fois que l'exposition est divisée par deux, le chiffre EV augmente de 1 (EV = 2, EV = 3...). À l'inverse, lorsque l'exposition est le double du niveau EV= 1, le chiffre EV correspond à -1. Lorsque la valeur de l'exposition est de nouveau multipliée par deux, EV = -2, etc.

#### **Exposition**

Ceci désigne la quantité de lumière projetée par l'objectif et frappant le film ou le capteur d'image (CCD dans cet appareil photo). L'exposition est commandée par la combinaison du réglage de vitesse d'obturation et d'ouverture. La luminosité de l'image est déterminée par l'exposition.

#### Écran à cristaux liquides (ACL) couleur TFT (Transistor couche mince)

Correspond au type d'écran ACL dont cet appareil est équipé. Les écrans TFT fournissent une bonne résolution et d'excellentes performances.



Lecture

#### Flash

Il s'agit d'un dispositif produisant un éclair de lumière lorsque l'obturateur de l'appareil photo s'ouvre. Les flashs sont utilisés dans des conditions de faible éclairage, comme pour les photos d'intérieur ou de nuit. Les flashs ont tendance à épuiser la batterie de l'appareil photo s'ils sont utilisés fréquemment.

#### Formatage (initialisation)

Il s'agit d'un procédé qui organise la structure interne d'une carte mémoire de façon à ce que les fichiers puissent être enregistrés sur la carte. Le formatage d'une carte mémoire efface toutes les données existantes qui y sont enregistrées.

#### Infini

Lorsque le sujet d'une photographie est plus éloigné de l'objectif de l'appareil photo qu'une distance déterminée, il n'est pas nécessaire de régler de nouveau la mise au point lorsque l'on s'éloigne davantage. La distance à laquelle l'objet est tellement éloigné qu'aucun changement de mise au point ne s'effectue est appelée "infini".

#### JPEG (Groupe conjoint d'experts photographiques)

Il s'agit d'un format de compression des données d'images. Le taux de compression est variable. Les taux de compression élevés donnent des tailles de fichiers d'image plus petites mais une qualité d'image réduite.

#### Mise au point

Ce terme désigne le point focal d'un objectif, mais il est plus largement utilisé pour désigner la condition dans laquelle l'objet d'une photographie est vu le plus nettement. Lorsque la mise au point est correcte et que le sujet est nettement visible, la photo est considérée comme "mise au point". Lorsque ce n'est pas le cas, la photo est floue.

#### **Objectif zoom**

Il s'agit d'un objectif dans leguel l'échelle de la photographie peut être modifiée progressivement. Dans un objectif zoom, l'échelle de la photographie varie en changeant progressivement la distance focale.

#### Objet

Ce terme désigne les objets ou les personnes photographiés. Lorsqu'il s'agit de portraits, l'objet est une personne. Lorsqu'il s'agit de paysages, l'objet est le site environnant.

#### **Ouverture**

Il s'agit d'un mécanisme à l'intérieur de l'objectif de l'appareil photo qui contrôle la quantité de lumière passant par l'objectif en modifiant la taille d'une ouverture.



Lecture

#### **PictBridge**

Il s'agit d'une norme d'impression qui permet d'imprimer des images directement à partir d'un appareil photo numérique ou d'une caméra numérique via un câble USB, quel que soit le fabricant ou le modèle de l'appareil.

#### **Profondeur de champ**

Lorsqu'un objet est mis au point, la profondeur de champ fait référence à la zone devant et derrière l'objet qui est également mise au point. La profondeur de champ augmente lorsque le réglage de l'ouverture est élevé. On dit de ces photos qu'elles ont une grande profondeur de champ. À l'inverse, des réglages de l'ouverture plus petits donnent une plage plus étroite dans laquelle les objets sont mis au point. On dit qu'il s'agit d'une petite profondeur de champ. La profondeur de champ diminue lorsque l'objet se rapproche de l'appareil photo.

#### Repère de prise de vue

Il s'agit du repère "•" affiché sur l'écran ACL lorsque l'appareil photo est prêt à prendre la photo.

#### **Réglage de l'ouverture**

Chiffre indiguant la grandeur de l'ouverture. Les réglages sont affichés sous forme de chiffres tels que F2,8. Plus ce chiffre est élevé, plus l'ouverture est petite et moins de lumière passe par l'objectif.

#### Sensibilité ISO (Organisation internationale de standardisation)

Ce chiffre indique la sensibilité du film à la lumière, les valeurs élevées indiquant une plus grande sensibilité. Les films ayant une sensibilité ISO plus élevée sont plus sensibles à la lumière et peuvent être utilisés pour prendre des photos dans des conditions de faible éclairage, mais ils sont également plus susceptibles de produire des taches indésirables (bruit) sur l'image.

#### Vitesse de l'obturateur

Il s'agit de la durée pendant laquelle l'obturateur de l'appareil photo (un rideau derrière l'objectif) s'ouvre lorsqu'une photo est prise.

#### Zoom

Ce terme désigne le changement progressif de l'échelle de la photographie. L'agrandissement progressif de l'objet est appelé "zoom avant" et la réduction progressive de l'objet est appelée "zoom arrière".



