Manual do utilizador



| BEM-VINDO |

Caro utilizador, obrigado por ter comprado este produto. Investimos muito tempo e esforços no seu desenvolvimento e esperamos que o mesmo o sirva durante muitos anos sem problemas.

- Não deixe a câmara cair e não a fure ou desmonte; caso contrário a garantia perde a validade.
- Evite todo o contacto com a água e seque as mãos antes de utilizar a câmara.
- Não exponha a câmara a temperaturas elevadas e não a deixe exposta à luz solar directa. Se o fizer, pode danificar a câmara.
- Utilize a câmara com cuidado. Evite exercer pressão sobre o corpo da mesma.
- Para sua segurança, evite utilizar a câmara durante tempestades ou trovoadas.
- Remova a bateria da câmara quando esta não for utilizada por longos períodos de tempo, uma vez que uma bateria deteriorada pode afectar a funcionalidade da câmara.
- Remova a bateria se esta mostrar sinais de fuga ou de corrosão.
- Recomendamos a utilização exclusiva dos acessórios fornecidos pelo fabricante.

















Índice

Introdução

1. Identificar as peças 1
2. Requisitos do sistema e do hardware do PC2
3. Acessórios2
4. Colocação da bateria3
5. Introdução e remoção dos cartões de memória SD/MMC (opcional) 3
6. Colocação da correia (opcional) 4
7. Utilização do tripé (opcional) 4

Funções básicas

1. Ligar/Desligar a câmara	5
2. Definição do comutador de modo	5
3. Tirar fotos	6
4. Gravar clips de vídeo	8
5. Gravar voz	9

Visualizar as fotos no LCD

1. Visualizar as fotos no LCD 10
2. Saída de TV11
3. Eliminar fotos e clips de vídeo12

Funções e definições avançadas

1. Utilização do botão MENU/OK	13
--------------------------------	----

Instalar o Software

1. Instalar o software	16
2. Concluir a instalação	22

Visualizar as fotos no PC

Insferir fotos23

Resolução de problemas

1. Resolução de problemas	24
---------------------------	----

Informação adicional

1. Vida útil da bateria	2	6
2. LEDs indicadores de eventos	2	6
3. Capacidade de armazenamento	2	7
4. Mais sobre a frequência	2	7
5. Especificações	2	8

1. Identificar as peças

Se estiver familiarizado com as diferentes peças da sua câmara, a sua utilização torna-se mais fácil.



- Botão de alimentação
- 2 Comutador de modo
- 3 Botão do ecrã LCD
- 4 Botão do obturador
- 5 Visor
- 6 LED indicador de alimentação
- 7 LCD
- 8 Microfon
- 9 Altifalante
- 10 Botão MENU/OK
- Fixação da correia

12 LED

(indicador do temporizador/de carregamento)

- 13 Flash
- 14 Objectiva
- Botão de alimentação & Comutador de focagem
- Orifício do tripé
- Ranhura para cartões de memória SD/MMC
- Bateria de iões de lítio
- 19 Porta USB
- 20 Saída de TV

2. Requisitos do sistema e do hardware do PC

- · Sistema :PC com Pentium II de 300 MHz ou acima
- Compativel com Windows 98SE/Me/2000/XP
- 64 MB de RAM
- 300 MB de espaço livre no disco rígido
- CD-ROM com controlador
- · Placa de som

3. Acessórios

Certifique-se de que os itens seguintes constam da embalagem. Se algum dos itens estiver em falta, contacte o fornecedor :

- CD-ROM (Photo Express 8.0SE /Controlador SlimCard)
- Correia de transporte
- O Tripé
- Cabo USB para ligação ao PC
- Tomada de TV RCA
- Bateria de iões de lítio de 3,7 V
- Bolsa

Acessório opcional : • Carregador da bateria



4. Colocação da pilha



Faça deslizar a tampa do compartimento da bateria na direcção indicada para a abrir.



Feche a tampa do compartimento da bateria para que esta fique fixa.

NOTA: O carregamento da bateria deve demorar cerca de três horas aquando da primeira utilização da câmara.

Para mais informações acerca da vida útil da bateria, consulte a secção "Vida útil da bateria", na página 26.

5. Introdução e remoção dos cartões de memória SD/MMC (opcional)

Nunca remova o cartão de memória SD/MMC, enquanto a câmara estiver a processar a informação.

Remoção do cartão

Empurre o cartão e liberte-o de seguida para o remover

A câmara tem uma memória flash de 16 MB incorporada para armazenamento. Se não introduzir um cartão de memória SD/MMC, os dados serão guardados automaticamente na memória flash incorporada.



Para mais informações sobre a capacidade de armazenamento dos cartões de memória SD/MMC e da memória interna (memória flash de 16 MB), consulte a secção "Capacidade de armazenamento", na página 27.

6. Colocação da correia

Para uma maior facilidade de transporte e segurança, coloque a correia de transporte.

- Faça passar a argola da correia através do orifício e seguindo a direcção indicada.
- 2. Aperte como indicado.



7. Utilização do tripé

O tripé pode ser colocado na câmara para minimizar a instabilidade da mesma e para garantir uma óptima qualidade da imagem, sobretudo ao tirar auto-retratos, ao gravar clips de vídeo de maior duração ou ao utilizar o modo macro.



- Rode o tripé ao introduzi-lo no respectivo orifício existente na parte inferior da câmara.
- Desdobre as pernas do tripé para o montar. Ajuste o alinhamento para obter a posição desejada.

1. Ligar/Desligar

Utilizar o botão de alimentação

Prima o botão de alimentação se a câmara se tiver desligado automaticamente ou para entrar no modo de suspensão para poupar energia.



2. Definição do comutador de modo

Esta câmara tem 3 modos. Faça deslizar o comutador de modo para aceder ao modo que pretende utilizar.







Comutador de modo









3. Tirar fotos

Siga as etapas seguintes para tirar fotos : Fotos

- 1. Faça deslizar o comutador de modo para o modo DSC.
- Rode manualmente o botao da objectiva para escolher a distancia focal apropriada. Modo Macro 2 :0.5m-1.2m

Modo Normal 💊 : 1.2m ~ 🗢

Modo DSC



- - Prima o botão do OBTURADOR para tirar fotografias. (No ecrã LCD aparece o seguinte : "Capture3..2..1..." (A capturar 3..2..1..) o que significa que a câmara está a guardar a foto)
- Esta capacidade permite à pessoa fotografada ver-se a si própria no ecrã LCD. A pessoa fotografada utiliza esta capacidade para se ver a si própria no ecrã LCD enquanto que o fotógrafo vê a pessoa através do visor.

Focagem

Ajuste a focagem antes de tirar a foto. Rode o comutador de focagem para a posição ♥ ou ♥, A tabela seguinte ajuda-o a seleccionar a distância focal para obter as melhores fotos.

(e	Macro	0.5m-1.2m	
, N	Normal	1.2m-∞	



Temporizador

Prima o botão 🕲 para definir o atraso de 10 segundos do temporizador, prima novamente o botão 🕲 para cancelar o temporizador.

Flash strobe

A câmara dispõe de 4 modos de flash, tal como indica a tabela seguinte. Prima o botão ③ para escolher o modo de flash pretendido.

4 4	Flash automático
8	Flash desligado
4	Flash forçado
- 4-	Flash forçado para grandes planos



O ecrã LCD no modo DSC.



NOTA: O número de fotos restantes pode variar dependendo da resolução e da saturação da cor; os dados apresentados servem apenas como referência.

4. Camcorder

- 1). Faça deslizar o **comutador de modo** para o modo **Recorder** (Gravação).
- Utilize o botão Menu/OK para seleccionar a opção Video (Vídeo).
- Prima o botão do OBTURADOR para iniciar a gravação do clip de vídeo. O LCD mostra a duração da gravação do clip de vídeo. Prima novamente o botão do obturador para parar a gravação.





A resolução dos clips de vídeo e as especificações da câmara encontram-se na página 28.



5. Gravar voz

- Faça deslizar o comutador de modo para o modo Recording (Gravação).
- Utilize o botão Menu/OK para seleccionar a opção Voice (Voz).
- Prima o botão do OBTURADOR para iniciar a gravação de voz, o LED fica intermitente e o ecrã LCD desliga-se para poupar a bateria. Prima novamente o botão do obturador para parar a gravação.





▶ O ecrã LCD no modo de gravação de voz.



1. Visualizar as fotos no LCD

- Faça deslizar o comutador de modo para o modo Display (Reprodução).
- 2). Serão apresentadas nove fotos no ecrã LCD.



Modo de reprodução

- Prima os botões de direcção ◄ para seleccionar a foto pretendida, de seguida prima o botão do OBTURADOR para a visualizar no ecrã LCD.
- Pode alternar entre a visualização de miniaturas e em ecrã inteiro premindo o botão MENU/OK.



2. Saída de TV

Ligue a sua câmara ao televisor através de um cabo AV, para que possa partilhar as suas fotos e áudio com amigos e familiares.

- 1). Ligue o televisor e mude para o modo AV.
- 2). Ligue as extremidades de áudio e de vídeo do cabo AV ao televisor.
- 3). Ligue a outra extremidade do cabo à câmara.



- 4). Ligue a câmara e defina o comutador de modo para o modo DSC.
- 5). Prima o botão Menu/OK utilizando o botão de direcção ► para aceder ao menu da saída de TV. Prima novamente o botão Menu/OK utilizando os botões de direcção ↓ para seleccionar o modo pretendido. Prima o botão Menu/OK para reproduzir as fotos e o áudio no televisor.





☑ Desligue a câmara antes de desligar o cabo AV do televisor.

3. Eliminar fotos e clips de vídeo

No modo de reprodução, prima o botão MENU/OK para aceder ao modo DELETE (Eliminar). Siga as etapas seguintes se desejar eliminar uma imagem ou clip de vídeo:





 Faça deslizar o comutador de modo para o modo Display (Reprodução).

2).Prima os botões de direcção para seleccionar a foto pretendida.

Prima os botões de direcção ◄, para eliminar uma foto ou para eliminar todas as fotos. Prima o botão Menu/OK, seleccione "yes " (Sim) com os botões ◄ ► e de seguida prima novamente o botão Menu/OK para concluir a operação de eliminação.

Funções e definições avançadas

1. Utilizar o botão MENU

 O MENU oferece capacidades mais avançadas para que possa definir as melhores condições de captura da sua câmara. Prima o botão MENU/OK para aceder ao MENU.

O Menu no modo DSC. Vida útil da bateria



Prima o botão Menu/OK e de seguida os botões de direcção - para aceder ao Menu. Prima os botões de direcção para seleccionar o item.

Modo de imagens fixas

Resolução

MENU	ITEM		Ecrã LCD	DESCRIÇÃO
Cor	Auto.		Não	Em condições de baixa luminosidade, a
	Exposição	EV	Não	câmara melhora automaticamente a sua sensibilidade para que possa tirar fotos com
		0	Não	maior qualidade, no entanto o número de
		Auto	Não	permite-lhe definir a temperatura da cor tendo
	B. branc.	Sol	Não	em conta as condições de luminosidade de um determinado ambiente. Tendo em conta
		Nublado	Não	as condições de luminosidade, tais como
		Fluorescente	Não	"Sunny" (Soi), "Cloudy" (Nublado), "Fluorescent" (alta luminosidade) e "Tungsten"
		Tungsténio	Não	(baixa luminosidade), seleccione o modo que
	Nitidez	Normal	Não	modo "Auto" (Auto) se não tiver a certeza
		Nítida	Não	quanto às condições de luminosidade existentes
		Suave	Não	CARCECTINGS.
	2560X1920		[2560]	Este item permite-lhe alterar a resolução da
Resolução	2272X1704		[2272]	 magem. Seleccione a resolução "1600×1200", "2272×1704" ou "2048×1536" para obter fotos de 4×6.
	2048X1536		2048	
	1600X1200		[1600]	

MENU	ITEM		Ecrã LCD	DESCRIÇÃO
Qualidada	Alta		**	Este item permite-lhe definir a qualidade da
Qualidade	Padrão		*	imagem.
Desligar	Definir	D. Auto.	Não	Este item permite-lhe definir o período de tempo após o qual a câmara se desliga automaticamente.
		03.00	Não	
Data/Lara	Definin	2001 01 01	Não	Este item permite-lhe definir a hora e a data.
Data/Hora	Delinii	00:00:00	Não	
F	50Hz		Não	Esta itam pormito lha dofinir a ciptilação
Fleq.	60Hz		Não	Este item permite-me dennir a cintilação.
	English		Não	
	Deutsch		Não	
Idioma	Francais		Não	
	Italiano		Não	Este item permite-lhe definir o idioma.
	Português		Não	
Espanől		Não		
Saída de TV	NTSC		Não	Este item permite lhe definir a sa(de de T)/
	PAL		Não	
Sair				Para sair do menu.

▶ O Menu no modo de gravação.

Prima o botão Menu/OK no modo de gravação para aceder a este modo. Seleccione a opção Video (Vídeo) ou Voice (Voz) e de seguida prima o botão Menu/OK.



NOTA: Pode reproduzir clips de vídeo no PC utilizando o Quick Time.

▶ O Menu no modo de reprodução.

 Prima o botão Menu/OK para aceder ao menu Delete (Eliminar), (no modo de ecrã inteiro)



ITEM	DESCRIÇÃO
Elim. um	Elimina uma foto ou clip de vídeo
Elim. t.	Elimina todas as fotos ou clips de vídeo
Formatar	Elimina todos os ficheiros e formata a memória flash
Proteger	Proteja os ficheiros de imagem, de áudio ou de vídeo que não pretende eliminar.
A. aut. d	Apresenta automaticamente fotos ou clips de vídeo do primeiro ao último.
Sair	Para sair do menu "Delete".

NOTA: Não faça a formatação a partir do computador.

Acerca do Photo Explorer

O Photo Explorer é ideal para organizar as fotos que são transferidas da câmara digital para o computador. Este programa permite-lhe catalogar, mover, copiar e editar as suas fotos de uma forma intuitiva e fácil.

1. Introduza o CD no computador, o programa de instalação automática aparece no ecrã.



1). Clique em "Install" (Instalar) para instalar o software

2). Clique em "Next" (Seguinte) para continuar.



3). Clique em "Yes" (Sim) para continuar



4). Seleccione o caminho de instalação para continuar

User Photo Explorer 8 User Information	0 Setup	×
Enter your registral	ion information.	
Ngme:	chenja	
Empary:	apcomog	
Serial Number:	783A3 • 68000 • 68909915	
	< Back Next>	Cancel

5). Seleccione o caminho de instalação e clique em "Next" para continuar.

Select folder where setup will install files.	ULEAD
	CREATING INCOLOR
Setup will install Ulead Photo Explorer 8.0 SE in the following	g folder.
To install to this folder, click Nest. To install to a different fol another folder.	der, click Browce and select
- Destination Folder	
- Destination Folder C. V., Wilead Systems Wead Photo Explorer 8.0 SE	Bjowse

6). Clique em "Next" para continuar.



7). Clique em "Next" para continuar.

Same of extransmission to be Program Cale Links, "Use on the same holder means on selection for the new links for Links He to contrave. Dogsem False: Entransmission of the same selection of the sa	elect Program Folder Please select a program folder.		ULEAD
Dogen folk: Extra Categories (SA) Extra Categories (SA) Extra Categories (SA) AccOA 200 bunda Categories (SA) Crassing (Setup will add program icons to the Progra name, or select one from the existing folder	n Folder listed below. You n s list. Click Next to continue	vay type a new folder
Instance active 6494 (English of the first o	Program Folders:		
Carbon Holess Carbon Holess ArcsOD 2000 ArcsOD 2000 ArcsOD 2000 Carbon Carbon	Ulead Photo Explorer 8.0 SE		
Image April 14 H2000b Appendix April 14 H2000b Appendix Appendix Appendix Image Appendix CARADO 2000 Image Appendix CARADO 2000 <th>Existing Folders:</th> <th></th> <th></th>	Existing Folders:		
	Installar (Construction) AutoCAD 2000 AutoCAD 2000 Uninstal CCProw CBA2000 CostDRAW 3 EPSON Privates Microsoft Office I.I. Pro ENGINEER		- - -

8). Seleccione o país e clique em "Next" para continuar.

TV System Set up the default TV system.	ULEAD
C Select the country you are in: Timbed Todago Tunias Tulkey Ugenda Uned Stolate of Instea Uned Stolate of Ananca	A
C Sglect the video standard you are using:	
C Bar e ultre	
Instalijieli	Nets Cent

9). Clique em "Next" para continuar.



10). O ficheiro é copiado.

etup Status	~
	ULEAD
Ulead Photo Explorer 8.0 SE Setup is performing the requested operations.	
Installing	
C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\Wpeg\mpgvout.003	
20%	

11).Clique em "Next" para continuar.

ile Association Select the option you want to install.	ULEAD
You can associate image life formats (such as JPG, TIF, E Photo Explore 80 os that the lifes are opened automatical II) you are not suce, you can set this up bate in the Phetere How do you want to set file associations?	84P etc.) with the Instant Viewer or sly to one of these applications. nces section of the program.
Conscienting outers are associations Associate image file formats with Ulead Instant Viewe C. Associate image file formats with Ulead Photo Explore	n 80

12). Clique em "Finish" (Concluir) para concluir a instalação com êxito.



 Seleccione o controlador da SlimCard para proceder à instalação do mesmo.



1) Clique em "NEXT" para continuar.



2) Clique em "FINISH" para concluir a instalação com êxito.



- 3. Seleccione o item DirectX 9.0 para proceder à instalação do mesmo.
 - 1).Clique em "Next" para continuar.



2).Clique em "Next" para continuar.



3). Clique em "Finish" para concluir a instalação com êxito.



2. Concluir a instalação

1) Ligue o computador.

2) Defina o comutador de modo da câmara para o modo DSC.

3) Ligue o cabo USB à porta USB do computador.



 Introduza a outra extremidade do cabo USB na porta USB da sua câmara. Pode utilizar a função PC-CAM com o Photo Express.



Transferir fotos

- Ligue a câmara ao computador. A câmara transforma-se num disco amovível.
- Faça um duplo clique sobre "My computer" (O meu computador) e um duplo clique sobre o disco amovível, faça um duplo clique sobre a pasta "DCIM" e de seguida copie as fotos para o PC.



Resolução de problemas

Pergunta	Resposta ष
🗢 Ao utilizar a câmara	
A câmara não é alimentada.	• A bateria pode estar gasta, carregue-a.
	Certifique-se de que a bateria foi correctamente colocada.
Não consigo ligar a câmara, mesmo com	 Certifique-se de que a bateria foi correctamente colocada.
a bateria colocada.	Se a câmara estiver inactiva por mais de 3 minutos, a mesma desliga-se automaticamente. Prima o botão de reactivação da câmara.
Não consigo tirar fotos ou	O Certifique-se de que a câmara está ligada.
gravar clips de vídeo ao premir o botão do obturador .	O suporte de armazenamento está cheio. Liberte algum espaço no cartão de memória SD/MMC ou na memória flash.
	Verifique se a bateria da câmara está a ser carregada
	Verifique se o cartão de memória SD/MMC está protegido.
	OSe a mensagem "MEMORY ERROR" (Erro de memória) aparecer no ecrã LCD, defina o comutador de modo para o modo de formatação da memória.
Não eliminei as fotos e clips de vídeo, mas não os consigo encontrar no cartão de memória SD/MMC.	Verifique se os ficheiros foram guardados na memória interna da câmara. Se vir um ícone in no canto inferior direito do ecrá LCD, isto significa que está a utilizar o cartão de memória SD/MMC. Remova o cartão de memória para aceder aos dados armazenados na memória flash. (Para mais informações, consulte a secção "Remoção do cartão de memória", na página 3)
Não consigo ligar o flash.	O carregamento do flash implica um maior consumo da carga da bateria. Se a bateria estiver com a carga fraca, o flash não é activado. Carregue a bateria

A imagem está demasiado desfocada.	Ajuste a focagem (consulte a página 6)		
A imagem está demasiado escura.	Pode ter de tirar fotos ou gravar clips de vídeo em locais com iluminação adequada ou utilizar o flash.		
Não há reprodução de som aquando da visualização do clip de vídeo no ecră LCD.	Esta situação é normal. Se quiser reproduzir o clip de vídeo com som, copie o clip de vídeo para o computador para o visualizar aí.		
Ouvem-se ruídos na câmara aquando da visualização de fotos no ecră LCD ou no computador.	Defina a frequência de acordo com o local onde se encontra. Consulte a página 27.		
∽ Ao ligar a câmara ao computador			
A instalação do controlador falhou.	 Remova o controlador e outros programas com ele relacionados. Siga as etapas de instalação descritas neste manual, para voltar a instalar o controlador. Instale o controlador antes de ligar o cabo USB. 		
Há um conflito com uma outra câmara instalada ou dispositivo de captura instalado.	Se tiver uma outra câmara ou dispositivo de captura instalado, remova-o completamente juntamente com o respectivo controlador para evitar o conflito ao nível do controlador.		
Não consigo reproduzir o clip de vídeo no meu computador.	Instale o Quicktime.		
Ouvem-se ruídos no meu computador aquando da utilização da função de videoconferência.	Defina a frequência de acordo com o local onde se encontra. Consulte a secção "Mais sobre a frequência" na página 27.		

1. Vida útil da bateria

Número Situação	Número de imagens	Vida útil da bateria (minutos)
Captura de fotos 2048 x1536 (sem flash)	1800	150

Notas:1. A carga da bateria é reduzida nas seguintes condições.

(1) Captura de fotos a baixas temperaturas.

- (2) Ligar/desligar a câmara repetidamente.
- 2. A tabela acima serve apenas como referência.

3. A utilização do flash reduz o número de fotos que podem ser tiradas.

2. LEDs indicadores de eventos

Nunca remova o cartão de memória e a bateria enquanto o LED estiver intermitente.

Situação	Cor do LED	Significado	
Alimentação (LED indicador)	Vermelho	Alimentação ligada	
Flash	Vermelho	Camcorder	
(LED indicador)	Volimonio	Gravação de voz	
Indicação de estado	N/ 1	Temporizador	
(LED indicador)	verde	Carregamento	

3. Capacidade de armazenamento

	Fotos				Clips de vídeo	Voz
Memória	2560x1920	2272x1704	2048x1536	1600x1200	320x240	8kHz
Memória flash (16 MB)	26	34	38	63	5 m.	60 m.
Cartão de memória SD/MMC (32 MB)	52	68	76	126	10 m.	120 m.
Cartão de memória SD/MMC (64 MB)	104	136	152	252	20 m.	240 m.
Cartão de memória SD/MMC (128 MB)	208	272	304	504	40 m.	480 m.
Cartão de memória SD/MMC (256 MB)	416	544	608	1008	80 m.	960 m.
Cartão de memória SD/MMC (512 MB)	832	1088	1216	2016	160 m.	1720 m.

Notas: 1. O número de fotos armazenadas pode variar (até 30%), dependendo da resolução e da saturação da cor.

2. A tabela acima serve apenas como referência.

4. Mais sobre a frequência

A frequência predefinida da sua câmara depende do país onde se encontra. Ao utilizar a câmara num país estrangeiro, consulte a tabela seguinte para definir a frequência adequada ao local.

País	Inglaterra	Alemanha	França	Itália	Espanha	Países Baixos
Definição	50Hz	50Hz	60Hz	50Hz	50Hz	50Hz
País	Portugal	América	Taiwan	China	Japão	Coreia
Definição	50Hz	60Hz	60Hz	50Hz	50/60Hz	60Hz

5. Especificações

ITEM	DESCRIÇÃO			
Modelo	Slim Card			
Detector de imagem	3Mega pixéis 2048x1536			
Interface	USB Revision 1.1			
Sistema operativo	Windows98se / Windows2000 / Windows ME / Windows XP			
Indicador	LED indicador de alimentação			
Compressão da imagem	JPEG / Motion JPEG			
Formato de vídeo	VGA 640X480 JPEG a 15fps			
	CIF 352X288 JPEG a 30fps			
Memória Interna	Memória flash de16 MB			
Cartão de memória	Cartão de memória SD / MMC (até 512 MB)			
	5.0M 2560x1920: 26 fotos (por memória flash de 16 MB)			
Câmara digital	4.0M 2272x1704: 34 fotos (por memória flash de 16 MB)			
Carriara digitar	3.0M 2048x1536: 38 fotos (por memória flash de 16 MB)			
	2.1M 1600x1200: 63 fotos (por memória flash de 16 MB)			
Camcorder digital com áudio	5 minutos com 7.5 fps 320x240, resolução (por memória flash de 16 MB)			
Gravador digital de voz	1hora /taxa de amostragem de 8 k (por memória flash de 16 MB)			
Zoom Digital	6X			
Visor	LCD TFT / Visor óptico			
LCD	Ecrã LCD TFT a cores (280x220) de 1.5"			
Saída de TV	Sistema de cor NTSC/PAL			
Distâncias focais	Macro:0.5~1.2 m Normal:1.2 m~infinito			
Flash	Desligado/Auto/Flash/Flash-			
Fonte de Alimentação	Bateria de iões de lítio interna de 3.7 V			
Vida útil da bateria	2.5 horas consecutivas			
Voltagem da saída USB	d.c. 5 V±0.5 V			
Desligar automaticamente	Após 30~180 segundos em inactividade			
Correcção automática da imagem	Brilho			
Exposição	-1.5 EV~+1.5 EV(em incrementos de 0.3 EV)			
Balanço de brancos (WB)	Auto/Sol/Nublado/Fluorescente/Tungsténio			
Temporizador	Com atraso de 10 segundos			
Objectiva	8.5 mm F:2.8 Campo de visão (D):52°			
Temperatura de funcionamento	0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)			
Dimensões(C)X(L)X(A)	3.7"X2.4"X0.6"(92.7 mm x 59.7 mm x 16 mm)			