



DIMAGE G500

Libretto di istruzioni

9224-27311-16 M-A306/KME 0312

Leggete questo libretto di istruzioni prima di usare la fotocamera.

• Fotografie di prova

Prima di occasioni e viaggi importanti, controllate che la fotocamera funzioni perfettamente ed eseguite alcune fotografie di prova.

• Precisazioni sulla garanzia

L'azienda produttrice non può essere ritenuta responsabile se dovessero verificarsi problemi nelle riprese o nella riproduzione delle immagini a causa della fotocamera o della scheda di memoria usata.

Avvertenze sul copyright

La riproduzione di immagini può essere utilizzata solo per uso personale. La duplicazione non autorizzata dal proprietario infrange la normativa sulla tutela del copyright. Effettuare riprese di spettacoli o di altre manifestazioni è proibito se non è espressamente autorizzato e può infrangere la normativa sulla tutela del copyright.

Precauzioni nel caso di utilizzo prolungato:

Il corpo macchina può surriscaldarsi a seguito di un prolungato utilizzo, la fotocamera non ne viene danneggiata ma il contatto con la pelle può causare bruciature. Prestate attenzione per evitare incidenti.

Marchi registrati

- Minolta, The essentials of imaging, e DiMAGE sono marchi registrati o di proprietà di Minolta Co., Ltd.
- Windows 98, Windows 98SE, Windows XP, Windows 2000 Professional e Windows Me sono marchi registrati o di proprietà di Microsoft Corporation negli U.S.A. e negli altri paesi.
- Apple, Macintosh, Mac OS, QuickTime e Power PC sono marchi registrati o di proprietà di Apple Computer negli U.S.A. e negli altri paesi.
- Gli altri prodotti o marchi citati sono di proprietà dei rispettivi depositari.
- * Le illustrazioni di questo libretto hanno il solo scopo esemplificativo e possono non corrispondere esattamente alla configurazione della vostra fotocamera.
- * Potrete ordinare stampe digitali anche presso alcuni laboratori specializzati, come per le normali stampe da pellicola. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro laboratorio di fiducia.

Importanti norme di sicurezza	6
Preparazione	
Accessori di corredo	11
Identificazione delle parti	14
Corpo macchina	14
Pulsanti operativi	16
Come montare la cinghia	17
Come preparare la fotocamera all'uso	
Come caricare la batteria agli ioni di litio	18
Installazione della batteria fornita a corredo	19
Collegamento dell'adattatore CA (accessorio opzionale)	
Come inserire ed estrarre una scheda di memoria Accensione/spegnimento della fotocamera	24 26
Impostazione della lingua dei menu / data e ora	20
Operazioni principali	
Come fotografare	29
Come impugnare la fotocamera	29
Mirino e spie indicatori	29
Come fotografare con il mirino	31
Fotografare con il blocco della messa a fuoco	34
Fotografare con lo schermo LCD	35
Selezione del tipo di scatto	38
AUTO (Flash automatico)	40
Funzione anti-occhi rossi	40
Attivazione forzata	41
Sincronizzazione con tempi lunghi	41
Esclusione del flash	41
Riprese macro	42
Impostazione panorama	42
Autoscatto	43
Fotografare con messa a fuoco fissa	43

Impostazioni avanzate

Menu REC	44
Impostazioni del menu REC (DETAILS)	44
Selezione delle dimensioni immagini e rapporto di compressione	46
Registrare video digitali	49
Come regolare la compensazione dell'esposizione	51
Impostazione del bilanciamento del bianco	52
Come modificare l'esposizione automatica (AE)	54
Immagini monocromatiche	55
Zoom digitale	56
Regolazione della luminosità e del colore dello schermo LCD	57
Registrazione sonoro	58
Aggiunta del commento sonoro dopo la registrazione	59
Modifica dei tempi di scatto lunghi	61
Fotografare sull'esposizione manuale	62
Qualità immagine	64
Selezione nel menu di set-up	66
Impostazioni con il menu REC (BASIC)	67
Selezione dimensioni immagine	68
Visualizzazione/Cancellazione	
Visualizzazione	70
Visualizzazione immagini registrate	70
Visualizzazione immagini in movimento	72
Riascolto del commento sonoro	73
Riascolto del sonoro aggiunto ad un'immagine già registrata	73
Visualizzazione di immagini ingrandite (zoom digitale)	74

Operazioni avanzate di visualizzazione/cancellazione

N	lenu PLAY	77
	Visualizzazione di più immagini (Visualizzazione indice)	78
	Copia di un'immagine	79
	Cancellazione delle immagini	82
	Regolazione della luminosità e del colore dello schermo LCD	85
	Selezione/deselezione immagini per la stampa DPOF	86
	Modifica delle dimensioni immagine	90

Indice (segue)

Protezione/eliminazione protezione di immagini importanti91
Trasferimento dei dati immagini da una scheda di memoria all'altra94
Visualizzazione dello scorrimento immagini
Funzione di aggiunta di commento sonoro all'immagine registrata97
Selezione del menu di setup
Operazioni avanzate
Menu di Set-up
Formattazione di una scheda di memoria
Impostazioni del menu REC100
Impostazioni Quick View
Disattivazione della visualizzazione delle informazioni immagine101
Impostazione degli effetti sonori102
Modifica di data e ora103
Impostazione del ritardo dell'autoscatto103
Impostazione dell'attesa per lo spegnimento automatico104
Modifica del numero file104
Priorità alla memoria105
Modifica della lingua105
Fotografare immagini statiche con sonoro106
Personalizzazione della fotocamera107
Ripristino delle impostazioni di default110
Collegamento della fotocamera al computer
Collegamento della fotocamera al computer111
Richieste di sistema111
Collegamento del cavo USB112
Installazione software e trasferimento immagini113
Installazione del driver software USB113
Trasferimento delle immagini115
Libretto istruzioni117
Adobe Acrobat Reader117
Altro
In viaggio con la fotocamera118
Cura e manutenzione119
Soluzione di possibili problemi121
Caratteristiche tecniche123

Importanti norme di sicurezza

Questo apparecchio è stato studiato per garantire la massima sicurezza di impiego. Vi invitiamo comunque a leggere le avvertenze ed i consigli riportati in questo libretto per un corretto utilizzo.

I seguenti simboli di avvertenza e di precauzione vi aiuteranno a scongiurare danni all'apparecchio, alle persone e alle cose.

Descrizione dei simboli

I seguenti simboli indicano il grado di pericolosità o di rischio di danni derivanti da un uso non corretto dell'apparecchio.



Questo simbolo indica che un cattivo utilizzo può causare seri danni o addirittura la morte.

Precauzioni

Questo simbolo indica che un cattivo utilizzo può causare danni a persone o cose.

I seguenti simboli indicano le modalità di corretto comportamento nell'utilizzo dell'apparecchio.

Questo simbolo indica la necessità di precauzioni nell'eseguire il comando.

Questo simbolo indica il divieto di eseguire certe azioni.

Questo simbolo indica la necessità di attenersi scrupolosamente a quanto spiegato.

Importanti norme di sicurezza (continua)



Avvertenza



Nei seguenti casi interrompete subito l'uso dell'apparecchio. Estraete subito le batterie, disinserite l'adattatore CA, estraendo la spina dalla presa elettrica.

Rivolgetevi al vostro negoziante di fiducia per l'eventuale riparazione.

L'uso di apparecchiature anche in parte danneggiate può essere causa di scosse elettriche o incendi.

- Se l'apparecchio dovesse emettere uno strano odore, fumo o fosse eccessivamente surriscaldato.
- Se all'interno dell'apparecchio dovesse penetrare del liquido.
- Se all'interno dell'apparecchio dovessero penetrare corpi estranei.



Non smontate mai l'apparecchio.

Toccando il circuito ad alto voltaggio al suo interno, potreste prendere la scossa. Per qualsiasi riparazione o controllo rivolgetevi al negoziante di fiducia.



Evitate di far penetrare liquidi nell'apparecchio.

L'uso di un apparecchio bagnato può provocare gravi danni all'apparecchio, scosse elettriche o addirittura incendi.



Evitate di far penetrare oggetti di metallo o infiammabili nell'apparecchio.

In questi l'uso di un apparecchio può provocare incendi, gravi danni all'apparecchio stesso o scosse elettriche.



Non utilizzate la fotocamera mentre state guidando.

Può essere causa di incidenti stradali. Fate attenzione quando camminate mentre utilizzate l'apparecchio.



Non utilizzate la fotocamera su terreni accidentati.

Cadute o distorsioni possono verificarsi se camminate mentre utilizzate l'apparecchio. Fate attenzione ai dirupi.

Importanti norme di sicurezza (continua)



Avvertenza



Non osservate direttamente il sole attraverso il mirino. Potreste correre il rischio di accecamento.



Non toccate le parti metalliche della fotocamera durante un temporale con fulmini.

Se un fulmine dovesse colpire la fotocamera potreste rischiare addirittura la vita.



Usate solo l'adattatore CA dedicato.

L'uso di un adattatore non compatibile può essere causa di danni, scosse elettriche e addirittura di incendio.



Non smontate l'apparecchio, non mettetelo in corto circuito, evitate di coprirlo, di surriscaldarlo, di esercitare pressioni sulla batteria. Proteggetelo da fonti di calore intense. Evitate il contatto delle batterie con oggetti metallici. Una batteria danneggiata può perdere liquido, surriscaldarsi o incendiarsi.



Precauzioni



Non osservate direttamente il sole o altre fonti di luce intense attraverso l'obiettivo.

La concentrazione di raggi di luce può causare il malfunzionamento nelle parti interne. L'uso dell'apparecchio in queste condizioni può essere causa di cortocircuito, surriscaldamento o addirittura incendio.



Fate attenzione a non ferirvi le dita con il coperchio dello scomparto porta-batteria/scheda.



Se volete utilizzare l'apparecchio in aeroplano, attenetevi alle norme previste dalla compagnia aerea.

Le onde elettromagnetiche emesse dalla fotocamera possono interferire nel corretto delle apparecchiature dell'aereo.



Non fate scattare il flash direttamente negli occhi del soggetto perché potreste danneggiarne la vista.

Precauzioni



Prima di fotografare, pulite la superficie del flash e fate attenzione a non ostacolarlo.

Se il flash è sporco o coperto, la qualità dell'immagine può risultare compromessa a causa dell'eccessiva intensità emessa dal flash.



Non inserite le batterie con le polarità (+/-) invertite.

La batteria non inserita correttamente può surriscaldarsi, danneggiarsi o perdere liquido con rischi di ustioni o altri danni.



Non utilizzate batterie che presentano segni di deterioramento.

Se l'acido contenuto dovesse fuoriuscire e venire a contatto con la pelle lavatevi subito con acqua corrente.



Per la massima sicurezza disconnette l'adattatore CA durante la pulizia dell'apparecchio o il suo spostamento.



Non lasciate la fotocamera:

- In ambienti molto caldi, come il bagagliaio di un'auto sotto il sole, dove la temperatura può risultare molto elevata. Potrebbero danneggiarsi sia l'apparecchio che le batterie con rischi di incendio o gravi danni.
- Alla portata di bambini. La cinghia a tracolla potrebbe essere causa di gravi danni per il bambino, come pure gli altri piccoli componenti, come batterie e schede di memoria, che potrebbero essere ingoiati.
- Poggiata su superfici instabili, come un piano di appoggio precario o vicino a un angolo.

Se la fotocamera dovesse cadere potrebbe ferire persone o danneggiarsi gravemente.

• In ambienti esposti alle intemperie, con forte umidità, pieni di polvere o soggetti a forti vibrazioni.

Se polvere o liquido dovessero penetrare nell'apparecchio, potrebbero verificarsi malfunzionamenti, surriscaldamento, scosse elettriche o addirittura incendi.

Importanti norme di sicurezza (continua)



Precauzioni



Se non utilizzate la fotocamera per un lungo periodo, estraete le batterie.





Non ruotate l'apparecchio montandolo su un cavalletto.

In caso di perdita di liquido dalle batterie

- Se l'acido venisse a contatto con la pelle o con gli abiti, lavate subito la parte con acqua corrente.
- Se l'acido venisse a contatto con gli occhi, lavateli subito con acqua corrente e contattate un medico.

Schermo LCD

- La luminosità dello schermo LCD, per le caratteristiche dei cristalli liquidi, può risultare poco uniforme al variare della temperatura o analoghi motivi.
- Lo schermo LCD è uno strumento ad altissima precisione tecnologica, tuttavia per le caratteristiche dei cristalli liquidi, potrebbe talvolta verificarsi una perdita nella definizione dei colori o nella luminosità dei punti.
- Il vetro di uno schermo danneggiato può essere causa di danni e il liquido che potrebbe fuoriuscirne è infiammabile. Fate attenzione che il liquido che fuoriesce dallo schermo non venga a contatto con la pelle, gli occhi e la bocca.

Contenuto della confezione

Controllate che la confezione, oltre alla fotocamera, contenga gli articoli qui di seguito elencati. Nel caso si riscontrassero mancanze, rivolgetevi al vostro negoziante di fiducia.

- Batteria agli ioni di litio NP-500
- Unità di ricarica batteria agli ioni di litio BC-500
- Cavo USB USB-800
- Cinghia a polso HS-DG130
- Scheda di memoria SD
- CD-ROM contenente software DiMAGE Viewer
- CD-ROM contenente Libretto di istruzioni fotocamera
- Guida di riferimento rapido
- Tagliando di garanzia

Accessori opzionali

- Adattatore CA AC-8U/AC-8E/AC-8GB
 (Il modello varia a seconda del paese di utilizzo. AC-8U è adatto per il Nord America, Taiwan e Giappone. AC-8E per l'Europa continentale, Oceania e Asia (eccetto Hong Kong). AC-8GB per la Gran Bretagna e Hong Kong.)
- Batteria agli ioni di litio NP-500

Questo prodotto è compatibile con le seguenti fonti di alimentazione:

1) Batteria agli ioni di litio (contenuta nella confezione o acquistata separatamente)

- Leggete ed attenetevi alle avvertenze d'uso della batteria e dell'unità di ricarica.
- Non caricate la batteria mentre è inserita nella fotocamera.
- Nello smaltimento di batterie ricaricabili, attenetevi alle norme per lo smaltimento in vigore nel vostro paese.
- Il numero di immagini riprese può variare in relazione alle condizioni e alle prestazioni delle batterie ricaricabili.

* Vedi alla p. 20 per maggiori informazioni sulla durata delle batterie.

2) Corrente di rete

• Collegate l'adattatore opzionale CA.

Supporti di memorizzazione compatibili

La fotocamera viene fornita con una memoria installata di circa 2MB, ma se volete utilizzare una memoria aggiuntiva, potrete scegliere una delle seguenti schede compatibili:

- Scheda di memoria SD
- Scheda di memoria MultiMedia
- Memory Stick

Schede di memoria SD / Multi-Media / Memory Stick



Precauzioni

Le schede di memoria SD, Multi-Media e Memory Stick sono prodotte utilizzando componenti ad altissima precisione elettronica. Le seguenti cause possono danneggiare o comportare la perdita dei dati.

- Toccare con le dita o con oggetti metallici i contatti elettrici della scheda. Scarica di elettricità statica o campi elettromagnetici vicino alla scheda. Prima di maneggiare una scheda di memoria scaricate l'elettricità statica del vostro corpo toccando un oggetto di metallo.
- Torsione e modifica della scheda. Urti violenti.
- Umidità, acqua, surriscaldamento e luce solare diretta.
- Rimozione della scheda o interruzione di alimentazione mentre la fotocamera o il computer eseguono operazioni sulla scheda (lettura, scrittura, formattazione, ecc.).
- Non tentate di smontare o modificare la scheda.





- * Il logo SD è marchio depositato.
- * "Memory Stick" e il logo Memory Stick sono marchi depositati o di proprietà di Sony Corporation.

Importante

- Minolta declina ogni responsabilità per eventuale perdita o danneggiamento di dati.
- Si raccomanda di eseguire sempre una copia di salvataggio della scheda in un diverso supporto di memoria.o
 Utilizzando schede di memoria SD /Multi-Media/Memory Stick con il PC, non modificate le caratteristiche (sola lettura, ecc.) dei file (dati immagine) contenuti sulla scheda, per evitare malfunzionamenti della fotocamera nelle proprie operazioni di cancellazione ecc.
- Non modificate con il PC i nomi dei file o della directory delle immagini salvate su schede di memoria SD /Multi-Media/Memory Stick. Non salvate file diversi da file immagine con questa fotocamera. Immagini modificate o aggiunte non sono compatibili e possono causare malfunzionamenti della fotocamera.
- Formattate sempre schede di memoria SD /Multi-Media/Memory Stick con la fotocamera. Una scheda formattata con il PC crea problemi di funzionamento.
- Le schede di memoria SD e Memory Stick sono dotate di un dispositivo di protezione da scrittura.

Abbassate il dispositivo per prevenire la sovrascrittura accidentale dei dati memorizzati sulla scheda.

Se è abbassato il dispositivo di protezione da scrittura, non sarà possibile registrare o cancellare le immagini contenute sulla scheda.

- Schede di memoria di grande capacità rallentano le operazioni di controllo e di cancellazione.
- Una scheda MultiMedia ha un tempo di risposta più lungo durante le operazioni di registrazione e di visualizzazione, rispetto a una scheda di memoria SD. Non si tratta di un difetto, ma di una caratteristica della scheda stessa.

Corpo macchina





Identificazione delle parti (segue)

Pulsanti operativi



- Pulsante visualizzazione (^E) Usate questo pulsante per visualizzare le immagini o impostare il menu di visualizzazione. Il pulsante è operativo con la fotocamera accesa o spenta (p. 26).
- 2 Pulsante Display

Utilizzabile per accendere/spegnere lo schermo LCD e per attivare /disattivare le informazioni sull'immagine. Accendendo la fotocamera anche lo schermo LCD si accende; spegnetelo se inquadrate nel mirino.

- 3 Pulsante cancellazione (¹ Per cancellare immagini non desi-derate.
- Pulsanti zoom
 Utilizzabile per usare le funzioni zoom ottico e digitale.



5 "Joystick" (tasti alto, basso, destra e sinistra)

Usate i diversi tasti per spostarvi nella direzione desiderata e selezionare voci di menu, immagini ecc. Il pulsante opera come segue:

- Seleziona le impostazioni
- Seleziona i menu
- Seleziona le immagini
- Scorre l'immagine ingrandita
- Personalizza le funzioni della fotocamera
- 6 Pulsante Menu/Impostazione Per visualizzare le finestre di menu, selezionare il contenuto e con-
- 16 fermare la scelta.

Come montare la cinghia



1. Inserite l'occhiello più piccolo della cinghia nell'apposito attacco sul corpo macchina.

- 2. Fate passare l'altra estremità della cinghia attraverso l'occhiello e tirate per stringerla.

Avvertenza:

Se utilizzate la fotocamera con la cinghia a tracolla, fate attenzione che accidentalmente non si stringa troppo. Non permettete ai bambini di tenere la cinghia attorno al collo per evitare il rischio di strangolamento.



Durante il trasporto della fotocamera con la cinghia, fate attenzione a non urtare oggetti.

• Prima di montare la cinghia, appoggiate la fotocamera su una superficie stabile per evitare il rischio di cadute e danni.

Come preparare la fotocamera all'uso

Come caricare la batteria agli ioni di litio fornita a corredo

- Caricate la batteria prima di usare la fotocamera per la prima volta o quando lo schermo LCD segnala la mancanza di alimentazione.



- 1. Inserite il cavo di alimentazione nell'unità di ricarica.
- 2. Collegate l'unità di ricarica alla presa elettrica.
- 3. Inserite la batteria nell'unità di ricarica.
- Durante la ricarica, l'apposita spia si colora di rosso; al termine della ricarica la spia diventa verde.
- 4. Al termine della ricarica, estraete la batteria dall'unità di ricarica ed estraete il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- La normale operazione di ricarica richiede circa 2 ore e mezzo. Utilizzate l'unità di ricarica in ambienti con temperature comprese tra 0°C e 40°C.
- La durata della ricarica dipende dalla temperatura ambiente e dalle condizioni dell'unità di ricarica.
- Prima di usare una nuova batteria o un'unità di ricarica inattiva da lungo tempo, controllatene il funzionamento.
- Una batteria arrivata alla sua scadenza, consente un utilizzo solo per brevi periodi anche a piena carica. In questi casi, sostituitela con una nuova batteria. (Batteria agli ioni di litio NP-500, disponibile come accessorio opzionale).
- Normalmente durante la ricarica sia la batteria che l'unità di ricarica si surriscaldano.
- Se i contatti della batteria dovessero sporcarsi, l'unità di ricarica potrebbe non operare correttamente o necessitare di un tempo più lungo. Pulite i contatti della batteria con un panno morbido e asciutto.

Installazione della batteria fornita a corredo

Prima di installare o sostituire la batteria, controllate che la fotocamera (p. 26) e lo schermo LCD siano spenti.



1. Aprite il coperchio dello scomparto porta-batteria/scheda spostandolo nella direzione indicata dalla freccia.

2

- Non toccate la batteria con le mani bagnate per evitare il rischio di scossa elettrica.
- 2. Ilnstallate la batteria con i terminali rivolti verso la fotocamera. Controllate il corretto posizionamento e richiudete il coperchio dello scomparto portabatteria/scheda.

Controllate sempre il corretto posizionamento della batteria per evitare il rischio di danni alla fotocamera, perdita di acido, surriscaldamento o danni a persone.

Indicatore livello di carica della batteria

Questa fotocamera è dotata di un indicatore automatico del livello di carica residua della batteria, che compare sullo schermo LCD (il livello residuo è segnalato da due indicatori).



1. Piena carica



2. Batteria in esaurimento; sostituite o ricaricate la batteria.

Prestazioni batteria (riferimento)

Numero di immagini		Durata visualizzazione
Schermo LCD acceso	Schermo LCD spento	continua (in minuti)
Circa 100	Circa 200	Circa 90

* Condizioni di verifica: Umidità e temperatura normali, intensità flash 50%, scatto ogn 30 sec., zoomata in una direzione, per una volta, 2592 x 1944 pixel.

* La durata della batteria varia in relazione alle condizioni di ripresa, al soggetto e alle impostazioni fotografiche.

- * I valori in tabella sono indicativi e non garantiti.
- * L'alimentazione viene utilizzata anche nelle seguenti operazioni, indipendentemente dallo scatto, e riduce il numero di immagini registrabili.
 - Ripetute operazioni di messa a fuoco premendo parzialmente il pulsante di scatto.
 - Ripetute operazioni zoom.
 - Uso intensivo dello schermo LCD per la visualizzazione.
 - Connessione al PC.

Avvertenza

- La batteria si surriscalda a seguito di un uso prolungato della fotocamera. Fate attenzione a non ustionarvi toccando la batteria.
- Non aprite il coperchio dello scomparto porta-batteria/scheda mentre la fotocamera esegue operazioni di scrittura o elaborazione sulla scheda (p. 36).
- Per ricaricare la batteria (NP-500), utilizzate solo l'unità di ricarica dedicata (BC-500). Non utilizzate l'unità di ricarica dedicata (BC-500) per ricaricare batterie diverse da quella fornita (NP-500).
- Non lasciate la batteria in luoghi con temperature elevate superiori a 60C°, come all'interno di una macchina, sotto il sole, vicino a fonti di calore, ecc.
- Evitate che la batteria si bagni, proteggetela da urti o colpi violenti.

• Unità di ricarica BC-500

Principali caratteristiche

- · Voltaggio entrata : AC100–240V
 - (50/60Hz)
- · Valore entrata : 8VA (100V) 12 VA (240V)

: DC4.2V/600mA

- Valore uscita
- Tempo ricarica : Approx. 2.5hr
- Temperatura: 0°-40°C
- Temperatura conservazione: 20°–60°C
- Dimensioni esterne:
- 20 55(L) x 30(A) x 90(P) mm

- · Peso : 70g (circa)
- Batteria agli ioni di litio NP-500 Principali caratteristiche
- · Voltaggio : 3.7 V
- · Intensità :820mAh
- · Temperatura: 0°-40°C
- Dimensioni esterne:
 31.8(L) x 9(A) x 49.8(P) mm
 - 31.8(L) X 9(A) X 49.8(P) mm
- · Peso : 25g (circa)

Vi invitiamo a cooperare nel riciclaggio delle batterie al litio.

- Questo apparecchio utilizza una batteria agli ioni di litio.
- Questa batteria è riciclabile.
- Per il riciclaggio di batterie esaurite o di batterie rimosse da un prodotto usato, per evitare il rischio di un corto circuito con rischio di incendio, isolate i terminali e inserite la batteria in una busta di plastica, quindi depositatela negli appositi contenitori di raccolta.

Avvertenze sul riciclaggio

Non mettete la batteria in corto circuito per evitare rischio di incendio e scosse elettriche.

Non rimuovete la pellicola di protezione per evitare rischi di perdita di acido, surriscaldamento, esplosione o incendio.

Non tentate di smontare la batteria per evitare rischi di perdita di acido, surriscaldamento, esplosione o incendio.

Digital Camera: DiMAGE G500



Tested To Comply With FCC Standards Questa apparecchiatura risponde alle norme indicate nel Regolamento FCC, Sezione 15. Le operazioni dell'apparecchio devono rispondere alle seguenti due condizioni: 1) l'apparecchio non deve produrre interferenze dannose alle radiocomunicazioni e 2) l'apparecchio deve accettare qualsiasi interferenza anche quelle che potrebbero causare operazioni indesiderate.

FOR HOME OR OFFICE USE

Cambiamenti o modifiche non approvati dalla parte responsabile dell'osservanza potrebbero rendere nullo il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura. Questa apparecchiatura è stata testata e riscontrata conforme ai requisiti previsti per le apparecchiature digitali di classe B e risponde alle norme indicate nel Regolamento FCC, Sezione 15. Questi limiti sono stati stabiliti al fine di garantire una ragionevole protezione contro la generazione di interferenze dannose in edifici di tipo residenziale. L'apparecchio genera, usa e può irradiare energia in radiofrequenza e, se installato e utilizzato in modo difforme da quanto indicato nelle istruzioni, potrebbe produrre interferenze dannose alle radiocomunicazioni. Tuttavia, non sussiste alcuna garanzia che tali interferenze non vengano comunque prodotte in particolari installazioni. Se questo apparecchio dovesse produrre interferenze dannose a ricezioni radio e televisive, cosa che può essere facilmente verificata spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, l'utente è invitato a cercare di ovviare all'inconveniente adottando uno dei seguenti provvedimenti:

- orientare diversamente o modificare la posizione dell'antenna ricevente;
- aumentare la distanza tra apparecchio e ricevitore;
- collegare l'apparecchio con una presa di corrente di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per ulteriori informazioni consultate il vostro negoziante di fiducia o un tecnico radio/TV esperto.

Testato da Minolta Corporation 101 Williams Drive, Ramsey, New Jersey 07446, U.S.A.

Non rimuovete la parte interna in ferrite dei cavi.

Collegamento dell'adattatore CA (accessorio opzionale)

- Per preservare la carica della batteria, potrete utilizzate l'adattatore CA (accessorio opzionale, modd. AC-8U/AC-8E/AC-8GB; vedi p. 11 per maggiori dettagli) durante riprese fotografiche prolungate, visualizzazione o nel trasferimento dei dati al PC (connessione USB).
- Usate solo l'adattatore CA (accessorio opzionale) specifico per la vostra fotocamera. L'uso di apparecchi non compatibili può causare gravi danni, incendio o scosse elettriche.
- Prima di collegare l'adattatore CA, controllate che la fotocamera e lo schermo LCD siano spenti.
- Leggete il paragrafo sulle precauzioni di utilizzo (pp. 7-10) e le avvertenze fornite con l'adattatore CA.



 Inserite il cavo di alimentazione nell'adattatore CA e collegate il cavo alla presa elettrica.



2. Inserite l'altra estremità del cavo nello spinotto dell'adattatore CA.

Come preparare la fotocamera all'uso (segue)



- Dopo aver aperto il coperchio dello scomparto porta-batteria/scheda, estraete il coperchietto copri-batteria. Inserite l'adattatore della batteria nello scomparto porta-batteria e richiudete il coperchio.
- Al termine dell'utilizzo, spegnete la fotocamera e disconnettete il cavo di collegamento con l'adattatore CA.

Non toccate l'adattatore con le mani bagnate per evitare scosse elettriche.

Come inserire ed estrarre una scheda di memoria

- La fotocamera dispone di 2 MB di memoria per registrare dati fotografici e altre informazioni, come la data e l'ora, senza la necessità di una scheda di memoria inserita. Per una maggiore capacità di memorizzazione delle immagini potrete inserire nella fotocamera una scheda di memoria SD, MultiMedia o Memory Stick, denominate genericamente in questo libretto come schede di memoria.
- Per prima cosa, spegnete sempre la fotocamera (chiudendo il corpi-obiettivo) e controllate che lo schermo LCD sia spento, in caso contrario rischiereste il danneggiamento della scheda.

Aprite il coperchio dello scomparto porta-batteria/scheda. Slot per Memory Stick Slot per scheda di memoria SD o MultiMedia

Inserimento della scheda

- 2. Inserite la scheda in modo che il lato anteriore (etichetta) sia rivolto verso la parte anteriore della fotocamera. Inserite la scheda di memoria spingendola a fondo nello slot.
 - La scheda va inserita ben diritta, mai inclinata. Non forzate mai l'inserimento della scheda per non danneggiare le connessioni.
 - La fotocamera è dotata di due slot. Utilizzando schede di memoria SD o MultiMedia inseritele nello slot inferiore, vicino al dorso della fotocamera; con schede Memory Stick utilizzate lo slot superiore.
- 3. Richiudete il coperchio dello scomparto porta-batteria/scheda.

Estrazione della scheda



- 1. Aprite il coperchio dello scomparto porta-batteria/scheda.
- Premete con delicatezza sulla scheda contenuta nello slot e rilasciatela. La scheda fuoriesce dallo slot e può essere estratta.
- 3. Richiudete il coperchio dello scomparto porta-batteria/scheda.

Avvertenza

Prima di inserire o estrarre schede di memoria, occorre controllare che tutte le fonti di alimentazione sia o disattive e che la spia nel mirino sia spenta.

Durante le operazioni sulla scheda, o durante l'elaborazione di un'immagine, sullo schermo LCD compare l'indicazione "Now COPY..." (in fase di copia), e si accende la spia rossa.

Non aprite il coperchio dello scomparto porta-batteria/scheda se pulsa la spia rossa per non interrompere o danneggiare l'elaborazione dell'immagine.

Mentre la spia rossa è accesa, per nessun motivo può essere aperto coperchio dello scomparto porta-batteria/scheda.

- Con la scheda inserita, la fotocamera registrerà le immagini su di essa (senza la scheda per la registrazione sarà utilizzata la memoria interna, ma in questo caso le dimensioni immagini possibili sono solo 640 ¥ 480 pixel).
- E' possibile inserire e usare contemporaneamente due schede, ad esempio una scheda di memoria SD (o Multi-media) e una Memory Stick. In questo caso la scheda sarà utilizzata per prima. Con il menu di set-up, potrete modificare questa impostazione (p. 105).

Accensione/spegnimento della fotocamera





3

 Con delicatezza, spostate il copriobiettivo (interruttore principale) nella direzione indicata dalla freccia, finché non si blocca.

- Dopo che l'obiettivo si è allungato sulla posizione di scatto (posizione grandangolare), la fotocamera è accesa.
 - Con la fotocamera accesa è possibile fotografare. Anche lo schermo LCD si accende.
- Per spegnere l'apparecchio, spostate leggermente il copri-obiettivo nella direzione indicata dalla freccia. L'obiettivo si ritrae e la fotocamera si spegne. Quando l'obiettivo è del tutto rientrato, richiudete completamente il copri-obiettivo.

Impostazione della lingua dei menu / data e ora

- La prima volta che viene usata la fotocamera, un messaggio sullo schermo avvisa che è possibile impostare la data, l'ora e la lingua. Per eseguire queste impostazioni, leggete la parte seguente.
- Sono disponibili quattro diverse lingue: inglese, francese, spagnolo e tedesco.
- Assicuratevi che l'adattatore CA sia collegato o che la batteria sia ben carica.





- Accendete la fotocamera spostando il copri-obiettivo o premendo il pulsante PLAY. Sullo schermo LCD compare automaticamente lo schermo di selezione della lingua. Premete i tasti alto/basso del "joystick" per selezionare la lingua, quindi premete il pulsante MENU/SET.
- 2. Dopo aver scelto la lingua, confermatela selezionando "YES" e premendo il pulsante MENU/SET.
 - Selezionando "NO" con il tasto destro del "joystick" e premendo il pulsante MENU/SET, l'impostazione in uso viene annullata e si ritorna allo schermo iniziale.
- * Dopo aver scelto la lingua, si apre il successivo schermo per l'impostazione della data: "DATE SET".



 Dopo aver selezionato "YEAR" (anno), usate i tasti sinistro/destro del "joystick" per scegliere l'anno.

La data può essere regolata fino al 31 dicembre 2050.

Impostazione della lingua dei menu/data e ora (segue)





 (1) Dopo aver scelto l'anno, usate il tasto basso del "joystick" per spostarvi sull'opzione del mese "MONTH"

(2) Usate i tasti sinistro/destro del "joystick" per scegliere il mese seguendo la procedura al punto 3 di p. 27.

- Ripetete le operazioni ai punti (1) e (2) di questa pagina per regolare le impostazione di data e ora e per impostare il formato della data.
- Il formato della data consente tre scelte: yy/mm/dd, dd/mm/yy e mm/dd/yy.
- Con il tasto alto del "joystick" potrete ritornare agli schermi precedenti ed eseguire correzioni.
- 5. Al termine delle correzioni, premete il pulsante MENU/SET.

- 6. Al termine delle impostazioni...
 - Se avete acceso la fotocamera con l'interruttore principale (aprendo il copriobiettivo), attendete che l'obiettivo sia esteso per fotografare.
 - Se avete acceso la fotocamera con il pulsante PLAY, lo schermo LCD mostrerà le immagini.
- * L'orologio interno viene alimentato dalla batteria della fotocamera. Se viene rimossa la batteria, le informazioni restano in memoria per circa 24 ore. Dopo un periodo più lungo, è necessario reimpostare le informazioni (p. 103).
- * Non estraete la batteria dalla fotocamera per almeno tre ore dopo aver impostato la data/ora. Le informazioni andranno perse se la batteria non è ben carica

Come impugnare la fotocamera



- Impugnate saldamente la fotocamera con entrambe le mani e tenete i gomiti aderenti al corpo.
- Se fotografate in posizione verticale, ricordatevi che il flash deve essere rivolto verso l'alto.

Fate attenzione a non coprire l'obiettivo, il flash e il sensore luce con dita, capelli o con la cinghia.

Mirino e spie indicatori

• Su Macro (p. 42), è preferibile effettuare l'inquadratura nello schermo LCD (p. 35) per evitare errori da parallasse. Se volete usare il mirino, ricordate che l'immagine registrata non corrisponderà a quella inquadrata.



Spie nel mirino

Le spie nel mirino si accendono per segnalare quanto segue:

• Spia verde :

(accesa)

La fotocamera è pronta allo scatto (il flash non scatta)

(intermittente)

Avvertenza: la fotocamera non può usare l'autofocus (AF)

• Spia rossa:

(accesa)

Il flash si sta caricando. Formattazione della scheda

(intermittente)

Avvertenza: rischio vibrazioni con la fotocamera impugnata

• Entrambe le spie rossa e verde:

(accese)

La fotocamera è pronta allo scatto (il flash scatta).

E' stato collegato il cavo USB

(intermittenti)

Errore di sistema: la scheda non ha abbastanza memoria, è difettosa, non è formattata.

Avvertenza: la batteria non è ben carica

(Spia verde intermittente/Spia rossa accesa)

La scheda è utilizzabile, le immagini sono in fasé di elaborazione, compressione/espansione, altri processi.

Come fotografare (segue)

Come fotografare con il mirino



- Aprite il copri-obiettivo per accendere la fotocamera. Dopo l'accensione si accende anche lo schermo LCD. Se volete usare il mirino per economizzare la batteria, premete il pulsante DISPLAY per spegnere lo schermo LCD.
 - Se la superficie dell'obiettivo è sporca, pulitela con un panno asciutto e morbido.



- Osservando nel mirino, componente l'inquadratura e scegliete le dimensioni del soggetto con i pulsanti zoom. Posizionate il riferimento dell'autofocus sul soggetto che volete far risultare ben nitido.
 - Premendo il pulsante TELE, l'obiettivo zooma in avanti, mentre premendo il pulsante WIDE, l'obiettivo zooma indietro.
 - Quando il soggetto da fotografare è in posizione decentrata, usate la funzione di blocco della messa a fuoco (p. 34).



- 3. Premete parzialmente il pulsante di scatto, la spia verde si accende per indicare che la messa a fuoco e l'esposizione sono bloccate.
 - La spia verde pulsa quando la messa a fuoco è di difficile lettura (p. 33).
 - La spia rossa pulsa per segnalare il rischio di vibrazioni della fotocamera.

Come fotografare (segue)



- 4. Premete a fondo il pulsante di scatto per fotografare. Un segnale acustico conferma lo scatto e l'immagine viene registrata sulla scheda di memoria (o nella memoria interna).
 - La segnalazione acustica può essere disattivata (p. 102).
- 5. Durante la registrazione sulla scheda, la spia rossa e la spia dell'autoscatto sul lato anteriore della fotocamera si accendono, mentre la spia verde inizia a pulsare.
 - Con la segnalazione acustica disattivata (p. 102), la spia dell'autoscatto non si accende.
 - Durante la registrazione sulla scheda, non è possibile continuare a fotografare.

Al termine della registrazione, le spie rossa e verde si spengono.

Non aprite il coperchio porta-batteria / /scheda mentre le spie rossa e verde stanno pulsando.

6. Dopo aver fotografato, chiudete il copri-obiettivo per spegnere la fotocamera.

Distanze di ripresa con luce diurna (normale)			
Lunghezza focale	Shooting Distance		
Grandangolare*	0.5m - infinito		
Tele**	0.8m - infinito		
Per fotografare un soggetto ad una	* Equivalente al 39mm del formato		

 Per fotografare un soggetto ad una distanza inferiore a quella indicata, usate lo scatto macro (pp. 39, 42).

- * Equivalente al 39mm del formato 35mm
- ** Equivalente al 117mm del formato 35mm

Se premendo parzialmente il pulsante di scatto la spia verde pulsa...

La fotocamera segnala la difficoltà di messa a fuoco del soggetto e/o un soggetto troppo scuro. Attenetevi alla seguente procedura:

- Assicuratevi di non essere troppo vicini al soggetto, quindi allineate il riferimento dell'autofocus sul soggetto (per le distanze di messa a fuoco, vedi p. 32).
- Se il soggetto è troppo scuro (una persona in ombra), usate il flash (pp. 38, 40, 41).
- Usate un altro soggetto alla stessa distanza e con la stessa luminosità per regolare l'autofocus e l'esposizione. Dopo aver bloccato la messa a fuoco, ricomponete l'inquadratura scelta e fotografate (p. 34).

Come fotografare (segue)

Fotografare con il blocco della messa a fuoco

- La funzione di blocco della messa a fuoco è utile quando il soggetto da fotografare è in posizione decentrata.





- L'esposizione è bloccata con la messa a fuoco.
- Sollevando il dito dal pulsante di scatto, si annulla la lettura bloccata che può essere rimisurata.



- Senza sollevare il dito dal pulsante di scatto, ricomponete l'inquadratura nel riquadro di messa a fuoco. Premete quindi a fondo il pulsante di scatto per fotografare.
 - Ricomponendo l'inquadratura non modificate la distanza dal soggetto, in caso contrario è necessario ripetere la misurazione.

In situazioni particolari la fotocamera può non essere in grado di mettere accuratamente a fuoco il soggetto.

- Soggetti nel riquadro di messa a fuoco scarsamente contrastati (esempio: cielo, parete bianca ecc.).
- Soggetti con linee orizzontali e senza profondità.
- Soggetti in rapido movimento.
- Soggetti scarsamente illuminati (luoghi scuri).
- Soggetti vicini ad un oggetto o ad un'area molto luminosa.
- Soggetti illuminati da luce non uniforme (luce fluorescente)

Fotografare con lo schermo LCD

- Potrete usare lo schermo LCD per fotografare, inquadrando normalmente come nel mirino.
- L'uso dello schermo LCD comporta un maggior consumo della batteria ed è perciò consigliabile tenere una batteria di scorta (batteria agli ioni di litio NP-500, accessorio opzionale) a portata di mano, oppure usare l'adattatore CA opzionale (AC-8U/AC-8E/AC-8GB; vedi p. 11).



- 1. Aprite il copri-obiettivo per accendere la fotocamera. Dopo l'accensione si accende anche lo schermo LCD che rende possibile osservare l'immagine.
 - La data e l'ora inizialmente visualizzate scompaiono dopo circa 5 sec.
- 2. Osservando nello schermo LCD, componete l'inquadratura e fotografate.
 - La procedura di scatto è uguale a quella descritta fotografando con il mirino (pp. 31-32).
 - valori della messa a fuoco e dell'esposizione compaiono premendo parzialmente il pulsante dimessa a fuoco.
 - Al termine della registrazione sulla scheda, ricompare l'immagine inquadrata.

Visualizzazione immagine

Fotografando con lo schermo LCD viene visualizzata l'immagine e le seguenti informazioni.

• Potrete scegliere di non visualizzare le informazioni immagine.(p.101).



- 1 Indicazione supporto di memoria Mostra il tipo di supporto usato.
 - Scheda di memoria SD o MultiMedia : SD*
 - Memory Stick : MS
 - Memoria interna : IN
 - * Anche con schede MultiMedia viene segnalata l'indicazione SD
- Indicazione blocco AF/AE Compare usando le funzioni di blocco AF/AE (pp.107-108).
- 3 Compensazione esposizione Compare il valore di compensazione. Per informazioni su come regolare l'esposizione, vedi p. 51 e p. 107.

4 Tipo di scatto Mostra il tipo di scatto selezionato **.

- 5 Bilanciamento del bianco Compare il simbolo di bilanciamento del bianco. Vedi p. 52 e p. 107 per la selezione del bilanciamento del bianco
- 6 Ingrandimento zoom digitale Compare quando è attiva la funzione zoom digitale (p. 56).
- 7 Indicazione carica residua Usando la batteria la carica residua viene segnalata con due livelli (p.19).

^{**}Per informazioni sui vari tipi di scatto, vedi pp. 38-43.
Come fotografare (segue)

- 8 Contapose Segnala il numero di immagini ancora disponibili
- 9 Data e ora/valore messa a fuoco/tempo di scatto
 - La date e l'ora compaiono all'accensione e quando lo schermo del menu REC (p. 44) o di visualizzazione (p.70) viene modificato per inquadrare le immagini. La date e l'ora scompaiono dopo circa 5 sec.
 - Il valore di messa a fuoco e il tempo di scatto compaiono premendo parzialmente il pulsante di scatto.

- 3) Il valore di messa a fuoco e il tempo di scatto compaiono ogni volta che si utilizza l'esposizione manuale (p. 62).
- 10 Dimensioni immagine Compaiono le dimensioni dell'immagine fotografata
- 11 Qualità immagine
 - 1)Generalmente compare la qualità dell'immagine ripresa.
 - 2) compare fotografando una sequenza in movimento.

Funzione di spegnimento automatico

Se la fotocamera non viene usata per più di un certo periodo e il copriobiettivo è aperto, si attiva la funzione di spegnimento automatico e l'alimentazione viene disattivata anche se l'obiettivo è allungato. Per ripristinare l'alimentazione, premete il pulsante di scatto, il pulsante zoom o un qualsiasi pulsante.

- Al termine delle riprese, ricordatevi di richiudere sempre il copri-obiettivo.
- La durata dell'attesa per l'attivazione dello spegnimento automatico è impostata su 3 minuti, ma potrete modificarla tramite il menu di setup (p. 104).
- Lo spegnimento automatico si attiva anche con l'adattatore opzionale CA.

Selezione del tipo di scatto

- Selezionate il tipo di scatto più adatto al soggetto che volete fotografare.
- Dopo aver scelto il tipo di scatto (eccetto l'autoscatto), potrete fotografare senza soluzione di continuità. Vi consigliamo di riportare sempre l'impostazione su AUTO (senza visualizzazione) dopo ogni ripresa.
- Potrete impostare il ritardo dell'autoscatto su 3 o 10 secondi, anche se l'impostazione di 10 secondi si annulla dopo ogni scatto. L'impostazione su 3 secondi resta attiva fino alla sua modifica.
- Spegnendo la fotocamera, il tipo di scatto scelto si annulla automaticamente e la fotocamera ritorna su AUTO. L'impostazione del flash, invece, resta attiva anche spegnendo e riaccendendo la fotocamera.
- Con la funzione Custom (p. 107) potrete impostare il tipo di scatto che preferite.



- 1. Accendete la fotocamera per accendere anche lo schermo LCD.
- 2. Premendo il tasto sinistro/destro del "joystick", selezionate il simbolo dello scatto desiderato sullo schermo LCD.

Premendo il tasto destro del "joystick" è disponibile la seguente selezione:

	1)	AUTO (Flash automatico)	(p.40)
0	2)	Funzione anti-occhi rossi	(p.40)
4	3)	Attivazione forzata flash	(p.41)
ም	4)	Sincronizzazione con tempi lunghi	(p.41)
Ð	5)	Disattivazione flash	(p.41)

• Ogni volta che viene premuto il tasto destro del "joystick", gli indicatori sopra illustrati si alternano nella sequenza indicata.

Premendo il tasto sinistro del "joystick" è disponibile la seguente selezione:

- 1) Impostazione AUTO (senza visualizzazione)
 - 2) Scatto Macro (p.42)
 - 3) Impostazione panorama (p.42)
- હે હ 4) Autoscatto (p.43)
- 5) Autoscatto + Scatto Macro
 - 6) Autoscatto + Impostazione panorama
 - 4m fuoco fisso 7) (p.43)
 - 2m fuoco fisso 8) (p.43)
 - 9) 1m fuoco fisso (p.43)
 - Ogni volta che viene premuto il tasto sinistro del "joystick", gli indicatori sopra illustrati si alternano nella sequenza indicata.

Impostazioni flash

AUTO (Flash automatico)

- E' l'impostazione di default. All'accensione, la fotocamera è impostata su Auto (Flash automatico). Sullo schermo LCD non compare alcun indicatore.
- Con poca luce o con soggetti in controluce, il flash scatta automaticamente.
- La spia rossa dopo lo scatto del flash segnala la ricarica; mentre è accessa non è possibile fotografare con flash.
- Il tempo di scatto è più lungo di 1/60 di sec. su focali grandangolari e di 1/90 di sec. su tele. Dovrete ricordarvi questo fattore per evitare il rischio di immagini mosse.
- Nei ritratti è preferibile utilizzare la funzione anti-occhi rossi.

Distanze per riprese con flash			
Distanza messa a fuoco	Distanza di scatto		
Grandangolare*	0.5m - 3.5m		
Tele**	0.5m - 2.0m		

* Equivalente al 39 mm del formato 35mm ** Equivalente al 117mm del formato 35mmdel formato

Funzione anti-occhi rossi

- Usate questa impostazione per causare la contrazione delle pupille del soggetto e ridurre lo sgradevole effetto degli occhi rossi causato dal flash.
- Premendo il pulsante di scatto, il flash emette un pre-lampo prima di quello principale .
 - Finché non viene emesso il lampo principale non muovete la fotocamera e non fate muovere il soggetto.
 - Se il soggetto non è illuminato dal pre-flash o dal lampo finale, oppure se la distanza è eccessiva, la funzione anti-occhi rossi non darà i risultati attesi.
 - Se il flash è su AUTO, non scatterà in un luogo ben illuminato.

4 Attivazione forzata flash

- Questa impostazione ammorbidisce le ombre più marcate sul soggetto causate da ombre o luce artificiale o dal controluce.
- Il flash si attiva ad ogni esposizione indipendentemente dai livelli di luce.

P Sincronizzazione con tempi lunghi

- -Scegliete questa impostazione per fotografare ritratti con luci notturne o panorami di notte.
- La fotografia con flash è possibile utilizzando tempi di scatto lunghi.
 - Con tempi di scatto lunghi è consigliato l'uso di un cavalletto per evitare immagini mosse.
 - Se il soggetto si muove, l'immagine risulterà mossa.

Esclusione del flash

- Questa impostazione è adatta per fotografare nei luoghi in cui è proibito l'uso del flash, se si desidera mantenere l'effetto della luce naturale.
- Il flash non scatta mai, neppure con poca luce.
- Il tempo di scatto può allungarsi; è consigliato quindi l'uso di un cavalletto per evitare immagini mosse.
- Se la spia rossa si accende premendo parzialmente il pulsante di scatto, significa che la luce non è sufficiente a garantire una corretta esposizione e l'immagine risulterà scura.

Distanza ravvicinata/soggetti a distanza

Riprese macro

- Usate questa impostazione per fotografare un soggetto a distanza ravvicinata.
- Se la distanza fotocamera/soggetto è molto ridotta, è preferibile non usare il mirino per l'inquadratura ma lo schermo LCD.
 - E' consigliato l'uso di un cavalletto per evitare immagini mosse.
 - Con lo scatto macro è utilizzabile l'autoscatto.
 - L'uso del flash è possibile, ma con soggetti molto vicini l'immagine può risultare eccessivamente chiara. Per informazioni sulle distanze di scatto con flash, vedi p. 40.

Distanze fotografiche con scatto macro

Distanza messa a fuoco	Shooting Distance
Grandangolare	6cm - infinito
Tele	0.5m - infinito

Manual Impostazione panorama

- -Usate questa impostazione per fotografare a distanza panorami o strutture architettoniche.
 - Usate sempre un cavalletto.
 - Il flash non si attiva.
 - Con questa impostazione è possibile usare l'autoscatto.

Come usare l'autoscatto

S Autoscatto

- -Usate sempre un cavalletto.
- L'otturatore scatta dopo circa 10 secondi che è stato premuto il pulsante di scatto e che si è accesa la spia dell'autoscatto.
 - L'autoscatto si annulla chiudendo il copri-obiettivo.
 - L'autoscatto (con ritardo di 10 secondi) si annulla dopo lo scatto. Per utilizzare più volte l'autoscatto dovrete reimpostarlo ogni volta.
 - Potrete scegliere anche il ritardo di 3 secondi, impostandolo tramite il menu di set-up (p. 103). Questa impostazione resta attiva anche dopo lo scatto e può essere utilizzata più volte.

Fotografare con messa a fuoco fissa

Messa a fuoco fissa

- Scegliete questa impostazione per fotografare con messa fuoco fissa.
- La distanza deve essere impostata su 4, 2 o 1 metro.
 - Questa impostazione è inizialmente disattiva. Per utilizzarla, dopo aver selezionato "MACRO" nel menu delle impostazioni Custom, scegliete l'attivazione ON della messa a fuoco fissa (p. 109 punto 3).

Impostazioni avanzate

- Con il menu REC potrete fotografare con le impostazioni desiderate, scegliendo le funzioni della fotocamera tramite il menu "REC (DETAILS)" (impostazione di default), or "REC (BASIC)" (p. 67).
- Le impostazioni scelte in ciascuno dei due menu restano attive anche dopo aver spento la fotocamera, finché non sono modificate o non si opera come via via descritto.

Impostazioni del menu REC (DETAILS)



1. Accendete la fotocamera e lo schermo LCD.

Premete il pulsante MENU/SET per visualizzare il menu REC.

2. Selezionate il menu premendo i tasti alto/basso del "joystick". Ogni volta che viene premuto il tasto, le voci di menu scorrono come segue:

1	RISOLUZIONE	(p.46)	Î
	VIDEO DIGITALE ON	(p.49)	
	ESPOSIZIONE	(p.51)	
	BILANCIAMENTO BIANCO	(p.52)	
	AE	(p.54)	
	MONOCROMATICO	(p.55)	
basso	ZOOM DIGITALE	(p.56)	alto
1	REGOLAZIONE SCHERMO	(p.57)	
	SONORO	(p.58)	
	AGGIUNTA SONORO	(p.59)	
	TEMPI LUNGHI	(p.61)	
	ESPOSIZIONE MANUALE ON	V (p.62)	
	QUALITA'	(p.64)	
	SETUP	(p.66)	
¥	INDIETRO		I

Menu REC (segue)



- Dopo aver scelto il menu, premete il tasto destro per aprire il menu di setup (schermo 3). Al termine della selezione con i tasti alto/basso, premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET per completare l'impostazione e ritornare allo schermo 1.
- Potrete annullare il menu REC alla fase 1 mostrata qui a sinistra (schermo di menu REC), premendo il tasto sinistro o destro, oppure il pulsante MENU/SET dopo aver selezionato "RETURN" (indietro). Questa operazione chiude il menu e riporta all'inquadratura delle immagini.
 - Per informazioni su ogni voce di menu di set-up, vedi le pagine seguenti.
 - Premendo parzialmente il pulsante di scatto mentre siete sulle voci di menu, potrete tornare all'inquadratura delle immagini.

Selezione delle dimensioni immagini e rapporto di compressione

- -Potrete scegliere fra quattro diverse dimensioni immagine e due rapporti di compressione.
- Anche utilizzando la stessa scheda, potrete modificare la risoluzione per ogni scatto. Ogni volta che viene modificata la risoluzione, il numero di immagini ancora registrabili compare sullo schermo LCD.
- Quando è importante la qualità dell'immagine, scegliete "FINE"; se privilegiate la quantità di immagini registrabili, selezionate "NOR-MAL".







1. Selezionate "RESOLUTION" e premete il tasto destro.

- 2. Con i tasti alto/basso selezionate le dimensioni immagine o il rapporto di compressione, quindi premete il tasto destro.
- 3. Selezionate le dimensioni immagine. Con i tasti alto/basso selezionate le dimensioni immagine desiderate, quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET. La fotocamera ritorna sullo schermo 2 dopo aver scelto le dimensioni visualizzate.
 - Premendo il tasto sinistro, l'impostazione non viene confermata e la fotocamera ritorna sullo schermo 2.

Menu REC (segue)



 Selezionate il rapporto di compressione immagine. Con i tasti alto/basso selezionate il rapporto di compressione immagine desiderato, quindi premete il

tasto destro o il pulsante MENU/SET. La fotocamera ritorna sullo schermo 2 dopo aver scelto il rapporto di compressione visualizzato.

• Premendo il tasto sinistro, l'impostazione non viene confermata e la fotocamera ritorna sullo schermo 2.

Dimensioni pixel immagine (base) x (altezza)

- 2592 x 1944 pixel (circa 5.040.000 pixel)
 E' la più alta qualità dell'immagine. Scegliete questa impostazione per immagini importanti da conservare, da elaborare sul computer ecc. L'alta risoluzione rende queste immagini adatte per stampe ingrandite.
- 2048 x 1536 pixel (circa 3.140.000 pixel) Si tratta di un buon livello qualitativo per immagini da osservare sullo schermo del computer o da stampare.
- 1600 x 1200 pixel (circa 1.920.000 pixel) Potrete riprendere immagini di alta qualità utilizzando poca memoria. Questa impostazione è adatta per fotografare quando lo spazio disponibile è scarso.
- 4) 640 x 480 pixel (circa 300.000 pixel)
 Scegliete questa impostazione per file immagine di piccole dimensioni, adatti per l'invio via e-mail o per home page, ecc.

Numero standard di immagini registrabili per ciascuna impostazione di risoluzione (senza sonoro o movimento)

Risoluzione	Rapporto compressione	Scheda SD 64 MB	Memoria interna
(2502×1044)	FINE	Circa 30 immagini	-
(2002 × 1044)	NORMAL	Circa 51 immagini	-
(20/18 x 1536)	FINE	Circa 53 immagini	-
(2040 × 1550)	NORMAL	Circa 85 immagini	-
(1600 v 1200)	FINE	Circa 91 immagini	-
(1000 x 1200)	NORMAL	Circa 160 immagini	-
(640 x 480)	FINE	Circa 320 immagini	Circa 10 immagini
(040 x 460)	NORMAL	Circa 640 immagini	Circa 20 immagini

Sequenze immagini in movimento

- Scegliete questa impostazione per registrare brevi video digitali.
- Se volete registrare un video digitale con sonoro, la durata disponibile sarà circa 30 secondi. La fotocamera registra l'immagine con una risoluzione a 320 x 240 pixel.
- Durante la registrazione del video digitale, lo schermo LCD resta acceso e non può essere spento nemmeno premendo il pulsante DISPLAY. Inquadrate nello schermo LCD la sequenza di immagini in movimento.





1. Selezionate "MOVIE ON" e premete il tasto destro.

- 2. La visualizzazione ritorna sull'immagine inquadrata con le informazioni immagini in movimento mostrate nello schermo 2. In questo schermo potrete dare inizio alla registrazione del video digitale.
 - Se non state registrando un video digitale, premete il pulsante MENU/SET, selezionate "MOVIE OFF" e premete il tasto destro.

Menu REC (segue)



- Dopo aver premuto il pulsante di scatto, ha inizio la registrazione del video digitale. Potrete registrare per 30 secondi.
 - Non è necessario mantenere premuto il pulsante di scatto.
 - Al termine della durata disponibile, la fotocamera arresta automaticamente la registrazione. Se volete interrompere prima la registrazione, ripremete il pulsante di scatto.
 - Il tempo ancora disponibile della registrazione viene mostrato nell'angolo in alto a destra dello schermo LCD.

NOTE:

- 1) Durante la registrazione del video digitale è possibile registrare anche il sonoro. Fate attenzione a non ostacolare con le dita il microfono posizionato nella parte superiore della fotocamera.
- Finché la fotocamera è accesa, è possibile continuare a riprendere video digitali. L'impostazione si annulla spegnendo la fotocamera e dovrà essere reimpostata ad ogni riaccensione.
- 3) Dopo aver premuto il pulsante di scatto e aver dato inizio alla registrazione, non è possibile utilizzare lo zoom ottico.
- 4) Anche lo zoom digitale non è operativo.
- 5) Fotografando un video digitale, anche il sonoro della scena viene registrato dal microfono incorporato. E' possibile comunque escludere la registrazione del sonoro.

Menu REC (segue)

Come regolare la compensazione dell'esposizione

- L'esposizione può essere regolata per far sì che la fotografia risulti più chiara o più scura.
- L'esposizione può essere regolata di ±1.5 EV on incrementi di 0.3 EV.
- Il livello di compensazione viene mostrato sullo schermo LCD.





1. Selezionate "EXPOSURE" e premete il tasto destro.

- Confermando questa impostazione compare una barra di regolazione della compensazione dell'esposizione. Premendo il tasto destro il cursore si sposta nella direzione "+", mentre con il tasto sinistro nella direzione "-". Dopo aver selezionato il livello di compensazione (luminosità) desiderato, premete il pulsante MENU/SET. L'operazione è conclusa e potrete tornare allo schermo 1
- Anche dopo la correzione, talvolta la modifica può non risultare visibile, in particolare fotografando soggetti in penombra.
- Con uso del flash, gli effetti della compensazione potrebbero non essere sufficienti.

Impostazione del bilanciamento del bianco

- La tonalità del colore delle immagini cambia in base all'illuminazione.
 "AUTO" è adatta in ogni situazione di luce, ma potrete anche modificare il bilanciamento del bianco secondo le vostre esigenze.
- L'impostazione scelta viene segnalata sullo schermo LCD da un apposito indicatore.



2		
	REC ····	
	양궁 WHITE BALANCE	
	SET	AUTO
		DAYLIGHT
		CLOUDY
		*
	CANCEL <	SET

1. Selezionate "WHITE BALANCE" e premete il tasto destro.

- Con i tasti alto/basso selezionate l'impostazione desiderata, quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET. L'operazione è conclusa e potrete tornare allo schermo 1.
 - Premendo il tasto sinistro, la selezione si annulla e potrete tornare allo schermo 1.
 - Per tornare sull'impostazione normale, scegliete "AUTO".

Impostazioni disponibili

- •AUTO (Default): La fotocamera regola automaticamente il bilanciamento del bianco.
- ☆ LUCE DIURNA: Ideale in esterni o con soggetti fortemente illuminati.
- CIELO COPERTO: Per fotografare in esterni in giornate nuvolose o soggetti in ombra.
- •FLUORESCENTE: Per illuminazione fluorescente, tipo luci al neon.
- • TUNGSTENO: Per illuminazione incandescente, tipo una normale lampadina.

Note sul bilanciamento del bianco

L'occhio umano ha una capacità di compensazione che permette di vedere soggetti bianchi come bianchi indipendentemente dalla fonte di luce. Le fotocamere digitali o altri apparecchi simili "vedono" soggetti bianchi come bianchi solo dopo aver regolato il bilanciamento del colore in base alla luce ambiente. Questa regolazione si chiama bilanciamento del bianco

Come modificare l'esposizione automatica (AE)

- L'impostazione di default della fotocamera è la misurazione media con prevalenza al centro, ma può essere selezionata anche la misurazione spot.
- La misurazione spot è adatta per adeguare l'esposizione su una specifica parte del soggetto.





1. Selezionate "AE" e premete il tasto destro.

- Con i tasti alto/basso selezionate "SPOT", quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET. L'operazione è conclusa e potrete tornare allo schermo 1.
 - Premendo il tasto sinistro, la selezione si annulla e potrete tornare allo schermo 1.

Misurazione media con prevalenza al centro

Su questa modalità la fotocamera imposta l'esposizione in base alla misurazione della parte centrale dell'immagine inquadrata. E' ideale per fotografare quando si desidera mantenere la luminosità del soggetto al centro del riquadro.

Misurazione Spot

La misurazione spot usa una piccola area al centro dell'immagine per calcolare l'esposizione.. Questa impostazione è adatta quando lo sfondo è più luminoso del soggetto o se c'è un forte contrasto tra soggetto e sfondo perché la fotocamera è in grado di misurare la luminosità del soggetto desiderato per impostare l'esposizione.

Immagini monocromatiche

- Potrete riprendere immagini monocromatiche in bianco e nero o con tonalità seppia.

1)				
	^	REC			
		MONOCHO	ME		>
		DIGITAL	Z00M		>
	*2	MONITOR	ADJ.		>
	()C	VOICE			>
	٢	ADD REC			>
	~	RETUR		SELECT	
2					
	J	REC			
		REC Monochro			•••
	E SE	REC Monochro	DME	OFF	•••
	E SE	Rec Monochro T	DME	OFF SEP I A	•••
	SE	REC Monochro T	DME	OFF Sep I A B&W	
	SE	REC Monochro T	DME	OFF Sep I A B&W	

1. Selezionate "MONOCHROME" e premete il tasto destro.

- Con i tasti alto/basso selezionate "SEPIA" o "B&W", quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET. L'operazione è conclusa e potrete tornare allo schermo 1.
 - Premendo il tasto sinistro, la selezione si annulla e potrete tornare allo schermo 1.
 - Per tornare alla normale modalità colore, selezionate "OFF" nello schermo 2, quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET.

Zoom digitale

- Lo zoom digitale consente di raddoppiare o triplicare l'ingrandimento raggiunto dallo zoom ottico.
- Gli effetti dello zoom digitale sono visibili solo sullo schermo LCD, perché l'effetto zoom digitale è prodotto elettronicamente e quindi non è visibile con il mirino.
- La funzione zoom digitale non è disponibile nella registrazione di video digitali.







- 1. Selezionate "DIGITAL ZOOM " e premete il tasto destro.
- Con i tasti alto/basso selezionate "ON", quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET. L'operazione è conclusa e potrete tornare allo schermo 1.
 - Premendo il tasto sinistro, la selezione si annulla e potrete tornare allo schermo 1.
- Dallo schermo 1, premendo il tasto sinistro, si ritorna alla normale impostazione fotografica. Per fotografare, premete il pulsante zoom TELE finché non viene raggiunta la massima capacità dello zoom ottico. Rilasciate per un attimo il pulsante, quindi premete e mantenete premuto il pulsante zoom TELE per attivare lo zoom digitale. Componete l'immagine nello schermo LCD e fotografate.
 - Lo schermo LCD visualizza il rapporto zoom digitale (x2, x3).
 - Per tornare alla normale modalità, premete il pulsante zoom WIDE.

Menu REC (segue)

Regolazione della luminosità e del colore dello schermo LCD

 Regolate la luminosità dello schermo LCD in base alla luce presente sulla scena. Anche il colore dello schermo LCD (rosso, verde, blu) può essere modificato.



1. Selezionate "MONITOR ADJ" e premete il tasto destro.

 Compare l'immagine inquadrata insieme allo schermo di regolazione. Spostando il cursore con i tasti alto/basso, selezionate l'impostazione (luminosità o colore) che volete modificare.

Spostate il cursore sulla barra di regolazione alla base dello schermo, utilizzando i tasti sinistro/destro. Se volete uno schermo più luminoso (o per rendere più intenso il colore), spostate il cursore in direzione "+" con il tasto destro. Se volete scurire lo schermo (o rendere più chiaro il colore), spostate il cursore in direzione "-" con il tasto sinistro. Regolate la luminosità e il colore in base alle vostre preferenze e premete il pulsante MENU/SET. L'operazione è conclusa e potrete tornare allo schermo 1.

 Il colore è impostato come valore relativo. Ad esempio, per enfatizzare maggiormente il rosso, il verde e il blu devono essere impostati all'estremità sinistra, mentre l'impostazione del rosso deve risultare all'estremità destra.

Registrazione sonoro

- La fotocamera mette a disposizione 30 secondi circa di registrazione per un commento sonoro.
- Non ostacolate il microfono nella parte superiore della fotocamera.



- 1. Selezionate "VOICE" e premete il tasto destro.
- Si apre lo schermo 2 e la fotocamera attiva la registrazione del commento sonoro.
 Premete il pulsante di scatto per avviare la registrazione.
- Se non viene premuto il pulsante di scatto, premendo il pulsante MENU/SET la fotocamera ritorna sullo schermo 1 senza eseguire registrazioni.

- La registrazione si interrompe automaticamente al termine della durata disponibile. Se volete interrompere prima la registrazione, ripremete il pulsante di scatto.
- Durante la registrazione, il tempo disponibile compare nell'angolo in alto a destra dello schermo LCD.
- Per riascoltare il sonoro, vedi p. 73.
- La registrazione del sonoro riduce il numero di immagini memorizzabili sulla scheda.

Aggiunta del commento sonoro dopo la registrazione

- Potrete aggiungere un commento sonoro alle immagini già registrate, oppure cancellare un commento precedentemente registrato e sostituirlo con un nuovo commento.
- La fotocamera mette a disposizione 30 secondi circa di registrazione per un commento sonoro per ciascuna immagine.







- 1. Selezionate "ADD REC" e premete il tasto destro.
- Exibição de imagens em arquivo. Pressione esquerdo ou direito, remencione a imagem e anexe o comentário vocal.
 - Non è possibile aggiungere sonoro ad
 - un'immagine di un video digitale (**).
 ISe viene premuto il pulsante MENU/SET non viene eseguita l'operazione e la fotocamera ritorna sullo schermo 1.
- Premete il pulsante di scatto per avviare la registrazione. Registrate il commento rivolti verso il microfono sulla parte superiore della fotocamera.
 - La registrazione si interrompe automaticamente al termine della durata disponibile. Se volete interrompere prima la registrazione, ripremete il pulsante di scatto.
 - Durante la registrazione, il tempo disponibile compare al lato dello schermo LCD.

Menu REC (segue)

Cancellazione del commento sonoro





- 1. Nello schermo 2 di p. 59, selezionate l'immagine di cui volete cancellare il commento sonoro e premete il pulsante DELETE.
- Se volete cancellare solo il commento sonoro, selezionate "THIS"; mentre per cancellare in una sola volta tutti i commenti sonori allegati alle immagini, selezionate "ALL". Con i tasti sinistro/destro selezionate l'impostazione, quindi premete il pulsante MENU/SET.
 - Se decidete di non procedere con la cancellazione, selezionate "CANCEL" o ripremete il pulsante DELETE .
- Quando l'indicazione "THIS DELETE..." scompare, l'operazione è terminata ed è possibile ritornare sullo schermo del menu REC.
- Per registrare un nuovo commento, cancellate innanzitutto il commento precedente con le fasi 1-2 di p. 60, quindi ripetete la procedura descritta ai punti 1 - 3 di p. 59.
- Non è possibile registrare commenti su un'immagine protetta e neppure se la scheda o la memoria interna non hanno abbastanza spazio.
- Le registrazioni sonore sulle immagini memorizzate riducono lo spazio disponibile per la registrazione di nuove immagini.

Modifica dei tempi di scatto lunghi

- Il tempo di scatto lungo può essere modificato per adeguarsi all'impostazione flash.
- Se il tempo di scatto si allunga, fotografando in luoghi bui montate la fotocamera su un cavalletto per evitare immagini mosse.







- 1. Selezionate "SLOW SHUTTER" e premete il tasto destro.
- 2. Con il tasto destro selezionate "ON".
- 3. Con i tasti alto/basso selezionate l'impostazione flash, quindi premete i tasti sinistro/destro per impostare il tempo di scatto. Premete il pulsante MENU/SET al termine dell'operazione, la fotocamera ritorna sullo schermo 1.
 - Modificate l'impostazione del tempo di scatto lungo su "OFF" per tornare ai normali tempi di scatto (impostazione di default). Se l'impostazione del tempo di scatto lungo è su "OFF" e il flash è su AUTO o attivazione forzata (Fill-In), il tempo di scatto sarà impostato su 1/60 di sec.

Se l'impostazione del tempo di scatto lungo è su "OFF" e il flash è su (OFF) o (Slow Sync, sincronizzazione su tempi lunghi), il tempo di scatto sarà impostato su 1/8 di sec.

Fotografare con esposizione manuale

- I valori del tempo di scatto e del diaframma possono essere impostati in base a particolari condizioni di scatto o per specifici risultati.
- Il tempo di scatto può essere impostato tra 15 e 1/1000 di sec. Il valore del diaframma varia in base all'ingrandimento zoom e può essere modificato su 2 livelli in relazione all'ingrandimento.





- 1. Selezionate "MAN EXPOSURE ON" e premete il tasto destro.
- Compare l'immagine inquadrata e il simbolo M, i valori del tempo di scatto e del diaframma sono visualizzati in blu. L'impostazione è disponibile. Impostate il valore del diaframma con il tasto basso e quello del

tempo di scatto con i tasti sinistro/destro.

• Usate un cavalletto per evitare immagini mosse nelle esposizioni con tempi lunghi.

- Con l'impostazione manuale, la funzione dei tasti basso, sinistro e destro può essere modificata ogni volta che il tasto viene premuto.
 L'esposizione manuale può essere impostata quando i valori del tempo di scatto e del diaframma sono visualizzati in blu. Premete il tasto alto per modificare la funzione dei tasti basso, sinistro e destro. Potrete impostare il "flash (p. 38)", "il tipo di scatto (p. 39)" e "il bilanciamento del bianco (p. 107)".
- Il simbolo M, i valori del tempo di scatto e del diaframma compaiono sullo schermo LCD ogni volta che viene impostata l'esposizione manuale.
 Il valore esposimetrico (differenza esposimetrica rispetto alla luminosità) compare premendo parzialmente il pulsante di scatto (visualizzabile in 0.3EV con incrementi di ±2.0.)

Anche se la luminosità circostante si modifica, il valore esposimetrico viene confermato ogni volta che viene parzialmente premuto il pulsante di scatto.

- Con l'impostazione di esposizione manuale, se il tempo di scatto si allunga oltre 1/2 secondo, sarà necessario un tempo più lungo di elaborazione a causa della funzione di riduzione del rumore.
- Alcune funzioni non sono disponibili con l'esposizione manuale.
 - Non è disponibile la funzione "Exposure correction" (correzione esposizione, p. 50) del menu REC.
 - Quando impostata su "AUTO", la sensibilità ISO (p. 64) viene impostata su "ISO50".
 - Non sono disponibili le funzioni Flash AUTO e Ritratti notturni.
 - Quando il flash scatta con la funzione anti-occhi rossi, può essere usata l'impostazione del tempo di scatto.
- Sull'esposizione manuale, fotografando con uso del flash, l'intensità del lampo potrebbe non corrispondere alla situazione fotografica. In questi casi, usate la funzione di intensità del flash nell'impostazione di qualità immagine (p. 64).
- Per ritornare all'impostazione automatica, premete il pulsante MENU/SET, selezionate la disattivazione dell'esposizione manuale e premete il tasto destro. Ricompare l'immagine inquadrata.

Su automatico, il tempo di scatto è impostato tra il tempo di scatto lungo (valore impostato) e 1/2000 di sec. Il diaframma può essere modificato su F2.8/F4.7 con focali grandangolari o su F4.9/F8.3 con focali tele.

- Con video digitali non è disponibile l'esposizione manuale.

Qualità immagine

- La gualità immagine comprende la sensibilità, l'intensità del flash, il contrasto e il colore delle immagini che possono essere modificati in base al gusto personale.
- Sono disponibili 2 diverse impostazioni.

AUTO 5 0 100 200 400

-1-0.5 0 +0.5 +1

-2 -1 0 +1 +2

-2 -1 0 +1 +2



SET

ISO SPEED

SATURATION

CONTRAST

FLASH

- 1. Selezionate "QUALITY" e premete il tasto destro.
- 2. Selezionate "1" (o 2) nell'opzione "SET" premendo il tasto destro.
 - La gualità immagine può essere impostata su "1" o su "2" . (Sono disponibili 2 diverse impostazioni).
- 3. Con i tasti alto/basso, selezionate l'impostazione desiderata: con i tasti sinistro/destro selezionate il valore.

Premete il pulsante MENU/SET per completare l'operazione e ritornare all'immagine inguadrata.

 Per fotografare con le impostazione di default, selezionate "OFF" e premete il pulsante MENU/SET. Per fotografare con la qualità impostata, selezionate "1" o "2".

Impostazioni disponibili:

Sensibilità fotocamera - ISO

La sensibilità può essere modificata.

AUTO : E' la normale sensibilità equivalente a 100 ISO. La sensibilità può essere modificata automaticamente per adeguarsi al soggetto da riprendere.
50/100/200/400 : L'alta sensibilità è adatta a soggetti in rapido movimento o per fotografare in luoghi bui. Ricordate che maggiore è la sensibilità, maggiore è il rumore nell'immagine. La bassa sensibilità è adatta con luce normale o con tempi di scatto lunghi.

Intensità del flash

L'intensità del flash può essere modificata.

Per ridurre l'intensità del flash, ad esempio nelle fotografie a distanza ravvicinata, regolatela su "-". Per aumentare l'intensità del flash, ad esempio per oggetti lontani, regolatela su "+".

L'intensità del flash può essere ridotta dalle condizioni di ripresa (distanza di messa a fuoco, valore di messa a fuoco, sensibilità, ecc.).

Toni chiari

I toni chiari possono essere regolati.

Regolate su "+" per aumentare i toni chiari e su "-" per smorzarli.

Contrasto

Il contrasto delle immagini (differenza tra toni chiari e scuri) può essere modificato. Regolate su "+" per aumentare la differenza tra toni chiari e scuri e rendere più nitida l'immagine; o su "-" per diminuirla e ammorbidire l'immagine.

Nitidezza

Potrete regolare la nitidezza di un'immagine (definizione dei contorni).

Regolate su "+" per rendere più nitidi i bordi dell'immagine o su "-" per attenuarli.

Colore

Regolate il colore delle immagini (scegliete il colore da enfatizzare).

Il colore (rosso, verde e blu) è impostato come valore relativo.

0, 0, 0 e -2, -2, -2 sono considerati allo stesso livello. Ad esempio, per enfatizzare il rosso, i colori devono essere impostati su +2 (rosso), -2 (verde), -2 (blu) e non +2 (rosso), 0 (verde), 0 (blu).

- Con tonalità seppia, le modifiche ai toni chiari, alla nitidezza e al colore non sono evidenti.
- Con bianco e nero non sono evidenti le modifiche al colore.
- Con immagini in movimento sono evidenti solo le modifiche al colore.

Selezione nel menu di set-up

- Impostate le opzioni del menu di set-up per personalizzare la fotocamera in base alle vostre esigenze.

1		
		REC ······
	が合	SLOW SHUTTER ···>
	M.	MAN EXPOSURE ON $\cdots >$
	j,	QUALITY>
	31	SETUP ···>
	√≣	RETURN ···>
		RETURN 🔹 🕨 SELECT
2)	
2	~	SET UP
2	^ ?	SET UP
2	~ ? 留	SET UP
2	?三	SET UP
2	? 	SET UP ···> FORMAT ···> REC MENU ···> QUICK VIEW ···> INFO DISP ···>
2	~? Ⅲ 二 小	SET UP ····> FORMAT ···> REC MENU ···> QUICK VIEW ···> INFO DISP ···> SOUND ···>

1. Selezionate "SETUP" e premete il tasto destro.

- Potrete entrare nel menu di SET UP. Per maggiori informazioni, vedi p. 98.
 - Premendo il pulsante DISPLAY nello schermo 2 viene visualizzata la versione della fotocamera.

Impostazioni con il menu REC (BASIC)

- Questo menu permette un rapido accesso alle principali operazioni della fotocamera. Per maggiori informazioni sul come impostare il menu REC (BASIC), vedi p. 100.
- Fate riferimento alla p. 44 per utilizzare gli schermi del menu REC, perché le operazioni sono simili.
- Nel menu REC (BASIC), ogni volta che viene premuto il tasto basso/alto gli schermi si alternano come segue:



- Sullo schermo di menu REC, potrete annullare il menu REC premendo il tasto sinistro, il tasto destro o il pulsante MENU/SET dopo aver selezionato "RETURN" (indietro). Il menu si chiude e sullo schermo ritorna l'immagine inquadrata.
- Premendo parzialmente il pulsante di scatto mentre si è posizionati sulle impostazioni del menu, sullo schermo ritorna l'immagine inquadrata.
- I seguenti menu sono gli stessi di quelli illustrati per il menu "REC (DETAILS)" (vedi alle pagine seguenti per maggiori informazioni).
- VIDEO DIGITALE ON (p.49)
- REGOLAZIONE SCHERMO (p.57)
- SETUP (p.66)

Note:

Modificando il menu REC da "DETAILS" a "BASIC", le seguenti impostazioni ritornano sui valori di default.

• Risoluzione, compensazione esposizione, bilanciamento del bianco, AE, immagini monocromatiche, zoom digitale, esposizione manuale.

Anche le impostazione dei tempi lunghi e di qualità immagine non sono utilizzabili.

Selezione dimensioni immagine

- Potrete scegliere fra quattro diverse dimensioni immagine.
- Anche utilizzando la stessa scheda, potrete modificare la risoluzione per ogni scatto. Ogni volta che viene modificata la risoluzione, il numero di immagini ancora registrabili compare sullo schermo LCD.

1)		
		REC ···	
	÷.	RESOLUTION	>
	, iii	MOVIE ON	>
	*2	MONITOR ADJ.	>
	X 1	SETUP	··· >
	√≣	RETURN	>
		RETURN 🔷	SELECT
Z	J		
Z	ļ	REC	
Z	•	REC RESOLUTION	
2	SIZ	REC RESOLUTION	2592×1944
2	SIZ	REC RESOLUTION E	2592×1944 2048×1536
2	siz	REC RESOLUTION E	2592×1944 2048×1536 1600×1200
2	SIZ	REC RESOLUTION E	2592×1944 2048×1536 1600×1200 640×480

- 1. Selezionate "RESOLUTION" e premete il tasto destro.
- Con i tasti alto/basso selezionate le dimensioni immagine desiderate, quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET. La fotocamera ritorna sullo schermo 1 dopo aver scelto le dimensioni visualizzate.
 - Premendo il tasto sinistro, l'impostazione non viene confermata e la fotocamera ritorna sullo schermo 1

Menu REC (segue)

Numero standard di immagini registrabili per ciascuna impostazione di risoluzione (senza sonoro o movimento)

Dimensioni	Scheda SD da 64 MB	Memoria interna
2592 x 1944	Circa 51 immagini	-
2048 x 1536	Circa 85 immagini	-
1600 x 1200	Circa 160 immagini	-
640 x 480	Circa 640 immagini	Circa 20 immagini

• Il numero di immagini varia in base al soggetto.

- Se ci sono file diversi da file immagine, o se le dimensioni e/o il tipo di registrazione vengono modificati, il numero di immagini non corrisponderà ai valori indicati in tabella. Considerate le indicazioni della tabella come indicative delle immagini che è possibile registrare.
- Potrete usare diverse dimensioni immagine e scegliere tra due rapporti di compressione (p. 46).

Visualizzazione immagini registrate

- Osservate le immagini registrate sullo schermo LCD.
- Per visualizzare le immagini, l'alimentazione della fotocamera può essere OFF o ON.
- Se la carica della batteria dovesse diminuire, vi consigliamo di tenere disponibile una batteria di scorta (batteria agli ioni di litio NP-500, accessorio opzionale): In alternativa utilizzate l'adattatore opzionale CA (AC-8U/AC-8E/AC-8GB, accessorio opzionale; vedi p.11).



- Premete il pulsante PLAY. Sullo schermo LCD compare l'ultima immagine registrata. Se l'alimentazione della fotocamera è OFF (copri-obiettivo chiuso), potrete osservare le immagini tenendo premuto il pulsante PLAY per almeno 2 secondi.
 - Se non ci sono immagini registrate, compare il messaggio "NO DISPLAY DATA".
- 2. Ogni volta che viene premuto il tasto sinistro/destro, viene visualizzata l'immagine precedente/successiva.
- Premendo il pulsante zoom sul lato W (grandangolare), si avvia la visualizzazione indice.
- Per le operazioni possibili dopo la visualizzazione, fate riferimento ai punti 2 e 3 di p. 78.
- Premete parzialmente il pulsante di scatto mentre la fotocamera è accesa e mentre le immagini sono visualizzate in dimensioni normali. Nello schermo ritorna l'immagine inquadrata ed è possibile fotografare.
- Dopo aver terminato la visualizzazione delle immagini, per evitare il consumo della batteria spegnete lo schermo LCD ripremendo il tasto PLAY. Se non dovete fotografare, spegnete anche la fotocamera richiudendo il copri-obiettivo.

Indicazioni su Visualizzazione

Oltre all'immagine registrata, compaiono le seguenti informazioni.

• E' possibile scegliere di non visualizzare informazioni (p. 101).



1 Indicazione supporto di memoria

Mostra il tipo di supporto usato.

- Scheda di memoria SD o MultiMedia : SD*
- Memory Stick : MS
- Memoria interna • IN
- * Anche con schede MultiMedia viene segnalata l'indicazione SD

2 Numero del file

Mostra il numero del file e la directory di registrazione sulla scheda.

3 Indicazione protezione

Se l'immagine è protetta, compare il simbolo di protezione.

Ingrandimento zoom digitale 4

Quando viene visualizzata l'immagine ingrandita compare il rapporto zoom digitale.

5 Indicazione carica residua

Usando la batteria la carica residua viene segnalata con due livelli (p.19).

6 Numero immagine (N. fotogr. /totale fotogrammi)

La fotocamera può visualizzare fino a 999 fotogrammi. Se la scheda contiene più di 999 fotogrammi, non sarà possibile la visualizzazione.

Data e ora dello scatto 7

1) Normalmente la data/ora dello scatto vengono visualizzate.

2) Con video digitali o immagini statiche con sonoro compare la durata di visualizzazione.

8 Dimensioni immagine

1 Compaiono le dimensioni immagine.

2) arcompare con video digitali.

3) 🛡 compare con immagini statiche con sonoro.

9 Qualità immagine

Compare la qualità immagine impostata durante la ripresa (questa informazione non è disponibile con video digitali).

Visualizzazione immagini in movimento





- 1. Dopo aver premuto il pulsante PLAY, usate i tasti sinistro/destro per selezionare il video digitale da visualizzare.
 - 🏶 compare con video digitali.

- 2. La visualizzazione inizia dopo aver premuto il pulsante di scatto. Al termine la fotocamera ritorna sullo schermo 1.
 - I simboli che compaiono durante la visualizzazione del video digitale sono relativi a: supporto di memoria, numero del file, numero immagine e durata residua di visualizzazione
 - Se volete interrompere la visualizzazione, ripremete pulsante di scatto.
Riascolto del commento sonoro

- Potrete riascoltare un commento sonoro (p. 58).



- 1. Dopo aver premuto il pulsante PLAY, usate i tasti sinistro/destro per selezionare il commento sonoro da riascoltare.
 - La durata del commento sonoro compare nell'angolo in alto a destra dello schermo.
- 2. Il riascolto inizia dopo aver premuto il pulsante di scatto. Al termine la fotocamera ritorna sullo schermo 1.
 - Nell'angolo in alto a destra dello schermo compare la durata residua di ascolto.

Riascolto del sonoro aggiuntod un'immagine già registrata

- Potrete riascoltare un commento sonoro aggiunto ad un'immagine già registrata (p. 59).



- Dopo aver premuto il pulsante PLAY, usate i tasti sinistro/destro per selezionare l'immagine a cui è stato aggiunto il commento sonoro.
 - Durante il riascolto del commento sonoro aggiunto all'immagine registrata, compare lo schermo 1. La durata del commento sonoro compare nell'angolo in alto a destra dello schermo.
- 2. Il riascolto inizia dopo aver premuto il pulsante di scatto. Al termine la fotocamera ritorna sull'immagine 1.
 - Nell'angolo in alto a destra dello schermo compare la durata di visualizzazione.
- Nella visualizzazione con riascolto del commento sonoro aggiunto all'immagine registrata:
 - Fate attenzione a non ostacolare l'uscita sonoro sul dorso della fotocamera (p.15).
 - Se volete interrompere la visualizzazione e il riascolto, ripremete pulsante di scatto.

Visualizzazione di immagini ingrandite (zoom digitale)

- Potrete visualizzare immagini ingrandite.





1. Dopo aver premuto il pulsante PLAY, usate i tasti sinistro/destro per selezionare l'immagine da visualizzare.

Premete il pulsante zoom TELE per zoomare in avanti; ogni volta che viene premuto il pulsante, l'immagine si ingrandisce.

- Il rapporto zoom compare sullo schermo LCD.
- Per zoomare indietro, premete il pulsante zoom WIDE. Premendo parzialmente il pulsante di scatto, l'immagine visualizzata ritorna alle dimensioni normali.
- 2. Usate i quattro tasti del "joystick" per scorrere le parti dell'immagine che volete visualizzare
 - Per preservare la carica della batteria, al termine dell'osservazione ripremete il pulsante PLAY per disattivare lo schermo LCD.

Visualizzazione (segue)

Funzione Quick-view



 Potrete pre-impostare la fotocamera sulla modalità Quick-view (p. 100), per poter osservare sullo schermo LCD l'immagine appena ripresa.

Se usate il mirino per la ripresa e lo schermo LCD è spento:

Lo schermo LCD si attiva per mostrare l'immagine appena ripresa, quindi si rispegne automaticamente.

Se usate lo schermo LCD per la ripresa:

- 1) Subito dopo lo scatto, lo schermo LCD mostra l'immagine registrata.
- 2) Dopo tre secondi circa, lo schermo LCD ritorna sull'imma-gine inquadrata.

Cancellazione dell'immagine visualizzata

- Potrete cancellare l'immagine visualizzata (uno o tutti i fotogrammi).
- Le immagini protette non possono essere cancellate.
- Un'immagine cancellata non potrà essere recuperata.







- Dopo aver premuto il pulsante PLAY, usate i tasti sinistro/destro per selezionare l'immagine da cancellare.
 - Per cancellare tutti i fotogrammi, non è necessario selezionare immagini.
- Premete il pulsante di cancellazione DELETE; sullo schermo compare l'indicazione del supporto di memoria su cui eseguire l'operazione e il comando per selezionare il fotogramma. Premete i tasti sinistro/destro per selezionare "THIS" (l'immagine selezionata) o "ALL" (tutte le immagini), quindi premete il pulsante MENU/SET.
 Se decidete di non procedere alla can-
 - Se decidete di non procedere alla cancellazione, selezionate "CANCEL" o ripremete il pulsante DELETE, la fotocamera ritorna sullo schermo 1.
- All'avvio della cancellazione sullo schermo compare il messaggio "THIS DELETE...". Al termine dell'operazione sullo schermo ritorna l'immagine visualizzata.
 - Se la scheda non contiene immagini, compare il messaggio "NO DISPLAY DATA".
 - Un'immagine cancellata non potrà essere recuperata.

- Con il menu PLAY potrete visualizzare le immagini, cancellarle o elaborarle. Non è necessario che l'alimentazione della fotocamera sia ON.



- Dopo aver premuto il pulsante PLAY, premete il pulsante MENU/SET per aprire lo schermo di menu PLAY.
- 2. Usate i tasti sinistro/destro per selezionare l'impostazione di menu desiderata. Ogni volta che viene premuto il tasto, gli schermi di menu si alternano come segue.

	INDICE	(p.78)	1
	COPIA	(p.79)	
	CANCELLA	(p.82)	
	REGOLAZIONE SCHERMO	(p.85)	
	DPOF	(p.86)	
	RESIZE	(p.90)	
bas	so PROTEZIONE	(p.91)	alto
	VIDEO DIGITALE	(p.94)	
	SCORRIMENTO	(p.97)	
	AGGIUNTA REGISTRAZ.	(p.97)	
	SET UP	(p.97)	
	INDIETRO		

- 3. Dopo aver selezionato il menu, premete il tasto destro e seguite quanto già spiegato per il menu REC (p. 44). Compare lo schermo del menu selezionato. Dopo aver selezionato l'opzione con i tasti alto/basso, premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET, per completare l'operazione. La fotocamera ritorna allo schermo 1.
- 4. Se siete nello schermo 1 (schermo del menu PLAY) e volete abbandonare il menu PLAY, premete il tasto sinistro o il pulsante MENU/SET dopo aver selezionato "RETURN" (indietro). La fotocamera ritorna sulle impostazioni di visualizzazione. Premete il pulsante PLAY per spegnere lo schermo LCD.
 - Premendo parzialmente il pulsante di scatto sulle impostazioni di menu, è possibile tornare sull'immagine visualizzata.
 - Per maggiori informazioni sui vari menu disponibili, vedi le pagine seguenti.

Visualizzazione di più immagini (Visualizzazione indice)

- Sullo schermo LCD sono visualizzabili contemporaneamente fino a nove fotogrammi per semplificare la scelta dell'immagine da visualizzare. Potrete usare questa funzione anche per cancellare immagini indesiderate.







- 1. Selezionate "INDEX" e premete E.
- I 9 fotogrammi indice vengono visualizzati sullo schermo.
 L'immagine in uso prima di entrare nel menu appare circondata da un riquadro rosso. Usate i quattro tasti del "joystick" per spostare il riquadro sull'immagine da visualizzare (o cancellare).
 - Per entrare nello schermo indice precedente/seguente, premete il tasto sinistro quando è selezionato il primo fotogramma o quello destro se è selezionato l'ultimo.
- Premete il pulsante zoom TELE o il pulsante MENU/SET e l'immagine selezionata verrà mostrata nelle dimensioni normali.

Per cancellare l'immagine selezionata premete il pulsante DELETE. La procedura di cancellazione è quella descritta ai punti 2-3 di p. 76.

• Se desiderate cancellare tutte le immagini della scheda non è necessaria la selezione.

Copia di un'immagine

- Potrete copiare un'immagine statica o un video digitale su un diverso supporto di memoria.

Potrete scegliere di copiare un solo fotogramma, più fotogrammi o tutti i fotogrammi.



3							
	PLAY		• •				••
	🕀 COPY						
	FROM		>	SD			
				MS			
				IN	MEN	ORY	
	CAN	ICEL 🗨		SET			K

1. Selezionate "COPY" e premete il tasto destro.

- Si apre uno schermo con le impostazioni disponibili. Selezionate "FROM" e premete il tasto destro.
 - Per scegliere un'opzione diversa, usate i tasti basso o alto.
- Compaiono i supporti di memorizzazione. Con i tasti basso/alto selezionate la scheda che contiene l'immagine da copiare, quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET. L'operazione è terminata e la fotocamera ritorna allo schermo 2.
 - Premendo il tasto sinistro, l'operazione si annulla e si ritorna allo schermo 2.
 - Se la scheda selezionata non contiene immagini o se la scheda non è inserita nella fotocamera, si passa allo schermo 3.





6								
	PL	AY			•••	•	•	-
	GÐ CO	۶Y						
	FROM		>	SD				ľ.
	TO		>	IN	MEK	lor'	í	1
	UNIT		>	SEL	EC1	ſ		J
	ENTER							
		CANCEL		SEL	ECI	1	1	

- Ritornate allo schermo 2 e selezionate la destinazione "TO". Si apre lo schermo mostrato qui a sinistra (schermo 4). Dopo aver premuto il tasto destro, usate i tasti alto/basso per selezionare il supporto di memoria per la copia, quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET. L'operazione è terminata e la fotocamera ritorna allo schermo 2.
 - Premendo il tasto sinistro, l'operazione si annulla e si ritorna allo schermo 2.
 - Se la scheda selezionata non ha abbastanza spazio disponibile per la copia, compare un messaggio di errore; la fotocamera passa allo schermo 4.
- Ritornate allo schermo 2 e selezionate l'unità "UNIT". Si apre lo schermo mostrato qui a sinistra (schermo 5). Dopo aver premuto il tasto destro, usate i tasti alto/basso per selezionare il "SELECT" (se sono stati selezionati 1 o più fotogrammi) o scegliete "ALL ON", quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET. L'operazione è terminata e la fotocamera ritorna allo schermo 2.
 - Premendo il tasto sinistro, l'operazione si annulla e si ritorna allo schermo 2.
- Dopo aver scelto tutte le impostazioni, selezionate "ENTER" (immetti) e premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET.
 - Se avete scelto "SELECT" nello schermo 5, leggete le istruzioni al punto 7; se avete scelto "ALL ON", andate al punto 9.
 - Premendo il tasto sinistro, l'operazione si annulla e si ritorna allo schermo 1 di p. 79.







- Si apre un indice con 8 fotogrammi. Usate i quattro tasti del "joystick" per spostare il riquadro rosso sull'immagine da selezionare e premete il pulsante MENU/SET.
 - Per entrare nello schermo indice delle successive otto immagini, premete il tasto sinistro quando è selezionato il primo fotogramma o quello destro se è selezionato l'ultimo.
- Le immagini selezionate al punto 7 sono evidenziate da un bordo giallo. Dopo aver scelto tutte le immagini, con i quattro tasti del "joystick" selezionate "END", quindi premete il pulsante MENU/SET (vai al punto 9).

Per selezionare altre immagini, ripetete la procedura spiegata al punto 7.

- Per selezionare immagini multiple, ripetete la procedura spiegata ai punti 7 e 8.
- Compare una richiesta di conferma. Per eseguire la copia selezionate "YES" con i tasti destro/sinistro, quindi premete il pulsante MENU/SET.
 - Selezionando "NO" e premendo il pulsante MENU/SET la fotocamera ritorna sullo schermo 1 senza eseguire la copia.
- 10.Si avvia la sessione di copia e compare il messaggio "Now COPY...".Al termine dell'operazione la fotocamera ritorna sullo schermo 1.

Cancellazione delle immagini

- Potrete cancellare un'immagine statica o un video digitale indesiderati. Potrete scegliere un solo fotogramma, più fotogrammi o tutti i fotogrammi.
- Un'immagine cancellata non potrà essere recuperata.
- Le immagini protette non possono essere cancellate.







- 1. Selezionate "DELETE" e premete il tasto destro.
- Si apre uno schermo con le impostazioni disponibili. Selezionate "MEDIA" e premete il tasto destro.
 - Per scegliere un'opzione diversa, usate i tasti basso o alto.
- Con i tasti basso/alto selezionate il supporto di memoria che contiene l'immagine da cancellare, quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET. L'operazione è terminata e la fotocamera ritorna allo schermo 2.
 - Premendo il tasto sinistro, l'operazione si annulla e si ritorna allo schermo 2.
 - Se la scheda selezionata non contiene immagini o se la scheda non è inserita nella fotocamera, si passa allo schermo 3.







- 4. Ritornate allo schermo 2 e selezionate "UNIT". Si apre lo schermo mostrato qui a sinistra (schermo 4). Dopo aver premuto il tasto destro, usate i tasti alto/basso per selezionare "SELECT" (se sono stati selezionati 1 o più fotogrammi) o scegliete "ALL ON", quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET. L'operazione è terminata e la fotocamera ritorna allo schermo 2.
 - Premendo il tasto sinistro, l'operazione si annulla e si ritorna allo schermo 2.
- Dopo aver scelto tutte le impostazioni, selezionate "ENTER" (immetti) e premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET.
 - Se avete scelto "SELECT" nello schermo 4, leggete le istruzioni al punto 6; se avete scelto "ALL ON", andate al punto 8, alla p. 84.
 - Premendo il tasto sinistro, l'operazione si annulla e si ritorna allo schermo 1.
- Si apre un indice con 8 fotogrammi. Usate i quattro tasti del "joystick" per spostare il riquadro rosso sull'immagine da cancellare e premete il pulsante MENU/SET.
 - Per entrare nello schermo indice delle successive otto immagini, premete il tasto sinistro quando è selezionato il primo fotogramma o quello destro se è selezionato l'ultimo.





- Le immagini selezionate al punto 6 di p. 83 sono evidenziate da un bordo giallo. Dopo aver scelto tutte le immagini, con i quattro tasti del "joystick" selezionate "END", quindi premete il pulsante MENU/SET (vai al punto 8). Per selezionare altre immagini, ripetete la procedura spiegata al punto 6.
 - Per selezionare immagini multiple, ripetete la procedura spiegata ai punti 6 e 7.
- Compare una richiesta di conferma. Per eseguire la cancellazione selezionate "YES" con i tasti destro/sinistro, quindi premete il pulsante MENU/SET.
 - Selezionando "NO" e premendo il pulsante MENU/SET la fotocamera ritorna sullo schermo 1 senza eseguire la cancellazione.
- 9. Si avvia la sessione di cancellazione e compare il messaggio "THIS DELETE...". Al termine dell'operazione la fotocamera ritorna sullo schermo 1.

Regolazione della luminosità e del colore dello schermo LCD

- Potrete regolare la luminosità dello schermo LCD per adeguarlo alla luce presente sulla scena fotografica. Potrete anche regolare lil colore dello schermo LCD (rosso, verde e blu).
- La luminosità e il colore dello schermo LCD non vengono modificati attivando/disattivando l'alimentazione della fotocamera ma restano in uso fino a modifica.





- 1. Selezionate "MONITOR ADJ." e premete il tasto destro.
- Si apre lo schermo per la visualizzazione delle immagini e la regolazione dello schermo LCD.
 Vedi p. 57 punto 2 per le impostazioni disponibili e i metodi di regolazione.

Dopo aver regolato la luminosità e il colore dello schermo LCD, premete il pulsante MENU/SET. La fotocamera ritorna sullo schermo 1.

Selezione/deselezione immagini per la stampa DPOF

- DPOF (Digital Print Order Format formato ordine di stampa digitale) è un formato che consente di stampare le immagini statiche della scheda di memoria su stampanti DPOF compatibili o presso laboratorio di sviluppo specializzati.
- Potrete selezionare l'immagine statica da stampare (un solo fotogramma, più fotogrammi o tutti i fotogrammi) o decidere di deselezionarli. Non è possibile stampare immagini in movimento.
- Potrete scegliere se stampare/non stampare sull'immagine la data (la data di registrazione).



- 1. Selezionate "DPOF" e premete il tasto destro.
- Si apre uno schermo con le impostazioni disponibili. Selezionate "MEDIA" e premete il tasto destro.
 - Per scegliere un'opzione diversa, usate i tasti basso o alto.
- Con i tasti basso/alto selezionate il supporto di memoria che contiene l'immagine da stampare (deselezionare), quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET. L'operazione è terminata e la fotocamera ritorna allo schermo 2.
 - Premendo il tasto sinistro, l'operazione si annulla e si ritorna allo schermo 2.
 - Se la scheda selezionata non contiene immagini o se la scheda non è inserita nella fotocamera, si passa allo schermo 3.





6			
	PLAY		
	nt ded		
	MEDIA	>	SD
	UNIT	>	SELECT
	DATE	>	ALL ON
	ENTER		
	CANCEL		SELECT

- 4. Ritornate allo schermo 2 e selezionate "UNIT". Si apre lo schermo mostrato qui a sinistra (schermo 4). Dopo aver premuto il tasto destro, usate i tasti alto/basso per selezionare "SELECT" (se sono stati selezionati o deselezionati 1 o più fotogrammi per la stampa) o scegliete "ALL ON", quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET. L'operazione è terminata e la fotocamera ritorna allo schermo 2.
 •Premendo il tasto sinistro, l'operazione si annulla e si ritorna allo schermo 2.
- Sullo schermo 2 selezionate "DATE", quindi premete il tasto destro. Se volete stampare la data, scegliete "ALL ON" con i tasti alto/basso, in caso contrario scegliete "ALL OFF", quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET. L'operazione è terminata e la fotocamera ritorna allo schermo 2.
 - Premendo il tasto sinistro, l'operazione si annulla e si ritorna allo schermo 2.
- Dopo aver scelto tutte le impostazioni, selezionate "ENTER" (immetti) e premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET.
 - •Se avete scelto "SELECT" come unità, leggete le istruzioni al punto 7; se avete scelto "ALL ON" o "ALL OFF" andate al punto 9, alla p. 89.





- Si apre un indice con 8 fotogrammi. Usate i quattro tasti del "joystick" per spostare il riquadro rosso sull'immagine da stampare/deselezionare e premete il pulsante MENU/SET.
 - Per entrare nello schermo indice delle successive otto immagini, premete il tasto sinistro quando è selezionato il primo fotogramma o quello destro se è selezionato l'ultimo.
- Le immagini selezionate al punto 7 sono evidenziate da un bordo giallo. Per l'impostazione automatica, indicate il numero di copie tramite il pulsante zoom (T,W), il numero di stampe compare nell'angolo in alto a sinistra dello schermo LCD. Dopo aver scelto tutte le immagini, con i quattro tasti del "joystick" selezionate "END", quindi premete il pulsante MENU/SET (vai al punto 9).

Per selezionare altre immagini, ripetete la procedura di selezione (punto 7).

- Per selezionare immagini multiple, ripetete la procedura spiegata ai punti 7 e 8.
- Il numero di copie può raggiungere la cifra di 999.





 Compare una richiesta di conferma. Se avete scelto "SELECT", selezionate "YES" con i tasti destro/sinistro, quindi premete il pulsante MENU/SET. Se avete scelto "ALL ON", dopo aver impostato il numero di stampe

con i tasti alto/basso o con il pulsante zoom (T,W), selezionate "YES" con i tasti destro/sinistro, quindi premete il pulsante MENU/SET.

- Potrete stampare fino a 999 copie.
- Selezionando "NO" e premendo il pulsante MENU/SET la fotocamera ritorna sullo schermo 1 senza eseguire l'operazione.
 Se avete scelto "ALL OFF", selezionate "YES" con i tasti destro/sinistro, quindi premete il pulsante MENU/SET.
 - Selezionando "NO" e premendo il pulsante MENU/SET la fotocamera ritorna sullo schermo 1 senza eseguire l'operazione di deselezione.
- 10.Si apre lo schermo "Now DPOF SET..." (o "Now DPOF OFF..."). Al termine dell'operazione la fotocamera ritorna sullo schermo 1.
 - Potrete richiedere stampe DPOF ad un laboratorio specializzato (non tutti i laboratori forniscono questo servizio). Per maggiori informazioni rivolgetevi al vostro laboratorio di fiducia.

Modifica delle dimensioni immagine

- E' possibile modificare le dimensioni delle immagini registrate per creare nuovi file di dimensioni ridotte.
- Usate questa funzione per spedire immagini via e-mail o per altri impieghi che necessitano di file di minori dimensioni.
- Questa funzione non è disponibile con video digitali.







- 1. Selezionate "RESIZE" e premete il tasto destro.
- Selezionate le dimensioni desiderate con i tasti basso o alto, quindi premete il pulsante MENU/SET. VGA registra a 640 x 480 pixel e QVGA a 320 x 240.
- 3. Su Visualizzazione, con i tasti destro/sinistro selezionate l'immagine che volete modificare, quindi premete pulsante MENU/SET e registrate l'immagine ridimensionata. La fotocamera ritorna allo schermo 1.
 - Se non volete procedere alla modifica delle dimensioni, con i tasti alto/basso selezionate "RETURN" (indietro) e premete il pulsante MENU/SET.
 - Se la scheda non ha abbastanza spazio per il salvataggio dell'immagine, compare il messaggio di errore "MEMORY FULL".

Protezione/eliminazione protezione di immagini importanti

- Potrete proteggere immagini statiche o video digitali importanti per impedirne la cancellazione accidentale, oppure potrete scegliere di eliminare una protezione. Potrete selezionare più o tutte le immagini.
- Formattando il supporto di memoria (p. 99), saranno cancellate anche le immagini protette.



MS

CANCEL 🔹 🕨 SET

IN MEMORY

- 1. Selezionate "PROTECT" e premete il tasto destro.
- Si apre uno schermo con le opzioni disponibili. Se la prima voce evidenziata è "MEDIA" premete il tasto destro.
 - Per selezionare un'opzione diversa, premete i tasti alto/basso.
- Con i tasti basso/alto selezionate il supporto di memoria che contiene l'immagine da proteggere/eliminare la protezione, quindi premete E o il pulsante MENU/SET. L'operazione è terminata e la fotocamera ritorna allo schermo 2.
 - Premendo il tasto sinistro, l'operazione si annulla e si ritorna allo schermo 2.
 - Se la scheda selezionata non contiene immagini o se la scheda non è inserita nella fotocamera, si passa allo schermo 3.







- 4. Ritornate allo schermo 2 e selezionate "UNIT". Si apre lo schermo mostrato qui a sinistra (schermo 4). Dopo aver premuto il tasto destro, se volete proteggere/eliminare protezione a una o più immagini, usate i tasti alto/basso per selezionare "SELECT". Scegliete "ALL ON" per proteggere tutte le immagini. Per eliminare la protezione a tutte le immagini, scegliete "ALL OFF". Al termine della selezione premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET. L'operazione è terminata e la fotocamera ritorna allo schermo 2.
 - Premendo il tasto sinistro, l'operazione si annulla e si ritorna allo schermo 2.
- Dopo aver scelto tutte le impostazioni, selezionate "ENTER" (immetti) e premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET.
 - Se avete scelto "SELECT" come unità, leggete le istruzioni al punto 6; se avete scelto "ALL ON" o "ALL OFF" andate al punto 8.
- Si apre un indice con 8 fotogrammi. Usate i quattro tasti del "joystick" per spostare il riquadro rosso sull'immagine da proteggere/eliminare protezione e premete il pulsante MENU/SET.
 - Per entrare nello schermo indice delle successive otto immagini, premete il tasto sinistro quando è selezionato il primo fotogramma o quello destro se è selezionato l'ultimo.





 Le immagini selezionate al punto 6 sono evidenziate da un bordo giallo. Dopo aver scelto tutte le immagini, con i quattro tasti del "joystick" selezionate "END", quindi premete il pulsante MENU/SET (vai al punto 8).

Per selezionare altre immagini, ripetete la procedura di selezione (punto 6).

- Per selezionare immagini multiple, ripetete la procedura spiegata ai punti 6 e 7.
- Compare una richiesta di conferma con l'opzione "YES" selezionata. Se avete scelto "SELECT" o "ALL ON": con l'opzione "YES" selezionata premete il pulsante MENU/SET.
 - Selezionando "NO" con i tasti destro/ sinistro e premendo il pulsante MENU/SET, la fotocamera ritorna sullo schermo 1 senza eseguire l'operazione.

Se avete scelto "ALL OFF": selezionate "YES" con i tasti destro/sinistro, quindi premete il pulsante MENU/SET.

- ISelezionando "NO" e premendo il pulsante MENU/SET la fotocamera ritorna sullo schermo 1 senza eseguire l'operazione.
- Si apre lo schermo "Now EXEC..." (o "Now PROTECT OFF..."). Al termine dell'operazione di protezione/cancellazione la fotocamera ritorna sullo schermo 1.

Trasferimento dei dati immagini da una scheda di memoria all'altra

- Potrete trasferire un'immagine statica o un video digitale registrati su una scheda di memoria su un'altra scheda di memoria.
- Con immagini protette è necessario eliminare la protezione prima del trasferimento.



CANCEL <

SET

- 1. Selezionate "MOVE" e premete il tasto destro.
- Si apre uno schermo con le opzioni disponibili. Se la prima voce evidenziata è "FROM" premete il tasto destro.
 - Per selezionare un'opzione diversa, premete i tasti alto/basso.
- Con i tasti basso/alto selezionate il supporto di memoria che contiene l'immagine da trasferire, quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET. L'operazione è terminata e la fotocamera ritorna allo schermo 2.
 - Premendo il tasto sinistro, l'operazione si annulla e si ritorna allo schermo 2.
 - Se la scheda selezionata non contiene immagini o se la scheda non è inserita nella fotocamera, si passa allo schermo 3.





6				
	PLAY			• • •
	-E MOVE			
	FROM	>	SD	
	TO	>	MS	
	UNIT	>	SELECT	
	ENTER	>		1
	CANCEL		SELECT	

- Ritornate allo schermo 2 e selezionate "TO". Si apre lo schermo mostrato qui a sinistra (schermo 4). Dopo aver premuto il tasto destro, usate i tasti alto/basso per selezionare il supporto di destinazione, quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET.
 - Premendo il tasto sinistro, l'operazione si annulla e si ritorna allo schermo 2.
 - Se la scheda selezionata non ha spazio sufficiente o se la scheda non è inserita nella fotocamera, si passa allo schermo 4.
- Ritornate allo schermo 2 e selezionate "UNIT". Si apre lo schermo mostrato qui a sinistra (schermo 5). Dopo aver premuto il tasto destro, se volete trasferire una o più immagini, usate i tasti alto/basso per selezionare "SELECT". Scegliete "ALL" per trasferire tutte le immagini quindi premete il pulsante MENU/SET. L'operazione è terminata e la fotocamera ritorna allo schermo 2.
 - Premendo il tasto sinistro, l'operazione si annulla e si ritorna allo schermo 2
- Dopo aver scelto tutte le impostazioni, selezionate "ENTER" (immetti) e premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET.
 - Se avete scelto "SELECT" nello schermo 5, leggete le istruzioni al punto 7; se avete scelto "ALL" andate al punto 9.
 - Premendo il tasto sinistro, l'operazione si annulla e si ritorna allo schermo 1.







- Si apre un indice con 8 fotogrammi. Usate i quattro tasti del "joystick" per spostare il riquadro rosso sull'immagine da trasferire e premete il pulsante MENU/SET.
 - Per entrare nello schermo indice delle successive otto immagini, premete il tasto sinistro quando è selezionato il primo fotogramma o quello destro se è selezionato l'ultimo.
- Le immagini selezionate al punto 7 sono evidenziate da un bordo giallo. Dopo aver scelto tutte le immagini, con i quattro tasti del "joystick" selezionate "END", quindi premete il pulsante MENU/SET (vai al punto 9). Per selezionare altre immagini, ripetete la procedura di selezione (punto 7).
 - Per selezionare immagini multiple, ripetete la procedura spiegata ai punti 7 e 8.
- Compare una richiesta di conferma. Per trasferire le immagini, selezionate "YES" con i tasti sinistro/destro, quindi premete il pulsante MENU/SET.
 - Selezionando "NO" e premendo il pulsante MENU/SET, la fotocamera ritorna sullo schermo 1 senza eseguire l'operazione.
- 10.Si apre lo schermo "Now MOVE...". Al termine dell'operazione di trasferimento la fotocamera ritorna sullo schermo 1.

Visualizzazione dello scorrimento immagini

- Potrete scorrere le immagini partendo dalla prima con intervalli stabiliti.



- 1. Selezionate "SLIDE SHOW" e premete il tasto destro.
- Le immagini saranno visualizzate in scorrimento, dal primo fotogramma, con intervallo di 2 secondi. Lo scorrimento si arresta dopo che è stato visualizzato l'ultimo fotogramma. Per interrompere lo scorrimento, premete il pulsante MENU/SET.
 - Dopo l'arresto viene visualizzato il fotogramma su cui si è fermato lo scorrimento.

Funzione di aggiunta di commento sonoro all'immagine registrata



1. Selezionate "ADD REC" e premete il tasto destro.

Per maggiori informazioni su questa funzione e sul suo utilizzo vedi le pp. 59 e 60.

Selezione del menu di setup



- 1. Selezionate "SETUP" e premete il tasto destro.
- 2. Si apre lo schermo del menu di setup.

Per maggiori informazioni su questo menu, vedi p. 98.

Operazioni avanzate

Menu di Set-up

- Potrete impostare le opzioni di menu di set-up in base alla vostre preferenze per personalizzare le funzioni della fotocamera.
- Non è necessario che l'alimentazione della fotocamera sia ON; le impostazioni scelte restano in uso fino a modifica.
- 1. Per visualizzare lo schermo di menu di "SET UP", selezionate l'opzione di menu SETUP dal menu REC (p. 66) o dal menu PLAY (p. 97).
- 2. Con i tasti alto/basso, scegliete le impostazioni di menu; ogni volta che viene premuto il pulsante, le opzioni di susseguono secondo l'ordine seguente.

basso	FORMATTAZIONE MENU REC QUICK VIEW MOSTRA INFO SONORO IMPOSTA DATA AUTOSCATTO SPEGNIMENTO AUTO RESET NUMERO PRIORITA' MEMORIA LINGUA AGGIUNTA REC CUSTOM DEFAULT INDIETRO	(p.99) (p.100) (p.100) (p.101) (p.102) (p.103) (p.103) (p.104) (p.104) (p.105) (p.105) (p.106) (p.107) (p.110)	alto
-------	--	---	------

Per abbandonare lo schermo di menu di set-up premete il tasto sinistro o selezionate "RETURN", guindi premete il pulsante MENU/SET.

Dopo aver abbandonato il menu di set-up, la visualizzazione sullo schermo LCD:

- 1) Se si è aperto il menu di set-up dal menu REC, la visualizzazione ritorna sul menu REC.
- 2) Se si è aperto il menu di set-up dal menu PLAY, la visualizzazione ritorna sul menu PLAY.
 - Premendo parzialmente il pulsante di scatto mentre viene impostato il menu, lo schermo LCD ritorna sull'immagine inquadrata o visualizzata.
 - Fate riferimento alle pagine seguenti per la descrizione delle opzioni offerte da questo menu.

Formattazione di una scheda di memoria

- La formattazione serve a cancellare tutti i dati contenuti sulla scheda.
- Attenzione: con la formattazione vengono cancellate definitivamente anche le immagini protette (p. 91).
- Usate sempre la fotocamera per formattare la scheda. Non usate le funzioni del computer per evitare malfunzionamenti.







- 1. Selezionate "FORMAT" e premete il tasto destro per essersi pronti alla selezione del supporto di memorizzazione. Con i tasti alto/basso, scegliete la scheda da formattare, quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET.
 - Premendo il tasto sinistro, l'operazione si annulla e si ritorna al menu Set-up.
- 2. Sullo schermo compare una richiesta di conferma. Per confermare l'operazione selezionate "YES" con i tasti sinistro/destro e premete il pulsante MENU/SET.
 - Se decidete di non formattare la scheda, selezionate "NO" e premete il pulsante MENU/SET.
- Iniziata la formattazione, compare il messaggio "Now FORMAT...".
 Al termine dell'operazione la fotocamera ritorna sul menu Set-up.
- Durante la formattazione fate attenzione a non aprire il coperchio porta-batteria/scheda, per non danneggiare la scheda.

Impostazioni del menu REC

- E' possibile modificare le opzioni del menu REC da "DETAILS" (impostazioni di default) a "BASIC".
- Vedi le pp. 44 67 per maggiori informazioni su queste funzioni.



- Selezionate "REC MENU" e premete il tasto destro per aprire lo schermo di impostazione. Con i tasti alto/basso, selezionate "BASIC", quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET. L'operazione è terminata e la fotocamera ritorna sul menu di set-up.
 - Premendo il tasto sinistro, l'operazione si annulla e si ritorna al menu di set-up.

Impostazioni Quick View

- Impostate questa funzione su "ON" se volete visualizzare sullo schermo LCD le immagini appena registrate.
- Vedi p. 75 per maggiori informazioni su questa funzione.



- Selezionate "QUICK VIEW", e premete il tasto destro per aprire lo schermo di impostazione.
 Con i tasti alto/basso, selezionate "ON", quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET.
 L'operazione è terminata e la fotocamera ritorna sul menu di set-up.
 - Premendo il tasto sinistro, l'operazione si annulla e si ritorna al menu di set-up.

Menu di Set-up (segue)

Disattivazione della visualizzazione delle informazioni immagine

- Potrete scegliere di non visualizzare le informazioni immagine (pp.36, 71) durante la ripresa o la visualizzazione.
- L'impostazione di default è "ON" (visualizzate).



- Selezionate "INFO DISP" e premete il tasto destro. Con i tasti alto/basso, selezionate "OFF", quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET. L'operazione è terminata e la fotocamera ritorna sul menu di set-up.
 - Premendo il tasto sinistro, l'operazione si annulla e si ritorna al menu di set-up.

Impostazione degli effetti sonori

- Potrete scegliere di attivare/disattivare gli effetti sonori (segnalazione sonora delle operazioni della fotocamera o di avvertenza) e la simulazione dello scatto dell'otturatore.
- L'impostazione di default è "ON" (attivi).



- Selezionate "SOUND", premete il tasto destro e aprite lo schermo di impostazione. Se è selezionata l'opzione "BEEP" premete il tasto destro.
- Con i tasti alto/basso, selezionate "OFF" o "ON" quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET. La fotocamera ritorna sullo schermo 1.
 - Premendo il tasto sinistro, l'operazione si annulla e si ritorna allo schermo 1.
- Sullo schermo 1, selezionate "EFFECT", si apre lo schermo mostrato qui a sinistra (schermo 3). Premete i tasti alto/basso per selezionare "OFF" o "ON", quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET. La fotocamera ritorna sullo schermo 1.
 - Premendo il tasto sinistro, l'operazione si annulla e si ritorna allo schermo 1.
- Sullo schermo 1, selezionate "SHUTTER" quindi premete il tasto destro. Premete i tasti alto/basso per selezionare "OFF" o "ON", quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET. L'operazione è terminata e la fotocamera ritorna allo schermo 1.
 - Premendo il tasto sinistro, l'operazione si annulla e si ritorna allo schermo 1.

Modifica di data e ora

- Se la fotocamera resta priva di batteria per più di 24 ore, è necessario reimpostare la data e l'ora.



- Selezionate "DATE SET", premete il tasto destro per aprire lo schermo di impostazione di data e ora. Seguite le istruzioni ai punti 3-6 di pp. 27 e 28 per eseguire l'impostazione.
 - L'operazione è terminata e la fotocamera ritorna al menu di set-up.

Impostazione del ritardo dell'autoscatto

- Potrete modificare il ritardo dell'autoscatto scegliendo tra 10 secondi (default) o 3 secondi.
- L'autoscatto con ritardo di 10 secondi (impostazione di default) si annulla dopo lo scatto, mentre il ritardo di 3 secondi resta impostato fino alla modifica e può essere usato per più riprese.



- Selezionate "SELF TIMER", premete il tasto destro per aprire lo schermo di impostazione.
 Con i tasti alto/basso selezionate "3 sec" quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET.
 L'operazione è terminata e la fotocamera ritorna al menu di set-up.
 - Premendo il tasto sinistro, l'operazione si annulla e si ritorna al menu di set-up.

Menu di Set-up (segue)

Impostazione dell'attesa per lo spegnimento automatico

- Potrete modificare l'attesa per lo spegnimento automatico partendo da 3 minuti (default).



- Selezionate "AUTO POWER OFF", premete il tasto destro per aprire lo schermo di impostazione. Con i tasti alto/basso selezionate "10 min" o "OFF" quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET. L'operazione è terminata e la fotocamera ritorna al menu di set-up.
 - Premendo il tasto sinistro, l'operazione si annulla e si ritorna al menu di set-up.

Modifica del numero file

- Potrete modificare il numero del file.



- Selezionate "NUMBER RESET", premete il tasto destro per aprire lo schermo di impostazione. Con i tasti alto/basso selezionate "ON" quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET. L'operazione è terminata e la fotocamera ritorna al menu di set-up.
 - Premendo il tasto sinistro, l'operazione si annulla e si ritorna al menu di set-up.

Nota:

- L'impostazione iniziale di "NUMBER RESET" è "OFF". La fotocamera assegna il numero di file come segue.
 - XXXXX1.jpg, XXXXX2.jpg, XXXXX3.jpg...
- Se la scheda non contiene immagini quando l'impostazione "NUMBER RESET" viene modificata su "ON", la fotocamera assegnerà il numero partendo da XXXXX1.jpg. Se la scheda contiene immagini, la fotocamera assegnerà alla nuova immagine il numero successivo a quello esistente.

Priorità alla memoria

 La fotocamera permette di usare contemporaneamente due schede: una scheda di memoria SD (o Multi-Media) e una Memory Stick. Potrete scegliere quale usare per prima.



- Selezionate "MEMORY PRIORITY", premete il tasto destro per aprire lo schermo di impostazione. Con i tasti alto/basso selezionate il supporto di memoria a cui volete dare la priorità, quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET. L'operazione è terminata e la fotocamera ritorna al menu di set-up.
 - Premendo il tasto sinistro, l'operazione si annulla e si ritorna al menu di set-up.

Modifica della lingua

1. Selezionate "LANGUAGE", premete il tasto destro per aprire lo schermo di impostazione.



Vedi p. 27 per informazioni su come eseguire l'impostazione.

• Al termine dell'operazione la fotocamera ritorna al menu di set-up. Premendo il tasto sinistro, l'operazione si annulla e si ritorna al menu di set-up.

Menu di Set-up (segue)

Fotografare immagini statiche con sonoro



- Selezionate "ADD REC SET", premete il tasto destro per aprire lo schermo di impostazione. Con i tasti alto/basso selezionate l'impostazione desiderata, quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET. L'operazione è terminata e la fotocamera ritorna al menu di set-up.
 - Premendo il tasto sinistro, l'operazione si annulla e si ritorna al menu di set-up.

Scelta di effettuare la registrazione del sonoro solo se selezionata ("IF SELECTED").

E' l'impostazione di default. Con il menu REC (p. 59) o PLAY (p. 97) selezionate "ADD REC", per aggiungere un commento sonoro alle immagini statiche già registrate.

Scelta di effettuare sempre la registrazione del sonoro ("ALWAYS") Potrete aggiungere un commento sonoro ad ogni immagine statica che viene registrata. Ad ogni scatto, prima che la registrazione sia terminata, compare lo schermo After Recording (come indicato al punto 2 di p. 59), che permette di registrare il commento semplicemente premendo un pulsante. La durata massima di registrazione del commento è di 30 secondi circa. Durante la registrazione, nell'angolo in alto a destra dello schermo LCD compare il tempo ancora disponibile. La registrazione si arresta automaticamente quando il tempo è esaurito, ma ripremendo il pulsante di scatto è possibile anticiparne la fine.

Personalizzazione della fotocamera

- 1) Le impostazioni di scatto e del flash (vedi pp. 38-39) assegnate ai tasti destro e sinistro possono essere attivate/disattivate.
- * Non è possibile disattivare tutte le funzioni. Se cercate di disattivare tutte le impostazioni, la fotocamera attiva automaticamente la modalità "AUTO" del flash e delle impostazioni di scatto.
- 2) Potrete assegnare al tasto alto la funzione di regolazione dell'esposizione e a quello basso la funzione di bilanciamento del bianco.

Attivazione della compensazione dell'esposizione ("ON")

Premendo il tasto basso mentre fotografate, compare la barra di regolazione della compensazione dell'esposizione. L'esposizione può essere corretta con i tasti destro o sinistro. Premete il tasto alto per confermare l'impostazione. Potrete regolare l'esposizione di \pm 0.6 EV con incrementi di 0.3 EV. La compensazione può essere corretta di \pm 1.5 EV unitamente all'opzione "EXPOSURE" del menu REC.

Se la compensazione impostata nel mene REC (p. 51) è + 0.9 EV, potrete regolarla tra + 0.3 EV e + 1.5 EV.

容Attivazione del bilanciamento del bianco ("ON")

Potrete selezionare il bilanciamento del bianco premendo il tasto basso. Ogni volta che viene premuto questo pulsante, le impostazioni si alternano e la modalità selezionata compare nello schermo LCD. Per informazioni sui simboli visualizzati ed il bilanciamento del bianco, vedi p. 53.

3) Con questa impostazione è utilizzabile la funzione di blocco AF/AE.

AF Attivazione del blocco AF ("ON")

Premendo il tasto sinistro mentre è attivo il blocco della messa a fuoco (premendo parzialmente il pulsante di scatto, vedi p. 34), la messa a fuoco si blocca ed il simbolo di blocco AF compare sullo schermo LCD. L'impostazione resta confermata anche dopo lo scatto.

* Per annullare il blocco AF, spegnete la fotocamera, premete il pulsante zoom, il pulsante MENU/SET, il tasto sinistro o il pulsante PLAY.

E Impostazione del blocco AE su ON

Premendo parzialmente il pulsante di scatto per bloccare la messa a fuoco (vedi p. 34), l'esposizione si blocca e il simbolo del blocco AE compare sullo schermo LCD. L'impostazione resta operativa anche dopo lo scatto.

- * Per annullare il blocco AE, spegnete la fotocamera, premete il pulsante zoom, MENU/SET, o PLAY, oppure modificate il bilanciamento del bianco.
- E' possibile attivare/disattivare la funzione di ripresa in sequenza.
 Se attiva, questa funzione permette di riprendere una serie di scatti mantenendo premuto il pulsante di scatto.
- * Nelle fotografie con uso del flash, assicuratevi che il flash sia carico prima di riprendere l'immagine successiva.





- Selezionate " CUSTOM ", premete il tasto destro per aprire lo schermo di impostazione.
 Con i tasti alto/basso selezionate l'impostazione desiderata, quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET. L'operazione è terminata e la fotocamera ritorna al menu di set-up.
- Sullo schermo 1, selezionate "FLASH", e premete il tasto destro; si apre lo schermo di impostazione flash. Premete i tasti alto/basso per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET per modificare l'impostazione. Al termine dell'operazione, premete il tasto sinistro per tornare sullo schermo 1.
- Sullo schermo 1, selezionate "MACRO", quindi premete il tasto destro, si apre lo schermo di impostazione.
Menu di Set-up (segue)







Premete i tasti alto/basso per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET per modificare l'impostazione. L'operazione è terminata e la fotocamera ritorna allo schermo 1.

- Sullo schermo 1, selezionate "AF AE AWB" e premete il tasto destro; si apre lo schermo di impostazione per ogni voce. Premete i tasti alto/basso per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET per modificare l'impostazione. Al termine dell'operazione, premete il tasto sinistro per tornare sullo schermo 1.
- Sullo schermo 1, selezionate "CON-TINUOS" quindi premete il tasto destro; si apre lo schermo di impostazione. Premete i tasti alto/basso per selezionare "OFF" o "ON", quindi premete il tasto destro o il pulsante MENU/SET per tornare sullo schermo 1. Premendo il tasto sinistro, l'operazione si annulla e si ritorna allo schermo 1.

Ripristino delle impostazioni di default

 Tutte le impostazioni modificate con il menu REC e il menu SET UP possono essre riportate sui valori iniziali con un'unica operazione.



- Selezionate "DEFAULT", premete il tasto destro per aprire lo schermo di conferma. Con i tasti alto/basso selezionate "YES" quindi premete il pulsante MENU/SET. L'operazione è terminata e la fotocamera ritorna al menu di set-up.
 - Selezionando "NO" e premendo il pulsante MENU/SET, l'operazione si annulla e la fotocamera ritorna al menu di setup.

Richieste di sistema

- Potrete trasferire le immagini registrate dalla fotocamera al computer utilizzando il cavo USB, fornito a corredo.

1. Windows

OS:

Sistema operativo preinstallato Microsoft Windows 98, Windows 98 SE, Windows XP, Windows 2000 Professional o Windows Me Memoria:

Almeno 16MB di RAM disponibile (consigliati almeno 32MB) Monitor:

Almeno 32.000 colori, risoluzione almeno 640 ¥ 480 pixel Altre richieste:

Drive per CD-ROM, porta USB (di dotazione)

2. Macintosh

OS: Mac OS 9.0-9.2/Mac OS X v 10.0.4-10.2

CPU: Almeno PowerPC

Memoria:

Almeno 16MB di RAM disponibile (consigliati almeno 32MB) Monitor:

Almeno 32.000 colori, risoluzione almeno 640 ¥ 480 pixel Altre richieste:

Drive per CD-ROM, porta USB (di dotazione)

Collegamento del cavo USB

- Disattivate l'alimentazione della fotocamera
- Non è necessario spegnere il PC quando viene collegato/disconnesso il cavo USB alla fotocamera.



- 1. Accendete il computer e lanciate il sistema operativo.
- 2. Quando appare il desktop collegate la fotocamera al PC tramite il cavo USB.
 - Usate solo il cavo USB fornito a corredo.

- La fotocamera non è operativa mentre è collegata al PC.
- Durante il collegamento al PC, non disinserite il cavo USB e non aprite il coperchio porta-batteria/scheda.
- Spegnete la fotocamera prima di disconnettere il cavo USB.
- Per collegare la fotocamera al PC, è consigliabile usare l'adattatore CA (accessorio opzionale). Collegate/disconnettete l'adattatore CA solo a fotocamera spenta e non collegata al PC.

Installazione del driver software USB

- Per l'installazione utilizzate il CD-ROM DiMAGE Viewer fornito a corredo.
- Installate il driver software solo con Windows 98 o Windows 98SE.
 Con altri sistemi operativi non è necessaria l'installazione.
- Spegnete la fotocamera.
- Per evitare il consumo della batteria, usate l'adattatore CA (accessorio opzionale, modd. AC-8U/AC-8E/AC-8GB; vedi p.11).
- 1) Accendete il computer e lanciate Windows.
- Dopo il collegamento della fotocamera al PC con il cavo USB (p. 112), accendete la fotocamera.



3) Si apre la finestra "Add New Hardware Wizard" (aggiungi nuovo hardware).



- Inserite il CD-ROM DiMAGE Viewer fornito a corredo nel drive per CD-ROM.
- Fate un click sulla ricerca del driver consigliato "Search for the best driver for your device (Recommended)" quindi fate un click su "Next".

Installazione software e trasferimento immagini (segue)



6) Fate un click per selezionare la locazione del driver "Specify a location:" e digitate "D:\".

- In questo libretto si assume come drive per CD-ROM il drive D. Usate la lettera adatta per il vostro computer.
- Il file INF è necessario per l'installazione in "D:\".
- Per la ricerca di una diversa locazione, fate un click su "Browse" (Sfoglia).



 Fate un click su "Next" (Successivo).



8) Fate un click su "Finish". Il driver USB è ora installato.

Trasferimento delle immagini

- Per evitare il consumo della batteria, usate l'adattatore CA (accessorio opzionale, modd. AC-8U/AC-8E/AC-8GB; vedi p.11).
- Con Windows 98 o Windows 98SE, è necessario installare per prima cosa il driver software USB (contenuto nel CD-ROM DiMAGE Viewer) (pp.113-114).
- 1. Accendete il PC e lanciate Windows o Mac OS, collegate la fotocamera al PC con il cavo USB (p.112).
- Con Windows, aprite "My Computer" (risorse del computer) e fate un doppio click sulla nuova icona "removable device" (supporto estraibile). Con Mac, sul desktop compare l'icona "Undefined Name" (senza nome).
- 3. Fate un doppio click sulla cartella "DCIM".
- 4. Fate un doppio click su "100MLT35", compare l'icona del file immagine.
 - Le prime tre cifre di "100MLT35" variano in base alla directory della scheda.
- 5. Fate un doppio click sul file per aprire l'immagine. Durante il salvataggio dell'immagine potrete trasferirla dove desiderate.



- La fotocamera non può essere collegata al PC se non ci sono immagini registrate nella memoria interna o se la scheda di memoria non è inserita.
- Se la fotocamera contiene 2 schede di memoria, compare lo schermo di priorità alla memoria (p. 25, p.105).
- I file immagine possono essere copiati su hard disk o su un altro supporto di memoria e cancellati se necessario. Per maggiori informazioni, vedi il libretto di istruzioni del sistema operativo usato.

Minolta non è responsabile di eventuali danni dovuti a perdita di dati durante queste operazioni.

- Eseguite sempre una copia delle immagini importanti.
- Le impostazioni di protezione eseguite dalla fotocamera equivalgono all'attributo "sola lettura" di un file.

Se la specifica di un file viene modificata con il PC, le impostazioni di protezione applicate dalla fotocamera vengono annullate.

- Non modificate il nome del file salvato sulla scheda di memoria SD /Multi-Media /Memory Stick con il PC e non salvate file diversi da dati immagine ripresi da questa fotocamera. Immagini modificate o salvate di nuovo sulla scheda di memoria SD /Multi-Media /Memory Stick con un'apparecchiatura diversa dalla fotocamera non potranno essere visualizzate e rischiano di causare malfunzionamento alla fotocamera.
- Non formattate la scheda di memoria SD /Multi-Media /Memory Stick con il PC per non danneggiarne il funzionamento.
- Prima di elaborare un file immagine, copiatelo sull'hard disk del PC.

Libretto istruzioni

Windows® – Macintosh™

- 1. Accendete il computer.
- 2. Inserite il CD-ROM DIMAGE INSTRUCTION MANUALS nel drive per CD-ROM.
- 3. Aprite la cartella "MANUAL".
- 4. Aprite la cartella contenente la lingua desiderata.
- 5. Fate doppio click sul file "D_G500_I.pdf/DV_I.pdf".

Adobe® Acrobat[™] Reader

Windows®

- 1. Accendete il computer.
- 2. Inserite il CD-ROM DIMAGE INSTRUCTION MANUALS nel drive per CD-ROM.
- 3. Aprite "AcroReader51_ITA_full.exe" dal CD-ROM.
- 4. Seguite le istruzioni che compaiono sullo schermo.

Macintosh™

- 1. Accendete il computer.
- 2. Inserite il CD-ROM DIMAGE INSTRUCTION MANUALS nel drive per CD-ROM.
- 3. Aprite la cartella AcrobatReader5.
- 4. Aprite la cartella contenente la lingua desiderata.
- 5. Seguite le istruzioni che compaiono sullo schermo.

Uso dell'adattatore opzionale CA (AC-8U, AC-8E o AC-8GB)

 Non usate l'adattatore opzionale CA se il voltaggio in uso nella nazione in cui vi trovate non corrisponde a quello previsto per il vostro modello (AC 100V - AC240V).

Uso dell'unità di ricarica (BC-500)

 Non usate l'unità di ricarica (BC-500) se il voltaggio in uso nella nazione in cui vi trovate non corrisponde a quello previsto per il vostro modello (AC 100V - AC240V).

Pulizia

Non pulite mai la fotocamera con solventi chimici come benzina o smacchiatori.

- Prima di pulire la fotocamera, estraete la batteria o disconnettete l'adattatore CA dalla presa.
- Il guscio della fotocamera ha una particolare finitura che non può essere trattata con benzina o altri solventi perché potrebbe scolorirsi o venire danneggiate le parti stampate.
- Se la fotocamera è sporca, pulitela con delicatezza con un panno asciutto, morbido e pulito. Per sporco ostinato usate un panno inumidito con detergente neutro e asciugatela con cura.
- Con materiali di pulizia pre-trattati attenetevi alle avvertenze fornite con il prodotto.

Conservazione

In caso di inattività prolungata, estraete la batteria e controllate che l'adattatore CA sia scollegato dalla presa elettrica.

• Non lasciate la batteria all'interno della fotocamera per lunghi periodi perché la batteria potrebbe perdere acido e danneggiare la fotocamera.

Riponete la fotocamera e la batteria in un luogo fresco, asciutto e ben aerato, privo di umidità e con temperatura constante.
 Temperatura operativa consigliata: 15° - 25°C.
 Umidità consigliata: 40% - 60%.

Cura e manutenzione della scheda di memoria SD/Multi-Media /Memory Stick

Le seguenti cause possono danneggiare la scheda o comportare la perdita dei dati:

- Torsione e modifica della scheda.
- Forte umidità, polvere, elettricità statica o campi elettromagnetici.
- Proteggete i contatti da polvere, acqua e corpi estranei.

Dati immagine

- Usate il PC per cancellare file immagine registrati con altri modelli di fotocamera.
- I dati registrati possono essere perduti a causa di un errato utilizzo della scheda di memoria SD /Multi-Media /Memory Stick, se la scheda viene in contatto con un forte campo di elettricità statica, a seguito di shock elettrici, o altri malfunzionamenti.

Minolta declina ogni responsabilità per eventuale perdita o danneggiamento di dati.

Cura dello schermo LCD

- Lo schermo LCD è uno strumento ad altissima precisione tecnologica, e garantisce una percentuale di pixel effettivi di oltre il 99.98%, tuttavia potrebbe verificarsi una perdita nella definizione dei colori o nella luminosità dei punti.
- Lo schermo LCD può diventare scuro alle basse temperature, tuttavia quando la temperatura si normalizza le indicazioni tornano normali.
- Se sullo schermo LCD sono presenti impronte o tracce di sporco, pulitelo con delicatezza con un panno asciutto, morbido e pulito.

Domande ed assistenza

- Per qualunque dubbio o incertezza, rivolgetevi al vostro negoziante di fiducia o scrivete al Centro specializzato Minolta.
- Prima di mandare a riparare la fotocamera, contattate un Centro specializzato per richiedere precise istruzioni in merito.

- Per altri tipi di problemi rivolgetevi al vostro negoziante di fiducia.

	Sintomo	Controlli:	Pag.
Alimentazione	La fotocamera non si accende	La batteria è in esaurimento.	19
		La batteria non è ben inserita.	19
		L'adattatore CA non è ben inserito.	22
	si spegne dopo l'accensione	La batteria è esaurita.	19
		Temperatura ambiente bassa	124
Durante le opera- zioni fotografi- che	Premendo il pulsante di scatto non è possibile fotografare	Manca l'alimentazione	26
		La scheda SD o Memory Stick è protetta da scrittura.	13
		La scheda di memoria è piena. Cancellate alcune immagini.	76, 82
		Usate l'autoscatto	43
		II flash si sta ricaricando	40
	La messa a fuoco non è possibile	Il soggetto è decentrato	34
		Il soggetto è di difficile lettura.	34
		L'obiettivo è sporco	31
		La distanza del soggetto non è corretta	32
	L'immagine nello schermo LCD non è niti- da	La luminosità dello schermo LCD non è corretta	57, 85
		Sullo schermo ci sono impronte o tracce di sporco	120
	II flash non scatta.	Il flash è impostato sulla disatti- vazione.	41

Soluzione di possibili problemi (segue)

	Sintomo	Controllo	Pag.
Visualizzazione	L'immagine non viene visualiz- zata	Il pulsante PLAY non è acceso	70
		Non ci sono dati immagine	70
		Tutti i dati immagine sono cancellati	76,82,99
	l colori non sono naturali	Il bilanciamento del bianco non è corretto	52
	L'immagine è scura	Il soggetto non rientra nella por- tata del flash	40
		Non c'è abbastanza luce	33
		L'esposizione non è corretta	51,107
	L'immagine è troppo chiara	Il soggetto è troppo vicino al flash	40
		L'esposizione non è corretta	51,107
Altri problemi	Le immagini non vengono trasferite al PC	Il PC non è collegato corretta- mente	112
		Non ci sono dati immagine nella fotocamera	115
	La data e l'ora sono sbagliate	La fotocamera è rimasta senza batteria per più di 24 ore	103

Caratteristiche tecniche

Modello: Numero offettivo di pixel:	Fotocamera digitale con obiettivo zoom
Supporto di memoria:	Memoria interna; circa 2MB flash di memoria interna
	Supporto di memoria esterna: SD Memory Card, Multi Media Card, Memory Stick
Capacita memorizzazione:	a 2592 x 1944pixel (circa 51 fot./scheda memoria SD a 64MB) 2048 x 1536 pixel
	(circa 85 fot./scheda memoria a 64MB) 1600 x 1200 pixel
	(circa 160 fot./scheda memoria a 64 MB) 640 x 480 pixels
Metodo registrazione:	(circa 640 fot./scheda memoria a 64 MB) Immagini statiche; JPEG (DCF compatibile1)/ DPOF compatibile2)
Immagini statiche con sonoro; Video digitali:	WAV compatibile
	(AVI style Motion JPEG compatibile)
inquauratura.	Risoluzione totale 2690 x 1994 pixel
Sensibilità:	equivalente a ISO 100, modificabile (AUTO, 50, 100, 200, 400)
Obiettivo:	F 2.8-4.9, f=8-24mm (7 elementi in 6 gruppi)
Regolazione messa a fuoco/Misurazione	:Misurazione media con prevalenza al centro TTL tramite CCD attivato da segnale di rile- vazione luminosità soggetto, misurazione
Lunghezza focale:	spot
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Normale: Grandangolare 0.5m - ∞ , Tele 0.8m - ∞ ;
	Macro: Grandangolare 6cm to ∞ , Tele 0.5m - ∞
Apertura di diaframma: Tempo di scatto:	Grandangolare: F2.8/F4.7, Tele: F4.9/F8.3 Immagine statica: circa 1 - 1/2000sec. (su
	esposizione manuale: circa. 15 - 1/1000 sec.) Video digitale: circa 1/30 - 1/5000sec.
Esposizione: Bilanciamento del bianco:	AE programmata (ISO100; 3EV-15.5EV) Automatico, impostazione manuale (luce diurna, cielo coperto, tungsteno, fluo-
Mirino:	Mirino zoom a immagine reale

Caratteristiche tecniche (segue)

Flash:	incorporato, con regolazione automatica
Portata flash (ISO: AUTO):	grandangolare circa 0.5m - 3.5m Tele circa 0.8m - 2.0m Spia verde nel miri-
Tipi di scatto:	no durante la ricarica scatto singolo / funzione anti-occhi rossi / attivazione forzata / ritratti notturni / esclu- sione flash/ scatto macro/ panorama/ autoscatto (10 sec, 3 sec.)/ zoom digitale (x2, x3)/ video digitale (320 x 240, con dura- ta max registrazione sonoro 30 sec.) / monocromatico (B&N. seppia)/ continuo
Schermo LCD:	polisiliconato a bassa temperatura TFT col- ore 1.5 pollici con illuminazione posteriore
Visualizzazione:	Fotogramma singolo / indice immagini / scorrimento / ingrandimento zoom digitale
Cancellazione:	Fotogramma singolo/ fotogrammi con- trassegnati/ tutti i fotogrammi / format- tazione
Spie [.]	Spia autoscatto, spie nel mirino
Funzione data:	Anno, mese, giorno e ora valido fino al 2053)
Alimentazione:	Batteria agli ioni di litio, adattatore CA dedi- cato (accessorio opzionale)
Terminali entrata/uscita:	Terminale USB
Temperatura operativa:	0°-50°C (percentuale umidità 20%-80%)
Dimensioni:	94(L) x 56(A) x 29.5 (P)mm
	(eccetto le parti sporgenti)
Peso:	200 g (batteria e supporto di memoriz- zazione esclusi)
Accessori:	Batteria agli ioni di litio NP-500 Unità di ricarica batteria agli ioni di litio BC- 500 Cavo USB USB-800 Cinghia a polso HS-DG130 Scheda memoria SD CD-ROM DiMAGE Viewer CD-ROM libretto di istruzioni Guida di riferimento rapido

Caratteristiche tecniche (segue)

- Le prestazioni indicate sono stata testate in base ai metodi di controllo standard e sono garantite per un utilizzo alle medesime condizioni.
- Le caratteristiche tecniche e la configurazione del prodotto possono essere sottoposte a modifica senza alcun preavviso.
- 1) DCF (Design rule for Camera File system) è lo standard di JEITA fissato allo scopo principale di semplificare l'uso di file immagine ripresi da fotocamere digitali con relativi accessori.
- 2) DPOF (Digital Print Order Format) sviluppato da Canon, Inc., Kodak Co., Ltd., Fuji Photo Film Co., Ltd. e Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. è lo standard fissato per la registrazione di specifiche informazioni immagine e consente di scegliere immagini e numero di copie da stampare tra immagini registrate con fotocamera digitale su un supporto di memoria.
- 3) La batteria utilizzata per l'alimentazione dell'orologio e del calendario interno è al manganese lithium silicon (vedi p. 28). Se ne consiglia la sostituzione dopo 3-5 anni .



Garanzia di supporto per tutti i nostri prodotti digitali 24 ore al giorno consultando il sito

www.minoltasupport.com.

Tutte le novità del settore delle fotocamere, della composizione immagini, dell'elaborazione immagini digitali: scoprite il fantastico mondo di Minolta visitando il sito

www.konicaminoltaphotoworld.com

KONICA MINOLTA CAMERA, INC.

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ 2003 KONICA MINOLTA CAMERA, INC. under the Berne Convention and the Universal Copyright Convention.

9224-27311-16 M-A306/KME 0312