# **DVD** Player/ Recorder

# DVDR3305

۲

Manuale per l'utente	7
Manual do Utilizador	61
Εγχειρίδιο χρήσης	115

# Thank you for choosing Philips.

( )

# Need help fast?

Read your Quick Use/Start Guide and/or User Manual first for quick tips that make using your Philips product more enjoyable. If you have read your instructions and still need assistance, you may access our online help at **www.philips.com/support** 







# Important notes for users in the U.K. Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- I Remove fuse cover and fuse.
- **2** Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

### How to connect a plug

( )

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
  - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.

- Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.

 Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or e) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

# Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

# Italia

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio DVDR3305, Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma I del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics Philips, Glaslaan 2 5616 JB Eindhoven, The Netherlands

# Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

# For Customer Use:

Read carefully the information located at the bottom or rear of your DVD Recorder and enter below the Serial No. Retain this information for future reference.

Model No.

DVD RECORDER DVDR3305

Serial No.



# DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

# S

# Klass I laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

# SF

**( )** 

Luokan I laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan I ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

#### Copyright notice

"The making of unauthorized copies of copy-protected material, including computer programmes, files, broadcasts and sound recordings, may be an infringement of copyrights and constitute a criminal offence. This equipment should not be used for such purposes."

La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la copie, notamment de programmes informatiques, fichiers, diffusions et enregistrement sonores, peut représenter une violation de droits d'auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.

"La realización de copias no autorizadas de materiales protegidos contra copias, incluyendo programas de ordenador, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede ser una violación de derechos de propiedad intelectual y constituir un delito. Este equipo no debe ser utilizado para dicho propósito."

Die unbefugte Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter Werke, einschließlich Computerprogramme, Dateien, Rundfunksendungen und musikalischer Werke, kann eine Verletzung des Urheberrechts darstellen und eine Strafbarkeit begründen. Dieses Gerät darf zu den genannten mißbräulichen Zwecken nicht verwendet werden.

"Het zonder toestemming vervaardigen van kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken, inclusief computer programma"s, bestanden, uitzendingen en geluidsopnames, kan een inbreuk op auteursrechten en een strafbaar feit zijn. De apparatuur dient niet voor dergelijke doeleinden gebruikt te worden."

"Copie non autorizzate di materiale protetto da copie, inclusi programmi per computer, documenti, registrazioni di radiogrammi e suoni, possono essere una violazione del copyright e costituire un illecito penale. Questa apparecchiatura non può essere utilizzata a tali scopi".

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, såndningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften

Kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til disse formål

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä läitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen

"A cópia não autorizada de material protegido por direitos autorais, incluindo programas de computação, arquivos, transmissões e gravações de áudio poderá infringir direitos autorais e constituir crime. Este equipamento não deve ser usado para tais propósitos".

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρουν προστασία αντιγραφής, όπως προγράμματα υπολογιστών, αρχεία, μεταδόσεις και ηχογραφήσεις, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου, ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς

"Dokonywanie nielegalnych kopii materiałów chronionych przez prawo autorskie, w tym programów komputerowych, zbiorów, przekazów radiowych i nagran moze stanowic naruszenie praw autorskich i czyn zabroniony prawem karnym. Ten sprzet nie moze byc uzywany w takich celach."

"Bilgisayar programlari,dosyalar,yayimlar ve ses kayitlari dahil kopyalanmasi korunan bilgilerin yetkisiz kopyalanmasi, kopya haklarna tecavüz olarak kabul edilebilirve cezalandirilmasi gereken bir suçu olusturabilir. Bu cihaz bu gibi amaçlarla kullanılmamalidir."

Незаконное создание копий материалов, защищенных от копирования, в том числе компьютерных программ, файлов, музыкальных записей таке и радиопередач, может являться нарушением закона об авторском праве быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не должно использоваться в таких целх.



Due to the inconsistency of disc formats provided by various disc manufacturers, your DVD system/ player/recorder may require a playability enhancement or upgrade. As DVD technology advances, these enhancements will become common and will be easy to complete. Go to www.philips.com/support for software upgrade.

En raison de la diversité des formats utilisés par les fabricants, votre système DVD peut nécessiter l'ajout de périphériques ou une mise à niveau logicielle. Au fur et à mesure des progrès de la technologie DVD, ces périphériques se font de plus en plus courants et aisés à intégrer. Pour télécharger la mise à niveau logicielle, visitez le site www.philips.com/support.

Debido a los diferentes formatos de discos disponibles en el mercado, es posible que deba realizar mejoras o actualizaciones en el sistema de DVD relativas a las funciones de reproducción. Conforme la tecnología DVD avanza, estas mejoras estarán al alcance de todo tipo de usuarios y se podrán llevar a cabo fácilmente. Visite la página "www.philips.com/support" para buscar información sobre actualizaciones de software.

Da das Disk-Format je nach Hersteller verschieden ist, ist für Ihr DVD-System möglicherweise die Erweiterung der Spielbarkeit oder eine Aktualisierung erforderlich. Da die DVD-Technologie sich ständig weiterentwickelt, werden sich diese Erweiterungen durchsetzen und einfach auszuführen sein. Gehen Sie zu für Ihre Software-Aktualisierung zu "www.philips.com/support".

Doordat fabrikanten verschillende schijfindelingen aanbieden, moet uw dvd-systeem mogelijk worden geüpgradet of uitgebreid. Naarmate de dvd-technologie zich verder ontwikkelt, zullen deze uitbreidingen normaal worden en zult u ze gemakkelijk kunnen uitvoeren. Ga naar "www.philips.com/support" om uw software te upgraden.

A causa della differenza di formato tra i dischi forniti dai vari produttori, il sistema DVD potrebbe richiedere un potenziamento o aggiornamento della riproducibilità. Col progredire della tecnologia DVD, questi potenziamenti diverranno comuni e facili da implementare. Visitare "www.philips.com/support" per scaricare gli aggiornamenti del software. På grund av de skillnader i skivformat som finns mellan olika skivleverantörer måste dvd-spelaren eventuellt förbättras eller uppgraderas. I takt med att dvd-tekniken förbättras kommer de här förbättringarna att bli vanligare och enklare att slutföra. Om du vill utföra en programvaruuppgradering går du till "www.philips.com/support".

På grund af uoverensstemmelser mellem diskformater fra de forskellige diskproducenter, kan dit dvd-system kræve en afspilningsudvidelse eller en opgradering. Efterhånden som dvd-teknologien udvikles, vil disse udvidelser blive almindelige og vil være nemme at implementere. Gå til "www.philips.com/support", hvis du ønsker softwareopgradering.

Koska eri levyvalmistajat käyttävät erilaisia levyformaatteja, DVD-järjestelmäsi toimintoja täytyy ehkä laajentaa tai päivittää. DVD-tekniikan kehittyessä nämä laajennukset yleistyvät ja ovat helposti toteutettavissa. Löydät ohjelmistopäivityksen sivustosta "www.philips.com/support".

Devido à inconsistência dos formatos de disco disponibilizados por vários fabricantes de discos, a capacidade de reprodução do seu sistema de DVD pode necessitar de ser melhorada ou actualizada. À medida que a tecnologia do DVD avança, estes melhoramentos tornam-se comuns e fáceis de completar.

Visite "www.philips.com/support" para obter actualizações de software.

Λόγω της ασυνέπιας στην διαμόρφωση των δίσκων που παρέχονται από διάφορους κατασκυαστές δίσκων, το σύστημα DVD που χρησιμοποιίτ νδέχται να απαιτί βλτίωση ή αναβάθμιση της δυνατότητας αναπαραγωγής. Καθώς ξλίσσται η τχνολογία των DVD, οι βλτιώσις αυτές θα ίναι συνηθισμένς και θα ίναι ύκολο να ολοκληρωθούν. Μταβίτ στη διύθυνση "www.philips.com/support" για αναβάθμιση λογισμικού.

Ze względu na niekompatybilność formatów płyt oferowanych przez rozmaitych producentów, Twój system DVD może wymagać rozbudowy lub aktualizacji oprogramowania. W miarę zaawansowania technologii DVD możliwości tego rodzaju rozbudowy staną się powszechne i proste w realizacji. Odwiedź stronę "www.philips.com/support" aby pobrać aktualizacje oprogramowania.

Из-за нсовистимости форматов дисков различных производитлй для вашй систмы DVD можт быть нобходимо произвсти обновлни или улучшни воспроизводимости. С развитим тхнологии DVD эти улучшния станут широкоспользумыми и просто выполнямыми. Обновлни программного обспчния находится на вб-сайт "www.philips.com/support".

4

( )

۲



# Index

# CAUTION

AUSSETSEN ATTENTION

۲

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO BEAM ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED

ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING

VARNING SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD BETRAKTA EI STRÅLEN VARO! AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER SÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN VORSICHT

SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL

RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU

taliano Italiano -----Português Português---------- 61 Ελληνικά Ελληνικά-----ΙΙ5

This product complies with the radio interference requirements of the European Community. This product complies with ( F

the requirements of the following directives and guidelines: 73/23/EEC + 89/336/EEC + 93/68/EEC

# LASER

Туре	Semiconductor laser
	InGaAIP (DVD)
	AIGaAs (CD)
Wave length	658 nm (DVD)
	790 nm (CD)
Output Power	30 mW (DVD+RW write)
	1.0 mW (DVD read)
	1.0 mW (CD read)
Beam divergence	84 degrees (DVD)
	61 degrees (CD)

# Smaltimento del prodottot (Italiano)



Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta gualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. Quando ad un prodotto è attaccato il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce, significa che il prodotto è tutelato dalla Direttiva Europea 2003/96/EC

Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici. Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti

domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per la salute dell'ambiente e dell'uomo.

#### Descartar-se do seu produto velho (Português)



O seu produto está concebido e fabricado com materiais e componentes da mais alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados. Quando o símbolo de um caixote do lixo com rodas e traçado por uma cruz estiver anexado a um produto, isto significa que o produto se encontra

coberto pela Directiva Europeia 2002/96/EC Por favor informe-se sobre o sistema local para a separação e recolha de

produtos eléctricos e electrónicos. Actúe por favor em conformidade com as suas regras locais e, não se desfaca de produtos velhos conjuntamente com os seus desperdícios casiros. Les faster-se contra entre do seu produto velho ajudará a evitar conseqüências potencialmente negativas para o ambiente e saúde humana.

#### Απόρριψη του παλαιού προϊόντος σας (Ελληνικά)

Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υλικά και συστατικά υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιμηούν. Όταν σε ένα προϊόν υπάρχει το σύγβολο του τροχοφήροι



Οταν σε ενα προϊον υπάρχει το συτρώκη του χρώγημου διαγραμμένου κάδου απορεμμάτων, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕC. Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με το ξεχωριστό τοπικό σύστημα

συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Παρακολούμε πράκτε σύμφωνα με τους τοπικούς κοινονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλαιά προϊόντα σας μαζί με ιοκικακά απορρίματα. Η σωστή απήρριψη των πολαιών προϊόντων θα βοηθήσει στην αποτροπή αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

5

( )



 $( \mathbf{ } )$ 



Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

# ma©rovision

۲

This product incorporates copyright protection technology that is protected by US patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

U.S. Patent Numbers 4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448 and 6,516,132.

# **SHOWVIEW**

This is a simple programming system for DVD recorders. To use it, enter the programming number associated with your television programme. You can find this number in your favourite listings magazine.

SHOWVIEW<sup>®</sup> is a registered trademark of Gemstar Development Corporation. SHOWVIEW<sup>®</sup> is manufactured under license from Gemstar Development Corporation.

( )



# **Domande frequenti**

 $(\mathbf{0})$ 

# Quale tipo di disco è necessario utilizzare per la registrazione?

È possibile registrare solo su dischi DVD±R e DVD±RW. DVD±R/±RW è il formato DVD registrabile più compatibile attualmente presente sul mercato. Questi tipi di dischi sono perfettamente compatibili con i lettori video DVD e le unità DVD-ROM più diffusi.

# Quanto spazio di memoria contiene un disco DVD±R/±RW?

4,7 GB, pari a 6 CD. È possibile memorizzare solo un'ora di registrazione su un singolo disco con la qualità elevata (DVD standard) e circa 6 ore con la qualità bassa (VHS standard). La modalità di registrazione indica il numero di ore disponibili in un solo disco.

# Qual è la differenza tra i dischi DVD±R e DVD±RW?

DVD±R indica "registrabile" mentre DVD±RW indica "cancellabile" e "riscrivibile". Con un disco DVD±R, è possibile registrare più sessioni sullo stesso disco, ma quando diventa pieno, non è più possibile registrare. Il formato DVD±RW consente di registrare più volte sullo stesso disco.

### È possibile copiare un nastro VHS o un DVD da un lettore esterno?

Sì, ma solo se il nastro VHS o il DVD non è protetto da copyright.

# Cosa sono i titoli e i capitoli?

**( )** 

Un disco DVD contiene titoli e capitoli come un libro. Un titolo consiste spesso in filmato completo ed è diviso in capitoli o in scene singole del filmato.



l programmi vengono registrati come un titolo singolo; all'interno del titolo è contenuto un capitolo o più capitoli in base alle impostazioni di registrazione. Come impostare i titoli e i capitoli?

Il registratore DVD crea automaticamente un nuovo titolo ogni volta che si inizia una nuova registrazione. È quindi possibile aggiungere manualmente i capitoli a queste registrazioni oppure impostare l'inserimento automatico ad intervalli di 5 minuti.

# In cosa consiste la "finalizzazione"?

La finalizzazione serve a bloccare la registrazione. Il disco sarà compatibile virtualmente con qualsiasi lettore DVD. Per chiudere un disco senza eseguire la finalizzazione, è sufficiente interrompere la registrazione ed espellere il disco. Sarà possibile registrare di nuovo sul disco se è disponibile spazio sufficiente per più registrazioni.

# Quanto è buona la qualità delle immagini?

Sono disponibili diversi livelli di qualità, a partire dalla "modalità di I ora" (Qualità alta) fino alla "modalità di 6 ore" (Qualità VHS). Premere il tasto REC MODE sul telecomando per scegliere il livello di qualità che meglio si adatta ai fini e alla lunghezza del materiale.

Tempo massimo di registrazione per disco	Qualità delle immagini	Record Mode
1 Ora	Alta qualità	Modalità 1 Ora
2 Ora	Qualità DVD-Riproduzione standard	Modalità 2 Ora
4 Ora	Qualità VHS-Riproduzione estesa	Modalità 4 Ora
6 Ora	Qualità VHS-Riproduzione super lunga	Modalità 6 Ora

# Indice

۲

		_
Domande	frequenti	7

# Informazioni sulle precauzioni e sulla sicurezza

Precauzioni per l'installazione	10
Pulizia dei dischi	10
nformazioni sul riciclaggio	10

# Informazioni generali

Introduzione	l
Accessori forniti	I
Codici regionali	I
Informazioni sul copyright	I

# Collegamenti di base - Registratore DVD

Punto 1: Collegamento dei cavi
dell'antenna 12
Punto 2: Collegamento del cavo video 13
Opzione I: uso di un cavo Scart per
un'ottima qualità di immagineI3
Opzione 2: uso di un cavo S-Video
per un'eccellente qualità di imagine13
Opzione 3: uso di un cavo Video (CVBS)
per una buona qualità di immagine13
Punto 3: Collegamento dei cavi audio 14
Opzione I: uso del cavo audio 14
Opzione 2: uso di un cavo coassiale 14

# Collegamenti opzionali

Collegamento a un decoder via cavo o	
a un ricevitore satellitare	15
Collegamento di un videoregistratore	
o di altri dispositivi simili	16
Collegamento a un videoregistratore,	
un decoder via cavo o un ricevitore	
satellitare	17
Collegamento della fotocamera alle	
prese anteriori	18
Uso della presa di ingresso S-VIDEO	
o VIDEO	18

# Pannello anteriore

	Prese dietro	o lo sportello		•••••	I	9
_			_		_	_

# Come incominciare

 $( \bullet )$ 

Punto I: Inserimento delle batterie22 Uso del telecomando per il	2
funzionamento del sistema22	2
Punto 2: Ricerca del canale di	
visualizzazione22	2
Punto 3: Selezionare il proprio paese di	
residenza23	3
Punto 4: Programmazione del	
canale TV23	3
Ricerca automatica dei canali TV23	3
Modifica delle informazioni del canale24	1
Sintonizzazione dei canali TV25	5
Punto 5: Impostazione della lingua25	5
Punto 6: Impostazione dell'ora e della	
data26	ذ

# Registrazione

Dischi per la registrazione	27
Impostazioni di registrazione	27
Contrassegni di capitolo automatici	.28
Sorgente predefinita	.28
Modalità di registrazione predefinita	.28
Registrazione manuale	29
Registrazione One Touch -	
spegnimento automatico	29
Informazioni sulla registrazione	
programmata	30
Registrazione programmata	
(manualmente)	30
Programmazione di una registrazione	
da un decoder via cavo o un ricevitore	
satellitare esterno	.31
Registrazione programmata con il	
sistema ShowView®	.32
Modifica/Eliminazione di registrazioni	
programmate	33
Registrazione e riproduzione	
simultanee	33

۲



# Indice

# Editing/Finalizzazione della registrazione

Informazioni sull'editing di un disco 3	4
Accesso al menu di editing del disco 3	4
Rinomina disco3	5
Cancella contenuto del disco	
(DVD±RW)3	5
Registra nuovo titolo (DVD±RW)3	5
Sovrascrivi contenuto disco	
(DVD±RW)3	5
Compatibilità (DVD±RW)3	6
Blocca/Sblocca contenuto disco	
(DVD±RVV)	6
Riproduzione delle registrazioni	
(DVD±R) su altri lettori DVD3	6
Informazioni sulle modifiche del titolo 3	7
Accesso al menu di editing del titolo 3	7
Editing video3	7
Rinomina titolo3	8
Elimina titolo3	8
Sovrascrivi titolo (DVD±RW)3	8
Sovrascrivi a partire dal titolo	_
selezionato3	8
Aggiunta di una registrazione3	8
Informazioni sull'editing video 3	9
Accesso al menu di editing video3	9
Selezione di un titolo 4	0
Selezione di un capitolo 4	0
Creazione dei contrassegni di	
capitolo4	0
Nascondere un capitolo indesiderato4	1
Modifica dell'Immagine indice4	
Divisione di un titolo (DVD±RW)4	1

# Riproduzione

Dischi riproducibili42
Inserimento di un disco42
Avvio della riproduzione di un disco43
Riproduzione di un disco video DVD43
Riproduzione di un CD video o di un
Super Video CD43
Riproduzione di un CD audio43
Riproduzione di un disco
DVD±R/±RW44
Riproduzione di un disco MP3 44
Riproduzione di un disco immagini
(o una sequenza immagini con musica)45

# Funzioni di riproduzione avanzate

Passaggio a un altro titolo, capitolo o	
brano	46
Sospensione della riproduzione e	
fermo immagine	46
Ricerca in avanti e indietro	46
Uso delle opzioni T/C	47
Selezione di varie funzioni di	
riproduzione, a ripetizione o casuale4	47
Programmazione di brani del disco 4	48
Modifica della lingua della traccia	
audio	48
Modifica della lingua dei sottotitoli	49
Selezione degli angoli di ripresa	49
Time search	49

# Opzioni del menu di sistema DVD

Accesso al menu di sistema -

Generale	50
Salva schermo	50
Country	50
Formato dell'uscita video	51
Ripristino delle impostazioni	
predefinite	51
Accesso al menu di sistema -	
Riproduzione	52
Formato dello schermo del televisore	52
Livello parentale	53
Impostazione o modifica della	
password	54
Uscita audio digitale	54
Accesso al menu di sistema -	
Registrazione	55
Accesso al menu di sistema - Lingua	55
Accesso al menu di sistema -	
Impostazione canali	55
Accesso al menu di sistema -	
Orologio	55
Data e ora	55
Risoluzione dei problemi56	~57
Specifiche	58
	50
Glossario	59

۲

9

# Informazioni sulle precauzioni e sulla sicurezza

Attenzione

Alto voltaggio Non aprire. Si corrono rischi di scossa elettrica.

L'apparecchio non contiene parti utili all'utente. Delegare il lavoro di manutenzione al personale qualificato.

# Precauzioni per l'installazione

### Ricerca di una posizione adatta

 Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, solida e stabile. Non posizionarlo su una superficie di panno.

Non posizionarlo sopra altre

apparecchiature che potrebbero surriscaldarlo (ad esempio, sopra un ricevitore o un amplificatore).

Non mettere niente sotto l'apparecchio (ad esempio, CD o riviste).

 Installare l'unità accanto a una presa CA e in una posizione che consenta di raggiungere facilmente la presa di corrente CA.

#### Spazio di aerazione

 Sistemare l'apparecchio in un luogo che disponga di un'adeguata aerazione per prevenire l'insorgere di surriscaldamenti interni. Lasciare almeno 10 cm di spazio libero nella parte posteriore e superiore dell'apparecchio e 5 cm nella parte sinistra e destra per prevenire surriscaldamenti.



# Tenere lontano dall'acqua, dalla polvere e da luoghi con temperature elevate o umidi

 Evitare che l'apparecchio sia esposto a schizzi o liquidi.

 Non appoggiare sull'apparecchio oggetti che potrebbero essere pericolosi (ad esempio, oggetti che contengono del liquido o candele accese).

# Pulizia dei dischi

Se il disco all'interno del registratore non è pulito potrebbero verificarsi dei problemi (blocco delle immagini, interruzioni dell'audio, immagini deformate). Per evitare questo tipo di problemi, i dischi dovrebbero essere puliti regolarmente.

Per pulire un disco, utilizzare un panno morbido e passarlo sul disco partendo dal centro e arrivando agli angoli seguendo una linea retta.



#### ATTENZIONE

Non utilizzare solventi chimici come benzene, diluenti chimici, detersivi disponibili sul mercato o spray antistatici per dischi.

Dato che l'unità ottica (laser) del registratore DVD funziona con una potenza maggiore rispetto a un comune lettore CD o DVD, i CD per la pulizia di lettori CD o DVD potrebbero danneggiare l'unità ottica (laser); si consiglia, dunque, di evitare l'uso di questi CD.

# Informazioni sul riciclaggio

Le istruzioni operative sono state stampate su carta ecologica. Questa apparecchiatura elettronica contiene un numero elevato di materiali riciclabili. Se si dispone di un vecchio apparecchio, consegnarlo a un centro di riciclaggio. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiale per l'imballaggio, batterie usate e vecchie apparecchiature.

 $( \bullet )$ 

10

( )



# Informazioni generali

# Accessori forniti

- Batterie e telecomando
- Cavo scart
- Cavo coassiale RF
- Guida d'uso rapido
- Manuale per l'utente

# Codici regionali

Solitamente i film in DVD non escono in contemporanea nei diversi paesi del mondo, per questo motivo tutti i lettori DVD sono muniti di uno specifico codice regionale.

Questo dispositivo è in grado di riprodurre unicamente i DVD con codice Regione 2 oppure quei DVD che consentono la riproduzione in tutte le regioni (ALL). I DVD provenienti da altre regioni non possono essere riprodotti con questo registratore DVD.



ltaliano

 $\odot$ 

# Introduzione

Il registratore DVD di Philips consente di registrare i programmi televisivi, di duplicare registrazioni della fotocamera su DVD±RW o su DVD±R e di riprodurre DVD precedentemente registrati. Le registrazioni effettuate sul registratore possono essere riprodotte su alcuni lettori DVD e su unità DVD-ROM. È necessario eseguire la finalizzazione dei dischi DVD±R prima di riprodurli su altri lettori DVD.

Leggere attentamente questo manuale per l'utente prima di passare all'uso del registratore DVD. Il presente manuale contiene importanti informazioni e note relative al funzionamento.

#### Suggerimenti di aiuto:

•

 Se durante l'uso del prodotto dovessero insorgere dubbi o problemi, vedere il capitolo "Risoluzione dei problemi".

- Se si necessita di ulteriore assistenza, contattare il servizio per l'assistenza clienti del proprio paese. Gli indirizzi e-mail e i numeri telefonici corrispondenti vengono forniti nel libretto della garanzia.

 Fare riferimento alla targa del modello sul retro o sulla parte inferiore del prodotto per l'identificazione e i parametri di alimentazione.

Informazioni sul copyright

Copie non autorizzate di materiale protetto da copie, inclusi programmi per computer, documenti, registrazioni di radiogrammi e suoni, possono essere una violazione del copyright e costituire un illecito penale. Questa apparecchiatura non può essere utilizzata a tali scopi.

۲

# Collegamenti di base - Registratore DVD

۲



# Punto I: Collegamento dei cavi dell'antenna

Questi collegamenti consentono di guardare e registrare programmi TV mediante il registratore DVD. Se il segnale dell'antenna è collegato mediante un videoregistratore, un decoder via cavo o un ricevitore satellitare, accertarsi che questi dispositivi siano accesi in modo da poter guardare e registrare i programmi via cavo.

 Se si desidera effettuare il collegamento a un videoregistratore, un decoder via cavo o un ricevitore satellitare, vedere pagina 15~17 per il collegamento completo al televisore.

- Collegare il cavo esistente del segnale TV o dell'antenna (o del ricevitore satellitare o del decoder via cavo) {RF OUT o TO TV}) alla presa dell' ANTENNA G sul registratore DVD.
- Utilizzare il cavo coassiale RF in dotazione per collegare la presa per il TV DVD, alla presa di ingresso dell'antenna sul televisore (VHF/UHF RF IN).

**SUGGERIMENTO:** Prima di effettuare delle modifiche ai collegamenti, accertarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.





# Collegamenti di base - Registratore DVD (continua)

# ltaliano

( )

# Punto 2: Collegamento del cavo video

È necessario questo collegamento se si desidera visualizzare la riproduzione disco dal registratore DVD. Per effettuare il collegamento video, è sufficiente scegliere <u>le</u> opzioni riportate di seguito.

# Opzione I: uso di un cavo Scart per un'ottima qualità di immagine

 Utilizzare il cavo scart per collegare la presa EXTI TO TV-I/O sul registratore DVD alla presa di ingresso SCART corrispondente sul televisore.

#### Suggerimenti di aiuto:

۲

 Se il televisore dispone di molte prese SCART, selezionare quella adatta sia per l'uscita video che per l'entrata video.

 Se sul televisore viene visualizzato un menu di selezione per la presa SCART, selezionare "VCR" (Videoregistratore) come sorgente della presa SCART.

 La presa EXT2 AUX-I/O è utile solo per dispositivi aggiuntivi.

# Opzione 2: uso di un cavo S-Video per un'eccellente qualità di imagine

 Utilizzare un cavo S-video (non fornito) per collegare la presa S-VIDEO (Y/C) del registratore DVD alla presa di ingresso S-Video (etichettato anche come Y/C o S-VHS) del televisore.

# Opzione 3: uso di un cavo Video (CVBS) per una buona qualità di immagine

 Utilizzare un cavo Composite Video (giallo non fornito) per collegare la presa VIDEO (CVBS) del registratore DVD alla presa di ingresso video (etichettato anche come A/V In, Video In, Composite o Baseband) del televisore.

**SUGGERIMENTO:** Prima di effettuare delle modifiche ai collegamenti, accertarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.



# Collegamenti di base - Registratore DVD (continua)



# Punto 3: Collegamento dei cavi audio

È necessario questo collegamento se si desidera ascoltare l'audio. Questo collegamento non è richiesto se il registratore DVD è collegato al televisore tramite cavo scart.

# **Opzione I: uso del cavo audio**

È possibile collegare il registratore DVD a un ricevitore o a un sistema stereo a due canali per godere pienamente del suono stereo.

- Utilizzare i cavi audio (rosso/bianco, non forniti) per collegare le prese AUDIO L/R a uno dei dispositivi che dispongono delle stesse prese di ingresso, elencati di seguito:
  - un sistema stereo (ad esempio, un televisore o un sistema mini).
  - un ricevitore con due canali analogici stereo

# **O**pzione 2: uso di un cavo coassiale

Per riprodurre l'audio in modalità surround multicanale, è possibile collegare il DVD Recorder a un amplificatore/ricevitore AV mediante un decoder di audio digitale multicanale.

 Utilizzare un cavo coassiale (non fornito)
 Collegare la presa coassiale del registratore all'ingresso digitale del ricevitore/amplificatore.

Prima di avviare il funzionamento, impostare parallelamente l'uscita audio digitale (vedere a pagina 54). Se l'impostazione per l'uscita audio digitale non corrisponde alle funzioni dello stereo, questo potrebbe produrre un suono acuto e distorto o non produrre alcun suono.

**SUGGERIMENTO:** Prima di effettuare delle modifiche ai collegamenti, accertarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.

14

Italiano

۲

( )



# Collegamenti opzionali

ltaliano

( )



# Collegamento a un decoder via cavo o a un ricevitore satellitare

#### <u>Opzione I</u>

۲

Se il decoder via cavo o il ricevitore satellitare dispone di un unico jack di uscita dell'antenna (RF OUT o To TV), consultare il capitolo "Collegamento dei cavi dell'antenna" a pagina 12 per il collegamento completo al televisore.

### Opzione 2

# Se il decoder via cavo o il ricevitore satellitare dispone di una presa Scart

- Lasciare inalterato il collegamento corrente dell'antenna del decoder via cavo o del ricevitore satellitare al televisore.
- Utilizzare il cavo scart per collegare la presa EXTI TO TV-I/O del registratore DVD alla presa SCART corrispondente del televisore.
- Utilizzare un altro cavo scart per collegare la presa EXT2 AUX-I/O del registratore DVD alla presa Scart (etichettata anche come TV OUT o TO TV) del decoder via cavo o del ricevitore satellitare.

Selezionare il canale TV direttamente sul decoder via cavo o sul ricevitore satellitare, per iniziare la riproduzione. Il registratore DVD invierà automaticamente i segnali audio o video dalla presa **EXT2 AUX-I/O** alla presa **EXT1 TO TV-I/O**. L'immagine del dispositivo aggiuntivo verrà quindi trasferita sul televisore, anche se il registratore DVD è spento.

SUGGERIMENTO:

O: Prima di effettuare delle modifiche ai collegamenti, accertarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.







۲



# Collegamento di un videoregistratore o di altri dispositivi simili

È necessario questo collegamento se si desidera registrare il contenuto di videocassette o su un DVD±R/±RW e riprodurre con il videoregistratore quando il registratore DVD è spento.

- Collegare il cavo del segnale TV o dell'antenna alla presa di ingresso dell'antenna (RF IN) del videoregistratore.
- Utilizzare il cavo coassiale RF per collegare la presa di uscita dell'antenna (RF OUT) del videoregistratore alla presa dell'ANTENNA G- del registratore DVD.
- 3 Utilizzare un altro cavo coassiale RF per collegare la presa del TV DVD alla presa di ingresso dell'antenna del televisore.

- Utilizzare il cavo scart per collegare la presa EXTI TO TV-I/O del registratore DVD alla presa SCART corrispondente sul televisore.
- Utilizzare un altro cavo scart per collegare la presa EXT2 AUX-I/O del registratore DVD alla presa Scart di uscita (etichettata anche come TV OUT o TO TV) del videoregistratore.

#### Suggerimenti di aiuto:

 La maggior parte delle videocassette e dei DVD preregistrati sono protetti e non è quindi possibile effettuare delle copie.

 Collegare il registratore DVD direttamente al televisore. Se è presente un videoregistratore o un dispositivo aggiuntivo tra i due, la qualità dell'immagine potrebbe essere scarsa a causa del sistema di protezione da copia incorporato nel registratore DVD.

**SUGGERIMENTO:** Prima di effettuare delle modifiche ai collegamenti, accertarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.

### 16





# Collegamenti opzionali (continua)



# Collegamento a un videoregistratore, un decoder via cavo o un ricevitore satellitare

- Collegare il cavo del segnale TV o dell'antenna alla presa di ingresso dell'antenna (RF IN) del decoder via cavo o del ricevitore satellitare.
- Utilizzare il cavo coassiale RF fornito, per collegare la presa di uscita dell'antenna (RF OUT) del decoder via cavo o del ricevitore satellitare alla presa dell'ANTENNA del registratore DVD.
- 3 Utilizzare un altro cavo coassiale RF per collegare la presa del TV DVD alla presa di ingresso dell'antenna sul televisore.

- Utilizzare il cavo scart per collegare la presa EXTI TO TV-I/O del registratore DVD alla presa SCART corrispondente sul televisore.
- Utilizzare un altro cavo scart per collegare la presa EXT2 AUX-I/O del registratore DVD alla presa Scart di uscita (etichettata anche come TV OUT o TO TV) del videoregistratore.
- O Utilizzare un altro cavo scart per collegare la presa di ingresso (TV IN) del videoregistratore alla presa Scart di uscita (etichettata anche come TV OUT o TO TV) del decoder via cavo o del ricevitore satellitare.

SUGGERIMENTO: Prima di effettuare delle modifiche ai collegamenti, accertarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.



Italiano

۲

۲



# Collegamenti opzionali (continua)



# Collegamento della fotocamera alle prese anteriori

È possibile utilizzare le prese anteriori per copiare registrazioni eseguite con una fotocamera. Queste prese si trovano dietro lo sportello sul lato destro e consentono facili collegamenti per l'uso di una fotocamera.

## Uso della presa di ingresso S-VIDEO o VIDEO

Utilizzare il collegamento S-VIDEO se si dispone di una fotocamera Hi8 o S-VHS(C). Fornisce una qualità di immagine superiore.

Altrimenti, è possibile utilizzare un collegamento VIDEO se la fotocamera dispone di una sola uscita video (Composite Video, CVBS).

- Collegare la presa S-VIDEO o VIDEO sul pannello anteriore del registratore DVD alla presa di uscita S-VHS o Video corrispondente della fotocamera.
- Utilizzare un cavo audio (rosso/bianco) per collegare la presa di ingresso AUDIO L/R sul pannello anteriore del registratore DVD alla presa di uscita audio della fotocamera.

Prima di cominciare, premere ripetutamente il tasto **REC SOURCE** sul telecomando per selezionare l'opzione "Front S-VIDEO" ("S-VIDEO anteriore") o "Front CVBS" ("CVBS anteriore") come canale di ingresso a seconda del tipo di collegamento. Per la registrazione, vedere pagina 27~29.

SUGGERIMENTO: Prima di effettuare delle modifiche ai collegamenti, accertarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.

 $( \bullet )$ 



( )



# Pannello anteriore



# STANDBY-ON (<sup>1</sup>)

- Consente di accendere o spegnere il registratore DVD.
- 2 Cassetto del disco

### ③ OPEN CLOSE ▲

 Consente di aprire o chiudere il cassetto del disco.

#### (4) Display del sistema

 Consente di visualizzare le informazioni sullo stato attuale del registratore DVD.

#### (5) |**44 PREV** / **>>**| **NEXT**

 Consente di ricercare il capitolo/brano precedente o successivo.

#### ⑥ ▶ PLAY

۲

 Consente di avviare la riproduzione di un disco.

# ⑦ ■ STOP

Consente di interrompere la riproduzione o la registrazione.

# ⑧ RECORD ●

- Consente di avviare la riproduzione del canale televisivo o della sorgente di ingresso video correnti.
- Premere ripetutamente per impostare One touch recording (Registrazione one touch) con intervallo di 30 minuti.

# Prese dietro lo sportello

Aprire lo sportello come indicato dall'etichetta **OPEN ►** (Apri) nell'angolo destro.

# **9** S-VIDEO

Ingresso S-video per fotocamere SVHS/Hi8 o registratori video SVHS/Hi8. Premere il tasto **REC SOURCE** sul telecomando per selezionare l'opzione "Front S-Video" ("S-Video anteriore") e visualizzare la sorgente di ingresso.

### 

 Ingresso video per fotocamere o registratori video.

Premere il tasto **REC SOURCE** sul telecomando per selezionare l'opzione "Front CVBS" ("CVBS anteriore") e visualizzare la sorgente di ingresso.

# 1 L/R AUDIO

 Ingresso audio per fotocamere o registratori video. ( )

taliano





# Telecomando

Italiano

۲



# ① STANDBY-ON ()

 Consente di accendere e spegnere il registratore DVD.

# 2 TIMER

 Consente di accedere e di uscire dal menu di registrazione programmata.

# **③ SYSTEM-MENU**

- Consente di accedere o uscire dal menu di sistema.
- ④ ◀ ► : tasti per spostare il cursore a destra o a sinistra, consente di ricercare precedente o successivo.

▲▼ : tasti per spostare il cursore verso l'alto e verso il basso oppure per selezionare il canale successivo/precedente.

# **5** SELECT

 Consente di selezionare un brano, un capitolo, un file dal menu del programma.

## 6 **REC** ●

 Consente di avviare la riproduzione del canale televisivo o della sorgente di ingresso video correnti.

# ⑦ ◄ ►►

- Ricerca il capitolo/brano precedente/ successivo.
- (8) **TOP MENU** (Solo per DVD±R/±RW)
- Consente di accedere o uscire dal menu di editing del disco.

# O ANGLE O

 Consente di selezionare la funzione di angolatura di ripresa del disco (se disponibile).

# 1 RETURN

 Consente di tornare al menu precedente di un Cd video (VCD) o di alcuni DVD.

### **(1) SUBTITLE**

 Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli del DVD.

# 2 REC MODE

 Consente di passare alle modalità di registrazione : modalità tempo 1, 2, 4 o 6 ore. Ciò influisce sulla qualità della registrazione e sulla durata e la quantità dei contenuti che è possibile inserire in un DVD±R/±RW.

20



# Telecomando (continua)

### **13** Touches numériques

- Consente di selezionare il numero del capitolo o del brano da riprodurre.
- Consente di selezionare un canale televisivo durante la modalità di sincronizzazione interna.

# **I** REC SOURCE

 Consente di selezionare la sorgente di ingresso del registratore.

### (5) DISC-MENU

- Consente di accedere al menu del DVD o alla schermata Index Picture (Immagine indice) del DVD±R/±RW.
- Consente di accedere al menu del CD video quando il controllo della riproduzione PBC (Playback Control) è spento.

### 16 OK

- Consente di memorizzare o confermare una voce.
- Consente di visualizzare/rimuovere la barra di stato.
- 17 EDIT (Solo per DVD±R/±RW)
- Consente di accedere o di uscire dal menu di editing video.

#### (18) PLAY ►

(�)

- Consente di riprodurre un disco.

## (9) STOP ■

- Consente di interrompere una riproduzione o una registrazione.
- Tenendo premuto il tasto è possibile aprire e chiudere il cassetto del disco.

#### 20 💵

- Consente di sospendere la riproduzione o la registrazione.
- Premere ripetutamente per scorrere i fermo immagine fotogramma per fotogramma.

#### (21) **AUDIO**

- Consente di selezionare la lingua dell'audio (DVD, VCD) o un tipo di audio.
- 2 **T/C** (Title/Chapter) (Titolo/Capitolo)
- Consente di accedere o di uscire dal menu T/C.

# 23 TV/DVD

 Passare dalla riproduzione sui dispositivi aggiuntivi, connessi tramite la presa EXT2 AUX-I/O, alla riproduzione sul registratore DVD.

# 24 CLEAR

- Consente di eliminare un brano, un capitolo o un file dal menu del programma.
- Elimina una voce della programmazione.



# Italiano



# **Come incominciare**

Punto I: Inserimento delle batterie



- Aprire il coperchio del vano batteria.
- Inserire due batterie modello R06 o AA, seguendo le indicazioni (+ -) contenute all'interno del vano batteria.
- Chiudere il coperchio.

#### Attenzione

- Rimuovere le batterie se consumate o se il telecomando è rimasto a lungo inutilizzato.

- Non abbinare batterie vecchie e nuove o di diverso tipo.

- Inserire le batterie in modo corretto perché contengono sostanze chimiche.

Uso del telecomando per il funzionamento del sistema



- Consente al telecomando di controllare direttamente il sensore del segnale (iR) posto sul pannello anteriore.
- Premere il tasto REC SOURCE sul telecomando per selezionare la modalità che si desidera controllare (ad esempio, TUNER (Sintonizzazione), CVBS anteriore).
- Selezionare quindi la funzione desiderata (ad esempio l◀◀, ▶►).

# Punto 2: Ricerca del canale di visualizzazione

- Premere STANDBY-ON () sul sistema DVD per accenderlo.
- Accendere il televisore e impostare il canale di ingresso Video corretto. Viene visualizzata la schermata di sfondo blu del DVD.
   Di solito questo canale si trova tra i canali dal numero inferiore a quelli dal numero maggiore e possono essere denominati FRONT, A/V IN, VIDEO. Per ulteriori informazioni vedere il manuale del televisore.
   Oppure è possibile andare al canale I del televisore e premere ripetutamente il tasto

Channel (Canale) fino a che non viene visualizzato il canale di ingresso Video. → Oppure sul telecomando del televisore

potrebbe essere presente un pulsante o un tasto che consente di scegliere fra le differenti modalità video.

#### **IMPORTANTE!**

Quando si completano i collegamenti e si accende il registratore DVD per la prima volta, è necessario completare l'installazione iniziale.

Consultare le pagine seguenti sull'utilizzo delle funzioni del menu di sistema per programmare i canali TV e le impostazioni del menu della lingua. Tali operazioni migliorano considerevolmente le prestazioni del registratore DVD.



# Punto 3: Selezionare il proprio paese di residenza

Selezionare il paese della propria area per la sintonizzazione automatica dei canali.



- Premere SYSTEM-MENU sul telecomando.
   Il menu di sistema viene visualizzato sul televisore.
- ② Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare { System Menu - General } (Menu di sistema - Generale) e premere ►.

(•)



- Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare l'opzione { Country } (Paese) e premere OK.
- 4 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare il paese e premere OK per confermare l'operazione.

# Punto 4: Programmazione del canale TV

Prima che il registratore DVD possa iniziare la registrazione dei programmi dei canali TV, è necessario eseguire la ricerca dei canali TV disponibili e memorizzarli nel registratore.

Nota: accertarsi di aver effettuato tutti i collegamenti necessari al registratore DVD, il televisore e il ricevitore satellitare o il decoder via cavo (se presente) e accenderli.

Le impostazioni relative a sintonizzatore possono essere modificate solo quando non ci sono dischi caricati nel cassetto.

#### Ricerca automatica dei canali TV

Questa funzione esegue la scansione automatica di tutti i canali TV analogici locali e li memorizza nel DVD Recorder.

- Premere SYSTEM-MENU sul telecomando.
   Il menu di sistema viene visualizzato sul televisore.
- ② Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare { System Menu - Channel Setup } (Menu di sistema - Impostazione canali) e premere ►.



3 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare l'opzione { Channel Search } (Trova canale) e premere OK.

➔ Viene avviata la ricerca automatica dei canali TV. Questa operazione potrebbe richiedere diversi minuti. Al termine della procedura, sul televisore viene visualizzato il numero totale dei canali individuati.

SUGGERIMENTO: Premere ◀ per tornare alla voce di menu precedente. Premere SYSTEM-MENU per uscire dal menu. (�)



# Modifica delle informazioni del canale

È possibile impostare dei canali TV come preferiti e impostare la ricezione e la qualità del suono del canale TV.

# **1** Premere **SYSTEM-MENU**.

 Il menu di sistema viene visualizzato sul televisore.

- 3 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare l'opzione { Modify Channel Information } (Modifica informazioni canale) e premere OK.
   → Il menu dei canali viene visualizzato sul

televisore.

🖏 Channel	
Name	P001/Ch003
Scan mode	Frequency 🔽
Frequency	55.26MHz
TV System	PAL B/G
NICAM	On 🔽
Audio	DUAL A
Decoder	Off 🔽
Skip	No
Fine-tune	
OK	Cancel

Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare una delle opzioni e premere OK.

#### { Name } (Nome)

È possibile utilizzare il **tastierino numerico 0-9** per scegliere il numero canale preimpostato che si desidera modificare.

 Utilizzare i tasti ▲▼ per modificare i caratteri alfanumerici e utilizzare i tasti ◀ ▶ per selezionare i diversi campi delle voci, quindi premere OK per confermare l'operazione.

{ Scan Mode } (Modalità scansione) Selezionare la modalità di ricerca del canale TV in base al numero o alla frequenza del canale. – Utilizzare i tasti ▲♥ per selezionare l'opzione { Channel } (Canale), { S-Channel } (Special Channel) (Canale speciale) o { Frequency } (Frequenza), quindi premere OK per confermare l'operazione.

### { Frequency } (Frequenza)

Visualizza la frequenza del canale TV corrente.

 Se richiesto, utilizzare i tasti ◀ ▶ per avviare la ricerca automatica della frequenza e premere il tasto OK per confermare.

## { TV System }

Impostare il sistema TV che produce la minore distorsione dell'immagine e del suono.

– Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare la modalità suono più adatta, quindi premere OK per confermare l'operazione. (Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo "Guida del sistema TV" sul retro di questo manuale).

### { NICAM }

Accendere o spegnere il sistema di trasmissione audio digitale per ottimizzare la qualità del suono del canale TV.

 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare l'opzione { On } (Acceso) o { Off } (Spento), quindi premere OK per confermare l'operazione.

### { Audio }

Per programmi TV bilingue, è possibile scegliere tra il linguaggio audio stereo (originale) e quello aggiuntivo.

 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare l'opzione { Dual A } (Doppio A) o { Dual B } (Doppio B), quindi premere OK per confermare l'operazione.

### { Decoder }

Se il registratore DVD è collegato a un decoder esterno, è necessario impostarlo su { **On** } (Acceso) e premere **OK** per confermare l'operazione.

### { Skip } (Ignora)

Selezionare questa opzione per ignorare il canale. È possibile accedere ai canali ignorati solo premendo il tasto del numero corrispondente al canale sul telecomando. – Utilizzare i tasti ▲▼ per scegliere { Yes } (Si) se si desidera ignorare il canale, quindi premere OK per confermare l'operazione.

#### { Fine Tune } (Sintonizzazione)

Se la ricezione è scarsa, selezionare questa opzione per eseguire la sintonizzazione dei canali TV manualmente.

Utilizzare i tasti ◀ ▶ per regolare la frequenza.

6 Al termine della procedura, selezionare οκ dal menu e premere OK per confermare l'operazione e passare alla pagina di menu successiva.

→ Se non si desidera salvare alcuna modifica, selezionare **CANCEL** e premere **OK**.

SUGGERIMENTO: Premere ◀ per tornare alla voce di menu precedente. Premere SYSTEM-MENU per uscire dal menu.





# Sintonizzazione dei canali TV

È possibile modificare la sequenza con la quale i singoli canali TV sono stati assegnati ai numeri di programma. È possibile utilizzare questa funzione per riorganizzare i canali TV già in memoria.

# Premere SYSTEM-MENU.

➔ Il menu di sistema viene visualizzato sul televisore.

- ② Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare { System Menu - Channel Setup } (Menu di sistema - Impostazione canali) e premere ►.
- 3 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare l'opzione { Sort Channels } (Ordina canali) e premere OK.

→ Viene visualizzato un elenco dei programmi dei canali TV.

¢	Э? S	Sort Ch	annel	s			
l	P001 P002	BC020 SW006	Skip Unskip		4		
	P003 P004 P005	CH008 CH004 GG006	Unskip Unskip Skip			CH008	Unskip
	P006 P007	CH010 CH012	Unskip Unskip				
I	P008	CH005	Unskip	V			

( )

- Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare il canale che si desidera modificare e premere OK.
   → Il canale selezionato verrà spostato a destra dello schermo.
- ⑤ Utilizzare i tasti ▲▼ per spostare il canale TV nella posizione desiderata e premere OK di nuovo.

Il canale selezionato verrà inserito nella posizione corrente.

- 6 Ripetere i punti 4~5 finché non sono stati ordinati tutti i canali TV che si desidera.
- Premere il tasto RETURN sul telecomando per tornare al menu precedente.

# Punto 5: Impostazione della lingua

È possibile selezionare la lingua dei sottotitoli e dell'audio per la riproduzione di un DVD. Per alcuni DVD, è possibile modificare la lingua dei sottotitoli e dell'audio solo tramite il menu del disco DVD. Se la lingua selezionata non è disponibile sul disco, al suo posto viene utilizzata la lingua determinata per impostazione predefinita.

La lingua del menu (OSD - On-screen Display) del sistema rimane quella impostata dall'utente.

Le impostazioni relative a lingua possono essere modificate solo quando non ci sono dischi caricati nel cassetto.

# Premere **SYSTEM-MENU**.

→ II menu di sistema viene visualizzato sul televisore.

② Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare { System Menu - Language } (Menu di sistema - Lingua) e premere ▶ per confermare l'operazione.



3 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare una delle opzioni e premere OK.

{ On Screen Display Language } [Lingua del display (OSD)]

 Selezionare questa opzione per modificare la lingua del menu del display del registratore DVD.

{ **Default Disc Menu Language** } (Lingua predefinita per il menu disco)

- Selezionare questa opzione per modificare la lingua del menu disco.

SUGGERIMENTO: Premere ◀ per tornare alla voce di menu precedente. Premere SYSTEM-MENU per uscire dal menu. Italiano





# { Default Subtitle Language } (Lingua

predefinita per i sottotitoli)

- Selezionare questa opzione per modificare la lingua dei sottotitoli.
- { **Default Audio Language** } (Lingua predefinita per l'audio)
- Selezionare questa opzione per modificare la lingua di riproduzione.
- ④ Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare la lingua desiderata e premere OK per confermare l'operazione.

# Punto 6: Impostazione dell'ora e della data

Se sul registratore DVD non sono indicate le data e l'ora corrette, è possibile impostare l'orologio manualmente seguendo la procedura riportata di seguito.

# Premere SYSTEM-MENU.

→ II menu di sistema viene visualizzato sul televisore.

2 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare 
 { System Menu - Clock } (Menu di sistema - Orologio) e premere ▶ per confermare l'operazione.

🔍 Sys	tem Menu - Clock	
	Date(dd/mm/yy)	31/01/05
	Time(hh:mm:ss)	10:33:57
	Date-Time Setting	Auto 🔽
+ (((		

- Premere OK per impostare { Date (dd/mm/yy) } [Data (giorno : mese : anno)].
- ④ Utilizzare i tasti ▲▼ per modificare i numeri e i tasti ◀ ▶ per selezionare i diversi campi delle voci, quindi premere OK per confermare l'operazione.
- In alternativa, è possibile modificare i numeri tramite il tastierino numerico 0-9 sul telecomando.
- **5** Premere **OK** per confermare l'operazione.
- 6 Spostarsi in { Time (hh:mm:ss) } [Ora (ore: minuti: secondi)] e ripetere i punti 4~5.

SUGGERIMENTO: Premere ◀ per tornare alla voce di menu precedente. Premere SYSTEM-MENU per uscire dal menu.

۲

26



 $(\mathbf{\Phi})$ 

# Registrazione

# Dischi per la registrazione

Questo DVD Recorder supporta diversi formati di dischi DVD registrabili:



**DVD±RW** (DVD riscrivibile) - Sono dischi riscrivibili che è possibile utilizzare per diverse registrazioni, una volta cancellati i dati esistenti.



•

**DVD±R** (DVD registrabile)

 È possibile utilizzare questi dischi per una sola registrazione. Poiché non è possibile sovrascrivere le registrazioni esistenti, ogni nuova registrazione viene sempre aggiunta alla fine delle registrazioni precedenti.

 È possibile eseguire modifiche sui dischi DVD±R, finché non sono stati finalizzati.
 Inoltre, è possibile creare dei contrassegni di capitolo aggiuntivi.

 È possibile anche eliminare le registrazioni indesiderate. Tuttavia, non è possibile utilizzare per nuove registrazioni lo spazio del disco occupato dalle registrazioni eliminate.

 È necessario che un disco DVD±R sia finalizzato per riprodurlo su un altro lettore DVD, (vedere pagina 36 "Riproduzione di registrazioni (DVD±R) su altri lettori DVD"). Non è possibile aggiungere altri dati su un disco finalizzato. **IMPORTANTE!** 

Immagini non registrabili Con questo registratore non è possibile

registrare programmi televisivi, film, videocassette, dischi e altro materiale protetto da copyright.

# Italiano

# Impostazioni di registrazione

Le impostazioni di registrazione predefinite consentono di impostare contrassegni di capitolo automatici, sorgente di ingresso di registrazione preferita e modalità di registrazione. Qualsiasi modifica effettuata tramite telecomando verrà applicata alle impostazioni di registrazione correnti, mentre le impostazioni di registrazione predefinite verranno riattivate per la registrazione successiva.

 Premere SYSTEM-MENU sul telecomando.
 Il menu di sistema viene visualizzato sul televisore.

 2 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare 
 { System Menu - Record } (Menu di sistema - Registrazione) e premere ▶ per confermare l'operazione.



 3 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare l'impostazione che si desidera modificare e premere OK per confermare l'operazione.
 → Le istruzioni sulle opzioni vengono fornite nelle pagine riportate di seguito.

Per uscire, premere SYSTEM-MENU.

SUGGERIMENTO: Premere ◀ per tornare alla voce di menu precedente. Premere SYSTEM-MENU per uscire dal menu.





## Contrassegni di capitolo automatici

È possibile inserire dei contrassegni di capitolo all'interno di un titolo durante la registrazione. Ciò consente di accedere a punti specifici del disco registrato scegliendo un capitolo sul DVD.

- Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare l'opzione { Auto Chapter Marker } (Contrassegno di capitolo automatico) e premere ▶ per accedere alle relative opzioni.
- 2 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare una delle opzioni.

{ **Off** } (Disinserito) Disattiva questa funzione.

#### { <u>**On**</u> } (Inserito)

Un contrassegno di capitolo viene automaticamente inserito durante la registrazione. L'intervallo dipende dalla modalità di registrazione selezionata.

OPREME PREME PR

#### Sorgente predefinita

È possibile definire la sorgente di registrazione preferita. La sorgente predefinita viene selezionata quando il registratore DVD viene acceso.

Per modificare la sorgente di registrazione corrente, senza cambiare le impostazioni predefinite, è possibile premere il tasto **REC SOURCE** sul telecomando.

- Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare l'opzione { Default Recording Source } (Sorgente di registrazione predefinita) e premere ▶ per accedere alle relative opzioni.
- 2 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare una delle opzioni.

{ <u>Tuner</u> } (Sintonizzazione) Sorgente di ingresso dei programmi TV.

{ Front CVBS } {CVBS anteriore} Sorgente di ingresso del dispositivo collegato alle prese VIDEO e AUDIO L/R del pannello anteriore. { Front S-Video } {S-Video anteriore} Sorgente di ingresso del dispositivo collegato alle prese S-VIDEO e AUDIO L/R del pannello anteriore.

## { **EXT I** }

Sorgente di ingresso del dispositivo collegato alla presa scart EXTI TO TV-I/O del pannello posteriore.

#### { EXT 2 }

Sorgente di ingresso del dispositivo collegato alla presa scart EXT2 AUX-I/O del pannello posteriore.

3 Premere OK per confermare.

#### Modalità di registrazione predefinita

La modalità di registrazione consente di definire la qualità dell'immagine delle registrazioni e il tempo massimo di registrazione per un disco. È possibile accedere a questa funzione anche tramite il tasto **REC MODE** sul telecomando.

- Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare l'opzione { Default Recording Mode } (Modalità di registrazione predefinita) e premere ▶ per accedere alle relative opzioni.
- Utilizzare i tasti Fer selezionare una delle seguenti modalità di registrazione.

Tempo massimo di registrazione per disco	Qualità delle immagini	Record Mode
1 Ora	Alta qualità	Modalità 1 Ora
2 Ora	Qualità DVD-Riproduzione standard	Modalità 2 Ora
4 Ora	Qualità VHS-Riproduzione estesa	Modalità 4 Ora
6 Ora	Qualità VHS-Riproduzione super lunga	Modalità 6 Ora

OF Premere OK per confermare.

SUGGERIMENTO: L'opzione <u>sottolineata</u> corrisponde all'impostazione predefinita. Premere ◀ per tornare alla voce di menu precedente. Premere SYSTEM-MENU per uscire dal menu.



•



# **Registrazione manuale**

Utilizzare questa funzione per avviare immediatamente la registrazione (ad esempio, per registrare uno spettacolo televisivo in onda).



- Accendere il televisore e selezionare il canale Video In corretto.
- Inserire un DVD±R/±RW.

۲

- ③ Premere REC SOURCE sul telecomando per selezionare l'opzione { Tuner } (Sintonizzazione), quindi utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare il canale TV che si desidera registrare.
- Per registrare da un dispositivo aggiuntivo, premere REC SOURCE ripetutamente per selezionare il canale di ingresso corretto corrispondente alla presa sul registratore DVD.

{ Front CVBS } {CVBS anteriore} Sorgente di ingresso del dispositivo collegato alle prese VIDEO e AUDIO L/R del pannello anteriore.

{ **Front S-Video** } {S-Video anteriore} Sorgente di ingresso del dispositivo collegato alle prese S-VIDEO e AUDIO L/R del pannello anteriore.

### { **EXT I** }

Sorgente di ingresso del dispositivo collegato alla presa scart EXTI TO TV-I/O del pannello posteriore.

# { EXT 2 }

Sorgente di ingresso del dispositivo collegato alla presa scart EXT2 AUX-I/O del pannello posteriore.

- ④ Premere REC per avviare la registrazione.
   → Verrà avviata automaticamente la registrazione che seguirà l'ultima registrazione avvenuta sul DVD±R/±RW.
- 5 Per interrompere la registrazione, premere STOP ■.

#### Sospensione di una registrazione

- Durante la registrazione, premere II.
   È possibile utilizzare questa funzione per evitare di registrare gli intervalli pubblicitari.
- Per riprendere la registrazione, premere REC ●.

# Registrazione One Touch - spegnimento automatico

- Seguire i passi 1~3 del capitolo "Registrazione manuale" a pagina 29.
- Premere REC 
   due volte per avviare un registrazione di 30 minuti. Ogni volta che si preme REC
   vengono aggiunti 30 minuti al tempo di registrazione.

➔ Il registratore interrompe la registrazione nell'orario determinato per la fine e si spegne automaticamente.

Premere STOP se si desidera interrompere la registrazione.

SUGGERIMENTO: Verificare che sul DVD±R/±RW sia disponibile spazio sufficiente prima di avviare la registrazione. È necessario eseguire la finalizzazione del DVD±R prima di riprodurlo su altri lettori, vedere pagina 36.



۲

# Informazioni sulla registrazione programmata

La registrazione programmata consente di avviare e interrompere automaticamente una registrazione in una data o un orario predefiniti. Il registratore DVD si sintonizza sul canale del programma corretto e inizia la registrazione all'ora specificata.

Con questi registratori DVD, è possibile impostare la programmazione di massimo <u>8 registrazioni</u>.

Per eseguire una registrazione programmata, è necessario fornire al registratore DVD le seguenti informazioni:

- La data in cui si desidera effettuare la registrazione.
- La sorgente di ingresso per la registrazione.
- L'orario di inizio e di fine della registrazione.
- La modalità di registrazione, vedere pagina 28.



# Informazioni su "VPS/PDC"

"VPS" (Video Programming System) o "PDC" (Programme Delivery Control) viene utilizzato per controllare l'avvio e la durata delle registrazioni dei canali TV. Se un programma TV inizia in anticipo o finisce in ritardo rispetto ai tempi programmati, il registratore DVD viene acceso e spento all'ora corretta.

La funzione VPS/PDC consente di registrare l'intero programma. Per impostare una fascia oraria maggiore o inferiore rispetto all'orario di programmazione VPS/PDC, è necessario disattivare la funzione VPS/PDC.

# Registrazione programmata (manualmente)

- Accendere il televisore e selezionare il canale Video In corretto.
- Premere TIMER sul telecomando.
   Viene visualizzato l'elenco di programmazioni.

Ö	Time	r Schec	lule				
	Source	RecMode	Date	Start	End	VPS	
1							
2							
3							Ц
4							
5							
6							

 Premere il tasto OK sul telecomando.
 Viene visualizzato il menu di sistema SHOWVIEW<sup>®</sup>.



 Selezionare CANCEL dal menu e premere OK.
 Viene visualizzato il menu di modifica della programmazione.

O Timer Editor	
Source	Ch003
Rec Mode	2 Hour Mode 🔽
Mode	Once 🔽
Date	
End	
VPS	Off
OK	Cancel

⑤ Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare una voce dal menu e premere ▶ per accedere alle relative opzioni.

SUGGERIMENTO: Verificare che sul DVD±R/±RW sia disponibile spazio sufficiente prima di avviare la registrazione. È necessario eseguire la finalizzazione del DVD±R prima di riprodurlo su altri lettori, vedere pagina 36.



 $(\mathbf{\Phi})$ 



{ **Source** } (Sorgente) - Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare la sorgente di ingresso per la registrazione.

{ **Rec Mode** } (Modalità di registrazione) – Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare l'opzione desiderata. Vedere pagina 27~29 del capitolo "Impostazioni di registrazione -Modalità di registrazione").

#### { Mode } (Modalità)

Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare la registrazione { Once } (Una volta), { Daily } (Giornaliera), { Weekly } (Settimanale), { Mon-Fri } [Monday to Friday (Lun-Ven)], { Mon-Sat } [Monday to Saturday (Lun-Sab)] o { Weekend } [Saturday and Sunday (Sab-Dom)].

# { Date } (Data)

 Utilizzare i tasti ▲▼ o il tastierino numerico 0-9 per inserire la data di registrazione.

{ Start } (Inizio)

 Utilizzare i tasti ▲▼ o il tastierino numerico 0-9 per inserire l'ora di inizio della registrazione.

### { End } (Fine)

 Utilizzare i tasti ▲▼ o il tastierino numerico 0-9 per inserire l'ora della fine della registrazione.

# $\{ VPS \}$

**( )** 

 Utilizzare i tasti ▲▼ per attivare o disattivare la funzione VPS (vedere pagina 30 della sezione "Informazioni sulla funzione VPS").

- Selezionare <u>ok</u> dal menu e premere OK.
   Il sistema memorizza le voci per la programmazione e ritorna all'elenco.
- Per cancellare le voci di programmazione, selezionare CANCEL dal menu e premere OK.
- Per uscire dal menu, premere TIMER.
- Inserire un DVD±R/±RW nel cassetto del disco.
- Premere STANDBY-ON per spegnere il registratore DVD.

Se il registratore DVD non si trova in standby, viene visualizzato un messaggio di avviso tre minuti prima dell'inizio della registrazione.  Se il messaggio di avviso viene ignorato, il registratore DVD passa automaticamente alla modalità standby per prepararsi alla registrazione tramite timer all'orario definito.
 Se la registrazione programmata è stata impostata, sul display verrà visualizzata l'icona del 'TIMER' (Programmazione) illuminata.

#### Suggerimenti di aiuto:

 Impostare la registrazione programmata un minuto prima rispetto all'orario d'inizio del programma. In questo modo viene garantita la registrazione completa del programma, dal momento che il disco richiede circa 30 secondi per prepararsi alla registrazione.

# Programmazione di una registrazione da un decoder via cavo o un ricevitore satellitare esterno

Se il decoder via cavo o il ricevitore satellitare sono stati collegati alla presa scart EXT2 AUX-I/O del registratore DVD (vedere pagina 15), attenersi alla seguente procedura per programmare le registrazioni.

- Selezionare il canale che si desidera registrare sul decoder via cavo o sul ricevitore satellitare.
- Programmare la registrazione inserendo le informazioni necessarie. Seguire i punti
   O della sezione "Registrazione programmata (manualmente)" a pagina 30~31.

{ **Source** } (Sorgente)

 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare { EXT2 } come canale di ingresso e premere
 OK per confermare l'operazione.

3 Lasciare accesi il ricevitore satellitare o il decoder via cavo per la registrazione.

#### Suggerimenti di aiuto:

 Il ricevitore satellitare / decoder via cavo deve essere acceso prima dell'avvio della registrazione programmata. La registrazione sta per essere avviata; tuttavia, poiché il segnale è assente, le immagini registrate saranno vuote.

SUGGERIMENTO: Verificare che sul DVD±R/±RW sia disponibile spazio sufficiente prima di avviare la registrazione. È necessario eseguire la finalizzazione del DVD±R prima di riprodurlo su altri lettori, vedere pagina 36.

**( )** 

# Registrazione programmata con il sistema ShowView®

Si tratta di un semplice sistema di programmazione per registratori DVD. Per utilizzarlo, inserire il codice di programmazione SHOWVIEW® associato al programma televisivo. Questo codice lo si può trovare sulle riviste dei programmi.

Tutte le informazioni necessarie al registratore DVD per la programmazione sono contenute nel codice di programmazione.

- Accendere il televisore e selezionare il canale Video In corretto.
- Premere TIMER sul telecomando.
   Viene visualizzato l'elenco di programmazioni.

Ø	Time	r Schec	lule				
	Source	RecMode	Date	Start	End	VPS	
1							
2							
3							Ц
4							
5							
6							

Premere OK per confermare l'operazione.
 O premere il tasto ▼ per passare al campo disponibile successivo e premere OK.
 → Verrà visualizzato il menu di sistema SHOWVIEW<sup>®</sup>.

🔿 ShowView System
Enter the ShowView programming number for the show you wish to record or select CANCEL for manual timer recording. To go back to timer schedule press [TIMER].
Confirm Cancel

- Usare il tastierino numerico 0-9 per immettere il codice di programmazione SHOWVIEW<sup>®</sup> per registrare lo spettacolo desiderato,
  - (ad esempio, 5-312-4 oppure 5.312 4, per specificare il numero 53124).

- Per cancellare il codice di programmazione SHOWVIEW<sup>®</sup>, premere CLEAR sul telecomando.
- Per cancellare la programmazione SHOWVIEW<sup>®</sup>, utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare CANCEL dal menu e premere OK.
- Per confermare la voce, selezionare CONFIRM dal menu e premere OK.
   Il sistema memorizza le voci programmate e torna alla schermata del menu di modifica.
- Se il numero del canale TV non è stato assegnato al codice di programmazione, è necessario immettere manualmente il numero di canale assegnato al codice SHOWVIEW<sup>®</sup>. Seguire le istruzioni visualizzate sul televisore.
- 6 Premere **TIMER** per uscire dal menu.
- Inserire un DVD±R/±RW nel cassetto del disco.
- Premere STANDBY-ON per spegnere il registratore DVD.

→ Se il registratore DVD non si trova in standby, viene visualizzato un messaggio di avviso tre minuti prima dell'inizio della registrazione.

➔ Se il messaggio di avviso viene ignorato, il registratore DVD passa automaticamente alla modalità standby per prepararsi alla registrazione tramite timer all'orario definito.

Se la registrazione programmata è stata impostata, sul display verrà visualizzata l'icona del 'TIMER' (Programmazione) illuminata.

SUGGERIMENTO: Verificare che sul DVD±R/±RW sia disponibile spazio sufficiente prima di avviare la registrazione. È necessario eseguire la finalizzazione del DVD±R prima di riprodurlo su altri lettori, vedere pagina 36.

( )



# Modifica/Eliminazione di registrazioni programmate

- Accendere il televisore e selezionare il canale Video In corretto.
- Premere TIMER sul telecomando.
   Viene visualizzato l'elenco di programmazioni.

🔿 Timer Schedule							
		RecMode	Date	Start		VPS	
1	CH003	2 Hour Mode	14/01/05	14.00	15.30	On	
2	CH010	1 Hour Mode	25/01/05	02.00	06.30	Off	
3	CH008	4 Hour Mode	30/01/05	17.00	20.15	On	Ц
4	CH005	2 Hour Mode	31/01/05	12.30	14.00	Off	
5							
6							

- 3 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare il programma che si desidera modificare o eliminare.
- Per eliminare la voce programmata, premere CLEAR sul telecomando.

**( )** 

6 Per modificare la programmazione del timer, premere OK per accedere al menu di modifica del programma selezionato.

🜣 Timer Editor	
Source	Ch003
Rec Mode	2 Hour Mode 🔽
Mode	Once 🔽
Date	
Start	
End	
VPS	Off
ОК	Cancel

- 6 Selezionare il campo della voce ed effettuare le modifiche necessarie.
- Una volta completata l'operazione, selezionare
   οκ dal menu e premere OK per salvare le modifiche.
- 8 Premere TIMER per uscire dal menu.

# Registrazione e riproduzione simultanee

Durante la registrazione, è possibile guardare un altro canale TV o riprodurre un supporto da un altro dispositivo audio/video collegato al DVD recorder.



# Riprodurre un supporto da un altro dispositivo

È possibile solo se il lettore DVD è collegato al televisore utilizzando la presa EXTI TO TV-I/O.

 Premere il tasto TV/DVD per visualizzare l'immagine da un dispositivo collegato alla presa EXT2 (AUX-I/O di questo DVD recorder.

#### Guardare un altro canale TV

Se non ci sono dispositivi collegati alla presa EXT2 AUX-I/O, premendo **TV/DVD** si passa alla modalità TV.

- Utilizzare il telecomando del televisore per cambiare canale.
   Sul display del registratore viene visualizzato il messaggio "TV/LOOP" (TV/Ciclo).
- Per ritornare alla riproduzione dal DVD Recorder, premere TV/DVD sul telecomando.

Suggerimenti di aiuto:

 Ricordarsi di accendere il televisore e selezionare il canale video corretto se si desidera seguire il canale TV mediante il DVD recorder o riprodurre un disco registrato.

SUGGERIMENTO: Verificare che sul DVD±R/±RW sia disponibile spazio sufficiente prima di avviare la registrazione. È necessario eseguire la finalizzazione del DVD±R prima di riprodurlo su altri lettori, vedere pagina 36.



# Informazioni sull'editing di un disco

Italianc

۲

Questo registratore DVD offre varie opzioni di modifica per i diversi tipi di dischi. È possibile modificare i contenuti e le impostazioni di un DVD±R/±RW già registrato dal menu di editing del disco. È possibile che i contenuti modificati non siano disponibili se il disco viene riprodotto su un altro lettore DVD.

Le opzioni visualizzate nel menu di editing del disco variano in base alla condizione e al tipo di disco.

{ **Play** } (Riproduci) Consente l'avvio della riproduzione dall'inizio del disco.

{ **Rename Disc** } (Rinomina disco) Consente di modificare il nome del disco.

{ **Erase Disc** } (Elimina contenuto disco) - solo DVD±RW

Consente di eliminare tutte le registrazioni contenute nel disco.

{ **Record New Title** } (Registra nuovo titolo) Consente di avviare la registrazione iniziando dal titolo vuoto più recente sul disco.

{ **Overwrite Disc** } (Sovrascrivi contenuto disco) - solo DVD±RW

Consente di avviare una nuova registrazione dall'inizio del disco. Tutte le registrazioni contenute nel disco verranno sovrascritte.

#### { Make Compatible } (Compatibilità) - solo DVD±RW

Consente di conservare le modifiche per la riproduzione del disco su un altro lettore DVD, ad esempio, i capitoli nascosti devono rimanere tali.

{ Lock/Unlock Disc } (Blocca/Sblocca contenuto disco) - solo DVD±RW Consente di bloccare o sbloccare il contenuto di un disco per prevenire cancellazioni o modifiche accidentali.

{ **Finalise Disc** } (Finalizza disco) - solo DVD±R Consente di finalizzare il disco per consentire la riproduzione su altri lettori DVD. Non sono consentite ulteriori registrazioni e modifiche sul disco. La finalizzazione di un disco non può essere annullata.

# Accesso al menu di editing del disco



Inserire un DVD±R/±RW già registrato nel registratore DVD.

→ La schermata Index Picture (Immagine indice) viene visualizzata sul televisore.

 Premere TOP MENU sul telecomando.
 Viene visualizzato il menu di editing del disco. Le opzioni di modifica variano in base al DVD±R o al DVD±RW.



- 3 Utilizzare i tasti ▲▼ per accedere alle diverse opzioni e premere OK per selezionarle.
   → Le istruzioni sulle opzioni vengono fornite nelle pagine riportate di seguito.
- Premere DISC MENU per tornare alla schermata Index Picture (Elenco contenuti).

**SUGGERIMENTO:** Non è possibile effettuare ulteriori operazioni di registrazione e di editing su un DVD±R pieno o finalizzato. Premere ◀ per tornare alla voce di menu precedente. Premere **DISC MENU** per uscire.



( )



# Rinomina disco

Il nome originale del disco viene generato automaticamente dal registratore DVD. È possibile modificarlo attenendosi alla procedura riportata di seguito.

Premere TOP MENU, quindi utilizzare i tasti A v per selezionare l'opzione { Rename Disc } (Rinomina disco) e premere OK.

→ Viene visualizzata la schermata della tastiera.

② Utilizzare i tasti ◀ ▶▲♥ per evidenziare un carattere sulla tastiera e premere OK per selezionarlo.

➔ Si possono inserire massimo 9 caratteri.

- Per modificare l'inserimento è possibile utilizzare i seguenti tasti sulla tastiera:
  - BkSp : per eliminare un carattere a destra del cursore.
  - DELETE : per eliminare il carattere prima del cursore.
  - SPACE : per immettere uno spazio tra i caratteri.
  - **CAPS** : per passare dalle maiuscole alle minuscole.
  - CLEAR : per eliminare completamente il campo della voce.
- Per confermare la voce, selezionare <u>ok</u> sulla tastiera e premere **OK**.
   Il pannello delle informazioni viene ora aggiornato.
- Per eliminare le modifiche, selezionare
   EXIT sulla tastiera e premere OK.

# Cancella contenuto del disco (DVD±RW)

Questa opzione cancella il contenuto del DVD±RW comprese le registrazioni non effettuate su questo registratore DVD. Una volta cancellato il contenuto esistente, è possibile utilizzare lo spazio liberato per eseguire registrazioni.

- Premere TOP MENU, quindi utilizzare i tasti
   ▲ ▼ per selezionare l'opzione { Erase Disc } (Elimina contenuto disco) e premere OK.
   → Viene visualizzato un messaggio di avviso.
- Selezionare YES dal menu per procedere o terminare NO, quindi premere OK per confermare l'operazione.

#### Registra nuovo titolo (DVD±RW)

Questa funzione consente di avviare una nuova registrazione sullo spazio vuoto rimasto sul DVD±RW.

- Selezionare la sorgente dalla quale si desidera registrare e premere REC • per avviare la registrazione.

# Sovrascrivi contenuto disco (DVD±RW)

Questa funzione consente di avviare una nuova registrazione dall'inizio del DVD±RW, indipendentemente dal contenuto del disco.

- Premere TOP MENU, quindi utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare l'opzione { Overwrite disc } (Sovrascrivi contenuto disco) e premere OK.
- Selezionare la sorgente dalla quale si desidera registrare e premere REC • per avviare la registrazione.

**SUGGERIMENTO:** Non è possibile effettuare ulteriori operazioni di registrazione e di editing su un DVD±R pieno o finalizzato. Premere **d** per tornare alla voce di menu precedente. Premere **DISC MENU** per uscire.

Italiano

( )

•





# Compatibilità (DVD±RW)

Il DVD±RW modificato potrebbe ancora visualizzare i titoli originali o le scene nascoste durante la riproduzione su altri lettori DVD. Questa funzione consente di conservare le modifiche del disco DVD±RW per la riproduzione su altri lettori.

Premere TOP MENU, quindi utilizzare i tasti
 Per selezionare l'opzione { Make
 Compatible } (Compatibilità) e premere OK
 per confermare l'operazione.

#### Suggerimenti di aiuto:

 Se l'opzione {Compatible} (Compatibile) non è disponibile, il disco è già compatibile.

# Blocca/Sblocca contenuto disco (DVD±RW)

È possibile scegliere di proteggere il contenuto delle registrazioni del DVD±RW per prevenire perdite accidentali delle registrazioni.

 Premere TOP MENU, quindi utilizzare i tasti
 Per selezionare l'opzione { Lock Disc } (Blocca disco) e premere OK.

➔ Il disco viene bloccato solo per questo registratore DVD.

 Quando il disco è bloccato, nel menu di editing del disco viene visualizzata l'opzione { Unlock Disc } (Sblocca contenuto disco).

Se si desidera sovrascrivere o modificare un disco protetto, selezionare { Unlock Disc } (Sblocca contenuto disco).

# Riproduzione delle registrazioni (DVD±R) su altri lettori DVD

È necessario eseguire la finalizzazione di un disco DVD±R prima riprodurlo su un altro lettore DVD. Altrimenti, il DVD±R potrà essere riprodotto solo su questo registratore DVD.

Al termine della finalizzazione del DVD±R non è possibile eseguire ulteriori registrazioni o modifiche. Accertarsi di aver completato tutte le registrazioni e le modifiche prima di eseguire le finalizzazione del disco.

 Premere TOP MENU, quindi utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare l'opzione { Finalise Disc } (Finalizza disco) e premere OK.

➔ Viene visualizzato un messaggio di avviso.

Selezionare <u>YES</u> dal menu e premere OK per avviare il processo.

L'operazione di finalizzazione può richiedere alcuni minuti. Non tentare di aprire il cassetto o di interrompere l'alimentazione poiché il disco potrebbe rimanere danneggiato in maniera permanente.

3 Selezionare **NO** per terminare l'operazione.

**SUGGERIMENTO:** Non è possibile effettuare ulteriori operazioni di registrazione e di editing su un DVD±R pieno o finalizzato. Premere **4** per tornare alla voce di menu precedente. Premere **DISC MENU** per uscire.

Italiano

36



 $\odot$ 

# Informazioni sulle modifiche del titolo

È possibile modificare le informazioni del singolo titolo o cancellare un titolo (registrazione) in un DVD±R/±RW già registrato. Se è stata eseguita la finalizzazione, non è più possibile effettuare modifiche sul DVD±R.

Le opzioni visualizzate nel menu di editing del titolo variano in base alla condizione e al tipo di disco.

{ **Play Title** } (Riproduci titolo) Consente di avviare la riproduzione di una registrazione.

{ Edit Title } (Modifica titolo) Consente l'accesso al menu di editing video.

{ **Rename Title** } (Rinomina titolo) Consente di modificare il nome della registrazione.

{ Erase Title } (Elimina titolo) - solo DVD±RW Consente di eliminare il titolo (registrazione).

{ **Overwrite Title** } (Sovrascrivi titolo) - solo (DVD±RW)

Consente di avviare una nuova registrazione, mentre il titolo già esistente (registrazione) verrà sovrascritto.

{ **Overwrite Disc** } (Sovrascrivi titolo disco) - solo (DVD±RW)

Consente di sovrascrivere a partire dal titolo esistente selezionato fino alla fine del disco.

{ **Append Title** } (Aggiungi titolo) Consente di aggiungere una nuova registrazione alla registrazione più recente.

# Accesso al menu di editing del titolo

Inserire un DVD±R/±RW già registrato nel registratore DVD.

→ La schermata Index Picture (Immagine indice) viene visualizzata sul televisore.

- Durante la riproduzione, premere il tasto DISC MENU per accedere alla schermata (Elenco contenuti).
- 2 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare un titolo (registrazione), quindi premere ►.
   → Viene visualizzato il menu di editing del titolo.



- ③ Utilizzare i tasti ▲▼ per accedere alle diverse opzioni e premere OK per selezionarle.
   → Le istruzioni sulle opzioni vengono fornite nelle pagine riportate di seguito.
- ④ Per uscire, premere ◀.

### Editing video

Questa funzione consente di accedere al menu di editing video. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Informazioni sull'editing video" a pagina 39~41.

 Nel menu di editing del titolo, utilizzare i tasti
 Per selezionare l'opzione { Edit Title } (Modifica titolo) e premere OK.

➔ Viene visualizzato il menu di editing video.

→ Il registratore DVD avvierà la riproduzione del titolo selezionato.

SUGGERIMENTO: Non è possibile effettuare ulteriori operazioni di registrazione e di editing su un DVD±R pieno o finalizzato. Premere ◀ per uscire dal menu.

**( )** 





## Rinomina titolo

Il nome del titolo originale viene generato automaticamente dal registratore DVD. È possibile rinominare il titolo attenendosi alla procedura riportata di seguito.

- Nel menu di editing del titolo, utilizzare A versionare l'opzione { Rename Title } (Rinomina titolo) e premere OK.
   Viene visualizzata la schermata della tastiera.
- 2 Utilizzare i tasti < ► ▲▼ per evidenziare un carattere e premere OK per selezionarlo.</li>
   → Si possono inserire massimo 9 caratteri.
- Per modificare l'inserimento è possibile utilizzare i seguenti tasti sulla tastiera:
  - BkSp : per eliminare un carattere a destra del cursore.
  - DELETE : per eliminare il carattere prima del cursore.
  - SPACE : per immettere uno spazio tra i caratteri.
  - **CAPS** : per passare dalle maiuscole alle minuscole.
  - CLEAR : per eliminare completamente il campo della voce.
- 3 Per confermare la voce, selezionare Οκ sulla tastiera e premere OK.

➔ Il pannello delle informazioni viene ora aggiornato.

Per eliminare le modifiche, selezionare
 EXIT sulla tastiera e premere OK.

## Elimina titolo

È possibile eliminare un titolo specifico (registrazione) dal disco. Tuttavia, per i DVD±R non è possibile recuperare lo spazio liberato per eseguire ulteriori registrazioni.

- Nel menu di editing del titolo, utilizzare i tasti
   ▲ ▼ per selezionare l'opzione { Erase Title } (Elimina titolo) e premere OK.
   → Viene visualizzato un messaggio di avviso.
- Selezionare <u>YES</u> dal menu per procedere o terminare <u>NO</u>, quindi premere OK per confermare l'operazione.

#### Sovrascrivi titolo (DVD±RW)

Questa funzione consente di registrare un nuovo titolo dall'inizio del titolo corrente nel DVD±RW. Gli altri titoli non vengono modificati.

- Nel menu di editing del titolo, utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare l'opzione { Overwrite Title } (Sovrascrivi titolo) e premere OK.
- Selezionare la sorgente dalla quale si desidera registrare e premere REC • per avviare la registrazione.

# Sovrascrivi a partire dal titolo selezionato

È possibile selezionare le registrazioni a partire dal titolo selezionato fino alla fine del disco.

Nel menu di editing del titolo, utilizzare i tasti
 Per selezionare l'opzione { Overwrite
 Disc } (Sovrascrivi titolo disco) e premere
 OK per eliminarlo.

#### Aggiunta di una registrazione

Questa funzione consente di aggiungere una registrazione alla registrazione più recente.

- Nel menu di editing del titolo, utilizzare i tasti
   ▲ ▼ per selezionare l'opzione { Append Title } (Aggiungi titolo) e premere OK.
- Premere REC SOURCE per selezionare il canale di ingresso da aggiungere.
- Premere REC per iniziare ad aggiungere una registrazione. Avvertenza! Avviando la registrazione, tutte le registrazioni precedenti verranno sovrascritte a partire dal punto dove viene avviata la riproduzione.
- Per interrompere la registrazione, premere STOP .

SUGGERIMENTO: Non è possibile effettuare ulteriori operazioni di registrazione e di editing su un DVD±R pieno o finalizzato. Premere ◀ per uscire dal menu.

( )

# ۲

# Editing/Finalizzazione della registrazione (continua)

# Informazioni sull'editing video

Dopo aver terminato una registrazione, il registratore DVD consente di modificare il contenuto video. È possibile aggiungere o eliminare i contrassegni dei capitoli, nascondere scene indesiderate, modificare l'immagine dall'elenco dei contenuti e dividere un titolo (registrazione) in due parti.

Una riproduzione di una registrazione eseguita con la modalità di editing video, riproduce anche le scene indesiderate.

Le funzioni di editing disponibili nel menu del disco sono:

{ **Title** } (Titolo) Consente di selezionare un titolo (registrazione) per la riproduzione.

{ **Chapter** } (Capitolo) Consente di selezionare un capitolo all'interno del titolo selezionato.

{ Chapter Marker } (Contrassegno di capitolo)

 $( \bullet )$ 

Consente di inserire un contrassegno di capitolo nella registrazione o elimina un contrassegno di capitolo per unire due capitoli.

{ **Hide Chapter** } (Nascondi capitolo) Consente di nascondere le scene indesiderate nella registrazione.

{ **Index Picture** } (Immagine indice) Consente di utilizzare una scena come immagine indice della registrazione.

{ **Split Title** } (Dividi titolo) - solo (DVD±RW) Consente di dividere la registrazione in due parti con due titoli diversi.

# Accesso al menu di editing video

ltaliano

( )



- Inserire un DVD±R/±RW già registrato nel registratore DVD.
   La schermata Index Picture (Immagine indice) viene visualizzata sul televisore.
- 2 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare un titolo (registrazione).
- Premere PLAY > (Riproduci) per avviare la riproduzione.
- ④ Premere EDIT sul telecomando.
   → Viene visualizzato il menu di editing video.



Utilizzare i tasti ▲▼ per accedere alle diverse opzioni e premere OK per selezionarle.
 → Le istruzioni sulle opzioni vengono fornite nelle pagine riportate di seguito.

6 Per uscire, premere EDIT.

SUGGERIMENTO: Non è possibile effettuare ulteriori operazioni di registrazione e di editing su un DVD±R pieno o finalizzato. Premere ◀ per uscire dal menu.



۲

# Editing/Finalizzazione della registrazione (continua)

# Selezione di un titolo

Questa opzione visualizza il titolo corrente e il numero totale dei titoli contenuti nel disco. Consente inoltre di selezionare un altro titolo.

- Durante la riproduzione, premere il tasto EDIT per visualizzare il menu di modifica video, utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare l'opzione
   Title } (Titolo) e premere OK.
- Utilizzare il tastierino numerico 0-9 per inserire un titolo e premere OK.
   Il registratore DVD avvierà la riproduzione del titolo selezionato.

### Selezione di un capitolo

Questa opzione visualizza il capitolo corrente e il numero totale di capitoli contenuti in un titolo. Consente inoltre di selezionare un altro capitolo all'interno del titolo.

- Durante la riproduzione, premere il tasto EDIT per visualizzare il menu di modifica video, utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare l'opzione 【 Chapter } (Capitolo) e premere OK.
- Utilizzare il tastierino numerico 0-9 per inserire un capitolo e premere OK.
   Il registratore DVD avvierà la riproduzione del capitolo selezionato.

# Creazione dei contrassegni di capitolo

Durante la riproduzione è possibile creare un capitolo inserendo un contrassegno di capitolo in un punto qualsiasi all'interno del titolo. Questa operazione consente di raggiungere facilmente un punto specifico della registrazione o di nascondere il capitolo desiderato.





- Durante la riproduzione, premere il tasto EDIT per visualizzare il menu di modifica video, utilizzare i tasti ▲ ▼per selezionare l'opzione [1] { Chapter Marker } (Contrassegno di capitolo) e premere OK.
- 2 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare una delle opzioni e premere OK per confermare l'operazione.

{ **Insert Marker** } (Inserisci contrassegno capitolo)

Selezionare questa opzione per inserire un nuovo contrassegno di capitolo nel punto corrente della riproduzione.

# { **Delete Marker** } (Elimina contrassegno capitolo)

Selezionare questa opzione per eliminare il contrassegno di capitolo corrente (corrisponde al contrassegno che si trova prima del punto corrente di riproduzione). Il capitolo corrente si unirà al capitolo precedente.

{ **Delete All Marker** } (Elimina tutti i contrassegni di capitolo) Selezionare questa opzione per eliminare tutti i contrassegni di capitolo nel titolo corrente.

SUGGERIMENTO:

O: Non è possibile effettuare ulteriori operazioni di registrazione e di editing su un DVD±R pieno o finalizzato. Premere ◀ per uscire dal menu.

**( )** 

Italiano





# Nascondere un capitolo indesiderato

È possibile scegliere di nascondere alcune scene durante la riproduzione (ad esempio la pubblicità) oppure di renderle nuovamente visibili.

- Creare un contrassegno di capitolo nella scena che si desidera nascondere. (Vedere la pagina precedente della sezione "Inserisci contrassegno capitolo").
- 2 Selezionare il capitolo che si desidera nascondere ed avviare la riproduzione. (Vedere la pagina precedente della sezione "Selezione di un capitolo").
- 3 Durante la riproduzione, premere il tasto
   EDIT per visualizzare il menu di modifica
   video, utilizzare i tasti ▲ ▼per selezionare
   l'opzione 
   I Hide Chapter }
   (Nascondi capitolo) e premere OK.
   → Il capitolo corrente verrà nascosto.
- Se il menu di editing video non viene visualizzato, premere EDIT sul telecomando.

# Per rendere nuovamente visibile un capitolo

- Premere **EDIT** sul telecomando durante la riproduzione.
  - ➔ Viene visualizzato il menu di editing video.
  - In modalità editing, i capitoli nascosti vengono riprodotti.
- Attendere di raggiungere il capitolo che si desidera rendere nuovamente visibile o utilizzare i tasti < > per ricercare l'inizio del capitolo.
- 3 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare l'opzione { Unhide Chapter } (Rendi visibile capitolo) e premere OK.

➔ Il capitolo corrente verrà reso nuovamente visibile durante la riproduzione.

#### Suggerimenti di aiuto:

 $( \bullet )$ 

La riproduzione di tutti i capitoli nascosti si verifica con la modalità di editing video.
 Per individuare un determinato fotogramma durante la riproduzione, premere più volte PAUSE II per avanzare fino al fotogramma desiderato.

# Modifica dell'Immagine indice

L'immagine indice corrisponde all'immagine del titolo che viene visualizzata quando il registratore DVD carica il menu indice. Generalmente il primo nome di una registrazione corrisponde all'immagine indice del titolo.

- Durante la riproduzione, premere il tasto

   sul telecomando per cercare la scena da utilizzare, quindi premere il tasto II.
   Premendo nuovamente II si passerà alla scena della pausa successiva.
- Premere il tasto EDIT per visualizzare il menu di modifica video, utilizzare i tasti ▲ ▼ per selezionare l'opzione { Index Picture } (Inmagine indice) e premere OK per selezionare la scena corrente che corrisponda all'immagine indice del titolo (registrazione).

# Divisione di un titolo (DVD±RW)

È possibile dividere il titolo corrente in due nuovi titoli, ciascuno dei quali viene contrassegnato da un'immagine indice.

**Avvertenza!** La divisione del titolo non può essere annullata.

Durante la riproduzione, premere il tasto
 EDIT per visualizzare il menu di modifica video, utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare l'opzione 
 Split Title } (Dividi titolo) e premere OK per dividere il titolo nella posizione corrente della riproduzione.
 → Viene visualizzato un nuovo titolo nella schermata Immagine indice.

SUGGERIMENTO: Non è possibile effettuare ulteriori operazioni di registrazione e di editing su un DVD±R pieno o finalizzato. Premere ◄ per uscire dal menu.



# **Riproduzione**

 $( \bullet )$ 

# Dischi riproducibili

Con questo registratore DVD, è possibile riprodurre e registrare i seguenti dischi:

# Registrazione e riproduzione

# **DVD±RW**

(DVD riscrivibile) per eseguire più registrazioni



# DVD±R

(DVD registrabile) per eseguire una sola registrazione



**DVD video** (Digital Versatile Disc)



ÍN

**CD-RW** (CD riscrivibile) contenuti Audio/MP3/JPEG

**CD-R** (CD registrabile) contenuti Audio/MP3/JPEG

**CD** audio (Compact Disc Digital Audio)

Disco MP3

**CD video** (formati 1.0, 1.1, 2.0)

Super Video CD

# **IMPORTANTE!**

- Se sullo schermo del televisore viene visualizzata l'icona di divieto (Error) (Errore) quando viene premuto un tasto, significa che la funzione non è al momento disponibile o non è disponibile sul disco inserito.

- I dischi e i lettori DVD sono progettati con delle limitazioni regionali. Prima di riprodurre un disco, assicurarsi che la regione a cui è destinato il disco coincida con quella del lettore in uso.

- Non forzare il cassetto del disco o inserire oggetti diversi dai dischi. Si potrebbero verificare malfunzionamenti del lettore dischi.

# Inserimento di un disco

- Premere STANDBY-ON per accendere il registratore DVD.
- Premere OPEN CLOSE ▲ sulla parte anteriore del registratore DVD.
   → Viene aperto il cassetto del disco.
- ③ Inserire con attenzione il disco nel cassetto con l'etichetta rivolta verso l'alto, quindi premere OPEN CLOSE ▲.

➔ Verificare che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto. Per i dischi a doppia faccia, caricare il disco con il lato che si desidera riprodurre rivolto verso l'alto.

- 4 Accendere il televisore. Selezionare il canale di ingresso Video corretto sul televisore (vedere pagina 22).
- La riproduzione viene avviata automaticamente o viene visualizzata una finestra di dialogo sul televisore (vedere la pagina seguente).

**SUGGERIMENTO:** Alcuni dischi non possono essere riprodotti su questo registratore DVD per via della configurazione e delle caratteristiche dei dischi stessi o del tipo di software con cui sono stati creati e registrati.



 $\odot$ 



# Riproduzione (continua)

# Avvio della riproduzione di un disco

- La riproduzione viene avviata automaticamente. Se il disco dispone di un proprio menu, questo verrà caricato, altrimenti il registratore DVD avvierà una schermata indice.
- Se sul televisore viene visualizzata la finestra di dialogo di immissione del codice pin, significa che per il disco inserito è stato attivato il controllo parentale (vedere pagina 53).
   Utilizzare il tastierino numerico 0-9 sul telecomando per immettere il codice pin (password).
- Per ulteriori funzioni di riproduzione, vedere pagina 46~49 "Funzioni di riproduzione avanzate".

# Riproduzione di un disco video DVD

Generalmente il disco DVD viene formattato con un menu. È necessario effettuare la selezione desiderata (ad esempio, lingua dei sottotitoli o dell'audio) nel menu del disco.

Inserire un disco DVD.

**( )** 

# Se sul televisore viene visualizzato il menu del disco

# Per selezionare il contrassegno del titolo o del capitolo precedente o successivo

- Per accedere al menu T/C, premere T/C sul telecomando durante la riproduzione. Quindi utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare l'opzione { Title } (Titolo) o { Chapter } (Capitolo) e immettere il numero di titolo/capitolo mediante il tastierino numerico 0-9.
- Per interrompere la riproduzione, premere STOP .

# Riproduzione di un CD video o di un Super Video CD

I CD video (Super) possono supportare la funzione 'PBC' (Play Back Control). Questa funzione consente di riprodurre CD video in modo interattivo, seguendo il menu sul display.

Inserire un CD video (Super).

Se la funzione "PBC" è attiva, sul televisore viene visualizzato il menu indice del disco

- Utilizzare il tastierino numerico 0-9 per inserire la selezione o per selezionare un'opzione di riproduzione.
- Premere **RETURN** sul telecomando per ritornare al menu precedente.
- Per attivare o disattivare la modalità PBC, premere T/C sul telecomando durante la riproduzione in modo da accedere al menu T/C menu. Quindi utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare l'opzione { PBC On } (PBC attivato) o { PBC Off } (PBC disattivato).
- Per interrompere la riproduzione, premere STOP .

#### Riproduzione di un CD audio

 Inserire un CD audio.
 La riproduzione viene avviata automaticamente.

➔ Sul display viene visualizzato il numero di brani e il tempo di riproduzione trascorso.

Per interrompere la riproduzione, premere STOP .

**SUGGERIMENTO:** Alcuni dischi non possono essere riprodotti su questo registratore DVD per via della configurazione e delle caratteristiche dei dischi stessi o del tipo di software con cui sono stati creati e registrati.





# Riproduzione (continua)

۲

# Riproduzione di un disco DVD±R/±RW

 Inserire il disco DVD±R/±RW.
 Viene visualizzata la schermata Immagine Indice.

- ② Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare un titolo e premere PLAY ► per avviare la riproduzione.
- Per interrompere la riproduzione, premere STOP .

Suggerimenti di aiuto:

 Se viene visualizzato il messaggio "BLANK" (VUOTO) sul display, significa che sul disco non sono presenti registrazioni.

# Riproduzione di un disco MP3

Inserire un CD MP3.

→ Viene visualizzato il menu dei contenuti del disco.



Nota: il DVD recorder potrebbe richiedere più tempo per visualizzare il contenuto del disco sul televisore a causa del gran numero di canzoni/immagini memorizzate sul disco.

- 2 Utilizzare i tasti ▲▼ per navigare nel menu e premere OK per accedere alla cartella/album.
- 3 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare il brano/ file da riprodurre.
- Per ritornare al livello precedente, premere RETURN.
- Per creare una sequenza, evidenziare il brano o il file e premere SELECT.

➔ I brani o i file selezionati verranno

visualizzati nella schermata a destra.

→ Per rimuovere il brano/file dalla sequenza, premere il tasto CLEAR.

Fer avviare la riproduzione, spostare il cursore sulla schermata di selezione, quindi premere PLAY .

- 3 Durante la riproduzione, è possibile premere I◀ / ▶▶I per selezionare il brano successivo o precedente.
- Per interrompere la riproduzione, premere STOP .

Suggerimenti di aiuto:

Viene riprodotta solo la prima sessione di un CD multi sessione.

**SUGGERIMENTO:** Alcuni dischi non possono essere riprodotti su questo registratore DVD per via della configurazione e delle caratteristiche dei dischi stessi o del tipo di software con cui sono stati creati e registrati.



( )



# Riproduzione (continua)

Riproduzione di un disco immagini (o una sequenza immagini con musica)

È possibile visualizzare le immagini JPEG contenute in un rullino selezionato una di seguito all'altra, automaticamente.

- Inserire il disco immagini JPEG (CD, CD-R/-RW, DVD±R/±RW).
   → Viene visualizzato il menu dei contenuti del disco.
- 2 Utilizzare i tasti ▲▼ per navigare nel menu e premere OK per accedere alla cartella/album.
- Per creare una sequenza, evidenziare il brano/ file, quindi premere SELECT.

 $\Rightarrow$  l brani/file selezionati verranno visualizzati nella schermata a destra.

→ Per rimuovere il brano/file dalla sequenza, premere il tasto CLEAR.

④ É possibile scegliere la riproduzione dai contenuti del disco originale o dalla sequenza; utilizzare i tasti ◀ ▶ per passare alla schermata corretta prima di selezionare il brano/file da riprodurre.

**( )** 



Se il disco contiene musica MP3 e file immagine JPEG, è possibile avviare la riproduzione di una sequenza immagini con musica

 Selezionare un file MP3 e premere OK per iniziare la riproduzione, quindi selezionare un file immagine nel menu e premere OK per avviare la riproduzione della sequenza immagini con musica. 5 Durante la riproduzione, è possibile premere il tasto T/C sul telecomando per accedere alle diverse impostazioni di riproduzione della seguenza.



6 Per interrompere la riproduzione, premere STOP .

# Dischi con immagini JPEG riproducibili Formato file:

L'estensione del file deve essere "\*.JPG',
 ".JPE' e non "\*.JPEG'.

 È possibile visualizzare solo istantanee DCF standard o immagini JPEG, ad esempio TIFF.
 Non è possibile riprodurre immagini in movimento, Motion JPEG, progressive JPEG e altri formati oppure immagini in formati diversi da JPEG o immagini associate a suoni.

۲

**SUGGERIMENTO:** Alcuni dischi non possono essere riprodotti su questo registratore DVD per via della configurazione e delle caratteristiche dei dischi stessi o del tipo di software con cui sono stati creati e registrati.





# Funzioni di riproduzione avanzate

# Italiano

 $( \bullet )$ 

# Passaggio a un altro titolo, capitolo o brano

Quando un disco contiene più brani, titoli o capitoli è possibile passare a uno di questi nel modo illustrato di seguito.

Durante la riproduzione:

- Premere I<< per tornare all'inizio del titolo/ capitolo/brano precedente OPPURE
- Utilizzare il tastierino numerico 0-9 per immettere il numero del titolo/capitolo/brano. OPPURE
- Premere T/C per accedere al menu T/C e utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare l'opzione { Title } (Titolo) o { Chapter } (Capitolo), quindi utilizzare il tastierino numerico 0-9 per inserire il numero del titolo/capitolo/ brano.

# Sospensione della riproduzione e fermo immagine

- Durante la riproduzione, premere II per sospendere la riproduzione e visualizzare un fermo immagine.
- Premere II di nuovo per spostarsi al fotogramma successivo.
- Per ripristinare la riproduzione normale, premere PLAY .

# Ricerca in avanti e indietro

È possibile far avanzare velocemente un disco a una velocità pari a due, quattro, sedici o trentadue volte la velocità di riproduzione normale.

- Durante la riproduzione, premere ◄ (indietro)
   ► (avanti) per passare alla funzione di ricerca.
   ➤ Viene visualizzata la barra di stato della funzione di ricerca.
   Sulla quale sono indicate le velocità di ricerca (FREV x32, FREV x16, FREV x4, FREV x2, FFWD x2, FFWD x4, FFWD x16, FFWD x32)
   ➤ L'audio viene disattivato.
- 2 Premere ◀ (indietro) o ► (avanti) per scorrere le velocità di ricerca.
- Per ripristinare la riproduzione normale, premere PLAY .



 $\odot$ 



# Funzioni di riproduzione avanzate (continua)

# Uso delle opzioni T/C



- Durante la riproduzione, premere T/C sul telecomando.
  - → Sul televisore viene visualizzato il menu T/C.

⊳ DVD	
Mode	Normal
(Trick mode)	Play
Title	02/05
Chapter	01/22
Audio	01/02 - OTH
Subtitle	Off
Angle	01/03
T- Time	00:22:03 - 00:27:24

2 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare l'opzione che si desidera regolare.

→ Le istruzioni sulle opzioni vengono fornite nelle pagine riportate di seguito.

3 Per uscire, premere T/C.

# Selezione di varie funzioni di riproduzione, a ripetizione o casuale

È possibile selezionare varie modalità di riproduzione, a ripetizione o casuale.

- Durante la riproduzione del disco, premere T/C sul telecomando.
   Viene visualizzato il menu T/C.
- 2 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare { Mode } (Modalità) e premere OK.
- 3 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare una delle opzioni per la ripetizione.

{ **Repeat A-B** } (Ripetizione A-B) Selezionare questa opzione per ripetere la riproduzione di uno specifico segmento all'interno del titolo/capitolo/brano. Premere **OK** per inserire il contrassegno di inizio e fine del segmento che si desidera ripetere.

{ **Repeat Chapter** } (Ripeti capitolo) Selezionare questa opzione per ripetere la riproduzione del capitolo corrente (solo per DVD, DVD±R/±RW).

{ **Repeat Track/Title** } (Ripeti brano/titolo) Selezionare questa opzione per ripetere la riproduzione del brano/titolo corrente.

{ **Repeat Directory** } (Ripeti directory) Selezionare questa opzione per ripetere la riproduzione della cartella/directory corrente (solo per dischi immagine, MP3 e JPEG).

{ **Repeat Disc** } (Ripeti disco) Selezionare questa opzione per ripetere la riproduzione dell'intero disco.

{ **Shuffle** } (Riproduzione casuale) Selezionare questa opzione per la riproduzione casuale di brani all'interno del disco (solo per MP3 e CD audio).

{ **Normal** } (Riproduzione Normale) Selezionare questa opzione per disattivare la modalità di riproduzione a ripetizione e ritornare a quella normale.

Per disattivare la riproduzione a ripetizione, premere STOP 
o selezionare { Normal } (Riproduzione normale) e premere OK.

**SUGGERIMENTO:** È possibile che le funzioni operative qui descritte non siano disponibili per alcuni dischi. Fare sempre riferimento alle istruzioni fornite con i dischi. ( )





# Funzioni di riproduzione avanzate (continua)

# Programmazione di brani del disco

È possibile riprodurre il contenuto dei dischi nell'ordine desiderato mediante la programmazione dei brani da eseguire.

- Premere T/C sul telecomando.
   → Viene visualizzato il menu T/C.
- Selezionare { Mode } (Modalità) > { Program } (Programmazione).
   Viene visualizzato il menu di programmazione.

⊳ DVD			
Title	Selection		
Title 1			
Title 2			
Title 3			
Title 4			
Title 5			
Title 6			
Title 7			
Title 8			

- Se il disco è registrato con Titoli/Cartelle/ Album, premere OK per accedere ai brani/file/ capitoli.
- La riproduzione verrà avviata premendo OK sul brano/file/capitolo selezionato.
- Utilizzare i tasti 
   per selezionare la schermata a destra o a sinistra.

# Per programmare il brano/file/capitolo preferito

 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare il brano/ file/capitolo da programmare e premere
 SELECT sul telecomando.
 → Il brano/file/capitolo selezionato viene

visualizzato a destra della schermata.

 L'ordine a destra della schermata corrisponde all'ordine della riproduzione programmata.

# Per rimuovere elementi programmati dalla selezione

S Premere il tasto ► per spostarsi nella schermata destra. Selezionare il brano/file/capitolo e premere CLEAR sul telecomando.

# Per avviare la riproduzione programmata

 6 Premere il tasto ▶ per spostarsi nella schermata destra e premere OK.
 → La riproduzione inizierà dal brano/file/ capitolo selezionato in base alla sequenza programmata.

# Per uscire dalla riproduzione programmata

Premere STOP Per uscire dalla riproduzione programmata.

# Modifica della lingua della traccia audio

Questa opzione funziona solo su DVD che presentano più lingue della traccia audio o su VCD con più canali audio. È possibile accedere a questa opzione anche tramite il tasto **AUDIO** sul telecomando.

- Premere T/C sul telecomando.
   → Viene visualizzato il menu T/C.
- ② Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare l'opzione { Audio } e premere ▶ per accedere alle relative opzioni.
- 3 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare la lingua dell'audio e premere OK per confermare l'operazione.

È possibile che la lingua sia numerata o abbreviata, ad esempio "It" per Italiano.

Se la lingua selezionata non è disponibile sul disco, viene utilizzata l'impostazione predefinita della lingua.

Suggerimenti di aiuto:

 Alcuni dischi DVD consentono di modificare la lingua della traccia audio solo tramite il menu del disco DVD. Per accedere al menu del disco, premere DISC-MENU.

SUGGERIMENTO: È possibile che le funzioni operative qui descritte non siano disponibili per alcuni dischi. Fare sempre riferimento alle istruzioni fornite con i dischi.

•

48





# Funzioni di riproduzione avanzate (continua)

corrente.

Time search

# Modifica della lingua dei sottotitoli

Questa operazione funziona solo su DVD che presentano più lingue per i sottotitoli e consente di modificare la lingua con cui si desidera riprodurre il DVD.

È possibile accedere a questa funzione solo mediante il tasto SUBTITLE sul telecomando.

- Premere T/C sul telecomando. ➔ Viene visualizzato il menu T/C.
- O Utilizzare i tasti  $\blacktriangle \nabla$  per selezionare { **Subtitle** } (Sottotitolo), quindi premere per accedere al menu e alle diverse opzioni disponibili.
- 3 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare la lingua e premere **OK** per confermare l'operazione. È possibile che la lingua sia numerata o abbreviata, ad esempio "It" per Italiano. → Se la lingua selezionata non è disponibile sul disco, viene utilizzata l'impostazione predefinita della lingua.

#### Suggerimenti di aiuto:

- Alcuni dischi DVD consentono di modificare la lingua dei sottotitoli solo tramite il menu del disco DVD. Per accedere al menu del disco, premere DISC-MENU

#### Selezione degli angoli di ripresa

Questa opzione è disponibile solo con DVD che presentano sequenze registrate da vari angoli di ripresa e consente di vedere l'immagine da diverse angolazioni.

È possibile accedere a questa funzione solo mediante il tasto ANGLE sul telecomando.

- Premere T/C sul telecomando. ➔ Viene visualizzato il menu T/C.
- 2 Utilizzare i tasti  $\blacktriangle \nabla$  per selezionare { **Angle** } (Angolo), quindi premere **>** per accedere al menu.

Vengono visualizzati gli angoli di ripresa disponibili per la selezione.

3 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare gli angoli di ripresa desiderato, quindi premere OK per confermare l'operazione.

#### SUGGERIMENTO: È possibile che le funzioni operative qui descritte non siano disponibili per alcuni dischi. Fare sempre riferimento alle istruzioni fornite con i dischi.

# ltaliano

 $\odot$ 

Utilizzare i tasti A V per selezionare l'opzione { T-Time } (Tempo-T) e utilizzare il tastierino numerico 0-9 per accedere all'orario richiesto.

Questa opzione consente di passare

Viene visualizzato il menu T/C.

Premere T/C sul telecomando.

direttamente a un punto specifico del disco

→ La riproduzione viene avviata all'orario selezionato.









# Opzioni del menu di sistema DVD

Accesso al menu di sistema - Generale



- Premere SYSTEM-MENU sul telecomando.
   Il menu di sistema viene visualizzato sul televisore.
- ② Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare { System Menu - General } (Menu di sistema - Generale) e premere ▶ per accedere alle relative opzioni.



- 3 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare l'impostazione che si desidera modificare e premere OK per confermare l'operazione.
   → Le istruzioni sulle opzioni vengono fornite nelle pagine riportate di seguito.
- Per uscire, premere SYSTEM-MENU.

### Salva schermo

Un salva schermo previene danni allo schermo evitando l'esposizione prolungata dello schermo a immagini statiche.

Nella finestra "System Menu-General" (Menu di sistema - Generale) utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare l'opzione { Screen Saver } (Salva schermo) e premere OK.

#### { On } (Inserito)

Selezionare questa opzione se si desidera spegnere lo schermo del televisore quando la riproduzione viene interrotta o sospesa per più di 15 minuti.

#### { **Off** } (Disinserito)

Selezionare questa opzione per disattivare il salva schermo.

② Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare un'impostazione e premere OK per confermarla.

# Country

Selezionare il paese per la sintonizzazione automatica dei canali.

- Nella finestra "System Menu General" (Menu di sistema - Generale), utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare l'opzione { Country } (Paese) e premere OK.
- 2 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare il paese e premere OK per confermare l'operazione.

SUGGERIMENTO: L'opzione <u>sottolineata</u> corrisponde all'impostazione predefinita. Premere ◀ per tornare alla voce di menu precedente. Premere SYSTEM-MENU per uscire dal menu.



**( )** 



# Formato dell'uscita video

Il sistema colore del registratore DVD deve corrispondere a quello del disco DVD e del televisore. Solo in questo modo è possibile riprodurre un DVD su questo sistema. Prima di modificare il sistema del televisore, definire il sistema colore.

 Nella finestra "System Menu-General" (Menu di sistema - Generale) utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare l'opzione { Video Output Format } (Formato dell'uscita video) e premere OK.

## { NTSC }

Selezionare questa opzione se il televisore collegato dispone del sistema colore NTSC. In questo modo, il segnale video di un disco PAL verrà convertito in formato NTSC.

## { <u>PAL</u> }

**( )** 

Selezionare questa opzione se il televisore collegato dispone del sistema colore PAL. In questo modo, il segnale video di un disco NTSC verrà convertito in formato PAL.

② Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare un'impostazione e premere OK per confermarla.

Suggerimenti di aiuto:

 Se l'immagine dello schermo del televisore è vuota o distorta, attendere 15 secondi per il ripristino automatico.

# Ripristino delle impostazioni predefinite

Questa funzione ripristina tutte le impostazioni del registratore DVD, tranne il codice PIN.

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite solo se il vassoio disco è vuoto.

 Nella finestra "System Menu-General" (Menu di sistema - Generale), utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare l'opzione { Restore Factory Settings } (Impostazioni predefinite) e premere OK.

➔ Viene visualizzato un messaggio di avviso.

Selezionare <u>OK</u> dal menu per procedere o terminare <u>CANCEL</u>, quindi premere OK per confermare l'operazione.

SUGGERIMENTO: L'opzione <u>sottolineata</u> corrisponde all'impostazione predefinita. Premere ◀ per tornare alla voce di menu precedente. Premere SYSTEM-MENU per uscire dal menu.

 $\odot$ 





Italianc

 $(\mathbf{0})$ 

# Accesso al menu di sistema -**Riproduzione**



È possibile modificare le impostazioni di riproduzione solo se il vassoio disco è vuoto.

- Premere SYSTEM-MENU sul telecomando. → Il menu di sistema viene visualizzato sul televisore.
- ② Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare { System Menu - Playback } (Menu di sistema - Riproduzione) e premere ▶ per accedere alle relative opzioni.



- $\bigcirc$  Utilizzare i tasti  $\blacktriangle \nabla$  per selezionare l'impostazione che si desidera modificare e premere **OK** per confermare l'operazione. ➔ Le istruzioni sulle opzioni vengono fornite nelle pagine riportate di seguito.
- 4 Per uscire, premere SYSTEM-MENU.

# Formato dello schermo del televisore

Impostare il formato del registratore DVD in modo che corrisponda a quello del televisore collegato. È necessario che il formato selezionato sia disponibile sul disco. In caso contrario, le impostazioni del display del televisore non modificheranno l'immagine durante la riproduzione.

Nella finestra "System Menu-Playback" (Menu di sistema - Riproduzione), utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare l'opzione { **TV Aspect** Ratio } (Formato TV) e premere OK.

#### **{ 16:9 }**

Selezionare questa opzione per i televisori con maxi-schermo (formato fotogramma 16:9).



### { 4:3 Letterbox }

Selezionare questa opzione per i display TV con maxi-schermo con barre nere nella parte superiore e inferiore.



### { 4:3 panscan }

Selezionare questa opzione schermo con i lati tagliati.



un'impostazione, quindi premere OK per confermare l'operazione.



per un'immagine a tutto

2 Premere ▲▼ per selezionare

SUGGERIMENTO: L'opzione <u>sottolineata</u> corrisponde all'impostazione predefinita. Premere 4 per tornare alla voce di menu precedente. Premere SYSTEM-MENU per uscire dal menu.



# Livello parentale

Alcuni DVD possono disporre di un livello parentale assegnato al disco intero o ad alcune scene del disco. Questa funzione consente di impostare un livello di limitazione sulla riproduzione. I livelli di limitazione vanno da I a 8 e variano a seconda del paese. Si può vietare la riproduzione di alcuni dischi non adatti ai bambini oppure disporre di dischi che riproducono scene alternative.

 Nella finestra "System Menu-Playback" (Menu di sistema - Riproduzione) utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare l'opzione { Parental Rating Level } (Livello parentale) e premere OK.
 → Verrà richiesto di immettere il codice PIN a quattro cifre.

el l

# Utilizzare il tastierino numerico 0-9 per immettere il codice PIN a quattro cifre.

**( )** 

➔ Quando si esegue questa operazione per la prima volta, inserire la password predefinita '<u>3308</u>'.

→ Viene visualizzato il menu del livello parentale impostato.

🖏 Set Rating Level	
4. PG 13	ОК
5. PG R	
4. PG 13	New

- Se si dimentica il codice PIN a quattro cifre, la password predefinita è <u>3308</u>.
- 3 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare il campo superiore e premere OK per confermare l'operazione.
- ④ Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare il livello parentale, quindi spostarsi sui tasti ○κ del menu e premere OK sul telecomando per confermare l'operazione.

→ Per disattivare il controllo parentale e consentire la riproduzione di tutti i dischi, selezionare { Off } (Disinserito).

1\_dvdr3305\_EU\_ita3.indd 53

# Descrizione dei livelli

### { Off } (Disinserito)

Il controllo parentale non è attivo.

{ **I. Kid Safe** } (I. Blocco bambini) ~ { **2. G** } - Adatto ai bambini; accettabile per spettatori di tutte le età.

# { 3. PG }

– (È consigliata la presenza dei genitori).

### { **4. PGI3** }

Non adatto ai minori di 13 anni.

# $\{ 5. PG R \} \sim \{ 6. R \}$

 Vietato; è consigliabile che i genitori vietino la visione ai minori di 17 anni o che ne consentano la visione solo se in presenza di un genitore o comunque un adulto.

#### {7. NC 17}

 Vietato ai minori di 17 anni; sconsigliata la visione al di sotto dei 17 anni.

## { 8. Adult }

 Materiale per adulti; la visione dovrebbe essere consentita solo agli adulti a causa delle scene di sesso, violente o dai contenuti osceni.

 I DVD con un livello maggiore rispetto a quello selezionato non vengono riprodotti a meno che non venga inserito il codice PIN a quattro cifre.

#### Suggerimenti di aiuto:

Questa funzione non vieterà la visione se il produttore del disco non lo ha codificato.
I VCD, SVCD e CD non dispongono di un'indicazione del livello, dunque il controllo parentale non funziona su questi dischi. Lo stesso vale per la maggior parte dei DVD illegali.
Alcuni DVD non sono codificati da un livello, benché sulla copertina del disco sia stampato il livello del film. La funzione di assegnazione dei livelli non è in grado di vietare la riproduzione di alcuni dischi. SUGGERIMENTO: L'opzione <u>sottolineata</u> corrisponde all'impostazione predefinita. Premere ◀ per tornare alla voce di menu precedente. Premere SYSTEM-MENU per uscire dal menu.



# Italiano

•

# Impostazione o modifica della password

È necessario inserire una password a quattro cifre per riprodurre un disco protetto o se viene richiesto un codice PIN.

 Nella finestra "System Menu-Playback" (Menu di sistema - Riproduzione) utilizzare i tasti
 ▲ ▼ per selezionare l'opzione { Parental Rating Level } (Livello parentale) e premere OK.

➔ Verrà richiesto di immettere il codice PIN a quattro cifre.

🖏 Enter Password	
* * * *	
OK	Cancel

Utilizzare il tastierino numerico 0-9 per immettere il codice PIN a quattro cifre e selezionare OK nel menu, quindi premere OK sul telecomando per confermare l'operazione.

→ Viene visualizzato il menu del livello parentale impostato.



Spostarsi sui tasti <u>New</u> nel menu e premere OK per accedere al menu di una nuova password.

🖏 New Password	
New password	
* * * *	ОК
Confirm password	
	Cancel

④ Utilizzare il tastierino numerico 0-9 per immettere il nuovo codice PIN a quattro cifre, quindi premere ▼ per selezionare il campo della voce successiva, immettendo lo stesso codice PIN per la seconda volta.  Spostarsi sui tasti OK nel menu e premere OK per confermare l'operazione.
 → Per annullare la modifica, selezionare CANCEL e premere OK.

# Uscita audio digitale

Dopo aver collegato il registratore DVD al televisore e agli altri dispositivi, è possibile modificare l'impostazione dell'uscita digitale. Modificare l'uscita digitale solo se è stata utilizzata una presa coassiale per il registratore DVD.

 Nella finestra "System Menu - Playback"(Menu di sistema - Riproduzione), utilizzare i tasti
 ▲ ▼ per selezionare l'opzione { Digital Audio Output } (Uscita audio digitale) e premere OK.

#### { <u>ALL</u> } (Tutti)

Selezionare questa opzione se si utilizza una presa COASSIALE per collegare il registratore DVD al ricevitore stereo dotato di decodificatore multicanale incorporato.

### {LPCM}

Selezionare questa opzione se l'apparecchiatura audio collegata non è in grado di decodificare l'audio multicanale. I segnali multicanale Dolby Digital e MPEG-2 vengono convertiti in PCM (Pulse Code Modulation).

SUGGERIMENTO: L'opzione <u>sottolineata</u> corrisponde all'impostazione predefinita. Premere ◀ per tornare alla voce di menu precedente. Premere SYSTEM-MENU per uscire dal menu.



(

② Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare un'impostazione e premere OK per confermare l'operazione.

# ۲

# Opzioni del menu di sistema DVD (continua)

# Accesso al menu di sistema -Registrazione

Vedere pagina 27~29 per la sezione "Impostazioni di registrazione".

# Accesso al menu di sistema - Lingua

Vedere pagina 25 "Impostazione della lingua".

# Accesso al menu di sistema -Impostazione canali

Vedere pagina 23~25 per la sezione "Programmazione del canale TV".

# Accesso al menu di sistema - Orologio

#### Data e ora

( )

Vedere pagina 26 per la sezione "Impostazione dell'ora e della data".

SUGGERIMENTO: L'opzione <u>sottolineata</u> corrisponde all'impostazione predefinita. Premere ◀ per tornare alla voce di menu precedente. Premere SYSTEM-MENU per uscire dal menu.

Italiano

۲

1\_dvdr3305\_EU\_ita3.indd 55



# Risoluzione dei problemi

# AVVERTENZA

Per nessun motivo l'utente dovrebbe tentare di riparare il sistema da solo in quanto ciò annulla la garanzia. Non aprire il sistema in quanto potrebbe esservi il rischio di scosse elettriche.

۲

In caso di malfunzionamento, consultare l'elenco riportato di seguito prima di rivolgersi all'assistenza. Se non è possibile risolvere il problema attenendosi ai suggerimenti riportati di seguito, rivolgersi al rivenditore o a Philips per ottenere assistenza.

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il sistema non viene alimentato.	<ul> <li>Premere il tasto STANDBY-ON sul pannello anteriore del registratore DVD per accendere il sistema.</li> <li>Assicurarsi che la presa CA sia alimentata.</li> </ul>
Il telecomando non funziona.	<ul> <li>Puntare il telecomando in direzione del sensore sul pannello anteriore del registratore DVD e non verso il televisore.</li> <li>Eliminare tutti gli ostacoli che si frappongono tra il registratore DVD e il telecomando.</li> <li>Se le batterie sono scariche, è necessario sostituirle.</li> <li>Premere REC SOURCE sul telecomando per selezionare una sorgente di ingresso.</li> </ul>
ll disco non viene riprodotto.	<ul> <li>Inserire il disco con l'etichetta rivolta verso l'alto.</li> <li>Codice regione errato. Per poter essere riprodotto su questo registratore DVD, un disco deve essere codificato per TUTTE le regioni o per la Regione 2.</li> <li>Sul disco non è presente alcuna registrazione o il tipo del disco è errato. Per ulteriori dettagli, vedere il capitolo "Riproduzione - Dischi riproducibili".</li> <li>Assicurarsi che il disco non sia graffiato o danneggiato. Pulire il disco o sostituirlo con uno nuovo.</li> <li>Inserire un altro disco per verificare se quello corrente è difettoso.</li> </ul>
Non viene riprodotto alcun suono.	<ul> <li>Verificare i collegamenti audio e le prese rosse e bianche. Per ulteriori dettagli, leggere i capitoli "Per cominciare - Collegamento dei cavi audio".</li> <li>Impostare correttamente l'uscita digitale, in base all'apparecchiatura collegata al registratore DVD. Per ulteriori dettagli, leggere i capitoli "Accesso al menu di sistema - Uscita digitale audio".</li> </ul>
Da un amplificatore hi-fi collegato proviene un suono distorto.	<ul> <li>Non collegare alcun cavo dal registratore DVD all'ingresso 'Phono' dell'amplificatore.</li> <li>Non collegare le prese COASSIALI dell'USCITA AUDIO DIGITALE del registratore DVD a una presa analogica (rosso/bianco) sui dispositivi di collegamento.</li> </ul>
Un canale TV installato durante la ricerca automatica dei canali TV del DVD Recorder risulta sfocato o distorto.	<ul> <li>Verificare il collegamento tra il DVD Recorder e il televisore.</li> <li>È possibile migliorare la sintonizzazione del segnale del canale TV. Leggere il capitolo "Programmazione del canale TV – Modifica delle informazioni del canale".</li> <li>Premere CH +/- per avviare la ricerca dello stesso canale TV con un'immagine più nitida.</li> </ul>
Non è possibile modificare il disco.	<ul> <li>Le registrazioni sono state effettuate mediante un altro DVD Recorder e pertanto non possono essere modificate.</li> </ul>

۲



# Risoluzione dei problemi (continua)

PROBLEMA	SOLUZIONE
Non viene visualizzata alcuna immagine.	<ul> <li>Accendere il televisore e impostare il canale di ingresso Video corretto. Modificare il canale TV fino a visualizzare la schermata iniziale del DVD. Per ulteriori dettagli, leggere il capitolo "Per cominciare - Ricerca del canale di visualizzazione".</li> <li>Verificare il collegamento tra il registratore DVD e il televisore.</li> </ul>
Durante la riproduzione, le immagini risultano distorte o in bianco e nero.	<ul> <li>Il disco non corrisponde al sistema standard del televisore a colori (PAL/NTSC).</li> <li>Se il disco è sporco, è necessario pulirlo.</li> <li>Non attorcigliare i cavi dei dispositivi collegati.</li> <li>Talvolta, l'immagine potrebbe apparire leggermente distorta. Ciò non costituisce un malfunzionamento del dispositivo.</li> <li>Per ottimizzare la qualità video, selezionare una modalità di registrazione di I ora o di 2 ore. Per ulteriori dettagli, vedere il capitolo "Registrazione - Impostazioni di registrazione".</li> <li>È possibile effettuare una registrazione a colori solo quando i canali TV o il dispositivo aggiuntivo collegato invia un segnale a colori. In alcune situazioni, non è possibile registrare i programmi registrati in bianco e nero.</li> </ul>
Le registrazioni non vengono effettuate secondo programma. Non è possibile effettuare nuove registrazioni.	<ul> <li>Il canale TV che si desidera registrare non è memorizzato oppure il numero di programma selezionato è errato. Verificare i canali TV memorizzati.</li> <li>Se, dopo aver selezionato un orario per la registrazione programmata, l'impostazione dell'orologio è stata modificata, programmare nuovamente la registrazione.</li> <li>Se il registratore DVD non può riprodurre il disco, anche la registrazione risulterà impossibile.</li> <li>Non è possibile utilizzare il registratore DVD per duplicare materiale protetto da copyright (DVD o videocassette) su supporti DVD±R/±RW.</li> <li>È stato inserito un DVD±R finalizzato. Cambiare il disco.</li> </ul>
II registratore DVD non riceve alcun segnale TV.	<ul> <li>Installare il canale TV. Per ulteriori dettagli, leggere "Punto 4: "Programmazione del canale TV".</li> </ul>
Un DVD±R/±RW registrato su questo registratore DVD non viene riprodotto su un lettore DVD.	<ul> <li>Se una registrazione è troppo breve, è possibile che non venga rilevata dal lettore DVD. Si consiglia di attenersi all'elenco di 'durata minima della registrazione' riportato di seguito. Modalità di registrazione : {1 hour} (1 ora) – 5 minutes (5 minuti), {2 hours} (2 ore) – 10 minutes (10 minuti), {4 hours} (4 ore) – 20 minutes (20 minuti), {6 hours} (6 ore) – 30 minutes (30 minuti).</li> <li>E necessario finalizzare il DVD±R. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al capitolo "Riproduzione di registrazioni (DVD±R) su altri lettori DVD".</li> </ul>
Durante la copia di dischi DVD o videocassette preregistrate, l'immagine è sfocata e la luminosità variabile.	<ul> <li>Ciò si verifica se si cerca di copiare DVD o videocassette protette. Anche se l'immagine visualizzata sul televisore è perfetta, la registrazione su un supporto DVD±R/±RW risulterà difettosa. Non esiste soluzione per questo tipo di interferenza.</li> <li>II DVD±R/±RW ha una durata massima di registrazione, inserire un nuovo disco per la registrazione.</li> </ul>

Italiano

۲

۲

۲

# **Specifiche**

### Immagine/Display

- Formato: 4:3, 16:9
- Convertitore D/A 10 bit, 54 MHz
- Convertitore A/D 10 bit, 54 MHz

### Audio

- Convertitore D/A: 24 bit, 96 kHz
- Convertitore A/D: 24 bit, 96 kHz
- Rapporto segnale/rumore: 106
- Cross-talk (1kHz): 105 dB
- Gamma dinamica (1kHz): 90 dB

#### **Registrazione video**

- Sistema di registrazione: PAL
- Formati di compressione: MPEG2
- Modalità di registrazione: I ora (qualità alta), 2 ore (qualità DVD), 4 ore (qualità VHS), 6 ore (qualità VHS)
- Compressione audio: Dolby Digital

#### **Riproduzione video**

- Supporti di riproduzione dei dischi: CD, CD-R/-RW, DVD, DVD Video, DVD±R/±RW, SVCD, CD Video
- Formati di compressione: MPEG2, MPEG1
- Sistema di riproduzione dei dischi video: NTSC, PAL

#### **Riproduzione audio**

- Supporti di riproduzione dei dischi: CD, CD-R/-RW, CD-MP3, DVD-MP3
- Formati di compressione: Dolby Digital, DTS, MP3, MPEG2 multicanale, PCM
- Velocità di trasmissione MP3: 32-256 kbps e VBR

#### Riproduzione di un fermo immagine

- Formati del disco: DVD±R/±RW. Picture CD
- Formato di compressione immagine: |PEG
- Ottimizzazione dell'immagine: Rotazione

#### Supporto di memorizzazione

Supporti di registrazione: DVD±R, DVD±RW

# Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione

- Sistema del televisore: PAL
  - Ingresso antenna: 75 Ohm coassiale (IEC75)

#### Connettività

Collegamenti posteriori:

- Scart (2x)
- Uscita S- Video
- Uscita Video (CVBS)
- Uscita audio sinistra e destra
- Uscita audio digitale (coassiale)
- Ingresso antenna RF
- Uscita TV RF
- Prese
  - Collegamenti anteriori:
- Ingresso S-VIDEO
- Ingresso VIDEO
- Ingresso audio sinistro e destro

#### Convenienza

- Programmazione/Ottimizzazione del timer: Giornaliero/Settimanale, Ripeti programma, Programmazione manuale, Registrazione One Touch, SHOWVIEW®
- Eventi programmabili: 8

### Alimentazione

- Alimentazione: 220-230 V; 50 Hz
- Consumo: 27 W (tipico)
- Consumo energetico in standby: < 3W

### Cabinet

- Dimensioni (l x a x p): 435 x 65 x 285 mm
- Perso netto: 3,85 kg

Questo dispositivo non dispone di una ventola o altro sistema di ventilazione. La dispersione di calore avviene attraverso l'involucro in metallo.

Per questo motivo è NORMALE che il dispositivo si riscaldi quando è acceso.

Nota: non posizionare alcun oggetto sopra o sotto il dispositivo onde evitare di ostacolare la dispersione di calore.



**( )** 

# Glossario

<u>Analogico:</u> Suono non convertito in valori numerici. Il suono analogico può subire delle variazioni mentre il suono digitale possiede valori numerici specifici. Questi jack inviano l'audio attraverso due canali, uno di sinistra e uno di destra.

Formato TV: La proporzione fra le dimensioni in verticale e in orizzontale di un'immagine visualizzata. La proporzione tra dimensione orizzontale e verticale per i televisori tradizionali è 04:03 mentre quella per i televisori con maxi-schermo è 16:09.

Jack USCITA AUDIO: Jack rossi e bianchi posti sul retro del sistema che inviano l'audio a un altro sistema (TV, stereo e così via).

<u>Capitolo:</u> Sezioni di un pezzo musicale o d'immagini nel DVD più piccole rispetto ai titoli. Un titolo è composto da più capitoli. A ogni capitolo è assegnato un numero che consente di individuare il titolo desiderato.

Jack di uscita video del componente: Jack sul retro del sistema DVD che invia segnali video di alta qualità ad una TV che abbia video d'ingresso video del componente (R/G/B, Y/Pb/Pr, ecc.).

Digitale: Suono convertito in valori numerici. Il suono digitale è disponibile quando si utilizzano i jack OTTICI o COASSIALI dell'USCITA AUDIO DIGITALE. Questi jack inviano il suono attraverso molteplici canali anziché due soli canali come per l'analogico.

<u>Menu del disco:</u> Un display predisposto per consentire la selezione di immagini, suoni, sottotitoli, le multiangolazioni e così via, registrate su un DVD.

**Dolby Digital:** Un sistema di suono in modalità surround sviluppato dai laboratori Dolby contenente fino a sei canali audio digitali (anteriore sinistro e destro, surround sinistro e destro, centrale e subwoofer).

**<u>DTS</u>:** Digital Theatre Systems. Questo è un sistema di suono in modalità surround, ma si differenzia dal Dolby Digital. I formati sono stati sviluppati da aziende diverse.

Schermata Index Picture: Una schermata contenente informazioni generali su DVD±RW o DVD±R. Ogni Index Picture rappresenta una registrazione.

JPEG: Un formato immagine fotografica digitale molto comune. Un sistema di compressione dei dati di un'immagine fotografica proposto dal Joint Photographic Expert Group, che determina un lieve abbassamento della qualità dell'immagine in cambio dell'altissimo livello di compressione.

<u>MP3:</u> Un formato file con un sistema di compressione dei dati audio. MP3 è l'abbreviazione di Motion Picture Experts Group I (o MPEG-I) Audio Layer 3. Utilizzando il formato MP3. Un CD-R o CD-RW è in grado di contenere quasi dieci volte i dati di un normale CD. **MPEG:** Motion Picture Experts Group. Una raccolta di sistemi di compressione per audio e video digitali.

<u>Multicanale:</u> DVD formattati per contenere ogni brano musicale in un singolo campo sonoro. Il multichannel corrisponde a una struttura di brani musicali che dispongono di tre o più canali.

**PBC:** Controllo della riproduzione (Playback Control). Corrisponde al segnale registrato su CD o SVCD video per il controllo della riproduzione. Utilizzando le schermate del menu registrate su un CD o un SVCD video che supporta il PBC, è possibile godere di riproduzioni e ricerche interattive.

**PCM:** Modulazione del codice a impulso (Pulse Code Modulation). Sistema di codifica dell'audio digitale.

<u>Controllo parentale</u>: Una funzione del DVD di limitare la riproduzione del disco secondo l'età degli utenti secondo il livello di classificazione vigente in ogni paese. Le limitazioni variano da disco a disco; quando attivata, la riproduzione verrà impedita se il livello del software e superiore del livello impostato per l'utente.

<u>Codice regionale:</u> Sistema che consente di riprodurre i dischi solo nelle regioni designate. Questa unità consente di riprodurre solo i dischi che presentano codici regionali compatibili. È possibile conoscere il codice regionale dell'unità disponibile guardando l'etichetta del prodotto. Alcuni dischi sono compatibili con più regioni (o TUTTE le regioni).

<u>S-Video:</u> Produce un'immagine chiara inviando segnali separati per la luminosità e il colore. È possibile utilizzare S-Video solo se il televisore dispone di una presa S-Video In.

**Surround:** Sistema che consente di creare un'atmosfera realistica, grazie al suono tridimensionale ottenuto dalla disposizione di vari altoparlanti attorno all'ascoltatore.

<u>**Titolo:**</u> La sezione più lunga del film o della musica presente sul DVD. A ogni titolo è assegnato un numero che consente di individuare il titolo desiderato.

<u>Presa VIDEO OUT:</u> Presa gialla sulla parte posteriore del dispositivo DVD che invia l'immagine video del DVD al televisore. 