Digital Video Disc Player & Video Cassette Recorder





# **ShowView**<sup>™</sup>

Let's make things better.





Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το DVD/VCR της Philips. Σε αυτές τις Οδηγίες Χρήσης επεξηγείται η βασική λειτουργία αυτού του DVD/VCR.

### Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Ολες οι περιττές συσκευασίες έχουν παραληφθεί. Η συσκευασία μπορεί να διαχωριστεί εύκολα σε τρεις κατηγορίες υλικών: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (προστατευτικό) και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό φύλλο).

Το DVD/VCR αποτελείται από υλικά που μπορεί να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθεί από εξειδικευμένη εταιρεία. Να τηρήσετε τους τοπικούς κανονισμούς που αφορούν την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλαιού εξοπλισμού.

### Παρεχόμενα Αξεσουάρ

- Τηλεχειριστήριο
- Μπαταρίες (δυο μεγέθους AA) για το Τηλεχειριστήριο
- Καλώδιο SCART
   Ομοαξονικό καλώδιο RF
- Οδηγίες Χρήσης

### Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

- Για να εξαλείψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. μην εκθέτετε τη συσκευή αυτή σε βροχή ή υγρασία.
- Πριν θέσετε το DVD/VCR σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας που αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων (ή η ένδειξη τάσης δίπλα στον επιλογέα τάσης) συμπίπτει με την τάση του δικτύου ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Διαφορετικά, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.
- Τοποθετήστε το DVD/VCR σε επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια.
- Πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος μπροστά από τη συσκευή για να ανοίγει η υποδοχή του δίσκου.
- Αν το τοποθετήσετε σε ντουλάπι, αφήστε περίπου 2,5cm ελεύθερου χώρου γύρω από τη συσκευή για να αερίζεται επαρκώς.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε υπερβολική θερμοκρασία ή υνρασία.
- Αν μεταφέρετε το DVD/VCR από ψυχρό σε θερμό χώρο απευθείας, ή αν τοποθετηθεί σε πολύ υγρό δωμάτιο, υπάρχει δυνατότητα να σχηματισθούν υδρατμοί στο φακό της μονάδας δίσκου στο εσωτερικό του DVD/VCR.

Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, το DVD/VCR δεν θα λειτουργεί κανονικά. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργεί για περίπου μια ώρα χωρίς δίσκο μέσα στο DVD/VCR μέχρι να είναι δυνατή η κανονική αναπαραγωγή.

- Τα μηχανικά μέρη της συσκευής περιλαμβάνουν αυτολιπαινόμενα ρουλεμάν και δεν πρέπει να τα λαδώνετε ή να τα λιπαίνετε εσείς.
- Μη χύσετε ποτέ κανενός είδους υγρό πάνω στη μονάδα. Αν χυθεί υγρό μέσα στη μονάδα, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό.
- Αν έχει τεθεί το DVD/VCR σε κατάσταση αναμονής, θα συνεχίσει να καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια. Για να αποσυνδέσετε το σύστημα από την ηλεκτρική τροφοδοσία τελείως, βγάλτε το φις από την πρίζα.

# SHOWVIEW

ΤΟ SHOWVIEW EINAL ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΣΗΜΑ ΤΗΣ GEMSTAR DEVELOPMENT CORPORATION.

ΤΟ ΣΥΣΗΜΑ SHOWVIEW ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΔΕΙΑΣ THE GEMSTAR DEVELOPMENT CORPORATION.

### Ο κωδικός περιοχής για αυτή τη συσκευή είναι 2.

Επειδή οι ταινίες DVD κυκλοφορούν συνήθως στο εμπόριο σε διαφορετικές χρονικές περιόδους στις διάφορες περιοχές του κόσμου, όλες οι συσκευές έχουν κωδικούς περιοχής και οι δίσκοι μπορούν επίσης να διαθέτουν κωδικό περιοχής προαιρετικά. Αν τοποθετήσετε δίσκο με διαφορετικό κωδικό περιοχής στη συσκευή σας, θα δείτε το μήνυμα για τον κωδικό περιοχής στην οθόνη σας.



Γενικές Πληροφορίες

δίσκος δεν θα αναπαραχθεί και θα πρέπει να τον βγάλετε. Κατασκευάστηκε με άδεια από την Dolby Laboratories. Το "Dolby" και το διπλό σύμβολο D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories

Αυτό το προϊόν διαθέτει τεχνολογία προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων που προστατεύονται από συγκεκριμένες ευρεσιτεχνίες των Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Macrovision Corporation και άλλων ιδιοκτητών δικαιωμάτων. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να εξουσιοδοτηθεί από τη Macrovision Corporation και προορίζεται μόνο για προβολή κατ' οίκον και για άλλες περιορισμένες περιπτώσεις εκτός κι αν οριστεί διαφορετικά από τη Macrovision Corporation. Απαγόρεύεται η συστηματική μελέτη της λειτουργίας και η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος αυτού.



## Η συσκευή DVD/VCR συμμορφώνεται με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και για συσκευές χαμηλής τάσης.

### Για Χρήση του Πελάτη:

Για να μπορείτε να προσδιορίζετε την ταυτότητα της συσκευή σας για θέματα σέρβις ή σε περίπτωση κλοπής, συμπληρώστε τον αριθμό σειράς εδώ\_Ο αριθμός σειράς (PROD. NO.) είναι τυπωμένος στην πινακίδα με τον τύπο της συσκευής που είναι προσαρτημένη στο πίσω μέρος της συσκευής.

Κωδ. Μοντέλου DVP620VR Αρ. Σειράς

Αυτό το προϊόν πληροί τις προδιαγραφές της Οδηγίας 73/23/EEC +89/336/EEC +93/68/EEC.

### Ασφάλεια ακτινών λέιζερ

Αυτή η μονάδα διαθέτει μονάδα ακτινών λέιζερ. Επειδή υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των ματιών, μόνο εξειδικευμένος τεχνίτης επιτρέπεται να βγάλει το κάλυμμα ή να επιχειρήσει να επισκευάσει τη διάταξη αυτή.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ Ή ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ή ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.

#### **VEIZED** Τύπος

Μήκος κύματος Ισχύς εξόδου

Ημιαγωγός λέιζερ GaAlAs 655 nm (DVD) 790 nm (VCD/CD) 0.8 mW (DVD) 0.5 mW (VCD/CD)

CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT KLASS 1 LASER APPARAT CLASSE 1 PRODUIT LASER

(ΘΕΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ)

### Σχετικά με τη Λειτουργία PBC του VIDEO CD

 Η παρούσα μονάδα συμμορφώνεται με τις εκδ. 1.1 και 2.0 της προδιαγραφής για VIDEO CD, με λειτουργία PBC. Έκδ. 1.1 (χωρίς λειτουργία PBC):

Μπορείτε να απολαμβάνετε την αναπαραγωγή εικόνας καθώς και μουσικής CD. Έκδ. 2.0 (με λειτουργία PBC):

Όταν χρησιμοποιείτε VIDEO CD με λειτουργία PBC, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "PBC

- Τα αρχικά "PBC" προκύπτουν από το "Play Back Control" που σημαίνει Ελεγχος Αναπαραγωγής. • Το Βίντεο σε CD με λειτουργία PBC διαθέτει το αρχικό του
- μενού. Η λειτουργία του μενού ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα τον δίσκο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που περιλαμβάνεται στο δίσκο. • Η ένδειξη "PBC" εμφανίζεται στην οθόνη του μπροστινού
- πίνακα όταν τοποθετηθεί Βίντεο σε CD με λειτουργία PBC.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος . 2 Παρεχόμενα Αξεσουάρ
Γενικές Πληροφορίες Ασφάλεια ακτινών λέιζερ
Ανασκόπηση λειτουργιών Πίνακας ελέγχου
Βασικές Συνδέσεις       6         Σύνδεση σε Τηλεόραση       6         Η πιο απλή σύνδεση με χρήση μόνο του μαύρου ομοαξονικού καλωδίου RF που παρέχεται       6         Σύνδεση σε Σύστημα Ηχου (για λειτουργίες DVD)       6         Σύνδεση σε Σύστημα Ηχου (για λειτουργίες DVD)       6         Κατάσταση Λειτουργίες DVD)       6         Κατάσταση Λειτουργίες DVD)       6         Χατάσταση Λειτουργίες DVD)       7         Τοποθέτηση Μπαταριών στο Τηλεχειριστήριο.       7         Τοποθέτηση Μπαταριών στο Τηλεχειριστήριο.       7         Βίντεοκασέτες με Δυνατότητα Αναπαραγωγής.       7         Ρύθμιση Ναναλιών       8         Χειροκίνητη Προεπιλογή Καναλιών       8         Χειροκίνητη παξινόμηση των τηλεοπτικών καναλιών       8         Χειροκίνητη ταξινόμηση των τηλεοπτικών καναλιών       8         Καιρα του Τλεχινόμηση των τηλεοπτικών καναλιών       8         Κυισματη ταξινόμηση των τηλεοπτικών καναλιών       8         Κυισματη ταξινόμηση των τηλεοπτικών καναλιών       8         Κύθμιση γλώσσας       8         Κυθμιση ψας       8
Ρύθμιση του καναλιού RF out
Αναπαραγωγή κασετών       9         Αναπαραγωγή κασετών NTSC.       9         Εμφάνιση τρέχουσας θέσης κασέτας       9         Αναζήτηση θέσης κασέτας με εικόνα (σκανάρισμα)       10         Ακίνητη εικόνα / αργή κίνηση       10         Φάξιμο για θέση ταινίας χωρίς εικόνα       10         (τύλιγμα μπρος και πίσω)       10         Χναζήτηση ευρετηρίου       10         Χειροκίνητη διόρθωση       10
Χειροκίνητη εγγραφή βίντεο           Γενικές πληροφορίες         10           Εγγραφή χωρίς αυτόματη διακοπή         10           Ευθυγράμμιση των εγγραφών (μοντάρισμα)         10           Ευθυγράμμιση των εγγραφών (μοντάρισμα)         10           Εγγραφή της ταχύτητας εγγραφής (SP ή LP)         10           Εγγραφή ελεγχόμενη αυτομάτως από δορυφορικό δέκτη         11           Αμεσης Εγγραφής (DIRECT RECORD)         11           Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας         11           Αμεση αντιγραφή         11           Αντιγραφή βιντεοταινίας         11
Προγραμματισμός εγγραφής (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) Γενικές πληροφορίες
(με το σύστημα ShowView™)
Πώς να αλλάξετε μία προγραμματισμένη εγγραφή

(ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ)......13

### Άλλες λειτουργίες

And Antophics
Άναμα και σβήσιμο της οθόνης κατάστασης
Μπλε φόντο ναι ή όχι13
Ένδειξη Ρολογιού
Επιλογή του καναλιού ήχου13
Αναπαραγωγή ένος οιοκού
Βασική αναπαραγωγή14
Γενικά χαρακτηριστικά14
Παύση
Μενού δίσκου
Μενού τίτλων
Αναζήτηση μενού κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής 14
Αναπαραγωγή καρέ-καρέ14
Επανάληψη
Γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός / Αντίστροφη
αναζήτηση
Αργή αναπαραγωγή προς τα εμπρός / Αργή
αναπαραγωγή προς τα πίσω15
Ζουμ
Κουμάτι
Αναζήτηση τίτλου/κεφαλαίου
Αναζήτηση χοόνου
Fπανάληψη Repeat
Ποόνοσιμα
Αναπαραγωνή με τυχαία σειρά
Αναπαραγωνή MP3/JPEG
Κατάσταση Πορβολής Σλάιντ
Γλώσσα ήνου
ι ωνία καμερας
Ι Ονίκος ελεγχος
υθονη ρυθμίσης δείκτη

## Ρύθμιση DVD

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ρύθμιση ήχου
Εικονικό περιβάλλον
Ρύθμιση γλώσσας
Ρύθμιση οθόνης
παναφορά Όλων των Ρυθμίσεων της οθόνης SET UP 18
<b>Ιληροφορίες</b>
ωντήρηση

## 

### Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Τα παρακάτω σύμβολα εμφανίζονται σε ορισμένες επικεφαλίδες και σημειώσεις και έχουν τις εξής σημασίες:



Χρήσιμες Συμβουλές!

- Ορισμένοι δίσκοι εικόνας DVD απαιτούν συγκεκριμένες λειτουργίες ή επιτρέπουν μόνο περιορισμένες λειτουργίες κατά την αναπαραγωγή.
- Στην οθόνη της τηλεόρασης μπορεί να εμφανισθεί η ένδειξη " Χ ".
   Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη το συγκεκριμένο δίσκο DVD εικόνας.

# Ανασκόπηση λειτουργιών



- 7. Νήκτρο ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (DVD) Εναρξη, παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής των δίσκων. Πλήκτρο ΔΙΑΚΟΠΗΣ (DVD)
- Διακοπή της αναπαραγωγής.
- 9. Auxvía DVD (DVD)
- Η λυχνία ανάβει όταν το DVD/VCR είναι σε κατάσταση DVD. 10. Πλήκτρο ΠΗΓΗΣ (DVD, VCR)
- Επιλογή μεταξύ κατάστασης λειτουργίας DVD και VCR. 11. Λυχνία VCR (VCR)
- Η λυχνία ανάβει όταν το DVD/VCR είναι σε κατάσταση VCR. 12. Πλήκτρο CHANNEL (VCR)
- Για την επιλογή ενός αριθμού προγράμματος στην τηλεόραση. 13. Αισθητήρας Υπερύθρων (DVD, VCR)
- Λαμβάνει σήματα από το τηλεχειριστήριο.

### 14. • Πλήκτρο ΕΓΓΡΑΦΗΣ (VCR)

- Πιέστε το μια φορά για να ξεκινήσει η εγγραφή και πολλές φορές για να ξεκινήσει η Εγγραφή με Μια Κίνηση.
- Πλήκτρο ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (VCR) 15.
  - Αναπαραγωγή κασέτας.

16. ΔΙΑΚΟΠΗΣ/ΕΞΑΓΩΓΗΣ (VCR) Αφού διακοπεί η αναπαραγωγή, πιέστε το για να βγάλετε την κασέτα

### 17 EFWD

όταν σταματήσει η αναπαραγωγή της κασέτας, πιέστε για να εκτελέσετε ταχεία αναζήτηση προς τα εμπρός με υψηλή ταχύτητα. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε για να εκτελέσετε ταχεία αναζήτηση προς τα εμπρός με την εικόνα να παραμένει στην οθόνη.

#### 18. < REW

/CR

όταν σταματήσει η αναπαραγωγή της κασέτας, πιέστε για να εκτελέσετε αναζήτηση προς τα πίσω με υψηλή ταχύτητα. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε για να εκτελέσετε αναζήτηση προς τα πίσω με την εικόνα να παραμένει στην oθóvn.

### 19. μπροστινοί ακροδέκτες για AUDIO/VIDEO

υνδέστε τις στις υποδοχές εξόδου ΗΧΟΥ και ΕΙΚΟΝΑΣ (AUDIO και VIDEO OUT) μιας πηγής ήχου.

### Μήνυμα Οθόνης

Εμφανίζεται αφού κλείσει η υποδοχή του δίσκου αν δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος, αν παρουσιασθεί σφάλμα κατά την ανάγνωση του δίσκου ή αν τοποθετηθεί δίσκος που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός.
Η υποδοχή ανοίγει ή είναι ήδη ανοιχτή.
Η υποδοχή κλείνει. Αυτό μπορεί να εμφανισθεί επίσης ενώ η συσκευή προσπαθεί να φορτώσει κάποιο δίσκο.
Φόρτωση του Δίσκου
Ανάβει όταν έχει ενεργοποιηθεί ο έλεγχος της αναπαραγωγής

DVD

- Εμφανίζει τον τύπο δίσκου στη θήκη. DVD : Δίσκος DVD CD\_ : CD ήχου, MP3

- VCD : Βίντεο σε CD

Ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία επανάληψης Α-Β.





## Πίσω Πίνακας



- 1. MAINS (Καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος) Σύνδεση σε κανονική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Οπτική υποδοχή ΟΡΤΙCAL (Εξοδος ψηφιακού ήχου) (μόνο για DVD)
- Σύνδεση σε ψηφιακό (οπτικό) εξοπλισμό ήχου. 3. Ομοαξονική υποδοχή COAXIAL (Εξοδος ψηφιακού ήχου) (μόνο via DVD)

Σύνδεση στις εισόδους ήχου (AUDIO) ψηφιακού (ομοαξονικού) εξοπλισμού ήχου.

## Τηλεχειριστήριο



- **ΦSTANDBY-ON (ANAMONH-ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)** 1. Θέση του DVD/VCR εντός ή εκτός λειτουργίας.
- 2. Αριθμητικά πλήκτρα 0-9/+10 Επιλογή αριθμημένων στοιχείων μενού. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο +10 για να εισάγετε αριθμό μεγαλύτερο του 10 (DVD).
- Επιλογή τηλεοπτικών καναλιών στην κατάσταση λειτουργίας VCR. 3. SYSTEM [XYXTHMA]
- Δεν λειτουργεί σε αυτό το μοντέλο.
- VCR [BINTEO] 4. Θέση του DVD/VCR σε κατάσταση λειτουργίας VCR και πριν χρησιμοποιηθεί το τηλεχειριστήριο για λειτουργίες VCR. DISC/VCR ΜΕΝU [ΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ/ΒΙΝΤΕΟ]
- 5. Προβολή του μενού του δίσκου ή πρόσβαση στο μενού του βίντεο. OK [ENTAEEI] 6.
- Επιβεβαίωση επιλογής μενού (DVD).
- 7. ┥┝▲▼
- (αριστερά/δεξιά/πάνω/κάτω) επιλογή στοιχείου στο μενού. 8.
- Προβολή εικόνας DVD στη γρήγορη προς τα πίσω κίνηση (DVD). Επανατύλιξη της ταινίας (VCR). **STOP [ΔΙΑΚΟΠΗ] ( )**
- 9. Διακοπή της αναπαραγωγής δίσκου DVD (DVD). Διακοπή αναπαραγωγής, εγγραφής (VCR). **ΡLΑΥ [ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ] ( ► )**
- 10. Εναρξη της αναπαραγωγής δίσκου DVD (DVD)
- Εναρξή της αναπαραγωγής μιας κασέτας (VCR).
- 11. SV/V+

Προγραμματισμός εγγραφής με χρονοδιακόπτη με το σύστημα SHOWVIEW<sup>™</sup> (VCR).

Υποδοχές εξόδου ήχου AUDIO OUT (Αριστερά/Δεξιά) (μόνο για 4. DVD)

Σύνδεση στις εισόδους ήχου (AUDIO) ενισχυτή, δέκτη ή στερεοφωνικού συγκροτήματος.

- 5 Υποδοχή S-Video Out (μόνο για DVD) Σύνδεση σε τηλεόραση με εισόδους S-Video.
- Υποδοχή ΑV2 (ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ) (μόνο για το VCR) 6 Συνδέστε το καλώδιο SCART από άλλο DVD/VCR, ψηφιακή βιντεοκάμερα ή πηγή ήχου/εικόνας.
- Υποδοχή AV1 (Τηλεόραση) Συνδέστε το καλώδιο SCART σε τηλεόραση.
- Υποδοχή AERIAL 8.
- Σύνδεση σε κεραία ή καλωδιακή.
- Υποδοχή RF OUT

Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο ομοαξονικό καλώδιο RF για να συνδέσετε την υποδοχή εισόδου κεραίας (ANTENNA IN) της τηλεόρασής σας, της καλωδιακής ή του Συστήματος Απευθείας Μετάδοσης.

### 12. ΤΙΤLΕ [ΤΙΤΛΟΣ]

- Εμφάνιση του μενού τίτλων ενός δίσκου (DVD). ANGLE [ΓΩΝΙΑ] 13
- Επιλογή γωνίας κάμερας DVD (DVD). **ΜΟDE [ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ]** 14
- Ρύθμιση προγραμματισμένης ή τυχαίας αναπαραγωγής (DVD). 15. **REPEAT** [ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ]
- Επανάληψη κεφαλαίου, μουσικού κομματιού, τίτλου, ομάδα, δίσκου (DVD). TIMER SET [PYOMIΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ] 16.
- Θέση του DVD/VCR σε κατάσταση αναμονής για εγγραφή με χρονοδιακόπτη 17
- (ΠΟΕΧ (Η) [ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ] Ταχεία προώθηση ή επανατύλιξη της ταινίας σε αριθμό ευρετηρίου (VCR). SUBTITLE [ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ]
- 18
- Επιλογέας γλώσσας υποτιτλισμού DVD (DVD) SEARCH MODE [ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ] 19.
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης αναζήτησης (DVD). 20 **REPEAT (A-B)** [ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ A-B]
- Επανάληψη σύγκεκριμένου τμήματος (DVD)
- 21. ZOOM [ZOYM]
- Μεγέθυνση εικόνας DVD (DVD) RETURN [ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ] 22
- Επιστροφή στο προηγούμενο ή κλείσιμο του μενού ρύθμισης (DVD). ΑUDIO [ΗΧΟΣ] 23
  - Επιλογή γλωσσών ήχου ή καταστάσεων λειτουργίας ήχου (DVD). Επιλογή καταστάσεων λειτουργίας ήχου (VCR).
- SLOW [APTH KINHEN] 24. Προβολή της αναπαραγωγής της κασέτας σε αργή κίνηση (VCR). 25. RECORD ( • ) [EFFPAΦH]
- Εγγραφή του επιλεγμένου τηλεοπτικού καναλιού την ίδια στιγμή ή έναρξη της Εγγραφής με Μια Κίνηση μετά από πολλά πατήματα (VCR) 26
  - PAUSE (ΙΝ) [ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ]
    Προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής / αναπαραγωγή καρέκαρέ (DVD)
- Προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής και κατά την εγγραφή (VCR). 27
- Προβολή εικόνας DVD σε γρήγορη προς τα εμπρός κίνηση (DVD). Γρήγορη προώθηση της κασέτας προς τα εμπρός (VCR).
- 28. SYSTEM MENU

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μενού ρύθμισης του DVD (DVD).

29. DVD

Πιέστε το για να θέσετε το DVD/VCR σε κατάσταση λειτουργίας DVD και πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για λειτουργίες DVD.

- 30 DISPLAY STATUS/EXIT [ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΕΞΟΔΟΣ] Ανοιγμα ή κλείσιμο της οθόνης ενδείξεων κατά την αναπαραγωγή δίσκου DVD ή CD ήχου (DVD). Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ένδειξης της κατάστασης του βίντεο στην οθόνη (VCR). Κλείσιμο του μενού του βίντεο (VCR).
- 31. CLEAR [ΔΙΑΓΡΑΦΗ]
  - Επαναφορά της ρύθμισης (DVD). Επαναφόρα της βοθμισης (DVD). Μηδενισμός του μετρητή (VCR). Διαγραφή της τελευταίας εισόδου/διαγραφή της προγραμματισμένης εγγραφής (TIMER) (VCR). SKIP/P (I◄/ - /►/ + ) [ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ]
- 32. Παράλειψη κεφαλαίου/μουσικών κομματιών (DVD). Αλλαγή τηλεοπτικών καναλιών (VCR).
- ΟΡΕΝ/CLOSEEJECT ( Δ) [ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΞΑΓΩΓΗ] Εισαγωγή δίσκων στην υποδοχή ή αφαίρεσή τους από αυτήν (DVD). 33. Εξαγωγή της κασέτας από το βίντεο (VCR).

5

# Ανασκόπηση λειτουργιών

### Βασικές Συνδέσεις

- Ανατρέξτε στα βιβλία οδηγιών της τηλεόρασης, του βίντεο, του στερεοφωνικού συγκροτήματος ή όποιων άλλων συσκευών είναι απαραίτητο για να κάνετε τις καλύτερες δυνατές συνδέσεις.
- Κάντε μια από τις παρακάτω συνδέσεις, ανάλογα με τις δυνατότητες του εξοπλισμού σας. Οι παρακάτώ γενικές οδηγίες απότελούν λύσεις για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας και ήχου που μπορεί να επιτύχει το DVD/VCR.

#### Εικόνα

- 1 Χρησιμοποιήστε την έξοδο SCART RGB (DVD/VCR (AV1 TV)) για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας (για λειτουργίες DVD και VCR).
- Χρησιμοποιήστε την έξοδο S-Video για καλύτερη ποιότητα
- χρησιμοποιήστε την έξοδο 3-νταστά για κατάτερη ποιοτητά εικόνας (μόνο για λειτουργίες DVD). Χρησιμοποιήστε την έξοδο SCART Composite για καλή ποιότητα εικόνας (για λειτουργίες DVD και VCR). 3
- Αν η τηλεόρασή σας έχει μόνο είσοδο τύπου RF (Antenna IN ή Δ 75Ω), χρησιμοποιήστε την έξοδο RF OUT για τη σύνδεση και ρυθμίστε την τηλεόρασή σας στο κανάλι 22 ~ 69 με το ίδιο κανάλι που είναι ρυθμισμένο το DVD/VCR (για λειτουργίες DVD και VCR).

### Ηχος

1

- Οι συνδέσεις ψηφιακού ήχου παρέχουν τον ευκρινέστερο δυνατό ήχο. Συνδέστε την έξοδο ψηφιακού ήχου του DVD/VCR [DIGITAL AUDIO OUT] (είτε την ομοαξονική είτε την οπτική) στον ενισχυτή ή το δέκτη σας (μόνο για λειτουργίες DVD). Χρησιμοποιήστε την έξοδο SCART (DVD/VCR (AV1 TV)) για
- καλύτερη ποιότητα ήχου (για λειτουργίες DVD και VCR). Αν δεν υπάρχει δυνατότητα για ψηφιακές συνδέσεις, συνδέστε την έξοδο αναλογικού ήχου του DVD/VCR [ANALOG AUDIO OUT] (Αριστερά και Δεξιά) στον ενισχυτή, το δέκτη, το στερεοφωνικό ή την τηλεόρασή σας (μόνο για λειτουργίες DVD). Ποοειδοποίηση!
- Μην κάνετε ποτέ και μην αλλάζετε ποτέ τις συνδέσεις ενώ ή συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
- Συνδέστε το DVD/VCR απεύθείας στην τηλεόρασή σας, αντί σε ένα βίντεο για παράδειγμα, για να αποφύγετε την παραμόρφωση της εικόνας επειδή οι δίσκοι εικόνας DVD διαθέτουν προστασία έναντι αντιγραφής.
- Μη συνδέσετε την έξοδο αναλογικού ήχου [ANALOG AUDIO ΟUΤ] του DVD/VCR στην είσοδο ΡΗΟΝΟ ΙΝ του ενισχυτή ή του δέκτη σας.
- Αν χρησιμοποιείτε το καλώδιο ήχου/εικόνας Euro, πρέπει να συνδέσετε το καλώδιο αναλογικού ήχου.

### Σύνδεση σε Τηλεόραση

- Συνδέστε την κεραία ή την καλωδιακή στην υποδοχή AERIAL 1 του DVD/VCR.
- Συνδέστε την υποδοχή DVD/VCR (AV1 TV) του DVD/VCR στον αντίστοιχο συνδετήρα της τηλεόρασης.
  - Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του καλωδίου SCART που είναι συνδεδεμένο στην τηλεόραση φέρει την ένδειξη "ΤV" και ότι το άκρο του καλωδίου SCART που είναι συνδεδεμένο στο DVD/VCR φέρει την ένδειξη "DVD?.

Αν η τηλεόρασή σας δεν διαθέτει είσοδο SCART, μπορείτε να επιλέξετε την παρακάτω σύνδεση:

### Αν η τηλεόρασή σας διαθέτει συνδετήρα εισόδου S-Video,

- Συνδέστε την κεραία ή την καλωδιακή στην υποδοχή AÉRIAL του DVD/VCR.
- Συνδέστε την έξοδο S-Video του DVD/VCR στην είσοδο S-Video της τηλεόρασης
- Συνδέστε την έξοδο αναλογικού ήχου [ANALOG AUDIO OUT] 3 του DVD/VCR στην αριστερή τη δεξιά είσοδο ήχου της τηλεόρασης.



#### Σημείωση:

Ακόμα και σ' αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο το καλώδιο SCART ή το ομοαξονικό καλώδιο RF για τις λειτουργίες του βίντεο.

### Η πιο απλή σύνδεση με χρήση μόνο του μαύρου ομοαξονικού καλωδίου RF που παρέχεται

- Αποσυνδέστε την κεραία ή την καλωδιακή από την τηλεόραση. 1 Συνδέστε την κεραία ή την καλωδιακή στην υποδοχή AERIAL 2
- TOU DVD/VCR. Συνδέστε το μαύρο ομοαξονικό καλώδιο RF στην έξοδο RF OUT 3
- του πίσω πίνακα του DVD/VCR και στην υποδοχή ANTENNA IN της τηλεόρασης
- Συνδέστε τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος της τηλεόρασης και του DVD/VCR στην πρίζα.



### Σύνδεση σε Σύστημα Ηχου (για λειτουργίες DVD)

- Μπορείτε επίσης να ακούτε τον ήχο μουσικών CD ή δίσκων DVD 1
- εικόνας συνδέοντας σε προαιρετικό στερεοφωνικό συγκρότημα. Συνδέστε την έξοδο αναλογικού ήχου του DVD/VCR [ANALOG
- AUDIO OUT] (Αριστερά και Δεξιά) στην είσοδο ήχου του στερεοφωνικού συγκροτήματος.



### Σύνδεση σε Προαιρετικό Εξοπλισμό (για τις λειτουργίες DVD)

- Οι ψηφιακές συσκευές με ενσωματωμένο MPEG 2 ή αποκωδικοποιητή Dolby Digital σας επιτρέπουν να απολαύσετε τον τον ήχο surround ενώ δημιουργούν την εντύπωση κινηματογράφου ή συναυλιακού χώρου.
- Η συσκευή παράγει τα σήματα ήχου surround από τον ομοαξονικό ή τον οπτικό συνδετήρα DIGITAL OUT.

#### Αν ο δέκτης σας διαθέτει αποκωδικοποιητή MPEG 2 ή Dolby Digital,

Συνδέστε την ομοαξονική (COAXIAL) ή την οττική (OPTICAL) έξοδο ψηφιακού ήχου (DIGITAL AUDIO OUT) του DVD/VCR στην ομοαξονική (COAXIAL) ή την οπτική (OPTICAL) είσοδο ψηφιακού ήχου (DIGITAL AUDIO IN) του δέκτη σας. Σημειώσεις

- Αν η μορφή του ήχου της ψηφιακής εξόδου δεν ταιριάζει με τις δυνατότητες του δέκτη σας, ο δέκτης θα παράγει ένα δυνατό, παραμορφωμένο ήχο ή καθόλου ήχο.
- Ο ήχος MP3 δεν είναι διαθέσιμος στην Ψηφιακή Εξοδο. Ακόμα και σ' αυτή την περίπτωση χρειάζεστε το καλώδιο εικόνας ή το ομοαξονικό καλώδιο RF για λειτουργίες VCR.



# Ρύθμιση του DVD/VCR

END=EXIT

## Κατάσταση Λειτουργίας Εξωτερικής Εισόδου (για λειτουργίες VCR)

Για λήψη σήματος από εξωτερική είσοδο (αποκωδικοποιητής, δορυφορικός δέκτης, βιντεοκάμερα, άλλο βίντεο κλπ), συνδέστε στην υποδοχή ΑV2 (ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ) και εισάγετε '0.0.2.' με τα αριθμητικά πλήκτρα ώστε να εμφανισθεί η ένδειξη "AV2" στην οθόνη της τηλεόρασης. Αν χρησιμοποιήσετε την υποδοχή AV1 (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ), εισάγετε '0.0.1.' με τα αριθμητικά πλήκτρα ώστε να εμφανισθεί η ένδειξη "AV1" στην οθόνη της τηλεόρασης. Αν χρησιμοποιήσετε τις μπροστινές υποδοχές εισόδου ΗΧΟΥ/ΕΙΚΟΝΑΣ, εισάγετε '0.0.1.' με τα αριθμητικά πλήκτρα ώστε να εμφανισθεί η ένδειξη "AV3" στην οθόνη της

## Τοποθέτηση Μπαταριών στο Τηλεχειριστήριο

- Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών.
- Τοποθετήστε μπαταρίες (μεγέθους ΑΑ) με τη σωστή πολικότητα ακολουθώντας τις ενδείξεις των συμβόλων + και – στο εσωτερικό της θήκης των μπαταριών.



3 Κλείστε το κάλυμμα. ΠΡΟΣΟΧΗ!

τηλεόρασης.

- Βγάλτε τις μπαταρίες αν έχουν
- αδειάσει ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα παλιές και καινούριες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, οπότε θα πρέπει να απορρίπτονται σωστά και να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.

## Χρήση του Τηλεχειριστηρίου

- Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού του DVD/VCR.
- Μη ρίξετε το τηλεχειριστήριο κάτω.
- Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο κοντά σε υπερβολικά θερμά ή υγρά σημεία.
- Προσέξτε να μη χυθεί νερό και να μην τοποθετήσετε τίποτα υγρό πάνω στο τηλεχειριστήριο.

## Βιντεοκασέτες με Δυνατότητα Αναπαραγωγής

Η Philips Consumer Electronics προτείνει ότι μόνο οι βιντεοκασέτες που φέρουν το σύμβολο VHS και το σύστημα High Quality (HQ) είναι συμβατές με αυτό το DVD/VCR. Αυτό το DVD/VCR διαθέτει Αυτόματο Σύστημα Καθαρισμού Κεφαλών.

### Αποτροπή Εγγραφής

Οι βιντεοκασέτες διαθέτουν γλωσσίδες που διασφαλίζουν ότι οι εγγραφές σας δεν θα σβηστούν κατά λάθος.

- Για να αποτρέψετε την εγγραφή, σπάστε τη γλωσσίδα με ένα κατσαβίδι.
- 2 Για να επιτρέψετε την εγγραφή, καλύψτε την οπή με σελοτέιπ. Σημειώσεις:
- Να χρησιμοποιείτε μόνο κασέτες που φέρουν το σύμβολο VHS.
- Αφαιρέστε τυχόν αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων από τις βιντεοκασέτες πριν τις εισάγετε στο DVD/VCR.
- Απαιτείται περιοδική συντήρηση για να διατηρηθεί η απόδοση του DVD/VCR.
- Οι κεφαλές εικόνας πρέπει να αντικαθίστανται μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτή η εργασία επιτρέπεται να εκτελεστεί μόνο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

## Θέση του DVD/VCR σε λειτουργία

Τα παρακάτω βήματα πρέπει να εκτελεστούν μόνο την πρώτη φορά που θα συνδεθεί το φις του καλωδίου ηλεκτρικού ρεύματος στην πρίζα. SELECT ▲ ▼

- Θέστε την τηλεόραση σε λειτουργία και επιλέξτε το κανάλι του βίντεο στην τηλεόραση.
- Συνδέστε το DVD/VCR στην πρίζα.
- 3 Πιέστε το ▲/▼ πολλές φορές για να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε.

DEUTSCH ITALIANO SVENSKA NEDERLANDS PUSH MENU TO CONTINUE

ENGLISH

FRANÇAIS ESPAÑOL

- 4 Πιέστε το πλήκτρο DISC/VCR MENU.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο P+.
   Ξεκινά η αυτόματη αναζήτηση τηλεοπτικών καναλιών.
   6 Στην οθόνη της τηλεόρασης θα
- 5 Στην οθόνη της τηλεόρασης θα εμφανισθούν οι ενδείξεις "ΤΙΜΕ" (ΩΡΑ) και "DATE" (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ).
- 7 Ελέγξτε το "ΤΙΜΕ" (ΩΡΑ). Αν είναι απαραίτητο, αλλάξτε την ώρα με τα αριθμητικά πλήκτρα.
- Ελέγξτε αν οι εμφανιζόμενες ρυθμίσεις για τα "DAY" (ΗΜΕΡΑ), "MONTH" (ΜΗΝΑΣ) και "YEAR" (ΕΤΟΣ) είναι σωστές.
- 9 Αν όλα τα στοιχεία είναι σωστά, αποθηκεύστε πιέζοντας το πλήκτρο STATUS/EXIT (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΕΞΟΔΟΣ). Ετσι ολοκληρώνεται η προετοιμασία για

START FINIS	эн •
	$\leq$
TIME 10:00	
DATE 25/12/04	
SMART CLOCK [ON]	

PLEASE WAIT

τη χρήση.

Σημείωση:

 Όταν ολοκληρωθεί το AUTO TUNING, το αρχικό μενού ρυθμίσεων δεν εμφανίζεται ακόμα και αν έχει αποσυνδεθεί το φις του καλωδίου ρεύματος ή μετά από διακοπή ρεύματος. Για να ανακαλέσετε αυτό το αρχικό μενού ρυθμίσεων, πατήστε ταυτόχρονα και για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα SOURCE και PLAY στον μπροστινό πίνακα.

## Ρύθμιση Καναλιού Βίντεο

Η ρύθμιση του καναλιού του βίντεο θα είναι απαραίτητη αν το DVD/VCR έχει συνδεθεί στην τηλεόραση μέσω του ομοαξονικού καλωδίου.

- Εισάγετε μια προεγγεγραμμένη κασέτα μέσα στο DVD/VCR. Το DVD/VCR θα τεθεί σε λειτουργία και θα ξεκινήσει την αναπαραγωγή αυτόματα. Αν δεν ξεκινήσει η αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο PLAY ►.
- 2 Επιλέξτε το κανάλι 36 και ρυθμίστε την τηλεόρασή σας σε αυτό.
  - Αν στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η εικόνα της αναπαραγωγής, συνεχίστε με το βήμα 8.
  - Αν το κανάλι 36 χρησιμοποιείται για μετάδοση, ή αν εμφανίζονται γραμμές παρεμβολών πάνω στην εικόνα, ο μετατροπέας RF πρέπει να ρυθμιστεί σε διαφορετικό κανάλι μεταξύ του CH22 και του CH69. Συνεχίστε με το βήμα 3.

SELECT ▲ ▼ CHOOSE ►

→ RF OUT CH 36

SET=0-9

END=EXIT

- 3 Πιέστε το πλήκτρο DISC/VCR MENU.
- 4 Πιέστε το ▲/▼ για να επιλέξετε "INITIAL SET UP". Στη συνέχεια, πιέστε το ►.
- 5 Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε το "RF OUT". Κατόπιν, πιέστε ► δύο φορές.
- 6 Πιέστε το ▲/▼ tγια να επιλέξετε ένα κανάλι που δεν χρησιμοποιείται για μετάδοση
  - μεταξύ του καναλιού 22 και του καναλιού 69 στην περιοχή σας και στη συνέχεια πιέστε το ►.
  - Το κανάλι RF που επιλέγετε εμφανίζεται και στην οθόνη ενδείξεων.
- 7 Πιέστε το πλήκτρο STATUS/EXIT για να βγείτε. Ρυθμίστε το κανάλι της τηλεόρασης στο RF OUT CHANNEL που επιλέχθηκε στο DVD/VCR. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα εμφανισθεί μια εικόνα από το βίντεο. Αν δεν εμφανισθεί καμιά εικόνα, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 7 χρησιμοποιώντας διαφορετικό κανάλι που δεν χρησιμοποιείται για μετάδοση.
- 8 Πιέστε το πλήκτρο STOP I για να διακόψετε την αναπαραγωγή της κασέτας.
  - Σημείωση:
  - Πρόσβαση στο μενού RF OUT CH μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πιέζοντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο DISC/VCR MENU για 3 δευτερόλεπτα ενώ η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας και μέχρι να εμφανισθεί το μενού RF OUT CH.

# Ρύθμιση του DVD/VCR

## Αυτόματη Ρύθμιση Καναλιών

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάταξη συντονισμού να σαρώνει μόνο τα κανάλια εκείνα που μπορείτε να λαμβάνετε στην περιοχή σας. Ανάψτε την τηλεόραση και επιλέξτε το κανάλι του βίντεο στην

- 1 τηλεόραση.
- Πιέστε το πλήκτρο VCR και στη συνέχεια το πλήκτρο DISC/VCR MENU. 2 Πιέστε το πλήκτρο ▲/▼ για να επιλέξετε "TUNER SET UP" και
- στη συνέχεια το πλήκτρο Πιέστε το πλήκτρο ▲/▼ για να επιλέξετε "AUTO TUNING" και στη

συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Η διάταξη συντονισμού σαρώνει και αποθηκεύει στη μνήμη του όλα τα ενεργά κανάλια στην περιοχή σας. Μετά τη σάρωση, η διάταξη συντονισμού σταματά στο χαμηλότερο κανάλι που αποθηκεύθηκε στη μνήμη.



Πιέστε το πλήκτρο Ρ +/- ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να 5 σαρώσετε τα κανάλια που λαμβάνετε.

### Χειροκίνητη Προεπιλογή Καναλιών

- Πιέστε το πλήκτρο VCR και στη συνέχεια το πλήκτρο DISC/VCR MENU.
- Πιέστε το πλήκτρο ▲/▼ για να επιλέξετε "TUNER SET UP" και 2
- στη συνέχεια πιέστε το 🕨 MANUAL TUNING 3 Πιέστε το ▲/▼ για να επιλέξετε "MANUAL TUNING" και στη → PROG P55 συνέχεια πιέστε το πλήκτρο CHANNEL 055 4
- Πιέστε το ▲/▼ για να επιλέξετε DECODER [OFF] "PROG.", στη συνέχεια πιέστε το OFFI SKIP πλήκτρο 🕨. Πιέστε το πλήκτρο ▲/▼ ή τα SET=▲ ▼ OR 0-9 αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε END=EXIT
- τον αριθμό του προγράμματος που επιθυμείτε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο
- Μπορείτε να επιλέξετε αριθμό προγράμματος μεταξύ 01-99.
   Πιέστε το ▲/▼ για να επιλέξετε "CHANNEL", στη συνέχεια
- πιέστε το πλήκτρο -.
- 7 Πιέστε το πλήκτρο ▲/▼. Η διάταξη συντονισμού του DVD/VCR θα ξεκινήσει να ψάχνει προς τα πάνω και προς τα κάτω αυτόματα. Αφού βρεθεί ένα κανάλι, το DVD/VCR θα σταματήσει την αναζήτηση και η εικόνα θα εμφανισθεί στην οθόνη της τηλεόρασης.
  - Μπορείτε να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό καναλιού χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. Πατήστε τρία ψηφία για να επιλέξετε τον αριθμό καναλιού. (Για να επιλέξετε το κανάλι 24, πιέστε πρώτα το πλήκτρο 0, στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 2 και τέλος το πλήκτρο 4).
  - Αν αυτό είναι το κανάλι που θέλετε, πιέστε το πλήκτρο
  - Αν θέλετε να αφαιρέσετε τα διαπλεκόμενα σήματα, πιέστε το ▲/▼ για να επιλέξετε "DECODER". Στή συνέχεια, πιέστε το ► για να επιλέξετε "ΟΝ"
  - Πιέστε το πλήκτρο STATUS/EXIT για να βγείτε.

#### Σημείωση:

- Γία να επιβεβαιώσετε την προσθήκη κάποιου καναλιού, πιέστε τα πλήκτρα Ρ +/-
- Θα πρέπει να επιλέξετε τα δορυφορικά κανάλια να λαμβάνονται από το δορυφορικό δέκτη κατευθείαν στον ίδιο το δέκτη.

### Follow TV (Αυτόματη ταξινόμηση τηλεοπτικών καναλιών)

Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης αναζήτησης καναλιών, τα τηλεοπτικά κανάλια αποθηκεύονται με συγκεκριμένη σειρά. Αυτή η σειρά μπορεί να διαφέρει από τη σειρά των τηλεοπτικών καναλιών στην τηλεόραση. Αυτή η λειτουργία αλλάζει τη σειρά των τηλεοπτικών καναλιών που έχουν αποθηκευθεί στο DVD/VCR ώστε να ταιριάζουν με τη σειρά των καναλιών στην τηλεόραση. Βεβαιωθείτε ότι το DVD/VCR και η τηλεόραση έχουν συνδεθεί μέσω καλωδίου SCART. SELECT ▲ ▼ CHOOSE ►

AUTO TUNING

FOLLOW TV

MOVE

END=EXIT

MANUAL TUNING

- Πιέστε το πλήκτρο VCR και στη συνέχεια το πλήκτρο DISC/VCR MENU.
- Πιέστε το πλήκτρο ▲/▼ για να επιλέξετε "TUNER SET UP", στη
- συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Πιέστε το πλήκτρο ▲/▼ για να επιλέξετε "FOLLOW TV", στη 3
- συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 🕨 Στην οθόνη ενδείξεων του DVD/VCR Δ
- θα εμφανισθεί η ένδειξη "Ρ:01".

#### Δεν μπορώ να αλλάξω την τηλεόρασή μου στο πρόγραμμα με αριθμό "1"

Αν έχετε συνδέσει επιπλέον συσκευές στην υποδοχή AV2 (DECODER), αποσυνδέστε τις. Λόγω των άλλων συνδεδεμένων συσκευών, η τηλεόραση θα μπορούσε να αλλάξει στον αριθμό του προγράμματος της υποδοχής SCART.

#### "NO TV SIGNALS" (Δεν υπάρχει τηλεοπτικό σήμα) θα εμφανιστεί στην τηλεόραση.

Το DVD/βίντεο δεν λαμβάνει σήμα βίντεο από την τηλεόραση. Ελέγξτε την υποδοχή του καλωδίου scart. Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασης σας για να δείτε ποια υποδοχή scart χρησιμοποιείται για τα οπτικά σήματα. Αν αυτό δεν βοηθά, δεν είναι δυνάτό να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Παρακαλούμε διαβάστε το τμήμα Χειροκίνητη ταξινόμηση των τηλεοπτικών καναλιών

- Επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος "1" στην τηλεόραση. 5
- 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 🕨 στο τηλεχειριστήριο του DVD/βίντεο. Το DVD/βίντεο συγκρίνει τα τηλεοπτικά κανάλια στην τηλεόραση και το DVD/βίντεο. Αν το DVD/βίντεο βρει το ίδιο τηλεοπτικό κανάλι με αυτό της
- τηλεόρασης, το απομνημονεύει σαν "Ρ01" Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο επόμενος αριθμός, π.χ. 'Ρ:02'. 7
- Επιλέξτε τον επόμενο αριθμό προγράμματος στην τηλεόραση π.χ. "2". 8
- Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 9
- 10 Επαναλάβετε τα βήματα 7 έως 9 μέχρι να ορίσετε έναν αριθμό προγράμματος σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια.
- 11 Για να τελειώσετε, Πιέστε STATUS/EXIT.

### Χειροκίνητη ταξινόμηση των τηλεοπτικών καναλιών

Αφού κάνετε την αυτόματη αναζήτηση των τηλεοπτικών καναλιών ίσως να μην συμφωνείτε με την σειρά την οποία τα ατομικά κανάλια έχουν καταχωρηθεί στις θέσεις των προγραμμάτων (αριθμοί προγραμμάτων) του DVD/βίντεο. Πορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για ατομική ταξινόμηση των τηλεοπτικών καναλιών που ήδη αποθηκεύτηκαν.

### Γίνεται αυτόματη επαναφορά του ρολογιού

Αν αποθηκεύσετε ένα κανάλι τηλεόρασης που εκπέμπει VPS/PDC ή Teletext στον αριθμό προγράμματος "PO1", η ημερομηνία και η ώρα θα ενημερώνονται συνεχώς. Συνεπώς, οι αλλαγές της ώρας, π.χ. η θερινή ώρα, θα ρυθμίζονται αυτόματα.

- MOVE Πιέστε VCR, μετά DISC/VCR MENU. 1
- 2 Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε → P01: 02

	ΤΟΝΕΚ ΣΕΙ ΟΡ , μετα πιεστε 🕨.	P02:	03	P07:	99	
3	Πιέστε ▲/▼ για γα επιλέξετε	P03:	05	P08:	121	
-	"ΜΟ//Ε" μετά πιέστε ►	P04:	10	P09:	124	
4		P05:	74	P10:	130	
4						
	αποθηκευμένο τηλεοπτικό κανάλι	SELECT	▲ ▼ C	HOOSE 🕨		
	που θέλετε να αλλάξετε.	END=EXI	T			

P06: 90

- Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 5
- Μετακινείστε το επιλεγμένο κανάλι με το πλήκτρο Δ/ στον 6
- αριθμό προγράμματος που θέλετε να ορίσετε.
- Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο
- Για να ορίσετε άλλα τηλεοπτικά κανάλια σε έναν αριθμό 8
- προγράμματος, επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 7. Επιβεβαιώστε τον προσδιορισμό του τηλεοπτικού καναλιού με το μενού ΜΟΥΕ.
- 10 Για να βγείτε από το μενού MOVE, πιέστε STATUS/EXIT.

## Ρύθμιση γλώσσας

Έχετε την επιλογή να αλλάξετε τη γλώσσα που θα εμφανίζεται τα μενού της οθόνης. Ωστόσο, η οθόνη του DVD/βίντεο θα δείξει μόνο αγγλικό κείμενο παρότι έγινε η ρύθμιση.

SELECT A

END=EXIT

→ ENGLISH FRANÇAIS

DEUTSCH

ITALIANO

SVENSKA

NEDERLANDS

- Πιέστε VCR, μετά DISC/VCR MENU. 2
- Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε "INITIAL SET UP", μετά πιέστε press
- 3
- Πιέστε **▲/**▼ για να επιλέξετε "LANGUAGE", μετά πιέστε ►. Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε με Δ
  - το πλήκτρο ▲/▼. Για να τελειώσετε, πιέστε
  - STATUS/EXIT.

### Ρύθμιση ώρας

5

Αν η οθόνη δείχνει λάθος ώρα ή "--:--", η ώρα και η ημερομηνία πρέπει να επανα-ρυθμιστούν χειροκίνητα.

Αν αποθηκευτεί ένα κανάλι τηλεόρασης που εκπέμπει VPS/PDC ή Teletext στον αριθμό προγράμματος "P01", η ώρα/ημερομηνία θα ληφθεί αυτόματα από τις πληροφορίες του VPS/PDC ή του Teletext. (SMART CLOCK)

- Πιέστε VCR, μετά DISC/VCR MENU.
- Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε "ΙΝΙΤΙΑL SET UP", μετά πιέστε ►. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε "CLOCK", μετά πιέστε ►. 2
- 3

6

- Ελέγξτε το χρόνο στο "ΤΙΜΕ". Αν χρειάζεται, αλλάξτε το χρόνο με τα αριθμητικά πλήκτρα
- Ελέγξτε την "DAY", "MONTH" και "YEAR" με τον ίδιο τρόπο. 5
- Επιλέξτε "SMART CLOCK ON" ή "OFF" με τα πλήκτρα ►. 7
- Για να τελειώσετε, πιέστε STATUS/FXIT

### Η ώρα/ημερομηνία δεν εμφανίζονται σωστά παρά τη χειροκίνητη ρύθμιση

TIME --:--

END=EXIT

DATE --/--/--

SMART CLOCK [ON]

Με το Smart Clock, η ώρα/ημερομηνία λαμβάνονται από το κανάλι της τηλεόρασης που έχει αποθηκευτεί στον "Ρ01"

Αν επίθυμείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την αυτόματη διόρθωση της ώρας, επιλέξτε "OFF" στο Smart Clock.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά αυτή τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή επιλέγοντας "ON" στο Smart Clock.

## Ρύθμιση του καναλιού RF out

Σε ορισμένες τοποθεσίες λήψης είναι δυνατόν ένα τηλεοπτικό κανάλι να μεταδίδεται στην ίδια ή σε παρόμοια συχνότητα με το DVD/βίντεο.

Αποτέλεσμα: Μόλις ανάψετε το DVD/βίντεο, η ποιότητα λήψης για το συγκεκριμένο ή για άλλα τηλεοπτικά κανάλια θα μειώθεί. Τα ακόλουθα βήματα θα σας δείξουν πώς να αλλάζετε την προρυθμισμένη συχνότητα "μετάδοσης" (κανάλι RF out) στο DVD/βίντεο

- 1 Πιέστε VCR, μετά DISC/VCR MENU.
- 2 Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε "INITIAL SET UP", μετά πιέστε ►.

### Τί είναι το κανάλι RF out?

περιοχή σας.

Αυτό το ηλεκτρονικό εξάρτημα στο DVD/βίντεο δίνει στο μηχάνημα τη δυνατότητα να μεταδίδει σήματα βίντεο και ηχητικά σήματα μέσω μιας κεραίας. Αυτά τα σήματα λαμβάνονται στην τηλεόραση σαν τηλεοπτικά κανάλια.

Τί είναι η συχνότητα του καναλιού RF out?

Αυτή η συχνότητα ή το κανάλι δείχνει το κανάλι στο οποίο μεταδίδεται το σήμα του βίντεο ή το ηχητικό σήμα.

Πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε "RF OUT", SELECT ▲ ▼ CHOOSE ► 3 μετά πιέστε ►. Πιέστε 🕨 →RF OUT CH 36 Πιέστε ▲/▼ ή τα αριθμητικά πλήκτρα 5 για να επιλέξετε ένα ελεύθερο κανάλι μεταξύ του καναλιού 22 και 69 στην

END=EXIT

Πιέστε ► 7 Για να τελειώσετε, πιέστε STATUS/EXIT.

Αν δεν μπορείτε να έχετε εικόνα και ήχο χωρίς παρεμβολές, συνδέστε το DVD/βίντεο με την οθόνη με καλώδιο scart. Κατόπιν απενεργοποιήστε τον ενσωματωμένο διαμορφωτή. Πιέστε το Ψ αρκετές φορές μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "--" δίπλα στο "RF OUT CH" στην οθόνη της Τηλεόρασης. Μετά επιβεβαιώστε με

## Ρύθμιση αποκωδικοποιητή

Ορισμένα τηλεοπτικά κανάλια μεταδίδουν κωδικοποιημένα τηλεοπτικά σήματα που μπορεί να τα δει κανείς μόνο αν διαθέτει ή νοικιάσει έναν αποκωδικοποιητή. Μπορείτε να συνδέσετε έναν τέτοιο αποκωδικοποιητή στο DVD/βίντεό σας. Η ακόλουθη λειτουργία θα ενεργοποιήσει αυτομάτως τον συνδεδεμένο αποκωδικοποιητή στο τηλεοπτικό κανάλι που επιθυμείτε.

SKIP

SELECT ▲ ▼ CHOOSE ► END=EXIT

P55

055

**IOFF** 

OFF

4		
۰.	Ανάψτε την τηλεοραση. Αν γινεται,	MANULAL TUNING
	επιλέξτε τον αριθμό του	MANUAL I UNING
	προγράμματος για τη λειτουργία	PROG
	του DVD/βίντεο.	CHANNEL
2	Πιέστε ▲/▼ ή τα αριθμητικά πλήκτρα	→ DECODER

2 Πιέστε ▲/▼ ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε το τηλεοπτικό κανάλι στο οποίο θέλετε να ρυθμίσετε τον αποκωδικοποιητή.

Πιέστε DISC/VCR MENU. Θα 3 εμφανιστεί το βασικό μενού.

- Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε "TUNER SET UP". Μετά πιέστε ►. 4
- Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε "MANUAL TUNING". Μετά πιέστε ►.
- 6 Πιέστε /
- Πιέστε ► για να επιλέξετε "ON" (Ο αποκωδικοποιητής σε 7
- λειτουργία). 8 Για να τελειώσετε, πιέστε STATUS/EXIT.

## Πως μπορώ να σβήσω τον αποκωδικοποιητή;

Χρησιμοποιήστε 🕨 για να επιλέξετε "OFF" (Ο αποκωδικοποιητής σβηστός).

Ο αποκωδικοποιητής έχει καταχωρηθεί στη διεύθυνση του καναλιού αυτού.

## Παίξιμο κασετών

Μπορείτε να λειτουργείτε το DVD/βίντεο χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο ή τα πλήκτρα που είναι στην πρόσοψη του DVD/βίντεο.

Αν πιέσετε τα πλήκτρα PLAY ►, STOP ■, ◄◄ ή ►► όταν το σύστημα είναι σε Αναμονή, η ισχύς θα ενεργοποιηθεί αυτομάτως. Το DVD/βίντεο σας μπορεί να μαγνητοσκοπήσει και να παίξει μόνο τις μαγνητοσκοπημένες βιντεοκασέτες VHS.

- Τοποθετήστε μία κασέτα στο μηχάνημα. Η κασέτα εισάγεται αυτομάτως.
- Πιέστε PLAY ► για να δείτε την κασέτα. Η ένδειξη '►' θα 2 εμφανισθεί στην οθόνη.
- Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή πιέστε STOP 🔳 ή 3 STOP/EJECT 📥 στην οθόνη του μηχανήματος.
- Για να βγάλετε την κασέτα, πιέστε ΈJECT 📥 ή STOP/EJECT 📥 Δ στην οθόνη του μηχανήματος όταν αυτό σταματήσει την αναπαρανώνή.

## DIGITAL STUDIO PICTURE CONTROL

Η PHILIPS έχει αναπτύξει ένα σύστημα το οποίο παράγει την καλύτερη δυνατή ποιότητα παιξίματος. Για παλιές και πολυπαιγμένες κασέτες βίντεο, το σύστημα αυτό μειώνει τις παρεμβολές. Γία καινούριες ή υψηλής ποιότητας κασέτες, τονίζει τις λεπτομέρειες.

### Η ποιότητα της εικόνας/ήχου είναι κακή

Όταν βλέπετε νοικιασμένες ή παλιές, κακής ποιότητας κασέτες, ίσως να μην είναι δυνατό να φιλτράρετε εντελώς τις παρεμβολές του ήχου και της εικόνας. Αυτό δεν είναι πρόβλημα της συσκευής σας. Δείτε το τμήμα Χειροκίνητη διόρθωση.

#### Χρειάζεται να αλλάξω την ταχύτητα αναπαραγωγής όταν η αναπαραγωγή γίνεται σε ταχύτητα LP?

Κατά τη διάρκεια αναπαραγώγής, η σωστή ταχύτητα θα επιλεγεί αυτομάτως. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την παράγραφο Επιλογή της ταχύτητας εγγραφής (SP ή LP) στο κεφάλαιο Χειροκίνητη εγγραφή βίντεο.

## Αναπαραγωγή κασετών NTSC

Το DVD/βίντεο αυτό έχει δυνατότητα αναπαραγωγής κασετών που έχουν εγγραφεί στη λειτουργία SP [Κανονική Αναπαραγωγή] ή SLP [Αναπαραγωγή Πολύ Μεγάλης Διάρκειας] στο πρότυπο η SLP [αναιταράζωνη πολο μεγαλης Διαρκαλη στο προτοπο ΝΤSC (για παράδειγμα, Αμερικάνικες κασέτες). Οστόσο, αυτό συμβαίνει μόνο στις συσκευές PAL-television [πηλεόρασης PAL] που είναι κατάλληλες για συχνότητα εικόνας 60Hz.

## Ένδειξη της παρούσας θέσης της κασέτας

Η παρακάτω πληροφορία εμφανίζεται στην οθόνη: π.χ. "0:02:45" δείχνει τον μετρητή σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα.

"SP/LP" Θα εμφανίσει την ταχύτητας εγγραφής της κασέτας σας

"REM 0:06" θα δείξει το πραγματικό σύνολο του χρόνου παιξίματος/ εγγραφής που απόμεινε στην κασέτα σε ώρες και λεπτά. Όταν παίζετε μία κασέτα NTSC cassette, το DVD/βίντεο θα δείξει "REM -:--".

## Πως μπορώ να βάλω τον μετρητή στο "0:00:00"

Μπορείτε να βάλετε το μετρητή "0:00:00" με το CLEAR. Όταν βάζετε μια κασέτα στην συσκευή ο μετρητής θα γυρίσει αυτόματά στο "0:00:00".

### Ο μετρητής δεν κινείται

Αυτό συμβαίνει όταν δεν υπάρχουν εγγραφές σε κάποιο τμήμα της κασέτας. Αυτό δεν είναι βλάβη του DVD/βίντεο σας. Η οθόνη δείχνει "-0:01:20"

Αν τυλίξετε προς τα πίσω μία κασέτα από τη θέση της κασέτας "0:00:00", το ρολόι θα δείξει στιγμιαία "-0:01:20" (η κασέτα τυλίχτηκε σε χρόνο ενός λεπτού και είκοσι δευτερολέπτων πριν το "0:00:00")

#### Η ένδειξή "-:--" παρουσιάζεται στον μετρητή "REM" (χρόνος που απομένει)

Αυτός ο μετρητής θα αναγνωρίσει αυτόματα το μήκος της ταινίας. Επιπροσθέτως, όταν βάζετε μια κασέτα, το DVD/βίντεο πρέπει πρώτα να υπολογίσει το χρόνο παιξίματος. Κατά συνέπεια, το "---εμφανίζεται αρχικά και μόνο αφού η κασέτα έχει τρέξει για μερικά δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί ο σωστός χρόνος παιξίματος.

### Αναζήτηση θέσης κασέτας με εικόνα (σκανάρισμα)

- Ενώ η κασέτα παίζει, πιέστε 🔫 (πίσω) ή 🍉 (εμπρός). Αν θέλετε να γίνει η αναζήτηση σε πολύ υψηλή ταχύτήτα, 2 πιέστε 🔫 ή 🍉 άλλη μια φορά. (Αυτή η λειτουργία δεν
- λειτουργεί όταν η κασέτα έχει εγγραφεί σε ταχύτητα SP στο πρότυπο NTSC.)
- 3 Γία να συνεχίστε κανονικά το παίξιμο πιέστε PLAY ►.

## Ακίνητη εικόνα / αργή κίνηση

- Πιέστε PAUSE II , κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, για να 1 σταματήσετε την κασέτα και να εμφανιστεί μία ακίνητη εικόνα.
- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε SLOW για να 2 αναπαραχθεί η ταινία σε αργή κίνηση.
- Πιέστε PLAY ► για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή. 3 Το σκανάρισμα και η παγωμένη εικόνα/αργή κίνηση επηρεάζουν την ποιότητα της εικόνας. Ο ήχος σταματά. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για τη λειτουργία του DVD/βίντεο.

### Ψάξιμο για θέση ταινίας χωρίς εικόνα (τύλιγμα μπρος και πίσω)

- Σταματήστε την ταινία με το STOP .
- 2 υπολειπόμενος χρόνος της κασέτας θα εμφανισθεί.
- 3 Για να σταματήσετε την κασέτα πιέστε το STOP

### Αναζήτηση ευρετηρίου

Κάθε φορά που εγγράφεται μια κασέτα, ένα σημείο δείκτη γράφεται στην κασέτα.

Αυτές οι σημαδεμένες θέσεις μπορούν να βρεθούν γρήγορα και εύκολα αργότερα.

- Για προηγούμενο σημείο, πιέστε INDEX 🕨 και έπειτα το 🔫. Στην οθόνη θα εμφανισθεί 'Fr' για 5 δευτερόλεπτα, και κατόπιν ο υπολειτόμενος χρόνος της κασέτας θα εμφανισθεί. Για το επόμενο σημείο, πιέστε ΙΝDEX ►Ι και έπειτα το ►►. Στην
- οθόνη θα εμφανισθεί 'FF' για 5 δευτερόλεπτα, και κατόπιν ο υπολειπόμενος χρόνος της κασέτας θα εμφανισθεί.
- 3 Καθώς το DVD/βίντεο βρίσκει αυτή τη θέση, αυτομάτως επιστρέφει στο παίξιμο της ταινίας.

## Χειροκίνητη διόρθωση

Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ευθυγράμμιση κατά την αναπαραγώγή και την αναπαραγωγή σε αργή κίνηση, πιέστε P+/P-

Η ευθυγράμμιση θα επιστρέψει στη ρύθμιση αυτόματης ευθυγράμμισης όταν πιέσετε το STOP 📕, εισάγετε μια κασέτα ή πιέστε PLAY

Για να αφαιρέσετε το κάθετο τρεμούλιασμα σε μια ακίνητη εικόνα, πιέστε P+/P-.

### Γενικές πληροφορίες

Χρησιμοποιήστε την Χειροκίνητη εγγραφή βίντεο για να κάνετε μια άμεση εγγραφή (για παράδειγμα ένα πρόγραμμα που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή. Αν θέλετε ν' αρχίσετε και να σταματήσετε μια εγγραφή χειροκίνητα, διαβάστε το τμήμα Εγγραφή χωρίς αυτόματη διακοπή.

Διαβάστε το τμήμα Άμεσης Εγγραφής αν θέλετε να γράψετε ένα πρόγραμμα που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή. Διαβάστε το τμήμα **Εγγραφή ελεγχόμενη αυτομάτως από** 

δορυφορικό δέκτη (ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΕΣΜΟΥ), αν θέλετε η εγγραφή να ελέγχεται αυτόματα από κάποιο δορυφορικό δέκτη.

### Εγγραφή χωρίς αυτόματη διακοπή

- Βάλτε μια κασέτα.
- Χρησιμοποιήστε το P+/P- για να επιλέξετε τον αριθμό 2 προγράμματος που θέλετε να μαγνητοσκοπήσετε, για παράδειγμα, 'Ρ01'
- Για ν' αρχίσετε την εγγραφή, πιέστε το RECORD . 3
- Σταματήστε την εγγραφή με το STOP

#### Το μήνυμα "PROTECTED CASSETTE CANNOT RECORD" ('ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΣΕΤΑ –ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΕΓΓΡΑΦΗ') εμφανίζεται για λίγο στην οθόνη, έπειτα η κασέτα εξέρχεται από τη συσκευή.

Έχετε εισάγει μια κασέτα χωρίς το γλωσσίδι ασφαλείας της. Καλύψτε την οπή με αυτοκόλλητη ταινία ή εισάγετε μια νέα κασέτα.

### Ευθυγράμμιση των εγγραφών (μοντάρισμα)

Όταν προσθέσετε μια επιπλέον εγγραφή στην κασέτα, η οποία ήδη έχει μια εγγραφή πάνω της, ένα σύντομο κενό (τρεμούλιασμα) μπορεί να εμφανιστεί μεταξύ της παλιάς και της νέας εγγραφής ή η ίδια η εικόνα να τρεμουλιάζει. Για να βοηθήσετε ώστε να μειωθεί κάτι τέτοιο, ενεργήστε όπως φαίνεται παρακάτω:

- Βρείτε το σημείο της παλιάς εγγραφής στην κασέτα όπου 1 θέλετε να βάλετε τη νέα.
- Δείτε το τελευταίο λεπτό της παλιάς εγγραφής. 2
- Πιέστε το PAUSE II στην θέση της κασέτας όπου πρόκειται να 3 καταχωρηθεί η νέα εγγραφή και πιέστε το RECORD •
- Τώρα ξεκινήστε την εγγραφή όπως συνήθως πατώντας RECORD • στο τηλεχειριστήριο.
- 5 Σταματήστε την εγγραφή με το πλήκτρο STOP .

### Επιλογή της ταχύτητας εγγραφής (SP ή LP)

Η ταχύτητα LP επιτρέπει τον διπλασιασμό της διάρκειας εγγραφής στην κασέτα (για παράδειγμα έξι ώρες αντί για τρεις σε μια Ε180 κασέτα).

[SP] [OFF]

[OFF]

RECORD LINK

END-EXIT

- Ανάψτε την τηλεόραση. Αν χρειάζεται, επιλέξτε τον αριθμό SELECT ▲ ▼ CHOOSE ►
- προγράμματος για το DVD/βίντεο. Πιέστε DISC/VCR MENU. Θα 2 εμφανιστεί το βασικό μενού. RECORD SPEED DIRECT RECORD Επιλέξτε "RECORD SETUP" με το
- 3 πλήκτρο ▲/▼ και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 🕨
- Επιλέξτε "RECORD SPEED" με το πλήκτρο ▲/▼.
- Επιλέξτε την αναγκαία ταχύτητα εγγραφής με το πλήκτρο 🕨.

"SP" / "LP" / "AUTO"

- "SP": Standard Play (εγγραφή κανονικής ταχύτητας) προσφέρει την συνηθισμένη υψηλής ποιότητας εικόνα.
- "LP": Long Play (Μισή ταχύτητα εγγραφής, διπλάσιος χρόνος εγγραφής), 6 ώρες μπορούν να εγγραφούν σε μια κασέτα 3 ωρών (E180) με κάπως μειωμένη ποιότητα εικόνα.
- "AUTO": AUTOmatic Long Play. Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στην κασέτα για την εγγραφή μιας προγραμματισμένης εγγραφής σε κανονική ταχύτητα, η εγγραφή θα γίνει σε "LP" (Long play). Διαφορετικά η ταχύτητα εγγραφής θα είναι "SP" (Standard play) κανονική.

6 Για να τελειώσετε πιέστε STATUS/EXIT.

## Εγγραφή ελεγχόμενη αυτομάτως από δορυφορικό δέκτη (RECORD LINK)

Αυτή η λειτουργία αυτομάτως αρχίζει την εγγραφή στο σβηστό DVD/βίντεο όταν ένα οπτικό σήμα αναγνωρίζεται δια μέσου του συνδεδεμένου καλωδίου scart. Αν ο δορυφορικός δέκτης έχει μια λειτουργία προγραμματισμού, η εγγραφή θα αρχίσει αυτομάτως (καθ' όσο χρόνο ο δορυφορικός δέκτης είναι αναμμένος).

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο scart για να συνδέσετε την 1 υποδοχή scart AV2 (αποκωδικοποιητής) του DVD/βίντεο στην αντίστοιχη υποδοχή scart του δορυφορικού δέκτη. Ανάψτε την τηλεόραση. Αν χρειάζεται, επιλέξτε τον αριθμό του
- 2 Ανάψτε την τηλευραση. Αν χρειαζεται, επιντέςτε τον αριομ προγράμματος για το DVD/βίντεο. Πιέστε DISC/VCR MENU. Θα εμφανιστεί το βασικό μενού.
- Επιλέξτε "RECORD SET UP" με το πλήκτρο ▲/▼ και 4
- επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 🕨
- 5 Επιλέξτε "RECORD LINK" με το πλήκτρο ▲/▼.
- Επιλέξτε τη λειτουργία "ON" με το πλήκτρο ►. 6

### Κλείσιμο του "RECORD LINK"

Για να αποσυνδέσετε την λειτουργία, επιλέξτε "OFF" με το ►.

- SELECT ▲ ▼ CHOOSE ► 7 Για να τελειώσετε, πιέστε STATUS/EXIT. RECORD SPEED [SP DIRECT RECORD [OFF] Εισάγετε μία κασέτα. RECORD LINK Προγραμματίστε το δορυφορικό δέκτη με τις αναγκαίες πληροφορίες (αριθμός προγράμματος του
- τηλεοπτικού καναλιού, ώρα έναρξης. ώρα λήξης). Αν χρειάζεται, διαβάστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τον δορυφορικό δέκτη.
- 10 Πιέστε ΤΙΜΕR SET.

Το DVD/Βίντεο είναι τώρα έτοιμο για εγγραφή. Η αρχή και το τέλος της εγγραφής ελέγχονται μέσω της υποδοχής scart AV2 (DECODER).

END-EXIT

## Άμεσης Εγγραφής (DIRECT RECORD)

Με το Άμεσης Εγγραφής μπορείτε να μαγνητοσκοπήσετε σε δευτερόλεπτα το σωστό κανάλι τηλεόρασης ακόμα και αν το DVD/βίντεό σας είναι κλειστό. Αν αρχίσει η εγγραφή χειροκίνητα, το DVD/βίντεο χρησιμοποιεί το τρέχον κανάλι που έχει τεθεί στην τηλεόραση. Θα βρείτε περισσότερες εχεί τεσει στην τηλεσμαση. Οα βρεπε περιοσότερες πληροφορίες για το πώς τίθεται εντός ή εκτός λειτουργίας το "DIRECT RECORD" στην επόμενη ενότητα. Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή του DVD/βίντεό σας (AV1/TV) και η τηλεόραση συνδέονται με καλώδιο scart.

- Στην τηλεόραση, επιλέξτε τον αριθμό του προγράμματος από το 1 οποίο θέλετε να κάνετε την εγγραφή.
- Πιέστε RECORD όσο το DVD/βίντεο είναι σβηστό.
- 3 Σταματήστε την εγγραφή με το πλήκτρο STOP

### Πως λειτουργεί η Άμεση Εγγραφή (DIRECT RECORD):

Το DVD/βίντεό συγκρίνει το τηλεοπτικό κανάλι ρυθμισμένο στην τηλεόραση με τα αποθηκευμένα στην μνήμη του τηλεοπτικά κανάλια μέσω του καλωδίου scart. Αν βρεθεί το ίδιο κανάλι, γυρνά το DVD/βίντεό στον ανάλογο αριθμό προγράμματος και αρχίζει την εγγραφή. Παρακαλούμε μην αλλάζετε τα τηλεοπτικά κανάλια στην τηλεόραση κατά την διάρκεια της έρευνας ώστε να μην επηρεαστεί η διαδικασία.

### Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας "DIRECT RECORD"

- Ανάψτε την τηλεόραση. Αν χρειάζεται, επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος για το DVD/βίντεο.
- Πιέστε DISC/VCR MENU. Θα εμφανιστεί το βασικό μενού.
- Επιλέξτε "RECORD SET UP" με το πλήκτρο ▲/▼ και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο
- Επιλέξτε το "DIRECT RECORD" (Άμεση εγγραφή) με το πλήκτρο ▲/▼. Επιλέξτε "OFF" (Άμεση
- Εγγραφή εκτός λειτουργίας) ή "ΟΝ" (Άμεση Εγγραφή εντός λειτουργίας) με το πλήκτρο 🕨
- Για να τελειώσετε, πιέστε STA-5 TUS/EXIT.
- Πιέστε STANDBY-ON Φ. 6

END=EXIT

SELECT ▲ ▼ CHOOSE ►

RECORD SPEED

DIRECT RECORD

RECORD LINK

[SP]

[OFF]

OFF

# Χειροκίνητη εγγραφή βίντεο

### Αμεση αντινοαφή

Ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα για να αντιγράψετε ένα δίσκο DVD ή βίντεο σε μία βιντεοκασέτα. Αυτό θα γίνει μόνο αν το DVD δεν διαθέτει προστασία εγγραφής.

- 1 Τοποθετείστε μία βιντεοκασέτα στο συρτάρι βιντεοκασέτας. Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα προστασίας εγγραφής είναι ακέραιο και ότι η κασέτα έχει αρκετό χώρο ελεύθερο για να νράψει το δίσκο.
- Πιέστε VCR.
- Επιλέξτε την ταχύτητα εγγραφής. (Οι λεπτομέρειες είναι στο τμήμα Επιλογή της ταχύτητας εγγραφής (SP ή LP)
- Τοποθετήστε το DVD που θέλετε να αντιγράψετε στο συρτάρι Δ του δίσκου.
- 5 Πιέστε DVD
- Πιέστε PLAY ►. Όσο ο δίσκος παίζει, πιέστε PAUSE ΙΙ στο 6
- σημείο που θέλετε να αρχίσει η εγγραφή. Πιέστε το πλήκτρο DIRECT DUBBING (άμεση αντιγραφή) για να 7 εγγράψετε.

Για να σταματήσετε προσωρινά την εγγραφή: Πιέστε VCR, μετά PAUSE II. Για να επαναλάβετε την εγγραφή: Πιέστε PAUSE 💵 ξανά Για να σταματήσετε την εννραφή: Πιέστε VCB μετά STOP

### Αντιγραφή βιντεοταινίας

Μπορείτε να κάνετε αντίγραφα βιντεοταινιών που έχουν μαγνητοσκοπήσει φίλοι ή συγγενείς σας για τη δική σας ευχαρίστηση.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή βιντεοταινιών με πνευματικά δικαιώματα ενδέχεται να παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Συνδέστε τη συσκευή εγγραφής DVD/VCR (αυτή τη μονάδα) και το βίντεο αναπαραγωγής (ένα άλλο βίντεο) χρησιμοποιώντας την υποδοχή scart AV2 (DECODER) ή τους μπροστινούς ακροδέκτες για AUDIO/ VIDEO.

- Εισάγετε μία ήδη μαγνητοσκοπημένη κασέτα στο βίντεο αναπαραγωγής.
- Εισάγετε μία κενή κασέτα, ή κάποια πάνω στην οποία θέλετε να μαγνητοσκοπήσετε, στην υποδοχή κασετών αυτού του DVD/βίντεο.
- Επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος "AV2" ή "AV3" σε αυτό το 3 DVD/βίντεο.

Αριθμοί προγράμματος της υποδοχής scart "AV2" και των μπροστινών ακροδεκτών για AUDIO/VIDEO. Αν χρησιμοποιείτε την υποδοχή scart AV2 (DECODER), επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος "AV2" με 0.0.2. Αν χρησιμοποιείτε τους μπροστινούς ακροδέκτες για AUDIO/ VIDEO, επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος "AV3" με 0.0.3.

- 4 Πιέστε RECORD • στον μπροστινό πίνακα αυτού του DVD/βίντεο.
- 5 Αρχίστε την αναπαραγωγή της κασέτας στο DVD/βίντεο αναπαραγωγής.
- Για να σταματήσετε την εγγραφή, πιέστε STOP 🔳 σε αυτό το 6 DVD/βίντεο, κατόπιν σταματήστε την αναπαραγωγή της κασέτας στο DVD/βίντεο αναπαραγωγής.
- Για να έχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα κατά την αντιγραφή υψηλής ταχύτητας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στον μπροστινό πίνακα του DVD/βίντεο όπου είναι δυνατό.
- Αν παρουσιαστεί τρεμούλιασμα στο βίντεο ή στο χρώμα, μπορεί να αντιγράφετε μία προστατευμένη κασέτα.

## Γενικές πληροφορίες

Χρησιμοποιήστε τον προγραμματισμό εγγραφής με χρονοδιακόπτη για να ξεκινήσετε και να σταματήσετε μία εγγραφή σε μεταγενέστερο χρόνο και ημερομηνία. Το DVD/VCR θα βρει τον σωστό αριθμό προγράμματος και θα ξεκινήσει την εγγραφή στον σωστό χρόνο. Με αυτό το DVD/VCR, μπορείτε να προγραμματίζετε μέχρι και οκτώ εγγραφές μέσα σε ένα έτος. Για να προγραμματίσετε μία εγγραφή, το DVD/VCR πρέπει να γνωρίζει:

- την ημέρα που θέλετε να κάνετε την εγγραφή
- τον αριθμό του προγράμματος του τηλεοπτικού καναλιού
- το χρόνο έναρξης και διακοπής της εγγραφής
   Αν το σύστημα προγραμματισμού του βίντεο-VPS ή ο έλεγχος μετάδοσης του προγράμματος (PDC) είναι σε λειτουργία ή όχι Αυτές οι πληροφορίες σώζονται στο συγκρότημα χρονοδιακόπτη.

#### Τι είναι το "VPS/PDC";

Το "VPS" (Σύστημα Προγραμματισμού Βίντεο)/ "PDC" (Έλεγχος Παράδοσης Προγραμμάτων) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της έναρξης και της διαρκειας μαγνητοσκόπησης των Τηλεοπτικών σταθμών. Αν κάποιο Τηλεοπτικό Πρόγραμμα ξεκινήσει νωρίτερα ή τελειώσει αργότερα από το πρόγραμμα, το DVD/βίντεο θα ξεκινήσει και θα κλείσει στη σωστή ώρα.

ξαικήσει και στο τοι του του του του τη υρα. Τι χρειάζεται να ξέρω σχετικά με το "VPS/PDC"; Συνήθως η ώρα του VPS ή του PDC είναι η ίδια με την ώρα έναρξης. Αλλά αν το πρόγραμμα της Τηλεόρασης δείχνει ότι η ώρα VPS ή PDC είναι διαφορετική από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του προγράμματος, π.χ. 20:10 ('VPS/PDC 20:14), πρέπει να εισάγετε την ώρα VPS/PDC με ακρίβεια λεπτού. Αν θέλετε ώρα έναρξης διαφορετική από την ώρα του VPS/PDC, πρέπει να απενεργοποιήσετε το VPS/PDC

## Προγραμματισμός μαγνητοσκόπησης (με το "σύστημα ShowView<sup>™</sup>") ShowView

## Χάρη στο σύστημα αυτό προγραμματισμού, δεν χρειάζεται πια να εισάγετε την ημερομηνία, τον αριθμό του προγράμματος, την ώρα έναρξης και λήξης. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τον προγραμματισμό περιέχονται στον αριθμό προγραμματισμού SHOWVIEW.

Μπορείτε να βρείτε αυτόν τον αριθμό ShowView σε όλα σχεδόν τα περιοδικά με τηλεοπτικά προγράμματα δίπλα στο εκάστοτε πρόγραμμα.



#### (από Δευτέρα ως Παρασκευή) WEEKLY Μαγνητοσκοπήσεις επαναλαμβανόμενες εβδομαδιαία (την ίδια ημέρα κάθε εβδομάδα)

Τα αποκωδικοποιημένα δεδομένα εμφανίζονται μετά την 5 επιβεβαίωση. Μπορείτε να αλλάξετε τα δεδομένα. Επιλέξτε το αντίστοιχο πεδίο εισόδου με τα πλήκτρα > ή CLEAR. Αλλάξτε τα δεδομένα με τα αριθμητικά πλήκτρα.

Η ένδειξη "--" εμφανίζεται στο PROG. • Ο αριθμός προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού δεν έχει ακόμα καταχωριστεί στον αριθμό ShowView. Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα, επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος (όνομα) που αντιστοιχεί στο κανάλι της τηλεόρασης.

- Το εξής μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη: "ERROR" (ΣΦΑΛΜΑ) Ο αριθμός ShowView που εισήχθη είναι λάθος. Διορθώστε τα
- εισαγόμενα δεδομένα ή ακυρώστε με STATUS/EXIT.
- Ελέγξτε την ώρα/ ημερομηνία (δείτε κεφάλαιο 'Εγκατάσταση του βίντεο', ενότητα 'Ρύθμιση του ρολογιού').
- Εισήχθη ημερήσια μαγνητοσκόπηση για λάθος μέρα. Ο ημερήσιος προγραμματισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για

- προγραμματισμός μπορεί να χρησιμοποίησει μόνο για μαγνητοσκοπήσεις από Δευτέρα ως Παρασκευή.
  Ενεργοποίηση του "VPS/PDC"
  Πιέστε "VPS/PDC" με το ► ή CLEAR. Πιέστε 1 για να απενεργοποιήσετε το "VPS/PDC" ή πιέστε 2 για να ενεργοποιήσετε το "VPS/PDC".
- Όταν όλες οι είσοδοι είναι σωστές, πιέστε STATUS/EXIT. 6 Οι πληροφορίες προγραμματισμού αποθηκεύονται σε ένα συγκρότημα χρονοδιακόπτη.

#### Το εξής μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη: "TIMER NOT COMPLET-ΕD" (ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΕΛΗΣ) Ο σταθμός είναι λάθος.

- Εισάγετε μία κασέτα χωρίς προστασίας εγγραφής.
- Πιέστε TIMER SET 8
  - Η ένδειξη ' () ' και 'REC' θα ανάψει στην οθόνη του DVD/βίντεο.

### Προγραμματισμός μαγνητοσκόπησης (χωρίς το σύστημα ShowView)

- Πιέστε VCR, μετά DISC/VCR MENU. SELECT ▲ ▼ CHOOSE ►
- Επιλέξτε "ΤΙΜΕR" με το ▲/▼. Μετά 2 πιέστε ►
- Επιλέξτε εγγραφή "ONCE", "DAILY", ή "WEEKLY" με το ▲/▼. Μετά πιέστε 3 Αν χρησιμοποιούνται όλα τα

συγκροτήματα χρονοδιακόπτη, θα εμφανιστεί η ένδειξη "FULL" στο

OSD (εύκολος οδηγός

→ ONCE DAILY WEEKLY TIMER LIST

END=EXIT

- απεικονίσεων). Επιλέξτε το επιθυμητό συγκρότημα χρονοδιακόπτη με τα αριθμητικά πλήκτρα. (Ο αριθμός που αναβοσβήνει δείχνει ένα κενό συγκρότημα χρονοδιακόπτη.)
- Εισάγετε τον χρόνο έναρξης (START) το χρόνο λήξης (STOP), τον αριθμό προγράμματος (PROG.), τις πληροφορίες VPS/PDC

Αριθμοί προγράμματος της υποδοχής scart "AV1", "AV2" και του "AV3" (μπροστινοί ακροδέκτες για AUDIO/VIDEO) Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε μαγνητοσκοπήσεις από εξωτερικές πηγές μέσω του καλωδίου scart AV1(TV) AV2(DECODER) ή AV3(μπροστινοί ακροδέκτες για AUDIO/VIDEO).

Επιλέξτε αριθμό προγράμματος "AV1" με το 0.0.1, "AV2" με το 0.0.2 ή "AV3" με το 0.0.3.

και την ημερομηνία με τα αριθμητικά πλήκτρα.

- 6 Όταν όλες οι συνδέσεις είναι σωστές, πιέστε το κουμπί STATUS/EXIT. Οι πληροφορίες προγραμματισμού απόθηκεύονται σε ένα συγκρότημα χρονοδιακόπτη.
- Εισάγετε μία κασέτα με ακέραια γλωττίδα αποτροπής
- διαγραφής. Πιέστε TIMER SET. 8

## ΟΤR (Εγγραφή με ένα κουμπί)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο μίας εγγραφής πατώντας μόνο το κουμπί RECORD ●

- Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 2 στην ενότητα Εγγραφή χωρίς αυτόματη διακοπή.
- Πατήστε επανειλημμένα το RECORD μέχρις ότου εμφανιστεί η επιθυμητή διάρκεια εγγραφής στην άνω αριστερή γωνία της οθόνης της τηλεόρασης.



Η εγγραφή σταματά όταν ο χρόνος φθάσει στο 0:00.

Για να ελέγξετε τον υπολειπόμενο χρόνο κατά τη διάρκεια της εγγραφής με ένα κουμπί- ΟΤR Πιέστε DISPLAY.

#### Για να αλλάξετε το χρόνο εγγραφής κατά τη διάρκεια της εγγραφής με ένα κουμπί (OTR)

Πατήστε παρατεταμένα RECORD • μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή διάρκεια.

#### Για να σταματήστε μία εγγραφή ΟΤR πριν τελειώσει η εγγραφή Πιέστε STOP .

Για να ακυρώσετε την εγγραφή ΟΤR αλλά να συνεχίσετε την εννοαφή

Πιέστε RECORD • συνεχώς μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "REC" στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης της τηλεόρασης.

# Προγραμματισμός εγγραφής (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ)

TIMER -12345678-

SELECT TIMER NUMBER

END=EXIT

### Πώς να ελέγξετε, ή να ακυρώσετε μία προγραμματισμένη εγγραφή (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ)

- Πιέστε VCR, μετά DISC/VCR MENU. SELECT ▲ ▼ CHOOSE ►
- Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετεto select "TIMER", mετά πιέστε ► 2
- ONCE 2 Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξτεto select DAILY 'TIMER LIST'', μετά πιέστε 🕨 WFFKIY
- → TIMER LIST Επιλέξτε συγκρότημα χρονοδιακόπτη με το πλήκτρο .
  - FND=FXIT

## Η μονάδα ΤΙΜΕR εξαφανίστηκε όταν πάτησα ►.

Έχετε επιλέξει όλες τις προγραμματισμένες μαγνητοσκοπήσεις. Αν επιθυμείτε να τις επιλέξετε εκ νέου, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4.

- Για να ακυρώσετε την εγγραφή, πιέστε CLEAR 5
- 6 Για να τερματίσετε την εγγραφή, πιέστε STATUS/EXIT.
- 7 Πιέστε ΤΙΜΕR SET.

### Πώς να αλλάξετε μία προγραμματισμένη εγγραφή (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ)

- Πιέστε VCR, μετά DISC/VCR MENU ONCE
- 2 Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξτε
- 'TIMER", μετά πιέστε 🕨
- Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξτε εγγραφή "ONCE", "DAILY", ή "WEEKLY" με το 3
- ▲/▼, μετά πιέστε ►
- Επιλέξτε ένα συγκρότημα χρονοδιακόπτη με τα αριθμητικά πλήκτρα. (Ο αριθμός που
  - αναβοσβήνει δείχνει ένα κενό συγκρότημα χρονοδιακόπτη.) Πιέστε CLEAR για να ακυρώσετε τις πληροφορίες και να
- εισάγετε τις σωστές πληροφορίες με τα αριθμητικά πλήκτρα.
- Για να τερματίσετε την εγγραφή, πιέστε STATUS/EXIT. 6
- Πιέστε TIMER SET

### Οδηγίες για την εγγραφή με χρονοδιακόπτη

- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή αν το DVD/VCR αποσυνδεθεί από το ρεύμα για περισσότερο από 1 λεπτό, η ρύθμιση του ρολογιού και όλες οι ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη χάνονται.
- Αν μία κασέτα τελειώσει κατά τη διάρκεια του TIMER RECORDING, το DVD/VCR σταματάει, η κασέτα βγαίνει και αρχίζει η λειτουργία του DVD αυτόματα καθώς αναβοσβήνει το 'Θ'. (Αν το DVD είναι εκτός λειτουργίας, το DVD/VCR τίθεται σε λειτουργία STANDBY).
- Αν δεν υπάρχει κασέτα στο DVD/VCR ή αν αυτή δεν έχει γλωσσίδι προστασίας εγγραφής, αναβοσβήνει το 'Θ' και η εγγραφή με χρονοδιακόπτη δεν είναι δυνατή. Παρακαλούμε εισάγετε μία κασέτα που μπορεί να εγγραφεί.
- Όταν ρυθμιστούν οι εγγραφές με χρονοδιακόπτη, θα εμφανιστεί η ένδειξη '' (''). Για να χρησιμοποιήσετε όπως συνήθως το DVD/VCR μέχρι να αρχίσει η εγγραφή, πατήστε TIMER SET ώστε να εξαφανιστεί η ένδειξη 'Θ'. Πιέστε VCR για να επιλέξετε τη λειτουργία του VCR, μετά συνεχίστε με τα άλλα χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Σημείωση:
- Όταν τελειώσουν όλες οι προγραμματισμένες εγγραφές, αναβοσβήνει το 🕑. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία. Για να χρησιμοποιήσετε το DVD/VCR, πατήστε το TIMER SET για να σβήσετε το 'Θ'.

#### Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "PRESS TIMER SET BUTTON FOR TIMER RECORDING

\* Πιέστε TIMER SET αρκετά λεπτά πριν από την έναρξη μιας προγραμματισμένης εγγραφής. Μήνυμα σφάλματος: "FULL"

 Αν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα σφάλματος όταν επιλέξετε "ONCE", "DAILY" ή "WEEKLY" στο μενού TIMER και πιέσετε το ►, σημαίνει ότι όλα τα συγκροτήματα ΤΙΜΕΡ είναι ήδη προγραμματισμένα. Δεν μπορείτε να προγραμματίσετε άλλες εγγραφές. Αν θέλετε να ακυρώσετε ή να ελέγξετε μια προγραμματισμένη εγγραφή (συγκρότημα TIMER), επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος στο μενού TIMER LIST και πιέστε το CLEAR.

### Άναμα και σβήσιμο της οθόνης κατάστασης

Μαζί με τον κατάλογο επιλογών, η οθόνη κατάστασης δείχνει επίσης πληροφορίες σχετικά με το την τρέχουσα λειτουργική κατάσταση (μετρητής, παίξιμο, εγγραφή, τηλεοπτικό κανάλι, κλπ.) στην οθόνη της τηλεόρασης. Μπορείτε να σβήσετε την πληροφορία σχετικά με την λειτουργική κατάσταση ώστε η οθόνη κατάστασης να μην βιντεοσκοπείται όταν γράφετε βιντεοκασέτες.

- Πιέστε VCR, μετά DISC/VCR MENU. 1 2 Πιέστε ▲/▼για να επιλέξετε "VCR
- SET UP", μετά πιέστε ►. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε "STA· 3 TUS DISPLAY", μετά πιέστε 🕨
- Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε "ΟΝ" ή Δ "OFF", μετά πιέστε ►.
- 5 Για να τελειώσετε, πιέστε STATUS/EXIT.

### Ποιες ρυθμίσεις μπορώ να διαλέξω;

"ON" Εμφανίζει την οθόνη κατάστασης για μερικά δευτερόλεπτα uóvo.

"OFF": Σβήνει την οθόνη κατάστασης.

### Μπλε φόντο ναι ή όχι

Αν θέλετε η οθόνη της Τηλεόρασής σας να παίρνει ένα σκούρο μπλε χρώμα κάθε φορά που λαμβάνεται κάποιο αδύνατο σήμα, ρυθμίστε το "BLUE BACKGROUND" στο "ON". Η οθόνη θα είναι μπλε και ο ήχος θα διακοπεί. Η, αν θέλετε να λαμβάνετε το αδύνατο σήμα, ρυθμίστε το "BLUE BACKGROUND" στο "OFF".

- Πιέστε VCR. μετά DISC/VCR MENU Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε "VCR SELECT ▲ ▼ CHOOSE ► 2 STATUS DISPLAY
- SET UP", μετά πιέστε ►. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε "BLUE 3 BLUE BACKGROUND CLOCK DISPLAY
- ΒΑCKGROUND", μετά πιέστε ►. Επιλέξτε "OFF" (όχι μπλε φόντο) ή 4
- "ΟΝ" (μπλε φόντο) με το 🕨.
- 5 Για να τελειώσετε, πιέστε STATUS/EXIT.

## Ένδειξη Ρολογιού

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να απεγεργοποιείτε την οθόγη του DVD/βίντεο. Χρησιμεύει στην περίπτωση που ενοχλείστε από την φωτεινότητα της οθόνης όταν βλέπετε Τηλεόραση σε σκοτεινό δωμάτιο. Μειώνει επίσης την κατανάλωση ισχύος.

- Πιέστε VCR, μετά DISC/VCR MENU 1 2
- Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε "VCR SET UP", μετά πιέστε ►.
- Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε 3
- "CLOCK DISPLAY", μετά πιέστε 🕨 Δ
- Επιλέξτε "OFF" (απόκρυψη ώρας) ή ΌΝ" (εμφάνιση ώρας) πατώντας 🕨 5 Για να τελειώσετε. πιέστε
- STATUS/EXIT.

### Επιλογή του καναλιού ήχου

Μπορείτε να διαλέξετε το επιθυμητό κανάλι ήχου κατά την διάρκεια του παιξίματος ή ενώ λαμβάνετε τα τηλεοπτικά κανάλια μέσω του DVD/βίντεο. Αυτό σας επιτρέπει να διαλέξετε την επιθυμητή γλώσσα για πολύγλωσσες εκπομπές.

- Πιέστε ΑUDIO. Θα εμφανιστεί η τρέχουσα ρύθμιση ήχου.
- Πιέστε AUDIO μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή ένδειξη.

#### Κατά την διάρκεια του παιξίματος της γραμμένης ταινίας ο τρόπος λειτουργίας Hi-Fi: Δήμη των στερερφωνικών εκπουπών

inite in the subset at mar subspires			
Τρόπος λειτουργίας	ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ		Ένδειξη στην οθόνη
Στεοεοιουνικός	L	L Κανάλι ήχου	STEREO
<i>Στο</i> ρουφωνικος	R	R Κανάλι ήχου	STEREO
L	L	L Κανάλι ήχου	LEFT
	R	L Κανάλι ήχου	
	L	R Κανάλι ήχου	RIGHT
к	R	R Κανάλι ήχου	mann
Μονοφωνικός	L	L+R Κανάλι ήχου	
	R	L+R Κανάλι ήχου	

Τρόπος λειτουργίας	ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ		Ένδειξη στην οθόνη
Στεοεοιτιννικόο	L	L Hi-Fi Κανάλι ήχου	STEREO
Ζιομουψωνικός	R	R Hi-Fi Κανάλι ήχου	STEREO
	L	L Hi-Fi Κανάλι ήχου	1007
L	R	L Hi-Fi Κανάλι ήχου	LEFT
	L	R Hi-Fi Κανάλι ήχου	DIGUT
R	R	R Hi-Fi Κανάλι ήχου	nam
Μονοφωνικός	L	Μονοφωνικό Κανάλι ήχου	MONO
	R	Μονοφωνικό Κανάλι ήχου	MONO
MEIEH	L	L Hi-Fi Κανάλι ήχου+Μονοφωνικό Κανάλι ήχου	MIXED
	R	R Hi-Fi Κανάλι ήχου+Μονοφωνικό Κανάλι ήχου	MIXED

#### Κατά την διάρκεια της λήψης δίγλωσσων

εκπομπων.				
Τρόπος λειτουργίας	ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ		Ένδειξη στην οθόνη	
Bagiyó	L	Βασικό Κανάλι ήχου	MAIN	
Buoiko	R	Βασικό Κανάλι ήχου	WI75ITS	
Δευτερεύον	L	Δευτερεύον Κανάλι ήχου	CLID	
	R	Δευτερεύον Κανάλι ήχου	SUB	
Βασικό και Δευτερεύον	L	Βασικό Κανάλι ήχου	MAIN	
	R	Δευτερεύον Κανάλι ήχου	SUB	

[ON]

# Άλλες λειτουργίες

SELECT ▲ ▼ CHOOSE ►

BLUE BACKGROUND

[ON]

ION

IONI

→STATUS DISPLAY

CLOCK DISPLAY

END=EXIT

# END=EXIT

- SELECT ▲ ▼ CHOOSE ► STATUS DISPLAY [ON] BLUE BACKGROUND ION → CLOCK DISPLAY ioni
  - - END=EXIT

# Αναπαραγωγή ενός δίσκου

### Βασική αναπαραγωγή ρνα-υ co vcd MP3 JPEG Έναρξη

Ανάψτε την τηλεόραση, τον ενισχυτή και άλλα εξαρτήματα που συνδέονται με το DVD/βίντεο.

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση και η υποδοχή ήχου (διατίθεται στο εμπόριο) έχουν ρυθμιστεί στο σωστό κανάλι. Πιέστε STANDBY-ON Φ.

- 2
- Πιέστε DVD, μετάthen OPEN/CLOSE ▲ για να ανοίξετε το συρτάρι των δίσκων.
- 3 Τοποθετήστε τον επιλεγμένο δίσκο στο
- συρτάρι, με την ετικέτα προς τα πάνω. Δ
  - Πιέστε ΡLΑΥ Το συρτάρι θα κλείσει αυτόματα, και θα αρχίσει η αναπαραγωγή από το πρώτο κεφάλαιο του δίσκου. Αν η αναπαραγωγή δεν ξεκινήσει αυτόματα, πιέστε PLAY

 $\left| \times \right|$ 

- Όταν κατά την αναπαραγωγή του DVD εμφανίζεται ένα μενού με τίτλους στην οθόνη, ανατρέξτε στην επιλογή "Μενού τίτλων". Πιέστε STOP 
  για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.
- 5 Σημειώσεις:
  - Ένα "απαγορευτικό εικονίδιο" μπορεί να εμφανιστεί στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης της τηλεόρασης, κατά τη διάρκεια λειτουργίας, προειδοποιώντας ότι μία απαγορευμένη λειτουργία υπάρχει εκείνη τη στιγμή στο DVD/βίντεο ή στον δίσκο.
  - Με τα DVDs που χρησιμοποιούν τίτλους για την αναπαραγωγή σημάτων προγράμματος, η αναπαραγωγή μπορεί να ξεκινήσει από τον δεύτερο τίτλο, ή μπορεί να
  - προστεράσει αυτούς τους τίτλους. Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής δίσκου δύο στρωμάτων, οι εικόνες μπορεί να σταματήσουν για μία στιγμή. Αυτό συμβαίνει όταν το πρώτο στρώμα μετατρέπεται σε δεύτερο στρώμα. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
  - Τα DVD που έχουν γγραφί μ το σύστημα NTSC μπορούν να αναπαραχθούν μ την παρούσα μονάδα μέσω τηλόρασης μ σύστημα PAL.
  - Ανάλογα μ την τηλόραση, όταν αναπαράγτ σ μία τηλόραση PAL ένα DVD γραμμένο μ σύστημα NTSC, η ικόνα μπορί να κυλήσι πάνω ή κάτω, να συρρικνωθί καθέτως και μπορί να μφανισθούν μαύρς ραβδώσις στο άνω και κάτω μέρος της οθόνης.
  - μαορό μαροιώς στο αποια και και μερος της σοστης. Μπορί να χριαστί κάποιος χρόνος για να μφανιστί η ικόνα ή ο ήχος. Αυτό δν αποτλί δυσλιτουργία.

#### Ακύρωση και Ανάκληση της Λειτουργίας PBC VCD

Κατά την αναπαραγωγή Βίντεο σε CD με λειτουργία PBC, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν κάποιες λειτουργίες (π.χ. επιλογή και επανάληψη κομματιών) εκτός και αν ακυρωθεί προσωρινά η λειτουργία PBC.

- Εισάγετε ένα Βίντεο σε CD.
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μενού των Τίτλων. Η αναπαραγωγή θα αρχίσει αυτόματα.
- Πατήστε STOP
- Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον αριθμό του επιθυμητού Κομματιού.
- Τώρα ακυρώνεται η λειτουργία PBC και αρχίζει η αναπαραγωγή του Βίντεο σε CD.
- Για να ανακαλέσετε τη λειτουργία PBC, πατήστε δύο φορές 4 STOP ■, και έπειτα πατήστε PLAY ►.

### Γενικά χαρακτηριστικά ενων νου

Τα DVD ή τα βίντεο CDs μπορεί να περιλαμβάνουν μενού πλοήγησης στο δίσκο και πρόσβασης σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πιέστε τα σωστά αριθμητικά πλήκτρα ή χρησιμοποιήστε το βέλος (▼ / ▲ / ► / ◀ ) για να επισημάνετε την επιλογή σας στο βασικό μενού του DVD και πιέστε ΟΚ για επιβεβαίωση. Σημείωση:

- Εκτός των αναφερομένων, όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στηρίζονται στη χρήση τηλεχειριστηρίου. Ορισμένες λειτουργίες μπορούν να ενεργοποιηθούν χρησιμοποιώντας την μπάρα του μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.

#### Παύση DVD-V\_CD\_VCD\_MP3\_JPEG

- κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής, πιέστε PAUSE II.
- Η αναπαραγωγή θα σταματήσει προσωρινά και ο ήχος θα σταματήσει.
- 2 Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πιέστε PLAY ►. Σημείωση:
  - Στο μενού της Οθόνης ρυθμίστε το "STILL MODE" στο "FIELD" αν οι εικόνες στην λειτουργία παύσης είναι θαμπές. (Ανατρέξτε στη Ρύθμιση Οθόνης.)

#### Μενού δίσκου DVD-V

- Πιέστε DVD, μετά DISC/VCR MENU. Το βασικό μενού του DVD θα εμφανιστεί.
- Αν η ένδειξη δεν είναι διαθέσιμη, "Χ "μπορεί να εμφανιστεί το σύμβολο στην οθόνη της
- τηλεόρασης.
- Αν το μενού του δίσκου είναι διαθέσιμο στο δίσκο, η γλώσσα του ήχου, οι επιλογές υποτίτλων, τα κεφάλαια για τον τίτλο και
- του ηχού, οι επιλογές στοιτικών, τα κεφαλιά για τον πιλο και άλλες επιλογές θα εμφανιστούν για να επιλέξετε. Πιέστε το βέλος (▼ / ▲ / ▶ / ◀ ) για να επιλέξετε ένα στοιχείο, και ΟΚ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Δ

#### Μενού τίτλων DVD-V

- Πιέστε DVD, μετά TITLE 1
- Θα εμφανιστεί το μενού τίτλων.
- Αν το χαρακτηριστικό δεν είναι διαθέσιμο, " 🔀 " θα εμφανιστεί 2 το σύμβολο στην οθόνη της τηλεόρασης.
- Πιέστε το βέλος (▼/▲/►/◀) για να επιλέξετε ένα στοιχείο, και ΟΚ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. 3
  - Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει στον επιλεγμένο τίτλο. VCD
- Εισάγετε ένα Βίντεο σε CD. 1 Το μενού τίτλων θα εμφανιστεί. 2
- 3 Πιέστε αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε το μενού
  - Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει.

#### Αναζήτηση μενού κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής DVD-V

- Πιέστε DISC/VCR ΜΕΝΟ για να αναζητήσετε το βασικό μενού του DVD
- Πιέστε TITLE για να αναζητήσετε το μενού τίτλων.
- Σημείωση:
- Τα περιεχόμενα των μενού και οι αντίστοιχες λειτουργίες μενού μπορεί να διαφέρουν από δίσκο σε δίσκο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει τον δίσκο για λεπτομέρειες.

#### Αναπαραγωγή καρέ-καρέ DVD-V VCD

- Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής, πιέστε PAUSE ... 1 Η αναπαραγωγή θα παύσει προσωρινά και ο ήχος θα σταματήσει.
- Ο δίσκος προχωρά κατά μία εικόνα κάθε φορά που πατάτε το 2 PAUSE
- 3 Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή καρέ-καρέ, πιέστε PLAY ►. Σημείωση:
  - Στο μενού της Οθόνης ρυθμίστε το "STILL MODE" στο "FIELD" αν οι εικόνες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βήμα προς βήμα είναι θαμπές. (Ανατρέξτε στη Ρύθμιση Οθόνης).

#### JPEG Επανάληψη DVD-V CD CD MP3

- Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής, πιέστε STOP Ένα μήνυμα επανάληψης θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης.
- Πιέστε PLAY >, η αναπαραγωγή θα επαναληφθεί από το σημείο που σταμάτησε.

 Για να ακυρώσετε την επανάληψη, πιέστε STOP 
 δύο φορές. Σημειώσεις

- Για αρχεία MP3, η αναπαραγωγή θα ξαναρχίσει από την αρχή του κομματιού στο οποίο σταμάτησε η αναπαραγωγή.
- Αν σβήσετε το DVD/βίντεο, ή λειτουργία επανάληψης θα ακυρωθεί.

## Γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός / Αντίστροφη αναζήτηση ργο τος τος ΜΡ33 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα

- ή বব για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα αναζήτησης προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Για DVD και Βίντεο σε CD, η ταχύτητα αναζήτησης προς τα εμπρός γρήγορα ή προς τα πίσω είναι διαφορετική ανάλογα με το δίσκο.
- Για DVD, η κατά προσέγγιση ταχύτητα είναι 1(x2), 2(x8), 3(х50), кат 4(х100).
- Για βίντεο σε CD, η κατά προσέγγιση ταχύτητα είναι 1(x2), 2(х8), кан 3(х30).
- Γία CD ήχου, η κατά προσέγγιση ταχύτητα είναι x16.
- Για MP3, η κατά προσέγγιση ταχύτητα είναι x8.
- 2 Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε PLAY ►.



#### Αργή αναπαραγωγή προς τα εμπρός / Αργή αναπαραγωγή προς τα πίσω DVD-V) /VCD)

- Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής, πιέστε PAUSE
- Πιέστε 🕨 ή 🔫 2
- Η αναπαραγωγή σε αργή κίνηση θα ξεκινήσει και ο ήχος θα σταματήσει.
- 3 Πατήστε επανειλημμένα >> ή << για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα.

Η ταχύτητα αναζήτησης προς τα εμπρός αργά ή προς τα πίσω ποικίλει ανάλογα το δίσκο.

- Η κατά προσέγγιση ταχύτητα είναι 1(1/16), 2(1/8), και 3(1/2). Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε PLAY ►.
- Σημειώσεις: - Δεν είναι διαθέσιμη η αργή αναζήτηση προς τα πίσω στα βίντεο σε CD.
- Στο μενού της Οθόνης ρυθμίστε το "STILL MODE" στο "FIELD" αν οι εικόνες στην αναπαραγωγή με αργή κίνηση είναι θαμπές. (Ανατρέξτε στη Ρύθμιση Οθόνης)

#### Zouu DVD-V VCD JPEG

- Η λειτουργία ζουμ σας επιτρέπει να μεγεθύνετε την εικόνα του βίντεο. Πιέστε ΖΟΟΜ κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- 1 Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί.
- 2
- Πιέστε ΖΟΟΜ συνεχώς για να επιλέξετε τον αναγκαίο παράγοντα ζουμ: x2, x4 ή OFF. Χρησιμοποιήστε τα βέλη (▼ / ▲ / ► / ◄ ) για να μετακινήσετε 3
- την εικόνα που έχετε κάνει ζουμ κατά μήκος της οθόνης.
- Δ Για να βγείτε από τη λειτουργία ζουμ, πιέστε το ZOOM στο OFF. Σημειώσεις:
  - Αν πατήσετε OK, το παράθυρο της θέσης εστίασης εμφανίζεται στην κάτω-δεξιά γωνία της οθόνης της τηλεόρασης. Αν το ξαναπατήσετε, αυτό το παράθυρο (της θέσης εστίασης) εξαφανίζεται.
  - Η λειτουργία ζουμ δεν δουλεύει όσο εμφανίζεται το μενού δίσκων.
  - Το ζουμ x4 δεν είναι διαθέσιμο σε ορισμένους δίσκους.
  - μόνο x2 ζουμ είναι διαθέσιμο στα βίντεο CD.

#### Κομμάτι

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να αρχίσει η αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου κομματιού.

#### Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα

- Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό Κομματιού.
- Η αναπαραγωγή θα αρχίσει στο επιλεγμένο κομμάτι. Για τα μονοψήφία κομμάτια (1-9), πατήστε έναν αριθμό (π.χ. Για να παίξετε το κομμάτι 3, πατήστε το 3).
  Για να παίξετε το κομμάτι 26, πατήστε +10, 2, 6.

## Χρήση του SEARCH MODE

- Αρήση του SEARCH ΜΟDE. Πατήστε SEARCH ΜΟDE. Εμφανίζεται η Οθόνη Αναζήτησης Κομματιού. Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό κομματιού χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. Για μονοψήφιους ή διψήφιους αριθμούς κομματιού, πατήστε πρώτα το 0. Η αναπαραγωγή θα αρχίσει στο επιλεγμένο κομμάτι.

#### Χρήση του 🕨 阔

1

1

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ► για να μετακινηθείτε στο επόμενο κομμάτι. Πιέστε το επανειλημμένα για να αναπηδήσετε επακόλουθα κομμάτια. Πατήστε ◄ για να μεταβείτε στην αρχή του τρέχοντος κομματιού. Πιέστε το επανειλημμένα για να μεταβείτε στα προηγούμενα κομμάτια.

- Ο αριθμός κομματιού εμφανίζεται για λίγο στην οθόνη του μπροστινού πίνακα.
- Αν πατηθεί το Η κατά την παύση της αναπαραγωγής, η αναπαραγωγή θα διακοπεί ξανά μετά την αναπήδηση στο επόμενο κομμάτι.
- Σημείωση:
- Η λειτουργία 🕨 🖊 δεν είναι διαθέσιμη όταν σταματάτε την αναπαρανωνή.

DVD-V)

55 /2

### Αναζήτηση τίτλου/κεφαλαίου

- Πιέστε SEARCH MODE μία φορά για 1 την αναζήτηση κεφαλαίου, δύο φορές για την αναζήτηση τίτλου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό
- κεφαλαίου/τίτλου χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα
- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον αριθμό του επιθυμητού κεφαλαίου. Η αναπαραγωγή θα αρχίσει στο επιλεγμένο κεφάλαιο
  - Για τα μονοψήφια κεφάλαια (1-9), πατήστε έναν αριθμό (π.χ.
  - Για να παίξετε το κεφάλαιο 26, πατήστε **το 3**). Για να παίξετε το κεφάλαιο 26, πατήστε **+10, 2, 6**.

#### Σημείωση:

Ανάλογα με τον δίσκο που παίζεται, η χρήση των αριθμητικών πλήκτρων ενδέχεται να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί.

# Αναπαραγωγή ενός δίσκου

## Χρήση του 🕨 阔

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ► για να μεταβείτε στο επόμενο κεφάλαιο. Πιέστε το επανειλημμένα για να μεταπηδήσετε επακόλουθα κεφάλαια. Πατήστε 🖌 για να επιστρέψετε στην αρχή του τρέχοντος κεφαλαίου. Πιέστε το επανειλημμένα για να μεταβείτε στο προηγούμενο κεφάλαιο.

- Αναζήτηση χρόνου ενεσο στο γσο Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα το SEARCH MODE μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της 1 πλεόρασης η οθόνη Αναζήτησης Χρόνου. Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, εισάγετε τον επιθυμητό χρόνο
- 2 δίσκου χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.
  - Η αναπαραγωγή θα αρχίσει στον καθορισμένο χρόνο.
  - Για DVD, εισάγετε τον επιθυμητό χρόνο του τρέχοντος τίτλου. Για CD ήχου και βίντεο σε CD, εισάγετε τον επιθυμητό χρόνο
- του τρέχοντος κομματιού. Πατήστε CLEAR για να σβήσετε τυχόν λανθασμένη καταχώρηση. Σημειώσεις:
  - Το "0" εμφανίζεται αυτόματα όταν δεν χρειάζεται να εισάγετε αριθμό. Για παράδειγμα,στην οθόνη Αναζήτησης Χρόνου εμφανίζεται αυτόματα ή ένδειξη "Ο:Ο : αν ή σύνολική διάρκεια του δίσκου είναι μικρότερη από 10 λεπτά.
  - Η Αναζήτηση Χρόνου δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένους δίσκους.

### ΕπανάληψηRepeat

 Η λειτουργία REPEAT είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

#### DVD-V Επανάληψη τίτλου/κεφαλαίου

- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης, πιέστε REPEAT κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Η λειτουργία επανάληψης αλλάζει όπως περιγράφεται
- παρακάτω κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο. Σημειώσεις
- Η επανάληψη τίτλου/κεφαλαίου δεν είναι διαθέσιμη με
- ορισμένες σκηνές. Η ρύθμιση REPEAT θα εξαφανιστεί όταν μετακινηθείτε σε άλλο κεφάλαιο ή τίτλο.



#### روی ک Επανάληψη κομματιού/ομάδας/ολόκληρου

- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης, πιέστε REPEAT κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής.
- Η λειτουργία επανάληψης αλλάζει όπως περιγράφεται
- παρακάτω κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο.
- Σημειώσεις
  - Η ρύθμιση REPEAT θα εξαφανιστεί όταν μετακινηθείτε σε άλλο κομμάτι.
- Η επανάληψη δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής της λειτουργίας Α-Β.
- Η επανάληψη δεν λειτουργεί όταν παίζετε το βίντεο CD με τη λειτουργία PBC.

## [CD, VCD]

OFF (επανάληψη τρέχου κομματιού)	G TRACK κτος (επανάληψη ολόκληρου του δίσκου)	→
[MP3, JPEG]		

(επανάληψη τρέχοντος κομματιού)	(επανάληψη ολόκληρου του	(επανάληψη της ομάδας)	(επανάληψη ολόκληρου
<b>▲</b>	δίσκου)	. "	του δίσκου)

#### DVD-U COD VCD Λειτουργία Α-Β

- Πιέστε REPEAT Α-Β στο σημείο εκκίνησης που έχετε επιλέξει. Εμφανίζεται το Α για λίγο στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 2 Πιέστε REPEAT Α-Β ξανά στο σημείο τερματισμού που έχετε επιλέξει.
- ξεκινά η σειρά επανάληψης.
- Για να βγείτε από τη σειρά, πιέστε REPEAT A-B. Σημειώσεις:
  - Το τμήμα επανάληψης Α-Β μπορεί να ρυθμισθεί μόνο μέσα στον
  - τρέχοντα τίτλο (για τα DVDs), ή στο τρέχον κομμάτι (για τα CDs ήχου). Η λειτουργία Repeat A-B δεν είναι διαθέσιμη με ορισμένες σκηνές στο DVD.
  - Για να ακυρώσετε το σημείο Α που ρυθμίστηκε, πιέστε CLEAR.
  - Η λειτουργία Repeat A-B δεν δουλεύει κατά τη διάρκεια επανάληψης αναπαραγωγής του τίτλου, του κεφαλαίου, του κομματιού ή ολόκληρου του δίσκου.

JPEG

# Αναπαραγωγή ενός δίσκου

#### Πρόγραμμα CD (MP3) (JPEG)

- Μπορείτε να καθορίσετε τη σειρά που θα παιχτούν τα κομμάτια. 1
- Στη λειτουργία Διακοπής, πατήστε MODE. Θα εμφανιστεί η οθόνη PROGRAM.
- Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ένα κομμάτι, κατόπιν πατήστε ΟΚ. Μπορούν να αποθηκευτούν ως 2
  - και 99 προγράμματα.
  - Πατήστε CLEAR για να σβήσετε το πρόγραμμα που
  - καταχωρήθηκε τελευταίο. Για να σβήσετε ταυτόχρονα όλα τα προγράμματα, επιλέξτε "ALL CLEAR" στο κάτω μέρος του
  - καταλόγου κα πατήστε ΟΚ. Όταν επιλέγετε ένα αρχείο ή φάκελο MP3 ή JPEG, χρησιμοποιήστε το Βέλος ως εξής: Πατήστε ▶ για να μεταβείτε στην επόμενη ιεραρχία.
  - Πατήστε < για να μεταβείτε στην προηγούμενη ιεραρχία. Για να ελέγξετε τα κομμάτια ή τα αρχεία που
  - προγραμματίσατε, πατήστε 🖌 Ν για να αλλάξετε τις σελίδες. Πατήστε PLAY > για να αρχίσει η προγραμματισμένη αναπαραγωγή. Σημειώσεις
  - Ενώ αναπαράγεται ένα πρόγραμμα,το STOP 🔳 λειτουργεί ως εξής:
  - Πατήστε STOP ■, και κατόπιν PLAY ►, για να επανεκκινήσει η προγραμματισμένη αναπαραγωγή. (Η αναπαραγωγή CD ξαναρχίζει από την τρέχουσα θέση. Η αναπαραγωγή MP3 ζαναρχίζει από την αρχή του τρέχοντος κομματιού.) Πατήστε δύο φορές STOP ■ και κατόπιν PLAY ▶, έτσι ώστε να επανεκκινήσει η αναπαραγωγή από το πρώτο κομμάτι της αρχικής σειράς. Ωστόσο, η αναπαραγωγή που προγραμματίσατε μπορεί να επανεκκινήσει όταν ακολουθήσετε τα παραπάνω βήματα. (Τα προγράμματά σας παραμένουν αποθηκευμένα εκτός κι αν ανοίξετε τη θήκη δίσκων ή θέσετε τη μονάδα εκτός λειτουργίας.)
  - Για να επαναλάβετε το τρέχον κομμάτι στο πρόγραμμα, πατήστε ε<u>πα</u>νειλημμένα REPEAT μέχρις ότου εμφανιστεί η ένδειξη " 🔄 TRACK" κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
  - Για να επαναλάβετε όλο το πρόγραμμα πατήστε
  - επανειλημμένα REPEAT μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 🔄 ALL" κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

#### Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά Αυτή ανακατεύει τη σειρά

αναπαραγωγής των κομματιών, αντί της αναπαραγωγής με κανονική σειρά.

- Όσο έχει διακοπεί η λειτουργία, πιέστε MODE δύο φορές. 1 Θα εμφανιστεί η ένδειξη RANDOM.
- 2 Πιέστε PLAY > για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή με τυχαία σειρά. Σημείωση:

 Αν θέλετε να επαναλάβετε το τρέχον κομμάτι με την επιλογή με τυχαία σειρά, πιέστε REPEAT συνεχώς μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη " 🖾 TRACK" κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Αν θέλετε να επαναλάβετε όλο το δίσκο, πιέστε REPEAT συνεχώς μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη " 🖾 ALL" κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

(PLAY)

#### (MP3) (JPEG) Αναπαραγωγή MP3/JPEG

Εισάγετε έναν δίσκο MP3 ή JPEG, κατόπιν πατήστε MENU για να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης το μενού MP3 ή JPEG.

- Όσο έχει διακοπεί η λειτουργία, πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή ομάδα, το κομμάτι MP3 ή το αρχείο JPEG
  - Αν επιλεγεί μία ομάδα, πιέστε PLAY ► ή ΟΚ για να προχωρήσετε στην οθόνη επιλογής κομματιού. Πιέστε 🔺 ή για να επιλέξετε ένα κομμάτι, μετά πιέστε PLAY ► ή OK.

FILE LIST				
FOLDER	DISC NAME			
I JPEG	D folder name 1			
G	folder name 2			
c D	folder name 4			
) œ	file name 1			
	S file name 3			
	$\nabla$	1/2		
	folder name 1			

- Αν έχετε επιλέξει ένα κομμάτι, πατήστε 
   ή ΟΚ για να αρχίσει η αναπαραγωγή από το κομμάτι αυτό.
- Πιέστε ΤΙΤLΕ για να επιστρέψετε στο πρώτο θέμα.
- Πιέστε STOP 🔳 για να σταματήσετε την αναπαραγωγή Σημειώσεις:
- Οι φάκελοι είναι γνωστοί ως Ομάδες, και τα αρχεία ως Κομμάτια
- Το σύμβολο " 🗋 " εμφανίζεται στην αρχή κάθε ονόματος ομάδας
- Το σύμβολο "
   <sup>3</sup> εμφανίζεται στην αρχή κάθε αρχείου MP3.
- Το σύμβολο "③" εμφανίζεται στην αρχή κάθε αρχείου JPEG.

- Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει έως και 255 ομάδες/ φακέλους και έως και 512 κομμάτια/ αρχεία, και αυτό ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί ανάμικτα αρχεία MP3 και JPEG.
- Μπορούν να δημιουργηθούν ως και 8 ιεραρχίες. Αν έχετε επιλέξει ένα αρχείο JPEG, η αναπαραγωγή της
- εικόνας θα ξεκινήσει από το επιλεγμένο κομμάτι και θα συνεχίσει στο αμέσως επόμενο. Ένα κομμάτι προβάλλεται για πέντε δευτερόλεπτα και κατόπιν προβάλλεται το επόμενο κουμάτι.

Κατά την προβολή εικόνας, κάθε φορά που πατάτε το 🕨 η εικόνα περιστρέφεται δεξιόστροφα κατά 90 μοίρες. Κάθε φορά που πατάτε το ◀ η εικόνα περιστρέφεται αριστερόστροφα κατά 90 μοίρες.

Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε αρχεία με τις παρακάτω προδιαγραφές:

#### [MP3]

- Συχνότητα δειγματοληψίας: 44,1 kHz ή 48 kHz Συνεχής ρυθμός μετάδοσης: 112 kbps ~ 320 kbps.
- [JPEG] μέγεθος εικόνας
  - 6.300 x 5.100 στιγμές. Ανώτατο όριο.
  - Κατώτατο όριο: 32 x 32 στιγμές.

#### Κατάσταση Προβολής Σλάιντ JPEG)

Μπορείτε να μεταβείτε στην κατάσταση προβολής σλάιντ κατά

- τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Πατήστε MODE κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Θα εμφανιστεί η οθόνη κατάστασης προβολής σλάιντ. Η κατάσταση προβολής σλάιντ δεν μπορεί να αλλάξει όταν
- διακοπεί, ή από την οθόνη του καταλόγου αρχείων. Πατήστε ΟΚ
- Η κατάσταση προβολής σλάιντ θα αλλάξει. "CUT IN/OUT" Εμφανίζεται ολόκληρη η εικόνα σε ένα χρόνο. Η εικόνα εμφανίζεται σταδιακά και κατόπιν

"FADE IN/OUT" : εξαφανίζεται.

3 Για έξοδο, πατήστε MODE.

## Πληροφορίες επί της οθόνης

Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες για τον τρέχοντα δίσκο πατώντας DISPLAY στο τηλεχειριστήριο.

#### DVD-V

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε DISPLAY για να 1 εμφανιστεί το τρέχον Κεφάλαιο.
  - Θα εμφανιστεί ο χρόνος που έχει διανυθεί και ο
- υπολειπόμενος χρόνος του τρέχοντος κεφαλαίου. Πατήστε ξανά DISPLAY για να εμφανιστεί ο τρέχων τίτλος. Θα εμφανιστεί ο χρόνος που έχει διανυθεί και ο
- υπολειπόμενος χρόνος του τρέχοντος τίτλου. Πατήστε ξανά DISPLAY. 3
  - Θα εμφανιστεί το BIT RATE και η τρέχουσα ρύθμιση επανάληψης.
  - Αν αναπαράγετε δίσκο δύο επιπέδων, θα εμφανιστεί επίσης ο αριθμός επιπέδου (L0: Παίζει το επίπεδο 0. L1: Παίζει το επίπεδο 1).
- Πατήστε ξανά DISPLAY για να εξαφανιστεί η ένδειξη. 4 VCD CD
- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής πατήστε DISPLAY, και θα 1 εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης το τρέχον κομμάτι. • Θα εμφανιστούν ο χρόνος που έχει διανυθεί και ο
- υπολειπόμενος χρόνος του τρέχοντος κομματιού. Πατήστε ξανά DISPLAY για να εμφανιστεί η συνολική διάρκεια
- 2 του δίσκου.
  - Θα εμφανιστούν ο χρόνος που έχει διανυθεί και ο
- υπολειπόμενος χρόνος όλων των τρεχόντων κομματιών. 3 Πατήστε ξανά DISPLAY για να εξαφανιστεί η ένδείξη.
- Πιέστε DISPLAY.

#### 1

- Θα εμφανιστεί το όνομα του αρχείου που παίζεται τη συγκεκριμένη στιγμή.
- 2 ιέστε DISPLAY ξανά για να εμφανιστεί ο αριθμός του κομματιού, ο υπολειπόμενος χρόνος, η κατάσταση επανάληψης και ή κατάσταση αναπαραγωγής στο πάνω μέρος της οθόνης.
- 3 Πιέστε DISPLAY ξανά για έξοδο.

### Υποδείξεις για τις ενδείξεις στην Οθόνη

- GC υποδεικνύει την επανάληψη Κεφαλαίου.
- GT υποδεικνύει την επανάληψη Τίτλου / Κομματιού
- G υποδεικνύει την επανάληψη Ομάδας (φακέλου)
- GA υποδεικνύει την επανάληψη Δίσκου
- Α G B υποδεικνύει την επανάληψη Α-Β

2



CD MP3 JPEG

TOTAL 0:03:30

1 3.3

m

:00 5:10 5:10 1:30 2:30 V

e e

BANDO RANDOM PROGRAM

#### Γλώσσα ήχου DVD-V2

Το DVD/βίντεο σας επιτρέπει να επιλέγετε μία γλώσσα κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής ενός δίσκου DVD (αν είναι διαθέσιμη ή λειτουργία πολλαπλών γλωσσών).

- Πιέστε AUDIO κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής.
- Πιέστε AUDIO συνεχώς για να επιλέξετε την γλώσσα που 2 επιθυμείτε.
  - Σημείωση:
  - Αν δεν εμφανίζεται η γλώσσα σας αφού έχετε πατήσει το ΑUDIO πολλές φορές, ο δίσκος μπορεί να μην διαθέτει αυτή τη γλώσσα. Ωστόσο, ορισμένοι δίσκοι σας επιτρέπουν να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της γλώσσας ήχου ή υποτίτλων στο μενού του δίσκου. (Ο τρόπος λειτουργίας ποικίλει ανάλογα τον δίσκο, γι' αυτό ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που περιλαμβάνεται στο δίσκο.)

Λειτουργία στερεοφωνικού ήχου CD) VCD)

- Πιέστε AUDIO συνεχώς κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής για να επιλέξετε μεταξύ "STEREO", "L-CH" ή "R-CH". STEREO- Τα στερεοφωνικά κανάλια-και το δεξί και το αριστερό-1
  - είναι ενεργά (στέρεο)

L-CH - μόνο το αριστερό κανάλι είναι ενεργές R-CH - μόνο το δεξί κανάλι είναι ενεργές Σημείωση:

- Äν η ρύθμιση Virtual Surround έχει ενεργοποιηθεί, η λειτουργία του ήχου θα είναι στερεοφωνική και δεν μπορεί να αλλάξει.

#### Γλώσσα υποτιτλισμού DVD-V

Το DVD/βίντεο σας επιτρέπει να επιλέξετε μια γλώσσα για τους υπότιτλους κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του δίσκου DVD (εάν είναι διαθέσιμος).

- Πιέστε DVD, μετά SUBTITLE κατά τη διάρκεια της 1
- αναπαραγωγής. Πιέστε SUBTITLE συνεχώς για να επιλέξετε τη γλώσσα 2 υποτιτλισμού που επιθυμείτε.
- Η γλώσσα που επιλέξατε θα εμφανιστεί στην οθόνη στο πάνω μέρος Για να μην εμφανίζονται υπότιτλοι, πιέστε SUBTITLE συνεχώς 3
- μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "OFF". Σημείωση:
  - Αν δεν εμφανίζεται η γλώσσα σας αφού έχετε πατήσει το SUBTITLE πολλές φορές, ο δίσκος μπορεί να μην διαθέτει αυτή τη γλώσσα. Ωστόσο, ορισμένοι δίσκοι σας επιτρέπουν αυτή τη γλωσσα. Ι20100, ορισμένοι σισκοί σας επιτρεπού να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της γλώσσας ήχου ή υποτίτλων στο μενού του δίσκου. (Ο τρόπος λειτουργίας ποικίλει ανάλογα τον δίσκο, γι' αυτό ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που περιλαμβάνεται στο δίσκο.)

#### Γωνία κάμερας DVD-V)

Ορισμένοι δίσκοι DVD περιέχουν σκηνές που τραβήχτηκαν ταυτόχρονα από πολλές γωνίες. Μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία της κάμερας όταν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη (≙). Αν στη ρύθμιση της Οθόνης, η ρύθμιση "ANGLE ICON" είναι "OFF" δεν θα εμφανιστεί το εικονίδιο (📇). (Ανατρέξτε στη Ρύθμιση Oθóvnc.)

- Πιέστε DVD, μετά ANGLE κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής. Η γωνία που επιλέξατε θα εμφανιστεί στην οθόνη στο πάνω μέρος της οθόνης. Πιέστε ANGLE συνεχώς για να επιλέξετε τη γωνία που
- επιθυμείτε.

# Αναπαραγωγή ενός δίσκου

#### Γονικός έλεγχος DVD-V

Οι περιορισμοί Γονικού Ελέγχου περιορίζουν την προβολή DVD που υπερβαίνουν τις ρυθμίσεις σας. Απαιτείται ο κωδικός πρόσβασης για να αλλάξει το "PARENTAL LEVEL". Αυτή η δυνατότητα εμποδίζει τα παιδιά σας να βλέπουν ακατάλληλη ύλη

- Πατήστε SYSTEM MENU στην κατάσταση Διακοπής.
- Πατήστε ◄ ή ► για να επιλέξετε "CUSTOM", κατόπιν πατήστε OK. Θα εμφανιστεί η οθόνη της λειτουργίας CUSTOM.
- Πατήστε ◄ ή ► για να επιλέξετε "PARENTAL", κατόπιν πατήστε ΟΚ. Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να 3
- εισάγετε τον 4-ψήφιο κωδικό πρόσβασής σας. Την πρώτη φορά που το κάνετε αυτό, εισάγετε οποιονδήποτε 4-ψήφιο



αριθμό πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (εκτός από το 4737), κατόπιν πατήστε ΟΚ. Ο αριθμός αυτός θα χρησιμοποιείται από τη δεύτερη φορά και στο έξης ως κωδικός πρόσβασης. Καταγράψτε τον κωδικό πρόσβασής σας σε περίπτωση που τον ξεχάσετε.

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε 4, 7, 3, 7. Ο αρχικός κωδικός πρόσβασης θα απαλειφθεί και τα επίπεδα γονικού ελέγχου θα ρυθμιστούν σε "ALL". Εισάγετε έναν νέο
- 4-ψήφιο κωδικό πρόσβασης, κατόπιν πατήστε ΟΚ. Πατήστε Δ ή ♥ για να επιλέξετε "PARENTAL LEVEL", κατόπιν πατήστε ΟΚ. 5
- 6 Πατήστε 🛦 ή 🔻 για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο, κατόπιν πατήστε ΟΚ.
- Για λεπτομέρειες, δείτε παρακάτω. Για έξοδο, πατήστε SYSTEM MENU.

<b>Γονικ</b> fi κλε	είδωμα
"ALL"	: Ακυρώνονται όλες οι γονικές απαγορεύσεις.
"8"	<ul> <li>Μπορούν να αναπαραχθούν λογισμικά DVD όλων των κατηγοριών (ενήλικες/γενικά/ παιδιά).</li> </ul>
"7 έως 2"	<ul> <li>Μπορούν να αναπαραχθούν μόνο λογισμικά DVD που προορίζονται για γενική χρήση και για παιδιά.</li> </ul>
"1"	: Μπορούν να αναπαραχθούν μόνο λογισμικά DVD που προορίζονται για παιδιά.
Σημείωση:	
– Η λειτού DVD. Βε λειτουργ	ργία αυτή ενδέχεται να μην λειτουργεί σε ορισμένα βαιωθείτε αν η λειτουργία γονικών απαγορεύσεων ⁄εί με τον τρόπο που καθορίσατε.

#### Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

- Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα 1 έως 4. 1
- Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "CHANGE", κατόπιν πατήστε OK. 2
- Εισάγετε έναν νέο 4-ψήφιο κωδικό πρόσβασης, κατόπιν πατήστε ΟΚ. Για έξοδο, πατήστε SYSTEM MENU. 3
- л

#### DVD-Y CD VCD Οθόνη ρύθμισης δείκτη

Χρησιμοποιήστε τους δείκτες για να απομνημονευτούν τα αγαπημένα σας σημεία σε κάποιον δίσκο.

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα το SEARCH MODE μέχρι να εμφανιστεί στην τηλεόραση η οθόνη 1 της Εγκατάστασης Δεικτών.
- Πατήστε ◀ ἡ Ϸ για να επιλέξετε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ή 10 και βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη "- - : - : - : εμφανίζεται στην οθόνη. 2
- Όταν φθάσετε στο επιθυμητό σημείο, πατήστε ΟΚ. 3 Στην οθόνη της τηλεόρασης θα εμφανιστεί ο Τίτλος ή το Κομμάτι καθώς και ο χρόνος που έχει διανυθεί.
- Για να επιστρέψετε αργότερα σε έναν δείκτη, πατήστε επανειλημμένα SEARCH MODE μέχρις ότου εμφανιστεί η οθόνη Εγκατάστασης Δεικτών και 🚽 ή 🕨 για να επιλέξετε τον επιθυμητό δείκτη, και κατόπιν πατήστε ΟΚ. Σημειώσεις:
  - Αν ανοίξετε τη θήκη δίσκων, αν θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας ή αν επιλέξετε "ΑC" στο βήμα 2 και πιέσετε ΟΚ όλοι οι δείκτες θα σβηστούν.
  - Για να απαλείψετε ένα δείκτη, χρησιμοποιώντας τα ┥ ή 🕨 βάλτε τον κέρσορα στον αριθμό του δείκτη που θα απαλείψετε και πατήστε CLEAR.
- Μπορείτε να σημειώσετε μέχρι και 10 σημεία.
- 5 Για έξόδο, πατήστε SEARCH MODE ή RETURN.

# Ρύθμιση DVD

## Ρύθμιση ήχου

Επιλέξτε τις κατάλληλες ακουστικές ρυθμίσεις για τον εξοπλισμό επιπέςτε τις κατάλλη/κές ακουστικές ροφμίσεις για τον έξο σας εφόσον έχει επιπτώσεις μόνο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής των δίσκων DVD της συσκευής DVD/ VCR. Πιέστε SYSTEM MENU στην κατάσταση Διακοπής. Πιέστε ► για να επιλέξετε "CUSTOM", μετά πιέστε OK.

IRC IOWN SAMPLING IOLBY DIGITAL ON ON

- 2
- Θα εμφανιστεί η λειτουργία CUSTOM . Πιέστε ◄ ή ► για να επιλέξετε "AUDIO", μετά ΟΚ για επιβεβαίωση. 3
- Πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τα
- παρακάτω θέματα, μετά πιέστε ΟΚ. DRC (Δυναμικός έλεγχος εμβέλειας) :

Για να συμπιέσετε την εμβέλεια της έντασης του ήχου.

Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "ΟΝ".

DOWN SAMPLING (ΜΕΙΩΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ) :

Ρυθμίστε στο "ΟΝ" όταν η έξοδος είναι 48kHz.

#### Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "ΟΝ" Όταν παίζετε δίσκο με προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

 Αν επιλέξετε "OFF", η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων θα ενεργοποιηθεί και η δειγματοληψία του ήχου θα γίνει 48kHz.

### DOLBY DIGITAL : QUICK

Ρυθμίστε στο "ON" όταν το DVD είναι συνδεδεμένο με αποκωδικοποιητή με Dolby Digital.

ΟΝ : Έξοδος από ήχο Dolby Digital

- OFF : Μέτατροπή του ήχου Dolby Digital σε PCM
- Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "ΟΝ".

## MPEG : QUICK

Ρυθμίστε στο "ON" όταν το μηχάνημά σας είναι συνδεδεμένο με έναν αποκωδικοποιητή MPEG

- : Έξοδος από τον αποκωδικοποιητή MPEG ON
- OFF : μετατροπή του MPEG σε PCM
- Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "OFF".
- 5 Για έξοδο, πατήστε SYSTEM MENU.

#### Εικονικό περιβάλλον DVD-Y CD VCD MP3

Μπορείτε να απολαύσετε στερεοφωνικό οπτικό χώρο στο

υπάρχον στερεοφωνικό σας σύστημα. Πιέστε MODE κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής.

- Πιέστε ΟΚ για να τον ρυθμίσετε 2 "1"(φυσικό αποτέλεσμα), "2"(εξαιρετικό
- IT OFF αποτέλεσμα) ή "OFF' Για έξοδο, πατήστε MODE ή RETURN. Σημείωση (για αναπαραγωγή CD και Βίντεο σε CD) :
- Το εικονικό περιβάλλον δεν θα έχει αποτέλεσμα αν η λειτουργία του ήχου είναι ρυθμισμένη σε οποιαδήποτε άλλη εκτός της στερεοφωνικής.

#### Ρύθμιση γλώσσας DVD-V

Οι επιλογές της γλώσσας δεν είναι διαθέσιμες με ορισμένους δίσκους

- Πιέστε SYSTEM ΜΕΝU στην κατάσταση Διακοπής.
- Πιέστε ► για να επιλέξετε "CUSTOM", μετά πιέστε OK. 2
- Θα εμφανιστεί η λειτουργία CUSTOM
- 3 Πιέστε 🛉 ή 🕨 για να επιλέξετε "LANGUAGE", μετά ΟΚ για επιβεβαίωση
- 4 Πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τα παρακάτω θέματα, μετά πιέστε ΟΚ. **ΗΧΟΣ**:

Ρυθμίζει τη γλώσσα του ήχου. ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ :

Ρυθμίζει τη γλώσσα των υπότιτλων.

ΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ :

Ρυθμίζει τη γλώσσα για το μενού του DVD.

### MENOY DVD : QUICK

Ρυθμίζει τη γλώσσα του μενού επί της οθόνης.

- Πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε μία ρύθμιση, μετά πιέστε ΟΚ. 5 • Αν έχετε επιλέξει "OTHER" στην οθόνη ΑUDIO, SUBTITLE ή DISC MENU, πιέστε έναν τετράψήφιο αριθμό για να εισάγετε τον κωδικό για τη γλώσσα που επιθυμείτε. (Αναφερθείτε στον κατάλογο γλωσσικού κώδικα στην τελευταία σελίδα).
  - Μόνο οἰ γλώσσες που υποστηρίζονται από τον δίσκό μπορούν να επιλεγούν.
- Για έξοδο, πατήστε SYSTEM MENU. 6
  - Σημείωση:
  - Η Ρύθμιση Γλώσσας Ήχου και Υπότιτλων δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένους δίσκους. Τότε χρησιμοποιήστε τον "ΗΧΟ" και τον "ΥΠΟΤΙΤΛΟ". (Ανατρέξτε στη Γλώσσα ήχου / Γλώσσα υποτιτλισμού.)

#### Ρύθμιση οθόνης DVD-V

- Μπορείτε να αλλάξετε τις λειτουργίες της οθόνης.
- Πατήστε SYSTEM ΜΕΝU στην κατάσταση Διακοπής. Πατήστε 

   Πατήστε SYSTEM ΜΕΝU στην κατάσταση Διακοπής.

   Θα εμφανιστεί η οθόνη της λειτουργίας CUSTOM.
   2
- Πατήστε ◀ ή ► για να επιλέξετε "DIS-PLAY", κατόπιν ΟΚ για επιβεβαίωση. 3 4 Πατήστε 🛦 ή 🔻 για να επιλέξετε τα παρακάτω αντικείμενα, κατόπιν
- πατήστε ΟΚ. 5 Για έξοδο, πατήστε SYSTEM MENU.

TV ASPECT : QUICK



A

\$

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "4:3 LETTER BOX".

- STILL MODE :
- : επιλέξτε το για συνήθη χρήση. AUTO
- FIELD : οι εικόνες στην κατάσταση Ακινητοποίησης θα
- σταθεροποιηθούν αν και θα είναι αδρόκοκκες λόγω της μικρής ποσότητας δεδομένων.
- FRAME: οι εικόνες στην κατάσταση Ακινητοποίησης θα είναι πολύ ευκρινείς αν και θα είναι θαμπές λόγώ της εξαγωγής δύο πεδίων ταυτοχρόνως.
- πατήστε ΟΚ.
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "AUTO".

#### ANGLE ICON :

- για την προβολή του εικονιδίου της γωνίας όταν είναι ON διαθέσιμες πολλαπλές γωνίες από βιντεοκάμερα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής DVD.
- OFF : για απόκρυψη του εικονιδίου της γωνίας.
   Πατήστε επανειλημμένα ΟΚ για να επιλέξετε "ΟΝ" ή "OFF".

#### Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "ON". AUTO POWER OFF :

- ΟΝ : για να τεθεί αυτόματα η μονάδα εκτός λειτουργίας έπειτα από 35 λεπτά μη χρήσης.
- OFF : για να διατηρηθεί η παρούσα μονάδα σε λειτουργία.
- Πατήστε επανειλημμένα ΟΚ για να επιλέξετε "ON" ή "OFF".
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "ON".
- VIDEO OUT :
- AUTO : για αυτόματη αλλαγή του συστήματος εξόδου του βίντεο (PAL/NTSC) σύμφωνα με τη μορφή του δίσκου που εισάνετε.
- PAL : για προβολή εικόνων από δίσκους που έχουν εγγραφεί με το σύστημα PAL
- Πατήστε επανειλημμένα ΟΚ για να επιλέξετε "PAL" ή "AUTO".
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "AUTO".

### Επαναφορά Όλων των Ρυθμίσεων της οθόνης SET UP

- Πατήστε SYSTEM MENU.
- Πατήστε ◀ ή ▶ για να επιλέξετε "ΙΝΙΤ.", κατόπιν πατήστε ΟΚ. Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "YES", κατόπιν δύο φορές ΟΚ. Θα απαλειφθούν όλες οι ρυθμίσεις (εκτός από το "PARENTAL"). Για να ακυρώσετε την εναρκτήρια ρύθμιση λειτουργίας, επιλέξτε "ΝΟ"
- 4 Για έξοδο, πατήστε SYSTEM MENU.

# Συντήρηση

#### Καθαρισμός του μηχανήματος

 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, ελαφρά υγρό ρούχο με ένα ήπιο καθαριστικό. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν οινόπνευμα, διαλυτικά, αμμωνία ή διαβρωτικά.

#### Καθαρισμός δίσκων

Όταν ένας δίσκος λερωθεί, καθαρίστε τον με ένα καθαρό πανί. Καθαρίστε τον δίσκο από το κέντρο προς τα έξω. Μην το καθαρίζετε με κυκλικές κινήσεις.
 Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, όπως βενζίνη, αραιωτικό, καθαριστικά που διατίθενται στο εμπόριο ή αντιστατικό σπρέϋ.

#### Καθαρίσμός του φακού του δίσκου

 Μετά από παρατεταμένη χρήση, βρωμιά ή σκόνη μπορεί να συσσωρευτεί στο φακό του δίσκου. Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε το φακό του δίσκου με το καθαριστικό Philips CD Lens Cleaner ή οποιοδήποτε άλλο καθαριστικό που κυκλοφορεί στην αγορά. Ακολουθείστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το καθαριστικό.

#### **ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ** DVD Video Audio CD DVD+B/BW DVD-B/BW

010 1000 /0					
CD-R/RW VI	DEO CD				
TV STANDARD	(PAL/50	Hz) (NTSO	C/60Hz)		
Αριθμός ακροδεκτά	ov 625		525		
Αναπαράγωγή	Mult	istandard	(PAL/NTSC)		
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙ	NTEO		· ,		
Έξοδος βίντεο		1 Vpp σε	: 75 ohm		
RGB (SCART) 8	ροδοξ	0.7 Vpp	σε 75 ohm		
Μετατόπιση είκ	όνας	Αριστερά	ά/δεξιά		
BINTEO	,	• •	,		
Κεφαλές βίντες	) 4 κεφ	οαλές Hi-l	Fi		
Κεραία	VHF/	UHF – 75	i ohm		
έξοδος VHF	75 of	η τερμα	τισμένη		
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΧΟΥ					
Ψηφιακός	MPEG	συμτ	ιεσμένος		
,		Ψήφ	ιακός		
	Dolby D	igital 16	, 20, 24 bits		
	PCMfs,	44	.1, 48, 96 kHz		
Αναλονικός στε	0200000	κός ήχος			

 Dolby Surround-συμβατό με downmix από ήχο

 Dolby Digital multi-channel

 Tρισδιάτατος ήχος για πραγματικό ήχο

 καναλιού 5.1 σε δύο μεγάφωνα

 ANAΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ

 DA μετατροπέας 24 bits

 DVD fs 96 KHz
 20 Hz – 44 kHz

 CD fs 48 kHz
 20 Hz – 22 kHz

 CD fs 48 kHz
 20 Hz – 20 Hz – 20 kHz

 Σήμα-Θόριβος (1kHz)
 70 dB

 Δυναμική εμβέλεια (1kHz)
 90 dB

 Παραμόρφωση και Θόριβος (1kHz)
 0.1%

 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
 2X Euroconnector

 S-Video Output
 Min IDIN, 4 pins

 Audio L-R output
 2X Cinch (λευκό/κόκκινο)

 Ψηφιακή έξοδος
 1 ομοαξονική, 1 οπτική IEC1937 για MPEG1/2, Dolby Digital

Χαρακτηριστικά

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 435 x 94 x 233 mm

 Διαστάσεις
 435 x 94 x 233 mm

 φος
 Περίπου 3.2 Kg

 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΕΥΝΑΤΟΣ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ)
 Είσοδος ρεύματος

 Είσοδος ρεύματος
 220 ~ 240V, 50 Hz

 Κατανάλωση ρεύματος σε
 Περίπου. 30 W

 κατανάλωση ρεύματος σε
 9.2 W

 (σε αναμονή : 5.0 W)
 Οταν η ένδειξη CLOCK DISPLAY έχει ρυθμιστεί στο OFF.)

Τα χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

# Εντοπισμός Προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος	<ul> <li>Ελέγξτε αν είναι σταθερά συνδεδεμένο το καλώδιο του ρεύματος.</li> </ul>
Δεν εμφανίζεται εικόνα	<ul> <li>Ελέγξτε αν η τηλεόραση είναι αναμμένη.</li> <li>Ελέγξτε τη σύνδεση του βίντεο.</li> </ul>
Η εικόνα έχει παράσιτα	<ul> <li>Μερικές φορές η εικόνα μπορεί να εμφανίσει λίγα παράσιτα. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα.</li> </ul>
Εντελώς παραμορφωμένη εικόνα ή η εικόνα είναι ασπρόμαυρη	<ul> <li>Συνδέστε το DVD/βίντεο απευθείας στην τηλεόραση.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι συμβατός με το DVD/βίντεο.</li> </ul>
Δεν ακούγεται ήχος ή ο ήχος έχει παράσιτα	<ul> <li>Ρυθμίστε την ένταση.</li> <li>Ελέγξτε αν τα μεγάφωνα έχουν συνδεθεί καλά.</li> </ul>
Δεν ακούγεται ήχος στη ψηφιακή έξοδο	<ul> <li>Ελέγξτε τις ψηφιακές συνδέσεις.</li> <li>ελέγξτε αν η μορφή του ήχου της επιλεγμένης γλώσσας ήχου ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του ακροδέκτη.</li> </ul>
Δεν υπάρχει ήχος και εικόνα	<ul> <li>Ελέγξτε αν το καλώδιο SCART είναι συνδεδεμένο στο σωστό μηχάνημα (Βλέπε σύνδεση με την τηλεόραση)</li> </ul>
Η εικόνα παγώνει προς στιγμή κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής	<ul> <li>Ελέγξτε για πιθανά δακτυλικά αποτυπώματα ή γρατζουνιές και καθαρίστε με ένα μαλακό πανί από το κέντρο προς τις άκρες.</li> <li>Αυτό μπορεί να συμβεί όταν χρησιμοποιείτε τον δίσκο απρόσεκτα. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα.</li> </ul>
Ο δίσκος δεν παίζει	<ul> <li>Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι τοποθετημένος σωστά.</li> <li>Ελέγξτε αν ο δίσκος είναι ελαττωματικός, δοκιμάζοντας έναν άλλο δίσκο.</li> </ul>
Δεν εμφανίζεται η αρχική οθόνη όταν αφαιρείτε το δίσκο	<ul> <li>Επαναρυθμίστε το μηχάνημα, σβήνοντας το DVD/βίντεο και ανάβοντάς το ξανά.</li> </ul>
Το DVD/βίντεο δεν υπακούει στο τηλεχειριστήριο	<ul> <li>Στοχεύστε το τηλεχειριστήριο απευθείας στον αισθητήρα στην εμπρόσθια όψη του DVD/βίντεο.</li> <li>Μειώστε την απόσταση ανάμεσα σ' αυτό και το DVD/βίντεο.</li> <li>Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.</li> <li>Ξαναβάλτε τις μπαταρίες με τους πόλους όπως φαίνεται εδώ- (+/- signs).</li> </ul>
Τα πλήκτρα δεν λειτουργούν ή το DVD/βίντεο σταματά να υπακούει	<ul> <li>Για να επαναρυθμίσετε εντελώς το DVD/βίντεο, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα για 5 έως 10 δευτερόλεπτα.</li> </ul>
Το DVD/βίντεο δεν ανταποκρίνεται σε ορισμένες εντολές λειτουργίας κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής	<ul> <li>Οι λειτουργίες μπορεί να μην επιτρέπονται από το δίσκο Ανατρέξτε στις οδηγίες του δίσκου.</li> </ul>
Το DVD/βίντεο δεν μπορεί να διαβάσει τα CDs/DVDs	<ul> <li>Χρησιμοποιήστε ένα κοινό καθαριστικό για CD/DVD για να καθαρίσετε το φακό πριν να δώσετε για επισκευή το μηχάνημα.</li> </ul>
Το DVD/βίντεο αλλάζει από λειτουργία DVD σε λειτουργία βίντεο μετά από 35 λεπτά	<ul> <li>Η αναπαραγωγή θα σταματήσει για περισσότερο από 35 λεπτά και μην πατήσετε κανένα πλήκτρο.</li> </ul>
Το βίντεο δεν γράφει ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα	<ul> <li>Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα δεν προστατεύεται από εγγραφή.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι το DVD/βίντεο είναι σε θέση VCR .</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι το κανάλι της τηλεόρασης και το κανάλι του DVD/βίντεο είναι όμοια.</li> </ul>
Το DVD/βίντεο δεν εκτελεί εγγραφή με χρονοδιακόπτη	<ul> <li>Βεβαιωθείτε ότι οι χρόνοι εγγραφής εκκίνησης και λήξης έχουν ρυθμιστεί σωστά.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα δεν προστατεύεται από εγγραφή.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί το ρολόι.</li> <li>Το DVD/βίντεο μπορεί να μην εκτελέσει ή να συνεχίσει την εγγραφή με χρονοδιακόπτη αν διακοπεί η τροφοδοσία σε ρεύμα για περισσότερο από 1 λεπτό.</li> </ul>
Το μοτέρ (κύλινδρος) περιστρέφεται ακόμη κι αν έχει σταματήσει η αναπαραγωγή της κασέτας	<ul> <li>για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός γρήγορης αναπαραγωγής, ο κύλινδρος θα περιστραφεί για περίπου πέντε λεπτά. Αυτό είναι φυσιολογικό.</li> </ul>
Δεν μπορείτε να βάλετε την κασέτα	<ul> <li>Εισάγετε μία κασέτα, με τη γλωττίδα εγγραφής προς το μέρος σας.</li> <li>Σπρώξτε προσεκτικά το κέντρο της κασέτας όταν την τοποθετείτε στο DVD/βίντεο.</li> </ul>
Δεν μπορείτε να βγάλετε την κασέτα	<ul> <li>Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει μπει καλά στην πρίζα.</li> </ul>
Το DVD/βίντεο πετά έξω την κασέτα όταν πατάτε τα πλήκτρα RECORD ή TIMER SET για εγγραφή με χρονοδιακόπτη	<ul> <li>Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα δεν προστατεύεται από εγγραφή.</li> </ul>

Αν δεν μπορέσετε να επιλύσετε ένα πρόβλημα σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή ένα κέντρο επισκευών (HOTLINE).

PHILIPS NORGE AS Sandstuveien 70, PO Box 1, Manglerud N-0612 Oslo NORWAY Phone: 2274 8250

OY PHILIPS AB Linnoitustie 11. 02600 Espoo FINLAND puh. 09 615 80 250 1101 Wien AUSTRIA Tel: 0810 001 203

PHILIPS AUSTRIA GMBH

Triesterstrasse 64

PHILIPS INFO CENTER Alexanderstrasse 1 20099 Hamburg GERMANY Tel: 0180-53 56 767

75622 Paris Cédex 13

Phone: 0825-889 789

BP 0101

FRANCE

PHILIPS KUNDTJÄNST Kista Entré

Knarrarnäsgatan 7 164 85 Stockholm SWEDEN Tel: (0)8 598 52 250

PHILIPS POLSKA

02-222 Warszawa

POLSKA

Al. Jerozolimskie 195B

TEL.: (022)-571-0-571

PHILIPS ELECTRONICS IRELAND LIMITED **Consumer Information Centre** Newstead, Clonskeagh DUBLIN 14 Phone: 01-7640292

PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS

SERVICE CONSOMMATEURS PHILIPS

INFOLINKA PHILIPS Šafránkova 1 150 00 Praha 5 CZECH REPUBLIC TEL.: (02)-330 99 330

Servizio Consumatori Via Casati 23 20052 Monza - Milano ITALY Phone: 199 118899

PHILIPS Iberia, S.A. C/Martinez Villergas, 49 28027 MADRID SPAIN Phone: 902-11 33 84

Fehérvári út 84/a. Budapest 1119 HUNGARY Phone: (01)-382-1700

ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ **25HΣ MAP TIOY 15** 177 78 TAYPOΣ ΑΘΗΝΑ Τηλ. 00800 3122 1280

PHILIPS MAGYARORSZÁG KFT.

PHILIPS PORTUGUESA, S.A.

**Consumer Information Centre** Rua Dr. António Loureiro Borge, nr. 5 Arquiparque, Miraflores P-2795 L-A-VEHLA PORTUGAL Phone: 021-4163063

PHILIPS CE, The Philips Centre, 420 - 430 London Road, Croydon, Surrey CR9 3 QR UNITED KINGDOM Phone: 0208-665-6350

PHILIPS KUNDECENTER Frederikskaj 6, 1780 København V DANMARK Tlf : 80 88 28 14

PHILIPS REPRESENTATION OFFICE UI. Usacheva 35a 119048 MOSCOW RUSSIA Phone: 095-937 9300

PHILIPS INFO CENTER Fegistrasse 5 8957 Spreitenbach SUISSE Tel.: 0844-800 544

PHILIPS CUSTOMER CARE CENTER Twee Stationsstraat 80/ 80 Rue des Deux Gares 1070 BRUSSEL/BRUXELLES **BELGIUM (for BENELUX)** Tel: 070-222303

PHILIPS CONSUMENTENLIJN Postbus 102 5600 AC Eindhoven NEDERLAND Tel.: 0900-8406

# www.philips.com

Meet Philips at the Internet http://www.philips.com



The products and services described herein are not necessarily available in all countries Due to continuous product improvements this document is subject to change without notice.