Manual de usuario

# Woxter I- Box 40 MP3

Reproductor digital con disco duro



www.woxter.com





### INDICE

1. ANTES	DE USAR EL PRODUCTO	4
1.1 Pi	RECAUCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	4
1.2 C.	ARACTERÍSTICAS.	4
2. EMPE	ZAR RÁPIDO	5
2 1 L OCA		5
2.1 LOCAL 2.2 PANTA	LIZACIÓN DE CONTROLES	5
2.2 TANIA 2 3 Empie	CE RÁPIDO	
2.3 EMI II 2.3 1 F	Encendido / apagado	8
2.3.2 F	Reproduciendo música.	
2.3.3 5	Seleccionando modo aplicación	8
3. OPER	ACIONES BÁSICAS	9
3.1 BUSCA	ADOR	9
3.1.1 L	Jsando el buscador	9
3.1.2 (	Copiando y pegando	
3.1.3 E	Borrando Archivos	10
3.1.4	Comprobando las propiedades	
3.1.5	Renombrando el archivo o la carpeta	
3.1.6	Creando una carpeta	
3.1.7 L	Jse el teclado virtual	
3.2 Repro	DUCCIÓN DE MÚSICA	13
3.2.1 (	Comenzar la reproducción de música	13
3.2.2 (	Operaciones básicas en la reproducción de música	13
3.2.3 (	Configurar la velocidad de reproducción	14
3.2.4 F	avoritos( lista de reproducción)	14
3.2.5 \$	Sincronización de la letra de las canciones Karaoke	
3.3 VISOR	DE IMÁGENES JPG/BMP/GIF	
3.3.1 E	Buscador de imágenes.	
3.3.2 /	Nuto buscador. ( Auto Browser)	
3.3.3	Buscador de fotos Manual.	
3.3.4	Mover/ Zoom/ borrar imagenes	
3.4 G	RABANDO	
3.4.10	Entrada de línea, Grabando ( Pecording, 1 INE-IN	
3.4.2	Grabando EM	
344	Oneraciones de grabación (ston/pause/cancel)	
3.4.5	Reproduciendo el archivo grabado	
3.4.6	Configuración de grabación.	
3.5 R	adio FM	
3.5.1	Encender/apagar Radio FM	23
3.5.2	Buscador de emisoras de radio FM (preset)	
	·· /	

3	53	Auto escaneado de emisoras de radio	23
3	54	Manual scan radio station	:Frror! Marcador no definido
3	55	Borrando una emisora de radio	24
3	5.6	Mono/Stereo	25
3	5.0 5.7	Emisora EM presintonizada con archivo	25
3.6	U. / Dr		25
3.0 <b>3</b>	6 1	Reproducción de video	25
3.	6.2	Operaciones en la reproducción de video	
3. 2 7	0.2		
ر د د	0A 71	Start come	26 CRROR: MARCADOR NO DEFINIDO.
20	7.1 Di		
٥.٤ د	0 1	SPOSITIVO DIGITAL. USB HOST	
2.0	0. I		
3.9		INFIGURACION DE PARAMETROS.	
3.	9.1	Entrar en la configuración de parametros	
3.	9.2		
3.	9.3		
3.	9.4	Apagado	
3.	9.5	Información de la versión.	
3.	9.6	Actualizar	
4 O	TRA	S FUNCIONES	
4.1	Ins	STALACIÓN DESDE LA BIBLIOTECA	
4.2	CA	MBIAR LA BATERÍA	
	2041		
5 U 21			INIACION AL ORDENADUR.
50			
5.1	Co	DNECTAR AL ORDENADOR	
5.2	Ins	STALL DRIVER IN WINDOWS 98	
5.3	De	ESCONECTAR UN PUERTO USB	

5.4



### **1. ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

	1.1 Precauciones y medidas de seg	urida	d	
1	Para prevenir el riesgo de descarga eléctrica, evite el contacto con agua u otros líquidos.			
2	Mantener fuera de ambientes hostiles incluyendo zonas extremadamente calientes, frías, con mucho polvo o zonas húmedas.			
3	Para prevenir el riesgo de descarga elé exclusivamente por personal especializ	èctrica ado.	, esta unidad debe ser manipulada	
4	No usar los auriculares mientras condu etc)	ice cu	alquier vehículo ( bicicleta, moto, coche	
5	No use los auriculares al volumen máx	imo de	e forma continuada	
6	No deje caer o exponga la unidad a go	lpes, e	evite daños en ésta de forma continuada.	
7	Mantenga la unidad lejos de dispositivo por ejemplo CRT, TV, monitor y altavoc	os maç es.	gnéticos que puedan causar daños, como	
8	La información puede verse afectada si la unidad está expuesta a golpes, el usuario es responsable de crear una copia de seguridad; la empresa no es responsable de cualquier daño causado a la información.			
9	Cuando transfiera información usando a apague la unidad, la información del dis	un cat sco du	ole USB, no desconecte éste de repente o uro puede verse dañada.	
	1.2 Características técnicas.			
1	Reproducción digital de música Soporta reproducción en formato MP3, WMA, ASF etc.	2	Visor de imágenes Soporta imágenes con formato JPG, GIF y BMP y tiene función de Zoom	
3	Reproducción de video MP4	4	Grabación digital.	
	Soporta formato video AVI con código XVID.		Soporta grabación de voz/ entrada de línea (MP3 código)	
5	Organizador de archivos.	6	Capacidad de almacenamiento a máxima velocidad	
	Un organizador de archivos capaz de copiar, pegar, borrar y otras funciones.		Soporta transferencia de protocolos USB2.0 a una velocidad de transferencia de hasta 480Mbps.	
7	Juegos	8	Radio FM	
	Contiene juegos muy interesantes como "Box", "Block" etc.		87.5 ~ 108MHz y almacena hasta 20 canales.	
9	Compañero digital (opcional)	10	Función de actualización de fireware	

Función de OTG (On The Go) que es capaz de crear una copia de seguridad de un dispositivo UMS (como un disco U o una cámara digital) a un disco duro al ser conectadas. Si hay actualización disponible, podrá disfrutar de más funciones, o funciones más avanzadas a las actuales. Comprueba nuestra web www.woxter.com

# 2. GUÍA RÁPIDA

### 2.1 Localización de controles





F1			Play/Pausa	ſ,	cancelar
	Forward (avanzar)		Subir volumen	◄	Back (Retroceder)
•	Bajar volumen	$(\mathbf{I})$	Encendido/F3/ Menú	Hold	Bloquear teclado
Reset	Reiniciar sistema		F2		

### 2.2 Pantalla LCD (Descripción de la interfaz)







### 2.3 Empiece rápido

### 2.3.1 Encendido / apagado

1 Encendido

Pulse y mantenga el botón de menú encendido entonces aparecerá una pantalla.

# 2 Apagado

NOTA

Pulse y mantenga pulsado el botón del menú hasta que aparezca el cuadro de mensaje" keep holding to power off" ("mantenga pulsado para apagar") entonces el reproductor se apagará.



Keep holding to power off

- Si el reproductor no empieza a funcionar después de pulsar el botón, por favor compruebe que el botón de Hold está desactivado o la batería está cargada completamente.
  - Si aparece un mensaje que dice "no disk" ("sin disco") durante el inicio, por favor reinicie el reproductor. Si el error persiste, por favor compruebe el disco o formatee el disco con su PC. Si después de todo esto, el error continua, contacte con su distribuidor.

### 2.3.2 Reproduciendo música.

Seleccione modo Música en el menú principal. Pulse Ok para entrar en el submenú de "Música"

Si desea ajustar el volumen pulse las teclas volumen+/volumen-. Aparecerá una ventana de ajuste de volumen como muestra la ilustración.

Nota

1

2

2

El directorio de música por defecto es *"c:/music"* si esta carpeta no existe, el sistema automáticamente creará una.

### 2.3.3 Seleccionando modo aplicación.

- Utilice el botón de retroceder/avanzar (◄►) para cambiar el modo de aplicación. El icono del modo seleccionado aparecerá en la zona de la opción actual.
- Pulse OK para entrar en el modo seleccionado.







### 3. Operaciones básicas.

### 3.1 Buscador

Puede buscar cualquier archivo desde el buscador.

Puede reproducir música, video y ver cualquier imagen directamente en el buscador.

Puede copiar, borrar o crear nuevos archivos/ carpetas en el buscador.

### 3.1.1 Usando el buscador Seleccione modo "browse" ("buscador") en el menú principal. 2 Pulse el botón de OK para acceder. 1/2C: Todos los archivos se mostrarán en forma de árbol. Si hay más de una partición, el nombre del disco será C/D/E en ese orden. 3 Use las teclas para seleccionar la carpeta o archivo. 1/6Volumen +: Arriba o flecha Musid 🚞 Photo Volumen - : Abajo o flecha -Photos Recordings Forward (Avanzar) ►: Abajo una página Back (Retroceder) ◀: Arriba una página. OK: Entrar en la Sub-carpeta o ejecutar el archivo seleccionado. CANCEL: volver al directorio anterior Tipos de icono que muestra el buscador como sigue: NOTA Disco archivo música/ película foto desconocido.

3.1.2	Copiando y pegando.	
1	Seleccione la fuente de archivo en el buscador. Pulse el botón F3 para que aparezca el menú.	browse 1/3 Music Photo Eavorite Photos copy Paste SYS reame new folder info Status
2	Use < volume +/-> para seleccionar COPY y pulse "OK" El icono del portapapeles se mostrará en la esquina superior derecha.	browse 1/5  Music Photos Photos Record SYS Info Status
3	Introduzca la carpeta destino en el buscador. Pulse F3 para que aparezca el menú.	
4	Use < volumen/-> para seleccionar "pegar" y pulse OK Aparecerá la ventana de copiar.	245 KB
NOT	<ul> <li>El botón del portapapeles desaparecerá cuando vuelva al menú principal. La operación debe repetirse.</li> </ul>	

### 3.1.3 Borrando Archivos

1	Seleccione los archivos o las capetas para borrar y pulse F3 para que aparezca el menú.	browse 1/3 Photo Photo Photos Capy Photos System Feature Info Statute
2	<ul> <li>Use <volume +="" -=""> para seleccionar "delete" y pulse el botón de OK.</volume></li> <li>Aparecerá el mensaje de borrar en la pantalla</li> </ul>	delete this file or folder? YES NO
3	Seleccione YES ("Sí") y pulse el botón de OK. El sistema mostrará una ventana con el mensaje de "Deleting" ("Borrando")	📤 <sup>*</sup> 👸
NOT	<ul> <li>Sólo las carpetas vacías pueden ser borradas. Si la carpeta no lo estuviera, necesitará vaciarla antes de borrarla.</li> </ul>	

### 3.1.4 Comprobando las propiedades.

Seleccione el archivo o la carpeta deseada en el buscador de archivos

 carpeta. El sistema mostrará un mensaje en el que se mostrará todas las especificaciones (Nombre, tamaño, fecha y estado)
 3.1.5 Renombrando el archivo o la carpeta
 1 Seleccione el archivo o la carpeta deseada en el buscador de archivos.
 Pulse F3 para que aparezca el menú

Pulse el botón F1 para ver las propiedades del archivo o la

- Seleccione "Rename" ("Renombrar") y pulse el botón OK.
  El sistema generará un teclado y una ventara do
  - El sistema generará un teclado y una ventana de información.
- Use el teclado, pulse y mantenga pulsado el botón OK para confirmar.
- Pulse y mantenga el botón OK para terminar.
  - Si quiere cancelar la operación, pulse C

### 3.1.6 Creando una carpeta.

2

- Vaya a la carpeta donde desea situar la nueva carpeta.
   Pulse el botón F3 para que aparezca el menú..
- 2 Seleccione Nueva carpeta, pulse Ok para confirmar
  - El sistema mostrará un teclado virtual y un cuadro de texto.
- Introduzca el nuevo nombre usando el teclado virtual.
  - Pulse y mantenga el botón OK para terminar.
    - Si quiere cancelar la operación, pulse C.

### 3.1.7 Use el teclado virtual.

1 Teclado virtual

4



1/3



11



- D1. JPG 31KB
- 12-11-2004 readonly





Borar/espacio Tecla de modo Tecla de entrada

### 2 Cambia entre modo inglés y caracteres especiales

 Pulse OK para cambiar el modo de tecla. En(mayúsculas) en (pequeña) (Numero).

### 3 Usar las teclas de letras.

Cambiar a modo (EN ) y usar los cursores para seleccionar las teclas (por ejemplo, seleccione la tecla 5 para la N) y pulse Ok para seleccionarla. Use el botón de flecha para seleccionar el carácter. Y la letra seleccionada aparecerá en negro con el fondo en blanco. Pulse Ok para confirmar y la letra aparecerá en la ventana de diálogo.

Pulse "cancel" si desea cancelar la orden.

$1^{\rm ABC}_{+}$	$2^{\text{DEF}}$	$3^{\rm GHI}_{*}$	4匹	MNO	<
6PQR	7 <sup>stu</sup> ?	87.	9 <sup>¥</sup> Z	0.	En

### 4 Usar las teclas numéricas

Cambiar al modo UN y usar el cursor para seleccionar la entrada (por ejemplo seleccione la tecla 5 y pulse Ok para seleccionar la letra). Pulse Ok para confirmar y la letra aparecerá en la ventana de diálogo.

### 5 Borrar un carácter especial/ número

Pulse <←> en el teclado virtual para borrar los caracteres o números.

- 6 End (final)/ cancel (cancelar) toda la información introducida.
  - Pulse y mantenga pulsado el botón OK para terminar con toda la información.
  - Pulse C para cancelar toda la información introducida..







### 3.2 Reproducción de música.

### 3.2.1 Comenzar la reproducción de música

1	•	Seleccione "music" ("música") en el menú principal
2	•	Pulse el botón de OK para acceder al submenú de música.
3	Se	leccione el archivo de música que desea reproducir.
4	Pu pla	lse Ok para reproducir la música y la ventana de "music y" (Reproducción de música) aparecerá
NOT	Ά	El sistema irá por defecto al directorio de música que está en la carpeta "music". Si la carpeta no existiera, el sistema la creará automáticamente. El buscador de música listará







en la carpeta "music". Si la carpeta no existiera, el sistema la creará automáticamente. El buscador de música listará sólo los archivos de música en formato MP3, WMA. Puedes seleccionar otros archivos musicales con el buscador, si la canción seleccionada no puede reproducirse, la canción más próxima será reproducida automáticamente.
Se pueden usar teclas de atajo para reproducir (ver

### 3.2.2 Operaciones básicas en la reproducción de música

1 Play / Pause

Pulse PLAY/ PAUSE para realizar una pausa en la reproducción de la música que está siendo reproducida.

### 2 Ajuste de volumen.

epígrafe 2.3.2).

Pulse Volume +/- para ajustar el volumen de la reproducción.

### 3 Reproducir la última o la siguiente canción.

Pulse el botón de forward/back (avanzar/retroceder) ◀▶para reproducir la última o la siguiente canción durante la reproducción.

*FORWARD*: Reproduce la siguiente canción. ► *BACK:* Reproduce la última canción. ◄







4	Avanzar/Retroceder
	Pulse y mantenga pulsado FORWARD/ BACK para poder
	avanzar o retroceder durante la reproducción de musica
	Polward. Avance rapido.
5	Configurando los efectos de audio del ecualizador.
	Durante la reproducción de música, pulse el botón F1 para
	cambiar entre los diferentes modos del ecualizador.
	Normal, jazz, clásica, pop, Rock
6	Configuración del modo de reproducción
	Pulse el botón F2 para cambiar entre los diferentes modos de
	reproducción cuando la unidad esté reproduciendo música.
	Todas: Reproduce todos los archivos de música en orden y
	cíclicamente.
	Random (aleatoriamente): Reproduce archivos de música de
	manera aleatoria.
	Single: Repite una canción.
7	Finalizar la reproducción
	Pulse el botón C para abandonar la reproducción actual v volver
	al menú anterior.
	Mantenga pulsado el botón C para acabar con la reproducción v
	volver al menú general

### 3.2.3 Configurar la velocidad de reproducción

1	Pulse el botón F3 para que aparezca el menú en reproducción de música.	00:3
2	Seleccione play speed (velocidad de reproducción) y pulse Ok. El sistema mostrará una ventana de información para configurar la velocidad (set speed)	
3	Use el botón de forward/ back para ajustar la velocidad de reproducción. La velocidad puede ir desde 70% hasta 130% de la velocidad normal, 100% es la velocidad normal	

### 3.2.4 Favoritos (lista de reproducción)

Adjuntar las canciones a la lista "Favoritos" en el buscador:





		<b>_</b> _
1	Adjuntar las canciones a la lista "Favoritos" en el buscador:	browse 1/19 001mp3 002mp feverite 003mp cepy 004mp delete cenanc not Status
2	Adjuntar canciones a "Favoritos" en la reproducción de música. Pulse el botón de F3 cuando esté reproduciendo un archivo de música. Seleccione" <add favorites=""> (Añadir a Favoritos) y pulse el botón OK</add>	▶ playing 12/18 love yuquan Add favorites Play Speed Turn on lyrics 000:3 Save Power Hanormal ► all
3	Viendo "Mis favoritos" Seleccione el modo Music (música) en el menú general y pulse el botón de OK para entrar en el buscador de música. Entonces pulse el botón F2 para ver los favoritos.	favorites 1/3 <b>a big big world</b> <b>dongfengpo</b> <b>wonderful day</b> all <b>favorite</b>
4	Borrando canciones de "Favoritos". Elija la canción deseada en la lista de sus favoritos y pulse el botón F3 del menú. Selección <delete> ("borrar") en el menú y pulse el botón OK. El sistema necesitará confirmación en el momento para continuar borrando. Pulse el botón de OK para borrar las canciones de la lista de mis favoritas.</delete>	favorites 1/3 a big big world dongfengpo wonderful day to bottom delete favorites 1/3 a big big world dongfengpo dongfengpo dongfengpo wonderful day delete current tiem? ves NO ell favorite
5	Reorganizar "mis favoritos". Seleccione la canción en la lista de mis favoritos y pulse el botón F3 para que aparezca el menú. Seleccione <to top=""> ("arriba") para mover la canción hacia el principio de la lista de mis favoritos. Seleccione <to bottom=""> ("abajo") para mover la canción hasta el final de la lista de mis favoritos.</to></to>	favorites 1/3 <b>3 a big big world</b> <b>3</b> dongfengpo <b>3</b> wonderful day to top to bottom delete sll favorite
6	Reproduce la canción desde mis favoritos.	▶playing 1/23
	Elija la canción en la lista de mis favoritos y pulse el botón de OK para reproducirlo.	love yuquan 00:32 01:45
NC	<ul> <li>El reproductor comenzará automáticamente desde (Mplist.txt) y almacenará la información en el directorio <sys> del disco.</sys></li> </ul>	

### 3.2.5 Sincronización de la letra de las canciones (Karaoke)

### Conseguir archivos LRC

Puede descargarse los archivos LRC desde Internet o puede generar sus propios archivos LRC mediante un programa de LRC

www.woxter.com



### 3.3 Visor de imágenes (JPG/BMP/GIF)

# 3.3.1 Buscador de imágenes. 3.3.1 Buscador de imágenes. Seleccione el modo <photo> ("imagen") en el menú principal. Pulse el botón de Ok para acceder al submenú de imágenes Use el cursor para seleccionar el archivo de imagen que desea ver. Pulse el botón de Ok para comenzar a ver las imágenes El sistema automáticamente ajustará el tamaño de la imagen para verla en modo pantalla completa

### NOTA

El directorio por defecto donde se almacenan las imágenes está en la carpeta <photos>. Si esta carpeta no existiera, el sistema automáticamente creará una. El buscador de imágenes solo listará archivos de imágenes en formato (jpg/ bmp/ gif).

Las imágenes pueden ser seleccionadas desde otros directorio mediante el buscador.

El tamaño de las fotos es aproximadamente de 6 MB Los archivos no pueden excederse en la capacidad, el máximo permitido es de 6 MB; no se puede mostrar una animación Jpg /bmp gif cuando esta requiere más de 3 MB de memoria RAM. El buscador de imágenes soporta archivos de 24 bit jpg/bmp.



3.3	2.2 Buscador automático (Auto Browser)	
1	Iniciar el buscador automático. ( Auto Browser)El modo predefinido del sistema es búsqueda automática (auto browsing) cuando use el buscador de imágenes.Si el modo está en buscador manual, pulsa el botón F3 y aparecerá el menú correspondiente. Seleccione <slideshow> ("índice"), pulse <ok> y para cambiar pulse "OPEN".Pulse <c> o pulse el botón F3 para volver a la ventana del buscador donde comenzara el buscador automático (Auto Browser)</c></ok></slideshow>	Photo delete delay transiti
2	Configurar el tiempo entre cada foto en modo diapositiva. (Slide show delay)	1 5
	Pulse el botón F3 para que aparezca el menú. Seleccione <delay> ("retraso") y pulse OK, entonces seleccione el valor apropiado y vuelva a pulsar Ok. El tiempo puede ser desde 1 seg. 2, 3, 5 o 10 segundos.</delay>	2 1 5 5 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8
	Pausa en el modo show de diapositivas (Slide show)	
3	Pulse <play> para realizar una pausa en el modo de mostrar las diapositivas dentro del modo automático de visualización. En la esquina superior de la derecha se mostrará el orden que ocupa la diapositiva actual. Pulse <play> de Nuevo para continuar viendo las fotografías.</play></play>	
NO	<ul> <li>Sólo se puede ejecutar la función F3 cuando se muestra la imagen completa JPEG/BMP ó se realiza una pausa en formato GIF.</li> <li>El buscador automático realizará una pausa mientras la foto está en proceso (e.g Zoom in/out)</li> <li>Pulse <c> para parar la reproducción de una animación GIF.</c></li> </ul>	
3.3	.3 Buscador Manual de imágenes.	
1	Comenzar	Photo
	Pulse el botón de F3 para que aparezca el menú en este modo. Seleccione <slide show=""> y pulse OK para cambiarlo a modo apagado. Entonces pulse la tecla C o el botón F3 para comenzar el modo de buscador manual.</slide>	dekte Sidesh Belay Vansib

Ver la imagen anterior o la siguiente.





### 2 Ver la imagen anterior o la siguiente.

NOTA 1010 NU Spacky reanizat, mutanal optimacion FSBNU ARD/BOCK ver farimageo antacia deighter thacia atrás sin que la r la signicate tran haya parado. Pulse <C> para parar la r la útimative ión de la misma.

### 3.3.4 Mover, Borrar o Acercar/Alejar imágenes

1	Zoom
	Pulse el botón F1 para acercar o alejar la imagen en el buscador
	de imágenes.
	F1: Acercarse a la foto usando el Zoom
	Pulse el botón de OK o la tecla C para cancelar el Zoom.
2	Mover la imagen aumentada
	Use las flechas para mover la imagen aumentada.
	F: Mover a la derecha
	B: Mover a la izquierda
	V+: Mover hacia arriba
	V : Movor bacia abaio
3	Borrando imagen en el buscador de fotos.
3	<ul><li>Borrando imagen en el buscador de fotos.</li><li>Pulse el botón F3 en el buscador de fotos para que aparezca el</li></ul>
3	<ul> <li>Borrando imagen en el buscador de fotos.</li> <li>Pulse el botón F3 en el buscador de fotos para que aparezca el menú correspondiente.</li> </ul>
3	<ul> <li>Borrando imagen en el buscador de fotos.</li> <li>Pulse el botón F3 en el buscador de fotos para que aparezca el menú correspondiente.</li> <li>Seleccione <delete> ("borrar") y pulse OK.</delete></li> </ul>
3	<ul> <li>Borrando imagen en el buscador de fotos.</li> <li>Pulse el botón F3 en el buscador de fotos para que aparezca el menú correspondiente.</li> <li>Seleccione <delete> ("borrar") y pulse OK.</delete></li> <li>Una ventana de información se mostrará en la pantalla para</li> </ul>
3	<ul> <li>Borrando imagen en el buscador de fotos.</li> <li>Pulse el botón F3 en el buscador de fotos para que aparezca el menú correspondiente.</li> <li>Seleccione <delete> ("borrar") y pulse OK.</delete></li> <li>Una ventana de información se mostrará en la pantalla para preguntar si desea borrar esta imagen permanentemente.</li> </ul>
3	<ul> <li>Borrando imagen en el buscador de fotos.</li> <li>Pulse el botón F3 en el buscador de fotos para que aparezca el menú correspondiente.</li> <li>Seleccione <delete> ("borrar") y pulse OK.</delete></li> <li>Una ventana de información se mostrará en la pantalla para preguntar si desea borrar esta imagen permanentemente.</li> <li>Pulse OK para confirmar.</li> </ul>
3	<ul> <li>Borrando imagen en el buscador de fotos.</li> <li>Pulse el botón F3 en el buscador de fotos para que aparezca el menú correspondiente.</li> <li>Seleccione <delete> ("borrar") y pulse OK.</delete></li> <li>Una ventana de información se mostrará en la pantalla para preguntar si desea borrar esta imagen permanentemente.</li> <li>Pulse OK para confirmar.</li> </ul>

■ La proporción de la foto que se muestra va de 100%-200%

### 3.4 Grabando

### 3.4.1 Grabando Voz

1 Seleccione Grabar en el menú principal.





		6
3.4	.3 Grabando FM	
1	Acceda a la interfaz de radio FM y seleccione el canal que desea grabar.	preset
2	Pulse el botón de "C" para cancelar la radio y volver a modo grabación.	
3	Pulse el botón de F3 para que aparezca el menú correspondiente y accione la fuente de grabación <radio>. Use la función F1 para seleccionar la calidad de la grabación.</radio>	■ 录音停止 0/0 00:00:00 L R ▶ 收音机 ● 软好
4	Pulse Ok para comenzar.	● recording 02: 58 L R ▶ linein ● normal

3.4	.4 Operaciones de grabación (stop/pause/cancel)	
1	Parar la grabación.	<b>rec stop</b> 0/0
	Pulse y mantenga pulsado el botón OK para parar la grabación y el archivo grabado se guardará automáticamente.	00: 00: 00 L R fm • norma
2	Realizar una pausa en la grabación.	I rec pause 6/6
	Pulse el botón de "pause Rec" ("pausa en grab.") y pulse Ok de nuevo para continuar con las grabaciones.	02: 58 L R fm norma
3	Cancelar la grabación.	rec pause
	Pulse el botón F3 para que aparezca el menú correspondiente. Seleccione <cancel current=""> ("cancelar actual") y pulse Ok para cancelar la grabación actual.</cancel>	Play REC file Source select Quality select R Cancel current Save and new
NOT	<ul> <li>A Sólo los botones de <ok> <c> <hold> están operativos durante la grabación.</hold></c></ok></li> <li>Bi la memoria está llena o la electricidad es insuficiente, el reproductor parará la grabación inmediatamente.</li> </ul>	

normal

normal

mal



### 3.4.6 Configuración de grabación.

1	Fuentes de grabación.
	Pulse F3, seleccione <rec source=""> ("fuente de grab.") y</rec>
	pulse <ok> para seleccionar.</ok>
2	Calidad de la grabación.
	Pulse F1 para seleccionar la calidad de la grabación mientras
	la grabación está parada o pulse F3, seleccione desde el menú
	que aparecerá <quality select=""> ("seleccionar calidad") y pulse</quality>
	OK para seleccionar.
	<normal> ("normal"): La duración de la grabación será de unas</normal>
	326 horas. (32kbps, 16khz)
	<good> ("bueno"): La duración de la grabación será de unas</good>
	214 horas. (48kbps, 22khz)
	 better> ("mejor") :La duración de la grabación será de unas
	160 horas. (64kbps, 22khz)
	<best> ("el mejor"): La duración de la grabación será de 81</best>
	horas. (128kbps, 44khz)
	El cálculo base de almacenamiento es de 4.4G

### 3.5 Radio FM

### 3.5.1 Encender/apagar Radio FM

1	Seleccione <radio> en el menú principal.</radio>	radio
2	Cambie a FM y entre en la interfaz de FM	Manual Scan 107. 8 MHz
3	Pulse F3 y seleccione <turn off=""> ("apagar") para apagar el modo de Radio FM y volver al menú principal.</turn>	Manual scan Preset Manual scan auto scan sure power
NOT	<ul> <li>Compruebe que los auriculares están conectados mientras se retransmite FM</li> <li>FM se apagará automáticamente cuando reproduzca música, grabaciones, reproducciones de video y el buscador de imágenes.</li> </ul>	
3.5.	2 Buscador de emisoras de radio FM (preset)	
1	Asegúrese que utiliza FM en modo presintonía. Si FM está en otros modos, pulse F3 para que aparezca el menú correspondiente y seleccione <preset> para confirmar</preset>	Manual scan  Preset Manual scan Auto scan save power Ture off
2	Pulse FORWARD/BACK (Avanzar/Retroceder) para saltar a la última o la próxima emisora de FM	preset
3	/ Pulse y mantenga pulsado FORWARD/BACK (Avanzar/Retroceder) para aumentar o disminuir la frecuencia.	
3.5.	3 Búsqueda automática de emisoras de radio.	
1	Pulse el botón F3 para que aparezca el menú correspondiente en modo Radio FM.	Manual scan  Preset  Auto scan  Save power  Turn off
2	Seleccione <auto scan=""> ("Búsqueda automática") y pulse el botón de OK. El reproductor cambiará a estado de búsqueda automática.</auto>	preset

El reproductor escaneará todas las emisoras de radio y las

3

almacenará en orden.

3.5.4	4 Búsqueda manual de una emisora de radio	
1	Pulse el botón F3 en modo FM Radio.	Preset Preset Preset 2 Save power Turn off
2	Seleccione <manual scan=""> ("búsqueda manual"), pulse OK para acceder a la búsqueda manual.</manual>	Manual Scan 107. 8mHz
3	Pulse FORWARD/BACK (Avanzar/Retroceder) para realizaruna búsqueda manual.Pulse FORWARD/BACK (Avanzar/Retroceder) paraaumentar/ disminuir la frecuencia por 0.1 Mhz.Pulse y mantenga pulsado FORWARD/BACK(Avanzar/Retroceder) para la búsqueda manual de laúltima/próxima emisora de radio.	
4	Pulse y mantenga pulsado F3 aparecerá la pantalla correspondiente a dicha función. Seleccione <save> ("Guardar") para confirmar.</save>	Manual scan
5	Entrará dentro de la ventana dónde se indica el número de la emisora seleccionada. Pulse FORWARD/BACK (Avanzar/Retroceder) para seleccionar el número de emisora.	preset
6	Pulse OK para grabar una emisora. Si la emisora actual no ha sido grabada el sistema enviará un mensaje preguntando si desea guardarla. Para confirmarlo pulse OK.	Sure replace station? YES No
NOT	A Se pueden guardar hasta 20 emisoras.	

### 3.5.5 Borrar una emisora de radio

1	Elija la emisora que desea borrar en modo presintonia.	
2	Pulse y mantenga pulsado el botón F3 para borrar la emisora seleccionada	
3	El sistema mostrará una ventana para preguntar si es seguro que desea borrar y si es así pulse Ok para confirmar.	









preset
101.8MHz

12345

101.8mHz

Sure replace the

YES NO

Delete this station

station?

preset



3.5.7	Emisora FM configurada a través del archivo.
	Puede almacenar el nombre y la frecuencia de la emisora de
	radio mediante la configuración de los archivos, como se
1	muestra a continuación:
	Primero necesita crear un archivo: fmname.txt e incluir en él, la
	frecuencia formateada y el nombre:
	[87600] emisora 1
	[88700] emisora2
	[107300] emisora 20
	Mientras 87500 significa 87.5 MHz, y "station1" (emisora) es el
	nombre de la emisora y puede tener el nombre que desee.
	Puede darle nombre hasta 20 emisoras.
	Cuando termine de editar el archivo, transfiera ese archivo al
	directorio <sys> a través de la conexión USB y reinicie el</sys>
	reproductor
NOT	La configuración de los archivos no funcionará cuando
	esté en modo de búsqueda automática o manual.
	Necesitará reiniciar el reproductor para usar la
	configuración de archivo.

### 3.6 Reproducción de video

1       Seleccione el archivo de video que desea en el buscador.         Image: seleccione el archivo de video que desea en el buscador.	3.6.1	Reproducción de video.	
lafo Laboration atoma	1	Seleccione el archivo de video que desea en el buscador.	browse 1/3 Just for kinds.avi 3 01.avi 3 02.avi



### 3.7 Juegos

### 3.7.1 Empezar juego

- 1 Seleccione <game> ("Juegos") en el menú principal.
- 2 Pulse OK para que aparezca el menú de juegos y seleccione el juego que desea usar y pulse Ok para acceder a éste.





Contiene dos juegos : "block" y "box".

### 3.8 Dispositivo digital. (USB Host)

### 3.8.1 Entre en la función del dispositivo digital.

Primero conecte la unidad de almacenamiento que soporta el protocolo UMS, como la cámara digital, disco flash, lector de tarjetas a un dispositivo USB a través del cable, y seleccione <digital partner> ("dispositivo digital") en el menú principal.
 Pulse <OK> para comenzar la función del dispositivo digital.

### 3.9 Configuración de parámetros.

3.9.1	Entrar en la configuración de parámetros.		
1	Seleccione <setup> ("config") en el menú principal.</setup>	setup	in the second seco
2	Pulse OK para configurar la ventana.	Back light Language PowerDown Vendor Version Upgrade	5sce English 5min Broadmki

### 3.9.2 Configuración de la pantalla retroiluminada. Use el cursor para seleccionar <backlight setup> ("configurar 5sce retroiluminado") en la ventana correspondiente. Language English PowerDown 5min <volume +>: arriba Vendor Broadmki Version <volume ->: abajo Upgrade 2 Use FORWARD/BACK (avanzar/retroceder) para configurar los valores de los parámetros. NOTA Configurar el retardo de la pantalla retroiluminada al mínimo. Esto puede extender el tiempo de vida de la batería.

Configuración de los valores: apagado / 5seg / 10 seg / 20 seg/ 30 seg/ 1min / 2min / 5 min / mantener.

El reproductor soporta multilenguaje: chino, inglés, francés, alemán, español, italiano y holandés

### 3.9.3 Configuración del idioma

NOTA

- Use el cursor para seleccionar <language setup> ("config. Idioma") en la ventana retroiluminada de configuración. <volumen+>: mover hacia arriba <volumen->: mover hacia abajo 2 Use FORWARD/BACK (Avanzar/Retroceder) para configurar el valor de los parámetros.
- Back light 5sce English PowerDown 5min Vendor Broadmki Version Upgrade

3.9.4	A A	pagado		
1	Use venta <volu <volu< th=""><th>el cursor para seleccionar POWER OFF (apagar) en la ana de configuración de la retroiluminación. umen+&gt;: mover hacia arriba umen-&gt;: mover hacia abajo</th><th>Back light Language PowerDown Vendor Version Upgrade</th><th>5sce English 5min Broadmki</th></volu<></volu 	el cursor para seleccionar POWER OFF (apagar) en la ana de configuración de la retroiluminación. umen+>: mover hacia arriba umen->: mover hacia abajo	Back light Language PowerDown Vendor Version Upgrade	5sce English 5min Broadmki
2	Use el va	FORWARD/BACK (Avanzar/Retroceder) para configurar lor de los parámetros.		
NOT	A	Configuración del tiempo de retardo del apagado automático cuando no está funcionando. Configuración de valores: Nunca / 1min / 2min / 5min		

3.9.5	In	formación de la versión.		
1	Use de <vol <vol< th=""><th>el cursor para seleccionar VERSION INFO en la ventana configuración. umen+&gt;:mover hacia arriba umen-&gt;: mover hacia abajo</th><th>Back light Language PowerDown Vendor Version Upgrade</th><th>5sce English 5min Broadmki</th></vol<></vol 	el cursor para seleccionar VERSION INFO en la ventana configuración. umen+>:mover hacia arriba umen->: mover hacia abajo	Back light Language PowerDown Vendor Version Upgrade	5sce English 5min Broadmki
2	Puls	e <ok> en la ventana de " VERSION INFO".</ok>	VER :2.0 DRAM:16MD ROM :1MB ID :1111	8 111FB9
NOT	A	<ul> <li>La version Info contiene la siguiente informacion: Número, tamaño o retardo de la memora, espacio del ROM y un número identificativo.</li> </ul>		

### 3.9.6 Actualizar

1	Actualizar el programa en el directorio <sys>, asegúrese que</sys>
	el dispositivo está "cargando"
2	Use el cursor para seleccionar UPGRADE ("actualizar") en la
	ventana retroiluminada de configuración.
	<volumen+>:mover hacia arriba</volumen+>
	<volumen->: mover hacia abajo</volumen->

Back light 5sce Language English PowerDown 5min Vendor Broadmki Version Upgrade

4

Pulse OK para confirmar, la ventana mostrando el progreso de la actualización se mostrará.





### 4 Otras funciones

### 4.1 Instalación desde la biblioteca de fuentes

1	Las fuentes en inglés han sido preinstaladas. Si desea instalar			
	otra fuente, como la china, necesita copiar ese archivo en el directorio <sys> y reiniciar el reproductor.</sys>			
NOT	A	El sistema sólo tiene un código, por lo que debe configurar el idioma correspondiente en "system setup" (config. Sistema) mientras busca y copia, de lo contrario se producirá un error.		

### 4.2 Cambiar la batería

1	Conect cable L	e el reproductor mediante la salida USB y a través del ISB al ordenador.	
2	El reproductor se cargará automáticamente desde el ordenador.		
3	El estado de la batería mostrará una barra completa cuando esté completamente cargado.		
NOT	A	<ul> <li>Normalmente, tardará de 1.5 a 2 horas en cargar la batería completamente mediante el ordenador.</li> <li>Habilidades: El puerto USB debería ser conectado al reproductor, tanto como cargador como operador. El sistema mostrará el siguiente mensaje "switch USB?" "Cambiar a USB?". Seleccione "C".</li> </ul>	Change to USB? YES NO

### 5 Comunicando y transfiriendo información al Ordenador.

### 5.1 Conectar al Ordenador

Conecte el reproductor al puerto USB del ordenador mediante un cable USB









NOTA Desconectar el cable USB sin usar la opción de "safely remove hardware" puede causar un daño irreparable en el disco y pérdida de información.



# **5.4** Parámetros y especificaciones del producto.

Descripción	Especificaciones Técnicas		
Dimensión	99*57*19mm		
Peso			
	Pantalla TFT LCD de 1.5 pulgadas, con unas dimensiones de		
	280X220 , y 262,000 colores		
Batoría	Batería de lítio de 750mA/H recargable. El tiempo de funcionamiento		
Dateria	en su máxima capacidad es de 10 horas.		
Parámetros del	Los parámetros son de 500A		
cargador	Tiempo de carga de: 1.5 a 2 horas.		
	1. 65mA (reproduciendo Mp3, baja iluminación en la pantalla		
	retroiluminada, disco duro cerrado)		
	2. 85mA (reproduciendo Mp3, alta iluminación en la pantalla		
En funcionamiento	retroiluminada, disco duro cerrado)		
	3. 300mA (reproduciendo MP3, pantalla retroiluminada encendida,		
	disco duro leyendo y escribiendo)		
	4. 500mA (cuando el disco duro está funcionando)		
Funcionamiento.	0-40° C		
Energía del	90-230V/50-60Hz AC; 4.5V/700mA DC (opcional)		
Adaptador			
Almacenamiento	Disco Duro de 1 pulgada de 4 GB		
	Formato: MPEG1/2/2.5 layer3 (ISO		
Reproducción	compliant) MP3 y WMA		
MP3 y WAM	MP3 bit rate: 8Kbps~320Kbps,VBR,CBR		
	TAG: ID3 V1 Tag, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0		



	Limite de tamaño del	240MB	
	archivo	ZTOWD	
	Ecualizador	Normal, pop, clásico, jazz, Rock	
		Reproducción de todas las canciones de	
	Modo cíclico	forma cíclica, una canción de forma cíclica	
		y de manera aleatoria	
	Ajuste de velocidad de	Ajustable 12 grados de velocidad de	
	entonación	entonación.	
	Lista de reproducción.	Soporta hasta 99 archivos.	
	LRC	Soporta	
	SNR	>80db	
	Distorsión	<0.1%	
	Respuesta de	0014 001//1	
	frecuencia	20Hz~20KHz	
	Salida de auriculares	Max 7mW X 2 (32 ohm)	
	Flujo de soporte del		
	código	MP3:8kbps-320kbps	
	frecuencia	WMA:<192Kbps	
	<b></b>	MP3:8KHz-48KHz	
	Frecuencia	WMA:8KHz-44KHz	
Radio FM	SNR	60db a 1mv 98.1 Mhz	
(Estereo)	Sintonización de		
	emisoras	Hasta 20 emisoras	
	Mada Déanua da	Configuración, búsqueda automática y	
	iviodo Busqueda	manual	
	Distorsión	0.8% (Max) at 1mv 98.1 Mhz	
	salida	Max 7mW X 2 (32 ohm)	

	Alcance de la	87~108Mbz	
	frecuencia		
	Limite de ruido	< 40 µv	
		BMP: 24bit archivo	
	Formato	JPG: 24bit archivo	
Buscador de fotos.		GIF: todos	
	Limite del tamaño de		
	archivos.		
	Formato	XVID código de archivo AVi	
	Número de secuencias	15 secuencias por segundo	
Depreductor de	Ratio del código	240-320kbps	
	Software de conexión	Conexión de archivos MPG, RM, RMVB,	
	al ordenador	AVI, WMV, ASF etc. a formato XVID	
	Limite de tamaño de	Nie	
	archivo	NO	
lucros	Block	9 grados	
Juegos	Box	340 pasos	
	Dianaaitiyaa	Dispositivos de gran capacidad de	
	Dispositivos	almacenamiento USB)	
Dispositivo Digital	soportados		
	Salida de voltaje	500mA/5V	
	Velocidad de	(Mhna (anaración da laar y caarihir)	
	transmisión		
	Formato de grabación	MP3	
Grabación digital.	Fuente de grabación	Micrófono Júnos do optrado y EM	
	de sonido	ואוכיסוסרוס, וווופס עב פוונוסעס א רוא	
	Tamaño del archivo	No	
	Modo Grabación	32~192KBKS	

	SNR	60db
	Distorsión	15%+/-0.2
	Alcance de la	
	frecuencia	300H2~5.0KH2(-60D)
	Salida	Max 7mW X 2 (32 ohm)
	Ratio de muestreo y	Datio do comprosión 9Khno 102Khno
	compresión de la	Ratio de compresion 8Kbps-192Kbps
	grabación (en MP3)	
	Lectura	6MB/S
036 2.0	Escritura	2.3-2.5MB/S
	Entrada de línea	2.5mm
	Auriculares	2.5 mm auriculares (mini enchufe/estereo)
		IMP < 320hm
I/O	Host opcional	USB2.0 velocidad completa, soporta
		dispositivo UMS.
	Puerto USB	LISP 2.0 máxima consoidad
	especificado	000 2.0 maxima capacidadu.