AIRIS

Todos los derechos reservados Infinity System S.L. 2005 Prohibida su reproducción total o parcial. Las ilustraciones que contiene este manual sirven únicamente como referencia, no siendo fielmente representativas del producto

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



SÍMBOLO DE PELIGRO

Este icono recuerda a los usuarios ' la existencia de voltaje peligroso.



SÍMBOLO DE ADVERTENCIA

Este icono recuerda a los usuarios la importancia de las operaciones descritas y el mantenimiento que necesita el producto.

ADVERTENCIA:

Para prevenir el riesgo de fuego o shock eléctrico, no exponga este aparato a golpes o caídas. No se deben poner objetos que contengan agua o líquidos, tales como vasos o botellas, encima del equipo. La unidad contiene piezas con voltaje peligroso; no abra la cubierta del equipo. Cualquier reparación debe ser efectuada por el adecuado personal de mantenimiento.

NOTA SOBRE FCC:

Este equipamiento has sido testeado y encontrado completamente dentro de los límites marcados para un dispositivo digital de Clase B, según dictan las normas de la Parte 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una razonable protección contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir señales de radiofrecuencia, y si no es instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las radiocomunicaciones. No obstante, no hay ninguna garantía de que no puedan ocurrir interferencias en una instalación en particular. Si el equipo causa alguna interferencia en la recepción de radio o televisión, la cual puede ser determinada encendiendo y apagando el equipo, se obsta al usuario a corregir la interferencia usando uno o más de los siguientes métodos:

- Reoriente la antena receptora o colóquela en otro lugar.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en otro enchufe diferente del que esté conectado el receptor.
- Consulte a su vendedor o a un técnico de radio/TV experimentado.

Precauciones FCC:

Para asegurar el cumplimiento de las normas FCC, siga las siguientes instrucciones de instalación y uso. Utilice solamente cables apantallados cuando conecte el equipo a otros dispositivos. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento de las normas, puede revocar el derecho del usuario para utilizar este equipo.



Instale la pantalla en un lugar donde la luz del sol no incida en ella directamente.

Ver la pantalla en oscuridad total o con una luz reflejándose en ella, puede causar cansancio ocular. Se recomienda utilizar una luz suave e indirecta.

Intente no instalar la pantalla en lugares excesivamente calientes para evitar posibles daños a la carcasa o un fallo prematuro de los componentes.

Este equipo audiovisual ha de ser conectado utilizando el adaptador de corriente continua suministrado. No utilice ningún otro adaptador, ya que podrían ocasionarse daños en la pantalla.

No tape las rejillas de ventilación cuando esté usando la pantalla.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- 1. Lea las instrucciones. Lea todas las instrucciones de seguridad y uso antes de utilizar este producto.
- 2. Guarde las instrucciones. Manténgalas en lugar seguro para futuras referencias.
- 3. Lea las advertencias colocadas en el producto y en el manual de instrucciones.
- 4. Siga las instrucciones de uso e instalación del producto.
- 5. Limpieza. Desconecte este equipo de la corriente antes de proceder a limpiarle. No use limpiadores líquidos o en aerosol. Use un paño húmedo para limpiar el equipo.
- 6. Accesorios. No use accesorios no recomendados por el fabricante del equipo ya que pueden causar daños.
- 7. Agua y humedad. No use este producto cerca del agua.
- 8. Lugar de instalación. No instale nunca este producto en lugares inestables. El equipo podría caer pudiendo producir daños a niños o adultos y al mismo producto. Use
- 9. Corriente. Este producto sólo debe utilizarse con el tipo de corriente especificado en la etiqueta de voltaje del producto. Si no está seguro de qué tipo de corriente eléctrica dispone en su domicilio, consulte a su compañía suministradora de electricidad.
- 10. Cable de Corriente. Coloque el cable de corriente de tal manera que no pueda ser pisado o agujereado por objetos puestos encima o al lado del cable.
- 11. Tormentas eléctricas. Para una protección adicional durante las tormentas eléctricas, o cuando el equipo no se va a utilizar por un período de tiempo prolongado, desconéctelo de la corriente y quite los cables de antena o sistema de cable. Esto protegerá al aparato de posibles sobrecargas o subidas de tensión.
- 12. Lineas eléctricas. Una antena exterior no debería estar colocada cerca de lineas de alta tensión u otros circuitos 18. Montaje en pared o en rack. Instale el producto en eléctricos. Cuando instale un sistema de antena exterior procure no tocar cables de fluído eléctrico ya que puede correr peligro de electrocución.

- 13. Sobrecargar. No sobrecargue los enchufes de de corriente ni utilice alargadores de cable. Podría haber riesgo de incendio o de shock eléctrico.
- 14. Introducción de objetos y líquidos. Nunca introduzca por la fuerza cualquier tipo de objeto por las aberturas ya que podría tocar partes que contengan voltaje eléctrico. De la misma manera no vierta líquidos en la unidad.
- 15. Servicio. No intente reparar este producto por si mismo. Remítalo siempre a personal debidamente cualificado.
- 16. Reparación de averías sufridas por daños. Desconecte el equipo de la corriente y llévelo a un servicio técnico autorizado cuando le ocurra alguna de las siguientes cosas:
 - a) Cuando el cable de corriente o el enchufe estén dañados.
 - b) Cuando se hayan introducido líquidos u objetos dentro del producto.
 - c) Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
 - d) Si el producto no funciona con normalidad aun siguiendo las instrucciones de uso. Ajuste sólo sólo los controles recogidos y explicados en el manual de instrucciones. Unos ajustes incorrectos pueden causar daños y pueden requerir de la intervención de un técnico cualificado para devolver el producto a su correcto estado de funcionamiento.
 - e) Si el producto se ha caído al suelo o se ha dañado de cualquier otra manera.
- 17. Sustitución de componentes. Cuando la sustitución de alguno de los componentes del equipo sea necesaria, asegúrese de que el servicio técnico use las piezas adecuadas para la reparación. La sustitución de piezas no autorizada podría resultar en riesgo de fuego o electrocución.
- la pared o en un rack AV sólo si es recomendado por el fabricante.
- 19. Calor. Instale este producto lejos de fuentes de calor tales como radiadores, cortinas, alfombras u otros productos (incluyendo amplificadores) que puedan producir calor.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



Cuando su pantalla esté encendida, no la mueva ni la cambie de sitio. Ocasionalmente, esto podría hacer que aparecieran irregularidades en el color en algunas partes de la pantalla. Esto puede eliminarse desconectando la pantalla de la corriente y esperando 10 minutos antes de volver a encenderlo. Si la situación no cambia, póngase en contacto con el servicio técnico de la marca. NO TOQUE LA PANTALLA LCD TFT CON LAS MANOS DIRECTAMENTE.

TABLA DE CONTENIDOS

Tabla de Contenidos	
---------------------	--

Capítulo 1. Información Básica 2-6

Ilustración del panel frontal	2
Ilustración del panel trasero	2-3
Ilustración del panel superior	3
Ilustración del mando a distancia	4-5
Cómo instalar y usar el mando a distancia	6

Capítulo 2. Conexiones del Sistema

าล	 7-10
	7

Conexión básica	7
Conexión de un DVD o VCR mediante Vídeo compuesto o S-Vídeo	8
Conexión de una fuente de señales externas utilizando las entradas de euroconector	9

Conexión de un ordenador u otro dispositivo mediante la entrada VGA 10

Capítulo 3. Configuración del Sistema

..... 11-17

Configuración inicial	11
Configuración General	12
Configuración de los Parámetros de la Imagen	12-13
Sintonización de Canales y Parámetros de Sintonización	13-14
Funciones AV	15
Funciones de Monitor	16-17

Capítulo 4. Resolución de Problemas

Capítulo 5. Especificaciones técnicas

CAPÍTULO 1. INFORMACIÓN BÁSICA

Ilustración del Panel Frontal



Ilustración del Panel Trasero



CAPÍTULO 1. INFORMACIÓN BÁSICA



- 3 Entrada de Audio para VGA
- 4 Euroconector

- Entrada de Video compuesto
- 8 Salida de auriculares

Ilustración del Panel Superior



Ilustración del Mando a Distancia



1.- Botón de Encendido/StandBy: Pulse este botón para encender o apagar la pantalla. Desde el modo Stand by, pulse el botón y la imagen y el sonido aparecerán tras unos segundos.

2.- Botones de dirección: Púlselos para seleccionar las diferentes opciones en los menús.

Cuando se en encuentre en modo TV, utilice las teclas [▲] y [▼] para ir al canal siguiente o retroceder al canal anterior. Use las teclas [◀] y [▶] para seleccionar las opciones en el menú de configuración (SET UP)

3.- Tecla MENU: pulse esta tecla para acceder o salir al/del menú de configuración de la pantalla.

4.- Teclas de Control de Volumen (+/-): pulse la tecla + para subir el volumen, y la tecla -, para bajarlo.

5.- Tecla C: pulse este botón para mostrar u ocultar el teletexto cuando se encuentre en modo TV. Cuando el teletexto se encuentre activado, al volverlo a pulsar, se activará el modo de mezcla, mostrando el teletexto superpuesto sobre la imagen de TV.

6.- Tecla : pulse este botón para desactivar el teletexto.

7.- Tecla (I): con el teletexto activado, pulse este botón para ir a la página 100 del teletexto (página principal)

8.- Tecla (**E**?) : en modo teletexto, pulse este botón para mostrar la información oculta tal como soluciones a pasatiempos. Púlselo de nuevo para volver a ocultarla.

9.- Tecla de selección rápida del teletexto (área roja).

10.- Tecla de selección rápida del teletexto (área verde).

11.- Tecla MUTE (Silencio).

12.- Botones Numéricos: Púlselos para seleccionar el canal que desea ver directamente. También sirven para introducir los números de página en el modo de Teletexto.

Para Introducir un número de un solo dígito, utilice las teclas numeradas del 0 al 9.

Para introducir un número de 2 dígitos (10-99), pulse primero el botón -/--. Esto activará el modo de 2 dígitos. Introduzca primero el primer dígito y a continuación el segundo dígito utilizando los botones del 0 al 9.

13.- Canal anterior: en modo televisión, pulse este botón para ir al último canal visualizado.

Ilustración del Mando a Distancia (continuación)

Viene de la página anterior

14.- Tecla Sleep: pulse esta tecla para ajustar el intervalo de tiempo al final del cual el televisor se apagará. Se puede programar su apagado en 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 y 120 minutos.

15.- Tecla P.STD: pulse este botón para alternar entre los modos de imagen estándar, medio, fresh o manual.

16.- Tecla S.STD: pulse este botón para alternar entre los diferentes efectos de audio BBE1, BBE2, y BBE OFF (desactivado).

17.- Tecla de Selección de fuente de imagen (SOURCE): mediante la pulsación de esta tecla podrá seleccionar de una manera cíclica las diferentes fuentes de imagen: TV, SCART-VIDEO, SCART-RGB, AUX, S-VIDEO y PC. EL televisor memorizará la última fuente de imagen seleccionada antes de pulsar el botón de apagado StandBy.

19.- Tecla (E) : en modo teletexto, pulse esta tecla para aumentar al doble de tamaño la mitad superior de la página de teletexto. Si lo pulsa por segunda vez, aumentará al doble la mitad inferior de la imagen. Al pulsarle por tercera vez, se volverá a la imagen normal.

20.- Tecla E: en modo teletexto, pulse esta tecla para detener el cambio de subpágina automático en las páginas que las contengan.

21.- Tecla (E): en modo teletexto, pulse esta tecla para memorizar los 4 grupos de 3 números que se muestran en diferentes colores en la parte inferior de la pantalla.

Pulse el botón de color que desee seleccionar y luego use los botones numéricos para introducir el número de página correspondiente.

Repita este procedimiento para cada página que desee memorizar asignándola a los diferentes colores.

22.- Tecla 📧 :en modo teletexto, pulse esta tecla para seleccionar un número de subpágina. Éste será mostrado en la parte superior de la pantalla.

23.- Tecla de selección rápida del teletexto (área azul).

24.- Tecla de selección rápida del teletexto (área amarilla).

CAPÍTULO 1. INFORMACIÓN BÁSICA

Cómo Instalar y Usar el Mando a Distancia







Notas

- Nunca deje caer el mando a distancia ni lo exponga a la humedad
- Nunca exponga el sensor de infrarrojos del panel frontal a la acción directa de la luz solar
- Cuando la carga de las baterías disminuya, reemplace ambas al mismo tiempo. No mezcle baterías nuevas y usadas cuando las reemplace. Intente no utilizar baterías recargables.

CAPÍTULO 2. CONEXIONES DEL SISTEMA

Conexiones del sistema



 Asegúrese de que la pantalla y los otros equipos adicionales están desconectados antes de realizar las conexiones.

Conexión básica

- 1. Conexión de su pantalla a la red eléctrica y a toma de antena.
 - a) Conecte el cable de antena a la entrada de antena de su pantalla LCD, y a continuación conecte el cable de alimentación a un enchufe.



Una vez conectado y encendido el sistema, pulse el botón SOURCE para seleccionar la entrada TV.

Conexión de un DVD o VCR (Video casette recorder) mediante video compuesto o S-Vídeo

1. Conexión de un lector de DVD o VCR mediante las entradas de Video Compuesto o S-Vídeo.

 a) Si quiere conectar un reproductor de DVD o VCR (o cualquier otro equipamiento que posea estas salidas como cámaras de vídeo o sistemas de videojuegos) a su pantalla LCD, puede usar las entradas de Video Compuesto (marcada como VIDEO IN) o la entrada de S-Vídeo (marcada como S-VIDEO IN) en el panel de conexiones). Consulte el siguiente esquema para realizarlo.



b) Después de haber conectado el equipo a la salida de Vídeo compuesto o de S-Vídeo (el audio es compartido, por lo que no podrá conectar diferentes audios para cada entrada), conecte la salida de audio de el equipo que haya conectado a la entrada de audio marcada como Audio IN.

Conexión de una fuente de señales externas utilizando la entrada de Euroconector

Los euroconectores o conectores SCART, son un estándar utilizado en la práctica totalidad de la Unión Europea. Son un tipo de conector de gran tamaño (los conectores disponen de 21 patillas) el cual aúna señal de vídeo y de audio en el mismo cable.

Por ello, si conecta un DVD, VCR, etc... a su pantalla LCD utilizando esta toma, no necesitará usar las entradas de audio adicionales, ya que el euroconector porta sonido estéreo.



Fuente de señales externas (DVD, VCR, etc...)

CAPÍTULO 2. CONEXIONES DEL SISTEMA

Conexión de un Ordenador u otro Dispositivo mediante la entrada VGA

La pantalla LCD AIRIS M122D, cuenta con una entrada VGA que puede recibir señal RGB analógica proviniente de un ordenador.

Si quiere conectar un ordenador u otro dispositivo que posea salida VGA, debe hacerlo a través de este conector.

La entrada VGA es la mejor manera de conectar un equipo informático a la pantalla LCD.

Para ello, consulte el siguiente esquema, y seleccione la entrada PC mediante la utilización de la tecla SOURCE.



Para conectar su pantalla LCD a un ordenador siga los siguientes pasos:

- 1.- Asegúrese de que tanto la pantalla como el ordenador están apagados.
- 2.- Conecte el cable de vídeo al ordenador y a la pantalla Lcd.
- 3.- Conecte el cable de audio (opcional)
- 4.- Encienda la pantalla LCD. Después encienda el ordenador.

Es importante que encienda la pantalla primero, de lo contrario la imagen se visualizaría de manera incorrecta.

Nota:

La resolución del PC debe estar ajustada a 1280x1024 a 60Hz. De lo contrario, no se visualizará imagen en pantalla.

Configuración del sistema

Configuración inicial

Cuando usted haya conectado su pantalla siguiendo alguno de los esquemas que se han mostrado en el capítulo anterior, deberá encender su nueva pantalla LCD TV AIRIS y después el resto de componentes de su sistema audiovisual.

Elija en la pantalla, la entrada de vídeo que desee ver y configure en el resto de equipos la salida que está utilizando para conectarlos a su nueva pantalla.

Si desea ver la TV, pulse el botón **SOURCE** para seleccionar TV como fuente de imagen. Para seleccionar el canal deseado utilice las teclas de dirección [▲] y [▼] del mando a distancia o utilice las teclas numéricas.

En este capítulo, le enseñaremos paso a paso a configurar su nueva pantalla LCD de una forma rápida y sencilla. Asimismo, le explicaremos todas las opciones de configuración que existen en el menú de usuario. Siga los pasos de este capítulo para configurar su nueva pantalla LCD AIRIS M137. Recuerde los siguientes conceptos:

1. Para entrar en el Menú SETUP o Menú de Configuración se debe pulsar la tecla MENU del mando a distancia.



 Para moverse dentro de los menús utilice las flechas de dirección [▲], [▼], [◀] y [▶]; para realizar la selección o entrar dentro de las diferentes opciones utilice la tecla de dirección [▶]. Para salir de los submenús utilice la tecla de dirección [◀].



NOTA: todos los valores de los menús (excepto el de configuración) son independientes para cada señal de entrada de vídeo, es decir, los valores de imagen y sonido de cada fuente de entrada pueden tener configuraciones diferentes.

Configuración General

Pulse el botón **MENU** durante 3 veces consecutivas en el mando a distancia para acceder al menú de configuración **GENERAL**. Seleccione la opción deseada utilizando las teclas de dirección $[\blacktriangle] y [\nabla]$.

Utilice las teclas de dirección [◀] y [▶]para cambiar la opción seleccionada.

Pulse de nuevo la tecla MENU para salir del menú de configuración.



IDIOMA:

Utilice los botones de dirección [◀] y [▶] para seleccionar el idioma en que desea ver los menús.

RESET:

Seleccione la opción **RESET** y pulse la tecla de dirección [] para volver a los valores de fábrica por defecto.

SISTEMA:

Utilice las teclas de dirección $[\blacktriangle] y [\lor]$ para resaltar la opción **SISTEMA**. Utilice las teclas de dirección $[\triangleleft] y [\blacktriangleright]$ para seleccionar el sistema de TV del país en el que se encuentre. Las opciones son B/G, M, D/K e I. En España deberá seleccionar B/G.

Configuración de los Parámetros de la Imagen

Pulse el botón **MENU** hasta que aparezca el menú de configuración de imagen. Seleccione la opción deseada utilizando las teclas de dirección $[\blacktriangle]$ y $[\heartsuit]$.

Utilice las teclas de dirección [◀] y [▶]para cambiar la opción seleccionada.

Pulse de nuevo la tecla MENU para salir del menú de configuración.



Continúa en la página siguiente

Configuración de los Parámetros de la Imagen (continuación)

Viene de la página anterior

Nota:

La opción HUE no podrá ser ajustada en los sistemas PAL y SECAM.

Sintonización de Canales y Parámetros de Sintonización

• Antes de comenzar la sintonización asegúrese de haber seleccionado el sistema de TV correcto para su país. En el caso de España. Le recordamos que el sistema correcto es B/G.

Pulse el botón **MENU** hasta que aparezca el menú de sintonización. Seleccione la opción deseada utilizando las teclas de dirección [▲] y [▼].

Utilice las teclas de dirección [◀] y [▶]para cambiar la opción seleccionada.

Pulse de nuevo la tecla MENU para salir del menú de configuración.



CANAL:

Muestra el número de canal actual. Utilice las teclas de dirección $[\blacktriangle]$ y $[\blacktriangledown]$ para seleccionar la opción canal. A continuación, utilice las teclas de dirección $[\blacktriangleleft]$ y $[\blacktriangleright]$ para cambiar el canal.

AFC (Control Automático de Frecuencia):

AL activar esta opción, el sistema utilizará la sintonización fina al realizar una búsqueda de canales, por lo que ajustará la frecuencia del canal óptimamente.

SKIP:

Al ajustar esta opción en **ON**, el sistema "saltará" el canal en el cual la hayamos activado, no pudiendo ser seleccionado para visualizarlo.

Para desactivar esta opción y volver a activar el canal, ajustela en OFF.

Sintonización de Canales y Parámetros de Sintonización (continuación)

Viene de la página anterior

SWAP (Cambiar Canal):

Esta opción sirve para cambiar de posición un canal de terminado. Utilice las teclas de dirección [◀] y [▶] para cambiar el número de canal. A continuación, pulse la tecla [▲] o [▼] para confirmar. El canal actual cambiará su posición con el canal seleccionado.

De esta manera podrá ordenar los canales sintonizados de acuerdo a sus gustos particulares.

BUSCAR (Búsqueda semiautomática):

Si durante la sintonización automática, el sistema no ha podido encontrar un determinado canal, puede utilizar la búsqueda semiautomática para encontrarlo. Al seleccionarla, el sistema buscará hacia arriba en la banda de frecuencias o hacia abajo, dependiendo de en qué dirección hallamos iniciado la búsqueda. En el momento en que el sistema encuentre un canal, la búsqueda se detendrá.

Para iniciar una búsqueda hacia arriba, pulse la tecla [>].

Para iniciar una búsqueda hacia abajo en la banda de frecuencias, pulse la tecla [4].

Para detener la búsqueda en cualquier momento, pulse la tecla [4].

Cuando el sistema encuentre una emisora se detendrá. Pulse de nuevo [◀] o [▶] para continuar buscando hasta dar con la emisora deseada.

SINTONÍA FINA:

Utilice este parámetro para ajustar de manera más precisa la recepción de aquellos canales que no hayan sido sintonizados de la mejor manera mediante una sintonización automática.

Utilice las teclas [◀] y [▶] para incrementar o disminuir la frecuencia del canal.

Al utilizar la función de sintonía fina, la función AFC se desactivará.

SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA (MEMORIZACIÓN):

Sitúese sobre la opción de sintonización automática y pulse la tecla [**b**] para comenzar la búsqueda y memorización automática de canales. Se mostrará la siguiente pantalla:



La búsqueda y memorización automática de canales llevará unos minutos. Una vez acabado el proceso, el sistema saldrá del modo de memorización de canales y almacenará los programas en el orden en que fueron encontrados.

Pulse la tecla [◀] para detener la memorización automática en cualquier momento.

Funciones AV

Este monitor posee funciones AV. Puede visualizar contenidos provinientes de fuentes externas utilizando el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar la fuente de entrada a la que haya conectado un equipo externo. Las diferentes fuentes de entrada son SCART-VIDEO, SCART-RGB, AUX o S-VIDEO.

Podrá seleccionarlas después de conectar un DVD, grabador, sintonizador digital, sistema de videojuegos, etc...

Después de conectar la fuente externa, encienda el monitor LCD TV, y pulse el botón **SOURCE** para seleccionar la fuente de entrada a la que haya conectado su equipamiento externo.

AL pulsar la tecla **MENU** podrá acceder a las siguientes opciones de configuración:

Menú de Configuración de los Parámetros de la imagen:

Utilice las teclas de dirección [◀] y [▶]para cambiar la opción seleccionada. Pulse de nuevo la tecla **MENU** para salir del menú de configuración.



Nota:

La opción HUE no podrá ser ajustada en los sistemas PAL y SECAM.

Menú de Configuración General:

Pulse el botón **MENU** durante 3 veces consecutivas en el mando a distancia para acceder al menú de configuración **GENERAL**. Seleccione la opción deseada utilizando las teclas de dirección $[\blacktriangle] y [\nabla]$.

Utilice las teclas de dirección [◀] y [▶]para cambiar la opción seleccionada.

Pulse de nuevo la tecla MENU para salir del menú de configuración.



Funciones de Monitor

Este LCD TV puede ser usado como monitor de ordenador. Para ello siga los siguientes pasos:

1.- Apague el monitor y el ordenador. Conecte el ordenador al monitor utilizando el cable VGA.

2.- Encienda el LCD TV y el ordenador. Si el monitor se encuentra en modo standby, pulse el botón POWER de encendido.

3.- Pulse el botón **SOURCE** en el mando a distancia para seleccionar el modo **PC**.

a) Para acceder al menú de configuración de los parámetros de imagen de este modo pulse la tecla MENU.



Utilice las teclas de dirección [▲] y [▼] para seleccionar la opción deseada.

Utilice las teclas de dirección [◀] y [▶] para modificar el valor de la opción seleccionada.

-Brillo: con esta opción podrá ajustar el brillo de la imagen.

-Contraste: con esta opción podrá ajustar el contraste de la imagen de acuerdo a las condiciones de su entorno.

-Auto: active esta opción para ajustar la imagen automáticamente.

-Reloj: mediante esta opción podrá reducir o aumentar el tamaño de la pantalla horizontalmente.

-Posición Horizontal: mediante esta opción podrá ajustar la posición de la imagen en la pantalla horizontalmente.

-Posición vertical: utilice esta opción para ajustar la posición de la imagen en la pantalla verticalmente.

b) Para acceder al menú de Configuración General pulse la tecla MENU dos veces.



Continúa en la página siguiente

Funciones de Monitor (continuación)

Viene de la página anterior

- -Idioma: le permite seleccionar el idioma del menú de configuración.
- -Color R: permite ajustar la cantidad de color rojo de la imagen.
- -Color G: permite ajustar la cantidad de color verde de la imagen.
- -Color B: permite ajustar la cantidad de color azul de la imagen.

Nota:

La resolución del PC deberá estar ajustada a 1280X1024 a 60Hz.

Resolución de Problemas

SÍNTOMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
No hay	El cable de alimentación no está conectado	Conectelo adecuadamente
corriente	El interruptor está en posición de apagado	Enciéndalo
	La emisora de TV experimenta problemas	Pruebe otro canal
	Los ajustes de imagen no están realizados	Compruebe los ajustes de imagen
	Posibles interferencias locales	Compruebe la recepción de la señal
Imagan nahra	Doble imagen o imágenes fantasma	Compruebe el cable de antena
no hay imagen	Sólo aparece en la pantalla niebla o ruido	Compruebe que la antena no está rota o doblada
	La imagen aparece en blanco y negro	Compruebe que el sistema seleccionado es B/G
	Aparecen algunos píxeles negros o brillantes en la pantala	La imagen de la pantalla está compuesta por puntos. Esto n oes indicativo de malfunción
	La imagen de TV aparece con ruido o	Utilice el ajuste de Sintonía Fina para lograr
	granulada	una mejor recepción del canal de TV
	La imagen es correcta pero no hay sonido	Utilice las teclas de volumen y MUTE 🕸
Sonido Pobre	La emisora de TV experimenta problemas	Pruebe otro canal
o no hay sonido	Posibles interferencias locales	Compruebe la recepción de la señal
	La imagen es correcta pero el sonido no	Compruebe el sistema de sonido
La TV se ha	El temporizador está conectado	Ajuste el temporizador a OFF
apagado	La hora de apagado está ajustada	Borre los ajustes del temporizador

Nota:

La electricidad estática u otras interferencias externas pueden ocasionar un funcionamiento anormal. En caso de que esto ocurra, apague el monitor, desconecte el enchufe de la corriente, vuelva a conectarlo y encienda el televisor de nuevo.

Si el problema persiste, desconecte el monitor de la corriente totalmente y consulte con un técnico cualificado.

CAPÍTULO 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones Técnicas

Tipo de equipamiento		Pantalla LCD TV AIRIS de 17"
Modelo		M122D
	Proporción	4:3
	Resolución	1280x1024
	Subpíxeles	No aplicable
S	Ancho de píxel	0.264mm
ica	Ancho de subpíxel	No aplicable
ríst	Tiempo de respuesta	16ms
cte	Píxeles defectuosos	Consultar garantía
ara	Resoluciones	1280x1024 a 60Hz
Ö	Sistemas de vídeo	B/G, M, D/K, I
	Brillo	300 Cd/m2
	Contraste	700:1
	Ángulo de visión	Más de 150 grados horizontal y verticalmente
	Colores	16,77 millones
Gonoral	Suministro eléctrico	AC 100V-240V
General	Frecuencia	50Hz-60Hz
	Entrada de S-Vídeo	1x DIN de 4 contactos
S	Entrada V.Compuesto	1x RCA
ada	Entrada Componentes	NO
ntra	Entrada Euroconector	1x 21 pines (RGB/CVBS)
Ш	Entrada VGA	1 D-SUB de 15 contactos;
	Entrada de Audio	2x RCA; 1x minijack estéreo
Salidas	Salida de Audio	NO

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

AIRIS