

# LCD TV

LE26R51B LE26R41B LE32R51B LE32R52B LE32R41B LE40R51B

# Manual de instrucciones

Antes de utilizar la unidad, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

# MENÚS DE PANTALLA PANTALLA DE PC IMAGEN EN IMAGEN (PIP) TELETEXTO

Gane premios cuando registre su producto en www.samsung.com/global/register

## Precauciones durante la visualización de una imagen fija

Una imagen fija puede causar daños permanentes en la pantalla del televisor.



- TV digital integrado (pantalla ancha): Cuando el televisor recibe señales de difusión (regulares) de grado SD (recibe 480p señales regulares).
- TV compatible con Digital (pantalla ancha): Cuando el televisor recibe señales de difusión (regulares) de grado SD (con un decodificador de señal).
- Cuando se visualiza una difusión (regular) analógica en un televisor de pantalla ancha (con el modo de pantalla 4:3 seleccionado).



- Cuando se visualiza un DVD, CD o un video en formato de pantalla ancha (21:9) en televisores de pantalla ancha (16:9).
- Al conectar un equipo informático o una consola de juegos con el televisor y seleccionar el modo de pantalla 4:3.



Aunque la difusión digital debe realizarse en el formato HD de pantalla ancha (16:9), las empresas de televisión transmiten a veces programas hechos originalmente en el formato de pantalla regular (4:3) convirtiendo las señales a formato digital, en cuyo caso se recortan los bordes laterales izquierdo y derecho de la pantalla.

Nota: Si los bordes izquierdo, derecho y central de la pantalla permanecen fijos un tiempo prolongado, la intensidad de los haces de luz seguirá siendo variada y, de este modo, los bordes pueden dejar rastros.

No deje la pantalla en el modo de pausa durante demasiado tiempo ya que ésta puede sufrir quemaduras provisionales o permanentes.

Si se conecta un reproductor de DVD, un equipo informático o una consola de juegos al televisor de pantalla ancha y se visualiza una película o se reproduce un juego en modo de pantalla regular (4:3) o ancha (21:9), los bordes laterales izquierdo y derecho, o los bordes superior e inferior de la pantalla aparecen recortados.

Nota: Si los bordes izquierdo, derecho y central de la pantalla permanecen fijos un tiempo prolongado, la intensidad de los haces de luz seguirá siendo variada y, de este modo, los bordes pueden dejar rastros.

No deje la pantalla en el modo de pausa durante demasiado tiempo ya que ésta puede sufrir quemaduras provisionales o permanentes.

# Índice

CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL TELEVISOR	
<ul> <li>Visualización del Panel de control</li> </ul>	4
<ul> <li>Visualización del Panel de conexión</li> </ul>	5
<ul> <li>Conexión a la antena o a la red de televisión por cable</li> </ul>	
(dependiendo del modelo)	6
<ul> <li>Conexión de dispositivos con salida de vídeo por componentes (DTV/DVI</li> </ul>	D) 6
- Conexión a dispositivos de A/V	6
- SERVICE (servicio)	6
- Conexión del receptor de TV digital, vídeo o DVD	6
- Conexión de HDMI/DVI	7
- Conexión a un equipo	7
- Conexión del audio	7
- Bloqueo Kensington	7
Visualización del mando a distancia (todas las funciones excepto el teletexteres)	o) 8
<ul> <li>Visualización del mando a distancia (funciones de teletexto)</li> </ul>	
Instalación de las pilas en el mando a distancia	10
Encendido y apagado	11
<ul> <li>Cómo poner el televisor en modo de espera</li> </ul>	
<ul> <li>Para familiarizarse con el mando a distancia</li> </ul>	
<ul> <li>Plug &amp; Play</li> </ul>	13
<ul> <li>Selección del idioma</li> </ul>	
◆ AJUSTE DE LOS CANALES	4.5
Memorización automática de canales	15
Memorización manual de canales	16
<ul> <li>Edición de canales</li> </ul>	18
<ul> <li>Orden de los canales memorizados</li> </ul>	19
<ul> <li>Asignación de nombres de canales</li> </ul>	20
<ul> <li>Sintonía fina de la recepción de canales</li> </ul>	21
♦ AJUSTE DE LA IMAGEN	
Cambio del formato de la imagen	22
<ul> <li>Ajuste de imagen personal</li> </ul>	23
Cambio del tono del color	
Reajuste de los valores de la imagen a los valores predefinidos de fábrica.	24
<ul> <li>Selección del Tamaño de la imagen</li> </ul>	25
<ul> <li>Congelación de la imagen actual</li> </ul>	25
<ul> <li>Uso de la función Digital NR (reducción de ruido digital)</li> </ul>	26
<ul> <li>DNIe (motor digital de imágenes naturales)</li> </ul>	
<ul> <li>Di control de color</li> </ul>	28
Contraste dinámico	
<ul> <li>Sensor de brillo</li> </ul>	
<ul> <li>Jerisor de billio</li> <li>Vicualización de Imagen en imagen (PID)</li> </ul>	
◆ AJUSTE DEL SONIDO	-
Ajuste del volumen	33
Interrupción momentánea del sonido	34
<ul> <li>Selección del modo de sonido</li> </ul>	34
<ul> <li>Cambio del estándar de sonido</li> </ul>	35
<ul> <li>Ajuste de los parámetros de sonido</li> </ul>	35

# Índice

<ul> <li>AJUSTE DEL SONIDO</li> <li>Configuración de TruSurround XT (SRS TSXT)</li> <li>Ajuste del volumen automáticamente</li> <li>Conexión de los auriculares</li> <li>Selección del silencio interno</li> <li>Cómo escuchar el sonido de la imagen secundaria</li> </ul>	
<ul> <li>AJUSTE DE LA HORA</li> <li>Configuración y visualización de Hora actual</li> <li>Ajuste del temporizador de desconexión</li> <li>Encendido y apagado de la televisión automáticamente</li> <li>Activación del bloqueo para niños</li> </ul>	40 41 42 43
<ul> <li>OTROS AJUSTES</li> <li>Ajuste del modo Pantalla Azul</li> <li>Selección de Melodía</li> <li>Selección de un dispositivo desde fuentes externas</li> <li>Visualización de imágenes de fuentes externas</li> </ul>	44 44 45 46
<ul> <li>AJUSTE DEL PC</li> <li>Configuración del software del PC (basado en Windows XP)</li> <li>Configuración automática de la pantalla del PC</li> <li>Sintonización gruesa y fina de la imagen</li> <li>Cambio de la posición de la imagen</li> <li>Inicialización de los ajustes de imagen</li> </ul>	
<ul> <li>USO DE LA FUNCIÓN DE TELETEXTO</li> <li>Decodificador de teletexto</li> <li>Visualización de informaciones del teletexto</li> <li>Selección de una página de teletexto específica</li> <li>Uso de Fastext para seleccionar una página del teletexto</li> </ul>	
<ul> <li>RECOMENDACIONES PARA EL USO</li> <li>Solución de problemas: antes de ponerse en contacto con el servicio técnico</li> <li>Instalación del Kit de montaje en la pared (LE26R51B, LE26R41B)</li> <li>Instalación del Kit de montaje en la pared (LE32R51B, LE32R52B, LE32R41B, LE40R51B)</li> <li>Instalación del soporte (LE26R51B, LE26R41B, LE32R51B, LE32R52B, LE32R41B)</li> <li>Utilización del bloqueo Kensington antirrobo</li> <li>Especificaciones técnicas y medioambientales</li> <li>Modo de visualización (PC)</li> </ul>	

Símbolos



Importante

ſ



## Visualización del Panel de control



#### I SOURCE ⊡

Muestra un menú de todas las fuentes de entrada disponibles (TV, Ext. 1, Ext. 2, AV, S-Vídeo, Componente, PC, HDMI). También puede utilizar el botón SOURCE el panel de control del televisor para hacer la selección.

#### 2 MENU

Púlselo para ver en pantalla un menú de las características del televisor.

#### 8 - 🛥 +

Púlselo para aumentar o reducir el volumen. También se utiliza para seleccionar elementos en el menú en pantalla.

#### ④ ∨ C/P. ⊕ ∧

Púlselos para cambiar de canal. También se pulsan para resaltar los distintos elementos del menú de pantalla. (Sin mando a distancia, puede encender el TV utilizando el botón de los canales.)

#### **5** (Encendido)

Púlselo para encender o apagar el televisor.

#### **6** Indicador de encendido

Parpadea y se apaga cuando la unidad está encendida y se enciende en modo de espera.

#### Sensor de detección lumínica

Ajusta la luminosidad de la pantalla automáticamente gracias a la detección de la luminosidad del entorno. Este sensor funciona cuando está activado el control Sensor de brillo.

#### 8 Sensor del mando a distancia

Dirija el mando a distancia hacia este punto del televisor.



## Visualización del Panel de conexión



Siempre que conecte un sistema de audio o de vídeo a esta unidad, compruebe que todos los elementos estén apagados.

## Visualización del Panel de conexión

**O** Conexión a la antena o a la red de televisión por cable (dependiendo del modelo)

Para ver los canales de televisión correctamente, la unidad debe recibir una señal de una de las fuentes siguientes:

- Una antena exterior
- Una red de televisión por cable
- Una red por satélite

#### **2** Conexión de dispositivos con salida de vídeo por componentes (DTV/DVD)

- Conecte los cables de vídeo por componentes al conector de componentes ("PR", "PB", "Y") de la parte posterior de la unidad, y conecte el otro extremo a los conectores de salida de vídeo por componentes correspondientes del DTV o DVD.
- Si desea conectar tanto el receptor de televisión digital como el DTV (o DVD), deberá conectar dicho receptor al DTV (o DVD) y luego conectar el DTV (o DVD) al conector de vídeo por componentes ("PR", "PB", "Y") de la unidad.
- Los conectores Y, P<sub>b</sub> y P<sub>r</sub> de los dispositivos con salida de vídeo por componentes (DTV o DVD) se denominan a veces Y, B-Y y R-Y o Y, Cb y Cr.
- Conecte los cables de audio RCA a "R AUDIO L" en la parte posterior de la unidad y los otros extremos a los conectores de salida de audio correspondientes en el DTV o DVD.

#### **3** Conexión a dispositivos de A/V

- Conecte el cable RCA o S-VIDEO al dispositivo A/V adecuado, como por ejemplo un vídeo, un DVD o una cámara de vídeo.
- Conecte los cables de audio RCA a "R AUDIO L" en la parte posterior de la unidad y los otros extremos a los conectores de salida de audio correspondientes en el dispositivo A/V.
- Los auriculares pueden estar conectados a la salida de auriculares ( ()) ubicada en la parte posterior del aparato. Mientras los auriculares están conectados, se desactiva el sonido de los altavoces integrados.

#### SERVICE (servicio)

- Conector para el ingeniero.

#### S Conexión del receptor de TV digital, vídeo o DVD

- Conecte el cable euroconector de vídeo o DVD al euroconector del vídeo o DVD.
- Si desea conectar tanto el receptor de TV digital como el vídeo (o el DVD), deberá conectar el receptor de TV digital al vídeo (o al DVD) y conectar el vídeo (o el DVD) a la unidad.

	Especificación	de	entrada /	salida
--	----------------	----	-----------	--------

		Entr	ada		Salida
Conector	Vídeo	Audio (R/L)	S-Vídeo	RGB	Vídeo+Audio (R/L)
SCART 1 (EXT 1)	$\checkmark$	$\checkmark$		$\checkmark$	Solo salida TV
SCART 2 (EXT 2)	$\checkmark$	$\checkmark$			Salida monitor (TV/Ext. 1/Ext. 2/AV/S-VHS)

## Visualización del Panel de conexión

#### Conexión de HDMI/DVI

- Admite conexiones entre dispositivos de AV con conexión HDMI (receptores de televisión digital, reproductores de DVD, receptores de AV y televisores digitales).
- Para una conexión entre HDMI v HDMI no se necesita una conexión de audio.



#### ¿Qué significa HDMI?

- HDMI (High-Definition Multimedia Interface), o interfaz multimedia de alta definición, es una interfaz de última generación que permite la transmisión de las señales digitales de audio y video usando un solo cable y sin compresión.
- "Interfaz multimedia "es una denominación más exacta, especialmente porque permite varios canales de audio digital (5.1 canales). La diferencia entre HDMI v DVI es que los dispositivos HDMI tienen un tamaño menor, incluyen instalada la característica de codificación de HDCP (Protección alta de la copia digital del ancho de banda), y utilizan el audio digital de varios canales.
- Utilice el terminal HDMI/DVI para conexiones DVI con dispositivos ampliados.

Debe utilizar un cable de DVI a HDMI o un prolongador DVI-HDMI para la conexión, y el terminal "R - AUDIO - L" en DVI para salida de sonido.

#### Conexión a un equipo

- Conecte el cable D- sub a ""PC (PC IN)", en la parte posterior del aparato, y el otro extremo a la tarjeta de vídeo del ordenador.
- Conecte el cable de audio estéreo a "Audio (PC IN)" en la parte posterior de la unidad y el otro extremo a "Audio Out" (Salida de audio) de la tarjeta de sonido del equipo informático.

#### 8 Conexión del audio

Conecte los cables de audio RCA a "R - AUDIO - L" en la parte posterior de la unidad y los otros extremos a los conectores de salida de audio correspondientes en el amplificador o el sistema DVD Home Theater.

	Altavoz			Salida Audio y SC	CART2 (euroconecte	or 2)
	RF	Euroconec tor, AV, S- Video	Componente, PC y HDMI	RF	Euroconector, AV, S- Video	Componente, PC y HDMI
Silenc. Int desact.	Salida de altavoces	Salida de altavoces	Salida de altavoces	Salida del sonido	Salida del sonido	Salida del sonido
Silenc. Int. act.	Silencio	Silencio	Silencio	Salida del sonido	Salida del sonido	Salida del sonido
Sin señal del vídeo	Silencio	Silencio	Silencio	Silencio	Salida del sonido	Salida del sonido

#### Bloqueo Kensington

Consulte "Utilización del bloqueo Kensington antirrobo" en la página 61.



< LE32R51B / LE32R52B / LE32R41B >



< LE26R51B / LE26R41B / LE40R51B >

### Visualización del mando a distancia (todas las funciones excepto el teletexto)



El funcionamiento del mando a distancia se puede ver afectado por la luz brillante.

## Visualización del mando a distancia (funciones de teletexto)



Función Teletexto: Consulte las páginas 52-54

## Instalación de las pilas en el mando a distancia







- **1** Deslice la tapa totalmente.
- 2 Coloque dos pilas de tamaño AAA.

Compruebe que los extremos "+" y "-" de las pilas concuerdan con el diagrama del interior del compartimiento.

- **3** Vuelva a colocar la tapa.
  - Si no va a usar el mando a distancia durante un largo período de tiempo, extraiga las pilas y guárdelas en un lugar fresco y seco. El mando se puede utilizar hasta una distancia de unos 7 metros del televisor.

(Con un uso normal del TV, las pilas duran alrededor de un año.)

#### El mando a distancia no funciona

Compruebe lo siguiente:

- 1. ¿Está encendido el TV?
- 2. ¿Están invertidos los extremos positivo y negativo de las pilas?
- 3. ¿Se han agotado las baterías?
- 4. ¿Hay una interrupción en el suministro eléctrico o está desenchufado el cable?
- 5. ¿Hay cerca una luz fluorescente o un letrero de neón?

## Encendido y apagado

## El cable de alimentación se encuentra en la parte posterior de la unidad.

1 Conecte el cordón eléctrico en un enchufe adecuado.

<u>Resultado:</u> El indicador de modo de espera se ilumina en el panel frontal.

- El voltaje principal se indica en la parte posterior del aparato y la frecuencia es de 50 ó 60 Hz.
- 2 Pulse el botón **POWER** <sup>(1)</sup> en el panel frontal.

<u>Resultado:</u> el programa que estaba viendo por última vez se vuelve a seleccionar de forma automática.

3 Pulse los botones numéricos (0~9) o el botón de canal arriba/abajo (⊗/⊗) del mando a distancia, o el botón ∧ C/P. ⊕ ∨ del panel derecho.

Cuando encienda el equipo pro primera vez, se le pedirá que elija el idioma en el que quiere que aparezcan los menús (consulte la página 14).

4 Para apagar el equipo, pulse de nuevo **POWER** <sup>ψ</sup>.



## Cómo poner el televisor en modo de espera

#### Se puede dejar el Televisor en modo de espera para reducir el consumo de energía.

El modo de espera es muy útil si desea interrumpir la visualización momentáneamente (durante la comida, por ejemplo).

1 Pulse el botón **POWER** <sup>(1)</sup> del mando a distancia.

<u>Resultado:</u> La pantalla se apaga y aparece un indicador rojo de modo en espera en la parte frontal del aparato.

2 Para volver a encender el equipo, pulse de nuevo **POWER** <sup>(†)</sup>, los botón numéricos (0~9) o canal siguiente/anterior ( ( )/ ).

No deje el Televisor en modo de espera durante largos períodos de tiempo (cuando esté fuera de casa por vacaciones, por ejemplo). Lo más apropiado es desenchufar el cordón de corriente y el cable de la antena.



## Para familiarizarse con el mando a distancia



El mando a distancia se usa principalmente para:

- Cambiar canales y ajustar el volumen.
- Configurar la unidad mediante el sistema de menú en pantalla.

La tabla siguiente presenta los botón que se utilizan con más frecuencia y sus funciones.

Botón	Función de visualización	Función de menú
	Se usa para visualizar el el siguiente canal almacenad	- 0.
	Se usa para visualizar el canal almacenado anterior.	-
0~3	<ul> <li>Se usa para visualizar los car</li> <li>Para los canales de do segundo dígito inmedia primero. Si no se hace canal de un solo dígito</li> </ul>	nales correspondientes. os dígitos, pulse el atamente después del e así, se visualizará un o.
+	Se usa para subir el volumen.	-
Ξ	Se usa para disminuir el volumen.	-
MUTE ଐ	Se usa para interrumpir el son Cuando desee reactival pulsar este botón o puls	nido momentáneamente. r el sonido, vuelva a se los botón
MENU	Se usa para visualizar el sistema de menú en normal.	Se usa para volver al menú anterior o a la visualización normal.
EXIT →Í́́	Se utiliza para salir del sistem	na de menús en pantalla.
	<ul> <li>Se usa para desplaza del menú.</li> <li>Se usa para seleccion o para aumentar el va seleccionado.</li> <li>Se usa para volver al r reducir el valor del ele</li> </ul>	rse entre los elementos ar un elemento del menú lor del elemento menú anterior o para mento seleccionado.
<b>ENTER</b>	-	Se usa para confirmar la selección.

## **Plug & Play**

Cuando el equipo se enciende por primera vez, se presenta automáticamente una serie de opciones de configuración básicas. Los ajustes siguientes están disponibles.

1 Si el Televisor está encendido, pulse el botón **POWER** <sup>(1)</sup> en el mando a distancia.

Resultado: Aparece el mensaje Start Plug & Play.. Aparece unos segundos y, a continuación, aparece el menú Idioma de forma automática.

- 2 Seleccione el idioma apropiado pulsando los botones  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$ .
  - Los idiomas disponibles se enumeran en la lista. Puede escoger uno de los 21 idiomas siguientes.
- **3** Pulse el botón **ENTER** el para confirmar la elección.

Resultado: Aparece el mensaje Comprovar la entrada de la antena con la opción Aceptar seleccionada.

4 Pulse el botón ENTER C.

Resultado: Están disponibles las áreas siguientes: Bélgica - Francia - Alemania - Italia - Holanda -España - Suecia - Suiza - Reino Unido -Europa del Este - Otros

5 Seleccione el **País** pulsando el botón ▲ o ▼. Pulse el botón **ENTER** .

<u>Resultado:</u> Se visualiza el menú **Guardado automático** con la opción **Empezar** seleccionada.

6 Pulse el botón ENTER C.

<u>Resultado:</u> La búsqueda de canales comenzará y terminará automáticamente.

- Pulse el botón ENTER C<sup>2</sup>.
   Seleccione la hora o el minuto pulsando los botones ◄ o ►.
   Establezca la hora o el minuto pulsando los botones ▲ o ▼.
   (Consulte "Configuración y visualización de Hora actual" en la página 40.)
- 8 Pulse el botón ENTER 🕑 para confirmar el ajuste.

Resultado: Aparece el mensaje **Disfrutar su visión**, y, entonces, se activa el canal que se había guardado.

POWER TTX/MIX
STILL® PIP SLEEPØ
Plug & Play
Start Plug & Play.
Enter III Exit
Plug & Play
Idioma Español Italiano Svenska
♠ Mover 단 Entrar Ⅲ Omitir
Comprovar la entrada de la antena Aceptar
Entrar III Omitir
Plug & Play
País Suiza Reino Unido Europa del Este Otros
✦ Mover I Entrar III Omitir
Plug & Play
Guardado automático P 1 C 40 MHz
Empezar
🖼 Entrar 🔲 Omitir
Plug & Play
Hora Minuto
Ajustar hora :
Ertrar III Omitir
Plug & Play
Hora Minuto Ajustar hora 00 ∶00
🗢 Ajustar 🔹 Mover 🗗 Entrar
Disfrutar su visión Aceptar
Español-13

## **Plug & Play**



Si quiere volver a ajustar esta característica...

1 Pulse el botón **MENU** .

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Configuración. Pulse el botón ENTER ⊡.

> <u>Resultado:</u> Se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Configuración**.

**3** Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Plug & Play**.

4 Pulse el botón ENTER Ce.

Resultado: Se visualiza el mensaje Iniciar Plug & Play.

5 Si desea más detalles de cómo ajustarlo, consulte la página anterior.

## Selección del idioma





Cuando utilice la unidad por primera vez, debe seleccionar el idioma que se utilizará para visualizar menús e indicaciones.

1 Pulse el botón **MENU** .

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Configuración**.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Configuración**.

- 3 Pulse el botón ENTER C.
- 4 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Idioma. Pulse el botón ENTER C .

Resultado: aparece una lista de los idiomas disponibles.

5 Seleccione un idioma pulsando varias veces los botones ▲ o ▼. Pulse el botón ENTER .

Puede elegir uno de los 21 idiomas.

6 Cuando quede satisfecho con su elección, pulse el botón EXIT (Salir) para volver a la visualización normal.

## Memorización automática de canales

Puede explorar los rangos de frecuencia disponibles (la disponibilidad varía en función del país). Los números de programa adjudicados automáticamente puede que no se correspondan con los números de programa reales o deseados. No obstante, puede ordenar los números manualmente y borrar los canales que no desea ver.

1	Pulse el botón <b>MENU</b> IIII.
	Resultado: Se visualiza el menú principal.
2	Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Canal.
	Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Canal.
3	Pulse el botón ENTER C.
	Resultado: Se selecciona País.
4	Pulse el botón <b>ENTER</b>
	<u>Resultado:</u> Están disponibles los países siguientes: Bélgica - Francia - Alemania - Italia - Holanda - España - Suecia - Suiza - Reino Unido - Europa del Este - Otros
5	Pulse el botón ENTER C.
6	Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar <b>Guardado automático</b> . Pulse el botón <b>ENTER</b> .
	Resultado: Se visualiza el menú Guardado automático con la opción Empezar seleccionada.
7	Pulse el botón ENTER el para buscar los canales. El submenú cambia de Empezar a Stop con la búsqueda de canales iniciada
	Resultado: La búsqueda terminará automáticamente. Los canales se ordenan y se memorizan en un orden que refleja su posición en el rango de frecuencia (con el menor primero y el superior el último). El programa seleccionado originalmente se visualizará.
	Para volver al menú anterior pulse el botón <b>MENU</b>
	Para detener la búsqueda antes de que termine, pulse el botón ENTER con la opción Stop seleccionada.
8	<ul> <li>Cuando se hayan guardado los canales, puede:</li> <li>Ordenarlos en el orden que prefiera (consulte la página 19)</li> <li>Asigne nombres a los canales almacenados (consulte la página 20)</li> <li>Añadir o suprimir los canales (consulte la página 18)</li> <li>Afinar la recepción de la sintonización si es necesario (consulte la página 21)</li> </ul>

1 Pulse el botón AUTO PROG. mientras esté viendo un canal de televisión.

2

Pulse el botón ENTER C.

Resultado: Se visualiza el menú Guardado automático con la opción Empezar seleccionada.

тν C.C.C Pais : Otros × Guardado auto Guardado m Añadir/Borra Ordena ón fins IIII Volv тν C.C. Guardado au Guardado ma Añadir/Borra Ordena bre 18 lón fin 373 e ا ITTI V ΤV ic.it ТΥ Sec.4 III Vol с.. 40 MHz % Empezar ΕĽΕ III Volv с --210 MHz 20 % Stop स्थि Ent III Vol



## Memorización manual de canales

ТΥ		Canal	
	- /		
C.	Pais Cuardada automáti	: Otros	•
	Guardado manual		<u> </u>
6	Añadir/Borrar		
$\odot$	Ordenar		
67	Nombre		
1	Sintonización fina		
373	_ • · · ·	-	
	⇒ Mover	Entrar	UU Volver
TV	0	- 1-1-	
	Gu	ardado man	uar
C.	Programa	:P 1	
	Sistema de color	: AUTO	
- 22	Sistema de sonido	: BG	
	Cana		
	Buscar	: 55 MHz	
Z	Guardar		
333			
	Mover	🚭 Entrar	Ⅲ Volver
TN		ordode	uol
	Gu	ardado man	
C.C.	Programa	: 01	
	Sistema de color	: AUTO	
- al	Sistema de sonido	: BG	
	Canal		
	Buscar	: 55 MHz	
2	Guardar		
777			
	♦ Mover	🗗 Entrar	III Volver
	Gu	ardado man	ual
Cart .	Programa	:P 1	
	Sistema de color	: AUTO	
- al	Sistema de sonido	: BG	
	Canal		
	Canal Buscar	:C 3 :55 MHz	
	Canal Buscar Guardar	: C 3 : 55 MHz : ?	
	Canal Buscar Guardar	: C 3 : 55 MHz : ?	
	Canal Buscar Guardar ♦ Mover	: C 3 : 55 MHz : ?	Uolver
0 32 777	Canal Buscar Guardar \$ Mover	: C 3 : 55 MHz : ? ਦਿ <sup>1</sup> Entrar	1 Volver
	Canal Buscar Guardar \$ Mover	: C 3 : 55 MHz : ? ⊡ Entrar ardado man	Uolver
0 2 777 777	Canal Buscar Guardar \$ Mover Gu Programa	: C 3 : 55 MHz : ? ⊡ Entrar ardado man : P 1	Uolver ual
	Canal Buscar Guardar	: C 3 : 55 MHz : ? œ <sup>1</sup> Entrar ardado man : P 1 :	U Volver
	Canal Buscar Guardar	: C 3 : 55 MHz : ? : P Intrar ardado man : P 1 : <u>AUTC</u> PAL	ual Volver
	Canal Buscar Guardar	: C 3 : 55 MHz : ? : P Entrar ardado man : P 1 : AUTC PAL : SECAI : NTSC 4	Ual Volver
	Canal Buscar Guardar	: C 3 : 55 MHz : ? : ? : P 1 : P 1 : P 1 : PL : SECAI . SECAI . S55 MHz	U Volver ual
	Canal Buscar Guardar	: C 3 : 55 MHz : ? : P ardado man : P 1 : AUTO PAL : SECAI : SECAI	Ual Volver
0) 22 27 27 27 27 27 27 27 27 27	Canal Buscar Guardar	: C 3 : 55 MHz : ? : ? :	Ul Volver ual
<ul> <li>○</li> <li>&gt;</li> <li>&gt;</li></ul>	Canal Buscar Guardar	: C 3 : 55 MHz : ? ardado man : P 1 : AUTC PAL SECAT. NTSC 4. : 55 MHz : ?	U Volver ual
0 22 37 27 27 27 27 27 27 27 27 27	Canal Buscar Guardar Mover Programa Sistema de color Sistema de sonido Canal Buscar Guardar Mover	: C 3 : 55 MHz : 7 : 7 : 9 : 1 : 0 : 9 : 1 : 0 : 9 : 1 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9	Uul Volver
<ul> <li>○</li> <li>○</li></ul>	Canal Buscar Guardar	: C 3 : 55 MHz : 7 ardado man : P 1 - AUTC - AUTC - SECAT : SECAT : 55 MHz : 7 : 7 : 7 : 7 : 7 : 7 : 7 : 7	UII Volver
	Canal Buscar Guardar	: C 3 : 55 MHz : 7 G <sup>1</sup> Entrar : P 1 : AUTO AUTO : SECAI :	Uual Volver
	Canal Buscar Guardar A Mover Programa Sistema de color Sistema de sonido Canal Buscar Guardar A Mover Cuu Programa Sistema de color	: C 3 : 55 MHz : ? ardado mar : P 1 : AUTO : PAL : SECAT : PAL : S5 MHz : ? : ? : ? : ? : ? : ? : ? : ? : ? : ?	III Volver
	Canal Buscar Guardar Programa Sistema de color Canal Buscar Guardar Mover Programa Sistema de color Sistema de color	: C 3 : 55 MHz : 7 : 7 : 7 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9	III Volver ual 4 43 IIII Volver
	Canal Buscar Guardar → Mover Programa Sistema de color Sistema de color Sistema de color Guardar → Mover Programa Sistema de color Sistema de color Guardar Caul	: C 3 : 55 MHz : 7 P Entrar : P 1 : AUTO PAL SEGAT NTSC 4. : 55 MHz : 7 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9	UII Volver
	Canal Buscar Guardar	: C 3 : 55 MHz : 7 : 7 : 7 : 7 : 7 : 7 : 7 : 7	Uual Volver
	Canal Buscar Guardar	: C 3 : 55 MHz : ? ardado man : P 1 : PAL : SECAI : SECAI : SECAI : SECAI : SECAI : C : PAL : SECAI :	III Volver
	Canal Buscar Guardar	: C 3 : 55 MHz : 7 : 7 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9	III Volver ual 43 IIII Volver
	Canal Buscar Guardar Programa Sistema de color Sistema de color Canal Buscar Guardar Programa Sistema de color Sistema de color Canal Buscar Sistema de color Sistema de color Canal Buscar Canal Ca	: C 3 : 55 MHz : 7 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9	U Volver
	Canal Buscar Guardar → Mover Programa Sistema de color Sistema de sonido Canal Buscar Guardar → Mover Sistema de color Sistema de color Sistema de color Sistema de color Sistema de color Canal Buscar Guardar → Mover → Mover	: C 3 : 55 MHz : 7 : 9 : 9 : 9 : 10 : 9 : 10 :	Uual Volver
	Canal Buscar Guardar	: C 3 : 55 MHz : 7 ardado man : P 1 : Auto : 55 MHz : 55 MHz : 63 Entrar : C 3 : 6 MHz : 6 MHz : 6 MHz : 6 MHz : 6 MHz : 7 : 6 MHz : 7 : 7 : 7 : 7 : 7 : 7 : 7 : 7	Volver ual Volver ual Volver ual Volver
	Canal Buscar Guardar	: C 3 : 55 MHz : 7 ardado mar : P 1 : P 1 : P 1 : PAL : SECAI : SECAI : S5 MHz : P 1 : C 3 : C 3 : S5 MHz : BG : C 3 : S5 MHz : S5 MHz : S5 MHz : C 3 : S5 MHz :	III Volver ual 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Canal Buscar Guardar → Mover Programa Sistema de color Sistema de color Canal Buscar Guardar → Mover Programa Sistema de color Sistema de color Canal Buscar Guardar → Mover Canad Buscar Guardar → Mover Canad Buscar Guardar → Mover Canad Buscar Guardar → Mover Canad Buscar Guardar → Mover Canad Buscar Guardar → Mover Canad Buscar Guardar → Mover → Mover → Mover	: C 3 : 55 MHz : 7 : 9 : 9 : 9 : 10 : 10	Volver  Volver  Volver  Volver  ual  Volver  ual
	Canal Buscar Guardar → Mover Programa Sistema de color Sistema de sonido Canal Buscar Guardar → Mover Programa Sistema de color Sistema de color Sistema de sonido Canal Buscar Guardar → Mover Programa Sistema de de color Sistema de de color	: C 3 : 55 MHz : 7 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 4000 : 9 : 4000 : 9 : 4000 : 9 : 7 : 9 : 9 : 10 : 9 : 10 : 9 : 10 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9	Uual Volver 43 Uual Volver Uual Volver Uual Volver
	Canal Buscar Guardar	: C 3 : 55 MHz : 7 : 7 : 7 : 7 : 7 : 7 : 8 : 8 : 9 : 7 : 7 : 7 : 7 : 7 : 7 : 7 : 7	III Volver ual M 43 III Volver ual Volver ual
	Canal Buscar Guardar → Mover Programa Sistema de color Sistema de color Sistema de color Canal Buscar Guardar → Mover Programa Sistema de color Canal Buscar Canal	: C 3 : 55 MHz : 7 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9	Volver
	Canal Buscar Guardar → Mover → Mover → Mover → Sistema de color Sistema de color Guardar → Mover → Mov	: C 3 : 55 MHz : 7 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9	III Volver 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Canal Buscar Guardar → Mover Programa Sistema de color Sistema de sonido Canal Buscar Guardar → Mover Programa Sistema de color Sistema de sonido Canal Buscar Guardar → Mover Programa Sistema de color Sistema de sonido Canal Buscar Guardar	: C 3 : 55 MHz : 7 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 10 : 9 : 10 : 9 : 10 : 9 : 10 : 9 : 10 : 10	Volver  ual  Volver  Volver  ual  Volver  ual

Se pueden memorizar hasta 100 canales, que incluyen los que se reciben a través de redes por cable.

Cuando memorice los canales manualmente, podrá elegir:

- Si se memoriza o no cada canal que se encuentre
- El número de programa con el que desea identificar cada canal memorizado
- 1 Pulse el botón **MENU** .

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Canal.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Canal.

- 3 Pulse el botón ENTER 🕑 .
- 4 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Guardado manual**. Pulse el botón **ENTER** <sup>C</sup> · .
  - Resultado: Las opciones disponibles en el menú Guardado manual aparecen con Programa seleccionado.
- 5 Pulse el botón ENTER el de nuevo. Para asignar un número de programa a un canal, busque el número correcto pulsando el botón ▲ o ▼ y pulse el botón ENTER el.
  - También puede establecer el número de cada programa pulsando los botones numéricos en el mando a distancia.
- 6 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Sistema de color.
   Pulse el botón ENTER ↔ .
   Seleccione el estándar de color deseado pulsando varias veces los
  - botones  $\blacktriangle$  o  $\triangledown$  y, a continuación, pulse el botón **ENTER**  $\bigcirc$  .

Resultado: Los estándares de color se visualizan en el orden siguiente: AUTO - PAL - SECAM - NTSC 4.43

7 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Sistema de sonido. Pulse el botón ENTER . Seleccione el estánder de serida desenda pulsanda veries veres

Seleccione el estándar de sonido deseado pulsando varias veces los botones  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$  y, a continuación, pulse el botón **ENTER**  $\bigcirc$  .

<u>Resultado:</u> Los estándares de sonido se visualizan en el orden siguiente: BG - DK - I - L

### Memorización manual de canales

- 8 Si sabe el número del canal que se va a memorizar,
  - Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Canal.
     Pulse el botón ENTER .
  - Seleccione C (canal aéreo) o S (canal por cable) pulsando el botón ▲ o ▼.
  - Pulse el botón 
     para seleccionar el canal.
  - Seleccione el número que desea pulsando el botón ▲ or ▼ y, a continuación, pulse el botón ENTER .
  - Si se produce un sonido anormal o no se produce sonido, vuelva a seleccionar el sistema de sonido adecuado.
  - También puede definir el canal pulsando los botones numéricos en el mando a distancia.
- 9 Si no sabe los números de los canales, pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar Buscar y pulse el botón ENTER .
   Para efectuar la Buscar pulse los botones ▲ o ▼ y, a continuación, el botón ENTER .
  - <u>Resultado:</u> El sintonizador explora el rango de frecuencia hasta que se recibe en la pantalla el primer canal o el canal que se ha seleccionado.
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Guardar.
   Pulse el botón ENTER .
   Para Aceptar la selección pulse el botón ENTER .

Resultado: Se memorizan el canal y los programas asociados.

11 Repita los pasos 8 a 10 para cada canal que quiera memorizar.

#### 🖝 Modo de canal

- P (Modo Programa) : Al finalizar la sintonización, las
  - estaciones de emisión de su zona se habrán asignado a los números de posición de P00 a P99 (máximo). Puede seleccionar un canal introduciendo el número de posición en este modo.
- C (Modo Canal real) : Puede seleccionar un canal introduciendo el número asignado a cada estación de emisión aérea de este modo.
- S (Modo Canal por cable) : Puede seleccionar un canal introduciendo el número asignado a cada estación de emisión por cable de este modo.

τν	Guardado manual
C. Marine	Programa : P 1
	Sistema de color : AUTO
	Sistema de sonido : BG
	Canal : 💆 🛛 🕄
	Buscar : 55 MHz
1	Guardar : ?
333	
	◆ Mover
	Guardado manual
Cell-	Programa : P 1
	Sistema de color : AUTO
-al	Sistema de sonido : BG
	Canal : C 3
	Buscar : 55 MHz
2	Guardar : ?
773	
	🗢 Mover 🕑 Entrar 🎹 Volver
TV	Guardado manual
Carlo	Programa : P 1
	Sistema de color : AUTO
- al	Sistema de sonido : BG
	Canal : C 3
	Buscar : 55 MHz
2	Guardar : Aceptar
777	

## Edición de canales



Puede elegir los canales que se excluirán en la operación de exploración de canales. Cuando se explore por los canales memorizados, los que se hayan seleccionado para que se omitan no se mostrarán.

Todos los canales que no se haya especificado que se omitan se mostrarán durante la exploración.

1 Pulse el botón MENU .

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Canal. Pulse el botón ENTER .

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Canal.

3 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Añadir/Borrar. Pulse el botón ENTER .

Resultado: Se visualiza el estado del canal actual.

4 Pulse los botones ⊘/ para seleccionar el canal que desee añadir o borrar.

<u>Resultado:</u> Si el canal que desea editar no está en memoria, se selecciona y aparece **Añadir**. Por el contrario, si el canal que desea editar está en memoria, se selecciona y aparece **Borrar**.

- 5 Pulse el botón ENTER 🕑 para añadir o borrar un canal..
- 6 Pulse el botón **MENU** III para volver al menú anterior, o pulse el botón **EXIT** para volver a la visualización normal.
- 7 Repita los pasos 4 y 5 para ordenar de nuevo otro canal.
- También puedes agregar o borrar canales simplemente pulsando el botón ADD/DEL del mando a distancia.

## Orden de los canales memorizados

Puede intercambiar los números de dos canales para:

- Modificar el orden numérico en que los canales se han memorizado automáticamente.
- Asignar números fáciles de recordar a los canales que ve con más frecuencia.
- 1 Pulse el botón MENU III.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Canal**. Pulse el botón **ENTER** .

<u>Resultado:</u> Se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Canal**.

3 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Ordenar. Pulse el botón ENTER ⊡.

Resultado: Aparecen Prog., C. y Nombre.

Seleccione el número del canal que desea cambiar pulsando varias veces los botones ▲ o ▼.
 Pulse el botón ENTER <sup>C</sup>.

<u>Resultado:</u> El número de canal seleccionado y su nombre se mueven al lado derecho.

5 Pulse el botón ▲ o ▼ para desplazarse a la posición que le gustaría cambiar y pulse el botón ENTER C.

<u>Resultado:</u> El canal seleccionado se intercambia con el memorizado previamente con el número elegido.

6 Repita los pasos 4 a 5 para clasificar otro canal.

Т٧			Canal	
-	País		: Otros	•
100	Guardad	o automá	tico	
	Guardad	o manual		
0	Añadir/B	orrar		
	Ordenar			•
	Nombre			
1	Sintoniz	ación fin	a	
333				
	<b>♦</b> №		🛃 Entrar	III Volver
ТΥ			Ordenar	
Carlos -	Prog.		Nombre	
- al	1	C 3	•	
	2	C 75		
		C 80		
2		C 7		
370				
	🔶 M		🚭 Entrar	III Volver
Т٧			Ordenar	



		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	zaniai	_
Cart-	País	: 0	tros	
100	Guardado	o automático		
	Guardado	o manual		
6	Añadir/Bo	orrar		•
	Ordenar			
	Nombre			•
2	Sintoniza	nción fina		<u> </u>
1				
77	<b>≜</b> M	over 🔃	Entrar III	Volver
				_
		No	ombre	
	Prog.	C.	ombre Nombre	
	Prog.	С. С.	ombre Nombre	_
	Prog. 0	С. С.	ombre Nombre 	_
	Prog. 0	C. C C 3	Nombre	
3	Prog. 0 1 2	C. C <u>C 3</u> C 75	Nombre Nombre 	
	Prog. 0 1 2 3	C. C C3 C 75 C 80	Nombre Nombre 	]
	Prog. 0 1 2 3 4	C. C C3 C 75 C 80 C 7	ombre Nombre 	]
	Prog. 0 1 2 3 4	C. C C 3 C 75 C 80 C 7	ombre Nombre 	
	Prog. 0 1 2 3 4	C. C C 3 C 75 C 80 C 7	Nombre    Enter	Valuar
	Prog. 0 1 2 3 4 € M	C. C C 3 C 75 C 80 C 7 C 7	Nombre   Entrar III	Volver

TV		N	lombre	
-	Prog.		Nombre	
- al	1	C 3	A	
		C 75		
		C 80		
2		C 7		
777				
	♦ Mo	ver 🗢	Ajustar 🎹 V	olver

Los nombres de los canales se asignarán automáticamente si se emite la información del canal. Estos nombres se pueden cambiar y puede asignar nombres nuevos.

1 Pulse el botón **MENU** III.

visualización normal.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Canal**. Pulse el botón **ENTER** <sup>C</sup>.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Canal.

3 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Nombre. Pulse el botón ENTER .

Resultado: Aparecen Prog., C. y Nombre.

Si es necesario, seleccione el canal al que se va a asignar un nombre nuevo pulsando los botones ▲ o ▼.
 Pulse el botón ENTER <sup>.</sup>.

<u>Resultado:</u> La barra de selección se muestra en el cuadro de nombre.

5	Para	Entonces		
	Seleccionar una letra, número o símbolo	Pulse el botón ▲ o ▼		
	Desplazarse a la letra siguiente	Pulse el botón ►		
	Retroceder a la letra anterior	Pulse el botón ◄		
	Confirme el nombre	Pulse el botón ENTER I		
	<ul> <li>Los caracteres disponibles son:</li> <li>Letras del alfabeto (A~Z)</li> <li>Números (0~9)</li> <li>Caracteres especiales (-, espacio)</li> </ul>			
6	Repita los pasos <b>4</b> a <b>5</b> para cada can nombre nuevo.	al al que se asigne un		
7	Cuando esté satisfecho con el ajuste, volver al menú anterior o pulse el boto	pulse el botón <b>MENU</b> IIII para ón <b>EXIT</b> para volver a la		

## Sintonía fina de la recepción de canales

Si la recepción no es clara, no tendrá que ajustar la sintonización del canal porque esto se hace automáticamente durante cuando se ejecuta la función de búsqueda y memorización. No obstante, si la señal es débil o distorsionada, tendrá que ajustar la sintonización precisa del canal manualmente.



Seleccione el canal en el que desee efectuar el ajuste fino.

1 Pulse el botón MENU .

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Canal. Pulse el botón ENTER .

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Canal.

3 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Sintonización fina. Pulse el botón ENTER .

Resultado: Se visualiza la barra horizontal.

4 Pulse el botón ◀ o ► para llegar al ajuste necesario. Pulse el botón ENTER .

> Resultado: Aparecerá un asterisco "\*" en el lado derecho del número de canal. El número de canal se pone de color rojo.

> Para reiniciar el ajuste fino, seleccione **Restabl.** pulsado los botones  $\blacktriangle$  o  $\triangledown$  y, a continuación, pulse el botón **ENTER**  $\bigcirc$  .

5 Cuando esté satisfecho con el ajuste, pulse el botón MENU III para volver al menú anterior o pulse el botón EXIT para volver a la visualización normal.

> Los canales guardados en los que se haya efectuado un ajuste fino están marcados con un asterisco "\*" en el lado derecho del número del canal, en la banda de canales.

Y el número de canal se pone de color rojo.

T V Canal
Pais : Otros >
Guardado automático
Guardado manua  ► Añadir/Borrar ►
Ordenar ►
Nombre
100
♦ Mover I Entrar III Volver
Sintonización fina
РО
Restabl.
♦ Mover ♦ Ajustar ਦਿ <sup>⊔</sup> Guardar
Sintonización fina
<u>P0</u>
Restabl.
✦ Mover ✦ Ajustar 군 Guardar
Sintonización fina
P 0 *
Restabl
♦ Mover ♦ Ajustar 🗗 Guardar
Sintonización fina
P 0
Restabl.
♦ Mover ← Entrar ↓ Volver
P 1 *
Mono

## Cambio del formato de la imagen





Se puede seleccionar el tipo de imagen que mejor se corresponda a los requisitos de visualización.

1 Pulse el botón **MENU** III.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Imagen.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Imagen.

- 3 Pulse el botón ENTER C .
- 4 Pulse el botón ENTER C de nuevo.

<u>Resultado:</u> Se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Modo**.

5 Pulse el botón ENTER .

Resultado: Se selecciona Modo.

6 Seleccione el efecto de imagen necesario pulsando varias veces los botón ▲ o ▼.

Resultado: Están disponibles los efectos de imagen siguientes: Dinámico - Estándar - Película - Personal

- 7 Cuando esté satisfecho con el ajuste, pulse el botón **MENU** III para volver al menú anterior o pulse el botón **EXIT** para volver a la visualización normal.
- También se puede mostrar pulsando el botón **P.MODE** (modo de imagen).

## Ajuste de imagen personal

La unidad ofrece varias configuraciones que permiten controlar la calidad de imagen.

1 Pulse el botón MENU III.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Imagen.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Imagen.

- 3 Pulse el botón ENTER C .
- 4 Pulse el botón ENTER 🕑 de nuevo.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Modo**.

Seleccione la opción que se debe ajustar (Contraste, Brillo, Nitidez, Color, Matiz), pulsando los botones ▲ o ▼.
 Pulse el botón ENTER .

Resultado: Se visualiza la barra horizontal.

- 6 Pulse el botón ◀ o ► para llegar al ajuste necesario. Pulse el botón ENTER ·
- 7 Cuando esté satisfecho con el ajuste, pulse el botón **MENU** III para volver al menú anterior o pulse el botón **EXIT** para volver a la visualización normal.

 Cada uno de los parámetros ajustados se almacenará de forma independiente según su modo de entrada.

- El matiz se desactiva en los casos siguientes:
   Modo analógico (RF, Scart (euroconector), Vídeo o S- Video) En el caso de que se haya configurado la señal de entrada como PAL-50, PAL-CN y SECAM.
  - Modo Component (Componente), DVI y HDMI En el caso de que se haya configurado la señal de entrada a 60HZ; 480i, 480p, 720p @60Hz, 1080i @60Hz.

TV	Imagen	_
Carlos	Modo : Dinámico ►	
	Tamaño : Ancho automát. ►	
Lak	Digital NR : Activado ► DNIe Demo : Desactivado ►	
	Mi ctrl de color ►	
	Contraste dinám. : Activado 🕨 🕨	
	Sensor de brillo ∶ Desactivado ►	
373	PIP +	
	♦ Mover	-
ти	Modo	_
Call-	Modo : Dinámico ▶	
	Contraste	00
- at	Brillo 5	0
	Color 55	о 5
	Matiz G 50 R 5	0
2	Tono de color : Frío1 ►	
773	Restablecer	
	🗢 Mover 🔂 Entrar 🛄 Volver	
		_
	<b>_</b>	
Contra	ste 10	0

## Cambio del tono del color

TV		lmagen	
-	Modo	: Dinámico	•
	Tamaño	: Ancho automát.	•
and a	Digital NR	: Activado	
6	DNIe Demo	: Desactivado	
$\odot$	Mi ctrl de color		
1.0	Contraste dinám.	: Activado	
L	Sensor de brillo	: Desactivado	
370	PIP		
	⇒ Mover	🛃 Entrar 🛛 🖽	Volver
ти		Modo	
TV		Modo	
T V	Modo	Modo : Dinámico	<u>}</u>
TV	Modo Contraste	Modo : Dinámico	▶ 100
TV	Modo Contraste Brillo	Modo : Dinámico C Frio2	► □]1 100 50
TV	Modo Contraste Brillo Nitidez	Modo : Dinámico C Frio2 C Frio1	▶ 100 50 75
TV Control	Modo Contraste Brillo Nitidez Color	Modo : Dinámico C Frío2 C Frío1 C Normal	100 50 75 55
	Modo Contraste Brillo Nitidez Color Matiz G	Modo : Dinámico C Frio2 C Frio1 C Alido1 C Alido1	▶ 100 50 75 55 50
	Modo Contraste Brillo Nitidez Color Matiz G Tono de color Postela ere	Modo : Dinámico C Frio2 C Frio1 C Normal 50 Cálido1 : Cálido2	▶ 100 50 75 55 50
TV	Modo Contraste Brillo Nitidez Color Matiz G Tono de color Restablecer	Modo : Dinámico C Frio2 C Frio1 C Alido1 : Cálido2	▶ 100 50 75 55 50

Puede seleccionar el tono de color que le resulte más cómodo para su vista.

1 Pulse el botón **MENU** .

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón  $\blacktriangle$  o  $\triangledown$  para seleccionar **Imagen**.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Imagen.

- 3 Pulse el botón ENTER C.
- 4 Pulse el botón ENTER de nuevo.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Modo**.

- 5 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Tono de color. Pulse el botón ENTER . Seleccione el efecto de imagen necesario pulsando varias veces los botón ▲ o ▼ . Pulse el botón ENTER . <u>Resultado</u>: Están disponibles las opciones siguientes: Frío2 - Frío1 - Normal - Cálido1 - Cálido2
- **6** Cuando quede satisfecho con su elección, pulse el botón **EXIT** para volver a la visualización normal.

## Reajuste de los valores de la imagen a los valores predefinidos de fábrica

ΤV		Imagen	
1	Modo	: Dinámico	▶
	Tamaño	: Ancho automát.	<u>۲</u>
- at 1	Digital NR	: Activado	<b>)</b>
	DNIE Demo Mi ctrl de color	: Desactivado	
	Contraste dinám.	: Activado	
Z	Sensor de brillo	: Desactivado	
370	PIP		
111	♦ Mover	🛃 Entrar 🛛 🛄 \	/olver
ТΥ		Modo	
TV	Modo	Modo : Dinámico	•
TV	Modo Contraste	Modo : Dinámico	▶ []] 100
TV Control	Modo Contraste Brillo	Modo : Dinámico	▶ □]1 100 □ 50
	Modo Contraste Brillo Nitidez	Modo : Dinámico	▶ 100 50 75
TV 24- 00	Modo Contraste Brillo Nitidez Color	Modo : Dinámico	▶ 100 50 75 55
	Modo Contraste Brillo Nitidez Color Matiz G	Modo : Dinámico 	▶ 100 50 75 55 8 55 8 50
	Modo Contraste Brillo Nitidez Color G Matiz G Ponto de color Dende blacer	Modo : Dinámico 	▶ 100 50 75 55 R 50 ►
TV 	Modo Contraste Brillo Nitidez Color Matiz G Tono de color Restablecer	Modo : Dinámico 	▶ 100 50 75 55 R 50 ▶

Puede volver a los ajustes de imagen predefinidos de fábrica.

1 Pulse el botón MENU .

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Imagen.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Imagen.

- 3 Pulse el botón ENTER 🕑 .
- 4 Pulse el botón **ENTER** de nuevo.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Modo**.

- 5 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Restablecer**. Pulse el botón **ENTER** .
- 6 Pulse el botón **EXIT** para volver a la visualización normal.

## Selección del Tamaño de la imagen

Puede seleccionar el tamaño de imagen que mejor corresponda con sus requisitos de visualización.

1 Pulse el botón MENU III.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Imagen.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Imagen.

- 3 Pulse el botón ENTER C .
- 5 Seleccione el efecto de imagen necesario pulsando varias veces los botón ▲ o ▼.
   Pulse el botón ENTER C.

Resultado: Están disponibles las opciones siguientes: Ancho automát. - Wide - Panorámico - Zoom - 4:3

➤ Zoom : Amplía la imagen 16:9 (en dirección vertical) para que se ajuste al tamaño de la pantalla. Seleccione 
 □ pulsando los botones 
 ○ ▶ . Utilice los botones 
 ○ ♥ para mover la imagen arriba y abajo. Después de seleccionar 
 □, utilice los botones 
 △ ○ ♥ para ampliar o reducir el tamaño de la imagen en dirección vertical.

- También puede seleccionar estas opciones si pulsa el botón **P.SIZE** (tamaño de imagen) en el mando a distancia.
  - En modo PC, solamente se puede ajustar el modo Wide (Ancho) y 4: 3.
  - Si pulsa el botón P.SIZE (tamaño de imagen) con PIP activado, la función PIP se cancelará y el tamaño de la imagen se modificará.

## Congelación de la imagen actual

Pulse el botón STILL (Imagen fija) para congelar una imagen en movimiento en una imagen fija. Vuelva a pulsar el botón STILL para cancelar.





## Uso de la función Digital NR (reducción de ruido digital)

Т٧		Imagen
- Carlor	Modo	: Dinámico 🕨
	Tamaño Digital NR	: Ancho automát. ► : Activado ►
	DNIe Demo	: Desactivado 🕨
	Mi ctrl de color Contraste dinám.	F Activado
Z	Sensor de brillo	: Desactivado 🕨
373	PIP	►
	⇒ Mover	Entrar III Volver
ТV		Imagen
TV	Modo	Imagen
TV Control	Modo Tamaño	Imagen : Dinámico : Ancho automát.
ĭ⊻ Stational D	Modo Tamaño Digital NR DNIe Demo	Imagen : Dinámico : Ancho automát. : Desactivado : Activado
TV	Modo Tamaño Digital NR DNIe Demo Mi ctrl de color Contraste dinám.	Imagen : Dinámico : Ancho automát. : Desactivado : Activado : Activado
	Modo Tamaño Digital NR DNe Demo Mi cití de color Contraste dinám. Sensor de brillo	Imagen : Dinámico : Ancho automát. : Desactivado : Activado : Activado : Desactivado

Si la señal que recibe el televisor es débil, puede activar esta función para reducir la estática y las imágenes superpuestas que puedan aparecer en la pantalla.

1 Pulse el botón MENU III.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón  $\blacktriangle$  o  $\triangledown$  para seleccionar **Imagen**.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Imagen.

- 3 Pulse el botón ENTER 🕑 .
- 4 Pulse el botón ▲ o ♥ para seleccionar Digital NR. Pulse el botón ENTER .
- 5 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Activado. Pulse el botón ENTER 군 .
- 6 Pulse el botón **EXIT** para volver a la visualización normal.

## DNIe (motor digital de imágenes naturales)

La nueva tecnología de Samsung le ofrece imágenes más detalladas con mejoras en contraste y blancos. Un nuevo algoritmo de compensación de imagen proporciona a los usuarios una imagen más brillante y más clara.

La tecnología DNIe adaptará todas las señales a su vista. Puede ver cómo DNIe mejora la imagen activando el modo DNIe Demo.

1 Pulse el botón MENU III.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Imagen.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Imagen.

- 3 Pulse el botón ENTER C .
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar DNIe Demo.
   Pulse el botón ENTER 

   Seleccione la opción que desee pulsando el botón ▲ o ▼.
   Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Activado.
   Pulse el botón ENTER 
   .

DNIe Demo: Desactivado
 El modo DNIe Demo se desactiva.
 DNIe Demo: Activado
 La parte derecha de la pantalla muestra la imagen mejorada

del DNIe. La parte izquierda de la pantalla muestra la imagen original.

- También se pueden seleccionar estas opciones simplemente pulsando el botón DNIe.
- **5** Cuando quede satisfecho con su elección, pulse el botón **EXIT** para volver a la visualización normal.
- Esta función no se puede utilizar si la fuente de entrada está en modo PC.
- El DNIe Demo se ha diseñado para mostrar la diferencia entre las imágenes habituales y DNIe.
- De forma predeterminada, el producto aplica DNIe a la presentación de la imagen.



## Mi control de color



Mi control de color permite que los usuarios ajusten los colores según sus preferencias, ajustando Blue, Green y Pink usando la configuración predefinida (Azul, Verde, Rosa, Estándar y Personal) sin afectar a otros colores de la pantalla.

1 Pulse el botón MENU III.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Imagen.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Imagen.

- 3 Pulse el botón ENTER C.
- 4 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Mi ctrl de colo**r. Pulse el botón **ENTER** · .

<u>Resultado:</u> Se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Mi ctrl de color**.

> Resultado: Las fuentes de entrada se visualizan en el orden siguiente: Azul - Verde - Rosa - Estándar - Personal

6 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Ctrol. detalles y, entonces, pulse el botón ENTER I . Seleccione una fuente de imagen secundaria pulsando el botón ▲ o ▼ y, entonces, pulse el botón ENTER I .

Resultado: Las fuentes de entrada se visualizan en el orden siguiente: Rosa - Verde - Azul - Restablecer

- 7 Pulse el botón ◄ o ► para llegar al ajuste necesario. Pulse el botón ENTER .
- 8 Cuando esté satisfecho con el ajuste, pulse el botón **MENU** III para volver al menú anterior o pulse el botón **EXIT** para volver a la visualización normal.
  - Esta función captura una imagen fija en la pantalla actual para ajustar el color.
  - Esta función no se puede utilizar si la fuente de entrada está en modo PC.
  - Para volver a los valores prefijados en fábrica para los colores de Mi ctrl de color seleccione Restabl. pulsando los botones
     ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón ENTER .

## **Contraste dinámico**

Contraste dinámico debe detectar automáticamente la distribución de la señal visual de entrada y ajustar para crear un contraste óptimo.

1	Pulse el botón <b>MENU</b>
	Resultado: Se visualiza el menú principal.
2	Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Imagen.
	<u>Resultado:</u> Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Imagen.
3	Pulse el botón ENTER 🕑 .
4	Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar <b>Contraste dinám.</b> . Pulse el botón ENTER
	Resultado: Se visualiza el menú Contraste dinám.
5	Seleccione <b>Activado</b> pulsando el botón ▲ o ▼. Pulse el botón <b>ENTER</b> œ .
6	Pulse el botón EXIT para volver a la visualización normal.

Esta función no se ejecuta si la fuente está en el modo PC o el PIP está activado.

τν			magen	
	Modo Tamaño Digital NR DNIe Demo Mi etrl de color Contraste dinám. Sensor de brillo PIP	::	Imagen Dinámico Ancho automát. Activado Desactivado Activado Desactivado	· · · · · · ·
	A Mover	E	Entrar 🛄	Volver
ти			Imagen	
	Modo Tamaño Digital NR DNIe Domo Mi ctrl de color Contraste dinám. Sensor de brillo PIP	:	Dinámico Ancho automát. Activado Desactivado Desactivado	<pre>&gt;</pre>
TV			magen	
	Modo Tamaño Digital NR DNIe Demo Mi ctrl de color		Dinámico Ancho automát. Activado Desactivado	
Z	Contraste dinám. Sensor de brillo	:	Desactivado Activado	]

壬 Entrar 🎹 Vol

373

## Sensor de brillo



Sensor de brillo debe ajustar la luminosidad de la pantalla automáticamente o manualmente, detectando la luminosidad ambiental usando un sensor óptico.

1 Pulse el botón **MENU** .

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Imagen.

<u>Resultado:</u> Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Imagen.

- 3 Pulse el botón ENTER C .
- 4 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Sensor de brillo**. Pulse el botón **ENTER** C.

Resultado: Se visualiza el menú Sensor de brillo.

5 Seleccione Activado pulsando el botón ◄ o ►. Pulse el botón ENTER ⊡ .

Resultado: La luminosidad en la pantalla se ajusta automáticamente según la luminosidad ambiental.

6 Cuando haya terminado pulse el botón ENTER 🕒 para volver al menú anterior, o pulse el botón EXIT para volver a la visualización normal.



Esta función no se puede utilizar si la fuente de entrada está en modo PC.

## Visualización de Imagen en imagen (PIP)

Puede visualizar una imagen secundaria dentro de la imagen principal del programa o de la entrada de video definidos. De esta manera, es posible visualizar la imagen del programa o la entrada de video definidos desde cualquier equipo conectado mientras se visualiza la imagen principal.

1	Pulse el botón <b>MENU</b> III.
	Resultado: Se visualiza el menú principal.
2	Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Imagen.
	<u>Resultado:</u> Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Imagen.
3	Pulse el botón ENTER  .
4	Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar <b>PIP</b> . Pulse el botón <b>ENTER</b> .
	Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo PIP.
5	Pulse el botón ENTER
6	Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar <b>Fuente</b> y pulse el botón <b>ENTER</b> I . Seleccione una fuente de entrada de la imagen secundaria pulsando los botones ▲ o ▼ y pulse el botón <b>ENTER</b> I .
	Resultado: Las fuentes de entrada se visualizan en el orden siguiente: Cuando la imagen principal está configurada como TV/Ext.1/Ext.2/AV/S-Vídeo/Componente, solo se puede seleccionar HDMI; cuando está configurada como PC/HDMI, se puede seleccionar TV/Ext.1/Ext.2/AV/ S-vídeo/Componente.
7	Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Intercambiar. Para intercambiar la imagen principal y la imagen secundaria, seleccione la opción Intercambiar y pulse el botón ENTER  .
	<u>Resultado:</u> Se intercambian la imagen principal y la imagen secundaria.
	Si la imagen principal está en modo PC, la opción Intercambiar no está disponible.
8	Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar <b>Tamaño</b> de la subimagen y, a continuación, Pulse el botón <b>ENTER</b> · . Seleccione un tamaño de la subimagen pulsando el botón ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón <b>ENTER</b> · .
	<u>Resultado:</u> Los tamaños se muestran en el orden siguiente:
	Si la imagen principal está en modo PC, la opción Tamaño no está disponible.







#### TV/Ext. 1/Ext. 2/AV/S-Vídeo/Componente]

ΤV		PIP	
1	PIP	: Activado	
	Fuente Intercambiar	: HDMI	► ►
0	Tamaño Posición	: 🗖	
2	Programa	:P 1	•
777	<b>♦</b> Mover	단 Entrar	U Volver

#### [PC/HDMI]

-	-	
ТV		PIP
	PIP Fuente	: Activado
- at	Intercambiar	Ext.1
	Tamaño	Ext.2
	Posicion	S-Video
Z	Flogrania	Componente
373		_
	Mover	🚭 Entrar 🛄 Volver
<u> </u>		PIP
	PIP	: Activado ►
	Fuente	: HDMI 🕨
- at	Intercambiar	<b>&gt;</b>
	Tamaño	- i 💻 👌 👌
	Posicion	
Z	Programa	: P 1 P
333		
	A Mover	🚭 Entrar 🛛 🛄 Volver
TV		PIP
Cart -	PIP	: Activado
	Fuente	: HDMI
	Intercambiar	
	Tamaño	
	Posición	
Z	Programa	
370		
	Mover	🚭 Entrar 🔛 Volver

## Visualización de Imagen en imagen (PIP)

ТV		PIP
1	PIP	: Activado
	Fuente Intercambiar	: HDMI
$\odot$	Tamaño Posición	
2	Programa	
277	Mover	Entrar III Volver

#### [PC/HDMI]



9	Pulse los botones ▲ botón ENTER	o ▼ para seleccionar <b>Posición</b> y pulse el
	Seleccione la posició ▲ o ▼ y, a continua	ón de la imagen secundaria pulsando el botón ación, pulse el botón <b>ENTER</b> œ .
	<u>Resultado:</u> Puede m	nover la imagen secundaria.
	$\succ$ Cuando el $\square$ o $\square$	tamaño de la imagen secundaria se ajuste en , esta función no está operativa.
10	Pulse el botón ▲ o ENTER	▼ para seleccionar Programa y pulse el botón seleccionar el canal que desee ver en la imagen o el botón ▲ o ▼. Pulse el botón ENTER .
	Resultado: Aparece	el <b>Programa</b> memorizado.
	Principal: PC	/HDMI, Secundaria: TV
	"Programa" es Sin embargo, s	tá inactivo y no disponible en modo TV. e activan y están disponibles en modo PC/HDMI.
11	Para volver a la visu	alización normal, pulse el botón <b>EXIT</b> .
	> Funciones del m	ando a distancia cuando "PIP" está en "Activado ":
	Características	Descripción
	PIP	Para utilizar la función Encender/apagar PIP directamente.
	SOURCE	Se usa para seleccionar la fuente de entrada de la imagen secundaria.
	SWAP	Se utiliza para intercambiar la imagen principal y la secundaria.
		Cuando la imagen principal está en modo de vídeo y la imagen secundaria en modo de TV, puede que no oiga el sonido de la imagen principal al pulsar el botón SWAP y cambiar el canal de la imagen secundaria. En ese momento, vuelva a seleccionar el canal de la imagen principal.
	POSITION	También puede mover la imagen secundaria pulsando el botón <b>POSITION</b> .

#### > Configuración de PIP

O: PIP está activado

							X: PIP esta d	desactivado
Secundaria Principal	тν	Ext. 1	Ext. 2	AV	S-Vídeo	Component	PC	HDMI
TV	Х	х	Х	Х	х	Х	Х	0
Ext. 1	х	х	Х	х	х	х	Х	0
Ext. 2	х	х	Х	х	х	х	Х	0
AV	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0
S-Vídeo	Х	Х	Х	х	х	Х	х	0
Component	Х	Х	Х	х	х	Х	Х	0
PC	0	0	0	0	0	0	Х	Х
HDMI	0	0	0	0	0	0	х	Х

## Ajuste del volumen

Puede ajustar el volumen con el mando a distancia.

Pulse el botón 📀 para subir el volumen.

<u>Resultado:</u> Se visualiza una barra horizontal y el volumen aumenta hasta que se suelta el botón. El cursor se mueve a la derecha para indicar el volumen.

Pulse el botón 😑 bajar el volumen.

<u>Resultado:</u> Se visualiza una barra horizontal y el volumen disminuye hasta que se suelta el botón. El cursor se mueve a la izquierda para indicar volumen.

Dispone de ajuste del sonido adicionales en el Televisor. Para obtener más detalles, consulte las páginas 34 a 39.



Volumen	50

## Interrupción momentánea del sonido



Puede interrumpir el sonido momentáneamente. Ejemplo : Quiere contestar el teléfono.

1 Pulse el botón MUTE 🕸.

Resultado: El sonido se interrumpe y se visualiza "Mudo".

2 Cuando desee reactivar el sonido, vuelva a pulsar el botón MUTE ﷺ o cualquiera de los botón de volumen.

Resultado: El sonido se reanuda al mismo volumen que tenía establecido antes y la indicación "**Mudo**" desaparece.

## Selección del modo de sonido



Puede seleccionar el modo de sonido pulsando el botón "DUAL". Al pulsarlo, en la pantalla aparece el modo de sonido actual.

	Tipo de sonido	DUAL 1/2	Predeterminada
	Mono	MONO	Cambio
FM	Estéreo	ESTÉREO <table-cell-rows></table-cell-rows>	automático
estéreo	Dual	DUAL 1 🛶 DUAL 2	DUAL 1
	Mono	MONO	Cambio
	Estéreo	MONO ↔ ESTÉREO	automático
NICAM estéreo	Dual	→ MONO →→ DUAL 1- DUAL 2 →	DUAL 1

 Si las condiciones de recepción se deterioran, la audición mejorará si el modo se establece en MONO.

 Si la señal de estéreo es débil y el modo cambia de forma automática, cambie a MONO.

## Cambio del estándar de sonido

Puede seleccionar un tipo de efecto de sonido especial que se usará cuando se visualice una emisión concreta.

1 Pulse el botón MENU III.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$  para seleccionar **Sonido**.

<u>Resultado:</u> Se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Sonido**.

- 3 Pulse el botón ENTER 🕑 .
- 4 Pulse el botón ENTER de nuevo.

Resultado: El Modo está seleccionado.

5 Seleccione el efecto de sonido deseado pulsando varias veces el botón ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón ENTER .

Resultado: Están disponibles los efectos de sonido siguientes: Estándar - Música - Película - Diálogo - Personal

- 6 Cuando esté satisfecho con el ajuste, pulse el botón **MENU** III para volver al menú anterior o pulse el botón **EXIT** para volver a la visualización normal.
- También puede seleccionar estas opciones con sólo pulsar el botón S.MODE (Modo de Sonido) del mando a distancia.

## Ajuste de los parámetros de sonido

Es posible ajustar los parámetros del sonido según sus preferencias personales.

- Pulse el botón MENU Ⅲ.
   <u>Resultado:</u> Se visualiza el menú principal.
- 2 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Sonido**.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Sonido.

- 3 Pulse el botón ENTER 🕑 .
- 4 Seleccione Ecualizador pulsando el botón ▲ o ▼ y, a continuación, ENTER ↔ .
- 5 Seleccione la opción que desee pulsando el botón ◀ o ►.
- 6 Pulse el botón ▲ o ▼ para llegar al ajuste necesario. Pulse el botón ENTER ↔ .
- 7 Cuando esté satisfecho con el ajuste, pulse el botón MENU III para volver al menú anterior o pulse el botón EXIT para volver a la visualización normal.







Si efectúa algún cambio en esta configuración, el modo de sonido cambiará automáticamente a **Personal**.

## Configuración de TruSurround XT (SRS TSXT)





TruSurround XT es una tecnología patentada de SRS que resuelve el problema de la reproducción de contenidos multicanal 5.1 con dos altavoces.

TruSurround XT proporciona una convincente experiencia de sonido surround virtual a través de cualquier sistema de reproducción con dos altavoces, como los propios altavoces internos del televisor. Es totalmente compatible con todos los formatos multicanal.

1 Pulse el botón MENU

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Sonido.

> Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Sonido.

- 3 Pulse el botón ENTER C.
- 4 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar SRS TSXT. Pulse el botón ENTER C.
- 5 Seleccione la opción necesaria pulsando los botones ▲ o ▼. Pulse el botón ENTER C.

Resultado: Las fuentes de entrada se visualizan en el orden siguiente: Desactivado - Mono 3D - Estéreo

- 6 Pulse el botón **EXIT** para volver a la visualización normal.
- $\succ$ También puede establecer estas opciones pulsando el botón SRS del mando a distancia.

SRS () TruSurround XT, SRS y el símbolo () son marcas comerciales de TruSurround XT SRS Labs, Inc. La tecnología TruSurround XT se incorpora bajo licencia de SRS Labs, Inc.

## Ajuste del volumen automáticamente

Cada emisora tiene sus propias condiciones de señal, así que no resulta cómodo ajustar el volumen cada vez que se cambia de canal. Esta característica permite ajustar automáticamente el volumen del canal deseado, bajando el volumen del sonido cuando la señal de modulación es intensa, o elevando el volumen del sonido cuando la señal de modulación es débil.

1	Pulse el botón <b>MENU</b> IIII. <u>Resultado:</u> Se visualiza el menú principal.
2	<ul> <li>Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Sonido.</li> <li>Pulse el botón ENTER  .</li> <li><u>Resultado:</u> Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Sonido.</li> </ul>
3	Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar <b>Volumen autom.</b> . Pulse el botón ENTER
4	Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar <b>Activado</b> . Pulse el botón <b>ENTER</b> .

5 Pulse el botón **EXIT** para volver a la visualización normal.

Т٧			Sonido	
	Modo Ecualizador		Personal	
	SRS TSXT	:	Desactivado	•
	Volumen autom.	:	Desactivado	•
	Silencio interno		Desactivado	
2	Selección de sonido	):	Principal	•
177	Mover	E	문 Entrar 🛛	] Volver
		-		
TV			Sonido	
TV	Modo Ecualizador	:	Sonido Personal	
TV	Modo Ecualizador SRS TSXT	:	Sonido Personal Desactivado	
	Modo Ecualizador SRS TSXT Volumen autom.	:	Sonido Personal Desactivado Desactivado	
TV	Modo Ecualizador SRS TSXT Volumen autom. Silencio interno	:	Sonido Personal Desactivado Desactivado Activado	
	Modo Ecualizador SRS TSXT Volumen autom. Silencio interno Selección de sonido	:	Sonido Personal Desactivado Desactivado Activado Principal	
	Modo Ecualizador SRS TSXT Volumen autom. Silencio interno Selección de sonido	:	Sonido Personal Desactivado Desactivado Activado Principal	

## Conexión de los auriculares



Puede conectar unos auriculares al Televisor si desear ver un programa en el Televisor sin molestar a las demás personas que se encuentren en la sala.

Conecte los auriculares en la minitoma de 3,5 mm del panel del Televisor.

Resultado: El sonido se oye por los auriculares.

- Para obtener más detalles sobre el ajuste de las preferencias con los auriculares, consulte la sección siguiente.
  - Cuando se inserta el conector del conjunto del cabezal en el puerto correspondiente, se puede trabajar sólo con las opciones SRS TSXT, Silencio interno y Selección de sonido, en el modo PIP, del menú Sound (Sonido).

El uso prolongado de los auriculares a un volumen alto puede dañar los oídos.

No recibirá sonido de los altavoces cuando conecte los auriculares al sistema.

## Selección del silencio interno



Si desea oír el sonido a través de altavoces independientes, desactive el amplificador interno.

1 Pulse el botón MENU III.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Sonido**.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Sonido.

- 3 Pulse el botón ENTER 🕑 .
- 4 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Silencio interno**. Pulse el botón **ENTER** · .
- 5 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Activado. Pulse el botón ENTER C .
- **6** Pulse el botón **EXIT** para volver a la visualización normal.
- Cuando Silencio interno está en Activado, no es posible efectuar ajustes mediante los menús de sonido, excepto los de Selección de sonido, en el modo PIP.

## Cómo escuchar el sonido de la imagen secundaria

## Cuando esté activado la función PIP, podrá escuchar el audio de pantalla secundaria (sub).

1 Pulse el botón MENU III.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Sonido**.

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Sonido.

- 3 Pulse el botón ENTER C .
- 4 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Selección de sonido. Pulse el botón ENTER C .

Resultado: Se muestran las opciones Principal y Sub.

Puede seleccionar esta opción cuando el modo PIP esté activado Activado.

5 Seleccione el **Sub** pulsando el botón ▲ o ▼. Pulse el botón **ENTER** · .

Resultado: podrá escuchar el sonido de la imagen secundaria.

Para escuchar el sonido de la actual imagen principal seleccione Principal.

ТV			Sonido	
	Modo Ecualizador		Personal	
- al	SRS TSXT		Desactivado	
	Volumen autom.		Desactivado	
	Silencio interno	:	Desactivado	<u> </u>
1	Selección de sonido	:	Principal	•
- 20				
173	A Mover	I.e.	PEntrar D	TI Volver
ТУ			Sonido	
Carton	Modo	:	Personal	
	Ecualizador			
- al	SRS TSXT		Desactivado	
	Volumen autom.		Desactivado	
	Silencio interno		Desactivado	
57	Selección de sonido		Principal	
and the second second			Sub	
17 mm				

## Configuración y visualización de Hora actual



Puede establecer el reloj del TV para que aparezca la hora actual al pulsar el botón INFO. Si el ruido no desaparece sólo con la sintonización precisa, realice los ajustes de frecuencia hasta el máximo y vuelva a realizar la sintonización precisa.

- Si desconecta el cordón de alimentación, tendrá que establecer el reloj en hora otra vez.
- 1 Pulse el botón MENU III.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Configuración. Pulse el botón ENTER C .

> <u>Resultado:</u> Se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Configuración**.

3 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Hora. Pulse el botón ENTER .

<u>Resultado</u>: Se visualiza el menú **Hora** con la opción **Ajustar hora** seleccionada.

El botón < o 🕨

- 4 Pulse el botón ENTER .
- 5 Para... Pulse...

Vaya a **Hora** o **Minuto** 

Ajuste la **Hora** o los **Minuto** El botón ▲ o ▼

Pulse el botón ENTER .

- 6 Cuando esté satisfecho con el ajuste, pulse el botón MENU para volver al menú anterior o pulse el botón EXIT para volver a la visualización normal.
- 7 Para visualizar... Pulse...

Hora actual y estado de los ajuste de INFO botón audio/vídeo seleccionados



También puede definir la hora y los minutos pulsando los botones numéricos en el mando a distancia.

## Ajuste del temporizador de desconexión

Puede seleccionar un período de tiempo entre 30 y 180 mins para que, cuando transcurran, el televisor pase automáticamente al modo de espera.

- 1 Pulse el botón MENU . Resultado: Se visualiza el menú principal. 2 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Configuración**. Pulse el botón ENTER . Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo Configuración. 3 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Hora**. Pulse el botón ENTER . Resultado: Se visualiza el menú Hora con la opción Ajustar hora seleccionada. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Temp. de desc.**. 4 Pulse el botón ENTER : 5 Pulse el botón ▲ o ▼ varias veces y elija entre los intervalos preestablecidos (Desactivado, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Pulse el botón ENTER C. Resultado: El Televisor cambiará automáticamente a modo de espera cuando el temporizador llegue a 0. 6 Para cancelar la función Temporizador de desconexión, seleccione **Desactivado** pulsando los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón ENTER -
- 7 Pulse el botón **EXIT** para volver a la visualización normal.

El temporizador de desconexión puede ajustarse con sólo pulsar el botón **SLEEP** del mando a distancia.

1 Pulse el botón SLEEP del mando a distancia.

Resultado: si el temporizador de desconexión no se ha definido aún, aparece **Desactivado** Si no es así, se muestra el tiempo que falta para que el aparato pase al modo de espera.

2 Seleccione el intervalo de tiempo predefinido en que se debe mantener encendido el aparato pulsando varias veces el botón SLEEP.

ТΥ		Configuración	
Cast-	Plug & Play		Þ
	dioma	· Españo	
	Hora	- mopulior	
6	Seguridad para n	iños	<b>→</b>
	Pantalla azul	: Desactivado	•
-	Melodía	: Desactivado	•
L	PC		•
340			
11	🗢 🌲 🔶	🛃 Entrar 🛛	III Volver
TV		Hora	
Carlos	Ajustar hora	: 00:00	
	Temp. de desc.	: Desactivado	•
	Temp. de encen.	: 00 : 00 Desactivad	lo 🕨
$\odot$	Temp. de apag.	: 00 : 00 Desactivad	lo 🕨
2			
340			
	🔶 Mover	🚭 Entrar 🛛 🛛	Volver
т v		Hora	
Cart -	Ajustar hora	Desactivado	
and the second second	Temp. de desc.	:	





## Encendido y apagado de la televisión automáticamente

	Configuración
10	Plug & Play
	Idioma : Espanoj P
	Bentelle erul
	Pantalla azul : Desactivado P
1	melodia : Desactivado P
m	PC P
77	≜ Mover 🕀 Entrar III Volver
	•
ти	Hora
	nora
Carlos -	Ajustar hora : 00 : 00 ▶
and the second	Temp. de desc. : Desactivado 🕨
and the	Temp. de encen. : 00 : 00 Desactivado ►
0	Temp. de apag. 🛛 : 00 : 00 Desactivado 🕨
200	
373	
	🗢 Mover 🕑 Entrar 🎹 Volver
ТV	Temp. de encen.
	Hora Minuto
46	
	Programa
	01
	Volumen Activación
1	
2	
2 4 h h h	
77	♦ Mover
17.7	↔ Mover
 T V	↔ Mover
TV	♦ Mover ♦ Ajustar III Volver Hora
TV	↔ Mover ¢ Ajustar III Volver Hora Ajustar hora : 00:00 ≻
TV	♦ Mover     ♦ Ajustar III Volver     Hora     Ajustar hora : 00:00      Tomp. de desc. : Desactivado
TV	Mover     Ajustar Volver     Hora     Ajustar hora : 00:00     Femp. de desc. : Desactivado     Temp. de encen. : 00:00 Activado
	♦ Mover     ♦ Ajustar     Hora  Ajustar hora     i 00:00     Femp.de desc.     Desactivado     Femp.de acen.     10:00 Activado     Temp.de apag.     10:00
TV Control of the second secon	♦ Mover     ♦ Ajustar     Hora  Ajustar hora     00:00     Famp, de desc, ::     Desactivado     Temp, de encen, ::00:00     Desactivado     Temp, de apag.::00:00     Desactivado
	♦ Mover     ♦ Ajustar      ✓ Volver      Hora      Ajustar hora : 00:00      Tomp. de desc. : Desactivado      Temp. de encen, : 00:00 Activado      Temp. de apag. : 00:00 Desactivado      Temp. de apag. : 00:00 Desactivado
	Mover     Ajustar     Mover     Ajustar     Mover     Ajustar     Mover     Ajustar     Mover     Mover     CP Entrar     Mover     Mover     CP Entrar     Mover     Mover     CP Entrar     Mover
	♦ Mover     ♦ Ajustar      ✓ Volver      Hora      Ajustar hora : 00:00      Ajustar hora : 00:00      Temp. de desc. : Desactivado      Temp. de encen. :00:00 Activado      Temp. de apag. : 00:00 Desactivado      ✓ Mover     ⊕ Entrar      ✓ Volver
	Mover     Ajustar      Volver     Hara  Ajustar hora     O: 00     Form, de desc.     Temp. de desc.     Temp. de apag.     O: 00     Desactivado       Mover     O' Entrar     Volver  Tamp. de apag.     Tamp. de apag.
	Mover     Ajustar     Mover     Ajustar     Mora      Ajustar hora     00:00     Ajustar     Mora      Ajustar hora     Oo:00     Ajustar      Mover     Desactivado     Cepentar     Mover      Gepentar     Mover      Temp. de apag.
	Mover     Ajustar     Mover     Ajustar     Mover     Ajustar     Mover     Mover     Mover     Penp. de apag.     Mover     Temp. de apag.     Mover     Temp. de apag.
	Mover     Ajustar      Volver     Hora  Ajustar hora     i 00:00     form, de desc.     i Desactivado     Temp. de dapag.     i 00:00     de apag.     i 00:00     de apag.     i 00:00     de apag.     i 00:00     de apag.  Hora Minuto Activación
	Mover     Ajustar     Mover     Hora      Ajustar hora     Ajustar     Mora      Ajustar hora     Ajustar     Mora      Ajustar hora     Ajustar     Mora      Ajustar      Mover     Desactivado     Ativación     Temp. de apag.      Hora     Minuto     Activación     0     No
	Mover     Ajustar     Mover     Ajustar     Mover     Ajustar     Mover     Ajustar     Mover     Ajustar     Mover     Desactivado     Control     Ajustar     Mover     Desactivado     Control     Mover     Control     Mover     Control     Mover     Mover     Control     Mover     Mover
	Mover     Ajustar     Mover     Hora      Ajustar hora     Ajustar     00:00     Ajustar      Ajustar hora     00:00     Temp. de apag.     100:00     No      Mover     Temp. de apag.      Move     Move     No
	Mover     Ajustar     Mover     Hora      Ajustar hora     Ajustar     00:00     Ajustar      Ajustar hora     Oo:00     Ajustar      Ajustar      Mover     Desactivado     Temp. de apag.     Oo:00     Desactivado     Temp. de apag.      Hora     Minuto     Activación     Oo     No
	Mover     Ajustar     Mover     Alustar     Mover     Alustar     Mover     Alustar     Mover     Ajustar     Mover     Alustar     Mover     Alustar     Mover     Alustar     Mover     Alustar     Alustar     Advective     Advective
	Mover     Ajustar      Volver     Hora     Ajustar hora : 00:00      Temp. de desc. :: Desactivado      Temp. de apag. : 00:00 Desactivado      Temp. de apag. : 00:00 Desactivado      Mover     Temp. de apag.     Hora Minuto Activación     00 No

Puede ajustar los temporizadores de Des./Act. para que el Televisor:

- Se encienda automáticamente y sintonice el canal de su elección en el momento que seleccione.
- Se apague automáticamente a la hora que seleccione
- El primer paso es ajustar el reloj del televisor (consulte "Configuración y visualización de Hora actual" en la página 40).
- 1 Pulse el botón MENU III.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Configuración. Pulse el botón ENTER .

<u>Resultado:</u> Se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Configuración**.

3 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Hora. Pulse el botón ENTER C.

<u>Resultado</u>: Se visualiza el menú **Hora** con la opción **Ajustar hora** seleccionada.

4 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Temp. de encen.**. Pulse el botón **ENTER** · .

Resultado: Se visualiza el menú Temp. de encen..

5 Ajuste la hora, el canal y el nivel de volumen con el que desea que se encienda el equipo.

Para	Pulse
lr a Hora, Minuto, Programa, y Volumen	los botón ◀ o ►
Ajuste <b>Hora</b> , <b>Minuto, Programa</b> , y nivel de <b>Volumen</b>	los botón ▲ o ▼
Vaya a <b>Activación</b>	los botón ◀ o ►
Seleccione <b>Sí</b> para activar el valor de configuración anterior	los botón ▲ o ▼

Pulse el botón ENTER I .

6 Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar Temp. de apag.. De la misma forma, establezca la hora a la que desea que el equipo se apague de forma automática.



También puede definir la hora y los minutos pulsando los botones numéricos en el mando a distancia.

## Activación del bloqueo para niños

Esta función permite evitar que usuarios no autorizados, como niños, puedan ver programas poco recomendables silenciando el vídeo y el audio.

El bloqueo infantil no se puede desactivar mediante los botones del panel inferior derecho.

Únicamente con el mando a distancia es posible desactivar el ajuste del bloqueo infantil; por tanto, mantenga el mando a distancia fuera del alcance de los niños.

Esta función no se puede utilizar en modo PC.

1 Pulse el botón MENU III.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Configuración**. Pulse el botón **ENTER** · .

> <u>Resultado:</u> Se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Configuración**.

3 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Seguridad para niños. Pulse el botón ENTER .

<u>Resultado:</u> Se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Seguridad para niños**.

- 4 Pulse el botón ENTER de nuevo.
   <u>Resultado:</u> Se selecciona Seguridad para niños.
- 5 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Activado. Pulse el botón ENTER .
- 6 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Programa. Pulse el botón ENTER .
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar los canales que se deben bloquear.
   Pulse el botón ENTER .
- 9 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar Bloqueado a fin de bloquear los canales.
   Pulse el botón ENTER .
- **10** Repita los pasos 6 y 9 para cada canal que debe bloquearse o desbloquearse.
- 11 Pulse el botón EXIT para volver a la visualización normal.



## Ajuste del modo Pantalla Azul

TV_		Configuración	
Cast-	Plug & Play		•
	Idioma	: Español	
	Hora		•
6	Seguridad para	niños	
	Pantalla azul	: Desactivado	
	Melodía	: Desactivado	<u> </u>
L	PC		
2			
777	♠ Mover	सि Entrar ा	1 Volver
	•		
тν		Configuración	
TV	Plug & Play	Configuración	
TV	Plug & Play	Configuración	
TV	Plug & Play Idioma	Configuración : Español	
TV	Plug & Play Idioma Hora	Configuración : Español	
TV	Plug & Play Idioma Hora Seguridad para	Configuración : Español niños	
TV	Plug & Play Idioma Hora Seguridad para Pantalla azul	Configuración : Español niños Desactivado	
TV 	Plug & Play Idioma Hora Seguridad para Pantalla azul Melodía	Configuración : Español niños : Desactivado : Activado	
	Plug & Play Idioma Hora Seguridad para Pantalla azul Melodia PC	Configuración : Español niños : Desactivado : Activado	
	Plug & Play Idioma Hora Seguridad para Pantalla azul Melodia PC	Configuración : Español niños : Desactivado : Activado	

Si no se recibe ninguna señal o la señal es muy débil, una pantalla azul sustituirá automáticamente el fondo ruidoso de la imagen. Si desea continuar visualizando la imagen deficiente, ajuste el modo "Pantalla azul" en "Desactivado".

1 Pulse el botón MENU III.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Configuración**. Pulse el botón **ENTER** · .

<u>Resultado:</u> Se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Configuración**.

- 3 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Pantalla azul**. Pulse el botón **ENTER** <sup>•</sup>.
- 4 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Activado.
   Pulse el botón ENTER .
- 5 Pulse el botón **EXIT** para volver a la visualización normal.

## Selección de Melodía



Puede oír la melodía cuando la televisión se enciende o se apaga.

1 Pulse el botón MENU III.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Configuración. Pulse el botón ENTER .

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Configuración**.

- 3 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Melodía**. Pulse el botón **ENTER** · .
- 5 Pulse el botón **EXIT** para volver a la visualización normal.

## Selección de un dispositivo desde fuentes externas

## Su unidad le permite elegir qué señales de audio/vídeo se envían al conector externo.

1 Pulse el botón ENTER el para seleccionar Entrada. Resultado: se visualizan las opciones disponibles en el grupo Entrada Pulse el botón ENTER 2 Resultado: se visualizan las opciones disponibles en el grupo Fuentes. > Si no hay ningún dispositivo externo conectado a la unidad, solo las opciones TV, EXT.1, EXT.2 están activadas en Fuentes. AV, S-Vídeo, Componente, PC y HDMI solo se activan si tales fuentes están conectadas a su unidad. 3 Seleccione el dispositivo que desea pulsando de forma repetida el botón ▲ o ▼ Pulse el botón ENTER C . 4 Repita los pasos 1. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Editar nombre. Pulse el botón ENTER . Resultado: se visualizan las opciones disponibles en el grupo Editar nombre. 5 Seleccione el dispositivo que desea editar pulsando el botón ▲ or ▼ button. Resultado: Están disponibles las opciones siguientes: Ext.1 - Ext.2 - AV - S-Vídeo - Componente - PC - HDMI 6 Pulse el botón ENTER C. 7 Seleccione el dispositivo que desea pulsando de forma repetida el botón ▲ o ▼ Pulse el botón ENTER C. Resultado: Las siguientes opciones están disponibles: ---- / Vídeo / DVD / D-VHS / Cable STB / HD STB / Satélite STB / Receptor AV / Receptor DVD / Juego / Videocámara / DVD combo / DHR / PC 8 Cuando esté satisfecho con el ajuste, pulse el botón **MENU** III para volver al menú anterior o pulse el botón EXIT para volver a la

DHR: DVD HDD Recorder (grabador de DVD con disco duro)

visualización normal.

ТΥ		Entrada	
Cast-	Fuentes	: TV	•
	Editar nombre		•
- al			
0			
Z			
373			
1010	Mover	🛃 Entrar	III Volver
ТΥ		Fuentes	
Call-	TV		
	Ext.1	:	
- al	Ext.2		
0	ÁV S. Míden	:	
	Componente		
1	PC	÷	
370	HDMI	:	
	A Mover	🛃 Entrar	III Volver
ТΥ		Entrada	
Entre I	Eventee		
	Editar nombre	. 10	$\rightarrow$
0			
2			
370			
	🗢 Mover	🛃 Entrar	III Volver
ΤV		Editar nomb	re
Call.	Ext.1		· · ·
-	Ext.2	:	• •
- al	AV		•
$(\bigcirc)$	S-Video Componente		
	PC	:	
Z	HDMI		•
777			
	\$ Mover	🛃 Entrar	III Volver
ΤV		Editar nomb	re
Call.	Ext.1		
-	Ext.2	: Vídeo	
- al	AV	: DVD	
$\bigcirc$	S-Video	: D-VHS	8
	Componente	· Cable ST	
1	PC	: HD STB	
2	PC HDMI	: HD STB : Satélite ST	в
2	PC HDMI	Batélite ST	<u>'B</u>

## Visualización de imágenes de fuentes externas



Si ha conectado varios sistemas de audio y vídeo, se podrán visualizardistintas fuentes cuando se seleccione la entrada adecuada.

- 1 Compruebe que se han efectuado las conexiones necesarias.
- 2 Pulse el botón SOURCE .

<u>Resultado:</u> el dispositivo editado y el estado de audio aparecen en la parte superior izquierda del equipo.

3 Pulse el botón **SOURCE** hasta seleccionar la fuente de entrada que desea.

Si cambia la fuente externa durante la visualización, las imágenes pueden tardar unos instantes en volver a mostrarse.

Para seleccionar el modo de TV pulse el botón TV o los botones () en el mando a distancia; no es posible seleccionarlo pulsando el botón SOURCE.

### Configuración del software del PC (basado en Windows XP)

La configuración de pantalla de Windows para un equipo típico se muestra a continuación. Pero es probable que la pantallas real de su PC sea distinta, dependiendo de su versión de Windows y de su tarjeta de video. Pero incluso si su pantalla parece distinta, en casi todos los casos resulta aplicable la misma información de configuración básica. (Si no, consulte al fabricante del equipo o al distribuidor de Samsung.)



1 Primero, haga clic en "Control Panel" dentro del menú Inicio de Windows.



2 Cuando aparezca la pantalla del panel de control, haga clic en "Appearance and Themes" aparecerá un cuadro de diálogo.





3 Cuando aparece la pantalla de Panel de control, haga clic en "Display" y aparecerá el cuadro de diálogo Propiedades de Pantalla.

4

Navegue hasta la ficha "**Settings**" en el cuadro de diálogo Propiedades de Pantalla. La configuración adecuada del tamaño (resolución) es: - 1360 x 768

Si existe una opción de frecuencia vertical en ese cuadro de diálogo de configuración de la pantalla, el valor correcto es " 60 " o " 60 Hz ". Si no, basta con hacer clic en "OK" y salir del cuadro de diálogo.

(Consulte 'Modo de visualización' en la página 63)

## Configuración automática de la pantalla del PC



Autoajuste en proceso Espere por favor El ajuste automático permite que la pantalla de PC de la unidad se ajuste automáticamente a la señal de vídeo de PC entrante. Los valores Fine (fino), Coarse (grueso) y Position (posición) se ajustan automáticamente.

Pulse el botón PC del mando a distancia para seleccionar el modo PC.

1 Pulse el botón **MENU** III.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Configuración**. Pulse el botón **ENTER** .

<u>Resultado:</u> Se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Configuración**.

3 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar PC. Pulse el botón ENTER .

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo PC.

4 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Ajuste automático. Pulse el botón ENTER C .

<u>Resultado:</u> Se ajustan automáticamente la posición y la calidad de la imagen.

## Sintonización gruesa y fina de la imagen

El propósito del ajuste de imagen calidad es remitir o reducir el ruido de la imagen.

Si no se eliminan mediante la sintonización Fina, ajuste la frecuencia lo mejor que pueda (gruesa) y vuelva a realizar la sintonización fina. Después de reducir el ruido, vuelva a ajustar la imagen para que quede alineada en el centro de la pantalla.

> Pulse el botón PC del mando a distancia para seleccionar el modo PC.

1 Pulse el botón **MENU** .

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Configuración. Pulse el botón ENTER ⊡.

> <u>Resultado:</u> Se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Configuración**.

Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar PC.
 Pulse el botón ENTER .

<u>Resultado:</u> Se visualizan las opciones disponibles en el grupo **PC**.

4 Pulse el botón ENTER C de nuevo.

Resultado: se selecciona el menú Bloqueo de Imagen.

5 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Grueso** o **Fino**. Pulse el botón **ENTER** · .

Resultado: se visualiza la barra horizontal.

6	Pulse el botón ◀ o ► para ajustar la calidad de la pantalla.
	Pulse el botón ENTER 🕑 .

Es posible que aparezcan rayas verticales en la imagen o que la imagen aparezca borrosa.

7 Cuando esté satisfecho con el ajuste, pulse el botón **MENU** III para volver al menú anterior o pulse el botón **EXIT** para volver a la visualización normal.

	UNA SHOULD 303 PARULE SHOULD 100 PARULE UTO PROS. ADDIDEL PSZE PC SURCE SHAP C RESET BROLOGISA
ту	Configuración
	Plug & Play     >       Idioma     : Español     >       Hora     >       Seguridad para niños     >       Pantalla azul     : Desactivado       Melodia     : Desactivado       PC     >
тν	P C
	Bloqueo de Imagen  ► Posición  ► Ajuste automático  ► Restablecer imagen  ► ♦ Mover  ⊕ Entrar  ☐ Volver
τν	Bloqueo de Imagen
	Grueso 50 Fino 50
233	◆ Move <sup>⊉</sup> Entrar Ⅲ Return
Grues	o 50

## Cambio de la posición de la imagen



- Pulse el botón PC del mando a distancia para seleccionar el modo PC.
- 1 Pulse el botón **MENU** III.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Configuración**. Pulse el botón **ENTER** · .

> <u>Resultado:</u> Se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Configuración**.

3 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar PC. Pulse el botón ENTER .

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo PC.

4 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Posición**. Pulse el botón **ENTER** <sup>•</sup> .

Resultado: Puede ajustar la Posición de la imagen.

- 5 Pulse el botón ◄ o ► para ajustar la posición horizontal.
   Pulse el botón ▲ o ▼ para ajustar la posición vertical.
   Pulse el botón ENTER C.
- 6 Pulse el botón **MENU** III para volver al menú anterior o pulse el botón **EXIT** para volver a una visualización normal.

## Inicialización de los ajustes de imagen

# Puede sustituir todos los ajustes de imagen con los ajustes predeterminados de fábrica.

Pulse el botón PC del mando a distancia para seleccionar el modo PC.

#### 1 Pulse el botón MENU III.

Resultado: Se visualiza el menú principal.

2 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Configuración**. Pulse el botón **ENTER** .

> <u>Resultado:</u> Se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Configuración**.

Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar PC.
 Pulse el botón ENTER .

Resultado: Se visualizan las opciones disponibles en el grupo PC.

4 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Restablecer imagen**. Pulse el botón **ENTER** · .

Resultado: puede inicializar todos los ajustes de imagen con los valores predeterminados de fábrica.

5 Pulse el botón **MENU** para volver al menú anterior o pulse el botón **EXIT** para volver a una visualización normal.



## **Decodificador de teletexto**



Muchos canales de Televisor incluyen "teletexto", páginas de información escrita que proporciona datos como:

- Horas de los programas de televisión
- ◆ Boletines de noticias y partes meteorológicos
- Resultados deportivos
- Subtítulos para sordos

Las páginas de teletexto se organizan en seis categorías :

Parte	Contenido
A	Número de página seleccionado.
В	Identidad de la emisora.
С	Número de página actual o estado de la búsqueda.
D	Fecha y hora.
E	Texto.
F	Información de estado.

## Visualización de informaciones del teletexto



Puede visualizar la información del teletexto en cualquier momento, pero la recepción de la se al debe ser buena. Si no es así:

- Se puede perder información
- Algunas páginas no se visualizarán

Para activar el modo de teletexto y visualizar la página de ndice:

- 1 Mediante los botón ⊗ (E) o ⊗ (E) seleccione el canal que proporciona el servicio de teletexto.
- 2 Pulse el botón TTX/MIX ( ) para activar el modo de teletexto.

<u>Resultado:</u> se visualiza el contenido de la página. Se puede volver a visualizar en cualquier momento si se pulsa el botón **MENU** ((E)).

Resultado: La pantalla se dividirá en dos. La función de doble teletexto permite visualizar en pantalla el canal de emisión real y la información de teletexto por separado.

<u>Resultado:</u> La emisión se reproducirá simultáneamente con la página del teletexto en la pantalla.

- 5 Para volver al modo de visualización normal, pulse el botón PIP (EX).
- 6 Vuelva a pulsar el botón **TV**(**D**) para salir del teletexto.

Si aparece algún carácter extraño mientras se visualiza el texto, compruebe que el idioma de Text (texto) es el mismo que el idioma en el modo de menú "configuración". Si ambos idiomas son diferentes, seleccione el mismo idioma en el menú "configuración".

## Selección de una página de teletexto específica

#### Pulse los botón numéricos en el mando a distancia para introducir los números de página directamente:

1 Introduzca los tres dígitos del número de la página que se enumera en el índice pulsando los botón numéricos correspondientes.

Resultado: El contador de página actual se incrementa y la página se visualiza.

2 Si la página seleccionada está vinculada con varias páginas secundarias, éstas se mostrarán secuencialmente. Para congelar la imagen en una página, pulse el botón PRE-CH (E). Para reanudar, vuelva a pulsar el bon PRE-CH (EE).

3 Uso de varias opciones de pantalla:

Para visualizar...

Página siguiente

Página anterior

O doble de las letras en:

Pulse...

INFO (E?)

- Tanto la información del teletexto como la emisión normal
- Texto oculto (respuestas a juegos, por ejemplo)
- La pantalla normal INFO (
  ) de nuevo
- Página secundaria, escriba los 4 dígitos SLEEP ( del número
  - Página anterior (E)
  - Página siguiente (1)
  - •Una vez
  - Mitad superior de la pantalla Mitad inferior de la pantall

La pantalla normal

SIZE (=) •Dos veces

•Tres veces



## Uso de Fastext para seleccionar una página del teletexto



Las distintos temas que aparecen en las páginas del teletexto tienen varios colores, y se pueden seleccionar utilizando los botón coloreados del mando a distancia.

- 1 Pulse el botón TTX/MIX ()/2) para visualizar la página de índice del teletexto.
- 2 Pulse el botón del color correspondiente para el tema que desear seleccionar (los temas disponibles se enumeran en la línea de información de estado).

<u>Resultado:</u> La página se visualiza con la información de códigos de color adicional que se puede seleccionar de la misma manera.

3	Para visualizar:	Pulse:	
	La página anterior	El botón rojo.	
	La página siguiente	El botón verde.	
4	Cuando haya terminado, pulse el bo emisión normal.	otón <b>PIP</b> (≣⊠) para volver a la	

#### Solución de problemas: antes de ponerse en contacto con el servicio técnico

Antes de ponerse en contacto con el Servicio posventa de Samsung, realice las comprobaciones siguientes. Si no puede resolver el problema con las instrucciones que se ofrecen a continuación, anote los números de modelo y de serie de la unidad y póngase en contacto con el proveedor local.

No hay imagen o sonido.	<ul> <li>Compruebe que el cable de alimentación esté enchufado a la toma de pared.</li> <li>Compruebe que ha pulsado el botón POWER O del panel inferior derecho.</li> <li>Compruebe los ajustes de contraste y luminosidad de la imagen.</li> <li>Compruebe el volumen.</li> </ul>
La imagen es normal pero no hay sonido.	<ul> <li>◆ Compruebe el volumen.</li> <li>◆ Compruebe si se ha pulsado el botón MUTE</li></ul>
No hay imagen o es en blanco y negro.	<ul> <li>Ajuste la configuración de color.</li> <li>Compruebe que el sistema de emisión seleccionado sea correcto.</li> </ul>
Interferencia en el sonido y la imagen.	<ul> <li>Intente identificar el aparato eléctrico que está afectando al televisor y aléjelo.</li> <li>Enchufe el televisor en una toma de corriente diferente.</li> </ul>
Imagen borrosa o nevada, sonido distorsionado.	<ul> <li>Compruebe la dirección, la ubicación y las conexiones de la antena.</li> <li>Esta interferencia a menudo se debe al uso de una antena interna.</li> </ul>
Anomalías del mando a distancia.	<ul> <li>Sustituya las pilas del mando a distancia.</li> <li>Limpie el borde superior del mando a distancia (ventana de transmisión)</li> <li>Compruebe los terminales de la pila.</li> </ul>
Mensaje "Comprobar el cable de señal."	<ul> <li>Compruebe que el cable de señal se haya conectado firmemente al PC o a la fuente de vídeo.</li> <li>Compruebe que el PC o la fuente de vídeo estén encendidos.</li> </ul>
En modo PC, se muestra el mensaje "Modo no compatible".	<ul> <li>Compruebe el máximo de la resolución y la frecuencia del adaptador de vídeo.</li> <li>inferior derecha del panel. Compare estos valores con los datos de los modos de Pantalla.</li> </ul>
La imagen es demasiado clara o demasiado oscura.	• Ajuste el brillo y el contraste.
En el modo PC, las barras horizontales parecen alterarse, fluctuar o brillar en la imagen.	Ajuste la función Fino.
En el modo PC, las barras verticales parecen alterarse, fluctuar o brillar en la imagen.	Ajuste la función Grueso y la función Fino.
En el modo PC, la pantalla está en negro y el indicador de alimentación parpadea segundo.	<ul> <li>El televisor está usando su sistema de gestión de energía.</li> <li>Mueva el ratón del ordenador o pulse una tecla.</li> </ul>
En modo PC, la imagen no es estable y parece que vibra.	<ul> <li>Compruebe si la resolución de pantalla y la frecuencia del ordenador o la tarjeta de vídeo está en un modo disponible para la unidad. Compruebe en el ordenador: Panel de control, Pantalla, Configuración.</li> <li>Si el ajuste no es correcto, use la utilidad del ordenador para cambiar los ajustes de pantalla.</li> </ul>
	<ul> <li>Esta unidad admite funciones de pantalla multiscan dentro del intervalo de frecuencia siguiente:</li> <li>Frecuencia horizontal (kHz): 30~ 61</li> <li>Frecuencia vertical (Hz): 60~75</li> <li>Índice de barrido máximo (a 60 Hz): 1360 X 768</li> </ul>
En modo PC, la imagen no está centrada en la pantalla.	Ajuste la posición horizontal y vertical.

La pantalla TFT LCD utiliza un panel compuesto por subpíxeles (3.147.264) fabricado mediante un proceso de muy alta tecnología. No obstante, pueden existir algunos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla que, en cualquier caso, no afectarán al funcionamiento del producto.

# Instalación del Kit de montaje en la pared (LE26R51B, LE26R41B)

Esta instalación está indicada para acoplamiento del Kit de montaje en la pared sobre una pared sólida.Para otros materiales de construcción,póngase en contacto con su distribuidor habitual.

Componentes (Vendido por separado)



#### Cómo ensamblar el Soporte de montaje de pared

- 1 ① Marque la ubicación del orificio en la pared.
  - ② Abra un orificio de 35 mm de profundidad en la ubicación marcada.
  - 3 Fije los anclajes e en cada orificio de la pared.
  - ④ Monte el soporte de pared sobre la pared con tornillos de madera después de acoplar los anclajes en el soporte de pared .

Nota: Si el soporte no está firmemente fijado en la pared, el TV LCD puede caerse.



# Instalación del Kit de montaje en la pared (LE26R51B, LE26R41B)

#### Cómo ensamblar el Soporte de montaje de pared

- 2 <sup>(1)</sup> Desconecte la alimentación y desenchufe. el cordón eléctrico de la toma de corriente.
  - ② Coloque hacia abajo el TV sobre un paño suave o un almohadón sobre una mesa.
  - ③ Desmonte los 4 tornillos de la parte posterior del TV.
  - ④ Separe el soporte del TV.
  - © Cubra con una tapa el orificio inferior.



3 ① Inserte los 3 Colgadores del soporte del aparato ③ en los surcos del soporte de pared ④.
② Fije el soporte del aparato ⑤ y el soporte de pared ④ con los tornillos ④.
Nota: antes de instalar el aparato en la pared, conecte los cables al aparato.



# Instalación del Kit de montaje en la pared (LE32R51B, LE32R52B, LE32R41B, LE40R51B)

Esta instalación está indicada para acoplamiento del Kit de montaje en la pared sobre una pared sólida.Para otros materiales de construcción,póngase en contacto con su distribuidor habitual.



#### Cómo ensamblar el Soporte de montaje de pared

- 1 ① Marque la ubicación del orificio en la pared.
  - ② Abra un orificio de 35 mm de profundidad en la ubicación marcada.
  - ③ Fije los anclajes en cada orificio de la pared.
  - Monte el soporte de pared o sobre la pared con tornillos de madera o después de acoplar los anclajes o en el soporte de pared o .

Nota: Si el soporte no está firmemente fijado en la pared, el TV LCD puede caerse.



# Instalación del Kit de montaje en la pared (LE32R51B, LE32R52B, LE32R41B, LE40R51B)

#### Cómo ensamblar el Soporte de montaje de pared

- 2 ① Desconecte la alimentación y desenchufe. el cordón eléctrico de la toma de corriente.
  - <sup>②</sup> Coloque hacia abajo el TV sobre un paño suave o un almohadón sobre una mesa.
  - ③ Desmonte los 4 tornillos de la parte posterior del TV.
  - ④ Separe el soporte del TV.
  - © Cubra con una tapa el orificio inferior.



Nota: antes de instalar el aparato en la pared, conecte los cables al aparato.



## Instalación del soporte (LE26R51B, LE26R41B, LE32R51B, LE32R52B, LE32R41B)



- **1.** Baje el equipo de TV en la dirección de la flecha y fije el soporte.
- **2.** Utilice los cuatro tornillos para fijar el soporte.

### Especificaciones técnicas y medioambientales

El anclaje Kensington es un dispositivo utilizado para asegurar un aparato cuando se utiliza en un sitio público. Este dispositivo de bloqueo se adquiere por separado. El aspecto y método de bloqueo puede diferir del que se muestra en la ilustración dependiendo del fabricante. Consulte el manual incluido con el anclaje Kensington para utilizarlo adecuadamente.



- 1. Inserte el dispositivo de anclaje en la apertura Kensington del TV LCD (Figure 1), y gírelo en la del bloqueo (Figure 2).
- 2. Conecte el cable de anclaje Kensington
- 3. Asegure el anclaje Kensington a una mesa o a un objeto pesado ofijo.

## Especificaciones técnicas y medioambientales

Nombre del modelo	LE26R51B/LE26R41B	LE32R51B/LE32R52B LE32R41B	LE40R51B
Panel Tamaño Tamaño de la pantalla Tipo Tamaño de píxel Ángulo de visualización Resolución	26" diagonal (16:9) 575,77(H) x323,71(V) mm (22.67(H) x 12.74(V) pulgadas) a-si TFT active matrix 0,4215(H) x 0,4215(V) mm (0,0166(H) x 0,0166(V) pulgadas) 170/170 (H/V) 1366 (H) x 768 (V)	32" diagonal (16:9) 697,68 (H) x392,26 (V) mm (27,47 (H) x 15,44 (V) pulgadas) a-si TFT active matrix 0,511 (H) x 0,511 (V) mm (0,0201 (H) x 0,0201(V) pulgadas) 170/170 (H/V) 1366 (H) x 768 (V)	40" diagonal (16:9) 885,17 (H) x 497,66 (V) mm (34,85 (H) x 19,59 (V) pulgadas) a-si TFT active matrix 0,648 (H) x 0,216 (V) mm (0,027 (H) x 0,0085 (V) pulgadas) 170/170 (H/V) 1366 (H) x 768 (V)
<b>Frecuencia</b> Horizontal Vertical Colores de pantalla	30 ~ 61 kHz 60 ~ 75 Hz 16.777.216 colores	30 ~ 61 kHz 60 ~ 75 Hz 16.777.216 colores	30 ~ 61 kHz 60 ~ 75 Hz 16.777.216 colores
<b>PC Resolución</b> Máxima Óptima	1360 x 768 @ 60 Hz 1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60Hz 1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60Hz 1360 x 768 @ 60 Hz
<b>Señal de entrada</b> Sinc. Señal de vídeo	H/V separado, TTL, P. o N. 0,7 Vp-p @ 75 ohm	H/V separado, TTL, P. o N. 0,7 Vp-p @ 75 ohm	H/V separado, TTL, P. o N. 0,7 Vp-p @ 75 ohm
<b>TV</b> Sistema de color Sistema de sonido	PAL, SECAM-B/G, D/K, I, I/I, L/L', NTPB (AV3,58, 4,43) BG, DK, I, L	PAL, SECAM-B/G, D/K, I, I/I, L/L', NTPB (AV3,58, 4,43) BG, DK, I, L	PAL, SECAM-B/G, D/K, I, I/I, L/L', NTPB (AV3,58, 4,43) BG, DK, I, L
<b>Vídeo</b> Sistema de color Sistema de vídeo	PAL/NTSC/SECAM CVBS, S-VHS, RGB	PAL/NTSC/SECAM CVBS, S-VHS, RGB	PAL/NTSC/SECAM CVBS, S-VHS, RGB
<b>Euroconector 1</b> Entrada/salida de vídeo Entrada de RGB Entrada/salida de audio	1,0 Vp-p @ 75 ohm 0,7 Vp-p @ 75 ohm 500mVrms	1,0 Vp-p @ 75 ohm 0,7 Vp-p @ 75 ohm 500mVrms	1,0 Vp-p @ 75 ohm 0,7 Vp-p @ 75 ohm 500mVrms
Euroconector 2 Entrada/salida de vídeo Entrada/salida de audio	1,0 Vp-p @ 75 ohm 500mVrms	1,0 Vp-p @ 75 ohm 500mVrms	1,0 Vp-p @ 75 ohm 500mVrms
Fuente de alimentación Entrada	CA 220 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3 Hz	CA 220 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3 Hz	CA 220 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3 Hz
<b>Consumo de energía</b> Máximo Ahorro de energía	140 W <1,2 W	184 W < 1 W	285 W < 1 W
Dimensiones (An x Pr x Al) Cuerpo principal Con soporte	662,0 x 94,0 x 497,8 mm ( 26,06 x 3,70 x 19,598 pulgadas) 662,0 x 206,0 x 539,0 mm ( 26,06 x 8,11 x 21,22 pulgadas)	797,0 x 99,0 x 592,0 mm (31,38 x 3,898 x 23,31 pulgadas) 797,0 x 249,0 x 650,7 mm (31,38 x 9,80 x 25,62 pulgadas)	989,0 x 333,1 x 762,6 mm (38,94 x 13,11 x 30,02 pulgadas) 989,0 x 110,0 x 702,6 mm (38,94 x 4,33 x 27,66 pulgadas)

## Especificaciones técnicas y medioambientales

Nombre del modelo	ombre del modelo LE26R51B/LE26R41B LE32R51		LE40R51B
<b>Peso</b> Con soporte	11,3 kg (24,91 lbs)	17,7 kg (39,02 lbs)	27,2 kg (59,96 lbs)
Factores medioambientales Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento Temperatura de almacenamiento Humedad de almacenamiento	Entre 10 °C y 40 °C (50 °F a 104 °F) Del 10% al 80%, sin condensación Entre –20 °C y 45 °C (-4 °F a 113 °F) Del 5% al 95%, sin condensación	Entre 10 °C y 40 °C (50 °F a 104 °F) Del 10% al 80%, sin condensación Entre –20 °C y 45 °C (-4 °F a 113 °F) Del 5% al 95%, sin condensación	Entre 10 °C y 40 °C (50 °F a 104 °F) Del 10% al 80%, sin condensación Entre –20 °C y 45 °C (-4 °F a 113 °F) Del 5% al 95%, sin condensación
Características de audio Entrada de audio Entrada de audio (PC) Salida de auriculares Frecuencia Respuesta	Toma RCA (I, D), 0,5 V rms (-9 dB) Toma estéreo 3,5ø, 0,5 V rms (-9 dB) Potencia máxima 10 mW (3.5Ø Stereo Jack, 32Ω) RF: 80 Hz ~ 15 kHz (a -3 dB) A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (a - 3 dB)	Toma RCA (I, D), 0,5 V rms (-9 dB) Toma estéreo 3,5ø, 0,5 V rms (-9 dB) Potencia máxima 10 mW (3.5Ø Stereo Jack, 32Ω) RF: 80 Hz ~ 15 kHz (a -3 dB) A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (a - 3 dB)	Toma RCA (I, D), 0,5 V rms (-9 dB) Toma estéreo 3,5ø, 0,5 V rms (-9 dB) Potencia máxima 10 mW (3.5Ø Stereo Jack, 32Ω) RF: 80 Hz ~ 15 kHz (a -3 dB) A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (a - 3 dB)
<b>Sonido</b> Salida 3D Surround Estéreo	5 W X 2 SRS TruSurroundXT MTS, A7/NICAM	10 W X 2 SRS TruSurroundXT MTS, A3/NICAM	10 W X 2 SRS TruSurroundXT MTS, A2/NICAM

## Modo de visualización (PC)

Tanto la posición de la pantalla como el tamaño variarán en función del tipo de monitor de PC y de su resolución. La tabla que se ofrece a continuación muestra todos los modos de pantalla compatibles:

Modo	Resolución	Frecuencia horizontal (Hz)	Frecuencia del vertical (Hz)	Frecuencia del reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincronizada (H/V)
IBM	640 x 480 720 x 400	31,469 31,469	59,940 70,087	25,175 28,322	- / - - / +
VESA	640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1360 x 768	37,861 37,500 37,879 48,077 46,875 48,364 56,476 60,023 47,712	72,809 75,000 60,317 72,188 75,000 60,000 70,069 75,029 60,015	31,500 31,500 40,000 50,000 49,500 65,000 75,000 78,750 85,800	- / - - / - + /+ + /+ + /+ - / - - / - + /+ + /+

- No se admite el modo entrelazado.
- La PDP podría no funcionar correctamente si se selecciona un formato de vídeo que no sea estándar.
- DVI no es compatible con la función PC.

# **Configuraciones de patillas**

#### Euroconector



Patilla	Señal	Patilla	Señal
1	Salida de audio (D)	12	-
2	Entrada de audio (D)	13	Retorno de chasis del vídeo (RGB rojo)
3	Salida de audio (I)	14	-
4	Retorno de chasis del audio	15	Entrada RGB roja
5	Retorno de chasis del vídeo (RGB azul)	16	Señal de supresión (conmutación de RGB)
6	Entrada de audio (I)	17	Retorno de chasis del vídeo
7	Entrada RGB azul	18	Puesta a tierra de la señal de supresión
8	Voltaje de conmutación	19	Salida de vídeo
9	Retorno de chasis del vídeo (RGB verde)	20	Entrada de vídeo
10	Enlace AV (Ext 1)	21	Retorno de chasis/blindaje
11	Entrada RGB verde		

#### Conector de entrada PC (15 patillas)



Patilla	Señal	Patilla	Señal
1	Rojo (R)	9	Reservada
2	Verde (G)	10	Toma de tierra de sincronización
3	Azul (B)	11	Toma de tierra
4	Toma de tierra	12	Datos (DDC)
5	Toma de tierra (DDC)	13	Sinc. horizontal
6	Rojo (R) Toma de tierra	14	Sinc. vertical
7	Verde (G) Toma de tierra	15	Reloj (DDC)
8	Azul (B) Toma de tierra		

### - SERVICIO POSVENTA

 No dude en ponerse en contacto con el minorista o el agente de servicio técnico, si un cambio el rendimiento del producto indica que se está produciendo un funcionamiento deficiente

